# Firepowerソフトウェアバージョンの確認

## 内容

概要 前提条件 要件 使用するコンポーネント ソフトウェアバージョンの確認 FMCソフトウェアバージョン FMC UI **FMC CLI** FMC REST-API FMCトラブルシューティングファイル FTDまたはFirepowerモジュールのCLI FTDまたはFirepowerモジュールのトラブルシューティングファイル FDMソフトウェアのバージョン FDM UI **FDM REST API FTD CLI FTD SNMP** FTDトラブルシューティングファイル FXOSソフトウェアバージョン FCM UI **FXOS CLI FXOS REST-API FXOS SNMP** FXOSシャーシshow-techファイル FTDソフトウェアバージョン FTD CLI **FTD SNMP FMC UI FMC REST API** FDM UI **FDM REST-API** FTDトラブルシューティングファイル FCM UI **FXOS CLI FXOS REST-API** FXOSシャーシshow-techファイル ASA ソフトウェアのバージョン ASA CLI ASA SNMP ASA show-techファイル

FCM UI **FXOS CLI FXOS REST-API** FXOSシャーシshow-techファイル Firepowerモジュールソフトウェアバージョン FMC UI **FMC REST-API** FirepowerモジュールCLI Firepowerモジュールのトラブルシューティングファイル ASA CLI ASA show-techファイル Snort、VDB、およびSRUバージョンの確認 ディープパケットインスペクションエンジン(Snort)バージョン FMC UI **FMC REST-API** FDM UI FDM REST API FTDまたはFirepower CLI FTDまたはFirepowerモジュールのトラブルシューティングファイル <u>脆弱性データベース(VDB)バージョン</u> **FMC UI** FMC CLI **FMC REST-API** FMCトラブルシューティングファイル FDM UI **FDM REST API** FTDまたはFirepowerモジュールのCLI FTDまたはFirepowerモジュールのトラブルシューティングファイル 侵入ルール更新バージョン FMC UI FMC CLI **FMC REST-API** FMCトラブルシューティングファイル FDM UI **FDM REST API** FTDまたはFirepowerモジュールのCLI FTDまたはFirepowerモジュールのトラブルシューティングファイル 既知の問題 関連情報

## 概要

このドキュメントでは、Firepowerソフトウェアバージョンの検証について説明します。

# 前提条件

基本的な製品知識、REST-API、SNMP。

## 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してく ださい。

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Firepower 11xx
- Firepower 21xx
- Firepower 31xx
- Firepower 41xx
- Firepower Management Center(FMC)バージョン7.1.x
- Firepower eXtensible Operating System(FXOS)2.11.1.x
- Firepower Device Manager(FDM)7.1.x
- Firepower Threat Defense 7.1.x
- ASA 9.17.x

## ソフトウェアバージョンの確認

## FMCソフトウェアバージョン

FMCソフトウェアバージョンは、次のオプションを使用して確認できます。

- FMC UI
- FMC CLI
- REST API要求
- •FMCトラブルシューティングファイル
- FTDまたはFirepowerモジュールのCLI
- FTDまたはFirepowerモジュールのトラブルシューティングファイル

### FMC UI

FMC UIでFMCソフトウェアバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. [Help] > [About]を選択します。

Firepower Management Center Overview / Dashboards / Management	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intellige	ence		Deploy	٩ (	🚰 🏹 👩 admin 🔻
Name           Access Controlled User Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by user           Application Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by application								Page-level Help How-Tos Documentation on What's New in This Software Downloa Secure Firewall Yo	Cisco.com s Release d uTube	2 [	Secure Fin Firepower Partner Ec Ask a Que TAC Supp About	ewall on Cisco.com Migration Tool osystem stion ort Cases
Application Statistics (7.1.0) Provides application statistics								admin	No	N	lo	₫ Q / T
Connection Summary Provides tables and charts of the activity on your monitored ne	twork segment or	ganized by differ	ent criteria					admin	No	N	lo	1 Q / 1
Detailed Dashboard Provides a detailed view of activity on the appliance								admin	No	N	lo	C < / 7
Detailed Dashboard (7.0.0) Provides a detailed view of activity on the appliance								admin	No	N	lo	
Files Dashboard Provides an overview of Malware and File Events								admin	No	N	lo	
Security Intelligence Statistics Provides Security Intelligence statistics								admin	No	N	lo	
Summary Dashboard Provides a summary of activity on the appliance								admin	No	Y	'es	₫ Q 🖉 🗑

## 2.ソフトウェアのバージョンを確認してください:

Firepower Ma	inagement Center	Overview Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intelligence	Deploy	Q	6 🧠	🕜 admin 🔻
Model Serial Number Software Version OS Snort Version Rule Update Version Rulepack Version Module Pack Version LSP Version Geolocation Update Version VDB Version Hostname	Cisco Firepower Management ( 001234 7.1.0 (build 90) Cisco Firepower Extensible Op 2.9.19 (Build 92) 3.1.7.1 (Build 108) 2022-05-02-003-vrt 2703 3070 Isp-rel-20220502-1613 2022-04-25-002 build 354 ( 2022-04-27 19:39) FMC-4600-2	Center 4600 perating System (FX-OS)	2.11.1 (build154)			For tec or call Copyri	chrical/system questions us at 1-800-553-2447 ght 2004-2021, Cisco a	s, e-mail tac@cisco.com or 1-408-526-7209 nd/or its affiliates. All rights	reserv	ved.	

**FMC CLI** 

FMC CLIでFMCソフトウェアバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

## 1. SSHまたはコンソール接続でFMCにアクセスします。バナーにソフトウェアバージョンが表 示されます。

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.11.0 (build 154) Cisco Secure Firewall Management Center 4600 v7.1.0 (build 90)

## 2. CLIでshow versionコマンドを実行します。

> show version								
[ FMC-4600-2.ci	isco	D.COM ]						
Model	: (	Cisco Firepower Management Center 4600 (66) Version 7.1.0 (Build 90)						
UUID	: a	a10ed34e-d127-11e8-b440-728439d95305						
Rules update version	: :	2022-05-02-003-vrt						
LSP version	: ]	lsp-rel-20220502-1613						
VDB version	: :	354						

#### **FMC REST-API**

FMC REST-API要求を使用してFMCソフトウェアバージョンを確認するには、次の手順を実行し ます。REST-APIクライアントを使用して、ソフトウェアバージョンを確認します。この例では 、curlを使用しています。

1. 認証トークンを要求します。

```
# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H
'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token
<X-auth-access-token: 9408fe38-c25c-4472-b7e6-3571bb4e2b8d</pre>
```

```
2. このクエリでX-auth-access-tokenを使用します。
```

```
# curl -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/serverversion' -H 'X-auth-access-
token: 9408fe38-c25c-4472-b7e6-3571bb4e2b8d' | python -m json.tool
{
 "links": {
  "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/serverversion?offset=0&limit=25"
 },
 "items": [
   {
     "serverVersion": "7.1.0 (build 90)",
     "geoVersion": "2022-04-25-002",
     "vdbVersion": "build 354 ( 2022-04-27 19:39:56 )",
     "sruVersion": "2022-05-04-001-vrt",
     "lspVersion": "lsp-rel-20220504-1121",
     "type": "ServerVersion"
   }
 ],
 "paging": {
   "offset": 0,
   "limit": 25,
   "count": 1,
   "pages": 1
 }
```

**注**:コマンド文字列の| python -m json.toolの部分は、JSON形式で出力をフォーマットする ために使用され、オプションです。

FMCトラブルシューティングファイル

次の手順に従って、トラブルシューティングファイルのFMCソフトウェアバージョンを確認しま す。

- 1. トラブルシューティングファイルを開き、フォルダ<filename>.tar/results-<date>—xxxxx/dir-archives/etc/sf/に移動します
- 2. ファイルims.confを開き、キーSWVERSIONとSWBUILDを持つ行を見つけます。

```
# pwd
/var/tmp/results-05-06-2022--199172/dir-archives/etc/sf/
# cat ims.conf | grep -E "SWVERSION|SWBUILD"
SWVERSION=7.1.0
SWBUILD=90
```

FTDまたはFirepowerモジュールのCLI

FTD CLIまたはFirepowerモジュールのCLIでFMCソフトウェアバージョンを確認するには、次の 手順を実行します。

- SSHまたはコンソール接続を介してFTDにアクセスします。Firepowerモジュールの場合は、SSHを介してモジュールにアクセスするか、ASA CLIからsession sfrコマンドを使用して モジュールにアクセスします。
- 2. expertコマンドを実行します。

```
> expert
admin@fpr2k-1:~$
```

3. less /ngfw/var/sf/detection\_engines/<UUID>/ngfw.rulesコマンドをFTDで実行するか、less /var/sf/detection\_engines/<UUID>/ngfw.rulesコマンドをFirepowerモジュールで実行し、行DC Version:

FTDまたはFirepowerモジュールのトラブルシューティングファイル

FTDまたはFirepowerモジュールのトラブルシューティングファイルでFMCソフトウェアのバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

- トラブルシューティングファイルを開き、ファイルがFTDで生成された場合は、<filename>troubleshoot.tar/results-<date>---xxxxxx/file-contents/ngfw/var/sf/detectionengines/<UUID>/フォルダに移動します。Firepowerモジュールで、フォルダ<filename>troubleshoot.tar/results-<date>---xxxxxx/file-contents/var/sf/detection-engines/<UUID>/に移 動します
- 2. ngfw.rulesファイ**ルを開き、行DC** Versionを確認します。

#### # pwd

/var/tmp/results-05-06-2022--163203/file-contents/ngfw/var/sf/detection\_engines/5e9fa23a-5429-11ec-891e-b19e407404d5 # cat ngfw.rules #### ngfw.rules # : FTD-ACP-1652807562 # AC Name # Policy Exported : Tue May 17 17:29:43 2022 (UTC) # File Written : Tue May 17 17:31:10 2022 (UTC) # # DC Version : 7.1.0-90 OS: 90 # SRU : 2022-05-11-001-vrt # VDB : 354 # 

## FDMソフトウェアのバージョン

FDMソフトウェアのバージョンは、次のオプションを使用して確認できます:

- FDM UI
- FTD CLI
- FTD SNMPポーリング
- •FTDトラブルシューティングファイル
- FDM REST API
- Firepower Chassis Manager(FCM)UI
- FXOS CLI
- FXOS REST API
- FXOSシャーシのshow-techファイル

## **FDM UI**

FDM UIのソフトウェア・バージョンを確認するには、メイン・ページ**の「ソフ**トウェア」をチェックします。

CISCO. Firepower Device Manager	Monitoring Policies Objects	Device: KSEC-FPR2100	admin . Administrator				
Model Cisco Firepower 2120 Thre	Software VDB Intrusion Rule 7.1.0-90 346.0 20211110-13	Update Cloud Services High Availab 48 🛞 Not Registered   Register Not Configu	ility (2) CONFIGURE				
	1/2		Linternet				
Cisco Firepower 2120 Threat Defense         Image: Cisco Firepower 2120 Threat Defense							
	с [ул						
Interfaces Connected Enabled 3 of 17	Routing There are no static routes yet	Updates Geolocation, Rule, VDB, System Upgrade, Security Intelligence Feeds	System Settings Management Access Logging Settings				
View All Interfaces	View Configuration	View Configuration	DHCP Server / Relay DDNS Service DNS Server				

### **FDM REST API**

FDM REST-API要求を介してFDMソフトウェアのバージョンを確認するには、次の手順に従いま す。REST-APIクライアントを使用して、ソフトウェアバージョンを確認します。この例では、 curlを使用しています。

1. 認証トークンを要求します。

```
# curl -k -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json'
-d '{ "grant_type": "password", "username": "admin", "password": "Admin#1324" }'
'https://192.0.2.2/api/fdm/latest/fdm/token'
{
"access_token":
```

```
"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMW
VjLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cG
lyZXNBdCI6MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC
0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUl0Iiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2
VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.lJLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI",
```

"expires\_in": 1800,

"refresh\_expires\_in": 2400,

"refresh\_token":

"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIzOTQxNjksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGU0NGIxYzQtZDI0Mi0xMW VjLTk4ZWMtYTllOTlkZGMwN2Y0IiwibmJmIjoxNjUyMzk0MTY5LCJleHAiOjE2NTIzOTY1NjksImFjY2VzclRva2VuRXhwaX JlcOF0IjoxNjUyMzk1OTY5MDcwLCJyZWZyZXNoQ291bnQiOi0xLCJ0b2tlblR5cGUiOiJKV1RfUmVmcmVzaCIsInVzZXJVdW lkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2 luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.Avga0-isDjQB527d3QWZQb7AS4a9ea5wlbYUn-A9aPw", "token\_type": "Bearer"

```
´
2.このクエリでは、アクセストークンの値を使用します。
```

```
# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMWV
jLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGl
yZXNBdCI6MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0
xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2V
ybmFtZSI6ImFkbWluIn0.lJLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI'
'https://192.0.2.2/api/fdm/v6/operational/systeminfo/default' | grep -i software
```

```
"softwareVersion" : "7.1.0-90",
"softwareVersion" : "7.1.0-90",
```

```
FTD CLI
```

セクションの手順に従います。

### **FTD SNMP**

セクションの手順に従います。

FTDトラブルシューティングファイル

セクションの手順に従います。

### FCM UI

FCMは、Firepower 4100およびFirepower 9300シリーズで使用できます。セクションの手順に従います。

### **FXOS CLI**

セクションの手順に従います。

### **FXOS REST-API**

セクションの手順に従います。

### FXOSシャーシshow-techファイル

セクションの手順に従います。

## FXOSソフトウェアバージョン

FXOSソフトウェアバージョンは、次のオプションを使用して確認できます。

- FCM UI (Firepower 4100/9300のみ)
- FXOS CLI
- FXOS REST API
- FXOS SNMPポーリング
- FXOSシャーシのshow-techファイル。

## FCM UI

FCM UIでFXOSソフトウェアのバージョンを確認するには、メインペー**ジの[Version]**をオンにします。

Overview Interfaces Logical Devices Security Modules Platform Settings	System T	ools Help admin
KSEC-FPR9K-3-A       10.62.148.239         Model:       Cisco Firepower 9300 Security Appliance AC         Version:       2.11(1.154)         Operational State:       Operational State:         Operational State:       Operational State:	me 27:00:21:0	<sup>13</sup> (しも)
Network Module 1     Network Module 2       CONSOLE     MGMT       US8     1       2     3       4     5       6     7		
🗑 Security Module 1 - Up		
🗑 Security Module 3 - Up 🖨 🖗 Power 1 - Running 🍅 🖗 Power 2 - Running		

## **FXOS CLI**

### Firepower 4100/9300

FXOS CLIでFXOSソフトウェアバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

シャーシへのコンソールまたはSSH接続を確立します。
 スコープシステムに切り替え、show firmware monitorコマンドを実行します。

```
firepower # scope system
firepower /system # show firmware monitor
FPRM:
   Package-Vers: 2.11(1.154)
  Upgrade-Status: Ready
Fabric Interconnect A:
   Package-Vers: 2.11(1.154)
  Upgrade-Status: Ready
Chassis 1:
  Server 1:
       Package-Vers: 2.11(1.154)
      Upgrade-Status: Ready
   Server 2:
       Package-Vers: 2.11(1.154)
      Upgrade-Status: Ready
   Server 3:
       Package-Vers: 2.11(1.154)
      Upgrade-Status: Ready
```

#### Firepower 1000/2100/3100(FTD搭載)

FXOS CLIでFXOSソフトウェアバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. シャーシへのコンソール接続またはFTDへのSSH接続を確立します。 FTDへのSSH接続の場合は、FTD CLISHで**connect fxosコ**マンドを実行します。

> connect fxos

2.スコープシステムに切り替え、show firmware detailコマンドを実行します。

```
firepower # scope system
firepower /system # show firmware detail
Version: 7.1.0-90
Startup-Vers: 7.1.0-90
MANAGER:
  Boot Loader:
      Firmware-Vers: 1012.0200.0213
      Rommon-Vers: 1.0.12
      Fpga-Vers: 2.0.00
      Fpga-Golden-Vers:
      Power-Sequencer-Vers: 2.13
      Firmware-Status: OK
      SSD-Fw-Vers: 0147
  System:
      Running-Vers: 2.11(1.154)
      Platform-Vers: 2.11.1.154
      Package-Vers: 7.1.0-90
      Startup-Vers: 2.11(1.154)
  NPU:
       Running-Vers: 2.11(1.154)
      Platform-Vers: 2.11.1.154
      Package-Vers: 7.1.0-90
      Startup-Vers: 2.11(1.154)
  Service Manager:
      Running-Vers: 2.11(1.154)
      Platform-Vers: 2.11.1.154
      Package-Vers: 7.1.0-90
      Startup-Vers: 2.11(1.154)
Firepower 1000/3100 (ASA搭載)、Firepower 2100 (ASA搭載) (アプライアンスモード)
```

FXOS CLIでFXOSソフトウェアバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. シャーシへのコンソール接続またはASAへのTelnet/SSH接続を確立します。 ASAへのTelnet/SSH接続の場合は、ASA CLIで**connect fxosコ**マンドを実行します。

asa# connect fxos

2. スコープシステムに切り替えて、show firmware detailコマンドを実行します。

firepower # scope system
firepower /system # show firmware detail
Version: 9.17.1
Startup-Vers: 9.17.1
MANAGER:
Boot Loader:

```
Firmware-Vers: 1012.0200.0213
      Rommon-Vers: 1.0.12
      Fpga-Vers: 2.0.00
      Fpga-Golden-Vers:
      Power-Sequencer-Vers: 2.13
      Firmware-Status: OK
      SSD-Fw-Vers: 0147
  System:
      Running-Vers: 2.11(1.154)
      Platform-Vers: 2.11.1.154
      Package-Vers: 9.17.1
      Startup-Vers: 2.11(1.154)
  NPU:
       Running-Vers: 2.11(1.154)
      Platform-Vers: 2.11.1.154
      Package-Vers: 9.17.1
      Startup-Vers: 2.11(1.154)
  Service Manager:
      Running-Vers: 2.11(1.154)
      Platform-Vers: 2.11.1.154
      Package-Vers: 9.17.1
      Startup-Vers: 2.11(1.154)
プラットフォームモードのASAを搭載したFirepower 2100
```

FXOS CLIでFXOSソフトウェアバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. シャーシへのSSHまたはコンソール接続、またはASAへのTelnet/SSH接続を確立します。 ASAへのTelnet/SSH接続の場合は、ASA CLIで**connect fxosコ**マンドを実行します。

asa# connect fxos

2. スコープシステムに切り替えて、show firmware detailコマンドを実行します。

```
firepower # scope system
firepower /system # show firmware detail
Version: 9.17.1
Startup-Vers: 9.17.1
MANAGER:
   Boot Loader:
      Firmware-Vers: 1012.0200.0213
      Rommon-Vers: 1.0.12
      Fpga-Vers: 2.0.00
      Fpga-Golden-Vers:
       Power-Sequencer-Vers: 2.13
      Firmware-Status: OK
      SSD-Fw-Vers: 0147
   System:
      Running-Vers: 2.11(1.154)
       Platform-Vers: 2.11.1.154
       Package-Vers: 9.17.1
       Startup-Vers: 2.11(1.154)
   NPU:
       Running-Vers: 2.11(1.154)
       Platform-Vers: 2.11.1.154
      Package-Vers: 9.17.1
      Startup-Vers: 2.11(1.154)
   Service Manager:
      Running-Vers: 2.11(1.154)
       Platform-Vers: 2.11.1.154
       Package-Vers: 9.17.1
```

```
Startup-Vers: 2.11(1.154)
```

#### **FXOS REST-API**

FXOS REST-APIは、Firepower 4100/9300シリーズでサポートされています。

#### Firepower 4100/9300

FXOS REST-API要求を介してFXOSソフトウェアバージョンを確認するには、次の手順を実行し ます。REST-APIクライアントを使用して、ソフトウェアバージョンを確認します。この例では 、curlを使用しています。

1. 認証トークンを要求します。

```
# curl -k -X POST -H 'USERNAME: admin' -H 'PASSWORD: Cisco123' 'https://192.0.2.100/api/login'
{
    "refreshPeriod": "0",
    "token": "1206f6a3032e7bdbeac07cfdd9d5add5cdd948e4e5f4511535a959aed7e1e2f5"
}
2.このクエリでトークンを使用します。
```

#### **FXOS SNMP**

FXOSでのSNMP設定は、プラットフォームモードのASAを搭載したFirepower 2100および Firepower 4100/9300でサポートされます。

#### Firepower 4100/9300

SNMPを使用してFXOSソフトウェアバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

- 1. FXOSでSNMPが設定されていることを確認します。設定手順については、「<u>Firepower</u> <u>NGFWアプライアンスでのSNMPの設定」</u>を参照してください。
- 2. ポーリング.1.3.6.1.4.1.9.826.1.30.47.1.6またはCISCO-FIREPOWER-FIRMWARE-MIB:cfprFirmwareRunningPackageVersion:

```
# snmpwalk -On -v2c -c cisco 192.0.2.100 .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6
.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.20823 = STRING: "2.11(1.154)"
.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.25326 = ""
.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.25331 = STRING: "2.11(1.154)"
.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30266 = STRING: "1.0.18"
.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30269 = STRING: "1.0.18"
.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30799 = ""
.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30780 = STRING: "2.11(1.154)"
.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30780 = STRING: "2.11(1.154)"
.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30781 = STRING: "2.11(1.154)"
.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.32615 = STRING: "2.11(1.154)"
.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.48820 = STRING: "0.0"
プラットフォームモードのASAを搭載したFirepower 2100
```

SNMPを使用してFXOSソフトウェアバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

- 1. FXOSでSNMPが設定されていることを確認します。設定手順については、「<u>Firepower</u> <u>NGFWアプライアンスでのSNMPの設定」</u>を参照してください。
- 2. Poll .1.3.6.1.2.1.1.1.0またはSNMPv2-MIB::sysDescr.0:

# snmpwalk -On -v2c -c cisco 192.0.2.101 SNMPv2-MIB::sysDescr.0 .1.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: Cisco FirePOWER FPR-2140 Security Appliance, System Version 2.11(1.146)

# snmpwalk -On -v2c -c cisco 192.0.2.101 .1.3.6.1.2.1.1.1.0 .1.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: Cisco FirePOWER FPR-2140 Security Appliance, System Version 2.11(1.146)

FXOSシャーシshow-techファイル

#### Firepower 4100/9300

FXOSシャーシのshow-techファイルでFXOSソフトウェアのバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. FXOSバージョン2.7以降の場合は、<name>\_BC1\_all.tar/ FPRM\_A\_TechSupport.tar.gz/FPRM\_A\_TechSupport.tarでsam\_techsupportinfoファイルを開 きます

以前のバージョンの場合は、FPRM\_A\_TechSupport.tar.gz/ FPRM\_A\_TechSupport.tarのファイ ルsam\_techsupportinfoを開いてください。

2. 「show firmware monitor」コマンドの出力を確認します。

```
# pwd
/var/tmp/20220313201802_F241-01-11-FPR-2_BC1_all/FPRM_A_TechSupport/
# cat sam_techsupportinfo
`show firmware monitor`
FPRM:
   Package-Vers: 2.11(1.154)
  Upgrade-Status: Ready
Fabric Interconnect A:
   Package-Vers: 2.11(1.154)
  Upgrade-Status: Ready
Chassis 1:
  Server 1:
      Package-Vers: 2.11(1.154)
      Upgrade-Status: Ready
   Server 2:
      Package-Vers: 2.11(1.154)
      Upgrade-Status: Ready
  Server 3:
      Package-Vers: 2.11(1.154)
      Upgrade-Status: Ready
```

## Firepower 1000/2100/3100

1. <name>\_FPRM.tar.gz/<name>\_FPRM.tar.gz/<name>\_FPRM.tarのファイルを開きます

2. 「show firmware detail」コマンドの出力を確認します。

```
# pwd
/var/tmp/fp2k-1 FPRM/
# cat tech_support_brief
. . .
`show firmware detail`
 Version: 7.1.0-90
 Startup-Vers: 7.1.0-90
MANAGER:
   Boot Loader:
       Firmware-Vers: 1012.0200.0213
       Rommon-Vers: 1.0.12
       Fpga-Vers: 2.0.00
       Fpga-Golden-Vers:
       Power-Sequencer-Vers: 2.13
        Firmware-Status: OK
       SSD-Fw-Vers: 0147
   System:
       Running-Vers: 2.11(1.154)
       Platform-Vers: 2.11.1.154
       Package-Vers: 7.1.0-90
       Startup-Vers: 2.11(1.154)
   NPU:
       Running-Vers: 2.11(1.154)
        Platform-Vers: 2.11.1.154
       Package-Vers: 7.1.0-90
       Startup-Vers: 2.11(1.154)
    Service Manager:
       Running-Vers: 2.11(1.154)
       Platform-Vers: 2.11.1.154
       Package-Vers: 7.1.0-90
       Startup-Vers: 2.11(1.154)
```

•••

## FTDソフトウェアバージョン

FTDソフトウェアバージョンは、次のオプションを使用して確認できます。

- FTD CLI
- FTD SNMPポーリング
- •FTDトラブルシューティングファイル
- FMC UI
- FMC REST API
- FDM UI
- FDM REST API
- FCM UI
- FXOS CLI
- FXOS REST API
- FXOSシャーシshow-techファイル

### FTD CLI

FTD CLIでFTDソフトウェアバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

- 1. プラットフォームと導入モードに従ってFTD CLIにアクセスするには、次のオプションを使 用します。
- FTDへの直接SSHアクセス:すべてのプラットフォーム
- FXOSコンソールCLI(Firepower 1000/2100/3100)からコマンドconnect ftdを介してアクセス
- •コマンド(Firepower 4100/9300)を使用してFXOS CLIからアクセスします。
- connect module <x> [console|telnet], xはスロットIDです。

connect ftd [instance]。インスタンスはマルチインスタンス展開にのみ関連します。

- 仮想FTDの場合、FTDへの直接SSHアクセス、またはハイパーバイザまたはクラウドUIからのコンソールアクセス
- 2. CLIでshow versionコマンドを実行します。

<pre>&gt; show version</pre>	
[	firepower ]
Model	: Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)
UUID	: 1b324aaa-670e-11ec-ac2b-e000f0bd3ca1
LSP version	: lsp-rel-20220328-1342
VDB version	: 353

#### **FTD SNMP**

SNMPを使用してFTDソフトウェアバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

- SNMPが設定され、有効になっていることを確認します。FDMで管理されるFTDについては 、構成手順について<u>は、Firepower FDMでのSNMPの構成とトラブルシ</u>ュを参照してくださ い。FMCで管理されるFTDの設定手順については、「<u>Firepower NGFWアプライアンスでの</u> <u>SNMPの設定</u>」を参照してください。
- 2. Poll OID SNMPv2-MIB::sysDescr.0またはOID .1.3.6.1.2.1.1.1.0.:

```
# snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.2 SNMPv2-MIB::sysDescr.0
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco Firepower Threat Defense, Version 7.1.0 (Build 90), ASA
Version 9.17(1)
```

# snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.2 SNMPv2-MIB::sysDescr.0 .1.3.6.1.2.1.1.1.0
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco Firepower Threat Defense, Version 7.1.0 (Build 90), ASA
Version 9.17(1)

#### FMC UI

FMC UIでFTDソフトウェアバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. [Devices] > [Device Management]を選択します。



## 2. 「バージョン」列を**チェック**します。

alialia cisco	Firepower Management Center Ovices / Devices / Device Management	Overview Analysis	Policies	Devices Objects	AMP		Deploy Q 🍄 🔅	🕜 admin 🔻
View B	y: Domain   Ity: Domain  Error (2)  Warning (0)  Offline	(12) • Normal (0)	Deployme	nt Pending (7) • Upgra	nde (0) • Snort 3 (12)		Deploym Q Search Device	ent History Add 🔻
Collapse	e All							
	Name	Model	Version	Chassis	Licenses	Access Control Policy	Group	
	✓ LAB-FPR2K High Availability							^</td
	fpr2k-1(Primary, Active) Snort 3 192.0.2.140 - Routed	Firepower 2110 with FTD	7.1.0	N/A	Base, Threat (2 more)	LAB-FPR2K-ACL		:
	ftp2k-2(Secondary,Standby) Snort 3 192.0.2.149 - Routed	Firepower 2110 with FTD	7.1.0	N/A	Base, Threat (2 more)	LAB-FPR2K-ACL		:

## **FMC REST API**

FMC REST-API経由でFTDソフトウェアバージョンを確認するには、次の手順を実行します。 REST-APIクライアントを使用して、ソフトウェアバージョンを確認します。この例では、curlを 使用しています。

1. 認証トークンを要求します。

```
# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H
'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token
<X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb
2.デバイスを含むドメインを特定します。REST APIクエリの大部分では、domainパラメータは
必須です。このクエリでX-auth-access-tokenを使用して、ドメインのリストを取得します。
```

```
# curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain' -H 'accept:
application/json' -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m
json.tool
```

```
{
            "name": "Global",
            "type": "Domain",
            "uuid": "e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f"
        },
        {
            "name": "Global/domain1",
            "type": "Domain",
            "uuid": "ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-00000000001"
        },
        {
            "name": "Global/domain2",
            "type": "Domain",
            "uuid": "341a8f03-f831-c364-b751-00000000001"
        }
    1.
    "links": {
        "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain?offset=0&limit=25"
    },
    "paging": {
        "count": 3,
        "limit": 25,
        "offset": 0,
        "pages": 1
    }
}
```

を選択します。 ドメインUUIDを使用して、デバイスレコードを照会します。

```
# curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
00000000001/devices/devicerecords' -H 'accept: application/json' -H 'X-auth-access-token:
5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool
```

```
{
    "items": [
        {
            "id": "a4752f3c-86cc-11e9-8c9a-a3c958bed664",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/a4752f3c-86cc-11e9-8c9a-a3c958bed664"
            },
            "name": "fw1.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "05e9799c-94fc-11ea-ad33-a0032ddb0251",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/05e9799c-94fc-11ea-ad33-a0032ddb0251"
            },
            "name": "fw2.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "c8bef462-49f7-11e8-b2fb-ad9838c6ed90",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/c8bef462-49f7-11e8-b2fb-ad9838c6ed90"
            },
            "name": "fw3.lab.local",
            "type": "Device"
        },
```

```
{
            "id": "3c41913a-b27b-11eb-b131-d2e2ce2a368d",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/3c41913a-b27b-11eb-b131-d2e2ce2a368d"
            },
            "name": "fw4.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "48f7f37c-8cf0-11e9-bf41-fb2d7b740db7",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/48f7f37c-8cf0-11e9-bf41-fb2d7b740db7"
            }.
            "name": "fw5.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        £
            "id": "0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d"
            },
            "name": "fpr2k-1",
            "type": "Device"
        },
```

4.ドメインUUIDとデバイス/コンテナUUIDを使用します。

```
# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-
6d9ed49b625f/devices/devicerecords/0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-
93263934908d/operational/commands?offset=0&limit=25&command=show%20version' -H 'X-auth-access-
token: f3233164-6ab8-4e33-90cc-2612c19571be' | python -m json.tool
{
   "items": [
       {
           "commandInput": "show version",
           "commandOutput": "-----\nModel
: Cisco Firepower 2110 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90) \nUUID
                                                                                          :
0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d\nLSP version
                                                            : lsp-rel-20220502-1613\nVDB
                    : 353\n-----\n\nCisco
version
Adaptive Security Appliance Software Version 9.17(1) \nSSP Operating System Version
2.11(1.154)\n\nCompiled on Tue 30-Nov-21 19:37 GMT by builders\nSystem image file is
\"disk0:/mnt/boot/installables/switch/fxos-k8-fp2k-npu.2.11.1.154.SPA\"\nConfig file at boot was
\"startup-config\"\n\nfpr2k-1 up 10 days 4 hours\nfailover cluster up 57 days 17 hours\nStart-up
time 37 secs\n\nHardware: FPR-2110, 6588 MB RAM, CPU MIPS 1200 MHz, 1 CPU (6 cores)\n\n\n 1:
Int: Internal-Data0/1
                    : address is 000f.b748.4801, irq 0\n 3: Ext: Management1/1
address is 707d.b9e2.836d, irq 0\n 4: Int: Internal-Data1/1 : address is 0000.0100.0001, irq
0\n 5: Int: Internal-Datal/2 : address is 0000.0300.0001, irq 0\n 6: Int: Internal-Control1/1
: address is 0000.0001.0001, irq 0\n\nSerial Number: JAD213508B6\nConfiguration last modified by
enable_1 at 04:12:18.743 UTC Wed May 4 2022\n",
           "type": "command"
       }
   ],
    "links": {
       "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-
6d9ed49b625f/devices/devicerecords/0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-
93263934908d/operational/commands?offset=0&limit=25&command=show version"
   },
```

```
"paging": {
```

```
"count": 1,
"limit": 25,
"offset": 0,
"pages": 1
```

#### FDM UI

}

セクションの手順に従います。

### **FDM REST-API**

セクションの手順に従います。

FTDトラブルシューティングファイル

次の手順に従って、FTDトラブルシューティングファイルのFTDソフトウェアバージョンを確認 します。

- 1. トラブルシュートファイルを開き、フォルダ<filename>-troubleshoot .tar/results-<br/><br/><br/><br/>date>---xxxxxx/command-outputs/に移動します。
- 2. ファイルusr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.outputを開き、Model:

### FCM UI

Firepower 4100/9300のFTDの場合は、FCMを使用し、[論理デバイス(**Logical Devices**)]タブの[バ ージョン(Version)]を確認してください。

Overview Interfaces	Logical Devices	Security Modules	Platform Settings					System Tools Help admin
Logical Device List								^
Group By Security Module	*							
Country Madula 4 (4 N	lative instance)							
Security Module 1 (1 N	lative instance)							0% (0 of 78) Cores Available
ASA		Standalone	Status:ok					
Application	Version	Resource	e Profile	Management IP	Gateway	Management Port	Status	
asa.	9.16.2.7			10.62.148.240	10.62.148.129	Ethernet1/1	(in Colice	CON Color of
							Unite	
Security Module 2 (0 in	nstances)							100% (94 of 94) Cores Available
			No logical devices	on this security module.				
Security Module 3 (1 C	container instance)							0% (0 of 110) Cores Available
FTD-MI-1		Standalone	Status:ok					2 I
Application	Mercion	Becourse	a Drofile	Management ID	Catoway	Management Port	Status	
B CTD	71000	PD110	, Prome	10.63.149.343	10 62 149 120	Ethorent1/1	- Autor	TO E also
FID	7.1.0.90	KP110		10.02.140.242	10.02.140.129	Ethernec1/1	Online	
Interface Nam	e			ype	Attributer	Anarational Status : est-acelicable		
Ethernet1/0	5		6	lata	FIREPO	WER-MGMT-IP : 10.62.148.242		
Port-channel	11			lata	MGMT-U HA-ROL	RL : https://10.62.148.249, E : standalone	V	
					UUID	: 3050cf4c-c0aa-11ec-9	b2a-8491ab8d0cc8	

## **FXOS CLI**

### Firepower 4100/9300でのFTD

FXOS CLIでFTDソフトウェアバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. シャーシへのコンソールまたはSSH接続を確立します。

2. スコープssaに切り替え、show app-instanceコマンドを実行します。

firepower#	scope ssa					
firepower	/ssa # <b>show</b>	app-insta	ance			
App Name	Identifier	Slot ID	Admin Stat	e Oper State	Running Version	Startup Version
Deploy Typ	e Turbo Mod	le Profile	Name Cluster	State Cluster	Role	
asa	ASA	1	Enabled	Online	9.16.2.7	9.16.2.7
Native	No		Not App	licable None		
ftd	FTD-MI-1	3	Enabled	Online	7.1.0.90	7.1.0.90
Container	No	RP110	Not App	licable None		

### Firepower 1000/2100/3100のFTD

FXOS CLIでFTDソフトウェアバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. シャーシへのコンソール接続またはFTDへのSSH接続を確立します FTDへのSSH接続の場合は、FTD CLISHで**connect fxosコ**マンドを実行します。

```
    connect fxos
    2.スコープssaに切り替え、show app-instanceコマンドを実行します。
```

firepower# scope ssa
firepower /ssa # show app-instance

Version	Deploy	Туре	Profile	Name	Cluster	Oper	State	Cluster	Role		
ftđ			1	Ι	Enabled		Online	2		7.1.0.90	7.1.0.90
Native			Not	App]	licable		None				

## **FXOS REST-API**

FXOS REST-API経由でFTDソフトウェアバージョンを確認するには、次の手順に従います。 1.認証トークンを要求します。

```
# curl -s -k -X POST -H 'USERNAME: admin' -H 'PASSWORD: cisco' 'https://192.0.2.100/api/login'
{
    "refreshPeriod": "0",
    "token": "28821660bc74e418f3fadc443619df0387d69e7b150e035f688bed9d347b4838"
}
```

2.このクエリでトークンを使用し、FTDがインストールされているスロットIDを指定します。

FXOSシャーシshow-techファイル

FXOSシャーシのshow-techファイルでFTDソフトウェアのバージョンを確認するには、次の手順 を実行します。

Firepower 4100/9300でのFTD

1. FXOSバージョン2.7以降の場合は、<name>\_BC1\_all.tar/ FPRM\_A\_TechSupport.tar.gz/FPRM\_A\_TechSupport.tarでsam\_techsupportinfoファイルを開きま す

以前のバージョンの場合は、FPRM\_A\_TechSupport.tar.gz/ FPRM\_A\_TechSupport.tarのファイ ルsam\_techsupportinfoを開いてください。

2.「show slot expand detail」の下の各スロットのセクションを確認します。

```
# pwd
/var/tmp/20220313201802_F241-01-11-FPR-2_BC1_all/FPRM_A_TechSupport/
# cat sam_techsupportinfo
...
`show slot expand detail`
Slot: Slot ID: 3 Log Level: Info Admin State: Ok Oper State: Online Disk Format State: Ok Disk
Format Status: 100% Clear Log Data: Available Error Msg: Application Instance: App Name: ftd
Identifier: FTD-MI-1
```

```
Admin State: Enabled
Oper State: Online
Running Version: 7.1.0.90
Startup Version: 7.1.0.90
Deploy Type: Container
```

### Firepower 1000/2100/3100のFTD

1. <name>\_FPRM.tar.gz/<name>\_FPRM.tar.gz/<name>\_FPRM.tarのファイルを開きます 2. セクション「scope ssa」と「show slot」をチェックします。

```
# pwd
/var/tmp/fp2k-1_FPRM/
# cat tech_support_brief
. . .
`scope ssa` `show slot`
Slot:
  Slot ID Log Level Admin State Operational State
  Info
                Ok
  1
                          Online
`show app`
Application:
  Name Version Description Author Deploy Type CSP Type Is Default App
  ftd 7.1.0.90 N/A cisco Native Application Yes
`show app-instance detail`
  Application Name: ftd
  Slot ID: 1
  Admin State: Enabled
  Operational State: Online
  Running Version: 7.1.0.90
  Startup Version: 7.1.0.90
```

ASA ソフトウェアのバージョン

ASAソフトウェアバージョンは、次のオプションを使用して確認できます。

- ASA CLI
- ASA SNMPポーリング
- ASA show-techファイル
- FCM UI
- FXOS CLI
- FXOS REST API
- FXOSシャーシのshow-techファイル

## ASA CLI

ASA CLIでASAソフトウェアバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1.プラットフォームと展開モードに従ってASA CLIにアクセスするには、次のオプションを使用 します。

•アプライアンスモードのFirepower 1000/3100およびFirepower 2100上のASAへの直接

telnet/SSHアクセス

- プラットフォームモードのFirepower 2100上のFXOSコンソールCLIからのアクセスと、 connect asaコマンドによるASAへの接続を行う
- コマンド(Firepower 4100/9300)によるFXOS CLIからのアクセス:

connect module <x> [console]telnet], xはスロットIDで、asaに接続します

- 仮想ASAの場合、ASAへの直接SSHアクセス、またはハイパーバイザまたはクラウドUIからのコンソールアクセス
- 2. show versionコマンドを実行します。

ciscoasa# show version **Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.17(1)** SSP Operating System Version 2.11(1.154) Device Manager Version 7.17(1)

Compiled on Tue 30-Nov-21 19:37 GMT by builders System image file is "disk0:/mnt/boot/installables/switch/fxos-k8-fp2k-npu.2.11.1.154.SPA" Config file at boot was "startup-config"

ciscoasa up 4 hours 40 mins Start-up time 1 sec

#### ASA SNMP

SNMPを使用してASAソフトウェアバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. SNMPが設定され、有効になっていることを確認します。

2. SNMPクライアントを使用してOID SNMPv2-MIB::sysDescr.0またはOID .1.3.6.1.2.1.1.1.0:

# snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.2 SNMPv2-MIB::sysDescr.0
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco Adaptive Security Appliance Version 9.17(1)

# snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.2 SNMPv2-MIB::sysDescr.0 .1.3.6.1.2.1.1.1.0
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = Cisco Adaptive Security Appliance Version 9.17(1)

#### ASA show-techファイル

Cisco適応型セキュリティアプライアンスソフトウェアのバージョン文字列で行を検索します。

**Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.17(1)** SSP Operating System Version 2.11(1.154) Device Manager Version 7.17(1) ...

#### FCM UI

セクションの手順に従います.

FXOS CLI

セクションの手順に従います。

## **FXOS REST-API**

セクションの手順に従います。

FXOSシャーシshow-techファイル

セクションの手順に従います。

## Firepowerモジュールソフトウェアバージョン

ASAのFirepowerモジュールは、古いSourcefireモジュールまたはSFRの新しい名前です。

ソフトウェアバージョンは、次のオプションを使用して確認できます。

- FMC UI
- FMC REST-API
- FirepowerモジュールCLI
- Firepowerモジュールのトラブルシューティングファイル
- ASA CLI
- ASA show-techファイル

FMC UI

セクションの手順に従います。

**FMC REST-API** 

セクションの手順に従います。

FirepowerモジュールCLI

次の手順に従って、モジュールCLIでFirepowerモジュールソフトウェアのバージョンを確認しま す。

1. SSH経由またはASA CLIからsession sfrコマンド経由でモジュールに接続します。

2. show versionコマンドを実行します。

<pre>&gt; show version</pre>		
[ sfr1 ]		
Model	:	ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90)
UUID	:	c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e
Rules update version	:	2022-05-10-001-vrt
VDB version	:	354

Firepowerモジュールのトラブルシューティングファイル

次の手順に従って、モジュールトラブルシューティングファイルのFirepowerモジュールソフトウ ェアのバージョンを確認します。

- 2. ファイルusr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.outputを開き、Model:

#### # pwd

## ASA CLI

ASA CLIでshow module sfr detailsコマンドを実行し、ソフトウェアのバージョンを確認します。

asa# **show module sfr details** Getting details from the Service Module, please wait...

Card Type: Model:	FirePOWER Services Software Module
Hardware version:	N/A
Sorial Number:	N/A N/A
	UADZZZIUSKA
Firmware version:	N/A
Software version:	7.1.0-90
MAC Address Range:	7872.5dce.b3b2 to 7872.5dce.b3b2
App. name:	ASA FirePOWER
App. Status:	Up
App. Status Desc:	Normal Operation
App. version:	7.1.0-90
Data Plane Status:	Up
Console session:	Ready
Status:	Up
DC addr:	No DC Configured
Mgmt IP addr:	192.168.45.45
Mgmt Network mask:	255.255.255.0
Mgmt Gateway:	0.0.0
Mgmt web ports:	443
Mgmt TLS enabled:	true

## ASA show-techファイル

show module sfr detail文字列を使用して行を検索します。

Getting details from the Service Module, please wait...

Card Type: FirePOWER Services Software Module Model: ASA5516 Hardware version: N/A Serial Number: JAD222103XA

Firmware version:	N/A
Software version:	7.1.0-90
MAC Address Range:	7872.5dce.b3b2 to 7872.5dce.b3b2
App. name:	ASA FirePOWER
App. Status:	Up
App. Status Desc:	Normal Operation
App. version:	7.1.0-90
Data Plane Status:	Up
Console session:	Ready
Status:	Up
DC addr:	No DC Configured
Mgmt IP addr:	192.168.45.45
Mgmt Network mask:	255.255.255.0
Mgmt Gateway:	0.0.0
Mgmt web ports:	443
Mgmt TLS enabled:	true

# Snort、VDB、およびSRUバージョンの確認

## ディープパケットインスペクションエンジン(Snort)バージョン

Snortバージョンは、次のオプションを使用して確認できます。

- FMC UI
- FMC REST-API
- FDM UI
- FDM REST API
- FTDまたはFirepowerモジュールのCLI
- FTDまたはFirepowerモジュールのトラブルシューティングファイル

### **FMC UI**

FMC UIでFTD Snortバージョンを確認するには、次の手順を実行します。



### 1. [Devices] > [Device Management] を選択します。

#### 2. Snortラベルを確認します。

Firepower Management Center Devices / Device Management	Overview Analysis	Policies	Devices Object	s AMP		Deploy Q 🎸	🕜 admin 🔻
View By: Domain  All (14)  Error (2)  Warning (0)  Offli	ine (12)   Normal (0)	Deployme	ent Pending (7) 🔹 U	Jpgrade (0) • Snort 3 (12)		Deployn Q Search Device	Add 🔻
Collapse All							
Name	Model	Version	Chassis	Licenses	Access Control Policy	Group	
□ ∨ LAB-FPR2K High Availability							<b>/:</b>
fpr2k-1(Primary, Active) Snort 3 192.0.2.140 - Routed	Firepower 2110 with FTD	7.1.0	N/A	Base, Threat (2 more)	LAB-FPR2K-ACL		:
ftp2k-2(Secondary,Standby) Snort 3 192.0.2.149 - Routed	Firepower 2110 with FTD	7.1.0	N/A	Base, Threat (2 more)	LAB-FPR2K-ACL		:

### **FMC REST-API**

FMC REST-API経由でFTD Snortバージョンを確認するには、次の手順を実行します。REST-APIクライアントを使用して、ソフトウェアバージョンを確認します。この例では、curlを使用し ています。

1. 認証トークンを要求します。

# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc\_platform/v1/auth/generatetoken' -H 'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token <X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb 2.デバイスを含むドメインを特定します。REST APIクエリの大部分では、domainパラメータは 必須です。このクエリでX-auth-access-tokenを使用して、ドメインのリストを取得します。

# curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1/api/fmc\_platform/v1/info/domain' -H 'accept: application/json' -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

```
{
    "items": [
        {
            "name": "Global",
            "type": "Domain",
            "uuid": "e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f"
        },
        {
            "name": "Global/domain1",
            "type": "Domain",
            "uuid": "ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-00000000001"
        },
        {
            "name": "Global/domain2",
            "type": "Domain",
            "uuid": "341a8f03-f831-c364-b751-00000000001"
        }
    ],
    "links": {
        "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain?offset=0&limit=25"
    },
    "paging": {
        "count": 3,
        "limit": 25,
```

```
"offset": 0,
"pages": 1
}
}
```

## 3.ドメインUUIDを使用して、デバイスレコードを照会します。

```
0000000001/devices/devicerecords' -H 'accept: application/json' -H 'X-auth-access-token:
5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool
{
    "items": [
        {
            "id": "a4752f3c-86cc-11e9-8c9a-a3c958bed664",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
00000000001/devices/devicerecords/a4752f3c-86cc-11e9-8c9a-a3c958bed664"
            },
            "name": "fw1.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "05e9799c-94fc-11ea-ad33-a0032ddb0251",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
00000000001/devices/devicerecords/05e9799c-94fc-11ea-ad33-a0032ddb0251"
            },
            "name": "fw2.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "c8bef462-49f7-11e8-b2fb-ad9838c6ed90",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/c8bef462-49f7-11e8-b2fb-ad9838c6ed90"
            },
            "name": "fw3.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "3c41913a-b27b-11eb-b131-d2e2ce2a368d",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/3c41913a-b27b-11eb-b131-d2e2ce2a368d"
            },
            "name": "fw4.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "48f7f37c-8cf0-11e9-bf41-fb2d7b740db7",
            "links": {
                "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
0000000001/devices/devicerecords/48f7f37c-8cf0-11e9-bf41-fb2d7b740db7"
            },
            "name": "fw5.lab.local",
            "type": "Device"
        },
        {
            "id": "0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d",
            "links": {
```

# curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1/api/fmc\_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-

4.この要求では、ドメインUUIDとデバイス/コンテナUUIDを使用します。

```
# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-
00000000001/devices/devicerecords/0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d' -H 'X-auth-access-
token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb ' | python -m json.tool | grep -i snort
```

```
"snortVersion": "3.1.7.1-108",
"snortEngine": "SNORT3",
```

### FDM UI

FDM UIでFTD Snortバージョンを確認するには、次の手順に従います。



2. Snortインスペクションエンジンをチェック:

ciso	Firepower Device Manager	Monitoring	Ø Policies	: Objects	Devic	ce: KSEC-FPR2100	(ک		0	?	:	admin Administrator	×
נ	<mark>J</mark> pdates												
	Geolocation 2020-04-28-002 Latest Update on 05 May 2022	VDB 346. Latest Upda	0 ite on 05 May	2022		Security Intelligence Feed	S						
	Configure Set recurring updates	Configure Set recurrin	g updates	_		Configure Set recurring updates							
	UPDATE FROM CLOUD Y	UPDATE F	IOM CLOUD	~									
	System Upgrade Current version 7.1.0-90					Intrusion Rule 20211110-13 Latest Update on 05 May 2022	48						
There are no software upgrades available on the system. Upload an upgrade file to install.						Configure Set recurring updates	Sno Insp Sno	ort ection E rt is the	ngine: 3 main ins	3.1.7.1-1 spection	08 <mark>Dow</mark> engine i	ingrade to 2.0	ıt
	BROWSE						SSL	ense. It i decrypt	s used f ion, and	or intrusi I layer 7 i	on and nspecti	tile policy analysis on. See more ~	

## **FDM REST API**

FDM REST-API要求を介してSnortバージョンを確認するには、次の手順に従います。REST-APIクライアントを使用して、ソフトウェアバージョンを確認します。この例では、curlを使用し ています。

1. 認証トークンを要求します。

```
# curl -k -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json'
-d '{ "grant_type": "password", "username": "admin", "password": "Admin#1324" }'
'https://192.0.2.2/api/fdm/latest/fdm/token'
"access_token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMW
VjLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cG
lyZXNBdCI6MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXB1IjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC
0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXN1clJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2
VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.1JLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI",
"expires_in": 1800,
"refresh_expires_in": 2400,
"refresh_token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIzOTQxNjksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGU0NGIxYzQtZDI0Mi0xMW
VjLTk4ZWMtYTllOTlkZGMwN2Y0IiwibmJmIjoxNjUyMzk0MTY5LCJleHAiOjE2NTIzOTY1NjksImFjY2Vzc1Rva2VuRXhwaX
Jlc0F0IjoxNjUyMzk10TY5MDcwLCJyZWZyZXNoQ291bnQiOi0xLCJ0b2tlblR5cGUiOiJKV1RfUmVmcmVzaCIsInVzZXJVdW
lkIjoiYTU3ZGVmMjqtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2
luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.Avga0-isDjQB527d3QWZQb7AS4a9ea5wlbYUn-A9aPw",
"token_type": "Bearer"
2.このクエリでaccess_token値を使用します。
```

```
# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIONDU3ODksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiM2U1Njg0YjYtZDJiYS0xMWV
jLTk4ZWMtZGI2YjRiYTM1MTU2IiwibmJmIjoxNjUyNDQ1Nzg5LCJleHAiOjE2NTIONDc1ODksInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGl
yZXNBdCI6MTY1MjQ0ODE4OTMyNSwidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0
xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2V
ybmFtZSI6ImFkbWluIn0.kXtsUu3_WWtOWu9w0mSDfJjwcyiVCa5dgyzNjCGnlF4'
'https://10.62.148.181/api/fdm/v6/operational/systeminfo/default' | grep -i snort
```

```
"snortVersion" : { "snortVersion" : "3.1.7.1-108",
"snortPackage" : "/ngfw/var/sf/snort-3.1.7.1-108/snort-75-3.1.7.1-108-daq14.tar.bz2",
"type" : "snortversion
```

## FTDまたはFirepower CLI

FTD CLIで、show snort3 statusコマンドを実行します。

> show snort3 status Currently running Snort 3 FirepowerモジュールはSnort2のみをサポートします。

## FTDまたはFirepowerモジュールのトラブルシューティングファイル

FTDトラブルシューティングファイルのSnortバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

- 2. usr-local-sf-bin-sfcli.pl show snort3.outputファイルを開きます。

# pwd

```
/var/tmp/results-05-06-2022--163203/command-outputs
# cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show snort3.output"
Output of /ngfw/usr/local/sf/bin/sfcli.pl show snort3:
Currently running Snort 3
FirepowerモジュールはSnort2のみをサポートします。
```

## 脆弱性データベース(VDB)バージョン

VDBのバージョンは、次のオプションを使用して確認できます。

- FMC UI
- FMC REST-API
- •FMCトラブルシューティングファイル
- FDM UI
- FDM REST API
- FTD CLI
- FTDまたはFirepowerモジュールのトラブルシューティングファイル

## FMC UI

FMC UIでVDBのバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

1. [Help] > [About]を選択します。

Firepower Management Center Overview / Dashboards / Management	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intellige	nce		Deploy	۹ (	🚰 🏹 🕜 admin 🔻
Name           Access Controlled User Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by user           Application Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by application								Page-level Help How-Tos Documentation on What's New in This Software Downloa Secure Firewall Yo	Cisco.com s Release d uTube	2 [	Secure Fire Firepower Partner Eco Ask a Ques TAC Suppo About	wall on Cisco.com Migration Tool ssystem stion vrt Cases
Application Statistics (7.1.0) Provides application statistics								admin	No	N	lo	
Connection Summary Provides tables and charts of the activity on your monitored no	etwork segment o	ganized by differ	ent criteria					admin	No	N	lo	E 9/1
Detailed Dashboard Provides a detailed view of activity on the appliance								admin	No	N	lo	C < / 1
Detailed Dashboard (7.0.0) Provides a detailed view of activity on the appliance								admin	No	N	lo	[t Q ≠ ]
Files Dashboard Provides an overview of Malware and File Events								admin	No	N	lo	C Q 🖉 🗑
Security Intelligence Statistics Provides Security Intelligence statistics								admin	No	N	lo	C Q / T
Summary Dashboard Provides a summary of activity on the appliance								admin	No	Y	es	₫ Q 🖉 🖥

## 2. VDBのバージョンの確認:

Firepower Management Center Overview Analysis Policies Devices Objects AMP Intelligence Deploy	م	. 6°°≎	e 🕜 admin 🔻
ModelCisco Firepower Management Center 4600Serial Number001234Software Version7.1.0 (build 90)OSCisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) 2.11.1 (build154)Snort Version2.9.19 (Build 92)Snort Version3.1.7.1 (Build 108)Rule Update Version2022-05-02-003-vrtRulepack Version2703Module Pack Version3070LSP VersionIsp-rel-2020502-1613Geocation Update Version2022-04-27 19:39:56 )HostnameFMC-4600-2	ts resei	rved.	

## FMC CLI

FMC CLIでVDBのバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

- 1. SSHまたはコンソール接続でFMCにアクセスします。
- 2. show versionコマンドを実行します。

#### > show version

[	FMC-4600-2.cis	co.com	]								
Model	:	Cisco	Firepower	Management	Center	4600	(66)	Version	7.1.0	(Build	90)
UUID	:	al0ed3	4e-d127-1	le8-b440-728	3439d953	305					
Rules update	version :	2022-0	5-02-003-	vrt							
LSP version	:	lsp-re	1-2022050	2-1613							
VDB version	:	354									

## **FMC REST-API**

FMC REST-APIを使用してVDBのバージョンを確認するには、次の手順を実行します。REST-APIクライアントを使用して、ソフトウェアバージョンを確認します。この例では、curlを使用し

```
ています。
```

1. 認証トークンを要求します。

```
# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H
'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token
<X-auth-access-token: 7acdb34c-ea85-47bf-83fe-d77b63f012da
2.デバイスを含むドメインを特定します。REST APIクエリの大部分では、domainパラメータは
必須です。このクエリでX-auth-access-tokenを使用して、ドメインのリストを取得します。
```

```
# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/serverversion' -H 'X-auth-
access-token: 7acdb34c-ea85-47bf-83fe-d77b63f012da' | python -m json.tool
{
    "items": [
        {
            "geoVersion": "2022-05-09-001",
            "lspVersion": "lsp-rel-20220510-1044",
            "serverVersion": "7.1.0 (build 90)",
            "sruVersion": "2022-05-10-001-vrt",
            "type": "ServerVersion",
            "vdbVersion": "build 354 ( 2022-04-27 19:39:56 )"
        }
    ],
    "links": {
        "self": "https://10.62.184.21/api/fmc_platform/v1/info/serverversion?offset=0&limit=25"
    },
    "paging": {
        "count": 1,
        "limit": 25,
        "offset": 0,
        "pages": 1
    }
}
```

FMCトラブルシューティングファイル

FMCトラブルシューティングファイルのVDBバージョンを確認するには、次の手順を実行します 。

- 2. vdb.confファイ**ルを開**き、キーCURRENT\_BUILDを持つ行を**探します**。

```
# pwd
/var/tmp/results-05-06-2022--199172/dir-archives/etc/sf/.versiondb
# cat vdb.conf
CURRENT_VERSION=4.5.0
CURRENT_BUILD=344
CURRENT_APPID_VER=82
CURRENT_NAVL_VER=106
```

```
FDM UI
```

メインページでVDBをチェックします。

CISCO. Firepower Device Manager	Monitoring Policies Objects	Nevice: KSEC-FPR2100	admin Administrator
Model Cisco Firepower 2120 Thre	Software VDB Intrusion Rule Uj at Defense 7.1.0-90 346.0 20211110-1348	pdate Cloud Services High Availabil 8 🛞 Not Registered   Register Not Configur	ity CONFIGURE
	1/2 Cisco Frepower 2120 Threat Defense		Internet
F Inside Network	MOMT         1/1         1/3         1/5         1/7         1/9         1/11           Image: Construct and the second sec	1/13 1/14 1/15 1/16 SFP	way ONTP Server
	1/1		
Interfaces Connected Enabled 3 of 17	Routing There are no static routes yet	Updates Geolocation, Rule, VDB, System Upgrade, Security Intelligence Feeds	System Settings Management Access Logging Settings
View All Interfaces	View Configuration	View Configuration	DHCP Server / Relay DDNS Service DNS Server

#### **FDM REST API**

FDM REST-API要求を介してVDBのバージョンを確認するには、次の手順に従います。REST-APIクライアントを使用して、ソフトウェアバージョンを確認します。この例では、curlを使用し ています。

1. 認証トークンを要求します。

```
# curl -k -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json'
-d '{ "grant_type": "password", "username": "admin", "password": "Admin#1324" }'
'https://192.0.2.2/api/fdm/latest/fdm/token'
"access_token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMW
VjLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cG
lyZXNBdCI6MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXB1IjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC
0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXN1clJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2
VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.lJLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI",
"expires_in": 1800,
"refresh_expires_in": 2400,
"refresh_token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIzOTQxNjksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGU0NGIxYzQtZDI0Mi0xMW
VjLTk4ZWMtYTllOTlkZGMwN2Y0IiwibmJmIjoxNjUyMzk0MTY5LCJleHAiOjE2NTIzOTY1NjksImFjY2Vzc1Rva2VuRXhwaX
Jlc0F0IjoxNjUyMzk10TY5MDcwLCJyZWZyZXNoQ291bnQiOi0xLCJ0b2tlblR5cGUiOiJKV1RfUmVmcmVzaCIsInVzZXJVdW
lkIjoiYTU3ZGVmMjqtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2
luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.Avga0-isDjQB527d3QWZQb7AS4a9ea5wlbYUn-A9aPw",
"token_type": "Bearer"
2.このクエリでaccess_token値を使用します。
# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTI0NDU3ODksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiM2U1Njg0YjYtZDJiYS0xMWV
```

```
jLTk4ZWMtZGI2YjRiYTM1MTU2IiwibmJmIjoxNjUyNDQ1Nzg5LCJleHAiOjE2NTI0NDc10DksInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGl
yZXNBdCI6MTY1MjQ00DE40TMyNSwidG9rZW5UeXB1IjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0
xMWVjLTk4ZWMtZjk40DExNjNjZWIwIiwidXNlc1JvbGUiOiJST0xFX0FETU10Iiwib3JpZ21uIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2V
ybmFtZSI6ImFkbWluIn0.kXtsUu3_WWt0Wu9w0mSDfJjwcyiVCa5dgyzNjCGn1F4'
```

```
'https://10.62.148.181/api/fdm/v6/operational/systeminfo/default' | grep -i vdb
    "vdbVersion" : {
```

```
"lastSuccessVDBDate" : "2022-05-05 12:44:09Z",
"vdbCurrentVersion" : "346",
"vdbCurrentBuild" : "0",
"vdbReleaseDate" : "2021-08-24 21:48:15",
"type" : "vdbversion"
```

### FTDまたはFirepowerモジュールのCLI

FTD CLIまたはFirepowerモジュール(SFR)CLIでVDBのバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

- SSHまたはコンソール接続を介してFTDにアクセスします。Firepowerモジュールの場合は、SSHを介してモジュールにアクセスするか、ASA CLIからsession sfrコマンドを使用して モジュールにアクセスします。
- 2. CLIでshow versionコマンドを実行します。

> show version

[	fpr2k-	1 ]
Model	:	Cisco Firepower 2110 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)
UUID	:	0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d
LSP version	:	lsp-rel-20220510-1044
VDB version	:	354

#### > show version

[ sfr1 ]		
Model	:	ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90)
UUID	:	c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e
Rules update version	:	2022-05-10-001-vrt
VDB version	:	354

## FTDまたはFirepowerモジュールのトラブルシューティングファイル

次の手順に従って、FTDまたはFirepowerモジュールのトラブルシューティングファイルのVDBバ ージョンを確認します。

- ファイルusr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.outputを開き、VDBのバージョンを含む行を探します。

# pwd

/var/tmp/results-05-12-2022--199172/command-outputs

# cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output"

-----[ sfr1 ]----- Model : ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90) UUID : c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e Rules update version : 2022-05-10-001-vrt VDB version : **354** 

## 侵入ルール更新バージョン

侵入ルールの更新により、新しい侵入ルールとプリプロセッサのルール、インストールされたル ールの修正済み状態、および変更されたデフォルトの侵入ポリシー設定が提供されます。

Secure Rule Updates(SRU)はSnortバージョン2に適用され、Lightweight Security Package(LSP)アップデートはSnortバージョン3に適用されます。

SRU/LSPソフトウェアバージョンは、次のオプションを使用して確認できます。

- FMC UI
- FMC REST-API
- •FMCトラブルシューティングファイル
- FDM UI
- FDM REST API
- FTDまたはFirepowerモジュールのCLI
- FTDまたはFirepowerモジュールのトラブルシューティングファイル

## FMC UI

FMC UIでSRU/LSPバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

## 1. [Help] > [About]を選択します。

Gisco Firepower Management Center Overview / Dashboards / Management	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP Ir	tellige	nce		Deploy	۹	🚰 🗘 🔞 admin 🔻
Name           Access Controlled User Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by user           Application Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by application							P H D V S S	Page-level Help low-Tos Documentation on Vhat's New in This Software Downloa Secure Firewall Yo	Cisco.com s Release d uTube	s F 7 2 2	Secure Fir Firepower Partner Ec Ask a Que TAC Supp About	ewall on Cisco.com Migration Tool iosystem istion ort Cases
Application Statistics (7.1.0) Provides application statistics								admin	No	N	0	12 Q / 1
Connection Summary Provides tables and charts of the activity on your monitored net	twork segment o	rganized by diffe	ent criteria					admin	No	N	0	C < / T
Detailed Dashboard Provides a detailed view of activity on the appliance								admin	No	N	o	12 Q / 1
Detailed Dashboard (7.0.0) Provides a detailed view of activity on the appliance								admin	No	N	0	₫ Q 🖉 🗑
Files Dashboard Provides an overview of Malware and File Events								admin	No	N	0	1 Q / 1
Security Intelligence Statistics Provides Security Intelligence statistics								admin	No	N	0	12 Q / 1
Summary Dashboard Provides a summary of activity on the appliance								admin	No	Ye	95	12 Q / T

2.ルール更新バージョンとLSPバージョンを確認してください:

Firepower Ma	nagement Center Ove	view Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intelligence	Deploy	۹	6 <sup>00</sup> ¢	🕜 admin 🔻
Model Serial Number Software Version OS Snort Version Rule Update Version Rulepack Version Module Pack Version LSP Version Geolocation Update Version VDB Version Hostname	Cisco Firepower Management Cen 001234 7.1.0 (build 90) Cisco Firepower Extensible Operat 2.9.19 (Build 92) 3.1.7.1 (Build 108) 2022-05-02-003-vrt 2703 3070 Isp-rel-20220502-1613 2022-04-25-002 build 354 ( 2022-04-27 19:39:56 ) FMC-4600-2	er 4600 ng System (FX-OS) 2.1	1.1 (build154)			For tec or call Copyri	:hnical/system questio us at 1-800-553-244 ght 2004-2021, Cisco	ns, e-mail tac⊛cisco.com 7 or 1-408-526-7209 and/or its affiliates. All right	s reser	ved.	

## FMC CLI

FMC CLIでSRU/LSPのバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

- 1. SSHまたはコンソール接続でFMCにアクセスします。
- 2. CLIでshow versionコマンドを実行します。

#### > show version

[ FMC-4600-2.ci	s	:o.com ]						
Model	:	Cisco Firepower Management Center 4600 (66) Version 7.1.0 (Build 90)						
UUID	:	a10ed34e-d127-11e8-b440-728439d95305						
Rules update version	:	022-05-02-003-vrt						
LSP version	:	lsp-rel-20220502-1613						
VDB version	:	354						

## **FMC REST-API**

次の手順に従って、REST-API要求によってソフトウェアバージョンを確認します。REST-APIク ライアントを使用して、ソフトウェアバージョンを確認します。この例では、curlを使用し**てい** ます。

1. 認証トークンを要求します。

# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc\_platform/v1/auth/generatetoken' -H
'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token

< X-auth-access-token: 9408fe38-c25c-4472-b7e6-3571bb4e2b8d

2.このクエリでX-auth-access-tokenを使用します。

```
# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/serverversion' -H 'X-auth-
access-token: 7acdb34c-ea85-47bf-83fe-d77b63f012da' | python -m json.tool
{
    "items": [
        {
            "geoVersion": "2022-05-09-001",
            "lspVersion": "2022-05-09-001",
            "serverVersion": "1sp-rel-20220510-1044",
            "serverVersion": "7.1.0 (build 90)",
            "sruVersion": "2022-05-10-001-vrt",
```

FMCトラブルシューティングファイル

FMCトラブルシューティングファイルのSRUバージョンを確認するには、次の手順を実行します。

- 2. ファイルsru\_versions.confを開き、キーIntrusion\_Rules\_Updateを持つ行を探します。

```
# pwd
/var/tmp/results-05-06-2022--199172/dir-archives/etc/sf/
# cat sru_versions.conf
Intrusion_Rules_Update=2022-04-25-003-vrt
Rule_Pack=2699
Sourcefire_Decoder_Rule_Pack=2088
Sourcefire_Policy_Pack=2763
Module_Pack=3066
snort=2.9.16-4022
FMCトラブルシューティングファイルのLSPバージョンを確認するには、次の手順を実行します
```

- 1. トラブルシューティングファイルを開き、フォルダ<filename>.tar/results-<date>—xxxxx/command-outputs**に移動します**
- 2. ファイルfind var-sf-lsp -maxdepth 2 -ls.outputを開き、/var/sf/lsp/active-lspの行を確認します

# pwd									
/var/tmp/re	sults-05-06-2022	199	172/com	mand-output:	5				
# cat "find	var-sf-lsp -maxde	pth	2 -1s.	output"					
Output of f	ind /var/sf/lsp -m	naxd	lepth 2	-ls:					
19138123	4 drwxrwxr-x	3	www	root	4096	May	11	04:01	/var/sf/lsp
19142268	0 lrwxrwxrwx	1	root	root	33	May	11	04:00	/var/sf/lsp/installed-
lsp -> /var	/sf/lsp/lsp-rel-20	220	510-104	4					
19138299	4 drwxrwxr-x	5	www	root	4096	May	11	04:01	/var/sf/lsp/lsp-rel-
20220510-10	44								
19142266	600 -rwxrwxr-x	1	www	root	614400	May	10	14:55	/var/sf/lsp/lsp-rel-
20220510-10	44/lsp.icdb.RELEAS	SE.t	ar						
19142234	4 drwxrwxr-x	5	www	root	4096	May	11	04:00	/var/sf/lsp/lsp-rel-
20220510-10	44/ntd_metadata								
19268898	4 drwxrwxr-x	2	www	root	4096	May	10	14:55	/var/sf/lsp/lsp-rel-

-> /var/sf	/lsp/ls	sp-rel-20220	510-	1044						
19142270	0	lrwxrwxrwx	1	root	root	33	May	11	04:01	/var/sf/lsp/active-lsp
all-164463	6642.lc	og								
19139198	260	-rw-rr	1	root	root	264403	Feb	12	03:32	/var/sf/lsp/pigtail-
20220510-1	044/lsp	d_ver.prope	rtie	S						
19142265	4	-rwxrwxr-x	1	www	root	26	May	10	14:51	/var/sf/lsp/lsp-rel-
20220510-1	044/.sn	nort-version	S							
19142267	4	-rwxrwxr-x	1	www	root	238	May	11	04:00	/var/sf/lsp/lsp-rel-
20220510-1	044/lsp	o-rel-202205	10-1	044.ta	ar.xz.REL.tar					
19142269	46640	-rw-rr	1	root	root	47759360	May	11	04:01	/var/sf/lsp/lsp-rel-
20220510-1	044/tal	.os_content								
19138303	4	drwxrwxr-x	6	www	root	4096	May	10	14:51	/var/sf/lsp/lsp-rel-
20220510-1	044/icd	lb								

#### FDM UI

メインページで、[Intrusion Rule Update:

CISCO. Firepower Device Manager	Monitoring Policies Objects	avice: KSEC-FPR2100	admin Administrator
Model Cisco Firepower 2120 Thre	Software VDB Intrusion Rule Up eat Defense 7.1.0-90 346.0 20211110-1348	date Cloud Services High Availabil	ity CONFIGURE
	1/2		Internet
🕞 Inside Network	Cisco Firepower 2120 Threat Defense  MGMT 1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11	1/12 1/14 1/15 1/16	DNS Server
	CONSOLE 1/2 1/4 1/6 1/8 1/10 1/12		ी कि Smart License
	171		
Interfaces	Routing	Updates	System Settings
Connected Enabled 3 of 17	There are no static routes yet	Geolocation, Rule, VDB, System Upgrade, Security Intelligence Feeds	Management Access Logging Settings DHCP Server / Relay
View All Interfaces	View Configuration	View Configuration	DDNS Service DNS Service

## **FDM REST API**

FDM REST-API要求を介してVDBのバージョンを確認するには、次の手順に従います。REST-APIクライアントを使用して、ソフトウェアバージョンを確認します。この例では、curlを使用し ています。

1. 認証トークンを要求します。

# curl -k -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json' -d '{ "grant\_type": "password", "username": "admin", "password": "Admin#1324" }' 'https://192.0.2.2/api/fdm/latest/fdm/token' { "access\_token": "eyJhbGciOiJIUZI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMW VjLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cG LyZXNBdCI6MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXB1IjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC 0xMWVjLTk4ZWMtzjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJlc2 VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.lJLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI", "expires\_in": 1800, "refresh\_expires\_in": 2400,

"refresh\_token":

```
"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIzOTQxNjksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGU0NGIxYzQtZDIOMi0xMW
VjLTk4ZWMtYTllOTlkZGMwN2Y0IiwibmJmIjoxNjUyMzk0MTY5LCJleHAiOjE2NTIzOTY1NjksImFjY2Vzc1Rva2VuRXhwaX
Jlc0F0IjoxNjUyMzk1OTY5MDcwLCJyZWZyZXNoQ291bnQiOi0xLCJ0b2tlblR5cGUiOiJKV1RfUmVmcmVzaCIsInVzZXJVdW
lkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXN1clJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2
luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.Avga0-isDjQB527d3QWZQb7AS4a9ea5wlbYUn-A9aPw",
"token_type": "Bearer"
```

```
2.このクエリでaccess token値を使用します。
```

```
# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIONDU3ODksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiM2U1Njg0YjYtZDJiYS0xMWV
jLTk4ZWMtZGI2YjRiYTM1MTU2IiwibmJmIjoxNjUyNDQ1Nzg5LCJleHAiOjE2NTIONDc1ODksInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cG1
yZXNBdCI6MTY1MjQ0ODE4OTMyNSwidG9rZW5UeXB1IjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0
xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2V
ybmFtZSI6ImFkbWluIn0.kXtsUu3_WWtOWu9w0mSDfJjwcyiVCa5dgyzNjCGnlF4'
'https://10.62.148.181/api/fdm/v6/operational/systeminfo/default' | grep -Ei "sru|lsp"
```

```
"sruVersion" : {
    "sruVersion" : "20211110-1348",
    "lastSuccessSRUDate" : "2022-05-12 18:29:00Z",
    "lspVersions" : [ "20211110-1348" ],
    "type" : "sruversion"
```

## FTDまたはFirepowerモジュールのCLI

FTD CLIまたはFirepowerモジュールのCLIでSRU/LSPのバージョンを確認するには、次の手順を 実行します。

- 1. SSHまたはコンソール接続を介してFTDにアクセスします。Firepowerモジュールの場合は 、SSHを介してモジュールにアクセスするか、ASA CLIから**session sfrコマンドを使用して モジュールにアクセス**します。
- 2. CLIでshow versionコマンドを実行します。

<pre>&gt; show version</pre>	
[ FIREPOWEH	R1.cisco.com ]
Model	: Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)
UUID	: 1cbe9952-cc6f-11ec-b63a-ae4636e42209
LSP version	: lsp-rel-20211110-1348
VDB version	: 346
or	
<pre>&gt; show version</pre>	
[ FIREPOWER	R1.cisco.com ]
Model	: Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)
UUID	: 1cbe9952-cc6f-11ec-b63a-ae4636e42209
Rules update version	: 2022-05-11-001-vrt
VDB version	: 346
> show version	
[ sfr1	]
Model	: ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90)
UUID	: c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e
Rules update version	: 2022-05-10-001-vrt
VDB version	: 354

**注**:「show version」コマンドは、Snort 2が使用されている場合のSRU更新バージョンを 表示します。Snort 3 LSPのバージョンを示します。

FTDまたはFirepowerモジュールのトラブルシューティングファイル

FTDまたはFirepowerモジュールのトラブルシューティングファイルでSRU/LSPのバージョンを 確認するには、次の手順を実行します。

- ファイルusr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.outputを開き、SRU/LSPのバージョンを含む行 を探します。

# pwd /var/tmp/results-05-06-2022--163203/command-outputs/ # cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output" -----[ FIREPOWER1.cisco.com ]------: Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90) Model UUID : 1cbe9952-cc6f-11ec-b63a-ae4636e42209 LSP version : lsp-rel-20211110-1348 : 346 VDB version \_\_\_\_\_ or # pwd /var/tmp/results-05-06-2022--163203/command-outputs/ # cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output" -----[ FIREPOWER1.cisco.com ]------Model : Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90) UUUD : 70727d06-8ba7-11ec-bfcc-999f61f27102 Rules update version : 2022-05-11-001-vrt VDB version : 346 \_\_\_\_\_ # pwd

/var/tmp/results-05-12-2022--199172/command-outputs
# cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output"
------[ sfr1 ]------ Model : ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90) UUID :
c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e Rules update version : 2022-05-10-001-vrt
VDB version : 354

#### -----

## 既知の問題

Cisco Bug ID <u>CSCwb34098</u> ENH:「show managers」コマンド出力のShow FMC version

Cisco Bug ID <u>CSCve13470</u> ENH:FirePOWER 6.xでのソフトウェア関連OIDの有効化

Cisco Bug ID <u>CSCwb85969</u> ENH:「show version」FMC CLISHコマンドの出力をトラブルシュー ティングファイルに含める Cisco Bug ID <u>CSCvu15709</u> ENH:FirepowerプラットフォームでSRU/VDB/GEOロケーションバ ージョンをポーリングするSNMP OIDのサポート

# 関連情報

- Secure Firewall Management Center REST APIクイックスタートガイド、バージョン7.1
- <u>Firepower NGFWアプライアンスでのSNMPの設定</u>
- <u>Cisco Firepower Threat Defense REST APIガイド</u>
- <u>Cisco FXOS REST APIリファレンス</u>
- <u>Cisco ASAの互換性</u>
- Firepower 1000/2100およびセキュアファイアウォール3100 ASAおよびFXOSバンドルバージョン
- <u>バンドルコンポーネント</u>
- Firepowerトラブルシューティングファイル生成手順