ISEサーバを使用したCIMCでのTACACS+認証の設定

内容

 概要

 前提条件

 要件

 使用するコンポーネント

 設定

 権限関連付けのTACACS+サーバ側設定

 ISEの設定要件

 CIMCでのTACACS+の設定

 確認

 CIMCのCLIからの設定の確認

 トラブルシュート

 ISEのトラブルシューティング

 関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco Integrated Management Controller(CIMC)でのTerminal Access Controller Access-Control System Plus(TACACS+)認証の設定について説明します。

TACACS+は、一般に中央サーバでネットワークデバイスを認証するために使用されます。リリ ースバージョン4.1(3b)以降、Cisco IMCはTACACS+認証をサポートしています。CIMCでの TACACS+サポートにより、デバイスにアクセスできる複数のユーザアカウントを管理する手間 が軽減されます。この機能は、ユーザのクレデンシャルを定期的に変更し、ユーザアカウントを リモートで管理するのに役立ちます。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco インテグレーテッド マネージメント コントローラ (CIMC)
- Terminal Access Controller Access-Control System Plus(TACACS+)

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- UCSC-C220-M4S
- CIMCバージョン: 4.1(3b)

Cisco Identity Services Engine(ISE)バージョン3.0.0.458

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してく ださい。

設定

権限関連付けのTACACS+サーバ側設定

ユーザの特権レベルは、そのユーザに対して設定された**cisco-av-**pair値に基づいて計算されます 。**cisco-av-pair**はのTACACS+サーバ上に作成する必要があり、ユーザはデフォルトの TACACS+属性を使用できません。次に示す3つの構文は、**cisco-av-pair属性でサポートされ**ます

管理権**限の**場合:

cisco-av-pair=shell:roles="admin" ユーザー**特権の**場合:

cisco-av-pair=shell:roles="user" 読み取り専用権限の場合:

cisco-av-pair=shell:roles="read-only"

他のデバイスをサポートするには、他のロールを追加する必要がある場合は、カンマを区切り文 字として追加できます。たとえば、UCSMはaaaをサポートしているため、 shell:roles="admin,aaa"を設定できて、CIMCはこの形式を受け入れます。

注:TACACS+サー**バでcisco-av-pairが設定されてい**ない場合、そのサーバを持つユーザに は読み取り専用権限が**与えられます**。

ISEの設定要件

サーバの管理IPをISEネットワークデバイスで許可する必要があります。

E Cisco ISE		Administration • Network Resources						
Network Devices	Network Device Groups	Network Device Profiles	External RADIUS Servers	RADIUS Server Sequences	NAC Managers	External MDM	Location Services	
Network Devices	Networ	k Devices						
Device Security Settings	🖉 Edit 🕂 A	dd 📋 Duplicate 🕁 Import	🛧 Export 🗸 👌 Generate Pr	AC 👩 Delete 🗸				
	Nam	e 🗠 IP/Mask Profile M	Name Location	Туре	Description			
	CIMO	C_4.1b 10.31.123.2. dt Cisco	All Locations	All Device Types				
	C Drim	o Toet 10.001.007	All Locatione	All Davina Tunae				

CIMCに入力する共有秘密パスワード。

Cisco ISE

Network Devices	Network Device Groups	Network D	levice Pro	files Ex	ternal RADIUS Ser	vers RADI	US Server
Network Devices	Network Devices U	et > CIMC_4.1	b				
Default Device	Network Devi	ces					
Device Security Settings							
	* Namo		CIMC_4.1	ь			
	Description						
	IP Address	~ *IP:	10.31.1	23.27 /	32 [@] *		
	* Device Profile		ដ Cisco	~ @			
	Model Name			~			
	Software Version			~			
	* Network Devi	ce Group					
	Location	All Locations	~	Set To De	fault		
	IPSEC	No	\sim	Set To De	fault		
	Device Type	All Device Ty	pes 🗸	Set To De	fault		
	TEST	EST	~	Set To De	fault		
	_ ~ RA	DIUS Auth	enticatior	Settings			
	🔽 🗸 TA	CACS Auth	enticatio	n Settings			
	Shared	Secret	Cisc	0123	Hide	Retire	

管理者権限を持つcisco-av-pair属性を持つシェルプロファイル。

Overview Identitie	s User Identity Grou	ps Ext Id Sources	Network Resources	Policy Elements	Device Admin Policy Sets	Reports	Settings
Conditions Network Conditions	> Description		- l				
Results Allowed Protocols TACACS Command Sets TACACS Prefiles	Task Attribute Common Tas	View Raw View sks ∞ Shell ✓					
	Custom Attr	Default Privilege Maximum Privilege Access Control List Access Control List Auto Command Auto Command Timeout Isle Time Isle Time		✓ (Select Ü to 1 ✓ (Select Ü to 1 ✓ (Select Ü to 1 ✓ ✓ ✓ (Select true ✓ Minutes (0-99 ✓ Minutes (0-99	5) 5) or fallse) 99)		
	+ Add () T Type MANDAT	ash V 🖉 Edit Name ORY cisco-av-pair	Value sheltroles=* adr	nim ^a	/ 9		٠

CIMCでのTACACS+の設定

ステップ1:[Admin] > [User Management] > [TACACS+]に移動します。

ステップ2:チェックボックスをオンにしてTACACS+を有効にします

ステップ3:テーブルで指定した6行のいずれかで新しいサーバを追加できます。次の図に示すように、行をクリックするか、行を選択し、**表の上**にある編集ボタンをクリックします。

n / ... / User Management / TACACS+ *

Local Us	er Man	agement	LDAP	TACACS+	Sessio	n Management			
TA(CACS back on Time	 Properti Iy on no content out (for each 	es Enabled: nnectivity: ch server):	1 4	(5 - 30 Se	conds)			
Serve	er List								Selected 0 / Total 6
	×								
	ID	IP Addre	ess or Host N	lame		Port	Server Key		
0	1	2 							
0	2								
0	3								
0	4								
0	5								
0	6								

注:ユーザがTACACS+フォールバックをno connectivityオプションで有効にしている場合 、CIMCは最初の認証優先順位を常にTACACS+に設定する必要があることを強制します。 そうしないと、フォールバック設定が無関係になる可能性があります。

ステップ4:IPアドレスまたはホスト名、ポート、サーバキー/共有秘密を入力し、設定を**保存**します。

Server List			Selected () / Total 6
ID IP Address or Host Name	Port	Server Key	Confirm Server Key	
1 10.31.126.220	49] [••••••	
2	Save I	Cancel		
	*▲			
4				
5, C				

Cisco IMCは最大6台のTACACS+リモートサーバをサポートします。ユーザが正常に認証されると、ユーザ名に(TACACS+)が追加されます。



これは、セッション管理にも表示されます

A / ... / User Management / Session Management 🚸

Lo	cal Us	er Management	LDAP	TACACS+	Session Management	1			
	Sessi Te	ions rminate Session						Selected 0 / Total 1	٥.
		Session ID		User Na	me	IP Address	Session Type		
		81		tacacs_u	ser (TACACS+)	10.24.92.202	webgui		

確認

- CIMCには最大6台のTACACS+サーバを設定できます。
- サーバに関連付けられる秘密キーの長さは最大64文字です。
- タイムアウトは5 ~ 30秒の間で設定できます(LDAPに従って最大180秒と評価されます)。
- TACACS+サーバがサービス名を使用してcisco-av-pairを作成する必要がある場合は、サービス名としてLog inを使用する必要があります。
- 設定を変更するRedfishのサポートはありません。

CIMCのCLIからの設定の確認

• TACACS+が有効になっているかどうかを確認します。

C220-WZP22460WCD# scope tacacs+ C220-WZP22460WCD /tacacs+ # show detail TACACS+ Settings: Enabled: yes Fallback only on no connectivity: no Timeout(for each server): 5

サーバごとの設定の詳細を確認します。

C220-WZP22460WCD /tacacs+ # scope tacacs-server 1 C220-WZP22460WCD /tacacs+/tacacs-server # show detail Server Id 1: Server IP address/Hostname: 10.31.126.220 Server Key: ***** Server Port: 49

トラブルシュート

- CIMCからTACACS+サーバのIPに到達でき、ポートが正しく設定されていることを確認します。
- TACACS+サーバでcisco-av-pairが正しく設定されていることを確認します。
- TACACS+サーバ(IPおよびポート)が到達可能かどうかを確認します。
- 秘密キーまたはクレデンシャルが、TACACS+サーバで設定されている秘密キーと一致していることを確認します。
- TACACS+を使用してログインできるが、読み取り専用の権限しか持たない場合は、cisco-avpairがTACACS+サーバで正しい構文を持っているかどうかを確認します。

ISEのトラブルシューティング

認証試行の1つに対するTacacs Liveログを確認します。状態は合格である必要があります。 Overview

Request Type	Authorization
Status	Pass
Session Key	ise30baaamex/408819883/155352
Message Text	Device-Administration: Session Authorization succeeded
Username	tacacs_user
Authorization Policy	New Policy Set 1 >> Authorization Rule 1
Shell Profile	Test_Shell
Matched Command Set	
Command From Device	

・応答に正しいcisco-av-pair属性が設定されていることを確認します。

Other Attributes

ConfigVersionId	933
DestinationIPAddress	10.31.126.220
DestinationPort	49
UserName	tacacs_user
Protocol	Tacacs
RequestLatency	53
Туре	Authorization
Service-Argument	login
NetworkDeviceProfileId	b0699505-3150-4215-a80c-6753d45bf56c
AuthenticationIdentityStore	Internal Users
AuthenticationMethod	Lookup
SelectedAccessService	Default Device Admin
IdentityGroup	User Identity Groups:ALL_ACCOUNTS (default)
SelectedAuthenticationIdenti	Internal Users
AuthenticationStatus	AuthenticationPassed
UserType	Usor
CPMSessionID	50617983410.31.123.2734354Authorization506179834
IdentitySelectionMatchedRule	Default
TEST	TEST#TEST
Network Device Profile	Cisco
IPSEC	IPSEC#Is IPSEC Device#No
EnabloFlag	Enabled
Response	{Author-Reply-Status=PassAdd; AVPair=cisco-av- pair=shell:roles="admin"; }

関連情報

- TACACS+認証Cisco UCS-C
- ・ <u>テクニカル サポートとドキュメント Cisco Systems</u>
- <u>ISE 2.0 の設定:AD グループ メンバーシップに基づく IOS TACACS+ 認証およびコマン</u> ド認可の設定例