RV016、RV042、RV042G、およびRV082 VPNルータでのWAN接続の編集

目的

ワイドエリアネットワーク(WAN)は、インターネットなどの複数のLANで構成されるネット ワークです。RV0XXシリーズVPNルータのWANポートは、通常、インターネットへの接続 に使用されます。RV0XXシリーズルータは、WANポートに対して複数の接続タイプをサポ ートしています。必要な接続タイプは、ISPによって異なります。

この記事では、RV016、RV042、RV042G、およびRV082シリーズVPNルータでWAN接続 タイプを編集する方法について説明します。

適用可能なデバイス

- RV016
- RV042
- · RV042G
- RV082

[Software Version]

• v4.2.2.08

IPv4用のWAN接続の編集

注:IPv6アドレスのWAN接続を編集するには、「<u>IPv6</u>」セクションに移動します。

ステップ1: Router Configuration Utilityにログインし、Setup > Networkの順に選択します。Networkページが開きます。

Network		
Host Name :	routerf7fc38	(Required by some ISPs)
Domain Name :	routerf7fc38.com	(Required by some ISPs)
IP Mode		
Mode	WAN	LAN
IPv4 Only	IPv4	IPv4
O Dual-Stack IP	IPv4 and IPv6	IPv4 and IPv6
IPv4 IPv6 LAN Setting MAC Address : 54:75 Device IP Address : Subnet Mask : Multiple Subnet :	:D0:F7:FC:38 192.168.1.1 255.255.255.0 ▼ Enable Add/E	Edit
WAN Setting Please choose how many WAN ports you prefer to use : 2 < (Default value is 2) Interface Connection Type Configuration		
WAN1 Obta	in an IP automatically	
WAN2 Obta	in an IP automatically	

ステップ 2: WAN Settingセクションまでスクロールし、編集する特定のWANインターフェ イスのConfigurationアイコンをクリックします。Networkページに追加情報が表示されます 。

Network	
Edit WAN Connection	
Interface :	WAN1
WAN Connection Type :	Obtain an IP automatically
	Use the Following DNS Server Address
DNS Server (Required) 1 :	0.0.0.0
2 :	0.0.0
MTU :	Auto O Manual 1500 bytes
Save Cancel	

注:インターフェイスは、編集するWANインターフェイスを示す読み取り専用フィールド です。

Network	
Edit WAN Connection	
Interface :	WAN1
WAN Connection Type : DNS Server (Required) 1 : 2 :	Obtain an IP automatically Obtain an IP automatically Static IP PPPoE PPTP Transparent Bridge 0.0.0.0
MTU :	Auto Manual 1500 bytes
Save Cancel	

ステップ 3: WAN Connection Typeフィールドで、インターネット接続のタイプを選択します。

・<u>IPを自動的に取得する</u>:ISPがIPアドレスを動的に割り当てる場合は、このオプションを 選択します。

・<u>固定IP</u>:ISPがアカウントに固定IPアドレスを割り当てている場合は、このオプションを 選択します。

・ <u>PPPoE</u>(Point-to-Point Protocol over Ethernet):ISPがPPPoEを使用してインターネット 接続を確立している場合は、このオプションを選択します(DSL回線の場合に一般的)。

・ <u>PPTP</u>(Point-to-Point Tunneling Protocol; ポイントツーポイントトンネリングプロト コル):ISPでPPTPを使用している場合は、このオプションを選択します。

・ <u>トランスペアレントブリッジ</u>:このルータを使用して2つのネットワークセグメントを 接続する場合は、このオプションを選択します。

IPアドレスを自動的に取得する

Network	
Edit WAN Connection	
Interface :	WAN1
WAN Connection Type :	Obtain an IP automatically
	✓ Use the Following DNS Server Address
DNS Server (Required) 1 :	209.165.200.225
2 :	0.0.0.0
MTU :	O Auto Manual 1400 bytes
Save Cancel	

注:この接続タイプでは、ISPによってIPアドレスとDNSサーバのIPアドレスが自動的に割 り当てられます。次の手順はオプションです。

ステップ1:DNSサーバのIPアドレスがわかっていて、DNSサーバを指定する場合は、Use the Following DNS Server Addressチェックボックスにチェックマークを入れます。

ステップ2:DNS Server (Required) 1フィールドにDNSサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ3:DNS Server 2フィールドに2番目のDNSサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ4:該当するオプションボタンをクリックして、WAN接続の伝送ユニットのサイズを選択します。MTU(最大伝送ユニット)は、ネットワークを通過できるパケットの最大サイズを示します。

・ Auto:ネットワークに応じて送信パケットサイズを自動的に指定します。

・ Manual : 送信パケットのサイズを手動で指定します。このオプションを選択した場合 は、手動の横のフィールドにパケットの最大サイズをバイト単位で入力します。デフォル ト値は1500バイトです。

ステップ 5: [Save] をクリックして、設定を保存します。

スタティックIP

Network

Network		
Edit WAN Connection		
Interface :	WAN1	
WAN Connection Type :	Static IP	~
Specify WAN IP Address :	209.165.200.229	
Subnet Mask :	255.255.255.224	
Default Gateway Address :	209.165.200.230	
DNS Server (Required) 1 :	209.165.200.225	
2:	0.0.0.0	
MTU :	🔿 Auto 💿 Manu	al 1300 bytes
Save Cancel		

ステップ 1 : Specify WAN IP Addressフィールドに、WANインターフェイスの外部IPアドレスを入力します。ISPからWAN IPアドレスが提供されます。

ステップ 2: Subnet MaskフィールドにWAN IPアドレスのサブネットマスクを入力します。

ステップ 3: Default Gateway AddressフィールドにデフォルトゲートウェイのIPアドレス を入力します。

ステップ 4:DNS Server (Required) 1フィールドにドメインネームサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ5:(オプション)セカンダリドメインネームサーバのIPアドレスがわかっている場合は、DNS Server 2フィールドにIPアドレスを入力します。

手順6:該当するオプションボタンをクリックして、WAN接続の伝送ユニットのサイズを

選択します。MTU(最大伝送ユニット)は、ネットワークを通過できるパケットの最大サ イズを示します。

・ Auto:ネットワークに応じて送信パケットサイズを自動的に指定します。

・Manual:送信パケットのサイズを手動で指定します。このオプションを選択した場合 は、Manualフィールドの横のフィールドにパケットの最大サイズをバイト単位で入力しま す。デフォルト値は1500バイトです。

手順7: [Save] をクリックして、設定を保存します。

PPPoE

Network	
Edit WAN Connection	
Interface :	WAN1
WAN Connection Type :	PPPoE V
Username :	user1
Password :	
Service Name :	service1
	O Connect on Demand : Max Idle Time 5 Min.
	Keep Alive : Redial Period 20 Sec.
	✓ Use the Following DNS Server Address
DNS Server (Required) 1 :	209.165.200.225
2 :	0.0.0.0
MTU :	O Auto 🔍 Manual 1300 bytes
Save Cancel	

ステップ1:UsernameフィールドにISPアカウントのユーザ名を入力します。

ステップ2: PasswordフィールドにISPアカウントのパスワードを入力します。

ステップ3: Service Nameフィールドにサービス名を入力します。

ステップ4:該当するオプションボタンをクリックして、サービスタイプを選択します。

・オンデマンド接続:一定の非アクティブ時間が経過すると、インターネットへの接続が 切断されます。[最大アイドル時間]に、インターネットへの接続が切断されるまでの時間 を分単位で入力します。デフォルト値は5分です。

・キープアライブ:インターネット接続は常にオンです。接続が常に維持されるように、 ルータはデータパケットを定期的に送信します。Redial Periodフィールドに、ルータが別 のデータパケットを送信するまで待機する時間を秒数で入力します。

ステップ5:(オプション)DNSサーバのIPアドレスを指定する場合は、Use the Following DNS Server Addressチェックボックスにチェックマークを付けます。DNSサーバのIPアド レスを指定しない場合は、ステップ8に進みます。

手順 6 : DNS Server (Required) 1フィールドにドメインネームサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ7:(オプション)セカンダリドメインネームサーバのIPアドレスがわかっている場合は、DNS Server 2フィールドにセカンダリドメインネームサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ 8:該当するオプションボタンをクリックして、WAN接続の伝送ユニットのサイ ズを選択します。MTU(最大伝送ユニット)は、ネットワークを通過できるパケットの最 大サイズを示します。

・ Auto:ネットワークに応じて送信パケットサイズを自動的に指定します。

・ Manual:送信パケットのサイズを手動で指定します。このオプションを選択した場合 は、手動の横のフィールドにパケットの最大サイズをバイト単位で入力します。デフォル ト値は1500バイトです。

ステップ9: [Save] をクリックして、設定を保存します。

PPTP

Network	
Edit WAN Connection	
Interface :	WAN1
WAN Connection Type :	PPTP V
Specify WAN IP Address :	209.165.200.335
Subnet Mask :	255.255.255.224
Default Gateway Address :	209.165.200.209
Username :	user1
Password :	
	O Connect on Demand : Max Idle Time 5 Min.
	Keep Alive : Redial Period 20 Sec.
MTU :	O Auto Manual 1300 bytes
Save Cancel	

ステップ 1:Specify WAN IP Addressフィールドに、WANインターフェイスの外部IPアド レスを入力します。ISPからWAN IPアドレスが提供されます。

ステップ 2: Subnet MaskフィールドにWAN IPアドレスのサブネットマスクを入力します。

ステップ 3: Default Gateway AddressフィールドにデフォルトゲートウェイのIPアドレス を入力します。

ステップ 4: UsernameフィールドにISPアカウントのユーザ名を入力します。

ステップ 5: PasswordフィールドにISPアカウントのパスワードを入力します。

手順6:該当するオプションボタンをクリックして、サービスタイプを選択します。

・オンデマンド接続:一定の非アクティブ時間が経過すると、インターネットへの接続が 切断されます。[最大アイドル時間]に、インターネットへの接続が切断されるまでの時間 を分単位で入力します。デフォルト値は5分です。

・キープアライブ:インターネット接続は常にオンです。接続が常に維持されるように、 ルータはデータパケットを定期的に送信します。Redial Periodフィールドに、ルータが別 のデータパケットを送信するまで待機する時間を秒数で入力します。

手順7:該当するオプションボタンをクリックして、WAN接続の伝送ユニットのサイズを 選択します。MTU(最大伝送ユニット)は、ネットワークを通過できるパケットの最大サ イズを示します。

・ Auto:ネットワークに応じて送信パケットサイズを自動的に指定します。

・ Manual : 送信パケットのサイズを手動で指定します。このオプションを選択した場合 は、手動の横のフィールドにパケットの最大サイズをバイト単位で入力します。デフォル ト値は1500バイトです。

ステップ8: [Save]をクリックして、設定を保存します。

トランスペアレントブリッジ

Network



ステップ 1 : Specify WAN IP Addressフィールドに、WANインターフェイスの外部IPアド レスを入力します。ISPからWAN IPアドレスが提供されます。

ステップ2: Subnet MaskフィールドにWAN IPアドレスのサブネットマスクを入力します o

ステップ3: Default Gateway AddressフィールドにデフォルトゲートウェイのIPアドレス を入力します。

ステップ 4: DNS Server (Required) 1フィールドにドメインネームサーバのIPアドレスを入 力します。

ステップ5:(オプション)セカンダリドメインネームサーバのIPアドレスがわかっている場 合は、DNS Server 2フィールドにIPアドレスを入力します。

手順 6:Internal LAN IP Rangeフィールドに内部LANアドレスのIPアドレス範囲を入力します。

手順7:該当するオプションボタンをクリックして、WAN接続の伝送ユニットのサイズを 選択します。MTU(最大伝送ユニット)は、ネットワークを通過できるパケットの最大サ イズを示します。

・ Auto:ネットワークに応じて送信パケットサイズを自動的に指定します。

・Manual:送信パケットのサイズを手動で指定します。このオプションを選択した場合 は、手動の横のフィールドにパケットの最大サイズをバイト単位で入力します。デフォル ト値は1500バイトです。

ステップ8: [Save]をクリックして、設定を保存します。

IPv6のWAN接続の編集

注:IPv6を設定するには、IP ModeエリアでデュアルスタックIPを有効にする必要がありま す

ステップ1: Router Configuration Utilityにログインし、Setup > Networkの順に選択します。Networkページが開きます。

Network		
Host Name :	router36f110	(Required by some ISPs)
Domain Name :	router36f110.com	(Required by some ISPs)
IP Mode		
Mode	WAN	LAN
O IPv4 Only	IPv4	IPv4
Dual-Stack IP	IPv4 and IPv6	IPv4 and IPv6
LAN Setting MAC Address : 1C:DF Device IP Address : Subnet Mask : Multiple Subnet : WAN Setting	:0F:36:F1:10 192.168.1.1 255.255.255.0 V	Add/Edit
Interface Conn	ection Type	Configuration
Configura		
WAN1 Obtain an IP automatically		

IPv4	IPv6	
IPv6 Address Prefix Length	: fc00::1 : 7	
WAN Setting		
WAN Setting	Connection Type	Configuration

ステップ 2: WAN Settingセクションまでスクロールし、IPv6タブをクリックします。

LAN Setting		
IPv6 Address	s : fc00::1	
Drafix Lanath	. 7	
Frenx Lengu	. 1	
Frenx Lengu	. <u>/</u>	
	· [
WAN Setting		
WAN Setting	Connection Type	Configuration

ステップ3:編集する特定のWANインターフェイスの設定アイコンをクリックします。 Networkページに追加情報が表示されます。 注:インターフェイスは、編集するWANインターフェイスを示す読み取り専用フィールド です。

Network	
Edit WAN Connection	
Interface : WAN Connection Type : DNS Server (Required) 1 :	WAN1 Obtain an IP automatically Obtain an IP automatically Static IP PPPoE Address
DNS Server (Required) 1.	
2:	
MTU :	Auto O Manual 1500 bytes
Enable DHCP-	
LAN IPv6 :: Address :	/64
Save Cancel	

ステップ 4:WAN Connection Typeフィールドで、インターネット接続のタイプを選択します。

・<u>IPを自動的に取得する</u>:ISPがIPアドレスを動的に割り当てる場合は、このオプションを 選択します。

・<u>固定IP</u>:ISPがアカウントに固定IPアドレスを割り当てている場合は、このオプションを 選択します。

・ <u>PPPoE</u>(Point-to-Point Protocol over Ethernet):ISPがPPPoEを使用してインターネット 接続を確立している場合は、このオプションを選択します(DSL回線の場合に一般的)。

IPアドレスを自動的に取得する

Network	
Edit WAN Connection	
Interface :	WAN1
WAN Connection Type :	Obtain an IP automatically
	✓ Use the Following DNS Server Address
DNS Server (Required) 1 :	::1278:ca32
2 :	:
MTU :	O Auto Manual 1200 bytes
Enable DHCP-	::
LAN IPv6 Address :	/64
Save Cancel	

注:この接続タイプでは、ISPによってIPアドレスとDNSサーバのIPアドレスが自動的に割 り当てられます。次の手順はオプションです。

ステップ 1 : DNSサーバのIPアドレスがわかっていて、DNSサーバを指定する場合は、Use the Following DNS Server Addressチェックボックスにチェックマークを入れます。

ステップ2: DNS Server (Required) 1フィールドにDNSサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ3: DNS Server 2フィールドに2番目のDNSサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ 4:該当するオプションボタンをクリックして、WAN接続の伝送ユニットのサイ ズを選択します。MTU(最大伝送ユニット)は、ネットワークを通過できるパケットの最 大サイズを示します。

・ Auto:ネットワークに応じて送信パケットサイズを自動的に指定します。

・Manual:送信パケットのサイズを手動で指定します。このオプションを選択した場合 は、手動の横のフィールドにパケットの最大サイズをバイト単位で入力します。デフォル ト値は1500バイトです。

ステップ5:(オプション)DHCPクライアントプロセスのIPv6を有効にする場合は、Enable DHCP-PDチェックボックスにチェックマークを付けます。ISPがDHCPv6経由でLANプレフ ィックスを送信できる場合に使用されます。

ステップ6:(オプション)LAN IPアドレスがわかっている場合は、LAN IPv6アドレスフィ ールドにLAN IPv6プレフィクスを入力します。

手順7:[保存]をクリックして設定を保存します。

スタティックIP

Network		
Edit WAN Connection		
Interface :	WAN1	
WAN Connection Type :	Static IP	
Specify WAN IP Address :	::1287:acb5:58aa	
Prefix Length :	64	
Default Gateway Address :	::1287:1cac:58ac	
DNS Server (Required) 1 :	::1278:ca32	
2 :	:	
MTU :	O Auto 💿 Manual 1100 bytes	
LAN IPv6 Address :	::1245:1285	64
Save Cancel		

ステップ 1: Specify WAN IP Addressフィールドに、WANインターフェイスの外部IPアドレスを入力します。ISPからWAN IPアドレスが提供されます。

ステップ2: Prefix LengthフィールドにWAN IPアドレスのプレフィックスを入力します。

ステップ 3: Default Gateway AddressフィールドにデフォルトゲートウェイのIPアドレス を入力します。

ステップ 4: Domain Server (Required) 1フィールドにドメインサーバのIPアドレスを入力 します。

ステップ5:(オプション)セカンダリドメインネームサーバのIPアドレスがわかっている場合は、DNS Server 2フィールドにIPアドレスを入力します。

手順6:該当するオプションボタンをクリックして、WAN接続の伝送ユニットのサイズを 選択します。MTU(最大伝送ユニット)は、ネットワークを通過できるパケットの最大サ イズを示します。

・ Auto:ネットワークに応じて送信パケットサイズを自動的に指定します。

・Manual:送信パケットのサイズを手動で指定します。このオプションを選択した場合 は、手動の横のフィールドにパケットの最大サイズをバイト単位で入力します。デフォル ト値は1500バイトです。

ステップ7:(オプション)LAN IPアドレスがわかっている場合は、LAN IPv6アドレスフィ ールドにLAN IPv6プレフィクスを入力します。

ステップ8: [Save] をクリックして、設定を保存します。

PPPoE

Network	
Edit WAN Connection	
Interface :	WAN1
WAN Connection Type :	PPPoE V
Username :	admin
Password :	•••••
Service Name :	service1
	Connect on Demand : Max Idle Time 3 Min.
	O Keep Alive : Redial Period 30 Sec.
MTU :	O Auto 🖲 Manual 1100 bytes
Enable DHCP- PD :	::
LAN IPv6 Address :	285 /64
Save Cancel	

ステップ1:UsernameフィールドにISPアカウントのユーザ名を入力します。

ステップ2: PasswordフィールドにISPアカウントのパスワードを入力します。

ステップ3: Service Nameフィールドにサービス名を入力します。

ステップ4:該当するオプションボタンをクリックして、サービスタイプを選択します。

・オンデマンド接続:一定の非アクティブ時間が経過すると、インターネットへの接続が 切断されます。[最大アイドル時間]に、インターネットへの接続が切断されるまでの時間 を分単位で入力します。デフォルト値は5分です。

・キープアライブ:インターネット接続は常にオンです。接続が常に維持されるように、 ルータはデータパケットを定期的に送信します。Redial Periodフィールドに、ルータが別 のデータパケットを送信するまで待機する時間を秒数で入力します。

ステップ 5:該当するオプションボタンをクリックして、WAN接続の伝送ユニットのサイズを選択します。MTU(最大伝送ユニット)は、ネットワークを通過できるパケットの最大サイズを示します。

・ Auto:ネットワークに応じて送信パケットサイズを自動的に指定します。

・Manual:送信パケットのサイズを手動で指定します。このオプションを選択した場合 は、手動の横のフィールドにパケットの最大サイズをバイト単位で入力します。デフォル ト値は1500バイトです。

ステップ6:(オプション)DHCPクライアントプロセスのIPv6を有効にする場合は、Enable DHCP-PDチェックボックスにチェックマークを付けます。ISPはDHCP-PDを使用して、 DHCPv6経由でLANプレフィックスを送信する可能性があります。

ステップ7:(オプション)LAN IPアドレスがわかっている場合は、LAN IPv6アドレスフィ ールドにLAN IPv6プレフィクスを入力します。

ステップ 8: [Save] をクリックして、設定を保存します。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。