Cisco Business 220シリーズスイッチでの時間ベ ースのポート管理の設定

目的

この記事では、Cisco Business 220シリーズスイッチで時間ベースのポート設定を行う方法について説明します。

概要

Cisco Business 220シリーズスイッチの時間ベースのポート管理機能を使用すると、設定したス ケジュール時刻に応じて、スイッチのポートの動作を設定および管理できます。これには、ジャ ンボフレームのフローとポートの動作が含まれます。

該当するデバイス |ソフトウェアバージョン

• CBS220シリーズ(データシート) |2.0.0.17

時間ベースのポート管理の設定

ポート設定

手順 1

スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[**Port Management] > [Port Settings]を選 択します**。



手順2

(オプション)[ポート設定]領域で、[ジャンボフレーム]の[有効]**チェックボ**ックスをオンにしま す。これにより、ポートは最大10,000バイトのサイズのパケットをサポートできます。これは、 デフォルトの1,522バイトのパケットサイズよりもはるかに大きくなります。

Port Settings

手順 3

[Apply] をクリックします。

Port Settings

Jumbo Frames: 🗹 Enable

手順 4

構成を永続的に保存するには、[構成のコピー/保存(Copy/Save Configuration)]ページに移動する か、ページの上部にある[保存(Save)]アイコンをクリックします。



CBS220-8T-E-2G-Switch304996



Apply

Cancel

手順5

[Port Setting Table]で、変更する特定のポートのオプションボタンをクリックし、[**Edit**]をクリッ **クします**。この例では、ポートGE2が選択されています。

Port Setting Table



	Entry No.	Port	Description	Port Type	Operational Status
0	1	GE1		1000M-Copper	Up
0	2	GE2		1000M-Copper	Down
0	3	GE3		1000M-Copper	Down

手順6

[Edit Port Settings]ウィンドウが表示されます。[Interface]ドロップダウンリストから、指定した ポートがステップ5で選択したポートであることを確認します。そうでない場合は、ドロップダウ ン矢印をクリックし、正しいポートを選択します。

Edit Port Settings

Interface:

OPORT

GE2 🖂

Port Type:

[ポートの説明]フィールドに任意のポート名を入力します。この例では、1stPortを使用します。 Edit Port Settings

Interface:	⊙ Port	GE2 ~	Port Type:	1
Description:	1stPort		7/	/32 characters used)

手順8

オプションボタンをクリックして、スイッチのリブート時にポートが動作可能(アップ)か非動 作状態(ダウン)かを選択します。この例では、[Up]が選択されています。

[Operational Status] 領域には、ポートが現在動作可能かシャットダウンかが表示されます。

Administrative Status:	⊚ Up	Operational Status:	Down
	O Down		

エラーが原因でポートがダウンしている場合は、エラーの説明が表示されます。

手順9

ポートがアップ状態になる時間を設定するには、[時間範囲(Time Range)]の[有効(Enable)] チェッ クボックスをオンにします。時間範囲が設定されている場合は、ポートが管理上アップの状態の ときにのみ有効です。

Time Range:



手順 10

ポートに適用す**る時間**範囲プロファイルを定義するため*に、[Edit]*リンクをクリックして[Time Range]ページに移動します。

Time Range:Image: ContentImage: Co

[動作時*間範囲の状態]領*域に、時間範囲が現在アクティブか非アクティブかが表示されます。

[Time Range]ページが表示されます。

時間範囲

手順 11

[Time Range Table]で、[Add]ボタンをクリ**ック**しま**す**。



ステップ 12

[時間範囲名]フィールド *に名前を入力*します。これにより、設定した時間範囲を簡単に特定できます。この例では、PortUpが使用されています。

Add Time Range

Time Range Name:	PortUp	6/32 characters used)

手順 13

[Absolute Starting Time]のオプションボタンをクリックします。次のオプションがあります。

- [即時(Immediate)]:このオプションは、すぐに設定された時間範囲を適用します。
- •日付:年、月、日、および正確な時間と分を選択して、時間範囲の特定の時刻を開始するように設定できます。

Add Time Range

Time Range Name:	PortUp				(6/32 characters used)					
Absolute Starting Time:	Immed	iate								
	O Date	2020	\sim	Jan	\sim	01	\sim	Time	00 ~	00 ~

この例では、[Immediate]が選択されています。これがデフォルト設定です。

ステップ 14

[Absolute Ending Time]のオプションボタンをクリックします。次のオプションがあります。

- Infinite:このオプションは、時間範囲を常に適用するように設定します。
- •日付:年、月、日、および正確な時間と分を選択して、時間範囲の特定の時間を終了するように設定できます。

🌣 Time Range Name:	PortUp			(6/32 characters used)			
Absolute Starting Time:	 Immedia 	ate					
	O Date	2020 ~	Jan 🗸	01 ~	Time	00 ~	00 ~
Absolute Ending Time:	Infinite						
	O Date	2020 ~	Jan 🗸	01 ~	Time	00 ~	00 ~

この例では、[Infinite]が選択されています。これがデフォルト設定です。

ステップ 15

C

[Apply] をクリックします。 Add Time Ran	ge						×	
🌣 Time Range Name:	PortUp			(6/32 cl	naracters	used)		
Absolute Starting Time:	ImmediaDate	ate 2020 ~	Jan ~	01 ~	Time	00 ~	00 ~	н
Absolute Ending Time:	InfiniteDate	2020 ~	Jan ~	01 ~	Time	00 ~	00 ~	н

構成を永続的に保存するには、[構成のコピー/保存(Copy/Save Configuration)]ページに移動する か、ページの上部にある[保存(Save)]アイコンをクリックします。



CBS220-8T-E-2G-Switch304996



手順 17

[Port Management]の下の[Port Settings]ウィンドウに戻ります。



ステップ 18

前に選択したポートをクリックし、[**Edit**]ボタンをクリックして[Edit Port Settings]ウィンドウに戻ります。

Port Setting Table



	Entry No.	Port	Description	Port Type	Operational Status
0	1	GE1		1000M-Copper	Up
0	2	GE2		1000M-Copper	Down
0	3	GE3		1000M-Copper	Down

ステップ 19

(オプション)自動ネゴシエーションのEnableチェックボックスをオンにします。これにより、 ポートは自身の伝送レート、デュプレックスモード、およびフロー制御機能を他のデバイスにア ドバタイズできるようになります。

Auto Negotiation:

Enable

Operational Auto Negotiation: Enabled

[Operational Auto Negotiation]エリアには、ポートの現在の自動ネゴシエーションステータスが表 示されます。

ステップ 20

(オプション)[Administrative Port Speed]のオプションボタンをクリックして、ポートタイプに 基づいてポートの速度設定を選択します。次のオプションがあります。

- 1,000 万
- •1億
- •1億

[Administrative Port Speed]は、[Auto Negotiation]が有効になっていない場合にのみ設定できます 。この例では、100Mが選択されています。

Auto Negotiation: Enable Operational Auto Negotiation: Enabled Administrative Port Speed: **Operational Port Speed: O** 10M 100M O 1000M O 10G

[Operational Port Speed]エリアには、ネゴシエーションの結果である現在のポート速度が表示さ れます。

ステップ 21

[Administrative Duplex Mode]のオプションボタンをクリックします。次のオプションがあります 0

- Full:これにより、インターフェイスはスイッチとクライアント間の両方向の送信を同時にサ ポートできるようになります。
- ハーフ:これにより、インターフェイスはスイッチとクライアント間の伝送を一度に1方向で のみサポートできます。

[Administrative Port Speed]は、[Auto Negotiation]が有効になっていない場合にのみ設定できます 。この例では、[Full]が選択されています。

[Operational Duplex Mode]エリアには、ネゴシエーションの結果である現在のデュプレックスモ

Administrative Duplex Mode: O Half

ードが表示されます。

Operational Duplex Mode: Half

Full

[Auto Advertisement]速度のオプションボタンをクリックして、ポートによってアドバタイズされ るアドバタイズメント機能を選択します。次のオプションがあります。

- すべての速度
- 1,000 万
- •1億
- •1億
- 10 M/100 M
- 10G

Auto Advertisement Speed: <a>OAll Speed

Operational Advertisement:

0 10M
0 100M
0 1000M
0 10M/100M
0 10G

すべてのデバイスにすべてのオプションが関連するわけではありません。この例では、[All Speed]が選択されています。これがデフォルト設定です。

ステップ 23

Auto Advertisement Duplexのオプションボタンをクリックして、ポートでアドバタイズするデュ プレックスモードを選択します。次のオプションがあります。

- All Duplex All Duplexモードを受け入れることができます。
- Full:これにより、インターフェイスはスイッチとクライアント間の両方向の送信を同時にサポートできるようになります。
- ハーフ:これにより、インターフェイスはスイッチとクライアント間の伝送を一度に1方向でのみサポートできます。

この例では、[Full]が選択されています。

Auto Advertisement Duplex: O All Duplex



[Operational Advertisement]領域には、現在ポートのネイバーに公開されている機能が表示され、 ネゴシエーションプロセスが開始されます。

(オプション)ポートのバックプレッシャモード(半二重モードで使用)を選択して、デバイス の輻輳が発生したときにパケットの受信速度を遅くします。このオプションを選択すると、リモ ートポートは無効になり、信号を妨害してパケットを送信できなくなります。

Back Pressure:

Enable

ステップ 25

(オプション)ポートのフロー制御のオプションボタンをクリックします。次のオプションがあ ります。

- [Enable]:802.3Xのフロー制御を有効にします。
- [Disable]:802.3Xのフロー制御を無効にします。
- オートネゴシエーション:ポートのフロー制御のオートネゴシエーションが有効になります (全二重モードの場合のみ)。

[Current Flow Control]領域には、802.3Xフロー制御の現在のステータスが表示されます。

Flow Control:

Current Flow Control: Disable
 Disable
 Auto-Negotiation

この例では、[Auto Negotiation]が選択されています。

ステップ 26

(オプション)[*Protected Port*]フィールド*で、[*Enable]をオンにしてポートを保護します。

保護ポートは、プライベートVLANエッジ(PVE)とも呼ばれます。 保護ポートの機能は次のとおりです。

- •保護ポートは、インターフェイス間のレイヤ2分離を提供します。
- •保護ポートから受信したパケットは、保護されていない出力ポートにのみ転送できます。
- •ポート保護はVLANメンバーシップの対象ではありません。保護ポートに接続されたデバイス は、同じVLANのメンバであっても、互いに通信できません。
- •ポートとLAGの両方を保護または非保護として定義できます。

Protected Port:

	Enable
--	--------

ステップ 27

[Apply] をクリックします。



構成を永続的に保存するには、[構成のコピー/保存(Copy/Save Configuration)]ページに移動するか、ページの上部にある[保存(Save)]アイコンをクリックします。



CBS220-8T-E-2G-Switch304996



結論

これで、Cisco Business 220スイッチで時間ベースのポート管理が正しく設定されました。

その他の設定については、『<u>Cisco Business 220シリーズスイッチアドミニストレーションガイ</u> ド』を参照してください。