Ciscoビジネスシリーズスイッチでのループバッ ク検出の有効化

目的

この記事では、Cisco Business 220、250、および350シリーズスイッチでループバック検出を有 効にする方法について説明します。

概要

ループバック検出(LBD)は、ループ保護が有効になっているポートからループプロトコルパケットを送信することによって、ループを防止するスイッチの機能です。スイッチがループプロトコルパケットを送出し、同じパケットを受信すると、そのパケットを受信したポートをシャットダウンします。

LBDは、スパニングツリープロトコル(STP)とは独立して動作します。 ループが検出されると、 ループを受信したポートはシャットダウン状態になります。トラップが送信され、イベントが記 録されます。ネットワーク管理者は、LBDパケット間の時間間隔を設定する検出間隔を定義でき ます。

指定したポートでLBDをアクティブにするには、次の条件を設定する必要があります。

- •LBDはグローバルに有効になっています。
- ・特定のポートでLBDが有効になっている。
- •ポートの動作ステータスはupです。
- •ポートがSTP ForwardingまたはDisabled状態である。

該当するデバイス |ソフトウェアバージョン

- CBS220シリー<u>ズ (データシート)</u> |2.0.0.17
- CBS250<u>(データシート)</u> | 3.1.0.57 <u>(最新版をダウンロード)</u>
- CBS350<u>(データシート)</u> | 3.1.0.57 <u>(最新版をダウンロード)</u>
- CBS350-2X(デ<u>ータシート)</u> | 3.1.0.57 (最新版をダウンロード)
- CBS350-4X(デ<u>ータシート)</u> | 3.1.0.57 <u>(最新版をダウンロード)</u>

ループバック検出の有効化

手順1

スイッチのWebベースのユーティリティにログインし、[Port Management] > [Loopback Detection Settings]を選択します。



CBS 250および350シリーズスイッチの場合、上部のドロップダウ**ンメニューか**ら[詳細設定]を選 択します。

手順2

[Loopback Detection]の[Enable]チェックボックスをオンにします。

Loopback De	etection Settings					
Loopback Detection:						
Detection Interval:	30	(Range: 1 - 60, Default: 30)				

手順 3

[検出間隔]フィールドに値*を入力*します。これにより、LBDパケット間の時間間隔(秒)が設定さ れます。

Loopback Detection Settings					
Loopback Detection: C Enable Detection Interval: 30 Range: 1 - 60, Default: 30)					
この例では、30 が使用されます。					
手順 4					
Apply] をクリックします。					
Loopback Detection Settings					
Loopback Detection: 🗹 Enable					
Detection Interval: 30 (Range: 1 - 60, Default: 30)					
手順 5					
構成を永続的に保存するには、[構成のコピー/保存(Copy/Save Configuration)]ページに移動する か、ページの上部にある[保 存(Save)]アイコンをクリックします。					
CBS220-8P-E-2G-CBS220-8P-E (B) admin(CBS22)					
Loopback Detection Settings					

ポートでのループバック検出の有効化

手順 1

[Loopback Detection Port Setting Table]*で、設定す*るポートのオプションボタンをクリックし、[**Edit**]をクリック**します**。

Loopback Detection Port Setting Table







Loopback Detection State

	Entry No.	Port	Administrative	Operational
0	1	GE1	Disabled	Inactive
0	2	GE2	Disabled	Inactive
0	3	GE3	Disabled	Inactive

この例では、ポートGE2が選択されています。

手順 2

[Edit Loopback *Detection Interface Settings]ウィンドウ*が表示されます。[インタ*ーフェ*ス]ドロッ プダウン・リストから、指定したポートがステップ1で選択したポートであることを確認します。 それ以外の場合は、ドロップダウン矢印をクリックし、正しいポートを選択します。

Edit Loopback Detection Interface Settings



[Loopback Detection State]の[Enable]チェックボックスをオンにします。

Edit Loopback Detection Interface Settings



Loopback Detection Port Setting Table



Filter:

equals to

Port 🗸

ステップ7

LBDを有効にするポートごとに、ステップ1~4を繰り返します。

結論

これで、Cisco Business 220、250、または350シリーズスイッチの特定のポートでLBDが正常に 有効になりました。