CBS 220シリーズスイッチでのPnPの設定

目的

このドキュメントの目的は、Cisco Business(CBS)220シリーズスイッチでプラグアン ドプレイ(PnP)を設定する方法を説明することです。

概要

ネットワークプラグアンドプレイ(PnP)は、ネットワークPnP対応デバイスと連携する サービスです。ネットワークPnPを使用すると、ファームウェアとデバイスのコンフ ィギュレーションファイルを一元的に管理できます。さらに、新しいネットワークデ バイスをゼロタッチで導入できます。

CBS220シリーズスイッチは、PnPのサポートを追加します。この機能により、ネットワーク内のこれらのスイッチの導入と管理が簡素化されます。もっと知るために、 読み続けなさい!

該当するデバイス |ソフトウェアバージョン

• CBS220シリー<u>ズ(データシート)</u> |2.0.0.17

PnPの設定

手順1

CBS220スイッチにログインします。



Switch





手順2

[Administration] > [PnP] > [PnP Settings]を選択します。



[PnP設定]セク*ションで、[*PnP状態を有効にする]チェックボックスを*オンにします*。 このコマンドはデフォルトで有効になっています。



PnP State:

Enable

手順4

[検出タイムアウト]フィールドに時間を秒単位で入力します。これは、スイッチが失敗 した後にPnPサーバの検出を再試行するまで待機する時間です。デフォルト値は 60 秒 です。

PnP Settings		
PnP State:	🗹 Enable	
Discovery Timeout:	60	Range: 1 - 2000000, Default: 60)

手順 5

0

PnPトランスポートのオプション*を選択してください*。これには、設定情報、使用するトランスポートプロトコル、PnPサーバアドレス、および使用するTCPポートの検索が含まれます。次のオプションがあります。

- [自動(Auto)]:このオプションを選択すると、PnP設定はDHCPオプション43から取得されます。DHCPオプション43から設定を受信しない場合は、次のデフォルト値が使用されます。
 - 1. デフォルトのトランスポートプロトコルHTTP。
 - 2. PnPサーバのDNS名「pnpserver」、およびHTTPに関連するポート。「 pnpserver」名がDNSによって解決されない場合は、DNS名「 devicehelper.cisco.com」を使用してCisco PnPサービスが使用されます。デ フォルト設定オプションを選択すると、PnP Transportセクションのすべて のフィールドがグレー表示されます。
- •静的: PnPトランスポートに使用するTCPポートとサーバーの設定を手動で設定します

PnP Transport	0
PnP Transport:	AutoO Static
Transport Protocol:	● HTTPS● HTTP
Server Definition:	O By IP Address ⊙ By Name
IP Version:	• Version 6 • Version 4

手順6

ステップ5でPnP TransportにStaticを選択した場合は、HTTPSまたはHTTPの横にある チェックボックスをオンにしてTransport Protocolを選択します。

PnP Transport

PnP Transport:	O Auto
	 Static
Transport Protocol:	O HTTPS
	O HTTP

ステップ7

[サーバの定*義]フィールド*で、PNPサーバをIPアドレスで指定するか名前で指定す*るか* を*選択し*てください。

Server Definition: O By IP Address O By Name

手順 8

手順7でIPアドレスを選択した場合は、IPバージョンを選択します。

- バージョン6:IPv6
- バージョン4:IPv4

IP Version: (O) Version 6 O Version 4

手順9

[サー*バIPアドレス/名*]フィールドに、PNPサーバのIPアドレスまたはドメイン名を入 力します。

Server IP Address/Name: pnpserver

手順 10

[TCPポート]フィールドにポート番号を入力します。[Transport Protocol:443(HTTPS)、HTTPの場合は80。

TCP Port:	443	(Range: 1 - 65535, Default: 443)
-----------	-----	----------------------------------

手順 11

[Apply] をクリックします。パラメータが実行コンフィギュレーションファイルにコピーされます。



PnPセッション

[PnP Session]画面には、現在有効なPnPパラメータの値が表示されます。パラメータのソースは、該当する括弧で囲まれて表示されます。

PnPパラメータに関する情報を表示するには、次の手順を実行します。

手順1

[Administration] > [PnP] > [PnP Session]を選択します。



手順2

次のフィールドが表示されます。

- 管理ステータス: PnPが有効かどうか
- [Operational Status]:PnPが動作可能かどうか
- PnP Agent State:アクティブなPnPセッションがあるかどうかを示します。可能な値はDiscovery Waitです。ディスカバリ;受信不可Disabled;セッション;セッション待機
- Transport Protocol:PnPエージェントセッション情報を表示します。
- [Server Address]:PnPサーバのIPアドレス
- •TCPポート: PnPセッションのTCPポート

PnP Session

Administrative Status:	Enabled
Operational Status:	Ready
PnP Agent State:	Discovery Wait
Transport Protocol:	HTTPS
Server Address:	devicehelper.cisco.com.
TCP Port:	443



それだ!CBS220スイッチでPnPが正しく設定されました。

その他の設定については、『<u>Cisco Business 220シリーズスイッチアドミニストレー</u> <u>ションガイ</u>ド』を参照してください。