SPA525GおよびSPA525G2 IP PhoneのIPアドレ スの確認

目的

IP電話は、Webブラウザに電話のIPアドレスを入力することで、Webインターフェイスから アクセスできます。Webインターフェイスにアクセスするには、電話機のIPアドレスが認識 されている必要があります。

このドキュメントでは、SPA525GおよびSPA525G2 IP PhoneのIPアドレスを判別する方法 について説明します。

該当するデバイス

- ・ SPA525G IP電話
- ・ SPA525G2 IP電話



IP PhoneのIPアドレスの決定



ステップ1:IP Phoneのセットアップボタンを押して、[情報と設定]メニューを表示します。

01/0	1 12:00p	User1		
Information and Settings				
3	Speed Dials			
4	MP3 Player			
5	Web Applications			
6	User Preferences			
7	Network Configuration			
8	Device Administration			
9	Status			
	Select	Exi	t	

ステップ2:ナビゲーションキーを使用して上下にスクロールし、[Status]を**選択します**。 [選択]**を押し**て、[ステータス]メニューを表示します。

01/0	1 12:00p 🚽	User1		
Status				
1	Product Information			
2	Network Status			
3	Phone Status			
4	Peripheral Status			
5	Call Park Status			
6	VPN Status			
	Select	Back	¢	

ステップ3:ナビゲーションキーを使用して上下にスクロールし、[ネットワークステータス] **を選択します**。[選択]を押して、[ネットワークステータス]メニューを表示します。

01/01 12:00p 🚽 User1					
Network Status					
	Network Type	Ethernet			
	Network Status	Connected			
	IP Status	ОК			
	Addressing Type	DHCP			
	IP Address	10.1.1.15			
	Subnet Mask	255.255.255.0			
Refresh		Ba	Back		

ステップ4:ナビゲーションキーを使用して上下にスクロールし、[IP Address]フィールドを 見つけます。これは電話機のIPアドレスです。