# WAP131アクセスポイントでのWorkGroup Bridgeの設定

目的

ワークグループブリッジ機能を使用すると、ワイヤレスアクセスポイント(WAP)は、ワーク グループブリッジモードに接続されたリモートクライアントとワイヤレスLAN間のトラフィ ックをブリッジできます。リモートインターフェイスに関連付けられたWAPデバイスはア クセスポイントインターフェイスと呼ばれ、ワイヤレスLANに関連付けられたデバイスはイ ンフラストラクチャインターフェイスと呼ばれます。WAP131にはWireless Distribution System(WDS)が推奨されるブリッジソリューションですが、WDS機能が使用できない場合 は、Workgroup Bridge Mode (WGB; ワークグループブリッジモード)が推奨されます。



**注**:ワークグループブリッジ機能を有効にすると、WDSブリッジ機能は動作しません。 WDSブリッジの設定方法については、『<u>WAP131およびWAP351でのWireless Distribution</u> <u>System(WDS)ブリッジの設定』を参照してください。</u>

このドキュメントの目的は、WAP131アクセスポイントでWorkgroup Bridgeを設定する方法 を説明することです。

## 該当するデバイス

• WAP131

## [Software Version]

•1.0.3.4

## ワークグループブリッジの設定

注:ワークグループブリッジを有効にするには、WAPでクラスタリングを有効にする必要 があります。クラスタリングが無効になっている場合は、シングルポイント設定を無効にし てクラスタリングを有効にする必要があります。Workgroup Bridgeに参加するすべての WAPデバイスには、次の同じ設定が必要です。

- ・無線
- ・ IEEE 802.11モード
- ・チャネル帯域幅
- ・チャネル(自動は推奨されません)

すべてのデバイスでこれらの設定が同じであることを確認するには、無線設定を調べます。 これらの設定を行うには、『<u>WAP131およびWAP351アクセスポイントでのワイヤレス無線</u> <u>基本設定の設定』を参照してください</u>。

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[**Wireless**] > [**WorkGroup** Bridge**]を選択** します。[WorkGroup Bridge]ペ*ージが開*きます。

WorkGroup Bridge Mode:	Enable		
Radio Setting Per Interface			
Select the radio interface fi	st, and then enter the configuration parameters.		
Radio:	<ul> <li>Radio 1 (2.4 GHz)</li> <li>Radio 2 (5 GHz)</li> </ul>		
Infrastructure Client Inter	ace		
SSID:	Infrastructure Client SSID (Range: 2-32 Characters)		
Security:	None 💌 🛨		
VLAN ID:	1 (Range: 1 - 4094, Default: 1)		
Connection Status:	Disconnected		
Access Point Interface			
Status:	Enable		
SSID:	Access Point SSID (Range: 2-32 Characters)		
SSID Broadcast:	Enable		
Security:	None 🚽 🖶		
MAC Filtering:	Disabled 👻		
VLAN ID:	1 (Range: 1 - 4094, Default: 1)		
Save			

ステップ2:[WorkGroup Bridge Mode]フィールドの[**Enable**]チェックボックスをオン*にして*、ワークグループブリッジ機能を有効にします。

WorkGroup Bridge Mode: 🕢 Enable			
Radio Setting Per Interface			
Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.			
Radio: <ul> <li>Radio 1 (2.4 GHz)</li> </ul>			
🔿 Radio 2 (5 GHz)			

#### 無線設定

ステップ1:ワークグループブリッジの無線インターフェイスを選択します。一方の無線を ワークグループブリッジとして設定すると、もう一方の無線は動作し続けます。無線インタ ーフェイスは、WAP131の無線周波数帯域に対応しています。WAP131は、2つの異なる無 線インターフェイスでブロードキャストするように装備されています。1つの無線インター フェイスの設定は、もう1つの無線インターフェイスには影響しません。

WorkGroup Bridge Mode:	✓ Enable	
Radio Setting Per Interface		
Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.		
Radio:	Radio 1 (2.4 GHz)	
	🔘 Radio 2 (5 GHz)	

## インフラストラクチャクライアントインターフェイス

ステップ1:[SSID]フィールドにService Set Identifier(SSID)名を入*力し*ます。SSIDの長さは2 ~ 32文字である必要があります。

Infrastructure Client Interface			
SSID:	Infrastructure Client SSID (Range: 2-32 Characters)		
Security:	None 💌 🛨		
VLAN ID:	1 (Range: 1 - 4094, Default: 1)		
Connection Status:	Disconnected		

#### ステップ2:[Security]ドロップダウンリストから、アップストリームWAPデバイスでクライ アントステーションを認証するセキュリティのタイプを選択します。

Infrastructure Client Inte	erface	
SSID:	TestClient SSID (Range: 2-32 Ch	aracters)
Security:	None +	
VLAN ID:	WPA Personal WPA Enterprise (Range: 1 - 4094	, Default 1)
Connection Status:	Disconnected	

使用可能なオプションは次のように定義されます。

・なし:セキュリティを開くか、または開かない。これがデフォルト値です。これを選択 した場合は、ステップ14に<u>進んでください</u>。

・WPA Personal — WPA Personalは8 ~ 63文字の長さのキーをサポートできます。暗号 化方式は、WPAの場合はRC4、WPA2の場合はAdvanced Encryption Standard(AES)です 。WPA2はより強力な暗号化規格であるため、WPA2を推奨します。これを選択した場合 は、ステップ3に<u>進みます</u>。

・WPA Enterprise:WPA EnterpriseはWPA Personalよりも高度で、認証に推奨されるセキ ュリティです。Protected Extensible Authentication Protocol(PEAP)およびTransport Layer Security(TLS)を使用します。 これを選択した場合は、ステップ<u>5に進みます</u>。

#### WPAパーソナル

ステップ3:[WPA-TKIP]チェックボックスまたは[WPA2-AES]チェックボックスをオンにして

、インフラストラクチャクライアントインターフェイスで使用するWPA暗号化の種類を決定します。すべてのワイヤレス機器がWPA2をサポートしている場合は、WPA2-AESのインフラストラクチャクライアントセキュリティを設定します。PDAや他の小規模ワイヤレスネットワークデバイスなどの一部のワイヤレスデバイスは、WPA-TKIPでのみ接続し、[WPA-TKIP]を選択します。

Infrastructure Client Interface		
SSID:	TestClient SSID (Range: 2-32 Characters)	
Security:	WPA Personal 💌 🖨	
	WPA Versions WPA-TIKP WPA2-AES	
	Key: (Range: 8-63 Characters)	
VLAN ID:	1 (Range: 1 - 4094, Default: 1)	
Connection Status:	Disconnected	

ステップ4:[Key]フィールドにWPA暗号化キーを入*力し*ます。キーの長さは8 ~ 63文字であ る必要があります。ステップ 14 に進みます。

Infrastructure Client Interface			
SSID:	TestClient SSID (Range: 2-32 Characters)		
Security:	WPA Personal 💌 🖻		
	WPA Versions: WPA-TIKP V WPA2-AES		
	Key: (Range: 8-63 Characters)		
VLAN ID:	1 (Range: 1 - 4094, Default: 1)		
Connection Status:	Disconnected		

### WPAエンタープライズ

ステップ5:[WPA-TKIP]チェックボックスまたは[WPA2-AES]チェックボックスをオンにして、インフラストラクチャクライアントインターフェイスで使用するWPA暗号化の種類を決定します。すべてのワイヤレス機器がWPA2をサポートしている場合は、WPA2-AESのインフラストラクチャクライアントセキュリティを設定します。一部のワイヤレスデバイスがWPA-TKIPにしか接続できない場合は、[WPA-TKIP]チェックボックスと[WPA2-AES]チェックボックスの両方をオンにしてください。この設定では、WPA2デバイスがWPA2に接続されます。

Infrastructure Client Interface			
SSID:	TestClient SSID (Range: 2-32 Characters)		
Security:	WPA Enterprise  WPA-TKIP WPA2-AES		
	EAP Method:   PEAP  TLS		
	Username:		
	Password:		
VLAN ID:	1 (Range: 1 - 4094, Default: 1)		
Connection Status:	Disconnected		

ステップ6:[EAP Method]フィールドで、[**PEAP**]または[**TLS**]**ラジオ**ボタンを**選択**します。 Protected Extensible Authentication Protocol(PEAP)は、AES暗号化規格をサポートする WAPの個々のユーザ名とパスワードに基づいて各ワイヤレスユーザを提供します。 Transport Layer Security(TLS)では、各ユーザに追加の証明書を持たせてアクセスを許可す る必要があります。[PEAP]を選択した場合は、ステップ<u>14に進みます</u>。

Infrastructure Client Interface			
SSID:	TestClient SSID (Range: 2-32 Characters)		
Security:	WPA Enterprise 🔽 🖻		
	WPA Versions: WPA-TKIP WPA2-AES		
	EAP Method: PEAP TLS		
	Username:		
	Password:		
VLAN ID:	1 (Range: 1 - 4094, Default: 1)		
Connection Status:	Disconnected		

ステップ7:[Username]フィールドと[Password]フィールドにユーザ名とパスワードを入力し てください。

Infrastructure Client Interface			
SSID:	TestClient SSID (Range: 2-32 Characters)		
Security:	WPA Enterprise 💌 🖻		
	WPA Versions: WPA-TKIP WPA2-AES EAP Method: PEAP TLS Username: Admin_Sr Password:		
VLAN ID:	1 (Range: 1 - 4094, Default: 1)		
Connection Status:	Disconnected		

ステップ8:[Transfer Method]フィールドで[HTTP]または[TFTP]のいずれかのラジオボタンを 選択します。Trivial File Transfer Protocol(TFTP)は、File Transfer Protocol(FTP)の簡略化さ れた非セキュアバージョンです。 主に、ソフトウェアの配布や企業ネットワーク間でのデ バイスの認証に使用されます。Hypertext Transfer Protocol(HTTP)は、クライアントが認証 フレームワークを提供するために使用できる、シンプルなチャレンジ/レスポンス認証フレ ームワークを提供します。TFTPを選択する場合は、ステップ11に進みます。

Infrastructure Client Interfa	ce	
SSID:	TestClient SSID	(Range: 2-32 Characters)
Security:	WPA Enterprise 💌 🗖	
	WPA Versions:	WPA-TKIP WPA2-AES
	EAP Method:	<ul><li>PEAP</li><li>TLS</li></ul>
	Identity	Admin_Sr
	Private Key	•••••
	Certificate File Present:	
	Certificate Expiration Date:	
	Transfer Method:	<ul><li>● HTTP</li><li>○ TFTP</li></ul>
	Filename	Browse mini_httpd.pem
	Upload	
VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)
Connection Status:	Disconnected	

**注**:証明書ファイルがWAPにすでに存在する場合は、[証明書ファイルの存在(*Certificate File Present*)]および[証明書の有効期限(*Certificate Expiration Date*)]フィールドには、関連情報がすでに入力されています。それ以外の場合は空白になります。

#### HTTP

ステップ9:[Browse]ボタンをクリックし、証明書ファイルを検索して選択します。ファイル には適切な証明書ファイル拡張子(.pemや.pfxなど)が必要です。そうしないと、ファイル は受け入れられません。

Infrastructure Client Interfa	ice	
SSID:	TestClient SSID	(Range: 2-32 Characters)
Security:	WPA Enterprise 💌 🖻	
	WPA Versions:	WPA-TKIP WPA2-AES
	EAP Method:	<ul><li>PEAP</li><li>TLS</li></ul>
	Identity	Admin_Sr
	Private Key	•••••
	Certificate File Present:	
	Certificate Expiration Date:	
	Transfer Method:	<ul> <li>HTTP</li> <li>TFTP</li> </ul>
	Filename	Browsemini_httpd.pem
	Upload	
VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)
Connection Status:	Disconnected	

ステップ10:[**Upload**]をクリック**し**、選択した証明書ファイルをアップロードします。ステップ 14 に進みます。

Infrastructure Client Interfa	ace	
SSID:	TestClient SSID	(Range: 2-32 Characters)
Security:	WPA Enterprise 💌 🖯	
	WPA Versions:	WPA-TKIP WPA2-AES
	EAP Method:	<ul><li>PEAP</li><li>TLS</li></ul>
	Identity	Admin_Sr
	Private Key	•••••
	Certificate File Present:	
	Certificate Expiration Date:	
	Transfer Method:	<ul> <li>HTTP</li> <li>TFTP</li> </ul>
	Filename	Browse mini_httpd.pem
	Upload	
VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)
Connection Status:	Disconnected	

[証明書フ*ァイルの存*在]フィールド*と[証明書の有効期限*]フィールドが自動的に更新されま す。

Infrastructure Client Interfa	ace	
SSID:	TestClient SSID	(Range: 2-32 Characters)
Security:	WPA Enterprise 💌 🖸	
	WPA Versions:	WPA-TKIP WPA2-AES
	EAP Method:	<ul><li>PEAP</li><li>TLS</li></ul>
	Identity	Admin_Sr
	Private Key	•••••
	Certificate File Present:	yes
	Certificate Expiration Date:	Dec 26 22:09:59 2019 (
	Transfer Method:	<ul><li>HTTP</li><li>TFTP</li></ul>
	Filename	Browse mini_httpd.pem
	Upload	
VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)
Connection Status:	Disconnected	

### TFTP

<u>ステップ11:</u> [ファイル名]フィールドに証明書ファイルのファイル名を入力します。

Infrastructure Client Interfa	ce		
SSID:	TestClient SSID	(Range: 2-32 Characters)	
Security:	WPA Enterprise 💌 🖻		
	WPA Versions:	WPA-TKIP WPA2-AES	
	EAP Method:	<ul><li>○ PEAP</li><li>● TLS</li></ul>	
	Identity	Admin_Sr	
	Private Key	•••••	
	Certificate File Present:		
	Certificate Expiration Date:		
	Transfer Method:	<ul><li>HTTP</li><li>TFTP</li></ul>	
	Filename	mini_httpd.pem	
	TFTP Server IPv4 Address:		
	Upload		
VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)	
Connection Status:	Disconnected		

ステップ12:[TFTP Server IPv4 Address]フィールドにTFTPサーバ*アドレスを入力*します。

Infrastructure Client Interfa	ce		
SSID:	TestClient SSID	(Range: 2-32 Characters)	
Security:	WPA Enterprise 💌 🖻		
	WPA Versions:	WPA-TKIP WPA2-AES	
	EAP Method:	<ul><li>PEAP</li><li>TLS</li></ul>	
	Identity	Admin_Sr	
	Private Key	•••••	
	Certificate File Present:		
	Certificate Expiration Date:		
	Transfer Method:	<ul><li>HTTP</li><li>TFTP</li></ul>	
	Filename	mini_httpd.pem	
	TFTP Server IPv4 Address:	192.168.1.20	
	Upload		
VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)	
Connection Status:	Disconnected		

ステップ13:[アップロー**ド**]ボタンをクリ**ック**して、指定した証明書ファイルをアップロード します。

Infrastructure Client Interfa	ace	
SSID:	TestClient SSID	(Range: 2-32 Characters)
Security:	WPA Enterprise 💌 🖻	
	WPA Versions:	WPA-TKIP WPA2-AES
	EAP Method:	<ul><li>○ PEAP</li><li>● TLS</li></ul>
	Identity	Admin_Sr
	Private Key	•••••
	Certificate File Present:	
	Certificate Expiration Date:	
	Transfer Method:	<ul><li>○ HTTP</li><li>● TFTP</li></ul>
	Filename	mini_httpd.pem
	TFTP Server IPv4 Address:	192.168.1.20
	Upload	
VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)
Connection Status:	Disconnected	

[Certificate File Present]および[Certificate Expiration Date]フィールドは自動的に更新されま す。

Infrastructure Client Interfa	ace		
SSID:	TestClient SSID	(Range: 2-32 Characters)	
Security:	WPA Enterprise 💌 🖻		
	WPA Versions:	WPA-TKIP WPA2-AES	
	EAP Method:	<ul><li>PEAP</li><li>TLS</li></ul>	
	Identity	Admin_Sr	
	Private Key	•••••	
	Certificate File Present:	yes	
	Certificate Expiration Date:	Dec 26 22:09:59 2019 (	
	Transfer Method:	<ul><li>HTTP</li><li>TFTP</li></ul>	
	Filename	mini_httpd.pem	
	TFTP Server IPv4 Address:	192.168.1.20	
	Upload		
VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)	
Connection Status:	Disconnected		

### ステップ14:インフラストラクチャクライアントインターフェイスのVLAN IDを入力します

VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default 1)
Connection Status:	Disconnected	

### アクセスポイントインターフェイス

o

ステップ1:[Status]フィールドの[**Enable**]チェックボックスをオン*にし*て、アクセスポイント インターフェイスでブリッジングを有効にします。

Access Point Interface	
Status:	Enable
SSID:	Access Point SSID (Range: 2-32 Characters)
SSID Broadcast:	Enable
Security:	None 🚽 🗄
MAC Filtering:	Disabled -
VLAN ID:	1 (Range: 1 - 4094, Default: 1)

#### ステップ2:[SSID]フィールドに、アクセスポイントのService Set Identifier(SSID)を入*力し*ま す。SSIDの長さは2 ~ 32文字である必要があります。

Access Point Interface		
Status:	Enable	
SSID:	Access Point SSID	Range: 2-32 Characters)
SSID Broadcast:	Enable	
Security:	None 💌 🛨	
MAC Filtering:	Disabled 💌	
VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)

ステップ3:(オプション)ダウンストリームSSIDをブロードキャストしない場合は、[SSID Broadcast]フィールドの[**Enable**]チェックボックスをオフにします。デフォルトでは有効に なっています。

Access Point Interface		
Status:	Enable	
SSID:	TestSSID	(Range: 2-32 Characters)
SSID Broadcast:	🔽 Enable	
Security:	None 💌 🛨	
MAC Filtering:	Disabled 👻	
VLAN ID:	1	, (Range: 1 - 4094, Default: 1)

#### ステップ4:[Security]ドロップダウンリストから、ダウンストリームクライアントステーショ ンをWAPデバイスに認証するセキュリティの*タイプ*を選択します。

Access Point Interface		
Status:	Enable	
SSID:	TestSSID	(Range: 2-32 Characters)
SSID Broadcast:	Enable	
Security:	None 🖵 🕀	
MAC Filtering:	None WPA Personal	
VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)

使用可能なオプションは次のように定義されます。

・なし:セキュリティを開くか、または開かない。これがデフォルト値です。これを選択 す<u>る場合</u>は、ステップ10に進みます。

・WPA Personal — WPA Personalで、長さ8 ~ 63文字のキーをサポートできます。暗号 化方式は、Temporal Key Integrity Protocol(TKIP)またはCounter Cipher Mode with Block Chaining Message Authentication Code Protocol(CCMP)のいずれかです。CCMPを使用す るWPA2は、64ビットRC4規格のみを使用するTKIPと比較して、より強力な暗号化規格で あるAdvanced Encryption Standard(AES)を備えていることを推奨します。

ステップ5:[WPA Versions]フィールドで目的のWPAバージョンを*確認します*。通常、 WPAが選択されるのは、関係するWAPの一部がWPA2をサポートしていない場合だけです 。そうでない場合は、WPA2が推奨されます。WPA2-AESは常に有効です。

Access Point Interface			
Status:	Enable		
SSID:	TestSSID	(Range: 2-32 Characters	;)
SSID Broadcast:	Enable		
Security:	WPA Personal 💌 🗇		
	WPA Versions:	WPA-TKIP V	PA2-AES
	Key:		(Range: 8-63 Characters)
	Broadcast Key Refresh Rate	e: 300	Sec (Range: 0-86400, 0 = Disable, Default: 300)
MAC Filtering:	Disabled 💌		
VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Defau	lt 1)

ステップ6:[Key]フィールドに共有WPAキーを*入力*しま*す*。キーの長さは8 ~ 63文字で、英 数字、大文字と小文字、特殊文字を含めることができます。

Access Point Interface		
Status:	Enable	
SSID:	TestSSID	(Range: 2-32 Characters)
SSID Broadcast:	Enable	
Security:	WPA Personal 💌 🖯	
	WPA Versions:	WPA-TKIP 🗸 WPA2-AES
	Key:	(Range: 8-63 Characters)
	Broadcast Key Refresh Rate	e: 300 Sec (Range: 0-86400, 0 = Disable, Default: 300)
MAC Filtering:	Disabled 💌	
VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)

#### ステップ7:[Broadcast Key Refresh Rate]にレートを*入力します*。レートは0 ~ 86400の範囲 で、値0を指定すると機能が無効になります。デフォルト値は 300 です。

Access Point Interface		
Status:	Enable	
SSID:	TestSSID (Range: 2-32 Characters)	
SSID Broadcast:	Enable	
Security:	WPA Personal 💌 🗇	
	WPA Versions: V WPA-TKIP V WPA2-AES	
	Key: (Range: 8-63 Characters)	
	Broadcast Key Refresh Rate: 300 Bec (Range: 0-86400, 0 = Disable, Default: 300)	
MAC Filtering:	Disabled	
VLAN ID:	1 (Range: 1 - 4094, Default: 1)	

#### ステップ8:[MAC Filtering]ドロップダウンリストから、アクセスポイントインターフェイス に設定するMACフィルタリングのタイプを選択します。有効にすると、ユーザは、使用し ているクライアントのMACアドレスに基づいて、WAPへのアクセスを許可または拒否され ます。

Access Point Interface		
Status:	✓ Enable	
SSID:	TestSSID (Range: 2-32 Characters)	
SSID Broadcast:	✓ Enable	
Security:	WPA Personal 💌 🖨	
	WPA Versions: VPA-TKIP V WPA2-AES	
	Key: (Range: 8-63 Characters)	
	Broadcast Key Refresh Rate: 300 Sec (Range: 0-86400, 0 = Disable, Default: 300)	
MAC Filtering:		
VLAN ID:	Local (Range: 1 - 4094, Default: 1)	

使用可能なオプションは次のように定義されます。

- ・ Disabled : すべてのクライアントがアップストリームネットワークにアクセスできます
- 。これがデフォルト値です。

・ Local:アップストリームネットワークにアクセスできるクライアントセットは、ロー カルに定義されたMACアドレスリストで指定されたクライアントに制限されます。

・ RADIUS:アップストリームネットワークにアクセスできるクライアントセットは、 RADIUSサーバのMACアドレスリストで指定されたクライアントに制限されます。

ステップ9:アクセスポイントのクライアントインターフェイスの*VLAN IDフ*ィールドに VLAN IDを入力します。

Access Point Interface			
Status:	C Enable		
SSID:	TestSSID (Range: 2-32 Characters)		
SSID Broadcast:	✓ Enable		
Security:	WPA Personal 💌 🗇		
	WPA Versions: V WPA-TKIP V WPA2-AES		
	Key: (Range: 8-63 Characters)		
	Broadcast Key Refresh Rate: 300 Sec (Range: 0-86400, 0 = Disable, Default: 300)		
MAC Filtering:	Disabled -		
VLAN ID:	Range: 1 - 4094, Default: 1)		

**注**:パケットのブリッジングを可能にするには、アクセスポイントインターフェイスと有線 インターフェイスのVLAN設定が、インフラストラクチャクライアントインターフェイスの VLAN設定と一致している必要があります。

ステップ10:[保存]をクリックして変更を保存します。

WorkGroup Bridge Mode:	Enable			
Radio Setting Per Interface				
Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.				
Radio:	<ul> <li>Radio 1 (2.4 GHz)</li> <li>Radio 2 (5 GHz)</li> </ul>			
Infrastructure Client Interfa	ace			
SSID:	TestClient SSID	(Range: 2-32 Characters)		
Security:	WPA Personal 💌 🛨			
VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)		
Connection Status:	Disconnected			
Access Point Interface				
Status:	Enable			
SSID:	TestSSID	(Range: 2-32 Characters)		
SSID Broadcast:	Enable			
Security:	WPA Personal 💌 🕀			
MAC Filtering:	Disabled -			
VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)		
Save				