Catalyst 9000シリーズスイッチでのNetflow、 AVC、およびETAの設定と確認

内容

概要 前提条件 要件 <u>使用するコンポーネント</u> 背景説明 <u>ネットワーク図</u> 設定 コンポーネント <u>フローレコード</u> フローエクスポータ フローモニタ フローサン<u>プラ(オプション)</u> 制約事項 確認 プラ<u>ットフォームに依存しない検証</u> プラットフォーム依存の検証 NetFlow初期化 – NFLパーティションテーブル フローモニタ **NetFlow ACL** フローマスク フロー統計とタイムスタンプオフロードデータ アプリケーションの可視性と制御(AVC) 背景説明 パフォーマンスと拡張性 有線AVCの制限 ネットワーク図 コンポーネント NBAR2 AVCの確認 暗号化トラ<u>フィック分析(ETA)</u> 背景説明 ネットワーク図 コンポーネント 制約事項 コンフィギュレーション 確認

概要

このドキュメントでは、NetFlow、Application Visibility and Control(AVC)、および暗号化トラフィック分析(ETA)を設定および検証する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- NetFlow
- AVC
- ・エタ

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco IOS XEソフトウェア16.12.4が稼働するCatalyst 9300スイッチ に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してく ださい。

関連製品

このドキュメントは、次のバージョンのハードウェアとソフトウェアにも使用できます。

- 9200
- 9400
- 9500
- 9600
- Cisco IOS XE 16.12以降

背景説明

- Flexible NetFlowは次世代のフローテクノロジーで、データを収集および測定して、ネットワ ーク内のすべてのルータまたはスイッチがテレメトリのソースになるようにします。
- Flexible NetFlowにより、非常にきめ細かく正確なトラフィック測定と高レベルの集約トラフィック収集が可能になります。
- Flexible NetFlowはフローを使用して、アカウンティング、ネットワークモニタリング、およびネットワーク計画の統計情報を提供します。
- フローとは、送信元インターフェイスに着信するパケットの単方向ストリームで、キーの値は同じです。キーは、パケット内のフィールドの識別値です。フローレコードを使用してフローを作成し、フローの一意のキーを定義します。

注:プラットフォーム(fed)コマンドは異なる場合があります。コマンドは、「show platform fed <active|standby>」と「show platform fed switch <active|standby>」です。 例

に示されている構文が解析できない場合は、バリアントを試してください。

ネットワーク図



設定

コンポーネント

NetFlowの設定は、3つの主要なコンポーネ<u>ントで構成されます。これら</u>のコンポーネントは、ト ラフィック分析とデータエクスポートを実行するためのさまざまなバリエーションとして使用で きます。

フローレコード

- レコードは、キーフィールドと非キーフィールドを組み合わせたものです。Flexible NetFlowレコードはFlexible NetFlowフローモニタに割り当てられ、フローデータの保存に使用されるキャッシュを定義します。
- Flexible NetFlowには、トラフィックの監視に使用できる定義済みのレコードがいくつか用意 されています。
- Flexible NetFlowでは、キーおよび非キーフィールドを指定してFlexible NetFlowフローモニ タキャッシュ用にカスタムレコードを定義し、データ収集を特定の要件に合わせてカスタマ イズすることもできます。

例に示すように、フローレコード設定の詳細は次のとおりです。

match ipv4 source address
match interface input
match ipv4 destination address
match ipv4 protocol
collect counter packets long
collect counter bytes long
collect timestamp absolute last
collect transport tcp flags

flow record TAC-RECORD-OUT
match flow direction
match interface output
match ipv4 source address
match ipv4 destination address
match ipv4 protocol
collect counter packets long
collect counter bytes long
collect timestamp absolute last
collect transport tcp flags

フローエクスポータ

- フローエクスポータは、フローモニタキャッシュ内のデータをリモートシステム(NetFlowコレクタとして機能するサーバ)にエクスポートして、分析と保存に使用します。
- フローモニタには、フローモニタのデータエクスポート機能を提供するフローエクスポータ が割り当てられます。

例に示すように、フローエクスポータの設定の詳細は次のとおりです。

flow exporter TAC-EXPORT destination 192.168.69.2 source Vlan69

フローモニタ

- フローモニタは、ネットワークトラフィックのモニタリングを実行するためにインターフェ イスに適用されるFlexible NetFlowコンポーネントです。
- プロセスの実行中に、ネットワークトラフィックからフローデータが収集され、フローモニ タキャッシュに追加されます。このプロセスは、フローレコードのキーフィールドと非キー フィールドに基づいています。

例に示すように、フローモニタの設定の詳細は次のとおりです。

flow monitor TAC-MONITOR-IN
exporter TAC-EXPORT
record TAC-RECORD-IN
flow monitor TAC-MONITOR-OUT
exporter TAC-EXPORT
record TAC-RECORD-OUT
Switch#show run int g1/0/1
Building configuration...
Current configuration : 185 bytes
!

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport access vlan 42
switchport mode access
ip flow monitor TAC-MONITOR-IN input
ip flow monitor TAC-MONITOR-OUT output
load-interval 30
end

フローサンプラ(オプション)

- フローサンプラは、ルータの設定で個別のコンポーネントとして作成されます。
- フローサンプラは、Flexible NetFlowを使用するデバイスの負荷を軽減するために、分析用に 選択するパケットの数を制限します。
- フローサンプラは、分析用に選択されるパケット数の制限によって達成されるFlexible NetFlowを使用するデバイスの負荷を軽減するために使用されます。
- フローサンプラは、ルータのパフォーマンスに対する精度を交換します。フローモニタで分析されるパケット数が減少すると、フローモニタのキャッシュに格納されている情報の精度に影響が及ぶ可能性があります。

例に示すように、フローサンプラの設定例は次のとおりです。

```
sampler SAMPLE-TAC
description Sample at 50%
mode random 1 out-of 2
Switch(config)#interface GigabitEthernet1/0/1
Switch(config-if)#ip flow monitor TAC-MONITOR-IN sampler SAMPLE-TAC input
Switch(config-if)#end
```

制約事項

- Flexible NetFlowを完全に使用するには、DNAアドオンライセンスが必要です。それ以外の場合は、Sampled NetFlowのみを使用できます。
- •フローエクスポータは、管理ポートを送信元として使用できません。

これは包括的なリストではありません。適切なプラットフォームとコードの設定ガイドを参照し てください。

確認

プラットフォームに依存しない検証

設定を確認し、必要なNetFlowコンポーネントが存在することを確認します。

- 1. フローレコード
- 2. フローエクスポータ
- 3. フローモニタ
- 4. フローサンプラ(オプション)

ヒント:フローレコード、フローエクスポータ、およびフローモニタの出力を1つのコマン ドで表示するには、「show running-config flow monitor <flow monitor name> expand」を実 行します

例に示すように、フローモニタは入力方向とその関連コンポーネントに関連付けられています。

Switch#show running-config flow monitor TAC-MONITOR-IN expand Current configuration: 1 flow record TAC-RECORD-IN match ipv4 protocol match ipv4 source address match ipv4 destination address match interface input match flow direction collect transport tcp flags collect counter bytes long collect counter packets long collect timestamp absolute last ! flow exporter TAC-EXPORT destination 192.168.69.2 source Vlan69 1 flow monitor TAC-MONITOR-IN exporter TAC-EXPORT record TAC-RECORD-IN 例に示すように、フローモニタは出力方向および関連コンポーネントに関連付けられています。 Switch#show run flow monitor TAC-MONITOR-OUT expand Current configuration: flow record TAC-RECORD-OUT match ipv4 protocol match ipv4 source address match ipv4 destination address match interface output match flow direction collect transport tcp flags collect counter bytes long collect counter packets long collect timestamp absolute last 1 flow exporter TAC-EXPORT destination 192.168.69.2 source Vlan69 flow monitor TAC-MONITOR-OUT exporter TAC-EXPORT record TAC-RECORD-OUT コマンド「show flow monitor <flow monitor name>」の統計情報を実行します。次の出力は、デ ータが記録されていることを確認するのに役立ちます。

Switch#show flow monitor TAC-	MONITOR-IN statistics
Cache type:	Normal (Platform cache)
Cache size:	10000
Current entries:	1
Flows added:	1
Flows aged:	0

"show flow monitor <flow monitor name> cache コマンドを実行して、NetFlowキャッシュに出力

Switch#show flow monitor T	AC-MONITOR-IN cache	
Cache type:	Normal	(Platform cache)
Cache size:	10000	
Current entries:	1	
Flows added:	1	
Flows aged:	0	
IPV4 SOURCE ADDRESS:	192.168.200.100	
IPV4 DESTINATION ADDRESS:	192.168.100.100	
INTERFACE INPUT:	Gi1/0/1	
FLOW DIRECTION:	Input	
IP PROTOCOL:	17	
tcp flags:	0x00	
counter bytes long:	4606617470	
counter packets long:	25311085	
timestamp abs last:	22:44:48.579	

「show flow exporter <exporter name> statistics」コマンドを実行して、エクスポータがパケット を送信したことを確認します。

Switch#show flow exporter TAC-E	XPORT statistics
Flow Exporter TAC-EXPORT:	
Packet send statistics (last	cleared 00:08:38 ago):
Successfully sent:	2 (24 bytes)
Client send statistics:	
Client: Flow Monitor TAC-MC	NITOR-IN
Records added:	0
Bytes added:	12
- sent:	12
Client: Flow Monitor TAC-MC	NITOR-OUT
Records added:	0
Bytes added:	12
- sent:	12
プラットフォーム依存の検	

NetFlow初期化 – NFLパーティションテーブル

- NetFlowパーティションは、方向(入力と出力)ごとに16個のパーティションを持つ異なる 機能用に初期化されます。
- NetFlowパーティションテーブルの設定は、グローバルバンクの割り当てに分割され、さらに 入力および出力フローバンクに分割されます。

キーフィールド

- パーティション数
- •パーティションの有効化ステータス
- •パーティション制限
- •現在のパーティション使用状況

NetFlowパーティションテーブルを表示するには、コマンド「**show platform software fed switch** active|standby|member| fnf sw-table-sizes asic <asic number> shadow 0」を実行します。 注:作成されるフローは、作成時にスイッチとASICコアに固有です。スイッチ番号(アク ティブ、スタンバイなど)を適宜指定する必要があります。入力されるASIC番号はそれぞ れのインターフェイスに関連付けられています。「show platform software fed switch active|standby|member ifm mappings」を使用して、インターフェイスに対応するASICを判 別します。shadowオプションには、常に「0」を使用します。

Sw	itch#	show pl	atform software.	fed switch activ	e fnf sw-ta	able-size	s asic O	shad	o wc		
	Gl	.obal Ba	ank Allocation								
Ing Egi	gress ress	Banks Banks	: Bank 0 Bank 1 : Bank 2 Bank 3								
	Glo	bal flo	w table Info			<	Provides	s the	number	r of	entries
use	ed pe	er direc	tion								
INC	GRESS	s use	edBankEntry	0 usedOvfT	camEntry	0					
E(GRESS	s use	edBankEntry	0 usedOviT	camEntry	0					
	Flo	ws Stat	istics								
ING	GRESS	5 Tot	alSeen=0 MaxEntr	ies=0 MaxOverflo	w=0						
EGI	RESS	Tot	alSeen=0 MaxEntr	ies=0 MaxOverflo	w=0						
		Partiti	.on Table								
##	Dir	Limit	CurrFlowCount	 OverFlowCount M	onitoringEr	nabled					
0	ING	0	0	0	0						
1	ING	16640	0	0	1	<	Current	flow	count	in	hardware
2	ING	0	0	0	0						
3	ING	16640	0	0	0						
4	ING	0	0	0	0						
5	ING	8192	0	0	1						
6	ING	0	0	0	0						
7	ING	0	0	0	0						
8	ING	0	0	0	0						
9 10	ING	0	0	0	0						
10 11	ING	0	0	0	0						
11 12	ING	0	0	0	0						
13	ING	0	0	0	0						
14	ING	0	0	0	0						
15	ING	0	0	0	0						
0	EGR	0	0	0	0						
1	EGR	16640	0	0	1	<	Current	flow	count	in	hardware
2	EGR	0	0	0	0						
3	EGR	16640	0	0	0						
4	EGR	0	0	0	0						
5	EGR	8192	0	0	1						
6	EGR	0	0	0	0						
./	EGR	0	U	U	U						
ð O	EGR	0	0	0	0						
10	EGR	0	0	0	0						
11	EGR	0	ů 0	0	0						
12	EGR	0	0	0	0						
13	EGR	0	0	0	0						
14	EGR	0	0	0	0						
15	EGR	0	0	0	0						

フローモニタ

フローモニタの設定には、次のものが含まれます。

1. NetFlow ACLの設定。これにより、ACL TCAMテーブル内にエントリが作成されます。

ACL TCAMエントリは次の要素で構成されます。

 - 致キーの検索

- NetFlowルックアップに使用される結果パラメータ。次のものが含まれます。
 - プロファイルIDNetFlow ID

2.フローマスクの設定。これにより、NflLookupTableおよびNflFlowMaskTableにエントリが作成 されます。

• NetFlow ACLの結果パラメータによってインデックスが作成され、NetFlowルックアップ用の フローマスクが検索されます。

NetFlow ACL

NetFlow ACL設定を表示するには、コマンド「show platform hardware fed switch active fwd-asic resource tcam table nfl_acl asic <asic number>

ヒント:ポートACL(PACL)がある場合、インターフェイスがマッピングされているASIC上 にエントリが作成されます。ルータACL(RACL)の場合、エントリはすべてのASICに存在し ます。

- この出力には、4ビット値のNFCMD0とNFCMD1があります。プロファイルIDを計算するに は、値を2進数に変換します。
- この出力では、NFCMD0は1、NFCMD1は2です。バイナリに変換すると、次のようになります。000100010
- Cisco IOS-XE 16.12以降では、結合された8ビットの最初の4ビットがプロファイルIDで、7番目のビットがルックアップが有効であることを示します。したがって、例の0001では、プロファイルIDは1です。
- Cisco IOS XE 16.11以前のバージョンのコードでは、合計8ビット内の最初の6ビットがプロファイルIDで、7番目のビットがルックアップが有効であることを示します。したがって、この例の000100では、プロファイルIDは4です。

Lal M: V:	pels	Por 00f 000	t f 1	Vlan 0000 0000	L3 00 00	SIE 000 000	Gro 000 000	up 0 0									
M: V:	vcuRe 0000 0000	esul 0000 0000	.ts 1 10 10	3Len 0000 0000	13Pr 00 00	ro 13 0 0	Tos 0 0 0 0	Src <i>l</i> 0000 0000	Addr 0000 0000	D 00 00	ostAd 00000 00000	dr 00 00	mtri 00 00	id v 00 00	rfid 00 00	SH 0000 0000	
M: V:	RMAC 0 0	RA 0 0	MEn 0 0	IPOP 0 0	5 MF 0 0	NFF : 0 0	DF S 0 0	O DI 0 (РТ Т:))	м с 0 0)SEn 0 0 0 0	13r	n				
M: V:	SrcPc 0000 0000	ort))	DstI 000 000	PortII)0)0	Туре	Code	TCP 00 00	Flag	gs T 00 00	TL	ISBM 0000 0000	Qos	sLabe 00 00	el R	eQOS 0 0	S_P2P 0 0	D_P2P 0 0
M: V:	SgEn 0 0	SgI 00 00	abel 00000	- 2) () (AuthE) 0) 0	ehav 0 0	iorT 0 0	ag 0 0	12s	rcM	liss	120	dstMi	iss	ipTt]	l Sgac	lDeny
NF(Sta Sta	CMD0 N 1 art/Sk art Fe	NFCM cip eatu	D1 s 2 Word tre,	SMPLR 0 d: 0x0 Termi	LKP1 1 00000	LKP 0003	2 PI 0	D Q(OSPR	I M 0	IQLBL 0	MPI	LPRO 0	LUT 0x0	0PRI 000f	CPUCO	РҮ 0
 Pr: === Pr:	inting ====== inting	g en ==== g en	trie ==== trie	es for ===== es for	reg ==== reg	jion ===== jion	 INGR ==== INGR ====	 ESS_ ==== ESS_ ====	_NFL ==== _NFL	 _AC ==== _AC	L_VA ===== L_RA	CL ==== CL ====	(311) ===== (312) =====) ty ===) ty ===	pe 6 pe 6	asic asic	0
Pr:	inting	g er	trie	es foi	reg	ion	INGR	ESS_	_NFL	_AC	L_SS	ID ====	(313)) ty ===	pe 6	asic	0
Pr:	inting	g er	trie	es foi	reg	ion	INGR	ESS_	_NFL	_CA	TCHA	LL 	(314)) ty	ре б	asic	0
TA(Inp	Q-2 Ir put II	ndex Pv4	-224 NFL	l (A:(RACL),C:C)) Va	lid	Stai	rtF-	1 S	start.	A-1	Skir		Skip	pA-0	
Lal M: V:	pels	Por 000 000	rt 10 10	Vlan 0000 0000	L3 00 00	SIE 000 000	Gro 000 000	up 0 0									
M: V:	vcuRe 0000 0000	esul 0000 0000	ts 1 10 10	3Len 0000 0000	13Pr 00 00	ro 13 0 0	Tos 0 0 0 0	Src <i>l</i> 0000 0000	Addr 0000 0000	E 00 00	ostAd 00000 00000	dr 00 00	mtri 00 00	id v 00 00	rfid 00 00	SH 0000 0000	
M: V:	RMAC 0 0	RA 0 0	MEn 0 0	IPOP 0 0	5 MF 0 0	NFF : 0 0	DF S 0 0	O DI 0 (0 (?Т Т.))	M E 0 0	OSEn 0 0 0 0	l3r	n				
M: V:	SrcPc 0000 0000	ort))	DstE 000 000	PortII)0)0	Туре	Code	TCP 00 00	Flag	gs T 00 00	TL	ISBM 0000 0000	Qos	sLabe 00 00	el R	eQOS 0 0	S_P2P 0 0	D_P2P 0 0
M: V:	SgEn 0 0	SgI 00 00	abe] 00000	- 2) () (AuthE) 0) 0	ehav 0 0	iorT 0 0	'ag 0 0	12s	rcM	liss	120	lstMi	iss	ipTtl	l Sgac	lDeny
NFO	CMDO N O	IFCM	ID1 S O	SMPLR 0	LKP1 C	. LKP	2 PI 0	D Q(0	OSPR	I M O	IQLBL N	MPI	LPRO N	LUT 0x0	0PRI	CPUCO	PY 0
Sta	art/Sł	cip	Word	l: 0x(00000	003	-	-			5		ũ				-

Start Feature, Terminate

Input IPv4 NFL PACL

Labels Port Vlan L3If Group M: 0000 0000 0000 0000 V: 0000 0000 0000 0000
vcuResults13Len13Pro13TosSrcAddrDstAddrmtridvrfidSHM:00V:000
RMAC RA MEn IPOPT MF NFF DF SO DPT TM DSEn 13m M: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SrcPort DstPortIITypeCode TCPFlags TTL ISBM QosLabel ReQOS S_P2P D_P2 M: 0000 0000 00 0000 00 0 0 0 V: 0000 0000 00 0000 0 0 0 0
SgEn SgLabel AuthBehaviorTag l2srcMiss l2dstMiss ipTtl SgaclDeny M: 0 000000 0 0 0 V V: 0 000000 0 0 0 V V: 0 000000 0
NFCMD0 NFCMD1 SMPLR LKP1 LKP2 PID QOSPRI MQLBL MPLPRO LUTOPRI CPUCOPY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAQ-2 Index-226 (A:0,C:0) Valid StartF-0 StartA-0 SkipF-0 SkipA-0 Input IPv6 NFL PACL
Labels Port Vlan L3If Group Mask 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 Value 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
vcuResultdstAddr0dstAddr1dstAddr2dstAddr3srcAddr000
srcAddr1 srcAddr2 srcAddr3 TC HL 13Len fLabel vrfId toUs 00000000 00000000 0000000 00 00 000 00
13Pro mtrId AE FE RE HE MF SO IPOPT RA MEn RMAC DPT TMP 13m 00 00 0
DSE srcPort dstPortIITypeCode tcpFlags IIPresent cZId dstZId 0 0000 000 00 00 00 00 0 0000 000 00 00 00 00 0 0000 00 00 00 00 00
v6RT AH ESP mREn ReQOS QosLabel PRole VRole AuthBehaviorTag M: 0 0 0 0 0 0 0 V: 0 0 0 0 0 0 0
SgEn SgLabel M: 0 000000 V: 0 000000
NFCMD0 NFCMD1 SMPLR LKP1 LKP2 PID QOSPRI MQLBL MPLPRO LUTOPRI CPUCOPY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 0
Start (Skin Word: 0x0000000

No Start, Terminate

TAQ-2 Index-228 (A:0,C:0) Valid StartF-0 StartA-0 SkipF-0 SkipA-0 conversion to string vmr 12p not supported _____ TAQ-2 Index-230 (A:0,C:0) Valid StartF-0 StartA-0 SkipF-0 SkipA-0 Input MAC NFL PACL Labels Port Vlan L3If Group м: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 **W**: arpSrcHwAddr arpDestHwAddr arpSrcIpAddr arpTargetIp arpOperation M:00000000000000000000000000000000000V:000000000000000000000000000000000000000 TRUST SNOOP SVALID DVALID M: 0 0 0 0 V: 0 0 0 0 arpHardwareLength arpHardwareType arpProtocolLength arpProtocolType 00000000 0000000 0000000 0000000 м: 00000000 00000000 00000000 00000000 v: VlanId l2Encap l2Protocol cosCFI srcMAC dstMAC ISBM QosLabel M: 000 0 0000 0 000000000 00 0.0 0 0000000000 000000000000 00 V: 000 0 0000 0.0 ReQOS isSnap isLLC AuthBehaviorTag M: 0 0 0 0 V: 0 0 0 0 NFCMD0 NFCMD1 SMPLR LKP1 LKP2 PID QOSPRI MQLBL MPLPRO LUT0PRI CPUCOPY Start/Skip Word: 0x0000000 No Start, Terminate

フローマスク

「show platform software fed switch active|standby|member fnf fmask-entry asic <asic number> entry 1」コマンドを実行して、フローマスクがハードウェアにインストールされていることを確 認します。キーフィールドのリストの数は、こちらにも記載されています。

Switch#show platform software fed switch active fnf fmask-entry asic 1 entry 1

Mask M2 :

Кеу Мар :

Source	Field-Id	Size	NumPFields	Pfields
002	090	04	01	(0 1 1 1)
002	091	04	01	(0 1 1 0)
002	000	01	01	(0 1 0 7)
000	056	08	01	(0 0 2 4)
001	011	11	04	$(0 \ 0 \ 0 \ 1) \ (0 \ 0 \ 0) \ (0 \ 1 \ 0 \ 6) \ (0 \ 0 \ 2 \ 0)$
000	067	32	01	(0 1 12 0)
000	068	32	01	(0 1 12 2)

フロー統計とタイムスタンプオフロードデータ

コマンド"show platform software fed switch active fnf flow-record asic <asic number> start-index <index number> num-flows <number of flows> を実行して、netflowの統計情報とタイムスタンプを表示します

アプリケーションの可視性と制御(AVC)

背景説明

- Application Visibility and Control(AVC)は、Network-Based Recognition Version 2(NBAR2)、 NetFlow V9、およびさまざまなレポートと管理ツール(Cisco Prime)を利用するソリューショ ンで、ディープパケットインスペクション(DPI)によってアプリケーションを分類できます。
- AVCは、スタンドアロンスイッチまたはスイッチスタックの有線アクセスポートで設定できます。
- AVCは、Ciscoワイヤレスコントローラで使用して、DPIに基づいてアプリケーションを識別し、特定のDSCP値でマーキングすることもできます。また、アプリケーションやクライアントに関する帯域幅使用量など、さまざまなワイヤレスパフォーマンスメトリックを収集す

パフォーマンスと拡張性

パフォーマンス:各スイッチメンバーは、500 CPU使用率50 %未満で500 CPS(接続/秒)を処 理できます。このレートを超えると、AVCサービスは保証されません。

拡張性:24のアクセスポートあたり最大5000の双方向フローを処理できます(アクセスポートあたり約200のフロー)。

有線AVCの制限

- AVCとEncrypted Traffic Analytics(ETA)を同じインターフェイスで同時に設定することはできません。
- ・パケット分類は、ユニキャストIPv4(TCP/UDP)トラフィックでのみサポートされます。
- NBARベースのQoSポリシー設定は、有線物理ポートでのみサポートされます。これには、 レイヤ2アクセスポートとトランクポート、およびレイヤ3ルーテッドポートが含まれます。
- NBARベースのQoSポリシー設定は、ポートチャネルメンバー、スイッチ仮想インターフェ イス(SVI)、またはサブインターフェイスではサポートされません。
- NBAR2ベースの分類子(**match protocol**)**は、マーキングとポリシング**のQoSアクションのみを サポートしています。
- 「match protocol」は、すべてのポリシーで255の異なるプロトコルに制限されています (8ビットハードウェアの制限)

注:これはすべての制限の完全なリストではありません。ご使用のプラットフォームとコードのバージョンに適したAVC設定ガイドを参照してください。

ネットワーク図



コンポーネント

AVC構成は、ソリューションを構成する3つの主要コンポーネントで構成されています。

可視性:プロトコル ディスカバリ

- プロトコル検出はNBARによって実現されます。NBARは、インターフェイス単位、方向、およびアプリケーションのバイト/パケットの統計情報を提供します。
- 特定のインターフェイスに対して、インターフェイス設定ip nbar protocol-discoveryを使用してプロトコル検出を有効にします。

出力に示されているように、プロトコルディスカバリを有効にする方法は次のとおりです。

Switch(config)**#interface fi4/0/5** Switch(config-if)**#ip nbar protocol-discovery** Switch(config-if)**#exit** Switch**#show run int fi4/0/5** Building configuration... Current configuration : 70 bytes ! interface FiveGigabitEthernet4/0/5 ip nbar protocol-discovery end **Control:アプリケーションベースのQoS**

IPアドレスとUDP/TCPポートで一致する従来のQoSと比較すると、AVCはアプリケーションベー スのQoSを通じてより細かい制御を実現します。これにより、アプリケーションで一致し、マー キングやポリシングなどのQoSアクションを通じてより細かい制御が可能になります。

- ・集約されたトラフィックに対してアクションが実行される(フローごとではない)
- アプリケーションベースのQoSは、クラスマップの作成、プロトコルの照合、ポリシーマップの作成によって実現されます。

•アプリケーションベースのQoSポリシーは、インターフェイスに適用されます。 出力に示されているように、アプリケーションベースのQoSの設定例は次のとおりです。

Switch(config)#class-map WEBEX
Switch(config-cmap)#match protocol webex-media
Switch(config)#end

Switch(config)#policy-map WEBEX
Switch(config-pmap)#class WEBEX
Switch(config-pmap-c)#set dscp af41
Switch(config)#end

Switch(config)#interface fi4/0/5
Switch(config-if)#service-policy input WEBEX
Switch(config)#end

Switch#**show run int fi4/0/5** Building configuration...

Current configuration : 98 bytes ! interface FiveGigabitEthernet4/0/5 service-policy input WEBEX ip nbar protocol-discovery end アプリケーションベースのFlexible NetFlow

有線AVC FNFは、2種類の定義済みフローレコードをサポートします。従来の双方向フローレコードと新しい方向フローレコードです。

双方向フローレコードにより、クライアント/サーバアプリケーションの統計情報を追跡します。

出力に示されているように、双方向フローレコードの設定例を参照してください。

Switch(config)#flow record BIDIR-1 Switch(config-flow-record)#match ipv4 version Switch(config-flow-record)#match ipv4 protocol Switch(config-flow-record)#match application name Switch(config-flow-record)#match connection client ipv4 address Switch(config-flow-record)#match connection server ipv4 address Switch(config-flow-record)#match connection server transport port Switch(config-flow-record)#match flow observation point Switch(config-flow-record)#collect flow direction Switch(config-flow-record)#collect connection initiator Switch(config-flow-record)#collect connection new-connections Switch(config-flow-record)#collect connection client counter packets long Switch(config-flow-record)#connection client counter bytes network long Switch(config-flow-record)#collect connection server counter packets long Switch(config-flow-record)#connection server counter bytes network long Switch(config-flow-record)#collect timestamp absolute first Switch(config-flow-record)#collect timestamp absolute last Switch(config-flow-record)#end

Switch#show flow record BIDIR-1

flow record BIDIR-1: Description: User defined No. of users: 0 Total field space: 78 bytes Fields: match ipv4 version match ipv4 protocol match application name match connection client ipv4 address match connection server ipv4 address match connection server transport port match flow observation point collect flow direction collect timestamp absolute first collect timestamp absolute last collect connection initiator collect connection new-connections collect connection server counter packets long collect connection client counter packets long collect connection server counter bytes network long collect connection client counter bytes network long ディレクショナルレコードは、入力/出力のアプリケーション統計です。

出力に示すように、入力および出力方向レコードの設定例は次のとおりです。

注:コマンド「match interface input」は、入力インターフェイスへの一致を指定します。 コマンド「match interface output」は、出力インターフェイスとの一致を指定します。 AVCのサポートには、「match application name」コマンドが必須です。

Switch(config)#flow record APP-IN

Switch(config-flow-record)#match ipv4 version Switch(config-flow-record)#match ipv4 protocol Switch(config-flow-record)#match ipv4 source address Switch(config-flow-record)#match ipv4 destination address Switch(config-flow-record)#match transport source-port Switch(config-flow-record)#match transport destination-port Switch(config-flow-record)#match interface input Switch(config-flow-record)#match application name Switch(config-flow-record)#match application name Switch(config-flow-record)#collect interface output Switch(config-flow-record)#collect counter bytes long Switch(config-flow-record)#collect timestamp absolute first Switch(config-flow-record)#collect timestamp absolute last Switch(config-flow-record)#collect timestamp absolute last

Switch#show flow record APP-IN

flow record APP-IN: Description: User defined No. of users: 0 Total field space: 58 bytes Fields: match ipv4 version match ipv4 protocol match ipv4 source address match ipv4 destination address match transport source-port match transport destination-port match interface input match application name collect interface output collect counter bytes long collect counter packets long collect timestamp absolute first collect timestamp absolute last

Switch(config)#flow record APP-OUT

Switch(config-flow-record)#match ipv4 version Switch(config-flow-record)#match ipv4 protocol Switch(config-flow-record)#match ipv4 source address Switch(config-flow-record)#match ipv4 destination address Switch(config-flow-record)#match transport source-port Switch(config-flow-record)#match transport destination-port Switch(config-flow-record)#match interface output Switch(config-flow-record)#match application name Switch(config-flow-record)#match application name Switch(config-flow-record)#collect interface input Switch(config-flow-record)#collect counter bytes long Switch(config-flow-record)#collect timestamp absolute first Switch(config-flow-record)#collect timestamp absolute last Switch(config-flow-record)#collect timestamp absolute last

Switch#**show flow record APP-OUT** flow record APP-OUT:

Description: User defined No. of users: 0 Total field space: 58 bytes Fields: match ipv4 version match ipv4 protocol match ipv4 source address match ipv4 destination address match transport source-port match transport destination-port match interface output match application name collect interface input collect counter bytes long collect counter packets long collect timestamp absolute first collect timestamp absolute last

フローエクスポータ

フローエクスポータを作成して、エクスポートパラメータを定義します。

出力に示されているように、フローエクスポータの設定例は次のとおりです。

Switch(config)#flow exporter AVC
Switch(config-flow-exporter)#destination 192.168.69.2
Switch(config-flow-exporter)#source vlan69
Switch(config-flow-exporter)#end

Switch#**show run flow exporter AVC** Current configuration: ! flow exporter AVC destination 192.168.69.2 source Vlan69

フローモニタ

フローモニタを作成して、フローレコードに関連付けます。

出力に示すように、フローモニタの設定例は次のとおりです。

Switch(config)#flow monitor AVC-MONITOR Switch(config-flow-monitor)#record APP-OUT Switch(config-flow-monitor)#exporter AVC Switch(config-flow-monitor)#end

Switch#show run flow monitor AVC-MONITOR Current configuration: ! flow monitor AVC-MONITOR exporter AVC record APP-OUT

フローモニタのインターフェイスへの関連付け

1つのインターフェイスに、事前定義されたレコードが異なる最大2つの異なるAVCモニタを**同時** に接続できます。

出力に示すように、フローモニタの設定例は次のとおりです。

Switch(config)#interface fi4/0/5
Switch(config-if)#ip flow monitor AVC-MONITOR out
Switch(config-if)#end

Switch#show run interface fi4/0/5

Building configuration... Current configuration : 134 bytes ! interface FiveGigabitEthernet4/0/5 ip flow monitor AVC-MONITOR output service-policy input WEBEX ip nbar protocol-discovery end

NBAR2

NBAR2 Dynamic Hitless Protocol Packアップグレード

プロトコルパックは、デバイスのシスコソフトウェアを交換することなく、デバイスのNBAR2プ ロトコルサポートを更新するソフトウェアパッケージです。プロトコル・パックには、NBAR2に よって正式にサポートされるアプリケーションに関する情報がまとめてコンパイルおよびパック されます。アプリケーションごとに、プロトコル・パックにはアプリケーション・シグネチャお よびアプリケーション属性に関する情報が含まれます。各ソフトウェアリリースには、組み込み のプロトコルパックがバンドルされています。

- NBAR2は、トラフィックやサービスを中断することなく、またデバイスのソフトウェアイメ ージを変更することなく、プロトコルパケットを更新する方法を提供します
- NBAR2プロトコルパケットは、次のURLからCisco Software Centerにダウンロードできます。 <u>https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_nbar/prot_lib/config_library/nbar-prot-pack-library.html</u>

NBAR2プロトコルパックアップグレード

新しいプロトコルパックをインストールする前に、プロトコルパケットをすべてのスイッチのフ ラッシュにコピーする必要があります。 新しいプロトコルパックをロードするには、コマンド「 ip nbar protocol-pack flash:<Pack Name>

NBAR2のアップグレードを実行するためにスイッチをリロードする必要はありません。

出力に示すように、NBAR2プロトコルパックのロード方法の設定例は次のとおりです。

Switch(config)#ip nbar protocol-pack flash:newProtocolPack

組み込みプロトコルパックに戻すには、コマンド「default ip nbar protocol-pack」を使用します 。

出力に示すように、組み込みプロトコルパックに戻す方法の設定例は次のとおりです。

Switch(config)#default ip nbar protocol-pack NBAR2プロトコルパック情報の表示

プロトコルパック情報を表示するには、次に示すコマンドを使用します。

- show ip nbar version
- show ip nbar protocol-pack active detail

これらのコマンドの出力例を次に示します。

Switch#**show ip nbar version** NBAR software **version: 37** NBAR minimum backward compatible version: 37 NBAR change ID: 293126

Loaded Protocol Pack(s): Name: Advanced Protocol Pack Version: 43.0 Publisher: Cisco Systems Inc. NBAR Engine Version: 37 State: Active

Switch#show ip nbar protocol-pack active detail Active Protocol Pack: Name: Advanced Protocol Pack Version: 43.0 Publisher: Cisco Systems Inc. NBAR Engine Version: 37 State: Active

NBAR2カスタムアプリケーション

NBAR2は、カスタムプロトコルを使用してカスタムアプリケーションを識別する機能をサポート しています。カスタムプロトコルは、NBAR2が現在サポートしていないプロトコルとアプリケー ションをサポートします。

これには次のようなものがあります。

• 組織への特定の適用

•地域固有のアプリケーション

NBAR2では、**ip nbar custom**<*myappname>*コマンドを使用して、アプリケーションを手動でカス タマイズできます。

注:カスタムアプリケーションは、組み込みプロトコルよりも優先されます

アプリケーションのカスタマイズには、さまざまなタイプがあります。

汎用プロトコルカスタマイズ

- HTTP
- SSL
- DNS

コンポジット:複数のプロトコルに基づくカスタマイズ – server-name

レイヤ3/レイヤ4のカスタマイズ

- IPv4 アドレス
- DSCP値
- TCP/UDPポート
- •フローの送信元または宛先の方向

バイトオフセット:ペイロードの特定のバイト値に基づくカスタマイズ

HTTPカスタマイズ

HTTPカスタマイズは、次のHTTPフィールドの組み合わせに基づいて行うことができます。

- cookie:HTTPクッキー
- host: リソースを含むオリジンサーバのホスト名
- method:HTTPメソッド
- referrer: リソース要求の取得元アドレス
- url:Uniform Resource Locatorのパス
- user-agent:要求を送信するエージェントによって使用されるソフトウェア
- **version**:HTTPバージョン
- via:HTTP viaフィールド

HTTPホスト"*mydomain.com"とセレクタID 10を使用するMYHTTPという名前のカスタムアプリ ケーションの例。

Switch(config)#ip nbar custom MYHTTP http host *mydomain.com id 10 SSLカスタマイズ

SSLサーバ名表示(SNI)または共通名(CN)から抽出された情報を使用して、SSL暗号化トラフィックのカスタマイズを行うことができます。

セレクタID 11のSSL一意の名前「mydomain.com」を使用するMYSLという名前のカスタムアプ リケーションの例。 Switch(config)#ip nbar custom MYSSL ssl unique-name *mydomain.com id 11 DNSのカスタマイズ

NBAR2はDNS要求および応答トラフィックを調べ、DNS応答をアプリケーションに関連付けるこ とができます。DNS応答から返されたIPアドレスはキャッシュされ、その特定のアプリケーショ ンに関連付けられた後のパケットフローに使用されます。

コマンドdip nbar *customapplication-namednsdomain-namedapplication-*idは、DNSカスタマイズ に使用されます。アプリケーションを拡張するには、commandip nbar *customapplication*namedns domain-*namedomain-nameextendsexisting-application*コマンドを使用します。

セレクタID 12のDNSドメイン名「mydomain.com」を使用するMYDNSという名前のカスタムア プリケーションの例。

Switch(config)#ip nbar custom MYDNS dns domain-name *mydomain.com id 12 複合カスタマイズ

NBAR2では、HTTP、SSL、またはDNSに表示されるドメイン名に基づいてアプリケーションを カスタマイズできます。

HTTP、SSL、またはDNSドメイン名「mydomain.com」(セレクタID 13)を使用する MYDOMAINという名前のカスタムアプリケーションの例。

Switch(config)#ip nbar custom MYDOMAIN composite server-name *mydomain.com id 13 L3/L4カスタマイズ

レイヤ3/レイヤ4のカスタマイズはパケットタプルに基づいており、常にフローの最初のパケット に一致します。

IPアドレス10.56.1.10と10.56.1.11、セレクタID 14のTCPおよびDSCP efに一致するカスタムア プリケーションLAYER4CUSTOMの例。

Switch(config)#ip nbar custom LAYER4CUSTOM transport tcp id 14 Switch(config-custom)#ip address 10.56.1.10 10.56.1.11 Switch(config-custom)#dscp ef Switch(config-custom)#end カスタムアプリケーションの監視

カスタムアプリケーションをモニタするには、次に示すshowコマンドを使用します。

show ip nbar protocol-id | incカスタム

Switch#show ip nbar	protocol-id	inc Custom
LAYER4CUSTOM	14	Custom
MYDNS	12	Custom
MYDOMAIN	13	Custom
MYHTTP	10	Custom
MYSSL	11	Custom

show ip nbar protocol-id CUSTOM_APP

Switch#show ip nbar protocol-id MYSSLProtocol NameidMYSSL11Custom

AVCの確認

AVCの機能を検証するには複数の手順があります。このセクションでは、コマンドと出力例を示します。

NBARがアクティブであることを確認するには、コマンド「**show ip nbar control-plane**」を実行します。

主な分野:

- ・正しいシナリオでNBAR状態をアクティブにする必要があります
- •NBARの設定状態は、正しいシナリオでreadyである必要があります

Switch#**show ip nbar control-plane** NGCP Status: ==========

graph sender info: NBAR state is **ACTIVATED** NBAR config send mode is ASYNC NBAR config state is **READY**

NBAR update ID 3 NBAR batch ID ACK 3 NBAR last batch ID ACK clients 1 (ID: 4) Active clients 1 (ID: 4) NBAR max protocol ID ever 1935 NBAR Control-Plane Version: 37

<snip>

show platform software fed switch active|standby|member wdavc function wdavc_stile_cp_show_info_uiコマンドを使用して、各スイッチメンバにアクティブなデータプレ ーンがあることを確認します。

DPが有効になっているかどうかは、正しいシナリオではTRUEである必要があります

Switch#show platform software fed switch active wdavc function wdavc_stile_cp_show_info_ui

Is DP activated : TRUE
MSG ID : 3
Maximum number of flows: 262144
Current number of graphs: 1
Requests queue state : WDAVC_STILE_REQ_QUEUE_STATE_UP
Number of requests in queue : 0
Max number of requests in queue (TBD): 1
Counters:
activate_msgs_rcvd : 1
graph_download_begin_msgs_rcvd : 3
stile_config_msgs_rcvd : 1584
graph_download_end_msgs_rcvd : 3

deactivate_msgs_rcvd : 0
intf_proto_disc_msgs_rcvd : 1
intf_attach_msgs_rcvd : 2
cfg_response_msgs_sent : 1593
num_of_handle_msg_from_fmanfp_events : 1594
num_of_handle_request_from_queue : 1594
num_of_handle_process_requests_events : 1594

「show platform software fed switch active|standby|member wdavc flows」コマンドを使用して、 重要な情報を表示します。

Switch#show platform software fed switch active wdavc flows

CurrFlows=1, Watermark=1

IX |IP1 |IP2 |PORT1|PORT2|L3 |L4 |VRF |TIMEOUT|APP |TUPLE|FLOW |IS FIF |BYPASS|FINAL |#PKTS |BYPASS | | | | PROT0|PROT0|VLAN|SEC |NAME |TYPE |TYPE |SWAPPED | | |PKT

1 |192.168.100.2 |192.168.200.2 |68 |67 |1 |17 |0 |360 |unknown |Full |Real Flow|Yes |True |True |40 |40

キーフィールド:

CurrFlows:AVCによって追跡されるアクティブフローの数を示します。

透かし:AVCが過去に追跡したフローの最大数を示す

TIMEOUT SEC:特定されたアプリケーションに基づく非アクティビティタイムアウト

アプリケーション名:特定されたアプリケーション

フロータイプ:Real Flowは、これがインバウンドデータの結果として作成されたことを示します 。Pre Flowは、このフローがインバウンドデータの結果として作成されることを示します。プレ フローは、予想されるメディアフローに使用されます

組の種類:実際のフローは常に完全なタプルであり、事前フローは完全なタプルか半分のタプルで す

バイパス:TRUEに設定すると、このフローを識別するためにソフトウェアでこれ以上パケットが 必要ないことを示します

最終版:TRUEに設定すると、アプリケーションはこのフローに対してこれ以上変更されないことを示します

BYPASS PKT:最終的な分類に到達するために必要なパケット数

#PKTS:このフローでソフトウェアに実際にパントされたパケットの数

現在のフローの詳細を表示するには、コマンド「show platform software fed switch active wdavc function wdavc_ft_show_all_flows_seg_ui」を使用します。

0 |9 |---- |Ingress |True |True |0 |50331823 |0 |0 |177403000|191422000|24252524|70094 |0 キーフィールド

I/F ID:インターフェイスIDを指定します

SEG DIR:出力方向の入力を指定します。

FIF DIR:これがフローイニシエータの方向かどうかを決定します

NFL HDL : ハードウェアのフローID

ハードウェアでエントリを表示するには、コマンド「show platform software fed switch active fnf flow-record asic <number> start-index <number> num-flows <number of flows>

注:ASICを選択するには、ポートがマッピングされているASICインスタンスを選択します 。ASICを識別するには、コマンド「show platform software fed switch active|standby|member ifm mappings」を使用します。特定のフローを使用しない場合は、 start-indexを「0」に設定できます。そうでない場合は、start-indexを指定する必要がありま す。num-flowsでは、表示可能なフローの数を指定します。最大10です。

```
Switch#show platform software fed switch active fnf flow-record asic 3 start-index 0 num-flows 1
1 flows starting at 0 for asic 3:------
Idx 175 :
{90, ALR_INGRESS_NET_FLOW_ACL_LOOKUP_TYPE1 = 0x01}
{91, ALR_INGRESS_NET_FLOW_ACL_LOOKUP_TYPE2 = 0x01}
{0, ALR_INGRESS_NFL_SPECIAL1 = 0x00}
{11 PAD-UNK = 0x0000}
{94, PHF_INGRESS_DEST_PORT_OR_ICMP_OR_IGMP_OR_PIM_FIRST16B = 0x0043}
{93, PHF_INGRESS_SRC_PORT = 0x0044}
{67, PHF_INGRESS_IPV4_DEST_ADDRESS = 0xc0a8c802}
{68, PHF_INGRESS_IPV4_SRC_ADDRESS = 0xc0a8c6402}
{56, PHF_INGRESS_L3_PROTOCOL = 0x11}
FirstSeen = 0x2b4fb, LastSeen = 0x2eede, sysUptime = 0x2ef1c
PKT Count = 0x000000001216f, L2ByteCount = 0x00000001873006
```

データパスでさまざまなエラーや警告を探す

コマンド「show platform software fed switch active|standby|member wdavc function wdavc_ft_show_stats_ui |inc err|warn|潜在的なフローテーブルエラーを表示できません:

```
Bucket linked exceed max error : 0
extract_tuple_non_first_fragment_warn : 0
ft_client_err_alloc_fail : 0
ft_client_err_detach_fail : 0
ft_client_err_detach_fail_intf_attach : 0
ft_inst_nfl_clock_sync_err : 0
ft_ager_err_invalid_timeout : 0
ft_intf_err_alloc_fail : 0
ft_intf_err_detach_fail : 0
ft_inst_err_unreg_client_all : 0
ft_inst_err_inst_del_fail : 0
ft_flow_seg_sync_nfl_resp_pend_del_warn : 0
ager_sm_cb_bad_status_err : 0
ager_sm_cb_received_err : 0
ft_ager_to_time_no_mask_err : 0
ft_ager_to_time_latest_zero_ts_warn : 0
ft_ager_to_time_seg_zero_ts_warn : 0
ft_ager_to_time_ts_bigger_curr_warn : 0
ft_ager_to_ad_nfl_resp_error : 0
ft_ager_to_ad_req_all_recv_error : 0
ft_ager_to_ad_req_error : 0
ft_ager_to_ad_resp_error : 0
ft_ager_to_ad_req_restart_timer_due_err : 0
ft_ager_to_flow_del_nfl_resp_error : 0
ft_ager_to_flow_del_all_recv_error : 0
ft_ager_to_flow_del_req_error : 0
ft_ager_to_flow_del_resp_error : 0
ft_consumer_timer_start_error : 0
ft_consumer_tw_stop_error : 0
ft_consumer_memory_error : 0
ft_consumer_ad_resp_error : 0
ft_consumer_ad_resp_fc_error : 0
ft_consumer_cb_err : 0
ft_consumer_ad_resp_zero_ts_warn : 0
ft_consumer_ad_resp_zero_pkts_bytes_warn : 0
ft_consumer_remove_on_count_zero_err : 0
ft_ext_field_ref_cnt_zero_warn : 0
ft_ext_gen_ref_cnt_zero_warn : 0
```

コマンド「show platform software fed switch active wdavc function wdavc_stile_stats_show_ui | inc err"を発行して、NBARエラーの可能性を確認します。

Switch#show platform software fed switch active wdavc function wdavc_stile_stats_show_ui | inc
err
find_flow_error : 0
add_flow_error : 0
remove_flow_error : 0
detach_fo_error : 0
is_forward_direction_error : 0
set_flow_aging_error : 0
ft_process_packet_error : 0
sys_meminfo_get_error : 0

パケットがCPUに複製されていることの確認

コマンド「show platform software fed switch active punt cpuq 21 | inc received」を参照してください。

注:ラボでは、この数値は増加しませんでした。

Switch#show platform software fed switch active punt cpuq 21 | inc received Packets received from ASIC : 63

CPU輻輳の特定

輻輳時には、パケットはWDAVCプロセスに送信される前にドロップされる可能性があります。 コマンド「show platform software fed switch active wdavc function fed_wdavc_show_ots_stats_ui」を使用して検証します。

Switch#show platform software fed switch active wdavc function fed_wdavc_show_ots_stats_ui OTS Limits _____ ots_queue_max : 20000 emer_bypass_ots_queue_stress : 4000 emer_bypass_ots_queue_normal : 200 OTS Statistics _____ total_requests : 40 total_non_wdavc_requests : 0 request_empty_field_data_error : 0 request_invalid_di_error : 0 request_buf_coalesce_error : 0 request_invalid_format_error : 0 request_ip_version_error : 0 request_empty_packet_error : 0 memory_allocation_error : 0

dropped_requests : 0
enqueued_requests : 40

emergency_bypass_requests_warn : 0

max_ots_queue : 0

ヒント:パントドロップカウンタをクリアするには、コマンド「show platform software fed switch active wdavc function fed_wdavc_clear_ots_stats_ui」を使用します。

スケールの問題の特定

ハードウェアに空きFNFエントリがない場合、トラフィックはNBAR2分類の対象になりません。 コマンド「show platform software fed switch active fnf sw-table-sizes asic <number> shadow 0」 を使用して確認します。

注:作成されるフローは、作成時にスイッチとASICコアに固有です。スイッチ番号(アク ティブ、スタンバイなど)を適宜指定する必要があります。入力されるASIC番号はそれぞ れのインターフェイスに関連付けられています。「show platform software fed switch active|standby|member ifm mappings」を使用して、インターフェイスに対応するASICを判 別します。shadowオプションには、常に「0」を使用します。

 $\texttt{Switch} \\ \texttt{show platform software fed switch active fnf sw-table-sizes asic 3 shadow 0} \\$

Global Bank Allocation Ingress Banks : Bank 0 Egress Banks : Bank 1 Global flow table Info INGRESS usedBankEntry 1 usedOvfTcamEntry 0

暗号化トラフィック分析(ETA)

背景説明

15 EGR 0 0 0 0

- ETAは、パッシブモニタリング、関連データ要素の抽出、および行動モデリングと機械学習 とクラウドベースのグローバルセキュリティの組み合わせによる、暗号化されたトラフィッ ク内のマルウェア通信の特定に重点を置いています。
- ETAは、NetFlowからのテレメトリに加え、暗号化されたマルウェア検出と暗号化コンプライ アンスを活用し、このデータをCisco Stealthwatchに送信します。
- ETAは、次の2つの主要なデータ要素を抽出します。初期データパケット(IDP)とパケット長 と時間のシーケンス(SPLT)。

ネットワーク図



コンポーネント

ETAは、ETAソリューションの作成に使用される複数の異なるコンポーネントで構成されています。

- NetFlow:ネットワークデバイスによってエクスポートされるデータ要素を定義し、ネットワーク上のフローを記述する標準。
- Cisco Stealthwatch:NetFlow、IPFIX、プロキシログ、未加エパケットのディープパケットインスペクションなどのネットワークテレメトリの機能を利用して、高度なネットワークの可視性、セキュリティインテリジェンス、分析を提供します。
- Cisco Cognitive Intelligence:セキュリティ制御をバイパスした悪意のあるアクティビティ、 または監視されていないチャネルを介して組織の環境内に入った悪意のあるアクティビティ を検出します。
- ・暗号化トラフィック分析:高度な動作アルゴリズムを使用して、暗号化トラフィックのイン フラストラクチャメタデータの分析を通じて悪意のあるトラフィックパターンを特定し、暗 号化トラフィックに隠れている潜在的な脅威を検出するCisco IOS XE機能。

注:このドキュメントでは、Catalyst 9000シリーズスイッチでのETAおよびNetFlowの設定 と検証のみを対象とし、Cognitive Intelligence CloudへのStealthWatch Management Console(SMC)とFlow Collector(FC)の導入については取り上げていません。

Apply Flow Monitor

C9300(config)#flow monitor FNF-MONITOR C9300(config-flow-monitor)#exporter FNF-EXPORTER C9300(config-flow-monitor)#record FNF-RECORD C9300(config-flow-monitor)#end

フローレコードの設定

C9300(config)#flow exporter FNF-EXPORTER C9300(config-flow-exporter)#destination 172.16.18.1 C9300(config-flow-exporter)#transport udp 2055 C9300(config-flow-exporter)#template data timeout 30 C9300(config-flow-exporter)#option interface-table C9300(config-flow-exporter)#option application-table timeout 10 C9300(config-flow-exporter)#exit

フローモニタの設定

C9300(config)#flow record FNF-RECORD C9300(config-flow-record)#match ipv4 protocol C9300(config-flow-record)#match ipv4 source address C9300(config-flow-record)#match ipv4 destination address C9300(config-flow-record)#match transport source-port C9300(config-flow-record)#match transport destination-port C9300(config-flow-record)#collect counter bytes long C9300(config-flow-record)#collect counter packets long C9300(config-flow-record)#collect timestamp absolute first C9300(config-flow-record)#collect timestamp absolute last

フローレコードの設定

次に、出力に示すようにFlexible NetFlowを設定します。

C9300(config)#et-analytics

C9300(config-et-analytics)#ip flow-export destination 172.16.18.1 2055

出力に示されているように、スイッチでETAをグローバルに有効にし、フローエクスポートの宛 先を定義します。

ヒント:ポート2055を使用する必要があります。別のポート番号を使用しないでください

に対応するコンフィギュレーションガイドを参照してください。 コンフィギュレーション

●ETAの導入にはDNAの優位性が必要である

• ETAと送信(TX)スイッチドポートアナライザ(SPAN)は、同じインターフェイスではサポート されていません。

これは包括的なリストではありません。すべての制限について、スイッチとコードのバージョン

C9300(config-if-range)#ip flow mon FNF-MONITOR in C9300(config-if-range)#ip flow mon FNF-MONITOR out C9300(config-if-range)#end スイッチのインターフェイスでETAを有効にする

C9300(config)#interface range g1/0/3-4 C9300(config-if-range)#et-analytics enable

確認

ETAモニタ「eta-mon」モニタがアクティブであることを確認します。show flow monitor etamonコマンドを使用して、ステータスが割り当てられていることを確認します。

C9300**#show flow monitor eta-mon** Flow Monitor eta-mon: Description: User defined Flow Record: eta-rec Flow Exporter: eta-exp Cache: Type: normal (Platform cache) Status: **allocated** Size: 10000 entries Inactive Timeout: 15 secs Active Timeout: 1800 secs

ETAキャッシュにデータが入力されていることを確認します。NetFlowとETAが同じインターフェ イス上で設定されている場合は、「show flow monitor eta-mon cache」の出力が空であるため、 「show flow monitor eta-mon cache」ではなく「show flow monitor <monitor name> cache」を使 用します。

C9300#show flow monitor FNF-MONITOR cache Cache type: Normal (Platform cache) Cache size: 10000 Current entries: 4 Flows added: 8 Flows aged: 4 - Inactive timeout (15 secs) 4 IPV4 SOURCE ADDRESS: 192.168.10.2 IPV4 DESTINATION ADDRESS: 192.168.20.2 TRNS SOURCE PORT: 0 TRNS DESTINATION PORT: 0 IP PROTOCOL: 1 counter bytes long: 500 counter packets long: 5 timestamp abs first: 21:53:23.390 timestamp abs last: 21:53:23.390 IPV4 SOURCE ADDRESS: 192.168.20.2 IPV4 DESTINATION ADDRESS: 192.168.10.2 TRNS SOURCE PORT: 0 TRNS DESTINATION PORT: 0 IP PROTOCOL: 1 counter bytes long: 500 counter packets long: 5 timestamp abs first: 21:53:23.390 timestamp abs last: 21:53:23.390

IPV4 SOURCE ADDRESS: 192.168.20.2 IPV4 DESTINATION ADDRESS: 192.168.10.2 TRNS SOURCE PORT: 0 TRNS DESTINATION PORT: 0 IP PROTOCOL: 1 counter bytes long: 500 counter packets long: 5 timestamp abs first: 21:53:23.390 timestamp abs last: 21:53:23.390 IPV4 SOURCE ADDRESS: 192.168.10.2 IPV4 DESTINATION ADDRESS: 192.168.20.2 TRNS SOURCE PORT: 0 TRNS DESTINATION PORT: 0 IP PROTOCOL: 1 counter bytes long: 500 counter packets long: 5 timestamp abs first: 21:53:23.390 timestamp abs last: 21:53:23.390 コマンド「show flow exporter eta-exp statistics」を使用して、フローがSMCおよびFCにエクス ポートされることを検証します。

C9300#**show flow exporter eta-exp statistics** Flow Exporter eta-exp: Packet send statistics (last cleared 03:05:32 ago): Successfully sent: 3 (3266 bytes)

Client send statistics: Client: Flow Monitor eta-mon Records added: 4 - sent: 4 Bytes added: 3266 - sent: 3266

コマンド「show platform software fed switch active fnf et-analytics-flows」を使用して、SPLTと IDPがFCにエクスポートされていることを確認します。

C9300#show platform software fed switch active fnf et-analytics-flows

ET Analytics Flow dump

Total packets received : 20 Excess packets received : 0 Excess syn received : 0 Total eta records added : 4 Current eta records : 0 Total eta splt exported : 2 Total eta IDP exported : 2

show platform software et-analytics interfacesコマンドを使用して、どのインターフェイスがetanalytics用に設定されているかを検証します。

C9300#**show platform software et-analytics interfaces** ET-Analytics interfaces GigabitEthernet1/0/3 GigabitEthernet1/0/4

ET-Analytics VLANs ETAのグローバル状態を表示するには、コマンド「show platform software et-analytics global」を

使用します。

C9300#show plat soft et-analytics global

ET-Analytics interfaces GigabitEthernet1/0/3 GigabitEthernet1/0/4

ET-Analytics VLANs

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。