Catalyst 9300スイッチでのStackPowerおよび XPS 2200の設定とトラブルシューティング

内容
一 <u>概要</u>
前提条件
<u>要件</u>
<u>背景説明</u>
<u>コンポーネント</u>
Cisco Expandable Power System 2200
<u>XPS 2200の電源モード</u>
<u>Expandable Power System 2200の制限事項</u>
<u>StackPowerへの新しいスイッチの追加</u>
<u>StackPowerの動作モード</u>
<u>インテリジェントな負荷管理</u>
<u>Cisco StackPowerの設定</u>
<u>StackPower設定の確認</u>
<u> Cisco Expandable Power System 2200の設定</u>
<u>Cisco XPS 2200設定の確認</u>
トラブルシュート
考慮事項
<u>StackPowerに関する注意事項</u>
関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco StackPower(PS)およびeXpandable Power System(XPS)2200の設 定と、関連する問題のトラブルシューティング方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

背景説明

StackPowerは、スイッチのスタック内で使用可能なすべての電力を集約し、スタック全体で1つの共通電力プールとして管理する機能です。Catalyst 9300は、専用のスタック電源ケーブルを使用するための電力プールを作成する機能を提供します。電源に障害が発生した場合やPoEの消費

電力が増加した場合、スイッチは共有プールの電力を利用して余分な負荷をサポートできます。 スタック電源は、電力共有モードと冗長モードの2つのモードで導入できます。これにより、電 力使用をより細かく制御できます。

StackPowerは、ゼロフットプリントの冗長電源システム(RPS)を提供します。StackWiseデータ スタックと同様に、成長に応じて拡張可能なアーキテクチャをサポートし、インライン電源で 1+Nの冗長性を実現します。

Stack Power回路の主な機能は、入力電源から多様な負荷への安全な配電を維持することです。 StackPowerはrトポロジ内の4つのスイッチのスタックをサポートしますが、1つのStackWiseスタ ック内では複数の電源スタックを使用できます。たとえば、8台のスイッチで構成される StackWiseデータスタックを、4台のスイッチで構成される2つのStackPowerスタックに構成でき ます。スター型トポロジでは、最大8台のスイッチを1つの電源スタックに含めることができます。

コンポーネント

このドキュメントの情報は、C9300シリーズスイッチに基づくものです

(C9300LバリアントはStackPowerをサポートしていません)

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認して ください。

次の表に、Cisco StackPowerおよびXPSのさまざまなケーブルを示します。

製品 ID	説明
CAB-SPWR-30CM	30cm StackPowerケーブル
CAB-SPWR-150CM	150 cm StackPowerケーブル
CAB-XPS-58CM	58cm XPS StackPowerケーブル
CAB-XPS-150cm	150cm XPS StackPowerケーブル

『シスコ StackPower また、XPSケーブルにはキーが付いており、コネクタを差し込む対象を理 解できるように両端に色付きのバンドが付いています。

✔ ヒント:緑色のバンドのケーブル端は、Cisco Catalyst 9300シリーズスイッチにのみ接続で

♀ きます。 イエローバンドのケーブル端は、9300シリーズスイッチまたはXPS 2200に接続できます。

図 1.に、付属の0.3 mのCisco StackPowerケーブルと1.5 mのケーブル1本の両方を使用するため のリング構成を示します。この例では、スイッチは垂直ラックにスタックされています。



StackPowerおよびStackWiseケーブルが正しく設置されていること

図 2: リングトポロジ



Cisco Expandable Power System 2200

スター型トポロジには、XPS 2200の拡張可能な電源システムが必要です。 XPS 2200は次世代の 冗長電源システムで、最大8台のCisco Catalyst 9300シリーズスイッチの冗長性と、最大8台の 9300シリーズスイッチのCisco StackPower機能を提供します。

Cisco eXpandable Power System(XPS)2200は、Catalystスイッチに接続できるスタンドアロンの 電源システムです。XPS 2200では、電源障害が発生した接続デバイスにバックアップ電源を供給 できます。また、Catalystスイッチの電源スタックでは、電源スタックのバジェットに追加の電 源を供給できます。XPS 2200の電源ポートと内部電源装置は、冗長電源(RPS)モードまたはスタ ック電源(SP)モードで動作します。

XPS 2200の電源モード

XPSには、RPSモードまたはSPモードの2つの電源装置があります。

SPモードでは、XPSのすべてのSPポートが同じ電源スタックに属します。電源スタックに XPSが含まれている場合、スタックトポロジはスター型トポロジであり、最大9台のメンバスイッ チとXPS 2200で構成されます。XPS電源またはSPモードの電源は、電力バジェットで考慮され ます。両方のXPS電源モジュールがRPSモードの場合、電源スタックはSPモードのXPSポートに 接続されたスイッチだけで構成され、電力バジェットはこれらのスイッチの電源モジュールによ って決定されます。 電源モジュールの役割の不一致がある場合、たとえば、XPSポートがRPS用に構成されていて、 両方の電源モジュールがSPモードである場合、XPSはその不一致を検出し、エラーメッセージが 送信されます。

Expandable Power System 2200の制限事項

- バックアップ用のスイッチ電源にRPSモードでExpandable Power System (XPS)電源を使用 する場合、XPSの最小電源は、RPSモードのXPSポートに接続されたスイッチの最大電源よ りも大きい必要があります。
- RPSモードでは、各XPS電源は、サイズに関係なく、1つのスイッチ電源のみをバックアップできます。
- 電源モジュールを(スイッチまたはXPSから)電源スタックから取り外す場合は、取り外したときに使用可能な電力が不足して負荷が低下していないことを確認してください。
- Cisco Catalyst 9300Lシリーズスイッチは、Stack PowerおよびXPS 2200をサポートしていません。

図 3 : スター型トポロジの設定を示します。この例では、スイッチは垂直ラックにスタックされています



Cisco Catalyst 9300シリーズスイッチには複数の電源オプションが用意されており、スタック内のどのスイッチでも、任意の組み合わせで任意の電源を使用できます。

次の表に、Cisco Catalyst 9300シリーズスイッチ用のさまざまな電源オプションを示します。

製品 ID	説明
PWR-C1-350WAC	350 W AC電源
PWR-C1-715WAC	715W AC電源
PWR-C1-1100WAC	1,100 W AC電源
PWR-C1-715WDC	715W DC電源
PWR-C1-350WAC-P	350 W AC電源(プラチナ規格)
PWR-C1-715WAC-P	715W DC電源(プラチナ規格)
PWR-C1-1100WAC-P	1,100 W AC電源(プラチナ規格)

Cisco Catalyst 9300シリーズスイッチは、冗長電源用に2つのスロットを備えていますが、48ポートスイッチにフルPoE+が導入されていない限り、1台のスイッチで稼働するのに必要な電源は1つだけです。この場合、電力要件は1700 Wを超え、これは使用可能な最大の電源モジュールで提供される1100 Wを超えます。スイッチをCisco StackPowerスタック内に導入する場合、このスイッチの要件を満たすのに十分な電力がスタックにある場合は、2つ目の電源モジュールが不要な場合があります。ただし、適切なエアーフローを維持するためには、電源モジュールのスロットをカバーする必要があります。

スタンドアロンスイッチまたはスタックで電源タイプを混在させることができます。つまり、 350 W AC電源(データ専用スイッチのデフォルト)を、715 Wまたは1100 W AC電源(フル PoEスイッチのデフォルト)または715 W DC電源と組み合わせることができます。

StackPowerへの新しいスイッチの追加

Cisco StackPowerテクノロジーは、Cisco Catalyst 9300シリーズスイッチのMCUを起動するのに 十分な電力を予約しています。スタックに復元力を追加します。稼働中の電源スタック(リング またはスター)に新しいメンバを追加する場合、稼働中の電源スタックに対するサービスを中断 する必要はありません。また、2つのリング(2つの2つのリングを4つの単ーリングにマージする など)を、どちらのリングにもサービスを中断することなく「マージ」できます。いずれの場合 も(サービスが中断されないように)、リングが一度に1つのポイントでのみ切断されるように注 意する必要があります。

StackPowerの動作モード

Cisco StackPowerには、共有と冗長の2つの動作モードがあります。

共有モード(デフォルト)では、すべての入力電力をスタック内の任意の場所で使用できます。 使用可能な総電力は、電力割り当ての決定に使用されます。電源モジュールに障害が発生しても 、予算から残っている使用可能な電力が使用され、システムコンポーネントやPoEデバイスには 影響しません。予算に十分な電力がない場合は、PoEデバイスをシャットダウンし、その後プラ イオリティに基づいてスイッチをシャットダウンします。デフォルトでは、ロードシェディング の順序は次のとおりです。

- 低優先度ポート
- 高優先度ポート
- ・スイッチ

電源の優先順位は設定可能です。デフォルトでは、システム内のすべてのポートが低優先度と見 なされます。

冗長モードでは、最大の電源モジュールからの電力が電力バジェットから差し引かれます。これ により、使用可能な総電力は減少しますが、電源装置に障害が発生した場合にバックアップ電力 を使用できます。

図 4: 共有および冗長StackPower動作モードを示す



🔎 ヒント:StackPowerは、スタックに新しいスイッチが追加された場合に30 Wも予約します。

インテリジェントな負荷管理

Cisco StackPowerには、データスタック内の最大8台のスイッチと、スタック全体のすべてのポ ートをカバーするプライオリティ方式があります。プライオリティはスタックの作成時にデフォ ルトで設定されますが、設定可能であり、スイッチまたはインライン電力供給先デバイスが電力 を受け取る際のプライオリティに影響します。このプライオリティによって、電力不足が発生し た場合にインライン電力供給先のデバイスとスイッチの電源をオフにする順序が決まります。イ ンテリジェントな負荷管理により、負荷を適切に分散できます。このスイッチには、設定可能な 優先順位が3つあります。システム(またはスイッチ)の優先順位、優先度の高いPower over Ethernet(PoE)ポートの優先順位、および優先度の低いPoEポートの優先順位です。

図 5.Cisco StackPowerのデフォルトの優先度を表示します。



ヒント:デフォルトのプライオリティ範囲(設定されていない場合)は、スイッチの場合は
 1 ~ 9、高優先度ポートの場合は10 ~ 18、低優先度ポートの場合は19 ~ 27です。

Cisco StackPowerの設定

stack-power stack <NAME>コマンドを使用して、ユーザ定義スタックのStackPowerモードおよ びその他の値を定義します

<#root>

Catalyst-9300(config)#

stack-power stack MyPowerStack

Catalyst-9300(config-stackpower)#

?

Pow	er stack	configuration mode:
d	lefault	Set a command to its defaults
e	xit	Exit from power stack configuration
m	iode	Power stack mode
n	0	Negate a command or set its defaults

stack-power switch <number>コマンドを使用して、プライオリティ値を設定するスイッチを指定 します。

<#root>

Catalyst-9300#

configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z Catalyst-9300(config)#

stack-power switch 3

Catalyst-9300(config-switch-stackpower)#

power-priority switch 3

Catalyst-9300(config-switch-stackpower)#

power-priority high 10

Catalyst-9300(config-switch-stackpower)#

power-priority low 20

Catalyst-9300(config)#

end



power inline port priority <high/low>コマンドを使用して、インターフェイスを高または低のプラ イオリティに設定します。

<#root>

Catalyst-9300(config)#

interface GigabitEthernet1/0/1

Catalyst-9300(config-if)#

power inline port priority ?

high high priority port

low low priority port

ヒント: どのスイッチでも、スイッチのプライオリティ値はポートプライオリティ値より小さく なければならず、高優先度の値は低優先度の値より小さくなければなりません。各スイッチと、 その高優先度ポートと低優先度ポートに異なるプライオリティ値を設定することを推奨します。 この設定により、停電時に一度にシャットダウンするデバイスの数が制限されます。電源スタッ ク内の異なるスイッチで同じプライオリティ値を設定しようとすると、設定は許可されますが、 ログメッセージが表示されます。

StackPower設定の確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

show stack-power detailコマンドを使用して、電源スタックがスイッチによって正しく識別され ていること、およびStackPowerポートが接続されていることを確認します。このコマンドは、ト ポロジ情報も表示し、スタックが予想どおりにケーブル接続されていることを確認するために使 用できます。

<#root>

Catalyst-9300#

show stack-power detail

Power Stack	Stack	Stack	Total	Rsvd	Alloc	Unused	Num	Num
Name	Mode	Topolgy	Pwr(W)	Pwr(W)	Pwr(W)	Pwr(W)	SW	PS
								-
Powerstack-1	SP-PS	Ring	5115	35	1180	3900	4	5

Power stack name: Powerstack-1

<<---- StackPower Name

Stack mode: Power sharing

<<---- StackPower Operational Mode

Stack topology: Ring
Switch 1:
Power budget: 1200
Power allocated: 240
Low port priority value: 20
High port priority value: 11
Switch priority value: 2
Port 1 status: Connected
Port 2 status: Connected
Neighbor on port 1: Switch 4 - dcf7.199a.5e80
Neighbor on port 2: Switch 2 - 046c.9d1f.3400

Switch 2: Power budget: 1230 Power allocated: 240 Low port priority value: 19 High port priority value: 10 Switch priority value: 1

<<---- Priority StackPower values

Port 1 status: Connected Port 2 status: Connected Neighbor on port 1: Switch 1 - 046c.9d1f.3b80

<<---- StackPower neighbors

Neighbor on port 2: Switch 3 - 046c.9d1f.6c00

Switch 3: Power budget: 1230 Power allocated: 240 Low port priority value: 21 High port priority value: 12 Switch priority value: 3 Port 1 status: Connected <<---- StackPower ports status Port 2 status: Connected Neighbor on port 1: Switch 2 - 046c.9d1f.3400 Neighbor on port 2: Switch 4 - dcf7.199a.5e80 Switch 4: Power budget: 1420 Power allocated: 460 Low port priority value: 22 High port priority value: 13 Switch priority value: 4 Port 1 status: Connected Port 2 status: Connected Neighbor on port 1: Switch 3 - 046c.9d1f.6c00 Neighbor on port 2: Switch 1 - 046c.9d1f.3b80

次の表に、StackPowerの確認に使用できるさまざまなコマンドを示します。

コマンド	目的
Catalyst 9300#show stack-power ? 予算Show Stack-Power予算テーブル 詳細を表示Stack-Powerスタックの詳細 ロードシェディングのShow Stack-Powerロ ードシェディングテーブル neighbors Show Stack-Power stack neighbor table 出力修飾子	StackPowerバジェットテーブル、スタックの 詳細、ロードシェディングテーブル、およびス タックネイバーテーブルを確認します。

<cr> <cr></cr></cr>	
Catalyst 9300#show stack-power budgeting ? stack-name特定の電源スタックのバジェット テーブルを表示する スイッチ特定のスイッチのバジェットテーブ ルを表示する 出力修飾子 <cr> <cr></cr></cr>	特定の電源スタック <stack-name>または特定 のスイッチ<switch number="">のスタック電力バ ジェットを確認します。</switch></stack-name>
Catalyst 9300#show stack-power detail ? stack-name特定の電源スタックのStack- Powerの詳細を表示します。 スイッチのShow Stack-Powerの詳細(スイ ッチの場合) 出力修飾子 <cr> <cr></cr></cr>	特定の電源スタック <stack-name> または特定 のスイッチ<switch number="">のStackPowerの詳 細を確認します。</switch></stack-name>
Catalyst 9300#show stack-power load-shedding ? order:電力スタックの負荷シェディングの 優先順位を表示します。 スイッチの負荷シェーディングテーブルの表 示 出力修飾子 <cr> <cr></cr></cr>	特定の電源スタック <stack-name> または特定 のスイッチ<switch number="">のStackPowerロー ドシェディング優先順位を確認します。</switch></stack-name>
Catalyst 9300#show stack-power neighbors ? stack-name特定の電源スタックのネイバーテ ーブルを表示する switchスイッチのネイバーテーブルを表示す る	所定の電源スタック <stack-name> または所定 のスイッチ<switch number="">のStackPowerネイ バーテーブルを確認します</switch></stack-name>

出力修飾子 <cr> <cr></cr></cr>	
Catalyst-9300#stack-power switch 1 port 1 ? 電源スタックポートの無効化 enable power stackポート	StackPowerポートを手動で有効または無効に する

スタック内の各スイッチの電源モジュールのステータスを表示するには、show environment power allコマンドを使用します。この出力は、4メンバのスタックを示しています。バンク1A、 1B、4Bには電源が存在しない。

<#root>

Catalyst-9300#

show environment power all

SW	PID	Serial#	Status	Sys Pwr	PoE Pwr	Watts
14	Not Present					
1R	Not Present					
27			OK	Cood	Cood	1100
2A	FWR-CI-IIOOWAC	LIIZIZIZWAN	UK	GUUU	GUUU	1100
2B	PWR-C1-715WAC	LIT211549FX	ОК	Good	Good	715
3A	PWR-C1-1100WAC	LIT21212NFY	ОК	Good	Good	1100
3B	PWR-C1-1100WAC	DTN2145V53F	ОК	Good	Good	1100
4A	PWR-C1-1100WAC-P	ART2216FDQJ	ОК	Good	Good	1100
4B	Not Present					

✓ ヒント:電源スロットの名前は左から右の順です。つまり、電源スロットAは左側に、電源 スロットBは右側(スイッチの端に最も近い側)にあります。

Cisco Expandable Power System 2200の設定

ユーザー定義スタックのXPS名およびその他の値を定義します

<#root>

Catalyst-9300(config)#

power xps ?

<1-16> Switch Number Catalyst-9300(config)# power xps 1 name ? <<---- In a stacked system, the switch-number entered must be the switch number WORD Name of the XPS serialnumber Use the XPS serial number as the name <<---- Use the serial number of the XPS 2200 as Catalyst-9300(config)# power xps 1 name MY_XPS ? <<---- Enter a name for the XPS 2200 system. The name can have up to 20 chara <cr> <cr>> Catalyst-9300(config)# power xps 1 port 1 name ? <<---- Enter a name for the XPS 2200 switch 1 stackpower port 1 WORD Name of port hostname Use the connected switch's hostname as the port name serialnumber Use the connected switch's serial number as the port name

XPSモード、優先順位、およびロールの値を構成するスイッチおよびStackPowerポートを指定し ます

<#root>

Catalyst-9300#

power xps 1 port 1 ?

modeSet the mode of the XPS portprioritySet the priority of the XPS portroleSet the role of the XPS port

Catalyst-9300#

power xps 1 port 1 mode ?

disable Set XPS port mode to disable
<<---- Disable (shut down) the XPS port.</pre>

enable Set XPS port mode to enable <<---- Enable the XPS port. This is the default

Catalyst-9300#

power xps 1 port 1 priority ?

<1-9> XPS port priority

<<---- Set the RPS priority of the port. The range is 1 to 9, The 1 is the highest priority. The default

Catalyst-9300#

power xps 1 port 1 role ?

auto Set XPS port role to auto Stack Power <---- The port mode is determined by the switch connected to the port. This is the default.</pre>

rps Set XPS port role to RPS
<<---- The XPS acts as a back up if the switch power supply fails. At least one RPS power supply must be</pre>

XPS電源モードを構成するスイッチを指定します

<#root>

Catalyst-9300#

power xps 1 supply ? <---- Select the power supply to configure. Power supply A is on the left (labe

- A XPS power supply A
- B XPS power supply B

Catalyst-9300#

power xps 1 supply A mode ?

```
rps RPS
```

<<---- Set the power supply mode to RPS, to back up connected switches. This is the default setting for

sp Stack Power

<<---- Set the power supply mode to stack power (SP), to participate in the power stack. This is the def

```
Catalyst-9300#
power xps 1 supply A
(
on|off
```

)

<<---- Sets the XPS power supply to be on or off. The default is for both power supplies to be on.

Cisco XPS 2200設定の確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

次の表に、Cisco XPS 2200の確認に使用できるさまざまなコマンドを示します。

コマンド	目的
show environment xpsシステム	システムとポートの設定済みの名前を確認しま す。
show environment xps port	ポートのXPS構成を確認します。
環境のxps電力を表示する	XPS電源のステータスを表示します

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

問題:無効なリング:C9300は4つのStackPowerスタックをサポートしています。4つ以上のデー タスタックが1つのStackPowerリングに物理的にケーブル接続されている場合に、一般的な問題 が発生します。無効なトポロジを示すsyslogが生成されます。

%PLATFORM_STACKPOWER-3-INVALID_TOPOLOGY: Invalid power stack topology observed by switch 1. More than f

解決策:リングトポロジを使用する場合は、最大4つのメンバで電源スタックを設定します。デー タスタックに4つ以上のメンバが含まれている場合は、2つ以上のStackPowerリングをケーブル接 続します。1つのデータスタックで複数の電源スタックをサポートします。

問題:ケーブル接続の問題:スイッチのStackPowerポートに接続されているケーブルとの接続が 失われると、システムはこれを再挿入と見なし、syslogを生成します。 解決策:syslogには、どのスイッチとポートが切断されるかが示されています。このケーブルを 物理的に点検し、接続を抜き差しします。 問題が解決しない場合は、Technical Assistance Center(TAC)にお問い合わせください。

問題:電源のアンバランス:スタックメンバーにアンバランスな数の電源モジュールが含まれている場合、システムからsyslogが生成されます。

%PLATFORM_STACKPOWER-4-UNBALANCED_PS: Switch 1's power stack has unbalanced power supplies

解決策:電源スタック内の各シャーシに同数の電源を取り付けます。各シャーシでワット量が混 在する電源モジュールがサポートされます。

問題:StackPowerの競合:StackPowerに4つ以上のメンバが含まれている場合、システムは syslogを生成します。

%PLATFORM_STACKPOWER-4-PRIO_CONFLICT: Switch 4's power stack has conflicting power priorities. Device p

解決策:最大4台のスイッチをリングトポロジの電源スタックに含めることができ、XPS 2200を 使用するスター型トポロジでは最大8台のスイッチで電力を共有できます。

問題 – StackPowerの冗長損失:StackPower(冗長モード)の電源がスタックに存在しなくなったか、機能に問題があると、システムからsyslogが生成されます。

%PLATFORM_STACKPOWER-4-REDUNDANCY_LOSS:Switch 3's power stack lost redundancy and is now operating in p

解決方法: StackPowerケーブルと電源を確認し、PSUのハードウェアの問題を検証または破棄 します。

問題:StackPowerケーブルA電流:ハードウェア障害を示している可能性があります。

%PLATFORM_STACKPOWER-4-CABLE_A_CURRENT_IN: Switch 1 stack power cable 1 inward current is over the limi

解決策:TACに問い合わせて、さらにトラブルシューティングを行います。

問題:StackPowerポートがケーブル接続された状態で接続されていない:スタック電源ケーブル を接続する際に、StackPowerポートがシャットダウン状態になっていないことを確認します。ケ ーブルがシャットダウンされたポートに接続している場合、もう一方の端はNoConn状態のまま です。このシナリオでは、8メンバのデータスタックケーブルが正しく設定されておらず、複数の ポートがシャットダウン状態になる問題が発生しました。スタックケーブルが正しく設置された 後、StackPowerトポロジが期待どおりに解決しませんでした。

<#root>

C9300-Stack#

show stack-power neighbors

Powe Name	er Stack e	Stack Mode	Stack Topolg	Total y Pwr(W)	Rs∨d Pwr(W)	Alloc Pwr(W)	Sw_Avail Pwr(W)	Num SW	Num PS
Powe	erstack-1	SP-PS	Stndal	n 2200	0	243	1957	1	2
Powe	erstack-1-2	SP-PS	Ring	2200	30	243	1927	1	2
Powe	erstack-12	SP-PS	Ring	4400	30	486	3884	2	4
Powe	erstack-14	SP-PS	Ring	4400	30	486	3884	2	4
Powe	erstack-1-1	SP-PS	Stndal	n 2200	0	243	1957	1	2
	Power Stack		Port 1	Port 1		Port 2 F	Port 2		
SW	Name		Status	Neighbor S	SW:MAC	Status N	Neighbor S	W:MAC	
 1	Powerstack-1		Shut	-		Shut -			
2	Powerstack-1-2		Conn	1:7018.a7	6c.8a00	NoConn -	-		
3	Powerstack-12		NoConn	-		Conn 4	4:7018.a73	3.9b00	
4	Powerstack-12		Conn	3:7018.a7	33.8f00	NoConn -	-		
5	Powerstack-12		Conn	6:7018.a7	5c.b100	NoConn -	-		
6	Powerstack-14		Shut	-		Conn 7	7:7018.a76	d.1680	
7	Powerstack-14		Conn	6:7018.a7	5c.b100	Shut -			
8	Powerstack-1-1		NoConn	-		NoConn -			

解決策:障害やエラーが発生すると、電源スタックポートがシャットダウンする可能性がありま す。コマンドラインまたはシステムのリロードによって、手動で再度有効にする必要があります 。

考慮事項

- 1つのリングトポロジでは、スタックあたり4つのスイッチのみ。
- スイッチとポートのプライオリティに関しては、小さい値が大きい値よりも優先されます。
- スイッチのプライオリティ値は、ポートのプライオリティ値より小さくなければなりません。
- 高優先順位値は低優先順位値より低く設定する必要があります。
- StackPowerケーブルは、必要な場合にのみ取り外して再接続してください。不要な再挿入によってケーブルの寿命が短くなります。
- 新しいスイッチは、サービスを中断することなく、確立された電源スタックに参加できます。StackPowerケーブルはホットスワップ可能です。
- 問題が解決しない場合は、TACに連絡してください。

StackPowerに関する注意事項

Cisco Bug ID番号	説明
Cisco Bug ID	%PLATFORM_STACKPOWER-4-REDUNDANCY_LOSS:スイッチ4の
<u>CSCvi89146</u>	電源スタックで冗長性が失われた
Cisco Bug ID	スタンドアロンモードに変更すると、Show Stack-power budgetで一部
<u>CSCvo44552</u>	のスイッチが失われます。
Cisco Bug ID	C9300のリングスタック電源で動的な電力バジェットネゴシエーション
<u>CSCvw99523</u>	に時間がかかりすぎる
Cisco Bug ID	スタック電源ケーブルのOIR、SSO、およびスロットのリロード時にス
<u>CSCve28864</u>	タック電源の概算が間違っている
Cisco Bug ID	スタンドアロンモードに変更すると、一部のスイッチでShow Stack-
<u>CSCvo44552</u>	power budgetが失敗する
Cisco Bug ID <u>CSCvi36291</u>	StackPowerに割り当てられた予算が正しくない
Cisco Bug ID <u>CSCvh00427</u>	StackPowerモードの「non-strict」は電力を正しく共有しません。
Cisco Bug ID <u>CSCvk44346</u>	9300のStrictモードでは電力の高優先度は見られません。

関連情報

<u>Cisco StackPowerについてホワイトペーパー</u>

Cisco Catalyst 9300シリーズスイッチハードウェアインストールガイド

テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。