Jabberログイン問題のトラブルシューティング – MRA以外

内容

<u>概要</u>

<u>ステージ1:ログイン(IM and Presenceログイン)UIエラー:ユーザ名またはパス ワードが正しくありませんエラーコード:「LERR_CUP_AUTH」</u>

概要

このドキュメントでは、IM and Presenceのログイン段階でJabberのログインが失敗した場合に 必要な修正措置について説明します。



詳細については、

ステージ1: ログイン(IM and Presenceログイン)

UIエラー:ユーザ名またはパスワードが正しくありません

エラーコード:「LERR_CUP_AUTH」

通常、このエラーはユーザ認証の失敗が原因で発生します

問題解決の手順

=================

1.ユーザがプレゼンスノードに割り当てられているかどうか、およびユーザに重複がないかどう かを確認します(システムトラブルシュータを確認します)

2.資格情報が有効であることを確認します

a. LDAPユーザの場合(たとえば、LDAPサーバの場合)、ユーザがccmenduserページにログ インできるかどうかを確認します

b. ccmenduserページのログインに失敗した場合(ログイン失敗など)、CUCMのLDAP認証設 定を確認し、同じ設定がIMPに複製されることを確認します

run sql select * from Idapauthentication run sql select * from Idapauthenticationhost

c. LDAPでアカウントがロックされていないかどうかを確認します

3.サーバのTOMCAT CPU使用率が高いかどうかを確認します

show process load

utils diagnose test

4.デバッグモードでこれらのサービスのログを収集します

Client Profile Agent Cisco Tomcat

UIエラー:サーバと通信できません Jabberエラーコード:「LERR_CUP_UNREACHABLE」、「LERR_CUP_TIMEOUT」

通常、このエラーはIMPへのIMDBまたはTCP接続の問題が原因で発生します。

問題解決の手順

==============

1. IMP FQDN/ホスト名が解決可能かどうかを確認します Android OSで、ホスト名のみのアドレスをOSが解決できないという既知の問題があります。

IPアドレスとFQDNにはアクセスできますが、ホスト名のみアクセスできません。

また、この問題はAndroidデバイスにのみ発生し、MAC、iOS、およびWindowsデバイスはこの問 題の影響を受けません。

サーバがホスト名(DNS)で定義されている場合は、CUCM administration > System > Presence Redundancy Groups > DefaultCUPSubclusterで確認します(この名前は変更されている可能性が あります)。

「はい」の場合の回避策は、クラスタトポロジページでサーバ名をFQDNまたはIPアドレスに変 更することです。

2.ファイアウォール/VPNがIMPサーバ(ポート8443,5222)への接続をブロックしていないこと を確認します。

3.ユーザがプレゼンスノードに割り当てられているかどうか、およびユーザに重複がないかどう かを確認します(システムトラブルシュータを確認します)

4.このエラーも表示される場合(図1の矢印Aを参照)、IMPで設定されている最小バージョンを 確認し、Jabberバージョンと比較します。

[CLoginCup::OnLoginFailed] - @LoginMgr: #0, CLoginCup::OnLoginFailed err-code: -1, errstring:クライアントは最小バージョン要件を満たしていません。 request-token:0 IMPでの設定 https://<IMP>/cupadmin/soapClientTypeEdit.do?key=a80b3d69-4541-454a-8d6e-62f3986a5bc2

3.これらのサービスがIMPサーバで実行されているかどうかを確認します

Cisco XCP Router Cisco XCP Connection Manager Cisco XCP Authentication サービス

4.高可用性レプリケーションのステータスの確認

a. utils dbreplication runtimestate

b. run pe sql ttlogin select count(*) from typesysreplication

または

utils imdb_replication status (10.5.2 SU2a以降)

5.問題が解決されない場合は、これらのサービスのログを収集します。

Cisco XCP Router Cisco XCP Connection Manager Cisco XCP Authentication サービス

Client Profile Agent

ヒント:問題が1人のユーザだけに発生する場合(たとえば、ユーザがCUCMにアクセスできない 場合)、CUCMでユーザの割り当てを解除して、プレゼンスに再度割り当てることができます。 システム全体に問題がある場合は、ログを収集するか、サービスステータスを確認します

UIエラー:サーバと通信できません Jabberエラーコード:「LERR_CUP_INTERNAL_ERROR」

通常、このエラーはIMDBの問題が原因で発生します。まず、「Presence Datastore Login」ログ を確認してください。

問題解決の手順

1.これらのサービスがIMPサーバで実行されているかどうかを確認します Cisco XCP Router Cisco XCP Connection Manager Cisco XCP Authentication サービス Cisco Presence Login Datastore

4.高可用性レプリケーションのステータスの確認

a. utils dbreplication runtimestate

b. run pe sql ttlogin select count(*) from typesysreplication

または

utils imdb_replication status (10.5.2 SU2a以降)

5.問題が解決されない場合は、これらのサービスのログを収集します。

Cisco XCP Router Cisco XCP Connection Manager Cisco XCP Authentication サービス Client Profile Agent Cisco Presence Login Datastore

ヒント:問題が1人のユーザだけに発生する場合(たとえば、ユーザがCUCMにアクセスできない 場合)、CUCMでユーザの割り当てを解除して、プレゼンスに再度割り当てることができます。 システム全体に問題がある場合は、ログを収集するか、サービスステータスを確認します

ステージ2:XMPPログイン(IM and Presenceログイン)

UIエラー:サーバと通信できません

Jabber $\square \neg \neg \neg \neg \neg \land \lor$: $\neg \square \neg \lor$: $\neg \square \neg \lor$: Authentication error with server, example, resource bind, TLS, create session or SASL error

問題解決の手順

1.ユーザがプレゼンスノードに割り当てられているかどうか、およびユーザに重複がないかどう かを確認します(システムトラブルシュータを確認します)

2.ハイアベイラビリティが有効になっている場合は、[CUCM Administration]->[Server]->[Presence Redundancy Group]に移動し、それらが正常な状態であるかどうかを確認します

3.高可用性レプリケーションのステータスの確認

a. utils dbreplication runtimestate

b. run pe sql ttlogin select count(*) from typesysreplication

または

utils imdb_replication status (10.5.2 SU2a以降)

4. cup-xmpp証明書が有効かどうかを確認します。

5.ポート5222が開いているかどうかを確認します。

6.サーバーを再起動します。

7.サーバのリブートとして特定される根本原因がこれまでに判明している唯一の修正である場合 は、ステップ6の前にこれらのサービスのログを収集します。

Cisco XCP Router Cisco XCP Connection Manager Cisco XCP Authentication サービス Client Profile Agent

UIエラー:サーバと通信できません Jabberエラーコード:「LERR_JABBER_UNREACHABLE <16>」、「 LERR_CUP_UNREACHABLE <9>」

問題解決の手順

1. IMP FQDN/ホスト名が解決可能かどうかを確認します Android OSで、ホスト名のみのアドレスをOSが解決できないという既知の問題があります。 IPアドレスとFQDNにはアクセスできますが、ホスト名のみアクセスできません。 また、この問 題はAndroidデバイスにのみ発生し、MAC、iOS、およびWindowsデバイスはこの問題の影響を受 けません。

サーバがホスト名で定義されている場合は、CUCM administration > System > Presence Redundancy Groups > DefaultCUPSubclusterで確認します(この名前は変更されている可能性が あります)。この問題の回避策は、クラスタトポロジページでサーバ名をFQDNまたはIPアドレ スに変更することです。

2.ファイアウォール/VPNがIMPサーバ(ポート8443,5222)への接続をブロックしていないこと を確認します。

3.これらのサービスがIMPサーバで実行されているかどうかを確認します

Cisco XCP Router Cisco XCP Connection Manager Cisco XCP Authentication サービス

4.高可用性レプリケーションのステータスの確認

a. utils dbreplication runtimestate

b. run pe sql ttlogin select count(*) from typesysreplication

または

utils imdb_replication status (10.5.2 SU2a以降)

5.問題が解決されない場合は、これらのサービスのログを収集します。

Cisco XCP Router Cisco XCP Connection Manager Cisco XCP Authentication サービス Client Profile Agent

6.すべてのユーザーが同じエラーを経験した場合、迅速な回復のためにサーバーの再起動を行う ことができます。

収集するログ

RTMT	管理 CLI
Cisco Client Profile Agent	file get activelog tomcat/logs/epassoap/log4j/*
Cisco Login Datastore	file get activelog epas/trace/imdb/sdi/ttlogin/
Cisco Tomcat Security Logs	file get activelog tomcat/logs/security/log4j/*
Cisco XCP Authentication サービス	file get activelog epas/trace/xcp/log/auth*
Cisco XCP Connection Manager	file get activelog epas/trace/xcp/log/client-cm-1_*.log
Cisco XCP Router	file get activelog epas/trace/xcp/log/rtr-jsm-1

ログを DEBUG に設定する方法

Trace Configura	ation
Save 🦽	Set Default
Baadu	
WReady	
Select Server,	, Service Group and Service
Server*	192.168.100.85CUCM IM and Presence Go
Service Group*	IM and Presence Services Go
Service*	Cisco XCP Authentication Service (Active) Go
Apply to All	Nodes
Trace On	
Trace Filter S	ettings
Debug Trace Le	vel Debug 👻
Enat	ble All Trace
Trace Output	Settings
Maximum	No. of Files* 250
Maximum	File Size (MB)" 2
Contigure	And Defect
Save 🖉	Set Default
Status:	
Ready	
Select Server,	Service Group and Service
Server*	192.168.100.85CUCM IM and Presence * Go
Service Group*	IM and Presence Services Go
Service*	Cisco XCP Connection Manager (Active) Go
Apply to All	Nodes
Trace On	
Trace Filter Se	ettings
Debug Trace Le	vel Debug 👻
🖂 Enat	e All Trace
Trace Output	Settings
Maximum	No. of Files* 250
Maximum	File Size (MB)* 2

nace configur	
🔜 Save 🦽	Set Default
Status:	
Ready	
Select Serve	r, Service Group and Service
Server*	192.168.100.85CUCM IM and Presence V Go
Service Group	* IM and Presence Services
Service*	Cisco Client Profile Agent (Active)
Apply to A	ll Nodes
Trace On	
Trace Filter S	Settings
Debug Trace L	evel Debug 👻
Ena	able All Trace
Trace Output	t Settings
Maximun	n No. of Files* 250
Maximun	n File Size (MB)* 1
race Configurat	ion
🔜 Save 🦽	Set Default
	
Status:	
Ready	
Status: ①Ready Select Server, S	Service Group and Service
Status: Ready Select Server, 5 Server*	Service Group and Service 192.168.100.85CUCM IM and Presence V Go
Status: Ready Select Server, S Server* Service Group*	Service Group and Service 192.168.100.85CUCM IM and Presence Co IM and Presence Services Co
Status: Ready Select Server, S Server* Service Group* Service*	Service Group and Service 192.168.100.85CUCM IM and Presence Go IM and Presence Services Go Cisco Login Datastore (Active)
Status: Ready Select Server, S Server* Service Group* Service* Apply to All N	Service Group and Service 192.168.100.85CUCM IM and Presence Go IM and Presence Services Go Cisco Login Datastore (Active) Vodes
Status: Ready Select Server, S Server* Service Group* Service* Apply to All M Trace On	Service Group and Service 192.168.100.85CUCM IM and Presence Go IM and Presence Services Go Cisco Login Datastore (Active) Vodes
Status: Ready Select Server, S Server* Service Group* Apply to All N Trace On Trace Filter Set	Service Group and Service 192.168.100.85CUCM IM and Presence Go IM and Presence Services Go Cisco Login Datastore (Active) Vodes titings
Status: Carlot Server, S Server* Service Group* Service* Apply to All N Trace On Trace Filter Set Debug Trace Lev	Service Group and Service 192.168.100.85CUCM IM and Presence Go IM and Presence Services Go Cisco Login Datastore (Active) Go vodes tings el Debug
Status: @Ready Select Server, 5 Service Group* 1 Service* Apply to All N V Trace On Trace Filter Set Debug Trace Lev V Enable	Service Group and Service 192.168.100.85CUCM IM and Presence V Go It and Presence Services V Go Cisco Login Datastore (Active) G Nodes tings el Debug V e All Trace
status: () Ready Select Server, 5 Service Group* 1 Service* () Apply to All N () Trace On Trace Filter Set Debug Trace Lew () Enable Trace Output S	Service Group and Service 192.168.100.85CUCM IM and Presence T Go IM and Presence Services Go Icico Login Datastore (Active) Go Vodes tings el Debug T a All Trace ettings
Status: (Ready Select Server, S Service Group*] Service Group*] Service* (Apply to All N Trace On Trace Filter Set Debug Trace Lev Enable Trace Output S Maximum N	Service Group and Service 192.168.100.85CUCM IM and Presence Go IM and Presence Services Go Cisco Login Datastore (Active) Go vodes tings el Debug e All Trace ettings i.o. of Files* 250

RTMT によるログの収集





一般的なチェック

utils diagnose test

utils serviceリスト

utils dbreplication runtimestate

admin:utils dbrep	lication runtimesta	te				
Server Time: Tue	Mar 28 09:24:30 IST	2017				
Cluster Replicati	on State: Only avai	lable on t	he PUB			
DB Version: ccml0 Repltimeout set t PROCESS option se Cluster Detailed	0_5_1_13900_2 co: 300s et to: 1 View from IMPSUB-10	51SU3 (2 S	ervers):			
SERVER-NAME	IP ADDRESS	PING (msec)	DB/RPC/ DbMon?	REPL. QUEUE	Replication Group ID	REPLICATION SETUP (RTM [*]) & DB Status
IMPPUB-1051SU3 IMPSUB-1051SU3	192.168.100.85 192.168.100.86	6.163 0.025	Y/Y/Y Y/Y/Y	0 0	(g_4) (g_5)	(2) Setup Completed (2) Setup Completed

admin:run pe sql ttlogin select count(*) from typesysreplication sqlRv(t) sqlstmt(select count(*) from typesysreplication;) ***result set start*** count(0), success(t) ***result set end***

utilsステータスha

Presence Redundancy Group Configu	ration				Related L	inks: Back To Fi	Presence Topology	Pr	esence Topology Details
📊 Save 🗶 Dekte 👍 Add New	_						All Unassigned Users (0)	r ⁴	Status
Satus							All Assigned Users (0)		Node status updated (6:12:39 PM)
Update successful									Presence Redundancy Groups
Presence Redundancy Group Configur	ation								Indicates Presence Redundancy Group IM&P database publisher node
Name* DefaultCUPSubcluster									andicates Intercluster Connection
Description Default subcluster									
Presence Redundancy Group Configur	ation								DefaultCUPSubcluster
Presence Server* 192.168.100.85									XXX V Uses 3
Presence Server 192.168.100.86									192.168.100.85
High Availability									
Enable High Availability									192 168 100 86
Nontored Server	A	usigned Users	Ache Users	Server State	Reason	Server			view 0 users
192.168.100.85	0	()	Normal	Normal	Failover			
192.168.100.86	0	()	Normal	Normal	Fallover			

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。