IM and Presenceノードの運用停止

内容
<u>はじめに</u>
前提条件
<u>要件</u>
<u>使用するコンポーネント</u>
IM and Presenceノードの使用停止
<u>IM&Pからのユーザの割り当て解除</u>
<u>サービスプロファイルからのIM&Pの削除</u>
<u>UserlM機能の無効化</u>
<u>機能グループIM機能の無効化</u>
<u>IM&P SIPトランクの削除</u>
<u>プレゼンス冗長グループの削除</u>
<u>IM&Pの削除</u>

はじめに

このドキュメントでは、Cisco IM and Presenceノードの使用停止時に実行するプロセスについて 説明します。

前提条件

要件

Cisco Unified Communications Manager(CUCM)およびCisco IM and Presence(IM&P)に関する知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco Unified Communications Manager 12.5.1 SU5
- Cisco IM and Presence 12.5.1 SU5

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認して ください。

IM and Presenceノードの使用停止

最初にCUCMにログインし、Cisco Unified CM Administration > User Management > Assign Presence Usersの順 に選択します。



CUCMによるプレゼンスユーザの割り当て

プレゼンスユーザの割り当て設定から、すべてのユーザを割り当てるオプションを選択します。



ユーザの割り当て

すべてのユーザがIM&Pサーバから割り当て解除されたら、IM&P Administrationにログインし、す べてのユーザが未割り当てとして表示されることを確認して、変更が行われたことを確認します 。

CISCO Cisco Unified CM IM and Presence Administration For Cisco Unified Communications Solutions

System - Presence - Messaging - Ap	pplication - Bulk Administration - Diagnostics - Help -
Presence Topology	Presence Redundancy Group Detail
DefaultCUPSubcluster	
imppub	Status Ready
All Unassigned Users (14)	Presence Redundancy Group Configuration

IM&P未割り当てユーザの検証

サービスプロファイルからのIM&Pの削除

Cisco Unified CM Administration > User Management > User Settings > Service Profileの順に移動します。

User Management 👻 Bulk Ac	Iministration 🚽	- Help -
Application User		
End User		
User/Phone Add	•	
SIP Realm		
User Settings	۲.	Credential Policy Default
Self-Provisioning		Credential Policy
Assign Presence Users		Role
		Access Control Group
		Application User CAPF Profile
vice Profile) n CUCM IM and Presence server)		End User CAPF Profile
		UC Service
		Service Profile
		User Profile
		User Group
		User Rank

サービスプロファイルを選択した後、IM and Presenceプロファイルを<None>に変更して保存します。



サービスプロファイルIM&Pプロファイル

注:設定されているすべてのサービスプロファイルからIM&Pノードを削除します。

ューザ**IM機能の無**効化

Cisco Unified CM Administration > Bulk Administration > Users > Update Users > Queryの順に移動します。 Bulk Administration - Help -

Dui					
	Upload/Download Files				
	Phones	•			
	Users	•	User Template		
	Phones & Users	•	Insert Users		
	Managers/Assistants	•	Update Users	►	Query
	User Device Profiles	•	Delete Users	•	Custom File
	Gateways	•	Export Users		
	Forced Authorization Codes	-	Reset Password/PIN	•	
	Client Matter Codes	•	Generate User Reports		
	Call Pickup Group	•	Line Appearance	•	
	Mobility	•	End User CAPF Profile	•	
	Region Matrix	•			1
	1				

IM&Pが有効になっているすべてのユーザを選択します。ユーザ設定の更新ページが表示されたら、「 Enable Users for Unified CM IM and Presence」設定を無効にし、変更を送信してすぐに実行するか、後で実行 します。

Update Users Configuration				
Back 🍌 Submit				
User Information				
Associated PC/Site Code				
User Locale	< None > ~			
Digest Credentials				
Confirm Digest Credentials				
User Profile	Use System Default("Standard (Factory Default) Us v			
Service Setting				
Home Cluster				
Enable User for Unified CM IM and Presence				
A Presence Server	< None >	~		
UC Service Profile	Use System Default("voice_only")	~		
Include meeting information	ation in presence(Requires Exchange Presence Gateway to be config	ured		

ー括管理によるIM&Pの無効化

IM&P Administration > System > Presence Topologyページに移動し、割り当て済みまたは未割り当てのユーザが表示されていないことを確認します。





IM&P全ユーザ未割り当て

機能グループⅠM機能の無効化

User Management > User/Phone Add > Feature Group Templateの順に移動します。

Use	er Management 👻	Bulk Administration	Ŧ	Help 👻
	Application User			
	End User			
	User/Phone Add	۱.		Page Layout Preference
	SIP Realm			Universal Device Template
	User Settings	•		Universal Line Template
	Self-Provisioning			Feature Group Template
	Assign Presence	Jsers		Quick User/Phone Add

CUCM機能グループテンプレート

機能グループテンプレートを選択したら、[Enable User for Unified CM IM and Presence]選択近くのチェック _を外して保存します。

Feature Group Template Configuration				
🔚 Save 🗶 Delete 🕂 Add New				
Facture Crown Townlate				
reature Group Template				
Name * Default Feature Group Template				
Description Feature Group Template using Det				
Features				
✓ Home Cluster				
Enable User for Unified CM IM and Presence (Configure IM and Presence in the associated UC Service Profile)				

機能グループテンプレートIM&Pの無効化

IM&P SIPトランクの削除

Cisco Unified CM Administration > Device > Trunkの順に移動します。

Dev	vice 🔻	Application	•	User Manager	
	CTI Ro	oute Point			
	Gatek	eeper			
	Gateway				
	Phone				
	Trunk				
	Remot	e Destination			
	Expres	ssway-C			
	Device	Settings		•	
	Heads	et and Acces	sorie	es 🕨	

CUCM SIPトランク

IM&P SIPトランクの横にあるチェックボックスをオンにし、削除するオプションを選択します。

Find and List Trunks			
Add New Select	All Clear All	Delete Selected	Reset Selected
Status			
1 records found			
Trunks (1 - 1 of 1)			
Find Trunks where Device	Name	✓ begins with ✓	·
			Select item or enter
		Name 🗖	Description
Image: A state of the state		IMP_Trunk	IMP Trunk
Add New Select All Cl	ear All Delete S	elected Reset Selec	ted

CUCMによるSIPトランクの削除

プレゼンス冗長グループの削除

Cisco Unified CM Administration > System > Presence Redundancy Groupsの順に移動します。



*CUCM*プレゼンス冗長グループ

ハイアベイラビリティを無効にして保存します。

Presence R	edundancy Group Configuration			
Save	Delete 🚽 Add New			
- Status				
(i) Status:	i Status: Ready			
Presence R	edundancy Group Configuration			
Name*	DefaultCUPSubcluster			
Description	Default subcluster			
Presence R	edundancy Group Configuration			
Presence Se	rver* imppubcom			
Presence Server impsub. com				
-High Availa	ability			
	ibility .			
Enable H	ligh Availability			
	Monitored Server			
imppub. com				
impsub. com				
Save	lete Add New			

CUCMによるハイアベイラビリティの無効化

次に、プレゼンス冗長グループを削除するオプションを選択します

Presence Redundancy Group Configuration

- Statue				
(i) Status:	i Status: Ready			
Presence Redundancy Group Configuration				
Name *				
Name	DefaultCUPSubcluster			
Description	Default subcluster			
	·			

*CUCM*プレゼンス冗長グループの削除

IM&Pの削除 Cisco Unified CM Administration > System > Serverの順に移動します。



*CUCM*システムサーバ

IM&Pノードを削除するオプションを選択します。

Server Configuration				
Save Celete Add New				
Status				
i Status: Ready				
Server Information				
Server Type Database Replication	CUCM IM and Presence Publisher			
Fully Qualified Domain Name/IP Address*	imppubcom			
IM and Presence Domain**	taclab.com			
IPv6 Address (for dual IPv4/IPv6)				
Description				
IM and Presence Server Information—				
Procence Redundancy Group None				
Assigned Users				
Presence Server Status				
Save Delete Add New				
CUCM IM&Pの削除				
	の電源を切り、取り外します。			

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。