Point to Multi Point(PMP)Ultra Reliable Wireless Backhaul(URWB)ネットワークの設定とトラブ ルシューティング

内容

概要前提条件使用するコンポーネント設定ネットワーク図設定確認SSHの使用FMQuadroの使用トラブルシュート隠しノードの問題トークントラッカーの無効化

概要

このドキュメントでは、Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul(CURWB)のポイントツーマルチ ポイントトポロジの設定について説明し、Webユーザインターフェイス(UI)を使用したポイント ツーマルチポイント(PMP)Ultra Reliable Wireless Backhaul(URWB)ネットワークの設定とトラブ ルシューティングの手順を示します。



前提条件

使用するコンポーネント

- 1. ラップトップ/PC X 1
- 2. PoEインジェクタX 4、24 VDC(FM-POE-STD)
- 3. PoEインジェクタ48 VDC(FM-POE-STD-GBIT)/PoEスイッチX 1
- 4. 従属として使用する4xのFluidmeshトランシーバ(この記事ではFM1200Vを使用します)。 親無線に関連付けられた2つの従属無線から始まるポイントツーマルチポイントネットワー クを作成できます。
- 5. 親として使用するFluidmeshトランシーバX1(この記事ではFM3200を使用)

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してく ださい。

設定

ネットワーク図

集約ポイントにある無線(通常はコアネットワークに最も近い)は、MASTER無線またはMesh Endとして設定されます。メッシュエンドは、Fluidmeshワイヤレスネットワークと有線コアネッ トワーク間のゲートウェイとして機能します。

メッシュポイントはリモート/従属ラジオとして機能し、通常はメッシュの終端または別のメッシュポイントをポイントします(PMPの場合はメッシュの終端をポイントします)



ポイントツーマルチポイント(PMP)は、次のデバイスで設定できます。FM1200、FM3200E、 FM3200B、FM4200M、FM4200F、FM3500E、FM4500M、およびFM4500F

この例では帯域幅プラグインを使用していないため、帯域幅はFM3200Bでは15MB、FM1200Vで は2MBに制限されています。

設定

1. 次の図に示すように、無線のボックスを外し、電源を投入します。





PoEインジェクタのLANポートはエンドデバイス(PC/ノートPC)に接続され、PoEインジェク タのPoEポートはFM1200V/FM3200BのLAN1ポートに接続されます

設定を開始する前に、すべての無線でファームウェアを最新のファームウェアリリースにアップ グレードしてください。

デフォルトのクレデンシャル(admin/admin)を使用して親無線のWeb UIにログインします。
 デフォルトのIPアドレスは192.168.0.10/24です。

- 3. 無線を初めてオンにすると、ライセンス契約と国を選択するオプションが表示されます。ライセンス契約書を読んで同意し、無線が導入されている国を選択する必要があります。誤った国を選択すると、ユニットの使用が許可されない可能性があります。ライセンス契約に同意すると、ユーザはクラシックWebインターフェイスを使用してユニットを設定するか、ウィザードWebインターフェイスを使用してユニットを設定するかを決定できます。
- 4. 「classic」を選択し、従来のWebベースのインターフェイスを使用してパラメータを手動で 設定します。
- 5. 親ラジオ(FM3200B)で、[General]モードに移動し、モードとして[Mesh end]を選択します。

無線の電源をオンにしてリモート無線を設定する前に、無線のIPアドレス/ネットマスクを変更してください。例:10.0.0.1/24。完了したら、[保存(save)]をクリックします。

abab	Tower-1-D1-XXX 3	3200 Configurator		
CISCO	5.0.41.146 - MESH END MODE			
ULTRA RELIABLE	FIPS 140-2 MO	DE ENABLED		
WIRELESS BACKHAUL	Tue Jul 5 13:44:	01 CEST 2022		
RACER [™] Offline	GENERAL MODE			
MONITOR™ On-Premises				
FM-QUADRO™	General Select MESH END mode if you are installing this Tower-1 to a wired ashwork (i.e. 1.4M)	-D1-XXX 3200 at the head end and connecting this unit		
GENERAL SETTINGS	to a wred network (i.e. DAN).	0.50		
- general mode		O bridge		
- wireless radio	Mode:	O mesh point		
- antenna alignment and stats		 mesh end 		
- spectral analysis	Prodigy	Version		
NETWORK CONTROL	Select the Prodigy protocol version. Please note the Prod make sure to use the same Prodicy version for the entire	igy 1.0 is NOT compatible with Prodigy 2.0. Please network.		
- ping softdog		O Prodiav 1.0		
- advanced tools	Protocol:	C Prodigy 2.0		
ADVANCED SETTINGS		 Flougy 2.0 		
- advanced radio settings	LAN Para	ameters		
- ethernet settings	Local IP:	10.0.0.1		
- static routes				
- whitelist / blacklist	Local Netmask:	255.255.255.0		
- multicast				
- snmp	Default Gateway:			
- radius	Local Day 1:			
- ntp	Local Dris 1.			
- I2tp configuration	Local Dns 2:			
- vlan settings				
- Fluidity**				
- misc settings	Reset	Save		
MANAGEMENT SETTINGS				
- view mode settings				
- remote access				

6. [Wireless radio]に移動します([General Settings]の下)。 このページから、ユーザは295の キャリア周波数で動作するように無線を設定し、低スループットリンクには5 MHz、高スル ープットリンクには40 MHzのチャネル幅を設定できます。

ULTRA RELIABLE WIRELESS BACKHAUL	Tower-1-D1-XXX 3200 Configurator 5.0.41.146 - MESH END MODE FIPS 140-2 MODE ENABLED Tue Jul 5 13:46:08 CEST 2022			
RACER™ Offline	WIRELESS RADIO			
EN OLIADRON	Wireless Settings			
	"Shared Passphrase" is an alphanumeric string (e.g. "mysecurecamnet") that indentifies your network. It MUST be the same for all the FM units belonging to the same network.			
GENERAL SETTINGS	Shared Passphrase: fluidmesh			
- wireless radio				
- antenna alignment and stats	Country: UNITED STATES V			
- spectral analysis	In order to establish a wireless connection between FM units, they need to be operating on the same frequency.			
- ping softdog	Radio Settings			
- advanced tools ADVANCED SETTINGS	Frequency (MHz): 5700 V			
- advanced radio settings	Channel Width (MHz): 40 V			
- ethernet settings				
- static routes				
- whitelist / blacklist	Reset			
- snmp				
- snmp				

チャネル幅が40MHzのリストからチャネル幅ex、5700MHzの周波数を選択し、ローカル無線とリ モート無線が同じパスフレーズ、周波数/チャネル幅を共有し、それらが同じサブネットにあるこ とを確認します。完了したら、[保存(save)]をクリックします。

幅	データ レート	スループット
5 MHz	37 Mbps	20 Mbps
10 MHz	75 Mbps	45 Mbps
20 MHz	150 Mbps	90 Mbps
40 MHz	300 Mbps	150 ~ 190 Mbps*
80 MHz	866 Mbps	500 Mbps**

上記のスループットは理想的な状態です。実際のスループットは、環境条件によって異なります。

*FM1200Vとギガビットプラグインを使用して150 MbpsFM3200/4200/3500/4500シリーズを使用 すると190 Mbpsになります。

**500 Mbpsは、FM3500/4500シリーズ使用時のみ。

7.「高度な無線設定」に移動し、FluidMAXクラスタID「1」で無線モードを「MASTER」に設 定し、送信電力を調整します。目標は、-45dBmから–55dBmの間の信号強度を持つことです 。完了したら、[保存]をクリックします。

alaha	Tower-1-D1-XXX 3200 Configurator				
CISCO.	5.U.41.146 - MESH END MODE				
WIRELE WIRELE connected to dashbox	Tue Jul 5 13:50:26 CEST 2022				
ACER™ Server	ADVANCED RADIO SETTINGS				
ONITOR™ On-Premises					
M-QUADRO™	FluidMAX™ Management				
ENERAL SETTINGS	Force the FluidMAX [™] operating mode of this unit. If the operating mode is Master/Slave a FluidMAX Cluster ID can be set. If the FluidMAX Autoscan is enabled, the Slave units will scan the frequencies to associate with the Master with the same Cluster ID. In this case, the frequency selection on the Slaves will be disabled.				
general mode	Radio Mode: MASTER				
vireless radio					
interna alignment and stats	FluidMAX Cluster ID: 1				
pectral analysis	Max TX Power				
TWORK CONTROL	Select the max power that the radio shall use to transmit. The Fluidmesh TPC (Transmit Power Control) will				
ping softdog	automatically select the optimum transmission power according to the channel condition while not exceeding the MAX TX Power parameter. Note: in Europe TPC is automatically enabled.				
dvanced tools	Select TX Max Power: AUTO V				
VANCED SETTINGS					
dvanced radio settings	Select Antenna Gain: NOT SELECTED V				
thernet settings	Data Dasket Execution				
tatic routes	Data Packet Encryption				
vhitelist / blacklist	Enable AES to cypher all wireless traffic. This setting must be the same on all the Fluidmesh units.				
nulticast	Enable AER: Disphlad				
inmp	Enable AES. Disabled				
adius	Maximum link length				
tp	Insert the length of the longest link in the net or let the system select an optimal value				
2tp configuration	insert die lengen of die longest link in die het, of let die system select an optimal value.				
lan settings	Automatic: 🗹				
luidity The	Distance				
nisc settings	Distance.				
NAGEMENT SETTINGS	Unit: O Km Miles				
iew mode settings					
emote access					
irmware upgrade	Cancel Save				
nanage plug-ins					

8. ユーザがページを変更して[保存(Save)]をクリックすると、ページの上部に、この無線に対 するすべての変更を完了するまで変更を[適用(Apply)]する必要はないというメッセージが表 示されます。 各ページで[保存(Save)]をクリックします。 もちろん、ユーザはすべての変 更を「破棄」または「レビュー」することもできます。一般設定(一般モードとワイヤレス 無線)を設定したら、無線をリブートする設定を適用します。

onfiguration contains changes. Apply these changes?	Apply	Discard	Review
---	-------	---------	--------

9.デフォルトのクレデンシャル(admin/admin)を使用して最初の下位無線のWeb UIにログインします。デフォルトのIPアドレスは192.168.0.10/24です。

- → C	192.168.0.10
	192.168.0.10 - Fluidmesh VOLO - 0-35-140
	9 192.168.0.10 - Google Search

10. 「クラシック」を選択し、クラシックWebベースのインターフェイスを使用してパラメータを手動で設定します。

11.サブテンドラジオ(FM1200V)で、一般モードに移動し、モードとして「メッシュポイント」を 選択し、完了したら「保存」をクリックします

Offline	GENERAL MODE	
ITOR TM On-Premises	General	Mode
JUADRO **	Select MESH POINT mode if you are attaching an IP edg Tower-1-01-XXX 3200 or if you are using this unit as a re	e device (i.e. network camera, encoder, etc.) to thi lay point in the mesh network.
RAL SETTINGS		O bridge
ieral mode	Mode:	mesh point
less radio		much and
nna alignment and stats		
ctral analysis	Prodigy	Version
ORK CONTROL	Select the Prodigy protocol version. Please note the Prod make sure to use the same Prodigy version for the entire	figy 1.0 is NOT compatible with Prodigy 2.0. Please network.
softdog		O Proving 1 0
anced tools	Protocol:	Deadland 0.0
ICED SETTINGS		Prodigy 2.0
nced radio settings	LAN Para	ameters
net settings	Local IP:	10.0.0.2
routes		10101012
list / blacklist	Local Netmask:	255.255.255.0
cast		
	Default Gateway:	
	Local Dns 1:	
onfiguration	Local Day 2:	
ettings	Local Dris 2.	
ity [™]		
settings	Reset	Raua
EMENT SETTINGS	Reset	Save
mode settings		
le access		
are unorado		

12.「高度な無線設定」に移動し、無線モードをFluidMAXクラスタID「1」の「SLAVE」に設定 し、FluidMAXオートスキャンを無効にします。最後に、送信電力を調整します。目標は、-45dBmから–60 dBmの間の信号強度を持つことです。

RACER™ Offline	ADVANCED RADIO SETTINGS					
MONITOR ¹¹⁴ On-Premises	FluidMAX™ Management					
FM-QUADRO™	Force the FluidMAX TH operating mode of this unit. If the operating mode is Master/Slave a FluidMAX Clu					
GENERAL SETTINGS	can be set. If the FluidMAX Autoscan is enabled, the Slave units will scan the trequencies to associate with the Master with the same Cluster ID. In this case, the frequency selection on the Slaves will be disabled.					
- general mode	Radio Mode: SLAVE V					
wireless radio						
antenna alignment and stats	FluidMAX Cluster ID: 1					
spectral analysis	FluidMAX Autoscan:					
ETWORK CONTROL	Max TX Power					
ping softdog	Select the max power that the radio shall use to transmit. The Fluidmesh TPC (Transmit Power Control) will					
advanced tools	automatically select the optimum transmission power according to the channel condition while not exceeding the					
ADVANCED SETTINGS	MAX TX Power parameter. Note: In Europe TPG is automatically enabled.					
advanced radio settings	Select TX Max Power: AUTO V					
ethernet settings	Select Antenna Gaint NOT SELECTED					
static routes	Select Antenna Gain. NOT SELECTED					
whitelist / blacklist	Data Packet Encryption					
multicast	Enable AES to cypher all wireless traffic. This setting must be the same on all the Fluidmesh units.					
snmp						
radius	Enable AES: Disabled V					
ntp	Maximum link length					
12tp configuration	maximum mix rengui					
vlan settings	Insert the length of the longest link in the net, or let the system select an optimal value.					
Fluidity**	Automatic: 🔽					
misc settings						
IANAGEMENT SETTINGS	Distance:					
view mode settings	Unit: O Kee Miles					
remote access	Unit Viti Milds					
firmware upgrade						
manage plug-ins	Cancel Save					
status						

13. [Wireless Radio]([General Settings]の下)に移動し、パスフレーズとしてfluidmeshと、チャ ネル幅40MHzのリストから5700MHzを書き込みます

RACER™ Offline	WIRELESS RADIO			
FM-QUADRO TM	Wireless Settings "Shared Passphrase" is an alphanumeric string (e.g. "mysecurecamnet") that indentifies your network. It MUST			
GENERAL SETTINGS	Shared Passphrase: fluidmesh			
- wireless radio - antenna alignment and stats	Country: UNITED STATES V			
spectral analysis NETWORK CONTROL ping softdog	In order to establish a wireless connection between FM units, they need to be operating on the same frequency Radio Settings			
- advanced tools ADVANCED SETTINGS	Frequency (MHz): 5700 V			
- advanced radio settings - ethernet settings	Channel Width (MHz): 40 V			
- static routes - whitelist / blacklist - multicast	Reset Save			

14.無線をリブートする設定を適用します。

15.同じ設定を他の下位無線にも適用します。つまり、9から14までの手順を繰り返します。

リモート無線が同じサブネット(10.0.0.0/24など)上にあるものの、他のデバイスとはIPが異なる ことを確認します。

16.無線がリブートされると、これらの下位ノードは親無線に関連付けられる必要があります。

確認

FMQuadroまたはSSHを使用して、ネットワークのパフォーマンスを検証および監視できます

SSHの使用

管理者クレデンシャルを使用してメッシュ終端の無線にSSH接続し、次のコマンドを発行します 。

コマンドeng-statsを使用すると、

admin@5.0.197.82:~# eng-stats Kbps: Total Rx Tx LAN: 149 99 50 WLAN: 216 93 123

WLAN Rx:

00:F1:CA:98:43:78 rate 30 mcs 8 mcs-flags HT40/SGI snr 17 rssi -79 received 211787636 bytes 1932195071 evm 0 0 00:F1:CA:80:50:4D rate 120 mcs 11 mcs-flags HT40/SGI snr 48 rssi -48 received 135646707 bytes 3125323538 evm 12 7 00:F1:CA:80:FF:F0 rate 104 mcs 5 mcs-flags HT20/LGI snr 51 rssi -45 received 150804029 bytes 4159888305 evm 0 0 00:F1:CA:80:FF:F1 rate 180 mcs 12 mcs-flags HT40/SGI snr 53 rssi -43 received 150203220 bytes 20690087 evm 21 18

WLAN Tx:

00:F1:CA:98:43:78 rate 121 mcs 6 mcs-flags HT40/LGI sent 595488961 failed 454692 bytes 3760693302 retries 601037384 LER 0% PER 0% 00:F1:CA:80:50:4D rate 130 mcs 7 mcs-flags HT20/LGI sent 186838897 failed 107515 bytes 3382563410 retries 101489415 LER 5% PER 0% 00:F1:CA:80:FF:F0 rate 144 mcs 7 mcs-flags HT20/SGI sent 245178544 failed 115850 bytes 513275349 retries 79286256 LER 0% PER 0% 00:F1:CA:80:FF:F1 rate 135 mcs 7 mcs-flags HT40/LGI sent 232129895 failed 121325 bytes 3559511458 retries 91496365 LER 1% PER 0%

Ethernet 1 role: mesh Ethernet 2 role: down admin@5.0.197.82:~#

ここから、メッシュエンドとメッシュポイント間のすべてのワイヤレスリンクの現在のステータ ス、リンクエラーレート(LER)、パケットエラーレート(PER)、およびイーサネットとワイヤレス 上の現在のスループットを監視できます

FMQuadroの使用

メッシュ端とメッシュポイント間のワイヤレス接続を表す青い線をクリックすると、ワイヤレス リンクの状態と現在のスループットの概要が表示されます

Aggr. Throughput	0.03 Mbp	S	Frequency 558	0 MHz	Mode TDMA	×
		Testbec	IFixPI	Trailer-4-D 10.0.0.2	2	
UPLINK —	÷					
Throughput	L.E.R	P.E.R.	RSSI	MCS Rat	te	
0 Mbps	0%	0%	-49 dBm	5/1 LGI	@20 MHz 52 Mbps	
Ø DOWNLINK	\leftarrow					
Throughput	L.E.R	P.E.R.	RSSI	MCS Rate	e	
0.03 Mbps	3%	0%	-50 dBm	7/1 LGI @	@40 MHz 135 Mbps	
Channel utilizat	tion				Others 🌒 Free 🔘	

٦

トラブルシュート

隠しノードの問題

隠れた端末問題は、メッシュポイントがメッシュの終端と通信できるが、メッシュの終端と通信 している他のメッシュポイントと直接通信できない場合に発生します。これは、medium access control (MAC;メディアアクセス制御)サブレイヤでは困難になります。複数の無線が同時にデ ータパケットをメッシュ側に送信する可能性があり、メッシュ側で干渉が発生してパケットが通 過しないためです。

この問題は、fluidmaxがクラスタ上で有効になっている場合に発生する可能性があります。 Fluidmaxはシスコによって開発された特許出願中のテクノロジーで、ハードウェアの変更や手動 によるソフトウェア設定を行わなくても、さまざまなネットワーク(メッシュネットワーク /P2MP)アーキテクチャをすべてサポートできます。これらのデバイスは、使用中のアーキテク チャを自動的に検出し、その結果、導入されたトポロジを最適にサポートするように通信プロト コルを設定および適応します。例えば、ポイントツーマルチポイントのセットアップが検出され ると、特許出願中のFluidMAXシステムは自動的にネットワーク内の最適な親ユニットを選択し、 他のデバイスを下位ノードとして設定します。ユーザは、マスターとスレーブのロールを手動で 設定する必要はなく、ネットワーク内のロールごとに異なるハードウェアを設定する必要もあり ません。この独自のFluidmesh機能により、Fluidmeshは、単純なポイントツーポイントリンクか ら都市全体のメッシュ展開まで、あらゆるワイヤレスニーズに対応する簡単なワンストップショ ップになります。

隠れている端末問題を修正するには、手順7と12で説明されているように、高度な無線設定でメ ッシュの終端を「MASTER」、メッシュポイントを「SLAVE」に設定します

トークントラッカーの無効化

メッシュポイントからメッシュの終端への接続に問題が発生した場合、メッシュポイントが一時 的にブロックされる可能性があるため、残りのメッシュポイントのパフォーマンスが低下するこ とはありません。この機能をオフにして、メッシュの終端がメッシュポイントをブロックできな いようにするには、メッシュの終端で次のコマンドを発行して、トークントラッカーを無効にす る必要があります

fluidmax tktrk disable

write

reboot

このコマンドを発行する前に、メッシュポイントが現在ブロックされているか、ブロックされているかどうかを確認し、列8 {blocked}を確認できます

fluidmax情報

admin95.0.197.82:-# fluidmax info IP 3.0.197.82 Master: 3.0.197.82 Version: 9 Working State: P2MP_MASTER Tower ID: 0 Master Tower ID 0 neigh 3.0.255,240 mac 00:F1:CA:80:FF:F0 age 0.135168075 ett 306 rssi 50 to id 0 master 3.0.197.82 count 0 version 9 state P2MP SLAVE 3.0.255.241 3.0.80.77 3.0.197.82 3.24.67.128 neigh 3.0.255.241 mac 00:F1:CA:80:FF:F1 age 0.134301002 ett 306 rssi 51 to_id 0 master 3.0.197.82 count 0 version 9 state P2MP_SLAVE 3.24.67.128 3.0.80.77 3.0.197.82 3.0.255.240 neigh 3.24.67.120 mac 00:F1:CA:98:43:78 age 0.047123860 ett 306 rssi 14 to_id 0 master 3.0.197.82 count 0 version 9 state P2MP_SLAVE 3.0.255.240 3.0.255.241 3.0.80.77 3.8.197.82 neigh 3.0.80.77 mac 00:F1:CA:80:50:4D age 0.063013778 ett 306 rssi 47 to_id 0 master 3.0.197.82 count 0 version 9 state P2MP_SLAVE 3.0.197.82 3.0.255.241 3.0.255.240 3.24.67.120 (TXRATE Mbps) (ULGrant KB) (RXRATE Mbps) (Blocked) { Addr] (DLGrant KB) (Version) (Antenna) 00-F1-CA-80-FF-F0 8 133 ø 186 0 0 0/0 88-F1-CA-88-FF-F1 ø 97 ø 166 9 ø 0/0 00-F1-CA-98-43-78 133 28 9 0/0 9 0 0 00-F1-CA-80-50-4D 0 118 ø 189 9 0 0/0 Round Time: 10000 us admin95.0.197.82:-#

これには、メッシュの終端のリブートが必要であることに注意してください。