サーバ UCS C240 M4 の欠陥のあるコンポーネ ントの置換- vEPC

目次

はじめに 背<u>景説明</u> 省略形 <u>Mop の作業の流れ</u> 前提条件 バックアップ <u>コンポーネント RMA - Compute/OSD 計算ノード</u> Compute/OSD 計算ノードでホストされる VM を識別して下さい 電源遮断の段階的 1.計算ノード ホスト SF だけ VM を包装して下さい 2. Compute/OSD 計算ノード ホスト CF/ESC/EM/UAS を包装して下さい Compute/OSD 計算ノードからの欠陥のあるコンポーネントを交換して下さい VM を復元する 1.計算ノード ホスト SF だけ VM を包装して下さい 2. Compute/OSD 計算ノード ホスト CF、ESC、EM および UAS を包装して下さい ESC リカバリ失敗を処理して下さい 自動導入 設定アップデート コンポーネント RMA - Controller ノード 事前点検

<u>メンテナンス モードにコントローラ クラスタを移動して下さい</u> Controller ノードからの欠陥のあるコンポーネントを交換して下さい サーバの電源

概要

ホスト StarOS バーチャルネットワークが機能することこの資料が設定される Ultra-M の Unified Computing System (UCS)サーバでここに述べられる欠陥のあるコンポーネントを交換するために必要なステップを記述したものです (VNFs)。

- Dual In-Line Memory Module (DIMM) 置換 MOP
- FlexFlash コントローラ障害
- •ソリッドステート ドライブ (SSD) 失敗
- 信頼されたプラットフォーム モジュール(TPM)失敗
- 侵略キャッシュ失敗
- ・侵略コントローラ熱いバス アダプタ(HBA)失敗
- PCI 暴徒失敗
- PCle アダプタ Intel X520 10G 失敗
- •マザーボード(MLOM)失敗 LAN でモジュラ

• ファン トレイ RMA

• CPU 失敗

背景説明

Ultra-M は事前包装され、検証された仮想化されたモービル パケット コア ソリューションです VNFs の配備を簡素化するために設計されている。 OpenStack は Ultra-M のための Virtualized Infrastructure Manager (VIM)で、これらのノードタイプで構成されています:

•計算

- •オブジェクト ストレージ ディスク-計算(OSD -計算)
- コントローラ
- OpenStack プラットフォーム-ディレクター(OSPD)

Ultra-M の高レベル アーキテクチャおよび含まれるコンポーネントはこのイメージで描写されます:

この資料は Cisco Ultra-M プラットフォームについて詳しく知っているサーバのコンポーネント 置換の時に OpenStack および StarOS VNF レベルで遂行されることを必要なステップを詳述し ます Cisco社員のために意図され。

注:超 M 5.1.x リリースはこの資料の手順を定義するために考慮されます。

省略形

VNF	バーチャルネットワーク 機 能
CF	制御機能
SF	サービス 機能
ESC	伸縮性があるサービス コン トローラ
MOP	プロシージャの方式
OSD	オブジェクト ストレージ デ ィスク
HDD	ハードディスク ドライブ
SSD	ソリッド ステート ドライブ
VIM	仮想 な インフラストラクチ ャ マネージャ
VM	仮想マシン
EM	Element Manager
UAS	Ultra Automation Services
UUID	ユニバーサル固有の識別番 号

Mop の作業の流れ



前提条件

<u>バックアップ</u>

欠陥のあるコンポーネントを交換する前に、Red Hat OpenStack プラットフォーム 環境の現在の ステートをチェックすることは重要です。 交換の手順がオンになっているとき複雑な状況を避け るためにチェック 現在のステート推奨します。 それを置換のこのフローによって達成することが できます。

リカバリの場合には、Cisco はこれらのステップの使用の OSPD データベースのバックアップを 奪取 することを推奨します: [root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql
[root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-alldatabases.sql
/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack
tar: Removing leading `/' from member names

このプロセスはノードが例ことをのアベイラビリティに影響を与えないで取り替えることができ るようにします。 また特に取り替えられるべき compute/OSD 計算ノードが制御機能(CF) Virtual Machine (VM)をホストすれば、StarOS 設定をバックアップすることを推奨します。

注: サーバが Controller ノードである場合、セクション""に進んで下さい、次の セクション と他では続けて下さい。

コンポーネント RMA - Compute/OSD 計算ノード

Compute/OSD 計算ノードでホストされる VM を識別して下さい

サーバでホストされる VM を識別して下さい。 2 つの可能性がある場合もあります:

• サーバはサービス 機能だけ(SF) VM 含まれています:

[stack@director ~]\$ nova list --field name,host | grep compute-10
| 49ac5f22-469e-4b84-badc-031083db0533 | VNF2-DEPLOYM_s9_0_8bc6cc60-15d6-4ead-8b6a10e75d0e134d |
pod1-compute-10.localdomain |

 ・サーバ含んでいます制御機能(CF) /Elastic サービス コントローラ()/Element Manager (EM)超 ESC/VM のオートメーション サービス(UAS)組み合せ:

[stack@director ~]\$ nova list --field name,host | grep compute-8 | 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8 | VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea | pod1-compute-8.localdomain | | f9c0763a-4a4f-4bbd-af51-bc7545774be2 | VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229 | pod1-compute-8.localdomain | | 75528898-ef4b-4d68-b05d-882014708694 | VNF2-ESC-ESC-0 | pod1-compute-8.localdomain | | f5bd7b9c-476a-4679-83e5-303f0aae9309 | VNF2-UAS-uas-0 | pod1-compute-8.localdomain |

注: ここに示されている出力では最初のカラムは固有の識別番号(UUID)に、2番目のカラ ムです VM 名前ユニバーサル対応し、第 3 カラムは VM があるホスト名です。 この出力か らのパラメータはそれに続くセクションで使用されます。

電源遮断の段階的

1.計算ノード ホスト SF だけ VM を包装して下さい

• VNF に対応する SF VM のステータスをチェックし、ESC ノードへのログインは:

ESC SF VM

Tuesday mig	ht 08 16:52:53 UTC 2018			
Slot	Card Type	Oper State	SPOF	Attach
1: CFC	Control Function Virtual Card	Active	No	
2: CFC	Control Function Virtual Card	Standby	-	
3: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
4: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
5: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
6: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
7: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
8: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
9: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
10: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Standby	-	

・カードが ACTIVE 状態にある場合、STANDBY 状態にカードを移動して下さい:

Tuesday mig	ht 08 16:52:53 UTC 2018			
Slot Card Type		Oper State	SPOF	Attach
1: CFC	Control Function Virtual Card	Active	No	
2: CFC	Control Function Virtual Card	Standby	-	
3: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
4: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
5: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
6: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
7: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
8: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
9: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Active	No	
10: FC	4-Port Service Function Virtual Card	Standby	-	

カードのステータスをチェックして下さい:

STANDBY 状態に SF カードを移行して下さい

[local]VNF2# show card hardware Tuesday might 08 16:49:42 UTC 2018

[local]VNF2# show card table

[local]VNF2# show card table

<snip>
Card 8:
 Card Type : 4-Port Service Function Virtual Card
 CPU Packages : 26 [#0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13, #14,
#15, #16, #17, #18, #19, #20, #21, #22, #23, #24, #25]
 CPU Nodes : 2
 CPU Cores/Threads : 26
 Memory : 98304M (qvpc-di-large)
 UUID/Serial Number : 49Ac5F22-469E-4B84-BADC-031083DB0533

```
[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli
[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color
"<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"
<snip>
<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>
VNF2-DEPLOYM_cl_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229
VM_ALIVE_STATE
VNF2-DEPLOYM_s9_0_8bc6cc60-15d6-4ead-8b6a-10e75d0e134d
VM_ALIVE_STATE</state>
```

<snip>

• VM 名前の使用の SF VM を停止して下さい。 (セクションからの VM ネーム注目される「 Compute/OSD 計算ノードで」ホストされる VM を識別します):

```
[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli
[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color
"<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"
<snip>
<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>
VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229
VM_ALIVE_STATE
VNF2-DEPLOYM_s9_0_8bc6cc60-15d6-4ead-8b6a-10e75d0e134d
VM_ALIVE_STATE</state>
.
```

<snip>

• それが停止すれば、VM は**切断**状態を入力する必要があります:

ケース 2. Compute/OSD 計算ノード ホスト CF/ESC/EM/UAS

STANDBY 状態への移行する CF カード

CF VM に対応する StarOS VNF へのログインはカードを識別し。 セクションから「識別される CF VM の UUID を識別し UUID に対応するノードで」ホストされる VM を見つけますカードを使用して下さい:

カードのステータスをチェックして下さい:

```
[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ cd /opt/cisco/esc/confd/esc-cli
[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color
"<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"
<snip>
<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>
VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229
VM_ALIVE_STATE
VNF2-DEPLOYM_c3_0_3e0db133-c13b-4e3d-ac14-
VM_ALIVE_STATE
VNF2-DEPLOYM_s9_0_8bc6cc60-15d6-4ead-8b6a-10e75d0e134d
VM_SHUTOFF_STATE</state>
```

• カードが ACTIVE 状態にある場合、STANDBY 状態にカードを移動して下さい:

```
[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli
[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color
"<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"
<snip>
<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>
VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229
VM_ALIVE_STATE
VNF2-DEPLOYM_c3_0_3e0db133-c13b-4e3d-ac14-
VM_ALIVE_STATE
VNF2-DEPLOYM_s9_0_8bc6cc60-15d6-4ead-8b6a-10e75d0e134d
VM_SHUTOFF_STATE</state>
```

ESC からの CF および EM VM をシャットダウンして下さい

• VNF に対応する VM のステータスをチェックし、ESC ノードへのログインは:

```
[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli
[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color
"<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"
<snip>
<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>
                   VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229
                   VM_ALIVE_STATE</state>
                   VNF2-DEPLOYM_c3_0_3e0db133-c13b-4e3d-ac14-
                   VM_ALIVE_STATE
<deployment_name>VNF2-DEPLOYMENT-em</deployment_name>
                 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8
                 dc168a6a-4aeb-4e81-abd9-91d7568b5f7c
                 9ffec58b-4b9d-4072-b944-5413bf7fcf07
               SERVICE_ACTIVE_STATE
                   VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea
                   VM_ALIVE_STATE</state>
```

• VM 名前の使用と CF および EM VM を順次に停止して下さい。 (セクションからの VM ネ ーム注目される「Compute/OSD 計算ノードで」ホストされる VM を識別します):

```
[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli
[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color
"<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"
<snip>
<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>
                   VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229
                   VM ALIVE STATE</state>
                   VNF2-DEPLOYM_c3_0_3e0db133-c13b-4e3d-ac14-
                   VM_ALIVE_STATE
<deployment_name>VNF2-DEPLOYMENT-em</deployment_name>
                 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8
                 dc168a6a-4aeb-4e81-abd9-91d7568b5f7c
                 9ffec58b-4b9d-4072-b944-5413bf7fcf07
               SERVICE_ACTIVE_STATE
                   VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea
                   VM_ALIVE_STATE</state>
```

<snip>

•それが停止した後、VMは切断状態を入力する必要があります:

```
[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli
[admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]$ ./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color
"<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>"
<snip>
<state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state>
                   VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229</vm_name>
                   VM_SHUTOFF_STATE</state>
                   VNF2-DEPLOYM_c3_0_3e0db133-c13b-4e3d-ac14-
                   VM_ALIVE_STATE
<deployment_name>VNF2-DEPLOYMENT-em</deployment_name>
                 507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8
                 dc168a6a-4aeb-4e81-abd9-91d7568b5f7c
                 9ffec58b-4b9d-4072-b944-5413bf7fcf07
               SERVICE_ACTIVE_STATE
                   VNF2-DEPLOYM_XXXX_0_c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea</vm_name>
                   <state>VM_SHUTOFF_STATE</state>
```

<snip>

スタンバイ モードへの移行する ESC

マスター状態にある場合ノードおよびチェックでホストされる ESC へのログイン。 Yes の場合は、スタンバイ モードに ESC を切り替えて下さい:

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]\$ cd /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli [admin@VNF2-esc-esc-0 esc-cli]\$./esc_nc_cli get esc_datamodel | egrep --color "<state>|<vm_name>|<vm_id>|<deployment_name>" <snip> <state>SERVICE_ACTIVE_STATE</state> VNF2-DEPLOYM_c1_0_df4be88d-b4bf-4456-945a-3812653ee229</vm_name>

VM_SHUTOFF_STATE</state>

```
VNF2-DEPLOYM_c3_0_3e0db133-c13b-4e3d-ac14-
                 VM ALIVE STATE
<deployment_name>VNF2-DEPLOYMENT-em</deployment_name>
               507d67c2-1d00-4321-b9d1-da879af524f8
               dc168a6a-4aeb-4e81-abd9-91d7568b5f7c
               9ffec58b-4b9d-4072-b944-5413bf7fcf07
              SERVICE ACTIVE STATE
                 VNF2-DEPLOYM XXXX 0 c8d98f0f-d874-45d0-af75-88a2d6fa82ea</vm name>
                 <state>VM_SHUTOFF_STATE</state>
<snip>
    注: 欠陥のあるコンポーネントが OSD 計算ノードで取り替えられるべきならコンポーネン
    ト置換を続行する前にサーバでメンテナンスに Ceph を入れて下さい。
[admin@osd-compute-0 ~]$ sudo ceph osd set norebalance
set norebalance
[admin@osd-compute-0 ~]$ sudo ceph osd set noout
set noout
[admin@osd-compute-0 ~]$ sudo ceph status
  cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666
   health HEALTH WARN
          noout, norebalance, sortbitwise, require_jewel_osds flag(s) set
   monmap e1: 3 mons at {tb3-ultram-pod1-controller-0=11.118.0.40:6789/0,tb3-ultram-pod1-
controller-1=11.118.0.41:6789/0,tb3-ultram-pod1-controller-2=11.118.0.42:6789/0}
          election epoch 58, quorum 0,1,2 tb3-ultram-pod1-controller-0,tb3-ultram-pod1-
controller-1,tb3-ultram-pod1-controller-2
   osdmap e194: 12 osds: 12 up, 12 in
          flags noout, norebalance, sortbitwise, require_jewel_osds
    pgmap v584865: 704 pgs, 6 pools, 531 GB data, 344 kobjects
         1585 GB used, 11808 GB / 13393 GB avail
              704 active+clean
client io 463 kB/s rd, 14903 kB/s wr, 263 op/s rd, 542 op/s wr
Compute/OSD 計算ノードからの欠陥のあるコンポーネントを交換して下さい
```

電源遮断の指定されたサーバー。 ステップは UCS C240 M4 サーバの欠陥のあるコンポーネント を交換するためにから参照することができます:

<u>サーバコンポーネントの交換</u>

VM を復元する

1.計算ノード ホスト SF だけ VM を包装して下さい

ESC からの SF VM リカバリ

• SF VM は新星リストのエラー状態にあります:

[admin@osd-compute-0 ~]\$ sudo ceph osd set norebalance set norebalance

[admin@osd-compute-0 ~]\$ sudo ceph osd set noout set noout

• ESC からの SF VM を回復 して下さい:

[admin@osd-compute-0 ~]\$ sudo ceph osd set norebalance set norebalance

```
[admin@osd-compute-0 ~]$ sudo ceph osd set noout set noout
```

• yangesc.log を監視して下さい:

pgmap v584865: 704 pgs, 6 pools, 531 GB data, 344 kobjects 1585 GB used, 11808 GB / 13393 GB avail 704 active+clean

client io 463 kB/s rd, 14903 kB/s wr, 263 op/s rd, 542 op/s wr

• SF カードが VNF のスタンバイ SF として搭載されるようにして下さい

2. Compute/OSD 計算ノード ホスト CF、ESC、EM および UAS を包装して下さい

UAS VM のリカバリ

新星リストの UAS VM のステータスをチェックし、削除して下さい:

[admin@osd-compute-0 ~]\$ sudo ceph osd set norebalance set norebalance [admin@osd-compute-0 ~]\$ sudo ceph osd set noout set noout [admin@osd-compute-0 ~]\$ sudo ceph status cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666 health **HEALTH_WARN** noout, norebalance, sortbitwise, require_jewel_osds flag(s) set monmap e1: 3 mons at {tb3-ultram-pod1-controller-0=11.118.0.40:6789/0,tb3-ultram-pod1controller-1=11.118.0.41:6789/0,tb3-ultram-pod1-controller-2=11.118.0.42:6789/0} election epoch 58, quorum 0,1,2 tb3-ultram-pod1-controller-0,tb3-ultram-pod1controller-1,tb3-ultram-pod1-controller-2 osdmap e194: 12 osds: 12 up, 12 in flags **noout, norebalance**, sortbitwise, require_jewel_osds pgmap v584865: 704 pgs, 6 pools, 531 GB data, 344 kobjects 1585 GB used, 11808 GB / 13393 GB avail 704 active+clean client io 463 kB/s rd, 14903 kB/s wr, 263 op/s rd, 542 op/s wr autovnf-uas VM を回復するために、uas チェックスクリプトチェック状態を実行して下さ

い。 それはエラーを報告する必要があります。 それからと再度実行して下さい -----抜けた UAS VM を作り直すためにオプションを**固定して下さい**:

[admin@osd-compute-0 ~]\$ sudo ceph osd set norebalance set norebalance [admin@osd-compute-0 ~]\$ sudo ceph osd set noout set noout [admin@osd-compute-0 ~]\$ sudo ceph status cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666 health **HEALTH_WARN** noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds flag(s) set monmap e1: 3 mons at {tb3-ultram-pod1-controller-0=11.118.0.40:6789/0,tb3-ultram-pod1controller-1=11.118.0.41:6789/0,tb3-ultram-pod1-controller-2=11.118.0.42:6789/0} election epoch 58, quorum 0,1,2 tb3-ultram-pod1-controller-0,tb3-ultram-pod1controller-1,tb3-ultram-pod1-controller-2 osdmap e194: 12 osds: 12 up, 12 in flags **noout, norebalance**, sortbitwise, require_jewel_osds pgmap v584865: 704 pgs, 6 pools, 531 GB data, 344 kobjects 1585 GB used, 11808 GB / 13393 GB avail 704 active+clean client io 463 kB/s rd, 14903 kB/s wr, 263 op/s rd, 542 op/s wr

● autovnf-uas へのログイン。 数分間待てば UAS はよい状態に戻る必要があります:

```
[admin@osd-compute-0 ~]$ sudo ceph osd set norebalance
set norebalance
[admin@osd-compute-0 ~]$ sudo ceph osd set noout
set noout
[admin@osd-compute-0 ~]$ sudo ceph status
   cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666
   health HEALTH WARN
          noout, norebalance, sortbitwise, require_jewel_osds flag(s) set
   monmap e1: 3 mons at {tb3-ultram-pod1-controller-0=11.118.0.40:6789/0,tb3-ultram-pod1-
controller-1=11.118.0.41:6789/0,tb3-ultram-pod1-controller-2=11.118.0.42:6789/0}
           election epoch 58, quorum 0,1,2 tb3-ultram-pod1-controller-0,tb3-ultram-pod1-
controller-1,tb3-ultram-pod1-controller-2
    osdmap e194: 12 osds: 12 up, 12 in
           flags noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds
     pgmap v584865: 704 pgs, 6 pools, 531 GB data, 344 kobjects
           1585 GB used, 11808 GB / 13393 GB avail
                704 active+clean
 client io 463 kB/s rd, 14903 kB/s wr, 263 op/s rd, 542 op/s wr
```

注: uas-check.py なら ----修正は失敗します、このファイルをコピーし、再度動作する必要 があるかもしれません。

```
[admin@osd-compute-0 ~]$ sudo ceph osd set norebalance
set norebalance
[admin@osd-compute-0 ~]$ sudo ceph osd set noout
set noout
[admin@osd-compute-0 ~]$ sudo ceph status
   cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666
   health HEALTH_WARN
          noout, norebalance, sortbitwise, require_jewel_osds flag(s) set
   monmap e1: 3 mons at {tb3-ultram-pod1-controller-0=11.118.0.40:6789/0,tb3-ultram-pod1-
controller-1=11.118.0.41:6789/0,tb3-ultram-pod1-controller-2=11.118.0.42:6789/0}
           election epoch 58, quorum 0,1,2 tb3-ultram-pod1-controller-0,tb3-ultram-pod1-
controller-1,tb3-ultram-pod1-controller-2
    osdmap e194: 12 osds: 12 up, 12 in
           flags noout, norebalance, sortbitwise, require_jewel_osds
    pgmap v584865: 704 pgs, 6 pools, 531 GB data, 344 kobjects
           1585 GB used, 11808 GB / 13393 GB avail
                704 active+clean
 client io 463 kB/s rd, 14903 kB/s wr, 263 op/s rd, 542 op/s wr
```

ESC VM のリカバリ

• 新星リストからの ESC VM のステータスをチェックし、削除して下さい:

[admin@osd-compute-0 ~]\$ sudo ceph osd set norebalance set norebalance

[admin@osd-compute-0 ~]\$ sudo ceph osd set noout set noout

• AutoVNF UAS から、boot_vm.py コマンド・ラインを ESC 例を作成するために見つけるとト ランザクションのためのログの ESC 配備トランザクションが見つければ:

ubuntu@VNF2-uas-uas-0:~\$ sudo -i root@VNF2-uas-uas-0:~# confd_cli -u admin -C Welcome to the ConfD CLI admin connected from 127.0.0.1 using console on VNF2-uas-uas-0 VNF2-uas-uas-0#show transaction TX ID TX TYPE DEPLOYMENT ID TIMESTAMP STATUS _____ 35eefc4a-d4a9-11e7-bb72-fa163ef8df2b vnf-deployment VNF2-DEPLOYMENT 2017-11-29T02:01:27.750692-00:00 deployment-success 73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b vnfm-deployment VNF2-ESC 2017-11-29T01:56:02.133663-00:00 deployment-success VNF2-uas-uas-0#show logs 73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b | display xml <config xmlns="<u>http://tail-f.com/ns/config/1.0</u>"> <logs xmlns="http://www.cisco.com/usp/nfv/usp-autovnf-oper"> <tx-id>73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b</tx-id> <10g>2017-11-29 01:56:02,142 - VNFM Deployment RPC triggered for deployment: VNF2-ESC, deactivate: 0 2017-11-29 01:56:02,179 - Notify deployment . . 2017-11-29 01:57:30,385 - Creating VNFM 'VNF2-ESC-ESC-1' with [python //opt/cisco/vnfstaging/bootvm.py VNF2-ESC-ESC-1 --flavor VNF2-ESC-ESC-flavor --image 3fe6b197-961b-4651-af22dfd910436689 --net VNF2-UAS-uas-management --gateway_ip 172.168.10.1 --net VNF2-UAS-uasorchestration --os_auth_url <u>http://10.1.2.5:5000/v2.0</u> --os_tenant_name core --os_username ****** --os_password ****** --bs_os_auth_url http://10.1.2.5:5000/v2.0 --bs_os_tenant_name core -bs_os_username ****** --bs_os_password ****** --esc_ui_startup false --esc_params_file /tmp/esc_params.cfg --encrypt_key ****** --user_pass ****** --user_confd_pass ****** --kad_vif eth0 --kad_vip 172.168.10.7 --ipaddr 172.168.10.6 dhcp --ha_node_list 172.168.10.3 172.168.10.6 --file root:0755:/opt/cisco/esc/escscripts/esc_volume_em_staging.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/escscripts/esc_volume_em_staging.sh --file root:0755:/opt/cisco/esc/escscripts/esc_vpc_chassis_id.py:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc_vpc_chassis_id.py --file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc-vpc-di-internalkeys.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc-vpc-di-internal-keys.sh boot_vm.py 行をシェル スクリプト ファイル (esc.sh) に保存し、正しい情報 (一般的に core/<PASSWORD>)のすべてのユーザ名****およびパスワード****行をアップデートして下さ い。 – encrypt_key オプションを同様に取除く必要があります。 user_pass および user_confd_pass に関しては、–ユーザ名 形式を使用する必要があります: パスワード(例-

```
admin: <PASSWORD>)。
```

• autovnf-uas VM に running-config および wget **からの** URL **bootvm.py を** bootvm.pyfile 見つ けて下さい。 この場合、10.1.2.3 は自動 IT VM IP です:

```
ubuntu@VNF2-uas-uas-0:~$ sudo -i
root@VNF2-uas-uas-0:~# confd_cli -u admin -C
Welcome to the ConfD CLI
admin connected from 127.0.0.1 using console on VNF2-uas-uas-0
VNF2-uas-uas-0#show transaction
TX ID
                                   TX TYPE
                                                  DEPLOYMENT ID
TIMESTAMP
                               STATUS
 _____
 _____
35eefc4a-d4a9-11e7-bb72-fa163ef8df2b vnf-deployment VNF2-DEPLOYMENT 2017-11-
29T02:01:27.750692-00:00 deployment-success
73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b vnfm-deployment VNF2-ESC
                                                               2017-11-
29T01:56:02.133663-00:00 deployment-success
VNF2-uas-uas-0#show logs 73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b | display xml
<config xmlns="<u>http://tail-f.com/ns/config/1.0</u>">
<logs xmlns="http://www.cisco.com/usp/nfv/usp-autovnf-oper">
  <tx-id>73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b</tx-id>
  <10g>2017-11-29 01:56:02,142 - VNFM Deployment RPC triggered for deployment: VNF2-ESC,
deactivate: 0
2017-11-29 01:56:02,179 - Notify deployment
2017-11-29 01:57:30,385 - Creating VNFM 'VNF2-ESC-ESC-1' with [python //opt/cisco/vnf-
staging/bootvm.py VNF2-ESC-ESC-1 --flavor VNF2-ESC-ESC-flavor --image 3fe6b197-961b-4651-af22-
dfd910436689 --net VNF2-UAS-uas-management --gateway_ip 172.168.10.1 --net VNF2-UAS-uas-
orchestration --os_auth_url http://10.1.2.5:5000/v2.0 --os_tenant_name core --os_username ******
--os_password ****** --bs_os_auth_url http://10.1.2.5:5000/v2.0 --bs_os_tenant_name core --
bs_os_username ****** --bs_os_password ****** --esc_ui_startup false --esc_params_file
/tmp/esc_params.cfg --encrypt_key ****** --user_pass ****** --user_confd_pass ****** --kad_vif
eth0 --kad_vip 172.168.10.7 --ipaddr 172.168.10.6 dhcp --ha_node_list 172.168.10.3 172.168.10.6
--file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-
scripts/esc_volume_em_staging.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-
scripts/esc_volume_em_staging.sh --file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-
scripts/esc_vpc_chassis_id.py:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc_vpc_chassis_id.py
--file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc-vpc-di-internal-
keys.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc-vpc-di-internal-keys.sh
ubuntu@VNF2-uas-uas-0:~$ sudo -i
root@VNF2-uas-uas-0:~# confd_cli -u admin -C
Welcome to the ConfD CLI
admin connected from 127.0.0.1 using console on VNF2-uas-uas-0
VNF2-uas-uas-0#show transaction
TX ID
                                   TX TYPE
                                                   DEPLOYMENT ID
TIMESTAMP
                               STATUS
_____
_____
35eefc4a-d4a9-11e7-bb72-fa163ef8df2b vnf-deployment VNF2-DEPLOYMENT 2017-11-
29T02:01:27.750692-00:00 deployment-success
73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b vnfm-deployment VNF2-ESC 2017-11-
29T01:56:02.133663-00:00 deployment-success
VNF2-uas-uas-0#show logs 73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b | display xml
```

```
<config xmlns="<u>http://tail-f.com/ns/config/1.0</u>">
```

<logs xmlns="<u>http://www.cisco.com/usp/nfv/usp-autovnf-oper</u>">

```
<tx-id>73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b</tx-id>
   <log>2017-11-29 01:56:02,142 - VNFM Deployment RPC triggered for deployment: VNF2-ESC,
deactivate: 0
2017-11-29 01:56:02,179 - Notify deployment
2017-11-29 01:57:30,385 - Creating VNFM 'VNF2-ESC-ESC-1' with [python //opt/cisco/vnf-
staging/bootvm.py VNF2-ESC-ESC-1 --flavor VNF2-ESC-ESC-flavor --image 3fe6b197-961b-4651-af22-
dfd910436689 --net VNF2-UAS-uas-management --gateway_ip 172.168.10.1 --net VNF2-UAS-uas-
orchestration --os_auth_url <a href="http://10.1.2.5:5000/v2.0">http://10.1.2.5:5000/v2.0</a> --os_tenant_name core --os_username ******
--os_password ****** --bs_os_auth_url http://10.1.2.5:5000/v2.0 --bs_os_tenant_name core --
bs_os_username ****** --bs_os_password ****** --esc_ui_startup false --esc_params_file
/tmp/esc_params.cfg --encrypt_key ***** --user_pass ****** --user_confd_pass ****** --kad_vif
eth0 --kad_vip 172.168.10.7 --ipaddr 172.168.10.6 dhcp --ha_node_list 172.168.10.3 172.168.10.6
--file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-
scripts/esc_volume_em_staging.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-
scripts/esc_volume_em_staging.sh --file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-
scripts/esc_vpc_chassis_id.py:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc_vpc_chassis_id.py
--file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc-vpc-di-internal-
keys.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc-vpc-di-internal-keys.sh
```

• /tmp/esc_params.cfg ファイルを作成して下さい:

```
ubuntu@VNF2-uas-uas-0:~$ sudo -i
root@VNF2-uas-uas-0:~# confd_cli -u admin -C
Welcome to the ConfD CLI
admin connected from 127.0.0.1 using console on VNF2-uas-uas-0
VNF2-uas-uas-0#show transaction
TX ID
                                   TX TYPE
                                                  DEPLOYMENT ID
TIMESTAMP
                               STATUS
_____
_____
35eefc4a-d4a9-11e7-bb72-fa163ef8df2b vnf-deployment VNF2-DEPLOYMENT 2017-11-
29T02:01:27.750692-00:00 deployment-success
73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b vnfm-deployment VNF2-ESC
                                                                2017-11-
29T01:56:02.133663-00:00 deployment-success
VNF2-uas-uas-0#show logs 73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b | display xml
<config xmlns="<u>http://tail-f.com/ns/config/1.0</u>">
<logs xmlns="<u>http://www.cisco.com/usp/nfv/usp-autovnf-oper</u>">
  <tx-id>73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b</tx-id>
  <10g>2017-11-29 01:56:02,142 - VNFM Deployment RPC triggered for deployment: VNF2-ESC,
deactivate: 0
2017-11-29 01:56:02,179 - Notify deployment
2017-11-29 01:57:30,385 - Creating VNFM 'VNF2-ESC-ESC-1' with [python //opt/cisco/vnf-
staging/bootvm.py VNF2-ESC-ESC-1 --flavor VNF2-ESC-ESC-flavor --image 3fe6b197-961b-4651-af22-
dfd910436689 --net VNF2-UAS-uas-management --gateway_ip 172.168.10.1 --net VNF2-UAS-uas-
orchestration --os_auth_url http://10.1.2.5:5000/v2.0 --os_tenant_name core --os_username ******
--os_password ****** --bs_os_auth_url http://10.1.2.5:5000/v2.0 --bs_os_tenant_name core --
bs_os_username ****** --bs_os_password ****** --esc_ui_startup false --esc_params_file
/tmp/esc_params.cfg --encrypt_key ****** --user_pass ****** --user_confd_pass ****** --kad_vif
eth0 --kad_vip 172.168.10.7 --ipaddr 172.168.10.6 dhcp --ha_node_list 172.168.10.3 172.168.10.6
--file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-
scripts/esc_volume_em_staging.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-
scripts/esc_volume_em_staging.sh --file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-
scripts/esc_vpc_chassis_id.py:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc_vpc_chassis_id.py
--file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc-vpc-di-internal-
keys.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc-vpc-di-internal-keys.sh
  • UAS ノードからの ESC を展開するためにシェル スクリプトを実行して下さい:
```

ubuntu@VNF2-uas-uas-0:~\$ sudo -i root@VNF2-uas-uas-0:~# confd_cli -u admin -C Welcome to the ConfD CLI admin connected from 127.0.0.1 using console on VNF2-uas-uas-0 VNF2-uas-uas-0#show transaction TX TYPE TX TD DEPLOYMENT TO TIMESTAMP STATUS _____ _____ _____ 35eefc4a-d4a9-11e7-bb72-fa163ef8df2b vnf-deployment VNF2-DEPLOYMENT 2017-11-29T02:01:27.750692-00:00 deployment-success 73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b vnfm-deployment VNF2-ESC 2017-11-29T01:56:02.133663-00:00 deployment-success VNF2-uas-uas-0#show logs 73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b | display xml <config xmlns="<u>http://tail-f.com/ns/config/1.0</u>"> <logs xmlns="http://www.cisco.com/usp/nfv/usp-autovnf-oper">> <tx-id>73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b</tx-id> <10g>2017-11-29 01:56:02,142 - VNFM Deployment RPC triggered for deployment: VNF2-ESC, deactivate: 0 2017-11-29 01:56:02,179 - Notify deployment 2017-11-29 01:57:30,385 - Creating VNFM 'VNF2-ESC-ESC-1' with [python //opt/cisco/vnfstaging/bootvm.py VNF2-ESC-ESC-1 --flavor VNF2-ESC-ESC-flavor --image 3fe6b197-961b-4651-af22dfd910436689 --net VNF2-UAS-uas-management --gateway_ip 172.168.10.1 --net VNF2-UAS-uasorchestration --os_auth_url http://10.1.2.5:5000/v2.0 --os_tenant_name core --os_username ****** --os_password ****** --bs_os_auth_url http://10.1.2.5:5000/v2.0 --bs_os_tenant_name core -bs_os_username ****** --bs_os_password ****** --esc_ui_startup false --esc_params_file /tmp/esc_params.cfg --encrypt_key ***** --user_pass ****** --user_confd_pass ****** --kad_vif eth0 --kad_vip 172.168.10.7 --ipaddr 172.168.10.6 dhcp --ha_node_list 172.168.10.3 172.168.10.6 --file root:0755:/opt/cisco/esc/escscripts/esc_volume_em_staging.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/escscripts/esc_volume_em_staging.sh --file root:0755:/opt/cisco/esc/escscripts/esc_vpc_chassis_id.py:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc_vpc_chassis_id.py --file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc-vpc-di-internalkeys.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc-vpc-di-internal-keys.sh 新しい ESC へのログインはバックアップ状態を確認し、:

```
ubuntu@VNF2-uas-uas-0:~$ sudo -i
root@VNF2-uas-uas-0:~# confd_cli -u admin -C
Welcome to the ConfD CLI
admin connected from 127.0.0.1 using console on VNF2-uas-uas-0
VNF2-uas-uas-0#show transaction
                                              DEPLOYMENT ID
TX ID
                                TX TYPE
TIMESTAMP
                            STATUS
_____
_____
35eefc4a-d4a9-11e7-bb72-fa163ef8df2b vnf-deployment VNF2-DEPLOYMENT 2017-11-
29T02:01:27.750692-00:00 deployment-success
73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b vnfm-deployment VNF2-ESC 2017-11-
29T01:56:02.133663-00:00 deployment-success
VNF2-uas-uas-0#show logs 73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b | display xml
<config xmlns="<u>http://tail-f.com/ns/config/1.0</u>">
<logs xmlns="<u>http://www.cisco.com/usp/nfv/usp-autovnf-oper</u>">
```

```
<tx-id>73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b</tx-id>
<log>2017-11-29 01:56:02,142 - VNFM Deployment RPC triggered for deployment: VNF2-ESC,
```

deactivate: 0 2017-11-29 01:56:02,179 - Notify deployment

2017-11-29 01:57:30,385 - Creating VNFM 'VNF2-ESC-ESC-1' with [python //opt/cisco/vnfstaging/bootvm.py VNF2-ESC-ESC-1 --flavor VNF2-ESC-ESC-flavor --image 3fe6b197-961b-4651-af22dfd910436689 --net VNF2-UAS-uas-management --gateway_ip 172.168.10.1 --net VNF2-UAS-uasorchestration --os_auth_url http://10.1.2.5:5000/v2.0 --os_tenant_name core --os_username ****** --os_password ****** --bs_os_auth_url http://10.1.2.5:5000/v2.0 --bs_os_tenant_name core -bs_os_username ****** --bs_os_password ****** --esc_ui_startup false --esc_params_file /tmp/esc_params.cfg --encrypt_key ****** --user_pass ****** --user_confd_pass ****** --kad_vif eth0 --kad_vip 172.168.10.7 --ipaddr 172.168.10.6 dhcp --ha_node_list 172.168.10.3 172.168.10.6 --file root:0755:/opt/cisco/esc/escscripts/esc_volume_em_staging.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/escscripts/esc_volume_em_staging.sh --file root:0755:/opt/cisco/esc/escscripts/esc_vpc_chassis_id.py:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc_vpc_chassis_id.py --file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc-vpc-di-internalkeys.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc_vpc_chassis_id.py

ESC からの CF および EM VM を回復 して下さい

 新星リストからの CF および EM VM のステータスをチェックして下さい。 それらはエラー 状態にある必要があります:

ubuntu@VNF2-uas-uas-0:~\$ sudo -i root@VNF2-uas-uas-0:~# confd_cli -u admin -C Welcome to the ConfD CLI admin connected from 127.0.0.1 using console on VNF2-uas-uas-0 VNF2-uas-uas-0#show transaction TX ID TX TYPE DEPLOYMENT ID TIMESTAMP STATUS 35eefc4a-d4a9-11e7-bb72-fa163ef8df2b vnf-deployment VNF2-DEPLOYMENT 2017-11-29T02:01:27.750692-00:00 deployment-success 73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b vnfm-deployment VNF2-ESC 2017-11-29T01:56:02.133663-00:00 deployment-success VNF2-uas-uas-0#show logs 73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b | display xml <config xmlns="<u>http://tail-f.com/ns/config/1.0</u>"> <logs xmlns="http://www.cisco.com/usp/nfv/usp-autovnf-oper"> <tx-id>73d9c540-d4a8-11e7-bb72-fa163ef8df2b</tx-id> <10g>2017-11-29 01:56:02,142 - VNFM Deployment RPC triggered for deployment: VNF2-ESC, deactivate: 0 2017-11-29 01:56:02,179 - Notify deployment . . 2017-11-29 01:57:30,385 - Creating VNFM 'VNF2-ESC-ESC-1' with [python //opt/cisco/vnfstaging/bootvm.py VNF2-ESC-ESC-1 --flavor VNF2-ESC-ESC-flavor --image 3fe6b197-961b-4651-af22dfd910436689 --net VNF2-UAS-uas-management --gateway_ip 172.168.10.1 --net VNF2-UAS-uasorchestration --os_auth_url http://10.1.2.5:5000/v2.0 --os_tenant_name core --os_username ****** --os_password ****** --bs_os_auth_url http://10.1.2.5:5000/v2.0 --bs_os_tenant_name core -bs_os_username ****** --bs_os_password ****** --esc_ui_startup false --esc_params_file /tmp/esc_params.cfg --encrypt_key ***** --user_pass ****** --user_confd_pass ****** --kad_vif eth0 --kad_vip 172.168.10.7 --ipaddr 172.168.10.6 dhcp --ha_node_list 172.168.10.3 172.168.10.6 --file root:0755:/opt/cisco/esc/escscripts/esc_volume_em_staging.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/escscripts/esc_volume_em_staging.sh --file root:0755:/opt/cisco/esc/escscripts/esc_vpc_chassis_id.py:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc_vpc_chassis_id.py --file root:0755:/opt/cisco/esc/esc-scripts/esc-vpc-di-internalkeys.sh:/opt/cisco/usp/uas/autovnf/vnfms/esc-scripts/esc-vpc-di-internal-keys.sh

 ESC マスターへのログインは、各々の影響を与えられた EM および CF VM のためのリカバ リ vm 処理を実行します。 忍耐強くであって下さい。 ESC はリカバリ処理をスケジュール し、数分間起こらないかもしれません。 yangesc.log を監視して下さい:

sudo /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli recovery-vm-action DO <VM-Name>

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]\$ sudo /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli recovery-vm-action DO VNF2-DEPLOYMENT-_VNF2-D_0_a6843886-77b4-4f38-b941-74eb527113a8 [sudo] password for admin:

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]\$ tail -f /var/log/esc/yangesc.log ... 14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN Type: VM_RECOVERY_COMPLETE 14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN Status: SUCCESS 14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN Status Code: 200 14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN Status Msg: Recovery: Successfully recovered VM [VNF2-DEPLOYMENT-_VNF2-D_0_a6843886-77b4-4f38-b941-74eb527113a8]

● 新しい EM へのログインは EM が状態稼働していることを確認し、:

sudo /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli recovery-vm-action DO <VM-Name>

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]\$ sudo /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli recovery-vm-action DO VNF2-DEPLOYMENT-_VNF2-D_0_a6843886-77b4-4f38-b941-74eb527113a8 [sudo] password for admin:

Recovery VM Action

/opt/cisco/esc/confd/bin/netconf-console --port=830 --host=127.0.0.1 --user=admin -privKeyFile=/root/.ssh/confd_id_dsa --privKeyType=dsa --rpc=/tmp/esc_nc_cli.ZpRCGiieuW <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> <ok/> </rpc-reply>

[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]\$ tail -f /var/log/esc/yangesc.log

• StarOS VNF にログイン し、CF カードが STANDBY 状態にあることを確認して下さい

ESC リカバリ失敗を処理して下さい

ESC が予想外状態による VM を開始しなければマスター ESC のリブートによって ESC スイッ チオーバを行う方法を Cisco は推奨します。 ESC スイッチオーバは約少しだけ時間がかかりま す。 ステータスが稼働しているかどうか確認するために新しいマスター ESC のスクリプト「 health.sh」を実行して下さい。 VM を開始し、VM 状態を修復するために ESC をマスターして下 さい。 このリカバリ タスクは 5 分程完了するためにかかります。

/var/log/esc/yangesc.log および /var/log/esc/escmanager.log を監視できます。 5-7 分後に回復 さ れた VM gets はユーザ影響を与えられた VM の手動リカバリをすることを行く必要があることが わからなければ。

自動導入 設定アップデート

 AutoDeploy VM から、autodeploy.cfg を編集し、新しいものと古い計算サーバを取り替えて 下さい。 それからロードは confd_cli で取り替えます。 正常な配置非アクティブ化以降にこのステップが必要となります:

```
sudo /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli recovery-vm-action DO <VM-Name>
[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ sudo /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli recovery-vm-action DO
VNF2-DEPLOYMENT-_VNF2-D_0_a6843886-77b4-4f38-b941-74eb527113a8
[sudo] password for admin:
Recovery VM Action
/opt/cisco/esc/confd/bin/netconf-console --port=830 --host=127.0.0.1 --user=admin --
privKeyFile=/root/.ssh/confd_id_dsa --privKeyType=dsa --rpc=/tmp/esc_nc_cli.ZpRCGiieuW
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1">
<0k/>
</rpc-reply>
[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ tail -f /var/log/esc/yangesc.log
14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN Type: VM_RECOVERY_COMPLETE
14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN Status: SUCCESS
14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN Status Code: 200
14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN Status Msg: Recovery: Successfully recovered VM [VNF2-DEPLOYMENT-
_VNF2-D_0_a6843886-77b4-4f38-b941-74eb527113a8]
```

・コンフィギュレーション変更の後で uas-confd および autodeploy サービスを再開して下さい:

sudo /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli recovery-vm-action D0 <VM-Name>

```
[admin@VNF2-esc-esc-0 ~]$ sudo /opt/cisco/esc/esc-confd/esc-cli/esc_nc_cli recovery-vm-action DO
VNF2-DEPLOYMENT-_VNF2-D_0_a6843886-77b4-4f38-b941-74eb527113a8
[sudo] password for admin:
```

14:59:50,112 07-Nov-2017 WARN Status Msg: Recovery: Successfully recovered VM [VNF2-DEPLOYMENT-

_VNF2-D_0_a6843886-77b4-4f38-b941-74eb527113a8]

コンポーネント RMA - Controller ノード

事前点検

 OSPD から、コントローラへのログオンはパソコンがよい州に3コントローラ オンラインす べてであり、ガレラ川がマスターとしてすべての3人のコントローラを示すことを確認し。

注: 健全なクラスタは 2 つのアクティブ コントローラを必要とします従って残る 2 人のコン トローラがオンラインおよびアクティブであることを確認して下さい。

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]\$ sudo pcs status Cluster name: tripleo_cluster Stack: corosync Current DC: pod1-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum Last updated: Mon Dec 4 00:46:10 2017 Last change: Wed Nov 29 01:20:52 2017 by hacluster via crmd on pod1-controller-0 3 nodes and 22 resources configured Online: [pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2] Full list of resources: ip-11.118.0.42 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1 ip-11.119.0.47 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-2 ip-11.120.0.49 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1 ip-192.200.0.102 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-2 Clone Set: haproxy-clone [haproxy] Started: [pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2] Master/Slave Set: galera-master [galera] Masters: [pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2] ip-11.120.0.47 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-2 Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq] Started: [pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2] Master/Slave Set: redis-master [redis] Masters: [pod1-controller-2] Slaves: [pod1-controller-0 pod1-controller-1] ip-10.84.123.35 (ocf::heartbeat:IPaddr2): Started pod1-controller-1 openstack-cinder-volume (systemd:openstack-cinder-volume): Started pod1controller-2 my-ipmilan-for-pod1-controller-0 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-0 my-ipmilan-for-pod1-controller-1 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-0 (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-0 my-ipmilan-for-pod1-controller-2

Daemon Status: corosync: active/enabled pacemaker: active/enabled pcsd: active/enabled

メンテナンス モードにコントローラ クラスタを移動して下さい

•スタンバイでアップデートされるコントローラのパソコン クラスタを使用して下さい:

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]\$ sudo pcs cluster standby • パソコン ステータスを再度チェックし、パソコンがこのノードで停止されてクラスタ化する

ようにして下さい:

```
[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo pcs status
Cluster name: tripleo_cluster
Stack: corosync
Current DC: pod1-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum
Last updated: Mon Dec 4 00:48:24 2017
                                                            Last change: Mon Dec 4 00:48:18
2017 by root via crm_attribute on pod1-controller-0
3 nodes and 22 resources configured
Node pod1-controller-0: standby
Online: [ pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]
Full list of resources:
ip-11.118.0.42 (ocf::heartbeat:IPaddr2):
                                                    Started pod1-controller-1
ip-11.119.0.47 (ocf::heartbeat:IPaddr2):
                                                    Started pod1-controller-2
ip-11.120.0.49 (ocf::heartbeat:IPaddr2):
                                                   Started pod1-controller-1
ip-192.200.0.102
                         (ocf::heartbeat:IPaddr2):
                                                             Started pod1-controller-2
Clone Set: haproxy-clone [haproxy]
   Started: [ pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]
   Stopped: [ pod1-controller-0 ]
Master/Slave Set: galera-master [galera]
    Masters: [ pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]
    Slaves: [ pod1-controller-0 ]
 ip-11.120.0.47 (ocf::heartbeat:IPaddr2):
                                                  Started pod1-controller-2
Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]
   Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]
Master/Slave Set: redis-master [redis]
   Masters: [ pod1-controller-2 ]
   Slaves: [ pod1-controller-1 ]
   Stopped: [ pod1-controller-0 ]
                                                              Started pod1-controller-1
                    (ocf::heartbeat:IPaddr2):
ip-10.84.123.35
 openstack-cinder-volume
                             (systemd:openstack-cinder-volume):
                                                                             Started pod1-
controller-2
my-ipmilan-for-pod1-controller-0
                                       (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-1
                                       (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-1
my-ipmilan-for-pod1-controller-1
                                       (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-2
my-ipmilan-for-pod1-controller-2
Daemon Status:
corosync: active/enabled
pacemaker: active/enabled
```

pcsd: active/enabled

また、他の 2 人のコントローラのパソコン ステータスはスタンバイとしてノードを示す必要があ ります。

Controller ノードからの欠陥のあるコンポーネントを交換して下さい

電源遮断の指定されたサーバー。 ステップは UCS C240 M4 サーバの欠陥のあるコンポーネント を交換するためにから参照することができます:

<u>サーバコンポーネントの交換</u>

サーバの電源

• サーバの電源はサーバがアップすることを確認し、:

```
[stack@tb5-ospd ~]$ source stackrc
[stack@tb5-ospd ~]$ nova list |grep pod1-controller-0
| 1ca946b8-52e5-4add-b94c-4d4b8a15a975 | pod1-controller-0 | ACTIVE | - | Running
| ctlplane=192.200.0.112 |
```

影響を与えられたコントローラにログインして下さい、unstandbyの使用とスタンバイモードを取除いて下さい。コントローラがオンラインクラスタの来、ガレラ川がマスターとしてすべての3人のコントローラを示すことを確認して下さい。これは数分かかるかもしれません:

[heat-admin@pod1-controller-0 ~]\$ sudo pcs cluster unstandby

```
[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo pcs status
Cluster name: tripleo_cluster
Stack: corosync
Current DC: pod1-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum
Last updated: Mon Dec 4 01:08:10 2017 Last change: Mon Dec 4 01:04:21
2017 by root via crm_attribute on pod1-controller-0
3 nodes and 22 resources configured
```

Online: [pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2]

```
Full list of resources:
ip-11.118.0.42 (ocf::heartbeat:IPaddr2):
                                                  Started pod1-controller-1
ip-11.119.0.47 (ocf::heartbeat:IPaddr2):
                                                  Started pod1-controller-2
ip-11.120.0.49 (ocf::heartbeat:IPaddr2):
                                                  Started pod1-controller-1
ip-192.200.0.102
                                                             Started pod1-controller-2
                          (ocf::heartbeat:IPaddr2):
Clone Set: haproxy-clone [haproxy]
   Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]
Master/Slave Set: galera-master [galera]
   Masters: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]
 ip-11.120.0.47 (ocf::heartbeat:IPaddr2):
                                                   Started pod1-controller-2
Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]
   Started: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 pod1-controller-2 ]
Master/Slave Set: redis-master [redis]
   Masters: [ pod1-controller-2 ]
   Slaves: [ pod1-controller-0 pod1-controller-1 ]
                          (ocf::heartbeat:IPaddr2):
ip-10.84.123.35
                                                               Started pod1-controller-1
 openstack-cinder-volume
                              (systemd:openstack-cinder-volume):
                                                                             Started pod1-
controller-2
my-ipmilan-for-pod1-controller-0
                                        (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-1
                                        (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-1
my-ipmilan-for-pod1-controller-1
                                        (stonith:fence_ipmilan): Started pod1-controller-2
my-ipmilan-for-pod1-controller-2
```

Daemon Status: corosync: active/enabled pacemaker: active/enabled pcsd: active/enabled

・健全な状態にあることいくつかの ceph のようなモニタ サービスをチェックできます:

```
[heat-admin@pod1-controller-0 ~]$ sudo ceph -s
   cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666
   health HEALTH_OK
   monmap e1: 3 mons at {pod1-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod1-controller-
1=11.118.0.11:6789/0,pod1-controller-2=11.118.0.12:6789/0}
        election epoch 70, quorum 0,1,2 pod1-controller-0,pod1-controller-1,pod1-controller-2
        osdmap e218: 12 osds: 12 up, 12 in
        flags sortbitwise,require_jewel_osds
```

pgmap v2080888: 704 pgs, 6 pools, 714 GB data, 237 kobjects 2142 GB used, 11251 GB / 13393 GB avail 704 active+clean client io 11797 kB/s wr, 0 op/s rd, 57 op/s wr