

Microsoft Azure での展開

- •前提条件とガイドライン (1ページ)
- Azure での Cisco Nexus ダッシュボードの展開 (2 ページ)

前提条件とガイドライン

クラウド展開は、Nexus ダッシュボード リリース 2.0.2b 以降でサポートされています。以前の リリースは物理アプライアンスとしての展開で説明された物理フォームファクタのみをサポー トします。

Microsoft Azure でNexus ダッシュボードクラスタを展開する前に、次の作業を行う必要があります。

- ・デプロイ概要に記載されている一般的な前提条件を確認して完了します。
- Azure フォームファクタが規模とアプリケーションの要件をサポートしていることを確認 します。

クラスタフォームファクタに基づいて、拡張性とアプリケーションの共同ホストは異な ります。Nexus ダッシュボード キャパシティ プラン ツールを使用して、仮想フォーム ファクタが展開要件を満たすことを確認できます。

- Azure アカウントとサブスクリプションに適切なアクセス権限を持っている。
- •SSH キーペアを生成します。

キーペアは秘密キーと公開キーで構成され、Nexus ダッシュボード VM に接続するときに ID を確認するためのセキュリティ クレデンシャルとして使用されます。Nexus ダッシュ ボード ノードを作成するときに、公開キーを入力するように求められます。

putty などの外部ユーティリティを使用して、クラスタのキーペアを生成できます。

Azure での Cisco Nexus ダッシュボードの展開

このセクションでは、Microsoft Azure で Cisco Nexus ダッシュボード クラスタを展開する方法 について説明します。

始める前に

• 前提条件とガイドライン (1ページ) に記載されている要件とガイドラインを満たして いることを確認します。

ステップ1 Azure Marketplace で Cisco Nexus ダッシュボード製品に登録します。

- a) Azure アカウントにログインし、https://azuremarketplace.microsoft.com に移動します
- b) 検索フィールドに「cisco Nexus ダッシュボード」と入力し、表示されるオプションを選択します。 [Nexus ダッシュボードの Azure Marketplace] ページにリダイレクトされます。
- c) [今すぐ取得(Get it now)] をクリックします。
- d) [プランを選択(Select a plan)] ドロップダウンで、バージョンを選択し、[作成(Create)] をクリックします。

ステップ2 [Basics] タブで、サブスクリプションの詳細、リージョン、およびパスワードを入力します。

Home > Marketplace > Cisco Nexus Dashboard (preview) >

Create Cisco Nexus Dashboard

Basics ND Settings Review + create

Project details

Select the subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription * ()	a	ACI-AZURE-QA107	\sim
Resource group * i	b	Create new	\sim
Instance details			
Region * (i)	C	West US	\sim
Password * 🛈			
Confirm password * 🔋	u		
SSH public key * i	e		
		Learn more about creating and using SSH keys in Azure	

Review + create	< Previous	Next : ND Settings >
+ create	< Previous	Next : ND Settings >

- a) [サブスクリプション(Subscription)] ドロップダウンから、これに使用するサブスクリプションを選択します。
- b) [リソース グループ(Resource group)] ドロップダウンから、クラスタの既存のリソース グループを 選択するか、[新規作成(Create new)] をクリックして作成します。
- c) [リージョン(Region)] ドロップダウンから、テンプレートを展開するリージョンを選択します。 これは、リソース グループと VNET を作成したのと同じリージョンである必要があります。

d) ノードのパスワードを入力して確認します。

これは、各ノードのレスキューユーザに使用されるパスワードと同じです。

e) [SSH public key]フィールドに、前提条件とガイドライン(1ページ)セクションの一部として生成 したキーペアの公開キーを貼り付けます。

ステップ3 ND設定クラスタの詳細を入力します。

Home > Marketplace > Cisco Nexus Dashboard (preview) >

Create Cisco Nexus Dashboard

Node Name * 🛈	a Node
Cluster Name * 🗊	b
Virtual machine size * 🔅	1x Standard D16s v3
	Change size
Image Version 🗊	c 2.0(2) ~
Virtual Network Name * 🛈	
Subnet Address Prefix * 🗊	
External Subnets * 🗊	e
▲ Configuring external subnet w	ith 0/0 is a security risk and it is advisible to use specific subnet(s) or IP Address(es).
Configuring external subnet w	th 0/0 is a security risk and it is advisible to use specific subnet(s) or IP Address(es).
Configuring external subnet w NTP Server * ① DNS Server * ①	th 0/0 is a security risk and it is advisible to use specific subnet(s) or IP Address(es).
Configuring external subnet w NTP Server * ① DNS Server * ① Search Domain * ①	f g
Configuring external subnet w NTP Server * (i) DNS Server * (i) Search Domain * (i) App Network * (i)	f g172.17.0.0/16
Configuring external subnet w NTP Server * (i) DNS Server * (i) Search Domain * (i) App Network * (i) Service Network * (i)	th 0/0 is a security risk and it is advisible to use specific subnet(s) or IP Address(es).

テンプレートは、ノード名プレフィックスを使用し、各ノードに一意のホスト名を作成するために1、 2、および3を追加した各ノードで3ノードクラスタを展開します。

b) クラスタ名 を指定します。

クラスタ名は、展開するすべてのノードで同じである必要があります。

- c) [イメージバージョン (Image Version)] ドロップダウンで、最新のリリースが選択されていることを 確認します。
- d) [仮想ネットワーク名(Virtual Network Name)] フィールドと [サブネット アドレス プレフィックス (Subnet Address Prefix)] フィールドに VNET の名前を入力し、その VNET 内のサブネットを選択し ます。

入力した名前の VNET が存在しない場合は、作成されます。

e) [外部サブネット (External Subnets)]フィールドに、クラスタへのアクセスを許可する外部ネットワー クを指定します。

たとえば、0.0.0.0/0は、どこからでもクラスタにアクセスできます。

- f) NTP サーバ情報を入力します。
- g) DNS サーバと検索ドメイン情報を指定します。
- h) アプリケーション ネットワークとサービス ネットワークを提供します。
 これらは、Nexus ダッシュボードとそのプロセスで使用される内部ネットワークです。
 たとえば、172.17.0.1/16 および 100.80.0.0/16 です。
- i) [確認して作成(Review + create)] をクリックします。

この製品ページが表示され、設定の概要が表示され、クラウド形成テンプレートを起動できます。

ステップ4 VM の展開が完了するのを待ってから、VM を起動します。

ステップ5 (任意) パスワードベースの SSH ログインを有効にします。

デフォルトでは、キーベースのSSHログインのみが各ノードで有効になっています。パスワードを使用してノードにSSH接続できるようにするには、パスワードベースのログインを明示的に有効にする必要があります。これを行うには、Azureから各ノードのVMコンソールに接続し、クラスタの導入時に指定したパスワードを使用してレスキューューザとしてログインし、次のコマンドを実行します。

acs login-prompt enable

ステップ6 クラスタが健全であることを検証します。

クラスタが形成され、すべてのサービスが開始されるまでに最大30分かかる場合があります。

a) いずれかのノードにログインします。

\$ ssh rescue-user@<node-ip-address>

b) クラスタが稼働していることを確認します。

任意のノードにログインし、acs health コマンドを実行することで、クラスタ展開の現在のステータスを確認できます。

クラスタが収束している間、次の出力が表示されることがあります。

\$ acs health

\$ acs health
k8s install is in-progress

k8s services not in desired state - [...]

\$ acs health
k8s: Etcd cluster is not ready

クラスタが稼働している場合は、次の出力が表示されます。

\$ acs health
All components are healthy

c) Nexus ダッシュボード GUI にログインします。

クラスタが使用可能になったら、ノードの管理 IP アドレスのいずれかを参照してアクセスできます。 管理者ユーザのデフォルトパスワードは、Nexus ダッシュボード クラスタの最初のノードに選択したレ スキュー ユーザパスワードと同じです。

初めてログインしたとき、パスワードを変更するよう求められます。