# cisco.



### **Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller** のインストールとアッ プグレード ガイド、リリース **12.0.2f**

初版: 2021年12月17日

### シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー http://www.cisco.com/jp お問い合わせ先:シスココンタクトセンター 0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS含む) 電話受付時間:平日 10:00~12:00、13:00~17:00 http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/ 【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意(www.cisco.com/jp/go/safety\_warning/)をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ド キュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更され ている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照くだ さい。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

The documentation set for this product strives to use bias-free language. For purposes of this documentation set, bias-free is defined as language that does not imply discrimination based on age, disability, gender, racial identity, ethnic identity, sexual orientation, socioeconomic status, and intersectionality. Exceptions may be present in the documentation due to language that is hardcoded in the user interfaces of the product software, language used based on standards documentation, or language that is used by a referenced third-party product.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2021 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



第 1 章	概要 1 Overview 1 展開オプション 3 展開プロファイル 4
第2章	システム要件 7 System Requirements 7
第3章	<b>前提条件 11</b> 前提条件 11
第4章	<b>Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller のインストール 13</b> App Store を使用した Nexus Dashboard Fabric Controller サービスのインストール 13 Nexus Dashboard Fabric Controller サービスの手動インストール 15
第5章	Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller のアップグレード 19 リリース 12.0.2f へのアップグレードパス 19 Nexus Dashboard Fabric Controller アップグレード ツールのダウンロード 23 アップグレード ツールを使用したバックアップ 24 Upgrading from Cisco DCNM 11.5(x) to Cisco NDFC Release 12.0.2f 28 Upgrading from Cisco NDFC Release 12.0.1a to NDFC Release 12.0.2f 30 Feature Manager 32 機能セット全体での変更 33 アップグレード後の作業 33

目次



### 概要

- Overview (1 ページ)
- •展開オプション (3ページ)
- •展開プロファイル (4ページ)

### **Overview**



(注) Cisco Data Center Network Manager (DCNM) is renamed as Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller (NDFC) from Release 12.0.1a.

Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller is the comprehensive management solution for all NX-OS deployments spanning LAN Fabric, SAN, and IP Fabric for Media (IPFM) networks in data centers powered by Cisco. Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller also supports other devices, such as IOS-XE switches, IOS-XR routers, and non-Cisco devices. Being a multi-fabric controller, Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller manages multiple deployment models like VXLAN EVPN, Classic 3-Tier, FabricPath, and Routed based fabrics for LAN while providing ready-to-use control, management, monitoring, and automation capabilities for all these environments. In addition, Cisco NDFC when enabled as a SAN Controller automates Cisco MDS Switches and Cisco Nexus Family infrastructure in NX-OS mode with a focus on storage-specific features and analytics capabilities.

Nexus Dashboard Fabric Controller primarily focuses on Control and Management for three primary market segments:

- LAN networking including VXLAN, Multi-Site, Classic Ethernet, and External Fabrics supporting Cisco Nexus switches running standalone NX-OS, with additional support for IOS-XR, IOS-XE, and adjacent Host, Compute, Virtual Machine, and Container Management systems.
- SAN networking for Cisco MDS and Cisco Nexus switches running standalone NX-OS, including support for integration with storage arrays and additionally Host, Compute, Virtual Machine, and Container Orchestration systems.
- Media Control for Multicast Video production networks running Cisco Nexus switches operated as standalone NX-OS, with additional integrations for 3rd party media control systems.

Previously, DCNM was an application server running on a VM deployed via OVA or ISO, a physical appliance deployed via ISO, or software installed on a qualified Windows or Linux machine. Cisco Nexus

Dashboard Fabric Controller, Release 12 is available as an application running exclusively on top of the Cisco Nexus Dashboard Virtual or Physical Appliance.

Virtual Nexus Dashboard deployment with OVA is also referred to as virtual Nexus Dashboard (vND) deployment, while the deployment of Nexus Dashboard on physical appliance (Service Engine) is known as physical Nexus Dashboard (pND) deployment. To deploy Nexus Dashboard based on your requirement, refer to *Cisco Nexus Dashboard Deployment Guide*.

Beginning with Release 12, Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller has a single installation mode. Post installation, it supports selection from multiple personas at run-time. After the Nexus Dashboard Fabric Controller Release 12.0.2f is installed, you can choose from one of the following personas:

- Fabric Discovery—Discover, Monitor, and Visualize LAN Deployments.
- Fabric Controller—LAN Controller for Classic Ethernet (vPC), Routed, VXLAN, and IP Fabric for Media Deployments.
- SAN Controller—SAN Controller for MDS and Nexus switches. Enhanced SAN Analytics with streaming telemetry.

All features/services are modularized, broken into smaller microservices, and the required microservices are orchestrated based on the feature set or feature selections. Therefore, if any feature or microservice is down, only that microservice is restarted and recovered, resulting in minimal disruption.

In contrast to the previous DCNM Active-Standby HA model, Cisco NDFC introduces Active-Active HA deployment model utilizing all three nodes in a cluster for deploying microservices. This has significant improvement in both latency and effective resource utilization.



(注) For NDFC to run on top of the virtual Nexus Dashboard (vND) instance, you must enable promiscuous mode on port groups that are associated with Nexus Dashboard interfaces where External Service IP addresses are specified. vND comprises of Nexus Dashboard management interface and data interface. By default, for LAN deployments, 2 external service IP addresses are required for the Nexus Dashboard management interface subnet. Therefore, you must enable promiscuous mode for the associated port-group. If inband management or Endpoint Locator (EPL) is enabled, you must specify External Service IP addresses in the Nexus Dashboard data interface subnet. You must also enable the promiscuous mode for the Nexus Dashboard data/fabric interface port-group. For NDFC SAN Controller, promiscuous mode must be enabled only on the Nexus Dashboard data interface associated port-group. For NDFC SAN Controller, promiscuous mode only needs to be enabled on the Nexus Dashboard data interface associated port-group. For more information, refer to *Cisco Nexus Dashboard Deployment Guide*.

For more information, see Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller (Formerly DCNM).

#### **Change History**

The following table shows the change history for this document.

#### 表 1 : Change History

Date	Description
17 December 2021	Release 12.0.2f became available.

### 展開オプション

Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller では、次の展開オプションを使用できます。

- •シングルノードの NDFC (非 HA クラスタ)
- シングル ノードの Nexus Dashboard では、次のペルソナを使用して NDFC を展開できます。
  - SAN Insights を使用した SAN コントローラ
  - IP Fabric for Media (IPFM) 展開用のファブリック コントローラ
  - ・ラボ/非実稼働環境用のファブリックコントローラ(25台以下のスイッチ)
- •3ノードクラスタの NDFC (アクティブ-アクティブ HA モード)
  - 3 ノード Nexus Dashboard では、次のペルソナを使用して NDFC を展開できます。
    - •ファブリック検出
    - •ファブリック コントローラ
    - SAN Insights を使用した SAN コントローラ



(注) NDFC展開の場合、Nexus Dashboard ノードの管理インターフェイ スとデータ/ファブリック インターフェイスに異なるサブネット が必要です。また、3ノードの Nexus Dashboard クラスタでは、す べての Nexus Dashboard ノードがレイヤ2に隣接している必要が あります。つまり、3つの Nexus Dashboard ノードは、すべて同じ 管理ネットワークとデータネットワークに属している必要があり ます。

要約すると、Nexus Dashboard Fabric Controller は重複するサブネットを使用する管理ネットワークとデータネットワークで展開される Nexus Dashboard ノードではサポートされません。

この展開では、3 つの ND ノードすべてがマスターとして機能します。3 ノード HA はア クティブ/アクティブ ソリューションです。つまり、すべてのノードがNexus Dashboard ファブリックコントローラのマイクロサービスの実行に使用されます。ノードに障害が発 生すると、障害が発生したノードで実行されている Nexus Dashboard ファブリック コント ローラマイクロサービスは、他の2 つのノードに移動されます。Nexus Dashboard ファブ リックコントローラは、1 つのノード障害状態で正常に動作します。ノード障害時に移行 する必要があるサービスが短時間中断することが予想されます。ただし、サービスの移行 が完了すると、サポートされるスケールは引き続き機能します。ただし、1 つのノードで 障害が発生しているシステムは望ましい状況ではないため、できるだけ早く修正する必要 があります。3ノードクラスタは2ノードの障害に耐えられず、すべてのNexus Dashboard ファブリック コントローラ サービスが中断されます。

ESXi 環境での仮想 Nexus Dashboard OVA導入では、Nexus Dashboard 管理および Nexus Dashboard データ/ファブリック インターフェイス ポート グループに関連付けられたポート グループで無差別モードを有効にする必要があります。そうしないと、SNMPトラップ、イメージ管理、エンドポイント ロケータ、SAN インサイトなどの一部の機能が動作しません。

### 展開プロファイル

ペルソナに基づいて Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller をインストールするときに、展開 プロファイルを選択できます。アプリケーションを展開すると、Nexus Dashboard に、クラス タフォームファクタ用に選択された展開プロファイルが表示されます。以下に明示的に記載 されていない限り、通常はこれをオーバーライドする必要はありません。

次の推奨事項を参考にして、適切なプロファイルを選択してください。

#### virtual-demo

この展開プロファイルは、アプリケーション OVAを使用して展開された仮想 Nexus Dashboard クラスタで実行するアプリケーション用に選択する必要があります。



(注) Nexus Dashboard でアプリケーションを有効にしている場合にのみ、このプロファイルを上書 きできます。

サポートされる展開ペルソナには、次のものが含まれます。

- ・シングル ノード クラスタでのファブリック検出
- ・シングル ノード クラスタでのファブリック コントローラの展開
- シングルノードクラスタの IPFM を使用したファブリック コントローラ
- ・シングル ノード クラスタでの SAN Insights を使用した SAN コントローラの展開

(注) virtual-demo プロファイルは、純粋にデモ用であり、実稼働環境で使用することは意図されて いません。

### virtual-app

この展開プロファイルは、アプリケーション OVAを使用して展開された仮想 Nexus Dashboard クラスタで実行するアプリケーション用に選択する必要があります。アプリケーションが仮想 Nexus Dashboard で有効になっている場合、デフォルトでこのプロファイルが選択されます。

サポートされる展開ペルソナには、次のものが含まれます。

- •3ノードクラスタまたは5ノードクラスタのファブリックコントローラ
- ・シングルまたは3ノードクラスタのIPFMを使用するファブリックコントローラ
- ・シングルまたは3ノードクラスタのSANコントローラ

(注)

) SAN Insights は、この展開プロファイルではサポートされていません。

### virtual-data

この展開プロファイルは、データ OVA を使用して展開された仮想 Nexus Dashboard クラスタ で実行されるアプリケーション用に選択する必要があります。このプロファイルは、SAN Insights で SAN コントローラ ペルソナに使用する必要があります。デフォルトでは、アプリ ケーションがデータ ノード仮想 Nexus Dashboard で有効になっている場合、このプロファイル が選択されます。

サポートされる展開ペルソナには、次のものが含まれます。

・シングルまたは3ノードクラスタのSAN コントローラ



(注) SAN Insights は、シングルまたは3マスタークラスタノードのこの展開プロファイルでサポートされます

### 物理

この展開プロファイルは、物理 Nexus Dashboard クラスタで実行するアプリケーション用に選 択する必要があります。デフォルトでは、このプロファイルは、アプリケーションが物理Nexus Dashboard で有効になっている場合に選択されます。

サポートされる展開ペルソナには、次のものが含まれます。

- •3ノードクラスタのファブリックコントローラ
- シングルまたは3ノードクラスタのIPFMを使用するファブリックコントローラ
- ・シングルまたは3ノードクラスタのSAN コントローラ

(注)

SAN Insights は、この展開プロファイルでサポートされます。

展開プロファイル



# システム要件

• System Requirements, on page 7

### **System Requirements**

This chapter lists the tested and supported hardware and software specifications for Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller architecture. The application is in English locales only.

The following sections describes the various system requirements for the proper functioning of your Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller, Release 12.0.2f.

Note

e We recommend that you do not upgrade any underlying third-party software separately. All the necessary software components will be updated during the inline upgrade procedure. Upgrading the components outside of Nexus Dashboard Fabric Controller upgrade causes functionality issues.

- Cisco Nexus Dashboard Version Compatibility
- Nexus Dashboard Server Resource (CPU/Memory) Requirements
- Nexus Dashboard Networks
- Supported Latency
- Supported Web Browsers
- Other Supported Software

### **Cisco Nexus Dashboard Version Compatibility**

Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller (NDFC) requires Nexus Dashboard version **2.1(2d)** or higher. If you try to upload NDFC 12.0.2f on a Nexus Dashboard version earlier than 2.1(2d), you will not be allowed to upload the application. To download the correct version of Nexus Dashboard, visit Software Download – Nexus Dashboard.

### Nexus Dashboard Server Resource (CPU/Memory) Requirements

#### Table 2: Server Resource (CPU/Memory) Requirements to run NDFC on top of ND

Deployment Type	Node Type	CPUs	Memory	Storage (Throughput: 40-50MB/s)
Fabric Discovery	Virtual Node (vND) – app OVA	16vCPUs	64GB	550GB SSD
	Physical Node (pND) (PID: SE-NODE-G2)	2x 10-core 2.2G Intel Xeon Silver CPU	256 GB of RAM	4x 2.4TB HDDs 400GB SSD 1.2TB NVME drive
Fabric Controller	Virtual Node (vND) – app OVA	16vCPUs	64GB	550GB SSD
	Physical Node (pND) (PID: SE-NODE-G2)	2x 10-core 2.2G Intel Xeon Silver CPU	256 GB of RAM	4x 2.4TB HDDs 400GB SSD 1.2TB NVME drive
SAN Controller	Virtual Node (vND) – app OVA (without SAN Insights)	16vCPUs	64GB	550GB SSD
	Data Node (vND) – Data OVA (with SAN Insights)	32vCPUs	128GB	3TB SSD
	Physical Node (pND) (PID: SE-NODE-G2)	2x 10-core 2.2G Intel Xeon Silver CPU	256 GB of RAM	4x 2.4TB HDDs 400GB SSD 1.2TB NVME drive

### **Supported Latency**

As Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller is deployed atop Cisco Nexus Dashboard, the latency factor is dependent on Cisco Nexus Dashboard. Refer to Cisco Nexus Dashboard Deployment Guide for information about latency.

#### **Supported Web Browsers**

Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller is supported on the following web browsers:

- Google Chrome version 96.0.4664.93
- Microsoft Edge version 96.0.1054.43 (64-bit)
- Mozilla Firefox version 94.0.2 (64-bit)

### **Other Supported Software**

The following table lists the other software that is supported by Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller Release 12.0.2f.

Component	Features	
Security	• ACS versions 4.0, 5.1, 5.5, and 5.8	
	• ISE version 2.6	
	• ISE version 3.0	
	• Telnet Disabled: SSH Version 1, SSH Version 2, Global Enforce SNMP Privacy Encryption.	
	• Web Client: HTTPS with TLS 1, 1.1 and 1.2	
	• TLS 1.3	



## 前提条件

この章では、*Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller*の展開に関するリリース固有の前提条件について説明します。

• 前提条件 (11ページ)

### 前提条件

Cisco Nexus Dashboard に Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller をインストールする前に、次の 前提条件を満たしている必要があります。

### Nexusダッシュボード

ここで説明する追加の要件と Nexus Dashboard Fabric Controller サービスのインストールに進む 前に、『*Cisco Nexus Dashboard Deployment Guide*』の説明に従って、Cisco Nexus Dashboard ク ラスタを展開し、そのファブリック接続を設定する必要があります。

Nexus Dashboard Fabric Controller リ リース	Nexus Dashboard の最小リリース
リリース 12.0.1a	Cisco Nexus Dashboard、リリース 2.1.1e 以降 (注) Linux KVM の Cisco Nexus Dashboard クラスタ は Nexus Dashboard Fabric Controller リリース 12.0.2f をサポートしていません。

### Nexus ダッシュボードのネットワーク

最初にNexus ダッシュボードを設定するときは、2 つのNexus ダッシュボードインターフェイスに2 つのIP アドレスを指定する必要があります。1 つはデータネットワークに接続し、もう1 つは管理ネットワークに接続します。データネットワークは、ノードのクラスタリングおよびシスコファブリックトラフィックに使用されます。管理ネットワークは、Cisco Nexus Dashboard Web UI、CLI、または API への接続に使用されます。

ノード内の管理インターフェイスとデータインターフェイスは、Nexus Dashboard Fabric Controller の異なるサブネットに属している必要があります。ノード間のインターフェイスは、同じレイ ヤ2ネットワーク(または同じレイヤ3サブネット)内にある必要があります。

Nexus Dashboard Fabric Controller に対して150ms を超えないラウンドトリップ時間(RTT)で、 両方のネットワークでノード間の接続が必要です。同じ Nexus Dashboard クラスタで実行され ている他のアプリケーションの RTT 要件は低くなる可能性があり、同じ Nexus Dashboard クラ スタに複数のアプリケーションを展開する場合は、常に最も低い RTT 要件を使用する必要が あります。詳細については、『Cisco Nexus Dashboard Deployment Guide』を参照することを推 奨します。

Nexus Dashboard Fabric Controller が Nexus ダッシュボードに展開されると、次の表に示すよう に 2 つのネットワークのそれぞれが異なる目的で使用されます。

Nexus Dashboard Fabric Controller Traffic Type	Nexus ダッシュボードのネットワー ク
Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller との間のすべてのトラフィック	データ ネットワーク
クラスタ間通信	データ ネットワーク
監査ログ ストリーミング (Splunk/syslog)	管理ネットワーク
リモート バックアップ	管理ネットワーク

### Nexus Dashboard クラスタのサイジング

Nexus Dashboard は、サービスの共同ホスティングをサポートします。実行するサービスの種類と数によっては、クラスタに追加のワーカーノードを展開する必要があります。クラスタのサイジング情報と、特定の使用例に基づく推奨ノード数については、『Cisco Nexus Dashboard Capacity Planning』を参照してください。

Nexus Dashboard Fabric Controller に加えて他のアプリケーションもホストする予定の場合は、 クラスタのサイジングツールの推奨事項に基づいて追加のNexusダッシュボードノードを展開 して設定します。これについては、『Cisco Nexus Dashboard User Guide』 (Nexus Dashboard Web UI から直接入手可能) にも記載されています。

### Network Time Protocol (NTP)

Nexus Dashboard Fabric Controller はクロックの同期に NTP を使用するため、環境で NTP サーバを設定する必要があります。

すべてのノードのクロックは、同じ秒内で同期する必要があります。1秒を超える2つのノー ド間の差分は、ノード間のデータベース整合性メカニズムに影響する可能性があります。



# **Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller** のイ ンストール

この章は、次の項で構成されています。

- App Store を使用した Nexus Dashboard Fabric Controller サービスのインストール (13 ページ)
- Nexus Dashboard Fabric Controller サービスの手動インストール (15ページ)

# App Store を使用した Nexus Dashboard Fabric Controller サー ビスのインストール

既存のCisco Nexus Dashboard クラスタに Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller リリース 12.0.2f をインストールするには、次の手順を実行します。

### 始める前に

- Cisco Nexus Dashboard の必要なフォームファクタがインストールされていることを確認します。手順については、「*Cisco Nexus Dashboard Deployment Guide*.
- 前提条件(11ページ)に記載されている要件とガイドラインを満たしていることを確認 します。
- Cisco DC App Center は、管理ネットワークを介して直接、またはプロキシ設定を使用して Nexus Dashboard から到達可能である必要があります。Nexus Dashboard のプロキシ構成に ついては、Cisco Nexus Dashboard User Guide を参照してください。

DC App Center への接続を確立できない場合は、このセクションをスキップして、Nexus Dashboard Fabric Controller サービスの手動インストール (15 ページ) の手順に従ってください。

Cisco Nexus Dashboard で、サービスに IP プール アドレスが割り当てられていることを確認します。詳細については、*Cisco Nexus Dashboard User Guide*の「*Cluster Configuration*」の項を参照してください。

#### 手順

- ステップ1 適切なクレデンシャルを使用して、Cisco Nexus Dashboard Web UIを起動します。
- **ステップ2** 左側のナビゲーションペインで[管理コンソール(Admin Console)]>[サービス(Services)] メニューをクリックし、[Services Catalog] ウィンドウを開きます。
- ステップ3 [App Store] タブで Nexus Dashboard Fabric Controller リリース 12.0.2f カードを特定し、[インス トール (Install)] をクリックします。
- **ステップ4** [ライセンス契約(License Agreement)] 画面で、[CISCO APP CENTER AGREEMENT] を読み、 [同意してダウンロード(Agree and Download)] をクリックします。

アプリケーションが Nexus Dashboard にダウンロードされ、展開されるまで待ちます。

アプリケーションがすべてのノードおよびすべてのサービスに完全に展開されるまでには、最大 30 分かかります。

Nexus Dashboard Fabric Controller アプリケーションがサービスカタログに表示されます。ステータスは[初期化中(Initializing)]として表示されます。

**ステップ5** Nexus Dashboard Fabric Controller アプリケーションが初期化されたら、Nexus Dashboard Fabric Controller アプリケーション カードで **[有効(Enable)]** をクリックします。

[Cisco Nexus Dashboard ファブリックコントローラを有効にする(Enable Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller)] ウィンドウが表示されます。

**ステップ6** [展開プロファイル (Deployment Profile)]フィールドをクリックして、さまざまなプロファイルを表示します。

展開プロファイルには、Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller に必要なリソースプロファイル が含まれています。詳細については、展開プロファイル (4ページ) を参照してください。

ステップ7 [有効化(Enable)]をクリックします。

サービスが有効になると、Nexus Dashboard Fabric Controller カードのボタンに [開く (Open)] と表示されます。

すべてのポッドとコンテナが稼働するまで待ちます。

- **ステップ8** [開く (Open)]をクリックして、Cisco Nexus Dashboard ファブリック コントローラ Web UI を 起動します。
  - (注) シングル サインオン (SSO) 機能を使用すると、Nexus Dashboard で使用したものと 同じクレデンシャルを使用してアプリケーションにログインできます。

Nexus Dashboard ファブリック コントローラ Web UI が新しいブラウザで開きます。[フィー チャ管理] ウィンドウが表示されます。  (注) 外部サービスプールの IP アドレスが設定されていない場合は、エラーメッセージが 表示されます。[Nexus Dashboard] Web UI > [インフラストラクチャ(Infrastructure)]
 > [クラスタ設定(Cluster Configuration)]に移動します。[外部サービス プール (External Service Pools)]セクションで管理サービスとデータサービスの IP アドレス を設定します。詳細については、Cisco Nexus Dashboard User Guide の「Cluster Configuration」の項を参照してください。

[ファブリック検出(Fabric Discovery)]、[ファブリックコントローラ(Fablic Controller)]、 および [SAN コントローラ(SAN Controller)]の3つのカードが表示されます。

**ステップ9** 要件に基づいて、展開を選択します。

[フィーチャ(Features)]のリストから、Nexus Dashboard Fabric Controllerの展開で有効にする 必要がある機能を選択します。

(注) 表示されるフィーチャのリストは、カードで選択した展開に基づいています。

**ステップ10** [適用(Apply)]をクリックして、選択したフィーチャで Nexus Dashboard Fabric Controller を 展開します。

インストールが完了すると、展開カードとすべてのフィーチャのステータスが[開始(Started)] になります。

# Nexus Dashboard Fabric Controller サービスの手動インス トール

既存の Cisco Nexus Dashboard クラスタに Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller リリース 12.0.2f を手動でアップロードしてインストールするには、次の手順を実行します。

### 始める前に

- Cisco Nexus Dashboard の必要なフォームファクタがインストールされていることを確認します。手順については、「*Cisco Nexus Dashboard Deployment Guide*.
- 前提条件(11ページ)に記載されている要件とガイドラインを満たしていることを確認 します。
- Cisco Nexus Dashboard で、サービスに IP プール アドレスが割り当てられていることを確認します。詳細については、*Cisco Nexus Dashboard User Guide*の「*Cluster Configuration*」の項を参照してください。

### 手順

ステップ1	次のサイトに移動します。https://dcappcenter.cisco.com
	[Cisco DC のアプリケーション センター] ページが開きます。
	<b>[すべてのアプリケーション(All apps)]</b> セクションで、すべてのアプリケーションは Cisco Nexus Dashboard でサポートされています。
ステップ <b>2</b>	Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller リリース 12.0.2f アプリケーションを見つけ、[ダウンロード(Download)] アイコンをクリックします。
ステップ <b>3</b>	[ライセンス契約(License Agreement)] 画面で、[CISCO APP CENTER AGREEMENT] を読み、 [同意してダウンロード(Agree and Download)] をクリックします。
	Nexus ダッシュボードにインポート/アップロードする必要があるときに見つけやすいように、 Nexus Dashboard Fabric Controller アプリケーションをディレクトリに保存します。
ステップ4	適切なクレデンシャルを使用してCisco Nexusダッシュボードを起動します。
ステップ5	Cisco Nexus Dashboard にインストールされているサービスを表示するには、[管理コンソール (Admin Console)]>[サービス (Services)]>[インストール済みのサービス (Installed Services)]の順に選択します。
ステップ6	<b>[アクション(Actions)]</b> ドロップダウン リストから、 <b>[サービスのアップロード(Upload</b> Service)] を選択します。
ステップ <b>1</b>	[ <b>ロケーション(Location)]</b> トグルボタンを選択し、[リモート(Remote)]または[ローカル (Local)]を選択します。
	リモート ディレクトリまたはローカル ディレクトリからサービスをアップロードできます。
	•[リモート(Remote)] を選択した場合は、[URL] フィールドに、Nexus Dashboard Fabric Controllerアプリケーションが保存されているディレクトリへの絶対パスを入力します。
	<ul> <li>[ローカル(Local)]を選択した場合は、[参照(Browse)]をクリックして、Nexus Dashboard Fabric Controller アプリケーションが保存されている場所に移動します。アプリケーション を選択し、[開く(Open)]をクリックします。</li> </ul>
ステップ8	[アップロード(Upload)] をクリックします。
	Nexus Dashboard Fabric Controller アプリケーションがサービス カタログに表示されます。ステータスは [初期化中(Initializing)] として表示されます。
	アプリケーションが Nexus Dashboard にダウンロードされ、展開されるまで待ちます。
	アプリケーションがすべてのノードおよびすべてのサービスに完全に展開されるまでには、最 大 30 分かかります。
	Nexus Dashboard Fabric Controller アプリケーションが <b>サービス カタログ</b> に表示されます。ス テータスは <b>[初期化中(Initializing)]</b> として表示されます。

**ステップ9** Nexus Dashboard Fabric Controller アプリケーションが初期化されたら、Nexus Dashboard Fabric Controllerアプリケーション カードで [有効(Enable)] をクリックします。

[Cisco Nexus Dashboard ファブリックコントローラを有効にする(Enable Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller)] ウィンドウが表示されます。

ステップ10 [展開プロファイル (Deployment Profile)]フィールドをクリックして、さまざまなプロファイ ルを表示します。

> 展開プロファイルには、Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller に必要なリソースプロファイル が含まれています。詳細については、展開プロファイル (4ページ)を参照してください。

**ステップ11 [有効化(Enable)]**をクリックします。 サービスが有効になると、Nexus Dashboard Fabric Controller カードのボタンに [開く(Open)] と表示されます。

すべてのポッドとコンテナが稼働するまで待ちます。

- **ステップ12** [開く (Open)] をクリックして、Cisco Nexus Dashboard ファブリック コントローラ Web UI を 起動します。
  - (注) シングルサインオン (SSO) 機能を使用すると、Nexus Dashboard で使用したものと 同じクレデンシャルを使用してアプリケーションにログインできます。

Nexus Dashboard ファブリック コントローラ Web UI が新しいブラウザで開きます。[フィー チャ管理] ウィンドウが表示されます。

 (注) 外部サービスプールの IP アドレスが設定されていない場合は、エラーメッセージが 表示されます。[Nexus Dashboard] Web UI>[インフラストラクチャ(Infrastructure)]
 >[クラスタ設定(Cluster Configuration)]に移動します。[外部サービス プール (External Service Pools)]セクションで管理サービスとデータサービスの IP アドレス を設定します。詳細については、Cisco Nexus Dashboard User Guide の「Cluster Configuration」の項を参照してください。

[ファブリック検出(Fabric Discovery)]、[ファブリックコントローラ(Fablic Controller)]、 および [SAN コントローラ(SAN Controller)] の 3 つのカードが表示されます。

ステップ13 要件に基づいて、展開を選択します。

[フィーチャ(Features)]のリストから、Nexus Dashboard Fabric Controllerの展開で有効にする 必要がある機能を選択します。

- (注) 表示されるフィーチャのリストは、カードで選択した展開に基づいています。
- **ステップ14 [適用 (Apply)**]をクリックして、選択したフィーチャで Nexus Dashboard Fabric Controller を 展開します。

インストールが完了すると、展開カードとすべてのフィーチャのステータスが[開始(Started)] になります。

I

Nexus Dashboard Fabric Controller サービスの手動インストール



# Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller の アップグレード

この章では、Cisco Nexus Dashboard Fabric Controllerのアップグレードについて説明します。次の項を含みます。

- リリース 12.0.2f へのアップグレード パス (19 ページ)
- Nexus Dashboard Fabric Controller アップグレード ツールのダウンロード (23 ページ)
- アップグレードツールを使用したバックアップ (24ページ)
- Upgrading from Cisco DCNM 11.5(x) to Cisco NDFC Release 12.0.2f, on page 28
- Upgrading from Cisco NDFC Release 12.0.1a to NDFC Release 12.0.2f, on page 30
- Feature Manager  $(32 \sim \checkmark)$
- •アップグレード後の作業(33ページ)

# リリース 12.0.2f へのアップグレード パス

次の表は、リリース 12.0.2f にアップグレードするために従う必要があるアップグレードのタ イプをまとめたものです。

[ソフトウェアのダウンロード(Software Download)] に移動して、アップグレード ツール ス クリプトをダウンロードします。

現在のリリース 番号	展開タイプ	リリース <b>12.0.2</b> fにアップグレードするアップク レード タイプ
12.0.1a	すべて	<b>1.</b> Nexus Dashboard バージョン 2.1.1e をバー ジョン 2.1.2d にアップグレード
		2. NDFC アプリケーションを 12.0.2f にアップ グレードします。

現在のリリース 番号	展開タイプ	リリレー	リース <b>12.0.2f</b> にアップグレードするアップグ - ド タイプ
11.5(3)	LAN ファブリックの導入 (注) メディア コント	1.	<b>DCNM_To_NDFC_Upgrade_Tool_OVA_ISO.zip</b> を使用したバックアップ
	ローラとすべての SAN 展開は、リ リース 11.5(3) で はサポートされて いません。	2.	Nexus Dashboard Fabric Controller <b>Web UI &gt;</b> [操作( <b>Operations</b> )]>[バックアップと復 元( <b>Backup &amp; Restore</b> )] での復元
11.5(2)	Windows および Linux での SAN の展開	1.	<b>DCNM_To_NDFC_Upgrade_Tool_LIN_WIN.zip</b> を使用したバックアップ
		2.	Nexus Dashboard Fabric Controller <b>Web UI &gt;</b> [操作( <b>Operations</b> )]>[バックアップと復 元( <b>Backup &amp; Restore</b> )] での復元
	OVA/ISO/SE での SAN 展開	1.	<b>DCNM_To_NDFC_Upgrade_Tool_OVA_ISO.zip</b> を使用したバックアップ
		2.	Nexus Dashboard Fabric Controller <b>Web UI &gt;</b> [操作( <b>Operations</b> )] > [バックアップと復 元( <b>Backup &amp; Restore</b> )] での復元
	OVA/ISO/SE での LAN ファ ブリックの展開	1.	<b>DCNM_To_NDFC_Upgrade_Tool_OVA_ISO.zip</b> を使用したバックアップ
		2.	Nexus Dashboard Fabric Controller <b>Web UI &gt;</b> [操作( <b>Operations</b> )]>[バックアップと復 元( <b>Backup &amp; Restore</b> )] での復元

現在のリリース 番号	展開タイプ 	リ・ レ-	リース <b>12.0.2f</b> にアップグレードするアップグ ード タイプ
11.5(1)	Windows および Linux での SAN の展開	1.	<b>DCNM_To_NDFC_Upgrade_Tool_LIN_WIN.zip</b> を使用したバックアップ
		2.	Nexus Dashboard Fabric Controller <b>Web UI &gt;</b> [操作( <b>Operations</b> )] > [バックアップと復 元(Backup & Restore)] での復元
	OVA/ISO/SE での SAN 展開	1.	<b>DCNM_To_NDFC_Upgrade_Tool_OVA_ISO.zip</b> を使用したバックアップ
		2.	Nexus Dashboard Fabric Controller <b>Web UI &gt;</b> [操作( <b>Operations</b> )] > [バックアップと復 元(Backup & Restore)] での復元
	OVA/ISO/SE での LAN ファ ブリックの展開	1.	<b>DCNM_To_NDFC_Upgrade_Tool_OVA_ISO.zip</b> を使用したバックアップ
		2.	Nexus Dashboard Fabric Controller <b>Web UI &gt;</b> [操作( <b>Operations</b> )] > [バックアップと復 元(Backup & Restore)] での復元
	OVA/ISO でのメディア コ ントローラの展開	1.	<b>DCNM_To_NDFC_Upgrade_Tool_OVA_ISO.zip</b> を使用したバックアップ
		2.	Nexus Dashboard Fabric Controller <b>Web UI &gt;</b> [操作( <b>Operations</b> )] > [バックアップと復 元(Backup & Restore)] での復元

### アップグレードのペルソナ互換性

適切なアップグレードツールを使用することで、次の表に示すように、新しく展開された Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller にペルソナの DCNM リリース 11.5 (1) または 11.5 (2) からバッ クアップされたデータを復元できます。

<b>DCNM 11.5(x)</b> から のバックアップ <sup>12</sup>	アップグレード後の <b>NDFC 12.0.2f</b> でのペルソナ の有効化
OVA/ISO/SE での DCNM 11.5(x) LAN ファブ リックの展開	ファブリック コントローラ+ファブリック ビ ルダー
OVA/ISO/SE でのDCNM 11.5(x) PMN の展開	ファブリック コントローラ +メディアの IP ファブリック(IPFM)
OVA/ISO/SE での DCNM 11.5(x) SAN の展開	SAN コントローラ
Linux での DCNM 11.5(x) SAN の展開	SAN コントローラ

<b>DCNM 11.5(x)</b> から のバックアップ <sup>12</sup>	アップグレード後の <b>NDFC 12.0.2f</b> でのペルソナ の有効化
Windows での DCNM 11.5(x)SAN の展開	SAN コントローラ

<sup>1</sup> 11.5(x)のすべての参照は、11.5(1)または11.5(2)に対するものです。DCNM 11.5(3)から NDFC 12 へのアップグレードは、LAN ファブリック展開でのみサポートされています。

<sup>2</sup> DCNM リリース 11.5(3) は、メディア コントローラと SAN の展開をサポートしていません。

### アップグレード後の機能の互換性

次の表に、NDFC、リリース 12.0.2f へのアップグレード後に DCNM 11.5(x) バックアップから 復元される機能に関連する警告を示します。

DCNM 11.5(x) の機能	アップグレードのサポート
構成された Nexus Dashboard Insights	サポート対象
詳細については、Nexus Dashboard Insights ユーザー ガイドを参照してくだ さい。	
コンテナオーケストレータ(K8s)ビジュ アライザ	サポート対象
vCenter による VMM の可視性	サポート対象
構成された Nexus Dashboard Orchestrator	未サポート
設定されたプレビュー フィーチャー	サポート対象外
SAN インストールの LAN スイッチ	サポート対象外
IPv6 で検出されたスイッチ	サポート対象外
DCNM トラッカー	サポート対象外
SAN CLI テンプレート	11.5(x) から 12.0.2f に引き継がれない
イメージ/イメージ管理データの切り替 え	11.5(x) から 12.0.2f に引き継がれない
低速ドレインデータ	11.5(x) から 12.0.2f に引き継がれない
Infoblox 設定	11.5(x) から 12.0.2f に引き継がれない
エンドポイントロケーションの設定	リリース12.0.2fへのアップグレード後に、エンドポ イントロケータ(EPL)を再構成する必要がありま す。ただし、履歴データは最大 500 MB まで保持さ れます。

DCNM 11.5(x) の機能	アップグレードのサポート
アラーム ポリシーの設定	11.5(x) から 12.0.2f に引き継がれない
パフォーマンス管理データ	アップグレード後、最大90日間のCPU/メモリ/イン ターフェイス統計情報が復元されます。

# Nexus Dashboard Fabric Controller アップグレード ツール のダウンロード

Cisco DCNM から Nexus Dashboard Fabric Controller にアップグレードするアップグレード ツー  $\mu e \phi$  ンロードするには、次の手順を実行します。

### 始める前に

・Cisco DCNM リリース 11.5(x) セットアップの展開タイプを特定します。

### 手順

ステップ1 Go to the following site: http://software.cisco.com/download/.

ダウンロード可能な Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller の最新リリース ソフトウェアのリ ストが表示されます。

- ステップ2 最新のリリース リストで、リリース 12.0.2f を選択します。
- ステップ3 Cisco DCNM 11.5(x)の展開タイプに基づいて、DCNM\_To\_NDFC\_Upgrade\_Tool を見つけ、[ダ ウンロード(Download)]アイコンをクリックします。

次の表に、DCNM 11.5(x) 展開タイプと、ダウンロードする必要がある対応する Nexus Dashboard Fabric Controller アップグレード ツールを示します。

#### 表 3: 『DCNM 11.5(x) Deployment type and Upgrade Tool Compatibility Matrix』

DCNM 11.5(x) 展開タイプ	アップグレード ツール名	
ISO/OVA	DCNM_To_NDFC_Upgrade_Tool_OVA_ISO	
Linux	DCNM_To_NDFC_Upgrade_Tool_LIN_WIN.zip	
Windows	DCNM_To_NDFC_Upgrade_Tool_LIN_WIN.zip	

ステップ4 sysadmin クレデンシャルを使用して、11.5(x) サーバに適切なアップグレード ツールを保存します。

## アップグレード ツールを使用したバックアップ

大規模な DCNM のバックアップ スクリプトを実行する前に、Performance Management の収集 を停止します。Performance Management の収集を停止するには、次の手順を実行します。

- •[管理 (Administration)] > [DCNM サーバ (DCNM Server)] > [サーバステータス (Server Status)] を選択します。
- Performance Collector の [サービスの停止] をクリックし、数秒待ちます。
- ステータスを確認するには、右上の更新アイコンをクリックします。Stopped と表示されていることを確認します。

バックアップ ツールは、過去 90 日間の Performance Management データを収集します。

DCNM 11.5 上のすべてのアプリケーションとデータのバックアップを取得するために DCNM\_To\_NDFC\_Upgrade\_Tool を実行するには、次の作業を実行します。

### 始める前に

- Cisco DCNM リリース11.5(1)では、バックアップを実行する前に、各ファブリックを検証 してください。[Cisco DCNM [Web UI]-[管理(Administration)]-[クレデンシャル管理 (Credentials Management)]-[SANクレデンシャル(SAN Credentials)]を選択します。
   各ファブリックを選択し、[検証(Validate)]をクリックしてクレデンシャルを検証して からバックアップを作成します。
- 適切なアップグレードツールをDCNM 11.5(x)セットアップのサーバにコピーしたことを 確認します。
- アップグレードツールの実行権限が有効になっていることを確認します。実行可能権限を 有効にするために chmod +x.を使用します。

[root@dcnm] # chmod +x ./DCNM12UpgradeToolOVAISO

### 手順

**ステップ1** Cisco DCNM リリース 11.5(x) アプライアンス コンソールにログインします。

**ステップ2** 次のコマンドを実行してスクリーン セッションを作成します。

### dcnm# screen

これにより、コマンドを実行できるセッションが作成されます。このコマンドは、ウィンドウが表示されていない場合、または切断された場合でも実行し続けます。

**ステップ3** su コマンドを使用して、/root/ディレクトリにログオンします。

dcnm# su
Enter password: <<enter-password>>
[root@dcnm]#

### ステップ4 ./DCNM\_To\_NDFC\_Upgrade\_Tool 個マンdのを使用してアップグレードツールを実行します。

OVA / ISO の場合:

[root@dcnm]# ./DCNM\_To\_NDFC\_Upgrade\_Tool\_OVA\_ISO /\* for OVA/ISO

Windows/Linux の場合:

root@dcnm] # unzip DCNM\_To\_NDFC\_Upgrade\_Tool\_LIN\_WIN.zip [root@dcnm-rhel]# cd DCNM\_To\_NDFC\_Upgrade\_Tool\_LIN\_WIN/ [root@dcnm-rhel DCNM\_To\_NDFC\_Upgrade\_Tool\_LIN\_WIN] # ls DCNMBackup.bat DCNMBackup.sh jar [root@rhel DCNM\_To\_NDFC\_Upgrade\_Tool\_LIN\_WIN]# ./DCNMBackup.sh /\* Enter this command for Linux appliance \*/ OR [root@rhel DCNM\_To\_NDFC\_Upgrade\_Tool\_LIN\_WIN]# ./DCNMBackup.bat /\* Enter this command for Windows appliance \*/

アップグレード ツールは DCNM アプライアンスのデータを分析し、Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller Release 12.0.2f にアップグレードできるかどうかを判断します。

(注) このツールを使用して生成されたバックアップは、アップグレード後にデータを復元 するために使用できます。

ステップ5 バックアップを続行するプロンプトで、yを押します。

Continue? [y/n]: y

Collect operational data (e.g. PM, EPL)? [y/n]: y

Does this DCNM 11.5(1) have DCNM Tracker feature enabled on any switch on any fabric? [y/n]:  $\boldsymbol{n}$ 

### ステップ6 バックアップファイルに対する暗号キーを入力します。

(注) バックアップファイルを復元するときに、この暗号キーを指定する必要があります。 暗号キーは安全な場所に保存してください。暗号キーを失うと、バックアップを復元 できません。

Sensitive information will be encrypted using an encryption key. This encryption key will have to be provided when restoring the backup file generated by this tool. Please enter the encryption key: /\* enter the encryption key for the backup file

Enter it again for verification:

/\* re-enter the encryption key for the backup file

. . .

Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller のインストールとアップグレード ガイド、リリース 12.0.2f

. . .

```
Creating backup file
Done.
Backup file: backup11_dcnm-172-23-87-224_20210928-093355.tar.gz /* backup file
name*/
[root@dcnm]#
```

暗号化されたバックアップ ファイルが作成されます。

**ステップ1** バックアップファイルを安全な場所にコピーし、アプリケーション 11.5(x) DCNM アプライア ンスをシャットダウンします。

### 例

### DCNM バックアップ ツールを使用したバックアップの例

```
・DCNM 11.5(x) OVA/ISO アプライアンスでのバックアップの取得
```

[root@dcnm] # chmod +x DCNM\_To\_NDFC\_Upgrade\_Tool\_OVA\_ISO [root@dcnm]# ./DCNM To NDFC Upgrade Tool OVA ISO Welcome to DCNM-to-NDFC Upgrade Tool for OVA/ISO. This tool will analyze this system and determine whether you can move to NDFC 12.0.2f or not. If upgrade to NDFC 12.0.2f is possible, this tool will create files to be used for performing the upgrade. NOTE : only backup files created by this tool can be used for upgrading, older backup files created with 'appmgr backup' CAN NOT be used for upgrading to NDFC 12.0.2f Thank vou! Continue? [y/n]: y Collect operational data (e.g. PM, EPL)? [y/n]: y Does this DCNM 11.5(1) have DCNM Tracker feature enabled on any switch on any fabric? [y/n]: **n** Sensitive information will be encrypted using an encryption key. This encryption key will have to be provided when restoring the backup file generated by this tool. /\* enter the encryption key for the backup Please enter the encryption key: file \*/ Enter it again for verification: /\* re-enter the encryption key for the backup file \*/ Adding backup header Collecting DB table data Collecting DB sequence data Collecting stored credentials Collecting Custom Templates

```
Collecting CC files

Collecting L4-7-service data

Collecting CVisualizer data

Collecting EPL data

Collecting PM data - WARNING: this will take a while!

Collecting AFW app info

Decrypting stored credentials

Creating backup file

Done.

Backup file: backup11_dcnm-172-23-87-224_20210913-012857.tar.gz /* backup

file name*/

[root@dcnm]#
```

### ・DCNM 11.5(x) Windows/Linux アプライアンスでのバックアップの実行

```
[root@dcnm] # chmod +x DCNM_To_NDFC_Upgrade Tool LIN WIN
[root@dcnm] # unzip DCNM To NDFC Upgrade Tool LIN WIN.zip
Archive: DCNM_To_NDFC_Upgrade_Tool_LIN_WIN.zip
   creating: DCNM To NDFC Upgrade Tool LIN WIN/
   creating: DCNM To NDFC Upgrade Tool LIN WIN/jar/
   inflating: DCNM To NDFC Upgrade Tool LIN WIN/jar/bcprov-jdk15on-1.68.jar
   inflating: DCNM_To_NDFC_Upgrade_Tool_LIN_WIN/jar/DCNMBackup.java
  inflating: DCNM_To_NDFC_Upgrade_Tool_LIN_WIN/jar/sequences.info.oracle
inflating: DCNM_To_NDFC_Upgrade_Tool_LIN_WIN/jar/slf4j-simple-1.7.21.jar
  inflating: DCNM To NDFC Upgrade Tool LIN WIN/jar/jnm.jar
   inflating:
DCNM_To_NDFC_Upgrade_Tool_LIN WIN/jar/not-going-to-be-commons-ssl-0.3.20.jar
   inflating: DCNM To NDFC Upgrade Tool LIN WIN/jar/tables.info.postgres
   inflating:
DCNM To NDFC Upgrade Tool LIN WIN/jar/jarchivelib-0.7.1-jar-with-dependencies.jar
  inflating: DCNM To NDFC Upgrade Tool LIN WIN/jar/tables.info.oracle
   inflating: DCNM To NDFC Upgrade Tool LIN WIN/jar/sequences.info.postgres
   inflating: DCNM_To_NDFC_Upgrade_Tool_LIN_WIN/jar/log4j.properties
   inflating: DCNM To NDFC Upgrade Tool LIN WIN/DCNMBackup.sh
   inflating: DCNM To NDFC Upgrade Tool LIN WIN/DCNMBackup.bat
[root@dcnm-rhel]# cd DCNM_To_NDFC_Upgrade_Tool_LIN_WIN/
[root@dcnm-rhel DCNM To NDFC Upgrade Tool LIN WIN] # 1s
DCNMBackup.bat DCNMBackup.sh jar
[root@rhel DCNM_To_NDFC_Upgrade_Tool_LIN_WIN]# ./DCNMBackup.sh
                                                                   /* Enter this
command for Linux appliance */
OR
[root@rhel DCNM To NDFC Upgrade Tool LIN WIN]# ./DCNMBackup.bat
                                                                    /* Enter this
command for Windows appliance */
Enter DCNM root directory [/usr/local/cisco/dcm]:
Initializing, please wait...
Note: ./jar/DCNMBackup.java uses unchecked or unsafe operations.
Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
Welcome to DCNM-to-NDFC Upgrade Tool for Linux/Windows.
This tool will analyze this system and determine whether you can move to NDFC 12.0.2f
or not.
If upgrade to NDFC 12.0.2f is possible, this tool will create files to be used for
performing the upgrade.
Thank you!
```

might take some time. Do you want to export operational data also? [y/N]: y Sensitive information will be encrypted using an encryption key. This encryption key will have to be provided when restoring the backup file generated by this tool. Please enter the encryption key: /\* enter the encryption key for the backup file \*/ Enter it again for verification: /\* re-enter the encryption key for the backup file \*/ 2021-09-13 14:36:31 INFO DCNMBackup:223 - Inside init() method 2021-09-13 14:36:31 INFO DCNMBackup:245 - Loading properties.... 2021-09-13 14:36:31 INFO DCNMBackup:301 - Inside checkLANSwitches... 2021-09-13 14:36:32 INFO DCNMBackup:315 - LAN Switch count: 0 2021-09-13 14:36:32 INFO DCNMBackup:342 - Inside exportDBTables... 2021-09-13 14:36:32 INFO DCNMBackup:358 - Exporting -----> statistics 2021-09-13 14:36:32 INFO DCNMBackup:358 - Exporting -----> sequence . . . . . . 2021-09-13 14:49:48 INFO DCNMBackup:1760 - ###### Total time to export Hourly data: 42 seconds. 2021-09-13 14:49:48 INFO DCNMBackup:1767 - Exporting SanPort Daily entries. 2021-09-13 14:49:48 INFO DCNMBackup:1768 - Total number of ports: 455 2021-09-13 14:49:48 INFO DCNMBackup:1769 - This might take a while, please wait... 2021-09-13 14:50:23 INFO DCNMBackup:1791 - Total number of Json data entries in backup/es/pmdb sanportratedata daily.data ==> 13751 2021-09-13 14:50:23 INFO DCNMBackup:1795 - ####### Total time to export Daily data: 34 seconds. 2021-09-13 14:50:23 INFO DCNMBackup:1535 - ###### Total time to export PM data: 81 seconds. 2021-09-13 14:50:23 INFO DCNMBackup:879 - Creating final tar.gz file.... 2021-09-13 14:50:30 INFO DCNMBackup:892 - Final tar.gz elapsed time: 7049 in ms 2021-09-13 14:50:30 INFO DCNMBackup:893 - Backup done. 2021-09-13 14:50:30 INFO DCNMBackup:894 - Log file: backup.log 2021-09-13 14:50:30 INFO DCNMBackup:895 - Backup file: /\* backup file name\*/ backup11 rhel77-160 20210913-149215.tar.gz [root@rhel DCNM To NDFC Upgrade Tool LIN WIN]#

This tool will backup config data. Exporting Operational data like Performance(PM)

# Upgrading from Cisco DCNM 11.5(x) to Cisco NDFC Release 12.0.2f

To upgrade to Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller Release 12.0.2f from DCNM Release 11.5(x), perform the following steps:

context here

### Before you begin

• Ensure that you've access to the Backup file created from 11.5(x) appliance.

If you do not have the encryption key, you cannot restore from the backup file.

- Ensure that you've installed the required form factor of Cisco Nexus Dashboard. For instructions, refer to *Cisco Nexus Dashboard Deployment Guide*.
- Ensure that you've installed a fresh installation of Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller. For instructions to install Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller, refer to:
  - Nexus Dashboard Fabric Controller サービスの手動インストール, on page 15.
  - App Store を使用した Nexus Dashboard Fabric Controller サービスのインストール, on page 13

### Procedure

- ステップ1 On Nexus Dashboard > Services, identify Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller card and click Open. On the Nexus Dashboard Fabric Controller Web UI, Feature Management screen is displayed. Note that none of the personas are selected on the freshly installed Nexus Dashboard Fabric Controller.
- ステップ2 Click Restore.

The **Operations > Backup & Restore** window opens.

ステップ3 Click Restore.

The Restore now window appears.

- ステップ4 Under Type, select your desired format to restore.
  - Choose Config only to restore only configuration data.
  - Choose Full to restore all previous version data to this application.
- ステップ5 Choose the appropriate destination where you have stored the backup file.
  - Choose Upload File if the file is stored in a local directory.
  - a. Open the directory where you've saved the backup file.
  - **b.** Drag and drop the backup file to the **Restore now** window or

Click **Browse**. Navigate to the directory where you've saved the backup file. Select the backup file and click **Open**.

- c. Enter the Encryption Key to the backup file.
- Choose Import from SCP if the backup file is stored in a remote directory.
- **a.** In the **SCP Server** field, provide the SCP server IP Address.

- **b.** In the **File Path** field, provide the relative file path to the backup file.
- c. In the Username and Password fields, enter appropriate details.
- **d.** In the **Encryption Key** field, enter the Encryption Key to the backup file.

### ステップ6 Click Restore.

A progress bar appears showing the completed percentage and the description of the operation. The Web UI is locked while the upgrade is in progress. After the restore is complete, the backup file appears in the table on **Backup & Restore** screen. The time required to restore depends on the data in the backup file.

**Note** An error appears if you've not allocated with IP pool addresses on the Cisco Nexus Dashboard. For more information, refer to *Cluster Configuration* section in *Cisco Nexus Dashboard User Guide*.

After successful restoration, a notification banner appears as below:

Reload the page to see latest changes.

Click **Reload the page**, or refresh the browser page to complete restore and begin using you Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller Web UI.

# Upgrading from Cisco NDFC Release 12.0.1a to NDFC Release 12.0.2f

To upgrade to Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller Release 12.0.2f from NDFC Release 12.0.1a, perform the following steps:

context here

### Before you begin

 Cisco NDFC 12.0.2f is compatible with Nexus Dashboard Release 2.1.2d or later. Upgrade the Nexus Dashboard to Release 2.1.2d. For instructions, refer to Upgrading Nexus Dashboard.



**Note** You cannot install or upgrade to NDFC Release 12.0.2f without Nexus Dashboard Release 2.1.2d or later. If NDFC Release 12.0.1a is disabled, you cannot upgrade to NDFC Release 12.0.2f.

- Ensure that NDFC Release 12.0.1a is up and operational.
- If you've enabled preview features in 12.0.1a, you must disable those features (such as VMM Visualization and Kubernetes Visualization). On the Web UI, choose Settings > Feature Management. Ensure that you the VMM Visualizer and Kubernetes Visualizer check boxes are unchecked.

### Procedure

ステップ1 Ensure that the Nexus Dashboard Release 2.1.2d or later is installed.

On Nexus Dashboard > Services, you must see Nexus Dashboard Fabric Controller Release 12.0.1a.

ステップ2 From the Actions drop-down list, choose Upload Service.

ステップ3 Choose the **Location** toggle button and select either Remote or Local.

You can choose to either upload the service from a remote or local directory.

- If you select **Remote**, in the **URL** field, provide an absolute path to the directory where the Nexus Dashboard Fabric Controller application is saved.
- If you select **Local**, click **Browse** and navigate to the location where the Nexus Dashboard Fabric Controller application is saved. Select the application and click **Open**.

### ステップ4 Click Upload.

A second Nexus Dashboard Fabric Controller application appears in the Services Catalog. The progress bar indicates the upload status.

Wait for the application to be downloaded to the Nexus Dashboard and deployed.

It may take up to 30 minutes for the application to replicate to all nodes and all services to fully deploy.

Nexus Dashboard Fabric Controller application appears in the **Services Catalog**. Note that Versions displays as 2 on the Nexus Dashboard Fabric Controller card.



ステップ5 On the Nexus Dashboard Fabric Controller card, click on ellipsis (...) icon. From the drop-down list, select Available Versions.

The Available Versions table displays both 12.0.1a and 12.0.2f.

- ステップ6 Click Activate in the 12.0.2f version row to activate NDFC Release 12.0.2f. The Activate Nexus Dashboard Fabric Controller window appears.
- ステップ7 Verify if all the configurations displayed are correct. Click Activate.

After the services are enabled, the button on the Nexus Dashboard Fabric Controller card shows **Open**.

Wait until all the pods and containers are up and running.

- ステップ8 Click on **Open** to launch Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller Web UI.
  - **Note** The single sign-on (SSO) feature allows you to log in to the application using the same credentials as you used for the Nexus Dashboard.

The Nexus Dashboard Fabric Controller Web UI opens in a new browser. The Feature Management window appears.

Note 外部サービスプールの IP アドレスが設定されていない場合は、エラー メッセージが表示されます。[Nexus Dashboard] Web UI > [インフラストラクチャ(Infrastructure)] > [クラスタ設定(Cluster Configuration)]に移動します。[外部サービス プール(External Service Pools)]セクションで管理サービスとデータサービスの IP アドレスを設定します。詳細については、Cisco Nexus Dashboard User Guide の「Cluster Configuration」の項を参照してください。

Three cards namely Fabric Discovery, Fabric Controller, and SAN Controller is displayed.

ステップ 9 Based on the requirement, select the deployment.

From the list of Features, select features that you need to enable on the Nexus Dashboard Fabric Controller deployment.

- **Note** The list of features displayed is based on the Deployment selected on the card.
- ステップ 10 Click Apply to deploy Nexus Dashboard Fabric Controller with the selected features. After the installation is complete, the deployment card and all the features status show as **Started**.

### **Feature Manager**

展開のタイプに基づいてバックアップを復元した後、リリースは次のいずれかのパーソナリ ティで展開されます。Nexus Dashboard Fabric Controller12.0.2f

- •ファブリック コントローラ
- •SAN コントローラ

Feature Management のステータスが [開始中(Starting)] に変わります。また、有効にする フィーチャを選択できます。[フィーチャ(Feature)] チェックボックスと[保存して続行(Save & Continue)] をクリックします。



 (注) NDFC リリース 12.0.2f へのアップグレードに関して、DCNM 11.5(x) で有効になっているフィー チャに関連する警告があります。For more information, see アップグレード後の機能の互換性 (22ページ).

### 機能セット全体での変更

Nexus Dashboard Fabric Controller 12では、ある機能セットから別の機能セットに切り替えるこ とができます。[設定(Settings)]>[機能管理(Feature Management)]を選択します。次の表 で、目的の機能セットとアプリケーションを選択します。[保存して続行(Save and Continue)] をクリックします。ブラウザを更新して、新しい機能セットとアプリケーションでシスコNexus Dashboard Fabric Controller の使用を開始します。

特定の展開でサポートされる機能/アプリケーションがいくつかあります。機能セットを変更 すると、これらの機能の一部は新しい展開でサポートされません。次の表に、機能セットを変 更できる前提条件と基準の詳細を示します。

送信元/宛先	ファブリック検出	ファブリック コント ローラ	SAN コントローラ
ファブリック検出	-	ファブリック検出の展 開では、モニタモード ファブリックのみがサ ポートされます。機能 セットを変更すると、 ファブリック コント ローラ導入でファブ リックを使用できま す。	サポート対象外
ファブリック コント ローラ	ファブリックセットを 変更する前に、既存の ファブリックを削除す る必要があります。	Easy Fabric から IPFM ファブリック アプリ ケーションに変更する 場合は、既存のファブ リックを削除する必要 があります。	サポート対象外
SAN コントローラ	サポート対象外	サポート対象外	-

表 4:展開間でサポートされるスイッチング

### アップグレード後の作業

次の項では、Cisco NDFC、リリース 12.0.2f へのアップグレード後に実行する必要があるタス クについて説明します。

### SAN コントローラのアップグレード後のタスク

バックアップからデータを復元すると、すべての server-smart ライセンスが OutofCompliance になります。

ポリシーを使用してスマートライセンスに移行するには、Nexus Dashboard Fabric Controller を 起動します。Web UI で、[オペレーション(Operations)]>[ライセンス管理(License Management)] >[スマート (Smart)] タブの順に選択します。SLP を使用して CCSM との信頼を確立します。 手順については、『Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller Configuration Guides』の「License Management」の章を参照してください。

### ファブリック コントローラのアップグレード後のタスク

DCNM 11.5(x) から Cisco NDFC 12.0.2f にアップグレードする場合、次の機能は引き継がれません。

- ・エンドポイントロケータを再設定する必要があります
- ・ IPAM 統合を再設定する必要があります
- •アラームポリシーを再設定する必要があります
- ・カスタムトポロジを再作成して保存する必要があります
- •ファブリックで PM 収集を再度有効にする必要があります
- スイッチ イメージをアップロードする必要があります

Nexus ダッシュボードでのトラップ IP の管理 Nexus Dashboard Fabric Controller

リリース 11.5(x) の展開タイプ	11.5(x) では、トラップ IP アドレスは	<b>LAN</b> デバイス 管理の接続性	<b>12.0.2f</b> では、ト ラップ <b>IP</b> アドレ スはに属します	結果
LAN ファブリッ ク メディア コント ローラ	eth1(またはHA シス テムの場合は vip1)	管理	管理サブネットに 属する	[Honored] <sup>3</sup>
LAN ファブリッ ク メディア コント ローラ	eth0(またはHA シス テムの場合は vip0)	管理	管理サブネットに 属していない	無視されます。管 理プールの別の IP がトラップ IP として使用されま す
LAN ファブリッ ク メディア コント ローラ	eth0(またはHA シス テムの場合は vip0)	データ	データ サブネッ トに属する	Honored

リリース <b>11.5(x)</b> の展開タイプ	11.5(x)では、トラップ IP アドレスは	<b>LAN</b> デバイス 管理の接続性	12.0.2f では、ト ラップ IP アドレ スはに属します	結果
LAN ファブリッ ク メディア コント ローラ	eth0(またはHA シス テムの場合は vip0)	データ	データ サブネッ トに属していない	無視されます。 データ プールの 別のIPがトラップ IP として使用さ れます
SAN 管理	SAN 管理 OVA/ISO - • trap.registaddress	N/A	データ サブネッ トに属する	Honored
	<ul> <li>(設定されている場合)</li> <li>eth0 (trap.registaddress が設定されていない場合)</li> <li>Windows/Linux - <ul> <li>trap.registaddress (設定されている場合)</li> <li>イベント-マネージャアルゴリズムに基づくインターフェイス (trap.registaddress が設定されていない場合)</li> </ul> </li> </ul>	N/A	データ サブネッ トに属していない	<ul> <li>無視されます。</li> <li>データプールの</li> <li>別のIPがトラップ</li> <li>IP として使用されます</li> </ul>

3 設定に違いはありません。対応不要です。

\*Honored:設定に違いはありません。対応不要です。

\*\***Ignored**:設定の違いが作成されます。**Web UIの[LAN]-[Fabrics]-[Fabrics]**で、[Fabric]をダブ ルクリックして[**Fabric Overview**]を表示します。[ファブリックアクション(Fabrics Actions)] ドロップダウンリストから、[設定の再計算(Recalculate Config)]を選択します。[設定の展 開(Deploy Config)] をクリックします。

ファブリック、インターフェイス、およびリンクのテンプレートの変更

Nexus Dashboard Fabric Controller リリース 12.0.2f では、次のファブリック、インターフェイス、およびリンクテンプレート名が変更され、**\_11\_1** 文字列が削除されています。

ファブリック テンプレート:

- Easy\_Fabric.template
- External\_Fabric.template
- MSD\_Fabric.template

### インターフェイス ポリシー テンプレート:

- int\_access\_host.template
- int dot1g トンネル ホスト。テンプレート
- int\_routed\_host.template
- int\_trunk\_host.template
- int\_intra\_fabric\_num\_link.template
- int\_intra\_fabric\_unnum\_link.template
- int\_intra\_vpc\_peer\_keep\_alive\_link.template
- int\_loopback.template
- int\_mgmt.template
- int\_monitor\_ethernet.template
- int\_monitor\_port\_channel.template
- int\_nve.template
- int\_port\_channel\_aa\_fex.template
- int\_port\_channel\_fex.template
- int\_port\_channel\_access\_host.template
- int\_port\_channel\_dot1q\_tunnel\_host.template
- int\_port\_channel\_trunk\_host.template
- int\_subif.template
- int\_vpc\_access\_host.template
- int\_vpc\_dot1q\_tunnel.template
- int\_vpc\_trunk\_host.template
- int\_vpc\_peer\_link\_po.template

### リンク IFC テンプレート:

- ext\_fabric\_setup.template
- ext\_multisite\_underlay\_setup.template