



Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS システム管理設定ガイド、リリース 10.2(x)

初版：2021 年 8 月 24 日

最終更新：2021 年 9 月 28 日

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター

0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）

電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED “AS IS” WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2021 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



目次

はじめに :

はじめに xxvii

対象読者 xxvii

表記法 xxvii

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの関連資料 xxviii

マニュアルに関するフィードバック xxviii

通信、サービス、およびその他の情報 xxix

第 1 章

新規および変更情報 1

新規および変更情報 1

第 2 章

システム管理機能のプラットフォーム サポート 5

システム管理機能のプラットフォーム サポート 5

第 3 章

概要 15

ライセンス要件 15

ソフトウェア イメージ 16

Cisco NX-OS デバイスのコンフィギュレーション方式 16

CLI または XML 管理インターフェイスで設定する 17

Cisco DCNM での設定 17

ネットワーク タイム プロトコル 17

Cisco Discovery Protocol 17

セッションマネージャ 18

スケジューラ 18

SNMP 18

オンライン診断	18
オンボード障害ログイン	18
SPAN	19
ERSPAN	19
LLDP	19
MPLS ストリッピング	19
sFlow	19
SMU	19
仮想デバイス コンテキスト	20
トラブルシューティング機能	20

第 4 章

2 ステージ コンフィギュレーション コミット	21
2 段階構成のコミットについて	21
注意事項と制約事項	22
2 ステージ コンフィギュレーション コミット モードでの設定	23
2 ステージ コンフィギュレーション コミット モードの中止	30
コミット ID の表示	31
ロールバック機能	31
現在のセッション設定の表示	32

第 5 章

スイッチ プロファイルの設定	33
スイッチ プロファイルの概要	33
スイッチ プロファイル：コンフィギュレーション モード	34
コンフィギュレーション同期モード	34
スイッチ プロファイル モード	34
スイッチ プロファイル インポート モード	34
コンフィギュレーションの検証	34
相互排除チェック	35
マージ チェック	35
スイッチ プロファイルを使用したソフトウェアのアップグレードとダウングレード	35
スイッチ プロファイルの注意事項および制約事項	36

スイッチプロファイルの設定	38
スイッチプロファイルのコマンドの追加または変更	40
スイッチプロファイルのインポート	42
vPC トポロジでの設定のインポート	44
ピア スイッチの分離	44
スイッチプロファイルの削除	45
ミューテックスとマージの失敗の手動修正	46
スイッチプロファイル設定の確認	46
スイッチプロファイルの設定例	47
ローカルおよびピア スイッチでのスイッチプロファイルの作成...	47
同期ステータスの確認	50
実行中のコンフィギュレーションの表示	50
ローカルとピア スイッチ間のスイッチプロファイルの同期の表示	51
ローカルおよびピア スイッチでの確認とコミットの表示	52
ローカルおよびピア スイッチ間の成功および失敗した同期の表示	53
スイッチプロファイル バッファの表示	53
設定のインポート	54
ファブリック エクステンダのストレート型トポロジでの Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I2(1) 以降への移行	56
Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの交換	57
設定の同期	58
Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチのリブート後の設定の同期化	58
mgmt0 インターフェイスの接続が失われた場合の設定の同期化	59
グローバル コンフィギュレーション モードでレイヤ 2 からレイヤ 3 への不注意によるポート モードの変更を元に戻す	59

第 6 章

周波数の同期の設定 61

周波数同期化について	61
外部 PRC ソースを使用した Hybrid SyncE-PTP	62
タイミング ソース	62
タイミング入力	62

タイミング出力	63
タイミング ソース選択ポイント	63
同期イーサネット (SyncE) のライセンス要件	64
周波数同期のガイドラインと制限事項	64
周波数の同期の設定	65
周波数の同期の有効化	65
インターフェイスの周波数の同期の設定	67
周波数の同期の設定の確認	70

第 7 章

PTP の設定 75

PTP について	75
PTP オフロード	76
PTP デバイス タイプ	77
クロック	77
PTP プロセス	78
PTP の ITU-T 電気通信プロファイル	80
Telecom Profile G.8275.1	80
PTP のハイ アベイラビリティ	81
PTP の注意事項および制約事項	81
PTP のデフォルト設定	85
PTP の設定	86
PTP のグローバルな設定	86
インターフェイスでの PTP の設定	91
ユニキャストモードでの PTP の設定	97
IPv4 または IPv6 向けユニキャスト モードの設定	97
マスター ロールの割り当て	98
スレーブ ロールの割り当て	100
ユニキャスト送信元アドレスの設定	102
PTP テレコム プロファイルの設定	102
グローバル PTP テレコム プロファイルの設定	102
PTP テレコム プロファイルのインターフェイスの設定	105

PTP プロファイルのデフォルト	109
PTP 通知の設定	111
PTP 混合モード	114
PTP インターフェイスがマスター ステートを維持する設定	114
PTP ユニキャスト ネゴシエーション	116
タイムスタンプ タギング	119
タイムスタンプ タギングの設定	119
TTAG マーカー パケットと時間間隔の設定	120
PTP 設定の確認	122
PTP テレコム プロファイル設定の確認	123
PTP の設定例	127
その他の参考資料	129
関連資料	129

第 8 章

NTP の設定 131

NTP の詳細	131
NTP アソシエーション	132
時間サーバとしての NTP	132
クロック マネージャ	132
高可用性	133
仮想化のサポート	133
NTP の前提条件	133
NTP の注意事項と制約事項	133
NTP のデフォルト設定	135
NTP の設定	135
NTP の有効化または無効化	135
正規の NTP サーバとしてのデバイスの設定	136
NTP サーバおよびピアの設定	136
NTP 認証の設定	138
NTP アクセス制限の設定	140
NTP ソース IP アドレスの設定	141

NTP ソース インターフェイスの設定	142
NTP ロギングの設定	142
NTP の設定確認	143
NTP の設定例	144
その他の参考資料	145
関連資料	145
MIB	145

第 9 章

CDP の設定 147

CDP について	147
VTP 機能のサポート	148
高可用性	149
仮想化のサポート	149
CDP の注意事項と制約事項	149
CDP のデフォルト設定	149
CDP の設定	149
CDP のグローバルな有効化または無効化	150
インターフェイス上での CDP の有効化または無効化	150
CDP オプション パラメータの設定	151
CDP コンフィギュレーションの確認	152
CDP のコンフィギュレーション例	153

第 10 章

システムメッセージロギングの設定 155

システム メッセージ ロギングの詳細	155
Syslogサーバ	156
セキュアな Syslog サーバ	156
システム メッセージ ロギングの注意事項および制約事項	157
システム メッセージ ロギングのデフォルト設定	157
システムメッセージロギングの設定	158
ターミナルセッションへのシステム メッセージ ロギングの設定	158
Syslog メッセージの送信元 ID の設定	160

ファイルへのシステム メッセージの記録	161
モジュールおよびファシリティ メッセージのログgingsの設定	164
syslog サーバの設定	166
セキュアな Syslog サーバの設定	168
CA 証明書の設定	169
CA 証明書の登録	170
UNIX または Linux システムでの syslog サーバの設定	171
ログ ファイルの表示およびクリア	172
システム メッセージ ログgingsの設定確認	173
繰り返されるシステム ログgings メッセージ	174
システム メッセージ ログgingsの設定例	175
その他の参考資料	175
関連資料	175

第 11 章

Smart Call Home の設定 177

Smart Call Home の概要	177
宛先プロファイル	178
Smart Call Home アラート グループ	178
Smart Call Home のメッセージ レベル	182
Smart Call Home の取得	183
データベース マージの注意事項	183
高可用性	184
仮想化のサポート	184
Smart Call Home の前提条件	184
Smart Call Home の注意事項および制約事項	184
Smart Call Home のデフォルト設定	185
Smart Call Home の設定	185
連絡先情報の設定	186
宛先プロファイルの作成	188
宛先プロファイルの変更	189
アラート グループと宛先プロファイルのアソシエート	191

アラート グループへの show コマンドの追加	192
電子メール サーバの設定	193
HTTP を使用したメッセージ送信のための VRF 設定	195
HTTP プロキシ サーバの設定	196
定期的なインベントリ通知の設定	197
重複メッセージ抑制のディセーブル化	198
Smart Call Home のイネーブル化またはディセーブル化	199
Smart Call Home 設定のテスト	200
Smart Call Home 設定の確認	201
Smart Call Home の設定例	201
その他の参考資料	202
イベント トリガ	202
メッセージフォーマット	204
ショートテキストメッセージフォーマット	204
共通のイベント メッセージフィールド	205
アラート グループ メッセージフィールド	208
リアクティブおよびプロアクティブ イベント メッセージのフィールド	208
インベントリ イベント メッセージのフィールド	209
ユーザが作成したテスト メッセージのフィールド	209
フルテキスト形式での syslog アラート通知の例	210
XML 形式での syslog アラート通知の例	212
MIB	216

第 12 章

Session Manager の設定	217
セッション マネージャについて	217
高可用性	218
セッション マネージャの前提条件	218
Session Manager の注意事項および制約事項	218
Session Manager の設定	218
セッションの作成	219
セッションでの ACL の設定	219

セッションの確認	220
セッションのコミット	220
セッションの保存	220
セッションの廃棄	221
Session Manager 設定の確認	221
Session Manager のコンフィギュレーション例	221
その他の参考資料	222
関連資料	222

第 13 章

スケジューラの設定 223

スケジューラについて	223
リモート ユーザ認証	224
ログ	224
高可用性	224
スケジューラの前提条件	224
スケジューラの注意事項および制約事項	225
スケジューラのデフォルト設定	225
スケジューラの設定	226
スケジューラの有効化または無効化	226
スケジューラ ログ ファイル サイズの定義	226
リモート ユーザ認証の設定	227
ジョブの定義	228
ジョブの削除	229
タイムテーブルの定義	230
スケジューラ ログ ファイルの消去	232
スケジューラの設定確認	233
スケジューラの設定例	233
スケジューラ ジョブの作成	233
スケジューラ ジョブのスケジューリング	233
ジョブ スケジュールの表示	233
スケジューラ ジョブの実行結果の表示	234

第 14 章

SNMP の設定 235

SNMP について 235

SNMP 機能の概要 235

SNMP 通知 236

SNMPv3 237

SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3 のセキュリティ モデルおよびセキュリティ レベル 238

ユーザベースのセキュリティ モデル 239

CLI および SNMP ユーザの同期 240

グループベースの SNMP アクセス 240

SNMP および Embedded Event Manager 241

マルチ インスタンス サポート 241

SNMP のハイ アベイラビリティ 241

SNMP の仮想化サポート 242

SNMP の注意事項および制約事項 242

SNMP のデフォルト設定 243

SNMP の設定 243

SNMP ユーザの設定 243

SNMP メッセージ暗号化の適用 244

SNMPv3 ユーザに対する複数のロールの割り当て 245

SNMP コミュニティの作成 245

SNMP 要求のフィルタリング 246

SNMP 通知レシーバの設定 247

SNMP 通知用の発信元 インターフェイスの設定 248

通知ターゲット ユーザの設定 249

VRF を使用する SNMP 通知レシーバの設定 250

帯域内ポートを使用してトラップを送信するための SNMP 設定 252

SNMP 通知のイネーブル化 253

インターフェイスでのリンク通知のディセーブル化 262

インターフェイスの SNMP ifIndex の表示 263

TCP による SNMP のワンタイム認証の有効化 263

SNMP スイッチのコンタクト（連絡先）およびロケーション情報の指定	264
コンテキストとネットワーク エンティティ間のマッピング設定	264
SNMP のディセーブル化	266
SNMP サーバ カウンタ キャッシュ更新タイマーの管理	266
AAA 同期時間の変更	267
SNMP ローカル エンジン ID の設定	268
SNMP の設定の確認	269
SNMP の設定例	270
その他の参考資料	272
関連資料	272
RFC	272
MIB	272

第 15 章

RMON の設定	273
RMON について	273
RMON アラーム	274
RMON イベント	274
RMON のハイ アベイラビリティ	275
RMON の仮想化サポート	275
RMON の注意事項と制約事項	275
RMON のデフォルト設定	275
RMON の設定	276
RMON アラームの設定	276
RMON イベントの設定	277
RMON 設定の確認	278
RMON の設定例	278
その他の参考資料	279
MIB	279

第 16 章

オンライン診断の設定	281
オンライン診断について	281

ブートアップ診断	281
ランタイムまたはヘルス モニタリング診断	283
オンデマンド診断	292
高可用性	292
仮想化のサポート	292
オンライン診断の注意事項と制約事項	292
オンライン診断のデフォルト設定	293
オンライン診断の設定	294
起動診断レベルの設定	294
診断テストのアクティブ化	295
オンデマンド診断テストの開始または中止	296
診断結果のシミュレーション	297
診断結果の消去	297
オンライン診断設定の確認	298
オンライン診断のコンフィギュレーション例	299

第 17 章

Embedded Event Manager の設定 301

EEM について	301
ポリシー	302
イベント文	303
アクション文	304
VSH スクリプト ポリシー	305
環境変数	305
EEM イベント関連	305
高可用性	305
仮想化のサポート	306
EEM の前提条件	306
EEM の注意事項と制約事項	306
EEM のデフォルト設定	307
EEM の設定	308
環境変数の定義	308

CLI によるユーザ ポリシーの定義	308
イベント文の設定	310
アクション文の設定	316
VSH スクリプトによるポリシーの定義	318
VSH スクリプト ポリシーの登録およびアクティブ化	318
ポリシーの上書き	318
メモリのしきい値の設定	320
EEM パブリッシャとしての syslog の設定	321
EEM の設定確認	323
EEM の設定例	324
イベント ログの自動収集とバックアップ	325
拡張ログ ファイルの保持	325
すべてのサービスの拡張ログ ファイル保持のイネーブル化	325
すべてのサービスの拡張ログ ファイル保持の無効化	326
単一サービスの拡張ログファイル保持の有効化	326
拡張ログ ファイルの表示	328
単一サービスに対する拡張ログファイル保持の無効化	328
トリガーベースのイベント ログの自動収集	330
トリガーベースのログ ファイルの自動収集の有効化	330
自動収集 YAML ファイル	330
コンポーネントあたりの自動収集の量の制限	333
自動収集ログ ファイル	334
トリガーベースのログ収集の確認	337
トリガーベースのログ ファイル生成の確認	338
ローカル ログ ファイルのストレージ	338
最近のログ ファイルのローカル コピーの生成	338
外部ログ ファイルのストレージ	341

第 19 章

オンボード障害ログギングの設定 347

- OBFL の概要 347
- OBFL の前提条件 348
- OBFL の注意事項と制約事項 348
- OBFL のデフォルト設定 348
- OBFL の設定 348
- OBFL 設定の確認 351
- OBFL のコンフィギュレーション例 353
- その他の参考資料 353
 - 関連資料 353

第 20 章

SPAN の設定 355

- SPAN の概要 355
 - SPAN ソース 355
 - 送信元ポートの特性 356
 - SPAN 宛先 357
 - 宛先ポートの特性 357
 - SPAN セッション 357
 - ローカライズされた SPAN セッション 358
 - SPAN 切り捨て 358
 - ACL TCAM リージョン 358
 - 高可用性 358
- SPAN の前提条件 359
- SPAN の注意事項および制約事項 359
 - Cisco Nexus 3000 プラットフォーム スイッチの SPAN の制限 363
 - Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチの SPAN の制限事項 363
 - Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチの SPAN の制限事項 364
 - Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチの SPAN の制限事項 367
- SPAN のデフォルト設定 369
- SPAN の設定 369

SPAN セッションの設定	370
UDF ベース SPAN の設定	374
SPAN 切り捨ての設定	377
異なる LSE スライス間のマルチキャスト Tx トラフィックの SPAN の設定	378
SPAN セッションのシャットダウンまたは再開	379
SPAN 設定の確認	380
SPAN のコンフィギュレーション例	381
SPAN セッションのコンフィギュレーション例	381
単一方向 SPAN セッションの設定例	381
SPAN ACL の設定例	382
UDF ベース SPAN の設定例	382
SPAN 切り捨ての設定例	383
LSE スライス間のマルチキャスト Tx SPAN の設定例	384
その他の参考資料	385
関連資料	385

第 21 章

ERSPAN の設定	387
ERSPAN について	387
ERSPAN 送信元	387
ERSPAN の宛先	388
ERSPAN セッション	389
ローカライズされた ERSPAN セッション	389
ERSPAN の切り捨て	389
ERSPAN の前提条件	389
ERSPAN の注意事項および制約事項	389
デフォルト設定	394
ERSPAN の設定	394
ERSPAN 送信元セッションの設定	394
ERSPAN セッションのシャットダウンまたはアクティブ化	398
ERSPAN ACL の設定	400
UDF ベース ERSPAN の設定	402

ERSPAN 切り捨ての設定	405
ERSPAN 宛先セッションの設定	406
ERSPAN 設定の確認	409
ERSPAN の設定例	410
IPv6 経由の ERSPAN 送信元セッションの設定例	410
単一方向 ERSPAN セッションの設定例	410
ERSPAN ACL の設定例	410
マーカー パケットの設定例	411
UDF ベース ERSPAN の設定例	411
ERSPAN 切り捨ての設定例	412
ERSPAN 宛先セッションの設定例	413

第 22 章

ERSPAN ヘッダ ストリッピングの設定	415
ERSPAN ヘッダ ストリッピングについて	415
ERSPAN ヘッダをストリッピングするためにサポートされる PID	415
ERSPAN ヘッダ ストリッピングに関する注意事項と制限事項	416
ERSPAN ヘッダ ストリッピングの設定	416
ERSPAN ヘッダ ストリッピングの設定例	418
ERSPAN ヘッダ ストリッピングの設定の確認	418

第 23 章

LLDP の設定	419
LLDP について	419
DCBXP について	420
高可用性	421
仮想化のサポート	421
LLDP に関する注意事項および制約事項	421
LLDP のデフォルト設定	422
LLDP の設定	423
LLDP をグローバルに有効化または無効化する	423
インターフェイス上での LLDP の有効化または無効化	423
DCBXP プロトコル バージョンの設定	425

物理インターフェイスごとの複数の LLDP ネイバー 426

LLDP マルチネイバー サポートのイネーブル化またはディセーブル化 426

ポート チャネルインターフェイスでの LLDP サポートの有効化または無効化 428

LLDP オプション パラメータの設定 430

LLDP 設定の確認 432

LLDP の設定例 432

第 24 章

NetFlow の設定 435

NetFlow について 435

デュアルレイヤ NetFlow の実装 436

フロー レコード 436

フロー エクスポート 437

エクスポート形式 437

レイヤ 2 NetFlow キー 437

フロー モニタ 438

NetFlow 出力インターフェイス 438

高可用性 438

NetFlow の前提条件 439

NetFlow に関する注意事項および制約事項 439

NetFlow の設定 443

NetFlow 機能の有効化 443

フロー レコードの作成 444

match パラメータの指定 445

collect パラメータの指定 446

フロー エクスポートの作成 447

フロー モニタの作成 449

インターフェイスへのフロー モニタの適用 450

VLAN 上でのブリッジ型 NetFlow の設定 450

レイヤ 2 NetFlow キーの設定 451

レイヤ 2 インターフェイスでのレイヤ 3 NetFlow の設定 453

NetFlow タイムアウトの設定 454

NetFlow 設定の確認	454
NetFlow のモニタリング	455
NetFlow の表示例	455
NetFlow のコンフィギュレーション例	456

第 25 章

sFlow の設定 457

sFlow について	457
sFlow エージェント	457
sFlow の前提条件	458
sFlow の注意事項および制約事項	458
sFlow のデフォルト設定	460
sFlow の設定	461
sFlow の有効化	461
サンプリング レートの設定	461
最大サンプリング サイズの設定	462
カウンタのポーリング間隔の設定	463
最大データグラム サイズの設定	463
sFlow コレクタ アドレスの設定	464
sFlow コレクタ ポートの設定	466
sFlow エージェント アドレスの設定	466
sFlow サンプリング データ ソースの設定	467
sFlow 拡張 BGP (Gateway) の設定	468
sFlow 設定の確認	469
sFlow 統計情報のモニタリングとクリア	470
sFlow の設定例	470
その他の参考資料	470
関連資料	470

第 26 章

『Configuring TAP Aggregation and MPLS Stripping』 471

TAP アグリゲーションについて	471
ネットワーク TAP	471

TAP アグリゲーション	472
TAP 集約の注意事項と制約事項	473
MPLS ストリッピングについて	474
MPLS ストリッピングに関する注意事項と制限事項	475
TAP アグリゲーションの設定	476
ライン カードの TAP 集約のイネーブル化	476
TAP 集約ポリシーの設定	477
TAP アグリゲーション ポリシーのインターフェイスへのアタッチ	479
TAP アグリゲーションの設定の確認	480
TAP アグリゲーションの設定例	480
MPLS ストリッピングの設定	481
MPLS ストリッピングの有効化	481
VLAN タグの着信ポートの設定	481
MPLS ラベルの追加と削除	483
宛先 MAC アドレスの設定	484
MPLS ラベル エージングの設定	484
MPLS ストリッピング設定の確認	485
MPLS ストリッピング カウンタおよびラベル エントリのクリア	486
MPLS ストリッピングの設定例	487
その他の参考資料	487
関連資料	487
<hr/>	
第 27 章	Nexus Data Broker の VXLAN ヘッダ ストリッピング 489
	Nexus Data Broker について – VXLAN および IVXLAN ヘッダ ストリッピング 489
	このリリースで VxLAN および iVxLAN を外す PID のサポート 490
	VXLAN および IVXLAN ヘッダ ストリッピングに関する注意事項と制限事項 490
	Nexus data broker 終了の設定 491
	VXLAN および IVXLAN ヘッダの設定例 493
<hr/>	
第 28 章	グレースフル挿入と削除の設定 495
	グレースフル挿入と削除について 495

プロフィール	496
スナップショット	497
GIR の注意事項と制限事項	498
GIR ワークフロー	498
メンテナンス モードプロフィールの設定	499
通常モードプロフィールの設定	501
スナップショットの作成	502
スナップショットへの show コマンドの追加	504
グレースフル削除のトリガー	506
グレースフル挿入のトリガー	509
メンテナンス モードの強化	510
GIR 設定の確認	511
GIR の設定例	512

第 29 章

ソフトウェア メンテナンス アップグレードの実行	515
SMU について	515
RPM パッチ	516
パッケージ管理	516
パッケージのアクティブ化と非アクティブ化の影響	517
SMU の前提条件	518
SMU の注意事項と制約事項	518
Cisco NX-OS のソフトウェア メンテナンス アップグレードの実行	519
パッケージインストールの準備	519
Cisco.com からの SMU パッケージ ファイルのダウンロード	520
ローカル ストレージデバイスまたはネットワーク サーバへのパッケージ ファイルのコピー	521
パッケージの追加とアクティブ化	525
アクティブなパッケージセットのコミット	528
RPM パッケージのインストール	529
パッケージの非アクティブ化と削除	529
SMU インストールのリロードなしオプション	531

機能 RPM のダウングレード	536
インストール ログ情報の表示	538
Guest Shell Bash のソフトウェア メンテナンス アップグレードの実行	538
その他の参考資料	540
関連資料	540
SMU の履歴	540

第 30 章

コンフィギュレーションの置換の実行	541
コンフィギュレーションの置換とコミットタイムアウトについて	541
概要	542
コンフィギュレーションの置換の利点	543
コンフィギュレーションの置換に関する注意事項と制限事項	544
コンフィギュレーションの置換の推奨ワークフロー	546
コンフィギュレーションの置換の実行	547
コンフィギュレーションの置換の確認	549
コンフィギュレーションの置換の例	550

第 31 章

ロールバックの設定	557
ロールバックについて	557
システム チェックポイントの自動生成	558
高可用性	558
仮想化のサポート	559
ロールバックの前提条件	559
ロールバックの注意事項と制約事項	559
ロールバックのデフォルト設定	560
ロールバックの設定	560
チェックポイントの作成	560
ロールバックの実装	561
ロールバック コンフィギュレーションの確認	562
ロールバックの設定例	563
その他の参考資料	563

関連資料 563

付録 A :	Cisco NX-OS システム管理でサポートされている IETF RFC	565
	Cisco NX-OS システム管理でサポートされている IETF RFC	565
付録 B :	Embedded Event Manager システム イベントおよび設定例	567
	EEM システム ポリシー	567
	EEM イベント	571
	EEM ポリシーの設定例	572
	CLI イベントの設定例	572
	インターフェイス シャットダウンのモニタリング	572
	モジュール パワーダウンのモニタリング	573
	ロールバックを開始するトリガーの追加	573
	メジャーしきい値を上書き（無効化）する設定例	573
	メジャーしきい値に達したときにシャットダウンを防ぐ方法	573
	One Bad センサーの無効化	573
	複数の不良センサーを無効にする方法	574
	モジュール全体の上書き（無効化）	574
	複数のモジュールおよびセンサーの上書き（無効）	574
	1つのセンサーを有効にして、すべてのモジュールの残りのセンサーをすべて無効にする方法	575
	複数のセンサーを有効にして、すべてのモジュールの残りのセンサーをすべて無効にする方法	575
	1つのモジュールのすべてのセンサーを有効にして、残りのモジュールのすべてのセンサーを無効にする方法	576
	モジュールのセンサーを組み合わせ有効にして、残りのモジュールのすべてのセンサーを無効にする方法	576
	ファントレイ取り外しのためのシャットダウンを上書き（無効化）するコンフィギュレーション例	576
	1つまたは複数のファントレイ取り外しのためのシャットダウンの上書き（無効）	576
	指定したファントレイを取り外すためのシャットダウンの上書き（無効）	577
	指定した複数のファントレイを取り外すためのシャットダウンの上書き（無効化）	577

1つを除くすべてのファンを取り外すためのシャットダウンの上書き（無効）	577
ファントレイの指定したセットを除くファントレイを取り外すためのシャットダウンの上書き（無効）	578
ファントレイのセットから1台を除くすべてのファントレイを取り外すためのシャットダウンの上書き（無効）	578
補足ポリシーを作成するコンフィギュレーション例	578
ファントレイが存在しないイベントの補足ポリシーの作成	578
温度しきい値イベントの補足ポリシーの作成	579
電力のバジェット超過ポリシーの設定例	579
モジュールのシャットダウン	579
指定された一連のモジュールのシャットダウン	579
シャットダウンするモジュールを選択する設定例	580
デフォルトでシャットダウンに非上書きモジュールを選択するポリシーの使用	580
シャットダウンに非上書きモジュールを選択するパラメータ置き換えの使用	580
活性挿抜イベントのコンフィギュレーション例	580
ユーザ syslog を生成するコンフィギュレーション例	581
Syslog メッセージをモニタする設定例	581
SNMP 通知の設定例	581
SNMP OID のポーリングによる EEM イベントの生成	581
イベントポリシーのイベントへの応答で SNMP 通知を送信	582
ポートトラッキングの設定例	582
EEM によって EEM ポリシーを登録する設定例	583

 付録 C :

Cisco NX-OS システム管理の設定制限	587
Cisco NX-OS システム管理の設定制限	587



はじめに

この前書きは、次の項で構成されています。

- [対象読者](#) (xxvii ページ)
- [表記法](#) (xxvii ページ)
- [Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの関連資料](#) (xxviii ページ)
- [マニュアルに関するフィードバック](#) (xxviii ページ)
- [通信、サービス、およびその他の情報](#) (xxix ページ)

対象読者

このマニュアルは、Cisco Nexus スイッチの設置、設定、および維持に携わるネットワーク管理者を対象としています。

表記法

コマンドの説明には、次のような表記法が使用されます。

表記法	説明
bold	太字の文字は、表示どおりにユーザが入力するコマンドおよびキーワードです。
<i>italic</i>	イタリック体の文字は、ユーザが値を指定する引数です。
[x]	省略可能な要素（キーワードまたは引数）は、角かっこで囲んで示しています。
[x y]	いずれか1つを選択できる省略可能なキーワードや引数は、角かっこで囲み、縦棒で区切って示しています。
{x y}	必ずいずれか1つを選択しなければならない必須キーワードや引数は、波かっこで囲み、縦棒で区切って示しています。

表記法	説明
[x {y z}]	角かっこまたは波かっこが入れ子になっている箇所は、任意または必須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表します。角かっこ内の波かっこと縦棒は、省略可能な要素内で選択すべき必須の要素を示しています。
variable	ユーザが値を入力する変数であることを表します。イタリック体が使用できない場合に使用されます。
string	引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しないでください。引用符を使用すると、その引用符も含めて string と見なされます。

例では、次の表記法を使用しています。

表記法	説明
screen フォント	スイッチが表示する端末セッションおよび情報は、スクリーンフォントで示しています。
太字の screen フォント	ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示しています。
イタリック体の screen フォント	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示しています。
<>	パスワードのように出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。
[]	システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコ [] で囲んで示しています。
!、#	コードの先頭に感嘆符 (!) またはポンド記号 (#) がある場合には、コメント行であることを示します。

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの関連資料

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ全体のマニュアルセットは、次の URL にあります。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13386/tsd_products_support_series_home.html

マニュアルに関するフィードバック

このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がございましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。ご協力をよろしくお願いいたします。

通信、サービス、およびその他の情報

- シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、[Cisco Profile Manager](#) でサインアップしてください。
- 重要な技術によりビジネスに必要な影響を与えるには、[シスコサービス](#)にアクセスしてください。
- サービス リクエストを送信するには、[シスコサポート](#)にアクセスしてください。
- 安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、およびサービスを探して参照するには、[Cisco Marketplace](#) にアクセスしてください。
- 一般的なネットワーク、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、[Cisco Press](#) にアクセスしてください。
- 特定の製品または製品ファミリの保証情報を探すには、[Cisco Warranty Finder](#) にアクセスしてください。

Cisco バグ検索ツール

[Cisco バグ検索ツール](#) (BST) は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的なリストを管理する Cisco バグ追跡システムへのゲートウェイとして機能する、Web ベースのツールです。BST は、製品とソフトウェアに関する詳細な障害情報を提供します。



第 1 章

新規および変更情報

- [新規および変更情報（1 ページ）](#)

新規および変更情報

表 1: 新機能および変更された機能

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
2ステージコンフィギュレーションコミットモードの設定	新しい CLI を追加	10.2(1)F	2 ステージ コンフィギュレーションコミットモードでの設定（23 ページ）
sFlow BGP 拡張	Cisco Nexus スイッチのサポートが追加されました。	10.2(1)F	sFlow 拡張 BGP（Gateway）の設定（468 ページ）
VSHセッションの端末ロック	Cisco Nexus スイッチのサポートが追加されました。	10.2(1)F	VSHセッションの端末ロック（343 ページ）
NDB : ERSPAN 実装の最適化	Cisco Nexus 9300-FX2、9300-FX3、9300-GX、および 9300-GX2 プラットフォームスイッチで ERSPAN ヘッダストリップングのサポートが追加されました。この機能は TOR スイッチでのみサポートされます。	10.2(1)F	ERSPAN ヘッダストリップングの設定（415 ページ） システム管理機能のプラットフォームサポート（5 ページ）

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
L2 物理インターフェイス上の L3 NetFlow エクスポート	Cisco Nexus 9300-EX、9300-FX、9300-FX2、9300-FX3、および 9300-GX2 プラットフォームスイッチ、および 9500-EX LC および 9500-FX LC のレイヤ 2 インターフェイスでのレイヤ 3 NetFlow のサポートが追加されました。	10.2(1)F	NetFlow に関する注意事項および制約事項 (439 ページ) レイヤ 2 インターフェイスでのレイヤ 3 NetFlow の設定 (453 ページ) システム管理機能のプラットフォームサポート (5 ページ)
IPv6 経由の ERSPAN	Cisco Nexus 9300-GX2、9300-GX、9300-FX2、9300-FX3、9300-FX3S、および 9300-FX3P プラットフォームスイッチ、N9K-X9716D-GX、N9K-X9736C-EX、N9K-X9732C-EX (X86_64 Atom)、N9K-X9732C-EXM、N9K-X97160YC-EX、および N9K-X9736C-FX ラインカードのサポートが追加されました。	10.2(1)F	ERSPAN の設定 (387 ページ) システム管理機能のプラットフォームサポート (5 ページ)
NX-OS 機能としての NDB (tap-agg という名前)。NDB ライセンスを tap-agg 機能に関連付ける	TAP アグリゲーションは、TAP アグリゲーション関連の CLI を設定できるように、機能 TAP アグリゲーションを設定する必要があるライセンス機能です。この機能は、すべての Cisco Nexus 9000 シリーズプラットフォームスイッチでサポートされています。	10.2(1)F	システム管理機能のプラットフォームサポート (5 ページ) TAP 集約の注意事項と制約事項 (473 ページ) TAP 集約ポリシーの設定 (477 ページ) TAP アグリゲーションの設定例 (480 ページ)

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
PTP テレコム プロファイル	この機能は、PTP Telecom Profileの IPv4、IPv6、およびクラス B のサポートを追加します。	10.2(1)F	PTP の設定 (75 ページ)
VSHセッションの端末ロック	この機能は、端末をロックして1人のユーザが configure terminal コマンドにアクセスできるようにする CLI を提供します。他のユーザが NX-OS の実行コンフィギュレーションを変更できないようにします。	10.2(1)F	VSHセッションの端末ロック (343 ページ)
sFlow BGP 拡張	この機能は、sFlow 拡張 BGP (ゲートウェイ) の設定をスイッチに追加します。	10.2(1)F	sFlow 拡張 BGP (Gateway) の設定 (468 ページ)
SMU インストールのリロードなしオプション	この機能は、SMU のインストールに No-Reload オプションペイロードを提供します。	10.2(1)F	SMU インストールのリロードなしオプション (531 ページ)



第 2 章

システム管理機能のプラットフォーム サポート

この章では、Cisco プラットフォーム スイッチ全体でサポートされていない機能のプラットフォーム サポートについて定義します。

- ・ [システム管理機能のプラットフォーム サポート \(5 ページ\)](#)

システム管理機能のプラットフォーム サポート

次の表に、各機能でサポートされるプラットフォームと、それらが最初に導入されたリリースを示します。最初の製品リリースでサポートされるプラットフォームの詳細については、リリース ノートを参照してください。

ERSPAN

ERSPAN の詳細については、[ERSPAN の設定 \(387 ページ\)](#) を参照してください。

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース
IPv6 経由の ERSPAN	Cisco Nexus 9300-GX2、9300-GX、9300-FX2、9300-EX、9300-FX3S、および 9300-FX3P プラットフォーム スイッチ、N9K-X9716D-GX、N9K-X9736C-EX、N9K-X9732C-EX (X86_64 Atom)、N9K-X9732C-EXM、N9K-X97160YC-EX、および N9K-X9736C-FX ライン カード。	10.2(1)F
ERSPAN	Cisco Nexus N9K-X9624D-R2 ライン カード	Cisco HCS リリース 10.1(2)
ERSPAN の宛先	Cisco Nexus 9300-GX プラットフォーム スイッチ	Cisco NX-OS リリース 9.3(5)

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース
ERSPAN タイプ III ヘッダー	Cisco Nexus 9300-GX プラットフォーム スイッチ	Cisco NX-OS リリース 9.3(5)

ERSPAN ヘッダ ストリッピング

ERSPAN ヘッダ ストリッピングの詳細については、[ERSPAN ヘッダ ストリッピングの設定 \(415 ページ\)](#) を参照してください。

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース
NDB : ERSPAN 実装の最適化	Cisco Nexus 9300-GX2、9300-GX、9300-FX2、9300-FX3、9300-FX3S、および 9300-FX3P プラットフォーム スイッチ、N9K-X9716D-GX、N9K-X9736C-EX、N9K-X9732C-EX (X86_64 Atom)、N9K-X9732C-EXM、N9K-X97160YC-EX、および N9K-X9736C-FX ラインカードのサポートが追加されました。	10.2(1)F

Embedded Event Manager

組み込まれている Event Manager の詳細については、[Embedded Event Manager の設定 \(301 ページ\)](#) を参照してください。

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース
イベント ログの自動収集とバックアップ	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチ • Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチ • Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2/FX3/GX プラットフォーム スイッチ • 対応ラインカード搭載の Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチ 	Cisco NX-OS リリース 9.3(5)

周波数の同期 (SyncE)

周波数の同期の設定の詳細については、[周波数の同期の設定 \(61 ページ\)](#) を参照してください。

機能	サポートされるプラットフォームまたはライン カード	サポートされるようになった最初のリリース
周波数の同期 (SyncE)	Cisco Nexus 93180YC-FX3S	9.3(5)

スイッチ プロファイル

スイッチ プロファイルの詳細については、[スイッチ プロファイルの設定 \(33 ページ\)](#) を参照してください。

機能	サポートされるプラットフォームまたはライン カード	サポートされるようになった最初のリリース
スイッチ プロファイル	Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチ	

高精度時間プロトコル

Precision Time Protocol (PTP) の詳細については、[PTP の設定 \(75 ページ\)](#) を参照してください。

機能	サポートされるプラットフォームまたはライン カード	サポートされるようになった最初のリリース
PTPv1 転送	Cisco Nexus 9300-FX/FX2 プラットフォーム スイッチ Cisco Nexus 9348GC-FXP	9.3(6)
テレコム プロファイル G.8275.1 および テレコム プロファイル G.8273.2	Cisco Nexus 93180YC-FX3S	9.3(5)

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース
PTP 通知	<p> Cisco Nexus 92348GC-X Cisco Nexus 93108TC-EX Cisco Nexus 93108TC-FX Cisco Nexus 9316D-GX Cisco Nexus 93180LC-EX Cisco Nexus 93180YC-EX Cisco Nexus 93180YC-FX Cisco Nexus 93180YC-FX3S Cisco Nexus 93216TC-FX2 Cisco Nexus 93240YC-FX2 Cisco Nexus 9332C Cisco Nexus 93360YC-FX2 Cisco Nexus 9336C-FX2 Cisco Nexus 9348GC-FXP Cisco Nexus 93600CD-GX Cisco Nexus 9364C Cisco Nexus 9364C-GX 以下のライン カードを搭載した Cisco Nexus 9504、9508、9516 プラットフォーム スイッチ <ul style="list-style-type: none"> • Cisco Nexus 97160YC-EX • Cisco Nexus 9732C-EX • Cisco Nexus 9732C-FX • Cisco Nexus 9736C-EX • Cisco Nexus 9736C-FX • Cisco Nexus 9788TC-FX 以下のライン カードを搭載した Cisco Nexus 9504 および 9508 プラットフォーム スイッチ <ul style="list-style-type: none"> • Cisco Nexus 9636C-R • Cisco Nexus 9636C-RX • Cisco Nexus 9636Q-R </p>	9.3(5)

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース
タイムスタンプ タギング (TTAG)	Cisco Nexus 9300-FX および -GX プラットフォーム スイッチ	Cisco NX-OS リリース 9.3(5)
タイムスタンプ タギング (TTAG)	Cisco Nexus 9300-FX プラットフォーム スイッチ	Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I7(3)
タイムスタンプ タギング (TTAG)	Cisco Nexus 9300-FX2 プラットフォーム スイッチ	Cisco NX-OS リリース 9.3(3)
タイムスタンプ タギング (TTAG)	-EX または FX ライン カード搭載の Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチ	
タイムスタンプ タギング (TTAG)	Cisco Nexus 9300-EX プラットフォーム スイッチ	Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I6(1)
タイムスタンプ タギング (TTAG)	Cisco Nexus 9364C	Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I7(3)
タイムスタンプ タギング (TTAG)	Cisco Nexus 9332C	gbhvisco NX-OS リリース 9.2(3)
タイムスタンプ タギング (TTAG)	Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチ	Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I6(1)
PTP	Cisco Nexus 9300-GX プラットフォーム スイッチ	Cisco NX-OS リリース 9.3(5)
PTP	Cisco Nexus 93360YC-FX2 Cisco Nexus 93216TC-FX2	Cisco NX-OS リリース 9.3(3)
PTP	Cisco Nexus 9504-FM-R プラットフォーム スイッチ	Cisco NX-OS リリース 9.2(3)

NetFlow

NetFlow の詳細については、[NetFlow の設定 \(435 ページ\)](#) を参照してください。

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース
L2 物理インターフェイス上の L3 NetFlow エクスポート	Cisco Nexus 9300-EX、9300-FX、9300-FX2、9300-FX3、9300-GX、および 9300-GX2 プラットフォーム スイッチ、および 9500-EX LC および 9500-FX LC。	Cisco NX-OS リリース 10.2(1)F

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース
NetFlow	Cisco Nexus C93180YC-FX3S Cisco Nexus C93108TC-FX3P	Cisco NX-OS リリース 9.3(5)
NetFlow	<ul style="list-style-type: none"> Cisco Nexus 9300-GX プラットフォーム スイッチ 	Cisco NX-OS リリース 9.3(3)
NetFlow	<ul style="list-style-type: none"> Cisco Nexus 92348GC-X Cisco Nexus 9700-FX ライン カードおよび FM-E ファブリック モジュールを搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチ。 Cisco Nexus 93360YC-FX2 	Cisco NX-OS リリース 9.3(1)
NetFlow	<ul style="list-style-type: none"> Cisco Nexus 9300-EX および 9300-FX プラットフォーム スイッチ Cisco Nexus 9300-FX2 プラットフォーム スイッチ Cisco Nexus N9K-C93240YC-FX2 プラットフォーム スイッチ 	
NetFlow	<ul style="list-style-type: none"> 9700-EX ライン カード搭載の Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチ 	Cisco NX-OS リリース 9.2(2)

LLDP

LLDP の詳細については、[LLDP の設定 \(419 ページ\)](#) を参照してください。

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース
LLDP マルチネイバー サポート	Cisco Nexus C93180YC-FX3S Cisco Nexus C93180YC-FX3 Cisco Nexus C93108TC-FX3P	Cisco NX-OS リリース 10.1(1)

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース
LLDP マルチネイバー サポート	<p>Cisco Nexus 9200 シリーズ プラットフォーム スイッチ</p> <p>Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2/GX プラットフォーム スイッチ</p> <p>-EX/-FX ライン カード搭載の Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチ</p> <p>以下のライン カードを搭載した Cisco Nexus 9504 および 9508 プラットフォーム スイッチ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisco Nexus 9636C-R • Cisco Nexus 9636C-RX • Cisco Nexus 9636Q-R • Cisco Nexus 96136YC-R 	Cisco NX-OS リリース 9.3(5)
ポートチャネル インターフェイスでの LLDP のサポート	<p>Cisco Nexus 9200 シリーズ プラットフォーム スイッチ</p> <p>Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2/GX プラットフォーム スイッチ</p> <p>-EX/-FX ライン カード搭載の Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチ</p> <p>以下のライン カードを搭載した Cisco Nexus 9504 および 9508 プラットフォーム スイッチ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisco Nexus 9636C-R • Cisco Nexus 9636C-RX • Cisco Nexus 9636Q-R • Cisco Nexus 96136YC-R 	Cisco NX-OS リリース 9.3(5)

sFlow

sFlow の詳細については、[sFlow の設定 \(457 ページ\)](#) を参照してください。

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース
sFlow	Cisco Nexus N9K-X9624D-R2 ライン カード	Cisco HCS リリース 10.1(2)
sFlow	Cisco Nexus 92348GC-X	Cisco NX-OS リリース 9.3(1)

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース
sFlow	Cisco Nexus 9736C-FX ライン カード搭載の Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチ	Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I7(3)
sFlow	Cisco Nexus 9788TC-FX または9732C-FX ライン カード搭載の Cisco 9500 プラットフォーム スイッチ	Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I7(3)

SPAN

SPAN の詳細については、[SPAN の設定 \(355 ページ\)](#) を参照してください。

機能	サポートされるプラットフォームまたはラインカード	サポートされるようになった最初のリリース
SPAN	Cisco Nexus N9K-X9624D-R2 ライン カード	Cisco HCS リリース 10.1(2)
VLAN Tx SPAN	<p>Cisco Nexus 9200 プラットフォームスイッチ、Cisco Nexus 9300-EXプラットフォーム スイッチ、Cisco Nexus 9300-FX プラットフォーム スイッチ、Cisco Nexus 9300-GX プラットフォーム スイッチ</p> <p>次のライン カードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisco Nexus 97160YC-EX • Cisco Nexus 9732C-EX • Cisco Nexus 9732C-FX • Cisco Nexus 9736C-EX • Cisco Nexus 9736C-FX • Cisco Nexus 9736Q-FX • Cisco Nexus 9788TC-FX 	

オンライン診断

オンライン診断の詳細については、[オンライン診断の設定 \(281 ページ\)](#) を参照してください。

機能	サポートされるプラットフォームまたは ライン カード	サポートされるようになった最初のリリース
MacSecPortLoopback ブートアップ診断のテスト	Cisco Nexus 9736C-FX ライン カード Cisco Nexus 97160TC-FX ライン カード	9.3(5)

TAP アグリゲーション

タップアグリゲーションの詳細については、[『Configuring TAP Aggregation and MPLS Stripping』\(471 ページ\)](#) を参照してください。

機能	サポートされるプラットフォームまたは ライン カード	サポートされるようになった最初のリリース
NX-OS 機能としての NDB (tap-agg という名前)。NDB ライセンスを tap-agg 機能に関連付ける	すべての Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ	10.2(1)F
タップアグリゲーションおよび MPLS ストリッピング	<ul style="list-style-type: none"> 9700-EX および 9700-FX ライン カードを搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチ Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチ Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチ 	Cisco NX-OS リリース 9.2(1)

システム メッセージ ロギング

スイッチ プロファイルの詳細については、[システムメッセージロギングの設定 \(155 ページ\)](#) を参照してください。

機能	サポートされるプラットフォームまたはライン カード	サポートされるようになった最初のリリース
長時間ロギング	<ul style="list-style-type: none"> Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチ Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチ Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2/FX3/GX プラットフォーム スイッチ 対応ライン カード搭載の Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチ 	9.3(5)

機能	サポートされるプラットフォームまたはライン カード	サポートされるようになった最初のリリース
リモート syslog メッセージの形式	<ul style="list-style-type: none">• Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチ• Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチ• Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2/FX3/GX プラット フォーム スイッチ• 対応ライン カード搭載の Cisco Nexus 9500 プラッ トフォーム スイッチ	9.3(5)



CHAPTER 3

概要

この章では、Cisco NX-OS デバイスのモニタや管理に使用できるシステム管理機能について説明します。

- [ライセンス要件 \(15 ページ\)](#)
- [ソフトウェア イメージ \(16 ページ\)](#)
- [Cisco NX-OS デバイスのコンフィギュレーション方式 \(16 ページ\)](#)
- [ネットワーク タイム プロトコル \(17 ページ\)](#)
- [Cisco Discovery Protocol \(17 ページ\)](#)
- [セッションマネージャ \(18 ページ\)](#)
- [スケジューラ \(18 ページ\)](#)
- [SNMP \(18 ページ\)](#)
- [オンライン診断 \(18 ページ\)](#)
- [オンボード障害ロギング \(18 ページ\)](#)
- [SPAN \(19 ページ\)](#)
- [ERSPAN \(19 ページ\)](#)
- [LLDP \(19 ページ\)](#)
- [MPLS ストリッピング \(19 ページ\)](#)
- [sFlow \(19 ページ\)](#)
- [SMU \(19 ページ\)](#)
- [仮想デバイス コンテキスト \(20 ページ\)](#)
- [トラブルシューティング機能 \(20 ページ\)](#)

ライセンス要件

Cisco NX-OS ライセンス方式の推奨の詳細と、ライセンスの取得および適用の方法については、『[Cisco NX-OS Licensing Guide](#)』を参照してください。

ソフトウェア イメージ


Cisco NX-OS ソフトウェアは、1 つの NXOS ソフトウェア イメージで構成されています。このイメージは、すべての Cisco Nexus 3400 シリーズ スイッチで実行されます。

Cisco NX-OS デバイスのコンフィギュレーション方式

デバイスは、直接ネットワーク コンフィギュレーション方式または Cisco データセンター ネットワーク管理 (DCNM) サーバが提供する Web サービスを使用して設定できます。

次の図は、ネットワーク ユーザが使用できるデバイスのコンフィギュレーション方式を示します。

図 1: Cisco NX-OS デバイスのコンフィギュレーション方式



この表に、コンフィギュレーション方式と詳しい説明が記載されているマニュアルを示します。

表 2: コンフィギュレーション方式および参考資料

設定方法	ドキュメント
セキュア シェル (SSH) セッション、Telnet セッション、またはコンソール ポートからの CLI	
Cisco DCNM クライアント	<i>Cisco DCNM 基本ガイド</i>

CLI または XML 管理インターフェイスで設定する

次のように SSH からコマンドラインインターフェイス (CLI) または XML 管理インターフェイスを使用して、Cisco NX-OS デバイスを設定できます。

- SSH セッション、Telnet セッション、またはコンソール ポートから CLI : SSH セッション、Telnet セッション、またはコンソール ポートを使用してデバイスを設定できます。SSH ではデバイスへの安全な接続が提供されます。詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS 基本設定ガイド』を参照してください。
- SSH を介して XML 管理インターフェイス : XML 管理インターフェイスを使用してデバイスを設定できます。これは、CLI 機能を補完する NETCONF プロトコルに基づくプログラム方式です。詳細については、『Cisco NX-OS XML 管理ユーザガイド』を参照してください。

Cisco DCNM での設定

Cisco DCNM クライアントを使用して Cisco NX-OS デバイスを設定できます。Cisco DCNM クライアントはユーザのローカル PC 上で動作し、Cisco DCNM サーバの Web サービスを使用します。Cisco DCNM サーバでは XML 管理インターフェイスを使用してデバイスを設定します。Cisco DCNM クライアントの詳細については、『[Cisco DCNM Fundamentals Guide](#)』を参照してください。

ネットワーク タイム プロトコル

ネットワーク タイム プロトコル (NTP) は、分散している一連のタイム サーバとクライアント間で1日の時間を同期させ、ネットワーク内のデバイスから受信するシステムログなどの時間関連の情報を相互に関連付けることができます。

Cisco Discovery Protocol

Cisco Discovery Protocol (CDP) を使用して、デバイスに直接接続されているすべてのシスコ製機器を検出し、情報を表示できます。CDP は、ルータ、ブリッジ、アクセス サーバ、コミュニケーション サーバ、スイッチを含む、シスコ製のあらゆる機器で動作します。CDP は、メ

ディアにもプロトコルにも依存せず、ネイバー デバイスのプロトコル アドレスを収集し、各 デバイスのプラットフォームを検出します。CDP の動作はデータリンク 層上に限定されます。異なるレイヤ 3 プロトコルをサポートする 2 つのシステムで相互学習が可能です。

セッションマネージャ

Session Manager を使用すると、コンフィギュレーションを作成し、すべて正しく設定されていることを確認および検証したあとでバッチ モードで適用できます。

スケジューラ

スケジューラを使用すると、データの定期的なバックアップや quality of service (QoS) ポリシーの変更などのジョブを作成し、管理できます。スケジューラでは、ジョブを指定された時間に一度だけ、または定期的な間隔で実行するなど、ニーズに合わせて開始できます。

SNMP

簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) は、SNMP マネージャとエージェント間の通信用メッセージフォーマットを提供する、アプリケーションレイヤプロトコルです。SNMP では、ネットワーク内のデバイスのモニタリングと管理に使用する標準フレームワークと共通言語が提供されます。

オンライン診断

Cisco Generic Online Diagnostics (GOLD) では、複数のシスコ プラットフォームにまたがる診断操作の共通フレームワークを定義しています。オンライン診断フレームワークでは、中央集中システムおよび分散システムに対応する、プラットフォームに依存しない障害検出アーキテクチャを規定しています。これには共通の診断 CLI とともに、起動時および実行時に診断するための、プラットフォームに依存しない障害検出手順が含まれます。プラットフォーム固有の診断機能は、ハードウェア固有の障害検出テストを行い、診断テストの結果に応じて適切な対策を実行できます。

オンボード障害ロギング

永続ストレージに障害データを記録するように、デバイスを設定できます。あとで記録されたデータを取得して表示し、分析できます。この On-Board Failure Logging (OBFL: オンボード障害ロギング) 機能は、障害および環境情報をモジュールの不揮発性メモリに保管します。この情報は、障害モジュールの分析に役立ちます。

SPAN

イーサネット スイッチド ポート アナライザ (SPAN) を設定すると、デバイスの入出力トラフィックをモニタできます。SPAN の機能を使用すると、送信元ポートから宛先ポートへのパケットを複製できます。

ERSPAN

Encapsulated Remote Switched Port Analyzer (ERSPAN) は、IP ネットワークでミラーリングされたトラフィックを転送するために使用します。ERSPAN は異なるスイッチ上の送信元ポート、送信元 VLAN、および宛先をサポートし、ネットワーク上にある複数のスイッチのリモート モニタリングを可能にします。

ERSPAN 送信元セッションを設定するには、送信元ポートまたは VLAN のセットを、宛先 IP アドレス、ERSPAN ID 番号、および仮想ルーティングおよび転送 (VRF) 名に対応付けます。(VRF) 名に対応付けます。

LLDP

リンク層検出プロトコル (LLDP) はベンダーに依存しない、単一方向のデバイス ディスカバリ プロトコルです。このプロトコルでは、ネットワーク上の他のデバイスにネットワーク デバイスから固有の情報をアドバタイズできます。このプロトコルはデータリンク層で動作するため、異なるネットワーク層プロトコルが稼働する 2 つのシステムで互いの情報を学習できます。LLDP はグローバルに、またはインターフェイスごとにイネーブルにすることができます。

MPLS ストリッピング

MPLS ストリッピングは、MPLS ラベルをパケットから除去する機能を提供し、非 MPLS 対応 ネットワーク モニタリング ツールでパケットをモニタできるようにします。

sFlow

サンプリングされたフロー (sFlow) では、スイッチとルータを含むデータ ネットワークのリアルタイムトラフィックをモニタし、中央データ コレクタにサンプルデータを転送できます。

SMU

ソフトウェア メンテナンス アップグレード (SMU) は、特定の障害の修正を含むパッケージ ファイルです。SMU は、直近の問題に対処するために作成され、新しい機能は含まれていません。SMU は、メンテナンス リリースの代わりになるものではありません。直近の問題に対

する迅速な解決策を提供します。SMU で修正された障害は、メンテナンス リリースにすべて統合されます。

仮想デバイス コンテキスト

Cisco NX-OS では、仮想デバイスをエミュレートする Virtual Device Context (VDCs) に、OS およびハードウェア リソースを分割できます。Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチは、現在のところ、複数の VDC をサポートしていません。すべてのスイッチ リソースはデフォルト VDC で管理されます。

トラブルシューティング機能

Cisco NX-OS には ping、traceroute、Ethanalyzer、Blue Beacon 機能など、さまざまなトラブルシューティング ツールが揃っています。

サービスで障害が発生すると、システムは障害の原因を判定するために使用できる情報を生成します。次の情報ソースが使用可能です。

- サービスの再起動によって、LOG_ERR レベルの Syslog メッセージが生成されます。
- Smart Call Home サービスがイネーブルになっている場合は、サービスの再起動によって Smart Call Home イベントが生成されます。
- SNMP トラップがイネーブルになっている場合、サービスが再起動されると、SNMP エージェントはトラップを送信します。
- サービスの障害がローカル モジュール上で発生した場合は、そのモジュール内で **show processes log** コマンドを入力することで、イベントのログを表示できます。プロセスのログは、スーパーバイザのスイッチオーバーまたはリセット後も保持されます。
- サービスの障害が発生すると、システムのコア イメージ ファイルが生成されます。最新のコア イメージを表示するには、アクティブなスーパーバイザ上で **show cores** コマンドを入力します。スーパーバイザのスイッチオーバーおよびリセットが生じると、コア ファイルは保持されません。ただし、**system cores** コマンドを入力し、Trivial File Transfer Protocol (TFTP) のファイル転送ユーティリティを使用して、コア ファイルを外部サーバへエクスポートするようシステムを設定できます。
- CISCO-SYSTEM-MIB には、コアのテーブルが含まれています (cseSwCoresTable)。



第 4 章

2ステージコンフィギュレーションコミット

この章では、Cisco NX-OS デバイス上で 2 ステージ コンフィギュレーション コミット モードを有効にする方法について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

- [2 段階構成のコミットについて \(21 ページ\)](#)
- [注意事項と制約事項 \(22 ページ\)](#)
- [2 ステージ コンフィギュレーション コミット モードでの設定 \(23 ページ\)](#)
- [2 ステージコンフィギュレーション コミット モードの中止 \(30 ページ\)](#)
- [コミット ID の表示 \(31 ページ\)](#)
- [ロールバック機能 \(31 ページ\)](#)
- [現在のセッション設定の表示 \(32 ページ\)](#)

2 段階構成のコミットについて

インタラクティブセッションでは、コマンドを実行するとコマンドが実行され、実行コンフィギュレーションが変更されます。この動作は、1 ステージコンフィギュレーションコミットと呼ばれます。確認コミットまたは2段階の設定コミットでは、設定の変更がステージングデータベースに保存されます。これらの変更は、**commit** コマンドを実行するまで実行コンフィギュレーションに影響しません。この2段階のプロセスにより、ターゲットコンフィギュレーションセッションが作成されます。このコンフィギュレーションでは、スイッチの実行状態にコミットする前に、設定の変更、編集、および確認を行うことができます。永続的にコミットする前に、指定した期間の変更をコミットすることもできます。**commit** コマンドを実行しないと、指定した時間が経過してもスイッチは以前の設定に戻ります。コミットが成功すると、コミット ID、ユーザ名、およびタイムスタンプを含むコミット情報を表示できます。

次の図に、2 段階の設定コミット プロセスを示します。

図 2:2 段階でのコミットコンフィギュレーション プロセス



注意事項と制約事項

2 段階設定コミットには、次の注意事項および制限事項があります。

- この機能は、ユーザ インタラクティブ セッションの CLI インターフェイスでのみサポートされます。
- 機能関連のコンフィギュレーション コマンドを実行する前に、**feature** コマンドを使用して機能を有効にし、**commit** コマンドを使用してコミットします。
- 2 段階設定コミット モードは、メンテナンス モード、スケジューラ モード、仮想モードなどの他のモードをサポートしていません。
- 2 段階設定コミット モードの場合は、1 段階設定コミット モードで異なるセッションから同時に設定を編集しないでください。
- 変更を確定する前に、**show configuration** コマンドを使用して設定を確認します。
- Show configuration には、段階的な設定が表示されます。
 - 実際の違いが表示されます。つまり、同じコマンドの **yes** および **no** 形式は空の設定になります。
 - 設定を無効にするには、正確な **no** 形式の **cli** を発行することを推奨します。
例：「ip address x」設定を無効にするには、「no ip address」ではなく「no ip address x」を指定する必要があります。
 - インターフェイス レイヤ変更コマンド (switchport / no switchport) は明示的に発行する必要があります。
 - コミットを試行する前に、セッション内の無効な設定をユーザが手動で削除する必要があります。手動で削除できなかった場合は、セッションをクリアして新しいセッションを開始します。
- 検証に失敗した場合は、コミットして編集します。
- コミットが失敗すると、設定は以前の設定にロールバックされます。
- コミットしない設定は、スイッチをリロードした後は保存されません。
- この機能は、NX-API、EEM、PPM、および Netconf でのコミットをサポートしていません。
- 一度にアクティブにできる 2 段階設定コミット セッションは 1 つだけです。

2 ステージ コンフィギュレーション コミット モードでの設定

2 ステージ コンフィギュレーション コミット モードで機能を有効にするには、次の手順を実行します。



(注) この手順では、例として BGP 機能を有効にします。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure dual-stage 例 : <pre>switch# configure dual-stage switch(config-dual-stage)#</pre>	新しいターゲット コンフィギュレーション セッションを作成します。 (注) ターゲットコンフィギュレーションは、実行コンフィギュレーションのコピーではありません。ターゲットコンフィギュレーションには、そのターゲットコンフィギュレーションセッションで入力されたコンフィギュレーションコマンドだけが含まれます。
ステップ 2	feature <i>feature_name</i> 例 : <pre>switch(config-dual-stage)# feature bgp switch(config-dual-stage)#</pre>	機能を有効にします。 (注) <ul style="list-style-type: none">• 2 ステージ コンフィギュレーション コミット モードを開始する前でも、この機能を有効にできます。• 機能が有効になっていない場合は、機能関連のコマンドを組み合わせ使用することはできません。
ステップ 3	commit [<i>confirmed seconds</i>] 例 :	実行コンフィギュレーションに変更をコミットします。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>switch(config-dual-stage-router)# commit confirmed 30 Verification Succeeded. Proceeding to apply configuration. This might take a while depending on amount of configuration in buffer. Please avoid other configuration changes during this time. Configuration committed by user 'admin' using Commit ID : 1000000001 switch(config-dual-stage)# switch(config-dual-stage)# commit Confirming commit for trial session. switch(config-dual-stage)#</pre> <p>例 :</p> <pre>switch(config-dual-stage)# hostname example-switch switch(config-dual-stage)# commit Verification Succeeded. Proceeding to apply configuration. This might take a while depending on amount of configuration in buffer. Please avoid other configuration changes during this time. Configuration committed by user 'admin' using Commit ID : 1000000002 example-switch(config-dual-stage)#</pre>	<ul style="list-style-type: none"> • confirmed : 実行コンフィギュレーションに変更をコミットします。 • 秒: グローバル コンフィギュレーション モードで、最低 30 秒間、最大 65535 秒間の試験稼働のためにコンフィギュレーションをコミットします。 <p>(注) トライアル期間を入力する場合は、commit コマンドを実行して設定を確認します。 commit コマンドを実行しないと、トライアル期間後に以前の設定に戻ります。</p>
ステップ 4	<p>例 :</p> <pre>switch(config-dual-stage)# router bgp 64515.46 switch(config-dual-stage-router)# switch(config-dual-stage-router)# router-id 141.8.139.131 switch(config-dual-stage-router)#</pre>	このコンフィギュレーションモードでサポートされている機能関連のコマンドを実行します。
ステップ 5	<p>show configuration</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-dual-stage-router)# show configuration ! Cached configuration ! router bgp 64515.46 router-id 141.8.139.131</pre>	<p>ターゲットコンフィギュレーションの内容を表示します。</p> <p>(注) このコマンドは、デュアルステージコンフィギュレーションモードでのみ実行できます。</p>
ステップ 6	<p>commit [confirmed seconds]</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-dual-stage-router)# commit Verification Succeeded. Proceeding to apply configuration. This might take a while depending on amount of configuration in buffer.</pre>	実行コンフィギュレーションに変更をコミットします。

	コマンドまたはアクション	目的
	Please avoid other configuration changes during this time. Configuration committed by user 'admin' using Commit ID : 1000000003	
ステップ 7	<p>(任意) show configuration commit [changes] commit-id</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-dual-stage-router)# show configuration commit changes 1000000003 *** /bootflash/.dual-stage/1000000003.tmp Fri Mar 19 10:59:00 2021 --- /bootflash/.dual-stage/1000000003 Fri Mar 19 10:59:05 2021 ***** *** 378,383 **** --- 378,385 ---- line console line vty boot nxos bootflash:/nxos64.10.1.1.44.bin + router bgp 64515.46 + router-id 141.8.139.131 xml server timeout 1200 no priority-flow-control override-interface mode off</pre> <p>例 :</p> <pre>switch(config-dual-stage)# show configuration commit 1000000003 feature bgp router bgp 64515.46 router-id 141.8.139.131 . . .</pre>	<p>コミット関連情報を表示します。</p> <p>最後の 50 個のコミットまたは予約済みディスク領域に保存されたコミットファイルのみが保存されます。予約済みディスク領域は 20 MB です。スイッチをリロードすると、すべてのコミットセッションが削除されます。ただし、コミット ID は削除されません。</p> <p>指定したコミットの現在のセッションの変更のみを表示するには、show configuration commit changes commit-id コマンドを使用します。</p> <p>指定したコミットの完全な設定を表示するには、show configuration commit commit-id コマンドを使用します。</p>
ステップ 8	<p>(任意) save configuration filename</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-dual-stage)# save configuration bootflash:test.cfg</pre>	<p>ターゲット コンフィギュレーションは、実行コンフィギュレーションにコミットすることなく、独立したファイルに保存できます。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>(注)</p> <ul style="list-style-type: none"> ターゲット コンフィギュレーション ファイルは、後でロード、変更、またはコミットできます。ファイルはブートフラッシュに保存されます。 保存したコンフィギュレーション ファイルを表示するには、show configuration file filename コマンドを実行します。 ユーザ固有の情報の一部は、ユーザロールに基づいてマスクされます。 デュアルステージモードで保存された設定は暗号化されたファイルであり、#show configuration file <> を使用してのみ表示でき、#show file <> は使用できません。
ステップ 9	<p>(任意) load filename</p> <p>例 :</p> <pre>switch (config-dual-stage)# show configuration ! Cached configuration switch (config-dual-stage)# load test.cfg switch (config-dual-stage-router)# show configuration ! Cached configuration ! router bgp 1 switch (config-dual-stage-router)#</pre>	<p>保存したターゲット コンフィギュレーションをロードします。ファイルをロードした後、ファイルを変更したり、実行コンフィギュレーションにコミットしたりできます。変更を保存するには、save configuration filename コマンドを使用します。</p> <p>save configuration filename コマンドのみを使用して保存したターゲット コンフィギュレーションをロードできます。</p>
ステップ 10	<p>(任意) clear configuration</p> <p>例 :</p> <pre>switch (config-dual-stage)# show configuration ! Cached configuration ! router bgp 64515.46 router-id 141.8.139.131 switch (config-dual-stage)# clear</pre>	<p>コンフィギュレーション セッションを終了せずに、ターゲット コンフィギュレーションに加えられた変更をクリアします。コミットされていない設定変更は削除されます。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>configuration switch (config-dual-stage)# show configuration ! Cached configuration switch (config-dual-stage)#</pre>	
ステップ 11	<p>end</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-dual-stage-if)# end Uncommitted changes found, commit them before exiting (yes/no/cancel)? [cancel]</pre>	<p>グローバルデュアルコンフィギュレーション モードを終了します。</p> <p>設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了すると、変更内容を保存するか、変更を破棄するか、または操作をキャンセルするように指示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • はい : 設定変更をコミットしてから、コンフィギュレーションモードを終了します。 • いいえ : 設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードを終了します。 • キャンセル : 設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。 <p>(注)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 確認コミットタイマーの実行中に終了することを選択した場合は、同じオプションが表示されます。終了を選択した場合、トライアル設定はすぐにロールバックされます。 • タイマーが期限切れになる前にデフォルトセッションがタイムアウトした場合、トライアル設定はセッションを終了する前にロールバックします。この場合、警告メッセージが表示されます。
ステップ 12	<p>show configuration dual-stage sessions</p> <p>例 :</p>	<p>コンフィギュレーションセッションを開始する前に、進行中のその他のコン</p>

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>switch(config-dual-stage)# show configuration dual-stage sessions SNO. Session Line User Date ----- 1 8671-17101913 /dev/ttyS0 admin Wed Feb 17 10:56:00 2021 switch(config-dual-stage)# end switch# show configuration dual-stage sessions There are no active dual stage sessions switch#</pre>	<p>フィギュレーションセッションがないか確認する必要があります。シングルユーザのみがデュアル ステージ コンフィギュレーションモードを開始できます。したがって、新しいセッションを開始する前に、前のセッションを終了する必要があります。最大32のインタラクティブ VSH セッションがあり、show コマンドはデュアルステージセッションの PID と回線情報を表示します。</p> <p>(注) デュアル ステージ モードは、システムの準備完了後にのみアクセスできます。</p>
ステップ 13	<p>clear configuration commits diskpace</p> <p>例 :</p> <pre>Southlake-2# clear configuration commits diskpace ? <1-20971> Number of Kilo Bytes of disk space to free Southlake-2# clear configuration commits diskpace 100 Deleting 7 rollback points from '1000005557' to '1000005563' 101 KB of disk space will be freed. Continue with deletion (yes/no)? [no] y Southlake-2#</pre>	<p>EXEC モードまたは管理 EXEC モードで clear configuration commits コマンドを入力することにより、最も古い設定の commitID を削除できます。 clear configuration commit コマンドの後ろには、解放するディスクスペースの量または削除する commitID の数を指定する必要があります。最も古い一連の commitID を削除して指定したディスクスペースを空けるには、ディスクスペース キーワードと再要求するキロバイト数の後ろに clear configuration commits コマンドを入力します。</p>
ステップ 14	<p>clear configuration commits oldest</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-dual-stage)# clear configuration commits oldest 10 Deleting 10 rollback points '10000000030' to '10000000039' 125 KB of disk space will be freed. Continue with deletion (yes/no)? [no] n</pre>	<p>最も古い方からの指定した回数分の commitID を削除するには、最も古いキーワードと削除する commitID 数の後ろに clear configuration commits コマンドを入力します。</p>
ステップ 15	<p>Show configuration failed</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-dual-stage-if)# commit Verification Succeeded. Proceeding to apply configuration.</pre>	<p>設定変更は、コミット操作中に意味的に検証され、検証が成功すると実際のバックエンドコミットが開始されます。コミット中に1つ以上の設定エントリが失敗すると、メッセージが表示</p>

	コマンドまたはアクション	目的
	<p>This might take a while depending on amount of configuration in buffer. Please avoid other configuration changes during this time. Failed to commit one or more configuration items. Commit Failed, Rolling back ... switch(config-dual-stage)# switch(config-dual-stage)# show configuration failed `config terminal` `router bgp 100` `neighbor 2.2.2.2` `bfd` Syntax error while parsing 'bfd` `neighbor 3.3.3.3` `bfd` Syntax error while parsing 'bfd` `interface port-channel23` `bfd` Syntax error while parsing 'bfd` `end` `end` switch(config-dual-stage)#</p>	<p>されます。失敗したコンフィギュレーションのエラーメッセージと説明を表示するには、show configuration failed コマンドを入力します。これにより、最後のコミットで失敗した設定ブロックが表示されます。設定ブロックは、設定コンテキストを保持します。</p>
ステップ 16	<p>show configuration failed noerrors</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-dual-stage)# show configuration failed noerror router bgp 100 neighbor 2.2.2.2 bfd neighbor 3.3.3.3 bfd interface port-channel23 bfd switch(config-dual-stage)#</pre>	<p>失敗したコンフィギュレーション ブロックのエラー設定（説明なし）のみを表示するには、show configuration failed noerrors コマンドを入力します。</p>
ステップ 17	<p>load configuration failed commit</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-dual-stage)# load configuration failed commit switch(config-dual-stage-if)# sh configuration ! Cached configuration ! router bgp 100 neighbor 2.2.2.2 bfd ! interface port-channel23 bfd</pre>	<p>コミット中にルータが検証失敗メッセージを表示した場合、設定変更は失われません。ターゲット設定を変更し、再度コミットできます。設定変更をコミットしようとして、コンフィギュレーションが失敗したというメッセージがルータから表示された場合、その設定変更内容は失われません。デュアルステージ コンフィギュレーションモード留まっている間に、しばらく下コンフィギュレーションブロック</p>

	コマンドまたはアクション	目的
	switch(config-dual-stage-if)#	<p>クをターゲット コンフィギュレーションにリロードし、エラーを修正して、変更内容をコミットできます。</p> <p>失敗した設定をロードするには、load configuration failed commit コマンドを入力します。コンフィギュレーションを回復して、修正、コミットするか、またはファイルに保存した後であれば、コンフィギュレーションが失われることはありません。ロード中、構文的に誤った設定は無視されることに注意してください。「show configuration」を使用してターゲット設定を表示できます。</p>

2 ステージ コンフィギュレーション コミット モードの中止

コンフィギュレーション セッションを破棄すると、コミットされていない変更内容は破棄され、コンフィギュレーション セッションが終了します。設定変更は、警告なしに削除されます。

```
switch(config-dual-stage)# router bgp 1
switch(config-dual-stage-router)# neighbor 1.2.3.4
switch(config-dual-stage-router-neighbor)# remote-as 1
switch(config-dual-stage-router-neighbor)# show configuration
! Cached configuration
!
router bgp 1
neighbor 1.2.3.4
remote-as 1
switch(config-dual-stage-router-neighbor)# show run bgp
```

```
!Command: show running-config bgp
!Running configuration last done at: Wed Mar 17 16:17:40 2021
!Time: Wed Mar 17 16:17:55 2021
```

```
version 10.1(2) Bios:version
feature bgp
```

```
switch(config-dual-stage-router-neighbor)# abort
switch# show run bgp
```

```
!Command: show running-config bgp
!Running configuration last done at: Wed Mar 17 16:18:00 2021
!Time: Wed Mar 17 16:18:04 2021
```

```
version 10.1(2) Bios:version
```

```
feature bgp

switch#
```

コミット ID の表示

コミットが成功するたびに、コミット ID が syslog に表示されます。システムに保存されるコミット ID の総数は、設定サイズと使用可能なディスク領域によって異なります。ただし、任意の時点で保存されるコミット ID の最大数は 50 です。

最後の 50 のコミット ID に関する情報を表示するには、**show configuration commit list** コマンドを使用します。各エントリに、設定変更をコミットしたユーザ、コミットの実行に使用された接続、およびコミット ID のタイムスタンプが表示されます。

```
switch# show configuration commit list
SNo. Label/ID      User      Line      Client      Time Stamp
~~~~ ~~~~~~
1  1000000001  admin    /dev/ttyS0  CLI         Wed Jul 15 15:21:37 2020
2  1000000002  admin    /dev/ttyS0  Rollback    Wed Jul 15 15:22:15 2020
3  1000000003  admin    /dev/pts/0  CLI         Wed Jul 15 15:23:08 2020
4  1000000004  admin    /dev/pts/0  Rollback    Wed Jul 15 15:23:46 2020
```

ロールバック機能

以前に成功したコミットのいずれかに設定をロールバックできます。**rollback configuration** コマンドを使用して、最後の 50 のコミットのいずれかにロールバックします。

```
switch# rollback configuration to ?
10000000015
10000000016
10000000017

:
:

switch#
```

Each commit ID acts as a (checkpoint or) rollback point. You can rollback to any given commit ID. When you roll back the configuration to a specific rollback point, you undo all configuration changes made during the session identified by the commitID for that rollback point, and you undo all configuration changes made after that point. The rollback process rolls back the configuration and commits the rolled-back configuration. The rollback process also creates a new rollback point (commit ID) so that you can roll back the configuration to the previous configuration.

```
switch(config-dual-stage)# rollback configuration to 1000000002
Rolling back to commitID :1000000002
ADVISORY: Rollback operation started...
Modifying running configuration from another VSH terminal in parallel
is not recommended, as this may lead to Rollback failure.

Configuration committed by rollback using Commit ID : 1000000004
switch(config-dual-stage)#
```

現在のセッション設定の表示

show configuration コマンドを使用して、現在のコンフィギュレーション セッションを表示できます。このコマンドは、デュアル ステージ モードでのみサポートされます。コミットが失敗すると、セッション設定はクリアされます。

```
switch(config-dual-stage-cmap)# show configuration
! Cached configuration
!
class-map type control-plane match-any copp-s-ipmcmiss
class-map type control-plane match-any copp-s-l2switched
class-map type control-plane match-any copp-s-l3destmiss
switch(config-dual-stage-cmap)#
```

If there is no configuration, the following message appears:

```
switch(config-dual-stage)# show configuration
! Cached configuration
switch(config-dual-stage)# commit
No configuration changes to commit.
switch(config-dual-stage)#
```



第 5 章

スイッチ プロファイルの設定

この章では、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチでスイッチ プロファイルを設定する方法を説明します。

- [スイッチ プロファイルの概要 \(33 ページ\)](#)
- [スイッチ プロファイルの注意事項および制約事項 \(36 ページ\)](#)
- [スイッチ プロファイルの設定 \(38 ページ\)](#)
- [スイッチ プロファイルのコマンドの追加または変更 \(40 ページ\)](#)
- [スイッチ プロファイルのインポート \(42 ページ\)](#)
- [vPC トポロジでの設定のインポート \(44 ページ\)](#)
- [ピア スイッチの分離 \(44 ページ\)](#)
- [スイッチ プロファイルの削除 \(45 ページ\)](#)
- [ミューテックスとマージの失敗の手動修正 \(46 ページ\)](#)
- [スイッチ プロファイル設定の確認 \(46 ページ\)](#)
- [スイッチ プロファイルの設定例 \(47 ページ\)](#)

スイッチ プロファイルの概要

複数のアプリケーションは、ネットワーク内のデバイス間で整合性のある設定が必要です。たとえば、仮想ポート チャネル (vPC) のコンフィギュレーションを同じにする必要があります。コンフィギュレーションが一致しない場合、エラーやコンフィギュレーションエラーが生じる可能性があります。その結果、サービスが中断することがあります。設定の同期 (config-sync) 機能では、1 つのスイッチ プロファイルを設定し、設定を自動的にピア スイッチに同期させることができます。

スイッチ プロファイルには次の利点があります。

- スイッチ間でコンフィギュレーションを同期化できます。
- 2 つのスイッチ間で接続が確立されると、コンフィギュレーションがマージされます。
- どのコンフィギュレーションを同期化するかを完全に制御できます。
- マージチェックおよび相互排除チェックを使用して、ピア 全体でコンフィギュレーションの一貫性を確保します。

- verify 構文および commit 構文を提供します。
- 既存の vPC 設定をスイッチ プロファイルに移行できます。

スイッチ プロファイル：コンフィギュレーション モード

スイッチ プロファイル機能には、次のコンフィギュレーション モードがあります。

- コンフィギュレーション同期モード (config-sync)
- スイッチ プロファイル モード (config-sync-sp)
- スイッチ プロファイル インポート モード (config-sync-sp-import)

コンフィギュレーション同期モード

コンフィギュレーション同期化モード (config-sync) を使用してスイッチ プロファイルを作成できます。

スイッチ プロファイル モード

スイッチ プロファイルモード (config-sync-sp) では、後でピアスイッチと同期化されるスイッチ プロファイル一時バッファに、サポートされているコンフィギュレーション コマンドを追加できます。スイッチ プロファイルモードで入力するコマンドは、**commit** コマンドを入力するまで実行されません。コマンドを入力すると、コマンドの構文が検証されますが、**commit** コマンドを入力したときにコマンドが正常に実行される保証はありません。

スイッチ プロファイル インポート モード

スイッチ プロファイル インポート モード (config-sync-sp-import) では、既存のスイッチ設定を実行コンフィギュレーションからスイッチ プロファイルインポートし、どのコマンドをプロファイルに含めるかを指定できます。このオプションは、スイッチ プロファイルをサポートしていないCisco NX-OS リリースからサポートしているリリースにアップグレードする場合に特に役立ちます。

スイッチ プロファイル インポート モードを使用して実行コンフィギュレーションから必要な設定をインポートし、スイッチ プロファイルまたはグローバル コンフィギュレーション モードで追加の変更を行う前に変更を確定することを推奨します。そうしないと、インポートが危険にさらされ、現在のインポートセッションを放棄してプロセスを再実行する必要がある場合があります。詳細については、[スイッチ プロファイルのインポート \(42 ページ\)](#) を参照してください。

コンフィギュレーションの検証

2種類のコンフィギュレーション検証チェックを使用して、スイッチ プロファイルエラーを識別できます。

- 相互排除チェック

- マージ チェック

相互排除チェック

コンフィギュレーション コマンドの相互排除は、**config-sync** およびグローバル コンフィギュレーション モードでのコマンドの重複を避けるために適用されます。スイッチ プロファイルの設定をコミットすると、相互排除 (**mutex**) チェックがローカル スイッチとピア スイッチ (設定されている場合) で実行されます。両方のスイッチで障害が報告されない場合、コミットは受け入れられ、実行コンフィギュレーションにプッシュされます。

スイッチ プロファイルに含まれるコマンドは、スイッチ プロファイル外に設定できます。

mutex チェックがエラーを識別すると、**mutex** の障害として報告され、手動で修正する必要があります。詳細は、[ミューテックスとマージの失敗の手動修正 \(46 ページ\)](#) を参照してください。

相互排除ポリシーには、次の例外が適用されます。

- インターフェイス コンフィギュレーション：インターフェイス コンフィギュレーションは、競合しない限り、スイッチプロファイルと実行コンフィギュレーションのそれぞれに部分的に含まれることができます。
- shutdown/no shutdown
- System QoS

マージ チェック

マージ チェックは、コンフィギュレーションを受信する側のピア スイッチで実行されます。マージチェックは、受信したコンフィギュレーションが、受信側のスイッチにすでに存在するスイッチ プロファイル コンフィギュレーションと競合しないようにします。マージ チェックは、確認プロセスまたはコミット プロセス中に実行されます。エラーはマージエラーとして報告され、手動で修正する必要があります。詳細は、[ミューテックスとマージの失敗の手動修正 \(46 ページ\)](#) を参照してください。

1 つまたは両方のスイッチがリロードされ、コンフィギュレーションが初めて同期化される際には、マージ チェックによって、両方のスイッチのスイッチ プロファイル コンフィギュレーションが同じであることが検証されます。スイッチ プロファイルの相違はマージ エラーとして報告され、手動で修正する必要があります。

スイッチプロファイルを使用したソフトウェアのアップグレードとダウングレード

スイッチ プロファイルをサポートする Cisco NX-OS リリースからスイッチ プロファイルをサポートしない Cisco NX-OS リリースにダウングレードする場合、スイッチ プロファイルを削除する必要があります。

旧リリースからスイッチ プロファイルをサポートする Cisco NX-OS リリースにアップグレードする場合、実行コンフィギュレーション コマンドの一部をスイッチ プロファイルに移動することができます。詳細は、[スイッチ プロファイル インポート モード \(34 ページ\)](#) を参照してください。

バッファされた（コミットされていない）設定が存在する場合でもアップグレードを実行できますが、コミットされていないコンフィギュレーションは失われます。

スイッチ プロファイルの注意事項および制約事項

スイッチ プロファイルの注意事項および制約事項

- Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降、**mtu** コマンドは、インターフェイス コンフィギュレーション モードでスイッチ プロファイル コンフィギュレーション モードを介してサポートされます。
- スイッチ プロファイルは Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチでのみサポートされます。Cisco Nexus 9500 シリーズ スイッチは、スイッチ プロファイルをサポートしていません。
- **mgmt0** インターフェイスを使用してのみ設定同期化をイネーブルにできます。
- 仮想ピアリンク環境で **config-sync** を使用する場合は、次の制限事項に注意してください。
 - 仮想ピア リンクで **config-sync** セッションを開始するには、ピア スイッチ間で管理 IP アドレスの代わりにループバック IP アドレスを設定します。
 - マルチシャード EtherChannel トランク（MCT）設定と仮想ピア リンク設定の間で設定の同期を実行することはできません。この **config-sync** 操作はサポートされていません。
- 同じスイッチ プロファイル名で同期されたピアを設定する必要があります。
- スイッチ プロファイル設定で使用可能なコマンドを、設定スイッチ プロファイル モード（**config-sync-sp**）で設定できます。
- サポートされているスイッチ プロファイル コマンドは、**vPC** コマンドに関連します。
- 1つのスイッチ プロファイルセッションのみを一度に進行できます。別のセッションの開始を試みると失敗します。
- スイッチ プロファイルセッションの進行中は、グローバル コンフィギュレーション モードから実行されたサポートされているコマンドの変更はブロックされます。
- **commit** コマンドを入力し、ピア スイッチに到達可能である場合、設定は、両方のピア スイッチに適用されるか、いずれのスイッチにも適用されません。コミットの障害が発生した場合、コマンドは、スイッチ プロファイル バッファに残ります。その場合、必要な修正をし、コミットを再試行します。
- コンフィギュレーション同期（**config-sync**）モードは、コンフィギュレーション ターミナル モード（**config t**）と同等の L2 モードです。**config-sync** は、スイッチ プロファイルを使

用して、ピア スイッチと同じスイッチの **config t** モードを更新します。**switch-profile** モードでの同期の問題を防ぐために、現在の CLI コマンドを上書きまたは置換する前に、各 CLI コマンドの後にコミット アクションを実行することを推奨します。

たとえば、**CLI_command_A** を上書きして **CLI_command_B** に変更する場合は、まず **CLI_command_A** をコミットしてから、**CLI_command_B** を設定し、別のコミット アクションを実行します。

```
switch# conf sync
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config-sync)# switch-profile test
Resyncing db before starting Switch-profile.Re-synchronization of switch-profile db
takes a few minutes...
Re-synchronize switch-profile db completed successfully.
Switch-Profile started, Profile ID is 1
switch(config-sync-sp)#
switch(config-sync-sp)# int e 1/3
switch(config-sync-sp-if)# switchport trunk allowed vlan 100-150
switch(config-sync-sp-if)# commit
Verification successful...
Proceeding to apply configuration. This might take a while depending on amount of
configuration in buffer.
Please avoid other configuration changes during this time.
Commit Successful
switch(config-sync)#
switch(config-sync)# switch-profile test
Resyncing db before starting Switch-profile.Re-synchronization of switch-profile db
takes a few minutes...
Re-synchronize switch-profile db completed successfully.
Switch-Profile started, Profile ID is 1
switch(config-sync-sp)#
switch(config-sync-sp)# int e 1/3
switch(config-sync-sp-if)# switchport trunk allowed vlan 45-90
switch(config-sync-sp-if)# commit
Verification successful...
Proceeding to apply configuration. This might take a while depending on amount of
configuration in buffer.
Please avoid other configuration changes during this time.
Commit Successful
switch(config-sync)# end
switch#
```

- レイヤ 3 コマンドはサポートされていません。

config-sync 機能には、次の注意事項と制約事項があります。

- スイッチ プロファイル モードで作成されるポート チャネルは、グローバル コンフィギュレーション (**config terminal**) モードを使用して設定することはできません。
- ポート チャネルをグローバル コンフィギュレーション モードで作成した場合は、メンバー インターフェイスを含むチャネル グループも、グローバル コンフィギュレーション モードを使用して作成する必要があります。
- スイッチ プロファイル モードで設定されたポート チャネルには、スイッチ プロファイル の内部と外部どちらからもメンバーにすることができます。

- メンバ インターフェイスをスイッチ プロファイルにインポートする場合は、そのメンバ インターフェイスに対応するポート チャネルがスイッチ プロファイル内に存在する必要があります。
- グローバル レベルでの「no system default switchport」設定の場合、port-channel の下の「switchport」コマンドも相互排除と見なされます。

スイッチ プロファイルの設定

ローカル スイッチでスイッチ プロファイルを作成および設定し、同期に含まれる 2 番目のスイッチを追加することができます。

スイッチ プロファイルは、各スイッチで同じ名前を使用して作成する必要があります。また、スイッチは互いにピアとして設定する必要があります。同じアクティブなスイッチ プロファイルが設定されたスイッチ間で接続が確立されると、スイッチ プロファイルが同期化されます。

手順

ステップ 1 **configure terminal**

例：

```
switch# configure terminal
switch(config)#
```

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します

ステップ 2 必須: **cfs ipv4 distribute**

例：

```
switch(config)# cfs ipv4 distribute
```

ピア スイッチ間の Cisco Fabric Services (CFS) 配信を有効にします。

ステップ 3 必須: **config sync**

例：

```
switch(config)# config sync
switch(config-sync)#
```

コンフィギュレーション同期モードを開始します。

ステップ 4 必須: **switch-profile name**

例：

```
switch(config-sync)# switch-profile abc
switch(config-sync-sp)#
```

スイッチ プロファイルを設定し、スイッチ プロファイルの名前を設定し、スイッチ プロファイル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 5 必須: **[no] sync-peers destination ip-address**

例 :

```
switch(config-sync-sp)# sync-peers destination 10.1.1.1
```

スイッチ プロファイルにスイッチを追加します。宛先 IP アドレスは、同期するスイッチの IP アドレスです。

このコマンドの **no** 形式でスイッチ プロファイルから指定のスイッチを削除します。

(注) コミットが完了する前に、ピア スイッチがスイッチ プロファイル ステータス 「In sync」 を表示するまで待機する必要があります。

ステップ 6 必須: Cisco Nexus 3164Q スイッチの場合のみ、次の手順を実行します。**a) interface type slot/port**

例 :

```
switch(config-sync-sp)# interface ethernet 1/1  
switch(config-sync-sp-if)#
```

スイッチ プロファイル インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

b) switchport

例 :

```
switch(config-sync-sp-if)# switchport
```

レイヤ 3 インターフェイスをレイヤ 2 インターフェイスに変更します。

c) exit

例 :

```
switch(config-sync-sp-if)# exit  
switch(config-sync-sp)#
```

スイッチ プロファイル インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了します。

d) commit

例 :

```
switch(config-sync-sp)# commit
```

現在の設定をコミットします。

(注) コミットが完了する前に、スイッチ プロファイルのステータスが 「In sync」 と表示されていることを確認します。

ステップ 7 (任意) **end**

例 :

```
switch(config-sync-sp)# end  
switch#
```

スイッチ プロファイル コンフィギュレーション モードを終了し、EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 (任意) **show switch-profile name status**

例：

```
switch# show switch-profile abc status
```

ローカル スイッチのスイッチ プロファイルおよびピア スイッチ情報を表示します。

ステップ 9 (任意) **show switch-profile name peer ip-address**

例：

```
switch# show switch-profile abc peer 10.1.1.1
```

スイッチ プロファイルのピアの設定を表示します。

ステップ 10 (任意) **copy running-config startup-config**

例：

```
switch# copy running-config startup-config
```

実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

スイッチ プロファイルのコマンドの追加または変更

ローカルおよびピア スイッチでスイッチ プロファイルを設定したら、スイッチ プロファイルにサポートされているコマンドを追加し、コミットする必要があります。

追加または変更されたコマンドは、**commit** コマンドを入力するまでバッファに格納されます。コマンドは、バッファリングされた順序で実行されます。特定のコマンドに順序の依存関係がある場合（たとえば、QoS ポリシーは適用前に定義する必要があります）、その順序を維持する必要があります。そうしないとコミットに失敗する可能性があります。**show switch-profile name buffer** コマンド、**buffer-delete** コマンド、**buffer-move** コマンドなどのユーティリティ コマンドを使用して、バッファを変更し、入力済みのコマンドの順序を修正できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	必須: config sync 例： <pre>switch# config sync switch(config-sync) #</pre>	コンフィギュレーション同期モードを開始します。
ステップ 2	必須: switch-profile name 例： <pre>switch(config-sync) # switch-profile abc switch(config-sync-sp) #</pre>	スイッチプロファイルを設定し、スイッチプロファイルの名前を設定し、スイッチプロファイル コンフィギュレーションモードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	必須: command 例 : <pre>switch(config-sync-sp) # interface Port-channel100 switch(config-sync-sp-if) # speed 1000 switch(config-sync-sp-if) # interface Ethernet1/1 switch(config-sync-sp-if) # speed 1000 switch(config-sync-sp-if) # channel-group 100 switch(config-sync-sp-if) # exit switch(config-sync-sp) #</pre>	スイッチ プロファイルにコマンドを追加します。
ステップ 4	(任意) show switch-profile name buffer 例 : <pre>switch(config-sync-sp) # show switch-profile abc buffer</pre>	スイッチ プロファイルバッファ内のコンフィギュレーション コマンドを表示します。
ステップ 5	必須: verify 例 : <pre>switch(config-sync-sp) # verify</pre>	スイッチ プロファイルバッファ内のコマンドを確認します。
ステップ 6	必須: commit 例 : <pre>switch(config-sync-sp) # commit</pre>	スイッチ プロファイルにコマンドを保存し、ピア スイッチと設定を同期します。このコマンドは、次のことも行います。 <ul style="list-style-type: none"> • mutex チェックとマージチェックを起動し、同期を確認します。 • ロールバックインフラストラクチャでチェックポイントを作成します。 • スイッチ プロファイル内の任意のスイッチでアプリケーション障害がある場合は、すべてのスイッチでロールバックを実行します。 • チェックポイントを削除します。
ステップ 7	(任意) end 例 : <pre>switch(config-sync-sp) # end switch#</pre>	スイッチ プロファイル コンフィギュレーションモードを終了し、EXEC モードに戻ります。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 8	(任意) show switch-profile name status 例 : <pre>switch# show switch-profile abc status</pre>	ローカル スイッチのスイッチ プロファイルのステータスとピア スイッチのステータスを表示します。
ステップ 9	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

スイッチ プロファイルのインポート

インポートするコマンドのセットに基づいてスイッチ プロファイルをインポートできます。

始める前に

コマンドをスイッチ プロファイルにインポートする前に、スイッチ プロファイル バッファが空であることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	(任意) ステップ 4 でインポートするインターフェイスを設定します。 例 : <pre>switch(config)# interface ethernet 1/2 switch(config-if)# switchport switch(config-if)# switchport mode trunk switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 12 switch(config-if)# speed 10000 switch(config-if)# spanning-tree port type edge trunk switch(config)# end switch#</pre>	コンフィギュレーション同期モードを開始します。
ステップ 2	config sync 例 : <pre>switch# config sync switch(config-sync)#</pre>	コンフィギュレーション同期モードを開始します。
ステップ 3	必須: switch-profile name 例 :	スイッチプロファイルを設定し、スイッチプロファイルの名前を設定し、スイッ

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>switch(config-sync)# switch-profile abc switch(config-sync-sp)#</pre>	<p>スイッチ プロファイル コンフィギュレーション モードを開始します。</p>
ステップ 4	<p>必須: import [interface <i>interface port/slot</i> running-config]</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-sync-sp)# import interface ethernet 1/2 switch(config-sync-sp-import)#</pre>	<p>インポートするコマンドを識別し、スイッチ プロファイルインポート モードを開始します。次のオプションを使用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • オプションを指定せずに import コマンドを入力すると、選択したコマンドがスイッチ プロファイルに追加されます。 • import interface オプションは、指定されたインターフェイスでサポートされるコマンドを追加します。 • running-config オプションでは、サポートされるシステムレベル コマンドを追加します。 <p>(注) 新しいコマンドがインポート中に追加されると、スイッチ プロファイルが保存されていないままになり、スイッチはスイッチ プロファイルインポート モードのままになります。</p>
ステップ 5	<p>必須: commit</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-sync-sp-import)# commit</pre>	<p>コマンドをインポートし、スイッチ プロファイルにコマンドを保存します。</p>
ステップ 6	<p>(任意) abort</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-sync-sp-import)# abort</pre>	<p>インポート プロセスを中止します。</p>
ステップ 7	<p>(任意) end</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-sync-sp-import)# end switch#</pre>	<p>スイッチ プロファイルインポート モードを終了し、EXEC モードに戻ります。</p>
ステップ 8	<p>(任意) show switch-profile</p> <p>例 :</p> <pre>switch# show switch-profile</pre>	<p>スイッチ プロファイル コンフィギュレーションを表示します。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 9	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

vPC トポロジでの設定のインポート

2 スイッチ vPC トポロジで設定をインポートできます。



(注) 次の手順の詳細については、この章の該当する項を参照してください。

1. 両方のスイッチで、同じ名前を持つスイッチ プロファイルを設定します。
2. 両方のスイッチに設定を個別にインポートします。



注 両方のスイッチで、スイッチ プロファイルに移動された設定が同じであることを確認します。同じでない場合、マージ チェックの障害が発生する場合があります。

3. **sync-peer destination** コマンドを入力してスイッチを設定します。
4. 適切な **show** コマンドを入力して、スイッチ プロファイルが同一であることを確認します。

ピア スイッチの分離

スイッチ プロファイルを変更するためにピア スイッチを分離できます。このプロセスは、設定の同期をブロックしたり、設定をデバッグしたり、設定同期機能が同期しなくなった状況から回復したりする場合に使用できます。

ピア スイッチを分離するには、スイッチ プロファイルからピア 接続をブレイクし、スイッチ プロファイルにピア スイッチを追加する必要があります。



(注) 次の手順の詳細については、この章の該当する項を参照してください。

1. 両方のスイッチのスイッチ プロファイルからピア スイッチを削除します。

2. スイッチプロファイルに **no sync-peers destination** コマンドを追加し、両方のスイッチで変更をコミットします。
3. 必要なトラブルシューティング設定を追加します。
4. `show running switch-profile` が両方のスイッチで同一であることを確認します。
5. **sync-peers destination ip-address** コマンドを両方のスイッチに追加して、変更をコミットします。
6. ピアが同期していることを確認します。

スイッチ プロファイルの削除

スイッチ プロファイルを削除できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	config sync 例 : <pre>switch# config sync switch(config-sync)#</pre>	コンフィギュレーション同期モードを開始します。
ステップ 2	必須: no switch-profile name {all-config local-config} 例 : <pre>switch(config-sync)# no switch-profile abc local-config switch(config-sync-sp)#</pre>	<p>次の手順に従って、スイッチ プロファイルを削除します。</p> <ul style="list-style-type: none">• all-config : ローカル スイッチおよびピア スイッチのスイッチ プロファイルを削除します。ピア スイッチが到達可能でない場合は、ローカル スイッチ プロファイルだけが削除されます。• local-config : スイッチ プロファイルおよびローカル コンフィギュレーションを削除します。 <p>(注) スイッチ プロファイルを削除する前に、resync-database を実行することを推奨します。</p> <pre>switch(config-sync)# resync-database</pre>

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	(任意) end 例 : <pre>switch(config-sync-sp)# end switch#</pre>	スイッチ プロファイル コンフィギュレーションモードを終了し、EXEC モードに戻ります。
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。このコマンドを入力すると、 config-sync 機能がピア スイッチで同じ動作をトリガします。

ミューテックスとマージの失敗の手動修正

ミューテックスとマージの障害が発生した場合は、手動で修正できます。



(注) ピア スイッチで競合が発生している場合は、[ピア スイッチの分離 \(44 ページ\)](#) の手順に従ってそのスイッチの問題を修正します。

1. スイッチ プロファイル インポート モードを使用して、問題のコマンドをスイッチ プロファイルにインポートします。
2. 必要に応じて動作を変更します。

スイッチ プロファイル設定の確認

スイッチ プロファイルに関する情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

コマンド	目的
show switch-profile name	スイッチ プロファイル中のコマンドを表示します。
show switch-profile name buffer	スイッチ プロファイル中のコミットされていないコマンド、移動されたコマンド、削除されたコマンドを表示します。
show switch-profile name peer ip-address	ピア スイッチの同期ステータスが表示されます。
show switch-profile name session-history	最後の 20 のスイッチ プロファイル セッションのステータスを表示します。

コマンド	目的
show switch-profile name status	ピアスイッチのコンフィギュレーション同期ステータスを表示します。
show running-config switch-profile	ローカルスイッチのスイッチ プロファイルの実行コンフィギュレーションを表示します。
show startup-config switch-profile	ローカルスイッチのスイッチ プロファイルのスタートアップコンフィギュレーションを表示します。

スイッチ プロファイルの設定例

ローカルおよびピア スイッチでのスイッチ プロファイルの作成...

次に、ローカルおよびピア スイッチで正常にスイッチ プロファイル設定を作成する例を示します。これには QoS ポリシー（vPC ピアリンクおよびスイッチ プロファイル中の vPC）の設定が含まれます。

1. ローカルおよびピア スイッチで CFS 配信を有効にし、スイッチの管理インターフェイスなど、同期するスイッチの宛先 IP アドレスを設定します。

```
-Local switch-1#---
switch-1# configure terminal
switch-1(config)# cfs ipv4 distribute
switch-1(config)# interface mgmt 0
switch-1(config-if)# ip address 30.0.0.81/8
```

```
-Peer switch-2#--
switch-2# configure terminal
switch-2(config)# cfs ipv4 distribute
switch-2(config)# interface mgmt 0
switch-2(config-if)# ip address 30.0.0.82/8
```

2. ローカルおよびピア スイッチで新しいスイッチ プロファイルを作成します。

```
-Local switch-1#---
switch-1# config sync
switch-1(config-sync)# switch-profile A
Switch-Profile started, Profile ID is 1
switch-1(config-sync-sp)# sync-peers destination 30.0.0.82
switch-1(config-sync-sp)# end
```

```
-Peer switch-2#--
switch-1# config sync
switch-1(config-sync)# switch-profile A
Switch-Profile started, Profile ID is 1
switch-1(config-sync-sp)# sync-peers destination 30.0.0.81
switch-1(config-sync-sp)# end
```

3. スイッチ プロファイルが、ローカルおよびピア スイッチで同じであることを確認します。

```
switch-1(config-sync-sp)# show switch-profile status
```

```
switch-profile : A
```

```
-----
```

```
Start-time: 843992 usecs after Wed Aug 19 17:00:01 2015
```

```
End-time: 770051 usecs after Wed Aug 19 17:00:03 2015
```

```
Profile-Revision: 1
Session-type: Initial-Exchange
Session-subtype: Init-Exchange-All
Peer-triggered: Yes
Profile-status: Sync Success
```

```
Local information:
```

```
-----
```

```
Status: Commit Success
```

```
Error(s):
```

```
Peer information:
```

```
-----
```

```
IP-address: 30.0.0.82
```

```
Sync-status: In sync
```

```
Status: Commit Success
```

```
Error(s):
```

- ローカルスイッチでスイッチプロファイルにコンフィギュレーションコマンドを追加します。コマンドがコミットされたときに、コマンドがピアスイッチに適用されます。

```
switch-1# config sync
```

```
switch-1(config-sync)# switch-profile A
```

```
Switch-Profile started, Profile ID is 1
```

```
switch-1(config-sync-sp)# interface port-channel 10
```

```
switch-1(config-sync-sp-if)# switchport
```

```
switch-1(config-sync-sp-if)# commit
```

```
Verification successful...
```

```
Proceeding to apply configuration. This might take a while depending on amount of
configuration in buffer.
```

```
Please avoid other configuration changes during this time.
```

```
Commit Successful
```

```
switch-1(config-sync)# switch-profile A
```

```
Switch-Profile started, Profile ID is 1
```

```
switch-1(config-sync-sp)# interface port-channel 10
```

```
switch-1(config-sync-sp-if)# switchport mode trunk
```

```
switch-1(config-sync-sp-if)# switchport trunk allowed vlan 10
```

```
switch-1(config-sync-sp-if)# spanning-tree port type network
```

```
switch-1(config-sync-sp-if)# vpc peer-link
```

```
switch-1(config-sync-sp-if)# switch-profile switching-mode switchname
```

```
switch-1(config-sync-sp-if)# show switch-profile buffer
```

```
switch-profile : A
```

```
-----
```

```
Seq-no Command
```

```
-----
```

```
1 interface port-channel10
```

```
1.1 switchport mode trunk
```

```
1.2 switchport trunk allowed vlan 10
```

```
1.3 spanning-tree port type network
```

```
1.4 vpc peer-link
```

```
switch-1(config-sync-sp-if)# commit
```

```
Verification successful...
```

```
Proceeding to apply configuration. This might take a while depending on amount of
```

```

configuration in buffer.
Please avoid other configuration changes during this time.
Commit Successful
switch-1(config-sync)# switch-profile A
Switch-Profile started, Profile ID is 1
switch-1(config-sync-sp)# interface ethernet 2/1
switch-1(config-sync-sp-if)# switchport mode trunk
switch-1(config-sync-sp-if)# switchport trunk allowed vlan 10
switch-1(config-sync-sp-if)# spanning-tree port type network
switch-1(config-sync-sp-if)# channel-group 10 mode active

```

5. バッファリングされたコマンドを表示します。

```

switch-1(config-sync-sp-if)# show switch-profile buffer

switch-profile : A
-----
Seq-no Command
-----
1 interface Ethernet2/1
1.1 switchport mode trunk
1.2 switchport trunk allowed vlan 10
1.3 spanning-tree port type network
1.4 channel-group 10 mode active

```

6. スイッチ プロファイルのコマンドを検証します。

```

switch-1(config-sync-sp-if)# verify
Verification Successful

```

7. スイッチ プロファイルにコマンドを適用し、ローカルとピア スイッチ間の設定を同期させます。

```

-Local switch-2#--
switch-1(config-sync-sp)# commit
Verification successful...
Proceeding to apply configuration. This might take a while depending on amount of
configuration in buffer.
Please avoid other configuration changes during this time.
Commit Successful
switch-1(config-sync)# end

switch-1# show running-config switch-profile

switch-profile A
sync-peers destination 30.0.0.82

interface port-channel10
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10
spanning-tree port type network
vpc peer-link

interface Ethernet2/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10
spanning-tree port type network
channel-group 10 mode active

-Peer switch-2#--

```

```
switch-2# show running-config switch-profile
```

```
switch-profile A
sync-peers destination 30.0.0.81
```

```
interface port-channel10
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10
spanning-tree port type network
vpc peer-link
```

```
interface Ethernet2/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10
spanning-tree port type network
channel-group 10 mode active
```

同期ステータスの確認

次に、ローカルとピア スイッチ間の同期ステータスを確認する例を示します。

```
switch-1# show switch-profile status
```

```
switch-profile : A
-----switch-1-----

Start-time: 912776 usecs after Wed Aug 19 17:03:43 2015
End-time: 868379 usecs after Wed Aug 19 17:03:48 2015

Profile-Revision: 4
Session-type: Commit
Session-subtype: -
Peer-triggered: No
Profile-status: Sync Success

Local information:
-----
Status: Commit Success
Error(s):

Peer information:
-----
IP-address: 30.0.0.82
Sync-status: In sync
Status: Commit Success
Error(s):
```

実行中のコンフィギュレーションの表示

次に、ローカル スイッチでスイッチ プロファイルの実行コンフィギュレーションを表示する方法の例を示します。

```
— PEER SWITCH-1 —
switch-1# show running-config switch-profile

switch-profile A
sync-peers destination 30.0.0.82
```



```
interface port-channel10
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10
spanning-tree port type network
vpc peer-link

interface Ethernet2/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10
spanning-tree port type network
channel-group 10 mode active
switch-1#

— PEER SWITCH-2 —
switch-2# show running-config switch-profile

switch-profile A
sync-peers destination 30.0.0.81

interface port-channel10
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10
spanning-tree port type network
vpc peer-link

interface Ethernet2/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10
spanning-tree port type network
channel-group 10 mode active
switch-2#
```

ローカルとピア スイッチ間のスイッチ プロファイルの同期の表示

次に、2 台のピア間の最初の正常な同期を表示する例を示します。

```
switch1# show switch-profile sp status

Start-time: 491815 usecs after Mon Jul 20 11:54:51 2015
End-time: 449475 usecs after Mon Jul 20 11:54:58 2015

Profile-Revision: 1
Session-type: Initial-Exchange
Peer-triggered: No
Profile-status: Sync Success

Local information:
-----
Status: Commit Success
Error(s):

Peer information:
-----
IP-address: 10.193.194.52
Sync-status: In Sync.
Status: Commit Success
Error(s):

switch2# show switch-profile sp status

Start-time: 503194 usecs after Mon Jul 20 11:54:51 2015
```

```
End-time: 532989 usecs after Mon Jul 20 11:54:58 2015
```

```
Profile-Revision: 1
Session-type: Initial-Exchange
Peer-triggered: Yes
Profile-status: Sync Success
```

```
Local information:
```

```
-----
Status: Commit Success
Error(s):
```

```
Peer information:
```

```
-----
IP-address: 10.193.194.51
Sync-status: In Sync.
Status: Commit Success
Error(s):
```

ローカルおよびピア スイッチでの確認とコミットの表示

次に、ローカル スイッチおよびピア スイッチで正常に確認とコミットを実行する例を示します。

```
switch1# config sync
switch1(config-sync)# switch-profile sp
Switch-Profile started, Profile ID is 1
switch1(config-sync-sp)# interface Ethernet1/1
switch1(config-sync-sp-if)# description foo
switch1(config-sync-sp-if)# exit
switch1(config-sync-sp)# verify
Verification Successful
switch1(config-sync-sp)# commit
Commit Successful
switch1(config-sync)# show running-config switch-profile
switch-profile sp
  sync-peers destination 10.193.194.52
  interface Ethernet1/1
    description foo
switch1(config-sync)# show switch-profile sp status
```

```
Start-time: 171513 usecs after Wed Jul 20 17:51:28 2015
End-time: 676451 usecs after Wed Jul 20 17:51:43 2015
```

```
Profile-Revision: 3
Session-type: Commit
Peer-triggered: No
Profile-status: Sync Success
```

```
Local information:
```

```
-----
Status: Commit Success
Error(s):
```

```
Peer information:
```

```
-----
IP-address: 10.193.194.52
Sync-status: In Sync.
Status: Commit Success
Error(s):
```

```

switch1(config-sync)#

switch2# show running-config switch-profile
switch-profile sp
  sync-peers destination 10.193.194.51
  interface Ethernet1/1
    description foo
switch2# show switch-profile sp status

Start-time: 265716 usecs after Mon Jul 20 16:51:28 2015
End-time: 734702 usecs after Mon Jul 20 16:51:43 2015

Profile-Revision: 3
Session-type: Commit
Peer-triggered: Yes
Profile-status: Sync Success

Local information:
-----
Status: Commit Success
Error(s):

Peer information:
-----
IP-address: 10.193.194.51
Sync-status: In Sync.
Status: Commit Success
Error(s):

```

ローカルおよびピア スイッチ間の成功および失敗した同期の表示

次に、ピア スイッチでスイッチ プロファイルの同期ステータスを設定する例を示します。最初の例は正常な同期を示し、2 番目の例はピアの到達不能な状態を示します。

```

switch1# show switch-profile sp peer

switch1# show switch-profile sp peer 10.193.194.52
Peer-sync-status      : In Sync.
Peer-status           : Commit Success
Peer-error(s)         :
switch1#

switch1# show switch-profile sp peer 10.193.194.52
Peer-sync-status      : Not yet merged. pending-merge:1 received_merge:0
Peer-status           : Peer not reachable
Peer-error(s)         :

```

スイッチ プロファイル バッファの表示

次に、スイッチ プロファイル バッファの設定、バッファ移動、バッファ削除を設定する例を示します。

```

switch1# config sync
switch1(config-sync)# switch-profile sp
Switch-Profile started, Profile ID is 1
switch1(config-sync-sp)# vlan 101

```

```

switch1(config-sync-sp-vlan)# ip igmp snooping querier 10.101.1.1
switch1(config-sync-sp-vlan)# exit
switch1(config-sync-sp)# mac address-table static 0000.0000.0001 vlan 101 drop
switch1(config-sync-sp)# interface Ethernet1/2
switch1(config-sync-sp-if)# switchport mode trunk
switch1(config-sync-sp-if)# switchport trunk allowed vlan 101
switch1(config-sync-sp-if)# exit
switch1(config-sync-sp)# show switch-profile sp buffer
-----
Seq-no  Command
-----
1       vlan 101
1.1     ip igmp snooping querier 10.101.1.1
2       mac address-table static 0000.0000.0001 vlan 101 drop
3       interface Ethernet1/2
3.1     switchport mode trunk
3.2     switchport trunk allowed vlan 101

switch1(config-sync-sp)# buffer-move 3 1
switch1(config-sync-sp)# show switch-profile sp buffer
-----
Seq-no  Command
-----
1       interface Ethernet1/2
1.1     switchport mode trunk
1.2     switchport trunk allowed vlan 101
2       vlan 101
2.1     ip igmp snooping querier 10.101.1.1
3       mac address-table static 0000.0000.0001 vlan 101 drop

switch1(config-sync-sp)# buffer-delete 1
switch1(config-sync-sp)# show switch-profile sp buffer
-----
Seq-no  Command
-----
2       vlan 101
2.1     ip igmp snooping querier 10.101.1.1
3       mac address-table static 0000.0000.0001 vlan 101 drop

switch1(config-sync-sp)# buffer-delete all
switch1(config-sync-sp)# show switch-profile sp buffer

```

設定のインポート

次に、インターフェイス コンフィギュレーションをインポートする例を示します。

```

switch# show running-config interface Ethernet1/3

!Command: show running-config interface Ethernet1/3
!Time: Wed Jul 20 18:12:44 2015

version 7.0(3)I2(1)

interface Ethernet1/3
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 1-100

switch# config sync
switch(config-sync)# switch-profile sp
Switch-Profile started, Profile ID is 1

```

```

switch(config-sync-sp)# import interface Ethernet1/3
switch(config-sync-sp-import)# show switch-profile sp buffer
-----
Seq-no  Command
-----
1       interface Ethernet1/3
1.1     switchport mode trunk
1.2     switchport trunk allowed vlan 1-100

switch(config-sync-sp-import)# verify
Verification Successful
switch(config-sync-sp-import)# commit
Commit Successful

```

次に、実行コンフィギュレーションにサポートされるコマンドをインポートする例を示します。

```

switch(config-sync)# switch-profile sp
Switch-Profile started, Profile ID is 1
switch(config-sync-sp)# import running-config
switch(config-sync-sp-import)# show switch-profile sp buffer
-----
Seq-no  Command
-----
1       logging event link-status default
2       vlan 1
3       interface port-channel 3
3.1     switchport mode trunk
3.2     vpc peer-link
3.3     spanning-tree port type network
4       interface port-channel 30
4.1     switchport mode trunk
4.2     vpc 30
4.3     switchport trunk allowed vlan 2-10
5       interface port-channel 31
5.1     switchport mode trunk
5.2     vpc 31
5.3     switchport trunk allowed vlan 11-20
6       interface port-channel 101
6.1     switchport mode fex-fabric
6.2     fex associate 101
7       interface port-channel 102
7.1     switchport mode fex-fabric
7.2     vpc 102
7.3     fex associate 102
8       interface port-channel 103
8.1     switchport mode fex-fabric
8.2     vpc 103
8.3     fex associate 103
9       interface Ethernet1/1
10      interface Ethernet1/2
11      interface Ethernet1/3
12      interface Ethernet1/4
12.1    switchport mode trunk
12.2    channel-group 3
13      interface Ethernet1/5
13.1    switchport mode trunk
13.2    channel-group 3
14      interface Ethernet1/6
14.1    switchport mode trunk
14.2    channel-group 3
15      interface Ethernet1/7
15.1    switchport mode trunk

```

```

15.2      channel-group 3
16      interface Ethernet1/8
17      interface Ethernet1/9
17.1      switchport mode trunk
17.2      switchport trunk allowed vlan 11-20
17.3      channel-group 31 mode active
18      interface Ethernet1/10
18.1      switchport mode trunk
18.2      switchport trunk allowed vlan 11-20
18.3      channel-group 31 mode active
19      interface Ethernet1/11
20      interface Ethernet1/12
...
45      interface Ethernet2/4
45.1      fex associate 101
45.2      switchport mode fex-fabric
45.3      channel-group 101
46      interface Ethernet2/5
46.1      fex associate 101
46.2      switchport mode fex-fabric
46.3      channel-group 101
47      interface Ethernet2/6
47.1      fex associate 101
47.2      switchport mode fex-fabric
47.3      channel-group 101
48      interface Ethernet2/7
48.1      fex associate 101
48.2      switchport mode fex-fabric
48.3      channel-group 101
49      interface Ethernet2/8
49.1      fex associate 101
...
89      interface Ethernet100/1/32
90      interface Ethernet100/1/33
91      interface Ethernet100/1/34
92      interface Ethernet100/1/35
93      interface Ethernet100/1/36
...
105     interface Ethernet100/1/48

```

ファブリック エクステンダのストレート型トポロジでの Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I2(1) 以降への移行

この例では、ファブリック エクステンダのアクティブ/アクティブ トポロジまたはストレート型トポロジで Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I2(1) 以降に移行するために使用するタスクを示します。タスクの詳細については、この章の該当する項を参照してください。

1. 両方のスイッチで設定が同じであることを確認します。
2. 両方のスイッチで、同じ名前を持つスイッチ プロファイルを設定します。
3. 両方のスイッチのすべての vPC ポート チャンネルについて、**import interface port-channel x-y, port-channel z** コマンドを入力します。
4. **show switch-profile name buffer** コマンドを入力し、すべての設定が両方のスイッチで正しくインポートされていることを確認します。

5. バッファを編集して不要な設定を削除します。
6. 両方のスイッチで **commit** コマンドを入力します。
7. **sync-peers destination ip-address** コマンドを入力して、両方のスイッチでピア スイッチを設定します。
8. **show switch-profile name status** コマンドを入力して、両方のスイッチが同期状態であることを確認します。

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの交換

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチを交換する場合、交換するスイッチで次の設定手順を実行し、既存の Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチと同期する必要があります。この手順は、ハイブリッドファブリックエクステンダのアクティブ/アクティブトポロジとファブリックエクステンダストレート型トポロジで実行できます。

1. ピアリンク、vPC、アクティブ/アクティブ、またはストレート型のトポロジファブリックポートを交換用スイッチに接続しないでください。
2. 交換するスイッチを起動します。スイッチは設定なしで起動します。
3. 交換スイッチを設定します。
 - 実行コンフィギュレーションがオフラインで保存された場合は、手順4～8に進み、設定を適用します。
 - 実行コンフィギュレーションがオフラインで保存されなかった場合で、設定同期機能がイネーブルの場合、ピアスイッチから実行コンフィギュレーションを取得できます（ローカルおよびピア スイッチでのスイッチ プロファイルの作成...（47 ページ）の手順1および2を参照してください。その後、手順9から開始します）。
 - いずれの条件にも当てはまらない場合は、手動で設定を追加し、以下の手順9に進みます。
4. 設定同期機能を使用している場合は、コンフィギュレーション ファイルを編集し、**sync-peer** コマンドを削除します。
5. mgmt ポート IP アドレスを設定し、コンフィギュレーション ファイルをダウンロードします。
6. 実行コンフィギュレーションに、コンフィギュレーション ファイルをコピーします。
7. **show running-config** コマンドを入力して、コンフィギュレーションが正しいことを確認します。
8. 交換スイッチが動作していない間に、ピアスイッチでスイッチプロファイルの設定が変更された場合、スイッチプロファイルでこれらの設定を適用して、**commit** コマンドを入力します。

9. vPC トポロジに含まれるすべてのファブリック エクステンダ ストレート型 トポロジ ポートをシャットダウンします。
10. ファブリック エクステンダ ストレート型 トポロジ ファブリック ポートを接続します。
11. ファブリック エクステンダ ストレート型 トポロジ スイッチがオンラインになるまで待ちます。
12. 既存スイッチのvPCのロールプライオリティが、交換スイッチよりも上位であることを確認します。
13. ピア リンク ポートをピア スイッチに接続します。
14. スイッチ vPC ポートを接続します。
15. すべてのファブリック エクステンダ ストレート型 vPC ポートで、**no shutdown** コマンドを入力します。
16. 交換スイッチにあるすべての vPC スイッチおよびファブリック エクステンダ がオンラインになり、トラフィックに中断がないことを確認します。
17. 設定同期機能を使用している場合、手順 3 で有効にされなかった場合は、**sync-peer** の設定をスイッチ プロファイルに追加します。
18. コンフィギュレーション同期機能を使用している場合、**show switch-profile name status** コマンドを使用し、両方のスイッチが同期されるようにします。

設定の同期

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチのリブート後の設定の同期化

スイッチ プロファイルを使用して新しい設定がピア スイッチでコミットされている中で Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチがリブートする場合、これらの手順に従いリロード後にピア スイッチを同期します。

1. 両方のスイッチで、スイッチ プロファイルからピア スイッチを削除します。
2. **no sync-peers destination** コマンドをスイッチ プロファイルに追加して、両方のスイッチで変更をコミットします。
3. 欠落または変更されたコマンドを追加します。
4. **show running switch-profile** の実行結果が、両方のスイッチで同じであることを確認します。
5. **sync-peers destination ip-address** コマンドを両方のスイッチに追加して、変更をコミットします。
6. ピアが同期していることを確認します。

mgmt0 インターフェイスの接続が失われた場合の設定の同期化

mgmt0 インターフェイスの接続が失われ、設定変更が必要な場合は、スイッチ プロファイルを使用して、両方のスイッチに設定変更を適用します。mgmt0 インターフェイスへの接続が復元されると、両方のスイッチが同期されます。

このシナリオで設定変更が1台のスイッチのみで実行された場合、マージは、mgmt0 インターフェイスが起動し、設定が他のスイッチに適用されたときに成功します。

グローバル コンフィギュレーション モードでレイヤ2からレイヤ3への不注意によるポート モードの変更を元に戻す

config-sync モードでインポートされたポートに関連する設定は、グローバル コンフィギュレーション モードで設定しないでください。通常、そのような試みは config-sync 機能によって拒否され、mutex 警告が表示されます。ただし、mutex チェックの制限により、config-sync モードでレイヤ2として設定されたポートが、グローバル コンフィギュレーション モードでレイヤ3（スイッチポートなし）に変更された場合、config-sync 機能は検出および防止できません。その結果、config-sync モードがグローバル コンフィギュレーション モードと同期しなくなる可能性があります。この場合は、次の手順に従って変更を元に戻します。

1. 両方のスイッチでスイッチ プロファイルからピア スイッチを削除できます。
2. **no sync-peers destination** コマンドをスイッチ プロファイルに追加し、両方のスイッチで変更をコミットします。
3. 現在のインターフェイス設定をインポートします。
4. 必要な変更を加えてコミットします。
5. **show running switch-profile** が両方のスイッチで同一であることを確認します。
6. **sync-peers destination ip-address** コマンドを両方のスイッチに追加して、変更をコミットします。
7. ピアが同期中であることを確認します。

グローバル コンフィギュレーション モードでレイヤ 2 からレイヤ 3 への不注意によるポート モードの変更を元に戻す



第 6 章

周波数の同期の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイスで周波数の同期を設定する方法について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

- [周波数同期化について \(61 ページ\)](#)
- [同期イーサネット \(SyncE\) のライセンス要件 \(64 ページ\)](#)
- [周波数同期のガイドラインと制限事項 \(64 ページ\)](#)
- [周波数の同期の設定 \(65 ページ\)](#)

周波数同期化について

次世代ネットワークは、ネットワーク全体に高精度の周波数を配信する機能を提供する必要があります。これは、周波数同期化と呼ばれます。高精度周波数は、回線エミュレーションやセルタワー周波数参照などのアプリケーションに必要です。TDM の ITU 仕様への準拠を実現するには、差分方式の回線エミュレーションが使用される必要があります。これには、エミュレートされた回線の両端で、既知で共通の精密周波数基準が必要です。

たとえば、ネットワーク内の2つのノード間のパケット遅延を正確に計算するために、異なるネットワーク デバイス間で時刻を正確に同期することが望ましい場合もあります。

次第に、SDH および SONET 機器はイーサネット機器と置き換えられつつあります。これは、周波数の同期機能がイーサネットポートを介して必要になってきたためです。同期イーサネット (SyncE) は、既知で共通の精密周波数基準の PHY レベルの周波数の配布を提供します。

SyncE リンクを維持するには、一連の処理メッセージが必要です。これらのメッセージは、ノードが常に最も信頼できるソースからタイミングを取得していることを確認し、SyncE リンクのクロック制御に使用されているタイミングソースの品質に関する情報を転送します。イーサネットを介した同期ステータス メッセージ (SSM) のトランスポート チャンネルを提供する単純なプロトコルは、ITU 標準 G.8264 およびその関連する推奨事項に記載されています。

各タイミング ソースには、関連付けられている品質レベル (QL) があり、クロックの精度が提供されます。この QL 情報は、Ethernet Synchronization Messaging Channel (ESMC) 上の SSM を介してネットワーク全体に送信されます。これにより、デバイスは同期のための利用可能で最適なソースを認識できます。推奨ネットワーク同期の流れを定義して、タイミングループを防止するために、各ルータの特定のタイミングソースにプライオリティ値を割り当てること

できます。QL 情報およびユーザ割り当てのプライオリティ レベルを組み合わせることにより、ITU 標準 G.781 に従って SyncE のクロック制御に使用するタイミングソースを各ルータが選択できるようになります。


SyncE は時刻情報を伝送しません。時刻同期は、PTP などのパケットベースのテクノロジーを使用して実現されます。GNSS/GPS などのクロックソースを使用して、正確な時刻と周波数をネットワークに注入できます。ネットワーク内の各スイッチは、時刻のソースと頻度のソースを選択し（または、可能かつ望ましい場合は両方に同じ送信元を選択し）、パケットベースのプロトコルを使用して時刻情報をピアに渡すことができます。時刻情報には QL に相当するものがないため、設定を使用して時刻の異なるソースを選択できます。

外部 PRC ソースを使用した Hybrid SyncE-PTP

Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降では、ハイブリッド SyncE-PTP トポロジがサポートされ、回線エミュレーションとセルタワー周波数参照に必要なエンドツーエンドネットワークの高精度周波数を実現します。

次の図に、外部タイミングソースを、テレコム境界クロック（T-BC）のタイミングソースを提供するグランドマスター/プライマリ基準時間クロック（GM/PRTC）として示します。

図 3: 外部 PRC ソースを使用した Hybrid SyncE-PTP



タイミングソース

以下に説明するように、システム/ネットワークにタイミングクロック信号を入力するさまざまなタイミングソースと、システムからタイミングクロック信号を出力するタイミングソースがあります。

タイミング入力

入力クロック信号は、プラットフォームハードウェアから、GPS/GNSS などのタイミングソースからの入力、内部発振器からの入力、SyncE 対応インターフェイスの回線からの回復、または Precision Time Protocol (PTP) などのタイミングオーバーパケットから受信できます。

プラットフォームに依存しない (PI) ソフトウェアは、それぞれに関連付けられた品質レベル (QL) と優先度レベルを含む、これらすべての入力のデータベースを保持します。プライオリティレベルは設定によって制御され、QL 値はさまざまな方法で取得できます。

- SyncE 対応インターフェイスは、イーサネット低速プロトコル (ESMC) を介して SSM を受信します。

- GPS および GNSS では、プラットフォーム依存 (PD) ソフトウェアによって維持される QL が修正され、PI 機能に通知されます。
- PTP は、プラットフォーム API を介して周波数同期 PI ソフトウェアに QL を伝達します。
- デフォルトの QL 値は、タイミング コネクタおよび内部発振器の PD レイヤで定義できません。
- タイミング ソースの QL を定義する設定を行うことができます。

可能な入力ソース：

- 内部発振器
- 回復済み SyncE クロック
- 外部クロック 1588/PTP
- 外部クロック (GPS) (Cisco NX-OS リリース 9.3(5) ではサポートされません)
- 内部クロック (GNSS) (Cisco NX-OS リリース 9.3(5) ではサポートされません)

タイミング出力

プラットフォーム ハードウェアには、SyncE からのタイミング クロック出力や GPS の有効なインターフェイスなど、クロック信号用の出力が多数あります (現在はサポートされていません)。

ソフトウェアは、これらの出力を駆動するために使用されるクロック信号に関連付けられた QL 情報を含む、これらのすべての出力をデータベースに保持します。QL 情報には、QL 値、ステップ削除カウンタ、発信元クロック ID、および発信元クロックから現在のクロックまでのパスに関する情報を含む一連のフラグが含まれます。QL 値は、入力で説明したのと同じ方法で送信されます (つまり、SyncE インターフェイスは ESMC SSM を送信します)。

可能な出力ソース：

- SyncE
- 1588/PTP：パケット出力は、PTP ソフトウェアで個別に処理されます。

タイミング ソース選択ポイント

システム全体でタイミングクロックを同期するさまざまな段階で、プラットフォームは、使用可能なタイミングクロックのいずれかをさらに処理するかを選択する可能性があります。これらの選択ポイントは、システムを通過するタイミングクロック信号のフローを定義し、最終的には、タイミング出力に使用する入力タイミング ソースを全体的に決定します。

各プラットフォームでのこれらの選択ポイントの設定方法はハードウェアに依存しますが、プラットフォーム独立 (PI) レイヤは、任意のプラットフォーム選択ポイントハードウェアを柔軟に表すことができる汎用選択ポイント抽象化を定義し、各プラットフォームがどの選択ポイントを持つか、また接続方法を定義できます。PI コードは、これらの選択ポイントを制御し、

タイミングソースに関する必要な情報を追跡および配信し、プラットフォーム依存（PD）レイヤと対話して、各段階でのPD選択の結果を検出します。

PI タイミングソース選択ポイント：

- 選択可能なタイミング入力：プラットフォーム選択ポイントのハードウェアで選択可能な多数のタイミングクロック入力を使用できます。可用性および関連する QL 情報と優先順位は PI ソフトウェアによって追跡されます。PI ソフトウェアは、使用可能な入力を、関連する品質レベルと優先順位とともに全体的な順序で PD レイヤに通知します。
- プラットフォーム固有の選択：プラットフォーム レイヤは、PI から取得した情報、およびその他のプラットフォーム レイヤの決定（クロック信号のハードウェアレベル認定など）に基づいて、使用する入力を決定します。実際の決定は、PD ソフトウェアで行う（およびハードウェアにプログラムする）ことも、ハードウェア自体で決定して PD ソフトウェアに戻すこともできます。
- 選択されたタイミングソース出力：プラットフォームは、選択されたクロック信号を選択ポイントからの出力として渡します。PD レイヤは、使用可能な入力のステータスと、選択された入力を PI ソフトウェアに通知します。

プラットフォームレイヤは、選択ポイントが何であるかを定義し、それらが潜在的な入力、相互、および潜在的な出力に接続される方法を定義します。PD で定義された選択ポイントのそれぞれで、プラットフォームは PI ソフトウェアとやり取りする方法を選択して、その特定のハードウェアを PI ソフトウェアに表すことができます。ハードウェアは、各選択ポイントでクロッキング認定を実行する必要はありません。各選択ポイントは、ハードウェアが複数の入力を選択する場所を表し、1 つまたは複数の入力からのクロックを転送します。

スイッチ スーパーバイザ上の SyncE の選択ポイントタイプは 1 つだけサポートされます。これは T0 および 1588 選択ポイントと呼ばれます。T0 選択ポイントは、SyncE DPLL のソースとその選択を表します。1588 の選択ポイントは、1588 の Assist DPLL のソースとその選択を表します。

同期イーサネット（SyncE）のライセンス要件

製品	ライセンス要件
Cisco NX-OS	SyncE にはアドオン ライセンスが必要です。 NX-OS ライセンス方式の詳細については、 『Cisco NX-OS Licensing Guide』 を参照してください。

周波数同期のガイドラインと制限事項

周波数同期には、次のガイドラインと制限事項があります。

- SyncE は、Cisco Nexus 93180YC-FX3S スイッチでのみサポートされます。

- SyncE は物理インターフェイスだけでサポートされます。
- 任意の時点で、SyncE 選択入力について最大 4 つのイーサネットインターフェイスをモニタできます。
- PHY の各クワッドポートグループは、1 つの基準クロックを提供します。
- 各クワッドポートグループから 1 つのイーサネットインターフェイスのみを SyncE 入力として設定できます（ポートグループごとに 1 つの基準クロック）。SyncE 出力に制限はありません。
- SyncE は、ポートチャネルのメンバーインターフェイスで明示的にイネーブルにする必要があります。ポートチャネルのメンバーインターフェイスが SyncE 送信元としてロックされている場合、SyncE が有効になっている他のメンバーインターフェイスで DNU を送信する機能は、グローバルコマンド **fsync transmit dnu lag-members** によって制御されます。
- BC モードの G.8275.1 ハイブリッドプロファイルのみがサポートされます。
- このリリースの認定光学部品のリストについては、『[Cisco Optics Compatibility Matrix](#)』を参照してください。



（注） GPS および GNSS は、Cisco NX-OS リリース 9.3(5) はサポートされていません。

周波数の同期の設定

周波数の同期の有効化

周波数同期を有効にし、スイッチの品質レベルを設定し、ESMC 拡張 TLV のクロック ID を特定し、ソフトウェアアップグレードの ESMC ピア タイムアウトを設定するには、次の手順を使用します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	[no] feature frequency-synchronization 例 :	スイッチの周波数の同期を有効にします。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>switch(config)# feature frequency-synchronization switch(config)#</pre>	
ステップ 3	<p>[no] fsync quality itu-t option { 1 2 generation { 1 2 } }</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# fsync quality itu-t option 1 switch(config)#</pre>	<p>スイッチの品質レベルを指定します。デフォルトは option 1 です。</p> <ul style="list-style-type: none"> • option 1 : DNU、EEC1、PRC、PRTC、SEC、SSU-A、SSU-B、eEEC および ePRTC が含まれます。 • option 2 generation 1 : DUS、EEC2、PRS、PRTC、RES、SMC、ST2、ST3、ST4、STU、eEEC、ePRTC が含まれます。 • option 2 generation 2 : DUS、EEC2、PROV、PRS、PRTC、SMC、ST2、ST3、ST3E、ST4、STU、TNC、eEEC および ePRTC が含まれます。 <p>(注) ここで設定される品質オプションは、インターフェイス周波数の同期コンフィギュレーション モードの quality receive および quality transmit コマンドで指定された品質オプションと一致する必要があります。</p>
ステップ 4	<p>fsync clock-identity mac-address no fsync clock-identity</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# fsync clock-identity AB:CD:EF:12:34:56 switch(config)#</pre>	<p>イーサネット同期メッセージチャネル (ESMC) 拡張 TLV に使用するクロック ID を指定します。クロック ID が設定されていない場合、システムはデフォルトの VDC MAC アドレスを使用します。</p>
ステップ 5	<p>[no] fsync esmc peer receive timeout { 0 value }</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# fsync esmc peer receive timeout 120 switch(config)#</pre>	<p>ISSU 中の ESMC ピア受信タイムアウトを指定します。</p> <p>0 を指定すると、ESMC ピア受信タイムアウトが無効になります。</p> <p>値は ESMC 受信タイムアウト (秒単位) です。120 ～ 600 の値を入力します。デフォルトは 120 です。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
		このコマンドは、ESMC コントロールプレーン、つまり選択が、 <i>value</i> の期間のソフトウェア アップグレード中に削除されないようにします。
ステップ 6	[no] fsync transmit dnu lag-members 例 : <pre>switch(config)# fsync transmit dnu lag-members switch(config)#</pre>	<p>SyncE は、ポートチャネルのメンバー インターフェイスで明示的に有効にする必要があります。ポートチャネルのメンバー インターフェイスが SyncE 送信元としてロックされている場合、SyncE が有効になっている他のメンバー インターフェイスで DNU (Do Not Use) QL を送信する機能は、このコマンドによって制御されます。</p> <p>有効で、スイッチのクロックを駆動しているインターフェイスがポートチャネルの一部である場合、SyncE がそのインターフェイスで有効になっていると、ポートチャネルのメンバーも DNU QL を送信します。</p> <p>無効にすると、システムは、クロックを駆動するインターフェイスと同じポートチャネルにあるかどうかに関係なく、選択した送信元の QL をすべてのインターフェイスで駆動します。</p>
ステップ 7	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config switch(config)#</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

インターフェイスの周波数の同期の設定

特定のインターフェイスで周波数同期を設定するには、次の手順を実行します。

始める前に

この手順は、同じインターフェイスでの PTP テレコム プロファイルの設定とともに、「ハイブリッド PTP」プラットフォームに必要なインターフェイス設定を構成します。インターフェイス PTP テレコム プロファイル設定の詳細については、[PTP テレコム プロファイルのインターフェイスの設定 \(105 ページ\)](#) を参照してください。

デバイスで周波数同期がグローバルに有効になっていることを確認します（グローバル コンフィギュレーション コマンド **feature frequency-synchronization** による）。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	[no] interface ethernet slot / port 例 : <pre>switch(config)# interface ethernet 1/5 switch(config-if)#</pre>	周波数同期をイネーブルにするインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	[no] frequency synchronization 例 : <pre>switch(config-if)# frequency synchronization switch(config-if-freqsync)#</pre>	<p>インターフェイスの周波数の同期をイネーブルにして、インターフェイス周波数の同期 コンフィギュレーション モードを開始します。システムは、クロッキング送信に使用する周波数信号を選択しますが、入力としてのインターフェイスの使用をイネーブルにはしません。</p> <p>（注） このコマンドの no 形式は、周波数同期コンフィギュレーション モードでコンフィギュレーションが存在しない場合にのみ機能します。</p>
ステップ 4	[no] selection input 例 : <pre>switch(config-if-freqsync)# selection input switch(config-if-freqsync)#</pre>	選択アルゴリズムに渡すタイミングソースとしてインターフェイスを指定します。
ステップ 5	[no] ssm disable 例 : <pre>switch(config-if-freqsync)# ssm disable switch(config-if-freqsync)#</pre>	ESMC パケットの送信をディセーブルにします。受信した ESMC パケットはすべて無視されます。
ステップ 6	[no] quality { receive transmit } { exact highest lowest } itu-t option ql-option ql 例 :	選択アルゴリズムで使用する前に、SSM で受信または送信した品質レベル (QL) 値を調整します。各タイミングソースには、関連付けられている QL があり、これらはクロックの精度を提供します。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>switch(config-if-freqsync)# quality receive exact itu-t option 1 PRC switch(config-if-freqsync)#</pre>	<p>この QL 情報は、Ethernet Synchronization Messaging Channel (ESMC) 上の SSM を介してネットワーク全体に送信されます。これにより、デバイスは同期のための利用可能で最適なソースを認識できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • exact ql : 受信した値に関係なく、正確な QL を指定します。ただし、受信した値が DNU の場合を除きます。 • highest ql : 受信した QL の上限を指定します。受信した値がこの指定された QL よりも大きい場合、この QL が代わりに使用されます。 • lowest ql : 受信した QL の下限を指定します。受信した値がこの指定された QL よりも小さい場合、DNU が代わりに使用されます。 <p>(注) このコマンドで指定された品質オプションは、quality itu-t option コマンドでグローバルに設定された品質オプションとマッチしている必要があります。</p>
ステップ 7	<p>[no] priority value</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if-freqsync)# priority 100 switch(config-if-freqsync)#</pre>	<p>インターフェイスの周波数のソースのプライオリティを設定します。プライオリティは、クロック選択アルゴリズムで同じ QL がある 2 つのソース間から選択するために使用されます。値は、1 (最高プライオリティ) から 254 (最低プライオリティ) の範囲で設定します。デフォルト値は 100 です。</p> <p>(注) このコマンドは、selection input が設定されている場合にのみ有効です。</p>
ステップ 8	<p>[no] wait-to-restore minutes</p> <p>例 :</p>	<p>インターフェイスの周波数同期の復元待機時間を分単位で設定します。 <i>minutes</i> は、インターフェイスが初期化されてか</p>

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>switch(config-if-freqsync)# wait-to-restore 0 switch(config-if-freqsync)#</pre>	<p>ら同期に使用されるまでの時間です。有効値の範囲は、0 ～ 12 です。デフォルト値は 5 です。</p> <p>(注) このコマンドは、selection inputが設定されている場合にのみ有効です。</p>

周波数の同期の設定の確認

周波数の同期の設定タスクが完了したら、このリファレンスを使用して設定エラーがないことを確認して、設定を確認します。

show frequency synchronization configuration-errors

このコマンドの出力には、周波数同期設定のエラーが表示されます。

次の例は、グローバル **quality itu-t option** とインターフェイス **quality receive itu-t option** 間の不一致を示しています。

```
switch# show frequency synchronization configuration errors

Elysian2(config)# show frequency synchronization configuration errors
Ethernet1/9
    quality receive exact itu-t option 1 PRC
* The QL that is configured is from a different QL option set than is
configured globally.

!Command: show running-config fsync_mgr all
!Running configuration last done at: Mon Feb 10 06:06:15 2020
!Time: Mon Feb 10 06:09:18 2020

version 9.3(5) Bios:version 00.04
feature frequency-synchronization

fsync quality itu-t option 2 generation 1 << must be the same as interface
fsync clock-identity 0
fsync esmc peer receive timeout 120

interface Ethernet1/9
    frequency synchronization
        selection input
        ssm disable
        quality receive exact itu-t option 1 PRC << must be the same as global
        priority 100
        wait-to-restore 0

interface Ethernet1/13
    frequency synchronization
        selection input
        ssm disable
        quality receive exact itu-t option 1 PRC
        priority 110
        wait-to-restore 0
```

show running-config fsync_mgr

このコマンドの出力には、デバイスの現在の周波数同期設定が表示されます。

show running-config fsync_mgr コマンドの出力例を次に示します。

```
switch# show running-config fsync_mgr

!Command: show running-config fsync_mgr
!Running configuration last done at: Mon Jun 29 13:49:34 2020
!Time: Mon Jun 29 13:50:51 2020

version 9.3(5) Bios:version 01.01
feature frequency-synchronization

interface Ethernet1/9
  frequency synchronization
  selection input
  priority 99
  wait-to-restore 0

interface Ethernet1/13
  frequency synchronization
  selection input
  ssm disable
  quality receive exact itu-t option 1 PRC
  wait-to-restore 0
```

show frequency synchronization interface brief

このコマンドの出力には、設定済みの周波数同期があるすべてのインターフェイスが表示されます。入力として指定されたソースには、フラグ (FI) 列に「S」があります。入力として指定されていないソースには「S」が表示されません。

show frequency synchronization interface brief コマンドの出力例を次に示します。

```
switch# show frequency synchronization interface brief

Flags:  > - Up                D - Down                S - Assigned for selection
         d - SSM Disabled      x - Peer timed out    i - Init state
         e - SSM Enabled      s - Output squelched

FI  Interface                QLrcv QLuse Pri  QLsnd Output driven by
=====
>S  Eth1/9                   PRC   PRC   100 PRC   Eth1/13
>Sds Eth1/13                 n/a   PRC   100 n/a   Eth1/13
```

show frequency synchronization interface ethernet

このコマンドの出力には、個々の（ユーザが選択した）インターフェイスと関連する周波数同期情報が表示されます。

show frequency synchronization interface ethernet slot / port コマンドの出力例を次に示します。

```
switch# show frequency synchronization interface ethernet 1/9

Interface State:UP
Assigned as input for Selection
Wait-to-restore time 0 minute(s)
SSM Enabled
Peer Up for 00:07:01, last SSM received 0.307s ago
```

```

Peer has come up 4 times and timed out 1 times
ESMC SSMs      Total  Information  Event  DNU/DUS
Sent:          1097      1088        9      83
Received:      823      816        7     155
Input:
Up
Last received QL: PRC
Effective QL: PRC, Priority: 100
Originator clock ID: ffffffffefbfa543
SyncE steps: 1, eSyncE steps: 1
Not all steps run eSyncE; Chain of extended ESMC data is broken
Supports frequency
Output:
Selected source: Eth1/13
Selected source QL: PRC
Effective QL: PRC
Originator clock ID: ffffffffefbfa863
SyncE steps: 1, eSyncE steps: 1
Not all steps run eSyncE; Chain of extended ESMC data is broken
Next selection points:

```

show frequency synchronization selection (PTP Profile 8275-1 あり)

このコマンドの出力には、システム内のさまざまな選択ポイントの詳細ビューが表示されます。



(注) 次に、PTP プロファイル 8275-1 が設定されている場合の出力例を示します。

show frequency synchronization selection slot / port コマンドの出力例を次に示します。

```

switch# show frequency synchronization selection
=====
Selection point: System Clock (T0) Selector (3 inputs, 1 selected)
Last programmed 18.898s ago, and selection made 8.621s ago
Next selection points
Node scoped :
Uses frequency selection
Used for local line interface output
S Input                      Last Selection Point      QL Pri Status
== =====
11 Ethernet1/9               n/a                       PRC 99 Locked
   Ethernet1/13              n/a                       PRC 100 Available
   Internal0[1]              n/a                       SEC 255 Available
=====
Selection point: IEEE 1588 Clock Selector (3 inputs, 1 selected)
Last programmed 18.898s ago, and selection made 18.626s ago
Next selection points
Node scoped :
Uses frequency selection
S Input                      Last Selection Point      QL Pri Status
== =====
   Ethernet1/9               n/a                       PRC 99 Unmonitored
   Ethernet1/13              n/a                       PRC 100 Unmonitored
21 Internal0[1]              n/a                       SEC 255 Freerun <<

```

show frequency synchronization selection (PTP Profile 8275-1 なし)

このコマンドの出力には、システム内のさまざまな選択ポイントの詳細ビューが表示されます。



(注) 次に、PTP プロファイル 8275-1 が設定されていない場合の出力例を示します。

show frequency synchronization selection slot / port コマンドの出力例を次に示します。

```
switch# show frequency synchronization selection=====
Selection point: System Clock (T0) Selector (3 inputs, 1 selected)
  Last programmed 00:03:04 ago, and selection made 00:02:54 ago
  Next selection points
    Node scoped   :
  Uses frequency selection
  Used for local line interface output
  S  Input                               Last Selection Point      QL  Pri  Status
  == =====
  11 Ethernet1/9                          n/a                        PRC  99  Locked
      Ethernet1/13                        n/a                        PRC 100 Available
      Internal0[1]                       n/a                        SEC 255 Available
=====
Selection point: IEEE 1588 Clock Selector (3 inputs, 1 selected)
  Last programmed 00:03:04 ago, and selection made 3.296s ago
  Next selection points
    Node scoped   :
  Uses frequency selection
  S  Input                               Last Selection Point      QL  Pri  Status
  == =====
      Ethernet1/9                          n/a                        PRC  99 Unmonitored
      Ethernet1/13                        n/a                        PRC 100 Unmonitored
  21 Internal0[1]                       n/a                        SEC 255 Holdover  <<
```

show esmc counters all

このコマンドの出力には、送受信された ESMC SSM のカウンタが表示されます。

show esmc counters all コマンドの出力例を次に示します。

```
ESMC Packet Counters of Interface Ethernet1/1:
  ESMC SSMs      Total  Information  Event  DNU/DUS
  Sent:          0          0          0      0
  Received:      0          0          0      0

ESMC Packet Counters of Interface Ethernet1/5:
  ESMC SSMs      Total  Information  Event  DNU/DUS
  Sent:          0          0          0      0
  Received:      0          0          0      0

ESMC Packet Counters of Interface Ethernet1/9:
  ESMC SSMs      Total  Information  Event  DNU/DUS
  Sent:          7685      7683          2      0
  Received:      7688      7682          6     19
```

show esmc counters interface ethernet

このコマンドの出力には、特定のインターフェイスで送受信された ESMC SSM のカウンタが表示されます。

show esmc counters interface ethernet slot / port コマンドの出力例を次に示します。

```
ESMC Packet Counters of Interface Ethernet1/9:
ESMC SSMs      Total  Information  Event  DNU/DUS
Sent:          7955      7953         2       0
Received:      7958      7952         6      19
```



第 7 章

PTP の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイスで高精度時間プロトコル（PTP）を設定する方法について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

- [PTP について（75 ページ）](#)
- [PTP の注意事項および制約事項（81 ページ）](#)
- [PTP のデフォルト設定（85 ページ）](#)
- [PTP の設定（86 ページ）](#)
- [PTP ユニキャスト ネゴシエーション（116 ページ）](#)
- [タイムスタンプ タギング（119 ページ）](#)
- [PTP 設定の確認（122 ページ）](#)
- [PTP の設定例（127 ページ）](#)
- [その他の参考資料（129 ページ）](#)

PTP について

PTP は、ネットワークに分散したノード間で時刻同期を行うプロトコルで、IEEE 1588 に定義されています。PTP を使用すると、イーサネットネットワークを介して 1 マイクロ秒未満の精度で、分散したクロックを同期できます。さらに、PTP のハードウェア タイムスタンプ機能は、ERSPAN タイプ III ヘッダのタイムスタンプ情報を提供します。この情報は、エッジスイッチ、集約スイッチ、およびコアスイッチ間のパケット遅延の計算に使用できます。

PTP システムは、PTP および非 PTP デバイスの組み合わせで構成できます。PTP デバイスには、オーディナリクロック、境界クロック、およびトランスペアレントクロックが含まれます。非 PTP デバイスには、通常のネットワークスイッチやルータなどのインフラストラクチャデバイスが含まれます。

PTP は、システムのリアルタイム PTP クロックが相互に同期する方法を指定する分散プロトコルです。これらのクロックは、グランドマスタークロック（階層の最上部にあるクロック）を持つマスター/スレーブ同期階層に編成され、システム全体の時間基準を決定します。同期は、タイミング情報を使用して階層のマスターの時刻にクロックを調整するメンバーと、PTP タイ

ミングメッセージを交換することによって実現されます。PTPは、PTP ドメインと呼ばれる論理範囲内で動作します。

PTP は次の機能をサポートしています。

- マルチキャストおよびユニキャスト PTP 転送：マルチキャスト転送モードでは、PTP はデバイス間の通信に IEEE 1588 標準に従ってマルチキャスト宛先 IP アドレス 224.0.1.129 を使用します。送信元 IP アドレスの場合、PTP ドメインでユーザが設定可能なグローバル IP アドレスを使用します。ユニキャストトランスポートモードでは、PTP はインターフェイスで設定可能な設定可能なユニキャスト送信元および宛先 IP アドレスを使用します。ユニキャストモードとマルチキャストモードの両方で、PTP は UDP ポートを使用します。イベントメッセージには 319、デバイス間の一般的なメッセージ通信には 320 を使用します。
- PTP マルチキャスト設定は、L2 または L3 の物理インターフェイスでのみサポートされます。L3 物理インターフェイスでのみサポートされるユニキャスト PTP 設定。PTP は、ポートチャネル、SVI、トンネルなどの仮想インターフェイスではサポートされません。
- IP over UDP over PTP カプセル化：PTP は、IP 上のトランスポートプロトコルとして UDP を使用します。ユニキャストモードとマルチキャストモードの両方で、PTP はイベントメッセージに UDP ポート 319 を使用し、デバイス間の一般的なメッセージ通信に 320 を使用します。L2 カプセル化モードは、ではサポートされていません。
- PTP プロファイル：PTP はデフォルト（1588）、AES67、および SMPTE 2059-2 プロファイルをサポートします。すべての同期要求間隔と遅延要求間隔が異なります。デフォルトプロファイルの詳細については、IEEE 1588 を参照してください。AES67 および SMPTE 2059-2 の詳細については、それぞれの仕様を参照してください。
- パス遅延測定：マスターとスレーブのデバイス間の遅延を測定する遅延要求および応答メカニズムをサポートします。ピア遅延要求および応答メカニズムは、ではサポートされていません。
- メッセージ間隔：デバイス間でアナウンス、同期、および遅延要求メッセージを送信する必要がある間隔を設定できます。
- ベストマスタークロック（BMC）の選択：BMC アルゴリズムは、1588 仕様に従って受信したアナウンスメッセージに基づいて、PTP 対応インターフェイスのマスター、スレーブ、およびパッシブ状態を選択するために使用されます。

PTP オフロード

この機能により、ラインカードに PTP 機能が分散され、システムでサポートされる PTP セッション数のスケールアップが可能になります。この機能は、9700-EX、9700-FX、9636C-R、9636Q-R、および 9636C-RX ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォームスイッチで使用できます。

PTP デバイス タイプ

PTP デバイス タイプは設定可能で、クロック タイプの設定に使用できます。

クロック

次のクロックは、一般的な PTP デバイスです。

オーディナリ クロック

エンド ホストと同様に、単一の物理ポートに基づいてネットワークと通信します。オーディナリ クロックはグランドマスター クロックとして動作できます。

境界クロック

通常、複数の物理ポートがあり、各ポートはオーディナリ クロックのポートのように動作します。ただし、各ポートはローカル クロックを共有し、クロックのデータ セットはすべてのポートに共通です。各ポートは、境界クロックのその他すべてのポートから使用可能な最善のクロックに基づいて、個々の状態を、マスター（それに接続されている他のポートを同期する）またはスレーブ（ダウンストリーム ポートに同期する）に決定します。同期とマスター/スレーブ階層の確立に関するメッセージは、境界クロックのプロトコル エンジンで終了し、転送されません。

トランスペアレント クロック

通常のスイッチやルータなどのすべての PTP メッセージを転送しますが、スイッチでのパケットの滞留時間（パケットがトランスペアレント クロックを通過するために要した時間）と、場合によってはパケットの入力ポートのリンク遅延を測定します。トランスペアレント クロックはグランドマスター クロックに同期する必要がないため、ポートの状態はありません。

次の 2 種類のトランスペアレント クロックがあります。

エンドツーエンド トランスペアレント クロック

PTP メッセージの滞留時間を測定し、PTP メッセージまたは関連付けられたフォローアップ メッセージの修正フィールドの時間を収集します。

ピアツーピア トランスペアレント クロック

PTP メッセージの滞留時間を測定し、各ポートと、リンクを共有する他のノードの同じように装備されたポートとの間のリンク遅延を計算します。パケットの場合、この着信リンクの遅延は、PTP メッセージまたは関連付けられたフォローアップ メッセージの修正フィールドの滞留時間に追加されます。



(注) PTPは境界クロックモードのみで動作します。シスコでは、スイッチに接続された、同期を必要とするクロックが含まれるサーバを使用して、グランドマスター クロック (10 MHz) アップストリームを配置することを推奨します。

エンドツーエンドトランスペアレントクロックモードとピアツーピアトランスペアレントクロックモードはサポートされません。

クロック モード

IEEE 1588 規格は、PTP をサポートするデバイスが 1 ステップと 2 ステップで動作するための 2 つのクロックモードを指定しています。

1 ステップ モード :

1 ステップモードでは、クロック同期メッセージに、マスターポートがメッセージを送信した時刻が含まれます。ASIC は、同期メッセージがポートを出るときにタイムスタンプを追加します。1 ステップモードで動作するマスターポートは、Cisco Nexus 9508-FM-R および 9504-FM-R ファブリック モジュール、および Cisco Nexus 9636C-R、9636Q-R、および 9636C-RX ラインカードで使用できます。

スレーブ ポートは、同期メッセージの一部として送信されるタイムスタンプを使用します。

2 ステップ モード :

2 ステップモードでは、同期メッセージがポートを出た時刻は後続のフォローアップメッセージで送信されます。これは、デフォルトのモードです。

PTP プロセス

PTP プロセスは、マスター/スレーブ階層の確立とクロックの同期の 2 つのフェーズで構成されます。

PTP ドメイン内では、オーディナリクロックまたは境界クロックの各ポートが、次のプロセスに従ってステートを決定します。

- 受信したすべての (マスターステートのポートによって発行された) アナウンスメッセージの内容を検査します
- 外部マスターのデータセット (アナウンス メッセージ内) とローカルクロックで、優先順位、クロック クラス、精度などを比較します
- 自身のステートがマスターまたはスレーブのいずれであるかを決定します


オーディナリクロックと境界クロックは、**Sync**、**Delay_Req**、**Follow_Up**、**Delay_Resp** イベントメッセージを使用してタイミング情報を生成し、伝えます。

これらのメッセージは、次のシーケンスで送信されます。

1. マスターが、スレーブに **Sync** メッセージを送信し、それが送信された時刻 (t_1) を記録します。1ステップ **Sync** メッセージの場合、メッセージはマスターから送り出された時刻を示します。2ステップ メッセージの場合、この時刻は、後続の **Follow-Up** イベントメッセージで送信されます。
2. スレーブは、**Sync** メッセージを受信し、受信した時刻 (t_2) を記録します。
3. マスターはスレーブに対し、タイムスタンプ t_1 を、**Follow-Up** イベントメッセージに埋め込むことにより送信します。
4. スレーブはマスターに対し、**Delay_Req** メッセージを送信し、送信した時刻 t_3 を記録します。
5. マスターは **Delay_Req** メッセージを受信し、受信した時刻、 t_4 を記録します。
6. マスターはスレーブに対し、タイムスタンプ t_4 を、**Delay_Resp** メッセージに埋め込むことによって送信します。
7. このシーケンスの後、スレーブは4つすべてのタイムスタンプを所有します。これらのタイムスタンプを使用して、マスターに対するスレーブクロックのオフセットと、2つのクロック間のメッセージの平均伝達時間を計算できます。

次の図は、タイミング情報を生成して通信する PTP プロセスのイベントメッセージを示しています。

図 4: PTP プロセス



PTP の ITU-T 電気通信プロファイル

Cisco NX-OS ソフトウェアは、ITU-T 勧告の定義に従って、PTP の ITU-T 電気通信プロファイルをサポートしています。プロファイルは、特定のアプリケーションにのみ適用可能な PTP 設定オプションで構成されます。

IEEE 1588-2008 標準に基づいて PTP を異なるシナリオに組み込むために、個別のプロファイルを定義することができます。電気通信プロファイルは、IEEE 1588-2008 標準で定義されているデフォルトの動作とはいくつかの点で異なります。主要な相違点については、以降の項で説明します。

次の項では、PTP でサポートされている ITU-T 電気通信プロファイルについて説明します。

Telecom Profile G.8275.1

シスコの Telecom Profile G.8275.1 機能は、ITU-T G.8275.1 をサポートします。これは、ネットワーク標準からの完全なタイミングサポートによる、フェーズ/時間同期用の高精度時間プロトコル Telecom プロファイルです。G.8275.1 プロファイルは、PTP プロトコルに参加しているすべてのネットワークデバイスとの電気通信ネットワークにおける時刻およびフェーズの同期要件を満たしています。SyncE を使用した G.8275.1 プロファイルは、時刻およびフェーズの同期の周波数安定性を向上させます。

G.8275.1 プロファイルの特徴は次のとおりです。

- 同期モデル：G.8275.1 プロファイルは、ホップバイホップ同期モデルを採用しています。マスターからスレーブへのパス内の各ネットワークデバイスは、ローカルクロックをアップストリーム デバイスに同期させ、ダウンストリーム デバイスに同期を提供します。
- クロック選択：G.8275.1 プロファイルでは、同期用のクロックを選択する代替 BMCA も定義され、ネットワーク内のすべてのデバイスのローカルポートのポート状態がプロファイル用に定義されています。BMCA の一部として定義されているパラメータは次のとおりです。
 - クロック クラス
 - クロック精度
 - オフセット調整されたログのバリエーション
 - 優先順位 2
 - クロック ID
 - 削除されるステップ
 - ポート ID
 - notSlave フラグ
 - ローカル優先度
- ポート状態の決定：ポート状態は、代替の BMCA アルゴリズムに基づいて選択されます。

- パケット レート：アナウンス パケットの公称パケット レートは、Sync/Follow-Up および Delay-Request/Delay-Response パケットの場合、それぞれ毎秒 8 パケットおよび毎秒 16 パケットです。
- 転送メカニズム：G.8275.1 プロファイルは、イーサネット PTP 転送メカニズムのみをサポートします。
- モード：G.8275.1 プロファイルは、マルチキャスト モードでのみデータ パケットの転送をサポートします。転送は、転送可能または転送不可能なマルチキャスト MAC アドレスに基づいて行われます。
- クロック タイプ：G.8275.1 プロファイルは、次のクロック タイプをサポートしています。
 - Telecom Grandmaster (T-GM)：他のネットワーク デバイスにタイミングを提供し、ローカル クロックを他のネットワーク デバイスと同期させません。
 - Telecom Time Slave Clock (T-TSC)：スレーブ クロックは、ローカル クロックを別の PTP クロックに同期させますが、他のネットワーク デバイスには PTP 同期を提供しません。
 - Telecom Boundary Clock (T-BC) は、ローカル クロックを T-GM またはアップストリーム T-BC クロックに同期させ、タイミング情報をダウンストリーム T-BC または T-TSC クロックに提供します。



注 Telecom Boundary Clock (T-BC) は、Cisco NX-OS Release 9.3 (5) でサポートされている唯一のクロック タイプです。

- ドメイン番号：G.8275.1 プロファイル ネットワークで利用できるドメイン番号は 24 ～ 43 です。デフォルトのドメイン番号は 24 です。

PTP のハイ アベイラビリティ

PTP のステートフル リスタートはサポートされません。リブート後またはスーパーバイザ スイッチオーバー後に、実行コンフィギュレーションが適用されます。ハイ アベイラビリティの詳細については、『[Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ハイ アベイラビリティおよび冗長性ガイド](#)』を参照してください。

PTP の注意事項および制約事項



- (注) スケールの情報については、リリース特定の『*Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide*』を参照してください。

PTP 用 Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチの注意事項と制約事項は次のとおりです。

- PTP が正常に機能するには、最新の SUP およびラインカードの FPGA バージョンを使用する必要があります。FPGA のアップグレードについては、リリースノートのランディングページにアクセスし、「FPGA/EPLD アップグレードリリースノート (NX-OS モードスイッチ)」セクションに移動して、ご使用のソフトウェアバージョンの FPGA/EPLD アップグレードリリースノートを参照してください。<https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-9000-series-switches/products-release-notes-list.html> 「インストールガイドライン」のトピックを参照してください。
- Cisco NX-OS リリース 10.2(1)F 以降では、PTP プロファイル 8275-1 で ing-sup (入力スーパーバイザ TCAM リージョンのサイズ) を 768 に明示的にカービングする必要はありません。
- PTPv1 転送と機能 VMCT1 を同時に有効にすることはサポートされていません。
- PTP テレコム プロファイルには次の注意事項と制約事項があります。
 - PTP テレコム プロファイルは、Cisco Nexus 93180YC-FX3S スイッチでのみサポートされます。
 - デフォルトでは、毎秒 1 パルス (1PPS) の出力が有効になっています。UTC/SMB ポートは出力モードであるため、1 PPS 出力が有効になります。
 - PTP クラス B のみがサポートされます。
 - Telecom Boundary Clock (T-BC) のみがサポートされます。
 - シスコの Telecom Profile G.8273.2 機能は、ITU-T G.8273.2 : 通信境界クロックおよび通信時間スレーブクロックのタイミング特性標準に準拠しています。ただし、1 PPS 出力が PTP と整合していないことを除きます。



注 時刻および PTP GM は、Cisco NX-OS リリース 9.3(5) ではサポートされていません。

- Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降、PTP コマンドの CLI 動作は次のように変更されました。
 - ほとんどの PTP コマンドは、同じコマンドを再度適用してもエラーを返しません。
 - ほとんどの PTP コマンドは、「no」コマンドとして入力されたパラメータを検証しません。たとえば、現在設定されているコマンドが「ptp sync interval -3」の場合、「no ptp sync interval -1」はその否定として受け入れられます。
- PTP はネットワークごとに 1 つのドメインに制限されます。
- ユーザデータグラム プロトコル (UDP) 上の PTP 転送がサポートされます。イーサネット上の転送はサポートされません。

- PTP はマルチキャスト通信をサポートします。PTP はユニキャスト通信もサポートしていますが、ユニキャスト モードはオプションです。
- PTP は境界クロック モードをサポートします。エンドツーエンド トランスペアレント クロック モードとピアツーピア トランスペアレント クロック モードはサポートされません。
- PTP デバイスにはマルチキャストまたはユニキャストPTPモードを設定することを推奨しますが、マルチキャストモードとユニキャストモードの両方を一緒に設定することは推奨しません。
- PTP はポートチャネル メンバー ポートで有効にできます。
- スレーブ ポートから受信したすべての管理メッセージは、すべてのPTP 対応ポートに転送されます。スレーブ ポートから受信した管理メッセージは処理されません。
- タイムスタンプタギング (TTAG) は、次のプラットフォームスイッチでサポートされています。
 - Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチ : Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I6(1) 以降
 - Cisco Nexus 9364C : Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I7(2) 以降
 - Cisco Nexus 9332C : Cisco NX-OS リリース 9.2(3) 以降
 - Cisco Nexus 9300-EX プラットフォーム スイッチ : Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I6(1) 以降
 - Cisco Nexus 9300-FX プラットフォーム スイッチ : Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I7(3) 以降
 - Cisco Nexus 9300-FX2 プラットフォーム スイッチ : Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降
 - Cisco Nexus 9300-FX3 および -GX プラットフォーム スイッチ : Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降
 - -EX/-FX ライン カード搭載の Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチ
- RACL を使用して PTP 制御パケットを照合するには、L3 インターフェイスで PIM を有効にします。
- Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチに PTP を設定する場合は、clock protocol ptp vdc 1 コマンドを使用して、PTPを使用するようにクロックプロトコルを設定します。NTPは、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチに設定された PTP と共存できません。
- PTP は、100G 9408PC ライン カードおよび 100G M4PC 汎用拡張モジュール (GEM) を除き、すべての Cisco Nexus 9000 シリーズおよび 3164Q ハードウェアでは利用できません。
- Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降、Cisco Nexus 9504-FM-R プラットフォーム スイッチでは PTP が利用できます。
- PTP correction-range、PTP correction-range logging、および PTP mean-path-delay コマンドは、Cisco Nexus 9508-R ライン カードでサポートされます。

- Cisco Nexus 31108PC-V および 31108TC-V スイッチの場合、100 G の速度で動作するポートでは PTP はサポートされません。
- Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチでは、マスター PTP ポートで操作の混合非ネゴシエートモードがサポートされます。つまり、スレーブ クライアントがユニキャスト遅延要求 PTP パケットを送信すると、Cisco Nexus 9000 はユニキャスト遅延応答パケットで応答することを意味します。また、スレーブ クライアントがマルチキャスト遅延要求 PTP パケットを送信すると、Cisco Nexus 9000 はマルチキャスト遅延応答パケットで応答します。混合非ネゴシエートモードが機能するには、BC デバイスの `ptp` 送信元 IP アドレス設定で使用する送信元 IP アドレスが、BC デバイスの物理または論理インターフェイスでも設定されている必要があります。推奨されるベストプラクティスは、デバイスのループバックインターフェイスを使用することです。
- Cisco NX-OS リリース 9.2(1) 以降では、Cisco Nexus 9732C-EX、9736C-EX、および 97160YC-EX ライン カードが PTP オフロードをサポートしています。
- Cisco NX-OS リリース 9.3(1) からリリース 7.0(3)I7 にダウングレードする際には、その前に、PTP オフロードを設定解除する必要があります。Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I7 の場合、PTP オフロードは、9636PQ、9564PX、9464PX、および 9536PQ ライン カード上の Cisco Nexus 9000 プラットフォーム スイッチではサポートされません。
- Cisco Nexus 93108TC-EX および 93180YC-EX スイッチは、混合モードおよびユニキャストモードでの PTP をサポートします。Cisco Nexus 9396 スイッチは PTP 混合モードをサポートします。
- 同期間隔 -3 での PTP は、Cisco Nexus 9508-R ファミリー ライン カードでのみサポートされます。より高い同期間隔はサポートされません。
- PTP ユニキャストはデフォルトの VRF でのみサポートされます（PTP ユニキャストはオフロードモードではサポートされません）。
- PTP は、ステートフル高可用性ではサポートされません。
- PTP は、管理インターフェイスではサポートされません。
- PTP は、PTP メッセージを配信するための混合モードをサポートします。これは、接続されたクライアントから受信した遅延要求メッセージのタイプに基づいて Cisco Nexus デバイスが自動的に検出するものなので、設定は不要です。
- PTP は、FEX インターフェイスではサポートされません。
- PTP 対応ポートは、ポート上で PTP をイネーブルにしない場合、PTP パケットを識別せず、これらのパケットにタイムスタンプを適用したり、パケットをリダイレクトしたりしません。
- 9636C-R、9636C-RX、または 9636Q-R ライン カードを搭載した Cisco Nexus 9504 および 9508 プラットフォーム スイッチでは、マスターポートとスレーブポートはワンステップモードで動作できます。これらのライン カードでは、ワンステップモードを設定できます。ワンステップモードでのスレーブ ポート動作がデフォルトです。

- PTP ワンステップ モードは、9636C-R、9636C-RX、または 9636Q-R ライン カードを搭載した Cisco Nexus 9504 および 9508 プラットフォーム スイッチの PTP オフロードモードでのみサポートされます。Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降では、ワンステップ モードが設定されると、PTP オフロードが自動的に有効になります。
- PTP が有効になっているトポロジで、GrandMaster デバイスにプロファイルが設定され、冗長 GrandMaster がネットワークに展開されている場合、GrandMaster のプロファイルを変更するには、最初にスイッチへの GrandMaster に設定されているポートをシャットダウンし、プロファイルを変更してから、ポートを再度有効にする必要があります。例えば、AES7 プロファイルから SMPTE プロファイルに、またはその逆の移動です。
- デフォルトの 1588 と SMPTE-2059-2/aes67 の間の PTP プロファイルの混在はサポートされていますが、SMPTE-20159-2 と AES67 の間の PTP プロファイルの混在はサポートされていません。
- Cisco NX-OS リリース 10.1(2) 以降では、N9K-C9504-FM-G および N9K-C9508-FM-G プラットフォーム スイッチで PTP (IEEE 1588) がサポートされます。
- Cisco NX-OS リリース 10.1(2) 以降では、N9K-X9624D-R2 ライン カードで PTP がサポートされます。
- Cisco NX-OS リリース 10.2(1) 以降、PTP IPv6 トランスポートは N9K-C93180YC-FX3S プラットフォームでサポートされます。
- QoS TCAM リージョンの入力 SUP [ingress-sup] は、動作するために PTP IPv6 トランスポートで 768 以上に設定する必要があります。
- Cisco NX-OS リリース 10.2(1)F 以降、ユニキャスト ネゴシエーションは、N9K-C93180YC-FX3S プラットフォームのデフォルト プロファイルで IPv4 および IPv6 アドレスに対してサポートされます。
- プラットフォーム スイッチはクラス B でのみサポートされ、クラス C のサポートを満たしません。
- 8275.2 には CLI プロファイル コマンドはありません。これは、APTS がサポートされている場合にのみ追加されます。このリリースの機能は、「デフォルト」モードでのみ動作します。

PTP のデフォルト設定

次の表に、PTP パラメータのデフォルト設定を示します。

表 3: デフォルトの PTP パラメータ

パラメータ	デフォルト
PTP	ディセーブル
PTP バージョン	2

パラメータ	デフォルト
PTP ドメイン	0
クロックをアドバタイズする場合、PTP プライオリティ 1 値	255
クロックをアドバタイズする場合、PTP プライオリティ 2 値	255
PTP アナウンス間隔	1 ログ秒
PTP アナウンス タイムアウト	3 アナウンス間隔
PTP 遅延要求間隔	<ul style="list-style-type: none"> • 0 ログ秒 • Cisco Nexus 3232C、3264Q、および 9500 プラットフォーム スイッチの場合、-1 ログ秒
PTP 同期間隔	<ul style="list-style-type: none"> • -2 ログ秒 • Cisco Nexus 3232C、3264Q、および 9500 プラットフォーム スイッチでは -3 ログ秒
PTP VLAN	gPTP はデフォルトの VLAN 1 だけをサポートし、他のユーザ設定 VLAN はサポートしません。

PTP の設定

PTP のグローバルな設定

デバイスで PTP をグローバルにイネーブルまたはディセーブルにできます。また、ネットワーク内のどのクロックがグランドマスターとして選択される優先順位が最も高いかを判別するために、さまざまな PTP クロック パラメータを設定できます。



(注) PTP が正常に機能するには、最新の SUP および LC FPGA バージョンを使用する必要があります。FPGA のアップグレードについては、リリースノートのランディングページにアクセスし、「FPGA/EPLD アップグレードリリースノート (NX-OS モードスイッチ)」セクションに移動して、ご使用のソフトウェアバージョンの FPGA/EPLD アップグレードリリースノートを参照してください。<https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-9000-series-switches/products-release-notes-list.html> 「インストールガイドライン」のトピックを参照してください。



- (注) 1 ステップ モードまたは 2 ステップ モードに関係なく、PTP プロトコルによって更新されるローカルクロックのクロック プロトコル PTP vdc1 を常に設定する必要があります。設定は、**show running-config clock_manager** コマンドを使用して確認できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	[no] feature ptp 例 : <pre>switch(config)# feature ptp</pre>	デバイス上で PTP をイネーブルまたはディセーブルにします。 (注) スイッチの PTP をイネーブルにしても、各インターフェイスの PTP はイネーブルになりません。 dot1x (feature dot1x) または NV オーバーレイ (feature nv overlay) のいずれかの機能のみが設定されていることを確認します。これらの機能が設定されると、ダイナミック ifacl ラベルが予約されます。ただし、使用可能なダイナミック ifacl ラベル ビットは 2 つだけです。これらの機能の両方がすでに設定されている場合、ダイナミック ifacl ラベルは PTP で使用できず、機能を有効にすることはできません。
ステップ 3	[no] ptp device-type [generalized-ptp boundary-clock] 例 : <pre>switch(config)# ptp device-type generalized-ptp</pre>	デバイス タイプを gPTP または境界クロックとして設定します。この generalized-ptp オプションは、Cisco NX-OS リリース 7.0(3)PTP0(15) 以降の -R シリーズ ライン カード。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	<p>[no] ptp source {<ipv4 address> <ipv6 address>}</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# ptp source 10.10.10.1</pre>	マルチキャスト PTP モードのすべての PTP パケットに、送信元 IPv4/IPv6 アドレスを設定します。
ステップ 5	<p>(任意) [no] ptp domain number</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# ptp domain 1</pre>	<p>このクロックで使用するドメイン番号を設定します。PTP ドメインを使用すると、1 つのネットワーク上で、複数の独立した PTP クロッキングサブドメインを使用できます。</p> <p>指定できる数の範囲は 0 ～ 127 です。</p>
ステップ 6	<p>(任意) [no] ptp offload</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# ptp offload</pre>	<p>一部のタイマーをラインカードにオフロードすることで、PTP セッションの数を増やします。</p> <p>この手順は、1 ステップ モードでは必須であり、2 ステップ モードではオプションです。</p> <p>(注) dot1x (feature dot1x) と NV オーバーレイ (feature nv overlay) のどちらの機能も設定されていないことを確認します。これらの機能が設定されると、ダイナミック ifacl ラベルが予約されます。ただし、使用可能なダイナミック ifacl ラベルビットは 2 つだけです。これらの機能のいずれかがすでに設定されている場合、ダイナミック ifacl ラベルは PTP オフロードに使用できず、機能を有効にすることはできません。PTP (feature ptp) は 1 つの ifacl ラベルを消費することに注意してください。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>(注) Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降、9636C-R、9636C-RX、または 9636Q-R ライン カードを搭載した Cisco Nexus 9504 および 9508 プラットフォーム スイッチは、1 ステップのクロック動作でのみオフロードをサポートします。PTP オフロードは、ワンステップクロック動作が有効または無効になると、自動的に有効または無効になります。</p>
ステップ 7	<p>(任意) [no] ptp clock-operation one-step</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# ptp clock-operation one-step</pre>	PTP クロック動作を 1 ステップ モードに設定します。この場合、タイムスタンプメッセージは同期メッセージの一部として送信されます。このモードでは、フォローアップメッセージは送信されません。
ステップ 8	<p>(任意) [no] ptp priority1 value</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# ptp priority1 1</pre>	<p>このクロックをアドバタイズするときに使用する priority1 の値を設定します。この値はベストマスタークロック選択のデフォルトの基準（クロック品質、クロッククラスなど）を上書きします。低い値が優先されます。</p> <p><i>value</i> の範囲は 0 ～ 255 です。</p>
ステップ 9	<p>(任意) [no] ptp priority2 value</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# ptp priority2 1</pre>	<p>このクロックをアドバタイズするときに使用する priority2 の値を設定します。この値は、デフォルトの基準では同等に一致する 2 台のデバイスのうち、どちらを優先するかを決めるために使用されます。たとえば、priority2 値を使用して、特定のスイッチが他の同等のスイッチよりも優先されるようにすることができます。</p> <p><i>value</i> の範囲は 0 ～ 255 です。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 10	<p>[no] ptp management</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# ptp management switch(config-ptp-profile)#</pre>	<p>PTP 管理パケットのサポートを設定します。このコマンドは、デフォルトでイネーブルになっています。</p> <p>no : 管理パケットのサポートを無効にします。</p>
ステップ 11	<p>(任意) [no] ptp delay tolerance { mean-path reverse-path } variation</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# ptp delay tolerance mean-path 50.5 switch(config)#</pre>	<p>PTP 遅延平均パス/リバースパスの許容差の変動を設定します。</p> <p>mean-path : PTP BMC アルゴリズムによって計算された平均パス遅延 (MPD) のスパイクを無視します。</p> <p>reverse-path : PTP BMC アルゴリズムによって計算された (t4-t3) のスパイクを無視します。</p> <p>variation : スパイクの許容度を定義するパーセンテージ。単一の 10 進数の数値を使用します。範囲は 1.0～100.0 です。</p> <p>(注) このコマンドは、Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降でサポートされます。</p>
ステップ 12	<p>(任意) ptp forward-version1</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# ptp forward-version1 switch(config)#</pre>	<p>転送ルールに基づいてすべての PTPv1 パケットを転送するようにスイッチを設定します。</p> <p>(注) このコマンドを有効にしない場合、すべての PTPv1 パケットが CPU に渡され、最終的にドロップされます。</p> <p>このコマンドは、Cisco NX-OS リリース 9.3(6) 以降でサポートされます。</p>
ステップ 13	<p>(任意) ptp unicast-negotiation</p>	<p>この設定は 10.2(1)F で導入され、93180YC-FX3S でサポートされます。</p> <p>有効にすると、すべての PTP ユニキャストセッションがネゴシエートモードに移行します。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
		詳細については、 PTP ユニキャスト ネットワーキング (116 ページ) を参照してください。
ステップ 14	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

インターフェイスでの PTP の設定

PTP をグローバルにイネーブルにしても、デフォルトで、サポートされているすべてのインターフェイス上でイネーブルになりません。PTP インターフェイスは個別にイネーブルに設定する必要があります。

始める前に

スイッチ上でグローバルに PTP をイネーブルにし、PTP 通信の送信元 IP アドレスを設定したことを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface ethernet slot/port 例 : <pre>switch(config)# interface ethernet 2/1 switch(config-if)#</pre>	PTP を有効にするインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	[no] ptp 例 : <pre>switch(config-if)# ptp</pre>	インターフェイスで PTP をイネーブルまたはディセーブルにします。
ステップ 4	(任意) ptp transport {ethernet ipv4 ipv6} 例 : <pre>switch(config-if)# ptp transport ipv4 switch(config-if)#</pre>	PTP パケットの送信に使用されるトランスポートメカニズムを指定します。 ethernet : PTP パケットは Eth フレーム (Eth/ptp) でのみ伝送されます。このオプションは、Cisco Nexus

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>switch(config-if)# ptp transport ipv6 switch(config-if)#</pre>	<p>93180YC-FX3S スイッチの PTP Telecom Profile でのみ使用できます。</p> <p>ipv4 : PTP パケットは IPv4 で伝送されます。これがデフォルトの設定です。</p> <p>ipv6 : PTP パケットは IPv6 で伝送されます。このオプションは、10.2(1)F リリース以降の Cisco Nexus 93180YC-FX3S スイッチで使用できます。</p> <p>(注) このコマンドは、Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降でサポートされます。</p>
ステップ 5	<p>(任意) ptp transmission {multicast unicast [negotiation-schema <schema-name>]}</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# ptp transmission multicast switch(config-if)#</pre>	<p>インターフェイスで使用される PTP 伝送方式を設定します。</p> <p>multicast : PTP は、デバイス間の通信に IEEE 1588 標準に従ってマルチキャスト宛先 IP アドレス 224.0.1.129 を使用します。これがデフォルトの設定です。</p> <p>unicast : PTP メッセージは特定の PTP ピア ノードにユニキャストされます。</p> <p>negotiation schema <schema-name> : このオプションは、ユニキャストネゴシエーションがグローバルに有効になっている場合に使用でき、インターフェイスで使用するネゴシエーションスキーマを設定できます。</p> <p>このオプションは、Cisco NX-OS リリース 10.2(1)F 以降の Cisco Nexus 93180YC-FX3S スイッチで使用できます。</p> <p>(注) このコマンドは、Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降でサポートされます。</p>
ステップ 6	<p>(任意) ptp role { dynamic master slave }</p> <p>例 :</p>	<p>インターフェイスの PTP ロールを設定します。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>switch(config-if)# ptp role dynamic switch(config-if)#</pre>	<p>dynamic : ベストマスタークロックアルゴリズム (BMCA) がロールを割り当てます。これは、デフォルト PTP プロファイルのデフォルト設定であり、8275.1 PTP プロファイルでのみ許可される設定です。</p> <p>master : マスター クロックは、インターフェイスの PTP ロールとして割り当てられます。</p> <p>slave : スレーブ クロックがインターフェイスの PTP ロールとして割り当てられます。</p> <p>(注) このコマンドは、Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降でサポートされます。</p>
ステップ 1	<p>(任意) [no] ptp master {<ipv4-addr> / <ipv6-addr>} { negotiation-schema <schema-name> }</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# ptp transmission negotiation-schema switch(config-if)#</pre>	<p>(任意) インターフェイスの PTP ロールが「slave」に設定されている場合に、マスター クロックの IP アドレスを設定します。</p> <p>negotiation-schema : これは、ユニキャストネゴシエーションがグローバルに有効になっている場合に、マスターの特定のネゴシエーションスキーマを設定するために使用できます。このオプションは、Cisco NX-OS リリース 10.2(1)F 以降の Cisco Nexus 93180YC-FX3S スイッチで使用できます。</p> <p>(注) このコマンドは、ユニキャストマスターを設定し、伝送がユニキャストに設定されている場合に使用されます。</p> <p>このコマンドは、Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降でサポートされます。</p> <p>IPv6 は、Cisco NX-OS リリース 10.2(1)F 以降の Cisco Nexus 93180YC-FX3S でサポートされます。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 8	<p>(任意) [no] ptp slave {<ipv4-addr> / <ipv6-addr>}</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# ptp slave 10.10.10.2 switch(config-if)#</pre>	<p>(任意) インターフェイスの PTP ロールが「master」に設定されている場合に、マスター クロックの IP アドレスを設定します。</p> <p>(注) このコマンドは、ユニキャストスレーブを設定し、伝送がユニキャストに設定されている場合に使用されます。</p> <p>このコマンドは、Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降でサポートされます。</p> <p>IPv6 は、Cisco NX-OS リリース 10.2(1)F 以降の Cisco Nexus 93180YC-FX3S でサポートされます。</p>
ステップ 9	<p>ptp multicast master-only</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# ptp multicast master-only switch(config)#</pre>	<p>インターフェイスの PTP ロールとして割り当てられるマスタークロックを設定します。</p> <p>(注) このコマンドは、Cisco NX-OS リリース 9.3(5) で廃止され、将来のリリースではサポートされません。必要に応じて、ステップ 4～8 のコマンドを使用してください。</p>
ステップ 10	<p>(任意) ptp ucast-source {<ipv4-addr> <ipv6-addr>} [vdc <vdc-id>]</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# ptp ucast-source 10.1.1.40</pre>	<p>(任意) ユニキャストメッセージの送信元 IP アドレスを設定します。</p> <p><i>ipv4-address</i> : ユニキャスト送信元の IPv4 アドレス。トランスポートが IPv4 に設定されている場合に使用されます。</p> <p><i>ipv6-address</i> : ユニキャスト送信元の IPv6 アドレス。これは、トランスポートが IPv6 に設定されている場合に使用されます。</p> <p>vrf vrf-name : hello メッセージに使用される VRF の名前。</p>

	コマンドまたはアクション	目的												
		(注) IPv6 は、Cisco NX-OS リリース 10.2(1)F 以降の Cisco Nexus 93180YC-FX3S でサポートされます。												
ステップ 11	<p>(任意) [no] ptp announce {interval log-seconds timeout count}</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# ptp announce interval 3</pre>	<p>インターフェイス上の PTP アナウンスメッセージ間の間隔またはタイムアウトがインターフェイスで発生する前の PTP 間隔の数を設定します。</p> <p>PTP アナウンス間隔の範囲は 0 ～ 4 ログ秒で、間隔のタイムアウトの範囲は 2 ～ 4 間隔です。</p>												
ステップ 12	<p>(任意) [no] ptp delay-request minimum interval log-seconds</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# ptp delay-request minimum interval -1</pre>	<p>ポートがマスター ステートの場合に PTP 遅延メッセージ間で許可される最小間隔を設定します。</p> <p>範囲は log (-1) ～ log (6) 秒です。ここで、log (-1) は毎秒 2 フレームです。</p>												
ステップ 13	<p>(任意) [no] ptp delay-request minimum interval [aes67-2015 smpte-2059-2] log-seconds</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# ptp delay-request minimum interval aes67-2015-1</pre>	<p>ポートがマスター ステートの場合に PTP 遅延メッセージ間で許可される最小間隔を設定します。</p> <p>表 4: PTP 遅延要求の最小間隔の範囲とデフォルト値</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>オプション</th><th>範囲</th><th>デフォルト値</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>aes67-2015</td><td>-4 ～ 5 ログ秒</td><td>0 ログ秒</td></tr> <tr> <td>smpte-2059-2</td><td>-4 ～ 5 ログ秒</td><td>0 ログ秒</td></tr> <tr> <td>aes67-2015 または smpte-2059-2 オプションなし</td><td>-1 ～ 6 ログ秒 (ここで、-1 = 2 フレーム毎秒)</td><td>0 ログ秒</td></tr> </tbody> </table>	オプション	範囲	デフォルト値	aes67-2015	-4 ～ 5 ログ秒	0 ログ秒	smpte-2059-2	-4 ～ 5 ログ秒	0 ログ秒	aes67-2015 または smpte-2059-2 オプションなし	-1 ～ 6 ログ秒 (ここで、-1 = 2 フレーム毎秒)	0 ログ秒
オプション	範囲	デフォルト値												
aes67-2015	-4 ～ 5 ログ秒	0 ログ秒												
smpte-2059-2	-4 ～ 5 ログ秒	0 ログ秒												
aes67-2015 または smpte-2059-2 オプションなし	-1 ～ 6 ログ秒 (ここで、-1 = 2 フレーム毎秒)	0 ログ秒												

	コマンドまたはアクション	目的												
ステップ 14	<p>(任意) [no] ptp sync interval log-seconds</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# ptp sync interval 1</pre>	<p>インターフェイス上の PTP 同期メッセージの送信間隔を設定します。</p> <p>範囲は、log (-3) ～log (1) 秒です。メディア関連のプロファイル情報については、『メディア ソリューションガイド向け Cisco NX-OS IP ファブリック』を参照してください。</p>												
ステップ 15	<p>(任意) [no] ptp sync interval [aes67-2015 smpte-2059-2] log-seconds</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# ptp sync interval aes67 1</pre>	<p>インターフェイス上の PTP 同期メッセージの送信間隔を設定します。</p> <p>表 5: PTP 同期間隔の範囲とデフォルト値</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>オプション</th><th>範囲</th><th>デフォルト値</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>aes67-2015</td><td>-4 ～ 1 ログ秒</td><td>-2 ログ秒</td></tr> <tr> <td>smpte-2059-2</td><td>-4 ～ -1 ログ秒</td><td>-2 ログ秒</td></tr> <tr> <td>aes67-2015 または smpte-2059-2 オプションなし</td><td>-3 ～ 1 ログ秒</td><td>-2 ログ秒</td></tr> </tbody> </table>	オプション	範囲	デフォルト値	aes67-2015	-4 ～ 1 ログ秒	-2 ログ秒	smpte-2059-2	-4 ～ -1 ログ秒	-2 ログ秒	aes67-2015 または smpte-2059-2 オプションなし	-3 ～ 1 ログ秒	-2 ログ秒
オプション	範囲	デフォルト値												
aes67-2015	-4 ～ 1 ログ秒	-2 ログ秒												
smpte-2059-2	-4 ～ -1 ログ秒	-2 ログ秒												
aes67-2015 または smpte-2059-2 オプションなし	-3 ～ 1 ログ秒	-2 ログ秒												
ステップ 16	<p>(任意) [no] ptp vlan vlan-id</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# ptp vlan 1</pre>	<p>PTP をイネーブルにするインターフェイスの VLAN を指定します。インターフェイスの 1 つの VLAN でイネーブルにできるのは、1 つの PTP のみです。</p> <p>指定できる範囲は 1 ～ 4094 です。</p>												
ステップ 17	<p>(任意) ptp destination-mac non-forwardable rx-no-match accept</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# ptp destination-mac non-forwardable rx-no-match accept switch(config-if)#</pre>	<p>転送不能な宛先 MAC アドレス パケットを受け入れ、応答します。これらの宛先 MAC アドレスは、GM クロック、PTP マスタークロック、および PTP スレーブ クロック間で交換される PTP メッセージで使用されます。</p> <p>このコマンドは Cisco NX-OS リリース 9.3(5)以降でサポートされ、Cisco Nexus 93180YC-FX3S スイッチのみでサポートされます。</p>												

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 18	(任意) show ptp brief 例 : switch(config-if)# show ptp brief	PTP のステータスを表示します。
ステップ 19	(任意) show ptp port interface interface slot/port 例 : switch(config-if)# show ptp port interface ethernet 2/1	PTP ポートのステータスを表示します。
ステップ 20	(任意) copy running-config startup-config 例 : switch(config-if)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

ユニキャストモードでの PTP の設定

IPv4 または IPv6 向けユニキャスト モードの設定

従来の PTP メッセージは、PTP マルチキャスト メッセージを受信できるノードに配信されます。（たとえば、**announce**、**sync**、**delay_req**、**delay_resp** および **follow_up**）。ユニキャストモードでは、すべての PTP メッセージが特定の PTP ノードにのみ配信されます。マルチキャストアドレスは使用されません。ユニキャストモードでは、マスター/スレーブロールを設定し、対応するピア スレーブ/マスター IP アドレスを割り当てることができます。

スレーブユニキャストポートには最大 8 個のマスター IP を設定でき、マスターポートには最大 64 個のスレーブ IP を設定でき、すべてのポートで最大 256 個のスレーブ IP を設定できます。ユニキャストスレーブ IP とユニキャストマスター IP を設定するには、次のコマンドを使用します。ユニキャストパケットは、これらの IP との間でのみ送受信されます。他の IP から受信したパケットは無視されます。

Cisco NX-OS リリース 10.2(1)F 以降の場合：

```
IPv4 config
interface Ethernet1/34
ptp
ptp transport ipv4
ptp transmission unicast
ptp role master
ptp slave 10.10.10.2
ptp ucast-source 10.10.10.1

IPv6 config
interface Ethernet1/34
ptp
ptp transport ipv6
ptp transmission unicast
ptp role master
```

```

ptp slave 2012:a1:0:0:0:0:2
ptp ucast-source 2012:a1:0:0:0:0:1

interface Ethernet1/35
ptp
ptp transport ipv6
ptp transmission unicast
ptp role slave
ptp master 2012:a1:0:0:0:0:1
ptp ucast-source 2012:a1:0:0:0:0:2

```

Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降の場合：

```

switch(config-if)# ptp
switch(config-if)# ptp transmission unicast
switch(config-if)# ptp role master
switch(config-if)# ptp slave 10.10.10.2

```

```

switch(config-if)# ptp
switch(config-if)# ptp transmission unicast
switch(config-if)# ptp role slave
switch(config-if)# ptp master 10.10.10.1

```

Cisco NX-OS リリース 9.3(4) 以前の場合：

```

switch(config-if)# ptp transport ipv4 ucast master
switch(config-if-ptp-master)# slave ipv4 10.10.10.2

```

```

switch(config-if)# ptp transport ipv4 ucast slave
switch(config-if-ptp-slave)# master ipv4 10.10.10.1

```

マスター ロールの割り当て

マスター ロールを割り当てるには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface ethernet slot/port 例 : <pre>switch(config)# interface ethernet 2/1 switch(config-if)#</pre>	PTPを有効にするインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。 (注) このコマンドを設定した後、Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降の場合は、ステップ 5 に進みます。Cisco NX-OS リリース 9.3(4) 以前の場合は、ステップ 3 に進みます。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	[no] ptp transport ipv4 ucast master 例 : <pre>switch(config-if)# ptp transport ipv4 ucast master switch(config-if-ptp-master)#</pre>	特定のポート（レイヤ3 インターフェイス）で PTP マスターをイネーブルにします。マスターサブモードでは、スレーブ IPv4 アドレスを入力できます。
ステップ 4	slave ipv4 <IP_address> 例 : <pre>switch-1(config)# interface ethernet 1/1 switch-1(config-if)# ptp transport ipv4 ucast master switch-1(config-if-ptp-master)# slave ipv4 1.2.3.1 switch-1(config-if-ptp-master)# slave ipv4 1.2.3.2 switch-1(config-if-ptp-master)# slave ipv4 1.2.3.3 switch-1(config-if-ptp-master)# slave ipv4 1.2.3.4 switch-1(config-if-ptp-master)#</pre>	スレーブ IPv4 アドレスを入力します。マスターごとに最大 64 個の IP アドレスを使用できますが、実際数は同期間隔の設定に応じて変わります。マスターは、これらのスレーブアドレスにのみ、アナウンス、同期、フォローアップ、および <code>delay_resp</code> を送信します。スレーブ IP が到達可能であることを確認する必要があります。 (注) Cisco NX-OS リリース 9.3(4) 以前の場合は、これで手順は終了です。
ステップ 5	[no] ptp 例 : <pre>switch(config-if)# ptp switch(config-if)#</pre>	インターフェイスで PTP をイネーブルまたはディセーブルにします。 (注) 9.3(5)以降では、このコマンドは、以下のユニキャスト コンフィギュレーション コマンドをインターフェイスに適用する前に必要です。
ステップ 6	ptp transmission unicast 例 : <pre>switch(config-if)# ptp transmission unicast switch(config-if)#</pre>	インターフェイスで使用する PTP 伝送方式を設定します。 (注) このコマンドは、Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降でサポートされます。
ステップ 7	ptp role master 例 : <pre>switch(config-if)# ptp role master switch(config-if)#</pre>	インターフェイスの PTP ロールを設定します。 master : マスタークロックは、インターフェイスの PTP ロールとして割り当てられます。 (注) このコマンドは、Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降でサポートされます。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 8	ptp slave ipv4-address 例 : <pre>switch(config-if)# ptp slave 10.10.10.2 switch(config-if)#</pre>	インターフェイスの PTP ロールが「master」に設定されている場合に、スレーブ クロックの IP アドレスを設定します。 (注) このコマンドは、Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降でサポートされます。

スレーブ ロールの割り当て

スレーブ ロールを割り当てるには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface ethernet slot/port 例 : <pre>switch(config)# interface ethernet 2/1 switch(config-if)#</pre>	PTP を有効にするインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。 (注) このコマンドを設定した後、Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降の場合は、ステップ 5 に進みます。Cisco NX-OS リリース 9.3(4) 以前の場合は、ステップ 3 に進みます。
ステップ 3	[no] ptp transport ipv4 ucast slave 例 : <pre>switch(config-if)# ptp transport ipv4 ucast slave switch(config-if-ptp-slave)#</pre>	特定のポート（レイヤ3 インターフェイス）で PTP スレーブ をイネーブルにします。スレーブ サブモードでは、ユーザーはマスター IPv4 アドレスを入力できます。
ステップ 4	master ipv4 <IP_address> 例 : <pre>switch-1(config)# interface ethernet 1/1 switch-1(config-if)# ptp transport ipv4 ucast slave</pre>	マスター IPv4 アドレスを入力します。 (注) Cisco NX-OS リリース 9.3(4) 以前の場合は、これで手順は終了です。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>switch-1(config-if-ptp-slave)# master ipv4 4.4.4.1 switch-1(config-if-ptp-slave)# master ipv4 4.4.4.2 switch-1(config-if-ptp-slave)# master ipv4 4.4.4.3</pre>	
ステップ 5	<p>[no] ptp</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# ptp switch(config-if)#</pre>	<p>インターフェイスで PTP をイネーブルまたはディセーブルにします。</p> <p>(注) このコマンドは、9.3(5) 以降で、以下のユニキャスト コンフィギュレーション コマンドをインターフェイスに適用する前に必要となるものです。</p>
ステップ 6	<p>ptp transmission unicast</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# ptp transmission unicast switch(config-if)#</pre>	<p>インターフェイスで使用される PTP 伝送方式を設定します。</p> <p>(注) このコマンドは、Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降でサポートされます。</p>
ステップ 7	<p>ptp role slave</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# ptp role slave switch(config-if)#</pre>	<p>インターフェイスの PTP ロールを設定します。</p> <p>slave : スレーブクロックがインターフェイスの PTP ロールとして割り当てられます。</p> <p>(注) このコマンドは、Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降でサポートされます。</p>
ステップ 8	<p>ptp master ipv4-address</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# ptp master 10.10.10.1 switch(config-if)#</pre>	<p>インターフェイスの PTP ロールが「slave」に設定されている場合、マスタークロックの IP アドレスを設定します。</p> <p>(注) このコマンドは、Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降でサポートされます。</p>

ユニキャスト送信元アドレスの設定



(注) Cisco NX-OS リリース 9.3(4) までのすべてのリリースで、インターフェイスの PTP 設定がユニキャストからマルチキャストまたはユニキャスト スレーブからユニキャスト マスターに変更された場合は、ユニキャスト送信元アドレスを再設定する必要があります。

Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降では、インターフェイスの PTP 設定がユニキャストからマルチキャストまたはユニキャスト スレーブからユニキャスト マスターに変更された場合、ユニキャスト送信元アドレスを再設定する必要はあり ません。

ユニキャスト送信元アドレスを設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface ethernet slot/port 例 : switch(config)# interface ethernet 2/1 switch(config-if)#	PTP を有効にするインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	[no] ptp ucast-source ipv4-address 例 : switch(config-if)# ptp ucast-source 10.10.10.20 switch(config-if)#	インターフェイス レベルごとに PTP 送信元アドレスを設定します。この IP アドレスは、ユニキャスト PTP メッセージにのみ使用されます。PTP ユニキャスト送信元 IP アドレスが到達可能である必要があります。

PTP テレコム プロファイルの設定

グローバル PTP テレコム プロファイルの設定

この手順では、クロックとその設定を含む PTP テレコム プロファイルを、周波数に合った ITU-T テレコム プロファイルと一致するように設定する手順を説明します。

始める前に

QoS TCAM リージョンの入力 SUP [ingress-sup] は、768 以上に設定する必要があります。手順は以下のとおりです。

1. **show hardware access-list tcam region** コマンドを使用して、TCAM リージョンを確認します。
2. 入力 SUP リージョンが 768 以上に設定されていない場合は、**hardware access-list tcam region ing-sup 768** コマンドを使用して入力 SUP TCAM リージョンを設定します。実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーし (**copy running-config startup-config**)、スイッチをリロードします。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	必須: feature ptp 例 : <pre>switch(config)# feature ptp switch(config)#</pre>	グローバル PTP 機能をイネーブルにします。
ステップ 3	必須: ptp profile { 8275-1 default } 例 : <pre>switch(config)# ptp profile 8275-1 switch(config-ptp-profile)#</pre>	PTP プロファイルをイネーブルにし、PTP プロファイル コンフィギュレーションモードを開始します。このコマンドのプロファイルタイプでサポートされるコマンドの詳細については、次を参照してください: (注) 8275.1 は PTP テレコム プロファイル設定をサポートします。 Cisco NX-OS リリース 9.3(5) では、Cisco Nexus 93180YC-FX3S スイッチのみが、このコマンドのどちらかのオプションをサポートします。
ステップ 4	プロファイルのデフォルト: mode { hybrid non-hybrid none } 例 : <pre>switch(config)# mode hybrid switch(config-ptp-profile)#</pre>	スイッチの PTP 動作モードを設定します。 hybrid : SyncE ソースは PTP ソースとして機能します。 default : local/1588 クロックは PTP ソースとして機能します。

	コマンドまたはアクション	目的
		(注) このコマンドは、 ptp profile コマンドが設定されると自動的に設定されます。設定値は変更できません。詳細については、「 ステップ 3 (103 ページ) 」を参照してください。
ステップ 5	exit 例 : switch(config-ptp-profile)# exit switch(config)#	PTP プロファイル コンフィギュレーションモードを終了し、グローバル コンフィギュレーションモードに戻ります。
ステップ 6	ptp source ip-address 例 : switch(config)# ptp source 0.0.0.0 switch(config)#	マルチキャスト PTP モードのすべての PTP パケットに、送信元 IPv4 アドレスを設定します。
ステップ 7	プロファイルのデフォルト : ptp priority1 value 例 : switch(config)# ptp priority1 128 switch(config)#	このクロックをアドバタイズするときに使用する priority1 の値を設定します。このクロックをアドバタイズするときに使用する priority1 の値を設定します。低い値が優先されます。 (注) このコマンドは、 ptp profile 8275-1 グローバル コマンドが設定されると自動的に設定されます。設定値は変更できません。「 ステップ 3 (103 ページ) 」を参照してください。
ステップ 8	プロファイルのデフォルト : ptp priority2 value 例 : switch(config)# ptp priority2 128 switch(config)#	このクロックをアドバタイズするときに使用する priority2 の値を設定します。このクロックをアドバタイズするときに使用する priority1 の値を設定します。低い値が優先されます。 デフォルト : 128 範囲 : 0 ~ 255

	コマンドまたはアクション	目的
		(注) このコマンドは、 ptp profile 8275-1 グローバルコマンドが設定されると自動的に設定されます。「 ステップ 3 (103 ページ) 」を参照してください。
ステップ 9	ptp pdelay-req-interval value 例 : switch(config)# ptp pdelay-req-interval 0 switch(config)#	ピア遅延要求間隔を設定します。 value : 範囲は 0 ～ 5 です。
ステップ 10	プロファイルのデフォルト : ptp domain value 例 : switch(config)# ptp domain 24 switch(config)#	PTP クロック ドメイン値を指定します。G.8275.1 プロファイルで許可されるドメイン番号の範囲は 24 ～ 43 です。デフォルトは 24 です。 (注) このコマンドは、 ptp profile 8275-1 グローバルコマンドが設定されると自動的に設定されます。「 ステップ 3 (103 ページ) 」を参照してください。

PTP テレコム プロファイルのインターフェイスの設定

この手順では、インターフェイスの PTP テレコム プロファイルを設定する手順を説明します。



- (注) この手順で説明する一部のコマンドは、**ptp profile 8275-1** グローバルコマンドが設定され、インターフェイスで PTP が有効になっている場合に自動的に有効になり、設定されます。詳細については、「[グローバル PTP テレコム プロファイルの設定 \(102 ページ\)](#)」を参照してください。

始める前に

この手順は、インターフェイスでの周波数同期の設定とともに、「ハイブリッド PTP」プラットフォームに必要なインターフェイス設定を構成します。インターフェイスの周波数の同期化の設定の詳細については、[インターフェイスの周波数の同期の設定 \(67 ページ\)](#) を参照してください。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	interface ethernet slot / port 例 : <pre>switch(config)# interface ethernet 1/5 switch(config-if)#</pre>	PTP テレコム プロファイル パラメータを設定するインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	[no] ptp 例 : <pre>switch(config-if)# ptp switch(config-if)#</pre>	インターフェイスで PTP を有効にします。
ステップ 4	プロファイルのデフォルト : ptp transport ethernet 例 : <pre>switch(config-if)# ptp transport ethernet switch(config-if)#</pre>	PTP パケットの送信に使用されるトランスポートメカニズムを指定します。 ethernet については、PTP パケットは Eth フレーム (Eth / ptp) でのみ伝送されます。 (注) このコマンドは、 ptp profile 8275-1 global コマンドが設定されると自動的に設定されます。 ptp profile 8275-1 コマンドの詳細については、 グローバル PTP テレコム プロファイルの設定 (102 ページ) を参照してください。
ステップ 5	プロファイルのデフォルト : ptp transmission multicast 例 : <pre>switch(config-if)# ptp transmission multicast switch(config-if)#</pre>	インターフェイスで使用する PTP 伝送方式を設定します。 multicast に関して、IEEE 1588 標準に従って、PTP はデバイス間の通信にマルチキャスト宛先 IP アドレス 224.0.1.129 を使用します。

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>(注) このコマンドは、ptp profile 8275-1 global コマンドが設定されると自動的に設定されます。ptp profile 8275-1 コマンドの詳細については、グローバル PTP テレコム プロファイルの設定 (102 ページ) を参照してください。</p>
ステップ 6	<p>プロファイルのデフォルト : ptp role dynamic</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# ptp role dynamic switch(config-if)#</pre>	<p>インターフェイスの PTP ロールを設定します。dynamic では、ベスト マスター クロック アルゴリズム (BMCA) がロールを割り当てます。</p> <p>(注) このコマンドは、ptp profile 8275-1 global コマンドが設定されると自動的に設定されます。ptp profile 8275-1 コマンドの詳細については、グローバル PTP テレコム プロファイルの設定 (102 ページ) を参照してください。</p>
ステップ 7	<p>(任意) ptp destination-mac non-forwardable rx-no-match accept</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# ptp destination-mac non-forwardable rx-no-match accept switch(config-if)#</pre>	<p>転送不能な宛先 MAC アドレス パケットを受け入れ、応答します。これらの宛先 MAC アドレスは、GM クロック、PTP マスター クロック、および PTP スレーブ クロック 間で交換される PTP メッセージで使用されます。</p>
ステップ 8	<p>プロファイルのデフォルト : ptp cost value</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# ptp cost 128 switch(config-if)#</pre>	<p>BMCA の最適な マスター クロック の選択で使用される値を設定します。標準に記載されているすべてのパラメータが同じ場合、このローカル プライオリティが使用されます。</p> <p>(注) このコマンドは、ptp profile 8275-1 global コマンドが設定されると自動的に設定されます。ptp profile 8275-1 コマンドの詳細については、グローバル PTP テレコム プロファイルの設定 (102 ページ) を参照してください。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 9	<p>プロファイルのデフォルト : ptp delay-request minimum interval log-seconds</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# ptp delay-request minimum interval -4</pre>	<p>ポートがマスター ステートの場合に PTP 遅延メッセージ間で許可される最小間隔を設定します。</p> <p>(注) このコマンドは、ptp profile 8275-1 global コマンドが設定されると自動的に設定されます。ptp profile 8275-1 コマンドの詳細については、グローバル PTP テレコム プロファイルの設定 (102 ページ) を参照してください。</p>
ステップ 10	<p>プロファイルのデフォルト : ptp announce interval log-seconds</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# ptp announce interval -3</pre>	<p>インターフェイス上の PTP アナウンスメッセージ間の間隔またはタイムアウトがインターフェイスで発生する前の PTP 間隔の数を設定します。</p> <p>(注) このコマンドは、ptp profile 8275-1 global コマンドが設定されると自動的に設定されます。ptp profile 8275-1 コマンドの詳細については、グローバル PTP テレコム プロファイルの設定 (102 ページ) を参照してください。</p>
ステップ 11	<p>プロファイルのデフォルト : ptp sync interval log-seconds</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# ptp sync interval -4</pre>	<p>インターフェイス上の PTP 同期メッセージの送信間隔を設定します。</p> <p>(注) このコマンドは、ptp profile 8275-1 global コマンドが設定されると自動的に設定されます。ptp profile 8275-1 コマンドの詳細については、グローバル PTP テレコム プロファイルの設定 (102 ページ) を参照してください。</p>
ステップ 12	<p>(任意) [no] ptp announce timeout count</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# ptp announce timeout 3</pre>	<p>タイムアウトがインターフェイスで発生する前の PTP 間隔の数を設定します。</p> <p>PTP アナウンスのタイムアウト間隔の範囲は 2 ～ 4 です。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 13	<p>(任意) [no] ptp profile-override</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# ptp profile-override switch(config-if)#</pre>	<p>デフォルトで[無効 (Disabled)]になっており、有効にすると、このインターフェイス設定で次のコマンドを変更できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ptp transport • ptp announce interval • ptp delay-request minimum interval • ptp sync interval • ptp cost (8275.1 プロファイルのみ) <p>(注) 有効にすると、グローバル PTP プロファイルが変更されても、コマンドへの変更はデフォルトにリセットされません。ptp profile-override を削除すると、インターフェイスの PTP 設定がグローバル プロファイルに対応するデフォルト値にリセットされます。</p>

PTP プロファイルのデフォルト

次の表に、global コマンド **ptp profile** の設定時に自動的に設定されるコマンドの範囲とデフォルト値を示します。影響を受けるグローバルコマンドの範囲を、設定されたプロファイルで許可されている範囲を超えて変更することはできません。ただし、インターフェイス モードでは、**ptp profile-override** コマンドが設定されている場合は変更できます。



(注) Cisco NX-OS リリース 9.3(5) では、Cisco Nexus 93180YC-FX3S スイッチのみがこのコマンドのいずれかのオプションをサポートします。

表 6: 範囲とデフォルト値

パラメータ	範囲または コンフィ ギュレー ション モー ド	デフォルト プロファイルでサポ ートされる値 の範囲	デフォルト プロファイルのデフ ォルト値	8275.1 プロ ファイルで サポートさ れる値の範 囲	8275.1 プロ ファイルの デフォルト 値	インター フェイスで 設定された 「 ptp profile-override 」 の値の範囲 (デフォ ルトは設定さ れたプロ ファイルに 基づく)
モード	グローバル	none	none	ハイブリッ ド	ハイブリッ ド	変更なし
domain	グローバル	0 ～ 63	0	24 ～ 43	24	変更なし
priority1	グローバル	0 ～ 255	255	128	128	変更なし
priority2	グローバル	0 ～ 255	255	0 ～ 255	128	変更なし
コスト	インター フェイス	設定不能	設定不能	0 ～ 255	128	0 ～ 255
トランス ポート	インター フェイス	ipv4	ipv4	イーサネッ ト	イーサネッ ト	ethernet、 ipv4
transmission	インター フェイス	multicast、 unicast	multicast	multicast	multicast	変更なし
役割	インター フェイス	dynamic、 master、 slave	ダイナミッ ク	ダイナミッ ク	ダイナミッ ク	変更なし
アナウンス 間隔	インター フェイス	0 ～ 4 0 ～ 4 (aes67) -3～1 (smpte2059-2)	1	-3	-3	-3 ～ 4 0 ～ 4 (aes67) -3～1 (smpte2059-2)
delay-request minimum interval	インター フェイス	-1 ～ 6 -4 ～ 5 (aes67) -4 ～ 5 (smpte2059-2)	0	-4	-4	-4 ～ 6 -4 ～ 5 (aes67) -4 ～ 5 (smpte2059-2)

パラメータ	範囲または コンフィ ギュレー ション モー ド	デフォルト プロファイル でサポー トされる値 の範囲	デフォルト プロファイル のデフォ ルト値	8275.1 プロ ファイルで サポートさ れる値の範 囲	8275.1 プロ ファイルの デフォルト 値	インター フェイスで 設定された 「 ptp profile-override 」 の値の範囲 (デフォルトは設定さ れたプロ ファイルに 基づく)
同期間隔	インター フェイス	-3 ～ -1 -4 ～ 1 (aes67) -7 ～ 0 (smtc-2059-2)	-2	-4	-4	-4 ～ 1 -4 ～ 1 (aes67) -7 ～ 0 (smtc-2059-2)

PTP 通知の設定

始める前に

次の重要な PTP イベントの通知を有効化、無効化、およびカスタマイズできます。

- グランドマスター (GM) クロックの変更
- 親クロックの変更
- ポートの PTP ステートの変更
- 高 PTP クロック修正

通知は、PTP から受信した情報に基づいて DME インフラストラクチャによって生成されます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	[no] ptp notification type gm-change 例 : <pre>switch(config)# ptp notification type gm-change switch(config)#</pre>	PTP グランドマスター クロックが変更された場合に、変更通知を送信するようにシステムを設定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	[no] ptp notification type parent-change 例 : <pre>switch(config)# ptp notification type parent-change switch(config)#</pre>	PTP の親クロックが変更された場合に、変更通知を送信するようにシステムを設定します。
ステップ 3	[no] ptp notification type port-state-change [category { all master-slave-only }] [interval { immediate seconds [periodic-notification { disable enable }] }] 例 : <pre>switch(config)# ptp notification type port-state-change category master-slave-only switch(config)#</pre>	<p>ポート ステート変更イベントが発生した場合に通知を送信するようにシステムを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • category : 通知を送信するために必要な状態変更を指定します。 • all : すべてのポート状態の変更が報告されます。 (注) all オプションを使用すると、多くの通知が表示されます。 • master-slave-only : マスター スレーブ状態との間のポート状態の変更のみが報告されます。 • interval seconds : ポート状態変更通知は、設定された間隔 (1 ~ 300 秒、粒度は 1 秒) で送信されます。 • periodic-notification : 設定された間隔の間にポート ステートの変更が発生していない場合でも、定期的な通知を送信するかどうかを決定します。 disable : ポート状態変更通知は、現在の状態が以前に報告された状態と同じでない場合にのみ報告されます。設定された定期的な間隔中の中間状態の変更は無視されます。たとえば、ポートが時刻 X で MASTER であり、DISABLED に変更されてから X + periodic-interval が発生するまでに MASTER に戻る場合、その間のイベントは通知されません。

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>enable : ポートステート変更通知は、ポートステートの変更に関係なく、設定された間隔で送信されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • interval immediate : ポートの状態変化通知は、状態が変化すると送信されます。
ステップ 4	<p>[no] ptp notification type high-correction [interval { seconds [periodic-notification { disable enable }] immediate }]</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# ptp notification type high-correction interval immediate switch(config)#</pre>	<p>PTP 高補正イベントが発生した場合に高補正通知を送信するようにシステムを設定します。高修正イベントは、修正が ptp correction-range コマンドで設定された値を超えた場合です（次のオプションの手順を参照）。</p> <ul style="list-style-type: none"> • interval seconds : 設定された間隔（1 ～ 300 秒、精度 1 秒）で高修正通知が送信されます。 • periodic-notification : 設定された間隔中に高度な修正が行われなかった場合でも、定期的な通知を送信するかどうかを決定します。 • disable : 設定された定期的な間隔の間に高補正イベントが発生した場合にのみ通知を送信します。これがデフォルトの設定です。 • enable : 設定された定期的な間隔の間に高修正イベントの数に関係なく通知を送信します。そのようなイベントがない場合、ペイロードは定期的な間隔の間にゼロ修正イベントを示します。 • interval immediate : 高度な修正イベントが発生するとすぐに通知を送信します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	(任意) [no] ptp correction-range { nanoseconds logging } 例 : <pre>switch(config)# ptp correction-range 200000 switch(config)#</pre>	超過すると、PTP 高補正が発生したことを示すしきい値を設定します。範囲は 10 ～ 10000000000 です。デフォルト値は 100 (マイクロ秒の 10 倍) です。

PTP 混合モード

PTP は、接続されたクライアントから受信した **delay_req** メッセージのタイプに基づいて、Cisco Nexus デバイスによって自動的に検出される PTP メッセージを配信するための混合モードをサポートします。このモードでは、スレーブがユニキャストメッセージで **delay_req** を送信すると、マスターもユニキャスト **delay_resp** メッセージで応答します。

PTP インターフェイスがマスター ステートを維持する設定

この手順では、エンドポイントによってポートがスレーブステートに移行するのを防ぐ方法について説明します。

始める前に

- スイッチ上でグローバルに PTP をイネーブルにし、PTP 通信の送信元 IP アドレスを設定したことを確認します。
- PTP をグローバルにイネーブルにしても、デフォルトで、サポートされているすべてのインターフェイス上でイネーブルになりません。PTP インターフェイスは個別にイネーブルに設定する必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	switch # configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	switch(config)# interface ethernet slot/port	PTP をイネーブルにするインターフェイスを指定し、インターフェイスコンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	switch(config-if) # ptp	インターフェイスで PTP をイネーブルまたはディセーブルにします。

	コマンドまたはアクション	目的
		(注) このコマンドを設定した後、Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降の場合は、ステップ 5 に進みます。Cisco NX-OS リリース 9.3(4) 以前の場合は、ステップ 4 に進みます。
ステップ 4	<code>switch(config-if) # ptp multicast master-only</code>	<p>マスターステートを維持するようにポートを設定します。</p> <p>(注) このコマンドは、Cisco NX-OS リリース 9.3(4) 以前でサポートされています。Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降では廃止されています。</p> <p>Cisco NX-OS リリース 9.3(4) 以前の場合は、これで手順は終了です。</p>
ステップ 5	<code>ptp role master</code>	<p>マスターステートを維持するようにポートを設定します。</p> <p>(注) このコマンドは、Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降でサポートされます。</p>

例

この例では、インターフェイス上に PTP を設定し、インターフェイスがマスター ステートを維持するように設定する方法を示しています。

```
switch(config)# show ptp brief

PTP port status
-----
Port                State
-----
Eth1/1              Slave
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# ptp multicast master-only
2001 Jan  7 07:50:03 A3-MTC-CR-1 %$ VDC-1 %$ %PTP-2-PTP_GM_CHANGE: Grandmaster clock has changed
from 60:73:5c:ff:fe:62:a1:41 to 58:97:bd:ff:fe:0d:54:01 for the PTP protocol
2001 Jan  7 07:50:03 A3-MTC-CR-1 %$ VDC-1 %$ %PTP-2-PTP_STATE_CHANGE: Interface Eth1/1 change from
PTP_BMC_STATE_SLAVE to PTP_BMC_STATE_PRE_MASTER
2001 Jan  7 07:50:03 A3-MTC-CR-1 %$ VDC-1 %$ %PTP-2-PTP_TIMESYNC_LOST: Lost sync with master clock
2001 Jan  7 07:50:07 A3-MTC-CR-1 %$ VDC-1 %$ %PTP-2-PTP_STATE_CHANGE: Interface Eth1/1 change from
PTP_BMC_STATE_PRE_MASTER to PTP_BMC_STATE_MASTER
```

PTP ユニキャスト ネゴシエーション

PTPユニキャスト送信を有効にすることは、ユニキャストネゴシエーションを使用するための前提条件です。

Cisco NX-OS 10.2(1)F リリース以降、新しく追加された CLI は次のとおりです。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	switch (config-ptp-ucast-negotiation)# schema <schema-name>	デフォルトスキーマは、ユニキャストネゴシエーションが有効になっているときに作成され、PTP ユニキャストが有効になっているすべてのインターフェイスと、現在設定されているマスター IP に適用されます。 スキーマ名は最大で 31 文字にできます。
ステップ 2	(任意) switch (config-ptp-ucast-nego-schema)# announce interval <log-seconds>	PTP アナウンスメッセージの間隔を設定します。 範囲は -3 ～ 0 です。 デフォルト値は 1 です。
ステップ 3	(任意) switch (config-ptp-ucast-nego-schema)# sync interval <log-seconds>	PTP 同期メッセージの送信間隔を設定します。 範囲は -4 ～ 0 です。 デフォルト値は 3 です。
ステップ 4	switch (config-ptp-ucast-nego-schema)# delay-response interval <log-seconds>	ポートがマスター状態のとき、PTP 遅延メッセージ間で許可されている間隔を設定します。 範囲は -4 ～ 0 です。 デフォルト値は -2 です。
ステップ 5	switch (config-ptp-ucast-nego-schema)# announce duration <seconds> [renew-offset <seconds>]	(任意) アナウンスセッションの期間を設定します。 renew-offset<seconds>: これは、スレーブがセッションの更新要求を送信する時間を設定するために使用できます。デフォルト値は 10 で

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>す。つまり、セッションの有効期限の 10 秒前に更新要求を送信します（許可期間）。</p> <p>指定できる範囲は 60 ～ 1000 です。</p> <p>デフォルト値は 300 です。</p>
ステップ 6	<pre>switch (config-ptp-ucast-nego-schema)# sync duration <seconds> [renew-offset <seconds>]</pre>	<p>（任意）同期セッションの期間を設定します。</p> <p>renew-offset<seconds>:</p> <p>これは、スレーブがセッションの更新要求を送信する時間を設定するために使用できます。デフォルト値は 10 です。つまり、セッションの有効期限の 10 秒前に更新要求を送信します（許可期間）。</p> <p>指定できる範囲は 60 ～ 1000 です。</p> <p>デフォルト値は 300 です。</p>
ステップ 7	<pre>switch (config-ptp-ucast-nego-schema)# delay response duration <seconds> [renew-offset <seconds>]</pre>	<p>（任意）遅延応答セッションの期間を設定します。</p> <p>renew-offset<seconds>:</p> <p>これは、スレーブがセッションの更新要求を送信する時間を設定するために使用できます。デフォルト値は 10 です。つまり、セッションの有効期限の 10 秒前に更新要求を送信します（許可期間）。</p> <p>指定できる範囲は 60 ～ 1000 です。</p> <p>デフォルト値は 300 です。</p>
ステップ 8	<pre>switch (config-ptp-ucast-nego-schema)# announce interval range <minimum-log-val> <maximum-log-val></pre>	<p>（任意）スレーブからのアナウンス間隔要求の値の許容範囲を設定します。</p> <p>minimum-log-val のデフォルトは -3 です。maximum-log-val のデフォルトは 0 です。</p>
ステップ 9	<pre>switch (config-ptp-ucast-nego-schema)# sync interval range <minimum-log-val> <maximum-log-val></pre>	<p>（任意）スレーブからの同期間隔要求の許容範囲を設定します。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
		minimum-log-val のデフォルトは -4 です。maximum-log-val のデフォルトは 0 です。
ステップ 10	switch (config-ptp-ucast-nego-schema)# delay-response interval range <minimum-log-val> <maximum-log-val>	(任意) スレーブからの遅延応答間隔要求の許容範囲を設定します。 minimum-log-val のデフォルトは -4 です。maximum-log-val のデフォルトは 0 です。
ステップ 11	switch (config-ptp-ucast-nego-schema)# announce duration range <minimum-seconds> <maximum-seconds>	(任意) スレーブからのセッション継続時間要求の値の許容範囲を設定します。 minimum-seconds のデフォルトは 60 です。 maximum-seconds のデフォルトは 1000 です。
ステップ 12	switch (config-ptp-ucast-nego-schema)# sync duration range <minimum-seconds> <maximum-seconds>	(任意) スレーブからの同期セッション期間要求の値の許容範囲を設定します。 minimum-seconds のデフォルトは 60 です。 maximum-seconds のデフォルトは 1000 です。
ステップ 13	switch (config-ptp-ucast-nego-schema)# delay-response duration range <minimum-seconds> <maximum-seconds>	(任意) スレーブからの遅延応答セッション期間要求の値の許容範囲を設定します。 minimum-seconds のデフォルトは 60 です。 maximum-seconds のデフォルトは 1000 です。
ステップ 14	show ptp unicast-negotiation [interface ethernet slot/port]	ユニキャスト ネゴシエーションのステータスを表示します。

タイムスタンプ タギング

タイムスタンプ タギング機能は、リモート デバイスでパケットが到達したときに正確な時間情報を提供し、実際の時間を追跡できるようにします。パケットは、PTP を使用してナノ秒の精度で切り捨てられ、タイムスタンプが付けられます。Cisco Nexus Data Broker とともにスイッチの TAP 集約機能を使用すると、SPAN を使用してネットワーク トラフィックをコピーし、トラフィックをフィルタリングしてタイムスタンプを付け、記録および分析のために送信できます。

タイムスタンプ タギングの設定



(注) 9636C-R、9636C-RX、および 9636Q-R ライン カードを搭載した Cisco Nexus 9508 スイッチでは、タイムスタンプ タギングの設定はサポートされていません。



(注) VXLAN EVPN マルチサイト展開で ttag 機能を使用する場合は、クラウドに接続する BGW の DCI インターフェイスで ttag が削除されていることを確認します (**ttag-strip**)。詳細に説明すると、ttag が ether-type 0x8905 をサポートしない Nexus 9000 以外のデバイスに接続されている場合、ttag の除去が必要です。ただし、DCI の BGW バックツーバックモデルでは ttag の削除は必要ありません。

始める前に

PTP オフロードがグローバルに有効になっていることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface type slot/port 例 : switch(config)# interface ethernet 2/2 switch(config-if)#	指定したインターフェイスに対してインターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	[no] ttag 例 : <pre>switch(config-if)# ttag</pre>	レイヤ 2 またはレイヤ 3 出力インターフェイスでタイムスタンプ タギングを設定します。

TTAG マーカー パケットと時間間隔の設定

ttag タイムスタンプ フィールドは、マーカー パケットに 48 ビットのタイムスタンプを付加します。この 48 ビットのタイムスタンプは、人間の読み取りやすい ASCII ベースのタイムスタンプではありません。この 48 ビットのタイムスタンプを人間が読み取れるようにするために、ttag マーカー パケットを使用して、48 ビットのタイムスタンプ情報をデコードするための追加情報を提供できます。

フィールド	位置 (バイト : ビット)	長さ	定義
Magic		16	デフォルトでは、このフィールドには A6A6 と表示されます。これにより、パケットストリーム上の ttag-marker パケットを識別できます。
バージョン		8	バージョン番号。デフォルトのバージョンは 1 です。
精度		8	このフィールドは、48 ビットのタイムスタンプサイズの粒度を表します。デフォルトの値は 04 で、これは 100 ピコ秒つまり 0.1 ナノ秒を表します。
UTc_offset		8	ASIC と UTC クロック間の utc_offset 値です。デフォルト値は 0 です。
Timestamp_hi		32	48 ビットの ASIC ハードウェア タイムスタンプの上位 16 ビットです。
Timestamp_lo		32	48 ビットの ASIC ハードウェア タイムスタンプの下位 32 ビットです。

UTC sec		32	Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの CPU クロックに基づく UTC タイムスタンプの秒の部分です。
UTC sec		32	Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの CPU クロックに基づく UTC タイムスタンプのナノ秒の部分です。
予約済み		32	将来的な使用のために予約されています。
署名 (Signature)		32	デフォルト値は 0xA5A5A5A5 です。これにより、マーカーパケットの前方検索が可能になり、UTC タイムスタンプへの参照が提供されるため、クライアント ソフトウェアはその参照 UTC を使用して、各パケットヘッダーの 32 ビットのハードウェアタイムスタンプを回復できます。
パッド		8	これは、ttag-marker の位置を合わせを 4 バイト境界に変換するための位置合わせバイトです。

始める前に

PTP オフロードがグローバルにイネーブル化されていることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	ttag-marker-interval seconds 例 : switch(config-if)# ttag-marker-interval 90	スイッチが ttag-marker パケットを発信ポートに送信するまでの秒数を設定します。これはスイッチのグローバル設定です。デフォルトでは、ttag-marker パケットを 60 秒ごとに送信します。seconds の範囲は 1 ～ 25200 です。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	interface <i>type slot/port</i> 例 : switch(config)# interface ethernet 2/2 switch(config-if)#	指定したインターフェイスに対してインターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 4	[no] ttag-marker enable 例 : switch(config-if)# ttag-marker enable	ttag-marker パケットを発信ポートに送信します。
ステップ 5	ttag-strip 例 : switch(config-if)# ttag-strip	インターフェイスの出力パケットから TTAG を削除します。

PTP 設定の確認

次のいずれかのコマンドを使用して、設定を確認します。

表 7: PTP Show コマンド

コマンド	目的
show ptp brief	PTP のステータスを表示します。
show ptp clock	ローカルクロックのプロパティ（クロック ID など）を表示します。
show ptp clock foreign-masters-record	PTP プロセスが認識している外部マスターの状態を表示します。外部マスターごとに、出力に、クロック ID、基本的なクロックプロパティ、およびクロックがグランドマスターとして使用されているかどうかが表示されます。
show ptp corrections	最後の数個の PTP 修正を表示します。
show ptp counters [all interface ethernet <i>slot/port</i>]	すべてのインターフェイスまたは指定したインターフェイスの PTP パケットカウンタを表示します。
show ptp parent	PTP の親のプロパティを表示します。
show ptp port interface ethernet <i>slot/port</i>	スイッチの PTP ポートのステータスを表示します。
show ptp time-property	PTP クロック プロパティを表示します。

コマンド	目的
show running-config ptp [all]	PTP の実行コンフィギュレーションを表示します。
clear ptp counters [all interface ethernet slot/port]	特定のインターフェイスまたは PTP が有効になっているすべてのインターフェイスで送受信されるすべての PTP メッセージをクリアします。

PTP テレコム プロファイル設定の確認

PTP テレコム プロファイルの設定タスクを実行した後、ここでの説明に基づいて、設定を確認してください。

show running-config ptp all

このコマンドの出力には、PTP テレコム プロファイルのグローバル設定とインターフェイス設定が表示されます。

show running-config ptp all コマンドの出力例を次に示します。

```
switch# show running-config ptp all
!Command: show running-config ptp all
!Running configuration last done at: Fri Feb 21 20:09:55 2020
!Time: Fri Feb 21 21:10:19 2020

version 9.3(5) Bios:version 01.00
feature ptp

ptp profile 8275-1
  mode hybrid
ptp source 0.0.0.0
ptp device-type boundary-clock
ptp priority1 128
ptp priority2 10
ptp pdelay-req-interval 0
no ptp notification type parent-change
no ptp notification type gm-change
no ptp notification type high-correction
no ptp notification type port-state-change
ptp correction-range 100000
no ptp correction-range logging
ptp management
ptp mean-path-delay 1000000000
ptp domain 24
ttag-marker-interval 60

interface Ethernet1/1
  ptp
  no ptp profile-override
  ptp destination-mac non-forwardable rx-no-match accept
  ptp transport ethernet
  ptp transmission multicast
  ptp role dynamic
  ptp cost 128
```

```

ptp delay-request minimum interval -4
ptp announce interval -3
ptp sync interval -4
ptp announce timeout 3

interface Ethernet1/6
  ptp
  no ptp profile-override
  ptp destination-mac non-forwardable rx-no-match accept
  ptp transport ethernet
  ptp transmission multicast
  ptp role dynamic
  ptp cost 128
  ptp delay-request minimum interval -4
  ptp announce interval -3
  ptp sync interval -4
  ptp announce timeout 3

interface Ethernet1/7
  ptp
  no ptp profile-override
  ptp destination-mac non-forwardable rx-no-match accept
  ptp transport ethernet
  ptp transmission multicast
  ptp role dynamic
  ptp cost 128
  ptp delay-request minimum interval -4
  ptp announce interval -3
  ptp sync interval -4
  ptp announce timeout 3

interface Ethernet1/8
  ptp
  no ptp profile-override
  ptp destination-mac non-forwardable rx-no-match accept
  ptp transport ethernet
  ptp transmission multicast
  ptp role dynamic
  ptp cost 128
  ptp delay-request minimum interval -4
  ptp announce interval -3
  ptp sync interval -4
  ptp announce timeout 3

```



(注) **show running-config ptp all** コマンドの出力には、すべての PTP 設定済みインターフェイスの完全なリストが表示されます。

show ptp parent

このコマンドの出力には、PTP の親プロパティが表示されます。

show ptp parent コマンドの出力例を次に示します。

```

switch# show ptp parent
PTP PARENT PROPERTIES

Parent Clock:
Parent Clock Identity: 10:b3:d6:ff:fe:bf:a8:63
Parent Port Number: 0
Observed Parent Offset (log variance): N/A

```

```
Observed Parent Clock Phase Change Rate: N/A
```

```
Grandmaster Clock:
Grandmaster Clock Identity: 10:b3:d6:ff:fe:bf:a8:63
Grandmaster Clock Quality:
    Class: 248
    Accuracy: 254
    Offset (log variance): 65535
    Priority1: 128
    Priority2: 10
```

show ptp corrections

このコマンドの出力には、各 PTP スレーブ ポートの直近 2000 件までの修正の詳細が表示されます。

show ptp corrections コマンドの出力例を次に示します。

```
switch# show ptp corrections
PTP past corrections
```

Slave Port	SUP Time	Correction(ns)	MeanPath Delay(ns)
Eth1/3	Thu Feb 20 22:51:02 2020 861523	4	260
Eth1/3	Thu Feb 20 22:51:02 2020 735961	4	260
Eth1/3	Thu Feb 20 22:51:02 2020 610170	4	268
Eth1/3	Thu Feb 20 22:51:02 2020 483106	0	280
Eth1/3	Thu Feb 20 22:51:02 2020 355745	0	280
Eth1/3	Thu Feb 20 22:51:02 2020 229924	-4	268
Eth1/3	Thu Feb 20 22:51:02 2020 104819	-4	268
Eth1/3	Thu Feb 20 22:51:01 2020 979604	8	272

show ptp clock

このコマンドの出力には、ローカルクロックのプロパティ（クロック ID など）が表示されます。

show ptp clock コマンドの出力例を次に示します。

```
switch# show ptp clock
PTP Device Type : boundary-clock
PTP Device Encapsulation : NA
PTP Source IP Address : 0.0.0.0
Clock Identity : 10:b3:d6:ff:fe:bf:a8:63
Clock Domain: 24
Slave Clock Operation : Unknown
Master Clock Operation : Two-step
Slave-Only Clock Mode : Disabled
Number of PTP ports: 35
Priority1 : 128
Priority2 : 10
Clock Quality:
    Class : 248
    Accuracy : 254
    Offset (log variance) : 65535
Offset From Master : 0
Mean Path Delay : 0
Steps removed : 0
Correction range : 100000
MPD range : 1000000000
Local clock time : Wed Feb 26 17:08:34 2020
```

```
Hardware frequency correction : NA
PTP Clock state                : Free-Run
```

show ptp brief

このコマンドの出力には、設定されたポートごとの PTP クロック状態が表示されます。

show ptp brief コマンドの出力例を次に示します。

```
switch# show ptp brief
PTP port status
-----
Port                State
-----
Eth1/1              Slave
Eth1/6              Disabled
Eth1/7              Disabled
Eth1/8              Disabled
Eth1/10             Master
Eth1/11             Disabled
Eth1/12             Disabled
Eth1/13             Master
Eth1/14             Disabled
Eth1/15             Disabled
Eth1/16             Disabled
Eth1/17             Disabled
Eth1/18             Disabled
Eth1/19             Disabled
Eth1/20             Disabled
Eth1/21             Disabled
Eth1/22             Disabled
Eth1/23             Disabled
Eth1/24             Disabled
Eth1/25             Disabled
Eth1/26             Disabled
Eth1/27             Disabled
Eth1/28             Disabled
Eth1/29             Disabled
Eth1/30             Disabled
Eth1/31             Disabled
Eth1/32             Disabled
Eth1/33             Disabled
Eth1/34             Disabled
Eth1/35             Disabled
Eth1/36             Disabled
Eth1/37             Disabled
Eth1/38             Disabled
Eth1/39             Disabled
Eth1/40             Disabled
```

show ptp clock foreign-masters record

このコマンドの出力には、PTP プロセスが認識している外部マスターの状態が表示されます。出力には、外部マスターごとにクロック ID、基本的なクロック プロパティ、およびクロックがグラントマスターとして使用されているかどうかが表示されます。

show ptp clock foreign-master-record コマンドの出力例を次に示します。

```
switch# show ptp port status
P1=Priority1, P2=Priority2, C=Class, A=Accuracy,
OSLV=Offset-Scaled-Log-Variance, SR=Steps-Removed
GM=Is grandmaster
```

Interface	Clock-ID	P1	P2	C	A	OSLV	SR
Eth1/1	00:00:00:00:00:00:00:01	128	128	6	33	65535	0 GM

PTP の設定例

次に、デバイス上で PTP をグローバルに設定し、PTP 通信用の送信元 IP アドレスを指定し、クロックの優先レベルを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# feature ptp
switch(config)# ptp source 10.10.10.1
switch(config)# ptp priority1 1
switch(config)# ptp priority2 1
switch(config)# show ptp brief
PTP port status
-----
Port State
-----
switch(config)# show ptp clock
PTP Device Type: Boundary clock
Clock Identity : 0:22:55:ff:ff:79:a4:c1
Clock Domain: 0
Number of PTP ports: 0
Priority1 : 1
Priority2 : 1
Clock Quality:
  Class : 248
  Accuracy : 254
  Offset (log variance) : 65535
Offset From Master : 0
Mean Path Delay : 0
Steps removed : 0
Local clock time:Mon Dec 22 14:13:24 2014
```

次に、インターフェイス上で PTP を設定し、アナウンス、遅延要求、および同期メッセージの間隔を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface Ethernet 1/1
switch(config-if)# ptp
switch(config-if)# ptp announce interval 3
switch(config-if)# ptp announce timeout 2
switch(config-if)# ptp delay-request minimum interval smpte-2059-2 -3
switch(config-if)# ptp sync interval smpte-2059-2 -3
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# show ptp brief
PTP port status
-----
Port State
-----
Eth2/1 Master
switch(config-if)# show ptp port interface ethernet 2/1
PTP Port Dataset: Eth2/1
```

```

Port identity: clock identity: 0:22:55:ff:ff:79:a4:c1
Port identity: port number: 1028
PTP version: 2
Port state: Master
Delay request interval(log mean): 4
Announce receipt time out: 2
Peer mean path delay: 0
Announce interval(log mean): 3
Sync interval(log mean): 1
Delay Mechanism: End to End
Peer delay request interval(log mean): 0

```

個の例では、マスター/スレーブ ロールを設定し、対応するピア スレーブ/マスター IP アドレスを割り当てる方法を示します。

For Cisco NX-OS Release 9.3(5) and later:

```

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# ptp
switch(config-if)# ptp transmission unicast
switch(config-if)# ptp role master
switch(config-if)# ptp slave 10.1.1.2
switch(config-if)# ptp ucast-source 11.0.0.1
switch(config-if)# ip address 11.0.0.1/24
switch(config-if)# no shutdown

```

```

switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/1
switch(config-if)# ptp
switch(config-if)# ptp transmission unicast
switch(config-if)# ptp role slave
switch(config-if)# ptp master 10.1.1.2
switch(config-if)# ptp ucast-source 11.0.0.1
switch(config-if)# ip address 11.0.0.1/24
switch(config-if)# no shutdown

```

For Cisco NX-OS Release 9.3(4) and earlier:

```

switch-1(config)# interface ethernet 1/1
switch-1(config-if)# ptp transport ipv4 ucast master
switch-1(config-if-ptp-master)# slave ipv4 1.2.3.1
switch-1(config-if-ptp-master)# slave ipv4 1.2.3.2
switch-1(config-if-ptp-master)# slave ipv4 1.2.3.3
switch-1(config-if-ptp-master)# slave ipv4 1.2.3.4
switch-1(config-if-ptp-master)#

```

```

switch-1(config-if)# ptp transport ipv4 ucast slave
switch-1(config-if-ptp-slave)# master ipv4 4.4.4.1
switch-1(config-if-ptp-slave)# master ipv4 4.4.4.2
switch-1(config-if-ptp-slave)# master ipv4 4.4.4.3

```

```

switch-1(config-if-ptp-slave)# ptp ucast-source 9.9.9.9

```

```

switch-1(config-if)# sh running-config ptp

```

```

!Command: show running-config ptp
!Time: Tue Feb  7 17:37:09 2017

```

```

version 7.0(3)I4(6)
feature ptp

```

```
ptp source 1.1.1.1

interface Ethernet1/1
  ptp transport ipv4 ucast master
  slave ipv4 1.2.3.1
  slave ipv4 1.2.3.2
  slave ipv4 1.2.3.3
  slave ipv4 1.2.3.4

interface Ethernet1/2
  ptp transport ipv4 ucast slave
  master ipv4 4.4.4.1
  master ipv4 4.4.4.2
  master ipv4 4.4.4.3
  ptp ucast-source 9.9.9.9

switch-1(config-if)#
```

次に、マスター ポートまたはスレーブ ポートでクロック動作モードで PTP を設定する例を示します。

```
PLTFM-A(config)# show ptp clock
PTP Device Type : boundary-clock
PTP Device Encapsulation : layer-3
PTP Source IP Address : 1.1.1.1
Clock Identity : 74:26:ac:ff:fe:fd:de:ff
Clock Domain: 0
Slave Clock Operation : One-step
Master Clock Operation : One-step
Slave-Only Clock Mode : Disabled
Number of PTP ports: 142
Priority1 : 200
Priority2 : 200
Clock Quality:
  Class : 248
  Accuracy : 254
  Offset (log variance) : 65535
Offset From Master : -32
Mean Path Delay : 105
Steps removed : 1
Correction range : 200
MPD range : 100
Local clock time : Wed Jul  3 18:57:23 2019
Hardware frequency correction : NA
```

その他の参考資料

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
1588 IEEE	1588 IEEE 標準



第 8 章

NTP の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイスでネットワーク タイム プロトコル (NTP) を設定する方法について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

- [NTP の詳細 \(131 ページ\)](#)
- [NTP の前提条件 \(133 ページ\)](#)
- [NTP の注意事項と制約事項 \(133 ページ\)](#)
- [NTP のデフォルト設定 \(135 ページ\)](#)
- [NTP の設定 \(135 ページ\)](#)
- [NTP の設定確認 \(143 ページ\)](#)
- [NTP の設定例 \(144 ページ\)](#)
- [その他の参考資料 \(145 ページ\)](#)

NTP の詳細

ネットワーク タイム プロトコル (NTP) は、分散している一連のタイム サーバとクライアント間で 1 日の時間を同期させ、複数のネットワーク デバイスから受信するシステム ログや時間関連のイベントを相互に関連付けられるようにします。NTP ではトランスポート プロトコルとして、ユーザデータグラム プロトコル (UDP) を使用します。すべての NTP 通信は UTC を使用します。

NTP サーバは通常、タイム サーバに接続されたラジオ クロックやアトミック クロックなどの正規の時刻源から時刻を受信し、ネットワークを介してこの時刻を配信します。NTP はきわめて効率的で、毎分 1 パケット以下で 2 台のマシンを相互に 1 ミリ秒以内に同期します。

NTP ではストラタム (stratum) を使用して、ネットワーク デバイスと正規の時刻源の距離を表します。

- ストラタム 1 のタイム サーバは、信頼できる時刻源に直接接続されます (無線時計や原子時計または GPS 時刻源など)。
- ストラタム 2 の NTP サーバは、ストラタム 1 のタイム サーバから NTP を使用して時刻を受信します。

同期の前に、NTPは複数のネットワーク サービスが報告した時刻を比較し、1つの時刻が著しく異なる場合は、それが **Stratum 1** であっても、同期しません。Cisco NX-OS は、無線時計や原子時計に接続できず、ストラタム1サーバとして動作することはできないため、インターネット上で利用できるパブリック NTP サーバを使用することを推奨します。ネットワークがインターネットから切り離されている場合、Cisco NX-OS では、NTPによって時刻が同期されていなくても、NTPで同期されているものとして時刻を設定できます。



(注) NTP ピア関係を作成して、サーバで障害が発生した場合に、ネットワーク デバイスを同期させて、正確な時刻を維持するための時刻提供ホストを指定できます。

デバイス上の時刻は重要な情報であるため、NTPのセキュリティ機能を使用して、不正な時刻を誤って（または悪意を持って）設定できないように保護することを強く推奨します。その方法として、アクセス リストベースの制約方式と暗号化認証方式があります。

NTP アソシエーション

NTP アソシエーションは、次のいずれかになります。

- ピアアソシエーション：デバイスが別のデバイスに同期するか、別のデバイスをそのデバイスに同期させることができます。
- サーバアソシエーション：デバイスは、サーバに同期します。

設定する必要があるのはアソシエーションの片側だけです。他方のデバイスは自動的にアソシエーションを確立できます。

時間サーバとしての NTP

Cisco NX-OS デバイスでは、時刻を配信するためにNTPを使用できます。他のデバイスからタイムサーバとして設定できます。デバイスを正規のNTPサーバとして動作するよう設定し、外部の時刻源と同期していないときでも時刻を配信させることもできます。

クロック マネージャ

クロックはさまざまなプロセス間で共有する必要があるリソースです。NTPなどの複数の時刻同期プロトコルが、システムで稼働している可能性があります。

クロック マネージャを使用して、システム内のさまざまなクロックを制御するプロトコルを指定できます。プロトコルを指定すると、システムクロック更新が開始します。クロック マネージャの設定の詳細については『[Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS 基本設定ガイド](#)』を参照してください。

高可用性

NTP はステートレス リスタートをサポートします。リブート後またはスーパーバイザ スイッチオーバー後に、実行コンフィギュレーションが適用されます。ハイアベイラビリティの詳細については、『[Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ハイアベイラビリティおよび冗長性ガイド](#)』を参照してください。

NTP ピアを設定すると、NTP サーバ障害の発生時に冗長性が得られます。

仮想化のサポート

NTP は Virtual Routing and Forwarding (VRF) インスタンスを認識します。NTP サーバおよび NTP ピアに対して特定の VRF を設定していない場合、NTP はデフォルトの VRF を使用します。VRF の詳細については、『[Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ユニキャスト ルーティング 設定ガイド](#)』を参照してください。

NTP の前提条件

NTP の前提条件は、次のとおりです。

- NTP を設定するには、NTP が動作している 1 つ以上のサーバに接続できなければなりません。

NTP の注意事項と制約事項

NTP に関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

- NTP サーバ機能はサポートされます。
- デフォルト以外の VRF で名前ベースの NTP サーバ (FQDN) を設定する前に、その特定の VRF で DNS サーバを設定する必要があります。オプションを使用してグローバルコンフィギュレーションモードから DNS サーバを設定する場合、その名前ベースの NTP サーバ設定は実行コンフィギュレーションに追加されません。 **use-vrf** この方法を使用して NTP サーバを設定しようとした場合は、コマンドの **no** バージョンを使用して NTP 設定を削除し、その VRF の下に DNS サーバを追加してから、VRF に名前ベースの NTP サーバを追加する必要があります。
- 使用するクロックの信頼性が確実な場合（つまり、信頼できる NTP サーバのクライアントである場合）に限り、別のデバイスとの間にピアアソシエーションを設定することを推奨します。
- 単独で設定したピアは、サーバの役割を担いますが、バックアップとして使用する必要があります。サーバが 2 台ある場合、いくつかのデバイスが一方のサーバに接続し、残りのデバイスが他方のサーバに接続するように設定できます。その後、2 台のサーバ間にピアアソシエーションを設定すると、信頼性の高い NTP 構成になります。

- サーバが 1 台だけの場合は、すべてのデバイスをそのサーバのクライアントとして設定することを推奨します。
- 設定できる NTP エンティティ（サーバおよびピア）は、最大 64 です。
- VRF で NTP を設定する場合は、NTP サーバおよびピアが、設定された VRF を介して相互にアクセスできることを確認します。
- ネットワーク全体の NTP サーバおよび Cisco NX-OS デバイスに、NTP 認証キーを手動で配信します。
- スイッチをエッジデバイスとして使用して NTP を利用したい場合は、**ntp access-group** コマンドを使用して必要なエッジ デバイスにのみ NTP をフィルタリングすることを推奨します。
- システムに **ntp passive**、**ntp broadcast client**、または **ntp multicast client** コマンドが設定されている場合、対称アクティブの着信パケット、ブロードキャストパケット、マルチキャストパケットを NTP が受信する際に、送信者と同期させるための一時的なピア アソシエーションを設定できます。



注 上記コマンドのいずれかを有効にする前に必ず **ntp authenticate** を指定してください。そうしないと、上記のパケットタイプのいずれかを送信する任意のデバイス（悪意のある攻撃者に制御されたデバイスを含む）とデバイスが同期される可能性があります。

- **ntp authenticate** コマンドが指定されている場合、対称アクティブパケット、ブロードキャストパケット、マルチキャストパケットが受信されても、**ntp trusted-key** グローバルコンフィギュレーションコマンドで指定された認証キーの 1 つがパケットで運ばれていない限り、システムとピアの同期は行われません。
- **ntp access-group** コマンドなど他の方法で、デバイスの NTP サービスと非承認ホストとの通信防止の措置が取られている場合を除き、非承認のネットワークホストとの同期を避けるには、**ntp passive**、**ntp broadcast client**、**ntp multicast client** コマンドを指定した段階で随時 **ntp authenticate** コマンドを指定する必要があります。
- The **ntp authenticate** コマンドは、**ntp server** および **ntp peer** コンフィギュレーションコマンドで設定されたピア アソシエーションを認証しません。**ntp server** および **ntp peer** アソシエーションを認証するには、**key** キーワードを指定します。
- 1 つの NTP アクセスグループに最大 4 つの IP ACL を設定できます。IPv4 および IPv6 ACL がサポートされています。

NTP のデフォルト設定

次の表に、NTP パラメータのデフォルト設定を示します。

パラメータ	デフォルト
NTP	イネーブル
NTP 認証	ディセーブル
NTP アクセス	イネーブル
NTP ロギング	ディセーブル

NTP の設定



(注) この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドとは異なる場合がありますので注意してください。

NTP の有効化または無効化

NTP をイネーブルまたはディセーブルにできます。NTP はデフォルトでイネーブルです。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	[no] feature ntp 例 : switch(config)# feature ntp	NTP を有効または無効にします。
ステップ 3	(任意) copy running-config startup-config 例 : switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

正規の NTP サーバとしてのデバイスの設定

デバイスを正規の NTP サーバとして動作するよう設定し、既存のタイム サーバと同期していないときでも時刻を配信させることができます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	[no] ntp master [stratum] 例： switch(config)# ntp master	正規の NTP サーバとしてデバイスを設定します。 NTP クライアントがこれらの時間を同期するのと別の階層レベルを指定できます。指定できる範囲は 1 ～ 15 です。
ステップ 3	(任意) show running-config ntp 例： switch(config)# show running-config ntp	NTP コンフィギュレーションを表示します。
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例： switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

NTP サーバおよびピアの設定

NTP サーバおよびピアを設定できます。

始める前に

使用している NTP サーバと、そのピアの IP アドレスまたはドメイン ネーム システム (DNS) 名がわかっていることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例：	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します

	コマンドまたはアクション	目的
	switch# configure terminal switch(config)#	
ステップ 2	<p>[no] ntp server {ip-address ipv6-address dns-name} [key key-id] [maxpoll max-poll] [minpoll min-poll] [prefer] [use-vrf vrf-name]</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# ntp server 192.0.2.10</pre>	<p>1 つのサーバと 1 つのサーバアソシエーションを形成します。</p> <p>NTP サーバとの通信で使用するキーを設定するには、key キーワードを使用します。<i>key-id</i> 引数の範囲は 1 ～ 65535 です。</p> <p>サーバをポーリングする最大および最小の間隔を設定するには、maxpoll および minpoll キーワードを使用します。<i>max-poll</i> および <i>min-poll</i> 引数の範囲は 4～16 (2 の累乗として設定されます。つまり、実質的に 16～65536 秒) で、デフォルト値はそれぞれ 6 と 4 です (<i>maxpoll</i> デフォルト=64 秒、<i>minpoll</i> デフォルト=16 秒)。</p> <p>このサーバをデバイスの優先 NTP サーバにするには、prefer キーワードを使用します。</p> <p>指定された VRF を介して通信するように NTP サーバを設定するには、use-vrf キーワードを使用します。<i>vrf-name</i> 引数には、default、management、または大文字と小文字が区別される最大 32 文字の任意の英数字文字列を指定できます。</p> <p>(注) NTP サーバとの通信で使用するキーを設定する場合は、そのキーが、デバイス上の信頼できるキーとして存在していることを確認してください。</p>
ステップ 3	<p>[no] ntp peer {ip-address ipv6-address dns-name} [key key-id] [maxpoll max-poll] [minpoll min-poll] [prefer] [use-vrf vrf-name]</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# ntp peer 2001:0db8::4101</pre>	<p>1 つのピアと 1 つのピアアソシエーションを形成します。複数のピアアソシエーションを指定できます。</p> <p>NTP ピアとの通信で使用するキーを設定するには、key キーワードを使用します。<i>key-id</i> 引数の範囲は 1 ～ 65535 です。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>サーバをポーリングする最大および最小の間隔を設定するには、maxpoll および minpoll キーワードを使用します。max-poll および min-poll 引数の範囲は 4～16 (2 の累乗として設定されます。つまり、実質的に 16～131072 秒) で、デフォルト値はそれぞれ 6 と 4 です (maxpoll デフォルト=64秒、minpoll デフォルト=16秒)。</p> <p>デバイスに対して対象の NTP ピアを優先にするには、prefer キーワードを使用します。</p> <p>指定された VRF を介して通信するように NTP ピアを設定するには、use-vrf キーワードを使用します。vrf-name 引数には、default、management、または大文字と小文字が区別される最大 32 文字の任意の英数字文字列を指定できます。</p>
ステップ 4	<p>(任意) show ntp peers</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# show ntp peers</pre>	<p>設定されたサーバおよびピアを表示します。</p> <p>(注) ドメイン名が解決されるのは、DNS サーバが設定されている場合だけです。</p>
ステップ 5	<p>(任意) copy running-config startup-config</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	<p>実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。</p>

NTP 認証の設定

ローカル ロックを同期させる時刻源を認証するようデバイスを設定できます。NTP 認証をイネーブルにすると、**ntp trusted-key** コマンドによって指定されたいずれかの認証キーを時刻源が保持している場合のみ、デバイスはその時刻源と同期します。デバイスは、認証チェックに失敗したすべてのパケットをドロップし、それらのパケットでローカルクロックがアップデートされないようにします。NTP 認証はデフォルトでディセーブルになっています。

始める前に

この手順で指定する予定の認証キーによって、NTP サーバが設定されていることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	[no] ntp authentication-key number md5 md5-string 例 : <pre>switch(config)# ntp authentication-key 42 md5 aNiceKey</pre>	<p>認証キーを定義します。デバイスが時刻源と同期するのは、時刻源がこれらの認証キーのいずれかをもち、ntp trusted-key number コマンドによってキー番号が指定されている場合だけです。</p> <p>認証キーの範囲は 1 ～ 65535 です。MD5 文字列の場合は、最大 8 文字の英数字を指定できます。</p>
ステップ 3	ntp server ip-address key key-id 例 : <pre>switch(config)# ntp server 192.0.2.1 key 1001</pre>	<p>1 つのサーバと 1 つのサーバアソシエーションを形成します。</p> <p>NTP サーバとの通信で使用するキーを設定するには、key キーワードを使用します。key-id 引数の範囲は 1 ～ 65535 です。</p> <p>認証を必須とする場合は、key キーワードを使用する必要があります。ntp server または ntp peer コマンドで key キーワードを指定しない場合、認証なしでの動作が続けられます。</p>
ステップ 4	(任意) show ntp authentication-keys 例 : <pre>switch(config)# show ntp authentication-keys</pre>	設定済みの NTP 認証キーを表示します。
ステップ 5	[no] ntp trusted-key number 例 : <pre>switch(config)# ntp trusted-key 42</pre>	1 つ以上のキー（ステップ 2 で定義されているもの）を指定します。デバイスを時刻源と同期させるには、未設定のリモート シンメトリック、ブロードキャスト、およびマルチキャストの時刻源を

	コマンドまたはアクション	目的
		NTP パケット内に入力する必要があります。trusted key の範囲は 1 ～ 65535 です。 このコマンドにより、デバイスが、信頼されていない時刻源と誤って同期する、ということが防止されます。
ステップ 6	(任意) show ntp trusted-keys 例 : switch(config)# show ntp trusted-keys	設定済みの NTP の信頼されているキーを表示します。
ステップ 7	[no] ntp authenticate 例 : switch(config)# ntp authenticate	ntp passive、ntp broadcast client、および ntp multicast で認証を有効または無効にします。NTP 認証はデフォルトでディセーブルになっています。
ステップ 8	(任意) show ntp authentication-status 例 : switch(config)# show ntp authentication-status	NTP 認証の状況を表示します。
ステップ 9	(任意) copy running-config startup-config 例 : switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

NTP アクセス制限の設定

アクセス グループを使用して、NTP サービスへのアクセスを制御できます。具体的には、デバイスで許可する要求のタイプ、およびデバイスが応答を受け取るサーバを指定できます。

アクセス グループを設定しない場合は、すべてのデバイスに NTP アクセス権が付与されます。何らかのアクセス グループを設定した場合は、ソース IP アドレスがアクセス リストの基準をパスしたリモートデバイスに対してだけ、NTP アクセス権が付与されます。

- **match-all** キーワードがない場合、パケットは permit が見つかるまでアクセス グループに対して（以下に示す順で）評価されます。permit が検出されない場合、パケットはドロップされます。
- **match-all** キーワードがある場合、パケットはすべてのアクセス グループに対して（以下に示す順で）評価され、最後に成功した評価（ACL が設定されている最後のアクセス グループ）に基づいてアクションが実行されます。

- **peer** : クライアント、対称アクティブ、対称パッシブ、サービス、コントロール、およびプライベート パケット（すべてのタイプ）を処理
- **serve** : クライアント、コントロール、およびプライベート パケットを処理
- **serve-only** : クライアント パケットだけを処理
- **query-only** : コントロールおよびプライベート パケットだけを処理

1. **peer**（すべてのパケット タイプ）
2. **serve**（クライアント、コントロール、およびプライベート パケット）
3. **query only**（クライアント パケット）または **query-only**（コントロールおよびプライベート パケット）

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	（任意） show ntp access-groups 例 : <pre>switch(config)# show ntp access-groups</pre>	NTP アクセス グループのコンフィギュレーションを表示します。
ステップ 3	（任意） copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

NTP ソース IP アドレスの設定

NTP は、NTP パケットが送信されたインターフェイスのアドレスに基づいて、すべての NTP パケットにソース IP アドレスを設定します。特定のソース IP アドレスを使用するよう NTP を設定できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 :	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します

	コマンドまたはアクション	目的
	switch# configure terminal switch(config)#	
ステップ 2	[no] ntp source ip-address 例 : switch(config)# ntp source 192.0.2.1	すべての NTP パケットにソース IP アドレスを設定します。 <i>ip-address</i> には IPv4 または IPv6 形式を使用できます。
ステップ 3	(任意) copy running-config startup-config 例 : switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

NTP ソース インターフェイスの設定

特定のインターフェイスを使用するよう NTP を設定できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	[no] ntp source-interface interface 例 : switch(config)# ntp source-interface ethernet 2/1	すべての NTP パケットに対してソース インターフェイスを設定します。サポートされているインターフェイスのリストを表示するには、 ? キーワードを使用します。
ステップ 3	(任意) copy running-config startup-config 例 : switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

NTP ロギングの設定

重要な NTP イベントでシステム ログを生成するよう、NTP ロギングを設定できます。NTP ロギングはデフォルトでディセーブルになっています。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	[no] ntp logging 例 : switch(config)# ntp logging	重要な NTP イベントでシステム ログを生成することをイネーブルまたはディセーブルにします。NTP ロギングはデフォルトでディセーブルになっています。
ステップ 3	(任意) show ntp logging-status 例 : switch(config)# show ntp logging-status	NTP ロギングのコンフィギュレーション 状況を表示します。
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例 : switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

NTP の設定確認

NTP 設定を表示するには、次のタスクのうちのいずれかを実行します。

コマンド	目的
show ntp access-groups	NTP アクセス グループのコンフィギュレーションを表示します。
show ntp authentication-keys	設定済みの NTP 認証キーを表示します。
show ntp authentication-status	NTP 認証の状況を表示します。
show ntp logging-status	NTP のロギング状況を表示します。
show ntp peer-status	すべての NTP サーバおよびピアのステータスを表示します。
show ntp peers	すべての NTP ピアを表示します。
show ntp rts-update	RTS アップデートの状況を表示します。
ntp ソースを表示する	設定済みの NTP ソース IP アドレスを表示します。

コマンド	目的
show ntp source-interface	設定済みの NTP ソースインターフェイスを表示します。
show ntp statistics {io local memory peer {ipaddr {ipv4-addr ipv6-addr} name peer-name}}	NTP 統計情報を表示します。
show ntp trusted-keys	設定済みの NTP の信頼されているキーを表示します。
show running-config ntp	NTP 情報を表示します。

NTP セッションをクリアするには、**clear ntp session** コマンドを使用します。

NTP 統計情報を消去するには、**clear ntp statistics** コマンドを使用します。

NTP の設定例

次に、NTP パケット内で認証キー 42 を提示している時刻源とだけ同期するようデバイスを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# ntp authentication-key 42 md5 aNiceKey
switch(config)# ntp server 192.0.2.105 key 42
switch(config)# ntp trusted-key 42
switch(config)# ntp authenticate
switch(config)# copy running-config startup-config
[#####] 100%
switch(config)#
```

次に、以下の制約事項のある NTP アクセス グループの設定の例を示します。

- peer の制約事項は、「peer-acl」というアクセス リストの条件を満たす IP アドレスに適用されます。
- serve の制約事項は、「serve-acl」というアクセス リストの条件を満たす IP アドレスに適用されます。
- serve-only の制約事項は、「serve-only-acl」というアクセス リストの条件を満たす IP アドレスに適用されます。
- query-only の制約事項は、「query-only-acl」というアクセス リストの条件を満たす IP アドレスに適用されます。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ntp peer 10.1.1.1
switch(config)# ntp peer 10.2.2.2
switch(config)# ntp peer 10.3.3.3
switch(config)# ntp peer 10.4.4.4
switch(config)# ntp peer 10.5.5.5
switch(config)# ntp peer 10.6.6.6
```

```

switch(config)# ntp peer 10.7.7.7
switch(config)# ntp peer 10.8.8.8
switch(config)# ntp access-group peer peer-acl
switch(config)# ntp access-group serve serve-acl
switch(config)# ntp access-group serve-only serve-only-acl
switch(config)# ntp access-group query-only query-only-acl
switch(config)# ip access-list peer-acl
switch(config-acl)# 10 permit ip host 10.1.1.1 any
switch(config-acl)# 20 permit ip host 10.8.8.8 any
switch(config)# ip access-list serve-acl
switch(config-acl)# 10 permit ip host 10.4.4.4 any
switch(config-acl)# 20 permit ip host 10.5.5.5 any
switch(config)# ip access-list serve-only-acl
switch(config-acl)# 10 permit ip host 10.6.6.6 any
switch(config-acl)# 20 permit ip host 10.7.7.7 any
switch(config)# ip access-list query-only-acl
switch(config-acl)# 10 permit ip host 10.2.2.2 any
switch(config-acl)# 20 permit ip host 10.3.3.3 any

```

その他の参考資料

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
クロック マネージャ	『 Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide 』

MIB

MIB	MIB のリンク
NTP に関連する MIB	<p>サポートされている MIB を検索およびダウンロードするには、次の URL にアクセスしてください。</p> <p>ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus9000/Nexus9000MIBSupportList.html</p>



第 9 章

CDP の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイス上で Cisco Discovery Protocol (CDP) を設定する方法について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

- [CDP について \(147 ページ\)](#)
- [CDP の注意事項と制約事項 \(149 ページ\)](#)
- [CDP のデフォルト設定 \(149 ページ\)](#)
- [CDP の設定 \(149 ページ\)](#)
- [CDP コンフィギュレーションの確認 \(152 ページ\)](#)
- [CDP のコンフィギュレーション例 \(153 ページ\)](#)

CDP について

Cisco Discovery Protocol (CDP) は、ルータ、ブリッジ、アクセス サーバ、コミュニケーションサーバ、スイッチを含め、シスコ製のあらゆる機器で動作する、メディアにもプロトコルにも依存しないプロトコルです。CDP を使用すると、デバイスに直接接続されているすべてのシスコ デバイスの情報を検出して表示できます。

CDP はネイバー デバイスのプロトコルアドレスを収集し、各デバイスのプラットフォームを検出します。CDP の動作はデータリンク層上に限定されます。異なるレイヤ3プロトコルをサポートする 2 つのシステムで相互学習が可能です。

CDP が設定された各デバイスは、マルチキャスト アドレスに定期的にアドバタイズメントを送信します。各デバイスは、SNMP メッセージを受信できるアドレスを少なくとも 1 つアドバタイズします。アドバタイズメントには保持時間情報も含まれます。保持時間は、受信デバイスが CDP 情報を削除するまでに保持する時間の長さを表します。アドバタイズメントまたはリフレッシュ タイマーおよびホールド タイマーを設定できます。

CDP Version-2 (CDPv2) では、接続デバイスとの間でネイティブ VLAN ID またはポート デュプレックス ステートが一致していないインスタンスを追跡できます。

CDP では、次の Type-Length-Value (TLV) フィールドがアドバタイズされます。

- デバイス ID

- アドレス
- ポート ID
- 機能
- バージョン
- プラットフォーム
- ネイティブ VLAN
- 全二重/半二重
- MTU
- SysName
- SysObjectID
- 管理アドレス
- Physical Location
- VTP

すべての CDP パケットに VLAN ID が含まれます。レイヤ 2 アクセス ポート上で CDP を設定した場合、そのアクセス ポートから送信される CDP パケットには、アクセス ポートの VLAN ID が含まれます。レイヤ 2 トランク ポート上で CDP を設定した場合は、そのトランク ポートから送信される CDP パケットに、トランク ポート上で許可設定されている最小の VLAN ID が含まれます。トランク ポートは、そのトランク ポートの許可 VLAN リストに指定されている VLAN ID であれば、どの VLAN ID が含まれている CDP パケットでも受信できます。VLAN の詳細については、『[Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS レイヤ 2 スイッチング設定ガイド](#)』を参照してください。

VTP 機能のサポート

次の条件に当てはまる場合、CDP は VLAN トランッキングプロトコル (VTP) の type-length-value (TLV) フィールドを送信します。

- CDP バージョン 2 がイネーブルになっています。
- VTP 機能がイネーブルになっています。
- VTP ドメイン名が設定されています。

show cdp neighbors detail コマンドを使用すると、VTP 情報を参照できます。

高可用性

Cisco NX-OS は、CDP のステートフルおよびステートレス両方のリスタートとスイッチオーバーをサポートします。ハイ アベイラビリティの詳細については、『*Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS* ハイ アベイラビリティおよび冗長性ガイド』を参照してください。

仮想化のサポート

Cisco NX-OS は、CDP のインスタンスを 1 つサポートします。

CDP の注意事項と制約事項

CDP に関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

- 接続数が 256 のハブにポートを接続した場合、CDP はポートあたり最大 256 のネイバーを検出できます。
- デバイス上で CDP をイネーブルにする必要があります。イネーブルにしておかないと、インターフェイス上で CDP をイネーブルにできません。
- CDP を設定できるのは、物理インターフェイスおよびポート チャネル上に限られます。

CDP のデフォルト設定

次の表に、CDP パラメータのデフォルト設定を示します。

パラメータ	デフォルト
CDP	グローバルおよびすべてのインターフェイスでイネーブル
CDP version	バージョン 2
CDP device ID	シリアル番号
CDP timer	60 秒
CDP hold timer	180 秒

CDP の設定



(注) この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドとは異なる場合があります。

CDP のグローバルな有効化または無効化

CDP はデフォルトで有効になっています。CDP をディセーブルにしてから、もう一度イネーブルにできます。

インターフェイス上で CDP をイネーブルにするには、先にデバイス上で CDP をイネーブルにしておく必要があります。CDP がグローバルなディセーブルになっているときに、特定のインターフェイス上で CDP をイネーブルにしても、これらのインターフェイス上で CDP がアクティブになることはなく、エラー メッセージが戻ります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	[no] cdp enable 例： switch(config)# cdp enable	デバイス全体で CDP 機能を有効または無効にします。デフォルトでは有効。
ステップ 3	(任意) copy running-config startup-config 例： switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

インターフェイス上での CDP の有効化または無効化

CDP はデフォルトで、インターフェイス上でイネーブルです。インターフェイス上で CDP をディセーブルにできます。

CDP がグローバルなディセーブルになっているときに、特定のインターフェイス上で CDP をイネーブルにしても、これらのインターフェイス上で CDP がアクティブになることはなく、エラー メッセージが戻ります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	interface interface slot/port 例 : switch(config)# interface ethernet 1/2 switch(config-if) #	インターフェイスコンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	[no] cdp enable 例 : switch(config-if) # cdp enable	このインターフェイスで CDP を有効または無効にします。デフォルトでは有効。 (注) CDP がデバイス上でグローバルに有効になっていることを確認します。
ステップ 4	(任意) show cdp interface interface slot/port 例 : switch(config-if) # show cdp interface ethernet 1/2	インターフェイスの CDP 情報を表示します。
ステップ 5	(任意) copy running-config startup-config 例 : switch(config) # copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

CDP オプションパラメータの設定

この手順でオプションのコマンドを使用して CDP を変更できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config) #	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	(任意) cdp advertise {v1 v2} 例 : switch(config) # cdp advertise v1	デバイスがサポートする CDP のバージョンを設定します。デフォルトは v2 です。
ステップ 3	(任意) cdp format device-id {mac-address serial-number system-name}	CDP デバイス ID を設定します。オプションは次のとおりです。

	コマンドまたはアクション	目的
	例 : <pre>switch(config)# cdp format device-id mac-address</pre>	<ul style="list-style-type: none"> • mac-address : シャーシの MAC アドレスを指定します。 • serial-number : シャーシのシリアル番号/組織固有識別子 (OUI) • system-name : システム名または完全修飾ドメイン名 デフォルトは system-name です。
ステップ 4	(任意) cdp holdtime seconds 例 : <pre>switch(config)# cdp holdtime 150</pre>	CDP ネイバー情報を削除するまでに保持する時間を設定します。範囲は 10 ～ 255 秒です。デフォルト値は 180 秒です。
ステップ 5	(任意) cdp timer seconds 例 : <pre>switch(config)# cdp timer 50</pre>	CDP がネイバーにアドバタイズメントを送信するリフレッシュ タイムを設定します。範囲は 5 ～ 254 秒です。デフォルトは 60 秒です。
ステップ 6	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

CDP コンフィギュレーションの確認

CDP 設定を表示するには、次のタスクのうちのいずれかを実行します。

コマンド	目的
show cdp all	CDP がイネーブルになっているすべてのインターフェイスを表示します。
show cdp entry {all name entry-name}	CDP データベース エントリを表示します。
show cdp global	CDP グローバル パラメータを表示します。
show cdp interface interface slot/port	CDP インターフェイスのステータスを表示します。
show cdp neighbors {device-id interface interface slot/port} [detail]	CDP ネイバーのステータスを表示します。
show cdp interface interface slot/port	インターフェイスの CDP トラフィック統計を表示します。

インターフェイスの CDP 統計情報を消去するには、**clear cdp counters** コマンドを使用します。

1 つまたはすべてのインターフェイスの CDP キャッシュを消去するには、**clear cdp table** コマンドを使用します。

show cdp neighbors detail コマンドを（**show cdp neighbors** コマンドの代わりに）使用することを推奨します。**show cdp neighbors** コマンドが表示するのは、プラットフォーム名の 13 文字だけです。完全なプラットフォーム名を表示するには、**show cdp neighbors detail** コマンドを使用します。

CDP のコンフィギュレーション例

CDP 機能を有効にして、リフレッシュ タイマーおよびホールド タイマーを設定する例を示します。

```
configure terminal
cdp enable
cdp timer 50
cdp holdtime 100
```




第 10 章

システムメッセージロギングの設定

この章では、Cisco NX-OS デバイス上でシステム メッセージ ロギングを設定する方法について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

- システム メッセージ ロギングの詳細, [on page 155](#)
- システム メッセージ ロギングの注意事項および制約事項 (157 ページ)
- システム メッセージ ロギングのデフォルト設定, [on page 157](#)
- システムメッセージロギングの設定 (158 ページ)
- システム メッセージ ロギングの設定確認, [on page 173](#)
- 繰り返されるシステム ロギング メッセージ (174 ページ)
- システム メッセージ ロギングの設定例 (175 ページ)
- その他の参考資料 (175 ページ)

システム メッセージ ロギングの詳細

システムメッセージロギングを使用して宛先を制御し、システムプロセスが生成するメッセージの重大度をフィルタリングできます。端末セッション、ログ ファイル、およびリモート システム上の Syslog サーバへのロギングを設定できます。

システムメッセージのフォーマットおよびデバイスが生成するメッセージの詳細については、『[Cisco NX-OS System Messages Reference](#)』を参照してください。

デフォルトでは、デバイスはターミナルセッションにメッセージを出力し、ログ ファイルにシステム メッセージをログ記録します。

次の表に、システムメッセージで使用されている重大度を示します。重大度を設定する場合、システムはそのレベル以下のメッセージを出力します。

Table 8: システム メッセージの重大度

レベル	説明
0 : 緊急	システムが使用不可

レベル	説明
1：アラート	即時処理が必要
2：クリティカル	クリティカル状態
3：エラー	エラー状態
4：警告	警告状態
5：通知	正常だが注意を要する状態
6：情報	単なる情報メッセージ
7：デバッグ	デバッグ実行時にのみ表示

デバイスは重大度 0、1、または 2 のメッセージのうち、最新の 100 メッセージを NVRAM ログに記録します。NVRAM へのロギングは設定できません。

メッセージを生成したファシリティと重大度に基づいて記録するシステムメッセージを設定できます。

Syslogサーバ

syslog サーバは、syslog プロトコルに基づいてシステムメッセージを記録するリモートシステム上で動作します。IPv4 または IPv6 の Syslog サーバを最大 8 つ設定できます。

ファブリック内のすべてのスイッチで syslog サーバの同じ設定をサポートするために、Cisco Fabric Services (CFS) を使用して syslog サーバ設定を配布できます。



Note

最初のデバイス初期化時に、メッセージが syslog サーバに送信されるのは、ネットワークの初期化後です。

セキュアな Syslog サーバ

Cisco NX-OS リリース 9.2(1) 以降では、リモート ロギング サーバへのセキュアな TLS トランスポート接続をサポートするように Syslog サーバを設定できます。さらに、相互認証の設定によって NX-OS スイッチ（クライアント）のアイデンティティを強化することができます。NX-OS スイッチの場合、この機能は TLSv1.1 および TLSv1.2 をサポートします。

セキュアな Syslog サーバの機能では、デバイス認証および暗号化を提供するために TCP/TLS トランスポートおよびセキュリティプロトコルを使用します。この機能を使用すると、（クライアントとして機能している）Cisco NX-OS デバイスが、ロギングにセキュアな接続をサポートする（サーバとして機能している）リモート Syslog サーバに対してセキュアな暗号化されたアウトバウンド接続を確立できるようになります。認証と暗号化により、この機能では、セキュリティ保護されていないネットワーク上でもセキュアな通信を実現できます。

システムメッセージロギングの注意事項および制約事項

システムメッセージロギングには次の設定上の注意事項と制約事項があります。

- システムメッセージは、デフォルトでコンソールおよびログファイルに記録されます。
- syslog サーバに到達する前に出力されるシステムメッセージ（スーパーバイザアクティブメッセージやオンラインメッセージなど）は、syslog サーバに送信できません。
- Cisco NX-OS リリース 9.2(1) 以降では、リモートロギングサーバへのセキュアな TLS トランスポート接続をサポートするように Syslog サーバを設定できます。この機能は、TLSv1.1 および TLSv1.2 をサポートします。
- セキュアな syslog サーバがインバンド（非管理）インターフェイスを介して到達できるようにするには、CoPP プロファイルに調整が必要な場合があります。特に、複数のロギングサーバが設定されている場合、および短時間で多数の syslog が生成される場合（ブートアップや設定アプリケーションなど）。
- このガイドラインは、ユーザ定義の永続ロギングファイルに適用されます。

syslog コマンド **logging logfile** では、永続的な場所（/logflash/log）と非永続的な場所（/log）の両方でログファイルを設定できます。

デフォルトのログファイルには「messages」という名前が付けられ、バックアップファイル（存在する場合）とともに、**delete /log/** または **delete logflash:/log/** コマンドでもこのファイルは messages.1、messages.2、messages.3、messages.4 を削除できません。

カスタム名のログファイル（**logging logfile file-name severity**）を設定するためのプロビジョニングがありますが、このカスタム名のファイルは削除操作によって削除できます。この場合、syslog ロギングは機能しません。

たとえば、カスタム名のログファイルが設定され、同じファイルが削除操作によって削除されます。これは意図的な削除操作であるため、syslog メッセージをカスタムログファイルに記録するには、コマンド **logging logfile file-name severity** を使用してカスタムログファイルを再設定する必要があります。この設定が実行されるまで、syslog ロギングは実行できません。

システムメッセージロギングのデフォルト設定

次の表に、システムメッセージロギングパラメータのデフォルト設定を示します。

Table 9: デフォルトのシステムメッセージロギングパラメータ

パラメータ	デフォルト
コンソールロギング	重大度 2 でイネーブル
モニタロギング	重大度 5 でイネーブル

パラメータ	デフォルト
ログ ファイル ロギング	重大度 5 のメッセージロギングがイネーブル
モジュール ロギング	重大度 5 でイネーブル
ファシリティ ロギング	イネーブル
タイムスタンプ単位	秒
Syslog サーバ ロギング	ディセーブル
Syslog サーバ設定の配布	ディセーブル

システムメッセージロギングの設定



(注) この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドとは異なる場合がありますので注意してください。

ターミナルセッションへのシステムメッセージロギングの設定

重大度に基づいて、コンソール、Telnet、および SSH セッションにメッセージを記録するようにデバイスを設定できます。

デフォルトでは、ターミナルセッションでロギングはイネーブルです。



Note コンソールのボー レートが 9600 ボー（デフォルト）の場合、現在の Critical（デフォルト）ロギングレベルが維持されます。コンソールロギングレベルを変更しようとする、必ずエラーメッセージが生成されます。ロギングレベルを上げる（Critical よりも上に）には、コンソールのボー レートを 38400 ボーに変更する必要があります。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	terminal monitor Example: switch# terminal monitor	デバイスがコンソールにメッセージを記録できるようにします。
ステップ 2	configure terminal Example:	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します

	Command or Action	Purpose
	switch# configure terminal switch(config)#	
ステップ 3	[no] logging console [severity-level] Example: switch(config)# logging console 3	<p>指定された重大度とそれより上位の重大度のメッセージをコンソールセッションに記録するように、デバイスを設定します。小さい値は、より高い重大度を示します。重大度は 0 ～ 7 の範囲です。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 : 緊急 • 1 : アラート • 2 : クリティカル • 3 : エラー • 4 : 警告 • 5 : 通知 • 6 : 情報 • 7 : デバッグ <p>重大度が指定されていない場合、デフォルトの 2 が使用されます。no オプションは、メッセージをコンソールにログするデバイスの機能をディセーブルにします。</p>
ステップ 4	(Optional) show logging console Example: switch(config)# show logging console	コンソールロギング設定を表示します。
ステップ 5	[no] logging monitor [severity-level] Example: switch(config)# logging monitor 3	<p>デバイスが指定された重大度とそれより上位の重大度のメッセージをモニタに記録できるようにします。小さい値は、より高い重大度を示します。重大度は 0 ～ 7 の範囲です。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 : 緊急 • 1 : アラート • 2 : クリティカル • 3 : エラー • 4 : 警告 • 5 : 通知

	Command or Action	Purpose
		<ul style="list-style-type: none"> • 6 : 情報 • 7 : デバッグ <p>設定は Telnet および SSH セッションに適用されます。</p> <p>重大度が指定されていない場合、デフォルトの 2 が使用されます。 no オプションは、メッセージを Telnet および SSH セッションにログするデバイスの機能をディセーブルにします。</p>
ステップ 6	(Optional) show logging monitor Example: <pre>switch(config)# show logging monitor</pre>	モニタ ロギング設定を表示します。
ステップ 7	[no] logging message interface type ethernet description Example: <pre>switch(config)# logging message interface type ethernet description</pre>	<p>システム メッセージ ログ内で、物理的なイーサネット インターフェイスおよびサブインターフェイスに対して説明を追加できるようにします。この説明は、インターフェイスで設定された説明と同じものです。</p> <p>no オプションは、物理イーサネット インターフェイスのシステム メッセージ ログ内のインターフェイス説明の印刷をディセーブルにします。</p>
ステップ 8	(Optional) copy running-config startup-config Example: <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

Syslog メッセージの送信元 ID の設定

リモート syslog サーバに送信される syslog メッセージにホスト名、IP アドレス、またはテキスト文字列を付加するように Cisco NX-OS を設定できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 :	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します

	コマンドまたはアクション	目的
	switch# configure terminal switch(config)#	
ステップ 2	必須: logging origin-id {hostname ip ip-address string text-string} 例 : switch(config)# logging origin-id string n9k-switch-abc	リモート syslog サーバに送信される syslog メッセージに追加するホスト名、IP アドレス、またはテキスト文字列を指定します。
ステップ 3	(任意) show logging origin-id 例 : switch(config)# show logging origin-id Logging origin_id : enabled (string: n9k-switch-abc)	リモート syslog サーバに送信される syslog メッセージに付加される、設定済みのホスト名、IP アドレス、またはテキスト文字列を表示します。
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例 : switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

ファイルへのシステム メッセージの記録

システムメッセージをファイルに記録するようにデバイスを設定できます。デフォルトでは、システム メッセージは /logflash/log/logfilename に記録されます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	[no] logging logfile logfile-name severity-level [persistent threshold percent size bytes] 例 : switch(config)# logging logfile my_log 6 switch(config)# logging logfile my_log 6 persistent threshold 90	非永続的または永続的なログファイルパラメータを設定します。 <i>logfile-name</i> : システム メッセージの保存に使用するログ ファイルの名前を設定します。デフォルトのファイル名は「message」です。 <i>severity-level</i> : ログに記録する最小の重大度レベルを設定します。小さい値は、より高い重大度を示します。デフォルトは 5 です。範囲は 0 ～ 7 です。

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • 0 : 緊急 • 1 : アラート • 2 : クリティカル • 3 : エラー • 4 : 警告 • 5 : 通知 • 6 : 情報 • 7 : デバッグ <p>persistent threshold percent : オプションで、永続ログ ファイルのしきい値パーセンテージを設定します。範囲は 0 ～ 99 です。</p> <p>(注) persistent threshold を 0 (ゼロ) に設定すると、永続しきい値機能が無効になり、しきい値 syslog は生成されません。</p> <p>percent は、永続ファイルのパーセントしきい値サイズを設定します。しきい値サイズに達すると、アラート通知メッセージがログに記録されます。永続ログファイルの使用率が 100% に達すると、システムは別の syslog メッセージ通知を送信します。既存のログ ファイルのバックアップファイルが作成され、設定されたしきい値のパーセンテージが適用される、新しいログ ファイルへの書き込みが開始されます。最大で、新しい方から合計 5 つのバックアップファイルが保持されます。5 ファイルを超えると、システムは最も古いものからファイルを削除します。</p> <p>(注) 永続的ロギングは、システム対応の機能です。ログファイルは <code>/logflash/log/[filename]</code> にあります。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>次の show コマンドの出力は、永続ログファイル機能をサポートしています。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show logging info • show logging <p>出力には、永続ログについての次のような情報が含まれます。</p> <pre>Logging logflash: enabled (Severity: notifications) (threshold percentage: 99) Logging logfile: enabled Name - messages: Severity - notifications Size - 4194304</pre> <p>size bytes : オプションとして、最大ファイルサイズを指定します。範囲は 4096 ～ 4194304 バイトです。</p>
ステップ 3	<p>logging event {link-status trunk-status} {enable default}</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# logging event link-status default</pre>	<p>インターフェイス イベントをロギングします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • link-status : すべての UP/DOWN メッセージおよび CHANGE メッセージをログに記録します。 • trunk-status : すべてのトランク ステータス メッセージをロギングします。 • enable : ポート レベルのコンフィギュレーションを上書きしてロギングをイネーブルにするよう、指定します。 • default : ロギングが明示的に設定されていないインターフェイスで、デフォルトのロギング設定を使用するよう、指定します。
ステップ 4	<p>(任意) show logging info</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# show logging info</pre>	ロギング設定を表示します。
ステップ 5	<p>(任意) copy running-config startup-config</p> <p>例 :</p>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

	コマンドまたはアクション	目的
	<code>switch(config)# copy running-config startup-config</code>	

モジュールおよびファシリティ メッセージのログギングの設定

モジュールおよびファシリティに基づいて記録するメッセージの重大度およびタイムスタンプの単位を設定できます。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	[no] logging module [severity-level] Example: <pre>switch(config)# logging module 3</pre>	<p>指定された重大度またはそれ以上の重大度であるモジュール ログ メッセージをイネーブルにします。重大度は0～7の範囲です。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 : 緊急 • 1 : アラート • 2 : クリティカル • 3 : エラー • 4 : 警告 • 5 : 通知 • 6 : 情報 • 7 : デバッグ <p>重大度が指定されていない場合、デフォルトの 5 が使用されます。 no オプションを使用すると、モジュール ログ メッセージがディセーブルになります。</p>
ステップ 3	(Optional) show logging module Example: <pre>switch(config)# show logging module</pre>	モジュール ログギング設定を表示します。
ステップ 4	[no] logging level facility severity-level Example:	指定された重大度またはそれ以上の重大度である指定のファシリティからのログ

	Command or Action	Purpose
	switch(config)# logging level aaa 2	<p>ログメッセージをイネーブルにします。重大度は 0 ～ 7 の範囲です。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 : 緊急 • 1 : アラート • 2 : クリティカル • 3 : エラー • 4 : 警告 • 5 : 通知 • 6 : 情報 • 7 : デバッグ <p>同じ重大度をすべてのファシリティに適用するには、all ファシリティを使用します。デフォルト値については、show logging level コマンドを参照してください。</p> <p>no オプションを使用すると、指定されたファシリティのロギング重大度がデフォルトのレベルにリセットされます。ファシリティおよび重大度を指定しなかった場合、すべてのファシリティがそれぞれのデフォルト重大度にリセットされます。</p>
ステップ 5	(Optional) show logging level [facility] Example: switch(config)# show logging level aaa	<p>ファシリティごとに、ロギング レベル設定およびシステムのデフォルト レベルを表示します。ファシリティを指定しなかった場合は、すべてのファシリティのレベルが表示されます。</p>
ステップ 6	(Optional) [no] logging level ethpm Example: <pre> switch(config)# logging level ethpm ? <0-7> 0-emg,1-err,2-crit,3-em,4-war,5-notif,6-infor,7-debug link-down Configure logging level for link down syslog messages link-up Configure logging </pre>	<p>レベル 3 のイーサネット ポート マネージャ リンクアップ/リンクダウン syslog メッセージのロギングを有効にします。</p> <p>no オプションを使用すると、イーサネット ポート マネージャの syslog メッセージにデフォルトのロギング レベルが使用されます。</p>

	Command or Action	Purpose
	<pre> level for link up syslog messages switch(config)#logging level ethpm link-down ? error ERRORS notif NOTICE (config)# logging level ethpm link-down error ? <CR> (config)# logging level ethpm link-down notif ? <CR> switch(config)#logging level ethpm link-up ? error ERRORS notif NOTICE (config)# logging level ethpm link-up error ? <CR> (config)# logging level ethpm link-up notif ? <CR> </pre>	
ステップ 7	<p>[no] logging timestamp {microseconds milliseconds seconds}</p> <p>Example:</p> <pre> switch(config)# logging timestamp milliseconds </pre>	<p>ロギング タイムスタンプ単位を設定します。デフォルトでは、単位は秒です。</p> <p>Note このコマンドは、スイッチ内で保持されているログに適用されます。また、外部のロギングサーバには適用されません。</p>
ステップ 8	<p>(Optional) show logging timestamp</p> <p>Example:</p> <pre> switch(config)# show logging timestamp </pre>	<p>設定されたロギング タイムスタンプ単位を表示します。</p>
ステップ 9	<p>(Optional) copy running-config startup-config</p> <p>Example:</p> <pre> switch(config)# copy running-config startup-config </pre>	<p>実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。</p>

syslog サーバの設定

システム メッセージを記録する、リモート システムを参照する syslog サーバを最大で 8 台設定できます。



Note シスコは、管理仮想ルーティングおよび転送（VRF）インスタンスを使用するサーバとして、syslog サーバを設定することを推奨します。VRF の詳細情報については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ユニキャスト ルーティング設定ガイド』を参照してください。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	[no] logging server host [severity-level [use-vrf vrf-name]] Example: <pre>switch(config)# logging server 192.0.2.253</pre> Example: <pre>switch(config)# logging server 2001::db*:3 5 use-vrf red</pre>	<p>指定されたホスト名、あるいは IPv4 または IPv6 アドレスで Syslog サーバを設定します。use-vrf キーワードを使用すると、メッセージ ログを特定の VRF に限定できます。重大度は 0 ～ 7 の範囲です。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 : 緊急 • 1 : アラート • 2 : クリティカル • 3 : エラー • 4 : 警告 • 5 : 通知 • 6 : 情報 • 7 : デバッグ <p>デフォルトの発信ファシリティは local7 です。</p> <p>no オプションは、指定したホストのログギングサーバを削除します。</p> <p>この最初の例では、ファシリティ local 7 のすべてのメッセージを転送します。2 番目の例では、VRF red で重大度が 5 以下のメッセージを転送します。</p>

	Command or Action	Purpose
ステップ 3	Required: logging source-interface loopback virtual-interface Example: switch(config)# logging source-interface loopback 5	リモート Syslog サーバの送信元インターフェイスをイネーブルにします。 <i>virtual-interface</i> 引数の範囲は 0 ～ 1023 です。
ステップ 4	(Optional) show logging server Example: switch(config)# show logging server	Syslog サーバ設定を表示します。
ステップ 5	(Optional) copy running-config startup-config Example: switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

セキュアな Syslog サーバの設定

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	[no] logging server host [severity-level [port port-number]][secure[trustpoint client-identity trustpoint-name]][use-vrf vrf-name]] 例 : switch(config)# logging server 192.0.2.253 secure 例 : switch(config)# logging server 2001::3 5 secure trustpoint client-identity myCA use-vrf red	指定されたホスト名、あるいは IPv4 または IPv6 アドレスで Syslog サーバを設定します。必要に応じて、CA によって署名されるクライアントアイデンティティ証明書をインストールし、trustpoint client-identity オプションを使用することで相互認証を適用できます。 セキュアな TLS 接続のデフォルト宛先ポートは 6514 です。
ステップ 3	(任意) logging source-interface interface name 例 : switch(config)# logging source-interface lo0	リモート Syslog サーバの送信元インターフェイスをイネーブルにします。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	(任意) show logging server 例 : <pre>switch(config)# show logging server</pre>	Syslog サーバ設定を表示します。secure オプションを設定する場合、出力のエントリにトランスポート情報が含まれるようになります。デフォルトでは、secure オプションが設定されていない場合、トランスポートは UDP です。
ステップ 5	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

CA 証明書の設定

セキュアな Syslog 機能のサポートには、トラストポイントの設定によってリモート サーバを認証する必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	[no] crypto ca trustpoint <i>trustpoint-name</i> 例 : <pre>switch(config)# crypto ca trustpoint winca switch(config-trustpoint)#</pre>	トラストポイントを設定します。 (注) トラストポイントの設定の前に ip domain-name を設定する必要があります。
ステップ 3	必須: crypto ca authenticate <i>trustpoint-name</i> 例 : <pre>switch(config-trustpoint)# crypto ca authenticate winca</pre>	トラストポイントの CA 証明書を設定します。
ステップ 4	(任意) show crypto ca certificate 例 : <pre>switch(config)# show crypto ca certificates</pre>	設定されている証明書/チェーンと、関連付けられているトラストポイントを表示します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	デバイスのリロード後にトラストポイントが持続されるように、実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

CA 証明書の登録

NX-OS スイッチ（クライアント）が識別するようリモートサーバによって要求される相互認証では、ピア認証が必須であるため、これは証明書をスイッチに登録するための追加設定です。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	必須: crypto key generate rsa label key name exportable modules 2048 例 : <pre>switch(config-trustpoint)# crypto key generate rsa label myKey exportable modulus 2048</pre>	RSA キー ペアを設定します。デフォルトでは、Cisco NX-OS ソフトウェアは 1024 ビットの RSA キーを作成します。
ステップ 3	[no] crypto ca trustpoint trustpoint-name 例 : <pre>switch(config)# crypto ca trustpoint myCA switch(config-trustpoint)#</pre>	トラストポイントを設定します。 (注) トラストポイントの設定の前に ip domain-name を設定する必要があります。
ステップ 4	必須: rsa keypair key-name 例 : <pre>switch(config-trustpoint)# rsa keypair myKey</pre>	トラストポイント CA に生成されたキー ペアを関連付けます。
ステップ 5	crypto ca trustpoint trustpoint-name 例 : <pre>switch(config)# crypto ca authenticate myCA</pre>	トラストポイントの CA 証明書を設定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 6	[no] crypto ca enroll trustpoint-name 例 : switch(config)# crypto ca enroll myCA	CA に登録するスイッチのアイデンティティ証明書を生成します。
ステップ 7	crypto ca import trustpoint-name certificate 例 : switch(config-trustpoint)# crypto ca import myCA certificate	CA によって署名されたアイデンティティ証明書をスイッチにインポートします。
ステップ 8	(任意) show crypto ca certificates 例 : switch# show crypto ca certificates	設定されている証明書またはチェーンと、関連付けられているトラストポイントを表示します。
ステップ 9	必須: copy running-config startup-config 例 : switch# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

UNIX または Linux システムでの syslog サーバの設定

/etc/syslog.conf ファイルに次の行を追加して、UNIX または Linux システム上に syslog サーバを設定できます。

```
facility.level <five tab characters> action
```

次の表に、設定可能な syslog フィールドを示します。

表 10: *syslog.conf* の *syslog* フィールド

フィールド	説明
Facility	<p>メッセージの作成者。auth、authpriv、cron、daemon、kern、lpr、mail、mark、news、syslog、user、local0 ～ local7 です。アスタリスク (*) を使用するとすべてを指定します。これらのファシリティ指定により、発信元に基づいてメッセージの宛先を制御できます。</p> <p>(注) ローカルファシリティを使用する前に設定をチェックします。</p>

フィールド	説明
Level	メッセージを記録する最小重大度。debug、info、notice、warning、err、crit、alert、emerg です。アスタリスク (*) を使用するとすべてを指定します。none を使用するとファシリティをディセーブルにできます。
Action	メッセージの宛先。ファイル名、前に @ 記号を加えたホスト名、ユーザをカンマで区切ったリスト、またはすべてのログイン ユーザを表すアスタリスク (*) を使用できます。

手順

ステップ 1 /etc/syslog.conf ファイルに次の行を追加して、ファイル /var/log/myfile.log に local7 ファシリティのデバッグ メッセージを記録します。

例：

```
debug.local7 var/log/myfile.log
```

ステップ 2 シェル プロンプトで次のコマンドを入力して、ログ ファイルを作成します。

例：

```
$ touch /var/log/myfile.log
$ chmod 666 /var/log/myfile.log
```

ステップ 3 次のコマンドを入力して、システム メッセージ ロギング デーモンが myfile.log をチェックして、新しい変更を取得するようにします。

例：

```
$ kill -HUP ~cat /etc/syslog.pid~
```

ログ ファイルの表示およびクリア

ログ ファイルおよび NVRAM のメッセージを表示したり消去したりできます。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	Required: show logging last number-lines Example: switch# show logging last 40	ロギング ファイルの最終行番号を表示します。最終行番号には 1 ～ 9999 を指定できます。

	Command or Action	Purpose
ステップ 2	show logging logfile duration <i>hh:mm:ss</i> Example: <pre>switch# show logging logfile duration 15:10:0</pre>	入力された時間内のタイム スタンプを持つログ ファイルのメッセージを表示します。
ステップ 3	show logging logfile last-index Example: <pre>switch# show logging logfile last-index</pre>	ログファイルの最後のメッセージのシーケンス番号を表示します。
ステップ 4	show logging logfile [start-time <i>yyyy mmm dd hh:mm:ss</i>] [end-time <i>yyyy mmm dd hh:mm:ss</i>] Example: <pre>switch# show logging logfile start-time 2013 oct 1 15:10:0</pre>	入力されたスパン内にタイム スタンプがあるログ ファイルのメッセージを表示します。終了時間を入力しないと、現在の時間を使用されます。月の時間フィールドには3文字を、年と日の時間フィールドには数値を入力します。
ステップ 5	show logging logfile [start-seqn <i>number</i>] [end-seqn <i>number</i>] Example: <pre>switch# show logging logfile start-seqn 100 end-seqn 400</pre>	シーケンス番号の範囲内である、発生したメッセージを表示します。終了シーケンス番号を指定しなかった場合は、ログファイルの、開始番号から最後のメッセージまでのメッセージが表示されます。
ステップ 6	show logging nvram [last <i>number-lines</i>] Example: <pre>switch# show logging nvram last 10</pre>	NVRAMのメッセージを表示します。表示される行数を制限するには、表示する最終行番号を入力できます。最終行番号には1～100を指定できます。
ステップ 7	clear logging logfile [persistent] Example: <pre>switch# clear logging logfile</pre>	ログ ファイルの内容をクリアします。 persistent : 永続的な場所から、ログファイルの内容をクリアします。
ステップ 8	clear logging nvram Example: <pre>switch# clear logging nvram</pre>	NVRAMの記録されたメッセージをクリアします。

システム メッセージ ロギングの設定確認

システム メッセージ ロギングの設定情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

コマンド	目的
show logging console	コンソール ロギング設定を表示します。

コマンド	目的
show logging info	ロギング設定を表示します。
show logging last <i>number-lines</i>	ログ ファイルの末尾から指定行数を表示します。
show logging level [<i>facility</i>]	ファシリティ ロギング重大度設定を表示します。
show logging logfile duration <i>hh:mm:ss</i>	入力された時間内のタイム スタンプを持つログ ファイルのメッセージを表示します。
show logging logfile last-index	ログファイルの最後のメッセージのシーケンス番号を表示します。
show logging logfile [start-time <i>yyyy mmm dd hh:mm:ss</i>] [end-time <i>yyyy mmm dd hh:mm:ss</i>]	開始日時と終了日時に基づいてログファイルのメッセージを表示します。
show logging logfile [start-seqn <i>number</i>] [end-seqn <i>number</i>]	シーケンス番号の範囲内で発生したメッセージを表示します。終了シーケンス番号を含めない場合は、開始番号から最後のメッセージまで、ログファイルのメッセージが表示されます。
show logging module	モジュール ロギング設定を表示します。
show logging monitor	モニタ ロギング設定を表示します。
show logging nvram [last <i>number-lines</i>]	NVRAM ログのメッセージを表示します。
show logging server	Syslog サーバ設定を表示します。
show logging timestamp	ロギング タイムスタンプ単位設定を表示します。

繰り返されるシステム ロギング メッセージ

システム プロセスはロギング メッセージを生成します。生成される重大度レベルを制御するために使用されるフィルタによっては、多数のメッセージが生成され、その多くが繰り返されます。

ロギング メッセージの量を管理するスクリプトの開発を容易にし、**show logging log** コマンドの出力の「フラッディング」から繰り返されるメッセージを排除するために、繰り返されるメッセージをロギングする次の方法が使用されます。

以前の方法では、同じメッセージが繰り返された場合、デフォルトでは、メッセージ内でメッセージが再発生した回数が表示されていました。

```
2019 Mar 11 13:42:44 Cisco-customer %PTP-2-PTP_INCORRECT_PACKET_ON_SLAVE:
Incorrect delay response packet received on slave interface Eth1/48 by
2c:5a:0f:ff:fe:51:e9:9f. Source Port Identity is 08:00:11:ff:fe:22:3e:4e. Requesting
Port
```

```
Identity is 00:1c:73:ff:ff:ee:f6:e5
```

```
2019 Mar 11 13:43:15 Cisco-customer last message repeated 242 times
```

新しいメソッドは、繰り返しメッセージの最後に繰り返し回数を追加するだけです。

```
2019 Mar 11 13:42:44 Cisco-customer %PTP-2-PTP_INCORRECT_PACKET_ON_SLAVE:
Incorrect delay response packet received on slave interface Eth1/48 by
2c:5a:0f:ff:fe:51:e9:9f. Source Port Identity is 08:00:11:ff:fe:22:3e:4e. Requesting
Port
Identity is 00:1c:73:ff:ff:ee:f6:e5
```

```
2019 Mar 11 13:43:15 Cisco-customer %PTP-2-PTP_INCORRECT_PACKET_ON_SLAVE:
Incorrect delay response packet received on slave interface Eth1/48 by
2c:5a:0f:ff:fe:51:e9:9f. Source Port Identity is 08:00:11:ff:fe:22:3e:4e. Requesting
Port
Identity is 00:1c:73:ff:ff:ee:f6:e5 (message repeated 242 times)
```

システムメッセージロギングの設定例

システムメッセージロギングのコンフィギュレーション例を示します。

```
configure terminal
logging console 3
logging monitor 3
logging logfile my_log 6
logging module 3
logging level aaa 2
logging timestamp milliseconds
logging server 172.28.254.253
logging server 172.28.254.254 5 facility local3
copy running-config startup-config
```

その他の参考資料

関連資料

関連項目	マニュアルタイトル
システムメッセージ	『Cisco NX-OS System Messages Reference』



第 11 章

Smart Call Home の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイスの Smart Call Home 機能を設定する方法について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

- [Smart Call Home の概要, on page 177](#)
- [Smart Call Home の前提条件, on page 184](#)
- [Smart Call Home の注意事項および制約事項 \(184 ページ\)](#)
- [Smart Call Home のデフォルト設定, on page 185](#)
- [Smart Call Home の設定 \(185 ページ\)](#)
- [Smart Call Home 設定の確認, on page 201](#)
- [Smart Call Home の設定例 \(201 ページ\)](#)
- [その他の参考資料 \(202 ページ\)](#)

Smart Call Home の概要

Smart Call Home により、重要なシステム ポリシーについて電子メールベースの通知が提供されます。豊富なメッセージフォーマットから選択できるので、ポケットベル サービス、標準 E メール、または XML ベースの自動解析アプリケーションとの最適な互換性が得られます。この機能を使用して、ネットワーク サポート エンジニアやネットワーク オペレーション センターを呼び出せます。また、Cisco Smart Call Home サービスを使用して、TAC でケースを自動的に生成することもできます。

Smart Call Home には、次の機能があります。

- 関連する CLI コマンド出力の実行および添付が自動化されます。
- 次のような、複数のメッセージフォーマット オプションがあります。
 - ショート テキスト：ポケットベルまたは印刷形式のレポートに最適。
 - フルテキスト：人間が判読しやすいように完全にフォーマットされたメッセージ情報です。
 - XML：Extensible Markup Language (XML) および Adaptive Messaging Language (AML) XML Schema Definition (XSD) を使用する、調和の取れた判読可能なフォーマット。

AML XSD は Cisco.com の Web サイトで公開されています。XML 形式は、Technical Assistance Center とのやり取りの中でも使用されます。

- 複数のメッセージ宛先への同時配信が可能。各宛先プロファイルには最大50件の電子メール宛先アドレスを設定できます。

宛先プロファイル

宛先プロファイルには、次の情報が含まれます。

- 1 つ以上のアラート グループ：アラートの発生時に、特定の Smart Call Home メッセージを送信するアラートのグループ。
- 1 つまたは複数の電子メール宛先：この宛先プロファイルに割り当てられたアラート グループによって生成された Smart Call Home メッセージの受信者リスト。
- メッセージ フォーマット：Smart Call Home メッセージのフォーマット（ショート テキスト、フル テキスト、または XML）。
- メッセージ重大度：Cisco NX-OS が宛先プロファイル内のすべての電子メールアドレスに対して Smart Call Home メッセージを生成するまで、アラートが満たす必要がある Smart Call Home 重大度。アラートの Smart Call Home 重大度が、宛先プロファイルに設定されたメッセージ重大度よりも低い場合、Cisco NX-OS はアラートを生成しません。

定期メッセージを日別、週別、月別で送信するコンポーネントアラートグループを使用して、定期的なコンポーネント アップデート メッセージを許可するよう宛先プロファイルを設定することもできます。

Cisco NX-OS は、次の定義済み宛先プロファイルをサポートします。

- CiscoTAC-1：XML メッセージフォーマットの Cisco-TAC アラート グループをサポートします。このプロファイルは、callhome@cisco.com という E メール コンタクト、最大メッセージサイズ、およびメッセージ重大度0で設定済みです。このプロファイルのデフォルト情報はどれも変更できません。
- full-text-destination：フル テキスト メッセージ フォーマットをサポートします。
- short-text-destination：ショート テキスト メッセージ フォーマットをサポートします。

Smart Call Home アラート グループ

アラート グループは、すべての Cisco Nexus デバイスでサポートされる Smart Call Home アラートの定義済みサブセットです。アラートグループを使用すると、定義済みまたはカスタム宛先プロファイルに送信する一連の Smart Call Home アラートを選択できます。Smart Call Home アラートが宛先プロファイルにアソシエートされたいずれかのアラートグループに属する場合、およびアラートで、Smart Call Home メッセージ重大度が宛先プロファイルに設定されているメッセージ重大度と同じか、それ以上である場合のみ、デバイスは Smart Call Home アラートを宛先プロファイルの電子メールの宛先に送信します。

次の表に、サポートされるアラートグループと、アラートグループ用に生成された Smart Call Home メッセージに含まれるデフォルトの CLI コマンド出力を示します。

Table 11: アラートグループおよび実行されるコマンド

アラートグループ	説明	実行されるコマンド
Cisco-TAC	Smart Call Home 宛ての、他のアラートグループからのすべてのクリティカルアラート。	アラートを発信するアラートグループに基づいてコマンドを実行します。
設定	設定に関連した定期的なイベント。	show module show version
診断	診断によって生成されたイベント。	show diagnostic result module all detail show diagnostic result module <i>number</i> detail show hardware show logging last 200 show module show sprom all show tech-support gold show tech-support ha show tech-support platform show version
EEM	EEMによって生成されるイベント	show diagnostic result module all detail show diagnostic result module <i>number</i> detail show module show tech-support gold show tech-support ha show tech-support platform

アラート グループ	説明	実行されるコマンド
環境	電源、ファン、および温度アラームなどの環境検知要素に関連するイベント。	show environment show logging last 200 show module show version
インベントリ	装置がコールドブートした場合、またはFRUの取り付けまたは取り外しを行った場合に示されるコンポーネントステータス。このアラートは重要でないイベントであり、情報はステータスおよび使用権に使用されます。	show inventory show license usage show module show sprom all show system uptime show version
ライセンス	ライセンスおよびライセンス違反に関連するイベント	show logging last 200
ラインカード ハードウェア	標準またはインテリジェントスイッチングモジュールに関連するイベント。	show diagnostic result module all detail show diagnostic result module <i>number</i> detail show hardware show logging last 200 show module show sprom all show tech-support ethpm show tech-support gold show tech-support ha show tech-support platform show version

アラート グループ	説明	実行されるコマンド
スーパーバイザ ハードウェア	スーパーバイザ モジュールに関連するイベント。	show diagnostic result module all detail show hardware show logging last 200 show module show sprom all show tech-support ethpm show tech-support gold show tech-support ha show tech-support platform show version
Syslog port group	syslog PORT ファシリティによって生成されるイベント	show license usage show logging last 200
システム	装置の動作に必要なソフトウェアシステムの障害によって生成されたイベント。	show diagnostic result module all detail show hardware show logging last 200 show module show sprom all show tech-support ethpm show tech-support gold show tech-support ha show tech-support platform
テスト	ユーザが作成したテスト メッセージ	show module show version

Smart Call Home は、syslog の重大度を、syslog ポート グループ メッセージの対応する Smart Call Home の重大度に対応させます。

特定のイベントが発生し、Smart Call Home メッセージを含む **show** 出力を送信した場合に、追加の **show** コマンドを実行するために、定義済みのアラート グループをカスタマイズできます。

show コマンドは、フル テキストおよび XML 宛先プロファイルにのみ追加できます。ショート テキスト宛先プロファイルは、128 バイトのテキストに制限されているため、追加の **show** コマンドをサポートしていません。

Smart Call Home のメッセージ レベル

Smart Call Home を使用すると、緊急度に基づいてメッセージをフィルタリングできます。各定義済みまたはユーザ定義宛先プロファイルを、0（最小緊急度）～9（最大緊急度）までの Smart Call Home しきい値と関連付けることができます。デフォルトは 0（全メッセージを送信）です。

syslog 重大度は、Smart Call Home メッセージ レベルにマッピングされています。



Note Smart Call Home は、メッセージ テキストで syslog メッセージ レベルを変更しません。

次の表に、各 Smart Call Home メッセージ レベルのキーワードと、syslog ポート アラート グループの対応する syslog レベルを示します。

Table 12: 重大度と syslog レベルのマッピング

Smart Call Home レベル	キーワード	Syslog レベル	説明
9	Catastrophic	該当なし	ネットワーク全体に壊滅的な障害が発生しています。
8	Disaster	該当なし	ネットワークに重大な影響が及びます。
7	Fatal	緊急 (0)	システムが使用不可能な状態。
6	Critical	アラート (1)	クリティカルな状況で、すぐに対応する必要があります。
5	Major	重要 (2)	重大な状態。
4	Minor	エラー (3)	軽微な状態。
3	警告	警告 (4)	警告状態。
2	通知	通知 (5)	基本的な通知および情報メッセージです。他と関係しない、重要性の低い障害です。
1	標準	情報 (6)	標準状態に戻ることを示す標準イベントです。
0	Debugging	デバッグ (7)	デバッグ メッセージ。

Smart Call Home の取得

シスコと直接サービス契約を結んでいる場合は、Smart Call Home サービスに登録できます。Smart Call Home は、Smart Call Home メッセージを分析し、背景説明と推奨措置を提供します。既知の問題、特にオンライン診断障害については、TAC に Automatic Service Request が作成されます。

Smart Call Home には、次の機能があります。

- 継続的なデバイス ヘルス モニタリングとリアルタイムの診断アラート。
- Smart Call Home メッセージの分析。必要に応じて、自動サービス要求（詳細な診断情報が含まれる）が作成され、該当する TAC チームにルーティングされるため、問題解決を高速化できます。
- セキュアなメッセージ転送が、ご使用のデバイスから直接、または HTTP プロキシサーバやダウンロード可能な転送ゲートウェイ（TG）を経由して行われます。TG 集約ポイントは、複数のデバイスをサポートする場合またはセキュリティ要件によって、デバイスをインターネットに直接接続できない場合に使用できます。
- あらゆる Smart Call Home デバイスの Smart Call Home メッセージおよび推奨事項、インベントリ情報、設定情報への Web アクセス。この機能によって、関連するフィールドの注意事項、セキュリティ勧告、および廃止情報にアクセスできます。

登録には次の情報が必要です。

- デバイスの SMARTnet 契約番号
- 電子メール アドレス
- お使いの Cisco.com ID

Smart Call Home の詳細については、次の Smart Call Home のページを参照してください。
https://supportforums.cisco.com/community/netpro/solutions/smart_services/smartcallhome

データベース マージの注意事項

2 つの Smart Call Home データベースをマージする場合は、次の注意事項に従ってください。

- マージされるデータベースには、次の情報が含まれます。
 - マージ側デバイスからの全宛先プロファイルのスーパーセット。
 - 宛先プロファイルの E メールアドレスとアラート グループ。
 - マージ側デバイスにあるその他の設定情報（メッセージスロットリング、定期的なインベントリなど）。
- 宛先プロファイル名は、マージするデバイス内で重複しないようにしてください。コンフィギュレーションが異なっても、同じ名前は使用できません。プロファイル名が重複している場合、重複するプロファイルの 1 つを削除する必要があります。そうしなければマージ処理が失敗します。

高可用性

ステートフルおよびステートレスの両方のリスタートが、Smart Call Home でサポートされます。

仮想化のサポート

Smart Call Home のインスタンスが 1 つサポートされます。次の URL から、Smart Call Home の Web サイトでお客様の連絡先を登録できます。https://supportforums.cisco.com/community/netpro/solutions/smart_services/smartcallhome

callhome send および **callhome test** コマンドを使用して Smart Call Home をテストできます。

Smart Call Home は Virtual Routing and Forwarding (VRF) を認識します。特定の VRF を使用して Smart Call Home SMTP サーバに接続するように Smart Call Home を設定できます。

Smart Call Home の前提条件

Smart Call Home には、次の前提条件があります。

- 電子メールアドレスにメッセージを送信するには、まず電子メール サーバを設定する必要があります。HTTP を使用してメッセージを送信するには、HTTPS サーバにアクセスでき、Cisco Nexus デバイスに有効な証明書がインストールされている必要があります。
- デバイスは電子メール サーバまたは HTTPS サーバと IP 接続している必要があります。
- まず、コンタクト名 (SNMP サーバのコンタクト)、電話番号、および住所情報を設定する必要があります。この手順は、受信メッセージの送信元を判別するために必要です。
- Smart Call Home サービスを使用する場合、設定中のデバイスに対応している現在のサービス契約が必要です。

Smart Call Home の注意事項および制約事項

Smart Call Home には、次の注意事項および制限事項があります。

- IP 接続がない場合、またはプロファイル宛先への仮想ルーティングおよびフォワーディング (VRF) インスタンス内のインターフェイスがダウンしている場合、デバイスは Smart Call Home メッセージを送信できません。
- Smart Call Home はあらゆる SMTP サーバで動作します。
- Smart Call Home には最大 5 個までの SMTP サーバを設定できます。
- Link up/down syslog メッセージは、Smart Call Home メッセージまたはアラート通知をトリガーしません。

- 住所、顧客 ID、サイト ID などの Smart Call Home コマンドを設定する場合は、これらのコマンドをセミコロン区切りでグループ化するのではなく、個別のコマンドとして設定する必要があります。

Smart Call Home のデフォルト設定

このテーブルは、Smart Call Home パラメータのデフォルト設定を示します。

Table 13: デフォルトの *Smart Call Home* パラメータ

パラメータ	デフォルト
フルテキストフォーマットで送信するメッセージの宛先メッセージ サイズ	2,500,000
XML フォーマットで送信するメッセージの宛先メッセージ サイズ	2,500,000
ショートテキストフォーマットで送信するメッセージの宛先メッセージ サイズ	4000
ポートを指定しなかった場合の SMTP サーバ ポート	25
プライオリティを指定しなかった場合の SMTP サーバのプライオリティ	50
プロファイルとアラート グループのアソシエート	フルテキスト宛先プロファイルおよびショートテキスト宛先プロファイルの場合はすべて。CiscoTAC-1 宛先プロファイルの場合は cisco-tac アラート グループ
フォーマット タイプ	XML
Smart Call Home のメッセージ レベル	0 (ゼロ)
HTTP プロキシ サーバの使用	無効であり、プロキシサーバは設定されていません。

Smart Call Home の設定



(注) Cisco NX-OS コマンドは Cisco IOS コマンドと異なる場合がありますので注意してください。

次の順序で Smart Call Home 設定を行うことを推奨します。

1. 連絡先情報の設定 (186 ページ)
2. 宛先プロファイルの作成 (188 ページ)
3. アラート グループと宛先プロファイルのアソシエート (191 ページ)
4. (任意) アラート グループへの show コマンドの追加 (192 ページ)
5. Smart Call Home のイネーブル化またはディセーブル化 (199 ページ)
6. (省略可) Smart Call Home 設定のテスト (200 ページ)

連絡先情報の設定

Smart Call Home には、電子メール、電話番号、住所の各情報を指定する必要があります。契約 ID、カスタマー ID、サイト ID、およびスイッチ プライオリティ情報を任意で指定できます。

これらの Smart Call Home コマンドは、セミコロン区切りでグループ化するのではなく、個別のコマンドとして設定する必要があります。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	snmp-server contact sys-contact Example: <pre>switch(config)# snmp-server contact personname@companyname.com</pre>	SNMP sysContact を設定します。
ステップ 3	callhome Example: <pre>switch(config)# callhome switch(config-callhome)#</pre>	Smart Call Home コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 4	email-contact email-address Example: <pre>switch(config-callhome)# email-contact admin@Mycompany.com</pre>	<p>デバイスの主要責任者の電子メールアドレスを設定します。</p> <p>email-address には、電子メール アドレスの形式で、最大 255 の英数字を使用できます。</p> <p>Note 任意の有効な電子メールアドレスを使用できます。アドレスには、空白を含めることはできません。</p>

	Command or Action	Purpose
ステップ 5	phone-contact <i>international-phone-number</i> Example: <pre>switch(config-callhome)# phone-contact +1-800-123-4567</pre>	デバイスの担当者の電話番号を国際電話フォーマットで設定します。 <i>international-phone-number</i> は、最大 17 文字の英数字で、国際電話フォーマットにする必要があります。 Note 電話番号には、空白を含めることはできません。番号の前にプラス (+) プレフィックスを使用します。
ステップ 6	streetaddress <i>address</i> Example: <pre>switch(config-callhome)# streetaddress 123 Anystreet st. Anytown, AnyWhere</pre>	デバイスの主要責任者の住所を空白の含まれる英数字ストリングとして設定します。 <i>address</i> には、最大 255 の英数字を使用できます。スペースを使用できます。
ステップ 7	(Optional) contract-id <i>contract-number</i> Example: <pre>switch(config-callhome)# contract-id Contract5678</pre>	サービス契約からこのデバイスの契約番号を設定します。 契約番号は、最大 255 文字の英数字を自由なフォーマットで指定できます。
ステップ 8	(Optional) customer-id <i>customer-number</i> Example: <pre>switch(config-callhome)# customer-id Customer123456</pre>	サービス契約からこのデバイスのカスタマー番号を設定します。 カスタマー番号は、最大 255 文字の英数字を自由なフォーマットで指定できます。
ステップ 9	(Optional) site-id <i>site-number</i> Example: <pre>switch(config-callhome)# site-id Site1</pre>	このデバイスのサイト番号を設定します。 <i>site-number</i> は、最大 255 文字の英数字を自由なフォーマットで指定できます。
ステップ 10	(Optional) switch-priority <i>number</i> Example: <pre>switch(config-callhome)# switch-priority 3</pre>	このデバイスのスイッチプライオリティを設定します。 指定できる範囲は 0 ～ 7 です。0 は最高のプライオリティを、7 は最低のプライオリティを示します。デフォルト値は 7 です。
ステップ 11	commit Example:	Smart Call Home 設定コマンドをコミットします。

	Command or Action	Purpose
	<code>switch(config-callhome)# commit</code>	
ステップ 12	(Optional) show callhome Example: <code>switch(config-callhome)# show callhome</code>	Smart Call Home コンフィギュレーションの概要を表示します。
ステップ 13	(Optional) copy running-config startup-config Example: <code>switch(config)# copy running-config startup-config</code>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

What to do next

宛先プロファイルを作成します。

宛先プロファイルの作成

ユーザ定義宛先プロファイルを作成し、メッセージフォーマットを設定できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <code>switch# configure terminal</code> <code>switch(config)#</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	callhome 例 : <code>switch(config)# callhome</code> <code>switch(config-callhome)#</code>	Smart Call Home コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	destination-profile name 例 : <code>switch(config-callhome)# destination-profile Noc101</code>	新しい宛先プロファイルを作成します。名前は、最大 31 文字の英数字で指定できます。
ステップ 4	destination-profile name format {XML full-txt short-txt} 例 : <code>switch(config-callhome)# destination-profile Noc101 format full-txt</code>	プロファイルのメッセージフォーマットを設定します。名前は、最大 31 文字の英数字で指定できます。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	commit 例 : <pre>switch(config-callhome)# commit</pre>	Smart Call Home 設定コマンドをコミットします。
ステップ 6	(任意) show callhome destination-profile [profile name] 例 : <pre>switch(config-callhome)# show callhome destination-profile profile Noc101</pre>	1 つまたは複数の宛先プロファイルに関する情報を表示します。
ステップ 7	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

次のタスク

1 つの宛先プロファイルに 1 つまたは複数のアラート グループを関連付けます。

宛先プロファイルの変更

定義済みまたはユーザ定義の宛先プロファイルの次の属性を変更できます。

- 宛先メール アドレス : アラートの送信先となる実際のアドレス (トランスポート メカニズムに関係します)。
- 宛先 URL : アラートの送信先となる HTTP または HTTPS URL。
- 転送方式 : E メールまたは HTTP 転送によって、使用される宛先アドレスのタイプが決まります。
- メッセージ フォーマット : アラート送信に使用されるメッセージ フォーマット (フル テキスト、ショート テキスト、または XML)。
- メッセージ レベル : この宛先プロファイルの Smart Call Home メッセージの重大度。
- メッセージ サイズ : この宛先プロファイルの E メール アドレスに送信された Smart Call Home メッセージの長さ。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example:	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します

	Command or Action	Purpose
	switch# configure terminal switch(config)#	
ステップ 2	callhome Example: switch(config)# callhome switch(config-callhome)#	Smart Call Home コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	destination-profile { <i>name</i> CiscoTAC-1 full-txt-destination short-txt-destination } email-addr <i>address</i> Example: switch(config-callhome)# destination-profile full-txt-destination email-addr person@place.com	ユーザ定義または定義済みの宛先プロファイルに E メールアドレスを設定します。宛先プロファイルには、最大 50 個の電子メールアドレスを設定できます。
ステップ 4	destination-profile { <i>name</i> CiscoTAC-1 full-txt-destination short-txt-destination } http <i>address</i> Example: switch(config-callhome)# destination-profile CiscoTAC-1 http https://tools.cisco.com/its/service/otite/services/IDEService	ユーザ定義または定義済み宛先プロファイルの HTTP または HTTPS URL を設定します。URL の最大文字数は 255 文字です。
ステップ 5	destination-profile { <i>name</i> CiscoTAC-1 full-txt-destination short-txt-destination } transport-method { <i>email</i> http } Example: switch(config-callhome)# destination-profile CiscoTAC-1 transport-method http	ユーザ定義または定義済み宛先プロファイルに対応する電子メールまたは HTTP 転送方式を設定します。選択する転送方式のタイプによって、そのタイプに設定された宛先アドレスが決まります。
ステップ 6	destination-profile { <i>name</i> CiscoTAC-1 full-txt-destination short-txt-destination } message-level <i>number</i> Example: switch(config-callhome)# destination-profile full-txt-destination message-level 5	この宛先プロファイルの Smart Call Home メッセージの重大度を設定します。Cisco NX-OS では、Smart Call Home 重大度が一致する、またはそれ以上であるアラートのみが、このプロファイルの宛先に送信されます。指定できる範囲は 0 ~ 9 です。9 は最大の重大度を示します。
ステップ 7	destination-profile { <i>name</i> CiscoTAC-1 full-txt-destination short-txt-destination } message-size <i>number</i> Example:	この宛先プロファイルの最大メッセージサイズを設定します。範囲は 0 ~ 5000000 です。デフォルト値は 2500000 です。

	Command or Action	Purpose
	<pre>switch(config-callhome)# destination-profile full-txt-destination message-size 100000</pre>	
ステップ 8	commit Example: <pre>switch(config-callhome)# commit</pre>	Smart Call Home 設定コマンドをコミットします。
ステップ 9	(Optional) show callhome destination-profile [profile name] Example: <pre>switch(config-callhome)# show callhome destination-profile profile full-text-destination</pre>	1 つまたは複数の宛先プロファイルに関する情報を表示します。
ステップ 10	(Optional) copy running-config startup-config Example: <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

What to do next

1 つの宛先プロファイルに 1 つまたは複数のアラートグループを関連付けます。

アラートグループと宛先プロファイルのアソシエート

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します
ステップ 2	callhome Example: <pre>switch(config)# callhome switch(config-callhome)#</pre>	Smart Call Home コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	destination-profile {name CiscoTAC-1 full-txt-destination short-txt-destination} alert-group {All Cisco-TAC Configuration Diagnostic EEM Environmental Inventory License 	アラートグループをこの宛先プロファイルにアソシエートします。キーワード All を使用して、すべてのアラートグループをこの宛先プロファイルにアソシエートします。

	Command or Action	Purpose
	Supervisor-Hardware Syslog-group-port System Test} Example: <pre>switch(config-callhome)# destination-profile Noc101 alert-group All</pre>	
ステップ 4	commit Example: <pre>switch(config-callhome)# commit</pre>	Smart Call Home 設定コマンドをコミットします。
ステップ 5	(Optional) show callhome destination-profile [profile name] Example: <pre>switch(config-callhome)# show callhome destination-profile profile Noc101</pre>	1つまたは複数の宛先プロファイルに関する情報を表示します。
ステップ 6	(Optional) copy running-config startup-config Example: <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

What to do next

任意で **show** コマンドをアラート グループに追加し、SMTP 電子メール サーバを設定します。

アラート グループへの show コマンドの追加

1つのアラート グループには、最大 5 個のユーザー定義 CLI **show** コマンドを割り当てることができます。



Note CiscoTAC-1 宛先プロファイルには、ユーザ定義の CLI **show** コマンドを追加できません。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します

	Command or Action	Purpose
ステップ 2	callhome Example: <pre>switch(config)# callhome switch(config-callhome)#</pre>	Smart Call Home コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	alert-group {Configuration Diagnostic EEM Environmental Inventory License Supervisor-Hardware Syslog-group-port System Test} user-def-cmd show-cmd Example: <pre>switch(config-callhome)# alert-group Configuration user-def-cmd show ip route</pre>	show コマンド出力を、このアラート グループに送信された Smart Call Home メッセージに追加します。有効な show コマンドだけが受け入れられます。
ステップ 4	commit Example: <pre>switch(config-callhome)# commit</pre>	Smart Call Home 設定コマンドをコミットします。
ステップ 5	(Optional) show callhome user-def-cmds Example: <pre>switch(config-callhome)# show callhome user-def-cmds</pre>	アラート グループに追加されたすべてのユーザ定義 show コマンドに関する情報を表示します。
ステップ 6	(Optional) copy running-config startup-config Example: <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

What to do next

SMTP 電子メール サーバに接続するように Smart Call Home を設定します。

電子メール サーバの設定

Smart Call Home 機能が動作するよう SMTP サーバ アドレスを設定します。送信元および返信先 E メール アドレスも設定できます。

Smart Call Home には最大 5 個までの SMTP サーバを設定できます。サーバは、プライオリティに基づいて試行されます。最もプライオリティの高いサーバが最初に試行されます。メッセージが送信できない場合、制限に達するまでリスト内の次のサーバが試行されます。2 つのサーバのプライオリティが同じ場合は、先に設定された方が最初に試行されます。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	callhome Example: <pre>switch(config)# callhome switch(config-callhome)#</pre>	Smart Call Home コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	transport email mail-server ip-address [port number] [priority number] [use-vrf vrf-name] Example: <pre>switch(config-callhome)# transport email mail-server 192.0.2.1 use-vrf Red</pre>	<p>ドメインネームサーバ (DNS) 名、IPv4 アドレス、または IPv6 アドレスのいずれかとして SMTP サーバを設定します。任意でポート番号を設定します。ポート範囲は 1 ～ 65535 です。デフォルトポート番号は、25 です。</p> <p>任意で、SMTP サーバのプライオリティを設定します。プライオリティの範囲は 1 ～ 100 で、1 が最高、100 が最低のプライオリティです。プライオリティを指定しない場合、デフォルト値の 50 が使用されます。</p> <p>また、この SMTP サーバと通信する際に使用するよう任意で VRF を設定します。指定された VRF は、HTTP を使用したメッセージの送信には使用されません。</p>
ステップ 4	(Optional) transport email from email-address Example: <pre>switch(config-callhome)# transport email from person@company.com</pre>	Smart Call Home メッセージの送信元電子メール フィールドを設定します。
ステップ 5	(Optional) transport email reply-to email-address Example: <pre>switch(config-callhome)# transport email reply-to person@company.com</pre>	Smart Call Home メッセージの返信先電子メール フィールドを設定します。
ステップ 6	commit Example: <pre>switch(config-callhome)# commit</pre>	Smart Call Home 設定コマンドをコミットします。

	Command or Action	Purpose
ステップ 7	(Optional) show callhome transport Example: <pre>switch(config-callhome)# show callhome transport</pre>	Smart Call Home に対する転送関係のコンフィギュレーションを表示します。
ステップ 8	(Optional) copy running-config startup-config Example: <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

What to do next

任意で、VRF を使用して HTTP で Smart Call Home メッセージを送信します。

HTTP を使用したメッセージ送信のための VRF 設定

VRF を使用すると、HTTP で Call Home メッセージを送信できます。HTTP VRF が設定されていない場合は、デフォルトの VRF を使用して HTTP でメッセージが転送されます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	callhome 例 : <pre>switch(config)# callhome switch(config-callhome)#</pre>	Smart Call Home コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	transport http use-vrf vrf-name 例 : <pre>switch(config-callhome)# transport http use-vrf Blue</pre>	HTTP で電子メールおよび他の Smart Call Home メッセージを送信するための VRF を設定します。
ステップ 4	commit 例 : <pre>switch(config-callhome)# commit</pre>	Smart Call Home 設定コマンドをコミットします。
ステップ 5	(任意) show callhome 例 :	Smart Call Home に関する情報を表示します。

	コマンドまたはアクション	目的
	<code>switch(config-callhome)# show callhome</code>	
ステップ 6	<p>(任意) copy running-config startup-config</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

次のタスク

任意で、HTTP プロキシ サーバから HTTP メッセージを送信するように Smart Call Home を設定します。

HTTP プロキシ サーバの設定

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>configure terminal</p> <p>例 :</p> <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	<p>callhome</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# callhome switch(config-callhome)#</pre>	Smart Call Home コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	<p>transport http proxy server ip-address [port number]</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-callhome)# transport http proxy server 192.0.2.1</pre>	HTTP プロキシ サーバのドメイン ネーム サーバ (DNS) の名前、IPv4 アドレス、または IPv6 アドレスを設定します。任意でポート番号を設定します。ポート範囲は 1 ～ 65535 です。デフォルトのポート番号は 8080 です。
ステップ 4	<p>transport http proxy enable</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-callhome)# transport http proxy enable</pre>	<p>Smart Call Home で、HTTP プロキシサーバ経由ですべての HTTP メッセージを送信できるようにします。</p> <p>(注) プロキシサーバアドレスが設定された後にだけ、このコマンドを実行できます。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
		(注) プロキシサーバを経由してメッセージを転送するために使用する VRF は、 transport http use-vrf コマンドを使用して設定したものと同じです。
ステップ 5	commit 例 : <code>switch(config-callhome)# commit</code>	Smart Call Home 設定コマンドをコミットします。
ステップ 6	(任意) show callhome transport 例 : <code>switch(config-callhome)# show callhome transport</code>	Smart Call Home に対する転送関係のコンフィギュレーションを表示します。
ステップ 7	(任意) copy running-config startup-config 例 : <code>switch(config)# copy running-config startup-config</code>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

次のタスク

任意で、定期的にインベントリ通知を送信するようにデバイスを設定します。

定期的なインベントリ通知の設定

デバイス上で現在有効にされて動作しているすべてのソフトウェアサービスのインベントリとともに、ハードウェアインベントリ情報を示すメッセージを定期的に送信するように、デバイスを設定できます。デバイスは 2 つの Smart Call Home 通知（定期的な設定メッセージと定期的なインベントリ メッセージ）を生成します。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: <code>switch# configure terminal</code> <code>switch(config)#</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	callhome Example: <code>switch(config)# callhome</code> <code>switch(config-callhome)#</code>	Smart Call Home コンフィギュレーション モードを開始します。

	Command or Action	Purpose
ステップ 3	periodic-inventory notification [interval days] [timeofday time] Example: <pre>switch(config-callhome)# periodic-inventory notification interval 20</pre>	定期的なインベントリ メッセージを設定します。間隔の範囲は 1 ～ 30 日で、デフォルトは 7 です。 <i>time</i> 引数は HH:MM の形式です。これは、X 日ごとに更新が送信される日の時間を定義します（ここで X は更新間隔です）。
ステップ 4	commit Example: <pre>switch(config-callhome)# commit</pre>	Smart Call Home 設定コマンドをコミットします。
ステップ 5	(Optional) show callhome Example: <pre>switch(config-callhome)# show callhome</pre>	Smart Call Home に関する情報を表示します。
ステップ 6	(Optional) copy running-config startup-config Example: <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

What to do next

任意で重複メッセージ スロットリングを無効にします。

重複メッセージ抑制のディセーブル化

同じイベントについて受信する重複メッセージの数を制限できます。デフォルトでは、デバイスは同じイベントについて受け取る重複メッセージの数を制限します。2 時間の時間枠内で送信された重複メッセージの数が 30 メッセージを超えると、デバイスは同じアラート タイプの以降のメッセージを廃棄します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	callhome 例 :	Smart Call Home コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>switch(config)# callhome switch(config-callhome)#</pre>	
ステップ 3	no duplicate-message throttle 例 : <pre>switch(config-callhome)# no duplicate-message throttle</pre>	Smart Call Home の重複メッセージ抑制をディセーブルにします。 重複メッセージ抑制はデフォルトでイネーブルです。
ステップ 4	commit 例 : <pre>switch(config-callhome)# commit</pre>	Smart Call Home 設定コマンドをコミットします。
ステップ 5	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

次のタスク

Smart Call Home をイネーブルにします。

Smart Call Home のイネーブル化またはディセーブル化

担当者情報を設定した場合、Smart Call Home 機能を有効にできます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	callhome 例 : <pre>switch(config)# callhome switch(config-callhome)#</pre>	Smart Call Home コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	[no] enable 例 : <pre>switch(config-callhome)# enable</pre>	Smart Call Home をイネーブルまたはディセーブルにします。 Smart Call Home は、デフォルトでディセーブルです。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	commit 例 : switch(config-callhome) # commit	Smart Call Home 設定コマンドをコミットします。
ステップ 5	(任意) copy running-config startup-config 例 : switch(config) # copy running-config startup-config	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。

次のタスク

任意でテスト メッセージを生成します。

Smart Call Home 設定のテスト

テスト メッセージを生成して Smart Call Home 通信をテストできます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config) #	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	callhome 例 : switch(config) # callhome switch(config-callhome) #	Smart Call Home コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	callhome send [configuration diagnostic] 例 : switch(config-callhome) # callhome send diagnostic	設定されたすべての宛先に指定の Smart Call Home テストメッセージを送信します。
ステップ 4	callhome test 例 : switch(config-callhome) # callhome test	設定されたすべての宛先にテストメッセージを送信します。
ステップ 5	(任意) copy running-config startup-config 例 :	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

	コマンドまたはアクション	目的
	<code>switch(config)# copy running-config startup-config</code>	

Smart Call Home 設定の確認

Smart Call Home 設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド	目的
show callhome	Smart Call Home 設定を表示します。
show callhome destination-profile <i>name</i>	1 つまたは複数の Smart Call Home 宛先プロファイルを表示します。
show callhome transport	Smart Call Home に対する転送関係のコンフィギュレーションを表示します。
show callhome user-def-cmds	任意のアラート グループに追加された CLI コマンドを表示します。
show running-config callhome [all]	Smart Call Home の実行コンフィギュレーションを表示します。
show startup-config callhome	Smart Call Home のスタートアップコンフィギュレーションを表示します。
show tech-support callhome	Smart Call Home のテクニカル サポート出力を表示します。

Smart Call Home の設定例

Noc101 という宛先プロファイルを作成し、コンフィギュレーションのアラート グループをこのプロファイルに関連付けて、コンタクト情報と電子メールの情報を設定した後で、HTTP を介して Smart Call Home メッセージを送信するための VRF を指定する例を示します。Noc101 という宛先プロファイルを作成し、コンフィギュレーションのアラート グループをこのプロファイルに関連付けて、コンタクト情報と電子メールの情報を設定した後で、HTTP を介して Call Home メッセージを送信するための VRF を指定する例を示します。

```
configure terminal
snmp-server contact person@company.com
callhome
distribute
email-contact admin@Mycompany.com
phone-contact +1-800-123-4567
streetaddress 123 Anystreet st. Anytown,AnyWhere
destination-profile Noc101 format full-txt
destination-profile full-text-destination email-addr person@company.com
```

```
destination-profile full-text-destination message-level 5
destination-profile Noc101 alert-group Configuration
alert-group Configuration user-def-cmd show ip route
transport email mail-server 192.0.2.10 priority 1
transport http use-vrf Blue
enable
commit
```

次に、複数の SMTP サーバを Smart Call Home メッセージに設定する例を示します。

```
configure terminal
callhome
transport email mail-server 192.0.2.10 priority 4
transport email mail-server 172.21.34.193
transport email smtp-server 10.1.1.174
transport email mail-server 64.72.101.213 priority 60
transport email from person@company.com
transport email reply-to person@company.com
commit
```

上記のコンフィギュレーションに基づいて、SMTP サーバはこの順序で試行されます。

10.1.1.174 (プライオリティ 0)

192.0.2.10 (プライオリティ 4)

172.21.34.193 (プライオリティ 50、デフォルト)

64.72.101.213 (プライオリティ 60)



(注) **transport email smtp-server** コマンドのプライオリティは、最大の 0 です。このコマンドで指定されたサーバは最初に試行され、次に、**transport email mail-server** コマンドで指定されたサーバが、プライオリティの順に試行されます。

次に、HTTP プロキシサーバからの HTTP メッセージを送信するように、Smart Call Home を設定する例を示します。

```
configure terminal
callhome
transport http proxy server 10.10.10.1 port 4
transport http proxy enable
commit
```

その他の参考資料

イベント トリガ

次の表に、イベント トリガおよび Smart Call Home メッセージの重大度を示します。

アラートグループ	イベント名	説明	Smart Call Home 重大度
設定 (Configuration)	PERIODIC_CONFIGURATION	定期的コンフィギュレーション アップデート メッセージ	2
診断	DIAGNOSTIC_MAJOR_ALERT	GOLD が生成したメジャー ア ラート	7
	DIAGNOSTIC_MINOR_ALERT	GOLD が生成したマイナー ア ラート	4
	DIAGNOSTIC_NORMAL_ALERT	Smart Call Home が生成した通常 の診断アラート	2
環境および CISCO_TAC	FAN_FAILURE	冷却ファンが障害になりました。	5
	POWER_SUPPLY_ALERT	電源モジュールに関する警告の 発生	6
	POWER_SUPPLY_FAILURE	電源モジュールの故障	6
	POWER_SUPPLY_SHUTDOWN	電源モジュールのシャットダウ ン	6
	TEMPERATURE_ALARM	温度センサーの障害	6
	TEMPERATURE_MAJOR_ALARM	温度が動作メジャーしきい値を 超えたことを示す温度センサー の表示	6
	TEMPERATURE_MINOR_ALARM	温度が動作マイナーしきい値を 超えたことを示す温度センサー の表示	4
インベントリお よび CISCO_TAC	COLD_BOOT	スイッチの電源が投入され、コ ールドブート シーケンスにリセッ トされます。	2
	HARDWARE_INSERTION	シャーシへの新しいハードウェ ア コンポーネントの追加	2
	HARDWARE_REMOVAL	シャーシからのハードウェアの 取り外し	2
	PERIODIC_INVENTORY	定期的インベントリ メッセージ の作成	2
ライセンス	LICENSE_VIOLATION	使用中の機能にライセンスがな く、猶予期間を経てオフになっ た場合	6

アラートグループ	イベント名	説明	Smart Call Home 重大度
Line module Hardware および CISCO_TAC	LINEmodule_FAILURE	モジュールの動作障害	7
スーパーバイザ ハードウェアお よび CISCO_TAC	SUP_FAILURE	スーパーバイザ モジュールの動作障害	7
Syslog グループ ポート	PORT_FAILURE	ポート ファシリティに対応する syslog メッセージの生成	6
	SYSLOG_ALERT	syslog アラート メッセージの生成 (注) Link up/down syslog メッセージは、Smart Call Home メッセージ またはアラート通知を トリガーしません。	5
システムおよび CISCO_TAC	SW_CRASH	ステートレス リスタートによる ソフトウェア プロセス障害、つ まりサービスの停止スーパーバ イザモジュールでのプロセスク ラッシュに対してメッセージが 送信されます。	5
	SW_SYSTEM_INCONSISTENT	ソフトウェアまたはファイル シ ステムにおける不整合の検出	5
テストおよび CISCO_TAC	TEST	ユーザが作成したテストの発生	2

メッセージフォーマット

Smart Call Home では、次のメッセージフォーマットがサポートされます。

ショート テキスト メッセージフォーマット

次の表に、すべてのメッセージ タイプのショート テキスト書式設定オプションを示します。

データ項目	説明
デバイス ID	設定されたデバイス名

データ項目	説明
日時スタンプ	起動イベントのタイムスタンプ
エラー判別メッセージ	起動イベントの簡単な説明（英語）
アラームの緊急度	エラーレベル（システムメッセージに適用されるエラーレベルなど）

共通のイベントメッセージフィールド

次の表では、フルテキストまたは XML メッセージに共通するイベントメッセージフィールドの最初のセットについて説明します。

データ項目（プレーンテキストおよび XML）	説明（プレーンテキストおよび XML）	XML タグ（XML のみ）
Timestamp	ISO 時刻通知でのイベントの日付/タイムスタンプ YYYY-MM-DD HH:MM:SS GMT+HH:MM	/aml/header/time
メッセージ名	メッセージの名称。	/aml/header/name
メッセージタイプ	リアクティブまたはプロアクティブなどのメッセージタイプの名称。	/aml/header/type
メッセージグループ	Syslog などのアラートグループの名称。	/aml/header/group
重大度	メッセージの重大度	/aml/header/level
送信元 ID	ルーティング製品タイプ （Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチなど）。	/aml/header/source

データ項目（プレーンテキストおよびXML）	説明（プレーンテキストおよびXML）	XML タグ（XML のみ）
デバイス ID	<p>メッセージを生成したエンドデバイスの固有デバイス識別情報（UDI）。メッセージがデバイスに対して固有でない場合は、このフィールドを空にする必要があります。形式は、<i>type@Sid@serial</i> です。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>type</i> は、バックプレーン IDPROM からの製品の型番です。 • <i>@</i> は区切り文字です。 • <i>Sid</i> は C で、シリアル ID をシャースシリアル番号として特定します。 • <i>serial</i> は、Sid フィールドによって識別される番号です。 <p>例：N9K-C9508@C@12345678</p>	/aml/ header/deviceId
カスタマー ID	サポート サービスによって契約情報やその他の ID に使用されるオプションのユーザ設定可能なフィールド	/aml/ header/customerID
連絡先 ID	サポート サービスによって契約情報やその他の ID に使用されるオプションのユーザ設定可能なフィールド	/aml/ header /contractId
サイト ID	シスコが提供したサイト ID または別のサポート サービスにとって意味のあるその他のデータに使用されるオプションのユーザ設定可能なフィールド	/aml/ header/siteId

データ項目（プレーンテキストおよびXML）	説明（プレーンテキストおよびXML）	XML タグ（XML のみ）
Server ID	<p>デバイスからメッセージが生成された場合、このIDはデバイスの Unique Device Identifier (UDI) フォーマットです。形式は、<i>type@Sid@serial</i> です。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>type</i> は、バックプレーン IDROM からの製品の型番です。 • <i>@</i> は区切り文字です。 • <i>Sid</i> は C で、シリアル ID をシャーシシリアル番号として特定します。 • <i>serial</i> は、Sid フィールドによって識別される番号です。 <p>例 : N9K-C9508@C@12345678</p>	/aml/header/serverId
メッセージの説明	エラーを説明するショートテキスト。	/aml/body/msgDesc
デバイス名	イベントが発生したノード（デバイスのホスト名）。	/aml/body/sysName
担当者名	イベントが発生したノード関連の問題について問い合わせる担当者名。	/aml/body/sysContact
[連絡先電子メール（Contact email）]	この装置の担当者の電子メールアドレス。	/aml/body/sysContactEmail
連絡先電話番号	このユニットの連絡先である人物の電話番号	/aml/body/sysContactPhoneNumber
住所	この装置関連の返品許可（RMA）部品の送付先住所を保存するオプションフィールド。	/aml/body/sysStreetAddress
モデル名	デバイスのモデル名（製品ファミリ名に含まれる具体的なモデル）。	/aml/body/chassis/name
シリアル番号	ユニットのシャーシのシリアル番号	/aml/body/chassis/serialNo

データ項目（プレーンテキストおよび XML）	説明（プレーンテキストおよび XML）	XML タグ（XML のみ）
シャーシの部品番号	シャーシの最上アセンブリ番号	/aml/body/chassis/partNo

アラート グループ メッセージ フィールド

次の表に、フルテキストおよび XML のアラート グループ メッセージに固有のフィールドについて説明します。1 つのアラート グループに対して複数の CLI コマンドが実行される場合は、これらのフィールドが繰り返されることがあります。

データ項目（プレーンテキストおよび XML）	説明（プレーンテキストおよび XML）	XML タグ（XML のみ）
Command output name	実行された CLI コマンドの正確な名前。	/aml/attachments/attachment/name
添付ファイルの種類	特定のコマンド出力。	/aml/attachments/attachment/type
MIME タイプ	プレーンテキストまたは符号化タイプ。	/aml/attachments/attachment/mime
コマンド出力テキスト	自動的に実行されるコマンドの出力	/aml/attachments/attachment/atdata

リアクティブおよびプロアクティブ イベント メッセージのフィールド

次の表では、フルテキストまたは XML メッセージのリアクティブおよびプロアクティブ イベント メッセージ形式について説明します。

データ項目（プレーンテキストおよび XML）	説明（プレーンテキストおよび XML）	XML タグ（XML のみ）
シャーシのハードウェア バージョン	シャーシのハードウェア バージョン。	/aml/body/chassis/hwVersion
スーパーバイザ モジュールのソフトウェア バージョン	最上レベルのソフトウェア バージョン	/aml/body/chassis/swVersion
影響のある FRU 名	イベント メッセージを生成する関連 FRU の名前。	/aml/body/fru/name
影響のある FRU のシリアル番号	関連 FRU のシリアル番号。	/aml/body/fru/serialNo
影響のある FRU の製品番号	関連 FRU の部品番号。	/aml/body/fru/partNo
FRU スロット	イベント メッセージを生成する FRU のスロット番号。	/aml/body/fru/slot

データ項目（プレーンテキストおよび XML）	説明（プレーンテキストおよび XML）	XML タグ（XML のみ）
FRU ハードウェア バージョン	関連 FRU のハードウェア バージョン。	/aml/body/fru/hwVersion
FRU ソフトウェアのバージョン	関連 FRU で稼働しているソフトウェア バージョン。	/aml/body/fru/swVersion

インベントリ イベント メッセージのフィールド

次の表に、フルテキストまたは XML メッセージのコンポーネント イベント メッセージ形式について説明します。

データ項目（プレーンテキストおよび XML）	説明（プレーンテキストおよび XML）	XML タグ（XML のみ）
シャーシのハードウェア バージョン	シャーシのハードウェア バージョン。	/aml/body/chassis/hwVersion
スーパーバイザ モジュールのソフトウェア バージョン	最上レベルのソフトウェア バージョン	/aml/body/chassis/swVersion
FRU 名	イベント メッセージを生成する関連 FRU の名前。	/aml/body/fru/name
FRU s/n	FRU のシリアル番号。	/aml/body/fru/serialNo
FRU 製品番号	FRU の部品番号。	/aml/body/fru/partNo
FRU スロット	FRU のスロット番号。	/aml/body/fru/slot
FRU ハードウェア バージョン	FRU のハードウェア バージョン。	/aml/body/fru/hwVersion
FRU ソフトウェアのバージョン	FRU で稼働しているソフトウェア バージョン。	/aml/body/fru/swVersion

ユーザが作成したテスト メッセージのフィールド

次の表に、フルテキストまたは XML のユーザが作成したテスト メッセージ形式について説明します。

データ項目（プレーンテキストおよび XML）	説明（プレーンテキストおよび XML）	XML タグ（XML のみ）
プロセス ID	固有のプロセス ID	/aml/body/process/id
プロセス状態	プロセスの状態（実行中、中止など）	/aml/body/process/processState

データ項目（プレーンテキストおよび XML）	説明（プレーンテキストおよび XML）	XML タグ（XML のみ）
プロセス例外	原因コードの例外	/aml/body/process/exception

フル テキスト形式での syslog アラート通知の例

次の例では、Syslog ポート アラート グループ通知のフル テキスト形式を示します。

```
Severity Level:5
Series:Nexus9000
Switch Priority:0
Device Id:N9K-C9508@C@TXX12345678
Server Id:N9K-C9508C@TXX12345678
Time of Event:2013-05-17 16:31:33 GMT+0000 Message Name:
Message Type:syslog
System Name:dc3-test
Contact Name:Jay Tester
Contact Email:contact@example.com
Contact Phone:+91-80-1234-5678
Street Address:#1 Any Street
Event Description:SYSLOG_ALERT 2013 May 17 16:31:33 dc3-test %ETHPORT-2-IF_SEQ_ERROR:
Error (0x20) while communicating with component MTS_SAP_ELTM
opcode:MTS_OPC_ETHPM_PORT_PHY_CLEANUP (for:RID_PORT: Ethernet3/1)

syslog_facility:ETHPORT
start chassis information:
Affected Chassis:N9K-C9508
Affected Chassis Serial Number:TXX12345678 Affected Chassis Hardware Version:0.405
Affected Chassis Software Version:6.1(2) Affected Chassis Part No:11-11111-11 end chassis
information:
start attachment
  name:show logging logfile | tail -n 200
  type:text
  data:
    2013 May 17 10:57:51 dc3-test %SYSLOG-1-SYSTEM_MSG : Logging logfile (messages) cleared
    by user
    2013 May 17 10:57:53 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from
    /dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console
    2013 May 17 10:58:35 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from
    /dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console
    2013 May 17 10:59:00 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: error: setsockopt IP_TOS 16:
    Invalid argument: - sshd[14484]
    2013 May 17 10:59:05 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from
    /dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console
    2013 May 17 12:11:18 dc3-test %SYSMGR-STANDBY-5-SUBPROC_TERMINATED: "System Manager
    (gsync controller)" (PID 12000) has finished with error code
    SYSMGR_EXITCODE_GSYNCFAILED_NONFATAL (12).
    2013 May 17 16:28:03 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from
    /dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console
    2013 May 17 16:28:44 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2579 with message
    Core not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
    2013 May 17 16:28:44 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "eltm" (PID 3504)
    hasn't caught signal 9 (no core).
    2013 May 17 16:29:08 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2579 with message
    Core not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero.
    2013 May 17 16:29:08 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "eltm" (PID 23210)
    hasn't caught signal 9 (no core).
    2013 May 17 16:29:17 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2579 with message
    Core not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero.
    2013 May 17 16:29:17 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "eltm" (PID 23294)
```



```

hasn't caught signal 9 (no core).
  2013 May 17 16:29:25 dc3-test %SYSMGR-2-HASWITCHOVER_PRE_START: This supervisor is
becoming active (pre-start phase).
  2013 May 17 16:29:25 dc3-test %SYSMGR-2-HASWITCHOVER_START: This supervisor is becoming
active.
  2013 May 17 16:29:26 dc3-test %USER-3-SYSTEM_MSG: crdcfg_get_srvinfo: mts_send failed
- device_test
  2013 May 17 16:29:27 dc3-test %NETSTACK-3-IP_UNK_MSG_MAJOR: netstack [4336] Unrecognized
message from MRIB. Major type 1807
  2013 May 17 16:29:27 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is DOWN
  2013 May 17 16:29:28 dc3-test %SYSMGR-2-SWITCHOVER_OVER: Switchover completed.
  2013 May 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 2 - ntpd[19045]

  2013 May 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 10 - ntpd[19045]

  2013 May 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:ipv6 only defined - ntpd[19045]

  2013 May 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:bindv6 only defined -
ntpd[19045]
  2013 May 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 2 - ntpd[19045]

  2013 May 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 0 - ntpd[19045]

  2013 May 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 0 - ntpd[19045]

  2013 May 17 16:29:28 dc3-test %NETSTACK-3-CLIENT_GET: netstack [4336] HA client filter
recovery failed (0)
  2013 May 17 16:29:28 dc3-test %NETSTACK-3-CLIENT_GET: netstack [4336] HA client filter
recovery failed (0)
  2013 May 17 16:29:29 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ssh disabled, removing -
dcos-xinetd[19072]
  2013 May 17 16:29:29 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing -
dcos-xinetd[19072]
  2013 May 17 16:29:31 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing -
dcos-xinetd[19073]
  2013 May 17 16:29:32 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ssh disabled, removing -
dcos-xinetd[19079]
  2013 May 17 16:29:32 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing -
dcos-xinetd[19079]
  2013 May 17 16:29:34 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is UP
  2013 May 17 16:29:34 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ssh disabled, removing -
dcos-xinetd[19105]
  2013 May 17 16:29:34 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing -
dcos-xinetd[19105]
  2013 May 17 16:29:35 dc3-test %PLATFORM-2-PS_AC_IN_MISSING: Power supply 2 present
but all AC inputs are not connected, ac-redundancy might be affected
  2013 May 17 16:29:35 dc3-test %PLATFORM-2-PS_AC_IN_MISSING: Power supply 3 present
but all AC inputs are not connected, ac-redundancy might be affected
  2013 May 17 16:29:38 dc3-test %CALLHOME-2-EVENT: SUP_FAILURE
  2013 May 17 16:29:46 dc3-test vsh[19166]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command
<more> return code <14>
  2013 May 17 16:30:24 dc3-test vsh[23810]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command
<more> return code <14>
  2013 May 17 16:30:24 dc3-test vsh[23803]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command
<more> return code <14>
  2013 May 17 16:30:24 dc3-test vsh[23818]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command
<more> return code <14>
  2013 May 17 16:30:47 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message
Core not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
  2013 May 17 16:30:47 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "eltm" (PID 4820)
hasn't caught signal 9 (no core).
  2013 May 17 16:31:02 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message
Core not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
  2013 May 17 16:31:02 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "eltm" (PID 24239)

```

```

hasn't caught signal 9 (no core).
2013 May 17 16:31:14 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message
Core not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
2013 May 17 16:31:14 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "eltm" (PID 24401)
hasn't caught signal 9 (no core).
2013 May 17 16:31:23 dc3-test %CALLHOME-2-EVENT: SW_CRASH alert for service: eltm
2013 May 17 16:31:23 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message
Core not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
2013 May 17 16:31:23 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "eltm" (PID 24407)
hasn't caught signal 9 (no core).
2013 May 17 16:31:24 dc3-test vsh[24532]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command
<more> return code <14>
2013 May 17 16:31:24 dc3-test vsh[24548]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command
<more> return code <14>
2013 May 17 16:31:24 dc3-test vsh[24535]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command
<more> return code <14>
2013 May 17 16:31:33 dc3-test %NETSTACK-3-INTERNAL_ERROR: netstack [4336] (null)
2013 May 17 16:31:33 dc3-test %ETHPORT-2-IF_SEQ_ERROR: Error (0x20) while communicating
with component MTS_SAP_ELTm opcode:MTS_OPC_ETHPM_PORT_PHY_CLEANUP (for:RID_PORT:
Ethernet3/1) end attachment start attachment
type:text
data:

dc3-test interfaces:
Ethernet3/1 Ethernet3/2 Ethernet3/3
Ethernet3/4 Ethernet3/5 Ethernet3/6
Ethernet3/7 Ethernet3/8 Ethernet3/9
Ethernet3/10 Ethernet3/11 Ethernet3/12
Ethernet3/13 Ethernet3/14 Ethernet3/15
Ethernet3/16 Ethernet3/17 Ethernet3/18
Ethernet3/19 Ethernet3/20 Ethernet3/21
Ethernet3/22 Ethernet3/23 Ethernet3/24
Ethernet3/25 Ethernet3/29 Ethernet3/30
Ethernet3/31 Ethernet3/32 Ethernet3/33
Ethernet3/34 Ethernet3/35 Ethernet3/36
Ethernet3/37 Ethernet3/38 Ethernet3/39
Ethernet3/40 Ethernet3/41 Ethernet3/42
Ethernet3/43 Ethernet3/44 Ethernet3/45
Ethernet3/46 Ethernet3/47 Ethernet3/48

end attachment
start attachment
type:text
data:
end attachment
start attachment
name:show license usage
type:text
data:
Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments
Count
-----
LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - Unused Never -
-----
end attachment

```

XML 形式での syslog アラート通知の例

次の例では、Syslog ポート アラート グループ通知の XML を示します。

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<soap-env:Envelope xmlns:soap-env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">

```

```

<soap-env:Header>
<aml-session:Session xmlns:aml-session="http://www.cisco.com/2004/01/aml-session"
soap-env:mustUnderstand="true"
soap-env:role="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/next">
<aml-session:To>http://tools.cisco.com/neddce/services/DDCEService</aml-session:To>
<aml-session:Path>
<aml-session:Via>http://www.cisco.com/appliance/uri</aml-session:Via>
</aml-session:Path>
<aml-session:From>http://www.cisco.com/appliance/uri</aml-session:From>
<aml-session:MessageId>1004:TXX12345678:478F82E6</aml-session:MessageId>
</aml-session:Session>
</soap-env:Header>
<soap-env:Body>
<aml-block:Block xmlns:aml-block="http://www.cisco.com/2004/01/aml-block">
<aml-block:Header>
<aml-block:Type>http://www.cisco.com/2005/05/callhome/syslog</aml-block:Type>
<aml-block:CreationDate>2013-05-17 16:31:33 GMT+0000</aml-block:CreationDate>
<aml-block:Builder> <aml-block:Name>DC3</aml-block:Name>
<aml-block:Version>4.1</aml-block:Version>
</aml-block:Builder>
<aml-block:BlockGroup>
<aml-block:GroupId>1005:TXX12345678:478F82E6</aml-block:GroupId>
<aml-block:Number>0</aml-block:Number>
<aml-block:IsLast>true</aml-block:IsLast>
<aml-block:IsPrimary>true</aml-block:IsPrimary>
<aml-block:WaitForPrimary>false</aml-block:WaitForPrimary>
</aml-block:BlockGroup>
<aml-block:Severity>5</aml-block:Severity>
</aml-block:Header>
<aml-block:Content>
<ch:CallHome xmlns:ch="http://www.cisco.com/2005/05/callhome" version="1.0">
<ch:EventTime>2013-05-17 16:31:33 GMT+0000</ch:EventTime>
<ch:MessageDescription>SYSLOG_ALERT 2013 May 17 16:31:33 dc3-test %ETHPORT-2-IF_SEQ_ERROR:
Error (0x20) while communicating with component MTS_SAP_ELT
opcode:MTS_OPC_ETHPM_PORT_PHY_CLEANUP (for:RID_PORT: Ethernet3/1) </ch:MessageDescription>
<ch:Event> <ch:Type>syslog</ch:Type> <ch:SubType></ch:SubType> <ch:Brand>Cisco</ch:Brand>
<ch:Series>Nexus9000</ch:Series> </ch:Event> <ch:CustomerData> <ch:UserData>
<ch:Email>contact@example.com</ch:Email>
</ch:UserData>
<ch:ContractData>
<ch:DeviceId>N9K-C9508@C@TXX12345678</ch:DeviceId>
</ch:ContractData>
<ch:SystemInfo>
<ch:Name>dc3-test</ch:Name>
<ch:Contact>Jay Tester</ch:Contact> <ch:ContactEmail>contact@example.com</ch:ContactEmail>
<ch:ContactPhoneNumber>+91-80-1234-5678</ch:ContactPhoneNumber>
<ch:StreetAddress>#1, Any Street</ch:StreetAddress> </ch:SystemInfo> </ch:CustomerData>
<ch:Device> <rme:Chassis xmlns:rme="http://www.cisco.com/rme/4.1">
<rme:Model>N9K-C9508</rme:Model>
<rme:HardwareVersion>0.405</rme:HardwareVersion>
<rme:SerialNumber>TXX12345678</rme:SerialNumber>
</rme:Chassis>
</ch:Device>
</ch:CallHome>
</aml-block:Content>
<aml-block:Attachments>
<aml-block:Attachment type="inline">
<aml-block:Name>show logging logfile | tail -n 200</aml-block:Name> <aml-block:Data
encoding="plain">
<![CDATA[2013 May 17 10:57:51 dc3-test %SYSLOG-1-SYSTEM_MSG : Logging logfile (messages)
cleared by user
2013 May 17 10:57:53 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from
/dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console
2013 May 17 10:58:35 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from

```

XML 形式での syslog アラート通知の例

```

/dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console
2013 May 17 10:59:00 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: error: setsockopt IP_TOS 16: Invalid
argument: - sshd[14484]
2013 May 17 10:59:05 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from
/dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console
2013 May 17 12:11:18 dc3-test %SYSMGR-STANDBY-5-SUBPROC_TERMINATED: \"System Manager
(gsync controller)\" (PID 12000) has finished with error code
SYSMGR_EXITCODE_GSYNCFATAL_NONFATAL (12).
2013 May 17 16:28:03 dc3-test %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configuring console from
/dev/ttyS0 /dev/ttyS0_console
2013 May 17 16:28:44 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2579 with message
Core not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
2013 May 17 16:28:44 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service \"eltm\" (PID 3504)
hasn't caught signal 9 (no core).
2013 May 17 16:29:08 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2579 with message
Core not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
2013 May 17 16:29:08 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service \"eltm\" (PID 23210)
hasn't caught signal 9 (no core).
2013 May 17 16:29:17 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2579 with message
Core not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
2013 May 17 16:29:17 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service \"eltm\" (PID 23294)
hasn't caught signal 9 (no core).
2013 May 17 16:29:25 dc3-test %SYSMGR-2-HASWITCHOVER_PRE_START: This supervisor is
becoming active (pre-start phase).
2013 May 17 16:29:25 dc3-test %SYSMGR-2-HASWITCHOVER_START: This supervisor is becoming
active.
2013 May 17 16:29:26 dc3-test %USER-3-SYSTEM_MSG: crdcfg_get_srvinfo: mts_send failed -
device_test
2013 May 17 16:29:27 dc3-test %NETSTACK-3-IP_UNK_MSG_MAJOR: netstack [4336] Unrecognized
message from MRIB. Major type 1807
2013 May 17 16:29:27 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is DOWN
2013 May 17 16:29:28 dc3-test %SYSMGR-2-SWITCHOVER_OVER: Switchover completed.
2013 May 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 2 - ntpd[19045]
2013 May 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 10 - ntpd[19045]
2013 May 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:ipv6 only defined - ntpd[19045]
2013 May 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:bindv6 only defined - ntpd[19045]
2013 May 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 2 - ntpd[19045]
2013 May 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 0 - ntpd[19045]
2013 May 17 16:29:28 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ntp:socket family : 0 - ntpd[19045]
2013 May 17 16:29:28 dc3-test %NETSTACK-3-CLIENT_GET: netstack [4336] HA client filter
recovery failed (0)
2013 May 17 16:29:28 dc3-test %NETSTACK-3-CLIENT_GET: netstack [4336] HA client filter
recovery failed (0)
2013 May 17 16:29:29 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ssh disabled, removing -
dcos-xinetd[19072]
2013 May 17 16:29:29 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing -
dcos-xinetd[19072]
2013 May 17 16:29:31 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing -
dcos-xinetd[19073]
2013 May 17 16:29:32 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ssh disabled, removing -
dcos-xinetd[19079]
2013 May 17 16:29:32 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing -
dcos-xinetd[19079]
2013 May 17 16:29:34 dc3-test %IM-5-IM_INTF_STATE: mgmt0 is UP
2013 May 17 16:29:34 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: ssh disabled, removing -
dcos-xinetd[19105]
2013 May 17 16:29:34 dc3-test %DAEMON-3-SYSTEM_MSG: Telnet disabled, removing -
dcos-xinetd[19105]
2013 May 17 16:29:35 dc3-test %PLATFORM-2-PS_AC_IN_MISSING: Power supply 2 present but
all AC inputs are not connected, ac-redundancy might be affected
2013 May 17 16:29:35 dc3-test %PLATFORM-2-PS_AC_IN_MISSING: Power supply 3 present but
all AC inputs are not connected, ac-redundancy might be affected
2013 May 17 16:29:38 dc3-test %CALLHOME-2-EVENT: SUP_FAILURE
2013 May 17 16:29:46 dc3-test vsh[19166]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command <more>

```

```

return code <14>
2013 May 17 16:30:24 dc3-test vsh[23810]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command <more>
return code <14>
2013 May 17 16:30:24 dc3-test vsh[23803]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command <more>
return code <14>
2013 May 17 16:30:24 dc3-test vsh[23818]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command <more>
return code <14>
2013 May 17 16:30:47 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message
Core not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
2013 May 17 16:30:47 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service \"eltm\" (PID 4820)
hasn't caught signal 9 (no core).
2013 May 17 16:31:02 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message
Core not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
2013 May 17 16:31:02 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service \"eltm\" (PID 24239)
hasn't caught signal 9 (no core).
2013 May 17 16:31:14 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message
Core not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
2013 May 17 16:31:14 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service \"eltm\" (PID 24401)
hasn't caught signal 9 (no core).
2013 May 17 16:31:23 dc3-test %CALLHOME-2-EVENT: SW_CRASH alert for service: eltm
2013 May 17 16:31:23 dc3-test %SYSMGR-3-BASIC_TRACE: core_copy: PID 2630 with message
Core not generated by system for eltm(0). WCOREDUMP(9) returned zero .
2013 May 17 16:31:23 dc3-test %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service \"eltm\" (PID 24407)
hasn't caught signal 9 (no core).
2013 May 17 16:31:24 dc3-test vsh[24532]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command <more>
return code <14>
2013 May 17 16:31:24 dc3-test vsh[24548]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command <more>
return code <14>
2013 May 17 16:31:24 dc3-test vsh[24535]: CLIC-3-FAILED_EXEC: Can not exec command <more>
return code <14>
2013 May 17 16:31:33 dc3-test %NETSTACK-3-INTERNAL_ERROR: netstack [4336] (null)
2013 May 17 16:31:33 dc3-test %ETHPORT-2-IF_SEQ_ERROR: Error (0x20) while communicating
with component MTS_SAP_ELTM opcode:MTS_OPC_ETHPM_PORT_PHY_CLEANUP (for:RID_PORT:
Ethernet3/1) ]]> </aml-block:Data> </aml-block:Attachment> <aml-block:Attachment
type="inline"> <aml-block:Name> <aml-block:Data encoding="plain"> <![CDATA[
dc3-test interfaces:
    Ethernet3/1      Ethernet3/2      Ethernet3/3
    Ethernet3/4      Ethernet3/5      Ethernet3/6
    Ethernet3/7      Ethernet3/8      Ethernet3/9
    Ethernet3/10     Ethernet3/11     Ethernet3/12
    Ethernet3/13     Ethernet3/14     Ethernet3/15
    Ethernet3/16     Ethernet3/17     Ethernet3/18
    Ethernet3/19     Ethernet3/20     Ethernet3/21
    Ethernet3/22     Ethernet3/23     Ethernet3/24
    Ethernet3/25     Ethernet3/26     Ethernet3/27
    Ethernet3/28     Ethernet3/29     Ethernet3/30
    Ethernet3/31     Ethernet3/32     Ethernet3/33
    Ethernet3/34     Ethernet3/35     Ethernet3/36
    Ethernet3/37     Ethernet3/38     Ethernet3/39
    Ethernet3/40     Ethernet3/41     Ethernet3/42
    Ethernet3/43     Ethernet3/44     Ethernet3/45
    Ethernet3/46     Ethernet3/47     Ethernet3/48

]]>
</aml-block:Data>
</aml-block:Attachment>
<aml-block:Attachment type="inline">
<aml-block:Name> <aml-block:Data encoding="plain"> <!--> </aml-block:Data>
</aml-block:Attachment> <aml-block:Attachment type="inline"> <aml-block:Name>show license
usage</aml-block:Name> <aml-block:Data encoding="plain">
<![CDATA[Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments
Count
-----

```

```
LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - Unused Never -
```

```
]]>
</aml-block:Data>
</aml-block:Attachment>
</aml-block:Attachments>
</aml-block:Block>
</soap-env:Body>
</soap-env:Envelope>
```

MIB

MIB	MIB のリンク
Smart Call Home に関連する MIB	<p>サポートされている MIB を検索およびダウンロードするには、次の URL にアクセスしてください。</p> <p>ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus9000/Nexus9000MIBSupportList.html</p>



第 12 章

Session Manager の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイスで Session Manager を設定する方法について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

- セッション マネージャについて, [on page 217](#)
- セッション マネージャの前提条件 (218 ページ)
- Session Manager の注意事項および制約事項 (218 ページ)
- Session Manager の設定 (218 ページ)
- Session Manager 設定の確認, [on page 221](#)
- Session Manager のコンフィギュレーション例, [on page 221](#)
- その他の参考資料 (222 ページ)

セッション マネージャについて

Session Manager を使用すると、設定変更をバッチ モードで実行できます。Session Manager は次のフェーズで機能します。

- コンフィギュレーション セッション：Session Manager モードで実行するコマンドのリストを作成します。
- 検証：設定の基本的なセマンティクス検査を行います。Cisco NX-OS は、設定の一部でセマンティクス検査が失敗した場合にエラーを返します。
- 検証：既存のハードウェア設定、ソフトウェア設定、およびリソースに基づいて、設定全体を確認します。Cisco NX-OS は、設定がこの確認フェーズで合格しなかった場合にエラーを返します。
- コミット：Cisco NX-OS はコンフィギュレーション全体を確認して、デバイスに対する変更を実行します。エラーが発生すると、Cisco NX-OS は元の設定に戻ります。
- 打ち切り：設定変更を実行しないで廃棄します。

任意で、変更をコミットしないでコンフィギュレーションセッションを終了できます。また、コンフィギュレーションセッションを保存することもできます。

高可用性

Session Manager セッションは、スーパーバイザのスイッチオーバー後も引き続き使用できます。セッションはソフトウェア リロード後までは維持されません。

セッション マネージャの前提条件

使用する予定の Session Manager コマンドをサポートする権限があることを確認してください。

Session Manager の注意事項および制約事項

Session Manager には、次の注意事項および制限事項があります。

- 1 つのセッションを使用して実行できるサービス アクセス ポイント (SAP) は 1 つだけです。
- 設定セッションは、リロード後に保持されません。
- Session Manager は、アクセス コントロール リスト (ACL) および Quality of Service (QoS) 機能だけをサポートします。
- 作成できるコンフィギュレーション セッションの最大数は 32 です。
- すべてのセッションで設定できるコマンドの最大数は 20,000 です。
- 複数のコンフィギュレーションセッションまたはコンフィギュレーション ターミナルモードで、コンフィギュレーション コマンドを同時に実行することはできません。パラレル コンフィギュレーション (例えば 1 つのコンフィギュレーションセッションと 1 つのコンフィギュレーション ターミナル) は、コンフィギュレーション セッションで確認または検証が失敗する原因になります。
- コンフィギュレーション セッションで、あるインターフェイスを設定中にそのインターフェイスをリロードすると、そのときにインターフェイスがデバイス上になくても、セッション マネージャがコマンドを受け取ることになります。

Session Manager の設定



(注) Cisco NX-OS コマンドは Cisco IOS コマンドと異なる場合がありますので注意してください。

セッションの作成

作成できるコンフィギュレーションセッションの最大数は 32 です。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure session <i>name</i> Example: <pre>switch# configure session myACLs switch(config-s)#</pre>	コンフィギュレーションセッションを作成し、セッションコンフィギュレーションモードを開始します。名前は任意の英数字ストリングです。 セッションの内容を表示します。
ステップ 2	(Optional) show configuration session [<i>name</i>] Example: <pre>switch(config-s)# show configuration session myACLs</pre>	セッションの内容を表示します。
ステップ 3	(Optional) save <i>location</i> Example: <pre>switch(config-s)# save bootflash:sessions/myACLs</pre>	セッションをファイルに保存します。保管場所には bootflash:、slot0:、または volatile: を指定できます。

セッションでの ACL の設定

コンフィギュレーションセッションで ACL を設定できます。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure session <i>name</i> Example: <pre>switch# configure session myac1s switch(config-s)#</pre>	コンフィギュレーションセッションを作成し、セッションコンフィギュレーションモードを開始します。名前は任意の英数字ストリングです。
ステップ 2	ip access-list <i>name</i> Example: <pre>switch(config-s)# ip access-list ac11 switch(config-s-acl)#</pre>	ACL を作成し、その ACL のコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	(Optional) permit protocol <i>source destination</i> Example:	ACL に許可文を追加します。

	Command or Action	Purpose
	<code>switch(config-s-acl)# permit tcp any any</code>	
ステップ 4	interface <i>interface-type number</i> Example: <code>switch(config-s-acl)# interface ethernet 2/1</code> <code>switch(config-s-if)#</code>	インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 5	ip access-group <i>name {in out}</i> Example: <code>switch(config-s-if)# ip access-group acl1 in</code>	アクセスグループを適用するトラフィックの方向を指定します。
ステップ 6	(Optional) show configuration session [<i>name</i>] Example: <code>switch(config-s-if)# show configuration session myacls</code>	セッションの内容を表示します。

セッションの確認

セッションモードで次のコマンドを使用して、セッションを確認します。

コマンド	目的
verify [verbose] 例: <code>switch(config-s)# verify</code>	既存のハードウェアおよびソフトウェアのコンフィギュレーションおよびリソースに基づいて、コンフィギュレーション全体を確認します。Cisco NX-OS は、設定がこの確認で合格しなかった場合にエラーを返します。

セッションのコミット

セッションモードで次のコマンドを使用して、セッションをコミットします。

コマンド	目的
commit [verbose] 例: <code>switch(config-s)# commit</code>	現在のセッションで行われたコンフィギュレーションの変更を検証し、有効な変更をデバイスに適用します。検証に失敗した場合、Cisco NX-OS は元の設定に戻ります。

セッションの保存

セッションモードで次のコマンドを使用して、セッションを保存します。

コマンド	目的
save location 例: <pre>switch(config-s)# save bootflash:sessions/myACLs</pre>	(任意) セッションをファイルに保存します。保管場所には <code>bootflash:</code> 、 <code>slot0:</code> 、または <code>volatile:</code> を指定できます。

セッションの廃棄

セッション モードで次のコマンドを使用して、セッションを廃棄します。

コマンド	目的
abort 例: <pre>switch(config-s)# abort switch#</pre>	コマンドを適用しないで、コンフィギュレーションセッションを廃棄します。

Session Manager 設定の確認

Session Manager のコンフィギュレーション情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

コマンド	目的
show configuration session [name]	コンフィギュレーション ファイルの内容を表示します。
show configuration session status [name]	コンフィギュレーション セッションのステータスを表示します。
show configuration session summary	すべてのコンフィギュレーション セッションのサマリーを表示します。

Session Manager のコンフィギュレーション例

Session Manager を使用して ACL コンフィギュレーションを作成し、コミットする例を示します。

```
switch# configure session ACL_tcp_in
Config Session started, Session ID is 1
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config-s)# ip access-list ACL1
switch(config-s-acl)# permit tcp any any
switch(config)# interface e 7/1
```

```
switch(config-if)# ip access-group ACL1 in
switch(config-if)# exit
switch(config)# exit
switch# config session ACL_tcp_in
Config Session started, Session ID is 1
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config-s)# verify
Verification Successful
switch(config-s)# commit
Commit Successful
switch#
```

その他の参考資料

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
コンフィギュレーション ファイル	『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide』



第 13 章

スケジューラの設定

この章では、Cisco NX-OS デバイス上でスケジューラを設定する方法について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

- [スケジューラについて \(223 ページ\)](#)
- [スケジューラ的前提条件 \(224 ページ\)](#)
- [スケジューラの注意事項および制約事項 \(225 ページ\)](#)
- [スケジューラのデフォルト設定 \(225 ページ\)](#)
- [スケジューラの設定 \(226 ページ\)](#)
- [スケジューラの設定確認 \(233 ページ\)](#)
- [スケジューラの設定例 \(233 ページ\)](#)

スケジューラについて

スケジューラを使用すると、次のようなメンテナンス作業のタイムテーブルを定義し、設定することができます。

- Quality of Service (QoS) ポリシーの変更
- データのバックアップ
- 設定の保存

ジョブは、定期的な作業を定義する単一または複数のコマンドで構成されています。ジョブは、1 回だけ、または定期的な間隔でスケジューリングすることができます。

スケジューラでは、ジョブと、そのタイムテーブルを次のように定義できます。

- ジョブ：コマンドリストとして定義され、特定のスケジュールに従って実行される定期的なタスク。
- スケジュール：ジョブを実行するタイムテーブル1つのスケジュールに複数のジョブを割り当てることができます。1つのスケジュールは、定期的、または1回だけ実行するように定義されます。

- 定期モード：ジョブを削除するまで、ジョブの実行が定期的な間隔で繰り返されます。次のタイプの定期的な間隔を設定できます。
 - Daily：ジョブは1日1回実行されます。
 - Weekly：ジョブは毎週1回実行されます。
 - Monthly：ジョブは毎月1回実行されます。
 - Delta：ジョブは、指定した時間に開始され、以後、指定した間隔（days:hours:minutes）で実行されます。
- 1回限定モード：ジョブは、指定した時間に1回だけ実行されます。

リモート ユーザ認証

ジョブの開始前に、スケジューラはジョブを作成したユーザを認証します。リモート認証で得たユーザクレデンシャルは短時間しか保有されないため、スケジューリングされたジョブをサポートできません。ジョブを作成するユーザの認証パスワードをローカルで設定する必要があります。これらのパスワードは、スケジューラのコンフィギュレーションに含まれ、ローカル設定のユーザとは見なされません。

ジョブを開始する前に、スケジューラはローカルパスワードとリモート認証サーバに保存されたパスワードを照合します。

ログ

スケジューラはジョブ出力を含むログファイルを管理します。ジョブ出力のサイズがログファイルのサイズより大きい場合、出力内容は切り捨てられます。

高可用性

スケジューリングされたジョブは、スーパーバイザのスイッチオーバーまたはソフトウェアのロード後も使用可能です。

スケジューラ的前提条件

スケジューラ的前提条件は次のとおりです。

- 条件付き機能をイネーブルにしてからでなければ、ジョブでそれらの機能を設定できません。
- ライセンスの必要な機能をジョブで設定するには、各機能の有効なライセンスをインストールしておく必要があります。
- スケジュールリングされたジョブを設定するには、`network-admin` のユーザ権限が必要です。

スケジューラの注意事項および制約事項

スケジューラに関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

- ジョブの実行中に次のいずれかの状況が発生した場合、スケジューラは失敗する可能性があります。
 - 時刻が設定されていることを確認します。スケジューラはデフォルトのタイムテーブルを適用しません。スケジュールを作成し、ジョブを割り当てても、時刻を設定しなければ、ジョブは開始しません。
 - ジョブは開始されると非インタラクティブ方式で実行されるため、ジョブの定義中、インタラクティブなコマンドや中断を伴うコマンド（例：**copy bootflash:file ftp: URI**、**write erase**、その他類似のコマンド）が指定されていないことを確認してください。
- スケジューラは、スケジュール モード設定で **time** コマンドの繰り返しオプションを使用して、任意のスケジュールの過去の `start_time` を承認します。次に、入力された開始時刻が過去であることを示す警告がスローされます。任意のスケジュールの `start_time` は、リブート後、および以前に保存された設定を再適用した後も、最初と同じままです。
- Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降では、スケジューラ ジョブ設定 CLI の出力に 2 番目のスペースが含まれています。

以前は、出力にはジョブ設定 CLI の前に 1 つのスペースしかありませんでした。

```
scheduler job name show_fds.  
  show clock >> bootflash:show_fds  
^ (single space)
```

ジョブ設定 CLI の前に 2 つのスペースがあります。

```
scheduler job name show_fds.  
  show clock >> bootflash:show_fds  
^^ (two spaces)
```

設定の置換、ISSU、リロードなどの NX-OS ソフトウェアのスケジューラ機能には影響しません。ただし、スケジューラ コンポーネント設定を読み取るための `show run` コマンドの出力を読み取るためにスクリプトを使用する場合は、スクリプト内のロジックを更新して、余分なスペースを確保する必要があります。

スケジューラのデフォルト設定

この表は、スケジューラのデフォルト設定を示します。

パラメータ	デフォルト
スケジューラの状態	ディセーブル
ログ ファイル サイズ	16 KB

スケジューラの設定

スケジューラの有効化または無効化

ジョブを設定してスケジュールできるようにスケジューラ機能を有効にすることができ、または、スケジューラを有効にした後にスケジューラ機能を無効にすることもできます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	[no] feature scheduler 例 : <pre>switch(config)# feature scheduler</pre>	スケジューラを有効または無効にします。
ステップ 3	(任意) show scheduler config 例 : <pre>switch(config)# show scheduler config config terminal feature scheduler scheduler logfile size 16 end</pre>	スケジューラ設定を表示します。
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

スケジューラ ログ ファイル サイズの定義

ジョブ、スケジュール、およびジョブ出力をキャプチャするログファイルのサイズを設定できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	scheduler logfile size value 例 : <pre>switch(config)# scheduler logfile size 1024</pre>	スケジューラ ログ ファイル サイズをキロバイト (KB) で定義します。範囲は 16 ~ 1024 です。デフォルトは 16 です。 (注) ジョブ出力のサイズがログ ファイルのサイズより大きい場合、出力内容は切り捨てられます。
ステップ 3	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

リモート ユーザ認証の設定

ジョブの設定およびスケジューリングを行うユーザにリモート認証を使用するように、スケジューラを設定できます。



- (注) リモート ユーザは、ジョブを作成および設定する前に、クリア テキスト パスワードを使用して認証する必要があります。



- (注) **show running-config** コマンドの出力では、リモート ユーザ パスワードは常に暗号化された状態で表示されます。コマンドの暗号化オプション (7) は、ASCII デバイス設定をサポートします。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 :	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します

	コマンドまたはアクション	目的
	switch# configure terminal switch(config)#	
ステップ 2	scheduler aaa-authentication password [0 7] password 例： switch(config)# scheduler aaa-authentication password X12y34Z56a	現在ログインしているユーザのクリアテキストパスワードを設定します。
ステップ 3	scheduler aaa-authentication username name password [0 7] password 例： switch(config)# scheduler aaa-authentication username newuser password Z98y76X54b	リモートユーザのクリアテキストパスワードを設定します。
ステップ 4	(任意) show running-config include "scheduler aaa-authentication" 例： switch(config)# show running-config include "scheduler aaa-authentication"	スケジューラのパスワード情報を表示します。
ステップ 5	(任意) copy running-config startup-config 例： switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

ジョブの定義

ジョブを定義して、ジョブ名とコマンドシーケンスを指定することができます。



注意 一旦ジョブを定義すると、コマンドの変更、削除はできません。ジョブを変更するには、そのジョブを削除して新しいジョブを作成する必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	scheduler job name string 例 : <pre>switch(config)# scheduler job name backup-cfg switch(config-job)</pre>	ジョブを作成し、ジョブ コンフィギュレーション モードを開始します。 「backup-cfg」という名前のスケジューラ ジョブを作成する例を示します。
ステップ 3	command1 ;[command2 ;command3 ;...] 例 : <pre>switch(config-job)# copy running-config tftp://1.2.3.4/\${SWITCHNAME}-cfg.\${TIMESTAMP} vrf management switch(config-job)#</pre>	特定のジョブに対応するコマンドシーケンスを定義します。複数のコマンドは、スペースとセミコロンで（「;」のように）区切る必要があります。 この例では、実行コンフィギュレーションをブートフラッシュ内のファイルに保存するスケジューラ ジョブを作成しています。その後ジョブはブートフラッシュから TFTP サーバにファイルをコピーし、現在のタイムスタンプとスイッチ名を使用してファイル名を作成します。
ステップ 4	（任意） show scheduler job [name name] 例 : <pre>switch(config-job)# show scheduler job</pre>	ジョブ情報を表示します。
ステップ 5	（任意） copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

ジョブの削除

スケジューラからジョブを削除できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	no scheduler job name string 例 : <pre>switch(config)# no scheduler job name configsave switch(config-job)</pre>	特定のジョブおよびそこで定義されたすべてのコマンドを削除します。
ステップ 3	(任意) show scheduler job [name name] 例 : <pre>switch(config-job)# show scheduler job name configsave</pre>	ジョブ情報を表示します。
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

タイムテーブルの定義

1 つまたは複数のジョブで使用するタイムテーブルをスケジューラで定義できます。

time コマンドで時刻を設定しない場合は、スケジューラは現在の時刻を使用します。たとえば、現在の時刻が 2013 年 3 月 24 日の 22 時 00 分である場合、ジョブは次のように開始されます。

- スケジューラは、**time start 23:00 repeat 4:00:00** コマンドの開始時刻が、2013 年 3 月 24 日 23 時 00 分であると見なします。
- スケジューラは、**time daily 55** コマンドの開始時刻が、毎日 22 時 55 分であると見なします。
- スケジューラは、**time weekly 23:00** コマンドの開始時刻が、毎週金曜日の 23 時 00 分であると見なします。
- スケジューラは、**time monthly 23:00** コマンドの開始時刻が、毎月 24 日の 23 時 00 分であると見なします。



(注) スケジューラは、1 つ前のジョブが完了しない限り、次のジョブを開始しません。たとえば、1 分間隔で実行するジョブを 22 時 00 分に開始するようジョブをスケジューリングしたが、ジョブを完了するには 2 分間必要である場合、ジョブは次のように実行されます。スケジューラは 22 時 00 分に最初のジョブを開始し、22 時 02 分に完了します。次に 1 分間待機し、22 時 03 分に次のジョブを開始します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	scheduler schedule name string 例 : <pre>switch(config)# scheduler schedule name weekendbackupqos switch(config-schedule)#</pre>	スケジュールを作成し、スケジュール コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	job name string 例 : <pre>switch(config-schedule)# job name offpeakZoning</pre>	このスケジュールにジョブを関連付けます。1つのスケジュールに複数のジョブを追加できます。
ステップ 4	time daily time 例 : <pre>switch(config-schedule)# time daily 23:00</pre>	ジョブが毎日 HH:MM の形式で指定された時刻に開始することを意味します。
ステップ 5	time weekly [[dow:]HH:]MM 例 : <pre>switch(config-schedule)# time weekly Sun:23:00</pre>	<p>ジョブが週の指定された曜日に開始することを意味します。</p> <p>曜日（dow）は次のいずれかの方法で指定されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 曜日を表す整数。たとえば 1 = 日曜日、2 = 月曜日。 曜日の省略形。たとえば Sun = Sunday。 <p>引数全体の最大長は 10 です。</p>
ステップ 6	time monthly [[dm:]HH:]MM 例 : <pre>switch(config-schedule)# time monthly 28:23:00</pre>	ジョブが月の特定の日（dm）に開始することを意味します。29、30 または 31 のいずれかを指定した場合、そのジョブは各月の最終日に開始されます。
ステップ 7	time start {now repeat repeat-interval delta-time [repeat repeat-interval]} 例 : <pre>switch(config-schedule)# time start now repeat 48:00</pre>	<p>ジョブが定期的に開始することを意味します。</p> <p>start-time の形式は [[[[yyyy:]mmm:]dd:]HH]:MM です。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>delta-time</i> : スケジューラの設定後、ジョブの開始までの待機時間を指定します。 • <i>now</i> : ジョブを今すぐ開始するよう指定します。 • <i>repeat repeat-interval</i> : ジョブを反復する回数を指定します。 <p>この例では、ただちにジョブが開始され、48 時間間隔で反復されます。</p>
ステップ 8	(任意) show scheduler config 例 : <pre>switch(config)# show scheduler config</pre>	スケジューラ設定を表示します。
ステップ 9	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

スケジューラ ログ ファイルの消去

スケジューラ ログ ファイルを消去できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	clear scheduler logfile 例 : <pre>switch(config)# clear scheduler logfile</pre>	スケジューラ ログ ファイルを消去します。

スケジュールの設定確認

スケジュールの設定情報を表示するには、次のタスクのいずれかを行います。

コマンド	目的
show scheduler config	スケジュール設定を表示します。
show scheduler job [name string]	設定されているジョブを表示します。
show scheduler logfile	スケジュール ログファイルの内容を表示します。
show scheduler schedule [name string]	設定されているスケジュールを表示します。

スケジュールの設定例

スケジュール ジョブの作成

この例では、実行コンフィギュレーションをブートフラッシュ内のファイルに保存するスケジュールジョブを作成する方法を示します。このジョブは、その後で、ブートフラッシュからTFTP サーバにファイルをコピーします（現在のタイムスタンプとスイッチ名を使用してファイル名を作成します）。

```
switch# configure terminal
switch(config)# scheduler job name backup-cfg
switch(config-job)# copy running-config
tftp://1.2.3.4/$(SWITCHNAME)-cfg.$(TIMESTAMP) vrf management
switch(config-job)# end
switch(config)#
```

スケジュール ジョブのスケジュールリング

次に、backup-cfg という名前のスケジュール ジョブを、毎日午前1時に実行するようスケジュールリングする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# scheduler schedule name daily
switch(config-if)# job name backup-cfg
switch(config-if)# time daily 1:00
switch(config-if)# end
switch(config)#
```

ジョブ スケジュールの表示

次に、ジョブ スケジュールを表示する例を示します。

```

switch# show scheduler schedule
Schedule Name : daily
-----
User Name : admin
Schedule Type : Run every day at 1 Hrs 00 Mins
Last Execution Time : Fri Jan 2 1:00:00 2013
Last Completion Time: Fri Jan 2 1:00:01 2013
Execution count : 2
-----
Job Name Last Execution Status
-----
back-cfg Success (0)
switch#

```

スケジューラ ジョブの実行結果の表示

次に、スケジューラによって実行されたスケジューラ ジョブの結果を表示する例を示します。

```

switch# show scheduler logfile
Job Name : back-cfg Job Status: Failed (1)
Schedule Name : daily User Name : admin
Completion time: Fri Jan 1 1:00:01 2013
----- Job Output -----
`cli var name timestamp 2013-01-01-01.00.00`
`copy running-config bootflash:/${(HOSTNAME)}-cfg.${(timestamp)} `
`copy bootflash:/switch-cfg.2013-01-01-01.00.00 tftp://1.2.3.4/ vrf management `
copy: cannot access file '/bootflash/switch-cfg.2013-01-01-01.00.00'
=====
Job Name : back-cfg Job Status: Success (0)
Schedule Name : daily User Name : admin
Completion time: Fri Jan 2 1:00:01 2013
----- Job Output -----
`cli var name timestamp 2013-01-02-01.00.00`
`copy running-config bootflash:/switch-cfg.2013-01-02-01.00.00`
`copy bootflash:/switch-cfg.2013--01-02-01.00.00 tftp://1.2.3.4/ vrf management `
Connection to Server Established.
[ ] 0.50KBTrying to connect to tftp server.....
[##### ] 24.50KB
TFTP put operation was successful
=====
switch#

```




第 14 章

SNMP の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイス上で SNMP 機能を設定する方法について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

- [SNMP について, on page 235](#)
- [SNMP の注意事項および制約事項 \(242 ページ\)](#)
- [SNMP のデフォルト設定 \(243 ページ\)](#)
- [SNMP の設定 \(243 ページ\)](#)
- [SNMP ローカル エンジン ID の設定, on page 268](#)
- [SNMP の設定の確認, on page 269](#)
- [SNMP の設定例 \(270 ページ\)](#)
- [その他の参考資料 \(272 ページ\)](#)

SNMP について

簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) は、SNMP マネージャとエージェント間の通信用メッセージフォーマットを提供する、アプリケーションレイヤプロトコルです。SNMP では、ネットワーク内のデバイスのモニタリングと管理に使用する標準フレームワークと共通言語が提供されます。

SNMP 機能の概要

SNMP フレームワークは 3 つの部分で構成されます。

- **SNMP マネージャ**：SNMP を使用してネットワークデバイスのアクティビティを制御し、モニタリングするシステム
- **SNMP エージェント**：デバイスのデータを維持し、必要に応じてこれらのデータを管理システムに報告する、管理対象デバイス内のソフトウェア コンポーネント。Cisco Nexus デバイスはエージェントおよび MIB をサポートします。SNMP エージェントをイネーブルにするには、マネージャとエージェントの関係を定義する必要があります。

- MIB (Management Information Base; 管理情報ベース) : SNMP エージェントの管理対象オブジェクトの集まり

SNMP は、RFC 3411 ~ 3418 で規定されています。

デバイスは、SNMPv1、SNMPv2c、および SNMPv3 をサポートします。SNMPv1 および SNMPv2c はどちらも、コミュニティベース形式のセキュリティを使用します。

Cisco NX-OS は IPv6 による SNMP をサポートしています。

SNMP 通知

SNMP の重要な機能の 1 つは、SNMP エージェントから通知を生成できることです。これらの通知では、要求を SNMP マネージャから送信する必要はありません。通知は、不正なユーザ認証、再起動、接続の切断、隣接ルータとの接続の切断、その他の重要なイベントを表示します。

Cisco NX-OS は、トラップまたはインフォームとして SNMP 通知を生成します。トラップは、エージェントからホスト レシーバテーブルで指定された SNMP マネージャに送信される、非同期の非確認応答メッセージです。インフォームは、SNMP エージェントから SNMP マネージャに送信される非同期メッセージで、マネージャは受信したという確認応答が必要です。

トラップの信頼性はインフォームより低くなります。SNMP マネージャはトラップを受信しても確認応答 (ACK) を送信しないからです。デバイスは、トラップが受信されたかどうかを判断できません。インフォーム要求を受信する SNMP マネージャは、SNMP 応答プロトコルデータユニット (PDU) でメッセージの受信を確認応答します。デバイスが応答を受信しない場合、インフォーム要求を再び送信できます。

複数のホスト レシーバーに通知を送信するよう Cisco NX-OS を設定できます。

次の表は、デフォルトで有効になっている SNMP トラップを示します。

Trap Type	説明
全体	: coldStart
エンティティ	: entity_fan_status_change
エンティティ	: entity_mib_change
エンティティ	: entity_module_status_change
エンティティ	: entity_module_inserted
エンティティ	: entity_module_removed
エンティティ	: entity_power_out_change
エンティティ	: entity_power_status_change
エンティティ	: entity_unrecognised_module
リンク	: cErrDisableInterfaceEventRev1

Trap Type	説明
リンク	: cieLinkDown
リンク	: cieLinkUp
リンク	: cmn-mac-move-notification
リンク	: delayed-link-state-change
リンク	: extended-linkDown
リンク	: extended-linkUp
リンク	: linkDown
リンク	: linkUp
rf	: redundancy_framework
ライセンス	: notify-license-expiry
ライセンス	: notify-no-license-for-feature
ライセンス	: notify-licensefile-missing
ライセンス	: notify-license-expiry-warning
upgrade	: UpgradeOpNotifyOnCompletion
upgrade	: UpgradeJobStatusNotify
エンティティ	: entity_sensor
rmon	: fallingAlarm
rmon	: hcRisingAlarm
rmon	: hcFallingAlarm
rmon	: risingAlarm

SNMPv3

SNMPv3 は、ネットワーク経由のフレームの認証と暗号化を組み合わせることによって、デバイスへのセキュアアクセスを実現します。SNMPv3 が提供するセキュリティ機能は次のとおりです。

- メッセージの完全性：パケットが伝送中に改ざんされていないことを保証します。
- 認証：メッセージのソースが有効かどうかを判別します。
- 暗号化：許可されていないソースにより判読されないように、パケットの内容のスクランブルを行います。

SNMPv3 では、セキュリティモデルとセキュリティレベルの両方が提供されています。セキュリティモデルは、ユーザおよびユーザが属するロールを設定する認証方式です。セキュリティ

レベルとは、セキュリティ モデル内で許可されるセキュリティのレベルです。セキュリティ モデルとセキュリティ レベルの組み合わせにより、SNMP パケット処理中に採用されるセキュリティ メカニズムが決まります。

SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3 のセキュリティ モデルおよびセキュリティ レベル

セキュリティ レベルは、SNMP メッセージを開示から保護する必要があるかどうか、およびメッセージを認証するかどうか判断します。セキュリティ モデル内のさまざまなセキュリティ レベルは、次のとおりです。

- **noAuthNoPriv** : 認証または暗号化を実行しないセキュリティ レベル。このレベルは、SNMPv3 ではサポートされていません。
- **authNoPriv** : 認証は実行するが、暗号化を実行しないセキュリティ レベル。
- **authPriv** : 認証と暗号化両方を実行するセキュリティ レベル。

SNMPv1、SNMPv2c、および SNMPv3 の 3 つのセキュリティ モデルを使用できます。セキュリティ モデルとセキュリティ レベルの組み合わせにより、SNMP メッセージの処理中に適用されるセキュリティ メカニズムが決まります。次の表に、セキュリティ モデルとレベルの組み合わせの意味を示します。

Table 14: SNMP セキュリティ モデルおよびセキュリティ レベル

モデル	レベル	認証	暗号化	結果
v1	noAuthNoPriv	コミュニティ ストリング	なし	コミュニティ ストリングの照合を使用して認証します。
v2c	noAuthNoPriv	コミュニティ ストリング	なし	コミュニティ ストリングの照合を使用して認証します。
v3	authNoPriv	HMAC-MD5、または HMAC-SHA	未対応	Hash-Based Message Authentication Code (HMAC) メッセージ ダイジェスト 5 (MD5) アルゴリズムまたは HMAC Secure Hash Algorithm (SHA) アルゴリズムに基づいて認証します。

モデル	レベル	認証	暗号化	結果
v3	authPriv	HMAC-MD5、または HMAC-SHA	DES	HMAC-MD5 アルゴリズムまたは HMAC-SHA アルゴリズムに基づいて認証します。データ暗号規格 (DES) の 56 ビット暗号化、および暗号ブロック連鎖 (CBC) DES (DES-56) 標準に基づいた認証を提供します。

ユーザベースのセキュリティ モデル

SNMPv3 ユーザベース セキュリティ モデル (USM) は SNMP メッセージレベル セキュリティ を参照し、次のサービスを提供します。

- メッセージの完全性：メッセージが不正な方法で変更または破壊されず、データシーケンスが悪意なく起こり得る範囲を超えて変更されていないことを保証します。
- メッセージ発信元の認証：受信データを発信したユーザのアイデンティティが確認されたことを保証します。
- メッセージの機密性：情報が使用不可であること、または不正なユーザ、エンティティ、またはプロセスに開示されないことを保証します。

SNMPv3 は、設定済みユーザによる管理動作のみを許可し、SNMP メッセージを暗号化します。

Cisco NX-OS は、SNMPv3 に 3 つの認証プロトコルを使用します。

- HMAC-MD5-96 認証プロトコル
- HMAC-SHA-96 認証プロトコル

Cisco NX-OS は、SNMPv3 メッセージ暗号化用プライバシープロトコルの 1 つとして、Advanced Encryption Standard (AES) を使用し、RFC 3826 に準拠します。

priv オプションで、SNMP セキュリティ暗号化方式として、DES または 128 ビット AES 暗号化を選択できます。**priv** オプションおよび **aes-128** トークンは、128 ビットの AES キーを生成するためのプライバシーパスワードであることを示します。AES のプライバシーパスワードは最小で 8 文字です。パスフレーズをクリアテキストで指定する場合は、大文字と小文字を区別して、最大 64 文字の英数字を指定できます。ローカライズドキーを使用する場合は、最大 130 文字を指定できます。



Note 外部の AAA サーバを使用して SNMPv3 を使う場合、外部 AAA サーバのユーザー設定でプライバシー プロトコルに AES を指定する必要があります。

CLI および SNMP ユーザの同期

SNMPv3 ユーザ管理は、Access Authentication and Accounting (AAA) サーバレベルで集中化できます。この中央集中型ユーザ管理により、Cisco NX-OS の SNMP エージェントは AAA サーバのユーザ認証サービスを利用できます。ユーザ認証が検証されると、SNMP PDU の処理が進行します。AAA サーバはユーザ グループ名の格納にも使用されます。SNMP はグループ名を使用して、スイッチでローカルに使用できるアクセス ポリシーまたはロール ポリシーを適用します。

ユーザ グループ、ロール、またはパスワードの設定が変更されると、SNMP と AAA の両方のデータベースが同期化されます。

Cisco NX-OS は、次のようにユーザ設定を同期化します。

- **snmp-server user** コマンドで指定された認証パスワードは、CLI ユーザのパスワードになります。
- **username** コマンドで指定されたパスワードが SNMP ユーザの認証およびプライバシー パスワードになります。
- SNMP または CLI を使用してユーザを作成または削除すると、SNMP と CLI の両方でユーザが作成または削除されます。
- ユーザとロールの対応関係の変更は、SNMP と CLI で同期化されます。
- CLI から行ったロール変更（削除または変更）は、SNMP と同期します。



Note パスワードまたはパスワードをローカライズしたキーおよび暗号形式で設定した場合、Cisco NX-OS はユーザ情報（パスワードやロールなど）を同期させません。

Cisco NX-OS はデフォルトで、同期したユーザ設定を 60 分間維持します。

グループベースの SNMP アクセス



Note グループが業界全体で使用されている標準 SNMP 用語なので、この SNMP の項では、ロールのことをグループと言います。

SNMP アクセス権は、グループ別に編成されます。SNMP 内の各グループは、CLI を使用する場合のロールに似ています。各グループは読み取りアクセス権または読み取りと書き込みアクセス権を指定して定義します。

ユーザ名が作成され、ユーザのロールが管理者によって設定され、ユーザがそのロールに追加されていれば、そのユーザはエージェントとの通信を開始できます。

SNMP および Embedded Event Manager

Embedded Event Manager (EEM) 機能は、SNMP MIB オブジェクトを含むイベントをモニタし、これらのイベントに基づいてアクションを開始します。SNMP 通知の送信もアクションの 1 つです。EEM は SNMP 通知として、CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB の cEventManagerPolicyEvent を送信します。

マルチ インスタンス サポート

デバイスは、プロトコルインスタンスや仮想ルーティングおよびフォワーディング (VRF) インスタンスなどの論理ネットワークエンティティの複数のインスタンスをサポートできます。大部分の既存 MIB は、これら複数の論理ネットワークエンティティを識別できません。たとえば、元々の OSPF-MIB ではデバイス上のプロトコルインスタンスが 1 つであることが前提になりますが、現在はデバイス上で複数の OSPF インスタンスを設定できます。

SNMPv3 ではコンテキストを使用して、複数のインスタンスを識別します。SNMP コンテキストは管理情報のコレクションであり、SNMP エージェントを通じてアクセスできます。デバイスは、さまざまな論理ネットワークエンティティの複数のコンテキストをサポートできます。SNMP コンテキストによって、SNMP マネージャはさまざまな論理ネットワークエンティティに対応するデバイス上でサポートされる、MIB モジュールの複数のインスタンスの 1 つにアクセスできます。

Cisco NX-OS は、SNMP コンテキストと論理ネットワークエンティティ間のマッピングのために、CISCO-CONTEXT-MAPPING-MIB をサポートします。SNMP コンテキストは VRF、プロトコルインスタンス、またはトポロジに関連付けることができます。

SNMPv3 は、SNMPv3 PDU の contextName フィールドでコンテキストをサポートします。この contextName フィールドを特定のプロトコルインスタンスまたは VRF にマッピングできます。

SNMPv2c の場合は、SNMP-COMMUNITY-MIB の snmpCommunityContextName MIB オブジェクトを使用して、SNMP コミュニティをコンテキストにマッピングできます (RFC 3584)。さらに CISCO-CONTEXT-MAPPING-MIB または CLI を使用すると、この snmpCommunityContextName を特定のプロトコルインスタンスまたは VRF にマッピングできます。

SNMP のハイ アベイラビリティ

Cisco NX-OS は、SNMP のステートレス リスタートをサポートします。リブートまたはスーパーバイザ スイッチオーバーの後、Cisco NX-OS は実行コンフィギュレーションを適用します。

SNMP の仮想化サポート

Cisco NX-OS は、SNMP のインスタンスを 1 つサポートします。SNMP は複数の MIB モジュールインスタンスをサポートし、それらを論理ネットワーク エンティティにマッピングします。

SNMP も VRF を認識します。特定の VRF を使用して、SNMP 通知ホスト レシーバに接続するように SNMP を設定できます。通知が発生した VRF に基づいて、SNMP ホスト レシーバへの通知をフィルタリングするように SNMP を設定することもできます。

SNMP の注意事項および制約事項

SNMP には、次の注意事項および制限事項があります。

- アクセス コントロール リスト (ACL) は、スイッチに設定されたローカル SNMPv3 ユーザのみに適用できます。ACL は、認証、許可、アカウンティング (AAA) サーバに保存されるリモート SNMPv3 ユーザに適用できません。
- 同期解除されたすべてのユーザが削除されない限り、SNMP ユーザ同期を無効にした後は有効にしないでください。このような組み合わせの実行コンフィギュレーションでは、設定の置換が失敗します。
- Cisco NX-OS は、一部の SNMP MIB への読み取り専用アクセスをサポートします。詳細については次の URL にアクセスして、Cisco NX-OS の MIB サポート リストを参照してください。<ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus9000/Nexus9000MIBSupportList.html>
- Cisco NX-OS は、SNMPv3 noAuthNoPriv セキュリティ レベルをサポートしていません。
- Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチと、Cisco Nexus 3164Q、31128PQ、3232C、3264Q スイッチは、SNMP ローカル エンジン ID の設定をサポートしています。
- 以前のリリースへの無停止ダウングレードパスを行う場合、ローカル エンジン ID を設定していたなら、ローカル エンジン ID の設定を戻してから、SNMP ユーザとコミュニティ文字列を再設定する必要があります。
- デフォルトの SNMP PDU 値は 1500 バイトです。SNMP エージェントは、1500 バイトを超える応答 PDU をドロップするので、SNMP リクエストは失敗します。1500 バイトを超える MIB データ値を受信するには、**snmp-server packetsize <byte-count>** コマンドを使用して、パケット サイズを再設定します。有効なバイト数の範囲は 484 ～ 17382 です。GETBULK 応答がパケット サイズを超えると、データが切り捨てられることがあります。
- スイッチの機能を設定するには、CLI または SNMP を使用する必要があります。スイッチに、両方のインターフェイスを使用して機能を設定しないでください。
- シャーシにファンが装着されていない個々のファン OID ツリーで **cefcFanTrayOperStatus snmpwalk** を使用すると、ツリー内の次の OID エントリに対する応答が返されることがあります。この動作を防ぐには、**snmpwalk** で **-CI** オプションを使用します。

この動作は、親 OID をポーリングする場合、または **getmany** を使用する場合には見られません。

- Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチは、*snmpwalk* 要求に対して最大 10000 個のフラッシュ ファイルをサポートします。
- SNMP トラップが完全で適切な機能動作を実行するには、少なくとも 1 つの実行中の BGP インスタンスが必要です。*snmp-server traps* 関連のコマンドを設定する前に、BGP ルーティングインスタンスを設定します。
- リリース 10.1(1) 以降、AES-128 は強力な暗号化アルゴリズムであるため、推奨される暗号化アルゴリズムです。ただし、DES 暗号化もサポートされています。

ダウングレード : DES プライバシー プロトコルを持つユーザが SNMP データベースに存在する場合、**install all** コマンドによる In-Service System Downgrade (ISSD) が中断されます。ユーザは (デフォルトの AES-128 を使用して) 再設定または削除する必要があります。コールド リブートの場合、DES を持つ SNMP ユーザは削除されます。

SNMP のデフォルト設定

次の表に、SNMP パラメータのデフォルト設定を示します。

パラメータ	デフォルト
ライセンス通知	有効 (Enabled)

SNMP の設定



(注) この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドとは異なる場合がありますので注意してください。

SNMP ユーザの設定

SNMP ユーザを設定できます。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します

	Command or Action	Purpose
ステップ 2	<pre>switch(config)# snmp-server user name [auth {md5 sha} passphrase [auto] [priv [aes-128] passphrase] [engineID id] [localizedkey]]</pre> <p>Example:</p> <pre>switch(config)# snmp-server user Admin auth sha abcd1234 priv abcdefgh</pre>	<p>認証およびプライバシー パラメータのある SNMP ユーザを設定します。</p> <p>パスフレーズには最大 64 文字の英数字を使用できます。大文字と小文字が区別されます。</p> <p>localizedkey キーワードを使用する場合は、パスフレーズに大文字と小文字を区別した英数字を 130 文字まで使用できます。</p> <p>engineID の形式は、12 桁のコロンで区切った 10 進数字です。</p>
ステップ 3	<p>(Optional) show snmp user</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config)# show snmp user</pre>	1 人または複数の SNMP ユーザに関する情報を表示します。
ステップ 4	<p>(Optional) copy running-config startup-config</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

SNMP メッセージ暗号化の適用

着信要求に認証または暗号化が必要となるよう SNMP を設定できます。デフォルトでは、SNMP エージェントは認証および暗号化を行わないでも SNMPv3 メッセージを受け付けます。プライバシーを適用する場合、Cisco NX-OS は、**noAuthNoPriv** または **authNoPriv** のいずれかのセキュリティ レベル パラメータを使用するすべての SNMPv3 PDU 要求に対して、許可エラーで応答します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>configure terminal</p> <p>例 :</p> <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<p>snmp-server user name enforcePriv</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# snmp-server user Admin enforcePriv</pre>	このユーザに対して SNMP メッセージ暗号化を適用します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	snmp-server globalEnforcePriv 例 : switch(config)# snmp-server globalEnforcePriv	すべてのユーザに対して SNMP メッセージ暗号化を適用します。
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例 : switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

SNMPv3 ユーザに対する複数のロールの割り当て

SNMP ユーザを作成した後で、そのユーザに複数のロールを割り当てることができます。



(注) 他のユーザにロールを割り当てることができるのは、**network-admin** ロールに属するユーザだけです。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	snmp-server user name group 例 : switch(config)# snmp-server user Admin superuser	この SNMP ユーザと設定されたユーザ ロールをアソシエートします。
ステップ 3	(任意) copy running-config startup-config 例 : switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

SNMP コミュニティの作成

SNMPv1 または SNMPv2c の SNMP コミュニティを作成できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	snmp-server community name {group group ro rw} 例 : <pre>switch(config)# snmp-server community public ro</pre>	SNMP コミュニティ スtring を作成します。
ステップ 3	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

SNMP 要求のフィルタリング

アクセス コントロール リスト (ACL) を SNMPv2 コミュニティに割り当てて、SNMP 要求にフィルタを適用できます。割り当てた ACL により着信要求パケットが許可される場合、SNMP はその要求を処理します。ACL により要求が拒否される場合、SNMP はその要求を廃棄して、システム メッセージを送信します。

ACL は次のパラメータで作成します。

- 送信元 IP アドレス
- 宛先 IP アドレス
- 送信元ポート
- 宛先ポート
- プロトコル (UDP または TCP)

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	snmp-server community name [use-ipv4acl acl-name] 例 : <pre>switch(config)# snmp-server community public use-ipv4acl myacl</pre>	SNMP コミュニティに IPv4 ACL ACL を割り当てて SNMPv2 要求をフィルタします。
ステップ 3	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

SNMP 通知レシーバの設定

複数のホスト レシーバーに対して SNMP 通知を生成するよう Cisco NX-OS を設定できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	snmp-server host ip-address traps version 1 community [udp_port number] 例 : <pre>switch(config)# snmp-server host 192.0.2.1 traps version 1 public</pre>	SNMPv1 トラップのホスト レシーバを設定します。ip-address は IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。コミュニティは、最大 255 文字の英数字で指定できます。UDP ポート番号の範囲は 0 ～ 65535 です。
ステップ 3	snmp-server host ip-address {traps informs} version 2c community [udp_port number] 例 : <pre>switch(config)# snmp-server host 192.0.2.1 informs version 2c public</pre>	SNMPv2c トラップまたはインフォームのホスト レシーバを設定します。ip-address は IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。コミュニティは、最大 255 文字の英数字で指定できます。UDP ポート番号の範囲は 0 ～ 65535 です。
ステップ 4	snmp-server host ip-address {traps informs} version 3 {auth noauth priv} username [udp_port number] 例 :	SNMPv3 トラップまたは応答要求のホスト レシーバを設定します。ip-address は IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。ユーザ名は、最大 255 文字の英数字で指定できます。UDP ポート番号の範囲は 0 ～ 65535 です。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>switch(config)# snmp-server host 192.0.2.1 informs version 3 auth NMS</pre>	<p>(注) SNMP マネージャは SNMPv3 メッセージを認証して解読するために、Cisco NX-OS デバイスの SNMP engineID に基づいてユーザ クレデンシャル (authKey/PrivKey) を調べる必要があります。</p>
ステップ 5	<p>(任意) copy running-config startup-config</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

SNMP 通知用の発信元 インターフェイスの設定

通知の送信元 IP アドレスとしてインターフェイスの IP アドレスを使用するよう、SNMP を設定できます。通知が生成される場合、送信元 IP アドレスは、この設定済みインターフェイスの IP アドレスに基づいています。

次のように発信元インターフェイスを設定できます。

- すべての通知が、すべての SNMP 通知レシーバへ送信される。
- すべての通知が、特定の SNMP 通知レシーバへ送信される。このコンフィギュレーションは、グローバル発信元インターフェイスのコンフィギュレーションよりも優先されます。



- (注) 発信トラップパケットの送信元インターフェイス IP アドレスを設定すると、デバイスがトラップの送信に同じインターフェイスを使用することが保証されません。送信元インターフェイス IP アドレスは、SNMP トラップの内部で送信元アドレスを定義し、出力インターフェイスアドレスを送信元として接続が開きます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>configure terminal</p> <p>例 :</p> <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	snmp-server host <i>ip-address</i> source-interface <i>if-type if-number</i> traps version 2c <i>name</i> 例 : <pre>snmp-server host 192.0.2.1 source-interface ethernet 2/1 traps version 2c public</pre>	<p>(任意) このホストにトラップメッセージを送信します。</p> <p>トラップのバージョンには、通知メッセージに使用する SNMP バージョンを指定します。2c は、SNMPv2c が使用されることを示します。</p>
ステップ 3	snmp-server host <i>ip-address</i> source-interface <i>if-type if-number</i> use-vrf <i>vrf-name</i> 例 : <pre>snmp-server host 192.0.2.1 source-interface ethernet 2/1 use-vrf default</pre>	<p>特定の VRF を使用してホスト レシーバと通信するように SNMP を設定します。 <i>ip-address</i> は IPv4 または IPv6 アドレスにできます。VRF 名は、最大 32 文字の英数字で指定できます。</p> <p>(注) このコマンドによってホスト設定は削除されません。</p>
ステップ 4	snmp-server host <i>ip-address</i> source-interface <i>if-type if-number</i> [udp_port <i>number</i>] 例 : <pre>switch(config)# snmp-server host 192.0.2.1 source-interface ethernet 2/1</pre>	<p>SNMPv2c トラップまたはインフォームのホスト レシーバを設定します。 <i>ip-address</i> は IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。サポートされているインターフェイス タイプを特定するために「?」を使用します。UDP ポート番号の範囲は 0 ～ 65535 です。</p> <p>このコンフィギュレーションは、グローバル発信元インターフェイスのコンフィギュレーションよりも優先されます。</p>
ステップ 5	snmp-server source-interface {traps informs} <i>if-type if-number</i> 例 : <pre>switch(config)# snmp-server source-interface traps ethernet 2/1</pre>	<p>SNMPv2c トラップまたは応答要求を送信するよう発信元インターフェイスを設定します。サポートされているインターフェイス タイプを特定するために「?」を使用します。</p>
ステップ 6	show snmp source-interface 例 : <pre>switch(config)# show snmp source-interface</pre>	<p>設定した発信元インターフェイスの情報を表示します。</p>

通知ターゲット ユーザの設定

SNMPv3 インフォーム通知を通知ホスト レシーバに送信するには、デバイスに通知ターゲット ユーザを設定する必要があります。

Cisco NX-OS は通知ターゲット ユーザのクレデンシャルを使用して、設定された通知ホストレシーバへの SNMPv3 応答要求通知メッセージを暗号化します。



- (注) 受信した INFORM PDU を認証して解読する場合、Cisco NX-OS で設定されているのと同じ、応答要求を認証して解読するユーザ クレデンシャルが通知ホスト レシーバに必要です。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	snmp-server user name [auth {md5 sha sha-256} passphrase [auto] [priv passphrase] [engineID id] 例 : <pre>switch(config)# snmp-server user NMS auth sha abcd1234 priv abcdefgh engineID 00:00:00:63:00:01:00:10:20:15:10:03</pre>	通知ホスト レシーバのエンジン ID を指定して、通知ターゲット ユーザを設定します。エンジン ID の形式は、12 桁のコロンで区切った 10 進数字です。 (注) リリース 10.1(1) 以降、AES-128 は SNMPv3 のデフォルトのプライバシー プロトコルです。
ステップ 3	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

VRF を使用する SNMP 通知レシーバの設定

SNMP 通知レシーバの VRF 到達可能性およびフィルタリング オプションを設定すると、SNMP によって CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MIB の cExtSnmpTargetVrfTable にエントリが追加されます。



- (注) VRF 到達可能性またはフィルタリング オプションを設定する前に、ホストを設定する必要があります。

ホストレシーバに到達するように設定した VRF を使用したり、または通知が発生した VRF に基づいて通知をフィルタするように Cisco NX-OS を設定できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	[no] snmp-server host ip-address use-vrf vrf-name [udp_port number] 例 : <pre>switch(config)# snmp-server host 192.0.2.1 use-vrf Blue</pre>	<p>特定の VRF を使用してホスト レシーバと通信するように SNMP を設定します。<i>ip-address</i> を IPv4 または IPv6 アドレスにできます。VRF 名には最大 255 の英数字を使用できます。UDP ポート番号の範囲は 0 ～ 65535 です。このコマンドによって、CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MB の ExtSnmpTargetVrfTable にエントリが追加されます。</p> <p>このコマンドの no 形式は、設定されたホストの VRF 到達可能性情報を削除し、CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MB の ExtSnmpTargetVrfTable からエントリを削除します。</p> <p>(注) このコマンドによってホスト設定は削除されません。</p>
ステップ 3	[no] snmp-server host ip-address filter-vrf vrf-name [udp_port number] 例 : <pre>switch(config)# snmp-server host 192.0.2.1 filter-vrf Red</pre>	<p>設定された VRF に基づいて、通知ホスト レシーバへの通知をフィルタリングします。<i>ip-address</i> は IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。VRF 名には最大 255 の英数字を使用できます。UDP ポート番号の範囲は 0 ～ 65535 です。</p> <p>このコマンドによって、CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MB の ExtSnmpTargetVrfTable にエントリが追加されます。</p> <p>このコマンドの no 形式は、設定されたホストの VRF フィルタ情報を削除し、CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MB の ExtSnmpTargetVrfTable からエントリを削除します。</p> <p>(注) このコマンドによってホスト設定は削除されません。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

帯域内ポートを使用してトラップを送信するための SNMP 設定

帯域内ポートを使用してトラップを送信するよう SNMP を設定できます。このようにするには、（グローバルまたはホストレベルで）発信元インターフェイスを設定し、トラップを送信するための VRF を設定します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	snmp-server source-interface traps if-type if-number 例 : <pre>switch(config)# snmp-server source-interface traps ethernet 1/2</pre>	<p>SNMP トラップを送信するための発信元インターフェイスをグローバルに設定します。サポートされているインターフェイスタイプを特定するために「?」を使用します。</p> <p>グローバル レベルまたはホスト レベルで発信元インターフェイスを設定できます。発信元インターフェイスをグローバルに設定すると、新しいホストコンフィギュレーションはグローバルなコンフィギュレーションを使用してトラップを送信します。</p> <p>(注) 発信元インターフェイスをホスト レベルで設定するには、snmp-server host ip-address source-interface if-type if-number コマンドを使用します。</p>
ステップ 3	(任意) show snmp source-interface 例 : <pre>switch(config)# show snmp source-interface</pre>	設定した発信元インターフェイスの情報を表示します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	snmp-server host <i>ip-address</i> use-vrf <i>vrf-name</i> [<i>udp_port number</i>] 例 : <pre>switch(config)# snmp-server host 171.71.48.164 use-vrf default</pre>	特定の VRF を使用してホスト レシーバと通信するように SNMP を設定します。 <i>ip-address</i> は IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。VRF 名には最大 255 の英数字を使用できます。UDP ポート番号の範囲は 0 ～ 65535 です。このコマンドによって、CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MB の ExtSnmpTargetVrfTable にエントリが追加されます。 (注) デフォルトでは、SNMP は管理 VRF を使用してトラップを送信します。管理 VRF を使用しない場合は、このコマンドを使用して対象の VRF を指定する必要があります。
ステップ 5	(任意) show snmp host 例 : <pre>switch(config)# show snmp host</pre>	設定した SNMP ホストの情報を表示します。
ステップ 6	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

SNMP 通知のイネーブル化

通知をイネーブルまたはディセーブルにできます。通知名を指定しなかった場合、Cisco NX-OS は、BGP、EIGRP、および OSPF の通知を除き、通知をすべてイネーブルにします。



Note

snmp-server enable traps コマンドを使用すると、設定通知ホスト レシーバによっては、トラップとインフォームの両方をイネーブルにできます。

次の表に、Cisco NX-OS MIB の通知を有効にするコマンドを示します。

Table 15: SNMP 通知のイネーブル化

MIB	関連コマンド
すべての通知（BGP、EIGRP、およびOSPFを除く）	<code>snmp-server enable traps</code>
CISCO-AAA-SERVER-MIB	<code>snmp-server enable traps aaa</code> <code>snmp-server enable traps aaa server-state-change</code>
CISCO-BGP4-MIB	<code>snmp-server enable traps bgp</code>
CISCO-CALLHOME-MIB	<code>snmp-server enable traps callhome</code> <code>snmp-server enable traps callhome event-notify</code> <code>snmp-server enable traps callhome smtp-send-fail</code>
CISCO-CONFIG-MAN-MIB	<code>snmp-server enable traps config</code> <code>snmp-server enable traps config ccmCLIRunningConfigChanged</code>
CISCO-EIGRP-MIB	<code>snmp-server enable traps eigrp [tag]</code>
CISCO-ERR-DISABLE-MIB	<code>snmp-server enable traps link cerrDisableInterfaceEventRev1</code>
ENTITY-MIB、CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB	<code>snmp-server enable traps entity</code> <code>snmp-server enable traps entity entity_fan_status_change</code> <code>snmp-server enable traps entity entity_mib_change</code> <code>snmp-server enable traps entity entity_module_inserted</code> <code>snmp-server enable traps entity entity_module_removed</code> <code>snmp-server enable traps entity entity_module_status_change</code> <code>snmp-server enable traps entity entity_power_out_change</code> <code>snmp-server enable traps entity entity_power_status_change</code> <code>snmp-server enable traps entity entity_unrecognised_module</code>
CISCO-FEATURE-CONTROL-MIB	<code>snmp-server enable traps feature-control</code> <code>snmp-server enable traps feature-control FeatureOpStatusChange</code>

MIB	関連コマンド
CISCO-HSRP-MIB	snmp-server enable traps hsrp snmp-server enable traps hsrp state-change
CISCO-LICENSE-MGR-MIB	snmp-server enable traps license snmp-server enable traps license notify-license-expiry snmp-server enable traps license notify-license-expiry-warning snmp-server enable traps license notify-licensefile-missing snmp-server enable traps license notify-no-license-for-feature
IF-MIB	snmp-server enable traps link snmp-server enable traps link IETF-extended-linkDown snmp-server enable traps link IETF-extended-linkUp snmp-server enable traps link cisco-extended-linkDown snmp-server enable traps link cisco-extended-linkUp snmp-server enable traps link linkDown snmp-server enable traps link Up
OSPF-MIB, OSPF-TRAP-MIB	snmp-server enable traps ospf [tag] snmp-server enable traps ospf lsa snmp-server enable traps ospf rate-limit <i>rate</i>
CISCO-RF-MIB	snmp-server enable traps rf snmp-server enable traps rf redundancy_framework
CISCO-RMON-MIB	snmp-server enable traps rmon snmp-server enable traps rmon fallingAlarm snmp-server enable traps rmon hcFallingAlarm snmp-server enable traps rmon hcRisingAlarm snmp-server enable traps rmon risingAlarm
SNMPv2-MIB	snmp-server enable traps snmp snmp-server enable traps snmp authentication

MIB	関連コマンド
CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB	snmp-server enable trap link cmn-mac-move-notification
CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB	storm-control action trap
CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB	snmp-server enable traps stpx stpxMstInconsistencyUpdate
CISCO-STP-BRIDGE-MIB	snmp-server enable traps bridge snmp-server enable traps bridge newroot snmp-server enable traps bridge topologychange
CISCO-STPX-MIB	snmp-server enable traps stpx snmp-server enable traps stpx inconsistency snmp-server enable traps stpx loop-inconsistency snmp-server enable traps stpx root-inconsistency
CISCO-SYSTEM-EXT-MIB	snmp-server enable traps sysmgr snmp-server enable traps sysmgr cseFailSwCoreNotifyExtended
UPGRADE-MIB	snmp-server enable traps upgrade snmp-server enable traps upgrade UpgradeJobStatusNotify snmp-server enable traps upgrade UpgradeOpNotifyOnCompletion
VTP-MIB	snmp-server enable traps vtp snmp-server enable traps vtp notif snmp-server enable traps vtp vlancreate snmp-server enable traps vtp vlandelete

指定した通知を有効にするには、示しているようにコンフィギュレーションモードで次のコマンドを使用します。

コマンド	目的
snmp-server enable traps 例: switch(config)# snmp-server enable traps	すべての SNMP 通知をイネーブルにします。

コマンド	目的
snmp-server enable traps aaa [server-state-change] 例: <pre>switch(config)# snmp-server enable traps aaa</pre>	AAA SNMP 通知をイネーブルにします。任意で、次の特定の通知をイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> • server-state-change : AAA サーバの状態変化通知を有効にします。
snmp-server enable traps bgp 例: <pre>switch(config)# snmp-server enable traps bgp</pre>	ボーダー ゲートウェイ プロトコル (BGP) SNMP 通知を有効にします。
snmp-server enable traps bridge [newroot] [topologychange] 例: <pre>switch(config)# snmp-server enable traps bridge</pre>	STP ブリッジ SNMP 通知をイネーブルにします。任意で、次の特定の通知をイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> • newroot : STP の新しいルートブリッジ通知を有効にします。 • topologychange : STP ブリッジのトポロジ変更通知を有効にします。
snmp-server enable traps callhome [event-notify] [smtp-send-fail] 例: <pre>switch(config)# snmp-server enable traps callhome</pre>	Call Home 通知をイネーブルにします。任意で、次の特定の通知をイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> • event-notify : Call Home の外部イベント通知を有効にします。 • smtp-send-fail : 簡易メール転送プロトコル (SMTP) メッセージの送信失敗通知を有効にします。
snmp-server enable traps config [ccmCLIRunningConfigChanged] 例: <pre>switch(config)# snmp-server enable traps config</pre>	コンフィギュレーションの変更に対して SNMP 通知をイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> • ccmCLIRunningConfigChanged : 実行中または起動時のコンフィギュレーションで、コンフィギュレーションの変更に対して SNMP 通知を有効にします。
snmp-server enable traps eigrp [tag] 例: <pre>switch(config)# snmp-server enable traps eigrp</pre>	CISCO-EIGRP-MIB SNMP 通知をイネーブルにします。

コマンド	目的
snmp-server enable traps entity [entity_fan_status_change] [entity_mib_change] [entity_module_inserted] [entity_module_removed] [entity_module_status_change] [entity_power_out_change] [entity_power_status_change] [entity_unrecognised_module] 例: <pre>switch(config)# snmp-server enable traps entity</pre>	<p>ENTITY-MIB SNMP 通知をイネーブルにします。任意で、次の特定の通知をイネーブルにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • entity_fan_status_change : エンティティファンの状態変化通知を有効にします。 • entity_mib_change : エンティティ MIB 変更通知を有効にします。 • entity_module_inserted : エンティティ モジュール挿入通知を有効にします。 • entity_module_removed : エンティティ モジュール削除通知を有効にします。 • entity_module_status_change : エンティティ モジュールステータス変更通知を有効にします。 • entity_power_out_change : エンティティの出力パワー変更通知を有効にします。 • entity_power_status_change : エンティティのパワー ステータス変更通知を有効にします。 • entity_unrecognised_module : エンティティの未確認モジュール通知を有効にします。
snmp-server enable traps feature-control [FeatureOpStatusChange] 例: <pre>switch(config)# snmp-server enable traps feature-control</pre>	<p>機能制御 SNMP 通知をイネーブルにします。任意で、次の特定の通知をイネーブルにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • FeatureOpStatusChange : 機能操作の状態変化通知を有効にします。
snmp-server enable traps hsrp state-change 例: <pre>switch(config)# snmp-server enable traps hsrp</pre>	<p>CISCO-HSRP-MIB SNMP 通知をイネーブルにします。任意で、次の特定の通知をイネーブルにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • state-change : HSRP の状態変化通知を有効にします。

コマンド	目的
snmp-server enable traps license [notify-license-expiry] [notify-license-expiry-warning] [notify-licensefile-missing] [notify-no-license-for-feature] 例: <pre>switch(config)# snmp-server enable traps license</pre>	<p>ENTITY-MIB SNMP 通知をイネーブルにします。任意で、次の特定の通知をイネーブルにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • notify-license-expiry : ライセンス失効通知を有効にします。 • notify-license-expiry-warning : ライセンス失効の警告通知を有効にします。 • notify-licensefile-missing : ライセンス ファイル不明通知を有効にします。 • notify-no-license-for-feature : no-license-installed-for-feature 通知を有効にします。
snmp-server enable traps link [cieLinkDown] [cieLinkUp] [cmn-mac-move-notification] [IETF-extended-linkDown] [IETF-extended-linkUp] [cisco-extended-linkDown] [cisco-extended-linkUp][linkDown] [linkUp] 例: <pre>switch(config)# snmp-server enable traps link</pre>	<p>IF-MIB リンク通知をイネーブルにします。任意で、以下の特定の通知をイネーブルにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • IETF-extended-linkDown : Cisco 拡張リンク ステート ダウン通知をイネーブルにします。 • IETF-extended-linkUp : Cisco 拡張リンク ステート アップ通知をイネーブルにします。 • cmn-mac-move-notification : MACアドレス移動通知をイネーブルにします。 • cisco-extended-linkDown : Internet Engineering Task Force (インターネットエンジニアリング タスク フォース、IETF) の拡張リンク ステート ダウン通知をイネーブルにします。 • cisco-extended-linkUP : Internet Engineering Task Force (IETF) の拡張リンク ステート アップ通知をイネーブルにします。 • linkDown : IETF リンク ステート ダウン通知を有効にします。 • linkUp : IETF リンク ステート アップ通知を有効にします。

コマンド	目的
snmp-server enable traps ospf [tag] [lsa] 例: <pre>switch(config)# snmp-server enable traps ospf</pre>	Open Shortest Path First (OSPF) 通知を有効にします。任意で、次の特定の通知をイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> • lsa : OSPF リンク ステート アドバタイズメント (LSA) 通知を有効にします。
snmp-server enable traps rf [redundancy-framework] 例: <pre>switch(config)# snmp-server enable traps rf</pre>	冗長フレームワーク (RF) SNMP 通知をイネーブルにします。任意で、次の特定の通知をイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> • redundancy-framework : RF スーパーバイザ スイッチオーバー MIB 通知を有効にします。
snmp-server enable traps rmon [fallingAlarm] [hcFallingAlarm] [hcRisingAlarm] [risingAlarm] 例: <pre>switch(config)# snmp-server enable traps rmon</pre>	リモート モニタリング (RMON) SNMP 通知をイネーブルにします。任意で、次の特定の通知をイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> • fallingAlarm : RMON 下限アラーム通知を有効にします。 • hcFallingAlarm : RMON high-capacity 下限アラーム通知を有効にします。 • hcRisingAlarm : RMON high-capacity 上限アラーム通知を有効にします。 • risingAlarm : RMON 上限アラーム通知を有効にします。
snmp-server enable traps snmp [authentication] 例: <pre>switch(config)# snmp-server enable traps snmp</pre>	一般的な SNMP 通知をイネーブルにします。任意で、次の特定の通知をイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> • authentication : SNMP 認証通知を有効にします。

コマンド	目的
snmp-server enable traps stpx[inconsistency] [loop-inconsistency] [root-inconsistency] 例: <pre>switch(config)# snmp-server enable traps stpx</pre>	リモート モニタリング (RMON) SNMP 通知をイネーブルにします。任意で、次の特定の通知をイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> • inconsistency : SNMP STPX MIB 不一致アップデート通知を有効にします。 • loop-inconsistency : SNMP STPX MIB ループ不一致アップデート通知を有効にします。 • root-inconsistency : SNMP STPX MIB ルート不一致アップデート通知を有効にします。
snmp-server enable traps syslog [message-generated] 例: <pre>switch(config)# snmp-server enable traps syslog</pre>	定義された SNMP ホストに syslog メッセージをトラップとして送信します。任意で、次の特定の通知をイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> • message-generate : ソフトウェア ログメッセージ生成通知を有効にします。
snmp-server enable traps sysmgr [cseFailSwCoreNotifyExtended] 例: <pre>switch(config)# snmp-server enable traps sysmgr</pre>	ソフトウェア変更通知をイネーブルにします。任意で、次の特定の通知をイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> • cseFailSwCoreNotifyExtended : ソフトウェア コア通知を有効にします。
snmp-server enable traps upgrade [UpgradeJobStatusNotify] [UpgradeOpNotifyOnCompletion] 例: <pre>switch(config)# snmp-server enable traps upgrade</pre>	アップグレード通知をイネーブルにします。任意で、次の特定の通知をイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> • UpgradeJobStatusNotify : アップグレードジョブ ステータス通知を有効にします。 • UpgradeOpNotifyOnCompletion : アップグレードグローバルステータス通知を有効にします。

コマンド	目的
snmp-server enable traps vtp[notifs] [vlancreate] [vlandelete] 例: <pre>switch(config)# snmp-server enable traps vtp</pre>	VTP 通知を有効にします。任意で、次の特定の通知をイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> • notifs : VTP 通知を有効にします。 • vlancreate : VLAN 作成の通知を有効にします。 • vlandelete : VLAN 削除の通知を有効にします。
storm-control action traps 例: <pre>switch(config-if)# storm-control action traps</pre>	トラフィック ストーム制御の制限に達した場合のトラフィック ストーム制御通知を有効にします。

インターフェイスでのリンク通知のディセーブル化

個別のインターフェイスで linkUp および linkDown 通知をディセーブルにできます。フラッピング インターフェイス（Up と Down の間を頻繁に切り替わるインターフェイス）で、この制限通知を使用できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface type slot/port 例 : <pre>switch(config)# interface ethernet 2/2</pre>	インターフェイスの SNMP リンクステート トラップをディセーブルにします。このコマンドは、デフォルトでイネーブルになっています。
ステップ 3	no snmp trap link-status 例 : <pre>switch(config-if)# no snmp trap link-status</pre>	インターフェイスの SNMP リンクステート トラップをディセーブルにします。このコマンドは、デフォルトでイネーブルになっています。
ステップ 4	（任意） copy running-config startup-config 例 :	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

	コマンドまたはアクション	目的
	switch(config-if)# copy running-config startup-config	

インターフェイスの SNMP ifIndex の表示

SNMP ifIndex は、関連するインターフェイス情報をリンクするために複数の SNMP MIB にわたって使用されます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	show interface snmp-ifindex 例 : <pre>switch# show interface snmp-ifindex grep -i Eth12/1 Eth12/1 441974784 (0x1a580000)</pre>	すべてのインターフェイスについて、IF-MIB から永続的な SNMP ifIndex 値を表示します。任意で、 キーワードと grep キーワードを使用すると、出力で特定のインターフェイスを検索できます。

TCP による SNMP のワンタイム認証の有効化

TCP セッション上で SNMP に対するワンタイム認証をイネーブルにできます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	snmp-server tcp-session [auth] 例 : <pre>switch(config)# snmp-server tcp-session</pre>	TCP セッション上で SNMP に対するワンタイム認証をイネーブルにします。デフォルトではディセーブルになっています。
ステップ 3	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

SNMP スイッチのコンタクト（連絡先）およびロケーション情報の指定

32 文字までの長さで（スペースを含まない）デバイスのコンタクト情報とデバイスのロケーションを指定できます。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	snmp-server contact name Example: <pre>switch(config)# snmp-server contact Admin</pre>	SNMP コンタクト名として sysContact を設定します。
ステップ 3	snmp-server location name Example: <pre>switch(config)# snmp-server location Lab-7</pre>	SNMP ロケーションとして sysLocation を設定します。
ステップ 4	(Optional) show snmp Example: <pre>switch(config)# show snmp</pre>	1 つまたは複数の宛先プロファイルに関する情報を表示します。
ステップ 5	(Optional) copy running-config startup-config Example: <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

コンテキストとネットワーク エンティティ間のマッピング設定

プロトコルインスタンス、VRF などの論理ネットワーク エンティティに対する SNMP コンテキストのマッピングを設定できます。

Before you begin

論理ネットワーク エンティティのインスタンスを決定します。VRF およびプロトコル インスタンスの詳細については、『[Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ユニキャストルーティング設定ガイド](#)』または『[Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS マルチキャストルーティング設定ガイド](#)』を参照してください。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	[no] snmp-server context context-name [instance instance-name] [vrf vrf-name] [topology topology-name] Example: <pre>switch(config)# snmp-server context public1 vrf red</pre>	<p>SNMP コンテキストをプロトコル インスタンス、VRF、またはトポロジにマッピングします。名前には最大 32 の英数字を使用できます。</p> <p>no オプションは、SNMP コンテキストとプロトコル インスタンス、VRF、またはトポロジ間のマッピングを削除します。</p> <p>Note コンテキスト マッピングを削除する目的で、インスタンス、VRF、またはトポロジを入力しないでください。インスタンス、vrf、またはトポロジ キーワードを使用すると、コンテキストとゼロ長ストリング間のマッピングが設定されます。</p>
ステップ 3	(Optional) snmp-server mib community-map community-name context context-name Example: <pre>switch(config)# snmp-server mib community-map public context public1</pre>	SNMPv2c コミュニティを SNMP コンテキストにマッピングします。名前には最大 32 の英数字を使用できます。
ステップ 4	(Optional) show snmp context Example: <pre>switch(config)# show snmp context</pre>	1 つまたは複数の SNMP コンテキストに関する情報を表示します。
ステップ 5	(Optional) copy running-config startup-config Example: <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

SNMP のディセーブル化

デバイスの SNMP を無効にできます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	no snmp-server protocol enable 例 : <pre>switch(config)# no snmp-server protocol enable</pre>	SNMP をディセーブルにします。SNMP はデフォルトでイネーブルになっています。 (注) SNMPv2 を無効にせずに SNMPv1 を無効にすることはできません。SNMPv1 を無効にする場合は、SNMPv3 のみを設定するか、SNMP を完全に無効にします。

SNMP サーバ カウンタ キャッシュ 更新タイマーの管理

Cisco NX-OS がキャッシュ ポートの状態を保持する時間は、秒単位で変更できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	snmp-server counter cache timeout seconds 例 : <pre>switch(config)# snmp-server counter cache timeout 1200</pre>	ポートの状態がローカル キャッシュに保持される時間を秒単位で定義します。カウンタ キャッシュはデフォルトで有効になっており、デフォルトのキャッシュ タイムアウト値は 10 秒です。無効にすると、デフォルトのキャッシュ タイムアウト値は 50 秒になります。範囲は 1 ～ 3600 です。

	コマンドまたはアクション	目的
		(注) End of Row (EoR) スイッチングの場合、範囲は 10 ～ 3600 です。
ステップ 3	(任意) show running-config snmp all i cac 例 : <pre>switch(config)# copy running-config snmp all i cac</pre>	設定された SNMP サーバカウンタ キャッシュ更新タイムアウト値を表示します。
ステップ 4	no snmp-server counter cache enable 例 : <pre>switch(config)# no snmp-server counter cache enable</pre>	カウンタ キャッシュの更新を無効にします。 (注) カウンタ キャッシュの更新が無効になっている場合、 timeout パラメータに設定された値によって、ポートの状態がカウンタ キャッシュに保持される時間が決まります。

AAA 同期時間の変更

同期したユーザ設定を Cisco NX-OS に維持させる時間の長さを変更できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	snmp-server aaa-user cache-timeout seconds 例 : <pre>switch(config)# snmp-server aaa-user cache-timeout 1200</pre>	ローカルキャッシュで AAA 同期ユーザ設定を維持する時間を設定します。値の範囲は 1 ～ 86400 秒です。デフォルトは 3600 です。
ステップ 3	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

SNMP ローカル エンジン ID の設定

Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I6(1)以降では、ローカルデバイスにエンジン ID を設定できます。



Note

SNMP ローカル エンジン ID を設定すると、すべての SNMP ユーザ、V3 ユーザに設定されたホスト、およびコミュニティストリングを再設定する必要があります。Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I7(1)以降では、SNMP ユーザとコミュニティストリングのみを再設定する必要があります。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	snmp-server engineID local engineid-string Example: <pre>switch(config)# snmp-server engineID local AA:BB:CC:1A:2C:10</pre>	<p>ローカルデバイスの SNMP エンジン ID を変更します。</p> <p>ローカルエンジン ID は、コロンで指定された 16 進数オクテットのリストとして設定する必要があります。ここでは 10 ～ 64 の範囲の偶数 16 進数文字が使用され、2 つの 16 進数文字ごとにコロンで区切られます。たとえば、80:00:02:b8:04:61:62:63 です。</p>
ステップ 3	show snmp engineID Example: <pre>switch(config)# show snmp engineID</pre>	設定されている SNMP エンジンの ID を表示します。
ステップ 4	[no] snmp-server engineID local engineid-string Example: <pre>switch(config)# no snmp-server engineID local AA:BB:CC:1A:2C:10</pre>	ローカルエンジン ID を無効にし、自動生成されたデフォルトのエンジン ID を設定します。
ステップ 5	Required: copy running-config startup-config Example: <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

SNMP の設定の確認

SNMP 設定情報を表示するには、次の作業を行います。

コマンド	目的
show interface snmp-ifindex	すべてのインターフェイスについて（IF-MIB から）SNMP の ifIndex 値を表示します。
show running-config snmp [all]	SNMP の実行コンフィギュレーションを表示します。 10.1(1) より前のリリースから 10.1(1) に導入された SNMP ユーザは、設定されたプライバシープロトコル AES-128 または DES で表示されます。新しいユーザ（リリース 10.1(1) 以降）は、デフォルトで AES-128 プロトコルで設定されます。 9.3(8) リリース以降、show run の SNMPv3 ユーザは、ハッシュではなく SALT 形式で表示されます。
show snmp	SNMP ステータスを表示します。
show snmp community	SNMP コミュニティ ストリングを表示します。 Note snmp-server mib community-map コマンドの SNMP コンテキストの名前が 11 文字を超える場合、 show snmp community コマンドの出力は表形式ではなく垂直形式で表示されます。
show snmp context	SNMP コンテキスト マッピングを表示します。

コマンド	目的
show snmp engineID	SNMP engineID を表示します。
show snmp group	SNMP ロールを表示します。
show snmp host	設定した SNMP ホストの情報を表示します。
show snmp session	SNMP セッションを表示します。
show snmp source-interface	設定した発信元インターフェイスの情報を表示します。
show snmp trap	イネーブルまたはディセーブルである SNMP 通知を表示します。
show snmp user	SNMPv3 ユーザを表示します。

SNMP の設定例

次に、Blue VRF を使用して、ある通知ホスト レシーバに Cisco linkUp または Down 通知を送信するよう Cisco NX-OS を設定し、Admin と NMS という 2 つの SNMP ユーザを定義する例を示します。

```
configure terminal
snmp-server contact Admin@company.com
snmp-server user Admin auth sha abcd1234 priv abcdefgh
snmp-server user NMS auth sha abcd1234 priv abcdefgh engineID
00:00:00:63:00:01:00:22:32:15:10:03
snmp-server host 192.0.2.1 informs version 3 auth NMS
snmp-server host 192.0.2.1 use-vrf Blue
snmp-server enable traps link cisco
```

次に、ホストレベルで設定された帯域内ポートを使用してトラップを送信するよう、SNMP を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# snmp-server host 171.71.48.164 version 2c public
switch(config)# snmp-server host 171.71.48.164 source-interface ethernet 1/2
switch(config)# show snmp host
-----
Host Port Version Level Type SecName
-----
171.71.48.164 162 v2c noauth trap public
Source interface: Ethernet 1/2
-----
switch(config)# snmp-server host 171.71.48.164 use-vrf default
```

```
switch(config)# show snmp host
-----
Host Port Version Level Type SecName
-----
171.71.48.164 162 v2c noauth trap public
Use VRF: default
Source interface: Ethernet 1/2
-----
```

次に、グローバルに設定した帯域内ポートを使用してトラップを送信するよう SNMP を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# snmp-server source-interface traps ethernet 1/2
switch(config)# show snmp source-interface
-----
Notification source-interface
-----
trap Ethernet1/2
inform -
-----
switch(config)# snmp-server host 171.71.48.164 use_vrf default
switch(config)# show snmp host
-----
Host Port Version Level Type SecName
-----
171.71.48.164 162 v2c noauth trap public
Use VRF: default
Source interface: Ethernet 1/2
-----
```

VRF red を SNMPv2c のパブリック コミュニティ スtring にマッピングする例を示します。

```
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# vrf context red
switch(config-vrf)# exit
switch(config)# snmp-server context public1 vrf red
switch(config)# snmp-server mib community-map public context public1
```

OSPF インスタンス Enterprise を同じ SNMPv2c パブリック コミュニティ スtring にマッピングする例を示します。

```
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# feature ospf
switch(config)# router ospf Enterprise
switch(config-router)# exit
switch(config)# snmp-server context public1 instance Enterprise
switch(config)# snmp-server mib community-map public context public1
```

その他の参考資料

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
IP ACL と AAA	『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Security Configuration Guide』
MIB	『Cisco Nexus 7000 Series and 9000 Series NX-OS MIB Quick Reference』

RFC

RFC	タイトル
RFC 3414	シンプル ネットワーク管理プロトコル (SNMPv3) バージョン 3 向けユーザベース セキュリティ モデル (USM)
RFC 3415	『View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP)』

MIB

MIB	MIB のリンク
SNMP に関連する MIB	サポートされている MIB を検索およびダウンロードするには、次の URL にアクセスしてください。 ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus9000/Nexus9000MIBSupportList.html



第 15 章

RMON の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイスでのリモートモニタリング（RMON）機能を設定する方法について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

- [RMON について, on page 273](#)
- [RMON の注意事項と制約事項 \(275 ページ\)](#)
- [RMON のデフォルト設定 \(275 ページ\)](#)
- [RMON の設定 \(276 ページ\)](#)
- [RMON 設定の確認, on page 278](#)
- [RMON の設定例 \(278 ページ\)](#)
- [その他の参考資料 \(279 ページ\)](#)

RMON について

RMON は、各種ネットワーク エージェントおよびコンソールシステムがネットワーク モニタリングデータを交換できるようにする、簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）インターネット技術特別調査委員会（IETF）の標準モニタリング仕様です。Cisco NX-OS では、Cisco NX-OS デバイスをモニタするための、RMON アラーム、イベント、およびログをサポートします。

RMON アラームは、指定された期間、特定の管理情報ベース（MIB）オブジェクトをモニタリングし、指定されたしきい値でアラームを発生させ、別のしきい値でアラームをリセットします。アラームと RMON イベントを組み合わせて使用し、RMON アラームが発生したときにログ エントリまたは SNMP 通知を生成できます。

Cisco NX-OS では、RMON はデフォルトで有効ですが、アラームは設定されていません。RMON アラームを設定するには、CLI または SNMP 互換ネットワーク管理ステーションを使用します。

RMON アラーム

SNMP INTEGER タイプの解決を行う任意の MIB オブジェクトにアラームを設定できます。指定されたオブジェクトは、標準のドット付き表記（たとえば、1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 は ifInOctets.14 を表します）の既存の SNMP MIB オブジェクトでなければなりません。

アラームを作成する場合、次のパラメータを指定します。

- モニタする MIB オブジェクト。
- サンプル間隔：MIB オブジェクトのサンプル値を収集するのにデバイスが使用する間隔
- サンプルタイプ：絶対サンプルでは、MIB オブジェクト値の現在のスナップショットを使用します。デルタサンプルは連続した2つのサンプルを使用し、これらの差を計算します。
- 上限しきい値：デバイスが上限アラームを発生させる、または下限アラームをリセットするときの値
- 下限しきい値：デバイスが下限アラームを発生させる、または上限アラームをリセットするときの値
- イベント：アラーム（上限または下限）の発生時にデバイスが実行するアクション



Note

hcalarms オプションを使用して、アラームを 64 ビットの整数の MIB オブジェクトに設定します。

たとえば、エラーカウンタ MIB オブジェクトにデルタタイプ上限アラームを設定できます。エラーカウンタデルタがこの値を超えた場合、SNMP 通知を送信し、上限アラームイベントを記録するイベントを発生させることができます。この上限アラームは、エラーカウンタのデルタサンプルが下限しきい値を下回るまで再度発生しません。



Note

下限しきい値には、上限しきい値よりも小さな値を指定してください。

RMON イベント

特定のイベントを各 RMON アラームにアソシエートさせることができます。RMON は次のイベントタイプをサポートします。

- SNMP 通知：関連したアラームが発生したときに、SNMP risingAlarm または fallingAlarm 通知を送信します。
- ログ：関連したアラームが発生した場合、RMON ログテーブルにエントリを追加します。

- 両方：関連したアラームが発生した場合、SNMP 通知を送信し、RMON ログ テーブルにエントリを追加します。

下限アラームおよび上限アラームに異なるイベントを指定できます。

**Note**

デフォルトの RMON イベント テンプレート設定の使用を選択することも、これらのエントリを削除して新しい RMON イベントを作成することもできます。RMON アラーム設定を作成するまで、これらの設定によってトリガーされるアラームはありません。

RMON のハイ アベイラビリティ

Cisco NX-OS は、RMON のステートレス リスタートをサポートします。リブートまたはスーパーバイザ スイッチオーバーの後、Cisco NX-OS は実行コンフィギュレーションを適用します。

RMON の仮想化サポート

Cisco NX-OS は、RMON のインスタンスを 1 つサポートします。

RMON は Virtual Routing and Forwarding (VRF) を認識します。特定の VRF を使用して RMON SMTP サーバに接続するように RMON を設定できます。

RMON の注意事項と制約事項

RMON には、次の注意事項および制限事項があります。

- SNMP 通知イベント タイプを使用するには、SNMP ユーザおよび通知レシーバを設定する必要があります。
- 整数になる MIB オブジェクトに、RMON アラームのみを設定できます。
- RMON アラームを設定する場合は、オブジェクト ID がインデックスで 1 オブジェクトだけを示すようになっている必要があります。たとえば、1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 は cpmCPUTotal5minRev に対応し、.1 は cpmCPUTotalIndex インデックスに対応し、オブジェクト ID の 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1 を作成します。

RMON のデフォルト設定

次の表に、RMON パラメータのデフォルト設定を示します。

パラメータ	デフォルト
RMON	有効
アラーム	未設定
イベント	設定済み（ただし、トリガーされたイベントは何も引き起こしません）

RMON の設定



（注） この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドとは異なる場合がありますので注意してください。

RMON アラームの設定

任意の整数の SNMP MIB オブジェクトに RMON アラームを設定できます。

次のパラメータを任意で指定することもできます。

- 上限および下限しきい値が指定値を超えた場合に発生させるイベント番号
- アラームのオーナー

SNMP ユーザが設定され、SNMP 通知がイネーブルであることを確認します。

Before you begin

SNMP ユーザーが設定され、SNMP 通知が有効であることを確認します。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	rmon alarm index mib-object sample-interval {absolute delta} rising-threshold value [event-index] falling-threshold value [event-index] [owner name] Example:	RMON アラームを作成します。値の範囲は -2147483647 ~ 2147483647 です。オーナー名は任意の英数字ストリングです。

	Command or Action	Purpose
	<pre>switch(config)# rmon alarm 20 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1 2900 delta rising-threshold 1500 1 falling-threshold 0 owner test</pre>	
ステップ 3	<p>rmon hcalarm index mib-object <i>sample-interval {absolute delta}</i> rising-threshold-high value rising-threshold-low value [event-index] falling-threshold-high value falling-threshold-low value [event-index] [owner name] [storagetype type]</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config)# rmon alarm 20 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.16777216 2900 delta rising-threshold-high 15 rising-threshold-low 151 falling-threshold-high 0 falling-threshold-low 0 owner test</pre>	<p>RMON 高容量アラームを作成します。値の範囲は -2147483647 ~ 2147483647 です。オーナー名は任意の英数字ストリングです。</p> <p>ストレージタイプの範囲は 1 ~ 5 です。</p>
ステップ 4	<p>(Optional) show rmon {alarms hcalarms}</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config)# show rmon alarms</pre>	RMON アラームまたは高容量アラームに関する情報を表示します。
ステップ 5	<p>(Optional) copy running-config startup-config</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

RMON イベントの設定

RMON アラームとアソシエートするよう RMON イベントを設定できます。複数の RMON アラームで同じイベントを再利用できます。

Before you begin

SNMP ユーザが設定され、SNMP 通知が有効であることを確認します。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	<p>configure terminal</p> <p>Example:</p> <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します

	Command or Action	Purpose
ステップ 2	rmon event index [description string] [log] [trap string] [owner name] Example: switch(config)# rmon event 1 trap trap1	RMON イベントを設定します。説明の文字列、トラップの文字列、およびオーナー名は、任意の英数字文字列です。
ステップ 3	(Optional) show rmon events Example: switch(config)# show rmon events	RMON イベントに関する情報を表示します。
ステップ 4	(Optional) copy running-config startup-config Example: switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

RMON 設定の確認

RMON 設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド	目的
show rmon alarms	RMON アラームに関する情報を表示します。
show rmon events	RMON イベントに関する情報を表示します。
show rmon hcalarms	RMON 高容量アラームに関する情報を表示します。
show rmon logs	RMON ログに関する情報を表示します。

RMON の設定例

ifInOctets.14 にデルタ上限アラームを作成し、このアラームに通知イベントを関連付ける方法の例を示します。

```
configure terminal
rmon alarm 20 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.1 2900 delta rising-threshold 1500 1 falling-threshold
0 owner test
rmon event 1 trap trap1
```

その他の参考資料

MIB

MIB	MIB のリンク
RMON に関連する MIB	サポートされている MIB を検索およびダウンロードするには、次の URL にアクセスしてください。 ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/supportlists/nexus9000/Nexus9000MIBSupportList.html



第 16 章

オンライン診断の設定

この章では、デバイス上で汎用オンライン診断（GOLD）機能を設定する方法について説明します。

- [オンライン診断について, on page 281](#)
- [オンライン診断の注意事項と制約事項（292 ページ）](#)
- [オンライン診断のデフォルト設定（293 ページ）](#)
- [オンライン診断の設定（294 ページ）](#)
- [オンライン診断設定の確認, on page 298](#)
- [オンライン診断のコンフィギュレーション例（299 ページ）](#)

オンライン診断について

オンライン診断機能を使用すると、デバイスをアクティブネットワークに接続したまま、デバイスのハードウェア機能をテストして確認できます。

オンライン診断機能には、さまざまなハードウェア コンポーネントを検査し、データパスと制御信号を確認するテストが組み込まれています。中断を伴うオンライン診断テスト（破壊モードのループバック テストなど）、および中断を伴わないオンライン診断テスト（ASIC レジスタ検査など）は、起動時、ライン モジュールの活性挿抜（OIR）時、およびシステム リセット時に実行されます。中断を伴わないオンライン診断テストは、バックグラウンドヘルスモニタリングの一部として実行され、これらのテストはオンデマンドで実行できます。

オンライン診断は、起動、ランタイムまたはヘルスモニタリング診断、およびオンデマンド診断に分類されます。起動診断は起動時に、ヘルスモニタリングテストはバックグラウンドで、オンデマンド診断はアクティブ ネットワークにデバイスが接続されたときに1回だけ、またはユーザが指定した間隔で実行されます。

ブートアップ診断

起動診断は起動中に実行され、Cisco NX-OS がモジュールをオンラインにする前に、障害ハードウェアが検出されます。たとえば、デバイスに障害モジュールを搭載した場合、起動診断で

モジュールがテストされ、デバイスがそのモジュールをトラフィックの転送に使用しないうちに、モジュールがオフラインにされます。

起動診断では、スーパーバイザとモジュールハードウェア間、およびすべての ASIC のデータパスと制御パス間の接続も検査されます。次の表では、モジュールおよびスーパーバイザの起動診断テストについて説明します。

Table 16: ブートアップ診断

診断	説明
OBFL	オンボード障害ロギング フラッシュ（Cisco NX-OS）の整合性を確認します。
MacSecPortLoopback（Cisco Nexus 9736C-FX および 9736Q-FX ラインカードのみ）	<p>スーパーバイザから ASIC の各物理前面パネルポートへのパケットパス、各ポートの MACSEC 機能、および Cisco Nexus 9736C-FX および 9736Q-FX ラインカードの暗号化機能と復号化機能をテストします。 diagnostic bootup level が complete に設定されている場合、ブート時に MacSecPortLoopback テストが実行されます。</p> <p>MacSecPortLoopback テストは、Cisco Nexus 9736C-FX および 9736Q-FX ラインカードの 36 個の前面ポートのすべてのポートで実行されます。MAC sec ハードウェアは、使用可能な 4 つの暗号スイート アルゴリズム（GCM-AES-128、GCM-AES-256、GCM-AES-XPB-128、および GCM-AES-XPB-256）でテストされます。</p> <p>Note MacSecPortLoopback テストが失敗すると、テストは SYSLOG または OBFL の形式でレポートします。テスト障害が発生すると、ポートがダウンし、show interface CLI 出力に MACsec 障害が表示されます。MACsec テストをスキップするには、diagnostic bootup level を minimal または bypass に設定します。</p>
USB	中断を伴わないテスト。モジュールにおける USB コントローラの初期化を検査
ManagementPortLoopback	中断を伴うテスト、非オンデマンド型テスト。モジュールの管理ポートでループバックをテスト
EOBCPortLoopback	中断を伴うテスト、非オンデマンド型テスト。イーサネット帯域外。

起動診断テストはエラーを Onboard Failure Logging（OBFL）および syslog に記録し、診断の LED 表示（オン、オフ、合格、失敗）を開始します。

起動診断テストをバイパスするようにデバイスを設定することも、またはすべての起動診断テストを実行するように設定することもできます。

ランタイムまたはヘルス モニタリング診断

ランタイム診断はヘルス モニタリング (HM) 診断ともいいます。これらの診断テストによって、アクティブデバイスの状態に関する情報が得られます。ランタイムハードウェアエラー、メモリ エラー、ハードウェア モジュールの経時的劣化、ソフトウェア障害、およびリソース不足が検出されます。

アクティブ ネットワーク トラフィックを処理するデバイスの状態を確認するヘルス モニタリング診断テストは、中断を伴わず、バックグラウンドで実行されます。ヘルス モニタリングテストはイネーブルまたはディセーブルにできます。また、ランタイムインターバルの変更が可能です。

次の表に、モジュールおよびスーパーバイザのヘルス モニタリング診断とテスト ID を示します。



- (注) モジュールの機能に応じて、テストが存在する場合と存在しない場合があります。モジュールで使用可能なテストのリストは、CLI コマンド、**show diagnostic content module <module>** を使用して確認できます。

表 17: ヘルス モニタリングの無停止での診断

診断	デフォルト のインター バル	デフォルト 設定	説明	改善処置
モジュール				
ACT2	30 分	アクティ ブ	モジュール上のセ キュリティ デバ イスの整合性を確 認します。	GOLD "ACT2" テストに 20 回連続で失敗した場合は、 CallHome を実行し、エ ラーを記録し、その後 HM テストをディセーブルにし ます。

診断	デフォルト のインター バル	デフォルト 設定	説明	改善処置
ASICRegisterCheck	モジュラ スイッチ： 1分 非モジュラ スイッチ： 20 秒、最 小設定のデ フォルト シミュレー ション間隔 は 10 秒	アクティ ブ	モジュール上の ASIC への読み取 り/書き込みアク セスを検証しま す。	CallHome を実行し、エ ラーを記録し、GOLD "ASICRegisterCheck" テス トに 20 回連続で失敗した 場合は、その後その ASIC デバイスおよびインスタン スの HM テストをディ セーブルにします。
PrimaryBootROM	24 時間 1	アクティ ブ	モジュール上のプ ライマリ ブート デバイスの完全性 を確認します。	CallHome を実行し、エ ラーを記録し、GOLD "PrimaryBootROM" テスト に 20 回連続で失敗した場 合は、その後 HM テスト をディセーブルにします。
SecondaryBootROM	24 時間 1	アクティ ブ	モジュール上のセ カンダリ ブート デバイスの完全性 を確認します。	CallHome を実行し、エ ラーを記録し、GOLD "SecondaryBootROM" テス トに 20 回連続で失敗した 場合は、その後 HM テス トをディセーブルにしま す。

診断	デフォルト のインター バル	デフォルト 設定	説明	改善処置
BootupPortLoopback	起動時のみ	起動時のみ：アクティブ	スーパーバイザから前面パネルのポート（および背面）パスが動作しているかどうかを確認します。すべてのフロントポートについて、テストはアクティブスーパーバイザでパケットを生成し、ターゲットポートにパケットを送信し、フロントポート内の内部ループバックを使用して、パケットをアクティブスーパーバイザにリダイレクトします。	GOLD "BootupPortLoopback" テストに1回連続で失敗した場合は、CallHome を実行し、影響があるポートのエラーを無効にして、影響を受けたポートでのエラーテストを記録します。
PortLoopback	30 分	アクティブ	すべての管理ダウンポートでポート単位で診断をチェックします。	CallHome を実行し、Syslog、OBFL、または例外ログにエラーを記録し、GOLD "PortLoopback" テストに 10 回連続で失敗した場合は、その後影響を受けたポートでの HM テストをディセーブルにします。
RewriteEngineLoopback	1分	アクティブ	1 エンジン ASIC デバイスまでのすべてのポートの無停止ループバックの整合性を確認します。	CallHome を実行し、Syslog、OBFL、または例外ログにエラーを記録し、GOLD "RewriteEngine" テストに 10 回連続で失敗した場合は、その後影響を受けたポートでの HM テストをディセーブルにします。

診断	デフォルト のインター バル	デフォルト 設定	説明	改善処置
AsicMemory	起動時のみ	起動時のみ：非アクティブ	ASIC の Mbist ビットを使用して AsicMemory の整合性をチェックします。	GOLD "AsicMemory" テストに失敗した場合には、CallHome を実行し、エラーを記録します。テストの失敗の原因となる問題は一時的なものである可能性があるため、カーネルパニックによるリカバリ リロードを試行します。 (注) テストが失敗したときにカーネルパニックを回避するには、EEM システム ポリシーを上書します。
FpgaRegTest	30 秒	ヘルス モニタリング テスト：30 秒ごと：アクティブ	FPGA への読み取り/書き込みによって FPGA のステータスをテストします。	GOLD "FpgaRegTest" テストに 20 回連続で失敗した場合は、CallHome を実行し、エラーを記録し、その後 HM テストをディセーブルにします。テストの失敗の原因となる問題は一時的なものである可能性があるため、カーネルパニックによるリカバリ リロードを試行します。 (注) テストが失敗したときにカーネルパニックを回避するには、EEM システム ポリシーを上書します。

診断	デフォルト のインター バル	デフォルト 設定	説明	改善処置
L2ACLRRedirect	1分	ヘルスモ ニタリン グ テス ト : 30 分 : アク ティブ	アクティブ ノードが動作しているかどうかを確認します。テストでは、アクティブ ファブリックモジュールを介してアクティブスーパーバイザでパケットを生成します。次に、パケットを前面パネルに送信し、ACL エントリを使用して、パケットをアクティブ スーパーバイザにリダイレクトします。	L2ACLRRedirect テストを 10 回連続で失敗した場合は、CallHome を実行し、エラーを記録し、その後 HM テストをディセーブルにします。テストの失敗の原因となる問題は一時的なものである可能性があるため、カーネルパニックによるリカバリ リロードを試行します。 (注) テストが失敗したときにカーネルパニックを回避するには、EEM システム ポリシーを上書します。
OBFL	30 分	アクティ ブ	オンボード障害ロギング (OBFL) フラッシュの整合性を確認し、デバイスの利用可能なストレージをモニタリングします。	

診断	デフォルト のインター バル	デフォルト 設定	説明	改善処置
FabricConnectivityTest	1分	アクティ ブ	<p>ファブリック/ラインカードのリンク ステータスを確認します。</p> <p>ファブリック リンクが機能していることを検証します。</p> <p>(注) Cisco Nexus 9500-R シリーズ ライン カードでのみ使用できます。</p>	

診断	デフォルト のインター バル	デフォルト 設定	説明	改善処置
FabricReachabilityTest	1分	アクティ ブ	<p>ファブリック/ライン カードの到達可能性ステータスを確認します。</p> <p>各ファブリックコンポーネントに、システム内の他のすべてのファブリック コンポーネントへの有効なパスがあることを検証します。</p> <p>(注) Cisco Nexus 9500-R シリーズ ライン カードでのみ使用できます。</p>	
スーパーバイザ (Supervisor)				
バックプレーン	30 分	アクティ ブ	バックプレーン SPROM デバイスの整合性を確認します。	
NVRAM	5 分	アクティ ブ	スーパーバイザの NVRAM ブロックの健全性を確認します。	CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD "NVRAM" テストに 20 回連続で失敗した場合は、その後 HM テストをディセーブルにします。

診断	デフォルト のインター バル	デフォルト 設定	説明	改善処置
RealTimeClock	5 分	アクティ ブ	スーパーバイザ上のリアルタイムクロックが時を刻んでいるかどうかを確認します。	CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD "RealTimeClock" テストに 20 回連続で失敗した場合は、その後 HM テストをディセーブルにします。
PrimaryBootROM	30 分	アクティ ブ	スーパーバイザ上のプライマリブートデバイスの完全性を確認します。	CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD "PrimaryBootROM" テストに 20 回連続で失敗した場合は、その後 HM テストをディセーブルにします。
SecondaryBootROM	30 分	アクティ ブ	スーパーバイザ上のセカンダリブートデバイスの完全性を確認します。	CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD "SecondaryBootROM" テストに 20 回連続で失敗した場合は、その後 HM テストをディセーブルにします。
ブートフラッシュ	30 分	アクティ ブ	ブートフラッシュデバイスへのアクセスを確認します。	GOLD "CryptoDevice" テストに失敗したら、CallHome を実行し、エラーを記録します。
USB	30 分	アクティ ブ	USB デバイスへのアクセスを確認します。	Call Home を実行し、GOLD "USB" テストに失敗するとエラーを記録します。
SystemMgmtBus	30 秒	アクティ ブ	システム管理バスの使用可能性を確認します。	Call Home を実行し、エラーを記録し、GOLD "SystemMgmtBus" テストに 20 回連続で失敗した場合は、そのファンまたは電源の HM テストを無効にします。

診断	デフォルト のインター バル	デフォルト 設定	説明	改善処置
MCE	30 分	ヘルス モ ニタリン グ テス ト : 30 分 : アク ティブ	このテストは mcd_dameon を使 用し、カーネルに よって報告された マシン チェック エラーを報告しま す。	GOLD "ACT2" テストに 20 回連続で失敗した場合は、 CallHome を実行し、エ ラーを記録し、その後 HM テストをディセーブルにし ます。
Pcie	起動時のみ	起動時の み : 非ア クティブ	PCIe ステータス レジスタを読み取 り、PCIe デバイ スのエラーを チェックします。	GOLD "Pcie" テストに失敗 したら、CallHome を実行 し、エラーを記録します。
コンソール	起動時のみ	起動時の み : 非ア クティブ	これにより、起動 時に管理ポートで ポート ループ バック テストが 実行され、整合性 が確認されます。	GOLD "Cosole" テストに 20 回連続で失敗した場合 は、CallHome を実行し、 エラーを記録し、その後 HM テストをディセーブル にします。
FpgaRegTest	30 秒	ヘルス モ ニタリン グ テス ト : 30 秒 ごと : ア クティブ	FPGA への読み取 り/書き込みに よって FPGA のス テータスをテスト します。	GOLD "FpgaRegTest" テス トに 20 回連続で失敗した 場合は、CallHome を実行 し、エラーを記録し、その 後 HM テストをディセー ブルにします。テストの失 敗の原因となる問題は一時 的なものである可能性がある ため、カーネルパニック によるリカバリ リロード を試行します。 (注) テストが失敗し たときにカーネ ルパニックを回 避するには、 EEM システム ポリシーを上書 します。

¹ 設定可能な最小テスト間隔は 6 時間です。

オンデマンド診断

オンデマンドテストは、障害の場所を特定するのに役立ちます。通常は、次のような状況が必要です。

- 障害の分離など、発生したイベントに対処する場合。
- リソース使用限度の超過などのイベントの発生が予測される場合。

すべてのヘルス モニタリング テストをオンデマンドで実行できます。即時実行するオンデマンド診断テストをスケジュールリングできます。

ヘルス モニタリング テストのデフォルト インターバルも変更可能です。

高可用性

ハイアベイラビリティの重要な機能は、アクティブなネットワークでデバイスが稼働している状態のままハードウェア障害を検出して、対処することです。ハイアベイラビリティのオンライン診断では、ハードウェア障害を検出して、スイッチオーバーを判断するためにハイアベイラビリティ ソフトウェアにフィードバックします。

Cisco NX-OS は、オンライン診断のステートレス リスタートをサポートします。リブートまたはスーパーバイザスイッチオーバーの後、Cisco NX-OS は実行コンフィギュレーションを適用します。

仮想化のサポート

オンライン診断機能は Virtual Routing and Forwarding (VRF) を認識します。特定の VRF を使用してオンライン診断 SMTP サーバに接続するようにオンライン診断機能を設定できます。

オンライン診断の注意事項と制約事項

オンライン診断には、次の注意事項と制限事項があります。

- 次の Cisco Nexus プラットフォーム スイッチおよびライン カードは、ランタイム PortLoopback テストをサポートしていませんが、BootupPortLoopback テストをサポートしています。

スイッチ

- Cisco Nexus 92160YC-X
- Cisco Nexus 92304QC
- Cisco Nexus 9264PQ
- Cisco Nexus 9272Q
- Cisco Nexus 9232C

- Cisco Nexus 9236C
- Cisco Nexus 9256PV
- Cisco Nexus 92300YC
- Cisco Nexus 93108TC-EX
- Cisco Nexus 93108TC-EX-24
- Cisco Nexus 93180LC-EX
- Cisco Nexus 93180YC-EX
- Cisco Nexus 93180YC-EXU
- Cisco Nexus 93180YC-EX-24
- Cisco Nexus 93180YC-FX3S

ラインカード

- Cisco Nexus 9736C-EX
 - Cisco Nexus 97160YC-EX
 - Cisco Nexus 9732C-EX
 - Cisco Nexus 9732C-EXM
- 中断を伴うオンライン診断テストをオンデマンド方式で実行することはできません。
 - インターフェイス Rx および Tx パケット カウンタは、シャットダウン状態のポートで増えます（およそ 15 分ごとに 4 パケット）。
 - PortLoopback テストは定期的に行われるため、パケット カウンタは管理ダウン ポートで 30 分ごとに追加されます。テストは管理ダウン ポートでのみ実行されます。ポートが閉じられている場合は、カウンタは影響を受けません。
 - ポートごとの BootupPortLoopback テストでポートが失敗すると、ポートは errdisable ステートになります。（この状態を削除するには、ポートで **shutdown** および **no shutdown** およびコマンドを入力します）。

オンライン診断のデフォルト設定

次の表に、オンライン診断パラメータのデフォルト設定を示します。

パラメータ	デフォルト
起動時診断レベル	complete
中断を伴わないテスト	アクティブ

オンライン診断の設定



(注) この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドとは異なる場合がありますので注意してください。

起動診断レベルの設定

一連のすべてのテストを実行するように起動時診断を設定することも、またはモジュールが短時間で起動するように、すべての起動時診断テストをバイパスするように設定することもできます。



(注) 起動時オンライン診断レベルを **complete** に設定することを推奨します。起動時オンライン診断をバイパスすることは推奨しません。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	diagnostic bootup level {complete minimal bypass} 例 : <pre>switch(config)# diagnostic bootup level complete</pre>	デバイスの起動に続いて診断テストが開始されるように、起動診断レベルを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • complete : すべての起動診断テストを実行します。complete がデフォルトです。 • minimal : スーパーバイザエンジンおよびブートアップ ポートのループバック テスト用の最小限のブートアップ診断を実行します。 • bypass : 起動診断テストをまったく実行しません。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	(任意) show diagnostic bootup level 例 : <pre>switch(config)# show diagnostic bootup level</pre>	デバイスに現在設定されている起動診断レベル (bypass または complete) を表示します。
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

診断テストのアクティブ化

診断テストをアクティブに設定し、任意でテストの実行間隔（時間、分、秒単位）を変更できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	diagnostic monitor interval module slot test [<i>test-id</i> <i>name</i> all] hour <i>hour</i> min <i>minute</i> second <i>second</i> 例 : <pre>switch(config)# diagnostic monitor interval module 6 test 3 hour 1 min 0 second 0</pre>	指定されたテストを実行する間隔を設定します。インターバルを設定しなかった場合は、過去に設定されたインターバルまたはデフォルトのインターバルでテストが実行されます。 引数の範囲は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> • <i>slot</i> : 範囲は 1 ～ 10 です。 • <i>test-id</i> : 範囲は 1 ～ 14 です。 • <i>name</i> : 32 文字以内の英数字のストリング（大文字と小文字を区別）で指定します。 • <i>hour</i> : 範囲は 0 ～ 23 時間です。 • <i>minute</i> : 範囲は 0 ～ 59 分です。 • <i>second</i> : 範囲は 0 ～ 59 秒

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	<p>[no] diagnostic monitor module slot test [test-id name all]</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# diagnostic monitor interval module 6 test 3</pre>	<p>指定されたテストをアクティブにします。</p> <p>引数の範囲は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • slot : 範囲は 1 ～ 10 です。 • test-id : 範囲は 1 ～ 14 です。 • name : 32 文字以内の英数字のストリング（大文字と小文字を区別）で指定します。 <p>このコマンドの [no] 形式は、指定されたテストを非アクティブにします。非アクティブにしたテストでは、現在の設定が維持されますが、スケジュール上の間隔ではテストは実行されません。</p>
ステップ 4	<p>(任意) show diagnostic content module {slot all}</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# show diagnostic content module 6</pre>	<p>診断テストおよび対応する属性の情報を表示します。</p>

オンデマンド診断テストの開始または中止

オンデマンド診断テストを開始または中止できます。任意で、このテストを繰り返す回数の変更や、テストが失敗した場合のアクションの変更を行えます。

スケジューリングされたネットワーク メンテナンス期間内に、破壊モードの診断テストを開始する場合は、手動での開始に限定することを推奨します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>(任意) diagnostic ondemand iteration number</p> <p>例 :</p> <pre>switch# diagnostic ondemand iteration 5</pre>	<p>オンデマンドテストの実行回数を設定します。範囲は 1 ～ 999 です。デフォルトは 1 です。</p>
ステップ 2	<p>(任意) diagnostic ondemand action-on-failure {continue failure-count num-fails stop}</p> <p>例 :</p>	<p>オンデマンドテストが失敗した場合のアクションを設定します。num-fails の範囲は 1 ～ 999 です。デフォルトは 1 です。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
	switch# diagnostic ondemand action-on-failure stop	
ステップ 3	必須: diagnostic start module slot test [test-id name all non-disruptive] [port port-number all] 例 : switch# diagnostic start module 6 test all	モジュール上で1つまたは複数の診断テストを開始します。モジュール スロットの範囲は 1 ～ 10 です。test-id の範囲は 1 ～ 14 です。テスト名は大文字と小文字を区別し、最大 32 の英数字を使用できます。ポート範囲は 1 ～ 48 です。
ステップ 4	必須: diagnostic stop module slot test [test-id name all] 例 : switch# diagnostic stop module 6 test all	モジュール上で1つまたは複数の診断テストを中止します。モジュール スロットの範囲は 1 ～ 10 です。test-id の範囲は 1 ～ 14 です。テスト名は大文字と小文字を区別し、最大 32 の英数字を使用できます。
ステップ 5	(任意) show diagnostic status module slot 例 : switch# show diagnostic status module 6	診断テストがスケジューリングされていることを確認します。

診断結果のシミュレーション

診断テスト結果のシミュレーションが可能です。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	diagnostic test simulation module slot test test-id {fail random-fail success} [port number all] 例 : switch# diagnostic test simulation module 2 test 2 fail	テスト結果のシミュレーションを行います。test-id の範囲は 1 ～ 14 です。ポート範囲は 1 ～ 48 です。

診断結果の消去

診断テスト結果を消去できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	diagnostic clear result module [<i>slot</i> all] test { <i>test-id</i> all } 例 : <pre>switch# diagnostic clear result module 2 test all</pre>	指定されたテストのテスト結果を消去します。 引数の範囲は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> • <i>slot</i> : 範囲は 1 ～ 10 です。 • <i>test-id</i> : 範囲は 1 ～ 14 です。
ステップ 2	diagnostic test simulation module <i>slot</i> test <i>test-id</i> clear 例 : <pre>switch# diagnostic test simulation module 2 test 2 clear</pre>	シミュレーションしたテスト結果を消去します。 <i>test-id</i> の範囲は 1 ～ 14 です。

オンライン診断設定の確認

オンライン診断設定情報を表示するには、次の作業を行います。

コマンド	目的
show diagnostic bootup level	起動診断に関する情報を表示します。
show diagnostic content module { <i>slot</i> all }	モジュールの診断テスト内容に関する情報を表示します。
show diagnostic description module <i>slot</i> test [<i>test-name</i> all]	診断テストの説明を表示します。
show diagnostic events [error info]	診断イベントをエラーおよび情報イベント タイプ別に表示します。
show diagnostic ondemand setting	オンデマンド診断に関する情報を表示します。
show diagnostic result module <i>slot</i> [test [<i>test-name</i> all]] [detail]	診断結果に関する情報を表示します。
show diagnostic simulation module <i>slot</i>	シミュレーションした診断テストに関する情報を表示します。
show diagnostic status module <i>slot</i>	モジュールのすべてのテストについて、テスト状況を表示します。
show hardware capacity [eobc forwarding interface module power]	ハードウェアの機能、およびシステムによる現在のハードウェア使用率の情報を表示します。

コマンド	目的
show module	オンライン診断テストの状況を含むモジュール情報を表示します。

オンライン診断のコンフィギュレーション例

この例は、モジュール 6 ですべてのオンデマンドテストを開始する方法を示しています。

```
diagnostic start module 6 test all
```

この例は、モジュール 6 でテストテスト 2 をアクティブにして、テストインターバルを設定する方法を示しています。

```
configure terminal
diagnostic monitor module 6 test 2
diagnostic monitor interval module 6 test 2 hour 3 min 30 sec 0
```




第 17 章

Embedded Event Manager の設定

この章では、Embedded Event Manager (EEM) を設定して Cisco NX-OS デバイス上のクリティカル イベントを検出し、対処する方法について説明します。

- [EEM について \(301 ページ\)](#)
- [EEM の前提条件 \(306 ページ\)](#)
- [EEM の注意事項と制約事項 \(306 ページ\)](#)
- [EEM のデフォルト設定 \(307 ページ\)](#)
- [EEM の設定 \(308 ページ\)](#)
- [EEM の設定確認 \(323 ページ\)](#)
- [EEM の設定例 \(324 ページ\)](#)
- [イベント ログの自動収集とバックアップ \(325 ページ\)](#)

EEM について

EEM はデバイス上で発生するイベントをモニタし、設定に基づいて各イベントの回復またはトラブルシューティングのためのアクションを実行します。

EEM は次の 3 種類の主要コンポーネントからなります。


- イベント文：別の Cisco NX-OS コンポーネントからモニタし、アクション、回避策、または通知が必要になる可能性のあるイベント。
- アクション文：CLI コマンドの実行、Smart Call Home 機能を使用した電子メールの送信、インターフェイスの無効化など、イベントから回復するために EEM が実行できるアクション。
- ポリシー：イベントのトラブルシューティングまたはイベントからの回復を目的とした 1 つまたは複数のアクションとペアになったイベント。

ポリシー

EEM ポリシーは、イベント文および 1 つまたは複数のアクション文からなります。イベント文では、探すイベントとともに、イベントのフィルタリング特性を定義します。アクション文では、イベントの発生時に EEM が実行するアクションを定義します。

この図は、EEM ポリシーの基本的な 2 種類の文を示します。

図 5: EEM ポリシー文



コマンドラインインターフェイス (CLI) または VSH スクリプトを使用して EEM ポリシーを設定できます。

EEM からデバイス全体のポリシー管理ビューが得られます。スーパーバイザ上で EEM ポリシーを設定すると、EEM がイベントタイプに基づいて、正しいモジュールにポリシーをプッシュします。EEM はモジュール上でローカルに、またはスーパーバイザ上で（デフォルトのオプション）、発生したイベントに対応するアクションを実行します。

EEM はスーパーバイザ上でイベントログを維持します。

Cisco NX-OS には、設定済みのさまざまなシステムポリシーがあります。これらのシステムポリシーでは、デバイスに関連する多数の一般的なイベントおよびアクションが定義されています。システムポリシー名は、2 個の下線記号 (__) から始まります。

使用するネットワークに合わせてユーザポリシーを作成できます。ユーザポリシーを作成すると、そのポリシーと同じイベントに関連するシステムポリシーアクションが EEM によって発生したあと、ユーザポリシーで指定したアクションが行われます。

一部のシステムポリシーは上書きすることもできます。設定した上書き変更がシステムポリシーの代わりになります。イベントまたはアクションの上書きが可能です。

設定済みのシステムポリシーを表示して、上書き可能なポリシーを判断するには、**show event manager system-policy** コマンドを使用します。



(注) **show running-config eem** コマンドを使用して、各ポリシーのコンフィギュレーションを確認してください。イベント文が指定されていて、アクション文が指定されていない上書きポリシーを設定した場合、アクションは開始されません。また、障害も通知されません。



(注) 上書きポリシーには、必ずイベント文を指定します。上書きポリシーにイベント文が含まれていないと、システム ポリシーで可能性のあるイベントがすべて上書きされます。


イベント文

イベントは、回避、通知など、何らかのアクションが必要なデバイスアクティビティです。これらのイベントは通常、インターフェイスやファンの誤動作といったデバイスの障害に関連します。

EEM ではイベントフィルタを定義して、クリティカルイベントまたは指定された時間内で繰り返し発生したイベントだけが関連付けられたアクションのトリガーになるようにします。

この図は、EEM によって処理されたイベントを示します。

図 6: EEM の概要



イベント文では、ポリシー実行のトリガーになるイベントを指定します。複数イベント トリガーを設定できます。

EEM はイベント文に基づいてポリシーをスケジューリングし、実行します。EEM はイベント およびアクション コマンドを検証し、定義に従ってコマンドを実行します。



- (注) 発生したイベントでデフォルトのアクションを処理できるようにする場合は、**event-default** アクション文を許可して EEM ポリシーを設定する必要があります。

アクション文

アクション文では、ポリシーによって実行されるアクションを記述します。各ポリシーに複数のアクション文を設定できます。ポリシーにアクションを関連付けなかった場合、EEM はイベント観察を続けますが、アクションは実行されません。

EEM がアクション文でサポートするアクションは、次のとおりです。

- CLI コマンドの実行。
- カウンタのアップデート。
- 例外の記録。
- モジュールの強制的シャットダウン
- デバイスをリロードします。
- 電力のバジェット超過による特定モジュールのシャットダウン。
- Syslog メッセージの生成。
- Call Home イベントの生成。
- SNMP 通知の生成。
- システム ポリシー用デフォルトアクションの使用。



- (注) EEM は、合計 1024 文字までの、完全なアクション CLI リストのみを処理できます。さらにアクションが必要な場合は、同じトリガーを持つ新しい冗長アプレットとして定義する必要があります。



- (注) 発生したイベントでデフォルトのアクションを処理できるようにする場合は、デフォルトのアクションを許可する EEM ポリシーを設定する必要があります。たとえば、**match** 文で CLI コマンドを照合する場合、EEM ポリシーに **event-default** アクション文を追加する必要があります。この文がないと、EEM では CLI コマンドを実行できません。



- (注) ユーザ ポリシーまたは上書きポリシーの中に、相互に否定したり、関連付けられたシステムポリシーに悪影響を与えたりするようなアクション文がないかどうかを確認してください。

VSH スクリプト ポリシー

テキストエディタを使用し、VSH スクリプトでポリシーを作成することもできます。このようなポリシーにも、他のポリシーと同様、イベント文およびアクション文（複数可）を使用します。また、これらのポリシーでシステムポリシーを補うことも上書きすることもできます。VSH スクリプト ポリシーの作成後、そのポリシーをデバイスにコピーしてアクティブにします。

環境変数

すべてのポリシーに使用できる、EEM の環境変数を定義できます。環境変数は、複数のポリシーで使用できる共通の値を設定する場合に便利です。たとえば、外部電子メール サーバの IP アドレスに対応する環境変数を作成できます。

パラメータ置換フォーマットを使用することによって、アクション文で環境変数を使用できます。

この例では、「EEM action」というリセット理由を指定し、モジュール 1 を強制的にシャットダウンするアクション文の例を示します。

```
switch (config-eem-policy)# action 1.0 forceshut module 1 reset-reason "EEM action."
```

シャットダウンの理由に **default-reason** という環境変数を定義すると、次の例のように、リセット理由を環境変数に置き換えることができます。

```
switch (config-eem-policy)# action 1.0 forceshut module 1 reset-reason $default-reason
```

この環境変数は、任意のポリシーで再利用できます。

EEM イベント関連

イベントの組み合わせに基づいて EEM ポリシーをトリガーできます。まず、**tag** キーワードを使用して EEM ポリシーに複数のイベントを作成し区別します。次に、一連のブール演算子（**AND**、**OR**、**ANDNOT**）を使用して、回数および時間をもとに、カスタム処理をトリガーするこれらのイベントの組み合わせを定義できます。

高可用性

Cisco NX-OS は、EEM のステートレス リスタートをサポートします。リブートまたはスーパーバイザ スイッチオーバーの後、Cisco NX-OS は実行コンフィギュレーションを適用します。

仮想化のサポート

アクションまたはイベントがすべて表示されるわけではありません。ポリシーを設定するには、`network-admin` の権限が必要です。

EEM の前提条件

EEM の前提条件は、次のとおりです。

- EEM を設定するには、`network-admin` のユーザ権限が必要です。

EEM の注意事項と制約事項

EEM 設定時の注意事項と制約事項は次のとおりです。

- 設定可能な EEM ポリシーの最大数は 500 です。
- ユーザポリシーまたは上書きポリシー内のアクション文が、相互に否定したり、関連付けられたシステムポリシーに悪影響を与えたりするようなことがないようにする必要があります。
- 発生したイベントでデフォルトのアクションを処理できるようにするには、デフォルトのアクションを許可する EEM ポリシーを設定する必要があります。たとえば、`match` 文で CLI コマンドを照合する場合、EEM ポリシーに `event-default` アクション文を追加する必要があります。この文がないと、EEM では CLI コマンドを実行できません。
- イベント ログの自動収集とバックアップには、次の注意事項があります。
 - デフォルトでは、スイッチのログ収集を有効にすると、サイズ、規模、コンポーネントのアクティビティに応じて、15分から数時間のイベントログが利用できるようになります。
 - 長期間にわたる関連ログを収集できるようにするには、必要な特定のサービス/機能に対してのみイベントログの保持を有効にします。「単一サービスの拡張ログファイル保持の有効化」を参照してください。内部イベントログをエクスポートすることもできます。「外部ログ ファイル ストレージ」を参照してください。
 - トラブルシューティングを行うときは、内部イベントログのスナップショットを手動によりリアルタイムで収集することをお勧めします。「最近のログファイルのローカル コピーの生成」を参照してください。
- `show tech` コマンドを収集するように EEM ポリシーアクションを設定する場合は、同じアクションが再度呼び出される前に、`show tech` コマンドが完了するのに十分な時間を割り当ててください。
- オーバーライド ポリシーについては、次の点に注意してください。

- イベント文が指定されていても、アクション文が指定されていない上書きポリシーを設定した場合、アクションは開始されません。また、障害も通知されません。
- 上書きポリシーにイベント文が含まれていないと、システムポリシーで可能性のあるイベントがすべて上書きされます。
- 正規コマンド式には、次のルールが適用されます。
 - すべての正規表現は、Portable Operating System Interface for uniX（POSIX）拡張標準に準拠している必要があります。
 - すべてのキーワードを展開する必要があります。
 - 引数の置換には * 記号のみを使用できます。
- EEM イベント関連については、次の点に注意してください。
 - EEM イベント関連はスーパーバイザ モジュールだけでサポートされます。
 - EEM イベント関連は、単一ポリシー内の別のモジュール間ではサポートされません。
 - EEM イベント関連は 1 つのポリシーに最大 4 つのイベント文をサポートします。イベントタイプは同じでも別でもかまいませんが、サポートされるイベントタイプは、cli、カウンタ、モジュール、モジュール障害、oir、snmp、syslog だけです。
 - EEM イベント関連はシステムのデフォルト ポリシーを上書きしません。
- 複数のイベント文が EEM ポリシーに存在する場合は、各イベント文に **tag** キーワードと一意な tag 引数が必要です。
- デフォルトアクション実行は、タグ付きのイベントで設定されているポリシーではサポートされません。
- Python から EEM を呼び出すことができます。Python の詳細については、『[Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS プログラマビリティ ガイド](#)』を参照してください。

EEM のデフォルト設定

この表では、EEM のデフォルト設定を一覧にしています。

パラメータ	デフォルト
システム ポリシー	アクティブ

EEM の設定

システム ポリシーに基づいて実行されるアクションを含むポリシーを作成できます。システム ポリシーに関する情報を表示するには、**show event manager system-policy** コマンドを使用します。

環境変数の定義

EEM ポリシーでパラメータとして機能する変数を定義できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	event manager environment <i>variable-name</i> <i>variable-value</i> 例： <pre>switch(config)# event manager environment emailto "admin@anyplace.com"</pre>	EEM 用の環境変数を作成します。 <i>variable-name</i> は大文字と小文字を区別し、最大 29 文字の英数字を使用できます。 <i>variable-value</i> には最大 39 文字の英数字を引用符で囲んで使用できます。
ステップ 3	(任意) show event manager environment { <i>variable-name</i> all } 例： <pre>switch(config)# show event manager environment all</pre>	設定した環境変数に関する情報を表示します。
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例： <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

CLI によるユーザ ポリシーの定義

CLI を使用して、デバイスにユーザ ポリシーを定義できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	event manager applet <i>applet-name</i> 例 : switch(config)# event manager applet monitorShutdown switch(config-applet)#	EEM にアプレットを登録し、アプレット コンフィギュレーション モードを開始します。 <i>applet-name</i> は大文字と小文字を区別し、最大 29 文字の英数字を使用できます。
ステップ 3	(任意) description <i>policy-description</i> 例 : switch(config-applet)# description "Monitors interface shutdown."	ポリシーの説明になるストリングを設定します。 <i>string</i> には最大 80 文字の英数字を使用できます。ストリングは引用符で囲みます。
ステップ 4	event <i>event-statement</i> 例 : switch(config-applet)# event cli match "conf t ; interface * ; shutdown"	ポリシーのイベント文を設定します。イベント文が複数ある場合、このステップを繰り返します。「 イベント文の設定 (310ページ) 」を参照してください。
ステップ 5	(任意) tag <i>tag</i> {and andnot or} <i>tag</i> [and andnot or {<i>tag</i>}] {happens occurs in seconds} 例 : switch(config-applet)# tag one or two happens 1 in 10000	ポリシー内の複数のイベントを相互に関連付けます。 <i>occurs</i> 引数の範囲は 1 ~ 4294967295 です。 <i>seconds</i> 引数の範囲は 0 ~ 4294967295 秒です。
ステップ 6	action <i>number</i>[<i>number2</i>] <i>action-statement</i> 例 : switch(config-applet)# action 1.0 cli show interface e 3/1	ポリシーのアクション文を設定します。アクション文が複数ある場合、このステップを繰り返します。「 アクション文の設定 (316ページ) 」を参照してください。
ステップ 7	(任意) show event manager policy-state <i>name</i> [<i>module module-id</i>] 例 : switch(config-applet)# show event manager policy-state monitorShutdown	設定したポリシーの状態に関する情報を表示します。
ステップ 8	(任意) copy running-config startup-config 例 :	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

	コマンドまたはアクション	目的
	<code>switch(config)# copy running-config startup-config</code>	

イベント文の設定

イベント文を設定するには、アプレット コンフィギュレーション モードで次のいずれかのコマンドを使用します。

コマンド	目的
event application [<i>tag tag</i>] sub-system <i>sub-system-id</i> type <i>event-type</i> 例: <code>switch(config-applet)# event application sub-system 798 type 1</code>	<p>イベントの指定がサブシステム ID およびアプリケーション イベント タイプ に一致する場合に、イベントを発生させます。</p> <p><i>sub-system-id</i> と <i>event-type</i> の範囲は 1 ～ 4294967295 です。</p> <p>tag tag キーワードと引数のペアは、複数のイベントがポリシーに含まれている場合、この特定のイベントを識別します。</p> <p>(注) このコマンドを使用するには、まず feature evmed コマンドを有効にして一般的なイベントディテクタを有効にする必要があります。</p>
event cli [<i>tag tag</i>] match expression [<i>count repeats</i> <i>time seconds</i>] 例: <code>switch(config-applet)# event cli match "conf t ; interface * ; shutdown"</code>	<p>正規表現と一致するコマンドが入力された場合に、イベントを発生させます。</p> <p>tag tag キーワードと引数のペアは、複数のイベントがポリシーに含まれている場合、この特定のイベントを識別します。</p> <p><i>repeats</i> の範囲は 1 ～ 65000 です。<i>time</i> の範囲は 0 ～ 4294967295 秒です。0 は無制限を示します。</p>

コマンド	目的
event counter [<i>tag tag</i>] name counter entry-val <i>entry entry-op {eq ge gt le lt ne}</i> [<i>exit-val</i> <i>exit exit-op {eq ge gt le lt ne}</i>] 例: <pre>switch(config-applet)# event counter name mycounter entry-val 20 gt</pre>	<p>カウンタが、開始演算子に基づいて開始のしきい値を超えた場合にイベントを発生させます。イベントはただちにリセットされます。任意で、カウンタが終了のしきい値を超えたあとでリセットされるように、イベントを設定できます。</p> <p>tag tag キーワードと引数のペアは、複数のイベントがポリシーに含まれている場合、この特定のイベントを識別します。</p> <p><i>counter name</i> は大文字と小文字を区別し、最大 28 の英数字を使用できます。<i>entry</i> および <i>exit</i> の値の範囲は 0 ～ 2147483647 です。</p>
event fanabsent [<i>fan number</i>] time seconds 例: <pre>switch(config-applet)# event fanabsent time 300</pre>	<p>秒数で設定された時間を超えて、ファンがデバイスから取り外されている場合に、イベントを発生させます。<i>number</i> の範囲はモジュールに依存します。<i>seconds</i> の範囲は 10 ～ 64000 です。</p>
event fanbad [<i>fan number</i>] time seconds 例: <pre>switch(config-applet)# event fanbad time 3000</pre>	<p>秒数で設定された時間を超えて、ファンが故障状態の場合に、イベントを発生させます。<i>number</i> の範囲はモジュールに依存します。<i>seconds</i> の範囲は 10 ～ 64000 です。</p>
event fib { <i>adjacency extra</i> <i>resource tcam usage</i> <i>route {extra inconsistent missing}</i> } 例: <pre>switch(config-applet)# event fib adjacency extra</pre>	<p>次のいずれかに対するイベントを発生させます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • adjacency extra : ユニキャスト FIB に追加のルートがある場合。 • resource tcam usage : TCAM 使用率がいずれかの方向で 5 の倍数になるごとに。 • route {extra inconsistent missing} : ユニキャスト FIB でルートが追加、変更、または削除される場合。
event gold module { <i>slot all</i> } test test-name [<i>severity {major minor moderate}</i>] testing-type { <i>bootup monitoring ondemand scheduled</i> } consecutive-failure <i>count</i> 例: <pre>switch(config-applet)# event gold module 2 test ASICRegisterCheck testing-type ondemand consecutive-failure 2</pre>	<p>名前指定されたオンライン診断テストが、設定された回数だけ連続して、設定された重大度で失敗した場合に、イベントを発生させます。<i>slot</i> の範囲は 1 ～ 10 です。<i>test-name</i> は設定されたオンライン診断テストの名前です。<i>count</i> の範囲は 1 ～ 1000 です。</p>

コマンド	目的
event interface [tag tag] { name interface slot/port parameter } 例: <pre>switch(config-applet)# event interface ethernet 2/2 parameter</pre>	<p>カウンタが指定のインターフェイスに対して超えた場合に、イベントを発生させます。</p> <p>tag tag キーワードと引数のペアは、複数のイベントがポリシーに含まれている場合、この特定のイベントを識別します。</p> <p>(注) このコマンドを使用するには、まず feature evmed コマンドを有効にして一般的なイベントディテクタを有効にする必要があります。</p>
event memory { critical minor severe } 例: <pre>switch(config-applet)# event memory critical</pre>	<p>メモリのしきい値を超えた場合にイベントを発生させます。 メモリのしきい値の設定 (320 ページ) も参照してください。</p>
event module [tag tag] status { online offline any } module { all <i>module-num</i> } 例: <pre>switch(config-applet)# event module status offline module all</pre>	<p>指定したモジュールが選択された状態になったときにイベントを発生させます。</p> <p>tag tag キーワードと引数のペアは、複数のイベントがポリシーに含まれている場合、この特定のイベントを識別します。</p>
event module-failure [tag tag] type failure-type module { <i>slot</i> all } count repeats [time seconds] 例: <pre>switch(config-applet)# event module-failure type lc-failed module 3 count 1</pre>	<p>モジュールが設定された障害タイプになった場合に、イベントを発生させます。</p> <p>tag tag キーワードと引数のペアは、複数のイベントがポリシーに含まれている場合、この特定のイベントを識別します。</p> <p><i>repeats</i> 範囲は 0 ～ 4294967295 です。<i>seconds</i> の範囲は 0 ～ 4294967295 秒です。0 は無制限を示します。</p>
event none 例: <pre>switch(config-applet)# event none</pre>	<p>手動で指定されたイベントがないポリシー イベントを実行します。</p> <p>(注) このコマンドを使用するには、まず feature evmed コマンドを有効にして一般的なイベントディテクタを有効にする必要があります。</p>

コマンド	目的
event oir [tag tag] {fan module powersupply} {anyoir insert remove} [number] 例: <pre>switch(config-applet)# event oir fan remove 4</pre>	<p>設定されたデバイス構成要素（ファン、モジュール、または電源モジュール）がデバイスに取り付けられた場合、またはデバイスから取り外された場合に、イベントを発生させます。</p> <p>tag tag キーワードと引数のペアは、複数のイベントがポリシーに含まれている場合、この特定のイベントを識別します。</p> <p>任意で、ファン、モジュール、または電源モジュールの具体的な番号を設定できます。 number の範囲は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ファン番号：モジュール依存 • モジュール番号：デバイス依存 • 電源モジュール番号：範囲は 1 ～ 3
event policy-default count repeats [time seconds] 例: <pre>switch(config-applet)# event policy-default count 3</pre>	<p>システム ポリシーで設定されているイベントを使用します。このオプションは、ポリシーを上書きする場合に使用します。</p> <p>repeats の範囲は 1 ～ 65000 です。seconds の範囲は 0 ～ 4294967295 秒です。0 は無制限を示します。</p>
event poweroverbudget 例: <pre>switch(config-applet)# event poweroverbudget</pre>	<p>電力バジェットが設定された電源モジュールの容量を超えた場合に、イベントを発生させます。</p>

コマンド	目的
event snmp [<i>tag tag</i>] oid <i>oid</i> get-type { <i>exact</i> <i>next</i> } entry-op { <i>eq</i> <i>ge</i> <i>gt</i> <i>le</i> <i>lt</i> <i>ne</i> } entry-val <i>entry</i> [exit-comb { <i>and</i> <i>or</i> }] exit-op { <i>eq</i> <i>ge</i> <i>gt</i> <i>le</i> <i>lt</i> <i>ne</i> } exit-val <i>exit</i> exit-time <i>time</i> polling-interval <i>interval</i> 例: <pre>switch(config-applet)# event snmp oid 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 get-type next entry-op lt 300 entry-val 0 exit-op eq 400 exit-time 30 polling-interval 300</pre>	<p>SNMP OID が、開始演算子に基づいて開始のしきい値を超えた場合にイベントを発生させます。イベントはただちにリセットされます。または任意で、カウンタが終了のしきい値を超えたあとでリセットされるように、イベントを設定できます。OID はドット付き10進表記です。</p> <p>tag tag キーワードと引数のペアは、複数のイベントがポリシーに含まれている場合、この特定のイベントを識別します。</p> <p><i>entry</i> および <i>exit</i> の値の範囲は 0 ～ 18446744073709551615 です。 <i>time</i> の範囲は 0 ～ 2147483647 秒です。 <i>interval</i> の範囲は 1 ～ 2147483647 秒です。</p>
event storm-control 例: <pre>switch(config-applet)# event storm-control</pre>	<p>ポート上のトラフィックが設定されたストーム制御しきい値を超えた場合に、イベントを発生させます。</p>
event syslog [<i>occurs count</i>] [<i>pattern string</i> period <i>time</i> priority level tag tag] 例: <pre>switch(config-applet)# event syslog period 500</pre>	<p>指定した syslog のしきい値を超えた場合にイベントを発生させます。カウントの範囲は 1 ～ 65000 で、時間の範囲は 1 ～ 4294967295 です。プライオリティの範囲は 0 ～ 7 です。</p> <p>tag tag キーワードと引数のペアは、複数のイベントがポリシーに含まれている場合、この特定のイベントを識別します。</p>
event sysmgr memory [module <i>module-num</i>] major <i>major-percent</i> minor <i>minor-percent</i> clear <i>clear-percent</i> 例: <pre>switch(config-applet)# event sysmgr memory minor 80</pre>	<p>指定したシステム マネージャのメモリのしきい値を超えた場合にイベントを発生させます。パーセンテージの範囲は 1 ～ 99 です。</p>
event sysmgr switchover count <i>count</i> time <i>interval</i> 例: <pre>switch(config-applet)# event sysmgr switchover count 10 time 1000</pre>	<p>指定した switchover count が、指定した time interval を超えた場合にイベントを発生させます。switchover count の範囲は 1 ～ 65000 です。time interval の範囲は 0 ～ 2147483647 です。</p>

コマンド	目的
event temperature [module slot] [sensor-number] threshold { any major minor } 例: <pre>switch(config-applet)# event temperature module 2 threshold any</pre>	<p>温度センサーが設定されたしきい値を超えた場合に、イベントを発生させます。sensor の範囲は 1 ～ 18 です。</p>
event timer { absolute time time name name countdown time time name name cron cronentry string tag tag watchdog time time name name } 例: <pre>switch(config-applet)# event timer absolute time 100 name abtimer</pre>	<p>指定した時間に到達した場合に、イベントを発生させます。時間の範囲は 1 ～ 4294967295 です。</p> <ul style="list-style-type: none"> • absolute time : 指定された絶対時刻が発生した場合に、イベントを発生させます。 • countdown time : 指定された時間がゼロにカウントダウンされたときに、イベントを発生させます。タイマーはリセットされません。 • cron cronentry : CRON 文字列の指定が現在時刻に一致する場合に、イベントを発生させます。 • watchdog time : 指定された時間がゼロにカウントダウンされたときに、イベントを発生させます。タイマーは、初期値に自動的にリセットされ、カウントダウンが続行されます。 <p>tag tag キーワードと引数のペアは、複数のイベントがポリシーに含まれている場合、この特定のイベントを識別します。</p> <p>(注) このコマンドを使用するには、まず feature evmed コマンドを有効にして一般的なイベントディテクタを有効にする必要があります。</p>
event track [tag tag] object-number state { any down up } 例: <pre>switch(config-applet)# event track 1 state down</pre>	<p>トラッキング対象オブジェクトが設定された状態になった場合に、イベントを発生させます。</p> <p>tag tag キーワードと引数のペアは、複数のイベントがポリシーに含まれている場合、この特定のイベントを識別します。</p> <p>指定できる object-number の範囲は 1 ～ 500 です。</p>

アクション文の設定

アクション文を設定するには、EEM コンフィギュレーション モードで次のいずれかのコマンドを使用します。

コマンド	目的
action <i>number</i> [<i>number2</i>] cli <i>command1</i> [<i>command2</i> ...] [local] 例: <pre>switch(config-applet)# action 1.0 cli "show interface e 3/1"</pre>	設定された CLI コマンドを実行します。任意で、イベントが発生したモジュール上でコマンドを実行できます。アクション ラベルのフォーマットは <i>number1.number2</i> です。 <i>number</i> は 16 桁までの任意の数値にできます。 <i>number2</i> の範囲は 0 ～ 9 です。
action <i>number</i> [<i>number2</i>] counter <i>name</i> <i>counter</i> <i>value val op {dec inc nop set}</i> 例: <pre>switch(config-applet)# action 2.0 counter name mycounter value 20 op inc</pre>	設定された値および操作でカウンタを変更します。アクション ラベルのフォーマットは <i>number1.number2</i> です。 <i>number</i> は 16 桁までの任意の数値にできます。 <i>number2</i> の範囲は 0 ～ 9 です。 <i>counter name</i> は大文字と小文字を区別し、最大 28 の英数字を使用できます。 <i>val</i> には 0 ～ 2147483647 の整数または置換パラメータを指定できます。
action <i>number</i> [<i>number2</i>] event-default 例: <pre>switch(config-applet)# action 1.0 event-default</pre>	関連付けられたイベントのデフォルトアクションを実行します。アクション ラベルのフォーマットは <i>number1.number2</i> です。 <i>number</i> は 16 桁までの任意の数値にできます。 <i>number2</i> の範囲は 0 ～ 9 です。
action <i>number</i> [<i>number2</i>] forceshut [module <i>slot</i> xbar <i>xbar-number</i>] reset-reason <i>seconds</i> 例: <pre>switch(config-applet)# action 1.0 forceshut module 2 reset-reason "flapping links"</pre>	モジュール、クロスバー、またはシステム全体を強制的にシャットダウンします。アクション ラベルのフォーマットは <i>number1.number2</i> です。 <i>number</i> は 16 桁までの任意の数値にできます。 <i>number2</i> の範囲は 0 ～ 9 です。 リセット理由は、引用符で囲んだ最大 80 文字の英数字ストリングです。
action <i>number</i> [<i>number2</i>] overbudgetshut [module <i>slot</i> [- <i>slot</i>]] 例: <pre>switch(config-applet)# action 1.0 overbudgetshut module 3-5</pre>	電力バジェット超過の問題により、1 つまたは複数のモジュールまたはシステム全体を強制的にシャットダウンします。 <i>number</i> は 16 桁までの任意の数値にできます。 <i>number2</i> の範囲は 0 ～ 9 です。

コマンド	目的
action number[.number2] policy-default 例: <pre>switch(config-applet)# action 1.0 policy-default</pre>	<p>上書きしているポリシーのデフォルトアクションを実行します。アクション ラベルのフォーマットは number1.number2 です。</p> <p>number は 16 桁までの任意の数値にできます。number2 の範囲は 0 ～ 9 です。</p>
action number[.number2] publish-event 例: <pre>switch(config-applet)# action 1.0 publish-event</pre>	<p>アプリケーション固有のイベントの発行を強制します。アクション ラベルのフォーマットは number1.number2 です。</p> <p>number は 16 桁までの任意の数値にできます。number2 の範囲は 0 ～ 9 です。</p>
action number[.number2] reload [module slot[-slot]] 例: <pre>switch(config-applet)# action 1.0 reload module 3-5</pre>	<p>1 つまたは複数のモジュールまたはシステム全体を強制的にリロードします。</p> <p>number は 16 桁までの任意の数値にできます。number2 の範囲は 0 ～ 9 です。</p>
action number[.number2] snmp-trap {[intdata1 data [intdata2 data]] [strdata string]} 例: <pre>switch(config-applet)# action 1.0 snmp-trap strdata "temperature problem"</pre>	<p>設定されたデータとともに SNMP トラップを送信します。number には、最大 16 桁の任意の数値を指定できます。number2 の範囲は 0 ～ 9 です。</p> <p>data 引数には、最大 80 桁の任意の数を指定できます。string には最大 80 文字の英数字を使用できます。</p>
action number[.number2] syslog [priority prio-val] msg error-message 例: <pre>switch(config-applet)# action 1.0 syslog priority notifications msg "cpu high"</pre>	<p>設定されている優先度で、カスタマイズされた Syslog メッセージが送信されます。数値は 16 桁までの任意の数値にできます。number2 の範囲は 0 ～ 9 です。</p> <p>error-message には最大 80 文字の英数字を引用符で囲んで使用できます。</p>



- (注) 発生したイベントでデフォルトのアクションを処理できるようにする場合は、デフォルトのアクションを許可する EEM ポリシーを設定する必要があります。たとえば、**match** 文で CLI コマンドを照合する場合、EEM ポリシーに **event-default** アクション文を追加する必要があります。この文がないと、EEM では CLI コマンドを実行できません。**terminal event-manager bypass manager bypass** コマンドを使用して、CLI でのすべての EEM ポリシーを、CLI コマンドの実行と一致させることができます。

VSH スクリプトによるポリシーの定義

VSH スクリプトを使用してポリシーを定義できます。

始める前に

管理者の権限でログインしていることを確認します。

スクリプト名がスクリプト ファイル名と同じ名前であることを確認します。

手順

ステップ 1 テキスト エディタで、ポリシーを定義するコマンド リストを指定します。

ステップ 2 テキスト ファイルに名前をつけて保存します。

ステップ 3 次のシステム ディレクトリにファイルをコピーします。bootflash://eem/user_script_policies

VSH スクリプト ポリシーの登録およびアクティブ化

VSH スクリプトで定義したポリシーを登録してアクティブにできます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	event manager policy policy-script 例 : switch(config)# event manager policy moduleScript	EEM スクリプト ポリシーを登録してアクティブにします。 <i>policy-script</i> は大文字と小文字を区別し、最大 29 の英数字を使用できます。
ステップ 3	(任意) copy running-config startup-config 例 : switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

ポリシーの上書き

システム ポリシーは上書き可能です。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	(任意) show event manager policy-state system-policy 例 : <pre>switch(config-applet)# show event manager policy-state __ethpm_link_flap Policy __ethpm_link_flap Cfg count : 5 Cfg time interval : 10.000000 (seconds) Hash default, Count 0</pre>	上書きするシステム ポリシーの情報をしきい値を含めて表示します。システム ポリシー名を突き止めるには、 show event manager system-policy コマンドを使用します。システム ポリシーについては、 Embedded Event Manager システム イベントおよび設定例 (567 ページ) を参照してください。
ステップ 3	event manager applet applet-name override system-policy 例 : <pre>switch(config)# event manager applet ethport override __ethpm_link_flap switch(config-applet)#</pre>	システムポリシーを上書きし、アプレット コンフィギュレーション モードを開始します。 <i>applet-name</i> は大文字と小文字を区別し、最大 29 文字の英数字を使用できます。 <i>system-policy</i> は、システムポリシーの 1 つにする必要があります。
ステップ 4	(任意) description policy-description 例 : <pre>description "Overrides link flap policy."</pre>	ポリシーの説明になるストリングを設定します。 <i>string</i> には最大 80 文字の英数字を使用できます。ストリングは引用符で囲みます。
ステップ 5	必須: event event-statement 例 : <pre>switch(config-applet)# event policy-default count 2 time 1000</pre>	ポリシーのイベント文を設定します。
ステップ 6	必須: action number action-statement 例 : <pre>switch(config-applet)# action 1.0 syslog priority warnings msg "Link is flapping."</pre>	ポリシーのアクション文を設定します。アクション文が複数ある場合、このステップを繰り返します。
ステップ 7	(任意) show event manager policy-state name 例 : <pre>switch(config-applet)# show event manager policy-state ethport</pre>	設定したポリシーに関する情報を表示します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 8	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

メモリのしきい値の設定

イベントを発生させるメモリしきい値を設定し、オペレーティングシステムがメモリを割り当てられない場合にプロセスを終了させるかどうかを設定できます。

始める前に

管理者の権限でログインしていることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	system memory-thresholds minor minor severe severe critical critical 例 : <pre>switch(config)# system memory-thresholds minor 60 severe 70 critical 80</pre>	EEM メモリ イベントを生成するシステムメモリしきい値を設定します。デフォルト値は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> • マイナー - 85 • 深刻 - 90 • 重大 - 95 これらのメモリのしきい値を超えた場合、システムは次の syslog を生成します。 <ul style="list-style-type: none"> • 2013 May 7 17:06:30 switch %\$ %PLATFORM-2-MEMORY_ALERT: Memory Status Alert : MINOR • 2013 May 7 17:06:30 switch %\$ %PLATFORM-2-MEMORY_ALERT: Memory Status Alert : SEVERE

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • 2013 May 7 17:06:30 switch %\$ %PLATFORM-2-MEMORY_ALERT: Memory Status Alert : CRITICAL • 2013 May 7 17:06:35 switch %\$ %PLATFORM-2-MEMORY_ALERT: Memory Status Alert : MINOR ALERT RECOVERED • 2013 May 7 17:06:35 switch %\$ %PLATFORM-2-MEMORY_ALERT: Memory Status Alert : SEVERE ALERT RECOVERED • 2013 May 7 17:06:35 switch %\$ %PLATFORM-2-MEMORY_ALERT: Memory Status Alert : CRITICAL ALERT RECOVERED
ステップ 3	(任意) system memory-thresholds threshold critical no-process-kill 例 : <pre>switch(config)# system memory-thresholds threshold critical no-process-kill</pre>	メモリを割り当てられない場合もプロセスを終了しないようにシステムを設定します。デフォルト値では、最もメモリを消費するプロセスから終了できます。
ステップ 4	(任意) show running-config include "system memory" 例 : <pre>switch(config-applet)# show running-config include "system memory"</pre>	システム メモリ設定に関する情報を表示します。
ステップ 5	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

EEM パブリッシャとしての syslog の設定

スイッチからの syslog メッセージをモニタできます。



(注) syslog メッセージをモニタする検索文字列の最大数は 10 です。

始める前に

EEM は、Syslog による登録に使用可能である必要があります。

Syslog デーモンが設定され、実行される必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	event manager applet <i>applet-name</i> 例 : <pre>switch(config)# event manager applet abc switch(config-applet)#</pre>	EEM にアプレットを登録し、アプレット コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	event syslog [tag <i>tag</i>] {occurs <i>number</i> period <i>seconds</i> pattern <i>msg-text</i> priority <i>priority</i>} 例 : <pre>switch(config-applet)# event syslog occurs 10</pre>	<p>syslog メッセージを監視し、ポリシーの検索文字列に基づいてポリシーを呼び出します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • tag <i>tag</i> キーワードと引数のペアは、複数のイベントがポリシーに含まれている場合、この特定のイベントを識別します。 • occurs <i>number</i> のキーワードと引数のペアは、発生回数を指定します。指定できる範囲は 1 ～ 65000 です。 • period <i>seconds</i> のキーワードと引数のペアは、発生回数を指定します。値の範囲は 1 ～ 4294967295 です。 • pattern <i>msg-text</i> のキーワードと引数のペアは、マッチさせる正規表現を指定します。パターンには、文字テキスト、環境変数、またはこの 2 つの組み合わせを含めることができます。文字列に空白が含まれる場合は引用符で囲みます。 • priority <i>priority</i> のキーワードと引数のペアは、syslog メッセージのプライオリティを指定します。このキーワードを指定しないと、すべての

	コマンドまたはアクション	目的
		Syslog メッセージのプライオリティレベルが「情報レベル」に設定されます。
ステップ 4	（任意） copy running-config startup-config 例： <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

EEM の設定確認

EEM 設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を実行します。

コマンド	目的
show event manager environment [<i>variable-name</i> all]	イベント マネージャの環境変数に関する情報を表示します。
show event manager event-types [<i>event</i> all <i>module slot</i>]	イベント マネージャのイベントタイプに関する情報を表示します。
show event manager history events [detail] [<i>maximum num-events</i>] [<i>severity {catastrophic minor moderate severe}</i>]	すべてのポリシーについて、イベント履歴を表示します。
show event manager policy-state <i>policy-name</i>	しきい値を含め、ポリシーの状態に関する情報を表示します。
show event manager script system [<i>policy-name</i> all]	スクリプト ポリシーに関する情報を表示します。
show event manager system-policy [all]	定義済みシステム ポリシーに関する情報を表示します。
show running-config eem	EEM の実行コンフィギュレーションに関する情報を表示します。
show startup-config eem	EEM のスタートアップコンフィギュレーションに関する情報を表示します。

EEM の設定例

モジュール 3 の中断のないアップグレードエラーのしきい値だけを変更することによって、`__lcm_module_failure` システム ポリシーを上書きする方法の例を示します。この例では、syslog メッセージも送信されます。その他のすべての場合、システム ポリシー `__lcm_module_failure` の設定値が適用されます。

```
event manager applet example2 override __lcm_module_failure
event module-failure type hitless-upgrade-failure module 3 count 2
action 1 syslog priority errors msg module 3 "upgrade is not a hitless upgrade!"
action 2 policy-default
```

`__ethpm_link_flap` システム ポリシーを上書きし、インターフェイスをシャットダウンする方法の例を示します。

```
event manager applet ethport override __ethpm_link_flap
event policy-default count 2 time 1000
action 1 cli conf t
action 2 cli int et1/1
action 3 cli no shut
```

CLI コマンドの実行を許可し、ユーザがデバイスでコンフィギュレーションモードを開始すると SNMP 通知を送る EEM ポリシーを作成する例を示します。

```
event manager applet TEST
event cli match "conf t"
action 1.0 snmp-trap strdata "Configuration change"
action 2.0 event-default
```



(注) EEM ポリシーに **event-default** アクション文を追加する必要があります。この文がないと、EEM では CLI コマンドを実行できません。

次に、EEM ポリシーの複数イベントを関連付け、イベント トリガーの組み合わせに基づいてポリシーを実行する例を示します。この例では、EEM ポリシーは、指定された syslog パターンのいずれかが 120 秒以内に発生したときにトリガーされます。

```
event manager applet eem-correlate
event syslog tag one pattern "copy bootflash:.* running-config.*"
event syslog tag two pattern "copy run start"
event syslog tag three pattern "hello"
tag one or two or three happens 1 in 120
action 1.0 reload module 1
```

最大障害しきい値に達すると、AsicMemory、FpgaRegTest、および L2ACLRedirect システム ポリシーによってスイッチのリロードが強制されます。次に、これらのポリシーのいずれかのデフォルト アクションを上書きし、代わりに syslog を発行する例を示します。

```
event manager applet gold override __fpgareg
action 1 syslog priority emergencies msg FpgaRegTest_override
```

次に、デフォルト ポリシーを上書きし、デフォルト アクションを実行する例を示します。

```
event manager applet gold_fpga_ovrd override __fpgareg
  action 1 policy-default
  action 2 syslog priority emergencies msg FpgaRegTest_override
```



(注) その他の設定例については、「[Embedded Event Manager システム イベントおよび設定例 \(567 ページ\)](#)」を参照してください。

イベント ログの自動収集とバックアップ

自動的に収集されたイベントログは、スイッチのメモリにローカルに保存されます。イベントログ ファイルストレージは、一定期間ファイルを保存する一時バッファです。時間が経過すると、バッファのロールオーバーによって次のファイルのためのスペースが確保されます。ロールオーバーでは、先入れ先出し方式が使用されます。

Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降、EEM は以下の収集およびバックアップ方法を使用します。

- 拡張ログ ファイルの保持
- トリガーベースのイベント ログの自動収集

拡張ログ ファイルの保持

Cisco NX-OS リリース 9.3 (3) 以降、すべての Cisco Nexus プラットフォーム スイッチは、少なくとも 8 GB のシステムメモリを備え、イベント ロギング ファイルの拡張保持をサポートします。ログ ファイルをスイッチにローカルに保存するか、外部コンテナを介してリモートに保存すると、ロールオーバーによるイベント ログの損失を削減できます。

すべてのサービスの拡張ログ ファイル保持のイネーブル化

拡張ログ ファイル保持は、スイッチで実行されているすべてのサービスに対してデフォルトで有効になっています。スイッチでログ ファイル保持機能がイネーブルになっていない場合 (**no bloggerd log-dump** が設定されている場合)、次の手順を使用してイネーブルにします。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します

すべてのサービスの拡張ログ ファイル保持の無効化

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	bloggerd log-dump all 例 : <pre>switch(config)# bloggerd log-dump all switch(config)#</pre>	すべてのサービスのログ ファイル保持機能をイネーブルにします。

例

```
switch# configure terminal
switch(config)# bloggerd log-dump all
Sending Enable Request to Bloggerd
Bloggerd Log Dump Successfully enabled
switch(config)#
```

すべてのサービスの拡張ログ ファイル保持の有効化

拡張ログファイル保持は、スイッチ上のすべてのサービスに対してデフォルトで有効になっています。スイッチのログファイル保持機能がすべてのサービスに対して有効になっている場合は、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	no bloggerd log-dump all 例 : <pre>switch(config)# no bloggerd log-dump all switch(config)#</pre>	スイッチ上のすべてのサービスのログ ファイル保持機能を無効にします。

例

```
switch# configure terminal
switch(config)# no bloggerd log-dump all
Sending Disable Request to Bloggerd
Bloggerd Log Dump Successfully disabled
switch(config)#
```

単一サービスの拡張ログファイル保持の有効化

拡張ログファイル保持は、スイッチで実行されているすべてのサービスに対してデフォルトで有効になっています。スイッチで（**no bloggerd log-dump**が設定されていて）ログ ファイル保

持機能が有効になっていない場合、次の手順を使用して単一のサービスに対して有効にします。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	show system internal sysmgr service name <i>service-type</i> 例 : <pre>switch# show system internal sysmgr service name aclmgr</pre>	サービス SAP 番号を含む ACL Manager に関する情報を表示します。
ステップ 2	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	bloggerd log-dump sap <i>number</i> 例 : <pre>switch(config)# bloggerd log-dump sap 351</pre>	ACL Manager サービスのログ ファイル 保持機能をイネーブルにします。
ステップ 4	show system internal bloggerd info log-dump-info 例 : <pre>switch(config)# show system internal bloggerd info log-dump-info</pre>	スイッチ上のログ ファイル保持機能に関する情報を表示します。

例

```
switch# show system internal sysmgr service name aclmgr
Service "aclmgr" ("aclmgr", 80):
  UUID = 0x182, PID = 653, SAP = 351
  State: SRV_STATE_HANDSHAKED (entered at time Mon Nov  4 11:10:41 2019).
  Restart count: 1
  Time of last restart: Mon Nov  4 11:10:39 2019.
  The service never crashed since the last reboot.
  Tag = N/A
  Plugin ID: 0
switch(config)# configure terminal
switch(config)# bloggerd log-dump sap 351
Sending Enable Request to Bloggerd
Bloggerd Log Dump Successfully enabled
switch(config)# show system internal bloggerd info log-dump-info
-----
Log Dump config is READY
Log Dump is DISABLED for ALL application services in the switch
Exceptions to the above rule (if any) are as follows:
-----
Module      | VDC      | SAP      | Enabled?
-----
```

```

1          | 1          | 351 (MTS_SAP_ACLMGR      ) | Enabled
-----
Log Dump Throttle Switch-Wide Config:
-----
Log Dump Throttle                               : ENABLED
Minimum buffer rollover count (before throttling) : 5
Maximum allowed rollover count per minute        : 1
-----

switch(config)#

```

拡張ログ ファイルの表示

スイッチに現在保存されているイベント ログ ファイルを表示するには、次の作業を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	dir debug:log-dump/ 例 : switch# dir debug:log-dump/	スイッチに現在保存されているイベント ログ ファイルを表示します。

例

```

switch# dir debug:log-dump/

3676160 Dec 05 02:43:01 2019 20191205023755_evtlog_archive.tar
3553280 Dec 05 06:05:06 2019 20191205060005_evtlog_archive.tar

Usage for debug://sup-local
913408 bytes used
4329472 bytes free
5242880 bytes total

```

単一サービスに対する拡張ログファイル保持の無効化

拡張ログファイル保持は、スイッチ上のすべてのサービスに対してデフォルトで有効になっています。スイッチで単一またはすべてのサービス（Cisco NX-OS リリース 9.3(5) ではデフォルト）に対してログファイル保持機能が有効になっている場合に、特定のサービスを無効にするには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	show system internal sysmgr service name service-type 例 :	サービス SA P 番号を含む ACL Manager に関する情報を表示します。

	コマンドまたはアクション	目的
	switch# show system internal sysmgr service name aclmgr	
ステップ 2	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	no bloggerd log-dump sap number 例 : switch(config)# no bloggerd log-dump sap 351	ACL Manager サービスのログ ファイル 保持機能を無効にします。
ステップ 4	show system internal bloggerd info log-dump-info 例 : switch(config)# show system internal bloggerd info log-dump-info	スイッチ上のログ ファイル保持機能に 関する情報を表示します。

例

次に、「aclmgr」という名前のサービスの拡張ログ ファイル保持を無効にする例を示 します。

```
switch# show system internal sysmgr service name aclmgr
Service "aclmgr" ("aclmgr", 80):
  UUID = 0x182, PID = 653, SAP = 351
  State: SRV_STATE_HANDSHAKED (entered at time Mon Nov  4 11:10:41 2019).
  Restart count: 1
  Time of last restart: Mon Nov  4 11:10:39 2019.
  The service never crashed since the last reboot.
  Tag = N/A
  Plugin ID: 0
switch(config)# configure terminal
switch(config)# no bloggerd log-dump sap 351
Sending Disable Request to Bloggerd
Bloggerd Log Dump Successfully disabled
switch(config)# show system internal bloggerd info log-dump-info
-----
Log Dump config is READY
Log Dump is DISABLED for ALL application services in the switch
Exceptions to the above rule (if any) are as follows:
-----
Module      | VDC      | SAP              | Enabled?
-----
1           | 1        | 351 (MTS_SAP_ACLMGR) | Disabled
-----
Log Dump Throttle Switch-Wide Config:
-----
Log Dump Throttle           : ENABLED
Minimum buffer rollover count (before throttling) : 5
Maximum allowed rollover count per minute         : 1
```

```
switch(config)#
```

トリガーベースのイベント ログの自動収集

トリガーベースのログ収集機能：

- 問題発生時に関連データを自動的に収集します。
- コントロール プレーンへの影響なし
- カスタマイズ可能な設定ですか：
 - シスコが入力するデフォルト
 - 収集対象は、ネットワーク管理者または Cisco TACによって、選択的に上書きされません。
 - イメージのアップグレード時は新しいトリガーを自動的に更新します。
- ログをスイッチにローカルに保存するか、外部サーバにリモートで保存します。
- 重大度 0、1、および 2 の syslog をサポートします：
- アドホック イベントのカスタム syslog (syslog と接続する自動収集コマンド)

トリガーベースのログ ファイルの自動収集の有効化

ログ ファイルのトリガーベースの自動作成を有効にするには、`__syslog_trigger_default` システム ポリシーのオーバーライド ポリシーをカスタム YAML ファイルで作成し、情報を収集する特定のログを定義する必要があります。

ログ ファイルの自動収集を有効にするカスタム YAML ファイルの作成の詳細については、[自動収集 YAML ファイルの設定 \(331 ページ\)](#) を参照してください。

自動収集 YAML ファイル

EEM 機能の **action** コマンドで指定される自動収集 YAML ファイルは、さまざまなシステムまたは機能コンポーネントのアクションを定義します。このファイルは、スイッチ ディレクトリ `/bootflash/scripts` にあります。デフォルトの YAML ファイルに加えて、コンポーネント固有の YAML ファイルを作成し、同じディレクトリに配置できます。コンポーネント固有の YAML ファイルの命名規則は **component-name.yaml** です。コンポーネント固有のファイルが同じディレクトリに存在する場合は、**action** コマンドで指定されたファイルよりも優先されます。たとえば、アクションファイル **bootflash/scripts/platform.yaml** がデフォルトのアクションファイル **/bootflash/scripts** とともに **bootflash/scripts/test.yaml** ディレクトリにある場合、**platform.yaml** ファイルで定義された命令がデフォルトの **test.yaml** ファイルに存在するプラットフォーム コンポーネントの手順よりも優先します。

コンポーネントの例としては、ARP、BGP、IS-ISなどがあります。すべてのコンポーネント名に精通していない場合は、シスコ カスタマー サポートに連絡して、コンポーネント固有のアクション（およびデフォルトの **test.yaml** ファイル）の YAML ファイルを定義してください。

例：

```
event manager applet test_1 override __syslog_trigger_default
  action 1.0 collect test.yaml $_syslog_msg
```

自動収集 YAML ファイルの設定

YAML ファイルの内容によって、トリガーベースの自動収集時に収集されるデータが決まります。スイッチには YAML ファイルが 1 つだけ存在しますが、任意の数のスイッチ コンポーネントとメッセージの自動収集メタデータを含めることができます。

スイッチの次のディレクトリで YAML ファイルを見つけます。

```
/bootflash/scripts
```

次の例を使用して、トリガーベース収集の YAML ファイルを呼び出します。この例は、ユーザ定義の YAML ファイルを使用してトリガーベース収集を実行するために最低限必要な設定を示しています。

```
switch# show running-config eem
!Command: show running-config eem
!Running configuration last done at: Mon Sep 30 19:34:54 2019
!Time: Mon Sep 30 22:24:55 2019
version 9.3(3) Bios:version 07.59
event manager applet test_1 override __syslog_trigger_default
  action 1.0 collect test.yaml $_syslog_msg
```

上記の例では、「test_1」がアプレットの名前で、「test.yaml」が /bootflash/scripts ディレクトリにあるユーザ設定の YAML ファイルの名前です。

YAML ファイルの例

次に、トリガーベースのイベント ログ自動収集機能をサポートする基本的な YAML ファイルの例を示します。ファイル内のキー/値の定義を次の表に示します。



- (注) YAML ファイルに適切なインデントがあることを確認します。ベストプラクティスとして、スイッチで使用する前に任意の「オンライン YAML 検証」を実行します。

```
bash-4.3$ cat /bootflash/scripts/test.yaml
version: 1
components:
  securityd:
    default:
      tech-sup: port
      commands: show module
  platform:
    default:
      tech-sup: port
      commands: show module
```

キー : 値	説明
バージョン : 1	1 に設定します。他の番号を使用すると、自動収集スクリプトに互換性がなくなります。
コンポーネント :	以下がスイッチ コンポーネントであることを指定するキーワード。
securityd :	syslog コンポーネントの名前 (securityd は syslog のファシリティ名)。
デフォルト :	コンポーネントに属するすべてのメッセージを識別します。
tech-sup : port	securityd syslog コンポーネントのポート モジュールのテクニカル サポートを収集します。
コマンド : show module	securityd syslog コンポーネントの show module コマンド出力を収集します。
プラットフォーム :	syslog コンポーネントの名前 (platform は syslog のファシリティ名)。
tech-sup : port	platform syslog コンポーネントのポート モジュールのテクニカル サポートを収集します。
コマンド : show module	platform syslog コンポーネントの show module コマンド出力を収集します。

特定のログにのみ自動収集メタデータを関連付けるには、次の例を使用します。たとえば、SECURITYD-2-FEATURE_ENABLE_DISABLE

```
securityd:
    feature_enable_disable:
        tech-sup: security
        commands: show module
```

キー : 値	説明
securityd :	syslog コンポーネントの名前 (securityd は syslog のファシリティ名)。
feature_enable_disable :	syslog メッセージのメッセージ ID。
tech-sup : security	securityd syslog コンポーネントのセキュリティモジュールのテクニカル サポートを収集します。
コマンド : show module	セキュリティ syslog コンポーネントの show module コマンド出力を収集します。

上記の YAML エントリの syslog 出力の例 :

```
2019 Dec 4 12:41:01 n9k-c93108tc-fx %SECURITYD-2-FEATURE_ENABLE_DISABLE: User
has enabled the feature bash-shell
```

複数の値を指定するには、次の例を使用します。

```
version: 1
components:
  securityd:
    default:
      commands: show module;show version;show module
      tech-sup: port;lldp
```



(注) 複数の `show` コマンドとテクニカルサポート キーの値を区切るには、セミコロンを使用します (前の例を参照)。

リリース 10.1(1) 以降では、`test.yaml` は複数の YAML ファイルが存在するフォルダに置き換えることができます。フォルダ内のすべての YAML ファイルは、`ComponentName.yaml` 命名規則に従う必要があります。

次の例では、`test.yaml` が `test_folder` に置き換えられます。

```
test.yaml:
event manager applet logging2 override __syslog_trigger_default
  action 1.0 collect test.yaml rate-limit 30 $_syslog_msg

test_folder:
event manager applet logging2 override __syslog_trigger_default
  action 1.0 collect test_folder rate-limit 30 $_syslog_msg
```

次の例は、`test_folder` のパスとコンポーネントを示しています。

```
ls /bootflash/scripts/test_folder
bgp.yaml ppm.yaml
```

コンポーネントあたりの自動収集の量の制限

自動収集の場合、コンポーネントイベントあたりのバンドル数の制限はデフォルトで3に設定されています。1つのコンポーネントで3つ以上のイベントが発生すると、イベントはドロップされ、ステータス メッセージ **EVENTLOGLIMITREACHED** が表示されます。イベント ログがロールオーバーすると、コンポーネント イベントの自動収集が再開されます。

例：

```
switch# show system internal event-logs auto-collect history
DateTime      Snapshot ID  Syslog                                           Status/Secs/Logsize(Bytes)
2020-Jun-27 07:20:03 1140276903 ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                          EVENTLOGLIMITREACHED
2020-Jun-27 07:15:14 1026359228 ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                          RATELIMITED
2020-Jun-27 07:15:09 384952880  ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                          RATELIMITED
2020-Jun-27 07:13:55 1679333688 ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                          PROCESSED:2:9332278
2020-Jun-27 07:13:52 1679333688 ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                          PROCESSING
2020-Jun-27 07:12:55 502545693  ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                          RATELIMITED
2020-Jun-27 07:12:25 1718497217 ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                          RATELIMITED
2020-Jun-27 07:08:25 1432687513 ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                          PROCESSED:2:10453823
2020-Jun-27 07:08:22 1432687513 ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                          PROCESSING
2020-Jun-27 07:06:16 90042807   ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                          RATELIMITED
2020-Jun-27 07:03:26 1737578642 ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                          RATELIMITED
2020-Jun-27 07:02:56 40101277   ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                          PROCESSED:3:10542045
2020-Jun-27 07:02:52 40101277   ACLMGR-0-TEST_SYSLOG                          PROCESSING
```

自動収集ログ ファイル

自動収集ログ ファイルについて

YAML ファイルの設定によって、自動収集ログ ファイルの内容が決まります。収集ログ ファイルで使用されるメモリの量は設定できません。保存後のファイルが消去される頻度は設定できます。

自動収集ログ ファイルは、次のディレクトリに保存されます。

```
switch# dir bootflash:eem_snapshots
 44205843      Sep 25 11:08:04 2019
1480625546_SECURITYD_2_FEATURE_ENABLE_DISABLE_eem_snapshot.tar.gz
  Usage for bootflash://sup-local
 6940545024 bytes used
44829761536 bytes free
51770306560 bytes total
```

ログ ファイルへのアクセス

コマンド キーワード「debug」を使用してログを検索します。

```
switch# dir debug:///
...
      26      Oct 22 10:46:31 2019  log-dump
      24      Oct 22 10:46:31 2019  log-snapshot-auto
      26      Oct 22 10:46:31 2019  log-snapshot-user
```

次の表に、ログの場所と保存されるログの種類を示します。

場所	説明
log-dump	このフォルダには、ログ ロールオーバー時にイベント ログが保存されます。
log-snapshot-auto	このフォルダには、syslog イベント 0、1、2 の自動収集ログが含まれます。
log-snapshot-user	このフォルダには、bloggerd log-snapshot の実行時に収集されたログが保存されます。

ログ ロールオーバーで生成されたログ ファイルを表示するには、次の例を参考にしてください。

```
switch# dir debug:log-dump/
debug:log-dump/20191022104656_evtlog_archive.tar
debug:log-dump/20191022111241_evtlog_archive.tar
debug:log-dump/20191022111841_evtlog_archive.tar
debug:log-dump/20191022112431_evtlog_archive.tar
debug:log-dump/20191022113042_evtlog_archive.tar
debug:log-dump/20191022113603_evtlog_archive.tar
```

ログ tar ファイルの解析

tar ファイル内のログを解析するには、次の例を参考にしてください。

```
switch# show system internal event-logs parse
debug:log-dump/20191022104656_evtlog_archive.tar
-----LOGS:/tmp/BLOGGERD0.991453012199/tmp/1-191022104658-191022110741-device_test-M27-V1-I1:0-P884.gz-----
2019 Oct 22 11:07:41.597864 E_DEBUG Oct 22 11:07:41 2019(diag_test_start):Data Space
```

```

Limits(bytes): Soft: -1  Hard: -1
2019 Oct 22 11:07:41.597857 E_DEBUG Oct 22 11:07:41 2019(diag_test_start):Stack Space
Limits(bytes): Soft: 500000  Hard: 500000
2019 Oct 22 11:07:41.597850 E_DEBUG Oct 22 11:07:41 2019(diag_test_start):AS: 1005952076
-1
2019 Oct 22 11:07:41.597406 E_DEBUG Oct 22 11:07:41 2019(device_test_process_events):Sdwrap
msg unknown
2019 Oct 22 11:07:41.597398 E_DEBUG Oct 22 11:07:41 2019(diag_test_start):Going back to
select
2019 Oct 22 11:07:41.597395 E_DEBUG Oct 22 11:07:41 2019(nvram_test):TestNvram examine
27 blocks
2019 Oct 22 11:07:41.597371 E_DEBUG Oct 22 11:07:41 2019(diag_test_start):Parent: Thread
created test index:4 thread_id:-707265728
2019 Oct 22 11:07:41.597333 E_DEBUG Oct 22 11:07:41 2019(diag_test_start):Node inserted
2019 Oct 22 11:07:41.597328 E_DEBUG Oct 22 11:07:41 2019(diag_test_start):The test index
in diag is 4
2019 Oct 22 11:07:41.597322 E_DEBUG Oct 22 11:07:41 2019(diag_test_start):result severity
level
2019 Oct 22 11:07:41.597316 E_DEBUG Oct 22 11:07:41 2019(diag_test_start):callhome alert
level

```

次の表に、特定の tar ファイルの解析に使用できる追加のキーワードを示します。

キーワード	説明
component	プロセス名で識別されるコンポーネントに属するログをデコードします。
from-datetime	yy [mm [dd [HH [MM [SS]]]]] 形式で指定した、特定の日時のログをデコードします。
instance	デコードする SDWRAP バッファ インスタンスのリスト（カンマ区切り）。
module	SUPやLCなどのモジュールからのログをデコードします（モジュールIDを使用）。
to-datetime	yy [mm [dd [HH [MM [SS]]]]] 形式で指定した、特定の日時までのログをデコードします。

別の場所へログをコピーする

リモート サーバなどの別の場所にログをコピーするには、次の例を参考にしてください。

```

switch# copy debug:log-dump/20191022104656_evtlog_archive.tar
scp://<ip-address>/nobackup/<user> vrf management use-kstack
Enter username: user@<ip-address>'s password:
20191022104656_evtlog_archive.tar                                100% 130KB
130.0KB/s 00:00
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.

```

自動収集ログファイルの消去

生成されるトリガー ベースの自動収集ログには、EventHistory と EventBundle の 2 種類があります。

EventHistory ログの消去ロジック

イベント履歴の場合は、`/var/sysmgr/srv_logs/xport` フォルダで消去が行われます。250 MB のパーティション RAM が、`/var/sysmgr/srv_logs` ディレクトリにマウントされます。

`/var/sysmgr/srv_logs` のメモリ使用率が、割り当てられた 250 MB の 65% 未満の場合、ファイルは消去されません。メモリ使用率が 65% の制限レベルに達すると、新しいログの保存を続行するのに十分なメモリが使用可能になるまで、最も古いファイルから消去されます。

EventBundle ログの消去ロジック

イベントバンドルの場合、消去ロジックは `/bootflash/eem_snapshots` フォルダでの状態に基づいて実行されます。自動収集されたスナップショットを保存するために、EEM 自動収集スクリプトは、ブートフラッシュストレージの 5% を割り当てます。ブートフラッシュ容量の 5% が使用されると、ログは消去されます。

新しい自動収集ログが利用可能になっているものの、ブートフラッシュに保存するスペースがない場合（すでに 5% の容量に達している）、システムは次のことを確認します。

1. 12 時間以上経過した既存の自動収集ファイルがある場合、システムはファイルを削除し、新しいログをコピーします。
2. 既存の自動収集ファイルが 12 時間未満の場合、新しく収集されたログは保存されずに廃棄されます。

デフォルトページ時間である 12 時間は、次のコマンドを使用して変更できます。コマンドで指定する時間は分単位です。

```
switch(config)# event manager applet test override __syslog_trigger_default
switch(config-applet)# action 1.0 collect test.yaml purge-time 300 $_syslog_msg
```

event manager command: *test* は、ポリシー例の名前です。**__syslog_trigger_default** は、オーバーライドする必要のあるシステムポリシーの名前です。この名前は、二重アンダースコア（__）で始まる必要があります。

action command: **1.0** は、アクションの実行順番を示している例となっています。**collect** は、データが YAMU ファイルを使用して収集されることを示しています。*test.yaml* は、YAML ファイルの名前の例です。**\$_syslog_msg** は、コンポーネントの名前です。



- (注) どの時点でも、進行中のトリガーベースの自動収集イベントは 1 つだけです。自動収集がすでに発生しているときに別の新しいログ イベントを保存しようとすると、新しいログ イベントは破棄されます。

デフォルトでは、トリガーベースのバンドルは 5 分（300 秒）ごとに 1 つだけ収集されます。このレート制限は、次のコマンドでも設定できます。コマンドで指定する時間は秒単位です。

```
switch(config)# event manager applet test override __syslog_trigger_default
switch(config-applet)# action 1.0 collect test.yaml rate-limit 600 $_syslog_msg
```

event manager command: *test* はポリシーの名前の例です。**__syslog_trigger_default** は、オーバーライドするシステムポリシーの名前の例です。この名前は、二重アンダースコア（__）で始まる必要があります。

action command: 1.0 は、アクションの実行順番を示している例となっています。**collect** は、データが YAMU ファイルを使用して収集されることを示しています。*test.yaml* は、YAML ファイルの名前の例です。**\$_syslog_msg** は、コンポーネントの名前です。

リリース 10.1(1) 以降では、トリガーの最大数オプションを使用して収集レートを調整することもできます。これは、この数のトリガーだけを保つものです。**max-triggers** の値に達すると、**syslog** が発生しても、これ以上バンドルは収集されなくなります。

```
event manager applet test_1 override __syslog_trigger_default
  action 1.0 collect test.yaml rate-limit 30 max-triggers 5 $_syslog_msg
```



- (注) 自動収集されたバンドルを `debug:log-snapshot-auto/` により手動で削除すれば、次のイベントが発生したとき、**max-triggers** の設定数に基づいて収集が再開されます。

自動収集の統計情報と履歴

トリガーベースの収集統計情報の例を次に示します。

```
switch# show system internal event-logs auto-collect statistics
-----EEM Auto Collection Statistics-----
Syslog Parse Successful :88 Syslog Parse Failure :0
Syslog Ratelimited :0 Rate Limit Check Failed :0
Syslog Dropped(Last Action In Prog) :53 Storage Limit Reached :0
User Yaml Action File Unavailable :0 User Yaml Parse Successful :35
User Yaml Parse Error :0 Sys Yaml Action File Unavailable :11
Sys Yaml Parse Successful :3 Sys Yaml Parse Error :0
Yaml Action Not Defined :0 Syslog Processing Initiated :24
Log Collection Failed :0 Tar Creation Error :0
Signal Interrupt :0 Script Exception :0
Syslog Processed Successfully :24 Logfiles Purged :0
```

次の例は、CLI コマンドを使用して取得されたトリガーベースの収集履歴（処理された syslog 数、処理時間、収集されたデータのサイズ）を示しています。

```
switch# show system internal event-logs auto-collect history
DateTime Snapshot ID Syslog Status/Secs/Logsize(Bytes)
2019-Dec-04 05:30:32 1310232084 VPC-0-TEST_SYSLOG PROCESSED:9:22312929
2019-Dec-04 05:30:22 1310232084 VPC-0-TEST_SYSLOG PROCESSING
2019-Dec-04 04:30:13 1618762270 ACLMGR-0-TEST_SYSLOG PROCESSED:173:33194665
2019-Dec-04 04:28:47 897805674 SYSLOG-1-SYSTEM_MSG DROPPED-LASTACTIONINPROG
2019-Dec-04 04:28:47 947981421 SYSLOG-1-SYSTEM_MSG DROPPED-LASTACTIONINPROG
2019-Dec-04 04:27:19 1618762270 ACLMGR-0-TEST_SYSLOG PROCESSING
2019-Dec-04 02:17:16 1957148102 CARDCLIENT-2-FPGA_BOOT_GOLDEN NOYAMLFILFOUND
```

トリガーベースのログ収集の確認

次の例のように **show event manager system-policy | i trigger** コマンドを入力して、トリガーベースのログ収集機能が有効になっていることを確認します。

```
switch# show event manager system-policy | i trigger n 2
  Name : __syslog_trigger_default
  Description : Default policy for trigger based logging
  Overridable : Yes
  Event type : 0x2101
```

トリガーベースのログ ファイル生成の確認

トリガーベースの自動収集機能によってイベント ログ ファイルが生成されたかどうかを確認できます。次の例のいずれかのコマンドを入力します。

```
switch# dir bootflash:eem_snapshots
9162547 Nov 12 22:33:15 2019
1006309316_SECURITYD_2_FEATURE_ENABLE_DISABLE_eem_snapshot.tar.gz

Usage for bootflash://sup-local
8911929344 bytes used
3555950592 bytes free
12467879936 bytes total

switch# dir debug:log-snapshot-auto/
63435992 Dec 03 06:28:52 2019
20191203062841_1394408030_PLATFORM_2_MOD_PWRDN_eem_snapshot.tar.gz

Usage for debug://sup-local
544768 bytes used
4698112 bytes free
5242880 bytes total
```

ローカル ログ ファイルのストレージ

ローカル ログ ファイルのストレージ機能：

- ローカルデータストレージ時間の量は、導入の規模とタイプによって異なります。モジュラスイッチと非モジュラスイッチの両方で、ストレージ時間は15分から数時間のデータです。長期間にわたる関連ログを収集するには、次の手順を実行します。
 - 必要な特定のサービス/機能に対してのみイベント ログの保持を有効にします。「[単一サービスの拡張ログファイル保持の有効化（326ページ）](#)」を参照してください。
 - スイッチから内部イベント ログをエクスポートします。「[外部ログファイルのストレージ（341ページ）](#)」を参照してください。
- 圧縮されたログは RAM に保存されます。
- 250MB のメモリは、ログ ファイル ストレージ用に予約されています。
- ログ ファイルは tar 形式で最適化されます（5 分ごとに 1 ファイルまたは 10 MB のいずれか早い方）。
- スナップショット収集を許可します。

最近のログ ファイルのローカル コピーの生成

拡張ログファイル保持は、スイッチで実行されているすべてのサービスに対してデフォルトで有効になっています。ログ ファイルは、フラッシュ メモリにローカルに保存されます。次の手順を使用して、最新のイベント ログ ファイルを最大 10 個生成します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>bloggerd log-snapshot [<i>file-name</i>] [bootflash: <i>file-path</i> logflash: <i>file-path</i> usb1:] [size <i>file-size</i>] [time <i>minutes</i>]</p> <p>例 :</p> <pre>switch# bloggerd log-snapshot snapshot1</pre>	<p>スイッチに保存されている最新の 10 個のイベント ログのスナップショット バンドル ファイルを作成します。この操作のデフォルトのストレージは logflash です。</p> <p><i>file-name</i> : 生成されたスナップショット ログ ファイル バンドルのファイル名。 <i>file-name</i> には最大 64 文字を使用します。</p> <p>(注) この変数はオプションです。設定されていない場合、システムはタイムスタンプと「_snapshot_bundle.tar」をファイル名として適用します。 例 :</p> <pre>20200605161704_snapshot_bundle.tar</pre> <p>bootflash: <i>file-path</i> : スナップショット ログ ファイル バンドルがブートフラッシュに保存されているファイルパス。次の初期パスのいずれかを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • bootflash:/// • bootflash://module-1/ • bootflash://sup-1/ • bootflash://sup-active/ • bootflash://sup-local/ <p>logflash: <i>file-path</i> : スナップショット ログ ファイル バンドルがログフラッシュに保存されるファイルパス。次の初期パスのいずれかを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • logflash:/// • logflash://module-1/ • logflash://sup-1/ • logflash://sup-active/ • logflash://sup-local/

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>usb1: : USB デバイス上のスナップショット ログファイルバンドルが保存されているファイルパス。</p> <p>size file-size : メガバイト (MB) 単位のサイズに基づくスナップショット ログファイルバンドル。範囲は 5MB～250MB です。</p> <p>time minutes : 最後の x 時間 (分) に基づくスナップショット ログファイルバンドル。範囲は 1 ～ 30 分です。</p>

例

```
switch# bloggerd log-snapshot snapshot1
Snapshot generated at logflash:evt_log_snapshot/snapshot1_snapshot_bundle.tar Please
cleanup once done.
switch#
switch# dir logflash:evt_log_snapshot
159098880 Dec 05 06:40:24 2019 snapshot1_snapshot_bundle.tar
159354880 Dec 05 06:40:40 2019 snapshot2_snapshot_bundle.tar

Usage for logflash://sup-local
759865344 bytes used
5697142784 bytes free
6457008128 bytes total
```

次の例のコマンドを使用して、同じファイルを表示します。

```
switch# dir debug:log-snapshot-user/
159098880 Dec 05 06:40:24 2019 snapshot1_snapshot_bundle.tar
159354880 Dec 05 06:40:40 2019 snapshot2_snapshot_bundle.tar

Usage for debug://sup-local
929792 bytes used
4313088 bytes free
5242880 bytes total
```



(注) 例の最後のファイル名に注意してください。個々のログファイルは、生成された日時によっても識別されます。

リリース 10.1(1) 以降、LC コアファイルには log-snapshot バンドルが含まれています。log-snapshot バンドル ファイル名は、tac_snapshot_bundle.tar.gz です。次に例を示します。

```
bash-4.2$ tar -tvf 1610003655_0x102_aclqos_log.17194.tar.gz
drwxrwxrwx root/root 0 2021-01-07 12:44 pss/
-rw-rw-rw- root/root 107 2021-01-07 12:44 pss/dev_shm_aclqos_runtime_info_lc.gz
-rw-rw-rw- root/root 107 2021-01-07 12:44 pss/dev_shm_aclqos_runtime_cfg_lc.gz
-rw-rw-rw- root/root 107 2021-01-07 12:44 pss/dev_shm_aclqos_debug.gz
```

```

-rw-rw-rw- root/root 129583 2021-01-07 12:44 pss/clqosdb_ver1_0_user.gz
-rw-rw-rw- root/root 20291 2021-01-07 12:44 pss/clqosdb_ver1_0_node.gz
-rw-rw-rw- root/root 444 2021-01-07 12:44 pss/clqosdb_ver1_0_ctrl.gz
drwxrwxrwx root/root 0 2021-01-07 12:44 proc/
-rw-rw-rw- root/root 15159 2021-01-07 12:44 0x102_aclqos_compress.17194.log.25162
-rw-rw-rw- root/root 9172392 2021-01-07 12:43 0x102_aclqos_core.17194.gz
-rw-rw-rw- root/root 43878 2021-01-07 12:44 0x102_aclqos_df_dmesg.17194.log.gz
-rw-rw-rw- root/root 93 2021-01-07 12:44 0x102_aclqos_log.17194
-rw-rw-rw- root/root 158 2021-01-07 12:44 0x102_aclqos_mcore.17194.log.gz
drwxrwxrwx root/root 0 2021-01-07 12:44 usd17194/
-rw-rw-rw- root/root 11374171 2021-01-07 12:44 tac_snapshot_bundle.tar.gz

```

外部ログ ファイルのストレージ


外部サーバ ソリューションは、ログを安全な方法でオフスイッチに保存する機能を提供します。



- (注) 外部ストレージ機能を作成するため、Cisco Technical Assistance Center (TAC) に連絡して、外部サーバ ソリューションの展開をサポートを求めてください。

次に、外部ログ ファイルの保存機能を示します。

- オンデマンドで有効
- HTTPS ベースの転送
- ストレージ要件 :
 - 非モジュラ スイッチ : 300 MB
 - モジュラ スイッチ : 12 GB (1 日あたり、スイッチあたり)
- 通常、外部サーバには 10 台のスイッチのログが保存されます。ただし、外部サーバでサポートされるスイッチの数に厳密な制限はありません。



外部サーバ ソリューションには、次の特性があります。

- コントローラレス環境
- セキュリティ証明書の手動管理
- サポートされている 3 つの使用例：
 - 選択したスイッチからのログの継続的な収集
 - TAC のサポートによる、シスコ サーバへのログの展開とアップロード。
 - 限定的なオンプレミス処理



(注) 外部サーバでのログ ファイルの設定と収集については、Cisco TAC にお問い合わせください。



第 18 章

VSH セッションの終端ロック

- [VSH セッションの端末ロック \(343 ページ\)](#)

VSH セッションの端末ロック

概要

現在 NX-OS では、多くのユーザがスイッチにログインしており、CLI のセッションで設定を変更しています。目標は、このシナリオを制限し、1 人のユーザだけがスイッチを設定できるようにすることです。これは、端末をロックして1人のユーザだけが `configure terminal` コマンドにアクセスできるようにする端末ロック CLI によって実現されます。その結果、他のユーザが NX-OS の実行コンフィギュレーションを変更できないようにする「コンフィギュレーションロック」の効果が得られます。

端末ロック機能は、ユーザがNX-OS実行コンフィギュレーションを変更するための排他的コンフィギュレーションアクセスを可能にするロックメカニズムを提供します。

動作のシーケンスは、次のとおりです。

1. 端末ロック：この CLI はユーザに設定ロックを提供します。
2. `terminal unlock`：この CLI は、任意のセッションで取得された端末ロックを解除します。
3. `show terminal lock`：現在の端末ロックのステータスと詳細を表示します。

端末ロック

端末ロックの使用に関するガイドラインは次のとおりです。

- 端末ロックでは、ロックが保持されている現在のセッションでのみ `config` コマンドを実行できます。
- 端末ロックは、他のセッションの `config` コマンドのみをブロックします。つまり、SHOW または EXEC CLI は引き続き許可されます。

- 端末ロックのデフォルトのタイムアウトは 1800 秒（30 分）です。
- ロック タイマーが期限切れになると、端末ロックは自動的に解除されます。
- 端末ロック CLI は、network-admin 権限を持つ任意のユーザが実行できます。
- 「デュアル ステージの設定」セッションが進行中の場合、端末ロックは拒否されます。

次に、端末ロックの CLI の例を示します。

```
switch# terminal lock?
lock Locks the CLI Config mode
switch# terminal lock ?
<CR>
<60-43200> Enter terminal lock timeout in seconds
*Default value is 1800
"terminal lock" locks the parser configuration mode and prints a syslog message as shown
in below example.
switch# terminal lock
switch# 2021 Jun 19 17:53:37 switch %VSHD-5-VSHD_CLI_TERM_LOCK: terminal lock is taken
by admin on console0
```



(注) ユーザが別のセッションで設定済みの端末を入力しようとすると、次のエラーメッセージが表示されます。端末ロックは他の VSH セッションによって取得されます。」

端末ロック解除

次に、端末ロック解除の CLI の例を示します。

```
switch# terminal unlock?
unlock Force unlocking of the CLI config mode
switch# terminal unlock ?
<CR>
switch# terminal unlock
switch# 2021 Jun 19 17:53:21 switch %VSHD-5-VSHD_CLI_TERM_LOCK: terminal lock is released
by admin on console0
```



(注) 「端末ロック」は1人の管理者ユーザだけが取得できますが、「端末ロック解除」を使用して管理者ユーザがロックを解除できます。

端末ロックの表示

このコマンドは、所有者、ユーザ、セッション、ロック状態、ロックタイマーなど、現在の設定ロックのステータスと詳細を表示します。

次に、ロックがアクティブな場合の端末ロックの表示の CLI の例を示します。

```
switch# terminal lock
switch#
switch# show terminal lock
PID: 10018
User: admin
Session: console0
```

```
State: LOCKED  
Lock acquired time: Mon Mar 8 09:24:03 2021
```

次に、ロックが解放されている場合の端末ロックの表示の CLI の例を示します。

```
switch# terminal unlock  
switch#  
switch#  
switch# show terminal lock  
PID: -1  
User: unknown  
Session: NA  
State: FREE  
Lock acquired time:  
Lock Expiration timer (in Sec): 0  
switch#
```




第 19 章

オンボード障害ロギングの設定

この章では、Cisco NX-OS デバイスで Onboard Failure Logging (OBFL) 機能を設定する方法について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

- [OBFL の概要 \(347 ページ\)](#)
- [OBFL の前提条件 \(348 ページ\)](#)
- [OBFL の注意事項と制約事項 \(348 ページ\)](#)
- [OBFL のデフォルト設定 \(348 ページ\)](#)
- [OBFL の設定 \(348 ページ\)](#)
- [OBFL 設定の確認 \(351 ページ\)](#)
- [OBFL のコンフィギュレーション例 \(353 ページ\)](#)
- [その他の参考資料 \(353 ページ\)](#)

OBFL の概要

Cisco NX-OS には永続ストレージに障害データを記録する機能があるので、あとから記録されたデータを取得して表示し、分析できます。このオンボード障害ロギング (OBFL) 機能は、障害および環境情報をモジュールの不揮発性メモリに保管します。この情報は、障害モジュールの分析に役立ちます。

OBFL は次のタイプのデータを保存します。

- 最初の電源投入時刻
- モジュールのシャーシ スロット番号
- モジュールの初期温度
- ファームウェア、BIOS、FPGA、および ASIC のバージョン
- モジュールのシリアル番号
- クラッシュのスタック トレース
- CPU hog 情報

- メモリ リーク情報
- ソフトウェア エラー メッセージ
- ハードウェア例外ログ
- 環境履歴
- OBFL 固有の履歴情報
- ASIC 割り込みおよびエラー統計の履歴
- ASIC レジスタ ダンプ

OBFL の前提条件

network-admin ユーザ権限が必要です。

OBFL の注意事項と制約事項

OBFL に関する注意事項および制約事項は、次のとおりです。

- OBFL はデフォルトでイネーブルになっています。
- OBFL フラッシュがサポートする書き込みおよび消去の回数には制限があります。イネーブルにするログング数が多いほど、この書き込みおよび消去回数に早く達してしまいます。



(注) この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドとは異なる場合がありますので注意してください。

OBFL のデフォルト設定

次の表に、VACL パラメータのデフォルト設定を示します。

パラメータ	デフォルト
OBFL	すべての機能がイネーブル

OBFL の設定

Cisco NX-OS デバイス上で OBFL 機能を設定できます。

始める前に

グローバル コンフィギュレーション モードになっていることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	hw-module logging onboard 例 : <pre>switch(config)# hw-module logging onboard Module: 7 Enabling ... was successful. Module: 10 Enabling ... was successful. Module: 12 Enabling ... was successful.</pre>	すべての OBFL 機能をイネーブルにします。
ステップ 3	hw-module logging onboard counter-stats 例 : <pre>switch(config)# hw-module logging onboard counter-stats Module: 7 Enabling counter-stats ... was successful. Module: 10 Enabling counter-stats ... was successful. Module: 12 Enabling counter-stats ... was successful.</pre>	OBFL カウンタ統計情報を有効にします。
ステップ 4	hw-module logging onboard cpuhog 例 : <pre>switch(config)# hw-module logging onboard cpuhog Module: 7 Enabling cpu-hog ... was successful. Module: 10 Enabling cpu-hog ... was successful. Module: 12 Enabling cpu-hog ... was successful.</pre>	OBFL CPU hog イベントを有効にします。
ステップ 5	hw-module logging onboard environmental-history 例 : <pre>switch(config)# hw-module logging onboard environmental-history Module: 7 Enabling environmental-history ... was successful. Module: 10 Enabling</pre>	OBFL 環境履歴をイネーブルにします。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>environmental-history ... was successful. Module: 12 Enabling environmental-history ... was successful.</pre>	
ステップ 6	hw-module logging onboard error-stats 例 : <pre>switch(config)# hw-module logging onboard error-stats Module: 7 Enabling error-stats ... was successful. Module: 10 Enabling error-stats ... was successful. Module: 12 Enabling error-stats ... was successful.</pre>	OBFL エラー統計をイネーブルにします。
ステップ 7	hw-module logging onboard interrupt-stats 例 : <pre>switch(config)# hw-module logging onboard interrupt-stats Module: 7 Enabling interrupt-stats ... was successful. Module: 10 Enabling interrupt-stats ... was successful. Module: 12 Enabling interrupt-stats ... was successful.</pre>	OBFL 割り込み統計をイネーブルにします。
ステップ 8	hw-module logging onboard module slot 例 : <pre>switch(config)# hw-module logging onboard module 7 Module: 7 Enabling ... was successful.</pre>	モジュールの OBFL 情報をイネーブルにします。
ステップ 9	hw-module logging onboard obfl-logs 例 : <pre>switch(config)# hw-module logging onboard obfl-logs Module: 7 Enabling obfl-log ... was successful. Module: 10 Enabling obfl-log ... was successful. Module: 12 Enabling obfl-log ... was successful.</pre>	ブート動作時間、デバイス バージョン、および OBFL 履歴をイネーブルにします。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 10	(任意) show logging onboard 例 : <pre>switch(config)# show logging onboard</pre>	OBFL に関する情報を表示します。 (注) モジュールのフラッシュに保存されている OBFL 情報を表示するには、 OBFL 設定の確認 (351 ページ) を参照してください。
ステップ 11	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

OBFL 設定の確認

モジュールのフラッシュに保存されている OBFL 情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド	目的
show logging onboard boot-uptime	ブートおよび動作時間の情報を表示します。
show logging onboard counter-stats	すべての ASIC カウンタについて、統計情報を表示します。
show logging onboard credit-loss	OBFL クレジット損失のログを表示します。
show logging onboard device-version	デバイス バージョン情報を表示します。
show logging onboard endtime	指定した終了時刻までの OBFL ログを表示します。
show logging onboard environmental-history	環境履歴を表示します。
show logging onboard error-stats	エラー統計情報を表示します。
show logging onboard exception-log	例外ログ情報を表示します。
show logging onboard interrupt-stats	割り込み統計情報を表示します。

コマンド	目的
show logging onboard module スロット internal reset-reason	指定したモジュールの OBFL 情報を表示します。 (注) internal reset-reason を指定し、冗長スーパーバイザ コンフィギュレーションで動作させている場合、システムリセットの発生後にスタンバイスーパーバイザの永続ログを確認すると、関連するリセット理由が表示されます。リセットの理由は、アクティブスーパーバイザとスタンバイスーパーバイザの両方のオンボードフラッシュに記録されます。
show logging onboard obfl-history	履歴情報を表示します。
show logging onboard obfl-logs	ログ情報を表示します。
show logging onboard stack-trace	カーネル スタック トレース情報を表示します。
show logging onboard starttime	指定した開始時刻からの OBFL ログを表示します。
show logging onboard status	OBFL ステータス情報を表示します。

OBFL の設定ステータスを表示するには、**show logging onboard status** コマンドを使用します。

```
switch# show logging onboard status
-----
OBFL Status
-----
Switch OBFL Log: Enabled

Module: 4 OBFL Log: Enabled
cpu-hog Enabled
credit-loss Enabled
environmental-history Enabled
error-stats Enabled
exception-log Enabled
interrupt-stats Enabled
mem-leak Enabled
miscellaneous-error Enabled
obfl-log (boot-uptime/device-version/obfl-history) Enabled
register-log Enabled
request-timeout Enabled
stack-trace Enabled
system-health Enabled
timeout-drops Enabled
stack-trace Enabled

Module: 22 OBFL Log: Enabled
cpu-hog Enabled
credit-loss Enabled
environmental-history Enabled
```

```
error-stats Enabled
exception-log Enabled
interrupt-stats Enabled
mem-leak Enabled
miscellaneous-error Enabled
obfl-log (boot-uptime/device-version/obfl-history) Enabled
register-log Enabled
request-timeout Enabled
stack-trace Enabled
system-health Enabled
timeout-drops Enabled
stack-trace Enabled
```

上記の各 **show** コマンド オプションの OBFL 情報を消去するには、**clear logging onboard** コマンドを使用します。

OBFL のコンフィギュレーション例

モジュール 2 で環境情報について OBFL を有効にする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# hw-module logging onboard module 2 environmental-history
```

その他の参考資料

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
コンフィギュレーション ファイル	『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide』



第 20 章

SPAN の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイス上のポート間のトラフィックを分析するようにイーサネット スイッチド ポート アナライザ (SPAN) を設定する方法について説明します。

- [SPAN の概要, on page 355](#)
- [SPAN の前提条件 \(359 ページ\)](#)
- [SPAN の注意事項および制約事項 \(359 ページ\)](#)
- [SPAN のデフォルト設定 \(369 ページ\)](#)
- [SPAN の設定 \(369 ページ\)](#)
- [SPAN 設定の確認 \(380 ページ\)](#)
- [SPAN のコンフィギュレーション例 \(381 ページ\)](#)
- [その他の参考資料 \(385 ページ\)](#)

SPAN の概要

SPAN は、外付けアナライザが接続された宛先ポートに SPAN セッション トラフィックを送ることで、送信元ポート間のすべてのトラフィックを分析します。

ローカル デバイス上で、SPAN セッションでモニタする送信元と宛先を定義できます。

SPAN ソース

トラフィックを監視できる監視元インターフェイスのことを SPAN 送信元と呼びます。送信元では、監視するトラフィックを指定し、さらに入力 (Rx)、出力 (Tx)、または両方向のトラフィックをコピーするかどうかを指定します。SPAN 送信元には次のものが含まれます。

- イーサネット ポート (ただしサブインターフェイスではない)
- コントロール プレーン CPU への帯域内インターフェイス。



Note SPAN 送信元としてスーパーバイザ インバンド インターフェイスを指定すると、デバイスはスーパーバイザ CPU により送信されたすべてのパケットをモニタします。

• VLAN

- VLAN を SPAN 送信元として指定する場合は、VLAN 内でサポートされているすべてのインターフェイスが SPAN ソースになります。
- VLAN は、入力方向にのみ SPAN 送信元となることができます。



Note これは、Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX プラットフォームスイッチ、および -EX/-FX ラインカードを搭載する Cisco Nexus 9500 シリーズ プラットフォームスイッチを除くすべてのスイッチに適用されます。

- Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ (FEX) のサテライト ポートおよび ホスト インターフェイス ポート チャンネル
 - これらのインターフェイスは、レイヤ 2 アクセス モード および レイヤ 2 トランク モードでサポートされます。レイヤ 3 モードではサポートされず、レイヤ 3 サブインターフェイスはサポートされません。
 - Cisco Nexus 9300 および 9500 プラットフォーム スイッチは、FEX ポートを SPAN 送信元としてサポートします。この場合、入力方向については、すべてのトラフィックを対象としますが、出力方向については、スイッチと FEX を通る既知のレイヤ 2 ユニキャストトラフィックフローに限られます。ルーティングされたトラフィックは FEX HIF 出力 SPAN で表示されないことがあります。



Note 1 つの SPAN セッションに、上述の送信元を組み合わせ使用できます。

送信元ポートの特性

SPAN 送信元ポートには、次の特性があります。

- 送信元ポートとして設定されたポートを宛先ポートとしても設定することはできません。
- スーパーバイザ インバンド インターフェイスを SPAN 送信元として使用する場合、スーパーバイザ ハードウェア (出力) によって生成されたすべてのパケットがモニタされます。



Note Rx は ASIC の観点から見たものです（トラフィックはインバンドを介してスーパーバイザから出力され、ASIC / SPAN で受信されます）。

SPAN 宛先

SPAN 宛先とは、送信元ポートを監視するインターフェイスを指します。宛先ポートは SPAN 送信元からコピーされたトラフィックを受信します。SPAN 宛先には、次のものが含まれます。

- アクセス モードまたはトランク モードのイーサネット ポート
- アクセス モードまたはトランク モードのポート チャンネル
- Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチのアップリンク ポート



Note FEX ポートは SPAN 宛先ポートとしてサポートされません。

宛先ポートの特性

SPAN 宛先元ポートには、次の特性があります。

- 宛先ポートとして設定されたポートは、送信元ポートとして設定できません。
- 宛先ポートは、一度に 1 つの SPAN セッションだけで設定できます。
- 宛先ポートはスパニングツリー インスタンスに関与しません。SPAN 出力には、ブリッジ プロトコル データ ユニット (BPDU) スパニングツリー プロトコル hello パケットが含まれます。


SPAN セッション

SPAN セッションを作成し、送信元と宛先をモニタに指定できます。

サポートされる SPAN セッション数に関する情報については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS 検証済みスケーラビリティ ガイド』を参照してください。

この図では、SPAN 設定を示します。3 つのイーサネット ポート上のパケットが宛先ポートのイーサネット 2/5 にコピーされます。コピーされるのは、指定した方向のトラフィックだけです。

図 7: SPAN の設定



ローカライズされた SPAN セッション

すべての送信元インターフェイスが同じラインカード上にある場合、SPAN セッションはローカライズされます。セッション宛先インターフェイスは、任意のラインカードに配置できます。



(注) VLAN 送信元との SPAN セッションはローカライズされません。

SPAN 切り捨て

Cisco NX-OS Release 7.0(3)I7(1) 以降では、MTU のサイズに基づいて各 SPAN セッションの送信元パケットの切り捨てを設定できます。切り捨てにより、モニタするパケットのサイズを減らすことで、SPAN の帯域幅を効果的に軽減できます。設定された MTU サイズよりも大きい SPAN パケットはすべて、設定されたサイズに切り捨てられます。たとえば、MTU を 300 バイトに設定すると、300 バイトを超えるパケットは 300 バイトに切り捨てられます。

SPAN 切り捨てはデフォルトでディセーブルです。切り捨てを使用するには、個々の SPAN セッションで有効にしておく必要があります。

ACL TCAM リージョン

ハードウェアの ACL Ternary Content Addressable Memory (TCAM) リージョンのサイズを変更できます。SPAN セッションで使用される TCAM リージョンの詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ設定ガイド』の「IP ACL の設定」のセクションを参照してください。

高可用性

SPAN 機能はステートレスおよびステートフルリスタートをサポートします。リブートまたはスーパーバイザ スイッチオーバー後に、実行コンフィギュレーションを適用します。ハイアベイラビリティの詳細については、『[Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ハイアベイラビリティおよび冗長性ガイド](#)』を参照してください。

SPAN の前提条件

SPAN の前提条件は、次のとおりです。

- 各デバイス上で、まず所定の SPAN 設定をサポートするポートを設定する必要があります。詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS インターフェイス設定ガイド』を参照してください。

SPAN の注意事項および制約事項



(注) スケールの情報については、リリース特定の『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』を参照してください。

SPAN に関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

- ACL によって拒否されたトラフィックは、SPAN 宛先ポートに到達する可能性があります。これは、SPAN 複製が ACL の適用 (ACL ドロップ トラフィック) の前に入力側で実行されるためです。
- SPAN セッションの制限については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS 検証スケーラビリティ ガイド』を参照してください。
- すべての SPAN のレプリケーションはハードウェアで行われます。スーパーバイザ CPU は関与しません。
- SPAN セッションを設定できるのはローカル デバイス上だけです。
- 同じ送信元インターフェイスで 2 つの SPAN または ERSPAN セッションを 1 つのフィルタだけで設定することはできません。同じ送信元が複数の SPAN または ERSPAN セッションで使用されている場合は、すべてのセッションに異なるフィルタを設定するか、セッションにフィルタを設定しないでください。
- アクセス ポート dot1q ヘッダーの SPAN コピーには、次のガイドラインが適用されます。
 - トラフィックがトランクポートから入力され、アクセスポートに出力される場合、スイッチインターフェイス上のアクセスポートの出力 SPAN コピーには常に dot1q ヘッダーがあります。
 - トラフィックがアクセスポートから入り、トランクポートに出る場合、スイッチインターフェイスのアクセスポートの入力 SPAN コピーには dot1q ヘッダーがありません。
 - トラフィックがアクセスポートから入力され、アクセスポートに出力される場合、スイッチインターフェイス上のアクセスポートの入力/出力 SPAN コピーには dot1q ヘッダーがありません。

- SPAN セッションで 1 つの宛先ポートはのみ設定できます。
- 宛先ポートは、一度に 1 つの SPAN セッションだけで設定できます。
- ポートを送信元ポートと宛先ポートの両方として設定することはできません。
- SPAN 送信元ポートと宛先ポートでの単方向リンク検出 (UDLD) の同時イネーブル化はサポートされていません。UDLD フレームがこのような SPAN セッションの送信元ポートでキャプチャされることが予想される場合は、SPAN セッションの宛先ポートで UDLD をディセーブルにします。
- SPAN は、管理ポートではサポートされません。
- フィルタ アクセス グループの統計情報はサポートされていません。
- 単一のトラフィック フローが CPU (Rx SPAN) とイーサネット ポート (Tx SPAN) にスパンされる場合、両方の SPAN コピーがポリシングされます。**hardware rate-limiter span** コマンドによって設定されたポリサー値は、CPU に向かう SPAN コピーとイーサネット インターフェイスに向かう SPAN コピーの両方に適用されます。この制限は、次のスイッチに適用されます。
 - Cisco Nexus 92348GC-X、Cisco Nexus 9332C、および Cisco Nexus 9364C スイッチ
 - Cisco Nexus 9300-EX、-FX、-FX2、-FX3、-GX プラットフォーム スイッチ
 - -EX および -FX ライン カードを備えた Cisco Nexus 9504、9508 および 9516 プラットフォーム スイッチ
- SPAN はレイヤ 3 モードでサポートされます。ただし、SPAN はレイヤ 3 サブインターフェイスまたはレイヤ 3 ポートチャネル サブインターフェイスではサポートされません。
- SPAN セッションに、送信方向または送信および受信方向でモニタされている送信元ポートが含まれている場合、パケットが実際にはその送信元ポートで送信されなくても、これらのポートを受け取るパケットが SPAN の宛先ポートに複製される可能性があります。送信元 ポート上でのこの動作の例を、次に示します。
 - フラッドイングから発生するトラフィック
 - ブロードキャストおよびマルチキャスト トラフィック
- SPAN セッションは、セッションの送信元がスーパーバイザのイーサネット インバンド インターフェイスの場合、ARP 要求および Open Shortest Path First (OSPF) プロトコル hello パケットのようなスーパーバイザに到達するブロードキャストまたはマルチキャスト MAC アドレスを持つパケットをキャプチャできません。これらのパケットをキャプチャするには、SPAN セッションの送信元として物理インターフェイスを使用する必要があります。
- SPAN は、Cisco Nexus -GX プラットフォームでのマルチキャスト トラフィックをサポートしません。
- VLAN SPAN がモニタするのは、VLAN のレイヤ 2 ポートを出入りするトラフィックだけです。

- VLAN は、SPAN 送信元またはフィルタとして使用される場合、属することができるのは 1 つのセッションだけです。
- SPAN 宛先ポートへの VLAN ACL リダイレクトはサポートされません。
- VLAN ACL を使用して SPAN をフィルタリングする場合、**action forward** のみがサポートされます。**action drop** および **action redirect** はサポートされていません。
- VLAN 送信元セッションおよびポート送信元セッションの組み合わせはサポートされていません。トラフィック ストリームが VLAN 送信元セッションとポート送信元セッションと一致する場合、2 つの宛先ポートで 2 つのコピーが必要です。ハードウェアの制限により、VLAN 送信元 SPAN と特定の宛先ポートのみが SPAN パケットを受信します。この制限は、次のシスコ デバイスにのみ適用されます。

表 18: Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 93120TX	Cisco Nexus 93128TX	Cisco Nexus 9332PQ
Cisco Nexus 9372PX	Cisco Nexus 9372PX-E	Cisco Nexus 9372TX
Cisco Nexus 9396PX	Cisco Nexus 9372TX-E	Cisco Nexus 9396TX

表 19: Cisco Nexus 9000 シリーズ ラインカード、ファブリック モジュールおよび GEM モジュール

N9K-X9408PC-CFP2	N9K-X9536PQ	N9K-C9504-FM
N9K-X9432PQ	N9K-X9464TX	—

- ラインカードごとの SPAN セッションの数は、同じインターフェイスが複数セッションの双方向送信元として設定されている場合は、2 に減少します。このガイドラインは、9636C-R および 9636Q-R ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9508 スイッチには適用されません。
- SPAN セッションのアクセス グループ フィルタは、vlan-accessmap として設定する必要があります。このガイドラインは、9636C-R および 9636Q-R ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9508 スイッチには適用されません。
- スーパーバイザ生成の Stream Of Bytes Module Header (SOBMH) パケットには、インターフェイスから出力されるための情報がすべて含まれており、SPAN および ERSPAN を含めた、ハードウェア内部でのフォワーディングルックアップはすべてバイパス可能です。レイヤ 3 インターフェイスの CPU 生成フレームおよびパケットのブリッジプロトコルデータユニット (BPDU) クラスは、SOBMH を使用して送信されます。このガイドラインは、9636C-R および 9636Q-R ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9508 スイッチには適用されません。Cisco Nexus 9636C-R と 9636Q-R は両方とも、インバンド SPAN とローカル SPAN をサポートします。
- Cisco NX-OS は、送信元インターフェイスがホスト インターフェイス ポート チャネルでないときは、リンク層検出プロトコル (LLDP) またはリンク集約制御プロトコル (LACP) パケットをスパンしません。

- マルチキャストパケットの SPAN コピーは、書き換え前に作成されます。したがって、TTL、VLAN ID、出力ポリシーによる再マーキングなどは、SPAN コピーにキャプチャされません。
- SPAN が ASIC インスタンスのインターフェイスに入力され、別の ASIC インスタンスのレイヤ 3 インターフェイス（SPAN 送信元）に出力されるトラフィックをミラーリングしている場合、Tx ミラーリングパケットは Cisco Nexus 9300 プラットフォームスイッチ（-EX、-FX、または -FX2 を除く）および非 EX または非 FX ラインカードを使用する Cisco Nexus 9500 プラットフォーム モジュラー スイッチで 4095 の VLAN ID をもちます。
- スイッチ インターフェイスのアクセス ポートの出力 SPAN コピーには、常に dot1q ヘッダーがあります。このガイドラインは、9636C-R および 9636Q-R ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9508 プラットフォーム スイッチには適用されません。
- 不明ユニキャストでフラッディングされたパケットのルーティング後のフローは SPAN セッションに置かれますが、これはフローが転送されるポートをモニタしないよう SPAN セッションが設定されている場合であっても同様です。この制限は、ネットワーク フォワーディング エンジン（NFE）と NFE2 対応 EOR スイッチおよび SPAN セッションで Tx ポートの送信元を持つものに適用されます。
- VLAN 送信元は、Rx 方向にのみスパンされます。この制限は、両方向の VLAN スパニングをサポートする次のスイッチ プラットフォームには適用されません。
 - Cisco Nexus 9300-EX プラットフォーム スイッチ
 - Cisco Nexus 9300-FX プラットフォーム スイッチ
 - Cisco Nexus 9300-FX2 プラットフォーム スイッチ
 - Cisco Nexus 9300-FX3 プラットフォーム スイッチ
 - Cisco Nexus 9300-GX プラットフォーム スイッチ
 - 97160YC-EX ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9504、9508 および 9516 スイッチ。
 - 9636C-R および 9636Q-R ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9508 スイッチ。
- VLAN 送信元が 1 つのセッションで両方向として設定され、物理インターフェイス送信元が他の 2 つのセッションで設定されている場合、物理インターフェイス送信元セッションでは Rx SPAN はサポートされません。この制限は、Cisco Nexus 97160YC-EX ラインカードに適用されます。
- セッションフィルタリング機能に関しては、ACL フィルタは Rx ソースでのみサポートされ、VLAN フィルタは Tx および Rx ソースの両方でサポートされます。このガイドラインは、9636C-R および 9636Q-R ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9508 スイッチには適用されません。
- FEX NIF インターフェイスまたはポート チャネルは、SPAN 送信元または SPAN 宛先として使用できません。FEX NIF インターフェイスまたはポート チャネルが SPAN 送信元または SPAN 宛先として指定されている場合、ソフトウェアではサポートされていないエラーが表示されます。

- SPAN/ERSPAN を使用して FEX HIF ポートで Rx トラフィックをキャプチャすると、キャプチャされたトラフィックに追加の VNTAG および 802.1Q タグが存在します。
- VLAN および ACL フィルタは FEX ポートではサポートされません。
- 双方向 SPAN セッションで使用される送信元が同じ FEX からのものである場合、ハードウェア リソースは 2 つの SPAN セッションに制限されます。
- 切り捨てはローカルおよびERSPAN送信元セッションでのみサポートされます。それは、ERSPAN 宛先セッションではサポートされません。
- sFlow が N9K-X9716D-GX ライン カードを使用して N9K-C9508-FM-G で設定されている場合は、SPAN セッションを設定する前に sFlow を無効にします。
- SPAN セッションで MTU を設定すると、（そのセッションの）SPAN 宛先で出力されるすべてのパケットが、指定した MTU 値に切り捨てられます。
 - 切り捨てられたパケットの巡回冗長検査（CRC）が再計算されます。
 - 指定されたバイトは、パケットのヘッダーから保持されます。パケットが MTU より長い場合、残りは切り捨てられます。
- Cisco NX-OS リリース 10.1 (2) 以降、SPAN は Cisco Nexus N9K-X9624D-R2 ライン カードでサポートされます。
- MTU の切り捨ては、Cisco Nexus 9504/9508 モジュラ スイッチではサポートされていません。

Cisco Nexus 3000 プラットフォーム スイッチの SPAN の制限

次の注意事項と制約事項は、Cisco Nexus 9000 コードを実行する Nexus 3000 シリーズ スイッチにのみ適用されます。

- Cisco Nexus 3232C および 3264Q スイッチは、宛先として CPU で SPAN をサポートしていません。

Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチの SPAN の制限事項



(注) スケールの情報については、リリース特定の『*Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide*』を参照してください。

次の注意事項と制約事項は、Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチにのみ適用されます。

- Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチの場合、Rx SPAN は、SPAN 宛先ポートと同じスライス上に転送インターフェイスがないマルチキャストではサポートされません。

- Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチでは、マルチキャスト、未知のマルチキャスト、およびブロードキャスト トラフィックに対する Tx SPAN はサポートされません。
- CPU 生成パケットの Tx SPAN は、Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチではサポートされません。
- UDF ベースの SPAN は、Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチでサポートされます。
- Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチは、同じ送信元での複数の ACL フィルタをサポートしていません。
- VLAN Tx SPAN は、Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチでサポートされます。
- 同じスライスにある複数の出力ポートで、出力 SPAN トラフィックのために輻輳が発生すると、Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチ上のこれらの出力ポートでは、ラインレートを取得できません。
- ACL フィルタを使用した、親インターフェイスでのサブインターフェイス トラフィックのスパンは、Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチではサポートされません。
- Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチでは、CPU SPAN ソースはRx 方向（CPU からの SPAN パケット）でのみ追加できます。
- Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチでは、CPU への SPAN パケットはレート制限され、インバンド パスでドロップされます。レート制限の変更は、**hardware rate-limiter span** コマンドで行えます。スーパーバイザの SPAN コピーの分析は、**ethanalyzer local interface inband mirror detail** コマンドで行えます。

Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチの SPAN の制限事項



(注) スケールの情報については、リリース特定の『*Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide*』を参照してください。

次の注意事項と制約事項は、Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチにのみ適用されます。

- SPAN は、Cisco Nexus 9300-GX プラットフォーム スイッチの送信元での ECMP ハッシュ/ロード バランシングをサポートしません。
- 次のフィルタリング制限は、すべての Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX プラットフォーム スイッチの出力 (Tx) SPAN に適用されます。
 - ACL フィルタリングはサポートされていません（ユニキャストおよびブロードキャスト、不明なユニキャストおよびマルチキャスト (BUM) トラフィックの両方に適用されます)
 - VLAN フィルタリングはサポートされますが、ユニキャスト トラフィックのみ

- VLAN フィルタリングは BUM トラフィックではサポートされません。
- Cisco Nexus 9300-EX/FX プラットフォーム スイッチでは、SPAN と sFlow の両方を同時に有効にすることはできません。一方がアクティブな場合、もう一方は有効にできません。ただし、Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2 プラットフォーム スイッチでは、NetFlow と SPAN の両方を同時に有効にすることができるので、sFlow と SPAN を併用する代わりに使用できます。



注 Cisco Nexus 9300-FX2 スイッチは、sFlow と SPAN の共存をサポートします。

- VLAN Tx SPAN は、Cisco Nexus 9300-EX および -FX プラットフォーム スイッチでサポートされます。
- Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチは、同じソースに対する複数の ACL フィルタをサポートします。
- 1 つのフォワーディング エンジン インスタンスで 4 つの SPAN セッションがサポートされます。Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチの場合は、最初の 3 つのセッションに双方向のソースが含まれていると、4 番目のセッションのハードウェア リソースは Rx ソース専用になります。
- Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2/FX3/FXP プラットフォーム スイッチは、入力方向の SPAN ソースとしてのみ FEX ポートをサポートします。
- Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチ（Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2/FX3/FXP スイッチを除く）は、FEX ポートを SPAN ソースとしてサポートします。この場合、入力方向については、すべてのトラフィックを対象としますが、出力方向については、スイッチと FEX を通る既知のレイヤ 2 ユニキャストトラフィックフローに限られます。ルーティングされたトラフィックは FEX HIF 出力 SPAN で表示されないことがあります。
- Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチは、Tx SPAN を 40G アップリンク ポートでサポートしません



注 この制限は、100G インターフェイスを持つ Nexus 9300-EX/FX/FX2 スイッチには適用されません。

- CPU 生成パケットの Tx SPAN は、Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FXP プラットフォーム スイッチではサポートされません。
- 異なるスライス間でマルチキャスト Tx トラフィックの SPAN をサポートするのは、Cisco Nexus 9300-EX プラットフォーム スイッチだけです。スライスは同じリーフ スパイン エンジン（LSE）上にある必要があります。

- Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX プラットフォーム スイッチのレイヤ 2 スイッチ ポートおよびポートチャネル ソースを使用する Tx インターフェイス SPAN の場合、同じ VLAN でストリームを受信しているレイヤ 2 メンバーの数に関係なく、レシーバユニットごとに 1 つのコピーのみが作成されます。たとえば、e1/1 ~ 8 がすべて Tx 方向の SPAN ソースであり、すべてが同じグループに参加している場合、SPAN ディスティネーション ポートは、8 つのコピーではなく、書き換え前のストリームの 1 つのコピーを認識します。さらに、何らかの理由で、これらのポートの 1 つ以上が出力でパケットをドロップした場合でも（輻輳など）、パケットは SPAN ディスティネーション ポートに到達できます。Cisco Nexus 9732C-EX ラインカードの場合、メンバーを持つユニットごとに 1 つのコピーが作成されます。ポートチャネル ソースの場合、SPAN を実行するレイヤ 2 メンバーが最初のポートチャネル メンバーになります。
- SPAN Tx ブロードキャストおよび SPAN Tx マルチキャストは、Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX プラットフォーム スイッチおよび Cisco Nexus 9732C-EX ラインカードのスライス全体のレイヤ 2 ポートおよびポートチャネル ソースでサポートされます。ただし IGMP スヌーピングがディセーブルの場合に限られます。（それ以外の場合は、スライスの制限が適用されます）。これらの機能は、レイヤ 3 ポート ソース、FEX ポート（ユニキャストまたはマルチキャスト トラフィック）、および VLAN ソースではサポートされません。
- Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチ 40G アップリンク インターフェイスの SPAN コピーは、Rx 方向にスパンする際に、dot1q 情報を取り逃がします。



注 この制限は、100G インターフェイスを持つ Nexus 9300-EX/FX/FX2 プラットフォーム スイッチには適用されません。

- UDF ベースの SPAN は、Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX プラットフォーム スイッチでサポートされます。
- UDF-SPAN の ACL フィルタリングはソース インターフェイス rx のみをサポートします。この制限は、次のスイッチに適用されます。
 - Cisco Nexus 9332PQ
 - Cisco Nexus 9372PX
 - Cisco Nexus 9372PX-E
 - Cisco Nexus 9372TX
 - Cisco Nexus 9372TX-E
 - Cisco Nexus 93120TX
- Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX プラットフォーム スイッチは、同じソースの複数の ACL フィルタをサポートしていません。

- 同じスライスにある複数の出力ポートで、出力 SPAN トラフィックのために輻輳が発生すると、Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX プラットフォーム スイッチ上のこれらの出力ポートでは、ライン レートを取得できません。
- ACL フィルタを使用した、親インターフェイスでのサブインターフェイス トラフィックのスパンは、Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX プラットフォーム スイッチではサポートされません。
- Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX プラットフォーム スイッチでは、CPU SPAN ソースはRx 方向（CPU からの SPAN パケット）でのみ追加できます。
- Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX プラットフォーム スイッチでは、CPU への SPAN パケットはレート制限され、インバンドパスでドロップされます。レート制限の変更は、**hardware rate-limiter span** コマンドで行えます。スーパーバイザの SPAN コピーの分析は、**ethanalyzer local interface inband mirror detail** コマンドで行えます。
- 次の Cisco Nexus スイッチは、sFlow と SPAN を同時にサポートします。
 - Cisco Nexus 9336C-FX2
 - Cisco Nexus 93240YC-FX2
 - Cisco Nexus 93360YC-FX2
- Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降、Cisco Nexus 9300-GX プラットフォーム スイッチは、sFlow と SPAN の両方をサポートしています。
- Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降、Cisco Nexus 9300-GX プラットフォーム スイッチは SPAN 切り捨てをサポートしています。

Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチの SPAN の制限事項



- (注) スケールの情報については、リリース特定の『*Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide*』を参照してください。

次の注意事項と制約事項は、Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチにのみ適用されます。

- 次のフィルタリング制限は、-EXまたは-FXラインカードを搭載した9500プラットフォーム スイッチの出力（Tx）SPANに適用されます。
 - ACLフィルタリングはサポートされていません（ユニキャストおよびブロードキャスト、不明なユニキャストおよびマルチキャスト（BUM）トラフィックの両方に適用されます）
 - VLAN フィルタリングはサポートされますが、ユニキャスト トラフィックのみ
 - VLAN フィルタリングは BUM トラフィックではサポートされません。

- FEX および SPAN ポート チャネルの宛先は、-EX または -FX ライン カードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチではサポートされません。
- EX/FX モジュールを搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチでは、SPAN と sFlow の両方を同時に有効にすることはできません。一方がアクティブな場合、もう一方は有効にできません。ただし、-EX または -FX ライン カードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチでは、NetFlow と SPAN の両方を同時に有効にすることができ、sFlow と SPAN を使用する代わりに実行可能です。
- Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチは、次のライン カードを備えた VLAN Tx SPAN をサポートします。
 - Cisco Nexus 97160YC-EX
 - Cisco Nexus 9732C-EX
 - Cisco Nexus 9732C-FX
 - Cisco Nexus 9736C-EX
 - Cisco Nexus 9736C-FX
 - Cisco Nexus 9736Q-FX
 - Cisco Nexus 9788TC-FX
- Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチは、同じソースに対する複数の ACL フィルタをサポートします。
- CPU で生成されたパケットの Tx SPAN は、EX ベースのライン カードを搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチではサポートされません。
- TCAM カービングは、次のライン カードの SPAN/ERSPAN には必要ありません。
 - Cisco Nexus 9636C-R
 - Cisco Nexus 9636Q-R
 - Cisco Nexus 9636C-RX
 - Cisco Nexus 96136YC-R
 - Cisco Nexus 9624D-R2



注 SPAN/ERSPAN をサポートする他のすべてのスイッチは、TCAM カービングを使用する必要があります。

- Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチでは、SPAN 送信元の転送エンジン インスタンス マッピングに応じて、単一の転送エンジンインスタンスが 4 つの SPAN セッションをサポートする場合があります。このガイドラインは、9636C-R および 9636Q-R ライン カードを搭載した Cisco Nexus 9508 スイッチには適用されません。

- 複数の ACL フィルタは、同じ送信元ではサポートされません。
- Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチは、スイッチと FEX を通過する既知のレイヤ 2 ユニキャストトラフィックフローに対してのみ、すべてのトラフィックの入力方向と出力方向の SPAN 送信元として FEX ポートをサポートします。ルーティングされたトラフィックが FEX HIF 出力 SPAN で表示されないことがあります。
- SPAN は、Cisco Nexus 9408PC-CFP2 ライン カード ポートの宛先をサポートしません。
- 切り捨ては、9700-EX または 9700-FX ライン カードを搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチでサポートされます。
- VLAN は、9636C-R および 9636Q-R ライン カードを備えた Cisco Nexus 9508 スイッチの入力および出力方向の SPAN 送信元にできます。
- UDF-SPAN acl-filtering は送信元インターフェイス rx のみをサポートします。この制限は、次のライン カードに適用されます。
 - Cisco Nexus 9564PX
 - Cisco Nexus 9464TX2
 - Cisco Nexus 9464TX
 - Cisco Nexus 9464TX2
 - Cisco Nexus 9564TX
 - Cisco Nexus 9464PX
 - Cisco Nexus 9536PQ
 - Cisco Nexus 9636PQ
 - Cisco Nexus 9432PQ

SPAN のデフォルト設定

次の表に、SPAN パラメータのデフォルト設定を示します。

パラメータ	デフォルト
SPAN セッション	シャット ステートで作成されます

SPAN の設定



(注) この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドと異なる場合があります。

SPAN セッションの設定

SPAN セッションを設定できるのはローカル デバイス上だけです。デフォルトでは、SPAN セッションはシャット ステートで作成されます。



Note

双方向性の従来のセッションでは、トラフィックの方向を指定せずにセッションを設定できません。

Before you begin

アクセス モードまたはトランク モードで宛先ポートを設定する必要があります。詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS インターフェイス設定ガイド』を参照してください。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	interface ethernet slot/port Example: switch(config)# interface ethernet 2/5 switch(config-if)#	選択したスロットおよびポート上でインターフェイスコンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	switchport Example: switch(config-if)# switchport	選択したスロットおよびポートまたはポート範囲でスイッチポートパラメータを設定します。
ステップ 4	switchport monitor Example: switch(config-if)# switchport monitor	SPAN 宛先としてスイッチポート インターフェイスを設定します。
ステップ 5	(Optional) ステップ 2 ～ 4 を繰り返して、追加の SPAN 宛先でモニタリングを設定します。	—
ステップ 6	no monitor session session-number Example: switch(config)# no monitor session 3	指定した SPAN セッションのコンフィギュレーションを消去します。新しいセッション コンフィギュレーションは、既存のセッション コンフィギュレーションに追加されます。

	Command or Action	Purpose
ステップ 7	monitor session <i>session-number</i> [rx tx] [shut] Example: <pre>switch(config)# monitor session 3 rx switch(config-monitor)#</pre> Example: <pre>switch(config)# monitor session 3 tx switch(config-monitor)#</pre> Example: <pre>switch(config)# monitor session 3 shut switch(config-monitor)#</pre>	<p>モニタ コンフィギュレーションモードを開始します。新しいセッションコンフィギュレーションは、既存のセッションコンフィギュレーションに追加されます。デフォルトでは、セッションが shut ステートで作成されます。このセッションは、ローカル SPAN セッションです。オプションの shut キーワードは、選択したセッションに対して shut ステートを指定します。</p>
ステップ 8	description <i>description</i> Example: <pre>switch(config-monitor)# description my_span_session_3</pre>	<p>セッションの説明を設定します。デフォルトでは、説明は定義されません。説明には最大 32 の英数字を使用できます。</p>
ステップ 9	source {interface type [rx tx both] [vlan {number range}][rx]} Example: <pre>switch(config-monitor)# source interface ethernet 2/1-3, ethernet 3/1 rx</pre> Example: <pre>switch(config-monitor)# source interface port-channel 2</pre> Example: <pre>switch(config-monitor)# source interface sup-eth 0 rx</pre> Example: <pre>switch(config-monitor)# source vlan 3, 6-8 rx</pre> Example: <pre>switch(config-monitor)# source interface ethernet 101/1/1-3</pre>	<p>送信元およびパケットをコピーするトラフィックの方向を設定します。一定範囲のイーサネット ポート、ポート チャネル、インバンドインターフェイス、または一定範囲の VLAN、または Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ (FEX) 上のサテライトポートまたはホストインターフェイス ポート チャネルを入力できます。</p> <p>送信元は 1 つ設定することも、またはカンマで区切った一連のエントリとして、または番号の範囲として、複数設定することもできます。</p> <p>コピーするトラフィックの方向は、受信 (rx)、送信 (tx)、または両方 (both) を設定できます。</p>

	Command or Action	Purpose
		<p>Note 送信元 VLAN は、入力方向でのみサポートされます。送信元 FEX ポートは、すべてのトラフィックに対して入力方向でサポートされ、既知のレイヤ 2 ユニキャストトラフィックには出力方向のみがサポートされます。</p> <p>この注意事項は、Cisco Nexus EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX シリーズプラットフォームスイッチ、および -EX/-FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 シリーズプラットフォームスイッチには適用されません。</p> <p>送信元としてのスーパーバイザは、Rx 方向でのみサポートされます。</p> <p>単一方向のセッションには、送信元の方法はセッションで指定された方向に一致する必要があります。</p>
ステップ 10	(Optional) ステップ 9 を繰り返して、すべての SPAN 送信元を設定します。	
ステップ 11	filter vlan {number range} Example: <pre>switch(config-monitor)# filter vlan 3-5, 7</pre>	<p>設定された送信元から選択する VLAN を設定します。VLAN は 1 つ設定することも、またはカンマで区切った一連のエントリとして、または番号の範囲として、複数設定することもできます。</p> <p>Note SPAN 送信元として設定された FEX ポートは VLAN フィルタをサポートしません。</p>
ステップ 12	(Optional) ステップ 11 を繰り返して、すべての送信元 VLAN のフィルタリングを設定します。	
ステップ 13	(Optional) filter access-group acl-filter Example:	ACL を SPAN セッションにアソシエートします。

	Command or Action	Purpose
	switch(config-monitor)# filter access-group ACL1	
ステップ 14	<p>Required: destination interface type slot/port</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config-monitor)# destination interface ethernet 2/5</pre>	<p>コピーする送信元パケットの宛先を設定します。</p> <p>Note SPAN 宛先ポートは、アクセスポートまたはトランクポートのどちらかにする必要があります。</p> <p>Note 宛先ポートでモニタモードを有効にする必要があります。</p> <p>次のプラットフォーム スイッチの SPAN 宛先として CPU を設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisco Nexus 9200 シリーズ スイッチ (Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I4(1) 以降) • Cisco Nexus 9300-EX シリーズ スイッチ (Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I4(2) 以降) • Cisco Nexus 9300-FX シリーズ スイッチ (Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I7(1) 以降) • Cisco Nexus 9300-FX2 シリーズ スイッチ (Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I7(3) 以降) • Cisco Nexus 9300-FX3 シリーズ スイッチ (Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降) • Cisco Nexus 9300-GX シリーズ スイッチ (Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降) • -EX/FX ライン カード搭載の Cisco Nexus 9500-EX シリーズ スイッチ <p>これを行うには、インターフェイスタイプに sup-eth 0 を入力します。</p>

	Command or Action	Purpose
ステップ 15	Required: no shut Example: <code>switch(config-monitor)# no shut</code>	SPAN セッションをイネーブルにします。デフォルトでは、セッションはシャット ステートで作成されます。
ステップ 16	(Optional) show monitor session {all session-number range session-range} [brief] Example: <code>switch(config-monitor)# show monitor session 3</code>	SPAN 設定を表示します。
ステップ 17	(Optional) copy running-config startup-config Example: <code>switch(config)# copy running-config startup-config</code>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

UDF ベース SPAN の設定

外部または内部パケット フィールド（ヘッダまたはペイロード）のユーザ定義フィールド（UDF）で照合し、一致するパケットを SPAN 宛先に送信するようにデバイスを設定できます。そのように設定することで、ネットワークのパケットドロップを分析して、分離することができます。

始める前に

UDF ベース SPAN をイネーブルにするのに十分な空き領域を確保するために、**hardware access-list tcam region** コマンドを使用して適切な TCAM リージョン（`racl`、`ifacl`、または `vacl`）が設定されていることを確認します。詳細については『*Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Security Configuration Guide*』の「Configuring ACL TCAM Region Sizes」の項を参照してください。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <code>switch# configure terminal</code> <code>switch(config)#</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	udf udf-name offset-base offset length 例 : <code>switch(config)# udf udf-x packet-start 12 1</code> <code>switch(config)# udf udf-y header outer 13 20 2</code>	次のように UDF を定義します。 • udf-name : UDF の名前を指定します。名前には最大 16 文字の英数字を入力できます。

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>offset-base</i> : UDF オフセットベースを以下のように指定します。ここで header は、オフセットのために考慮に入れるべきパケット ヘッダーです : packet-start header {outer inner {13 14}}. • オフセット : オフセットベースからのオフセット バイト数を指定します。オフセット ベース (レイヤ 3/レイヤ 4 ヘッダー) からの先頭バイトに一致させるには、オフセットを 0 に設定します。 • <i>length</i> : オフセットからのバイト数を指定します。1 バイトまたは 2 バイトだけがサポートされます。追加のバイト数に一致させるには、複数の UDF の定義が必要です。 <p>複数の UDF を定義できますが、必要な UDF のみを定義することを推奨します。</p>
ステップ 3	hardware access-list tcam region {racl ifacl vacl } qualify udf udf-names 例 : <pre>switch(config)# hardware access-list tcam region racl qualify udf udf-x udf-y</pre>	<p>次のいずれかの TCAM リージョンに UDF を付加します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • racl : レイヤ 3 ポートに適用されます。 • ifacl : レイヤ 2 ポートに適用します。 • vacl : 送信元 VLAN に適用します。 <p>UDF は TCAM リージョンに最大 8 個まで付加できます。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>(注) UDF 修飾子が追加されると、TCAM リージョンはシングル幅から倍幅に拡大します。十分な空き領域があることを確認してください。そうでない場合、このコマンドは拒否されます。必要に応じて、未使用スペースの TCAM スペースを減らしてから、このコマンドを再入力します。詳細については『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Security Configuration Guide』の「Configuring ACL TCAM Region Sizes」の項を参照してください。</p> <p>(注) このコマンドの no 形式は、TCAM リージョンから UDF を切り離し、リージョンをシングルワイドに戻します。</p>
ステップ 4	<p>必須: copy running-config startup-config</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。
ステップ 5	<p>必須: reload</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# reload</pre>	<p>デバイスがリロードされます。</p> <p>(注) UDF 設定は、copy running-config startup-config + reload を入力した後にのみ有効になります。</p>
ステップ 6	<p>ip access-list span-acl</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# ip access-list span-acl-udf-only switch(config-acl)#</pre>	IPv4 アクセス コントロール リスト (ACL) を作成して、IP アクセス リスト コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 7	<p>次のいずれかのコマンドを入力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • permit udf udf-name value mask • permit ip source destination udf udf-name value mask 	ACL を設定し、UDF (例 1) のみ、または外部パケット フィールドについて現在のアクセス コントロール エントリ (ACE) と併せて UDF で一致させるように設定します (例 2)

	コマンドまたはアクション	目的
	<p>例 :</p> <pre>switch(config-acl)# permit udf udf-x 0x40 0xF0 udf-y 0x1001 0xF00F</pre> <p>例 :</p> <pre>switch(config-acl)# permit ip 10.0.0./24 any udf udf-x 0x02 0x0F udf-y 0x1001 0xF00F</pre>	1 つの ACL には、UDF の有無にかかわらず、同時に複数の ACE を持たせることができます。各 ACE ごとに異なる UDF フィールドで一致させることもできれば、すべての ACE で同じリストの UDF で一致させることもできます。
ステップ 8	<p>(任意) copy running-config startup-config</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

SPAN 切り捨ての設定

切り捨ては、ローカルおよび SPAN 送信元セッションに対してのみ設定できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>configure terminal</p> <p>例 :</p> <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	<p>monitor session <i>session number</i></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# monitor session 5 switch(config-monitor)#</pre>	指定した SPAN セッションのモニタ コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	<p>source interface <i>type slot/port</i> [rx tx both]</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-monitor)# source interface ethernet 1/5 both</pre>	送信元インターフェイスを設定します。
ステップ 4	<p>mtu size</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-monitor)# mtu 320</pre> <p>例 :</p> <pre>switch(config-monitor)# mtu ? <320-1518> Enter the value of MTU truncation size for SPAN packets</pre>	MTU の切り捨てサイズを設定します。設定された MTU サイズよりも大きい SPAN パケットはすべて、設定されたサイズに切り捨てられます。SPAN パケット切り捨ての MTU 範囲は次のとおりです。

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • Cisco Nexus 9300-EX プラットフォーム スイッチの MTU サイズの範囲は、320～1518 バイトです。 • Cisco Nexus 9300-FX プラットフォーム スイッチの MTU サイズの範囲は 64～1518 バイトです。 • 9700-EX および 9700-FX ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチの場合、MTU サイズの範囲は 320～1518 バイトです。
ステップ 5	destination interface type slot/port 例 : <pre>switch(config-monitor)# destination interface Ethernet 1/39</pre>	イーサネット SPAN 宛先ポートを設定します。
ステップ 6	no shut 例 : <pre>switch(config-monitor)# no shut</pre>	SPAN セッションをイネーブルにします。デフォルトでは、セッションはシャット ステートで作成されます。
ステップ 7	(任意) show monitor session session 例 : <pre>switch(config-monitor)# show monitor session 5</pre>	SPAN 設定を表示します。
ステップ 8	copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config-monitor)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

異なる LSE スライス間のマルチキャスト Tx トラフィックの SPAN の設定

Cisco NX-OS Release 7.0(3)I7(1) 以降では、Cisco Nexus 9300-EX プラットフォーム スイッチ上の異なるリーフ スパイン エンジン (LSE) スライス間で、マルチキャスト Tx トラフィックの SPAN を設定できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	[no] hardware multicast global-tx-span 例 : <pre>switch(config)# hardware multicast global-tx-span</pre>	異なるリーフスパインエンジン (LSE) スライス間のマルチキャスト Tx トラフィックの SPAN を設定します。
ステップ 3	copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。
ステップ 4	reload 例 : <pre>switch(config)# reload</pre>	デバイスがリロードされます。

SPAN セッションのシャットダウンまたは再開

SPAN セッションをシャットダウンすると、送信元から宛先へのパケットのコピーを切断できます。1セッションをシャットダウンしてハードウェアリソースを解放し、別のセッションを有効にできます。デフォルトでは、SPAN セッションはシャット ステートで作成されます。

SPAN セッションを再開（イネーブルに）すると、送信元から宛先へのパケットのコピーを再開できます。すでにイネーブルになっていて、動作状況がダウンの SPAN セッションをイネーブルにするには、そのセッションをいったんシャットダウンしてから、改めてイネーブルにする必要があります。

SPAN セッションのシャット ステートおよびイネーブル ステートは、グローバルまたはモニタ コンフィギュレーション モードのどちらのコマンドでも設定できます。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ 1	configure terminal Example: <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します

	Command or Action	Purpose
ステップ 2	<p>[no] monitor session {session-range all} shut</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config)# monitor session 3 shut</pre>	<p>指定の SPAN セッションをシャットダウンします。デフォルトでは、セッションはシャットステートで作成されます。</p> <p>コマンドの no 形式は、指定された SPAN セッションを再開（イネーブルに）します。デフォルトでは、セッションはシャットステートで作成されます。</p> <p>Note モニタ セッションが有効で動作状況がダウンの場合、セッションを有効にするには、最初に monitor session shut コマンドを指定してから、no monitor session shut コマンドを続ける必要があります。</p>
ステップ 3	<p>monitor session session-number</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config)# monitor session 3 switch(config-monitor)#</pre>	<p>モニタ コンフィギュレーション モードを開始します。新しいセッション コンフィギュレーションは、既存のセッション コンフィギュレーションに追加されます。</p>
ステップ 4	<p>[no] shut</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config-monitor)# shut</pre>	<p>SPAN セッションをシャットダウンします。デフォルトでは、セッションはシャットステートで作成されます。</p> <p>コマンドの no 形式は SPAN セッションを有効にします。デフォルトでは、セッションはシャットステートで作成されます。</p>
ステップ 5	<p>(Optional) show monitor</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config-monitor)# show monitor</pre>	<p>SPAN セッションのステータスを表示します。</p>
ステップ 6	<p>(Optional) copy running-config startup-config</p> <p>Example:</p> <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	<p>実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。</p>

SPAN 設定の確認

SPAN 設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド	目的
show monitor session {all session-number range session-range} [brief]	SPAN セッションの設定を表示します。

SPAN のコンフィギュレーション例

SPAN セッションのコンフィギュレーション例

SPAN セッションを設定する手順は、次のとおりです。

手順

ステップ 1 アクセス モードで宛先ポートを設定し、SPAN モニタリングをイネーブルにします。

例：

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/5
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport monitor
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit
switch(config)#
```

ステップ 2 SPAN セッションを設定します。

例：

```
switch(config)# no monitor session 3
switch(config)# monitor session 3
switch(config-monitor)# source interface ethernet 2/1-3, ethernet 3/1 rx
switch(config-monitor)# source interface port-channel 2
switch(config-monitor)# source interface sup-eth 0 both
switch(config-monitor)# source vlan 3, 6-8 rx
switch(config-monitor)# source interface ethernet 101/1/1-3
switch(config-monitor)# filter vlan 3-5, 7
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 2/5
switch(config-monitor)# no shut
switch(config-monitor)# exit
switch(config)# show monitor session 3
switch(config)# copy running-config startup-config
```

単一方向 SPAN セッションの設定例

単一方向 SPAN セッションを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 アクセス モードで宛先ポートを設定し、SPAN モニタリングをイネーブルにします。

例 :

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 2/5
switch(config-if)# switchport
switch(config-if)# switchport monitor
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit
switch(config)#
```

ステップ 2 SPAN セッションを設定します。

例 :

```
switch(config)# no monitor session 3
switch(config)# monitor session 3 rx
switch(config-monitor)# source interface ethernet 2/1-3, ethernet 3/1 rx
switch(config-monitor)# filter vlan 3-5, 7
switch(config-monitor)# destination interface ethernet 2/5
switch(config-monitor)# no shut
switch(config-monitor)# exit
switch(config)# show monitor session 3
switch(config)# copy running-config startup-config
```

SPAN ACL の設定例

次に、SPAN ACL を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip access-list match_11_pkts
switch(config-acl)# permit ip 11.0.0.0 0.255.255.255 any
switch(config-acl)# exit
switch(config)# ip access-list match_12_pkts
switch(config-acl)# permit ip 12.0.0.0 0.255.255.255 any
switch(config-acl)# exit
switch(config)# vlan access-map span_filter 5
switch(config-access-map)# match ip address match_11_pkts
switch(config-access-map)# action forward
switch(config-access-map)# exit
switch(config)# vlan access-map span_filter 10
switch(config-access-map)# match ip address match_12_pkts
switch(config-access-map)# action forward
switch(config-access-map)# exit
switch(config)# monitor session 1
switch(config-erspan-src)# filter access_group span_filter
```

UDF ベース SPAN の設定例

次に、以下の一致基準を使用して、カプセル化された IP-in-IP パケットの内部 TCP フラグで照合する UDF ベース SPAN を設定する例を示します。

- 外部送信元 IP アドレス : 10.0.0.2
- 内部 TCP フラグ : 緊急 TCP フラグを設定
- バイト : Eth Hdr (14) + 外部 IP (20) + 内部 IP (20) + 内部 TCP (20、ただし、13 番目のバイトの TCP フラグ)
- パケットの先頭からのオフセット : $14 + 20 + 20 + 13 = 67$
- UDF の照合値 : 0x20
- UDF マスク : 0xFF

```

udf udf_tcpflags packet-start 67 1
hardware access-list tcam region racl qualify udf udf_tcpflags
copy running-config startup-config
reload
ip access-list acl-udf
permit ip 10.0.0.2/32 any udf udf_tcpflags 0x20 0xff
monitor session 1
source interface Ethernet 1/1
filter access-group acl-udf

```

次に、以下の一致基準を使用して、レイヤ 4 ヘッダーの先頭から 6 バイト目のパケット署名 (DEADBEEF) と通常の IP パケットを照合する UDF ベース SPAN を設定する例を示します。

- 外部送信元 IP アドレス : 10.0.0.2
- 内部 TCP フラグ : 緊急 TCP フラグを設定
- バイト : Eth Hdr (14) + IP (20) + TCP (20) + ペイロード : 112233445566DEADBEEF7788
- レイヤ 4 ヘッダーの先頭からのオフセット : $20 + 6 = 26$
- UDF の照合値 : 0xDEADBEEF (2 バイトのチャンクおよび 2 つの UDF に分割)
- UDF マスク : 0xFFFFFFFF

```

udf udf_pktsig_msb header outer 14 26 2
udf udf_pktsig_lsb header outer 14 28 2
hardware access-list tcam region racl qualify udf udf_pktsig_msb udf_pktsig_lsb
copy running-config startup-config
reload
ip access-list acl-udf-pktsig
permit udf udf_pktsig_msb 0xDEAD 0xFFFF udf udf_pktsig_lsb 0xBEEF 0xFFFF
monitor session 1
source interface Ethernet 1/1
filter access-group acl-udf-pktsig

```

SPAN 切り捨ての設定例

この例では、MPLS ストリッピングで使用する SPAN 切り捨てを設定する方法を示します。

```

mpls strip
ip access-list mpls
statistics per-entry
20 permit ip any any redirect Ethernet1/5
interface Ethernet1/5

```

```

switchport
switchport mode trunk
mtu 9216
no shutdown
monitor session 1
source interface Ethernet1/5 tx
mtu 64
destination interface Ethernet1/6
no shut

```

LSE スライス間のマルチキャスト Tx SPAN の設定例

次に、Cisco Nexus 9300-EX プラットフォーム スイッチの LSE スライス間でマルチキャスト Tx SPAN を設定する例を示します。また、マルチキャスト Tx SPAN の設定前後の出力例を示します。

マルチキャスト Tx SPAN の設定前

```
switch# show interface eth1/15-16, ethernet 1/27 counters
```

```

-----
Port                InOctets      InUcastPkts
-----
Eth1/15              580928        0
Eth1/16              239           0
Eth1/27              0             0

```

```

-----
Port                InMcastPkts   InBcastPkts
-----
Eth1/15              9077          0
Eth1/16              1             0
Eth1/27              0             0

```

```

-----
Port                OutOctets      OutUcastPkts
-----
Eth1/15              453           0
Eth1/16              581317        0
Eth1/27              0             0

```

```

-----
Port                OutMcastPkts   OutBcastPkts
-----
Eth1/15              4             0
Eth1/16              9080          0
Eth1/27              0             0

```

マルチキャスト Tx SPAN の設定

```

switch(config)# hardware multicast global-tx-span
Warning: Global Tx SPAN setting changed, please save config and reload
switch(config)# copy running-config start-up config
[#####] 100%
Copy complete.
switch(config)# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y

```

マルチキャスト Tx SPAN の設定後

```
switch# show interface eth1/15-16, eth1/27 counters
```

Port	InOctets	InUcastPkts
Eth1/15	392576	0
Eth1/16	0	0
Eth1/27	0	0
Port	InMcastPkts	InBcastPkts
Eth1/15	6134	0
Eth1/16	0	0
Eth1/27	0	0
Port	OutOctets	OutUcastPkts
Eth1/15	0	0
Eth1/16	392644	0
Eth1/27	417112	0
Port	OutMcastPkts	OutBcastPkts
Eth1/15	0	0
Eth1/16	6135	0
Eth1/27	6134	0

その他の参考資料

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
FEX	『Cisco Nexus 2000 Series NX-OS Fabric Extender Software Configuration Guide for Cisco Nexus 9000 Series Switches』



第 21 章

ERSPAN の設定

この章は、カプセル化リモート スイッチド ポート アナライザ（ERSPAN）を Cisco NX-OS デバイスの IP ネットワークでミラーリングされたトラフィックを転送するように設定する方法について説明します。

- [ERSPAN について（387 ページ）](#)
- [ERSPAN の前提条件（389 ページ）](#)
- [ERSPAN の注意事項および制約事項（389 ページ）](#)
- [デフォルト設定（394 ページ）](#)
- [ERSPAN の設定（394 ページ）](#)
- [ERSPAN 設定の確認（409 ページ）](#)
- [ERSPAN の設定例（410 ページ）](#)

ERSPAN について

ERSPAN は、IPv4 または IPv6 ネットワークでミラーリングされたトラフィックを転送して、ネットワーク内で複数のスイッチのリモートモニタリングを提供します。トラフィックは、送信元ルータでカプセル化され、ネットワーク間を転送されます。パケットは宛先ルータでカプセル化解除され、宛先インターフェイスに送信されます。もう 1 つの方法は、パケットを解析して内部（SPAN コピー）フレームにアクセスするために、ERSPAN カプセル化形式を理解する必要があるアナライザ自体を宛先とする方法です。

ERSPAN 送信元

トラフィックをモニタできるモニタ元インターフェイスのことを ERSPAN 送信元と呼びます。送信元では、監視するトラフィックを指定し、さらに入力、出力、または両方向のトラフィックをコピーするかどうかを指定します。ERSPAN 送信元には次のものが含まれます。

- イーサネット ポート（ただしサブインターフェイスではない）
- ポート チャネル
- コントロール プレーン CPU への帯域内インターフェイス。



注 SPAN 送信元としてスーパーバイザ インバンド インターフェイスを指定すると、デバイスはスーパーバイザ CPU により送信されたすべてのパケットをモニタします。



注 スーパーバイザ インバンド インターフェイスを SPAN 送信元として使用する場合、スーパーバイザ ハードウェア（出力）によって生成されたすべてのパケットがモニタされます。

Rx は ASIC の観点から見たものです（トラフィックはインバンドを介してスーパーバイザから出力され、ASIC / SPAN で受信されます）。

• VLAN

- VLAN が ERSPAN 送信元として指定されている場合は、VLAN 内でサポートされているすべてのインターフェイスが ERSPAN 送信元になります。
- VLAN は、Cisco Nexus 9300-EX/-FX/-FX2/-FX3/-GX シリーズプラットフォーム スイッチおよび -EX/-FX ライン カードを備えた Cisco Nexus 9500 シリーズプラットフォーム スイッチを除き、入力方向でのみ ERSPAN 送信元にすることができます。



(注) 1 つの ERSPAN セッションに、上述の送信元を組み合わせ使用できます。

ERSPAN の宛先

宛先ポートは ERSPAN 送信元からコピーされたトラフィックを受信します。宛先ポートは、リモートモニタリング (RMON) プロンプなどのデバイス、あるいはコピーされたパケットを 1 つまたは複数の送信元ポートから受信したり、解析することができるセキュリティ デバイスに接続されたポートです。宛先ポートはスパニングツリー インスタンスまたはレイヤ 3 プロトコルに参加しません。

Cisco Nexus 9200、9300-EX、9300-FX、および 9300-FX2 プラットフォーム スイッチは、GRE ヘッダー トラフィック フローを使用して、スイッチポート モードの物理インターフェイスまたはポートチャネル インターフェイスで設定された ERSPAN 宛先セッションをサポートします。送信元 IP アドレスは、デフォルト VRF で設定する必要があります。複数の ERSPAN 宛先セッションを同じ送信元 IP アドレスで設定する必要があります。

ERSPAN セッション

モニタする送信元を指定する ERSPAN セッションを作成できます。

ローカライズされた ERSPAN セッション

すべての送信元インターフェイスが同じライン カード上にある場合、ERSPAN セッションはローカライズされます。



(注) VLAN 送信元の ERSPAN セッションはローカライズされません

ERSPAN の切り捨て

Cisco NX-OS Release 7.0(3)I7(1) 以降では、MTU のサイズに基づいて各 ERSPAN セッションの送信元パケットの切り捨てを設定できます。切り捨てにより、モニタするパケットのサイズを減らすことで、ERSPAN の帯域幅を効果的に軽減できます。設定された MTU サイズよりも大きい ERSPAN パケットはすべて、設定されたサイズに切り捨てられます。ERSPAN では、ERSPAN ヘッダータイプに応じて、切り捨てられたパケットに 54 ～ 166 バイトの ERSPAN ヘッダーが追加されます。たとえば、MTU を 300 バイトに設定すると、ERSPAN ヘッダー タイプの設定に応じて、パケットは 354 ～ 466 バイトの ERSPAN ヘッダーサイズで複製されます。

ERSPAN 切り捨てはデフォルトでは無効です。切り捨てを使用するには、個々の ERSPAN セッションで有効にしておく必要があります。

ERSPAN の前提条件

ERSPAN の前提条件は、次のとおりです。

- 各デバイス上で、まず所定の ERSPAN 設定をサポートするポートを設定する必要があります。詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS インターフェイス設定ガイド』を参照してください。

ERSPAN の注意事項および制約事項



(注) スケールの情報については、リリース特定の『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』を参照してください。

ERSPAN 設定時の注意事項と制限事項は次のとおりです。

- ERSPAN 宛先は、プラットフォームに基づいて MTU のジャンボ フレームを異なる方法で処理します。次の Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチおよびサポート ライン カードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチの場合、ERSPAN 宛先はジャンボ フレームをドロップします。

- Cisco Nexus 9332PQ
- Cisco Nexus 9372PX
- Cisco Nexus 9372PX-E
- Cisco Nexus 9372TX
- Cisco Nexus 9372TX-E
- Cisco Nexus 93120TX
- 次のライン カードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチ
 - Cisco Nexus 9564PX
 - Cisco Nexus 9464TX
 - Cisco Nexus 9464TX2
 - Cisco Nexus 9564TX
 - Cisco Nexus 9464PX
 - Cisco Nexus 9536PQ
 - Cisco Nexus 9636PQ
 - Cisco Nexus 9432PQ

次の Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチおよびサポート ライン カードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチの場合、ERSPAN はポート MTU でパケットを切り捨て、TX 出力エラーを発行します。

- Cisco Nexus 92160YC-X
- Cisco Nexus 92304QC
- Cisco Nexus 9272Q
- Cisco Nexus 9232C
- Cisco Nexus 9236C
- Cisco Nexus 92300YC
- Cisco Nexus 93108TC-EX
- Cisco Nexus 93180LC-EX
- Cisco Nexus 93180YC-EX
- 次のライン カードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチ
 - Cisco Nexus 9736C-EX

- Cisco Nexus 97160YC-EX
 - Cisco Nexus 9732C-EX
 - Cisco Nexus 9732C-EXM
-
- タイプ 3 ヘッダーの ERSPAN は、Cisco NX-OS リリース 9.3(3) ではサポートされません。
 - ERSPAN セッションの制限については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS 検証スケーラビリティ ガイド』を参照してください。
 - ラインカードごとの ERSPAN セッションの数は、同じインターフェイスが複数セッションの双方向送信元として設定されている場合は、2 に減少します。
 - 同じ送信元インターフェイスで 2 つの SPAN または ERSPAN セッションを 1 つのフィルタだけで設定することはできません。同じ送信元が複数の SPAN または ERSPAN セッションで使用されている場合は、すべてのセッションに異なるフィルタを設定するか、セッションにフィルタを設定しないでください。
 - TCAM カービングは、次のライン カードの SPAN/ERSPAN には必要ありません。
 - Cisco Nexus 9636C-R
 - Cisco Nexus 9636Q-R
 - Cisco Nexus 9636C-RX
 - Cisco Nexus 96136YC-R
 - Cisco Nexus 9624D-R2



注 SPAN/ERSPAN をサポートする他のすべてのスイッチは、TCAM カービングを使用する必要があります。

- フィルタ アクセス グループの統計情報はサポートされていません。
- ERSPAN セッションのアクセス グループ フィルタは、vlan-accessmap として設定する必要があります。
- スーパーバイザによって生成されたコントロール プレーン パケットは、ERSPAN カプセル化または ERSPAN アクセス コントロール リスト (ACL) によるフィルタ処理をすることはできません。
- ERSPAN は、管理ポートではサポートされません。
- ERSPAN は、レイヤ 3 ポート チャネル サブインターフェイスの宛先をサポートしません。
- 送信元としての VLAN は、R シリーズ ライン カードおよび N3K-C36180YC-R、N3KC36480LD-R2、および N3K-C3636C-R プラットフォーム スイッチの ERSPAN 設定ではサポートされません。

- VLAN は、ERSPAN 送信元またはフィルタとして使用される場合、属することができるのは 1 つのセッションだけです。
- VLAN ERSPAN がモニタするのは、VLAN のレイヤ 2 ポートを入出力するトラフィックだけです。
- vPC で ERSPAN をイネーブルにし、ERSPAN パケットが vPC を介して宛先にルーティングされなければならない場合は、vPC ピア リンクを通過するパケットはキャプチャできません。
- ERSPAN は、VXLAN オーバーレイではサポートされません。
- マルチキャストパケットの ERSPAN コピーは、書き換え前に作成されます。したがって、TTL、VLAN ID、出力ポリシーによる再マーキングなどは ERSPAN コピーにキャプチャされません。
- ERSPAN タイプ III セッションのタイムスタンプの粒度は、CLI では設定できません。100 ピコ秒で、PTP を介して駆動されます。
- ERSPAN はデフォルトおよびデフォルト以外の VRF で動作しますが、ERSPAN マーカーパケットはデフォルト VRF でのみ動作します。
- 同じ送信元は、複数のセッションの一部にすることができます。

次の注意事項と制約事項が (Tx) ERSPAN に適用されます。

- 不明ユニキャストでフラッディングされたパケットのルーティング後のフローは ERSPAN セッションに置かれますが、これはフローが転送されるポートをモニタしないよう ERSPAN セッションが設定されている場合であっても同様です。この制限は、ネットワーク フォワーディング エンジン (NFE) と NFE2 対応 EOR スイッチおよび ERSPAN セッションで Tx ポートの送信元を持つものに適用されます。
- 次の注意事項と制約事項が (Rx) ERSPAN に適用されます。
 - VLAN 送信元は Rx 方向のみがサポートされます。
 - セッションフィルタリング機能 (VLAN または ACL フィルタ) は、Rx 送信元でのみサポートされます。
 - VLAN は、ERSPAN 送信元として入力方向でのみサポートされます。
- 次の注意事項および制約事項が FEX ポートに適用されます。
 - 双方向 ERSPAN セッションで使用される送信元が同じ FEX からのものである場合、ハードウェア リソースは 2 つの ERSPAN セッションに制限されます。
 - FEX ポートは、ERSPAN としてすべてのトラフィックに対して入力方向でサポートされ、既知のレイヤ 2 ユニキャスト トラフィックには出力方向のみがサポートされます。

- Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチは、FEX インターフェイスに接続されている ERSPAN 宛先をサポートしていません。ERSPAN 宛先は、前面パネル ポートに接続する必要があります。
- VLAN および ACL フィルタは FEX ポートではサポートされません。また、フィルタとは共存できません。
- プライオリティフロー制御（PFC）ERSPANには、次の制約事項と制約事項があります。
 - フィルタとは共存できません。
 - 物理または port-channel インターフェイスの Rx 方向でのみサポートされています。VLAN インターフェイスの Rx 方向、または Tx 方向ではサポートされていません。
- ERSPAN 宛先には、次の注意事項と制約事項が適用されます。
 - Cisco Nexus 9200、9300-EX、9300-FX、および 9300-FX2 プラットフォーム スイッチは、GRE ヘッダー トラフィック フローを使用して、スイッチポート モードの物理インターフェイスまたはポート チャネル インターフェイスで設定された ERSPAN 宛先セッションをサポートします。
 - ERSPAN 宛先は、Cisco Nexus 9200、9300、9300-EX、9300-FX、および 9300-FX2 プラットフォーム スイッチの MPLS や VXLAN などの他のトンネル機能と共存できません。
 - ERSPAN 宛先セッションは、デフォルトの VRF のみをサポートします。
 - Cisco Nexus 9300-EX/FX スイッチは、Cisco Nexus 3000 および非 EX/FX Cisco Nexus 9000 スイッチの ERSPAN 宛先として機能できません。
- Cisco NX-OS リリース 10.1 (2) 以降、ERSPAN は Cisco Nexus N9K-X9624D-R2 ライン カードでサポートされます。
- IPv6 経由の ERSPAN 宛先には、次の注意事項と制約事項が適用されます。
 - Cisco NX-OS リリース 10.2(1)F 以降、IPv6 機能経由の ERSPAN は Cisco Nexus 9300-GX2、9300-GX、9300-FX2、9300-EX、9300-FX3、9300-FX3S、および 9300-FX3P プラットフォーム スイッチ、N9K-X9716D-GX、N9K-X9736C-EX、N9K-X9732C-EX (X86_64 Atom)、N9K-X9732C-EXM、N9K-X97160YC-EX、および N9K-X9736C-FX ライン カードでサポートされています。
 - この機能は、ERSPAN 宛先/終端ではサポートされていません。
 - この機能は、出力ポート チャネル メンバーと出力 ECMP パス間のロード バランシングではサポートされません。
 - この機能は、ヘッダータイプ 3、フィルタ ACL の udf、およびマーカー パケットではサポートされません。
 - この機能は、IPV6 の ERSPAN 送信元としての FEX ホスト インターフェイスではサポートされません。

デフォルト設定

次の表に、ERSPAN パラメータのデフォルト設定を示します。

表 20: デフォルトの **ERSPAN** パラメータ

パラメータ	デフォルト
ERSPAN セッション	シャット ステートで作成されます

ERSPAN の設定



- (注) この機能の Cisco NX-OS コマンドは、Cisco IOS のコマンドとは異なる場合がありますので注意してください。

ERSPAN 送信元セッションの設定

ERSPAN セッションを設定できるのはローカルデバイス上だけです。デフォルトでは、ERSPAN セッションはシャット ステートで作成されます。



- (注) ERSPAN は送信元に関係なく、スーパーバイザによって生成されるパケットをモニタしません。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	monitor erspan origin ip-address ip-address global monitor erspan origin ipv6-address ipv6-address global 例 : switch(config)# monitor erspan origin ip-address 10.0.0.1 global	ERSPAN のグローバルな送信元 IPv4 または IPv6 アドレスを設定します。

	コマンドまたはアクション	目的
	<code>switch(config)# monitor erspan origin ipv6-address 2001::10:0:0:9 global</code>	
ステップ 3	no monitor session {session-number all} 例 : <code>switch(config)# no monitor session 3</code>	指定した ERSPAN セッションの設定を消去します。新しいセッション コンフィギュレーションは、既存のセッション コンフィギュレーションに追加されます。
ステップ 4	monitor session {session-number all} type erspan-source [shut] 例 : <code>switch(config)# monitor session 3 type erspan-source switch(config-erspan-src)#</code>	ERSPAN タイプ II 送信元セッションを設定します。デフォルトでは、セッションは双方向です。オプションの shut キーワードは、選択したセッションに対して shut ステートを指定します。
ステップ 5	description description 例 : <code>switch(config-erspan-src)# description erspan_src_session_3</code>	セッションの説明を設定します。デフォルトでは、説明は定義されません。説明には最大 32 の英数字を使用できます。
ステップ 6	source {interface type [tx rx both] vlan {number range} [rx]} 例 : <code>switch(config-erspan-src)# source interface ethernet 2/1-3, ethernet 3/1 rx</code> 例 : <code>switch(config-erspan-src)# source interface port-channel 2</code> 例 : <code>switch(config-erspan-src)# source interface sup-eth 0 rx</code> 例 : <code>switch(config-erspan-src)# source vlan 3, 6-8 rx</code> 例 : <code>switch(config-erspan-src)# source interface ethernet 101/1/1-3</code>	送信元およびパケットをコピーするトラフィックの方向を設定します。一定範囲のイーサネット ポート、ポート チャネル、インバンドインターフェイス、または一定範囲の VLAN、または Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ (FEX) 上のサテライトポートまたはホストインターフェイス ポート チャネルを入力できます。 送信元は 1 つ設定することも、またはカンマで区切った一連のエントリとして、または番号の範囲として、複数設定することもできます。コピーするトラフィックの方向には、入力、出力、または両方を指定できます。 単一方向のセッションには、送信元の方法はセッションで指定された方向に一致する必要があります。

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>(注) 送信元 VLAN は、入力方向でのみサポートされます。送信元 FEX ポートは、すべてのトラフィックに対して入力方向でサポートされ、既知のレイヤ 2 ユニキャストトラフィックには出力方向のみがサポートされます。</p> <p>送信元としてのスーパーバイザは、Rx 方向でのみサポートされます。</p>
ステップ 7	(任意) ステップ 7 を繰り返して、すべての ERSPAN 送信元を設定します。	—
ステップ 8	filter vlan {number range} 例 : <pre>switch(config-erspan-src)# filter vlan 3-5, 7</pre>	<p>設定された送信元から選択する VLAN を設定します。VLAN は 1 つ設定することも、またはカンマで区切った一連のエントリとして、または番号の範囲として、複数設定することもできます。VLAN の範囲については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS レイヤ 2 スイッチング設定ガイド』を参照してください。</p> <p>(注) ERSPAN 送信元として設定された FEX ポートは VLAN フィルタをサポートしません。</p>
ステップ 9	(任意) ステップ 9 を繰り返して、すべての送信元 VLAN のフィルタリングを設定します。	—
ステップ 10	filter access-group acl-filter 例 : <pre>switch(config-erspan-src)# filter access-group ACL1</pre> 例 :	<p>ACL を ERSPAN セッションにアソシエートします。(標準の ACL 設定プロセスを使用して ACL を作成できます。詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ設定ガイド』を参照してください)。</p>
ステップ 11	destination ip ip-address destination ipv6 ipv6-address 例 :	ERSPAN セッションの宛先 IPv4 または IPv6 アドレスを設定します。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>switch(config-erspan-src)# destination ip 10.1.1.1 switch(config-erspan-src)# destination ipv6 2001::10:0:0:9</pre>	(注) ERSpan 送信元セッションごとに 1 つの宛先 IPv4 または IPv6 アドレスのみがサポートされます。
ステップ 12	erspan-id erspan-id 例 : <pre>switch(config-erspan-src)# erspan-id 5</pre>	ERSpan 送信元セッションの ERSpan ID を設定します。ERSpan の範囲は 1 ～ 1023 です。
ステップ 13	vrf vrf-name 例 : <pre>switch(config-erspan-src)# vrf default</pre>	ERSpan 送信元セッションがトラフィックの転送に使用する仮想ルーティングおよびフォワーディング (VRF) インスタンスを設定します。VRF 名は、32 文字以内の英数字のストリング (大文字と小文字を区別) で指定します。
ステップ 14	(任意) ip ttl ttl-number 例 : <pre>switch(config-erspan-src)# ip ttl 25</pre>	ERSpan トラフィックの IP 存続可能時間 (TTL) 値を設定します。範囲は 1 ～ 255 です。
ステップ 15	(任意) ip dscp dscp-number 例 : <pre>switch(config-erspan-src)# ip dscp 42</pre>	ERSpan トラフィックのパケットの DiffServ コードポイント (DSCP) 値を設定します。範囲は 0 ～ 63 です。
ステップ 16	no shut 例 : <pre>switch(config-erspan-src)# no shut</pre>	ERSpan 送信元セッションをイネーブルにします。デフォルトでは、セッションはシャットステートで作成されます。
ステップ 17	exit 例 : <pre>switch(config-erspan-src)# exit switch(config)#</pre>	モニタ設定モードを閉じます。
ステップ 18	(任意) show monitor session {all session-number range session-range} [brief] 例 : <pre>switch(config)# show monitor session 3</pre>	ERSpan セッション設定を表示します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 19	(任意) show running-config monitor 例 : switch(config)# show running-config monitor	ERSPAN の実行コンフィギュレーションを表示します。
ステップ 20	(任意) show startup-config monitor 例 : switch(config)# show startup-config monitor	ERSPAN のスタートアップ コンフィギュレーションを表示します。
ステップ 21	(任意) copy running-config startup-config 例 : switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

ERSPAN セッションのシャットダウンまたはアクティブ化

ERSPANセッションをシャットダウンすると、送信元から宛先へのパケットのコピーを切断できます。1セッションをシャットダウンしてハードウェアリソースを解放し、別のセッションを有効にできます。デフォルトでは、ERSPAN セッションはシャット ステートで作成されます。

ERSPANセッションをイネーブルにすると、送信元から宛先へのパケットのコピーをアクティブ化できます。すでにイネーブルになっていて、動作状況がダウンの ERSPAN セッションをイネーブルにするには、そのセッションをいったんシャットダウンしてから、改めてイネーブルにする必要があります。ERSPAN セッション ステートをシャットダウンおよびイネーブルにするには、グローバルまたはモニタ コンフィギュレーション モードのいずれかのコマンドを使用できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	monitor session {session-range all} shut 例 : switch(config)# monitor session 3 shut	指定の ERSPAN セッションをシャットダウンします。デフォルトでは、セッションはシャットステートで作成されます。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	no monitor session {session-range all} shut 例 : <pre>switch(config)# no monitor session 3 shut</pre>	指定の ERSPAN セッションを再開（イネーブルに）します。デフォルトでは、セッションはシャットステートで作成されます。 モニタセッションがイネーブルで動作状況がダウンの場合、セッションをイネーブルにするには、最初に monitor session shut コマンドを指定してから、 no monitor session shut コマンドを続ける必要があります。
ステップ 4	monitor session session-number type erspan-source 例 : <pre>switch(config)# monitor session 3 type erspan-source switch(config-erspan-src)#</pre>	ERSPAN 送信元タイプのモニタ コンフィギュレーションモードを開始します。新しいセッション コンフィギュレーションは、既存のセッション コンフィギュレーションに追加されます。
ステップ 5	shut 例 : <pre>switch(config-erspan-src)# shut</pre>	ERSPAN セッションをシャットダウンします。デフォルトでは、セッションはシャットステートで作成されます。
ステップ 6	no shut 例 : <pre>switch(config-erspan-src)# no shut</pre>	ERSPAN セッションをイネーブルにします。デフォルトでは、セッションはシャットステートで作成されます。
ステップ 7	exit 例 : <pre>switch(config-erspan-src)# exit switch(config)#</pre>	モニタ設定モードを閉じます。
ステップ 8	（任意） show monitor session all 例 : <pre>switch(config)# show monitor session all</pre>	ERSPAN セッションのステータスを表示します。
ステップ 9	（任意） show running-config monitor 例 : <pre>switch(config)# show running-config monitor</pre>	ERSPAN の実行コンフィギュレーションを表示します。
ステップ 10	（任意） show startup-config monitor 例 :	ERSPAN のスタートアップ コンフィギュレーションを表示します。

	コマンドまたはアクション	目的
	<code>switch(config)# show startup-config monitor</code>	
ステップ 11	<p>(任意) copy running-config startup-config</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

ERSPAN ACL の設定

デバイスに IPv4 ERSPAN ACL を作成して、ルールを追加できます。

始める前に

DSCP 値または GRE プロトコルを変更するには、新しい宛先モニタ セッションを割り当てる必要があります。最大 4 つの宛先モニタ セッションがサポートされます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>configure terminal</p> <p>例 :</p> <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<p>ip access-list <i>acl-name</i></p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# ip access-list erspan-acl switch(config-acl)#</pre>	ERSPAN ACL を作成して、IP ACL コンフィギュレーション モードを開始します。 <i>acl-name</i> 引数は 64 文字以内で指定します。
ステップ 3	<p>[<i>sequence-number</i>] {permit deny} <i>protocol</i> <i>source</i> <i>destination</i> [set-erspan-dscp <i>dscp-value</i>] [set-erspan-gre-proto <i>protocol-value</i>]</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-acl)# permit ip 192.168.2.0/24 any set-erspan-dscp 40 set-erspan-gre-proto 5555</pre>	<p>ERSPAN ACL 内にルールを作成します。多数のルールを作成できます。 <i>sequence-number</i> 引数には、1 ～ 4294967295 の整数を指定します。</p> <p>permit コマンドと deny コマンドには、トラフィックを識別するための多くの方法が用意されています。</p> <p>set-erspan-dscp オプションは、ERSPAN 外部 IP ヘッダーに DSCP 値を設定します。DSCP 値の範囲は 0 ～ 63 です。ERSPAN ACL に設定された DSCP 値で、モニタ セッションに設定されている値</p>

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>が上書きされます。ERSPAN ACL にこのオプションを含めない場合、0 または モニタ セッションで設定されている DSCP 値が設定されます。</p> <p>set-erspan-gre-proto オプションは、ERSPAN GRE ヘッダーにプロトコル値を設定します。プロトコル値の範囲は 0 ～ 65535 です。ERSPAN ACL にこのオプションを含めない場合、ERSPAN カプセル化パケットの GRE ヘッダーのプロトコルとしてデフォルト値の 0x88be が設定されます。</p> <p>et-erspan-gre-proto または set-erspan-dscp アクションが設定されている各アクセス コントロール エントリ (ACE) は、1 つの宛先モニタセッションを使用します。ERSPAN ACL ごとに、これらのアクションのいずれかが設定されている最大 3 つの ACE がサポートされます。たとえば、次のいずれかを設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • set-erspan-gre-proto または set-erspan-dscp アクションが設定された最大 3 つの ACE を持つ ACL が設定されている、1 つの ERSPAN セッション • set-erspan-gre-proto または set-erspan-dscp アクションが設定され、1 つの追加のローカルまたは ERSPAN セッションが設定された 2 つの ACE を持つ ACL が設定されている、1 つの ERSPAN セッション • set-erspan-gre-proto または set-erspan-dscp アクションが設定された 1 つの ACE を持つ ACL が設定されている、1 つの ERSPAN セッション

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	(任意) show ip access-lists name 例 : <pre>switch(config-acl)# show ip access-lists erspan-acl</pre>	ERSPAN ACL の設定を表示します。
ステップ 5	(任意) show monitor session {all session-number range session-range} [brief] 例 : <pre>switch(config-acl)# show monitor session 1</pre>	ERSPAN セッション設定を表示します。
ステップ 6	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config-acl)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

UDF ベース ERSPAN の設定

外部または内部パケット フィールド (ヘッダまたはペイロード) のユーザ定義フィールド (UDF) で照合し、一致するパケットを ERSPAN 宛先に送信するようにデバイスを設定できます。そのように設定することで、ネットワークのパケットドロップを分析して、分離することができます。

始める前に

UDF ベース ERSPAN をイネーブルにするのに十分な空き領域を確保するために、**hardware access-list tcam region** コマンドを使用して適切な TCAM リージョン (racl、ifacl、または vacl) が設定されていることを確認します。詳細については、Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ設定ガイドの『ACL TCAM リージョン サイズの設定』セクションを参照してください。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	udf udf-name offset-base offset length 例 :	UDF を次のように定義します。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>switch(config)# udf udf-x packet-start 12 1 switch(config)# udf udf-y header outer 13 20 2</pre>	<ul style="list-style-type: none"> • udf-name : UDF の名前を指定します。名前には最大 16 文字の英数字を入力できます。 • offset-base : UDF オフセットベースを以下のように指定します。ここで header は、オフセットのために考慮に入れるべきパケット ヘッダーです : packet-start header {outer inner {13 14}}. • オフセット : オフセットベースからのオフセット バイト数を指定します。オフセット ベース (レイヤ 3/レイヤ 4 ヘッダ) の最初のバイトを照合するには、オフセットを 0 に設定します。 • 長さ : オフセットからのバイト数を指定します。1 または 2 バイトのみがサポートされます。追加のバイトを照合するには、複数の UDF を定義する必要があります。 <p>複数の UDF を定義できますが、必要な UDF のみを定義することを推奨します。</p>
ステップ 3	<p>hardware access-list tcam region {racl ifacl vacl } qualify udf udf-names</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# hardware access-list tcam region racl qualify udf udf-x udf-y</pre>	<p>UDF を次のいずれかの TCAM リージョンに接続します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • racl : レイヤ 3 ポートに適用します : レイヤ 2 およびレイヤ 3 ポートに適用します。 • ifacl : レイヤ 2 ポートに適用します。 • vacl : 送信元 VLAN に適用されます。 <p>TCAM リージョンには最大 8 つの UDF を接続できます。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>(注) UDF 修飾子が追加されると、TCAM リージョンはシングル幅から倍幅になります。十分な空き領域があることを確認します。それ以外の場合、このコマンドは拒否されます。必要に応じて、未使用領域の TCAM スペースを減らしてから、このコマンドを再入力します。詳細については、Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ設定ガイドの『ACL TCAM リージョンサイズの設定』セクションを参照してください。</p> <p>(注) このコマンドの no 形式は、TCAM リージョンから UDF を切り離し、リージョンをシングル幅に戻します。</p>
ステップ 4	<p>必須: copy running-config startup-config</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	リブートおよびリスタート時に実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーして、変更を継続的に保存します。
ステップ 5	<p>必須: reload</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# reload</pre>	<p>デバイスがリロードされます。</p> <p>(注) UDF 設定は、copy running-config startup-config + reload を入力した後にのみ有効になります。</p>
ステップ 6	<p>ip access-list erspan-acl</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# ip access-list erspan-acl-udf-only switch(config-acl)#</pre>	IPv4 アクセス コントロール リスト (ACL) を作成して、IP アクセス リスト コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 7	<p>次のいずれかのコマンドを入力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • permit udf udf-name value mask • permit ip source destination udf udf-name value mask <p>例 :</p>	UDF でのみ一致する ACL (例 1) を設定して、外部パケット フィールドについて現在のアクセス コントロール エントリ (ACE) と併せて UDF で一致させるように設定します (例 2)。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>switch(config-acl)# permit udf udf-x 0x40 0xF0 udf-y 0x1001 0xF00F</pre> <p>例 :</p> <pre>switch(config-acl)# permit ip 10.0.0./24 any udf udf-x 0x02 0x0F udf-y 0x1001 0xF00F</pre>	1 つの ACL に、UDF の有無にかかわらず ACE を設定できます。各 ACE は、一致する異なる UDF フィールドを持つことができます。または、すべての ACE が同じ UDF のリストに対して一致することができます。
ステップ 8	<p>(任意) copy running-config startup-config</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

ERSPAN 切り捨ての設定

切り捨ては、ローカルおよび ERSPAN 送信元セッションに対してのみ設定できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>configure terminal</p> <p>例 :</p> <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル設定モードを開始します。
ステップ 2	<p>monitor session session-number type erspan-source</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# monitor session 10 type erspan-source switch(config-erspan-src)#</pre>	指定された ERSPAN セッションのモニタ設定モードに入ります。
ステップ 3	<p>source interface type slot/port [rx tx both]</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-erspan-src)# source interface ethernet 1/5 both</pre>	送信元インターフェイスを設定します。
ステップ 4	<p>mtu size</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-erspan-src)# mtu 512</pre> <p>例 :</p> <pre>switch(config-erspan-src)# mtu ? <512-1518> Enter the value of MTU truncation size for</pre>	MTU の切り捨てサイズを設定します。設定された MTU サイズよりも大きい ERSPAN パケットはすべて、設定されたサイズに切り捨てられます。ERSPAN パケットの切り捨ての MTU 範囲は次のとおりです。

	コマンドまたはアクション	目的
	ERSPAN packets (erspan header + truncated original packet)	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco Nexus 9300-EX シリーズ スイッチの MTU サイズの範囲は 512～1518 バイトです。 • Cisco Nexus 9300-FX シリーズ スイッチの MTU サイズの範囲は 64～1518 バイトです。 • 9700-EX および 9700-FX ラインカードを搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチの場合、MTU サイズの範囲は 512～1518 バイトです。
ステップ 5	destination interface type slot/port 例 : <pre>switch(config-erspan-src)# destination interface Ethernet 1/39</pre>	イーサネット ERSPAN 宛先ポートを設定します。
ステップ 6	no shut 例 : <pre>switch(config-erspan-src)# no shut</pre>	ERSPAN セッションをイネーブルにします。デフォルトでは、セッションはシャット ステートで作成されます。
ステップ 7	(任意) show monitor session session 例 : <pre>switch(config-erspan-src)# show monitor session 5</pre>	ERSPAN の設定を表示します。
ステップ 8	copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config-erspan-src)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

ERSPAN 宛先セッションの設定

送信元 IP アドレスからローカル デバイス上の宛先ポートにパケットをコピーするように ERSPAN 宛先セッションを設定できます。デフォルトでは、ERSPAN 宛先セッションはシャット ステートで作成されます。

始める前に

スイッチポート モニタ モードで宛先ポートが設定されていることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	interface ethernet slot/port[-port] 例 : <pre>switch(config)# interface ethernet 2/5 switch(config-if)#</pre>	選択したスロットおよびポートまたはポート範囲で、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	switchport 例 : <pre>switch(config-if)# switchport</pre>	選択したスロットおよびポートまたはポート範囲でスイッチポート パラメータを設定します。
ステップ 4	switchport mode [access trunk] 例 : <pre>switch(config-if)# switchport mode trunk</pre>	選択したスロットおよびポートまたはポート範囲で次のスイッチポート モードを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • アクセス • トランク
ステップ 5	switchport monitor 例 : <pre>switch(config-if)# switchport monitor</pre>	ERSPAN 宛先としてスイッチポート インターフェイスを設定します。
ステップ 6	ステップ 2 ～ 5 を繰り返して、追加の ERSPAN 宛先でモニタリングを設定します。	—
ステップ 7	no monitor session {session-number all} 例 : <pre>switch(config-if)# no monitor session 3</pre>	指定した ERSPAN セッションの設定を消去します。新しいセッション コンフィギュレーションは、既存のセッション コンフィギュレーションに追加されます。
ステップ 8	monitor session {session-number all} type erspan-destination 例 : <pre>switch(config-if)# monitor session 3 type erspan-destination switch(config-erspan-dst)#</pre>	ERSPAN 宛先セッションを設定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 9	description <i>description</i> 例 : <pre>switch(config-erspan-dst)# description erspan_dst_session_3</pre>	セッションの説明を設定します。デフォルトでは、説明は定義されません。説明には最大 32 の英数字を使用できます。
ステップ 10	source ip <i>ip-address</i> 例 : <pre>switch(config-erspan-dst)# source ip 10.1.1.1</pre>	ERSPAN セッションの送信元 IP アドレスを設定します。送信元 IP アドレスは、ローカルに設定された IP アドレスです。ERSPAN 宛先セッションの送信元 IP アドレスは、カプセル化されたデータの受信元である ERSPAN 送信元セッションで設定された宛先 IP アドレスと一致する必要があります。ERSPAN 宛先セッションごとに 1 つの送信元 IP アドレスのみがサポートされます。
ステップ 11	destination {[interface [<i>type slot/port</i> [- <i>port</i>]]] [port-channel <i>channel-number</i>]} 例 : <pre>switch(config-erspan-dst)# destination interface ethernet 2/5</pre>	コピーする送信元パケットの宛先を設定します。宛先インターフェイスを設定できます。 (注) 宛先ポートをトランクポートとして設定できます。
ステップ 12	(任意) ステップ 11 を繰り返して、すべての ERSPAN 宛先を設定します。	—
ステップ 13	erspan-id <i>erspan-id</i> 例 : <pre>switch(config-erspan-dst)# erspan-id 5</pre>	ERSPAN セッションの ERSPAN ID を設定します。指定できる範囲は 1 ～ 1023 です。
ステップ 14	no shut 例 : <pre>switch(config-erspan-dst)# no shut</pre>	ERSPAN 宛先セッションを有効にします。デフォルトでは、セッションはシャットステートで作成されます。
ステップ 15	exit 例 : <pre>switch(config-erspan-dst)# exit</pre>	モニタ設定モードを閉じます。
ステップ 16	exit 例 : <pre>switch(config)# exit</pre>	グローバル コンフィギュレーションモードを終了します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 17	(任意) show monitor session {all session-number range session-range} 例 : <pre>switch(config)# show monitor session 3</pre>	ERSPAN セッション設定を表示します。
ステップ 18	(任意) show running-config monitor 例 : <pre>switch(config-erspan-src)# show running-config monitor</pre>	ERSPAN の実行コンフィギュレーションを表示します。
ステップ 19	(任意) show startup-config monitor 例 : <pre>switch(config-erspan-src)# show startup-config monitor</pre>	ERSPAN のスタートアップ コンフィギュレーションを表示します。
ステップ 20	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config-erspan-src)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

ERSPAN 設定の確認

ERSPAN 設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド	目的
show monitor session {all session-number range session-range} [brief]	ERSPAN セッション設定を表示します。
show running-config monitor	ERSPAN の実行コンフィギュレーションを表示します。
show startup-config monitor	ERSPAN のスタートアップ コンフィギュレーションを表示します。

ERSPAN の設定例

IPv6 経由の ERSPAN 送信元セッションの設定例

次に、IPv6 経由の ERSPAN 送信元セッションを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# monitor erspan origin ipv6-address 2001::10:0:0:9 global
switch(config)# moni session 10 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# erspan-id 10
switch(config-erspan-src)# vrf default
switch(config-erspan-src)# source interface ethernet 1/64
switch(config-erspan-src)# destination ip 9.1.1.2
```

単一方向 ERSPAN セッションの設定例

次に、単一方向 ERSPAN セッションを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 14/30
switch(config-if)# no shut
switch(config-if)# exit
switch(config)# no monitor session 3
switch(config)# monitor session 3 rxswitch(config-erspan-src)# source interface ethernet
2/1-3 rx
switch(config-erspan-src)# erspan-id 1
switch(config-erspan-src)# ip ttl 16
switch(config-erspan-src)# ip dscp 5
switch(config-erspan-src)# vrf default
switch(config-erspan-src)# destination ip 9.1.1.2
switch(config-erspan-src)# no shut
switch(config-erspan-src)# exit
switch(config)# show monitor session 1
```

ERSPAN ACL の設定例

次に、ERSPAN ACL を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# ip access-list match_11_pkts
switch(config-acl)# permit ip 11.0.0.0 0.255.255.255 any
switch(config-acl)# exit
switch(config)# ip access-list match_12_pkts
switch(config-acl)# permit ip 12.0.0.0 0.255.255.255 any
switch(config-acl)# exit
switch(config)# vlan access-map erspan_filter 5
switch(config-access-map)# match ip address match_11_pkts
switch(config-access-map)# action forward
switch(config-access-map)# exit
switch(config)# vlan access-map erspan_filter 10
switch(config-access-map)# match ip address match_12_pkts
switch(config-access-map)# action forward
switch(config-access-map)# exit
switch(config)# monitor session 1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# filter access_group erspan_filter
```


マーカー パケットの設定例

次に、2 秒間隔で ERSPAN マーカー パケットを有効にする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# monitor erspan origin ip-address 172.28.15.250 global
switch(config)# monitor session 1 type erspan-source
switch(config-erspan-src)# header-type 3
switch(config-erspan-src)# erspan-id 1
switch(config-erspan-src)# ip ttl 16
switch(config-erspan-src)# ip dscp 5
switch(config-erspan-src)# vrf default
switch(config-erspan-src)# destination ip 9.1.1.2
switch(config-erspan-src)# source interface ethernet 1/15 both
switch(config-erspan-src)# marker-packet 100
switch(config-erspan-src)# no shut
switch(config-erspan-src)# show monitor session 1
session 1
-----
type           : erspan-source
state          : up
granularity    : nanoseconds
erspan-id      : 1
vrf-name       : default
destination-ip : 9.1.1.2
ip-ttl         : 16
ip-dscp        : 5
header-type    : 3
origin-ip      : 172.28.15.250 (global)
source intf    :
    rx         : Eth1/15
    tx         : Eth1/15
    both       : Eth1/15
    rx         :
marker-packet  : enabled
packet interval : 100
packet sent    : 25
packet failed  : 0
egress-intf    :
```

UDF ベース ERSPAN の設定例

次に、以下の一致基準を使用して、カプセル化された IP-in-IP パケットの内部 TCP フラグで照合する UDF ベース ERSPAN を設定する例を示します。

- 外部送信元 IP アドレス : 10.0.0.2
- 内部 TCP フラグ : 緊急 TCP フラグを設定
- バイト : Eth Hdr (14) + 外部 IP (20) + 内部 IP (20) + 内部 TCP (20、ただし、13 番目のバイトの TCP フラグ)
- パケットの先頭からのオフセット : $14 + 20 + 20 + 13 = 67$
- UDF の照合値 : 0x20
- UDF マスク : 0xFF

```

udf udf_tcpflags packet-start 67 1
hardware access-list tcam region racl qualify udf udf_tcpflags
copy running-config startup-config
reload
ip access-list acl-udf
permit ip 10.0.0.2/32 any udf udf_tcpflags 0x20 0xff
monitor session 1 type erspan-source
source interface Ethernet 1/1
filter access-group acl-udf

```

次に、以下の一致基準を使用して、レイヤ 4 ヘッダーの先頭から 6 バイト目のパケット署名 (DEADBEEF) と通常の IP パケットを照合する UDF ベース ERSPAN を設定する例を示します。

- 外部送信元 IP アドレス : 10.0.0.2
- 内部 TCP フラグ : 緊急 TCP フラグを設定
- バイト : EthHdr (14) + IP (20) + TCP (20) + ペイロード : 112233445566DEADBEEF7788
- レイヤ 4 ヘッダーの先頭からのオフセット : $20 + 6 = 26$
- UDF の照合値 : 0xDEADBEEF (2 バイトのチャンクおよび 2 つの UDF に分割)
- UDF マスク : 0xFFFFFFFF

```

udf udf_pktsig_msb header outer 13 26 2
udf udf_pktsig_lsb header outer 13 28 2
hardware access-list tcam region racl qualify udf udf_pktsig_msb udf_pktsig_lsb
copy running-config startup-config
reload
ip access-list acl-udf-pktsig
permit udf udf_pktsig_msb 0xDEAD 0xFFFF udf udf_pktsig_lsb 0xBEEF 0xFFFF
monitor session 1 type erspan-source
source interface Ethernet 1/1
filter access-group acl-udf-pktsig

```

ERSPAN 切り捨ての設定例

次に、MPLS ストリッピングで使用する ERSPAN 切り捨てを設定する例を示します。

```

mpls strip
ip access-list mpls
  statistics per-entry
  20 permit ip any any redirect Ethernet1/5

interface Ethernet1/5
  switchport
  switchport mode trunk
  mtu 9216
  no shutdown

monitor session 1
  source interface Ethernet1/5 tx
  mtu 64
  destination interface Ethernet1/6
  no shut
monitor session 21 type erspan-source
  description "ERSPAN Session 21"

```

```
header-type 3
erspan-id 21
vrf default
destination ip 19.1.1.2
source interface Ethernet1/5 tx
mtu 64
no shut
monitor session 22 type erspan-source
description "ERSPAN Session 22"
erspan-id 22
vrf default
destination ip 19.2.1.2
source interface Ethernet1/5 tx
mtu 750
no shut
monitor session 23 type erspan-source
description "ERSPAN Session 23"
header-type 3
marker-packet 1000
erspan-id 23
vrf default
destination ip 19.3.1.2
source interface Ethernet1/5 tx
mtu 1000
no shut
```

ERSPAN 宛先セッションの設定例

次に、ERSPAN 宛先セッションを設定する例を示します。

destination interface eth1/1 はスイッチポート モニタ モードです。このインターフェイスは、mpls strip、tunnel、nv Overlay、vn-segment-vlan-based、mpls segment-routing、mpls evpn、mpls static、mpls oam、mpls l3vpn、mpls ldp、および nv overlay evpn 機能と共存できません。

```
switch# monitor session 1 the erspan-destination
switch(config)# erspan-id 1
switch(config-erspan-dst)# source ip 1.2.3.4
switch(config-erspan-dst)# destination interface eth1/1
switch(config-erspan-dst)# no shut
switch(config-erspan-dst)# exit
```




第 22 章

ERSPAN ヘッダ ストリッピングの設定

この章では、Cisco Nexus プラットフォーム スイッチの ERSPAN ヘッダ ストリッピング手順について説明します。これの主な使用例は、Nexus Data Broker (NDB) スイッチです。

この章は、次の項で構成されています。

- [ERSPAN ヘッダ ストリッピングについて \(415 ページ\)](#)
- [ERSPAN ヘッダをストリッピングするためにサポートされる PID \(415 ページ\)](#)
- [ERSPAN ヘッダ ストリッピングに関する注意事項と制限事項 \(416 ページ\)](#)
- [ERSPAN ヘッダ ストリッピングの設定 \(416 ページ\)](#)
- [ERSPAN ヘッダ ストリッピングの設定例 \(418 ページ\)](#)
- [ERSPAN ヘッダ ストリッピングの設定の確認 \(418 ページ\)](#)

ERSPAN ヘッダ ストリッピングについて

この機能は、NX-OS スイッチまたはNexusData Broker (NDB) スイッチの着信 ERSPAN パケットからのインライン ERSPAN ヘッダ ストリッピングを実装します。

ERSPAN パケットが着信すると、この機能によって ERSPAN ヘッダが削除され、インラインで外部ボックスに転送されます。つまり、パケットは終端ポートに着信し、ACL 設定に基づいて、外部サーバに接続されているポートにリダイレクトされます。

この機能は、単一パスのERSPANヘッダストリッピングとPACLリダイレクトを実行します。

ERSPAN ヘッダをストリッピングするためにサポートされる PID

Cisco NX-OS リリース 10.2(1)F 以降では、Cisco Nexus 9300-FX2、9300-FX3、9300-GX、および 9300-GX2 プラットフォーム スイッチで ERSPAN ヘッダ ストリッピングがサポートされています。ただし、この機能は TOR スイッチでのみサポートされます。

ERSPAN ヘッダ ストリッピングに関する注意事項と制限事項

- 着信ポートはレイヤ 2 ポートである必要がありますが、レイヤ 3 への接続は SVI 経由である必要があります。
- 終端ポートが同じ場合、VXLAN ストリッピングと ERSPAN ストリッピングは共存できません。
- ERSPAN 宛先と ERSPAN ストリッピングは共存できません。
- ポート チャンネル メンバーを含む終端ポートの総数は、31 を超えることはできません。
- この機能にはモード タップアグを設定しないでください。
- 特定の ERSPAN セッション ID の終了はサポートされていません。ERSPAN セッション ID を持つトラフィックは、終端ノードで終端されます。
- ERSPAN 削除/リダイレクトが正しく動作するように、ポートで ERSPAN 削除を有効にする必要があります。他のストリップが有効になっているポートでは、ERSPAN トラフィックを送信しないでください。
- 終端ポートのすべての着信 ERSPAN ヘッダを削除します。
- この機能は、OFMheader および ACL リダイレクトが設定されている場合にのみ機能します。
- この機能は、ポート ACL がレイヤ 2 終端ポートに適用されている場合にのみ機能します。
- スイッチ上の ERSPAN カプセル化のトンネル プロファイルは 1 つだけです。
- この機能は IPv6 をサポートしていません。

ERSPAN ヘッダ ストリッピングの設定

次の手順では、ERSPAN ヘッダ ストリッピングの設定の概要を示します。



(注) 次の CLI がインターフェイスで ERSPAN のストリップングを有効にするように設定されていることを確認します。

- `encapsulation erspan`
- `flow terminate interface add e1 / 16`

上記の CLI のいずれかが欠落している場合、ERSPAN の除去は、CLI で指定されたポートでは発生しません。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	feature ofm 例 : switch (config)# feature ofm	機能を有効にします。
ステップ 3	tunnel-profile <profile-name> 例 : switch(config)# tunnel-profile foo switch(config-tnl-profile)#	スタティック ERSPAN トンネルを有効にします。
ステップ 4	encapsulation erspan 例 : switch(config-tnl-profile)# encapsulation erspan switch(config-tnl-profile)#	トンネル プロファイルの適切なカプセル化タイプを設定します。
ステップ 5	erspan session-id all 例 : switch(config-tnl-profile)# erspan session-id all	ERSPAN セッション ID は、関連する ERSPAN パケットが送信元スイッチで関連付けられているモニタ対象セッションを示します。
ステップ 6	flow terminate interface add ethernet 1/16 例 : switch(config-tnl-profile)# flow terminate add interface add e1/16	フロー条件リストに ethernet1/16 を追加します (フロー CLI が設定されていない場合)。
ステップ 7	ip access-list <access-list-name> 例 : switch(config)# ip access-list test switch(config-acl)#	IPACL を作成し、IP アクセス リスト コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 8	[no] permit protocol source destination redirect interfaces 例 : permit ip any any redirect interface ethernet1/1,ethernet1/19	条件ごとにトラフィックのリダイレクトを許可する IP ACL ルールを作成します。 このコマンドのいずれのバージョンも、ポリシーからのパーミッションを削除することはありません。

	コマンドまたはアクション	目的
		(注) TAP アグリゲーション ポリシーのインターフェイスを入力するときは、それを省略しないでください。インターフェイスのリストを入力するときは、コンマで区切り、スペースを入れないでください。
ステップ 9	ip port access-group <access-group name>_redir in 例 : <pre>interface e1/16 (config-if)# ip port access-group foo_redir in</pre>	ERSPAN ストリップ/終端ポートにポート アクセス リストを適用します。

ERSPAN ヘッダ ストリッピングの設定例

次に、ERSPAN ヘッダ ストリッピングの例を示します。

```
switch(config)# feature ofm
switch(config)# tunnel-profile foo
switch(config-tnl-profile)# encapsulation erspan
switch(config-tnl-profile)# erspan session-id all
switch(config-tnl-profile)# flowterminate interface add e1/16
switch(config)# ip access-list test
permit ip any any redirect interface ethernet1/1,ethernet1/19
interface e1/16 (config-if)# ip port access-group foo_redir in
```

ERSPAN ヘッダ ストリッピングの設定の確認

ERSPAN ヘッダ ストリッピング設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド	目的
show run ofm	トンネル プロファイルを表示します。
show run acl mgr	インターフェイス上のすべての ACL とそれらの ACL のアプリケーションを表示します。



第 23 章

LLDP の設定

この章では、ローカルネットワーク上の他のデバイスを検出するために、Link Layer Discovery Protocol (LLDP) を設定する方法について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

- [LLDP について \(419 ページ\)](#)
- [LLDP に関する注意事項および制約事項 \(421 ページ\)](#)
- [LLDP のデフォルト設定 \(422 ページ\)](#)
- [LLDP の設定 \(423 ページ\)](#)
- [LLDP 設定の確認 \(432 ページ\)](#)
- [LLDP の設定例 \(432 ページ\)](#)

LLDP について

Cisco Discovery Protocol (CDP) は、ネットワークに接続された他のシスコ デバイスを自動的に検出し学習することをネットワーク管理アプリケーションによって可能にするデバイス検出プロトコルです。Cisco Discovery Protocol (CDP) は、ネットワークに接続された他のシスコ デバイスを自動的に検出し学習することをネットワーク管理アプリケーションによって可能にするデバイス検出プロトコルです。

他社製デバイスのディスカバリを許可するために、スイッチは、IEEE 802.1ab 規格で定義されているベンダー ニュートラルなデバイス ディスカバリ プロトコルである Link Layer Discovery Protocol (LLDP) もサポートしています。LLDP を使用すると、ネットワーク デバイスはそれ自体のデバイスに関する情報を、ネットワーク上の他のデバイスにアドバタイズできます。このプロトコルはデータリンク層で動作するため、異なるネットワーク層プロトコルが稼働する 2 つのシステムで互いの情報を学習できます。

LLDP は、デバイスおよびそのインターフェイスの機能と現在のステータスに関する情報を送信する単方向のプロトコルです。LLDP デバイスはこのプロトコルを使用して、他の LLDP デバイスからだけ情報を要求します。

LLDP は一連の属性をサポートしており、これを使用して他のデバイスを検出します。これらの属性には、タイプ、長さ、および値 (TLV) の説明が含まれています。LLDP デバイスは

TLVを使用して、ネットワーク上の他のデバイスと情報を送受信できます。設定情報、デバイスの機能、デバイスIDなどの詳細情報は、このプロトコルを使用してアドバタイズできます。

LLDPは、デフォルトで次のTLVをアドバタイズします。

- DCBXP
- 管理用アドレス
- ポートの説明
- ポートVLAN
- システム機能
- システムの説明
- システム名

DCBXP について

Data Center Bridging Exchange Protocol (DCBXP) は、LLDP を拡張したプロトコルです。このプロトコルは、ピア間のノードパラメータのアナウンス、交換、およびネゴシエートに使用されます。DCBXPパラメータは、LLDPパケットのDCBXP TLVとしてパッケージ化されます。CEEを使用する場合、DCBXPはLLDP経由の確認応答メカニズムを使用します。ポートが起動すると、DCBX TLVが送信され、受信したDCBX TLVが処理されます。デフォルトでは、DCBXプロトコルは自動検出に設定され、両方のピアでサポートされている最新のプロトコルバージョンが使用されます。

DCBXPを使用してパラメータとピアノードの交換およびネゴシエーションが必要な機能は次のとおりです。

- 優先度ベースフロー制御 (PFC) : PFCは、イーサネットの既存のポーズメカニズムを拡張するものです。これは、ユーザプライオリティまたはサービスクラスに基づいてポーズを有効にします。PFCを使用して8つの仮想リンクに分割された物理リンクは、他の仮想リンクのトラフィックに影響を与えることなく、単一の仮想リンクでポーズを使用できる機能を提供します。ユーザごとのプライオリティ単位でポーズを有効にすることで、IPトラフィック用のパケットドロップの輻輳管理を維持しながら、ドロップの無いサービスが必要なトラフィックに対し管理者がロスレスリンクを作成できます。
- 有効化転送選択 (ETS) : ETSは、仮想リンクの最適帯域幅管理を可能にします。ETS (Enhanced Transmission Selection) は、優先度グルーピングとも呼ばれます。PFCの同じ優先度クラス内の処理の区別を有効にします。帯域幅割り当て、低遅延、またはベストエフォートに基づいて処理の優先順位が付けられるため、結果としてグループごとのトラフィッククラス割り当てが可能になります。たとえば、イーサネットトラフィッククラスに高優先度を指定し、その同じクラスの中でベストエフォートを指定する場合です。ETSによって、同じ優先度クラスの中でトラフィックを差別化する、つまり優先度グループを作成することが可能になります。

- アプリケーションプライオリティ設定：特定のプロトコルに割り当てられたプライオリティに関する情報を伝送します。
- DSCP マッピングへのプライオリティ：QoS ポリシーで設定された DSCP 値と COS 値のマッピングは、アプリケーションプライオリティTLV で送信されます。



(注) Quality of Service (QoS) 機能の詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS Quality of Service 設定ガイド』を参照してください。

DCBXP はデフォルトでイネーブルであり、提供された LLDP はイネーブルです。LLDP が有効な場合、DCBXP は `[no] lldp tlv-select dcbxp` コマンドお使用して有効または無効にできます。LLDP の送信または受信がディセーブルになっているポートでは、DCBXP はディセーブルです。

高可用性

LLDP 機能はステートレス リスタートおよびステートフル リスタートをサポートします。リブートまたはスーパーバイザスイッチオーバー後に、実行コンフィギュレーションを適用します。

ハイ アベイラビリティの詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ハイ アベイラビリティおよび冗長性ガイド』を参照してください。

仮想化のサポート

サポートされる LLDP のインスタンスは 1 個です。

LLDP に関する注意事項および制約事項

LLDP の設定のガイドラインおよび制限事項は、次のとおりです。

- インターフェイス上で LLDP をイネーブルまたはディセーブルにするには、事前にデバイス上で LLDP をイネーブルにしておく必要があります。
- LLDP は物理インターフェイスだけでサポートされています。

リリース 10.1(1) 以降では、物理インターフェイスごとに複数の LLDP ネイバーが次のプラットフォームでサポートされます。

- N9K-C93180YC-FX3
- N9K-C93108TC-FX3P
- N9K-C93180YC-FX3

- LLDP は 1 つのポートにつき 1 つのデバイスを検出できます。

- DCBXP は次のプラットフォームでサポートされます。
 - Cisco Nexus 9200、9300-EX、9300-FX、および 9300-FX2 シリーズ スイッチ
 - Cisco Nexus 9332C、9332PQ、9364C、9372PX、9372PX-E、および 9396PX スイッチ
 - Cisco Nexus 9504 および 9508 スイッチで、X9432PQ、X9564PX、X9636PQ、X9732C-EX、および X9736C-FX ライン カードを搭載したもの
- Cisco Nexus 3232C および 3264Q スイッチは、DCBXP をサポートしていません。
- DCBXP の非互換性のメッセージは、物理ループバック接続がデバイスにある場合に network QoS ポリシーを変更するときに表示されることがあります。非互換性があるのは短時間で、すぐに解消されます。
- DCBX TLV は、入力キューイングが設定され、システム レベルで適用されている場合にのみ送信されます。
- PFC TLV は、ネットワーク QoS ポリシーで少なくとも 1 つの COS 値に対して一時停止が有効になっており、インターフェイス レベルで priority-flow-control モードが auto である場合に送信されます。

LLDP のデフォルト設定

この表は、LLDP のデフォルト設定を示します。

パラメータ	デフォルト
グローバル LLDP	無効
インターフェイス上の LLDP	イネーブル (LLDP がグローバルにイネーブルになった後)
LLDP 保持時間 (ディセーブルになる前)	120 秒
LLDP 再初期化遅延	2 秒
LLDP タイマー (パケット更新頻度)	30 秒
LLDP TLV	[有効 (Enabled)]
LLDP 受信	イネーブル (LLDP がグローバルにイネーブルになった後)
LLDP 転送	イネーブル (LLDP がグローバルにイネーブルになった後)
DCBXP	有効 (提供された LLDP が有効になります)
DCBXP のバージョン	自動検出

LLDP の設定



(注) この機能の Cisco NX-OS コマンドは、類似した機能の Cisco IOS コマンドと異なる場合があります。

LLDP をグローバルに有効化または無効化する

デバイスで LLDP をグローバルにイネーブルまたはディセーブルにできます。デバイスで LLDP パケットの送信および受信を可能にするには、LLDP をグローバルにイネーブルにする必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	[no] feature lldp 例 : switch(config)# feature lldp	デバイス上で LLDP をイネーブルまたはディセーブルにします。LLDP はデフォルトでディセーブルです。
ステップ 3	(任意) show running-config lldp 例 : switch(config)# show running-config lldp	LLDP のグローバル コンフィギュレーションを表示します。LLDP が有効の場合、「feature lldp」と表示されます。LLDP が無効の場合、「Invalid command」エラーが表示されます。
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例 : switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

インターフェイス上での LLDP の有効化または無効化

LLDP をグローバルに有効にすると、LLDP は、デフォルトで、サポートされているすべてのインターフェイスで有効になります。ただし、LLDP パケットの送信だけ、または受信だけを

実行するために、個々のインターフェイスでの LLDP のイネーブルまたはディセーブル、あるいはインターフェイスの選択的な設定を実行できます。

始める前に

デバイスで LLDP をグローバルにイネーブルにしていることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	interface interface slot/port 例： switch(config)# interface ethernet 7/1 switch(config-if)#	LLDP をイネーブルにするインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	[no] lldp transmit 例： switch(config-if)# lldp transmit	インターフェイス上で LLDP パケットの送信をイネーブルまたはディセーブルにします。LLDP をグローバルに有効にすると、LLDP は、デフォルトで、サポートされているすべてのインターフェイスで有効になります。
ステップ 4	[no] lldp receive 例： switch(config-if)# lldp receive	インターフェイス上で LLDP パケットの受信をイネーブルまたはディセーブルにします。LLDP をグローバルに有効にすると、LLDP は、デフォルトで、サポートされているすべてのインターフェイスで有効になります。
ステップ 5	(任意) show lldp interface interface slot/port 例： switch(config-if)# show lldp interface ethernet 7/1	インターフェイス上で LLDP の設定を表示します。
ステップ 6	(任意) copy running-config startup-config 例： switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

DCBXP プロトコルバージョンの設定

DCBX TLVが送信されるプロトコルバージョンを指定できます。



- (注) ピアが同じバージョンを実行していない場合、リンクの DCBX パラメータが収束しない可能性があります。新しいプロトコルバージョンを有効にするには、リンクをリセットする必要があります。

始める前に

デバイスで LLDP をグローバルにイネーブルにしていることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface interface slot/port 例 : <pre>switch(config)# interface ethernet 1/25 switch(config-if)#</pre>	インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	lldp dcbx version cee/ieee/auto 例 : <pre>switch(config-if)#lldp dcbx version cee</pre>	<p>Specifies the protocol version mode sent.送信されるプロトコルバージョン モードを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>cee</i> 変数は、Converged Enhanced Ethernet (CEE) プロトコルバージョンの TLV のみを送信するようにポートを設定します。• <i>ieee</i> 変数は、IEEE 802.1Qaz プロトコルバージョンの TLV のみを送信するようにポートを設定します。• <i>auto</i> 変数は、両方のピアでサポートされている最新のプロトコルバージョンで TLV を送信するようにポートを設定します。 <p>デフォルトは <i>auto</i> に設定されています。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
		(注) IEEE 802.1Qaz をサポートしていないデバイスは、自動ネゴシエーションの試行に適切に応答せず、 <code>lldp dcbx version cee</code> 用にインターフェイスを手動で設定する必要があります。

物理インターフェイスごとの複数の LLDP ネイバー

多くの場合、ネットワーク デバイスは複数の LLDP パケットを送信しますが、そのうちの 1 つは実際のホストからのものです。Cisco Nexus スイッチがデバイスと通信しているが、インターフェイスごとに 1 つの LLDP ネイバーしか管理できない場合は、実際に必要なホストとのネイバーになることが失敗する可能性があります。これを最小限に抑えるために、Cisco Nexus スイッチ インターフェイスは複数の LLDP ネイバーをサポートできるため、正しいデバイスで LLDP ネイバーになる可能性が高くなります。

同じインターフェイスで複数の LLDP ネイバーをサポートするには、LLDP マルチネイバー サポートをグローバルに設定する必要があります。



(注) LLDP マルチネイバー サポートを設定する前に、DCBX をグローバルに無効にする必要があります。これを行わないと、エラー メッセージが表示されます。

LLDP マルチネイバー サポートのイネーブル化またはディセーブル化

始める前に

インターフェイスで LLDP マルチネイバー サポートを有効にする前に、次の点を考慮してください。

- デバイスで LLDP をグローバルにイネーブルにしていることを確認します（グローバル設定コマンド `feature lldp`）。



注 LLDP をグローバルに有効にすると、LLDP は、デフォルトで、サポートされているすべてのインターフェイスで有効になります。

- 1 つのインターフェイスで最大 3 つのネイバーがサポートされます。
- LLDP マルチネイバーは、FEX インターフェイスではサポートされません。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	必須: no lldp tlv-select dcbxp 例 : <pre>switch(config)# no lldp tlv-select dcbxp switch(config)#</pre>	DCBXP TLV をグローバルに無効にします。 (注) LLDP マルチネイバー サポートが設定された後にエラーメッセージが表示されないようにするには、このコマンドを入力する必要があります。
ステップ 3	必須: [no] lldp multi-neighbor 例 : <pre>switch(config)# lldp multi-neighbor switch(config)#</pre>	すべてのインターフェイスの LLDP マルチネイバーサポートをグローバルに有効または無効にします。
ステップ 4	interface port / slot 例 : <pre>switch(config)# interface 1/1 switch(config-if)#</pre>	LLDP をイネーブルにするインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 5	(任意) [no] lldp transmit 例 : <pre>switch(config-if)# lldp transmit</pre>	インターフェイスでの LLDP パケットの送信をディセーブル (またはイネーブル) にします。 (注) このインターフェイスでの LLDP パケットの送信は、グローバル feature lldp コマンドを使用してイネーブルにされました。このオプションは、この特定のインターフェイスの機能を無効にします。
ステップ 6	(任意) [no] lldp receive 例 : <pre>switch(config-if)# lldp receive</pre>	インターフェイスでの LLDP パケットの受信をディセーブル (またはイネーブル) にします。

	コマンドまたはアクション	目的
		(注) このインターフェイスでの LLDP パケットの受信は、グローバル feature lldp コマンドを使用してイネーブルになりました。このオプションは、この特定のインターフェイスの機能を無効にします。
ステップ 7	(任意) show lldp interface <i>port / slot</i> 例 : <code>switch(config-if)# show lldp interface 1/1</code>	インターフェイス上で LLDP の設定を表示します。
ステップ 8	(任意) copy running-config startup-config 例 : <code>switch(config)# copy running-config startup-config</code>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

ポート チャネル インターフェイスでの LLDP サポートの有効化または無効化

始める前に

ポート チャネルで LLDP サポートを有効にする前に、次の点を考慮してください。

- デバイスで LLDP をグローバルにイネーブルにしていることを確認します（グローバル設定コマンド **feature lldp**）。



注 LLDP をグローバルに有効にすると、LLDP は、デフォルトで、サポートされているすべてのインターフェイスで有効になります。

- ポート チャネルに **lldp transmit** および **lldp receive** コンフィギュレーション コマンドを適用しても、ポート チャネルのメンバーの設定には影響しません。
- LLDP ネイバーは、LLDP 送受信がポート チャネルの両側で設定されている場合にのみ、ポート チャネル間で形成されます。
- LLDP の送受信コマンドは、MCT、VPC、FEX ファブリック、FEX ポート チャネル、およびポート チャネル サブ インターフェイスでは機能しません。



注 LLDP ポート チャネル機能をグローバルに有効にすると、LLDP 設定はこれらのポート タイプのいずれにも適用されません。ポート チャネルから設定が削除された場合、またはポート タイプ機能がグローバルに無効になった場合は、**lldp port-channel** コマンドを使用して新しくサポートされたポート チャネルで有効にすることはできません。コマンドはすでに発行されています。問題のポート チャネルで LLDP ポート チャネルを有効にするには、**lldp transmit** および **lldp receive** を各ポート チャネルに対して設定します（次の手順のステップ 4、5、および 6 を参照）。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	必須: no lldp tlv-select dcbxp 例 : <pre>switch(config)# no lldp tlv-select dcbxp switch(config)#</pre>	DCBXP TLV をグローバルに無効にします。ポート チャネルで LLDP を設定する前に、このコマンドを入力する必要があります。
ステップ 3	必須: [no] lldp port-channel 例 : <pre>switch(config)# lldp port-channel switch(config)#</pre>	すべてのポート チャネルの LLDP 送受信をグローバルに有効または無効にします。
ステップ 4	interface port-channel [port-channel-number port-channel-range] 例 : <pre>switch(config)# interface port-channel 3 switch(config-if)#</pre> 例 : 複数のポート チャネルで LLDP を設定する場合は、ポート チャネル番号の範囲を入力します。	LLDP を有効にするインターフェイスポートチャネルを指定し、インターフェイス設定モードを開始します。 LLDP を有効にするインターフェイスポートチャネル範囲を指定し、インターフェイス範囲設定モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>switch(config)# interface port-channel 1-3 switch(config-if-range)#</pre>	
ステップ 5	<p>(任意) [no] lldp transmit</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# lldp transmit</pre>	<p>ポート チャネルまたはポート チャネルの範囲で LLDP パケットの送信を無効 (または有効) にします。</p> <p>(注) このポート チャネルでの LLDP パケットの送信は、ステップ 3 の lldp port-channel コマンドを使用して有効になりました。このオプションは、この特定のポート チャネルの機能を無効にします。</p>
ステップ 6	<p>(任意) [no] lldp receive</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# lldp receive</pre>	<p>ポート チャネルまたはポート チャネルの範囲での LLDP パケットの受信を無効 (または有効) にします。</p> <p>(注) このポート チャネルでの LLDP パケットの受信は、ステップ 3 の lldp port-channel コマンドを使用して有効になりました。このオプションは、この特定のポート チャネルの機能を無効にします。</p>
ステップ 7	<p>(任意) show lldp interface port-channel port-channel-number</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-if)# show lldp interface port-channel 3</pre>	ポートチャネル上の LLDP 設定を表示します。
ステップ 8	<p>(任意) copy running-config startup-config</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

LLDP オプションパラメータの設定

LLDP の更新頻度、受信デバイスが情報を破棄するまでに保持している時間、および初期化の遅延時間を設定できます。TLV を選択して、LLDP パケットに含まれるようにすることもできます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	(任意) [no] lldp holdtime seconds 例 : switch(config)# lldp holdtime 200	ユーザのデバイスから送信された情報が、受信側デバイスで廃棄されるまでに保持される時間を秒単位で指定します。 値の範囲は 10 ～ 255 秒で、デフォルト値は 120 秒です。
ステップ 3	(任意) [no] lldp reinit seconds 例 : switch(config)# lldp reinit 5	任意のインターフェイス上で LLDP を初期化する際の遅延時間を秒単位で指定します。 指定できる範囲は 1 ～ 10 秒です。デフォルトは 2 秒です。
ステップ 4	(任意) [no] lldp timer seconds 例 : switch(config)# lldp timer 50	LLDP アップデートの送信頻度を秒単位で設定します。 値の範囲は 5 ～ 254 秒で、デフォルト値は 30 秒です。
ステップ 5	(任意) show lldp timers 例 : switch(config)# show lldp timers	LLDP の保持時間、遅延時間、更新頻度の設定を表示します。
ステップ 6	(任意) [no] lldp tlv-select tlv 例 : switch(config)# lldp tlv-select system-name	LLDP パケットで送受信する TLV を指定します。使用できる TLV は、management-address、port-description、port-vlan、system-capabilities、system-description、および system-name です。使用できるすべての TLV はデフォルトでイネーブルになっています。
ステップ 7	(任意) show lldp tlv-select 例 : switch(config)# show lldp tlv-select	LLDP TVL コンフィギュレーションを表示します。
ステップ 8	(任意) copy running-config startup-config 例 :	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

	コマンドまたはアクション	目的
	<code>switch(config)# copy running-config startup-config</code>	

LLDP 設定の確認

LLDP 設定を表示するには、次のタスクのうちのいずれかを実行します。

コマンド	目的
<code>show running-config lldp</code>	LLDP のグローバル コンフィギュレーションを表示します。
<code>show lldp interface interface slot/port</code>	LLDP のインターフェイス コンフィギュレーションを表示します。
<code>show lldp timers</code>	LLDP の保持時間、遅延時間、更新頻度の設定を表示します。
<code>show lldp tlv-select</code>	LLDP TVL コンフィギュレーションを表示します。
<code>show lldp neighbors {detail interface interface slot/port}</code>	LLDP ネイバーのデバイス ステータスを表示します。
<code>show lldp traffic</code>	LLDP カウンタ（デバイスによって送信および受信された LLDP パケットの数、破棄されたパケットの数、未確認 TLV の数など）を表示します。
<code>show lldp traffic interface interface slot/port</code>	インターフェイス上で送信および受信された LLDP パケットの数を表示します。
<code>show qos dcbxp interface slot/port</code>	特定のインターフェイスの DCBXP 情報を表示します。

LLDP の統計を消去するには、`clear lldp counters` コマンドを使用します。

LLDP の設定例

次に、1 つのデバイス上での LLDP のイネーブル化、一部のインターフェイス上での LLDP のディセーブル化、オプションパラメータ（保持時間、遅延時間、更新頻度など）の設定、およびいくつかの LLDP TLV のディセーブル化の例を示します。

```
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# feature lldp
switch(config)# interface ethernet 7/9
switch(config-if)# no lldp transmit
```

```
switch(config-if)# no lldp receive
switch(config-if)# exit
switch(config)# interface ethernet 7/10
switch(config-if)# no lldp transmit
switch(config-if)# no lldp receive
switch(config-if)# exit
switch(config)# lldp holdtime 200
switch(config)# lldp reinit 5
switch(config)# lldp timer 50
switch(config)# no lldp tlv-select port-vlan
switch(config)# no lldp tlv-select system-name
```




第 24 章

NetFlow の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイス上で NetFlow 機能を設定する方法について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

- [NetFlow について \(435 ページ\)](#)
- [NetFlow の前提条件 \(439 ページ\)](#)
- [NetFlow に関する注意事項および制約事項 \(439 ページ\)](#)
- [NetFlow の設定 \(443 ページ\)](#)
- [NetFlow 設定の確認 \(454 ページ\)](#)
- [NetFlow のモニタリング \(455 ページ\)](#)
- [NetFlow の表示例 \(455 ページ\)](#)
- [NetFlow のコンフィギュレーション例 \(456 ページ\)](#)

NetFlow について

NetFlow は入力 IP パケットについてパケットフローを識別し、各パケットフローに基づいて統計情報を提供します。NetFlow のためにパケットやネットワークングデバイスを変更する必要はありません。

NetFlow ではフローを使用して、アカウンティング、ネットワークモニタリング、およびネットワークプランニングに関連する統計情報を提供します。フローは送信元インターフェイス（VLAN 向け）に届く単方向のパケットストリームで、キーの値は同じです。キーは、パケット内のフィールドを識別する値です。フローを作成するには、フローレコードを使用して、フロー固有のキーを定義します。

Cisco NX-OS は、ネットワーク異常とセキュリティ問題の高度な検出を有効にする Flexible NetFlow 機能をサポートします。フレキシブル NetFlow 機能を使用すると、大量の定義済みフィールドの集合からキーを選択することで、そのアプリケーションに最適なフローレコードを定義できます。

1 つのフローと見なされるパケットでは、すべてのキー値が一致している必要があります。フローは、設定したエクスポートレコードバージョンに基づいて、関係のある他のフィールドを集めることもあります。フローは NetFlow キャッシュに格納されます。

フロー用に NetFlow が収集したデータをエクスポートするには、フロー エクスポートを使用し、このデータを Cisco Stealthwatch などのリモート NetFlow コレクタにエクスポートします。Cisco NX-OS は次の状況で、NetFlow エクスポート用のユーザデータグラムプロトコル (UDP) データグラムの一部としてフローをエクスポートします。

- フローはフロータイムアウト値に従って定期的にエクスポートされます。設定されていない場合、デフォルトは 10 秒です。
- ユーザがフローの強制的エクスポートを行った。

フローレコードによってフロー用に収集するデータのサイズが決まります。フローモニタで、フローレコードおよびフローエクスポートを NetFlow キャッシュ情報と結合します。

Cisco NX-OS は NetFlow 統計を集計し、インターフェイスまたはサブインターフェイス上のすべてのパケットを分析します。

デュアルレイヤ NetFlow の実装

他の Cisco Nexus プラットフォームとは異なり、Cisco Nexus 9000 シリーズスイッチは、NetFlow 処理を次の 2 つのレイヤに分離します。

- 第 1 レイヤは、ラインレートトラフィックのパケット単位の可視性をサポートします。パケットをサンプリングして統計的に分析する必要はありません。代わりに、パケットをラインレートで処理および集約できます。
- 2 番目のレイヤは、大規模なフローの収集を可能にします。フローを失うことなく何十万ものフローを維持でき、定期的に外部コレクタにエクスポートします。

フローレコード

フローレコードでは、パケットを識別するために NetFlow で使用するキーとともに、NetFlow がフローについて収集する関連フィールドを定義します。キーと関連フィールドを任意の組み合わせで指定して、フローレコードを定義できます。Cisco NX-OS は、様々なキーセットをサポートしています。フローレコードでは、フロー単位で収集するカウンタのタイプも定義します。32 ビットまたは 64 ビットのパケットカウンタまたはバイトカウンタを設定できます。

キーフィールドは、**match** キーワードで指定されます。対象フィールドとカウンタは **collect** キーワードで指定されます。

Cisco NX-OS では、フローレコードの作成時に次の **match** フィールドをデフォルトとして使用できます。

- match interface input
- match flow direction

フロー エクスポート

フローエクスポートでは、NetFlow エクスポート パッケージに関して、ネットワーク層およびトランスポート層の詳細を指定します。フロー エクスポートで設定できる情報は次のとおりです。

- エクスポート宛先 IP アドレス
- 送信元インターフェイス
- UDP ポート番号 (NetFlow コレクタが NetFlow パッケージをリスニングするところ) : デフォルト値は 9995 です。



(注) NetFlow エクスポート パッケージでは、送信元インターフェイスに割り当てられた IP アドレスを使用します。送信元インターフェイスを設定しない場合、フローエクスポートはエクスポートする予定のフローをドロップします。

Cisco NX-OS は、タイムアウトが発生するたびにデータを NetFlow コレクタへエクスポートします。キャッシュをフラッシュし、フローを強制的にエクスポートするには、フラッシュキャッシュ タイムアウトを設定できます (**flow timeout** コマンドを使用)。

エクスポート形式

Cisco NX-OS は、バージョン 9 のエクスポート形式をサポートします。この形式は、古いバージョン 5 のエクスポート形式よりも効率的なネットワーク使用率をサポートし、IPv6 およびレイヤ 2 フィールドをサポートします。さらに、バージョン 9 エクスポート形式は、NetFlow コレクタで完全な 32 ビット SNMP ifIndex 値をサポートします。

レイヤ 2 NetFlow キー

フレキシブル NetFlow レコード内でレイヤ 2 キーを定義できます。このレコードを使用して、レイヤ 2 インターフェイスのフローをキャプチャできます。レイヤ 2 のキーは次のとおりです。

- 送信元および宛先 MAC アドレス
- 送信元 VLAN ID
- イーサネット フレームのイーサネット タイプ

受信方向については、次のインターフェイスに対してレイヤ 2 NetFlow を適用できます。

- アクセス モードのスイッチ ポート
- トランク モードのスイッチ ポート
- レイヤ 2 のポート チャンネル



(注) Layer 2 NetFlow を VLAN、送信インターフェイス、またはレイヤ 3 インターフェイス (VLAN インターフェイスなど) に適用できます。

フロー モニタ

フロー モニタは、フロー レコードおよびフロー エクスポートを参照します。フロー モニタはインターフェイスに適用します。

NetFlow 出力インターフェイス

FM-E および FM-E2 モジュールを搭載した Cisco Nexus 9300-FX および Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチの NetFlow 出力インターフェイスには、次の機能があります。

- **show flow cache** コマンドの NetFlow は `output_if_id` を表示し、出力インターフェイスを 9700-FX ライン カードを備えた Cisco Nexus 9300-FX および 9500 プラットフォーム スイッチのコレクタにエクスポートします。
- Cisco Nexus 9300-FX プラットフォーム スイッチの NetFlow 出力インターフェイスは、IPv4 と IPv6 の両方のトラフィック フローをサポートします。Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチの NetFlow 出力インターフェイスは、IPv4 トラフィック フローでのみサポートされ、IPv6 トラフィック フローではサポートされません。**show flow cache** コマンドは、`output_if_id` を 0x0 として表示します。またこの機能は、コントロールプレーン トラフィックや ICMP 要求/応答メッセージなど、スイッチ宛でのトラフィック以外のトラフィックでもサポートされます。
- NetFlow は、宛先インターフェイスとしてネクストホップを持つ IPv4/IPv6 着信トラフィック フローのコレクタへの出力インターフェイスのエクスポートをサポートします。InputInt および OutputInt の NetFlow エクスポート形式は、NetFlow コレクタで完全な 32 ビット SNMP `ifIndex` 値をサポートします。
- NetFlow 出力インターフェイスは、MPLS、VXLAN、GRE などのトンネル トラフィック フローではサポートされません。
- NetFlow 出力インターフェイスの例の詳細については、[NetFlow の表示例 \(455 ページ\)](#) を参照してください。

高可用性

Cisco NX-OS は NetFlow のステートフル リスタートをサポートします。リブート後、Cisco NX-OS は実行コンフィギュレーションを適用します。

フロー キャッシュは再起動で保持されず、再起動中にソフトウェアに送信されるパケットは処理されません。

NetFlow の前提条件

NetFlow の前提条件は、次のとおりです。

- 使用しているデバイスで必要とされるリソースを正しく理解していること。NetFlow はメモリと CPU リソースを消費するからです。

NetFlow に関する注意事項および制約事項



- (注) スケールの情報については、リリース特定の『*Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide*』を参照してください。

NetFlow に関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

- 次の注意事項は、-EX および -FX ラインカード搭載のすべての Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチに適用されます。

-FX ポートがすでに適用されている NetFlow 設定のトランクである場合、-EX ポートをトランクとして設定しても、サポートされていない -EX NetFlow 設定は -FX ポート トランクから削除されません。たとえば、3 つ以上の異なる IPv4 フロー モニタを -FX ポート トランクに適用し、-EX ポートが同じトランクに追加された場合、-EX ポートの制限のみであるため、2 つのモニタを超えるトランクの設定は自動的に削除されません。この設定では、-EX トランク ポートの 2 つのモニタを超えるフローはレポートされないため、-EX ポートと -FX ポートの両方が同じトランクに存在する可能性があるモジュラ スイッチでは、プロトコルごとに 2 つのモニタ (v4/v6/CE) のみを使用することを推奨します。

- NetFlow は、-EX、-FX、および -GX 混合シャーシの Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチでサポートされます。-EX、-FX、および -GX 混合シャーシの Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチでは、SPAN を NetFlow と同時に使用できます。Cisco Nexus 9500-GX プラットフォーム スイッチは、sFlow 機能を組み合わせた SPAN をサポートしていません。
- Cisco NX-OS リリース 9.3 (4) 以降では、次の RTP / NetFlow モニタリング制限が存在します。

RTP モニタリング機能は、スイッチのすべてのインターフェイスで RTP フローのモニタをイネーブルにし、**show flow rtp detail** コマンド出力で報告します。RTP フローは、16384 ~ 32767 の範囲内の送信元ポートを持つ UDP フローです。RTP モニタリングがイネーブルになっているスイッチ インターフェイスに NetFlow モニタが接続されている場合、そのインターフェイス上のすべてのトラフィック/フロー (RTP フローを含む) が **show flow cache** コマンドの出力で報告されます。RTP フローは、**show flow rtp detail** コマンドの出力に表示されなくなります。接続されたモニタが削除されると、RTP フローが **show flow rtp detail** コマンド出力で再度報告されます。

この制限は、次のスイッチに影響します。

- Cisco Nexus 9336C-FX2
 - Cisco Nexus 93240YC-FX2
 - Cisco Nexus 9348GC-FXP
 - Cisco Nexus 93180YC-FX
 - Cisco Nexus 93108TC-FX
 - Cisco Nexus 9316D-GX
 - Cisco Nexus 93600CD-GX
 - Cisco Nexus 9364C-GX
 - 9636C-RX ライン カードを搭載した Cisco Nexus 9504、9508 および 9516 スイッチ
- Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降、NetFlow に関する次の無停止インサービス ソフトウェア アップグレード (ND ISSU) の制限がすべての Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチに適用されます。
 - ND ISSU の実行中、2 分間のエクスポート損失が予想されます。
 - ND ISSU 中は、管理インターフェイスの送信元ポートを持つエクスポートはサポートされません。エクスポート損失は、管理インターフェイスが起動するまで予想されます。
 - **record netflow ipv4 original-input**、**record netflow ipv4 original-output**、および **record netflow layer2-switched input** コマンドは、Cisco NX-OS リリース 9.3(1) ではサポートされていません。
 - Cisco NX-OS リリース 9.2(2) 以降、Cisco Nexus 9300-FX スイッチは NetFlow データ エクスポート (NDE) の OUTPUT_SNMP フィールドの収集をサポートしています。他の Cisco Nexus 9000 プラットフォーム スイッチまたは Cisco Nexus ラインカードは、OUTPUT_SNMP フィールドの収集をサポートしていません。
 - Cisco Nexus 9300-FX プラットフォーム スイッチに対して、レイヤ 2 NetFlow に対してすでに設定されているポート チャネルにメンバを追加すると、NetFlow の設定が削除され、ポート チャネルのレイヤ 2 設定が追加されます。
 - NetFlow はトンネル インターフェイスではサポートされていません。
 - NetFlow は、CPU で送信されるパケットではサポートされません。
 - 入力 NetFlow のみがサポートされます。出力 NetFlow はサポートされていません。
 - フロー キャッシュは、レイヤ 2、IPv4、IPv6 などのフロー タイプごとにクリアできます。フロー モニタごとにクリアすることはできません。
 - フロー 収集は ARP トラフィックに対して実行されません。

- NetFlow データエクスポート (NDE) では、送信元インターフェイスを設定する必要があります。送信元インターフェイスを設定しない場合、フローエクスポートはエクスポートする予定のフローをドロップします。
- レイヤ 2 スイッチドフロー モニタは、レイヤ 2 インターフェイスにのみ適用されます。IP および IPv6 フロー モニタは、VLAN、SVI、レイヤ 3 ルーテッドインターフェイス、またはサブインターフェイスに適用できます。
- レイヤ 2 インターフェイスをレイヤ 3 インターフェイスへ変更するか、レイヤ 3 インターフェイスをレイヤ 2 インターフェイスへ変更すると、ソフトウェアで、インターフェイスからレイヤ 2 の NetFlow 設定が削除されます。
- 同じフロー モニタを VLAN およびレイヤ 3 インターフェイス（物理レイヤ 3 インターフェイス、SVI インターフェイス、またはレイヤ 3 サブインターフェイスなど）と共有することはできません。ACL は異なるため共有できないため、VLAN とレイヤ 3 インターフェイスを区別する必要があります。これらは 2 つの異なるプロファイルとして扱う必要があります。
- ロールバック中、ハードウェアでプログラムされているレコードを変更しようとする、ロールバックは失敗します。
- Cisco NX-OS リリース 9.2(1) 以降：
 - FEX レイヤ 3 ポートの NetFlow は Cisco Nexus 9300 EX と 9300 FX プラットフォームスイッチでサポートされています。
 - Cisco Nexus 9300-EX プラットフォーム スイッチで NetFlow CE がサポートされています。



注 すべての -EX タイプのプラットフォーム スイッチ（Cisco Nexus 9700-FX ラインカードを含む）では、CE NetFlow は非 IPv4 および IPv6 トラフィック フローの CE フローレコードのみをキャプチャします。-FX および -FX2 タイプのプラットフォーム スイッチとライン カードでは、**mac packet-classify** がインターフェイスに適用されている限り、IP フローの CE フロー データをキャプチャできます。

- Cisco Nexus 9300-EX プラットフォーム スイッチの場合、VLAN または SVI に適用されたフロー モニタは、スイッチドトラフィックとルーテッドトラフィックの両方のフローを収集できます。Cisco Nexus 9300-FX プラットフォーム スイッチの場合、NetFlow VLAN はスイッチドトラフィックに対してのみサポートされ、NetFlow SVI はルーテッドトラフィックに対してのみサポートされます。
- Cisco Nexus 9300-EX プラットフォーム スイッチは、同じインターフェイスで NetFlow と SPAN を同時にサポートします。この機能は、SPAN および sFlow の代わりに使用できます。

- Cisco Nexus 9300-EX/FX プラットフォーム スイッチ、および EX/FX モジュールを搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチでは、SPAN と sFlow の両方を同時に有効にすることはできません。一方がアクティブな場合、もう一方は有効にできません。ただし、Cisco Nexus 9300-EX/FX/FX2 および -EX モジュールを搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチでは、NetFlow と SPAN の両方を同時に有効にすることができ、sFlow と SPAN を使用する代わりに実行可能です。



注 Cisco Nexus 9300-FX2 プラットフォーム スイッチは、sFlow と SPAN の共存をサポートします。

- Cisco Nexus 9300-EX プラットフォーム スイッチでは、同じフロー モニタを VLAN と SVI に同時に接続することはできません。
- Cisco Nexus 9300-EX プラットフォーム スイッチには専用の TCAM があり、カービングは必要ありません。
- ing-netflow リージョンの TCAM カービング設定は、-FX ラインカードでは実行できます。-EX ラインカードでは、デフォルトの ing-netflow リージョン TCAM カービングが 1024 であり、それ以外の場合は設定できません。-EX および -FX ラインカードのポートの場合、ing-netflow リージョンの推奨最大値は 1024 です。
- ToS フィールドは、Cisco Nexus 9300-EX プラットフォーム スイッチではエクスポートされません。
- IP ToS に基づくレコード一致は、IPv6 フロー モニタではサポートされません。ToS 値は、トラフィックが保持する値に関係なく、コレクタで 0x0 として収集されます。

この制限は、次のプラットフォーム スイッチ ファミリに適用されます。

- Cisco Nexus 9300-EX
- Cisco Nexus 9300-FX
- Cisco Nexus 9300-FX2
- Cisco Nexus 9300-FX3
- Cisco Nexus 9300-GX
- -EX または FX ライン カード搭載の Cisco Nexus 9500
- Cisco Nexus 3232C および 3264Q スイッチは、NetFlow をサポートしていません。
- Cisco NX-OS リリース 10.1(2) 以降、Netflow は N9K-X9716D-GX ライン カードでサポートされます。
- この機能をサポートするプラットフォームでのみ NetFlow を有効にします。
- Cisco NX-OS リリース 10.2(1)F 以降、レイヤ 2 インターフェイス上のレイヤ 3 NetFlow は、Cisco Nexus 9300-EX、9300-FX、9300-FX2、9300-FX3、9300-GX、および 9300-GX2 プラットフォーム、9500-EX LC および 9500-FX LC でサポートされます。

- レイヤ 3 フロー モニタまたはレイヤ 2 フロー モニタのいずれかをレイヤ 2 インターフェイスに接続できます（両方は接続できません）。
- フロー モニタがすでにレイヤ 3 インターフェイスに接続されている場合、同じフロー モニタをレイヤ 2 インターフェイスに接続することはできません。
- レイヤ 3 フロー モニタがレイヤ 2 インターフェイスに適用されている場合、**mac-packet-classify** コマンドはサポートされません。



(注) 確認済みの NetFlow のスケール数については、『[Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide](#)』を参照してください。

NetFlow の設定

NetFlow を設定する手順は、次のとおりです。

手順

- ステップ 1** NetFlow 機能を有効にします。
- ステップ 2** フローにキーおよびフィールドを指定することによって、フロー レコードを定義します。
- ステップ 3** エクスポートフォーマット、プロトコル、宛先、およびその他のパラメータを指定することによって、任意でフロー エクスポートを定義します。
- ステップ 4** フロー レコードおよびフロー エクスポートに基づいて、フロー モニタを定義します。
- ステップ 5** 送信元インターフェイス、サブインターフェイス、または VLAN インターフェイスにフロー モニタを適用します。

NetFlow 機能の有効化

フローを設定するには、先に NetFlow をグローバルで有効しておく必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	[no] feature netflow 例： <code>switch(config)# feature netflow</code>	NetFlow 機能を有効にします。デフォルトではディセーブルになっています。 (注) N9K-T2 EoR を搭載した Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチは、NetFlow をサポートしていません。
ステップ 3	(任意) copy running-config startup-config 例： <code>switch(config)# copy running-config startup-config</code>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

フロー レコードの作成

フロー レコードを作成し、照合するためのキー、および収集するための非キー フィールドをフロー内に追加します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： <code>switch# configure terminal</code> <code>switch(config)#</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	flow record name 例： <code>switch(config)# flow record Test</code> <code>switch(config-flow-record)#</code>	フロー レコードを作成し、フロー レコード コンフィギュレーション モードを開始します。フロー レコード名には最大 63 文字の英数字を入力できます。
ステップ 3	(任意) description string 例： <code>switch(config-flow-record)# description IPv4Flow</code>	最大 63 文字で、フロー レコードの説明を示します。
ステップ 4	(任意) match type 例： <code>switch(config-flow-record)# match transport destination-port</code>	一致キーを指定します。詳細については、 match パラメータの指定 (445 ページ) を参照してください。

	コマンドまたはアクション	目的
		(注) レイヤ4ポートデータをエクスポートするには、 match transport destination-port および match ip protocol コマンドが必要です。
ステップ 5	(任意) collect type 例 : switch(config-flow-record)# collect counter packets	コレクションフィールドを指定します。詳細については、 collect パラメータの指定 (446 ページ) を参照してください。
ステップ 6	(任意) show flow record [name] [record-name] {netflow-original netflow protocol-port netflow {ipv4 ipv6} {original-input original-output}} 例 : switch(config-flow-record)# show flow record netflow protocol-port	NetFlow のフローレコード情報を表示します。フローレコード名には最大 63 文字の英数字を入力できます。
ステップ 7	(任意) copy running-config startup-config 例 : switch(config-flow-record)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

match パラメータの指定

フローレコードごとに、次の match パラメータを 1 つ以上設定する必要があります。

コマンド	目的
match datalink {mac source-address mac destination-address ethertype vlan} 例: switch(config-flow-record)# match datalink ethertype	レイヤ2属性をキーとして指定します。

コマンド	目的
match ip {protocol tos} 例: <pre>switch(config-flow-record)# match ip protocol</pre>	IP プロトコルまたは ToS フィールドをキーとして指定します。 (注) レイヤ 4 ポートデータをエクスポートするには、 match transport destination-port および match ip protocol コマンドが必要です。 データは show hardware flow ip コマンドの出力に収集されて表示されますが、両方のコマンドを設定するまで収集とエクスポートは行われません。
match ipv4 {destination address source address} 例: <pre>switch(config-flow-record)# match ipv4 destination address</pre>	IPv4 送信元または宛先アドレスをキーとして指定します。
match ipv6 {destination address source address flow-label options} 例: <pre>switch(config-flow-record)# match ipv6 flow-label</pre>	IPv6 キーを指定します。
match transport {destination-port source-port} 例: <pre>switch(config-flow-record)# match transport destination-port</pre>	トランスポート送信元または宛先ポートをキーとして指定します。 (注) レイヤ 4 ポートデータをエクスポートするには、 match transport destination-port および match ip protocol コマンドが必要です。 データは show hardware flow ip コマンドの出力に収集されて表示されますが、両方のコマンドを設定するまで収集とエクスポートは行われません。

collect パラメータの指定

フロー レコードごとに、次の collect パラメータを 1 つ以上設定する必要があります。

コマンド	目的
collect counter {bytes packets} [long] 例: <pre>switch(config-flow-record)# collect counter packets</pre>	フローからパケットベースまたはバイトカウンタを収集します。任意で、64ビットカウンタを使用することを指定できます。
collect ip version 例: <pre>switch(config-flow-record)# collect ip version</pre>	フローの IP バージョンを収集します。
collect timestamp sys-uptime {first last} 例: <pre>switch(config-flow-record)# collect timestamp sys-uptime last</pre>	フローの先頭または最終パケットに関するシステム稼働時間を収集します。
collect transport tcp flags 例: <pre>switch(config-flow-record)# collect transport tcp flags</pre>	フローのパケットに対応する TCP トランスポート層フラグを収集します。

フロー エクスポートの作成

フロー エクスポートの設定では、フローに対するエクスポート パラメータを定義し、リモート NetFlow Collector への到達可能性情報を指定します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	flow exporter name 例 : <pre>switch(config)# flow exporter flow-exporter-one switch(config-flow-exporter)#</pre>	フローエクスポートを作成し、フローエクスポートコンフィギュレーションモードを開始します。フローエクスポート名を最大 63 文字の英数字で入力できます。
ステップ 3	destination {ipv4-address ipv6-address} [use-vrf name] 例 : <pre>switch(config-flow-exporter)# destination 192.0.2.1</pre>	このフローエクスポートの宛先 IPv4 または IPv6 アドレスを設定します。任意で、NetFlow Collector に到達するために使用する VRF を設定できます。

	コマンドまたはアクション	目的
		VRF 名には最大 32 文字の英数字を入力できます。
ステップ 4	source <i>interface-type name/port</i> 例 : <pre>switch(config-flow-exporter) # source ethernet 2/1</pre>	設定された宛先で NetFlow Collector に到達するために使用するインターフェイスを指定します。
ステップ 5	(任意) description <i>string</i> 例 : <pre>switch(config-flow-exporter) # description exportversion9</pre>	このフローエクスポートについて説明します。説明には最大 63 文字の英数字を入力できます。
ステップ 6	(任意) dscp <i>value</i> 例 : <pre>switch(config-flow-exporter) # dscp 0</pre>	DSCP (DiffServ コードポイント) 値を指定します。範囲は 0 ～ 63 です。
ステップ 7	(任意) transport udp port 例 : <pre>switch(config-flow-exporter) # transport udp 200</pre>	NetFlow Collector に到達するために使用する UDP ポートを指定します。範囲は 0 ～ 65535 です。 (注) UDP ポートを指定しない場合は、9995 がデフォルトとして選択されます。
ステップ 8	version 9 例 : <pre>switch(config-flow-exporter) # version 9 switch(config-flow-exporter-version-9) #</pre>	NetFlow エクスポート バージョンを指定します。フローエクスポートのバージョン 9 コンフィギュレーション サブモードを開始するには、バージョン 9 を選択します。
ステップ 9	(任意) option {exporter-stats interface-table} timeout seconds 例 : <pre>switch(config-flow-exporter-version-9) # option exporter-stats timeout 1200</pre>	フローエクスポートの統計情報再送信タイマーを設定します。値の範囲は 1 ～ 86400 秒です。
ステップ 10	(任意) template data timeout seconds 例 : <pre>switch(config-flow-exporter-version-9) # template data timeout 1200</pre>	テンプレートデータ再送信タイマーを設定します。値の範囲は 1 ～ 86400 秒です。
ステップ 11	(任意) copy running-config startup-config 例 :	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

	コマンドまたはアクション	目的
	switch(config-flow-exporter-version-9) # copy running-config startup-config	

フロー モニタの作成

フロー モニタを作成して、フロー レコードおよびフロー エクスポートと関連付けることができます。1 つのモニタに属しているすべてのフローは、様々なフィールド上で照合するために関連するフロー レコードを使用します。データは指定されたフロー エクスポートにエクスポートされます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	flow monitor name 例 : switch(config)# flow monitor flow-monitor-one switch(config-flow-monitor)#	フロー モニタを作成し、フロー モニタ コンフィギュレーション モードを開始します。フロー モニタ名を最大 63 文字の英数字で入力できます。
ステップ 3	(任意) description string 例 : switch(config-flow-monitor) # description IPv4Monitor	このフローモニタについて説明します。説明には最大 63 文字の英数字を入力できます。
ステップ 4	(任意) exporter name 例 : switch(config-flow-monitor) # export v9	フロー エクスポートとこのフロー モニタを関連付けます。エクスポート名には最大 63 文字の英数字を入力できます。
ステップ 5	record name [netflow-original netflow protocol-port netflow {ipv4 ipv6} {original-input original-output}] 例 : switch(config-flow-monitor) # record IPv4Flow	フロー レコードを指定したフロー モニタと関連付けます。レコード名には最大 63 文字の英数字を入力できます。 (注) record netflow ipv4 original-input、record netflow ipv4 original-output、record netflow layer2-switched input は、Cisco NX-OS リリース 9.3(1) ではサポートされていません。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 6	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config-flow-monitor)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

インターフェイスへのフロー モニタの適用

フロー モニタは入力インターフェイスに適用できます。出力 NetFlow はサポートされていません。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface vlan vlan-id 例 : <pre>switch(config)# interface vlan 10 switch(config-if)#</pre>	VLAN インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	ip flow monitor {ipv4 ipv6 layer-2-switched} input 例 : <pre>switch(config-if)# ip flow monitor ipv4 input</pre>	入力パケットのインターフェイスに、IPv4、IPv6、またはレイヤ 2 スイッチ フロー モニタを関連付けます。
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config-if)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

VLAN 上でのブリッジ型 NetFlow の設定

VLAN のレイヤ 2 スイッチド パケットでレイヤ 3 データを収集するために、VLAN にフロー モニタを適用できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	vlan configuration <i>vlan-id</i> 例 : <pre>switch(config)# vlan configuration 30 switch(config-vlan-config)#</pre>	VLAN コンフィギュレーション モードを開始します。VLAN ID の範囲は 1 ～ 3967 または 4048 ～ 4093 です。 (注) VLAN コンフィギュレーション モードでは、作成とは無関係に VLAN を設定できます。これは、VTP クライアントのサポートに必要です。
ステップ 3	{ip ipv6} flow monitor <i>name</i> 例 : <pre>switch(config-vlan-config)# ip flow monitor testmonitor</pre>	入力パケットのフロー モニタを VLAN に関連付けます。フロー モニタ名を最大 63 文字の英数字で入力できます。
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config-vlan-config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

レイヤ 2 NetFlow キーの設定

フレキシブル NetFlow レコード内でレイヤ 2 キーを定義できます。このレコードを使用して、レイヤ 2 インターフェイスのフローをキャプチャできます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	flow record <i>name</i> 例 :	フローレコードコンフィギュレーションモードを開始します。フローレコードの設定の詳細については、 フローレ

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>switch(config)# flow record L2_record switch(config-flow-record)#</pre>	コードの作成 (444 ページ) を参照してください。
ステップ 3	match datalink {mac source-address mac destination-address ethertype vlan} 例 : <pre>switch(config-flow-record)# match datalink ethertype</pre>	レイヤ 2 属性をキーとして指定します。
ステップ 4	exit 例 : <pre>switch(config-flow-record)# exit switch(config)#</pre>	フローレコードコンフィギュレーションモードを終了します。
ステップ 5	interface {ethernet slot/port port-channel number} 例 : <pre>switch(config)# interface Ethernet 6/3 switch(config-if#)</pre>	インターフェイス コンフィギュレーションモードを開始します。インターフェイス タイプは、物理的なイーサネットポートまたはポートチャネルを指定できます。
ステップ 6	switchport 例 : <pre>switch(config-if)# switchport</pre>	インターフェイスをレイヤ 2 の物理インターフェイスに変更します。スイッチポートの設定に関する詳細については、「 Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS レイヤ 2 スイッチング設定ガイド 」を参照してください。
ステップ 7	mac packet-classify 例 : <pre>switch(config-if)# mac packet-classify</pre>	<p>パケットの MAC 分類を強制します。</p> <p>このコマンドの使用に関する詳細については、「Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ設定ガイド」を参照してください。</p> <p>(注) フローを検出するためにこのコマンドを使用する必要があります。</p>
ステップ 8	layer2-switched flow monitor flow-name input 例 : <pre>switch(config-if)# layer2-switched flow monitor L2_monitor input</pre>	フローモニタをスイッチポートの入力パケットに関連付けます。フローモニタ名を最大 63 文字の英数字で入力できます。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 9	(任意) show flow record netflow layer2-switched input 例 : <pre>switch(config-if)# show flow record netflow layer2-switched input</pre>	レイヤ 2 NetFlow のデフォルト レコードの情報を表示します。
ステップ 10	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config-if)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

レイヤ 2 インターフェイスでのレイヤ 3 NetFlow の設定

レイヤ 2 インターフェイスでレイヤ 3 フロー情報をキャプチャするために、レイヤ 2 インターフェイスでレイヤ 3 フロー モニタを定義できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	flow record name 例 : <pre>switch(config)# flow record L3_record switch(config-flow-record)#</pre>	フロー レコード コンフィギュレーション モードを開始します。フロー レコードの設定の詳細については、 フロー レコードの作成 (444ページ) を参照してください。
ステップ 3	interface {ethernet slot/port port-channel number} 例 : <pre>switch(config)# interface Ethernet 6/3 switch(config-if#)</pre>	インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。インターフェイス タイプは、物理的なイーサネット ポートまたはポート チャネルを指定できます。
ステップ 4	switchport 例 : <pre>switch(config-if)# switchport</pre>	インターフェイスをレイヤ 2 モードに変更します。スイッチ ポートの設定に関する詳細については、「 Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS レイヤ 2 スイッチング 設定ガイド 」を参照してください。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	ip flow monitor <i>flow-name</i> input 例： switch(config-if)# ip flow monitor v41 input	フロー モニタをスイッチ ポートの入力パケットに関連付けます。フロー モニタ名を最大 63 文字の英数字で入力できます。
ステップ 6	ipv6 flow monitor <i>flow-name</i> input 例： switch(config-if)# ipv6 flow monitor v61 input	IPv6 フロー モニタをスイッチ ポートの入力パケットに関連付けます。フロー モニタ名を最大 63 文字の英数字で入力できます。
ステップ 7	(任意) copy running-config startup-config 例： switch(config-if)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

NetFlow タイムアウトの設定

任意で、システム内のすべてのフローに適用されるグローバルな NetFlow タイムアウトを設定できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	flow timeout <i>seconds</i> 例： switch(config)# flow timeout 30	フラッシュ タイムアウト値を秒単位で設定します。範囲は 5 ～ 60 秒です。デフォルト値は 10 秒です。
ステップ 3	(任意) copy running-config startup-config 例： switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

NetFlow 設定の確認

NetFlow 設定を表示するには、次のタスクのうちのいずれかを実行します。

コマンド	目的
show flow cache [ipv4 ipv6 ce]	NetFlow IP フローに関する情報を表示します。
show flow exporter [name]	NetFlow のフロー エクスポート情報と統計情報を表示します。フロー エクスポート名を最大 63 文字の英数字で入力できます。
show flow interface [interface-type slot/port]	NetFlow インターフェイスに関する情報を表示します。
show flow record [name]	NetFlow のフロー レコード情報を表示します。フロー レコード名には最大 63 文字の英数字を入力できます。
show flow record netflow layer2-switched input	レイヤ 2 NetFlow コンフィギュレーションの情報を表示します。
show running-config netflow	現在デバイスにある NetFlow 設定を表示します。

NetFlow のモニタリング

NetFlow の統計情報を表示するには、**show flow exporter** コマンドを使用します。NetFlow エクスポートの統計情報を消去するには、**clear flow exporter** コマンドを使用します。

NetFlow の表示例

IPv4 の **show flow cache** コマンドの出力には、次のように表示されます。

```
show flow cache
IPV4 Entries
SIP          DIP          BD ID  S-Port  D-Port Protocol Byte Count  Packet Count  TCP
-----
10.10.30.4    30.33.1.2    1480   30000   17998   17        683751850    471553        0x0
0x0 0x90105c8 0x1a005000 14096494 14153835
30.33.1.2    10.10.39.4   4145   30000   18998   17        43858456    30164        0x0
0x0 0x1a005000 0x1a006600 14096477 14099491
10.10.29.4    30.33.1.2    1479   30000   17998   17        683751850    471553        0x0
0x0 0x90105c7 0x1a005000 14096476 14153817
10.10.7.4     30.33.1.2    1457   30000   17998   17        683753300    471554        0x0
0x0 0x90105b1 0x1a005000 14096481 14153822
30.33.1.2    10.10.42.4   4145   30000   18998   17        95289344    65536        0x0
0x0 0x1a005000 0x1a006600 14112551 14119151
10.10.49.4    30.33.1.2    1499   30000   17998   17        683753300    471554        0x0
0x0 0x90105db 0x1a005000 14096486 14153827
```

NetFlow のコンフィギュレーション例

この例では、IPv4 に対して NetFlow エクスポートを設定する方法を示します。

```
feature netflow
flow exporter ee
 destination 171.70.242.48 use-vrf management
 source mgmt0
 version 9
  template data timeout 20
flow record rr
 match ipv4 source address
 match ipv4 destination address
 collect counter bytes
 collect counter packets
flow monitor foo
 record rr
 exporter ee
interface Ethernet2/45
 ip flow monitor foo input
 ip address 10.20.1.1/24
 no shutdown
```



第 25 章

sFlow の設定

この章では、Cisco NX-OS デバイスで sFlow を設定する方法について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

- [sFlow について \(457 ページ\)](#)
- [sFlow の前提条件 \(458 ページ\)](#)
- [sFlow の注意事項および制約事項 \(458 ページ\)](#)
- [sFlow のデフォルト設定 \(460 ページ\)](#)
- [sFlow の設定 \(461 ページ\)](#)
- [sFlow 設定の確認 \(469 ページ\)](#)
- [sFlow 統計情報のモニタリングとクリア \(470 ページ\)](#)
- [sFlow の設定例 \(470 ページ\)](#)
- [その他の参考資料 \(470 ページ\)](#)

sFlow について

サンプリングされた Flow (sFlow) を使用すると、スイッチやルータを含むデータネットワーク内のリアルタイムトラフィックをモニターできます。sFlow では、トラフィックをモニターするためにスイッチとルータ上の sFlow エージェント ソフトウェアでサンプリング メカニズムを使用して、サンプル データを中央のデータ コレクタに転送します。

sFlow の詳細については、[RFC 3176](#) を参照してください。

sFlow エージェント

Cisco NX-OS ソフトウェアに組み込まれている sFlow エージェントは、サンプリングされるパケットのデータ ソースに関連付けられたインターフェイス カウンタを定期的にサンプリングまたはポーリングします。このデータソースは、イーサネットインターフェイス、EtherChannel インターフェイス、ある範囲に属するイーサネットインターフェイスのいずれかです。sFlow エージェントは、イーサネット ポート マネージャにクエリーを送信して対応する EtherChannel メンバーシップ情報を確認するほか、イーサネット ポート マネージャからもメンバーシップの変更の通知を受信します。

sFlow サンプルングをイネーブルにすると、サンプルングレートとハードウェア内部の乱数に基づいて、入力パケットと出力パケットが sFlow でサンプルングされたパケットとして CPU に送信されます。sFlow エージェントはサンプルングされたパケットを処理し、sFlow アナライザに sFlow データグラムを送信します。sFlow データグラムには、元のサンプルングされたパケットに加えて、入力ポート、出力ポート、および元のパケット長に関する情報が含まれます。sFlow データグラムには、複数の sFlow サンプルを含めることができます。

sFlow の前提条件

sFlow には、次の前提条件があります。

- Cisco Nexus 9332PQ、9372PX、9372TX、93120TX スイッチ、および N9K-M6PQ 汎用拡張モジュール（GEM）搭載の Cisco Nexus 9396PX、9396TX、93128TX スイッチについては、sFlow データ ソースとして設定するすべてのアップリンク ポート用の sFlow および SPAN ACL TCAM リージョン サイズを設定する必要があります。これを行うには、**hardware access-list tcam region sflow** および **hardware access-list tcam region span** コマンドを使用します。詳細については、『[ACL TCAM リージョン サイズの設定](#)』を参照してください。



注 デフォルトでは、sflow リージョン サイズはゼロで、span リージョン サイズはゼロ以外です。ポートを sFlow データ ソースとして設定するには、sflow リージョン を 256 に設定し、十分なエントリを span リージョン に割り当てる必要があります。

- マルチキャストトラフィックの出力 sFlow には、ハードウェアマルチキャストグローバル TX スパン 設定が必要です

sFlow の注意事項および制約事項



- (注) スケールの情報については、リリース特定の『*Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide*』を参照してください。

sFlow には、次の注意事項と制限事項があります。

- 少なくとも 1 つの sFlow データソースが設定されている場合、SPAN セッションは起動できません。
- 少なくとも 1 つの SPAN セッションが **no shut** として設定されている場合、sFlow データソースは追加できません。

- sFlow に使用されるサンプリング モードは、LFSR と呼ばれるアルゴリズムに基づいています。LFSR を使用するため、数個の packets ごとに 1 個がサンプリング レート n でサンプリングされることは保証されません。ただし、サンプリングされる packets の数は、一定期間の合計 packets 数と同じです。
- sFlow を使用して FEX HIF ポートで Rx トラフィックをサンプル化すると、サンプル化されたトラフィックに追加の VNTAG および 802.1Q タグが存在します。
- sFlow と SPAN が同じインターフェイスに設定されており、ハードウェア レートリミッタが sFlow 用に設定されている場合、**show hardware rate-limiter** コマンドの出力の Rate-Limiter Drops カウンタは予想よりも多くのドロップを表示します。
- sFlow はソフトウェア駆動型の機能で、ハードウェアは sFlow 送信元インターフェイスから CPU にトラフィックのコピーを送信するだけです。高い CPU 使用率が予想されます。ハードウェアによって CPU に送信される sFlow トラフィックは、CPU を保護するためにレート制限されます。
- インターフェイスの sFlow をイネーブルにすると、入力と出力の両方に対してイネーブルになります。入力だけまたは出力だけの sFlow をイネーブルにできません。
- sFlow は SVI ではサポートされません。
- サブインターフェイスは sFlow ではサポートされていません。
- システムの sFlow の設定およびトラフィックに基づいてサンプリング レートを設定することをお勧めします。
- スイッチは 1 つのみの sFlow コレクタをサポートします。
- sFlow とネットワーク アドレス変換 (NAT) は、同じポートではサポートされません。
- sFlow は、IPv4 コレクタ ポートでのみ IPv6 トラフィックのサンプリングをサポートします。
- sFlow カウンタは、sFlow データ送信元インターフェイスに入力される制御 packets に対しても増加します。これらの packets はサンプリングされ、sFlow データグラムとして送信されます (データ プレーン トラフィックと同様) 。
- 次の Cisco Nexus スイッチは、sFlow と SPAN を同時にサポートします。
 - N9336C-FX2
 - N93240YC-FX2
 - N93360YC-FX2
- Cisco NX-OS リリース 9.3(3) 以降、Cisco Nexus 9300-GX プラットフォーム スイッチは、sFlow と SPAN の両方をサポートしています。
- sFlow が N9K-C9508-FM-G で N9K-X9716D-GX ライン カードを搭載した状態で設定されている場合、SPAN セッションを設定する前に sFlow を無効にします。

- Cisco NX-OS リリース 10.1(2) 以降、sFlow は Cisco Nexus N9K-X9624D-R2 ライン カードでサポートされます。
- Cisco NX-OS リリース 10.1(2) 以降、sFlow は N9K-X9716D-GX ライン カードを搭載した Cisco Nexus N9K-C9508-FM-G クラウドスケール ファブリック モジュールで VXLAN トラフィックをサポートします。
- Cisco NX-OS リリース 10.2(1) 以降、sFlow 拡張 BGP（ゲートウェイ）は Cisco Nexus N9K-C93600CD-GX、N9K-C93240YC-FX2、N9K-C93180YC-EX、N9K-C93180YC-FX、N9K-C93180YC-FX3S、N9K-93600CD-GX、および N9K-X9716D-GX プラットフォーム スイッチでサポートされます。
- NX-OS は、顧客のニーズに応じてハードウェア リソースを利用するための柔軟な転送テンプレートを提供します。sFlow 入力 IPv6 サンプルングで sFlow レコードに BGP 情報を正しく入力するには、ライン カード上のすべての IPv6 ルートを持つテンプレートを選択する必要があります。たとえば、顧客は **system routing template-mpls-heavy** を設定できます。詳細については、『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS コマンド参照（設定コマンド）、リリース 9.3(x)』を参照してください。コマンドを有効にするには、システムを再起動する必要があります。これは、GX モジュラ シャーシに適用されます。
- ECMP が BGP で設定され、ECMP 宛先ルートの場合、エクスポートされた sFlow レコードの拡張ゲートウェイ レコードのネクストホップ情報は 0 になります。自律システムなどの他の BGP 情報は、最初のパスから取得されます。sFlow レコードの出力インターフェイスは 0（不明）に設定され、フローがいずれかのパスを通過する可能性があることを示します。

sFlow のデフォルト設定

次の表に、sFlow パラメータのデフォルト設定を示します。

表 21: デフォルトの sFlow パラメータ

パラメータ	デフォルト
sFlow のサンプリング レート	4096
sFlow のサンプリング サイズ	128
sFlow カウンタのポーリング間隔	20
sFlow の最大データグラム サイズ	1400
sFlow コレクタの IP アドレス	0.0.0.0
sFlow のコレクタ ポート	6343
sFlow エージェントの IP アドレス	0.0.0.0

sFlow の設定

sFlow の有効化

スイッチの sFlow を設定する前に sFlow 機能を有効にする必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	[no] feature sflow 例 : switch(config)# feature sflow	sFlow を有効または無効にします。
ステップ 3	(任意) show feature 例 : switch(config)# show feature	有効および無効にされた機能を表示します。
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例 : switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

サンプリング レートの設定

sFlow のサンプリング レートを設定できます。

始める前に

sFlow が有効になっていることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 :	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します

	コマンドまたはアクション	目的
	switch# configure terminal switch(config)#	
ステップ 2	[no] sflow sampling-rate <i>sampling-rate</i> 例 : switch(config)# sflow sampling-rate 50000	パケットの sFlow のサンプリング レートを設定します。 <i>sampling-rate</i> には 4096 ~ 1000000000 の整数を指定できます。
ステップ 3	(任意) show sflow 例 : switch(config)# show sflow	sFlow 設定を表示します。
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例 : switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

最大サンプリング サイズの設定

サンプリングされたパケットからコピーする最大バイト数を設定できます。

始める前に

sFlow が有効になっていることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	[no] sflow max-sampled-size <i>sampling-size</i> 例 : switch(config)# sflow max-sampled-size 200	sFlow の最大サンプリング サイズを設定します。 <i>sampling-size</i> の範囲は 64~256 バイトです。
ステップ 3	(任意) show sflow 例 : switch(config)# show sflow	sFlow 設定を表示します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

カウンタのポーリング間隔の設定

データ ソースに関連するカウンタの継続的なサンプル間の最大秒数を設定できます。サンプリング間隔 0 は、カウンタのサンプリングをディセーブルにします。

始める前に

sFlow が有効になっていることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	[no] sflow counter-poll-interval poll-interval 例 : <pre>switch(config)# sflow counter-poll-interval 100</pre>	インターフェイスの sFlow のポーリング間隔を設定します。 <i>poll-interval</i> の範囲は 0～2147483647 秒です。
ステップ 3	(任意) show sflow 例 : <pre>switch(config)# show sflow</pre>	sFlow 設定を表示します。
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

最大データグラム サイズの設定

1 つのサンプル データグラムで送信できるデータの最大バイト数を設定できます。

始める前に

sFlow が有効になっていることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	[no] sflow max-datagram-size datagram-size 例 : <pre>switch(config)# sflow max-datagram-size 2000</pre>	sFlow の最大データグラムサイズを設定します。 <i>datagram-size</i> の範囲は 200～9000 バイトです。
ステップ 3	(任意) show sflow 例 : <pre>switch(config)# show sflow</pre>	sFlow 設定を表示します。
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

sFlow コレクタ アドレスの設定

管理ポートに接続されている sFlow データ コレクタの IPv4 アドレスを設定できます。

始める前に

sFlow が有効になっていることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	<p>[no] sflow collector-ip ip-address vrf vrf [source ip-address]</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# sflow collector-ip 192.0.2.5 vrf management</pre>	<p>sFlow コレクタの IPv4 アドレスを設定します。IP アドレスを 0.0.0.0 に設定すると、すべてのサンプリングが無効になります。</p> <p><i>vrf</i> は次のいずれかになります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ユーザ定義の VRF 名 : 最大 32 文字の英数字を指定できます。 • vrf 管理 : sFlow データ コレクタが管理ポートに接続されたネットワークに存在する場合は、このオプションを使用する必要があります。 • vrf デフォルト : sFlow データ コレクタが前面パネルのポートに接続されたネットワークに存在する場合は、このオプションを使用する必要があります。 <p>source ip-address オプションを指定すると、送信される sFlow データグラムで送信元 IP アドレスが IP パケットの送信元アドレスとして使用されるようになります。送信元 IP アドレスは、スイッチのローカル インターフェイスの 1 つです。すでに設定されている必要があります。それ以外の場合は、エラー メッセージが表示されます。このオプションの設定後に送信元 IP アドレスを持つインターフェイスが変更または削除されると、sFlow データグラムは送信されなくなり、イベント履歴エラーと syslog エラーがログに記録されます。source ip-address オプションが未設定の場合、Cisco NX-OS は送信される sFlow データグラムに対して、IP パケットの送信元アドレスを自動的に選択します。</p>
ステップ 3	<p>(任意) show sflow</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config)# show sflow</pre>	sFlow 設定を表示します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

sFlow コレクタ ポートの設定

sFlow データグラムの宛先ポートを設定できます。

始める前に

sFlow が有効になっていることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	[no] sflow collector-port collector-port 例 : <pre>switch(config)# sflow collector-port 7000</pre>	sFlow コレクタの UDP ポートを設定します。 <i>collector-port</i> の範囲は 1～65535 です。
ステップ 3	(任意) show sflow 例 : <pre>switch(config)# show sflow</pre>	sFlow 設定を表示します。
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

sFlow エージェント アドレスの設定

sFlow エージェントの IPv4 アドレスを設定します。

始める前に

sFlow を有効にしていることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	[no] sflow agent-ip ip-address 例 : <pre>switch(config)# sflow agent-ip 192.0.2.3</pre>	<p>sFlow エージェントの IPv4 アドレスを設定します。</p> <p>デフォルトの IP アドレスは 0.0.0.0 です。つまり、すべてのサンプリングがスイッチで無効であることを示します。sFlow 機能をイネーブルにするには、有効な IP アドレスを指定する必要があります。</p> <p>(注) この IP アドレスは、コレクタに sFlow データグラムを送信するための送信元 IP アドレスとは限りません。</p>
ステップ 3	(任意) show sflow 例 : <pre>switch(config)# show sflow</pre>	sFlow 設定を表示します。
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

sFlow サンプルング データ ソースの設定

sFlow のサンプルングデータ ソースには、イーサネットポート、イーサネットポートの範囲、またはポート チャネルとして設定できます。

始める前に

sFlow を有効にしていることを確認します。

データ ソースとしてポート チャネルを使用する場合は、すでにポート チャネルを設定して、ポート チャネル番号がわかっていることを確認してください。

Cisco Nexus 9332PQ、9372PX、9372TX、93120TX スイッチ、および N9K-M6PQ または 汎用拡張モジュール (GEM) 搭載の Cisco Nexus 9396PX、9396TX、93128TX スイッチについて、これらのデバイスで sFlow データ ソースとして設定されているすべてのアップリンク ポート用の sFlow および SPAN ACL TCAM リージョン サイズが設定されていることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	[no] sflow data-source interface [ethernet slot/port[-port] port-channel channel-number] 例 : <pre>switch(config)# sflow data-source interface ethernet 1/5-12</pre>	sFlow のサンプリング データ ソースを設定します。 イーサネットのデータ ソースの場合、 <i>slot</i> はスロット番号、 <i>port</i> は 1 つのポート番号または <i>port-port</i> で指定されたポートの範囲です。
ステップ 3	(任意) show sflow 例 : <pre>switch(config)# show sflow</pre>	sFlow 設定を表示します。
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

sFlow 拡張 BGP (Gateway) の設定

スイッチで sFlow 拡張 BGP を設定できます。

始める前に

sFlow が有効になっていることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	[no] sflow extended bgp 例 : switch(config)# sflow extended bgp	スイッチで拡張 bgp を設定します。 BGP がインストールされたルートへの宛先 IP アドレスを持つサンプリングされた sFlow パケットには、エクスポートされた sFlow レコードに拡張ゲートウェイ (bgp) データが含まれます。
ステップ 3	(任意) show sflow 例 : switch(config)# show sflow	sFlow 設定を表示します。
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例 : switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

sFlow 設定の確認

sFlow 設定を表示するには、次のコマンドを使用します。

表 22: sFlow Show コマンド

コマンド	目的
show sflow	sFlow サンプラーおよび sFlow エージェント設定のすべてのデータ ソースを表示します。
show process	sFlow プロセスが実行されているかどうかを確認します。
show running-config sflow [all]	現在実行中の sFlow コンフィギュレーションを表示します。

sFlow 統計情報のモニタリングとクリア

sFlow 統計情報を表示するには、**show sflow statistics** コマンドを使用します。

sFlow 統計情報をクリアするには、次のコマンドを使用します。

コマンド	説明
clear sflow statistics	show sflow statistics コマンドから sFlow 統計情報のほとんどをクリアします。
clear counters interface all	show sflow statistics コマンドの [トータル パケット (Total Packets)] フィールドをクリアします。
clear hardware rate-limiter sflow	show sflow statistics コマンドの [トータル サンプル (Total Samples)] フィールドをクリアします。

sFlow の設定例

次に sFlow を設定する例を示します。

```
feature sflow
sflow sampling-rate 5000
sflow max-sampled-size 200
sflow counter-poll-interval 100
sflow max-datagram-size 2000
sflow collector-ip 192.0.2.5 vrf management
sflow collector-port 7000
sflow agent-ip 192.0.2.3
sflow data-source interface ethernet 1/5
```

その他の参考資料

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
ACL TCAM リージョン	IP ACL の設定



第 26 章

『Configuring TAP Aggregation and MPLS Stripping』

この章では、Cisco NX-OS デバイスで TAP アグリゲーションおよび MPLS ストリッピングを設定する方法について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

- [TAP アグリゲーションについて \(471 ページ\)](#)
- [MPLS ストリッピングについて \(474 ページ\)](#)
- [TAP アグリゲーションの設定 \(476 ページ\)](#)
- [TAP アグリゲーションの設定の確認 \(480 ページ\)](#)
- [TAP アグリゲーションの設定例 \(480 ページ\)](#)
- [MPLS ストリッピングの設定 \(481 ページ\)](#)
- [MPLS ストリッピング設定の確認 \(485 ページ\)](#)
- [MPLS ストリッピング カウンタおよびラベル エントリのクリア \(486 ページ\)](#)
- [MPLS ストリッピングの設定例 \(487 ページ\)](#)
- [その他の参考資料 \(487 ページ\)](#)

TAP アグリゲーションについて

ネットワーク TAP

さまざまなメソッドを使用して、パケットをモニタできます。1つのメソッドでは、物理ハードウェアテストアクセスポイント (TAP) が使用されます。

ネットワーク タップは、ネットワークを通過するデータへの直接インラインアクセスが可能なので、トラフィックのモニターリングに非常に役立ちます。多くの場合、サードパーティがネットワーク内の2ポイント間のトラフィックをモニタします。ポイント A と B の間のネットワークが物理ケーブルで構成されている場合、ネットワーク TAP がこのモニターリングを実現する最良の方法になります。ネットワーク TAP には、少なくとも3つのポート (A ポート、B ポート、およびモニタポート) があります。A ポートと B ポートの間に挿入される TAP は、

すべてのトラフィックをスムーズに通過させますが、同じデータをそのモニタ ポートにもコピーするため、サードパーティがリッスンできるようになります。

TAP には次の利点があります。

- 全二重データ伝送を処理可能。
- 目立たず、ネットワークによって検出されることがなく、物理または論理アドレッシングが不要
- 一部の TAP は、分散 TAP を構築する機能のあるフル インライン パワーをサポート

ネットワークのエッジまたは仮想エッジにおけるサーバー間データ通信に対する可視性を確保しようとする場合、またはネットワークのインターネット エッジで侵入防御システム (IPS) アプライアンスにトラフィックのコピーを提供する場合でも、ネットワーク TAP は、環境内のほぼすべての場所で使用できます。ただし、大規模環境にネットワーク タップを導入する場合、多くのコストがかかり、運用の複雑さが増し、ケーブル配線の問題が生じます。

TAP アグリゲーション

TAP アグリゲーションは、データ センターのタスクのモニタリングとトラブルシューティングに役立つ代替ソリューションです。複数のテスト アクセス ポイント (TAP) の集約を許可し、複数のモニタリング システムに接続するようにデバイスを指定することで機能します。タップ アグリゲーション スイッチは、監視する必要があるパケットを処理するネットワーク ファブリック内の特定のポイントにすべてのモニターリング デバイスをリンクします。

タップ アグリゲーション スイッチ ソリューションでは、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチは、パケットのモニターリングに都合の良い、ネットワーク内のさまざまなポイントに接続されます。各ネットワーク要素から、スイッチド ポート アナライザ (SPAN) または光 TAP を使用して、この TAP アグリゲーション スイッチにトラフィック フローを直接送信できます。TAP アグリゲーション スイッチ自体は、ネットワーク ファブリック内のイベントをモニターするために使用されるすべての分析ツールに直接接続されます。これらのモニターリング デバイスには、リモート モニタリング (RMON) プローブ、アプリケーションファイアウォール、IPS デバイス、およびパケット スニファ ツールが含まれます。

特定のトラフィックをフィルタリングして1つ以上のツールにリダイレクトするように TAP アグリゲーション スイッチを設定できます。トラフィックを複数のインターフェイスにリダイレクトするために、マルチキャスト グループがスイッチの内部で作成され、リダイレクト リストの一部であるインターフェイスがメンバー ポートとして追加されます。リダイレクト アクションを持つアクセス コントロール リスト (ACL) ポリシーがインターフェイスに適用されると、作成された内部マルチキャスト グループに ACL ルールに一致するトラフィックがリダイレクトされます。

TAP 集約の注意事項と制約事項



- (注) スケールの情報については、リリース特定の『*Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide*』を参照してください。

TAP アグリゲーションに関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

- TAP アグリゲーション：
 - すべての Cisco Nexus 9300 シリーズ スイッチおよび 3164Q、31128PQ、3232C と 3264Q スイッチでサポートされます。
 - 100G ポートでサポートされます。
 - スイッチ ポートおよび入力方向でのみサポートされます。
 - Cisco Nexus 9200、9300、および 9300-EX シリーズ スイッチの UDF ベースの一致で IPv4 ACL をサポートします。
- Cisco NX-OS リリース 9.2(1) 以降、MPLS タグに基づく TAP アグリゲーション フィルタは、次の Cisco Nexus プラットフォーム スイッチでサポートされています。
 - 9700-EX および 9700-FX ライン カードを搭載した Cisco Nexus 9000 プラットフォーム スイッチ。
 - Cisco Nexus 9200 プラットフォーム スイッチ。
 - Cisco Nexus 9300 プラットフォーム スイッチ。
 - Cisco Nexus 9500 スイッチ。
- 次の Cisco Nexus シリーズ スイッチ、ライン カードおよびファブリック モジュールでは、MPLS タグでの TAP アグリゲーション フィルタはサポートされていません。

表 23: Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 3164Q-40GE	Cisco Nexus 9372PX	Cisco Nexus 9372PX-E
Cisco Nexus 9372TX	Cisco Nexus 9372TX-E	Cisco Nexus 9332PQ
Cisco Nexus 3232C	Cisco Nexus 93120TX	Cisco Nexus 31128PQ
Cisco Nexus 3264Q-S	—	—

表 24: Cisco Nexus 9500 シリーズ ラインカードおよびファブリック モジュール

N9K-M6PQ	N9K-X9632PC-QSFP100	N9K-X9536PQ
N9K-S X9432C	N9K-C93128TX	N9K-C9396PX

N9K-X9432PQ	N9K-X9464TX	—
-------------	-------------	---

- Cisco Nexus 9700-EX および 9700-FX ライン カードは、IPv4、IPv6、および MAC ACL による TAP アグリゲーションをサポートします。
- レイヤ 2 インターフェイスのみが TAP アグリゲーション ポリシーをサポートします。レイヤ 3 インターフェイスにポリシーを設定できますが、そのポリシーは機能しなくなります。
- リダイレクト ポートは、送信元 (TAP) ポートと同じ VLAN の一部である必要があります。
- 各ルールは、1 つの固有の一致基準とのみ関連付ける必要があります。
- TAP アグリゲーション ポリシー用インターフェイスのリストを入力する場合は、スペースではなくカンマでエントリを区切る必要があります。たとえば、**port-channel50**、**ethernet1/12**、**port-channel20** などです。
- ポリシーにターゲット インターフェイスを指定する場合、簡略版ではなく、完全なインターフェイス タイプを入力する必要があります。たとえば、**eth1/1** の代わりに **ethernet1/1** を入力し、**po50** の代わりに **port-channel50** を入力します。
- **tcp-option-length** と **VLAN ID** フィルタを同時に使用する HTTP 要求はサポートされていません。両方のフィルタを同時に設定すると、ACE に対するトラフィック照合が機能しない場合があります。
- Cisco NX-OS リリース 10.2(1)F 以降では、TAP アグリゲーション機能はライセンス付与されており、関連する CLI を設定する前に、機能の TAP アグリゲーションを設定する必要があります。ただし、TAP アグリゲーションに依存する CLI の使用が以前の設定で見つかった場合、この機能は **sysmgr** の ISSU インフラ変換フェーズ中に自動生成されます。この機能は、すべての Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチでサポートされています。ライセンスの詳細については、『ポリシー ガイドを使用する Cisco Nexus 9000 NX-OS スマート ライセンシング』を参照してください。

MPLS ストリッピングについて

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチの入力ポートは、さまざまなマルチプロトコル ラベル スイッチング (MPLS) パケットタイプを受信します。MPLS ネットワークの各データ パケットには、1 つ以上のラベル ヘッダーがあります。これらのパケットはリダイレクト アクセス コントロール リスト (ACL) に基づいてリダイレクトされます。

ラベルは、Forwarding Equivalence Class (FEC) を特定するために使用される短い 4 バイトの固定長のローカルで有効な識別子です。特定の packets に設定されているラベルは、そのパケットが割り当てられている FEC を表します。次のコンポーネントがあります。

- **Label** : ラベルの値 (非構造化) 、20 ビット
- **Exp** : 試験的使用、3 ビット、現在、サービス クラス (CoS) フィールドとして使用

- S：スタックの一番下、1 ビット
- TTL：存続可能時間、8 ビット

一部の MPLS ラベルは、レイヤ 2 ヘッダとレイヤ 3 ヘッダの間に適用されます。これらのラベルの場合、ヘッダとデータは標準バイト オフセットに配置されません。標準のネットワーク モニタリング ツールでは、このトラフィックのモニタリングと分析はできません。標準のネットワーク モニタリング ツールでこのトラフィックをモニタリングできるようにするには、単一ラベルのパケットから MPLS ラベル ヘッダーを削除して、T キャッシュ デバイスにリダイレクトします。

複数のラベル ヘッダーがある MPLS パケットは、MPLS ヘッダーが削除されずに、ディープ パケット インスペクション (DPI) デバイスに送信されます。

MPLS ストリッピングに関する注意事項と制限事項



(注) スケールの情報については、リリース特定の『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Verified Scalability Guide』を参照してください。

MPLS ストリッピングに関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

- Cisco Nexus 9700-EX および 9700-FX ライン カードは、MPLS ストリッピングをサポートしていません。
- Cisco Nexus 9000-FX2 スイッチ (N9K-C93216TC-FX2、N9K-C93240YC-FX2、N9K-C93360YC-FX2、N9K-C9336C-FX2) は、EoMPLS カプセル化タイプの MPLS ストリッピングをサポートしていません。ただし、IPoMPLS ストリップはサポートされています。
- MPLS ストリッピングを有効にする前に、すべてのレイヤ 3 および vPC 機能を無効にします。
- スタティック MPLS、MPLS セグメントルーティング、および MPLS ストリッピングを同時に有効にすることはできません。
- MPLS ストリッピングに関係する入力インターフェイスで、TAP 集約が有効になっている必要があります。
- 目的の宛先にパケットを転送するためには、入力インターフェイスのリダイレクトアクションを使用してタップ アグリゲーション ACL を設定する必要があります。
- システムでは 1 つのタップ ACL のみサポートされます。
- 削除されたパケットが出力される出力インターフェイスは、許可 VLAN としての VLAN 1 が存在するインターフェイスである必要があります。出力インターフェイスは、デフォルトですべての VLAN が許可されるトランクとして設定することを推奨します。
- MPLS ストリッピング パケットの場合、ポートチャネル ロード バランシングがサポートされます。

- レイヤ 3 ヘッダー ベースのハッシュおよびレイヤ 4 ヘッダー ベースのハッシュはサポートされていますが、レイヤ 2 ヘッダー ベースのハッシュはサポートされていません。
- MPLS ストリッピング中、着信 VLAN は維持されません。
- Cisco Nexus 9200、9300-EX、および9300-FX プラットフォーム スイッチは、リダイレクトポートから送信されるパケットへの VLAN のタギングをサポートします。入力/出力ポートは、イーサネットまたはポート チャネルのいずれかです。VLAN タグは、着信ポート設定から取得されます。入力インターフェイスの新しいACLを、インターフェイス VLAN 値とは異なる VLAN 値に関連付けないでください。
- 一意のリダイレクトポートリストを持つすべての ACE（特定の VLAN に関連付けられた ACL の下で）に対して、ハードウェア エントリを割り当てます。現在の ACE 数のハードウェア制限は 50 で、50 を超える ACE を設定することはできません。
- MPLS ストリップは、MPLS ラベル スタックのレイヤ 3 パケットでのみサポートされます。
- MPLS ストリップは、疑似回線または VPLS ではサポートされません。

TAP アグリゲーションの設定

ラインカードの TAP 集約のイネーブル化

Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I7(2) 以降では、9700-EX および 9700-FX ラインカードを備えた Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチの TAP 集約を有効にできます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例： switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	[no] hardware acl tap-agg 例： switch(config)# hardware acl tap-agg	Cisco Nexus 9700-EX および 9700-FX ラインカードの TAP 集約を有効にします。
ステップ 3	(任意) copy running-config startup-config 例： switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

TAP 集約ポリシーの設定

IP アクセス コントロール リスト (ACL) または MAC ACL で、TAP アグリゲーション ポリシーを設定できます。

始める前に

IPv4 ポート ACL または MAC ポート ACL 用の ACL TCAM のリージョンサイズは、**hardware access-list tcam region {ifacl | mac-ifacl}** コマンドを使用して設定する必要があります。**hardware access-list team region ipv6-ifacl** コマンドを使用して、IPv6 ポート ACL の ACL TCAM リージョンサイズを設定します。

詳細については、『[Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティの設定ガイド](#)』の「ACL TCAM リージョン サイズの設定」を参照してください。



(注) デフォルトでは、ifacl と mac-ifacl の両方の領域サイズはゼロです。TAP 集約をサポートするには、ifacl または mac-ifacl リージョンに十分なエントリを割り当てる必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	feature tap-aggregation 例 : <pre>switch(config)# feature tap-aggregation switch(config)#</pre>	タップ集約に関連する CLI を設定できます。 (注) Cisco NX-OSリリース10.2(1)F以降、以前のリリースからこの機能を備えた新しいNX-OSリリースへのソフトウェアアップグレードでは、サポートされているマトリックスでISSUが完了した場合、機能タップアグリゲーション設定が自動的に生成されます。
ステップ 3	次のいずれかのコマンドを入力します。 • ip access-list <i>access-list-name</i> • mac access-list <i>access-list-name</i> 例 :	IP ACL を作成して IP アクセス リスト コンフィギュレーション モードを開始するか、あるいはMAC ACLを作成してMACアクセスリストコンフィギュレーションモードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>switch(config)# ip access-list test switch(config-acl)# switch(config)# mac access-list mactap1 switch(config-mac-acl)#</pre>	
ステップ 4	<p>(任意) statistics per-entry</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-acl)# statistics per-entry</pre>	各エントリで許可または拒否されるパケット数の統計情報の記録を開始します。
ステップ 5	<p>[no] permit protocol source destination redirect interfaces</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-acl)# permit ip any any redirect ethernet1/8</pre>	<p>条件ごとにトラフィックのリダイレクトを許可する IP または MAC ACL ルールを作成します。このコマンドの いずれの バージョンも、ポリシーからのパーミッションを削除することはありません。</p> <p>(注) TAP 集約ポリシーのインターフェイスを入力するときは、それを省略しないでください。インターフェイスのリストを入力するときは、コンマで区切り、スペースを入れしないでください。</p>
ステップ 6	<p>(任意) 次のいずれかのコマンドを入力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show ip access-lists [access-list-name] • show mac access-lists [access-list-name] <p>例 :</p> <pre>switch(config-acl)# show ip access-lists test switch(config-mac-acl)# show mac access-lists mactap1</pre>	すべての IPv4 または MAC ACL、あるいは特定の IPv4 または MAC ACL を表示します。
ステップ 7	<p>(任意) copy running-config startup-config</p> <p>例 :</p> <pre>switch(config-acl)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

TAP アグリゲーション ポリシーのインターフェイスへのアタッチ

TAP アグリゲーションで設定された ACL をレイヤ 2 インターフェイスに適用できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface type slot/port 例 : <pre>switch(config)# interface ethernet 2/2 switch(config-if)#</pre>	指定したインターフェイスに対してインターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	switchport 例 : <pre>switch(config-if)# switchport</pre>	レイヤ 3 インターフェイスをレイヤ 2 インターフェイスに変更します。 (注) インターフェイスがレイヤ 2 インターフェイスであることを確認します。
ステップ 4	次のいずれかのコマンドを入力します。 <ul style="list-style-type: none"> • [no] ip port access-group access-list-name in • [no] mac port access-group access-list-name in 例 : <pre>switch(config-if)# ip port access-group test in switch(config-if)# mac port access-group test in</pre>	TAP 集約で設定された IPv4 または MAC ACL をインターフェイスに適用します。このコマンドの no 形式を使用すると、インターフェイスから ACL を削除します。
ステップ 5	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config-if)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

TAP アグリゲーションの設定の確認

TAP アグリゲーションの設定情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド	目的
show ip access-lists [access-list-name]	すべての IPv4 ACL または特定の IPv4 ACL を表示します。
show mac access-lists [access-list-name]	すべての MAC ACL または特定の MAC ACL を表示します。

TAP アグリゲーションの設定例

次に、IPv4 ACL で TAP アグリゲーション ポリシーを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# feature tap-aggregation
switch(config)# ip access-list test
switch(config-acl)# 10 deny ip 100.1.1/24 any
switch(config-acl)# 20 permit tcp any eq www any redirect port-channel4
switch(config-acl)# 30 permit ip any any redirect
Ethernet1/1,Ethernet1/2,port-channel7,port-channel8,Ethernet1/12,Ethernet1/13
switch(config-acl)# show ip access-lists test
IP access list test
  10 deny ip 100.1.1/24 any
  20 permit tcp any eq www any redirect port-channel4
  30 permit ip any any redirect
Ethernet1/1,Ethernet1/2,port-channel7,port-channel8,Ethernet1/12,Ethernet1/13
```

次に、MAC ACL で TAP アグリゲーション ポリシーを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# feature tap-aggregation
switch(config)# mac access-list mactap1
switch(config-mac-acl)# 10 permit any any 0x86dd redirect port-channel1
switch(config-mac-acl)# show mac access-lists mactap1
MAC access list mactap1
  10 permit any any 0x86dd redirect port-channel1
```

次に、TAP アグリゲーション ポリシーをレイヤ 2 インターフェイスにアタッチする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface ethernet 1/2
switch(config-if)# ip port access-group test in
switch(config-if)#
```

MPLS ストリッピングの設定

MPLS ストリッピングの有効化

MPLS ストリッピングをグローバルに有効にできます。

始める前に

MPLS ストリッピングを有効にする前に、すべてのレイヤ 3 および vPC 機能を無効にします。

mode tap-aggregation コマンドを使用して、TAP アグリゲーション ポリシーを含む ACL をレイヤ 2 インターフェイスまたはポート チャネルにアタッチします。詳細については、[TAP アグリゲーション ポリシーのインターフェイスへのアタッチ \(479 ページ\)](#) を参照してください。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : switch# configure terminal switch(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	[no] mpls strip 例 : switch(config)# mpls strip	MPLS ストリッピングをグローバルに有効にします。このコマンドの no 形式を使用すると、MPLS ストリッピングが無効化されます。
ステップ 3	[no] mpls strip mode dot1q 例 : switch(config)# mpls strip mode dot1q	リダイレクト ポートからのパケットの VLAN タギングを有効にします。タグ付けする必要がある VLAN は、入力ポートで指定する必要があります。
ステップ 4	必須: copy running-config startup-config 例 : switch(config)# copy running-config startup-config	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

VLAN タグの着信ポートの設定

VLAN タグは、着信ポート設定から取得されます。入力/出力ポートは、イーサネットまたはポート チャネルのいずれかです。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface type slot/port 例 : <pre>switch(config)# interface ethernet 1/26 switch(config-if)#</pre>	指定したインターフェイスに対してインターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	switchport 例 : <pre>switch(config-if)# switchport</pre>	レイヤ3インターフェイスをレイヤ2インターフェイスに変更します。 (注) インターフェイスがレイヤ2インターフェイスであることを確認します。
ステップ 4	次のいずれかのコマンドを入力します。 <ul style="list-style-type: none"> • [no] ip port access-group access-list-name in • [no] mac port access-group access-list-name in 例 : <pre>switch(config-if)# ip port access-group test in switch(config-if)# mac port access-group test in</pre>	TAP 集約で設定された IPv4 または MAC ACL をインターフェイスに適用します。このコマンドの no 形式を使用すると、インターフェイスから ACL を削除します。
ステップ 5	次のいずれかのコマンドを入力します。 <ul style="list-style-type: none"> • [no] ip port access-group access-list-name in • [no] mac port access-group access-list-name in 例 : <pre>switch(config-if)# ip port access-group test in switch(config-if)# mac port access-group test in</pre>	TAP 集約で設定された IPv4 または MAC ACL をインターフェイスに適用します。このコマンドの no 形式を使用すると、インターフェイスから ACL を削除します。
ステップ 6	(任意) copy running-config startup-config 例 :	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

	コマンドまたはアクション	目的
	switch(config-if)# copy running-config startup-config	

MPLS ラベルの追加と削除

デバイスは、フレームが TAP インターフェイスで不明なラベルを受信するたびにラベルを動的に学習できます。また、スタティック MPLS ラベルを追加または削除できます。

始める前に

TAP アグリゲーションポリシーを設定してインターフェイスへアタッチする詳細については、『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS System Management Configuration Guide』を参照してください。

目的の宛先にパケットを転送するためには、入力インターフェイスのリダイレクトアクションを使用してタップ アグリゲーション ACL を設定する必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	mpls strip label ラベル 例 : <pre>switch(config)# mpls strip label 100</pre>	指定したスタティック MPLS ラベルを追加します。ラベルの 20 ビット値の範囲は 1 ～ 1048575 です。 (注) この CLI は、次のクラウド スケール プラットフォーム スイッチを除き、「注意事項と制限事項」の項で MPLS ストリッピング機能に指定されたすべてのプラットフォーム スイッチで使用できます。 <ul style="list-style-type: none"> • N9K-C93180YC-EX • N9K-C93180YC-FX • N9K-C93240YC-FX2 • N9K-C93180YC-FX3 • N9K-C93600CD-GX

[no] mpls strip label {label|all} コマンドは、指定したスタティック MPLS ラベ

	コマンドまたはアクション	目的
		ルを削除します。 all オプションは、すべてのスタティック MPLS ラベルを削除します。
ステップ 3	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

宛先 MAC アドレスの設定

削除された出力フレームの宛先 MAC アドレスを設定できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	mpls strip dest-mac mac-address 例 : <pre>switch(config)# mpls strip dest-mac 1.1.1</pre>	ヘッダーが削除された出力フレームの宛先 MAC アドレスを指定します。 MAC アドレスは、次の 4 つのいずれかの形式で指定できます。 <ul style="list-style-type: none"> • E.E.E • EE-EE-EE-EE-EE-EE • EE:EE:EE:EE:EE:EE • EEEE.EEEE.EEEE
ステップ 3	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

MPLS ラベル エージングの設定

使用されていないダイナミック MPLS ラベルがエージアウトする時間を定義できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	mpls strip label-age 経過期間 例 : <pre>switch(config)# mpls strip label-age 300</pre>	ダイナミック MPLS ラベルがエージアウトする時間を指定します (秒)。範囲は 61〜31622400 です。
ステップ 3	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行設定を、スタートアップ設定にコピーします。

MPLS ストリッピング設定の確認

MPLS ストリッピングの設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド	目的
show mpls strip labels [<i>label</i> all dynamic static]	MPLS ラベルに関する情報を表示します。次のオプションを指定できます。 <ul style="list-style-type: none"> • label : 表示するラベル • all : すべてのラベルを表示することを指定します。これがデフォルトのオプションです。 • dynamic : ダイナミック ラベルのみ表示することを指定します。 • static : スタティック ラベルのみ表示することを指定します。

次に、すべての MPLS ラベルを表示する例を示します。

```
switch# show mpls strip labels
MPLS Strip Labels:
  Total      : 3005
  Static     : 5
Legend:      * - Static Label
             Interface - where label was first learned
             Idle-Age - Seconds since last use
```

```

SW-Counter- Packets received in Software
HW-Counter- Packets switched in Hardware

```

Label	Interface	Idle-Age	SW-Counter	HW-Counter
4096	Eth1/53/1	15	1	210
4097	Eth1/53/1	15	1	210
4098	Eth1/53/1	15	1	210
4099	Eth1/53/1	7	2	219
4100	Eth1/53/1	7	2	219
4101	Eth1/53/1	7	2	219
4102	Eth1/53/1	39	1	206
4103	Eth1/53/1	39	1	206
4104	Eth1/53/1	39	1	206
4105	Eth1/53/1	1	1	217
4106	Eth1/53/1	1	1	217
4107	Eth1/53/1	1	1	217
4108	Eth1/53/1	15	1	210
* 25000	None <User>	39	1	206
* 20000	None <User>	39	1	206
* 21000	None <User>	1	1	217

次に、スタティック MPLS ラベルのみ表示する例を示します。

```
switch(config)# show mpls strip labels static
```

```
MPLS Strip Labels:
```

```
Total      : 3005
```

```
Static      : 5
```

```
Legend:      * - Static Label
```

```
Interface - where label was first learned
```

```
Idle-Age - Seconds since last use
```

```
SW-Counter- Packets received in Software
```

```
HW-Counter- Packets switched in Hardware
```

Label	Interface	Idle-Age	SW-Counter	HW-Counter
* 300	None <User>	403	0	0
* 100	None <User>	416	0	0
* 25000	None <User>	869	0	0
* 20000	None <User>	869	0	0
* 21000	None <User>	869	0	0

MPLS ストリッピング カウンタおよびラベル エントリのクリア

MPLS ストリッピング カウンタとラベル エントリをクリアするには、次の作業を行います。

コマンド	目的
clear mpls strip label dynamic	MPLS ラベル テーブルからダイナミック ラベル エントリをクリアします。
clear counters mpls strip	すべての MPLS ストリッピング カウンタをクリアします。

次に、すべての MPLS ストリッピング カウンタをクリアする例を示します。

```

switch# clear counters mpls strip
switch# show mpls strip labels
MPLS Strip Labels:
  Total      : 15000
  Static     : 2
Legend:      * - Static Label
  Interface - where label was first learned
  Idle-Age   - Seconds since last use
  SW-Counter- Packets received in Software
  HW-Counter- Packets switched in Hardware

```

Label	Interface	Idle-Age	SW-Counter	HW-Counter
4096	Eth1/44	15	0	0
8192	Eth1/44	17	0	0
12288	Eth1/44	15	0	0
16384	Eth1/44	39	0	0
20480	Eth1/44	47	0	0
24576	Eth1/44	7	0	0
28672	Eth1/44	5	0	0
36864	Eth1/44	7	0	0
40960	Eth1/44	19	0	0
45056	Eth1/44	9	0	0
49152	Eth1/44	45	0	0
53248	Eth1/44	9	0	0

MPLS ストリッピングの設定例

次に、スタティック MPLS ラベルを追加する例を示します。

```

switch# configure terminal
switch(config)# mpls strip label 100
switch(config)# mpls strip label 200
switch(config)# mpls strip label 300

```

その他の参考資料

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
IP ACL	『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Security Configuration Guide』
MAC ACL	『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Security Configuration Guide』
ポートチャネル対称ハッシュ	『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Interfaces Configuration Guide』
リモート モニタリング (RMON)	RMON の設定 (276 ページ)

関連項目	マニュアル タイトル
スイッチド ポート アナライザ (SPAN)	SPAN の設定 (355 ページ)
トラブルシューティング	『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Troubleshooting Guide』



第 27 章

Nexus Data Broker の VXLAN ヘッダ ストリッピング

この章では、Nexus Data Broker (NDB) の VXLAN および IVXLAN ヘッド ストリッピング 手順について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

- [Nexus Data Broker について – VXLAN および IVXLAN ヘッダ ストリッピング \(489 ページ\)](#)
- [このリリースで VxLAN および iVxLAN を外す PID のサポート \(490 ページ\)](#)
- [VXLAN および IVXLAN ヘッダ ストリッピングに関する注意事項と制限事項 \(490 ページ\)](#)
- [Nexus data broker 終了の設定 \(491 ページ\)](#)
- [VXLAN および IVXLAN ヘッダの設定例 \(493 ページ\)](#)

Nexus Data Broker について – VXLAN および IVXLAN ヘッダ ストリッピング

Nexus Data Broker (NDB) VxLAN および IVXLAN 終端により、スイッチは VxLAN および IVXLAN パケットの受信時にヘッダを削除できます。

NDB が VXLAN を受信した場合のシナリオは次のとおりです。

- スパインとリーフ間のテスト アクセス ポイント (TAP) ポートは、ACI ファブリックのファブリック リンクに配置されます。
- スイッチド ポート アナライザ (SPAN) セッションが設定されるか、TAP が VXLAN オーバーレイ ネットワークに配置されます。

このリリースで VxLAN および iVxLAN を外す PID のサポート

Cisco Nexus 9364C プラットフォーム スイッチおよび 9300-EX、9300-FX、9300-FX2、9500-EX、および 9500-FX ライン カード。

VXLAN および IVXLAN ヘッダ ストリッピングに関する注意事項と制限事項

- VXLAN アンダーレイが V4 の場合、VXLAN ヘッダ ストリップがサポートされます。
- PTEP / VTEP を使用せずに VXLAN および IVXLAN ヘッダを削除する必要があります。
- VXLAN ヘッダ ストリップはポートごとに有効になります。
- VXLAN および iVXLAN ストリッピングは、次の機能が有効になっている場合はサポートされません。
 - NV オーバーレイ
 - VN-segment-vlan
 - スタティック VXLAN トンネルおよび OFM 関連機能
 - MPLS ストリップおよびモード tap-aggregation
- VXLAN ストリッピングは、デフォルトの UDP 値が使用されている場合にサポートされます。
- ポートは、トンネリングされたパケットとトンネリングされていないパケットの両方を管理する必要があります。
- レイヤ2スイッチポートモードトランクまたはレイヤ2POインターフェイスは、VXLAN ヘッダを削除する必要があります。
- リダイレクトインターフェイスが出力ポートまたはアナライザポートを指している場合、Tap-ACL に redirect キーワードを含む適切な ACE が含まれていることを確認します。そうでない場合、パケットは同じ入力ポートにフラグディングされます。
- OFM は、標準 ISSU および LXC-ISSU の VxLAN ストリッピング機能を有効にします。
- カプセル化のタイプごとに1つずつ、最大2つのトンネルプロファイルをスイッチ上に作成できます。

VxLAN および IVXLAN ヘッダ ストリップの場合、以下のステートメントが該当します。

- インターフェイスは、内部パケットで Q-in-Q VLAN のスラップを許可します。

- パケット CRC が正しく実行されます。
- 内部パケットは、入力ポート ACL を使用してフィルタリングできます。

Nexus data broker 終了の設定

次の手順は、NDB for VXLAN の終了の概要を示しています。iVXLAN ヘッダ ストリップについても同じ手順に従います。



- (注) カプセル化トンネル タイプを VXLAN から IVXLAN に、またはその逆に変更するには、設定されたトンネルを `no encapsulation CLI` を使用して設定解除する必要があります。



- (注) 次の CLI がインターフェイスで VXLAN または IVXLAN のストリッピングを有効にするように設定されていることを確認します。

- 宛先
- `encapsulation vxlan`
- `flow terminate interface add e1/1`

上記の CLI のいずれかが欠落している場合、VXLAN または IVXLAN の除去は、CLI で指定されたポートでは発生しません。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <code>switch# configure terminal</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します
ステップ 2	feature ofm 例 : <code>switch (config)# feature ofm</code>	機能 ofm を有効にします。
ステップ 3	tunnel-profile profile-name 例 : <code>switch(config)# tunnel-profile vtep_vxlan_term</code> <code>switch(config-tnl-profile)#</code>	スタティック VXLAN トンネルを有効にします。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	encapsulation vxlan 例 : <pre>switch(config-tnl-profile)# encapsulation vxlan switch(config-tnl-profile)#</pre>	トンネルプロファイルの適切なカプセル化タイプを設定します。
ステップ 5	destination address 例 : <pre>switch(config-tnl-profile)# destination any</pre>	トンネルプロファイルに必要な宛先を設定します。
ステップ 6	flow terminate interface ethernet 1/1 例 : <pre>switch(config-tnl-profile)# flow terminate interface add e1/1</pre>	フロー条件リストに ethernet1/1 を追加します（フロー CLI が設定されていない場合）。
ステップ 7	terminate ethernet port 例 : <pre>switch(config-tnl-profile)# flow terminate interface remove e1/1</pre>	ethernet 1/1 ポートのみを削除します。
ステップ 8	（任意） add ethernet port 1/1 only 例 : <pre>switch(config-tnl-profile)# flow terminate interface e1/1</pre>	フロー終了リストを無効にし、ethernet1/1 のみを追加します。
ステップ 9	flow terminate interface ethernet port 1/2-5 例 : <pre>switch(config-tnl-profile)# flow terminate interface add e1/2-5</pre>	e1/2、e1/3、e1/4、e1/5 をフロー終端インターフェイスの既存のリストに追加します。 （注） フロー終了インターフェイスを追加する際、CLI は L2 ポートインターフェイスが存在するか、または有効になっているかを確認しません。たとえば、e1/10 は非ブレイクアウトモードです。CLI では、インターフェイス e1/10/1-4 でフロー終了リストを追加できます。e1/10 がブレイクアウトの場合、VXLAN ヘッダストリップ機能が機能します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 10	flow terminate interface remove ethernet port 1/2 例 : switch(config-tnl-profile)# flow terminate interface remove e1/2	リストから ethernet1/2 を削除する場合、新しいリストは e1/1、e1/3-5 です。
ステップ 11	flow terminate interface ethernet port 1/10-11 例 : switch(config-tnl-profile)# flow terminate interface e1/10-11	古いリストをこのリストに置き換えます。新しいリストは e1/10、e1/11 で、他のすべてのインターフェイスは削除されます。
ステップ 12	flow terminate interface add port 100-110 例 : switch(config-tnl-profile)# flow terminate interface add po100-110	ポート チャネル 100-110 を古いリストに追加します。新しいリストは e1/10-11、po100-110 です。
ステップ 13	flow terminate interfaces 例 : switch(config-tnl-profile)# no flow terminate interface	すべてのフローを削除するには、プロファイルからインターフェイスを終了します。

VXLAN および IVXLAN ヘッダの設定例

次に、VXLAN および IVXLAN ヘッダのストリップングの例を示します。手順は IVXLAN でも同じです。

```
switch(config-tnl-profile)# show run ofm
show running-config ofm
feature ofm
tunnel-profile vxlan1
encapsulation vxlan
destination any
flow terminate interface add port-channel101
flow terminate interface add Ethernet1/1
tunnel-profile vxlan2
encapsulation vxlan
destination any
flow terminate interface add port-channel101
flow terminate interface add Ethernet1/1
switch(config-tnl-profile)#
switch(config-tnl-profile)# show tunnel-profile
Profile : vxlan1
Encapsulation : Vxlan
State : UP
Destination : Any
Terminate Interfaces : 2
Terminate List : port-channel101 Ethernet1/1
Profile : vxlan2
Encapsulation : iVxlan
```

```
State : UP
Destination : Any
Terminate Interfaces : 2
Terminate List : port-channel101 Ethernet1/1
switch(config-tnl-profile)#
```



第 28 章

グレースフル挿入と削除の設定

この章では、Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチでグレースフル挿入と削除（GIR）を設定する方法について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

- [グレースフル挿入と削除について（495 ページ）](#)
- [GIR の注意事項と制限事項（498 ページ）](#)
- [GIR ワークフロー（498 ページ）](#)
- [メンテナンス モード プロファイルの設定（499 ページ）](#)
- [通常モード プロファイルの設定（501 ページ）](#)
- [スナップショットの作成（502 ページ）](#)
- [スナップショットへの show コマンドの追加（504 ページ）](#)
- [グレースフル削除のトリガー（506 ページ）](#)
- [グレースフル挿入のトリガー（509 ページ）](#)
- [メンテナンス モードの強化（510 ページ）](#)
- [GIR 設定の確認（511 ページ）](#)
- [GIR の設定例（512 ページ）](#)

グレースフル挿入と削除について

グレースフル挿入と削除を使用してスイッチを正常に取り出し、そのスイッチをネットワークから分離して、デバッグ操作やアップグレード操作を実行することができます。スイッチは、最小限のトラフィックの中断だけで、通常の転送パスから取り外されます。デバッグ操作やアップグレード操作の実行が終了したら、グレースフル挿入を使用して、そのスイッチを完全な運用（通常）モードに戻すことができます。

スイッチをメンテナンス モードにすると、すべての設定済みのレイヤ 3 コントロールプレーンがネットワークから分離されます。この状態では、直接接続されたルートは取り消されたり変更されたりしません。通常モードが復元されると、すべてのルートのアドバタイズメントが復元されます。

グレースフル削除では、すべてのプロトコルと vPC ドメインが正常に停止し、スイッチはネットワークから分離されます。グレースフル挿入では、すべてのプロトコルと vPC ドメインが復元されます。

次のプロトコルは、IPv4 と IPv6 両方のアドレス ファミリでサポートされます。

- Border Gateway Protocol (BGP)
- Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
- Intermediate System-to-Intermediate System (ISIS)
- Open Shortest Path First (OSPF)
- Protocol Independent Multicast (PIM)
- Routing Information Protocol (RIP)



(注) グレースフル挿入と削除の場合、PIM プロトコルは vPC 環境にのみ適用できます。グレースフル削除の間、vPC 転送ロールがマルチキャストトラフィックのすべてのノースバウンド送信元に対する vPC ピアに転送されます。

プロファイル

デフォルトでは、すべての有効なプロトコルは、グレースフル削除中に分離され、グレースフル挿入時に復元されます。プロトコルは、定義済みの順序で分離および復元されます。

プロトコルを個別に分離、シャットダウン、または復元する（あるいは追加の設定を実施する）場合は、グレースフル削除またはグレースフル挿入時に適用できる設定コマンドを使用して、プロファイルを作成できます。ただし、プロトコルの順序が正しいことを確認し、すべての依存関係を考慮する必要があります。

スイッチは、次のプロファイルをサポートしています。

- メンテナンス モード プロファイル：スイッチがメンテナンス モードになったときに、グレースフル削除中に実行されるすべてのコマンドが含まれます。
- 通常モード プロファイル：スイッチが通常モードに戻ったときに、グレースフル挿入中に実行されるすべてのコマンドが含まれます。

プロファイルでは、次のコマンド（および任意の設定コマンド）がサポートされています。



(注) ルーティング プロトコル インスタンスまたはメンテナンスモード プロファイルで **shutdown** と **isolate** の両方が設定されている場合、**shutdown** コマンドが優先されます。

コマンド	説明
isolate	プロトコルをスイッチから分離し、プロトコルをメンテナンスモードにします。
no isolate	プロトコルを復元し、プロトコルを通常モードにします。
shutdown	プロトコルまたは vPC ドメインをシャットダウンします。
no shutdown	プロトコルまたは vPC ドメインを起動します。
system interface shutdown [exclude fex-fabric]	システム インターフェイスをシャットダウンします（管理インターフェイスを除く）。
no system interface shutdown [exclude fex-fabric]	システム インターフェイスを起動します。
sleep instance <i>instance-number seconds</i>	指定の秒数だけコマンドの実行を遅延させます。コマンドの複数のインスタンスを遅延できます。 <i>instance-number</i> および <i>seconds</i> 引数の範囲は、0 ～ 2177483647 です。
python instance <i>instance-number uri [python-arguments]</i> 例 : python instance 1 bootflash://script1.py	Python スクリプトの呼び出しをプロファイルに設定します。コマンドの複数の呼び出しをプロファイルに追加できます。 Python 引数には最大 32 文字の英数字を入力できます。

スナップショット

Cisco NX-OS では、スナップショットは選択した機能の実行状態をキャプチャし、永続ストレージメディアに保存するプロセスです。

スナップショットは、グレースフル削除前とグレースフル挿入後のスイッチの状態を比較する場合に役立ちます。スナップショット プロセスは、次の 3 つの部分で構成されます。

- 事前に選択したスイッチの一部機能の状態のスナップショットを作成し、永続ストレージメディアに保存する
- さまざまな時間間隔で取得したスナップショットを一覧にして、管理する

- スナップショットを比較して、機能間の相違を表示する

GIR の注意事項と制限事項

グレースフル挿入と置換（GIR）には、設定に関し、次の注意事項と制約事項があります。

- Cisco NX-OS リリース 9.2(1) 以降では、L2 グレースフル挿入および置換がサポートされています。通常モードからメンテナンス モードに移行すると、MCT がダウンし、垂直型トラフィックが収束します。ゼロ パケット損失はサポートされていません。次の表に、各 VPC ポートに 2 ポート メンバー、60k MAC スケールを持つ 10 の vPC でのトラフィック コンバージェンスの例を示します。

表 25:

トリガー	ロール	垂直型トラフィック	逆垂直型トラフィック
通常からメンテナンス モードへ	プライマリ	760 ms	1320 ms
メンテナンス モードから通常モードへ	プライマリ	13155 ms	27980 ms
通常からメンテナンス モードへ	セカンダリ	300 ミリ秒	1375 ms
メンテナンス モードから通常モードへ	セカンダリ	15905 ms	23350 ms

- Cisco NX-OS リリース 9.2(1) 以降では、OSPF の分離オプションを設定すると、直接ルートとスタブルートが最大メトリック ルートとしてアドバタイズされます。その結果、1 つの vPC スイッチだけが分離されている場合、SVI ホストへの垂直型トラフィックは vPC ピアを通過します。
- 通常モードとメンテナンス モードの新しいカスタム プロファイルを作成する前に、すべての既存のカスタム プロファイルを削除してください。

GIR ワークフロー

グレースフル挿入と削除（GIR）のワークフローを完了する手順は、次のとおりです。

1. （任意）メンテナンス モード プロファイルを作成します（[メンテナンス モード プロファイルの設定（499 ページ）](#) を参照）。
2. （任意）通常モード プロファイルを作成します（[通常モード プロファイルの設定（501 ページ）](#) を参照）。

3. グレースフル削除をトリガーする前のスナップショットを取得します（[スナップショットの作成（502 ページ）](#) を参照）。
4. グレースフル削除をトリガーして、スイッチをメンテナンスモードにします（[グレースフル削除のトリガー（506 ページ）](#) を参照）。
5. グレースフル挿入をトリガーして、スイッチを通常モードに戻します（[グレースフル挿入のトリガー（509 ページ）](#) を参照）。
6. グレースフル挿入をトリガーした後のスナップショットを取得します（[スナップショットの作成（502 ページ）](#) を参照）。
7. `show snapshots compare` コマンドを使用して、グレースフル削除と挿入の前後のスイッチの運用データを比較して、すべてが想定どおりに動作していることを確認します（[GIR 設定の確認（511 ページ）](#) を参照）。

メンテナンス モード プロファイルの設定

グレースフル削除またはグレースフル挿入時に適用できる設定コマンドを使用して、メンテナンス モード プロファイルを作成できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	[no] configure maintenance profile maintenance-mode 例 : <pre>switch# configure maintenance profile maintenance-mode Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. switch(config-mm-profile)#</pre>	メンテナンス モード プロファイルのコンフィギュレーションセッションを開始します。 no オプションは、メンテナンス プロファイルのメンテナンス モードを削除します。 設定しているプロトコルに応じて、プロトコルを停止する適切なコマンドを入力する必要があります。サポートされるコマンドの一覧については、 プロファイル（496 ページ） を参照してください。
ステップ 2	end 例 : <pre>switch(config-mm-profile)# end switch#</pre>	メンテナンス モード プロファイルを終了します。
ステップ 3	show maintenance profile maintenance-mode 例 : <pre>switch# show maintenance profile maintenance-mode</pre>	メンテナンス モード プロファイルの詳細を表示します。

例

次に、メンテナンス モード プロファイルを作成する例を示します。

```
switch# configure maintenance profile maintenance-mode
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config-mm-profile)# ip pim isolate
switch(config-mm-profile)# vpc domain 10
switch(config-mm-profile-config-vpc-domain)# shutdown
switch(config-mm-profile)# router bgp 100
switch(config-mm-profile-router)# shutdown
switch(config-mm-profile)# router eigrp 10
switch(config-mm-profile-router)# shutdown
switch(config-mm-profile-router)# address-family ipv6 unicast
switch(config-mm-profile-router-af)# shutdown
switch(config-mm-profile)# system interface shutdown
switch(config-mm-profile)# end
Exit maintenance profile mode.
switch# show maintenance profile maintenance-mode
[Maintenance Mode]
ip pim isolate
vpc domain 10
    shutdown
router bgp 100
    shutdown
router eigrp 10
    shutdown
    address-family ipv6 unicast
        shutdown
system interface shutdown
```

次に、カスタムプロファイルでスリープインスタンスを設定して、次のプロトコル変更までの遅延を追加する例を示します。

```
switch# configure maintenance profile maintenance-mode
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config-mm-profile)# router bgp 65001
switch(config-mm-profile-router)# isolate
switch(config-mm-profile-router)# sleep instance 1 10
switch(config-mm-profile)# router eigrp 200
switch(config-mm-profile-router)# isolate
switch(config-mm-profile-router)# sleep instance 2 15
switch(config-mm-profile)# router ospf 100
switch(config-mm-profile-router)# isolate
switch(config-mm-profile-router)# sleep instance 3 20
switch(config-mm-profile)# router ospfv3 300
switch(config-mm-profile-router)# isolate
switch(config-mm-profile-router)# sleep instance 4 5
switch(config-mm-profile)# router isis 400
switch(config-mm-profile-router)# isolate
switch(config-mm-profile)# end
Exit maintenance profile mode.
switch#
```



-
- (注) メンテナンス モード プロファイルの適用中に `exec` コマンドを実行するか、動的遅延を追加する必要がある場合は、`python instance instance-number uri [python-arguments]` スクリプトを使用します。
-

通常モード プロファイルの設定

グレースフル削除またはグレースフル挿入時に適用できる設定コマンドを使用して、通常モード プロファイルを作成できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	[no] configure maintenance profile normal-mode 例 : <pre>switch# configure maintenance profile normal-mode Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. switch(config-mm-profile)#</pre>	通常モードプロファイルのコンフィギュレーションセッションを開始します。 no バージョンは、メンテナンス プロファイルの normal-mode を削除します。 設定しているプロトコルに応じて、プロトコルを起動する適切なコマンドを入力する必要があります。サポートされるコマンドの一覧については、 プロファイル (496 ページ) を参照してください。
ステップ 2	end 例 : <pre>switch(config-mm-profile)# end switch#</pre>	通常モードプロファイルを終了します。
ステップ 3	show maintenance profile normal-mode 例 : <pre>switch# show maintenance profile normal-mode</pre>	通常モード プロファイルの詳細を表示します。

例

次に、メンテナンス モード プロファイルを作成する例を示します。

```
switch# configure maintenance profile normal-mode
switch(config-mm-profile)# no system interface shutdown
switch(config-mm-profile)# router eigrp 10
switch(config-mm-profile-router)# no shutdown
switch(config-mm-profile-router)# address-family ipv6 unicast
switch(config-mm-profile-router-af)# no shutdown
switch(config-mm-profile)# router bgp 100
switch(config-mm-profile-router)# no shutdown
switch(config-mm-profile)# vpc domain 10
switch(config-mm-profile-config-vpc-domain)# no shutdown
switch(config-mm-profile)# no ip pim isolate
switch(config-mm-profile)# end
Exit maintenance profile mode.
switch# show maintenance profile normal-mode
[Normal Mode]
no system interface shutdown
```

```

router eigrp 10
  no shutdown
  address-family ipv6 unicast
    no shutdown
router bgp 100
  no shutdown
vpc domain 10
  no shutdown
no ip pim isolate

```

スナップショットの作成

選択した機能の実行状態のスナップショットを作成できます。スナップショットを作成すると、事前定義された一連の **show** コマンドが実行され、出力が保存されます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	snapshot create <i>snapshot-name description</i> 例 : <pre> switch# snapshot create snap_before_maintenance Taken before maintenance Executing 'show interface'... Done Executing 'show ip route summary vrf all'... Done Executing 'show ipv6 route summary vrf all'... Done Executing 'show bgp sessions vrf all'... Done Executing 'show ip eigrp topology summary'... Done Executing 'show ipv6 eigrp topology summary'... Done Feature 'vpc' not enabled, skipping... Executing 'show ip ospf vrf all'... Done Feature 'ospfv3' not enabled, skipping... Feature 'isis' not enabled, skipping... Feature 'rip' not enabled, skipping... Snapshot 'snap_before_maintenance' created </pre>	選択した機能の実行状態または運用データをキャプチャし、データを永続ストレージメディアに保存します。 最大 64 文字の英数字のスナップショット名と最大 254 文字の英数字の説明を入力できます。 すべてのスナップショットまたは特定のスナップショットを削除するには、 snapshot delete {all <i>snapshot-name</i>} コマンドを使用します。
ステップ 2	show snapshots 例 : <pre> switch# show snapshots Snapshot Name Time Description ----- snap_before_maintenance Wed Aug 19 13:53:28 2015 Taken before maintenance </pre>	スイッチ上に存在するスナップショットを表示します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	show snapshots compare snapshot-name-1 snapshot-name-2 [summary ipv4routes ipv6routes] 例 : <pre>switch# show snapshots compare snap_before_maintenance snap_after_maintenance</pre>	2つのスナップショットの比較を表示します。 summary オプションは、2つのスナップショット間の全体的な変更を確認するのに十分な情報のみ表示します。 ipv4routes および ipv6routes オプションは、2つのスナップショット間の IPv4 および IPv6 ルートの変更を表示します。

例

次に、2つのスナップショット間の変更の概要の例を示します。

```
switch# show snapshots compare snapshot1 snapshot2 summary
feature                               snapshot1  snapshot2  changed
basic summary
  # of interfaces                     16         12         *
  # of vlans                          10         4          *
  # of ipv4 routes                    33         3          *
  .....

interfaces
  # of eth interfaces                 3          0          *
  # of eth interfaces up              2          0          *
  # of eth interfaces down            1          0          *
  # of eth interfaces other           0          0
  .....

  # of vlan interfaces                3          1          *
  # of vlan interfaces up             3          1          *
  # of vlan interfaces down           0          0
  # of vlan interfaces other          0          1          *
  .....
```

次に、2つのスナップショット間の IPv4 ルートの変更の例を示します。

```
switch# show snapshots compare snapshot1 snapshot2 ipv4routes
metric                               snapshot1  snapshot2  changed
# of routes                         33         3          *
# of adjacencies                    10         4          *

Prefix                               Changed Attribute
-----
23.0.0.0/8                          not in snapshot2
10.10.10.1/32                       not in snapshot2
21.1.2.3/8                          adjacency index has changed from 29 (snapshot1) to 38 (snapshot2)
.....

There were 28 attribute changes detected
```

スナップショットへの **show** コマンドの追加

スナップショットでキャプチャされる追加の **show** コマンドを指定できます。それらの **show** コマンドは、ユーザ指定のスナップショット セクションで定義されます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>snapshot section add <i>section</i> "<i>show-command</i>" <i>row-id</i> <i>element-key1</i> [<i>element-key2</i>]</p> <p>例 :</p> <pre>switch# snapshot section add myshow "show ip interface brief" ROW_intf intf-name</pre>	<p>ユーザ指定のセクションをスナップショットに追加します。<i>section</i> は、show コマンドの出力に名前を付けるために使用されます。任意の単語を使用して、セクションに名前を付けることができます。</p> <p>show コマンドは、引用符で囲む必要があります。show 以外のコマンドは拒否されます。</p> <p><i>row-id</i> 引数では、show コマンドの XML 出力の各行エントリのタグを指定します。<i>element-key1</i> および <i>element-key2</i> 引数では、行エントリ間を区別するために使用されるタグを指定します。ほとんどの場合、行エントリ間を区別するために指定する必要があるのは <i>element-key1</i> 引数だけです。</p> <p>(注) スナップショットからユーザ指定のセクションを削除するには、snapshot section delete section コマンドを使用します。</p>
ステップ 2	<p>show snapshots sections</p> <p>例 :</p> <pre>switch# show snapshots sections</pre>	<p>ユーザ指定のスナップショットセクションを表示します。</p>
ステップ 3	<p>show snapshots compare <i>snapshot-name-1</i> <i>snapshot-name-2</i> [summary ipv4routes ipv6routes]</p> <p>例 :</p> <pre>switch# show snapshots compare snap1 snap2</pre>	<p>2つのスナップショットの比較を表示します。</p> <p>summary オプションは、2つのスナップショット間の全体的な変更を確認するのに十分な情報のみ表示します。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
		ipv4routes および ipv6routes オプションは、2つのスナップショット間の IPv4 および IPv6 ルートの変更を表示します。

例

次に、**show ip interface brief** コマンドを myshow スナップショット セクションに追加する例を示します。この例では、2つのスナップショット（snap1 および snap2）が比較され、両方のスナップショットにユーザ指定のセクションが表示されます。

```
switch# snapshot section add myshow "show ip interface brief" ROW_intf intf-name
switch# show snapshots sections
user-specified snapshot sections
-----
[myshow]
  cmd:  show ip interface brief
  row:  ROW_intf
  key1: intf-name
  key2: -

[sect2]
  cmd:  show ip ospf vrf all
  row:  ROW_ctx
  key1: instance_number
  key2: cname

switch# show snapshots compare snap1 snap2
=====
Feature                               Tag                               snap1                               snap2
=====

[bgp]
-----
.....

[interface]
-----

      [interface:mgmt0]
                vdc_lvl_in_pkts           692310           **692317**
                vdc_lvl_in_mcast          575281           **575287**
                vdc_lvl_in_bcast           77209           **77210**
                vdc_lvl_in_bytes          63293252         **63293714**
                vdc_lvl_out_pkts           41197           **41198**
                vdc_lvl_out_ucast          33966           **33967**
                vdc_lvl_out_bytes          6419714         **6419788**
.....

[ospf]
-----
.....

[myshow]
-----

      [interface:Ethernet1/1]
                state                       up                       **down**

```

```

.....
admin_state          up          **down**

```

グレースフル削除のトリガー

デバッグ操作やアップグレード操作を実行するために、スイッチのグレースフル削除をトリガーして、スイッチを取り出し、ネットワークからそのスイッチを分離できます。

始める前に

作成したメンテナンスモードプロファイルを使用するシステムの場合は、[メンテナンスモードプロファイルの設定（499 ページ）](#) を参照してください。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	system mode maintenance [dont-generate-profile timeout value shutdown on-reload reset-reason reason] 例 : <pre>switch(config)# system mode maintenance Following configuration will be applied: ip pim isolate router bgp 65502 isolate router ospf p1 isolate router ospfv3 p1 isolate Do you want to continue (y/n)? [no] y Generating a snapshot before going into maintenance mode Starting to apply commands... Applying : ip pim isolate Applying : router bgp 65502 Applying : isolate Applying : router ospf p1 Applying : isolate Applying : router ospfv3 p1 Applying : isolate</pre>	すべての有効なプロトコルをメンテナンスモードにします (isolate コマンドを使用)。 次のオプションを使用できます。 <ul style="list-style-type: none"> • dont-generate-profile : 有効なプロトコルの動的な検索が回避され、メンテナンスモードプロファイルに設定されているコマンドが実行されます。作成したメンテナンスモードプロファイルをシステムに使用させる場合は、このオプションを使用します。 • timeout value : 指定した分数の間、スイッチをメンテナンスモードのままにします。範囲は5～65535です。設定した時間が経過すると、スイッチは自動的に通常モードに戻ります。 no system mode maintenance timeout コマンドは、タイマーを無効にします。

	コマンドまたはアクション	目的
	Maintenance mode operation successful.	<ul style="list-style-type: none"> • shutdown : すべてのプロトコル、vPC ドメインおよび管理インターフェイスを除くインターフェイスをシャットダウンします (shutdown コマンドを使用)。このオプションを指定すると中断が発生しますが、デフォルト (isolate コマンドを使用) の場合、中断は発生しません。 • on-reload reset-reason reason : 指定されているシステム クラッシュが発生した場合、スイッチは自動的にメンテナンスモードで起動します。 no system mode maintenance on-reload reset-reason コマンドを使用すると、システム クラッシュ時にスイッチがメンテナンス モードで起動するのを回避できます。 <p>メンテナンス モードのリセット理由は次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • HW_ERROR : ハードウェア エラー • SVC_FAILURE : 重大なサービス障害 • KERN_FAILURE : カーネルパニック • WDOG_TIMEOUT : ウォッチドッグ タイムアウト • FATAL_ERROR : 致命的なエラー • LC_FAILURE : ライン カード障害 • MATCH_ANY : 上記のいずれかの理由 <p>続行を促すプロンプトが表示されます。続行する場合は y、プロセスを終了する場合は n を入力します。</p>
ステップ 3	(任意) show system mode	現在のシステム モードを表示します。

	コマンドまたはアクション	目的
	例 : <pre>switch(config)# show system mode System Mode: Maintenance</pre>	スイッチはメンテナンス モードになっています。スイッチに対する目的のデバッグ操作やアップグレード操作を実行できます。
ステップ 4	(任意) copy running-config startup-config 例 : <pre>switch(config)# copy running-config startup-config</pre>	実行コンフィギュレーションを、スタートアップ コンフィギュレーションにコピーします。このコマンドは、再起動後にメンテナンス モードを維持する場合に必要です。

例

次に、スイッチのすべてのプロトコル、vPC ドメイン、およびインターフェイスをシャットダウンする例を示します。

```
switch(config)# system mode maintenance shutdown
```

Following configuration will be applied:

```
vpc domain 10
  shutdown
router bgp 65502
  shutdown
router ospf p1
  shutdown
router ospfv3 p1
  shutdown
system interface shutdown
```

Do you want to continue (y/n)? [no] **y**

Generating a snapshot before going into maintenance mode

Starting to apply commands...

```
Applying : vpc domain 10
Applying :   shutdown
Applying : router bgp 65502
Applying :   shutdown
Applying : router ospf p1
Applying :   shutdown
Applying : router ospfv3 p1
Applying :   shutdown
```

Maintenance mode operation successful.

次に、致命的なエラーが発生した場合に、スイッチを自動的にメンテナンスモードで起動する例を示します。

```
switch(config)# system mode maintenance on-reload reset-reason fatal_error
```

グレースフル挿入のトリガー

デバッグ操作やアップグレード操作の実行が終了したら、グレースフル挿入をトリガーして、すべてのプロトコルを復元できます。

始める前に

作成する通常モードプロファイルをシステムに使用させる場合は、[メンテナンス モード プロファイルの設定（499 ページ）](#)を参照してください。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal 例 : <pre>switch# configure terminal switch(config)#</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	no system mode maintenance [dont-generate-profile] 例 : <pre>switch(config)# no system mode maintenance dont-generate-profile Following configuration will be applied: no ip pim isolate router bgp 65502 no isolate router ospf p1 no isolate router ospfv3 p1 no isolate Do you want to continue (y/n)? [no] y Starting to apply commands... Applying : no ip pim isolate Applying : router bgp 65502 Applying : no isolate Applying : router ospf p1 Applying : no isolate Applying : router ospfv3 p1 Applying : no isolate Maintenance mode operation successful. Generating Current Snapshot</pre>	すべての有効なプロトコルを通常モードにします（ no isolate コマンドを使用）。 dont-generate-profile オプションを指定すると、有効なプロトコルの動的な検索が回避され、通常モードプロファイルに設定されているコマンドが実行されます。作成した通常モードプロファイルをシステムに使用させる場合は、このオプションを使用します。 続行を促すプロンプトが表示されます。続行する場合は y 、プロセスを終了する場合は n を入力します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	(任意) show system mode 例 : <pre>switch(config)# show system mode System Mode: Normal</pre>	現在のシステム モードを表示します。スイッチは通常モードになっていて、完全に機能しています。

メンテナンス モードの強化

リリース 7.0(3)I5(1) 以降、メンテナンス モードの次の機能拡張が Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチに追加されました。

- システム メンテナンス シャットダウン モードで次のメッセージが追加されます。

NOTE: The command system interface shutdown will shutdown all interfaces excluding mgmt 0.

- CLI コマンドを入力すると、**system mode maintenance** によって孤立ポートがチェックされ、アラートが送信されます。
- 隔離モードで vPC が設定されると、次のメッセージが追加されます。

NOTE: If you have vPC orphan interfaces, please ensure vpc orphan-port suspend is configured under them, before proceeding further.

- カスタム プロファイル設定 : 新しい CLI コマンド、**system mode maintenance always-use-custom-profile** がカスタム プロファイル設定に追加されます。新しい CLI コマンド、**system mode maintenance non-interactive** は Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチのみに追加されます。これにより、確認を行わずに、または CLI セッションに各ステップを出力することなく、メンテナンスモードまたは通常モードへの移行を容易に行うことができます。

ループバック インターフェイスがデバイス上の IP アドレスで設定され、このデバイスがピアデバイスにアドバタイズされると、デバイス (ループバック インターフェイスを含む) はメンテナンス モードに移行します。このような場合、**system interface shutdown** がデバイスで設定されている場合は、カスタムメンテナンスプロファイルを使用します。

(メンテナンスまたは通常モードで) カスタムプロファイルを作成すると、次のメッセージが表示されます。

Please use the command **system mode maintenance always-use-custom-profile** if you want to always use the custom profile.

- after_maintenance** スナップショットが取得される前に遅延が追加されました。**no system mode maintenance** コマンドは、通常モードのすべての設定が適用され、モードが通常モードに変更され、**after_maintenance** スナップショットを取得するためのタイマーが開始されると終了します。タイマーの期限が切れると、**after_maintenance** スナップショットがバックグラウンドで取得され、スナップショットが完了すると新しい警告 Syslog、**MODE_SNAPSHOT_DONE** が送信されます。

CLI コマンド **no system mode maintenance** の最終出力は、after_maintenance スナップショットが生成されるタイミングを示します。

The after_maintenance snapshot will be generated in <delay> seconds. After that time, please use show snapshots compare before_maintenance after_maintenance to check the health of the system. The timer delay for the after_maintenance snapshot is defaulted to 120 seconds but it can be changed by a new configuration command.

after_maintenance snapshot のタイマー遅延を変更する新しい設定コマンドは、**system mode maintenance snapshot-delay <seconds>** です。この設定は、デフォルト設定の 120 秒を 0 ～ 65535 の任意の値に上書きします。これは ASCII 設定で表示されます。

現在のスナップショット遅延の値を表示する新しい show コマンド、**show maintenance snapshot-delay** も追加されています。この新しい show コマンドでは、XML 出力がサポートされています。

- ・システムがメンテナンス モードであるときに表示される CLI インジケータが追加されました（例：switch(m-mode)#）。
- ・CLI リロードまたはシステム リセットによってデバイスがメンテナンス モードから通常モードおよびその逆に移行するときの SNMP トラップのサポートが追加されました。**snmp-server enable traps mmode cseMaintModeChangeNotify** トラップは、メンテナンスモードのトラップ通知の変更を有効にするために追加されました。**snmp-server enable traps mmode cseNormalModeChangeNotify** は、通常モードへのトラップ通知の変更を有効にするために追加されました。デフォルトでは両方のトラップが無効になっています。

GIR 設定の確認

GIR の設定を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド	目的
show interface brief	インターフェイスの要約情報を表示します。
show maintenance on-reload reset-reasons	スイッチがメンテナンス モードで起動されることになる、リセット理由を表示します。メンテナンスモードのリセット理由の説明については、 グレースフル削除のトリガー（506 ページ） を参照してください。
show maintenance profile [maintenance-mode normal-mode]	メンテナンスモードまたは通常モードのプロファイルの詳細を表示します。
show maintenance timeout	メンテナンスモードのタイムアウト期間を表示します。この期間後、スイッチは自動的に通常モードに戻ります。

コマンド	目的
show {running-config startup-config} mmode [all]	実行コンフィギュレーションまたはスタートアップコンフィギュレーションのメンテナンスモードのセクションを表示します。 all オプションには、デフォルト値が含まれます。
show snapshots	スイッチ上に存在するスナップショットを表示します。
show snapshots compare snapshot-name-1 snapshot-name-2 [summary ipv4routes ipv6routes]	2 つのスナップショットの比較を表示します。 summary オプションは、2 つのスナップショット間の全体的な変更を確認するのに十分な情報のみ表示します。 ipv4routes および ipv6routes オプションは、2 つのスナップショット間の IPv4 および IPv6 ルートの変更を表示します。
show snapshots dump snapshot-name	スナップショットの取得時に生成された各ファイルの内容を表示します。
show snapshots sections	ユーザ指定のスナップショットセクションを表示します。
show system mode	現在のシステム モードを表示します。

GIR の設定例

ボーダー ゲートウェイ プロトコル (BGP) の **isolate** モードではダイレクトルートが撤回されないため、BGP での **redistribute direct** の設定でトラフィックが収集されます。次に、**route-map** コマンドを使用して BGP をイネーブルにし、**isolate** モードでダイレクトルートを撤回する例を示します。

ポリシー設定

メンテナンス モードで **route-map my-rmap-deny** コマンドを使用して、タグ 200 が設定された SVI を除外します。

```
switch(config)# route-map my-rmap-deny deny 10
switch(config-route-map)# match tag 200
switch(config-route-map)# exit
switch(config)# route-map my-rmap-deny permit 20
```

メンテナンス モードで **route-map my-rmap-permit** コマンドを使用して、タグ 200 が設定された SVI を含めます。

```
switch(config)# route-map my-rmap-permit permit 10
switch(config-route-map)# match tag 200
switch(config-route-map)# exit
switch(config)# route-map my-rmap-permit permit 20
```

仮想 IP (vIP) /スイッチ仮想インターフェイス (SVI) の設定

```
switch(config)# interface loopback 200
switch(config-if)# ip address 192.0.2.100/8 tag 200
switch(config)# interface vlan 2
switch(config-if)# ip address 192.0.2.108/8 tag 200
....
switch(config)# interface vlan 3
switch(config-if)# ip address 192.0.2.102/8 tag 200
```

BGP の設定

```
switch(config)# feature bgp
switch(config)# router bgp 100
switch(config-router)# neighbor 192.0.2.100
....
```

メンテナンス モード プロファイル

```
switch# configure maintenance profile maintenance-mode
switch(config-mm-profile)# router bgp 200
switch(config-mm-profile-router)# address-family ipv4 unicast
switch(config-mm-profile-router-af)# redistribute direct route-map my-rmap-deny
switch(config-mm-profile-router-af)# exit
switch(config-mm-profile)# sleep instance 1 10
```

通常モード プロファイル

```
switch# configure maintenance profile normal-mode
switch(config-mm-profile)# router bgp 100
switch(config-mm-profile-router)# address-family ipv4 unicast
switch(config-mm-profile-router-af)# redistribute direct route-map my-rmap-permit
switch(config-mm-profile-router-af)# exit
switch(config-mm-profile)# sleep instance 1 20
```




第 29 章

ソフトウェア メンテナンス アップグレードの実行

この章では、Cisco NX-OS デバイスでソフトウェア メンテナンス アップグレード (SMU) を実行する方法について説明します。

この章は、次の項で構成されています。

- [SMU について \(515 ページ\)](#)
- [SMU の前提条件 \(518 ページ\)](#)
- [SMU の注意事項と制約事項 \(518 ページ\)](#)
- [Cisco NX-OS のソフトウェア メンテナンス アップグレードの実行 \(519 ページ\)](#)
- [Guest Shell Bash のソフトウェア メンテナンス アップグレードの実行 \(538 ページ\)](#)
- [その他の参考資料 \(540 ページ\)](#)
- [SMU の履歴 \(540 ページ\)](#)

SMU について

ソフトウェア メンテナンス アップグレード (SMU) は、特定の障害の修正を含むパッケージ ファイルです。SMU は、直近の問題に対処するために作成され、新しい機能は含まれていません。通常、SMU がデバイスの動作に大きな影響を及ぼすことはありません。SMU のバージョンは、アップグレードするパッケージのメジャー、マイナー、およびメンテナンス バージョンに同期されます。

SMU の影響は次のタイプによって異なります。

- プロセスの再起動 SMU : アクティベーション時にプロセスまたはプロセスのグループの再起動を引き起こします。
- リロード SMU : スーパーバイザおよびライン カードの平行リロードを引き起こします。

SMU は、メンテナンス リリースの代わりになるものではありません。重要な問題に対する迅速な解決策を提供します。SMU で修正されたすべての不具合は、今後のソフトウェア トレーンの次のメンテナンス リリースに統合されます。SMU には、次の考慮事項もあります。

- SMU は次の目的で作成されます。
 - 回避策または修正のない重大な SIR PSIRT
 - 回避策または修正なしの重大度 1 および重大度 2 の問題
- 同じソフトウェア トレインのメンテナンス リリースで修正プログラムがすでに使用可能な場合、またはそれ以降の長期リリースですでにリリースされている場合、SMU は提供されません。メンテナンス リリースから修正を取得することをお勧めします。



修正によっては、SMU を提供できない場合があります。このような場合、唯一の選択肢は、次のメンテナンス リリースにアップグレードすることです。

デバイスを新しい機能やメンテナンス リリースにアップグレードする詳細については、『[Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS ソフトウェア アップグレードおよびダウングレードガイド](#)』を参照してください。

詳細については、『[Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide](#)』を参照してください。



(注) SMU をアクティブにすると、以前の SMU、または SMU が適用されるパッケージが自動的に非アクティブ化されることはありません。

RPM パッチ

RPM パッチは、ISSUを実行する際の追加リロードを回避するのに役立ちます。ISSU コマンドを使用すれば、必要なパッチを指定できます。これらのパッチは、インストールのアップグレード前の段階で検証され、パッチ適用リポジトリに保存されます。これらは、新しいバージョンでの ISSU 中にシステムが起動したときに適用されます。

パッチはターゲット イメージと互換性がある必要があります。パッチがターゲット イメージと互換性がない場合には、警告メッセージが表示された場合、ISSUは停止します。パッチはバージョン固有であり、ターゲットイメージと互換性がない場合は適用されません。この互換性チェックは、アップグレードの前に実行されます。

パッチ適用に使用されるバンドルされた tar イメージには、NX-OS イメージとそのイメージにインストールされる RPM が含まれています。


パッケージ管理

デバイスでの SMU パッケージの追加およびアクティブ化の一般的な手順は次のとおりです。

1. パッケージファイルをローカルストレージデバイスまたはファイルサーバにコピーします。
2. **install add** コマンドを使用してデバイス上でパッケージを追加します。
3. **install activate** コマンドを使用して、デバイス上でパッケージをアクティブ化します。
4. **install commit** コマンドを使用して、現在のパッケージのセットをコミットします。
5. (オプション) パッケージをアクティブでなくし、除去します。

次の図は、パッケージの管理プロセスの主要な手順について説明します。

図 8: SMU パッケージを追加、アクティブ化およびコミットするプロセス



503009

パッケージのアクティブ化と非アクティブ化の影響

SMU パッケージのアクティブ化または非アクティブ化は、システムにすぐさま影響を与える可能性があります。システムは次のように影響を受ける場合があります。

- 新しいプロセスが開始する場合があります。
- 実行しているプロセスが停止または再起動する場合があります。
- ラインカードのすべてのプロセスが再起動する場合があります。ラインカードのプロセスの再起動は、ソフトリセットと同等です。
- ラインカードがリロードする場合があります。
- ラインカードのプロセスは影響を受けない場合があります。



(注) 必要に応じて、改訂されたコンフィギュレーションおよびコンフィギュレーションの再適用によって起こる問題に対処する必要があります。



ヒント アクティブ化または非アクティブ化のプロセスが完了した後で、**show install log** コマンドを入力してプロセスの結果を表示します。

SMU の前提条件

アクティブ化または非アクティブ化するパッケージでは、これらの前提条件が満たされている必要があります。

- 適切なタスク ID を含むタスク グループに関連付けられているユーザ グループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場合、AAA 管理者に連絡してください。
- すべてのライン カードが取り付けられ、正常に動作していることを確認します。たとえば、ライン カードのブート中、ライン カードのアップグレード中または交換中、または自動スイッチオーバーアクティビティが予想される場合は、パッケージのアクティブ化や非アクティブ化はできません。

SMU の注意事項と制約事項

SMU に関する注意事項および制約事項は次のとおりです。

- パッケージによっては、他のパッケージのアクティブ化または非アクティブ化が必要です。SMU に相互に依存関係がある場合は、前の SMU をまずアクティブにしないとそれらをアクティブ化できません。
- アクティブ化するパッケージは、現在のアクティブなソフトウェアのセットと互換性がある必要があります。
- パッケージの互換性が確認できた場合に限り、アクティブ化が実行されます。競合がある場合は、エラー メッセージが表示されます。
- tarball SMU を使用して、複数の SMU をアクティブまたは非アクティブにできます。
- ソフトウェアパッケージをアクティブ化する間、その他の要求はすべての影響のあるノードで実行できません。これと同様のメッセージが表示されると、パッケージのアクティブ化は完了します。

`Install operation 1 completed successfully at Thu Jan 9 01:19:24 2014`
- 各 CLI インストール要求には要求 ID が割り当てられます。これは後でイベントを確認するのに使用できます。
- ソフトウェア メンテナンス アップグレードを実行後、デバイスを新しい Cisco NX-OS ソフトウェア リリースにアップグレードする場合、新しいイメージで以前の Cisco NX-OS リリースと SMU パッケージ ファイルの両方が上書きされます。

- SMU パッケージ ファイルの名前は
nxos.CSCab00001-n9k_ALL-1.0.0-7.0.3.I5.1.lib32_n9000.rpm で、n9k_EOR と n9k_TOR の
両方のプラットフォームをサポートしています。
- 「7.0(3)I7(2) のシーケンス番号使用して MAC ACE を削除できません」の問題を解決する
パッチを適用する場合は、パッチを適用する前に ACL を削除する必要があります。そう
しないと、問題が再度発生します。この問題は、redirect キーワードが含まれている ACL
にのみ適用されます。

Cisco NX-OS のソフトウェアメンテナンスアップグレードの実行

パッケージインストールの準備

SMU パッケージのインストールの準備に関する情報を収集するには、複数の **show** コマンドを使用する必要があります。

始める前に

ソフトウェアの変更が必要かどうかを確認します。

使用中のシステムで新しいパッケージがサポートされていることを確認する。ソフトウェアパッケージによっては、他のパッケージまたはパッケージバージョンをアクティブにする必要があります。特定のラインカードのみをサポートするパッケージもあります。

そのリリースに関連する重要な情報についてリリースノートを確認し、そのパッケージとデバイス設定の互換性の有無を判断する。

システムの動作が安定していて、ソフトウェアの変更に対応できることを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	show logging logfile grep -i "System ready" 例 : switch# show logging logfile grep -i "System ready"	システムが稼働しているかどうかを表示します。このコマンドを使用して、システムで SMU パッケージをインストールする準備ができていないことを確認します。システムの準備が整う前にインストールコマンドを設定すると、「Install operation 11 failed because cannot lock config」エラーメッセージが表示されることがあります。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	show install active 例 : <pre>switch# show install active</pre>	デバイス上のアクティブなソフトウェアを表示します。デバイスに追加する必要があるソフトウェアを決定するため、またインストール操作完了後にアクティブなソフトウェアのレポートと比較するために、このコマンドを使用します。
ステップ 3	show module 例 : <pre>switch# show module</pre>	すべてのモジュールが安定状態であることを確認します。
ステップ 4	show clock 例 : <pre>switch# show clock</pre>	システム クロックが正しいことを確認します。ソフトウェア操作は、デバイス クロックの時刻に基づいて証明書を使用します。

例

次に、システムが稼働していることを確認する例を示します。「System ready」応答は、システムが SMU パッケージのインストールの準備ができていることを示します。

```
switch# show logging logfile | grep -i "System ready"
2018 Feb 19 11:13:04 switch %ASCII-CFG-2-CONF_CONTROL: System ready
```

次に、システム全体のアクティブなパッケージを表示する例を示します。この情報を使用して、ソフトウェアの変更が必要かどうかを判断します。

```
switch# show install active
Boot Image:
  NXOS Image: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.3.1.bin

Active Packages:

switch#
```

次に、現在のシステム クロックの設定を表示する例を示します。

```
switch# show clock
02:14:51.474 PST Wed Jan 04 2014
```

Cisco.com からの SMU パッケージ ファイルのダウンロード

SMU パッケージ ファイルをダウンロードするには、次の手順に従ってください。

手順

-
- ステップ 1 Cisco.com にログインします。
- ステップ 2 次の URL から Download Software ページに移動します。 <http://software.cisco.com/download/navigator.html>
- ステップ 3 [製品の選択 (Select a Product)] リストから、[スイッチ (Switches)] > [データ センタースイッチ (Data Center Switches)] > [Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ (Cisco Nexus 9000 Series Switches)] > [モデル (model)] を選択します。
- ステップ 4 デバイスに適した SMU ファイルを選択し、[ダウンロード (Download)] をクリックします。
-

ローカルストレージデバイスまたはネットワークサーバへのパッケージファイルのコピー

デバイスがアクセスできるローカルストレージデバイスまたはネットワーク ファイルサーバに SMU パッケージファイルをコピーする必要があります。この作業が完了したら、パッケージをデバイスに追加しアクティブにできます。

デバイスにパッケージファイルを保存する必要がある場合は、ハードディスクにファイルを保存することを推奨します。ブートデバイスは、パッケージを追加しアクティブするローカルディスクです。デフォルトのブートデバイスは bootflash: です。



ヒント

ローカルストレージデバイスにパッケージファイルをコピーする前に、**dir** コマンドを使用して、必要なパッケージファイルがデバイスに存在するかどうかを確認します。

SMU パッケージファイルがリモート TFTP、FTP、または SFTP サーバにある場合、ローカルストレージデバイスにファイルをコピーできます。ファイルがローカルストレージデバイスに置かれた後、パッケージをそのストレージデバイスからデバイスに追加しアクティブにできます。次のサーバプロトコルがサポートされます。

- TFTP: ネットワークを介して、あるコンピュータから別のコンピュータへファイルを転送できるようにします。通常は、クライアント認証 (たとえば、ユーザ名およびパスワード) を使用しません。これは FTP の簡易版です。



注 パッケージファイルによっては、大きさが 32 MB を超える場合もありますが、一部のベンダーにより提供される TFTP サービスではこの大きさのファイルがサポートされていない場合があります。32 MB を超えるファイルをサポートする TFTP サーバにアクセスできない場合は、FTP を使用してファイルをダウンロードします。

- ファイル転送プロトコル：FTP は TCP/IP プロトコル スタックの一部であり、ユーザ名とパスワードが必要です。
- SSH ファイル転送プロトコル：SFTP は、セキュリティ パッケージの SSHv2 機能の一部で、セキュアなファイル転送を提供します。詳細については、『[Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS セキュリティ設定ガイド](#)』を参照してください。



(注) お使いのネットワーク サーバの場所と可用性については、システム管理者に問い合わせてください。

ファイル転送プロトコルを使用してサーバからデバイスに SMU パッケージ ファイルをコピーするには、次の表のコマンドを使用します。

表 26: SMU パッケージ ファイルをデバイスにコピーするためのコマンド

コマンド	目的
copy tftp://hostname-or-ipaddress/directory-path/filename bootflash:	TFTP サーバから bootflash: にパッケージ ファイルをコピーします。 <ul style="list-style-type: none">• <i>hostname-or-ipaddress</i> : ネットワーク ファイル サーバのホスト名または IP アドレス。• <i>directory-path</i> : 追加されるパッケージ ファイルに導くネットワーク ファイルのサーバパス。• <i>filename</i> : 追加するパッケージ ファイルの名前。

コマンド	目的
copy ftp://username;password@hostname-or-ipaddress/directory-path/filename bootflash:	

コマンド	目的
	<p>FTP サーバから bootflash: にパッケージファイルをコピーします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • username : パッケージファイルを保存するディレクトリへのアクセス権を持つユーザのユーザ名。 • password : パッケージファイルを保存するディレクトリへのアクセス権を持つユーザのユーザ名に関連付けられたパスワード。パスワードを指定しないと、ネットワーキング デバイスは、anonymous FTP を受け入れます。 • hostname-or-ipaddress : ネットワーク ファイル サーバのホスト名または IP アドレス。 • directory-path : 追加されるパッケージファイルに導くネットワークファイルのサーバパス。指定されるディレクトリは、ユーザのホームディレクトリの下ディレクトリである必要があります。この例では、ダウンロードされたファイルはユーザ「john」のホームディレクトリ内の「images」というサブディレクトリにあります。 <p>(注) FTP および rcp サービスの場合、directory-path は username ホームディレクトリの相対パスです。ディレクトリの絶対パスを指定するには、サーバアドレスの後ろに「/」を追加する必要があります。</p>

コマンド	目的
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>filename</i> : 追加するパッケージファイルの名前。
copy sftp://hostname-or-ipaddress/directory-path/filename bootflash:	<p>SFTP サーバから bootflash: にパッケージファイルをコピーします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>hostname-or-ipaddress</i> : ネットワーク ファイル サーバのホスト名または IP アドレス。 • <i>directory-path</i> : 追加されるパッケージファイルに導くネットワーク ファイルのサーバパス。 • <i>filename</i> : 追加するパッケージファイルの名前。

SMU パッケージ ファイルをネットワーク ファイル サーバまたはローカル ストレージ デバイスに転送した後に、ファイルを追加しアクティブ化することができます。

パッケージの追加とアクティブ化

ローカル ストレージ デバイスまたはリモート TFTP、FTP、SFTP サーバに保存されている SMU パッケージ ファイルをデバイスに追加できます。



- (注) アクティブ化する SMU パッケージは、現在アクティブで動作可能なソフトウェアと互換性がなければなりません。アクティブ化が試行されると、システムは自動互換性チェックを実行し、パッケージがデバイス上でアクティブなその他のソフトウェアと互換性があることを確認します。競合がある場合は、エラーメッセージが表示されます。アクティブ化が実行されるのは、すべての互換性が確認できた場合だけです。



- (注) SMU をアクティブにすると、以前の SMU、または SMU が適用されるパッケージが自動的に非アクティブ化されることはありません。

始める前に

追加するすべてのパッケージがローカル ストレージ デバイスまたはネットワーク ファイル サーバにあることを確認します。

パッケージのアクティブ化の前提条件をすべて満たしていることを確認します。

ローカルストレージデバイスまたはネットワークサーバへのパッケージファイルのコピー（521 ページ）に記載されている手順を完了します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	コンソール ポートに接続して、ログインします。	コンソール ポートに CLI 管理セッションを確立します。
ステップ 2	（任意） dir bootflash:	追加可能なパッケージ ファイルを表示します。 （注） このプロシージャを使用して追加およびアクティブ化できるのは SMU パッケージ ファイルだけです。
ステップ 3	install add filename [activate] 例 :	ローカルストレージデバイスまたはネットワークサーバからパッケージソフトウェア ファイルを解凍してブートフラッシュおよびデバイスにインストールされているすべてのアクティブスーパーバイザおよびスタンバイスーパーバイザに追加します。 <i>filename</i> 引数は、次の形式をとることができます。 <ul style="list-style-type: none">• bootflash:<i>filename</i>• ftp:<i>//hostname-or-ipaddress/directory-path/filename</i>• ftp:<i>//username:password@hostname-or-ipaddress/directory-path/filename</i>• usb1:<i>filename</i>• usb2:<i>filename</i> CSCur02700 SMU パッケージを除くすべての SMU パッケージで、正常に追加された後に自動的にパッケージをアクティブにするには、オプションの activate キーワードを使用します。

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>(注) CSCur02700 SMU パッケージの場合は、ステップ5の install activate コマンドを使用してパッケージをアクティブ化します。パッケージが失敗し、リブートが必要になる可能性があるため、install add コマンドでオプションの activate キーワードを使用しないでください。</p> <p>SMU パッケージの複数バージョンが、実行コンフィギュレーションに影響を与えずにストレージデバイスに追加できます。しかし、ラインカードに対してアクティブ化できるのは、1つのバージョンのパッケージだけです。</p> <p>(注) パッケージ名を部分的に入力してから ? を押すと、アクティブ化に使用できるすべての候補が表示されます。候補が1つしかない場合に Tab キーを押すと、パッケージ名の残りの部分が自動入力されます。</p>
ステップ4	(任意) show install inactive 例 : <pre>switch# show install inactive</pre>	デバイス上の非アクティブなパッケージを表示します。前述の手順で追加されたパッケージが表示に出ることを確認します。
ステップ5	必須: install activate filename 例 : 例 :	<p>デバイスに追加されたパッケージをアクティブにします。SMU パッケージは、アクティブにされるまで無効のままです。(install add activate コマンドを使用して、パッケージが前にアクティブにされた場合は、この手順を省略します。)</p> <p>ヒント アクティブ化プロセスが終了したら、show install log コマンドを入力してプロセスの結果を表示します。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 6	すべてのパッケージがアクティブ化されるまで手順 5 を繰り返します。	必要に応じて他のパッケージもアクティブ化します。
ステップ 7	(任意) show install active 例： <pre>switch# show install active</pre>	すべてのアクティブなパッケージを表示します。このコマンドを使用して、正しいパッケージがアクティブであるかどうかを判断します。

アクティブなパッケージセットのコミット

SMU パッケージがデバイス上でアクティブになると、それは現在の実行コンフィギュレーションの一部になります。パッケージのアクティブ化をシステム全体のリロード間で持続させるには、デバイス上でパッケージをコミットする必要があります。



- (注) 起動時に、デバイスはコミットされたパッケージセットをロードします。現在のアクティブなパッケージがコミットされる前にシステムがリロードされると、以前にコミットされたパッケージセットが使用されます。

始める前に

パッケージセットをコミットする前に、デバイスが正常に動作し、想定どおりにパットを転送していることを検証します。

[パッケージの追加とアクティブ化 \(525 ページ\)](#) に記載されている手順を完了します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	install commit filename 例：	現在のパッケージのセットをコミットして、デバイスが再起動したときにこれらのパッケージが使用されるようにします。
ステップ 2	(任意) show install committed 例： <pre>switch# show install committed</pre>	コミットされたパッケージを表示します。

例

次に、デバイス上でアクティブな SMU パッケージをコミットして、次にコミットされたパッケージを確認する例を示します。

RPM パッケージのインストール

install all コマンドは、構成の互換性チェックと BIOS のアップグレードを自動的に実行するため、ソフトウェアアップグレードとダウングレードに推奨される方法です。ファイル名を指定しないで **install all** コマンドを入力した場合は、コマンドにより互換性チェックが実行され、アップグレードされるモジュールが通知されます。さらに、インストールを続行するかどうかの確認が求められます。続行を選択すると、スイッチで現在実行されている NXOS ソフトウェアイメージがインストールされ、必要に応じて、実行中のイメージのさまざまなモジュールの BIOS がアップグレードされます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	install all nxos scheme package scheme 例 : <pre>switch# install all nxos bootflash:/nxos.9.2.1.bin package bootflash:/nxos.CSCFtest-r9k_21r-1.0.0-9.2.2.1ib32_r9000.rpm2</pre>	デバイスが再起動したときにこれらのパッケージが使用されるように、RPM パッチのようにパッケージの対象セットをインストールします。
ステップ 2	(任意) show install all status 例 : <pre>switch# show install all status</pre>	全体のインストール プロセスのステータスを表示します。

パッケージの非アクティブ化と削除

パッケージを非アクティブ化すると、そのデバイスではアクティブではなくなりますが、パッケージファイルはブートディスクに残ります。パッケージファイルは、後で再アクティブ化できます。また、ディスクから削除もできます。

Cisco NX-OS ソフトウェアでは、選択されたパッケージセットを前に保存されたパッケージセットにロールバックする柔軟性も提供されます。以前のパッケージセットの方が現在アクティブなパッケージセットよりも適切であることがわかった場合は、**install deactivate** および **install commit** コマンドを使用して、以前アクティブだったパッケージセットを再びアクティブにできます。

始める前に

別のアクティブなパッケージに必要なパッケージを非アクティブ化することはできません。パッケージを非アクティブ化しようとする、システムがそのパッケージが他のアクティブなパッケージによって必要とされていないかを自動的にチェックします。非アクティブ化が実行されるのは、すべての互換性が確認できた場合だけです。

デバイスの実行中のソフトウェアまたはコミットされたソフトウェアの一部であるパッケージは削除できません。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	コンソール ポートに接続して、ログインします。	コンソール ポートに CLI 管理セッションを確立します。
ステップ 2	install deactivate filename 例 :	デバイスに追加されたパッケージを非アクティブ化し、ラインカードのパッケージ機能をオフにします。
ステップ 3	(任意) show install inactive 例 : switch# show install inactive	デバイス上の非アクティブなパッケージを表示します。
ステップ 4	(任意) install commit 例 : switch# install commit	現在のパッケージのセットをコミットして、デバイスが再起動したときにこれらのパッケージが使用されるようにします。 (注) パッケージを削除できるのは、非アクティブ化操作がコミットされた場合だけです。
ステップ 5	(任意) install remove {filename inactive} 例 : 例 : switch# install remove inactive Proceed with removing? (y/n)? [n] y	非アクティブなパッケージを削除します。 <ul style="list-style-type: none"> 削除できるのは非アクティブなパッケージだけです。 パッケージは、デバイスのすべてのラインカードから非アクティブにされた場合にのみ削除できます。 パッケージの非アクティブ化はコミットする必要があります。 ストレージデバイスから特定の非アクティブなパッケージを削除するには、install remove コマンドに <i>filename</i> 引数を指定して使用します。 システムのすべてのノードから非アクティブなパッケージをすべて削除するには、install remove コマンドと inactive キーワードを使用します。

SMU インストールのリロードなしオプション

SMU をインストールするための no-reload オプションは次のとおりです。

方法 1 : CLI Install Add / Activate

```
switch# show version internal build-identifier
nxos image file: bootflash:///nxos64.10.2.0.184.bin : S184
switch# show install inactive
Boot Image:
  NXOS Image: bootflash:///nxos64.10.2.0.184.bin

Inactive Packages:

Inactive Base Packages:
  tahusd_common-1.0.0.0-10.2.0.184.lib32_64_n9000
  tor-2.0.0.0-10.2.0.184.lib32_n9000
  tor_n9k-2.0.0.0-10.2.0.184.lib32_n9000
switch#
switch# install add nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000.rpm
[#####] 100%
Install operation 3 completed successfully at Mon Jul 12 11:32:28 2021

switch# show install inactive
Boot Image:
  NXOS Image: bootflash:///nxos64.10.2.0.184.bin

Inactive Packages:
  nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000 available

Inactive Base Packages:
  tahusd_common-1.0.0.0-10.2.0.184.lib32_64_n9000
  tor-2.0.0.0-10.2.0.184.lib32_n9000
  tor_n9k-2.0.0.0-10.2.0.184.lib32_n9000
switch#
switch# show install pkg-info nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000
Request timedout:: Success
Name       : nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL
Version    : 1.0.0
Release    : 10.2.1
License    : Cisco proprietary
Patch Type : reload
Requires   : core
Provides   : nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL
Conflicts  :
Description : This is a patch for CSCaa12345-n9k_ALL
switch#
```

CLI Install Activate PATCH with no-immediate-reload option

```
switch# install activate nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000 ?
<CR>
WORD          Package Name
forced        Non-interactive
no-immediate-reload Skip immediate reload for reload type patches.
switch# install activate nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000
no-immediate-reload
[#####] 100%
Install operation 4 !!WARNING!! This patch will get activated only after
a reload of the switch. at Mon Jul 12 11:33:50 2021

switch#
switch# show install inactive
Boot Image:
```

```

NXOS Image: bootflash:///nxos64.10.2.0.184.bin

Inactive Packages:
  nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000 activate_pending_reload

Inactive Base Packages:
  tahusd_common-1.0.0.0-10.2.0.184.lib32_64_n9000
  tor-2.0.0.0-10.2.0.184.lib32_n9000
  tor_n9k-2.0.0.0-10.2.0.184.lib32_n9000
switch#
switch# show install patch
Boot Image:
  NXOS Image: bootflash:///nxos64.10.2.0.184.bin

-----
nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000 Inactive Committed
(activate_pending_reload)
-----
switch##

switch# reload
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y

CISCO SWITCH Ver7.69
Switch G2
Device detected on 0:1:2 after 0 msec
Device detected on 0:1:1 after 0 msec
Device detected on 0:1:0 after 0 msec
....

```

スイッチのリロード後、システムが準備完了状態になるのを待ちます。

```

:////nxos64.10.2.0.184.bin : S184
switch#

switch# show logging logfile | include ready
2021 Jul 12 11:40:34 N93180-1 %ASCII-CFG-2-CONF_CONTROL: System ready

switch#

switch# show install patch
Boot Image:
  NXOS Image: bootflash:///nxos64.10.2.0.184.bin

-----
nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000 Active
-----

switch#

switch# show install active
Boot Image:
  NXOS Image: bootflash:///nxos64.10.2.0.184.bin

Active Packages:
  nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000 active

Active Base Packages:
....

```

CLI Install Activate PATCH with no-immediate-reload option

```

switch# install deactivate nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000 ?
<CR>
WORD                                     Package Name[Note: startup configuration may get affected]

```

```

forced                                Non-interactive
no-immediate-reload Skip immediate reload for reload type patches.

switch# install deactivate nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000
no-immediate-reload
[#####] 100%
Install operation 5 !!WARNING!! This patch will get deactivated only after
a reload of the switch. at Mon Jul 12 11:42:24 2021

switch#

switch# show install patch
Boot Image:
    NXOS Image: bootflash:///nxos64.10.2.0.184.bin

-----
nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000 Active (deactivate_pending_reload)
-----

switch#
switch# show install active
Boot Image:
    NXOS Image: bootflash:///nxos64.10.2.0.184.bin

Active Packages:
    nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000 active

Active Base Packages:
....
switch# reload
WARNING: Uncommitted patches present
This command will reboot the system. (y/n)? [n] y

CISCO SWITCH Ver7.69
Switch G2
Device detected on 0:1:2 after 0 msecs
Device detected on 0:1:1 after 0 msecs
Device detected on 0:1:0 after 0 msecs
....

スイッチのリロード後、システムが準備完了状態になるのを待ちます。

switch# show logging logfile | include ready
2021 Jul 12 11:52:28 N93180-1 %ASCII-CFG-2-CONF_CONTROL: System ready
switch#

switch# show install patch
Boot Image:
    NXOS Image: bootflash:///nxos64.10.2.0.184.bin

-----
nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000 Inactive Committed
-----

switch# show install inactive
Boot Image:
    NXOS Image: bootflash:///nxos64.10.2.0.184.bin

Inactive Packages:
    nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000 available

Inactive Base Packages:
    tahusd_common-1.0.0.0-10.2.0.184.lib32_64_n9000
    tor-2.0.0.0-10.2.0.184.lib32_n9000
    tor_n9k-2.0.0.0-10.2.0.184.lib32_n9000
switch#

```

```

switch# install remove nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000
Proceed with removing nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000? (y/n)? [n]
y
[#####] 100%
Install operation 6 completed successfully at Mon Jul 12 11:57:06 2021
switch# show install patch
Boot Image:
    NXOS Image: bootflash:///nxos64.10.2.0.184.bin

-----

switch# show install inactive
Boot Image:
    NXOS Image: bootflash:///nxos64.10.2.0.184.bin

Inactive Packages:

Inactive Base Packages:
    tahusd_common-1.0.0-10.2.0.184.lib32_64_n9000
    tor-2.0.0-10.2.0.184.lib32_n9000
    tor_n9k-2.0.0-10.2.0.184.lib32_n9000
switch#

```

CLI install ADD ACTIVATE via bootflash : with no-immediate-reload

```

switch# install add nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000.rpm activate
?
<CR>
downgrade          Downgrade package
forced             Non-interactive
no-immediate-reload Skip immediate reload for reload type patches.
upgrade            Upgrade package

switch# install add nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000.rpm activate
no-immediate-reload
Adding the patch (/nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000.rpm)
[#####] 100%
Install operation 7 completed successfully at Mon Jul 12 12:03:02 2021

Activating the patch (/nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000.rpm)
[#####] 100%
Install operation 8 !!WARNING!! This patch will get activated only after
a reload of the switch. at Mon Jul 12 12:03:10 2021

switch#

```

CLI Install ADD ACTIVATE via tftp with no-immediate-reload

```

switch# install add
tftp://172.27.250.42/auto/tftp-sjc-users1/shuojun/nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000.rpm
vrf management activate ?
<CR>
downgrade          Downgrade package
forced             Non-interactive
no-immediate-reload Skip immediate reload for reload type patches.
upgrade            Upgrade package

switch# install add
tftp://172.27.250.42/auto/tftp-sjc-user1/tester/nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000.rpm
vrf management activate no-immediate-reload
[#####] 100%

```

```
Install operation 11 !!WARNING!! This patch will get activated only after
a reload of the switch. at Mon Jul 12 12:06:49 2021
```

```
switch#
```

方法 2 : VIA DME RESTアクション/実行ペイロード



(注) 次のペイロード「reloadFlag」: 「noreload」では、「reloadFlag」を「noreload」として設定する必要があります。「reloadFlag」は、Action / Exec 項目では新規ではありません。

POST URL:

<http://172.27.250.239//api/mo/sys/action.json>

```
{
  "actionLCont": {
    "children": [
      {
        "actionLSubj": {
          "attributes": {
            "dn": "sys/action/lsubj-[sys]"
          },
          "children": [
            {
              "topSystemSwpkgsInstallLTask": {
                "attributes": {
                  "dn":
"sys/action/lsubj-[sys]/topSystemSwpkgsInstallLTask",
                  "pkgAction": "add-activate",
                  "reloadFlag": "noreload",
                  "adminSt": "start",
                  "url":
"nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000.rpm"
                }
              }
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}

{
  "actionLCont": {
    "children": [
      {
        "actionLSubj": {
          "attributes": {
            "dn": "sys/action/lsubj-[sys]"
          },
          "children": [
            {
              "topSystemSwpkgsInstallLTask": {
                "attributes": {
                  "dn":
"sys/action/lsubj-[sys]/topSystemSwpkgsInstallLTask",
                  "pkgAction": "activate",
                  "reloadFlag": "noreload",
                  "adminSt": "start",
                  "url":

```

```

"nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000"
    }
    }
    ]
    }
    }
    ]
    }
    {
        "actionLCont": {
            "children": [
                {
                    "actionLSubj": {
                        "attributes": {
                            "dn": "sys/action/lsubj-[sys]"
                        },
                        "children" : [
                            {
                                "topSystemSwpkgsInstallTask": {
                                    "attributes": {
                                        "dn":
"sys/action/lsubj-[sys]/topSystemSwpkgsInstallTask",
                                        "pkgAction": "deactivate",
                                        "reloadFlag": "noreload",
                                        "adminSt": "start",
                                        "url":
"nxos64.CSCaa12345-n9k_ALL-1.0.0-10.2.1.lib32_64_n9000"
                                    }
                                }
                            }
                        ]
                    }
                }
            ]
        }
    }
}

```

機能 RPM のダウングレード

インストールされている機能 RPM を基本機能 RPM にダウングレードするには、この手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	(任意) show install packages 例 : <pre>switch# show install packages ntp.lib32_n9000 1.0.1-7.0.3.I2.2e installed</pre>	デバイス上の機能 RPM パッケージを表示します。
ステップ 2	必須: run bash	Bash をロードします。

	コマンドまたはアクション	目的
	例 : <pre>switch# run bash bash-4.2\$</pre>	
ステップ 3	必須: <code>cd /rpms</code> 例 : <pre>bash-4.2\$ cd /rpms</pre>	Bash の RPM フォルダへの変更。
ステップ 4	必須: <code>ls *feature*</code> 例 : <pre>bash-4.2\$ ls *ntp* ntp-1.0.0-7.0.3.I2.2e.lib32_n9000.rpm</pre>	指定された機能の RPM を一覧表示します。
ステップ 5	必須: <code>cp filename /bootflash</code> 例 : <pre>bash-4.2\$ cp ntp-1.0.0-7.0.3.I2.2e.lib32_n9000.rpm /bootflash</pre>	基本機能 RPM をブートフラッシュにコピーします。
ステップ 6	必須: <code>exit</code> 例 : <pre>bash-4.2\$ exit</pre>	Bash を終了します。
ステップ 7	必須: <code>install add bootflash:filename activate downgrade</code> 例 : <pre>switch# install add bootflash:ntp-1.0.0-7.0.3.I2.2e.lib32_n9000.rpm activate downgrade Adding the patch (/ntp-1.0.0-7.0.3.I2.2e.lib32_n9000.rpm) [#####] 60% Adding the patch (/ntp-1.0.0-7.0.3.I2.2e.lib32_n9000.rpm) [#####] 100% Install operation 11 completed successfully at Thu Sep 8 15:35:35 2015 Activating the patch (/ntp-1.0.0-7.0.3.I2.2e.lib32_n9000.rpm) This install operation requires system reload. Do you wish to continue (y/n)? : [n] y [217.975959] [1473348971] writing reset reason 132, System reset due to reload patch(es) activation [217.991166] [1473348971]\ufffd\ufffd CISCO SWITCH Ver7.51 Device detected on 0:6:0 after 0 msecs Device detected on 0:1:1 after 0 msecs</pre>	機能 RPM をダウングレードします。 (注) デバイスのリロードを要求されたら、 Y を入力します。リロードは、NTP および SNMP 機能 RPM をダウングレードする場合にのみ必要です。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>Device detected on 0:1:0 after 0 msecs MCFrequency 1333Mhz Relocated to memory</pre>	
ステップ 8	<p>(任意) show install packages i feature</p> <p>例 :</p> <pre>switch# show install packages i ntp ntp.lib32_n9000 1.0.0-7.0.3.I2.2e installed</pre>	デバイス上の基本機能 RPM を表示します。

インストール ログ情報の表示

インストールログは、インストール動作の履歴についての情報を提供します。インストール動作が実行されるたびに、その動作に対して番号が割り当てられます。

- **show install log** コマンドを使用して、インストール動作の成功および失敗の両方について情報を表示します。
- 引数を指定しない **show install log** コマンドを使用して、すべてのインストール動作のサマリーを表示します。ある動作に固有の情報を表示するには、*request-id* 引数を指定します。ファイルの変更、リロードできなかったノード、その他プロセスに影響する操作など、特定の操作の詳細を表示するには、**detail** キーワードを使用します。

次に、すべてのインストール要求の情報を表示する例を示します。

次に、ノードやプロセスへの影響を含む追加情報を表示する例を示します。

次に、SMU パッケージが起動した後、スイッチがリロードされる前の出力の例を示します。

Guest Shell Bash のソフトウェア メンテナンス アップグレードの実行

Guest Shell の Bash のソフトウェア メンテナンス アップグレードを実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	Cisco.com から Guest Shell Bash の SMU パッケージ ファイルをダウンロードします。	Cisco.com からパッケージファイルを取得します。この説明については、 Cisco.com からの SMU パッケージ ファイルのダウンロード (520 ページ) を参照してください。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	SMU パッケージファイルをスイッチの bootflash: にコピーします。	パッケージファイルをデバイスにコピーします。この説明については、 ローカルストレージデバイスまたはネットワークサーバへのパッケージファイルのコピー（521 ページ） を参照してください。
ステップ 3	guestshell 例： switch# guestshell guestshell:~\$	Guest Shell にアクセスします。
ステップ 4	sudo rpm -Uvh /bootflash/filename 例： guestshell:~\$ sudo rpm -Uvh /bootflash/bash-4.2-r8.x86_64.rpm Preparing... ##### [100%] 1: bash ##### [100%] update-alternatives: Linking //bin/sh to /bin/bash	Guest Shell の既存の Bash ファイルをアップグレードします。
ステップ 5	rpm -qa grep bash 例： guestshell:~\$ rpm -qa grep bash bash-4.2-r8.x86_64	Bash ファイルの新しいバージョンが正常にインストールされたことを確認します。
ステップ 6	guestshell sync 例： switch# guestshell sync Access to the guest shell will be temporarily disabled while it synchronizes contents to standby. Are you sure you want to continue? (y/n) [n] y dt-n9k3-1# 2014 Oct 7 05:00:01 dt-n9k3-1 %\$ VDC-1 %\$ %VMAN-2-INSTALL_STATE: Deactivating virtual service 'guestshell+' dt-n9k3-1# 2014 Oct 7 05:00:06 dt-n9k3-1 %\$ VDC-1 %\$ %VMAN-2-ACTIVATION_STATE: Successfully deactivated virtual service 'guestshell+' 2014 Oct 7 05:00:12 dt-n9k3-1 %\$ VDC-1 %\$ %\$ %VMAN-2-ACTIVATION_STATE: Successfully deactivated virtual service 'guestshell+' ; Starting sync to standby sup	デュアルスーパーバイザシステムでは、スイッチオーバーを実行する前に、スタンバイ スーパーバイザに対して rootfs を Bash SMU バージョンと同期します。このコマンドを実行しない場合は、スーパーバイザのスイッチオーバー後にこの手順を繰り返す必要があります。 (注) 新しい Bash ファイルは、Guest Shell のリブート後または Guest Shell の無効化+有効化後に保持されます。ただし、Guest Shell の破棄と有効化の後に、Guest Shell Bash SMU パッケージファイルを再インストールする必要があります。

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre> 2014 Oct 7 05:00:32 dt-n9k3-1 %\$ VDC-1 %% %VMAN-2-MOVE_STATE: Successfully syncd virtual service 'guestshell+' ; Activating 2014 Oct 7 05:00:32 dt-n9k3-1 %\$ VDC-1 %% %VMAN-2-ACTIVATION_STATE: Activating virtual service 'guestshell+' 2014 Oct 7 05:00:56 dt-n9k3-1 %\$ VDC-1 %% %VMAN-2-ACTIVATION_STATE: Successfully activated virtual service 'guestshell+' </pre>	

その他の参考資料

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
ソフトウェア アップグレード	『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Software Upgrade and Downgrade Guide』

SMU の履歴

次の表に、SMU パッケージ ファイルのリリースの履歴を示します。

SMU パッケージ ファイル	リリース	説明
bash-4.2-r8.x86_64.rpm	6.1(2)I3(1)	ゲストシェル Bash SMU for Bash の脆弱性（CVE-2014-6277、CVE-2014-6278、CVE-2014-7186、および CVE-2014-7187）
n9000-dk9.6.1.2.I3.1.CSCur02700.bin	6.1(2)I3(1) およびすべての 6.1(2)I2(x) リリース	CSCur02700 向け Cisco NX-OS SMU（Bash の脆弱性 CVE-2014-6277、CVE-2014-6278、CVE-2014-7186、および CVE-2014-7187）
n9000-dk9.6.1.2.I2.1.CSCup81353.bin	6.1(2)I2(1)、6.1(2)I2(2)、6.1(2)I2(2a)、および 6.1(2)I2(3)	CSCup81353 用 Cisco NX-OS SMU



第 30 章

コンフィギュレーションの置換の実行

この章は、次の項で構成されています。

- [コンフィギュレーションの置換とコミットタイムアウトについて \(541 ページ\)](#)
- [概要 \(542 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーションの置換に関する注意事項と制限事項 \(544 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーションの置換の推奨ワークフロー \(546 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーションの置換の実行 \(547 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーションの置換の確認 \(549 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーションの置換の例 \(550 ページ\)](#)

コンフィギュレーションの置換とコミットタイムアウトについて

コンフィギュレーションの置換機能を使用すると、デバイスをリロードすることなく Cisco Nexus スイッチの実行コンフィギュレーションをユーザ指定のコンフィギュレーションに置換できます。コンフィギュレーション自体でリロードが必要な場合にのみ、デバイスのリロードが必要になることがあります。ユーザが提供する実行コンフィギュレーションファイルは、実行ファイルのコピーを使用して取得する必要があります。**copy file: to running** と異なり、コンフィギュレーションの置換機能はマージ操作ではありません。この機能では、実行コンフィギュレーション全体が、ユーザによって提供される新しいコンフィギュレーションに置換されます。コンフィギュレーションの置換に障害がある場合は、元のコンフィギュレーションがスイッチで復元されます。Cisco NX-OS リリース 9.3(1) から、**best-effort** オプションが導入されました。このオプションを使用すると、コマンドでエラーが発生した場合でも、設定の置換によって完全なパッチが実行され、元の設定はスイッチに復元されません。

コミットタイムアウト機能を使用すると、コンフィギュレーションの置換操作の実行に成功した後に以前のコンフィギュレーションにロールバックすることができます。コミットタイマーの期限が切れると、ロールバック操作は自動的に開始されます。



- (注)
- Cisco NX-OS デバイスで受信済みの有効な実行コンフィギュレーションを提供する必要があります。部分コンフィギュレーションにすることはできません。

概要

設定置換機能には、次の操作手順があります。

- コンフィギュレーションの置換では、Cisco Nexus スイッチの現在の実行コンフィギュレーションとユーザ指定のコンフィギュレーションとの間の違いをインテリジェントに計算し、2ファイルの差異のパッチファイルを生成します。コンフィギュレーションコマンドのセットが含まれているこのパッチ ファイルは表示できます。
- コンフィギュレーションの置換では、実行中のコマンドと同様にパッチ ファイルのコンフィギュレーション コマンドが適用されます。
- コンフィギュレーションは、次の状況下で以前の実行コンフィギュレーションにロールバックまたは復元されます。
 - パッチ ファイルが適用された後、コンフィギュレーションに不一致がある場合。
 - コミット タイムアウトを使用してコンフィギュレーション操作を実行し、コミット タイマーが期限切れになった場合。
- ベストエフォート オプションが使用されている場合、設定は以前の実行コンフィギュレーションにロールバックされず、復元もされません。このオプションを使用すると、コマンドでエラーが発生した場合でも、設定の置換によって完全なパッチが実行され、以前の設定にロールバックされません。
- **show config-replace log exec** コマンドを使用すると、エラーが発生したコンフィギュレーションそのものを表示できます。
- スイッチを元のコンフィギュレーションに復元するときにエラーが発生しても復元操作は中断されません。復元操作は、残りのコンフィギュレーションを続行します。復元操作中にエラーが発生したコマンドを一覧表示するには、**show config-replace log exec** コマンドを使用します。
- タイマーの期限が切れる前に **configure replace commit** コマンドを入力した場合、コミットタイマーは停止し、コンフィギュレーションの置換機能によって適用されているユーザ指定のコンフィギュレーションでスイッチが稼働します。
- コミットタイマーの期限が切れると、以前のコンフィギュレーションへのロールバックは自動的に開始されます。
- Cisco NX-OS リリース 9.3(1) では、セマンティック検証のサポートが設定の置換に追加されました。このセマンティック検証は、設定置換の事前チェックの一部として実行されます。パッチは、セマンティック検証が成功した場合にのみ適用されます。パッチファイル

を適用すると、コンフィギュレーションの置換によって検証プロセスがトリガーされます。コンフィギュレーションの置換は、検証プロセスで、実行コンフィギュレーションとユーザー構成ファイルを比較します。不一致がある場合、デバイスは元のコンフィギュレーションに復元されます。

コンフィギュレーションの置換と実行コンフィギュレーションへのファイルのコピーとの違いは、次のとおりです。

コンフィギュレーションの置換	ファイルのコピー
configure replace <target-url> コマンドでは、現在の実行コンフィギュレーションにのみ含まれ、置換ファイルには存在しないコマンドは削除されます。また、現在の実行コンフィギュレーションに追加する必要があるコマンドも追加されます。	copy <source-url> running-config コマンドはマージ動作であり、ソース ファイルと現在の実行コンフィギュレーションの両方のコマンドがすべて保持されます。このコマンドでは、現在の実行コンフィギュレーションにのみ含まれ、ソース ファイルには存在しないコマンドが削除されることはありません。
configure replace <target-url> コマンドの交換ファイルには、完全な Cisco NX-OS コンフィギュレーション ファイルを使用する必要があります。	copy <source-url> running-config コマンドのコピー元ファイルとして、部分コンフィギュレーション ファイルを使用できます。

コンフィギュレーションの置換の利点

コンフィギュレーションの置換の利点は次のとおりです。

- スイッチをリロードしたり、CLIで実行コンフィギュレーションファイルに加えた変更を手動で元に戻したりすることなく、現在の実行コンフィギュレーションファイルをユーザ指定のコンフィギュレーションファイルと置換できます。その結果、システムのダウンタイムが減少します。
- 保存済みの Cisco NX-OS コンフィギュレーションの状態に戻すことができます。
- 追加や削除が必要なコマンドだけが影響を受ける場合、デバイスに完全なコンフィギュレーションファイルを適用することができるため、コンフィギュレーションの変更が簡素化されます。その他のサービスおよび変更されていないコンフィギュレーションには影響しません。
- コミットタイムアウト機能を設定すると、コンフィギュレーションの置換操作が成功したときでも以前のコンフィギュレーションにロールバックすることができます。

コンフィギュレーションの置換に関する注意事項と制限事項

コンフィギュレーションの置換機能には、コンフィギュレーションに関する次のガイドラインと制限事項があります。

- 設定置換機能は、Cisco Nexus 3000 シリーズおよび Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチでサポートされています。
- コンフィギュレーションの置換、チェックポイント、ロールバック操作、または実行コンフィギュレーションからスタートアップコンフィギュレーションへのコピーを同時に実行できるのは、1 ユーザだけです。複数の Telnet、SSH または NX-API セッション経由の操作などのパラレル操作はサポートされていません。複数のコンフィギュレーションの置換またはロールバック要求はシリアル化され、たとえば、最初の要求の完了後にのみ、2 番目の要求の処理が開始されます。
- コミットタイマーの実行中に別のコンフィギュレーションの置換操作を開始することはできません。 **configure replace commit** コマンドを使用してタイマーを停止するか、またはコミットタイマーの期限が切れるまで待機してから別のコンフィギュレーションの置換操作を開始する必要があります。
- Cisco NX-OS Release 9.3 (6) 以降では、 **service exclude-bootconfig** の設定によって **boot nxos** イメージ設定を、 **show running-config**、 **show startup-config**、 **copy running-config filename**、および **copy startup-config filename** コマンドで除外できます。
- コミットタイムアウト機能は、コミットタイムアウトを使用してコンフィギュレーションの置換操作を実行する場合にのみ開始されます。タイマーの値の範囲は 30 ～ 3600 秒です。
- ユーザ指定のコンフィギュレーションファイルは、Cisco NX-OS デバイスから取得 (copy run file) された有効な show running-configuration の出力である必要があります。このコンフィギュレーションは部分コンフィギュレーションにすることはできず、user admin などの必須コマンドが含まれている必要があります。
- ソフトウェア バージョン違いで生成されたコンフィギュレーション ファイルでコンフィギュレーションの置換操作を実行することは、操作が失敗する可能性があるため推奨されません。ソフトウェアバージョンの変更があるたびに新しいコンフィギュレーション ファイルを再生成する必要があります。
- Multichassis EtherChannel トランク (MCT) 設定を仮想ピアリンク設定と置き換えようとした場合、コンフィギュレーションの置換操作はサポートされません。物理 MCT はイーサネットを介した CFS 配信モードを使用し、仮想ピアリンクは IP を介した CFS 配信モードを使用するため、この操作は許可されません。
- コンフィギュレーションの置換操作が進行中の場合、他のセッションからはコンフィギュレーションを変更しないことを推奨します。操作が失敗する可能性があります。

- コンフィギュレーションの置換機能については、次の点に注意してください。
 - Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降では、FEX インターフェイス コンフィギュレーションの設定置換 (CR) がサポートされています。FEX のプロビジョニングは CR ではサポートされていません。プロビジョニングされた FEX インターフェイスの設定は、CR を使用して変更できます。
 - FEX ライン カードがオフラインの場合、コンフィギュレーションの置換機能は動作しません。
 - -R ライン カード搭載の Cisco Nexus 9500 プラットフォーム スイッチでは、コンフィギュレーションの置換機能はサポートされません。
 - Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降では、設定置換機能がポート プロファイルでサポートされています。
 - Cisco Nexus C92160YC-X および Cisco Nexus -C93180LC-EX スイッチのハードウェア プロファイルポートモード機能では、コンフィギュレーションの置換機能はサポートされません。
 - コンフィギュレーションの置換機能は、`configure terminal` モード コマンドでのみサポートされます。`configure profile`、`configure jobs`、およびその他のモードはサポートされていません。
 - Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降では、ジョブの設定モードがサポートされています。スケジューラ ジョブ コマンドを含むコンフィギュレーション ファイルは、コンフィギュレーションの置換に使用できます。
 - Cisco NX-OS リリース 9.3(4) 以降では、ブレイクアウト インターフェイス コンフィギュレーションの設定置換機能がサポートされています。
 - 実行コンフィギュレーションに **feature-set mpls** または **mpls static range** コマンドが含まれていて、MPLS なしでコンフィギュレーションに移動しようとしたり、ラベルの範囲を変更する場合、コンフィギュレーションの置換機能が失敗することがあります。
 - コンフィギュレーションの置換機能は、自動設定をサポートしていません。
- コンフィギュレーションの置換機能が適用されるラインカードがオフラインである場合、コンフィギュレーションの置換操作は失敗します。
- 設定置換機能を使用して ITD を変更する前に、ITD サービスをシャットダウンする必要があります (**shutdown**) 。
- ユーザ コンフィギュレーションからのメンテナンス モードへの移行はサポートされていません。
- メンテナンス モードから **configure replace** コマンドを使用すると、次の警告でユーザの確認が求められます。

```
Warning: System is in maintenance mode. Please ensure user config won't inadvertently
revert back config in maintenance mode profile.
Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n]
```

- <non-interactive> オプションを使用してメンテナンス モードから **configure replace** コマンドを使用することはサポートされています。デフォルトでは、yes のユーザ確認を受けてから進行します。
- コンフィギュレーションを適用するために Cisco NX-OS デバイスをリロードする必要がある場合、これらのコンフィギュレーションをリロードしてからコンフィギュレーションの置換操作を行う必要があります。
- ユーザ指定のコンフィギュレーションファイルでのコマンドの順序は、Cisco Nexus スイッチの実行コンフィギュレーションでのこれらのコマンドと同じにする必要があります。
- CR を使用してスイッチの実行コンフィギュレーションを置き換える必要があるユーザ コンフィギュレーション ファイルは、新しいコマンドを設定した後、スイッチの実行コンフィギュレーションから生成する必要があります。ユーザ コンフィギュレーション ファイルは、CLI コマンドを使用して手動で編集しないでください。また、コンフィギュレーション コマンドのシーケンスを変更しないでください。
- セマンティック検証は、4ギガビットメモリプラットフォームではサポートされていません。
- 異なるバージョンの機能が実行コンフィギュレーションとユーザコンフィギュレーションに存在する場合（VRRPv2 と VRRPv3 など）、セマンティック検証オプションが期待どおりに機能しません。この問題は既知の制限です。

コンフィギュレーションの置換の推奨ワークフロー

コンフィギュレーションの置換の推奨されるワークフローを次に示します。

1. Cisco Nexus シリーズ デバイスで最初にコンフィギュレーションを適用してコンフィギュレーション ファイルを生成してから、コンフィギュレーション ファイルとして **show running-configuration** 出力を使用します。このファイルを使用して、必要に応じてコンフィギュレーションを変更します。次に、この生成または更新されたコンフィギュレーション ファイルを使用して、コンフィギュレーションの置換を実行します。



注 ソフトウェア バージョンの変更があるたびにコンフィギュレーション ファイルを再生成する必要があります。異なるソフトウェアバージョンで生成されたコンフィギュレーション ファイルを使用してコンフィギュレーションの置換操作を実行することは推奨されません。

2. **configure replace <file> show-patch** コマンドを実行してパッチ ファイルを表示し、確認します。この手順は任意です。

3. コミットタイムアウト機能を使用するか、またはスキップしてコンフィギュレーションの置換ファイルを実行します。要件に基づいて、次の手順のいずれかを実行できます。
 - コンフィギュレーションの置換で実行されるコマンドをコンソールに表示するには、**configure replace <file> verbose** を実行します。
 - コミット時間を設定するには、**configure replace [bootflash/scp/sftp] <user-configuration-file> verbose commit-timeouttime** コマンドを実行します。
4. **configure replace commit** コマンドを実行し、コミット タイマーを停止します。この手順は、コミットタイムアウト機能でコンフィギュレーションの置換操作を実行している場合に必要です。
5. コンフィギュレーションのセマンティック検証を含むプレチェックをコンフィギュレーションの置換で実行します。エラーがある場合、コンフィギュレーションの置換操作は失敗します。失敗したコンフィギュレーションの詳細を表示するには、**show config-replace log verify** コマンドを使用します。パッチファイルを適用すると、コンフィギュレーションの置換によって検証プロセスがトリガーされます。コンフィギュレーションの置換は、検証プロセスで、実行コンフィギュレーションとユーザー構成ファイルを比較します。不一致がある場合、デバイスは元のコンフィギュレーションに復元されます。不一致のコンフィギュレーションを表示するには、**show config-replace log verify** コマンドを使用します。
6. Cisco NX-OS リリース9.3(1) では、次のコンフィギュレーションの置換操作を実行できます。
 - セマンティック検証およびベストエフォートモードなしのコンフィギュレーションの置換。
 - セマンティック検証なし、ベストエフォートモードありのコンフィギュレーションの置換。
 - セマンティック検証あり、ベストエフォートモードなしのコンフィギュレーションの置換。
 - セマンティック検証およびベストエフォートモードありのコンフィギュレーションの置換。

コンフィギュレーションの置換の実行

コンフィギュレーションの置換を実行するには、次の操作を行います。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure replace { <uri_local> <uri_remote> } [verbose show-patch]	コンフィギュレーションの置換を実行します。コンフィギュレーションの置換の

	コマンドまたはアクション	目的
		進行中にセッションを通じてコンフィギュレーションを変更すると、コンフィギュレーションの置換操作は失敗します。1つのコンフィギュレーション要求がすでに進行中であるときにコンフィギュレーションの置換要求を送信すると、要求はシリアル化されます。
ステップ 2	configure replace [bootflash / scp / sftp] <user-configuration-file> show-patch	実行コンフィギュレーションとユーザ指定のコンフィギュレーションの違いを表示します。
ステップ 3	configure replace [bootflash / scp / sftp] <user-configuration-file> verbose	スイッチのコンフィギュレーションを、ユーザが提供する新しいユーザコンフィギュレーションに置換します。コンフィギュレーションの置換は常にアトミックです。
ステップ 4	configure replace <user-configuration-file> [best-effort]	<p>スイッチの設定を新しいユーザ設定に置き換え、セマンティック検証による設定の置き換えを有効にします。</p> <p>best-effort オプションを使用すると、コマンドでエラーが発生した場合でも設定の置換によって完全なパッチが実行され、以前の設定がロールバックされないようになります。</p>
ステップ 5	configure replace <user-configuration-file> [verify-and-commit]	<p>スイッチの設定を新しいユーザ設定に置き換え、セマンティック検証による設定の置き換えを有効にします。</p> <p>verify-and-commit オプションは、セマンティック検証を有効にするために使用されます。パッチは、完全なパッチのセマンティック検証に合格した場合にのみ実行されます。</p> <p>ベストエフォート オプション、verify-and-commit オプション、または両方のオプションを同時に使用できます。</p>
ステップ 6	configure replace <user-configuration-file> [verify-only]	パッチのみを表示し、パッチでセマンティック検証を実行し、結果を表示します。パッチはシステムに適用されません。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 7	(任意) configure replace [bootflash / scp / sftp] < <i>user-configuration-file</i> > verbose <i>commit-timeout time</i>	コミット時間を秒単位で設定します。タイマーは、コンフィギュレーションの置換操作が正常に完了した後に開始されます。
ステップ 8	(任意) configure replace [commit]	コミット タイマーを停止し、コンフィギュレーションの置換設定を続行します。 (注) この手順は、コミットタイムアウト機能を設定している場合にのみ適用されます。 (注) 以前のコンフィギュレーションにロールバックするには、コミット タイマーの期限が切れるまで待機する必要があります。タイマーの期限が切れると、スイッチは自動的に以前のコンフィギュレーションにロールバックされます。
ステップ 9	(任意) configure replace [bootflash/scp/sftp] < <i>user-configuration-file</i> > <i>non-interactive</i>	メンテナンス モードでは、ユーザ プロンプトはありません。デフォルトでは、 yes のユーザ確認を受けてからロールバックが進行します。非インタラクティブ オプションは、メンテナンス モードでのみ使用できます。

コンフィギュレーションの置換の確認

コンフィギュレーションの置換とそのステータスをチェックして確認するには、表に記載されているコマンドを使用します。

表 27: コンフィギュレーションの置換の確認

コマンド	目的
configure replace [bootflash/scp/sftp] < <i>user-configuration-file</i> > show-patch	実行コンフィギュレーションとユーザ指定のコンフィギュレーションの違いを表示します。

コマンド	目的
show config-replace log exec	実行したすべてのコンフィギュレーションと失敗したコンフィギュレーションのログを表示します。エラーの場合、そのコンフィギュレーションに対してエラーメッセージが表示されます。
show config-replace log verify	失敗したコンフィギュレーションをエラーメッセージとともに表示します。成功したコンフィギュレーションは表示されません。
show config-replace status	コンフィギュレーションの置換操作のステータス（進行中、成功、失敗など）を表示します。コミットタイムアウト機能を設定している場合、コミットとタイマーのステータスに加え、コミットタイムアウトの残り時間も表示されます。

コンフィギュレーションの置換の例

以下のコンフィギュレーションの置換の設定例を参照してください。

- **configure replace bootflash:** *<file>* **show-patch** CLI コマンドを使用して、実行コンフィギュレーションとユーザ指定のコンフィギュレーションの違いを表示します。

```
switch(config)# configure replace bootflash:<file> show-patch
Collecting Running-Config
Converting to checkpoint file
#Generating Rollback Patch
!!
no role name abc
```

- **configure replace bootflash:** *<file>* **verbose** CLI コマンドを使用して、スイッチの実行コンフィギュレーション全体をユーザコンフィギュレーションに置換します。

```
switch(config)# configure replace bootflash:<file> verbose
Collecting Running-Config
Generating Rollback patch for switch profile
Rollback Patch is Empty
Note: Applying config parallelly may fail Rollback verification
Collecting Running-Config
#Generating Rollback Patch
Executing Rollback Patch
=====
config t
no role name abc
=====
Generating Running-config for verification
Generating Patch for verification

Rollback completed successfully.
```

```

Sample Example with adding of BGP configurations.
switch(config)# sh run | section bgp
switch(config)# sh file bootflash:file | section bgp
feature bgp
router bgp 1
  address-family ipv4 unicast
  neighbor 1.1.1.1
switch(config)#
switch(config)# configure replace bootflash:file verbose
Collecting Running-Config
Generating Rollback patch for switch profile
Rollback Patch is Empty
Note: Applying config parallely may fail Rollback verification
Collecting Running-Config
#Generating Rollback Patch
Executing Rollback Patch
=====
config t
feature bgp
router bgp 1
address-family ipv4 unicast
neighbor 1.1.1.1
=====
Generating Running-config for verification
Generating Patch for verification

Rollback completed successfully.

switch(config)# sh run | section bgp
feature bgp
router bgp 1
  address-family ipv4 unicast
  neighbor 1.1.1.1

Sample Example with ACL
switch(config)# configure replace bootflash:run_1.txt
Collecting Running-Config
Generating Rollback patch for switch profile
Rollback Patch is Empty
Note: Applying config parallely may fail Rollback verification
Collecting Running-Config
#Generating Rollback Patch
Executing Rollback Patch
=====
config t
no ip access-list nexus-50-new-xyz
ip access-list nexus-50-new-xyz-jkl-abc
10 remark Newark
20 permit ip 17.31.5.0/28 any
30 permit ip 17.34.146.193/32 any
40 permit ip 17.128.199.0/27 any
50 permit ip 17.150.128.0/22 any
=====
Generating Running-config for verification
Generating Patch for verification

Rollback completed successfully.

switch(config)#

switch(config)# show run aclmgr | sec nexus-50-new-xyz-jkl-abc
ip access-list nexus-50-new-xyz-jkl-abc
  10 remark Newark

```

```
20 permit ip 17.31.5.0/28 any
30 permit ip 17.34.146.193/32 any
40 permit ip 17.128.199.0/27 any
50 permit ip 17.150.128.0/22 any
```

- **configure replace bootflash:user-config.cfg verify-only** CLI コマンドを使用して、パッチを意味的に生成および確認します。

```
switch(config)# configure replace bootflash:user-config.cfg verify-only
```

```
Version match between user file and running configuration.
Pre-check for User config PASSED
Collecting Running-Config
Converting to checkpoint file
Generating Rollback Patch
Validating Patch
=====
`config t `
`interface Ethernet1/1`
`shutdown`
`no switchport trunk allowed vlan`
`no switchport mode`
`no switchport`
`exit`
Skip non dme command for CR validation
`interface Vlan1`
`shutdown`
`interface Ethernet1/1`
`shutdown`
`no switchport`
`ip address 1.1.1.1/24`
`exit`
Skip non dme command for CR validation
=====
Patch validation completed successful
switch(config)#
```

- パッチでセマティック検証を実行した後、**configure replace bootflash:user-config.cfg best-effort verify-and-commit** CLI コマンドを使用して、スイッチの実行コンフィギュレーションを特定のユーザ コンフィギュレーションに置き換えます。

```
switch(config)# configure replace bootflash:user-config.cfg best-effort verify-and-commit
```

```
Version match between user file and running configuration.
Pre-check for User config PASSED
ADVISORY: Config Replace operation started...
Modifying running configuration from another VSH terminal in parallel
is not recommended, as this may lead to Config Replace failure.

Collecting Running-Config
Generating Rollback patch for switch profile
Rollback Patch is Empty
Collecting Running-Config
Generating Rollback Patch

Validating Patch
Patch validation completed successful
Executing Rollback Patch
During CR operation,will retain L3 configuration
when vrf member change on interface
Generating Running-config for verification
Generating Rollback Patch
```

```
Configure replace completed successfully. Please run 'show config-replace log exec'
to see if there is any configuration that requires reload to take effect.
```

```
switch(config)#
```

- **show config-replace log exec** CLI コマンドを使用して、実行したコンフィギュレーションと、存在する場合はエラーをすべて確認します。

```
switch(config)# show config-replace log exec
Operation          : Rollback to Checkpoint File
Checkpoint file name : .replace_tmp_28081
Scheme             : tmp
Rollback done By    : admin
Rollback mode       : atomic
Verbose             : enabled
Start Time          : Wed, 06:39:34 25 Jan 2017
```

```
-----
time: Wed, 06:39:47 25 Jan 2017
Status: SUCCESS
End Time          : Wed, 06:39:47 25 Jan 2017
Rollback Status   : Success
```

```
Executing Patch:
```

```
-----
switch#config t
switch#no role name abc
```

- **show config-replace log verify** CLI コマンドを使用して、存在する場合は失敗したコンフィギュレーションを確認します。

```
switch(config)# show config-replace log verify
Operation          : Rollback to Checkpoint File
Checkpoint file name : .replace_tmp_28081
Scheme             : tmp
Rollback done By    : admin
Rollback mode       : atomic
Verbose             : enabled
Start Time          : Wed, 06:39:34 25 Jan 2017
End Time            : Wed, 06:39:47 25 Jan 2017
Status              : Success
```

```
Verification patch contains the following commands:
```

```
-----
!!
! No changes
-----
```

```
time: Wed, 06:39:47 25 Jan 2017
Status: SUCCESS
```

- **show config-replace status** CLI コマンドを使用して、コンフィギュレーションの置換のステータスを確認します。

```
switch(config)# show config-replace status
Last operation : Rollback to file
Details:
  Rollback type: atomic replace_tmp_28081
  Start Time: Wed Jan 25 06:39:28 2017
  End Time: Wed Jan 25 06:39:47 2017
  Operation Status: Success
switch(config)#
```

スイッチから生成された設定の代わりに手動で作成された設定を使用すると、[置換の設定 (Configure Replace)] が失敗することがあります。失敗の原因として考えられるのは、`show running configuration` に示されていないデフォルト設定の潜在的な違いです。次の例を参照してください。

`power redundancy` コマンドがデフォルトのコマンドである場合、デフォルトの設定では表示されません。ただし、**`show run all`** コマンドを使用すると表示されます。次の例を参照してください。

```
switch# show run all

!Command: show running-config all
!Running configuration last done at: Tue Nov 12 11:07:44 2019
!Time: Tue Nov 12 11:16:09 2019

version 9.3(1) Bios:version 05.39
power redundancy-mode ps-redundant
no hardware module boot-order reverse
no license grace-period
<snip>
hostname n9k13
```

電源冗長コマンドは、`show running configuration` コマンド出力には表示されません。次の例を参照してください。

```
!Command: show running-config
!Running configuration last done at: Tue Nov 12 11:07:44 2019
!Time: Tue Nov 12 11:17:24 2019

version 9.3(1) Bios:version 05.39
hostname n9k13
```

設定置換のユーザ コンフィギュレーションに **`power redundancy-mode ps-redundant`** コマンドが追加された場合、検証/コミットが失敗する可能性があります。次の例を参照してください。

```
switch# show file bootflash:test

!Command: show running-config
!Running configuration last done at: Tue Nov 12 10:56:49 2019
!Time: Tue Nov 12 11:04:57 2019

version 9.3(1) Bios:version 05.39
power redundancy-mode ps-redundant
hostname n9k13
```

`power redundancy-mode ps-redundant` コマンドは、設定置換の後の `show running` には表示されません。したがって、「欠落」と見なされ、CR は失敗します。次に例を示します。

```
switch# config replace bootflash:test verify-and-commit

Version match between user file and running configuration.
Pre-check for User config PASSED
ADVISORY: Config Replace operation started...
Modifying running configuration from another VSH terminal in parallel
is not recommended, as this may lead to Config Replace failure.

Collecting Running-Config
Generating Rollback patch for switch profile
Rollback Patch is Empty
Collecting Running-Config
Generating Rollback Patch
```



```

Validating Patch
Patch validation completed successful
Executing Rollback Patch
During CR operation,will retain L3 configuration
when vrf member change on interface
Generating Running-config for verification
Generating Rollback Patch
Executing Rollback Patch
During CR operation,will retain L3 configuration
when vrf member change on interface
Generating Running-config for verification
Generating Patch for verification
Verification failed, Rolling back to previous configuration
Collecting Running-Config
Cleaning up switch-profile buffer
Generating Rollback patch for switch profile
Executing Rollback patch for switch profiles. WARNING - This will change the
configuration of switch profiles and will also affect any peers if configured
Collecting Running-Config
Generating Rollback Patch
Rollback Patch is Empty
Rolling back to previous configuration is successful

Configure replace failed. Use 'show config-replace log verify' or 'show config-replace
log exec' to see reasons for failure

n9k13# show config-replace log verify
Operation : Config-replace to user config
Checkpoint file name : .replace_tmp_31849
Scheme : tmp
Cfg-replace done By : agargula
Cfg-replace mode : atomic
Verbose : disabled
Start Time : Tue, 11:20:59 12 Nov 2019
Start Time UTC : Tue, 10:20:59 12 Nov 2019
-----
End Time : Tue, 11:21:28 12 Nov 2019
End Time UTC : Tue, 10:21:28 12 Nov 2019
Status : Failed

Verification patch contains the following commands:
-----
!!
Configuration To Be Added Missing in Running-config
=====
!
power redundancy-mode ps-redundant

Undo Log
-----
End Time : Tue, 11:21:32 12 Nov 2019
End Time UTC : Tue, 10:21:32 12 Nov 2019
Status : Success
n9k13#

```

上記の例では、CR は欠落しているデフォルトのコマンドを考慮します。



第 31 章

ロールバックの設定

この章では、Cisco NX-OS デバイスでロールバックを設定する方法について説明します。

この章は、次の内容で構成されています。

- [ロールバックについて \(557 ページ\)](#)
- [ロールバックの前提条件 \(559 ページ\)](#)
- [ロールバックの注意事項と制約事項 \(559 ページ\)](#)
- [ロールバックのデフォルト設定 \(560 ページ\)](#)
- [ロールバックの設定 \(560 ページ\)](#)
- [ロールバック コンフィギュレーションの確認 \(562 ページ\)](#)
- [ロールバックの設定例 \(563 ページ\)](#)
- [その他の参考資料 \(563 ページ\)](#)

ロールバックについて

ロールバックを使用すると、Cisco NX-OS コンフィギュレーションのスナップショットまたはユーザチェックポイントを使用して、デバイスをリロードしなくても、いつでもそのコンフィギュレーションをデバイスに再適用できます。権限のある管理者であれば、チェックポイントで設定されている機能について専門的な知識がなくても、ロールバック機能を使用して、そのチェックポイント コンフィギュレーションを適用できます。

Cisco NX-OS は、システムのチェックポイントを自動的に作成します。ユーザまたはシステムのチェックポイントのいずれかを使用して、ロールバックを実行できます。

いつでも、現在の実行コンフィギュレーションのチェックポイント コピーを作成できます。Cisco NX-OS はこのチェックポイントを ASCII ファイルとして保存するので、将来、そのファイルを使用して、実行コンフィギュレーションをチェックポイントコンフィギュレーションにロールバックできます。複数のチェックポイントを作成すると、実行コンフィギュレーションのさまざまなバージョンを保存できます。

実行コンフィギュレーションをロールバックするとき、次のロールバック タイプを発生させることができます。

- **atomic** : エラーが発生しなかった場合に限り、ロールバックを実装します。

- **best-effort** : ロールバックを実装し、エラーがあってもスキップします。
- **stop-at-first-failure** : エラーが発生した場合は中止されるロールバックを実装します。

デフォルトのロールバック タイプは **atomic** です。

チェックポイントコンフィギュレーションにロールバック可能になった時点で、現在の実行コンフィギュレーションに適用される変更を確認してから、ロールバック操作にコミットできます。ロールバック操作時にエラーが発生した場合は、操作を取り消すか、またはエラーを無視してロールバック操作を続行するかを選択できます。操作を取り消した場合、Cisco NX-OS はエラーが発生するまでに、すでに適用した変更のリストを提示します。これらの変更は手動で処理する必要があります。

システム チェックポイントの自動生成

Cisco NX-OS ソフトウェアは、コンフィギュレーション情報が消失しないよう、システムチェックポイントを自動的に生成します。システムチェックポイントは次のイベントによって生成されます。

- **no feature** コマンドで、有効になっている機能を無効にする
- **no router bgp** コマンドや **no ip pim sparse-mode** コマンドで、レイヤ 3 プロトコルのインスタンスを削除する
- 機能のライセンスの有効期限が切れる

これらのイベントのいずれかによってシステムコンフィギュレーションの変更が生じると、この機能ソフトウェアによって、システム チェックポイントが作成されます。これを使用すると、以前のシステムコンフィギュレーションへロールバックできます。システムで生成されたチェックポイント ファイルの名前は「**system-**」で始まり、機能名が含まれています。たとえば、EIGRP 機能を最初にディセーブルにすると、システムは、**system-fm-__inst_1__eigrp** という名前のチェックポイントを作成します。

高可用性

checkpoint または **checkpoint checkpoint_name** コマンドを使用してチェックポイントが作成されるときは必ず、チェックポイントはスタンバイ ユニットと同期されます。

ロールバックではチェックポイント操作の状況を記憶しています。このためチェックポイント操作が中断された場合、およびシステムが不整合の状態になった場合には、ロールバック操作を続行する前に、ロールバックでチェックポイント操作（スタンバイユニットへのチェックポイントの同期化）を完了できます。

チェックポイントファイルは、プロセスのリスタート後またはスーパーバイザのスイッチオーバー後も引き続き使用できます。プロセスの再起動中またはスーパーバイザのスイッチオーバー中に中断された場合でも、操作を続行する前にチェックポイントが正常に完了します。スーパーバイザのスイッチオーバーでは、チェックポイントは新しいアクティブユニットで完了します。

ロールバック操作中にプロセスの再起動またはスーパーバイザのスイッチオーバーが生じた場合は、再起動またはスイッチオーバーが完了した後で、ロールバックが以前の状態から再開し、正常に終了します。

仮想化のサポート

Cisco NX-OS は実行コンフィギュレーションのチェックポイントを作成します。異なるチェックポイント コピーを作成できます。

ロールバックの前提条件

ロールバックを設定するには、`network-admin` のユーザ権限が必要です。

ロールバックの注意事項と制約事項

ロールバックに関する設定時の注意事項および制約事項は、次のとおりです。

- 作成できるチェックポイント コピーの最大数は 10 です。
- チェックポイント ファイル名の長さは、最大 80 文字です。
- チェックポイントのファイル名の先頭を *system* にすることはできません。
- チェックポイントのファイル名の先頭を *auto* にすることができます。
- チェックポイントのファイル名を、*summary* または *summary* の略語にすることができます。
- チェックポイント、ロールバック、または実行コンフィギュレーションからスタートアップ コンフィギュレーションへのコピーを同時に実行できるのは、1 ユーザだけです。
- システムで **write erase** または **reload** コマンドを実行すると、チェックポイントが削除されます。**clear checkpoint database** コマンドを使用すると、すべてのチェックポイント ファイルを削除できます。
- 異なるソフトウェアバージョン間でのチェックポイントのロールバックはサポートされていませんが、ユーザは自己判断でロールバックを実行し、**best-effort** モードでエラーから回復できます。
- ブートフラッシュでチェックポイントを作成した場合、ロールバックの実行前は実行システム コンフィギュレーションとの違いは実行できず、「変更なし」と報告されます。
- **checkpoint** および **checkpointcheckpoint_name** コマンドを使用して作成されるチェックポイントは、スイッチオーバーの直後に出現します。
- チェックポイントは、リロードの前に **write erase** コマンドを発行しない限り、リロードの直後に出現します。

- ブートフラッシュ時のファイルへのロールバックは、**checkpoint checkpoint_name** コマンドを使用して作成されたファイルでのみサポートされます。他の ASCII タイプのファイルではサポートされません。
- チェックポイントの名前は一意にする必要があります。以前に保存したチェックポイントと同じ名前の上書きすることはできません。
- ロールバックは自動設定のコンテキストではサポートされません。チェックポイントは自動設定を保存しません。したがって、ロールバックを実行した後、対応する自動設定は存在しないことになります。
- ロールバック操作中にインターフェイスに複数のポート VLAN マッピングを設定すると、ロールバック機能が失敗します。

ロールバックのデフォルト設定

次の表に、ロールバック パラメータのデフォルト設定を示します。

パラメータ	デフォルト
ロールバック タイプ	アトミック

ロールバックの設定



(注) Cisco NX-OS コマンドは Cisco IOS コマンドと異なる場合がありますので注意してください。

チェックポイントの作成

設定には、最大 10 個のチェック ポイントを作成できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>[no] checkpoint {[cp-name] [description descr] file file-name }</p> <p>例 :</p> <pre>switch# checkpoint stable</pre>	<p>ユーザ チェックポイント名またはファイルのいずれかに対して、実行中のコンフィギュレーションのチェックポイントを作成します。チェックポイント名には最大 80 文字の任意の英数字を使用できますが、スペースを含めることはできません。チェックポイント名を指定しなかった場合、Cisco NX-OS はチェックポ</p>

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>イント名を <code>user-checkpoint-number</code> に設定します。ここで <i>number</i> は 1 ～ 10 の値です。</p> <p><code>description</code> には、スペースも含めて最大 80 文字の英数字を指定できます。</p> <p>checkpoint コマンドの no 形式を使用すると、チェックポイント名を削除できます。delete コマンドを使用して、チェックポイント ファイルを削除できます。</p>
ステップ 2	<p>(任意) show checkpoint <i>cp-name</i> [all]</p> <p>例 :</p> <pre>switch# show checkpoint stable</pre>	チェックポイント名の内容を表示します。

ロールバックの実装

チェックポイント名またはファイルにロールバックを実装できます。ロールバックを実装する前に、現在のコンフィギュレーションまたは保存されているコンフィギュレーションを参照しているソースと宛先のチェックポイント間の差異を表示できます。



(注) atomic ロールバック中に設定を変更すると、ロールバックは失敗します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>show diff rollback-patch { checkpoint <i>src-cp-name</i> running-config startup-config file <i>source-file</i> } { checkpoint <i>dest-cp-name</i> running-config startup-config file <i>dest-file</i> }</p> <p>例 :</p> <pre>switch# show diff rollback-patch checkpoint stable running-config</pre>	ソースと宛先のチェックポイント間の差異を表示します。
ステップ 2	<p>rollback running-config {checkpoint <i>cp-name</i> file <i>cp-file</i> } [atomic best-effort stop-at-first-failure]</p> <p>例 :</p> <pre>switch# rollback running-config checkpoint stable</pre>	指定されたチェックポイント名またはファイルへのロールバックを作成します。次のロールバック タイプを実装できます。

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • atomic : エラーが発生しなかった場合に限り、ロールバックを実装します。 • best-effort : ロールバックを実装し、エラーがあってもスキップします。 • stop-at-first-failure : エラーが発生した場合は中止されるロールバックを実装します。 <p>デフォルトは atomic です。</p> <p>次に、ユーザ チェックポイント名に対するロールバックを実装する例を示します。</p>

ロールバック コンフィギュレーションの確認

ロールバックのコンフィギュレーション情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

コマンド	目的
show checkpoint <i>name</i> [all]	チェックポイント名の内容を表示します。
show checkpoint all [user system]	すべてのチェックポイントの内容を表示します。表示されるチェックポイントを、ユーザまたはシステムで生成されるチェックポイントに限定できます。
show checkpoint summary [user system]	すべてのチェックポイントの一覧を表示します。表示されるチェックポイントを、ユーザまたはシステムで生成されるチェックポイントに限定できます。
show diff rollback-patch { checkpoint <i>src-cp-name</i> running-config startup-config } { file <i>source-file</i> } { checkpoint <i>dest-cp-name</i> running-config startup-config } { file <i>dest-file</i> }	ソースと宛先のチェックポイント間の差異を表示します。
show rollback log [exec verify]	ロールバック ログの内容を表示します。

すべてのチェックポイント ファイルを削除するには、**clear checkpoint database** コマンドを使用します。

ロールバックの設定例

次に、チェックポイント ファイルを作成して、ユーザ チェックポイント名に対する best-effort ロールバックを実装する例を示します。

```
checkpoint stable
rollback running-config checkpoint stable best-effort
```

その他の参考資料

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
コンフィギュレーション ファイル	『Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Fundamentals Configuration Guide』



付録 **A**

Cisco NX-OS システム管理でサポートされている IETF RFC

Cisco NX-OS でサポートされているシステム管理に関する IETF RFC は次のとおりです。

- [Cisco NX-OS システム管理でサポートされている IETF RFC](#) (565 ページ)

Cisco NX-OS システム管理でサポートされている IETF RFC

Cisco NX-OS でサポートされているシステム管理に関する IETF RFC は次のとおりです。

RFC	タイトル
RFC 2819	『 <i>Remote Network Monitoring Management Information Base</i> 』
RFC 3411 および RFC 3418	『 <i>An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks</i> 』



付録 B

Embedded Event Manager システム イベント および設定例

この付録では、Embedded Event Manager (EEM) システム ポリシー、イベント、およびポリシーのコンフィギュレーション例について説明します。

この付録は、次の項で構成されています。

- [EEM システム ポリシー \(567 ページ\)](#)
- [EEM イベント \(571 ページ\)](#)
- [EEM ポリシーの設定例 \(572 ページ\)](#)

EEM システム ポリシー

次の表に、Embedded Event Manager (EEM) のシステム ポリシーを示します。

イベント	説明
__BootupPortLoopback	CallHome を実行し、影響があるポートのエラーを無効にして、GOLD "BootupPortLoopback" テストに1回連続で失敗した場合は、その後影響を受けたポートでのエラーテストを記録します。
__PortLoopback	CallHome を実行し、Syslog、OBFL、または例外ログにエラーを記録し、GOLD "PortLoopback" テストに10回連続で失敗した場合は、その後影響を受けたポートでの HM テストをディセーブルにします。
__RewriteEngineLoopback	CallHome を実行し、Syslog、OBFL、または例外ログにエラーを記録し、GOLD "RewriteEngine" テストに10回連続で失敗した場合は、その後影響を受けたポートでの HM テストをディセーブルにします。

イベント	説明
__asicmem	GOLD "AsicMemory" テストに失敗した場合には、CallHome を実行し、エラーを記録します。テストの失敗の原因となる問題は一時的なものである可能性があるため、カーネルパニックによるリカバリリロードを試行します。 (注) テストが失敗したときにカーネルパニックを回避するには、EEM システム ポリシーを上書します。
__asic_register_check	CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD "ASICRegisterCheck" テストに 20 回連続で失敗した場合は、その後その ASIC デバイスおよびインスタンスの HM テストをディセーブルにします。
__compact_flash	CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD "CompactFlash" テストに 20 回連続で失敗した場合は、その後 HM テストをディセーブルにします。
__crypto_device	CallHome を実行し、GOLD "CryptoDevice" テストに失敗するとエラーを記録します。
__eobc_port_loopback	CallHome を実行し、GOLD "EOBCPortLoopback" テストに失敗するとエラーを記録します。
__ethpm_debug_1	アクション：なし
__ethpm_debug_2	アクション：なし
__ethpm_debug_3	アクション：なし
__ethpm_debug_4	アクション：なし
__ethpm_link_flap	420 秒間隔でリンク フラップが 30 を超えています。アクション：エラー。ポートをディセーブルにします。
__external_compact_flash	CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD "ExternalCompactFlash" テストに 20 回連続で失敗した場合は、その後 HM テストをディセーブルにします。

イベント	説明
__fpgareg	<p>GOLD "FpgaRegTest" テストに 20 回連続で失敗した場合は、CallHome を実行し、エラーを記録し、その後 HM テストをディセーブルにします。テストの失敗の原因となる問題は一時的なものである可能性があるため、カーネルパニックによるリカバリ リロードを試行します。</p> <p>(注) テストが失敗したときにカーネルパニックを回避するには、EEM システム ポリシーを上書します。</p>
__L2ACLRedirect	<p>L2ACLRedirect テストを 10 回連続で失敗した場合は、CallHome を実行し、エラーを記録し、その後 HM テストをディセーブルにします。テストの失敗の原因となる問題は一時的なものである可能性があるため、カーネルパニックによるリカバリ リロードを試行します。</p> <p>(注) テストが失敗したときにカーネルパニックを回避するには、EEM システム ポリシーを上書します。</p>
__lcm_module_failure	2度電源を切って入れ直し、電源を切ります。
__management_port_loopback	CallHome を実行し、GOLD "ManagementPortLoopback" テストに失敗するとエラーを記録します。
__nvram	CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD "NVRAM" テストに 20 回連続で失敗した場合は、その後 HM テストをディセーブルにします。
__pfm_fanabsent_all_systemfan	両方のファントレイ (f1 と f2) が 2 分間存在しない場合シャットダウンします。
__pfm_fanbad_all_systemfan	ファンで障害が発生した場合シスログに記録します。
__pfm_fanbad_any_singlefan	ファンで障害が発生した場合シスログに記録します。
__pfm_power_over_budget	不十分な電力超過バジェットに対するシスログ警告

イベント	説明
__pfm_tempev_major	TempSensor メジャーしきい値アクション： シャットダウン
__pfm_tempev_minor	TempSensor マイナーしきい値アクション：シ スログ
__primary_bootrom	CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD "PrimaryBootROM" テストに 20 回連続で失敗 した場合は、その後 HM テストをディセー ブルにします。
__pwr_mgmt_bus	CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD "PwrMgmtBus" テストに 20 回連続で失敗し た場合は、モジュールまたはスPLAINカードの HM テストをディセーブルにします。
__real_time_clock	CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD "RealTimeClock" テストに 20 回連続で失敗 した場合は、その後 HM テストをディセー ブルにします。
__secondary_bootrom	CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD "SecondaryBootROM" テストに 20 回連続で失 敗した場合は、その後 HM テストをディセー ブルにします。
__spine_control_bus	CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD "SpineControlBus" テストに 20 回連続で失敗 した場合は、そのモジュールまたはスPLAINカ ードの HM テストをディセーブルにします。
__standby_fabric_loopback	CallHome を実行し、エラーを記録し、10 回連 続で失敗した場合は、その後 HM テストをディ セーブルにします。
__status_bus	CallHome を実行し、エラーを記録し、GOLD "StatusBus" テストに 5 回連続で失敗した場 合は、その後 HM テストをディセーブルにし ます。
__system_mgmt_bus	Call Home を実行し、エラーを記録し、GOLD "SystemMgmtBus" テストに 20 回連続で失敗 した場合は、そのファンまたは電源の HM テ ストを無効にします。

イベント	説明
__usb	Call Home を実行し、GOLD "USB" テストに失敗するとエラーを記録します。

EEM イベント

次の表は、デバイスで利用できる EEM イベントについて説明します。

EEM イベント	説明
application	アプリケーション固有のイベントをパブリッシュします。
cli	ワイルドカードを使用したパターンを照合する CLI コマンドが入力されます。
counter	EEM カウンタが指定された値または範囲に達します。
fanabsent	システム ファン トレイがありません。
fanbad	システム ファンで障害が生成されます。
fib	ユニキャスト FIB のルートまたは TCAM の使用状況をモニタします。
Gold	GOLD テスト失敗条件がヒットします。
インターフェイス	インターフェイス カウンタがしきい値を超えます。
メモリ	使用可能なシステム メモリがしきい値を超えます。
両側面)	指定したモジュールが、選択したステータスになります。
module-failure	モジュール障害が生成されます。
なし	指定されたイベントがないポリシー イベントを実行します。
oir	活性挿抜が発生します。
policy-default	デフォルトのパラメータおよびしきい値が、上書きするシステム ポリシーのイベントに使用されます。

EEM イベント	説明
poweroverbudget	プラットフォームソフトウェアが電力バジェット条件を検出します。
snmp	SNMP オブジェクト ID (OID) の状態が変化します。
storm-control	プラットフォームソフトウェアがイーサネットパケットストーム条件を検出します。
syslog	syslog メッセージを監視し、ポリシーの検索文字列に基づいてポリシーを呼び出します。
sysmgr	システムマネージャがイベントを生成します。
温度	システムの温度レベルがしきい値を超えます。
timer	指定された時間に到達します。
トラック	トラッキング対象オブジェクトの状態が変化します。

EEM ポリシーの設定例

CLI イベントの設定例

インターフェイス シャットダウンのモニタリング

インターフェイスのシャットダウンをモニタする例を示します。

```
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# event manager applet monitorShutdown
switch(config-applet)#
switch(config-applet)# description "Monitors interface shutdown."
switch(config-applet)# event cli match "conf t; interface *; shutdown"
switch(config-applet)# action 1.0 cli show interface e 3/1
switch(config)# copy running-config startup-config
```



- (注) EEM ポリシーの一部として入力された **show** コマンドの出力は、「eem_archive_」というプレフィックスが付加されたテキストファイルとして logflash にアーカイブされます。アーカイブされている出力を表示するには、**show file logflash:eem_archive_n** コマンドを使用します。

モジュール パワーダウンのモニタリング

モジュールのパワーダウンをモニタする例を示します。

```
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# event manager applet monitorPoweroff
switch(config-applet)#
switch(config-applet)# description "Monitors module power down."
switch(config-applet)# event cli match "conf t; poweroff *"
switch(config-applet)# action 1.0 cli show module
switch(config)# copy running-config startup-config
```

ロールバックを開始するトリガーの追加

ロールバックを開始するトリガーを追加する例を示します。

```
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)#
switch(config)# event manager applet rollbackTrigger
switch(config-applet)#
switch(config-applet)# description "Rollback trigger."
switch(config-applet)# event cli match "rollback *"
switch(config-applet)# action 1.0 cli copy running-config bootflash:last_config
switch(config)# copy running-config startup-config
```

メジャーしきい値を上書き（無効化）する設定例

メジャーしきい値に達したときにシャットダウンを防ぐ方法

メジャーしきい値に達したことによるシャットダウンを防ぐ例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config)# end
```

デフォルト コンフィギュレーションに戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config)# end
```

One Bad センサーの無効化

センサー 3 で障害が発生した場合（他のセンサーに影響なし）に、モジュール 2 でセンサー 3 だけをディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 3 threshold major
switch(config-applet)# end
```

デフォルト コンフィギュレーションに戻す例を示します。

複数の不良センサーを無効にする方法

```
switch# configure terminal
switch(config)# no event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config)# end
```

複数の不良センサーを無効にする方法

モジュール2のセンサー5、6、7で障害が発生した場合（他のセンサーに影響なし）に、これらのセンサーをディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 5 threshold major
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 6 threshold major
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 7 threshold major
switch(config-applet)# end
```

デフォルト コンフィギュレーションに戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config)# end
```

モジュール全体の上書き（無効化）

誤動作するモジュール2をディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 threshold major
switch(config-applet)# end
```

デフォルト コンフィギュレーションに戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config)# end
```

複数のモジュールおよびセンサーの上書き（無効）

誤動作するモジュール2のセンサー3、4、7とモジュール3のすべてのセンサーをディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 3 threshold major
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 4 threshold major
switch(config-applet)# end
```

```

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 7 threshold major
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 3 threshold major
switch(config-applet)# end

```

デフォルト コンフィギュレーションに戻す例を示します。

```

switch# configure terminal
switch(config)# no event manager applet myappletname override __pfm_tempev_major
switch(config)# end

```

1つのセンサーを有効にして、すべてのモジュールの残りのセンサーをすべて無効にする方法

モジュール9のセンサー4を除くすべてのモジュールのすべてのセンサーをディセーブルにする例を示します。

```

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 9 sensor 4 threshold major
switch(config-applet)# action 2 policy-default
switch(config-applet)# end

```

複数のセンサーを有効にして、すべてのモジュールの残りのセンサーをすべて無効にする方法

モジュール9のセンサー4、6、7を除くすべてのモジュールのすべてのセンサーをディセーブルにする例を示します。

```

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 9 sensor 4 threshold major
switch(config-applet)# action 2 policy-default
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet3 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 9 sensor 6 threshold major
switch(config-applet)# action 3 policy-default
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet4 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 9 sensor 7 threshold major
switch(config-applet)# action 4 policy-default
switch(config-applet)# end

```

1つのモジュールのすべてのセンサーを有効にして、残りのモジュールのすべてのセンサーを無効にする方法

モジュール9のすべてのセンサーを除く残りのモジュールのすべてのセンサーをディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 9 threshold major
switch(config-applet)# action 2 policy-default
switch(config-applet)# end
```

モジュールのセンサーを組み合わせ有効にして、残りのモジュールのすべてのセンサーを無効にする方法

モジュール2のセンサー3、4、7とモジュール3のすべてのセンサーを除くすべてのモジュールのすべてのセンサーをディセーブルにする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 3 threshold major
switch(config-applet)# action 2 policy-default
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet3 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 4 threshold major
switch(config-applet)# action 3 policy-default
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet4 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 7 threshold major
switch(config-applet)# action 4 policy-default
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet5 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 3 threshold major
switch(config-applet)# action 5 policy-default
switch(config-applet)# end
```

ファントレイ取り外しのためのシャットダウンを上書き（無効化）するコンフィギュレーション例

1つまたは複数のファントレイ取り外しのためのシャットダウンの上書き（無効）

1つまたは複数（またはすべて）のファントレイを取り外せるように、シャットダウンを無効にする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# end
```

デフォルト コンフィギュレーションに戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no event manager applet myappletname override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# end
```

指定したファントレイを取り外すためのシャットダウンの上書き（無効）

指定したファントレイ（ファントレイ3）を取り外せるように、シャットダウンを無効にする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 3 time 60
switch(config-applet)# end
```

デフォルト コンフィギュレーションに戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no event manager applet myappletname override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config)# end
```

指定した複数のファントレイを取り外すためのシャットダウンの上書き（無効化）

指定した複数のファントレイ（ファントレイ2、3、4）を取り外せるように、シャットダウンを無効にする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 2 time 60
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 3 time 60
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet3 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 4 time 60
switch(config-applet)# end
```

デフォルト コンフィギュレーションに戻す例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# no event manager applet myappletname override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config)# end
```

1つを除くすべてのファンを取り外すためのシャットダウンの上書き（無効）

1つ（ファントレイ2）を除くすべてのファントレイを取り外せるように、シャットダウンを無効にする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# end
```

ファントレイの指定したセットを除くファントレイを取り外すためのシャットダウンの上書き（無効）

```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 2 time 60
switch(config-applet)# action 2 policy-default
switch(config-applet)# end
```

ファントレイの指定したセットを除くファントレイを取り外すためのシャットダウンの上書き（無効）

指定したファントレイのセット（ファントレイ 2、3、4）を除くファンを取り外せるように、シャットダウンを無効にする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# end
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 2,3,4 time 60
switch(config-applet)# action 2 policy-default
switch(config-applet)# end
```

ファントレイのセットから1台を除くすべてのファントレイを取り外すためのシャットダウンの上書き（無効）

指定したファントレイのセット（ファントレイ 2、3、4）の1台を除くすべてのファントレイを取り外せるように、シャットダウンを無効にする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet1 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet2 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 2 time 60
switch(config-applet)# action 2 policy-default
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet3 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 3 time 60
switch(config-applet)# action 3 policy-default
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myapplet4 override __pfm_fanabsent_any_singlefan
switch(config-applet)# event fanabsent fan 4 time 60
switch(config-applet)# action 4 policy-default
switch(config-applet)# end
```

補足ポリシーを作成するコンフィギュレーション例

ファントレイが存在しないイベントの補足ポリシーの作成

event fanabsent コマンドを使用して、補足ポリシーを作成する例を示します。

```
[no] event fanabsent [fan fan-tray-number] time time-interval
```

ファントレイ 1 が 60 秒間存在しない場合に、デフォルトのポリシーに加えて、ポリシー myappletname とアクション 3 を実行する例を示します。


```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname
switch(config-applet)# event fanabsent fan 1 time 60
switch(config-applet)# action 3 cli "show env fan"
switch(config-applet)# end
```

温度しきい値イベントの補足ポリシーの作成

event temperature コマンドを使用して、補足ポリシーを作成する例を示します。

```
[no] event temperature [mod module-number] [sensor sensor-number] threshold {major | minor | any}
```

モジュール 2 のセンサー 3 で温度がマイナーしきい値を超えた場合に、デフォルトのポリシーに加えて、ポリシー myappletname とアクション 1 を実行する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myappletname
switch(config-applet)# event temperature module 2 sensor 3 threshold minor
switch(config-applet)# action 1 cli "show environ temperature"
switch(config-applet)# end
```

電力のバジェット超過ポリシーの設定例

電力のバジェット超過ポリシーは、使用可能な電力がゼロ未満に低下し、前に起動されたモジュールを起動状態で維持できなくなった場合に開始します。デフォルトのアクションでは、ユーザに電力のバジェット超過が発生したことを通知する syslog を出力します。

利用可能な電力が赤（負）のゾーンから回復するまでモジュールの電源を落とす追加アクションをイネーブルにできます。

モジュールのシャットダウン

モジュールを指定しない場合、電力のバジェット超過シャットダウンはスロット 1 から始まり、電力が赤（負）のゾーンから回復するまでモジュールをシャットダウンします。空のスロットやスーパーバイザ、スタンバイスーパーバイザ、スパイン、クロスバーを含むスロットは飛ばされます。

利用可能な電力がゼロ未満に低下した場合に、モジュール 1 からモジュールをシャットダウンする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet <myappletname4a> override __pfm_power_over_budget
switch(config-applet)# event poweroverbudget
switch(config-applet)# action 4 overbudgetshut
switch(config-applet)# end
```

指定された一連のモジュールのシャットダウン

電力のバジェット超過アクションによって、電力が赤（負）のゾーンから回復するまでシャットダウンされるモジュールのリストを指定できます。空のスロットやスーパーバイザ、スタンバイスーパーバイザ、スパイン、クロスバーを含むスロットは飛ばされます。

利用可能な電力がゼロ未満に低下した場合に、指定されたモジュールのリスト（1、2、7、8）からモジュールをシャットダウンする例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet <myappletname4b> override __pfm_power_over_budget
switch(config-applet)# event poweroverbudget
switch(config-applet)# action 5 overbudgetshut module 1,2,7,8
switch(config-applet)# end
```

シャットダウンするモジュールを選択する設定例

デフォルトでシャットダウンに非上書きモジュールを選択するポリシーの使用

メジャーしきい値を超えた場合に、デフォルトで非上書きモジュールをシャットダウンするよう選択するポリシーを使用する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet my5a1 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet my5a2 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 1-3 sensor 4 threshold major
switch(config-applet)# action 5 policy-default
switch(config-applet)# end
```

シャットダウンに非上書きモジュールを選択するパラメータ置き換えの使用

メジャーしきい値を超えた場合に、パラメータの置き換えを使用してシャットダウンする非上書きモジュールを選択する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet my5b1 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# end
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet my5b2 override __pfm_tempev_major
switch(config-applet)# event temperature module 1-3 sensor 8 threshold major
switch(config-applet)# action 6 forceshut module my_module_list reset "temperature-sensor
policy trigger"
switch(config-applet)# end
```

イベント マネージャ パラメータを作成するには、**event manager environment** コマンドを使用します。イベント マネージャ パラメータの値を表示するには、**show event manager environment all** コマンドを使用します。

活性挿抜イベントのコンフィギュレーション例

活性挿抜イベント（OIR）には、デフォルトのポリシーがありません。

event oir コマンドを使用して、OIR イベントを設定する例を示します。

event oir device-type event-type [device-number] +

device-type は、**fan**、**module** または **powersupply** です。

event-type は、**insert**、**remove**、または **anyoir**（装着または取り外し）です。

オプションの *device-number* では 1 台のデバイスを指定します。省略すると、すべてのデバイスが選択されます。

装着イベントを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myoir
switch(config-applet)# event oir module insert
switch(config-applet)# action 1 syslog priority critical msg "OIR insert event: A Module is inserted"
```

取り外しイベントを設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myoir
switch(config-applet)# event oir module remove
switch(config-applet)# action 1 syslog priority critical msg "OIR remove event: A Module is removed"
```

ユーザ syslog を生成するコンフィギュレーション例

action syslog コマンドを使用して、ユーザ syslog を生成する例を示します。

```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet myoir
switch(config-applet)# event oir module remove
switch(config-applet)# action 1 syslog priority critical msg "Module is removed"
```

このイベントが発生すると、次の syslog が生成されます。

```
switch(config)# 2013 May 20 00:08:27 plb-57 %$ VDC-1 %$ %EEM_ACTION-2-CRIT: "Module is removed"
```

Syslog メッセージをモニタする設定例

次に、スイッチからの Syslog メッセージをモニタする例を示します。

```
switch(config)# event manager applet a1
switch(config-applet)# event syslog occurs 6 period 4294967 pattern "authentication failed"
```

このイベントがトリガーされると、ポリシーで定義されているアクションが実行されます。

SNMP 通知の設定例

SNMP OID のポーリングによる EEM イベントの生成

スイッチの CPU 使用率を問い合わせるには、SNMP オブジェクト ID (OID) CISCO-SYSTEM-EXT-MIB::cseSysCPUUtilization が使用されます。

```
cseSysCPUUtilization OBJECT-TYPE
SYNTAX Gauge32 (0..100 )
```

```

UNITS "%"
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"The average utilization of CPU on the active supervisor."
::= { ciscoSysInfoGroup 1 }

```

10 秒間隔でポーリングされ、しきい値が 95 % の SNMP ODI を使用する例を示します。

```

switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet test_policy
switch(config-applet)# event snmp oid 1.3.6.1.4.1.9.9.305.1.1.1.0 get-type exact entry-op
gt entry-val 95 exit-op lt exit-val 90 poll-interval 10

```

イベント ポリシーのイベントへの応答で SNMP 通知を送信

このタイプのコンフィギュレーションを使用して、重大なイベント トリガーで SNMP 通知を生成できます。

イベント マネージャのアプレットコンフィギュレーションモードからイベントに対して SNMP 通知を送信する例を示します。

```

switch(config-applet)# action 1.1 snmp-trap intdata1 100 intdata2 300 strdata "CPU Hogging
at switch1"
switch(config-applet)# action 1.1 snmp-trap intdata1 100 intdata2 300 strdata "Port
Failure eth9/1"

```

このコンフィギュレーションでは、スイッチから SNMP ホストに SNMP 通知（トラップ）を行います。SNMP ペイロードには、ユーザ定義フィールド intdata1、intdata2、および strdata の値が含まれます。

ポート トラッキングの設定例

1つのポートの状態を別のポートの状態と一致させるように設定する例を示します（ポート トラッキング）。

イーサネット インターフェイス 1/2 によるイーサネット インターフェイス 3/23 のポート トラッキングを設定するには、次のステップに従います。

手順

ステップ 1 イーサネット インターフェイス 3/23 のステータスを追跡するオブジェクトを作成します。

例：

```

switch# configure terminal
switch(config)# track 1 interface ethernet 3/23
switch(config-track)# end

```

ステップ 2 トラッキング オブジェクトがシャットダウンされたらイーサネット インターフェイス 1/2 をシャットダウンする EEM イベントを設定します。

例 :

```
switch(config)# event manager applet track_3_23_down
switch(config-applet)# event track 1 state down
switch(config-applet)# action 1 syslog msg EEM applet track_3_23_down shutting down port
eth1/2 due to eth3/23 being down
switch(config-applet)# action 2 cli conf term
switch(config-applet)# action 3 cli interface ethernet 1/2
switch(config-applet)# action 4 cli shut
switch(config-applet)# end
```

ステップ3 イーサネット インターフェイス 3/23 が起動したらイーサネット インターフェイス 1/2 を起動する EEM イベントを設定します。

例 :

```
switch# configure terminal
switch(config)# event manager applet track_3_23_up
switch(config-applet)# event track 1 state up
switch(config-applet)# action 1 syslog msg EEM applet track_3_23_down bringing up port
eth1/2 due to eth3/23 being up
switch(config-applet)# action 2 cli conf term
switch(config-applet)# action 3 cli interface ethernet 1/2
switch(config-applet)# action 4 cli no shut
switch(config-applet)# end
```

EEM によって EEM ポリシーを登録する設定例

次に、EEM によって EEM ポリシーを登録する例を示します。

基本的なスイッチ設定 :

```
event manager applet vpc_check_peer_at_startup
event track 101 state up
action 1.0 cli copy bootflash:eem/user_script_policies/load_schedules running-config

feature scheduler

!!## 2 x dummy loopbacks are required ###
interface loopback 101
interface loopback 102

track 1 list boolean or
object 13
object 12
object 102
track 2 list boolean and
object 13
object 12
track 12 interface Ethernet 2/24 line-protocol
track 13 interface port-channel 3000 line-protocol
track 101 interface loopback 101 line-protocol
track 102 interface loopback 102 line-protocol
```



(注) この例では、ポートチャネル 3000 が vPC ピア リンクで、イーサネット 2/24 が vPC キーペア ライブ リンクです。

ブートフラッシュに次のファイルをコピーする必要があります。

- スーパーバイザのブートフラッシュに作成する必要がある、/eem/user_script_policies と呼ばれるディレクトリ。
- 次の 5 つのファイルを上記のディレクトリに作成してロードする必要があります。
 - load_schedules
 - remove_vpc_if_peer_failed
 - clean_up
 - unload_schedules
 - restore_vpc

load_schedules ファイルの設定

```
feature scheduler

configure terminal
scheduler job name vpc_check
configure terminal
event manager policy remove_vpc_if_peer_failed
end

configure terminal
scheduler job name clean_up
configure terminal
event manager policy clean_up
end

configure terminal
scheduler job name trigger
configure terminal
interface loopback 102
shutdown
no shutdown
end

configure terminal
scheduler schedule name load_vpc_check
time start +00:00:04
job name vpc_check

scheduler schedule name trigger_vpc_check
time start +00:00:05
job name trigger

scheduler schedule name load_clean_up
time start +00:00:08
job name clean_up
```

```
scheduler schedule name trigger_clean_up
time start +00:00:10
job name trigger
```

remove_vpc_if_peer_failed ファイルの設定 :

```
event manager applet remove_vpc_if_peer_failed
event track 1 state down
action 1.0 cli show run vpc > bootflash://sup-active/eem/user_script_policies/vpc_saved.cfg
action 2.0 cli show run vpc >
bootflash://sup-standby/eem/user_script_policies/vpc_saved.cfg
action 3.0 cli configure terminal
action 4.0 cli no feature vpc
action 5.0 syslog msg severity alert "##### WARNING!!!! PEER SWITCH FAILED TO COME ONLINE.
VPC CONFIG REMOVED #####"
action 6.0 cli event manager policy restore_vpc
action 7.0 cli copy bootflash:eem/user_script_policies/unload_schedules running-config
action 8.0 cli no event manager applet remove_vpc_if_peer_failed
action 9.0 cli end
```

clean_up ファイルの設定 :

```
event manager applet clean_up
event track 102 state up
action 1.0 cli configure terminal
action 2.0 cli no event manager applet remove_vpc_if_peer_failed
action 3.0 cli copy bootflash:eem/user_script_policies/unload_schedules running
action 4.0 cli no event manager applet clean_up
action 5.0 end
```

unload_schedules ファイルの設定 :

```
no scheduler schedule name load_vpc_check
no scheduler schedule name trigger_vpc_check
no scheduler schedule name load_clean_up
no scheduler schedule name trigger_clean_up
no scheduler job name vpc_check
no scheduler job name trigger
no scheduler job name clean_up
```

restore_vpc ファイルの設定 :

```
event manager applet restore_vpc
event track 2 state up
action 1.0 cli copy bootflash:eem/user_script_policies/vpc_saved.cfg running-config
action 1.0 syslog priority alerts msg VPC PEER DETECTED. VPC CONFIG RESTORED
action 3.0 cli configure terminal
action 4.0 cli copy bootflash:eem/user_script_policies/unload_schedules running-config
action 5.0 cli no event manager applet restore_vpc
action 6.0 cli end
```



(注) severity キーワードは廃止され、次のパターンのみが許可されます。

```
[0-9 a-zA-Z][0-9 a-zA-Z]*[-_;/0-9a-zA-Z]*
```




付 録 **C**

Cisco NX-OS システム管理の設定制限

設定制限は『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS 検証済みスケーラビリティ ガイド』にまとめられています。

- [Cisco NX-OS システム管理の設定制限 \(587 ページ\)](#)

Cisco NX-OS システム管理の設定制限

Cisco NX-OS がサポートする機能には、設定の最大制限があります。一部の機能には、最大値以下の制限をサポートする設定があります。

設定制限は『Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS 検証済みスケーラビリティ ガイド』にまとめられています。



索引

A

abort [43, 221](#)
action [309, 316–317, 319](#)
alert-group {Configuration | Diagnostic | EEM | Environmental |
Inventory | License | Supervisor-Hardware | Syslog-group-port
| System | Test} user-def-cmd [193](#)

C

callhome [186, 188, 190–191, 193–196, 198–200](#)
callhome send [200](#)
callhome send configuration [200](#)
callhome send diagnostic [200](#)
callhome test [200](#)
cdp advertise {v1 | v2} [151](#)
cdp enable [150–151](#)
cdp format device-id {mac-address | serial-number | system-name} [152](#)
cdp holdtime [152](#)
cdp timer [152](#)
cfs ipv4 distribute [38](#)
チェックポイント [560](#)
clear cdp table [153](#)
clear checkpoint database [562](#)
clear counters interface all [470](#)
clear counters mpls strip [486](#)
clear hardware rate-limiter sflow [470](#)
clear cdp counters [153](#)
clear lldp counters [432](#)
clear logging logfile [173](#)
clear logging onboard [353](#)
clear mpls strip label dynamic [486](#)
clear ntp session [144](#)
clear ntp statistics [144](#)
clear scheduler logfile [232](#)
clear sflow statistics [470](#)
collect counter [447](#)
collect ip version [447](#)
collect timestamp sys-uptime [447](#)
collect transport tcp flags [447](#)
collect [445](#)
commit [39, 41, 43, 188–189, 191–193, 195, 197–200, 220](#)
設定の同期 [38, 40, 42, 45](#)
configure session [219](#)
configure maintenance profile maintenance-mode [499](#)

configure maintenance profile normal-mode [501](#)
contract-id [187](#)
copy ftp [523](#)
copy sftp [525](#)
copy tftp [522](#)
customer-id [187](#)

D

destination-profile [188, 190, 192](#)
destination-profile {CiscoTAC-1 | full-txt-destination |
short-txt-destination} alert-group [192](#)
destination-profile {CiscoTAC-1 | full-txt-destination |
short-txt-destination} email-addr [190](#)
destination-profile {CiscoTAC-1 | full-txt-destination |
short-txt-destination} http [190](#)
destination-profile {CiscoTAC-1 | full-txt-destination |
short-txt-destination} message-level [190](#)
destination-profile {CiscoTAC-1 | full-txt-destination |
short-txt-destination} message-size [191](#)
destination-profile {CiscoTAC-1 | full-txt-destination |
short-txt-destination} transport-method {email | http} [190](#)
diagnostic bootstrap level {complete | minimal | bypass} [294](#)
diagnostic clear result module [298](#)
diagnostic monitor interval module [295](#)
diagnostic monitor module [296](#)
diagnostic ondemand action-on-failure {continue failure-count |
stop} [296](#)
diagnostic ondemand iteration [296](#)
diagnostic test simulation [297–298](#)
dir [521](#)
dir bootflash: [526](#)
dscp [448](#)

E

email-contact [186](#)
ERSPAN [406, 413](#)
宛先 [413](#)
設定例 [413](#)
宛先セッション [406](#)
ERSPAN の設定 [406](#)
宛先セッションの設定 [406](#)
erspan ソースのモニタセッション [405](#)

erspan-id 397
 event cli 310
 event counter 311
 event fanabsent 311
 event fanbad 311
 event fib adjacency extra 311
 event fib resource team usage 311
 event fib route {extra | inconsistent | missing} 311
 event manager applet 309, 319, 322
 event manager environment 308
 event manager policy 318
 event memory {critical | minor | severe} 312
 event module-failure 312
 event none 312
 event oir 313
 event policy-default count 313
 event poweroverbudget 313
 event snmp 314
 event storm-control 314
 event syslog 314
 event syslog {occurs | period | pattern | priority} 322
 event syslog tag {occurs | period | pattern | priority} 322
 event sysmgr memory 314
 event sysmgr switchover count 314
 event temperature 315
 event timer 315
 event track 315
 exporter 449

F

feature lldp 423
 feature netflow 444
 feature ntp 135
 feature ptp 87
 feature scheduler 226
 feature sflow 461
 filter access-group 373

G

Guest Shell 同期 539
 guestshell 539

H

hardware acl tap-agg 476
 hardware multicast global-tx-span 379
 hw-module logging onboard 349
 hw-module logging onboard counter-stats 349
 hw-module logging onboard cpuhog 349
 hw-module logging onboard environmental-history 349
 hw-module logging onboard error-stats 350
 hw-module logging onboard interrupt-stats 350
 hw-module logging onboard module 350

hw-module logging onboard obfl-logs 350

I

インポート 43
 import running-config 43
 install activate 527
 install add bootflash 526
 install add ftp 526
 install add tftp 526
 install add usb1 526
 install add usb2 526
 install commit 528, 530
 install deactivate 530
 install remove 530
 ip dscp 397
 ip flow monitor 450–451, 454
 IP TTL 397
 ip access-group 220
 ip access-list 219, 376, 404, 478
 ip port access-group 479, 482
 ipv6 flow monitor 451, 454
 isolate 497

L

lldp dcba version 425
 lldp holdtime 431
 lldp receive 424, 430
 lldp reinit 431
 lldp timer 431
 lldp tlv-select 431
 lldp transmit 424, 430
 logging console 159
 logging event {link-status | trunk-status} {enable | default} 163
 logging logfile 161
 logging message interface type ethernet description 160
 logging monitor 159
 logging origin-id 161
 logging source-interface Loopback 168
 logging timestamp {microseconds | milliseconds | seconds} 166
 logging server 167–168

M

mac access-list 478
 mac packet-classify 452
 mac port access-group 479, 482
 match datalink 445, 452
 match ip 446
 match ipv4 446
 match ipv6 446
 match transport 446
 monitor erspan origin ip-address 394
 monitor session all shut 380, 398

monitor session all type erspan-source 395
 monitor session 371, 380, 395, 398
 mpls strip 481
 mpls strip dest-mac 484
 mpls strip label 483
 mpls strip label-age 485
 mtu 377

N

NetFlow 450, 454
 timeouts 454
 VLAN でのブリッジ 450
 no duplicate-message throttle 199
 no monitor session all shut 399
 no monitor session 371, 395, 399
 no scheduler job name 230
 no shut 374, 397, 399
 no snmp trap link-status 262
 no snmp-server protocol enable 266
 no switch-profile 45
 no system mode maintenance 509
 no system mode maintenance dont-generate-profile 509
 no system mode maintenance on-reload reset-reason 507
 no isolate 497
 no shutdown 497
 no system interface shutdown 497
 ntp logging 143
 ntp master 136
 ntp source 142
 ntp source-interface 142
 ntp authenticate 140
 ntp authentication-key 139
 ntp server 137
 ntp trusted-key 139
 ntp peer 137

O

option exporter-stats 448
 option interface-table 448

P

permit 219, 478
 permit udf 377, 404
 permit ip 377, 404
 phone-contact 187
 ptp 91
 ptp announce {interval | timeout} 95
 ptp clock-mode 89
 ptp delay-request minimum interval 95
 ptp device-type generalized-ptp 87
 ptp domain 88
 ptp priority1 89

ptp priority2 89
 ptp source 88
 ptp vlan 96
 ptp device-type boundary-clock 87
 PTP 同期間隔 96
 python instance 497, 500

R

record 449
 reload 376, 379, 404
 rmon alarm 276
 rmon event 278
 rmon hcalarm 277
 rollback running-config {checkpoint | file} 562
 run bash 537

S

scheduler aaa-authentication password 228
 scheduler aaa-authentication username 228
 show scheduler job name 229–230
 scheduler schedule name 231
 sflow agent-ip 467
 sflow collector-ip 465
 sFlow collector-port 466
 sFlow counter-poll-interval 463
 sflow data-source interface ethernet 468
 sflow data-source interface port-channel 468
 sflow max-datagram-size 464
 sflow max-sampled-size 462
 sflow sampling-rate 462
 show callhome destination-profile 189, 191–192, 201
 show callhome destination-profile profile 189, 191–192
 show callhome transport 195, 197, 201
 show call-home user-def-cmds 193, 201
 show cdp all 152
 show cdp entry {all | name} 152
 show cdp global 152
 show cdp interface 151–152
 show cdp neighbors {device-id | interface} 152
 show cdp neighbors detail 148
 show checkpoint 561–562
 show checkpoint all 562
 show checkpoint all system 562
 show checkpoint all user 562
 show checkpoint summary 562
 show checkpoint summary system 562
 show checkpoint summary user 562
 show configuration session 219–221
 show configuration session status 221
 show diagnostic bootup level 295, 298
 show diagnostic content module 296, 298
 show diagnostic description module 298
 show diagnostic events 298

- show diagnostic ondemand setting 298
- show diagnostic result module 298
- show diagnostic simulation module 298
- show diagnostic status module 297–298
- show diff rollback-patch {checkpoint | running-config | startup-config | file} 561–562
- show event manager environment 308, 323
- show event manager environment all 308, 323
- show event manager event-types 323
- show event manager event-types all 323
- show event manager event-types module 323
- show event manager history events 323
- show event manager policy-state 309, 319, 323
- show event manager script system 323
- show event manager script system all 323
- show event manager system-policy 302, 308, 323
- show event manager system-policy all 323
- show feature 461
- show flow cache 455
- show flow exporter 455
- show flow interface 455
- show flow record netflow layer2-switched input 453, 455
- show flow record 445, 455
- show hardware capacity 298
- show install active 520, 528
- show install committed 528
- show install inactive 527, 530
- show install log 527, 538
- show install packages 536
- show interface brief 511
- show interface snmp-ifindex 263, 269
- show lldp interface 424, 430, 432
- show lldp neighbors detail 432
- show lldp neighbors interface 432
- show lldp timers 431–432
- show lldp tlv-select 431–432
- show lldp traffic 432
- show lldp traffic interface 432
- show logging console 159, 173
- show logging info 163, 174
- show logging last 173–174
- show logging level 165, 174
- show logging logfile 173–174
- show logging logfile end-time 173–174
- show logging logfile start-time 173–174
- show logging module 164, 174
- show logging monitor 160, 174
- clear logging nvram 173
- show logging nvram 173–174
- show logging nvram last 173–174
- show logging onboard 351
- show logging onboard boot-up-time 351
- show logging onboard counter-stats 351
- show logging onboard credit-loss 351
- show logging onboard device-version 351
- show logging onboard endtime 351
- show logging onboard environmental-history 351
- show logging onboard error-stats 351
- show logging onboard exception-log 351
- show logging onboard interrupt-stats 351
- show logging onboard module 352
- show logging onboard obfl-history 352
- show logging onboard obfl-logs 352
- show logging onboard stack-trace 352
- show logging onboard starttime 352
- show logging onboard status 352
- show logging origin-id 161
- show logging timestamp 166, 174
- show maintenance on-reload reset-reasons 511
- show maintenance profile 511
- show maintenance profile maintenance-mode 499, 511
- show maintenance profile normal-mode 501, 511
- show maintenance timeout 511
- show monitor 380
- show monitor session all 374, 381, 399, 402, 409
- show monitor session range 374, 381, 402, 409
- show monitor session 374, 378, 381, 397, 402, 406, 409
- show mpls strip Labels 485
- show mpls strip labels all 485
- show mpls strip labels dynamic 485
- show mpls strip labels static 485
- show ntp access-groups 141, 143
- show ntp logging-status 143
- show ntp peer-status 143
- show ntp peers 138, 143
- show ntp rts-update 143
- show ntp source 143
- show ntp source-interface 144
- show ntp statistics {io | local | memory | peer {ipaddr | name}} 144
- show ptp brief 97, 122
- show ptp clock 122
- show ptp clock foreign-masters-record 122
- show ptp corrections 122
- show ptp counters 122
- show ptp parent 122
- show ptp port interface 97
- show ptp port interface ethernet 122
- show ptp time-property 122
- show qos dcbsp interface 432
- show rmon {alarms | hcalarms} 277
- show rmon alarms 278
- show rmon events 278
- show rmon hcalarms 278
- show rmon logs 278
- show rollback log 562
- show rollback log exec 562
- show rollback log verify 562
- show run acl mgr 418
- show run ofm 418
- show running-config | include "scheduler aaa-authentication" 228
- show running-config | include "system memory" 321
- show running-config callhome 201

- show running-config eem [302, 323](#)
- show running-config lldp [423, 432](#)
- show running-config mmode [512](#)
- show running-config monitor [398–399, 409](#)
- show running-config netflow [455](#)
- show running-config ntp [136, 144](#)
- show running-config ptp [123](#)
- show running-config sflow [469](#)
- show running-config sflow all [469](#)
- show running-config snmp [269](#)
- show running-config switch-profile [47](#)
- show scheduler config [226, 232–233](#)
- show scheduler job [229–230, 233](#)
- show scheduler logfile [233](#)
- show scheduler schedule [233](#)
- show sflow [462–469](#)
- show snapshots [502, 512](#)
- show snapshots compare [503–504, 512](#)
- show snapshots dump [512](#)
- show snapshots sections [504, 512](#)
- show snmp [264, 269](#)
- show snmp community [269](#)
- show snmp context [265, 269](#)
- show snmp engineID [270](#)
- show snmp group [270](#)
- show snmp host [253, 270](#)
- show snmp source-interface [249, 252, 270](#)
- show snmp trap [270](#)
- show snmp user [244, 270](#)
- show startup-config callhome [201](#)
- show startup-config eem [323](#)
- show startup-config mmode [512](#)
- show startup-config monitor [398–399, 409](#)
- show startup-config switch-profile [47](#)
- show switch-profile [40–42, 44, 46](#)
- show system mode [507, 510, 512](#)
- show tech-support callhome [201](#)
- show callhome [188, 196, 198, 201](#)
- show clock [520](#)
- show configuration session summary [221](#)
- show install log detail [538](#)
- show ip access-lists [478, 480](#)
- show logging server [168–169, 174](#)
- show mac access-lists [478, 480](#)
- show module [299, 520](#)
- show ntp authentication-keys [139, 143](#)
- show ntp authentication-status [140, 143](#)
- show ntp trusted-keys [140, 144](#)
- show process [469](#)
- show snmp session [270](#)
- shut [380, 399](#)
- shutdown [497](#)
- site-id [187](#)
- sleep instance [497](#)
- snapshot create [502](#)
- snapshot delete [502](#)
- snapshot section add [504](#)
- snapshot section delete [504](#)
- snmp-server aaa-user cache-timeout [267](#)
- snmp-server context [265](#)
- snmp-server counter cache timeout [267](#)
- snmp-server enable traps [256](#)
- snmp-server enable traps aaa [257](#)
- snmp-server enable traps bgp [257](#)
- snmp-server enable traps bridge [257](#)
- snmp-server enable traps callhome [257](#)
- snmp-server enable traps config [257](#)
- snmp-server enable traps eigrp [257](#)
- snmp-server enable traps entity [258](#)
- snmp-server enable traps feature-control [258](#)
- snmp-server enable traps hsrp [258](#)
- snmp-server enable traps license [259](#)
- snmp-server enable traps link [259](#)
- snmp-server enable traps ospf [260](#)
- snmp-server enable traps rf [260](#)
- snmp-server enable traps rmon [260](#)
- snmp-server enable traps snmp [260](#)
- snmp-server enable traps stpx [261](#)
- snmp-server enable traps syslog [261](#)
- snmp-server enable traps sysmgr [261](#)
- snmp-server enable traps upgrade [261](#)
- snmp-server enable traps vtp [262](#)
- snmp-server globalEnforcePriv [245](#)
- snmp-server mib community-map [265](#)
- snmp-server source-interface {traps | informs} [249](#)
- snmp-server source-interface traps [252](#)
- snmp-server tcp-session [263](#)
- snmp-server community [246–247](#)
- snmp-server contact [186, 264](#)
- snmp-server host [247, 249, 251, 253](#)
- snmp-server location [264](#)
- snmp-server user [244–245, 250](#)
- SPAN セッション [438](#)
- 設定 [438](#)
- statistics per-entry [478](#)
- storm-control action trap [262](#)
- streetaddress [187](#)
- switch-priority [187](#)
- switch-profile [38, 40, 43](#)
- switchport [39, 370, 452–453, 479, 482](#)
- switchport monitor [370](#)
- sync-peer destination [44](#)
- sync-peers destination [39, 45](#)
- system memory-thresholds minor [320](#)
- system memory-thresholds threshold critical no-process-kill [321](#)
- system mode maintenance dont-generate-profile [506](#)
- system mode maintenance on-reload reset-reason [507](#)
- system interface shutdown [497](#)

T

tag 309
 template data timeout 448
 terminal event-manager bypass 317
 terminal monitor 158
 time daily 231
 time monthly 231
 time start 231
 time start now 231
 time start repeat 231
 time weekly 231
 transport email from 194
 transport email mail-server 194
 transport http proxy enable 196
 transport http proxy server 196
 transport http use-vrf 195
 transport udp 448

U

udf 374, 402

V

verify 41, 220
 version 9 448
 vlan configuration 451
 vrf 397

あ

宛先 447
 宛先 IP 397
 宛先インターフェイス 373, 378

い

一致 444
 イネーブル化 199
 イベント 309, 319
 イベント アプリケーション 310
 イベント インターフェイス 312
 イベント ゴールド モジュール 311
 イベント モジュール 312
 インターフェイスのインポート 43

し

システムモードメンテナンスシャットダウン 507
 システムモードメンテナンスタイムアウト 506

ジョブ名 231
 診断開始モジュール 297
 診断停止モジュール 297

す

スケジューラ ログファイル サイズ 227

せ

設定例 413
 ERSPAN 413
 宛先 413
 説明 309, 319, 371, 395, 444, 448–449

そ

送信元 448

て

定期的なインベントリ通知 198
 定期的なインベントリ通知 timeofday 198
 定期的なインベントリ通知の間隔 198
 転送電子メール返送先 194

は

送信元インターフェイス 377, 405

ふ

フロー エクスポート 447
 flow monitor 449
 フロー レコード 444, 451, 453

ほ

保存 219, 221

れ

レイヤ 2 スイッチド フロー モニタ 452

ろ

logging module 164
 logging level 165–166