ホワイトペーパー

Cisco public

IIIIII CISCO The bridge to possible

Cisco APIC M1/M2/L1/L2から M3/L3 クラスタへの移行

バージョン 1.1

このドキュメントの目的

このドキュメントでは、旧世代の APIC サーバーを L3/M3 モデルにインサービス交換する方法について詳しく 説明します。cisco.com¹で発表されたように、APIC L1/M1 と APIC L2/M2 の両方のサーバーが販売終了日と サポート終了日を迎えました。このドキュメントの作成時点で推奨されている Cisco APIC サーバーは、APIC L3/M3 です。

ソフトウェア リリース要件

APIC L3/M3 には、Cisco APIC ソフトウェア 4.0(1) 以降のリリース、または 3.2(8) 以降の 3.2 リリースが必要です。このドキュメントでは、Cisco APIC 4.0(3d) リリースを例として使用します。クラスタを構成する APIC サーバーは、すべて同じソフトウェア リリースを実行する必要があります。1 つのクラスタ内で異なるソ フトウェア リリースを使用することはできません。これに従わないと、クラスタが収束しなくなります。この ルールには 1 つの例外があります。ソフトウェア アップグレード プロセス中は、クラスタ内のソフトウェア リリースに一時的な相違が生じます。それで、既存の APIC M1/L1 または APIC M2/L2 を APIC M3 / L3 サー バーに置き換える前に、実行中のクラスタをサポートされているリリースにする必要があります。

APIC M3/L3 サーバーで現在実行しているリリース バージョンを確認するには、次の手順を実行します。

ステップ 1. APIC M3/L3 の電源をオンにし、現在実行しているリリースを確認します。すぐに使用できる APIC M3/L3 では、4.0 リリース トレインの最新リリースであるリリース 4.0(3d) が実行されま す。

APIC M3/L3 が 4.0(3d) を実行していない場合は、サーバーをサポートされているリリースにアップ グレードする必要があります。

ステップ 2. この手順は、Cisco Integrated Management Controller (CIMC) の仮想コンソールまたは Serial over LAN (SoL) 接続を使用して、cisco.com から取得した ISO イメージから直接起動できます。²

ステップ3. 続行する前に、既存のクラスタを同じリリースにする必要があります。

ハードウェアの互換性

APIC M1/L1、APIC M2/L2、および APIC M3/L3 は組み合わせて使用できます。ソフトウェア リリース要件に 記載されている最小ソフトウェア リリース以外の制限はありません。

	APIC-M1/L1	APIC-M2/L2	APIC-M3/L3
APIC-M1/L1	Х	Х	Х
APIC-M2/L2	Х	Х	Х
APIC-M3/L3	Х	Х	Х

表 1. Table Caption

¹ <u>https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/eos-eol-notice-listing.html</u>

² https://community.cisco.com/legacyfs/online/attachments/discussion/technote-enablesolonapic v1.pdf

クラスタが異なるハードウェアモデルを混在させると、そのパフォーマンスは最小のものに合わせられます。た とえば、APIC-M3 クラスタはエッジポート数を 1200 にまで拡張できるのに対し、APIC-M2 クラスタは 1000 までです。³

インサービス APIC サーバーの交換

ここでは、データ プレーンやコントロール プレーンに影響を与えずに、既存のすべての M1/M2/L1/L2 サーバーを、稼働中の M3/L3 サーバー モデルに置き換える方法について説明します。この手順は Cisco によりフル サポートされています。この手順は 3 ノード APIC クラスタに焦点を当てていますが、プロセスは大規模なク ラスタでも同様です。

注意

作業を開始する前に、次を確認してください。

- 一度に複数の APIC をデコミッションしないこと
- クラスタが完全な適合状態になるまで待ってから、次の交換に進んでください。
- デコミッションされた APIC の電源をオンのままにしないでください。
- ソフトウェア リリースが一致しない新しい APIC を導入しない

ステップ1.既存のクラスタが完全に一致していることを検証します。

この手順を実行する前に、既存のクラスタが完全に適合していることを確認してください。完全に適合していない APIC クラスタをアップグレードまたは変更してはなりません。既存のクラスタが完全に適合していることを 確認するには、次の手順を実行します。

- a. メインページで、[コントローラ (Controllers)] を選択します。
- b. [コントローラ (Controllers)] を展開し、任意の APIC を選択します。
- c. APIC を展開し、[クラスタのノード表示 (cluster as seen by node)] を選択します。

図 1

Controllers	0 = 0	Cluster as See	n by Node					
> 💽 Quick Start								
😚 Topology								
Controllers								
✓		Properties						
Cluster as Seen by Node			Fabri	c Name: prod				
			Targ	get Size: 3				
E Storage			Curre	ent Size: 3				
		Difference Between Local Time and Unified Cluster Time (ms): -441510						
NIP Details		ACI Fabric Internode Secure Authentication Communications: Permissive						
Equipment Fans		Astive Oserallare						
> Power Supply Units		Active Controllers						
Equipment Sensors		▲ ID	Name	IP	Admin State	Operational State		
Memory Slots		1	apic1	10.0.0.1	In Service	Available		
Processes		2	apic2	10.0.0.2	In Service	Available		
		3	apic3	10.0.0.3	In Service	Available		
Containers								
> 🖙 apic2 (Node-2)								
> 😑 apic3 (Node-3)								

d. すべてのノードの動作状態を確認します。使用可能な状態であり、正常性が完全な適合状態であると報告される必要があります。

³ <u>https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collateral/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/datasheet-c78-739715.html</u>

e. 図 2、図 3、および図 4では、最初のクラスタに 1 つの APIC M1 と 2 つの APIC M2 が含まれており、クラスタは 4.0(3d) を実行しています。

図 2

Hardware Usage

Allocated Memory (KB): 23981460 Free Memory (KB): 41585496 APIC Model: APIC-SERVER-M1 APIC Serial Number: FCH1829V2YW CPU Architecture: x86_64 Cores: 6 CPU Model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz Speed (GHz): 2.1 Vendor: GenuineIntel Locator LED: Off Locator LED Color: No color

図 3

Hardware Usage Allocated Memory (KB): 36573024 Free Memory (KB): 28856612 APIC Model: APIC-SERVER-M2 APIC Serial Number: FCH2010V1AH CPU Architecture: x86_64 Cores: 6 CPU Model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 v3 @ 1.90GHz Speed (GHz): 1.2 Vendor: GenuineIntel Locator LED: Off Locator LED Color: No color

図 4

Hardware Usage Allocated Memory (KB): 35073976 Free Memory (KB): 30357560 APIC Model: APIC-SERVER-M2 APIC Serial Number: FCH2036V3K1 CPU Architecture: x86_64 Cores: 6 CPU Model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 v3 @ 1.90GHz Speed (GHz): 1.895 Vendor: GenuineIntel Locator LED: Off Locator LED Color: No color

ステップ 2. 交換用の APIC M3/L3 サーバーをケーブル接続します。

このシナリオでは、2 台の APIC サーバー、つまり M1 と 1 台の M2 のみを交換します。このプロセスは、3 台、5 台、または 7 台のサーバーすべてを交換する場合でも同じです。データセンターに交換用サーバーを物 理的に設置し、他のサーバーと同様に既存の ACI ファブリックにケーブル接続します。必要に応じて、CIMC NIC レベルで LLDP が無効になっていることを確認します。4アウトオブバンド(OOB) 管理接続をケーブル接

⁴ <u>https://community.cisco.com/legacyfs/online/attachments/document/files/apic-vic-lldp-fn.pdf</u>

続します。各 APIC は交換するサーバーの IP を単に引き継ぐため、交換用の APIC サーバーに新しい IP アドレ スを設定する必要はありません。

ステップ 3. 交換用 APIC サーバー M3/L3 の電源を入れます。

すべての APIC M3/L3 サーバーの電源を投入し、仮想キーボード、ビデオ、マウス セッション、Serial over LAN (SoL)、または物理 VGA 接続を起動して、ブート プロセスをモニタできるようにします。数分後、いず れかのキーを押して続行するように求められます。しかし、まだキーは押さないでください。この時点では、 APIC M3/L3 サーバーはその段階のままにします。図 5 を参照してください。

図 5



ステップ 4. 既存のファブリックの名前とインフラ VLAN を記録します。

現在のファブリックと、使用中のインフラ VLAN の正確な名前を確認しておく必要があります。図6は、ファ ブリックの名前を確認する方法を示しています。ファブリックの名前を確認するには、既存のいずれかの APIC で次のコマンドを入力します。

apic3# acidiag avread | egrep -i -color 'fabric_domin'

図 6

uster of 3 lm(t):3(2019-06-21T10:10:43.588+00:00) appliances (out of targeted 3 lm(t):3(2019-06-21T10:10:47.640+00:00)) with FABRIC_DOMAIN name=prod set HISSIVE lm(t):0(1970-01-01T00:00:00.003+00:00); drrMode=OFF lm(t):0(1970-01-01T00:00:00.003+00:00)

現在のドメインの名前を記録します。図の例では [prod] です。

a. 使用しているインフラ VLAN がもうない場合は、ifconfig | grep - I bond0 コマンドを使用して検索し ます。この例では、Infra VLAN は 3456 です。

図 7



b. また、最初にファブリックを起動したときに使用した TEP プールとマルチキャスト プールも必要です。TEP プールを取得するには、次のコマンドを入力します。

apic1# acidiag avread | grep -o -P 'tep address=.{0,18}'

c. マルチキャスト IP プールを決定するには、次のコマンドを入力します。

apic1# moquery -c fvBD | grep -E "name|bcastP|dn" | grep -B 2 "infra"

Error! Reference source not found. に例を示します。

ステップ 5. APIC 3、5、または 7 をデコミッションします。

[クラスタのノード表示 (cluster as seen by node)] ビュー (図 1) の APIC 1 または 2 から最後の APIC を右ク リックして、デコミッション (decommission)] を選択します (Error! Reference source not found.)。



約5分待ってから、APICのCIMCにログインするか、背面に物理キーボードとモニタを接続して、APICサーバーの使用停止後に電源オフシーケンスを開始できるようにします。ステータスがインサービスからアウトオブサービスに変わります。

図 9

Active Controllers

1	Active Controllers				
	▲ ID	Name	IP	Admin State	Operational State
	1	apic1	10.0.0.1	In Service	Available
	2	apic2	10.0.0.2	In Service	Available
	3	apic3	10.0.0.3	Out of Service	Available

古い APIC がアウトオブサービスの場合は、電源をオフにします。



しばらくすると、図 11 に示すように、この APIC のステータスが未登録に変わります。

図 11

Active Controllers					
▲ ID	Name	IP	Admin State	Operational State	Health State
1	apic1	10.0.0.1	In Service	Available	Fully Fit
2	apic2	10.0.0.2	In Service	Available	Fully Fit
3	apic3	0.0.0.0	Out of Service	Unregistered	Unknown

ステップ 6. 交換用 APIC を持ち込みます。

「press any key to continue」プロンプトが表示されたままになっていた、新しい APIC M3/L3 のうちの 1 台を選択します。ここまで押さないで来ましたが、この時点でいずれかのキーを押して続行することができます。 この APIC を設定するように求められます。ステップ 4 で収集したファブリックの名前を入力し、交換する APIC とまったく同じ設定パラメータを適用します。たとえば、名前が「apic3」で、IP が 10.48.168.223 だっ た番号 3 の APIC を置き換える場合は、新しい APIC に 図 12 と図 13 に示すこれらのパラメータを使用しま す。



ステップ 4 で取得した値を使用して、新しい APIC の設定を開始します。

図 13

Cluster configuration
Enter the fabric name [ACI Fabric1]: prod
Enter the fabric ID (1-128) [1]:
Enter the number of active controllers in the fabric (1-9) [3]:
Enter the POD ID (1-254) [1]:
Is this a standby controller? [NO]:
Is this an APIC-X? [NO]:
Enter the controller ID (1-3) [1]: 3
Enter the controller name [apic3]:
Enter address pool for TEP addresses [10.0.0.0/16]:
Note: The infra VLAN ID should not be used elsewhere in your environment
and should not overlap with any other reserved VLANs on other platforms.
Enter the VLAN ID for infra network (1-4094): 3456
Out-of-band management configuration
Enable IPv6 for Out of Band Mgmt Interface? [N]:
Enter the IPv4 address [192.168.10.1/24]: 10.48.168.223/24
Enter the IPv4 address of the default gateway [None]: 10.48.168.1_

すべてのパラメータを入力すると、それらを変更するかどうかを尋ねられます。間違いを修正したい場合を除き、「N」と応答します。

ステップ 7. 新しい APIC をクラスタ メンバーシップに登録します。

約7~10分経過すると、新しいサーバーは、次のようにUIの[クラスタのノード表示 (cluster as seen by node)] タブに未登録状態で表示されます。サーバーを右クリックしてコミッションします。新しいサーバーの 正常性がすべてのサーバーに完全に適合するまで待ってから、続行します。これには通常5分かかります。

図 14

Active Controllers	S			
▲ ID	Name	IP	Admin State	Operational State
1	apic1	10.0.0.1	In Service	Available
2	apic2	10.0.0.2	In Service	Available
3	apic3	0.0.0.0	Out of Service	Unregistered
Commissi	lon			
Decommi	ssion			
Replace				

ステップ8. クラスタ メンバーシップを検証します。

5 分程度経過すると、動作状態と正常性ステータスの遷移が観察されます。新しいサーバーは、完全に収束する 前に、最初にデータ層が部分的に分岐した状態になります。

図 15

A	ctive Controllers							
	▲ ID	Name	IP	Admin State	Operational State	Health State	Failover Status	Serial Number
	1	apic1	10.0.0.1	In Service	Available	Fully Fit	idle	FCH2036V3K1
	2	apic2	10.0.0.2	In Service	Available	Fully Fit	idle	FCH2010V1AH
L	3	apic3	10.0.0.3	In Service	Available	Data Layer Partially Diverged	idle	WZP23100U4P

その後すぐに、新しいサーバーのデータベースがクラスタの他のメンバーと完全に同期します。このことは、正 常性が完全に適合したとして反映されます。

図 16

Active Controllers							
▲ ID	Name	IP	Admin State	Operational State	Health State	Failover Status	Serial Number
1	apic1	10.0.0.1	In Service	Available	Fully Fit	idle	FCH2036V3K1
2	apic2	10.0.0.2	In Service	Available	Fully Fit	idle	FCH2010V1AH
3	apic3	10.0.0.3	In Service	Available	Fully Fit	idle	WZP23100U4P

新しいサーバーのプロパティを拡大すると、新しいシリアル番号を持つ M3/L3 であることがわかります。

図 17

Hardware Usage Allocated Memory (KB): 24588768 Free Memory (KB): 72759092 APIC Model: APIC-SERVER-M3 APIC Serial Number: WZP23100U4P CPU Architecture: x86_64 Cores: 8 CPU Model: Intel(R) Xeon(R) Bronze 3106 CPU @ 1.70GHz Speed (GHz): 0.8 Vendor: GenuineIntel Locator LED Off Locator LED Color: No color

ステップ9.別のサーバーをデコミッションします。

別のサーバーをデコミッションするには、ステップ 5~8 を繰り返します。コントローラをデコミッションする 場合、その操作は別のサーバーから実行する必要があることに注意してください。たとえば、APIC-1 にログイ ンしている状態で、APIC-1 をデコミッションしないでください。APIC-2 にログインし、APIC-2 の [クラスタ のノード表示 (cluster as seen by node)] ビューに移動し、APIC-1 をデコミッションします。これを次に示し ます。



交換を行う前に、デコミッションにしたサーバーの電源をオフにすることを忘れないでください。

ステップ10.クラスタ全体を確認します。

サーバーをデコミッションして電源をオフにした後、M3 を起動、設定、コミッションし、必要な回数だけルー ティングを行います。クラスタ全体が完全に適合していることを検証します。

図 19

Active Controllers							
▲ ID	Name	IP	Admin State	Operational State	Health State	Failover Status	Serial Number
1	apic1	10.0.0.1	In Service	Available	Fully Fit	idle	WZP23100TSF
2	apic2	10.0.0.2	In Service	Available	Fully Fit	idle	FCH2010V1AH
3	apic3	10.0.0.3	In Service	Available	Fully Fit	idle	WZP23100U4P

APIC-1 の交換対象も M3 モデルです。

火	-20
24	~~~

Hardware Usage	
Allocated Memory (KB): 3	31056080
Free Memory (KB): (66291780
APIC Model: /	APIC-SERVER-M3
APIC Serial Number: \	WZP23100TSF
CPU Architecture: >	x86_64
Cores: 8	8
CPU Model: I	ntel(R) Xeon(R) Bronze 3106 CPU @ 1.70GHz
Speed (GHz):	1.44
Vendor: (GenuineIntel
Locator LED: (Off
Locator LED Color: 1	No color

この時点で、新しいハードウェアを備えた完全に機能する APIC クラスタが完全に動作します。

通常のクラスタで置き換えられる、スタンバイ APIC サーバーのデコミッション

クラスタに古いスタンバイ APIC サーバーが含まれている場合は、同じプロセスを適用します。既存のクラスタ を、サポートされているリリースに移行すると、スタンバイ APIC サーバーも自動的にアップグレードされま す。

スタンバイ APIC サーバーをデコミッションするには、次の手順を実行します。

ステップ 1.新しい M3 または L3 モデルが、他のクラスタ メンバーと同じソフトウェア リリースを実行して いることを確認します。

- **ステップ 2.** 通常のクラスタメンバーと交換するために、スタンバイ APIC をデコミッションします。電源を 切り、コントローラが登録解除されるまで待ちます。
- ステップ 3. 新しい M3 または L3 サーバーを持ち込み、セットアップ時にサーバーがスタンバイ APIC として 指定します。"Is this a standby controller?[NO]"(「これはスタンバイ コントローラですか?[いいえ]) というプロンプトが表示されるので、次のように入力します。
 - **Is this a standby controller? [NO]:** (ここまでがプロンプト。デフォルトは NO) YES (「YES」と 入力)

新しいクラスタのトラブルシューティング

新しいクラスタメンバーはクラスタに参加できないのは、ほとんどの場合、インフラ VLAN、TEP プール、フ ァブリック名、およびマルチキャスト プールの設定パラメータが正しくないか、ケーブル接続が正しくないた めです。これらを再確認する必要があります。新しいコントローラが完全に収束するまでに少し時間がかかるこ とに注意してください。少なくとも 10 分待ちます。Rescue-User アカウントを使用すれば、準備ができてい ないクラスタ メンバーにいつでもログインできます。クラスタが検出モードの場合、パスワードは不要です。 パスワードが必要な場合は、admin パスワードを使用します。

ステップ1.ファブリックへの物理インターフェイスを確認します。

ファブリックへのインターフェイスが稼働していることを確認します。「cat /proc/net/bonding/bond0」コマンドを入力します。少なくとも1つのインターフェイスがアップしている必要があります。これは、クラスタメンバーシップを確立するために必要かつ十分な条件です。ただし、単一のインターフェイスだけが稼働している場合は、APIC で重大な、またはクリティカルな障害が発生することがあります。

図 21



次のコマンドを実行して、ケーブル接続を検証します。

apicl# acidiag bond0test
Ping test via eth2-1
Setting eth2-2 down
Setting eth2-1 up
Checking whether currently active interface is eth2-1, loopCount: 0
Pinging 10.0.0.30 via bond0/eth2-1
PING 10.0.0.30 (10.0.0.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.30: icmp seg=1 ttl=64 time=0.215 ms
64 bytes from 10.0.0.30: icmp seg=2 ttl=64 time=0.219 ms
64 bytes from 10.0.0.30: icmp seg=3 ttl=64 time=0.226 ms
64 bytes from 10.0.0.30: icmp seg=4 ttl=64 time=0.244 ms
64 bytes from 10.0.0.30: icmp seg=5 ttl=64 time=0.199 ms
······································
10.0.0.30 ping statistics
5 packets transmitted. 5 received. 0% packet loss, time 4089ms
rtt min/avg/max/mdev = $0.199/0.220/0.244/0.021$ ms
Ping via eth2-1 massed
Setting eth2-2 up
Ping test via etn2-2

ステップ 2. 新しい APIC からクラスタの状態を確認します。

コンソール、VGA 出力、または SSH で新しい APIC のプロンプトが表示されたら、この APIC のクラスタのビ ューを調べます。他の APIC サーバーが表示されない場合は、設定パラメータの不一致、ケーブル配線の問題、 またはソフトウェア リリースの問題が考えられます。正常な 3 ノード クラスタでは、acidiag avread」コマン ドの出力に、3 台のアクティブなサーバーが表示されます。

図 23

apicl#	acidiag	avread	grep	-i	active	WC	-1
3							
apicl#							

ステップ3.データベースの一貫性を確認します。

APIC は、すべての設定およびランタイム データを、シャードと呼ばれるユニットに分割された分散データベー スに保存します。シャードは、復元力を確保するためにクラスタ内で3重に複製されます。このコマンドを使 用すると、データベースが一貫したデータレイヤでクラスタ全体において完全に同期されているかどうかを検査 できます。「acidiag rvread」コマンドを使用し、シャードまたはサービス ID マトリックスのどこにもスラッ シュまたはバックスラッシュが含まれていないことを確認します。



©2021 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, Cisco Systems, およびCisco Systemsロゴは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。 本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。 「パートナー」または「partner」という用語の使用は Cisco と他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1502R) この資料の記載内容は2021年2月現在のものです。 この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



お問い合せ先

Printed in USA

Cxx-xxxxxx-xx 07/21