

Cisco HyperFlex Systems サーバのインストー ル

この章では、Cisco HyperFlex Systems の物理コンポーネントをインストールする方法について説明します。

- Cisco HX シリーズ サーバのラックへの設置とスタッキング, 1 ページ
- ファブリックインターコネクトの設定,2ページ
- ファブリック インターコネクトへの HX シリーズ サーバの接続の概要, 8 ページ

Cisco HX シリーズ サーバのラックへの設置とスタッキン グ

図に示されたタスクを完了します。スタートアップガイドの関連する章を参照してください。



図 1: Cisco HX シリーズ サーバの設置および事前設定されたシステムの設定ワークフロー

305793

ラックへの Cisco HyperFlex Systems のハードウェアの設置

Cisco HX シリーズ サーバ には、クラスタ内に 3 ~ 8 台の HX220c サーバ、または 3 ~ 8 台の HX240c サーバ、あるいは最大 4 台の Cisco UCS B200/C240/C220 サーバと 3 ~ 8 台の HX240c サー バのハイブリッドが含まれています。

HX220c および HX240c サーバの設置手順については、『HX シリーズ サーバ 設置ガイド』を参照してください

Cisco UCS B200 サーバの設置手順については、『ブレード サーバ設置ガイド』を参照してください。

Cisco UCS C240 サーバの設置手順については、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M4/install/C240M4.html を参照してください。

Cisco UCS C220 サーバの設置手順については、http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C220/install/C220/install.html を参照してください。

ラックにハードウェアを設置した後、このガイドに戻り、後続のインストールおよび設定手順へ 進みます。

ファブリック インターコネクトの設定

高い可用性のためにFIクラスタを作成するには、ファブリックインターコネクト(FI)の冗長ペアを構成します。イーサネットケーブルを使用して、2つのFIをL1とL2のハイアベイラビリティポート間で直接接続する必要があります。ファブリックインターコネクトAのポートL1はファブリックインターコネクトBのL1に接続し、ファブリックインターコネクトAのポートL2はファブリックインターコネクトBのL2に接続します。これにより、両方のFIがお互いのステータスを継続的にモニタできます。

FIを接続するときは、次の情報を入手し、確認する必要があります。

項目	説明
FIの物理的な接続の確認	 第1FIのコンソールポートが、コンピュータまた はコンソールサーバに物理的に接続されている。
	 管理イーサネットポート(mgmt0)が外部のハブ、 スイッチ、またはルータに接続されている。
	•両方の FI の L1 ポートが互いに直接接続されている。
	•両方の FI の L2 ポートが互いに直接接続されている。

項目	説明
コンピュータ端末でのコンソール ポー ト パラメータの確認	・9600 ボー
	・8 データ ビット
	・パリティなし
	・1 ストップ ビット
初期設定の情報の取得	初期設定に関する次の情報を収集します。
	・システム名(System name)
	• admin アカウントのパスワード
	・3 つの静的 IP アドレス
	•3 つの静的 IP アドレスのサブネット マスク
	・デフォルト ゲートウェイの IP アドレス
	・DNS サーバの IP アドレス
	 ・システムのドメイン名

両方のファブリックインターコネクトで、同じセットアッププロセスを実施する必要がありま す。プライマリFIを設定し、クラスタ構成に対して有効にする必要があります。次に、同じプロ セスを使用してセカンダリFIを設定すると、最初のファブリックインターコネクトがピアとして 検出されます。

プライマリ ファブリック インターコネクトの設定

設定を始める前に、同じサブネットで次の3つのIPアドレスを指定する必要があります。

- ・FIAの管理ポート IP アドレス
- ・FIBの管理ポート IP アドレス
- ・クラスタの IP アドレス

ſ

次のように GUI を使用してプライマリ ファブリック インターコネクトを設定します。

- ステップ1 コンソールポートに接続します。詳細については、『Cisco 6200 Series Fabric Interconnect Hardware Installation guide』を参照してください。『Cisco 6200 Series Fabric Interconnect Hardware Installation guide』
- ステップ2 FIの電源を入れます。FIが起動すると、電源投入時セルフテストのメッセージが表示されます。
- ステップ3 インストール方式プロンプトに「gui」と入力します。
- ステップ4 システムが DHCP サーバにアクセスできない場合は、次の情報を入力するよう求められます。
 - ・ファブリックインターコネクトの管理ポートの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレス。
 - ・ファブリックインターコネクトの管理ポートのIPv4サブネットマスクまたはIPv6プレフィックス。
 - ファブリックインターコネクトに割り当てられたデフォルトゲートウェイの IPv4 または IPv6 アドレス。
- ステップ5 プロンプトから、Web ブラウザに Web リンクをコピーし、Cisco UCS Manager GUI 起動ページに移動します。
- ステップ6 Cisco UCS Manager GUI 起動ページで [Express 設定 (Express Setup)]を選択します。
- **ステップ7** [Express 設定(Express Setup)]ページで[初期セットアップ(Initial Setup)]を選択し、[実行(Submit)] をクリックします。
- ステップ8 [クラスタとファブリックの設定(Cluster and Fabric Setup)]領域で、以下の操作を行います。
 - 1 [クラスタリングの有効化(Enable Clustering)] オプションをクリックします。
 - **2** [ファブリックのセットアップ(Fabric Setup)]オプションに対して[ファブリックA(Fabric A)]を選 択します。
 - **3** [クラスタ IP アドレス (Cluster IP Address)]フィールドに、Cisco UCS Manager で使用する IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを入力します。
- ステップ9 [システムのセットアップ (System Setup)]領域で、次のフィールドに値を入力します。

フィールド	説明
[システム名(System Name)] フィールド	Cisco UCS ドメインに割り当てる名前。
[管理者パスワード(Admin Password)] フィールド	ファブリック インターコネクト上の Admin アカウ ントに使用されるパスワード。
[管理者パスワードの確認(Confirm Admin Password)] フィールド	ファブリック インターコネクト上の Admin アカウ ントに使用されるパスワード。
[管理 IP アドレス(Mgmt IP Address)] フィールド	FI上の管理ポートの静的 IP アドレス。
[管理 IP ネットマスク(Mgmt IP Netmask)] フィー ルド	FI 上の管理ポートの IP サブネット マスク。

フィールド	説明
[デフォルトゲートウェイ(Default Gateway)] フィールド	FI上の管理ポートに割り当てられるデフォルトゲー トウェイの IP アドレス。
[DNS サーバの IP(DNS Server IP)] フィールド	FI上の管理ポートに割り当てられる DNS サーバの IP アドレス。
[ドメイン名 (Domain name)]フィールド	FIが常駐するドメインの名前。

ステップ10 [送信 (Submit)]をクリックします。 セットアップ操作の結果がページに表示されます。

セカンダリ ファブリック インターコネクトの設定

第2FIのコンソールポートが、コンピュータまたはコンソールサーバに物理的に接続されている ことを確認します。また、前に設定した第1FIの管理者アカウントのパスワードを把握している 必要があります。

- **ステップ1** コンソール ポートに接続します。
- ステップ2 FIの電源を入れます。FIが起動すると電源投入時セルフテストのメッセージが表示されます。
- **ステップ3** インストール方式プロンプトに gui と入力します。
- ステップ4 システムが DHCP サーバにアクセスできない場合は、次の情報を入力するよう求められます。
 - ・ファブリックインターコネクトの管理ポートの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレス。
 - ・ファブリックインターコネクトの管理ポートのIPv4サブネットマスクまたはIPv6プレフィックス。
 - ファブリック インターコネクトに割り当てられたデフォルト ゲートウェイの IPv4 または IPv6 アドレス。

注:セットアップ中に、両方のFIに同じ管理インターフェイスアドレスのタイプが割り当てられる必要 があります。

- ステップ5 プロンプトから、Web ブラウザに Web リンクをコピーし、Cisco UCS Manager GUI 起動ページに移動します。
- ステップ6 Cisco UCS Manager GUI 起動ページで [Express 設定 (Express Setup)]を選択します。
- ステップ7 [Express 設定(Express Setup)]ページで[初期セットアップ(Initial Setup)]を選択し、[実行(Submit)] をクリックします。 ファブリック インターコネクトは、第1ファブリック インターコネクトの設定情報を検出します。

- ステップ8 [クラスタとファブリックの設定(Cluster and Fabric Setup)]領域で、以下の操作を行います。
 - a) [クラスタリングの有効化(Enable Clustering)] オプションを選択します。
 - b) [ファブリックセットアップ(Fabric Setup)]オプションに対して[ファブリックB(Fabric B)]が選択 されていることを確認します。
- ステップ9 [システムセットアップ (System Setup)]領域の[マスターの管理者パスワード (Admin Password of Master)] フィールドに管理者アカウントのパスワードを入力します。[マネージャ初期セットアップ (Manager Initial Setup)]領域が表示されます。
- ステップ10 [マネージャの初期セットアップ(Manager Initial Setup)]領域で表示されるフィールドは、第1FIをIPv4 またはIPv6のどちらの管理アドレスで設定したかによって異なります。次のように、設定に適したフィー ルドに入力します。

フィールド	説明
Peer FI is IPv4 Cluster enabled.ローカル FI Mgmt0 IPv4 アドレス フィールドに入力してください (Please provide local FI Mgmt0 IPv4 address field)	ローカル FI の Mgmt0 インターフェイスの IPv4 ア ドレスを入力します。
ピア FI は IPv6 クラスタ対応です(Peer FI is IPv6 Cluster enabled)。ローカル FI Mgmt0 IPv6 アドレ ス フィールドに入力してください(Please provide local FI Mgmt0 IPv6 address field)	ローカル FI の Mgmt0 インターフェイスの IPv6 ア ドレスを入力します。

ステップ11 [送信 (Submit)]をクリックします。

セットアップ操作の結果がページに表示されます。

ファブリック インターコネクト設定の確認

両方のファブリック インターコネクトの設定が確実に行われていることを確認するために、SSH を使用してファブリック インターコネクトにログインしたり、CLIを使用してクラスタの状態を 確認したりすることができます。

クラスタの状態を確認するには、次のコマンドを使用します。

I

I

コマンド	目的	出力例
show cluster state	ハイ アベイラビリティ クラス タの両方のファブリック イン ターコネクトの動作状態および リーダーシップ ロールを表示 します。	次の例の表示では、両方のファ ブリック インターコネクトが Up 状態、HA が Ready 状態、 ファブリック インターコネク ト A がプライマリ ロール、 ファブリック インターコネク ト B が従属ロールです。 UCS-A# show cluster state Cluster Id: 0x4432f72a371511de=0xb97c000de1b1ada4 A: UP, PRIMARY B: UP, SUBORDINATE HA READY
show cluster extended-state	クラスタの状態を詳細に表示し ます。通常は問題をトラブル シューティングする場合に使用 します。	次に、クラスタの状態を詳細に 表示する例を示します。 UCSC# show cluster extended-state 0x2e950each00file2-0x8ff35147e84f3de2Start time: Thu May 16 06:54:22 2013Last election time: Thu May 16 16:29:28 2015System Management Viewing the Cluster State A: UP, PRIMARY B: UP, SUBORDINATE A: memb state UP, lead state PRIMARY, mgmt services state: UP B: memb state UP, lead state SUBORDINATE, mgmt services state: UP heartbeat state PRIMARY_OK HA READY Detailed state of the device selected for HA quorum data: Device 1007, serial: a6604c20-8692-11df-0c63-1b72ef3ac801, state: active Device 1010, serial: 00e3e6d0-8693-11df-9e10-0f4428357744, state: active Device 1012, serial: 1d8922c8-8693-11df-9133-89fa154e3fa1, state: active

ファブリック インターコネクトへの HX シリーズ サーバ の接続の概要

Cisco HX220c および HX240c サーバはファブリック インターコネクトに直接接続します。直接接 続することで、Cisco UCS Manager は管理トラフィックとデータトラフィックの両方に対し、1つ のケーブルを使用して HX シリーズ サーバを管理できます。

(注)

サーバを FI に接続した後に、サーバが検出された場合は、UCS Manager 設定フォームを使用して、Cisco UCS Manager で使用可能な C シリーズ ソフトウェア バンドルを更新します。

直接接続モードを使用する場合は、Cisco UCS のすべての管理対象アダプタをファブリック イン ターコネクトのサーバ ポートに接続する必要があります。「要件」の章に記載されているよう に、HXサーバに推奨されるファームウェアがあることを確認します。ない場合は、UCS Manager を使用してファームウェアを更新します。

設定の制限事項については、シスコのWebサイトで『UCS Manager GUI Configuration Guide, Release 2.2』のドキュメントを参照してください。

HX シリーズ サーバとファブリック インターコネクトの接続

このトピックでは、HX ストレージ クラスタを作成または追加するためにコンバージド ノードを 物理的に追加する方法について説明します。

はじめる前に



重要 Cisco UCS Manager と統合するには、サーバの CIMC が工場出荷時の設定に設定されていることを確認してください。

- サーバを接続する前に、Cisco VIC 1227 が Cisco UCS Manager との統合用の c240 スロット2 および c220 ライザ1スロット1に装着されていることを確認します。カードが正しいスロットに装着されていない場合、サーバの直接接続管理を有効にできません。
- ・サーバポートとしてのポートの設定に進む前に、FIへのサーバの物理配線が完了していることを確認します。
- **ステップ1** Cisco HX シリーズ サーバのラックへの設置とスタッキング, (1ページ) で説明されているように、ラックにサーバを取り付けます。
- ステップ2 リストされている次の手順に従って、FI上にサーバポートを設定します。

- a) サーバ上の一方のポートから 10-Gb SFP+ ケーブルを FIA に接続します。FIA の任意のポートを使用できますが、サーバトラフィックに対応可能なポートでなければなりません。
 VIC から1本のケーブルを1枚のカードのFIに接続します。両方のポートを同じFIに接続することはできません。
- b) そのポートをサーバ ポートとして FI-A で設定します。詳細な手順については、『Cisco UCS Manager Network Management Guide』の「Configuring Port Modes for a 6248 Fabric Interconnect」を参照してく ださい。
- c) サーバ上のもう一方のポートから 10-Gb SFP+ ケーブルを FIB に接続します。FIB の任意のポートを 使用できますが、サーバ トラフィックに対応可能なポートでなければなりません。
 - (注) アップリンクで SFP+ タイプを混在使用しないでください。混在させると、「Discovery Failed」というエラーが発生します。
- d) そのポートをサーバ ポートとして FI-B で設定します。詳細な手順については、『Cisco UCS Manager Network Management Guide』の「Configuring Port Modes for a 6248 Fabric Interconnect」を参照してください。
- **ステップ3** 電源コードをノードの各電源装置に接続し、次に接地された AC 電源コンセントに電源コードを接続しま す。初めての起動時には、ノードがスタンバイ電源で起動するまでに約2分かかります。
 - (注) 1 サーバは、電源が入るとFIによって検出されます。ノード検出は、UCS Manager でモニタリ ングできます。
 - **2** ノードの電源ステータスは、前面パネルのノードの**電源ステータス LED** で確認できます。 LED がオレンジの場合、ノードはスタンバイ電源モードです。

ステップ4 ステップ1~4を繰り返し、HyperFlex ストレージクラスタの残りのHXシリーズサーバを接続します。

物理的な接続の図

次の図に、直接接続モードでの HX シリーズ サーバと Cisco UCS Manager の統合のための配線設 定を示します。金色で示されたパスでは、管理トラフィックとデータ トラフィックの両方が伝送 されます。

図2:直接接続の配線設定



UCS コンピューティング専用サーバとファブリックインターコネクト の接続

このトピックでは、HX ストレージ クラスタに追加するコンピューティング専用ノードを物理的 に追加する方法について説明します。

HyperFlex ストレージクラスタが作成されて設定された後、すべてのコンピューティング専用 ノードが HyperFlex クラスタに接続されます。

手順の詳細

I

I

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	HXストレージクラスタがすでに作成さ れていることを確認します。	
ステップ 2	コンピューティング ノードとなる HX サーバを接続します。手順については、 リストされているマニュアルを参照して ください。	UCS サーバの物理的な設置についての参照先は以下のとおり です。 • Cisco UCS B200 M4 ブレードサーバ: http://www.cisco.com/ c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/blade-servers/ B200M4/B200M4_chapter_010.html。 • Cisco UCS C240 M4 ブレードサーバ: http://www.cisco.com/ c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C240M4/install/ C240M4/install.html。 • Cisco UCS C220 M4 ブレードサーバ: http://www.cisco.com/ c/en/us/td/docs/hyperconverged_systems/HX_series/ HX220c_M4/HX220c/install.html。
	HX展開クラスタワークフローを実行します。	コンピューティングノードを追加するには、展開クラスタワー クフローを使用します。Cisco HyperFlex System クラスタへの コンピューティング専用ノードの追加 を参照してください。

٦