

付録

- Cisco HyperFlex ノードの設置 (1ページ)
- ファブリックインターコネクトの設定(2ページ)
- WinSCP を使用してインストーラ VM に iso と img ファイルをアップロードするには (6 ページ)
- DNS レコード (8ページ)
- •HX サービス アカウント パスワードの更新 (9ページ)

Cisco HyperFlex ノードの設置

HyperFlex クラスタとノードの制限の詳細については、Cisco HX データ プラットフォームのリ リース ノートの最新バージョンで、Cisco HX データ プラットフォーム ストレージ クラスタ 仕様を参照してください。

Cisco HyperFlex ノードのインストールの詳細については、次の表からそれぞれのリンクを参照 してください。

インストール先のノードのタイプ	参照先
コンバージドノード	
HyperFlex HX220c M5 ノード	Cisco HyperFlex HX220c M5 ノードインストー ルガイド
HyperFlex HX240c M5 ノード	Cisco HyperFlex HX240c M5 ノードインストー ルガイド

C -

重要 コンピューティング専用ノードは、3.0(1a)の Hyper-V ではサポートされていません

ファブリック インターコネクトの設定

高度な可用性をもたらすため、ファブリックインターコネクトの冗長ペアを設定します。L1 またはL2の高可用性ポート間で、イーサネットケーブルを使用して直接2つのファブリック インターコネクトに接続します。ファブリックインターコネクトAのポートL1はファブリッ クインターコネクトBのポートL1に接続し、ファブリックインターコネクトAのポートL2 はファブリック インターコネクト Bの ポートL2 に接続します。これにより、両方の FI がお 互いのステータスを継続的にモニタできます。

ファブリックインターコネクトを接続する前に、次の情報を確認して入手してください。

項目	説明
ファブリックインターコネクトの物理 的な接続の確認。	 第1のファブリックインターコネクトのコンソー ルポートが、コンピュータまたはコンソールサー バに物理的に接続されている必要があります。
	 管理イーサネットポート(mgmt0)が外部のハ ブ、スイッチ、またはルータに接続されている必 要があります。
	 両方のファブリックインターコネクトのL1ポートが互いに直接接続されている必要があります。
	 両方のファブリックインターコネクトのL2ポートが互いに直接接続されている必要があります。
コンピュータ端末でのコンソールポー	・9600 ボー
ト パラメータの確認。	・8 データ ビット
	• パリティなし
	•1ストップビット
初期設定の情報の取得。	初期設定に関する次の情報を収集します。
	 システム名
	• admin アカウントのパスワード
	•3 つの静的 IP アドレス
	•3 つの静的 IP アドレスのサブネット マスク
	・デフォルト ゲートウェイの IP アドレス
	・DNS サーバの IP アドレス。
	 システムのドメイン名

2

両方のファブリックインターコネクトで、同じセットアッププロセスを実施する必要があり ます。プライマリファブリックインターコネクトをセットアップし、クラスタ設定を有効に します。同じプロセスを使用してセカンダリファブリックインターコネクトを設定すると、 最初のファブリックインターコネクトがピアとして検出されます。

GUI によるプライマリ ファブリック インターコネクトの設定

プライマリファブリックインターコネクトを設定するための下記の手順に従うか、「Cisco UCS Manager Initial Setup part 1」をご覧ください。

♪

注目 IPv4 アドレスは、hyperflex に必要です。

手順

- ステップ1 ファブリックインターコネクトの電源を入れます。 ファブリックインターコネクトが起動すると、電源投入時セルフテストのメッセージが表示されます。
- **ステップ2** システムがリースを取得したら、手順6に進みます。それ以外の場合は次の手順に進みます。
- **ステップ3** コンソール ポートに接続します。
- **ステップ4** インストール方式プロンプトに gui と入力します。
- ステップ5 システムがDHCPサーバにアクセスできない場合は、次の情報を入力するよう求められます。
 - •ファブリックインターコネクトの管理ポートの Ipv4 アドレス。
 - •ファブリックインターコネクト上の管理ポートの Ipv4 サブネットマスク。
 - ファブリックインターコネクトに割り当てられたデフォルトゲートウェイの IPv4 アドレス。
- ステップ6 プロンプトから、Web ブラウザに Web リンクをコピーし、Cisco UCS Manager GUI 起動ページ に移動します。
- ステップ7 Cisco UCS Manager GUI 起動ページで [Express Setup] を選択します。
- **ステップ8** [Express Setup] ページで [Initial Setup] を選択し、[Submit] をクリックします。
- **ステップ9** [Cluster and Fabric Setup] 領域で、以下の操作を行います。
 - a) [Enable Clustering] オプションをクリックします。
 - b) [Fabric Setup] オプションに対して [Fabric A] を選択します。
 - c) [クラスタ IP アドレス] フィールドに、Cisco UCS Manager で使用する IPv4アドレスアドレスを入力します。
- ステップ10 [System Setup] 領域で、次のフィールドに値を入力します。

フィールド	説明
[System Name] フィールド	Cisco UCS ドメインに割り当てる名前。 スタンドアロン設定では、システム名に「-A」 が追加されます。クラスタ設定では、ファブ リック A に割り当てられたファブリック イン ターコネクトに「-A」が、ファブリック B に 割り当てられたファブリック インターコネク トに「-B」が追加されます。
[Admin Password] フィールド	ファブリックインターコネクト上のAdminア カウントに使用されるパスワード。 Cisco UCS Manager のパスワードのガイドライ ンに適合する強力なパスワードを選択します。 このパスワードは空にできません。
[Confirm Admin Password] フィールド	ファブリックインターコネクト上の Admin ア カウントに使用されるパスワード。
[Mgmt IP Address] フィールド	ファブリック インターコネクト上の管理ポー トの IPv4 アドレス。
[Mgmt IP Netmask] フィールドまたは [Mgmt IP Prefix] フィールド	ファブリック インターコネクトの管理ポート の IPv4 サブネット マスク プレフィクス。
	(注) [Mgmt IP Address] フィールドに入力 したアドレスタイプに基づいて、シ ステムから [Mgmt IP Netmask] また は [Mgmt IP Prefix] への入力が求めら れます。
[Default Gateway] フィールド	ファブリック インターコネクト上の管理ポー トに割り当てられるデフォルト ゲートウェイ IPv4 アドレス。
	(注) [Mgmt IP Address] フィールドに入力 したアドレスタイプに基づいて、シ ステムから [Default Gateway] アドレ スタイプへの入力が求められます。
[DNS Server IP] フィールド	ファブリック インターコネクトに割り当てら れる DNS サーバ IPv4 アドレス。
[Domain Name] フィールド	ファブリック インターコネクトが存在するド メインの名前。

4

ステップ11 [Submit] をクリックします。、 セットアップ操作の結果がページに表示されます。

GUI による従属ファブリック インターコネクトの設定

従属ファブリックインターコネクトを設定するための下記の手順に従うか、「Cisco UCS Manager Initial Setup part 2」をご覧ください。

手順

- ステップ1 ファブリック インターコネクトの電源を入れます。 ファブリック インターコネクトが起動すると、電源投入時セルフテスト メッセージが表示されます。
- **ステップ2** システムがリースを取得したら、手順6に進みます。それ以外の場合は次の手順に進みます。
- **ステップ3** コンソール ポートに接続します。
- **ステップ4** インストール方式プロンプトに gui と入力します。
- **ステップ5** システムが DHCP サーバにアクセスできない場合は、次の情報を入力するよう求められます。
 - •ファブリックインターコネクトの管理ポートの Ipv4 アドレス
 - •ファブリックインターコネクト上の管理ポートの Ipv4 サブネット マスク
 - ファブリックインターコネクトに割り当てられたデフォルトゲートウェイの IPv4 アドレス
- ステップ6 プロンプトから、Web ブラウザに Web リンクをコピーし、Cisco UCS Manager GUI 起動ページ に移動します。
- ステップ7 Cisco UCS Manager GUI 起動ページで [Express Setup] を選択します。
- ステップ8 [Express Setup] ページで [Initial Setup] を選択し、[Submit] をクリックします。

ファブリックインターコネクトは、第1ファブリックインターコネクトの設定情報を検出し ます。

- **ステップ9** [Cluster and Fabric Setup] 領域で、以下の操作を行います。
 - a) [Enable Clustering] オプションを選択します。
 - b) [Fabric Setup] オプションに対して [Fabric B] が選択されていることを確認します。
- **ステップ10** [System Setup] 領域の [Admin Password of Master] フィールドに Admin アカウントのパスワード を入力します。 [Manager Initial Setup] 領域が表示されます。
- ステップ11 [マネージャー初期セットアップ] で、以下を行います。

ステップ12 [Submit] をクリックします。`

セットアップ操作の結果がページに表示されます。

WinSCP を使用してインストーラ VM に iso と img ファイ ルをアップロードするには

ISOとIMGファイルのホストとしてインストーラVMを使用し、Hyper-Vをインストールする ことを選択します。完了するには、インストーラに Windows ISO および Cisco HyperFlex ドラ イバイメージをアップロードする必要があります。

このガイドの目的は、WinSCPを使用し、利用可能なSCPクライアントを何でも使用できるようになることです。

手順

- ステップ1 Windows の SCP クライアントをダウンロードします。WinSCP(https://winscp.net/eng/download.php)である可能性があり、ワークステーションにインストール します。
- ステップ2 WinSCP からインストーラ VM に接続します。ユーザ名には「root」、パスワードには「Cisco123」を使用してください。
 - **重要** システムは、デフォルトのパスワード[Cisco123]で出荷されますので、インストール 中にこれを変更する必要があります。ユーザーが入力した新しいパスワードを指定し ない限り、インストールを続行できません。

– – X
Port number:
22
Password:
•••••
A <u>d</u> vanced ▼
Close Help

ステップ3 キーを受け入れ、キャッシュに追加します。



- ステップ4 接続されたら、インストーラのフォルダ/var/www/localhost/images/を参照します。マシンにあるローカル ファイルを参照します。
- **ステップ5** ファイルを転送します。ブラウザの URL にアクセスする場合ファイル名をコピーできます: http://<controller IP>/images/ </controller_IP>



DNSレコード

ご使用の環境に追加する必要がある DNS レコードについては、以下のリストを参照してくだ さい。

Add-DnsServerResourceRecordA -Name "" -ZoneName "Ciscolab.dk" -AllowUpdateAny -IPv4Address "" -TimeToLive 01:00:00 -CreatePtr -computername

Add-DnsServerResourceRecordA -Name "" -ZoneName "Ciscolab.dk" -AllowUpdateAny -IPv4Address "" -TimeToLive 01:00:00 -CreatePtr -computername

Add-DnsServerResourceRecordA -Name "" -ZoneName "Ciscolab.dk" -AllowUpdateAny -IPv4Address "" -TimeToLive 01:00:00 -CreatePtr -computername

Add-DnsServerResourceRecordA -Name "" -ZoneName "Ciscolab.dk" -AllowUpdateAny -IPv4Address "" -TimeToLive 01:00:00 -CreatePtr -computername

Add-DnsServerResourceRecordA -Name "" -ZoneName "Ciscolab.dk" -AllowUpdateAny -IPv4Address "" -TimeToLive 01:00:00 -CreatePtr -computername

Add-DnsServerResourceRecordA -Name "" -ZoneName "Ciscolab.dk" -AllowUpdateAny -IPv4Address "" -TimeToLive 01:00:00 -CreatePtr -computername

Add-DnsServerResourceRecordA -Name "" -ZoneName "Ciscolab.dk" -AllowUpdateAny -IPv4Address "" -TimeToLive 01:00:00 -CreatePtr -computername

8

付録

Add-DnsServerResourceRecordA -Name "" -ZoneName "Ciscolab.dk" -AllowUpdateAny -IPv4Address "" -TimeToLive 01:00:00 -CreatePtr -computername

Add-DnsServerResourceRecordA -Name "" -ZoneName "Ciscolab.dk" -AllowUpdateAny -IPv4Address "" -TimeToLive 01:00:00 -CreatePtr -computername

Add-DnsServerResourceRecordA -Name "" -ZoneName "Ciscolab.dk" -AllowUpdateAny -IPv4Address "" -TimeToLive 01:00:00 -CreatePtr -computername

Add-DnsServerResourceRecordA -Name "" -ZoneName "Ciscolab.dk" -AllowUpdateAny -IPv4Address "" -TimeToLive 01:00:00 -CreatePtr -computername

Add-DnsServerResourceRecordA -Name "-CNTL" -ZoneName "Ciscolab.dk" -AllowUpdateAny -IPv4Address "" -TimeToLive 01:00:00 -CreatePtr -computername

Add-DnsServerResourceRecordA -Name "-CNTL" -ZoneName "Ciscolab.dk" -AllowUpdateAny -IPv4Address "" -TimeToLive 01:00:00 -CreatePtr -computername

Add-DnsServerResourceRecordA -Name "-CNTL" -ZoneName "Ciscolab.dk" -AllowUpdateAny -IPv4Address "" -TimeToLive 01:00:00 -CreatePtr -computername

Add-DnsServerResourceRecordA -Name "-CNTL" -ZoneName "Ciscolab.dk" -AllowUpdateAny -IPv4Address "" -TimeToLive 01:00:00 -CreatePtr -computername

HX サービス アカウント パスワードの更新

パスワードの期限が切れた場合、または自発的に変更された場合は、HX クラスタ内で新しい パスワードを更新する必要があります。Cisco HX サービス アカウントのパスワードを更新す るには、次の手順に従います。

(注) VMとデータストアへのアクセスは、引き続き新しいパスワードなしで動作します。ただしクラスタで、アラート、システムステータス、サポートバンドル、データストアアクセスレポートに問題が発生します。

始める前に

Cisco HX サービス アカウントのユーザー名が次の形式であることを確認します。

<username@domain.com>

手順

クラスタ内のいずれかのストレージコントローラ ノードから resethypervcred -u コマンドを 実行します。

例:

次に、コマンドの出力例を示します。

root@cvmhv1:~# resethypervcred -u
Enter service admin name:administrator@domain.com
Enter service admin passwd:
Enter local admin name:administrator
Enter local admin passwd:
Hyperv creds updated successfully

各コントローラ vm に root ユーザとしてログインし、hxHyperVSvcMgr の再起動を実行します。

リセットとサービスの再起動が完了したら、HX サービスアカウントユーザとしてHX Connect にログインし、ログインが機能し、HX Connect にクラスタ情報が表示されていることを確認 します。

10