

トラブルシューティング

- HX Connect での復元力ステータスの表示 (1ページ)
- ネットワーク構成のトラブルシューティング (4ページ)
- ・データストアの容量を増やすと空き容量として表示されないことがある (5ページ)
- サイト間フェールオーバーのトラブルシューティング(6ページ)
- HyperFlex ストレッチ クラスタ ウィットネスの再展開 (6ページ)

HX Connect での復元カステータスの表示

HX Connect の [ダッシュ ボード (Dashboard)]ページには、HX ストレージクラスタのステー タスの概要が表示されます。[情報 (Information)] (情報アイコン)をクリックして復元カス

テータスにアクセスします。 〜 復元カステータスは、データ復元力の正常性ステータスと ストレージ クラスタの障害許容力を示します。

HX Connect で復元力ステータスにアクセスするには、次の手順に従います。

- 1. HX Connect にログインします。
 - ブラウザで、HX ストレージ クラスタ管理 IP アドレスを入力します。 https://<storage-cluster-management-ip> に移動します。
 - 2. 管理者ユーザのユーザ名とパスワードを入力します。[Login] をクリックします。
- 2. 左側のナビゲーションウィンドウで、[ダッシュボード (Dashboard)]をクリックします。
- 3. [ダッシュボード (Dashboard)]ページで、HyperFlex ストレッチクラスタの復元力ステー タスを確認できます。

色分けとアイコンを使用して、さまざまなステータスの状態が示されます。アイコンをクリッ クすると、追加情報が表示されます(現在の状態になっている理由を説明するメッセージな ど)。復元力スタータスには、次のものがあります。

- ・[正常(Healthy)]: クラスタは、データおよび可用性に関して正常な状態です。
- •[警告(Warning)]: データまたはクラスタの可用性に悪影響が生じています。

・[不明(Unknown)]: クラスタがオンラインになるまでの遷移状態。

C/

重要 下に記載されているディスク障害は、コンバージドノード(ウィットネス VM または非表示 クラウドウィットネスノードとコンピューティングノードはユーザーデータをホストしてい るディスクがありません)専用です。

独立した、同時に発生しない障害シナリオ

障害シナリオ	予想される動作	HX Connect に示される復元カス テータス
1つのノードで障害が発生	これらのノードが VM リソース に対応できる限り、VM は同じ サイトの残りのノードにフェー ルオーバーします。	[警告 (Warning)]: クラスタが 回復するまで、クラスタのス テータスは異常として示されま す。
任意の1つのサイト上のす べてのノードで障害が発生	ユーザ VM は他のサイトに フェールオーバーします。 (注) 障害後の回復操作が 成功するには、 ウィットネス VM ノードがオンライン でなければなりませ ん。	[警告 (Warning)]: HX Connect にサイト障害の詳細が示されま す。 クラスタが回復するまで、クラ スタのステータスは異常として 示されます。
1つのディスクで障害が発 生	クラスタはフェールオーバー後 に回復します。	[警告 (Warning)]: クラスタが 回復するまで、クラスタのス テータスは異常として示されま す。
1つのサイト上の2つの ディスク(各ノードで1つ のディスク)で同時に障害 が発生	1つのディスクで障害が発生し た場合と同じです。	[警告 (Warning)]: クラスタが 回復するまで、クラスタのス テータスは異常として示されま す。 1つのディスクで障害が発生し た場合と同じです。
ウィットネスVMまたは非 表示クラウド ウィットネ スの障害	クラスタはオンラインのままで す。	ウィットネス VM:表示なし。 非表示クラウドウィットネス: オンライン/オフライン/不明 が [システム情報 (System Information)]ページに表示され ます。

障害シナリオ	予想される動作	HX Connect に示される復元カス テータス
vCenter で障害が発生(プ ラットフォームに影響する 障害)	クラスタはオンラインのままで す。	障害を示す視覚的標識はありま せん。
特定のサイトとウィットネ スVMまたは非表示くらお ど ウィットネスの間で ネットワークが分離	クラスタはオンラインのままで す。	障害を示す視覚的標識はありま せん。
サイト間でネットワークが 分離	 すべてのユーザ VM が一方のサ イトからもう一方のサイトに フェールオーバーします。もう 一方のサイトから VM が引き続 き稼働します。 (注) 障害後の回復操作が 成功するには、 ウィットネス VM ま たは非表示クラウド ウィットネスノード がオンラインでなけ ればなりません。 	[警告 (Warning)]: HX Connect にサイト障害の詳細が示されま す。 クラスタが回復するまで、クラ スタのステータスは異常として 示されます。

ウィットネス VM または非表示クラウド ウィットネスの障害による障害シナリオ

障害シナリオ	予想される動作	HX Connect での視覚的標識
ディスクで障害が発生	クラスタはオンラインのままで す。	[警告 (Warning)]: クラスタが 回復するまで、クラスタのス テータスは異常として示されま す。
1つのノードで障害が発生	クラスタはオンラインのままで す。 クラスタは異常な状態になりま す。	[警告 (Warning)]: クラスタが 回復するまで、クラスタのス テータスは異常として示されま す。

障害シナリオ	予想される動作	HX Connect での視覚的標識
リンクエラー	クラスタの停止により、両方の サイトですべてのパスがダウン します。この状態は、2番目の 障害が修復されるか、ウィット ネス VM または非表示クラウド ウィットネスが復元されるまで 続きます。	[警告 (Warning)]: クラスタが 回復するまで、クラスタのス テータスは異常として示されま す。
ファブリック インターコ ネクト ペアのいずれかで 障害が発生	クラスタの停止により、両方の サイトですべてのパスがダウン します。この状態は、2番目の 障害が修復されるか、ウィット ネス VM または非表示クラウド ウィットネスが復元されるまで 続きます。	[警告 (Warning)]: クラスタが 回復するまで、クラスタのス テータスは異常として示されま す。
スイッチで障害が発生	クラスタの停止により、両方の サイトですべてのパスがダウン します。この状態は、2番目の 障害が修復されるか、ウィット ネス VM または非表示クラウド ウィットネスが復元されるまで 続きます。	[警告 (Warning)]: クラスタが 回復するまで、クラスタのス テータスは異常として示されま す。
サイトで電源障害が発生	クラスタの停止により、両方の サイトですべてのパスがダウン します。この状態は、2番目の 障害が修復されるか、ウィット ネス VM または非表示クラウド ウィットネスが復元されるまで 続きます。	[警告 (Warning)]: クラスタが 回復するまで、クラスタのス テータスは異常として示されま す。

ネットワーク構成のトラブルシューティング

ネットワーク構成の前提条件を満たしているかどうかを確認するには、次のようにします。

- ストレッチ VLAN が作成された後、それぞれのサイトに存在するノードに ping 可能であることを確認します。
- ・すべてのサイトでラウンドトリップ時間(RTT)と帯域幅の要件を満たしていることを確認します。RTTおよび帯域幅を測定するには、IPerfとPing、またはCiscoでサポートされている任意のツールを使用できます。



データストアの容量を増やすと空き容量として表示され ないことがある

問題:

データストアの容量を増やすと、HX Connect UI および stcl iで空き容量として表示されない場合があります。

推奨される解決策:

各 VM で使用されている実際のスペースに応じてデータストアのサイズを変更します。

- (注) 最大クラスタ容量を使用してデータストアのサイズを変更します。実際に使用されているデー タストアの間隔が反映されます。これは、要件に基づいてデータストアのサイズを変更するた めのヒントとして使用できます。
 - 1. HX Connect から [データストア] を選択します。
 - 2. [datastore] を選択します。[Edit] をクリックします。
 - 3. [Edit Datastore]ダイアログボックスでデータストアのサイズを変更するには、必要に応じて[サイズ]を変更します。
 - 4. データストアを編集します。

サイト間フェールオーバーのトラブルシューティング

サイト間のフェールオーバー時に、次の手順を実行します(必要な場合)。

- サイト間の障害時には、フェールオーバーにかかる時間に応じて、VMにはESXレイヤからの一時的なすべてのパスダウン(APD)イベントが表示されることがあります。このAPDは、ウィットネスVMまたは非表示クラウドウィットネス接続が低速である場合に予想されます。
- ・場合によっては、サイト間のフェールオーバー中にタイムアウトしたユーザーのVMを、 手動で再起動する必要がある場合があります。

ノードをリブートして APD を解決しないようにしてください。クラスタのサイズとデー タ量によっては、ウィットネス VM または非表示クラウド ウィットネス トランザクショ ンの遅延が高くなると、フェールオーバーに 20 ~ 30 分以上かかる場合があります。

HyperFlex ストレッチ クラスタ ウィットネスの再展開

状況によっては、ストレッチ クラスタ ウィットネスを再展開する必要があります。 以下に例を示します。

- ウィットネス VM が削除されました
- ・ウィットネス VM が破損しています



(注) このプロセスは、Witness VMのIPを変更する目的で使用しないでください。

ストレッチ クラスタ監視を再展開するには、次の手順を実行します。

- **ステップ1** ストレッチ クラスタ ウィットネス .ova の適切なバージョンをダウンロードします。
- **ステップ2** クラスタが正常であることを確認します。
- **ステップ3** 以前の IP アドレスと同じ IP アドレスを持つ新しいウィットネス VM を展開します。
- **ステップ4** 新しいウィットネス VM にログインし、展示を停止します。

例:

root@Cisco-HX-Witness-Appliance:~# service exhibitor stop

- **ステップ5** zookeeper アンサンブルの一部であるクラスタ内の SCVM を見つけます。
 - (注) アンサンブルの一部であるサイトごとに2つのノードがあり、出力例ではリーダーまたはフォロワーとして表示されます。

例:

```
root@SCVM-1:~# echo srvr | nc localhost 2181
Zookeeper version: 3.4.6--1, built on 07/26/2017 20:05 GMT
Latency min/avg/max: 0/0/3043
Received: 531158372
Sent: 531194128
Connections: 9
Outstanding: 0
Zxid: 0x350002e75c
Mode: follower <<<<<<<>Node: follower <<<<<<>>Node: follower <<<<<>>Node: follower <<<<<>>Node: follower <<<<<>>Node: follower <<<<<>>Node: follower <<<<>>Node: follower <<<>>Node: follower <<<<>>Node: follower <<<<>>Node: follower <<<>>Node: follower <<<>>Node: follower <<<>>Node: follower <<<>>Node: follower <<<>>Node: follower <<<>>Node: follower <<<<<>>Node: follower <<<>>Node: follower <<<<>>Node: follower <<<>>Node: follower <<>>Node: follower <<<>>Node: follower <<>>Node: follower <<>>Node: follower <<<>>Node: follower <<>>Node: follower <<>>Node:
```

ステップ6 SCVM から /tmp の場所にあるウィットネス VM に showor.properties ファイルをコピーします。

例:

root@SCVM-1:~# scp /usr/share/exibitor/exhibitor.properties
root@<Witness-VM-IP>:/tmp/exhibitor.properties

ステップ7 ウィットネス VM でファイル を編集し、com.netflix.exhibitor.servers-spec で始まる行を見つけます。

例:

root@Cisco-HX-Witness-Appliance:~# vi /tmp/exhibitor.properties#

```
Auto-generated by Exhibitor
#Mon Oct 29 15:51:29 PDT 2018
com.netflix.exhibitor-rolling-hostnames=
com.netflix.exhibitor-rolling.zookeeper-data-directory=/var/zookeeper
com.netflix.exhibitor-rolling.servers-spec=0\:192.168.4.159,1\:10.9.47.50
,2\:10.9.47.49,3\:10.9.47.45,4\:10.9.47.44
com.netflix.exhibitor.java-environment=ZOO LOG DIR\=/var/log/zookeeper\
nZOO LOG4J PROP\="INFO,ROLLINGFILE"\nZOOPIDFILE\=/tmp/zookeeper/
zookeeper server.pid
com.netflix.exhibitor.zookeeper-data-directory=/var/zookeeper
com.netflix.exhibitor-rolling-hostnames-index=0
com.netflix.exhibitor-rolling.java-environment=ZOO LOG DIR\=/var/log/
zookeeper\nZOO LOG4J PROP\="INFO,ROLLINGFILE"\nZOOPIDFILE\=/tmp/zookeeper/
zookeeper server.pid
com.netflix.exhibitor-rolling.observer-threshold=0
com.netflix.exhibitor.servers-spec=0\:192.168.4.159,1\:10.9.47.50,2\
:10.9.47.49,3\:10.9.47.45,4\:10.9.47.44
com.netflix.exhibitor.cleanup-period-ms=0
com.netflix.exhibitor.auto-manage-instances-fixed-ensemble-size=0
```

com.netflix.exhibitor.zookeeper-install-directory=/usr/share/zookeeper com.netflix.exhibitor.check-ms=30000

- (注) 上記の例では、10.9.47.xのIPがストレージデータサブネットで、192.168.4.xのIPが管理サブネットです。
- ステップ8 zookeeper クラスタ内の SCVM のすべてのデータ IP アドレスと、ウィットネス VM の管理 IP アドレスが 表示されたら、すべてのデータ IP アドレスを、対応する各コントローラ VM の管理 IP アドレスに置き 換えます。

例:

root@Cisco-HX-Witness-Appliance:~# vi /tmp/exhibitor.properties#

```
Auto-generated by Exhibitor

#Mon Oct 29 15:51:29 PDT 2018

com.netflix.exhibitor-rolling-hostnames=

com.netflix.exhibitor-rolling.zookeeper-data-directory=/var/zookeeper

com.netflix.exhibitor-rolling.servers-specel\:192.168.4.159,1\:10.9.47.50,2\:10.9.47.49,3\:10.9.47.45,4\:10.9.47.44

cm.netflix.exhibitor-igka environment=20_IG_DIR\=/var/log/zookeeper/zookeeper/zookeeper/zookeeper/zookeeper/zookeeper/zookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeeper/cookeepe
```

ステップ9 ファイルへの変更を保存し、/tmp から /usr/share/exhibitor/ にファイルをコピーします。

例:

root@Cisco-HX-Witness-Appliance:~# cp /tmp/exhibitor.properties
/usr/share/exhibitor/exhibitor.properties

ステップ10 ウィットネス VM がクラスタと同期するまで待機します(通常は短時間ですが、最大1時間かかる場合 があります)。[システム情報(System Information)]で HX Connect からウィットネス VM がオンライ ンであることを確認できます。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。