

## 概要

## 概要 (1ページ)

概要

Microsoft Hyper-Vで実行しているクラスタに対する Cisco HX Data Platform アップグレードは、 HX Connect UI で一度に1個のノードが完了します。次の表は、手動による介入が必要ない自動化した手順をまとめています。

#	手順	結果
1	事前アップグレードの検証	・Windows フェールオーバー クラスタが設定されます。
		<ul> <li>・すべての非クラスタ VM の電源を切ります。これらの VM は、シャットダウンするか、別のノードに手動で移行されます。</li> </ul>
		・HX クラスタは正常です。
		Hypercheck: HyperFlex ヘルス & アップグレード前 チェック ツール - HyperV の実行 ・実稼働中の移行が設定されています。
2	HX Connect メンテナンス モードを開始します	<ul> <li>クラスタ化された VM の実稼働中の移行をトリガするフェールオーバークラスタノードを一時停止します。</li> </ul>
		・コントローフ VM の storts サービスを停止します。
3	アップグレード	・コントローラ VM の storfs パッケージをアップグレー ドします。
		• コントローラ VM を再起動します。

IM SC
-------

#	手順	結果
4	[メンテナンスモードの終了 (Exit Maintenance Mode)]	<ul> <li>・コントローラ VM の storfs サービスを開始します。</li> <li>・手順 2 でクラスタ化された VM のフェールバックを トリガする、フェールオーバークラスタノードを再 開します。</li> </ul>

2

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。