

アップグレード後の作業

- アップグレードが完了したことの確認(1ページ)
- クリーナが実行中であるかどうかの確認 (2ページ)
- •スナップショットスケジューラを有効にする(オプション) (3ページ)
- Enable HyperFlex Software Encryption $(3 \sim :)$

アップグレードが完了したことの確認

ステップ1 Cisco UCS Manager にログインして、保留中のサーバ アクティビティが HX ノードに存在しないことを確認します。

[サーバ(Servers)]タブ>、[サーバ(Servers)]>[保留中のアクティビティ(Pending Activities)] タブ で、すべてのサーバ アクティビティを確認してください。

ステップ2 HX ノードが、期待されるファームウェア バージョンに一致することを確認します。

Cisco UCS Manager で、[機器(Equipment)]>[ファームウェア管理(Firmware Management)]>[インス トールされたファームウェア(Installed Firmware)]タブを選択し、正しいファームウェアバージョンで あることを確認します。

ステップ3 SSH を介していずれかのコントローラ VM にログインします。

ssh root@controller_vm_ip

ステップ4 HyperFlex Data Platform バージョンを確認します。

stcli cluster version

Cluster version: 2.5(1c) Node HX02 version: 2.5(1c) Node HX05 version: 2.5(1c) Node HX01 version: 2.5(1c) Node HX03 version: 2.5(1c) Node HX04 version: 2.5(1c)

ステップ5 HX ストレージ クラスタがオンラインであり、正常な状態であることを確認します。

stcli cluster info|grep -i health
Sample output:
healthstate : healthy
state: healthy
storage cluster is healthy

ステップ6 データストアが稼働中であり、ESXiホストに適切にマウントされていることを確認します。

HX コントローラ VM から:

stcli datastore list

ESXi ホストから:

esxcfg-nas -1

ステップ1 アップグレードが完了し、成功したことを確認します。

stcli cluster upgrade-status

Nodes up to date: [HX-Cluster, HX-Node-1(1.1.1), HX-Node-2(1.1.1.2), HX-Node-3(1.1.1.3)] Cluster upgrade succeeded.

クリーナが実行中であるかどうかの確認

アップグレードが失敗した場合

アップグレードが失敗した場合は、クリーナを実行します。たとえアップグレードを続行しない場合でも、この作業は必須です。

クリーナを手動で実行するには、次のコマンドを使用してストレージクラスタクリーナを再 起動します。

stcli cleaner	• start [•	-h] [id	ID i	ip NAME]
---------------	------------	---------	-------	----------

構文の説明	Option	必須またはオプション	説明
	id ID	オプション。	ストレージクラスタノードの ID。ID は、 stcli cluster info コマンドでリストされま す。
	ip NAME	オプション。	ストレージクラスタノードのIPアドレス。 IPは、stcli cluster info コマンドでリス トされます。

アップグレードが完了した場合

アップグレードが完了した場合は、クリーナが実行中であるかどうかを確認します。指定の ノードのストレージ クラスタ クリーナに関する情報を取得するには、次のコマンドを使用し ます。

stcli cleaner	' info	[-h]	[id ID	ip	NAME]
---------------	--------	------	--------	----	-------

構文の説明	Option	必須またはオプション	説明
	id ID	オプション。	ストレージクラスタノードの ID。ID は、 stcli cluster info コマンドでリストされま す。
	ip NAME	オプション。	ストレージクラスタノードのIPアドレス。 IPは、stcli cluster info コマンドでリス トされます。

スナップショットスケジューラを有効にする(オプショ ン)

アップグレードを開始する前にスナップショットスケジューラを無効にしていた場合は、ここでスケジュールを有効にします。HyperFlex クラスタ IP に SSH で接続し、コマンド *stcli snapshot-schedule –enable* snapshot schedule を実行します。

Enable HyperFlex Software Encryption

HyperFlex ソフトウェア暗号化は、保存データのファイル レベルのエンドツーエンド AES 256 ビット暗号化を提供します。HyperFlex ソフトウェア暗号化の機能を活用して、ドライブ、サー バー、またはクラスタ全体などのデバイスの盗難からデータの機密性を保護できます。暗号化 キーは、Intersight SaaS と Intersight 仮想アプライアンスの両方で利用可能な Intersight Key Manager によって安全にリモートに保存されます。

クラスタでHyperFlex ソフトウェア暗号化を有効にするには、HX Data Platform および Intersight のライセンス要件を満たしていることを確認してください。『Cisco HyperFlex Systems Ordering and Licensing Guide』を参照してください。https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/hyperconverged_ systems/HyperFlex_HX_DataPlatformSoftware/b_Cisco_HyperFlex_Systems_Ordering_and_Licensing_ Guide.htmlライセンス要件が満たされていることを確認した後、HyperFlex ソフトウェア暗号化 を有効にするには、My Cisco Entitlement から暗号化パッケージをダウンロードし、パッケージ をインストールしてから、Intersight からの暗号化を有効にする必要があります。詳細について は、HyperFlex ソフトウェア暗号化を参照してください。https://intersight.com/help/saas/ resources#cisco_intersight_service_mesh_manager