

ロックダウン モード

概要

このセクションでは、ロックダウンモードの概要を説明します。ロックダウンモードは、ホ ストへのアクセス許可を制限することにより、ESXiホストのセキュリティを強化するために 使用されます。このモードを有効にすると、ESXiホストにはvCenter Server またはDirect Console ユーザーインターフェイス (DCUI) からのみアクセスできます。ロックダウンモードの有効 化は、どのユーザーがホストサービスへのアクセスを認可されるかに影響します。



(注) ロックダウンモードを有効にする場合、hxuserアカウントを各 ESXi ホスト例外ユーザーリス トに追加する必要があります。

(注)

ロックダウンモードが有効になり、rootまたは administrator@vsphere.local、またはその他の ユーザーが例外ユーザーリストに含まれていない場合、これらのユーザーは ESX への SSH 接 続が許可されません。同様に、何らかの理由によりホストが vCenter から削除された場合、 vCenter にホストを再び追加することは許可されません。

表1:ロックダウンモードの動作

サービス	通常モード	通常のロックダウン モード	厳密なロックダウン モード
vSphere Web サービス API	すべてのユーザー (権 限に基づく)	vCenter (vpxuser) 例外にユーザーが含ま れます (権限に基づ く)。	vCenter (vpxuser) 例外にユーザーが含ま れます (権限に基づ く)。 vCloud Director (vslauser、該当する場 合)

サービス	通常モード	通常のロックダウン モード	厳密なロックダウン モード
CIM プロバイダ ホスト上の管理者権 を持つユーザー。	ホスト上の管理者権限	vCenter (vpxuser)	vCenter (vpxuser)
	を持りエーサー。	例外にユーザーが含ま れます(権限に基づ く)。	例外にユーザーが含ま れます(権限に基づ く)。
		vCloud Director (vslauser、該当する場 合)	vCloud Director (vslauser、該当する場 合)
Direct Console UI (DCUI)	ホスト上の管理者権限 を持つユーザーおよび DCUI 内のユーザー。	DCUI アクセス詳細オ プションで定義された ユーザー。	DCUI サービスが停止 します。
	アクセスの詳細オプ ション。	例外にホスト上の管理 者権限を持つユーザー が含まれます。	
ESXi シェル (イネーブルな場合)	ホスト上の管理者権限 を持つユーザー。	DCUI アクセス詳細オ プションで定義された ユーザー。	DCUI アクセス詳細オ プションで定義された ユーザー。
		例外にホスト上の管理 者権限を持つユーザー が含まれます。	例外にホスト上の管理 者権限を持つユーザー が含まれます。
SSH(イネーブルな場 合)	ホスト上の管理者権限 を持つユーザー。	DCUI アクセス詳細オ プションで定義された ユーザー。	DCUI アクセス詳細オ プションで定義された ユーザー。
		例外にホスト上の管理 者権限を持つユーザー が含まれます。	例外にホスト上の管理 者権限を持つユーザー が含まれます。

• ロックダウン モードの有効化または無効化 (2ページ)

・ロックダウンモードのトラブルシューティング (3ページ)

ロックダウン モードの有効化または無効化

このセクションでは、DCUIから、または vSphere Web Client からロックダウンモードを有効 または無効にする方法について説明します。



(注) ロックダウンモードが有効になり、rootまたは administrator@vsphere.local、またはその他の ユーザーが例外ユーザーリストに含まれていない場合、これらのユーザーは ESX への SSH 接 続が許可されません。同様に、何らかの理由によりホストが vCenter から削除された場合、 vCenter にホストを再び追加することは許可されません。

DCUI からのロックダウン モードの有効化または無効化:

- ステップ1 ESXi ホストに直接にログインします。
- ステップ2 ホストで Direct Console ユーザーインターフェイス (DCUI) を開きます。
- ステップ3 初期設定用の F2 キーを押します。
- ステップ4 [ロックダウンモードの設定(Configure Lockdown Mode)]の設定を切り替えるには Enter を押します。
- **ステップ5** VSphere Web Client のインベントリでホストを特定します。

vSphereWebClientからのロックダウンモードの有効化または無効化:

- ステップ1 VSphere Web Client のインベントリでホストを特定します。
- ステップ2 [Manage] タブをクリックし、[Settings] をクリックします。
- ステップ3 [System] で、[Security profile] を選択します。
- ステップ4 [Lockdown Mode] パネルで、[Edit] をクリックします。
- **ステップ5** [例外ユーザー(Exception Users)]をクリックし、[+ユーザーの追加(+Add user)]を選択して、hxuser (すべて小文字)を追加します。
- **ステップ6 [ロックダウンモード(Lockdown Mode)]** をクリックして、いずれかのロックダウンモード オプション を選択します。

ロックダウン モードのトラブルシューティング

ロックダウンモードでエラーダイアログボックスが表示されたりソフトウェアのアップグレー ドが失敗したりする場合は、次のいずれかのシナリオに応じて以下の解決オプションを実行し てください。

- ・少なくとも1つのホストがロックダウンモードである。
- アップグレードの進行中にホストがロックダウンモードである。

少なくとも1つのホストがロックダウンモードである場合:

- 1. アップグレード前の検証でホストロックダウンモードをチェックします。
- 2. 状態を検出し、エラーをスローしてクラスタのアップグレードを中止します。
- 3. ロックダウンモードを無効にして、アップグレードを再試行します。

アップグレードの進行中にホストがロックダウンモードである場合:

- ステップ1 ホストをアップグレードする前に、ホスト ロックダウン モードをチェックします。
- ステップ2 状態を検出してエラーを送出し、アップグレードに失敗します。
- ステップ3 ロックダウンモードを無効にして、アップグレードを再試行します。

展開フェーズでの vCenter へのホスト追加エラー

HX インストール中のロックダウンの検証は、「root」ユーザーを使用した ESXi ホストの SSH アクセシビリティチェックです。例外リストにルートユーザーを追加すると、ロックダウン モードの展開検証チェックがバイパスされます。この場合、展開フェーズで vCenter にホスト が追加されると、そのホストは失敗し、HX のインストールも失敗します。

展開フェーズで vCenter にホストを追加すると失敗し、エラー メッセージ「vCenter のホスト を追加できません」が表示されます。

ロックダウンモードのステータスを確認し、無効にして、「root」ユーザーを例外から削除します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。