

# IP SLA FTP 動作の設定

このモジュールでは、シスコデバイスとFTPサーバの間でファイルを取得するための応答時 間を測定するように、IPサービスレベル契約(SLA)ファイル転送プロトコル(FTP)動作を 設定する方法について説明します。IP SLA FTP動作はFTP GET 要求だけをサポートします。 また、このモジュールでは、FTP動作の結果を表示および分析してネットワークの容量を調べ る方法についても説明します。FTP動作はFTPサーバのパフォーマンスをトラブルシューティ ングするためにも使用できます。

- •機能情報の確認 (1ページ)
- IP SLA FTP 動作の制約事項 (1ページ)
- IP SLA FTP 動作に関する情報 (2ページ)
- IP SLA FTP 動作の設定方法 (3 ページ)
- IP SLA FTP 動作の設定例 (9ページ)
- その他の参考資料 (9ページ)
- IP SLA FTP 動作の設定に関する機能情報 (10 ページ)

## 機能情報の確認

ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされているとは限りません。最新の機能情報および警告については、「Bug Search Tool」およびご使用のプラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧については、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を 検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするに は、www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

# IP SLA FTP 動作の制約事項

IP SLA FTP 動作は FTP GET (ダウンロード)要求だけをサポートします。

## **IP SLA FTP** 動作に関する情報

### **FTP** 動作

FTP 動作は、シスコ デバイスと FTP サーバの間でファイルを取得するためのラウンドトリッ プ時間 (RTT) を測定します。FTP は、伝送制御プロトコル (TCP) /IP プロトコル スタック の一部であるアプリケーション プロトコルであり、ネットワーク ノード間でファイルを転送 するために使用されます。

以下の図では、デバイス B が送信元 IP SLA デバイスとして設定され、宛先デバイスを FTP サーバとする FTP 動作が設定されています。

#### 図 1:FTP 動作



接続応答時間は、TCP 上で FTP を使用してリモート FTP サーバからデバイス B にファイルを ダウンロードするのに要する時間を測定して算出されます。この動作は IP SLA Responder を使 用しません。



 (注) FTP ポート(ポート21)に接続する際の応答時間をテストするには、IP SLA TCP 接続動作を 使用します。

アクティブ FTP 転送モードとパッシブ FTP 転送モードの両方がサポートされます。パッシブ モードはデフォルトでイネーブルになります。FTPGET(ダウンロード)動作タイプだけがサ ポートされます。FTP GET 動作に指定された URL は次のいずれかの形式である必要がありま す。

- ・ftp://ユーザ名:パスワード@ホスト/ファイル名
- ・ftp://ホスト/ファイル名

ユーザ名とパスワードが指定されていない場合のデフォルト値は、それぞれ anonymous と test です。

FTPは大量のデータトラフィックを伝送するため、ネットワークのパフォーマンスに影響を与えることがあります。大きなファイルを取得するIPSLAFTP動作の結果を使用してネットワークの能力を調べることができます。ただし、FTP動作は多くの帯域幅を消費するため、大きなファイルを取得する際は注意してください。また、FTP動作は、ファイルの取得に要するRTTを調べることによりFTPサーバのパフォーマンスレベルを測定します。

# IP SLA FTP 動作の設定方法

## 送信元デバイスでの FTP 動作の設定

(注) 宛先デバイスで IP SLA Responder を設定する必要はありません。

次のいずれかの作業を実行します。

### 送信元デバイスでの基本 FTP 動作の設定

手順の概要

- 1. enable
- **2**. configure terminal
- 3. ip sla operation-number
- **4. ftp get** *url* [**source-ip** {*ip-address* | *hostname*}] [**mode** {**passive** | **active**}
- **5.** frequency seconds
- 6. end

#### 手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードをイネーブルにします。
	例:	<ul> <li>パスワードを入力します(要求された場合)。</li> </ul>
	Device> enable	
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始
	例:	します。
	Device# configure terminal	

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ <b>3</b>	ip sla operation-number 例:	IP SLA 動作の設定を開始し、IP SLA コンフィギュ レーション モードに移行します。
	Device(config)# ip sla 10	
ステップ4	ftp get url [source-ip {ip-address   hostname}] [mode {passive   active}	FTP 動作を定義し、IP SLA FTP コンフィギュレー ション モードを開始します。
	例:	
	Device(config-ip-sla)# ftp get ftp://username:password@hostip/test.cap	
ステップ5	frequency seconds 例:	(任意)指定した IP SLA 動作を繰り返す間隔を設 定します。
	Device(config-ip-sla-ftp)# frequency 30	
ステップ6	end	特権 EXEC モードに戻ります。
	例:	
	Device(config-ip-sla-ftp)# exit	

### 送信元デバイスでのオプションパラメータを使用した FTP 動作の設定

#### 手順の概要

- 1. enable
- 2. configure terminal
- **3. ip sla** *operation-number*
- 4. **ftp get** *url* [source-ip {*ip-address* | *hostname*}] [mode {passive | active}
- 5. history buckets-kept size
- 6. history distributions-of-statistics-kept size
- 7. history enhanced [interval seconds] [buckets number-of-buckets]
- 8. history filter {none | all | overThreshold | failures}
- 9. frequency seconds
- 10. history hours-of-statistics-kept hours
- **11.** history lives-kept *lives*
- **12.** owner owner-id
- 13. history statistics-distribution-interval milliseconds
- 14. tag text
- **15.** threshold milliseconds
- **16.** timeout milliseconds
- 17. end

#### 手順の詳細

I

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードをイネーブルにします。
	例:	<ul> <li>パスワードを入力します(要求された場合)。</li> </ul>
	Device> enable	
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始
	例:	します。
	Device# configure terminal	
ステップ3	ip sla operation-number	IP SLA 動作の設定を開始し、IP SLA コンフィギュ
	例:	レーション モードに移行します。
	Device(config)# ip sla 10	
ステップ4	ftp get <i>url</i> [source-ip { <i>ip-address</i>   <i>hostname</i> }][mode	FTP 動作を定義し、IP SLA FTP コンフィギュレー
	{passive   acuve}	ション モードを開始します。 
	ניכו .	
	<pre>Device(config-ip-sla)# ftp get ftp://username:password@hostip/filename</pre>	
ステップ5	history buckets-kept size	(任意)IP SLA 動作のライフタイム中に保持する
	例:	履歴バケット数を設定します。
	Device(config-ip-sla-ftp)# history buckets-kept 25	
ステップ6	history distributions-of-statistics-kept size	(任意)IP SLA 動作中にホップ単位で保持する統
	例:	計情報の配信数を設定します。
	Device(config-ip-sla-ftp)# history distributions-of-statistics-kept 5	
ステップ7	history enhanced [interval seconds] [buckets number-of-buckets]	(任意)IPSLA動作に対する拡張履歴収集をイネー ブルにします。
	例:	
	Device(config-ip-sla-ftp)# history enhanced interval 900 buckets 100	
ステップ8	history filter {none   all   overThreshold   failures}	(任意)IP SLA 動作の履歴テーブルに格納する情
	例:	報のタイプを定義します。
	Device(config-ip-sla-ftp)# history filter failures	

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ <b>9</b>	frequency seconds	(任意)指定した IP SLA 動作を繰り返す間隔を設
	例:	定します。
	Device(config-ip-sla-ftp)# frequency 30	
ステップ10	history hours-of-statistics-kept hours	(任意)IP SLA 動作の統計情報を保持する時間数
	例:	を設定します。
	Device(config-ip-sla-ftp)# history hours-of-statistics-kept 4	
ステップ11	history lives-kept lives	(任意)IP SLA 動作の履歴テーブルに格納するラ
	例:	イフ数を設定します。
	Device(config-ip-sla-ftp)# history lives-kept 5	
ステップ <b>12</b>	owner owner-id	(任意)IP SLA 動作の簡易ネットワーク管理プロ
	例:	トコル(SNMP)所有者を設定します。
	Device(config-ip-sla-ftp)# owner admin	
ステップ13	history statistics-distribution-interval milliseconds	(任意)IP SLA 動作で維持する各統計情報の配信
	例:	間隔を設定します。
	Device(config-ip-sla-ftp)# history statistics-distribution-interval 10	
ステップ14	tag text	(任意)IP SLA 動作のユーザ指定 ID を作成しま
	例:	す。
	Device(config-ip-sla-ftp)# tag TelnetPollServer1	
ステッノ15	threshold milliseconas	(仕意) IPSLA 動作によって作成されるネットワーク モニタリング統計情報を計算するための上限し
	190 :	きい値を設定します。
	Device(config-ip-sla-ftp)# threshold 10000	
ステップ16	timeout milliseconds	(任意)IP SLA 動作がその要求パケットからの応
	例:	答を待機する時間を設定します。
	Device(config-ip-sla-ftp)# timeout 10000	
ステップ <b>17</b>	end	特権 EXEC モードに戻ります。
	例:	
	Device(config-ip-sla-ftp)# end	

## IP SLA 動作のスケジューリング

#### 始める前に

- スケジュールされるすべての IP サービス レベル契約(SLA)動作がすでに設定されている必要があります。
- 複数動作グループでスケジュールされたすべての動作の頻度が同じでなければなりません。
- 複数動作グループに追加する1つ以上の動作 ID 番号のリストは、カンマ(,) を含めて最大 125 文字に制限する必要があります。

#### 手順の概要

- 1. enable
- 2. configure terminal
- 3. 次のいずれかのコマンドを入力します。
  - ip sla schedule operation-number [life {forever | seconds}] [start-time {[hh:mm:ss] [month day | day month] | pending | now | after hh:mm:ss}] [ageout seconds] [recurring]
  - ip sla group schedule group-operation-number operation-id-numbers { schedule-period schedule-period-range | schedule-together } [ageout seconds] frequency group-operation-frequency [life {forever | seconds}] [start-time {hh:mm [:ss] [month day | day month] | pending | now | after hh:mm [:ss]}]
- 4. end
- 5. show ip sla group schedule
- 6. show ip sla configuration

#### 手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードをイネーブルにします。
	例:	<ul> <li>パスワードを入力します(要求された場合)。</li> </ul>
	Device> enable	
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始
	例:	します。
	Device# configure terminal	
ステップ3	次のいずれかのコマンドを入力します。	・個々のIPSLA動作のスケジューリングパラメー
	• ip sla schedule operation-number [life {forever   seconds}] [start-time {[hh:mm:ss] [month day   day month]   pending   now   after hh:mm:ss}] [ageout seconds] [recurring]	タを設定します。 <ul> <li>複数動作スケジューラ用に IP SLA 動作グループ番号と動作番号の範囲を指定します。</li> </ul>

	コマンドまたはアクション	目的	
	<ul> <li>ip sla group schedule group-operation-number operation-id-numbers { schedule-period schedule-period-range   schedule-together} [ageout seconds] frequency group-operation-frequency [life {forever   seconds}] [start-time {hh:mm [:ss] [month day   day month]   pending   now   after hh:mm [:ss]}]</li> </ul>		
	例:		
	Device(config)# ip sla schedule 10 life forever start-time now		
	Device(config)# ip sla group schedule 10 schedule-period frequency		
	Device(config)# ip sla group schedule 1 3,4,6-9 life forever start-time now		
	Device(config)# ip sla schedule 1 3,4,6-9 schedule-period 50 frequency range 80-100		
ステップ4	end	グローバル コンフィギュレーション モードを終了	
	例:	し、特権 EXEC モードに戻ります。	
	Device(config)# end		
ステップ5	show ip sla group schedule	(任意)IP SLA グループ スケジュールの詳細を表	
	例:	示します。	
	Device# show ip sla group schedule		
ステップ6	show ip sla configuration	(任意)IP SLA 設定の詳細を表示します。	
	例:		
	Device# show ip sla configuration		

### トラブルシューティングのヒント

- IP サービス レベル契約 (SLA) 動作が実行中でなく、統計情報が生成されていない場合 は、設定に verify-data コマンドを追加して (IP SLA コンフィギュレーション モードで設 定)、データ検証をイネーブルにします。データ検証をイネーブルにすると、各動作の応 答で破損の有無がチェックされます。通常の動作時に verify-data コマンドを使用すると、 不要なオーバーヘッドがかかるので注意してください。
- IP SLA 動作に関する問題をトラブルシューティングするには、debug ip sla trace コマンド と debug ip sla error コマンドを使用します。

#### 次の作業

トラップを生成する目的(または別の動作を開始する目的)で、IPサービスレベル契約(SLA) 動作に予防的しきい値条件と反応トリガーを追加するには、「予防的しきい値モニタリングの 設定」の項を参照してください。

# IP SLA FTP 動作の設定例

## 例:FTP 動作の設定

次に、「IP SLA FTP 動作に関する情報」の項の図「FTP 動作」に示されているように、デバイスBからFTP サーバへのFTP 動作を設定する例を示します。この動作は、毎日午前1時30分に開始するようにスケジュールされています。この例では、test.capという名前のファイルが、ホスト(cisco.com)からパスワード abc を使用してアクティブモードのFTP により取得されます。

#### デバイスBの設定

```
ip sla 10
ftp get ftp://user1:abc@test.cisco.com/test.cap mode active
frequency 20
tos 128
timeout 40000
tag FLL-FTP
ip sla schedule 10 start-time 01:30:00 recurring
```

# その他の参考資料

#### 関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
Cisco IOS コマンド	Cisco IOS Master Commands List, All Releases
IP SLA コマンド	[IP SLAs Command Reference]

#### 標準

標準	タイトル
ITU-TG.711 u-law およびG.711 a-law	[Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies]
ITU-T G.729A	[Reduced complexity 8 kbit/s CS-ACELP speech codec]

#### MIB

MIB	MIB のリンク
CISCO-RTTMON-MIB	選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、およびフィーチャ セットに関する MIB を探してダウンロードするには、次の URL にあ る Cisco MIB Locator を使用します。 http://www.cisco.com/go/mibs

#### RFC

RFC	タイト ル
この機能によりサポートされた新規 RFC または改訂 RFC はありません。またこの	
機能による既存 RFC のサポートに変更はありません。	

#### テクニカル サポート

説明	リンク
★枠で囲まれた Technical Assistance の場合★右のURLにアクセスして、シスコのテクニカルサポートを最大限に活用してください。これらのリソースは、ソフトウェアをインストールして設定したり、シスコの製品やテクノロジーに関する技術的問題を解決したりするために使用してください。このWebサイト上のツールにアクセスする際は、Cisco.comのログイン ID およびパスワードが必要です。	http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

## IP SLA FTP 動作の設定に関する機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ トウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだ けを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー スでもサポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を 検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするに は、www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

I

表 1 : IP SLA	<i>FTP</i> 動作の機能情報

機能名	リリース	機能情報
IP SLA:FTP 動 作	12.2(31)SB2 12.2(33)SRB1 12.2(33)SXH 12.3(14)T Cisco IOS XE Release 2.1 15.0(1)S Cisco IOS XE Release 3.1.0SG	IP SLA ファイル転送プロトコル (FTP) 動作 を使用すると、シスコ デバイスと FTP サー バの間でファイルを取得するためのネット ワーク応答時間を測定できます。
IPSLA 4.0 - IP v6 phase2	15.2(3)T 15.2(4)S Cisco IOS XE リリース XE 3.7S 15.1(2)SG Cisco IOS XE Release 3.4SG	IPv6 ネットワークでの動作を可能にするためにサポートが追加されました。 次のコマンドが導入または変更されました。 ftp get ((IP SLA)、show ip sla configuration、show ip sla summary
IP SLAs VRF Aware 2.0	12.4(2)T 15.1(1)S 15.1(1)SY Cisco IOS XE Release 3.8S	TCP 接続、FTP、HTTP および DNS クライ アント動作タイプに対する IP SLA VRF 対応 機能のサポートが追加されました。

I