

gRPC トンネルサービスを使用した gNMI ダイヤルアウト

ここでは、gNMIダイヤルアウト接続のトンネルサービスを設定する方法について説明します。 gRPC トンネルサーバーを使用して、gRPC ネットワーク管理インターフェイス(gNMI)や gRPC ネットワーク運用インターフェイス(gNOI) などの外部クライアントからの接続を転送 し、直接接続を確立せずにネットワークデバイスに接続できます。

- ・gRPC トンネルサービスを使用した gNMI ダイヤルアウト (1ページ)
- •gRPC トンネルサービスを使用した gNMI ダイヤルアウトについて (2ページ)
- ・gRPC トンネルサービスを使用した gNMI ダイヤルアウトの設定方法 (3ページ)
- •gRPC トンネルサービス設定を使用した gNMI ダイヤルアウトの確認 (6ページ)
- ・gRPC トンネルサービスを使用した gNMI ダイヤルアウトの機能情報 (7ページ)

gRPC トンネルサービスを使用した gNMI ダイヤルアウト

Cisco IOS XE Dublin 17.11.1 より前のリリースでは、gNMI はダイヤルインセッションをサポートし、データコレクターはRPCをネットワークデバイスに直接送信します。Cisco IOS XE Dublin 17.11.1 以降、gNMI は OpenConfig フォーラムの推奨事項に従って、gNMI ダイヤルアウト接続にトンネルサービスを使用します。

gRPCトンネルサービスを介したgNMIダイヤルアウトでは、ルータ(トンネルクライアント) を使用してコレクター(トンネルサーバー)にダイヤルアウトできます。セッションの確立 後、トンネルサーバーはクライアントとして機能し、gNMIサービスを要求します。トンネル サーバーは、1つ以上のgNMIまたはgNOIクライアントからの要求を転送します。gRPCトン ネルサーバーは、gNMIやgNOIクライアントとは異なるエンティティである可能性があるこ とに注意してください。

(注) gRPC トンネルは、tunnel.proto ファイルで提供される機能仕様に基づいて設計されています。

gRPC トンネルを使用した gNMI ダイヤルアウトの詳細については、Github リポジトリを参照 してください。

(注)

トンネルサービスは、Transport Layer Security(TLS)セッションのみをサポートします。

gRPC トンネルサービスを使用した gNMI ダイヤルアウト について

次の項では、従来の gRPC 接続、gRC トンネル、および gRPC トンネルを使用した GNMIB への接続について詳しく説明します。

従来の gRPC 接続

次の図の黄色の矢印は、ネットワークデバイスに接続して gRPC や gNOI サービスにアクセス するための従来の方法を示しています。gNMI クライアントは、直接接続が許可されている場 合にのみ、ネットワークデバイスに接続します。



図 1:従来の gRPC 接続

gRPC トンネル

gRPC トンネルの主なコンポーネントは次のとおりです。

- ターゲット:ネットワークデバイス上の単一のサービスを表します。たとえば、gNMIやgNOIは1つのターゲットタイプです。トンネルクライアントは、1つ以上のターゲットタイプをトンネルサーバーに登録できます。
- ・トンネル:トンネルクライアントとサーバー間でデータを転送できる双方向ストリーム。
- ・トンネルサーバー:ターゲットのサブスクリプションと登録を管理するgRPCサーバー。
- ・トンネルクライアント: GNMIB は gRPC のトンネルクライアントです。

gRPC トンネルを使用した GNMIB への接続

gRPC トンネル設計では、従来と逆のフローになります。ネットワークデバイスは、gRPC トンネルサーバーにダイヤルアウトします。これにより、gRPC トンネルサーバーと gNMI または gNOI クライアントは、ネットワークデバイスのアドレスと場所を認識できなくなります。 また、発信接続がブロックされている場合でも、ネットワークデバイスは gRPC トンネルサーバーと rーにアクセスできます。





gRPC トンネルサービスを使用した gNMI ダイヤルアウトの設定方法

次の項では、gRPC トンネルサービス設定を使用した大規模な gNMI ダイヤルアウトの設定に ついて詳しく説明します。

ターゲットの設定と有効化

ターゲットを設定して有効にするには、ネットワークデバイスで次のコマンドを実行します。

手順の概要

- 1. enable
- 2. configure terminal
- 3. gnxi grpctunnel target {GNMI_GNOI | GNMI_GNOI_INSECURE}
- 4. enable
- 5. end

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例:	 パスワードを入力します(要求された場合)。
	Device> enable	
ステップ 2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始
	例:	します。
	Device# configure terminal	
ステップ 3	gnxi grpctunnel target {GNMI_GNOI GNMI_GNOI_INSECURE}	gRPC トンネルターゲットを設定し、ターゲット コ ンフィギュレーション モードを開始します。
	例: Device(config)# gnxi grpctunnel target GNMI_GNOI	 (注) GNMI_GNOI ターゲットのみがサポー トされます。GNMI_GNOI_INSECURE ターゲットはテストのみの目的で使用 し、常にGNMIBの非セキュアポートに 接続します。
ステップ4	enable 例: Device(config-target)# enable	トンネルターゲットを有効にします。
 ステップ 5	end 例: Device(config-target)# end	ターゲットのコンフィギュレーションモードを終了 し、特権 EXEC モードに戻ります。

gRPC トンネルの設定

gRPC トンネルを構成するネットワークデバイスのターゲットを設定して有効にするには、次のコマンドを実行します。トンネルサーバーの IP アドレス、トンネルサーバーがリッスンす

るポート、および送信元または発信VRFを設定します。次の設定タスクは、データがターゲットからサーバーに送られる様子を示しています。

手順の概要

- 1. enable
- **2**. configure terminal
- **3. gnxi grpctunnel destination** *destination-name*
- 4. enable
- 5. address *IP*-address
- 6. port port-number
- 7. identity-trustpoint trustpoint-name
- 8. source-address IP-address
- **9. source-vrf** *VRF-name*
- **10**. end

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例:	 パスワードを入力します(要求された場合)。
	Device> enable	
ステップ 2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始
	例:	します。
	Device# configure terminal	
ステップ3	gnxi grpctunnel destination destination-name	gRPC トンネル宛先を設定し、宛先コンフィギュ
	例:	レーション モードを開始します。
	Device(config)# gnxi grpctunnel destination foobar	
ステップ4	enable	トンネルの宛先を有効にします。
	例:	
	<pre>Device(config-destination)# enable</pre>	
	<pre>% node-1:dbm:gnmi:Destination address must be set when destination is enabled</pre>	
ステップ5	address IP-address	宛先 IP アドレスを設定します。
	例:	
	<pre>Device(config-destination)# address 209.165.200.225</pre>	
ステップ6	port port-number	宛先ポートを設定します。
	例:	 port-number 引数の有効値は0~65535です。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device(config-destination)# port 1234	
ステップ7	identity-trustpoint trustpoint-name 例: Device(config-destination)# identity-trustpoint trustpoint1	宛先との安全な接続を確立する際に TLS アイデン ティティとして指定したトラストポイント証明書を 設定します。
ステップ8	source-address <i>IP-address</i> 例: Device(config-destination)# source-address 209.165.201.30	トンネルサーバーや宛先に接続する際に使用する送 信元アドレスを設定します。
ステップ9	source-vrf VRF-name 例: Device(config-destination)# source-vrf Mgmt-vrf	トンネルサーバーや宛先に接続する際の送信元の Virtual Routing and Forwarding (VRF) インスタンス を設定します。
ステップ10	end 例: Device(config-destination)# end	宛先コンフィギュレーション モードを終了し、特 権 EXEC モードに戻ります。

gRPC トンネルサービス設定を使用した gNMI ダイヤルア ウトの確認

gRPC トンネル サービス インターフェイスの状態を確認するには、次のコマンドを使用します。

Device# show gnxi state detail

Settings ====== Server: Enabled Server port: 50052 Secure server: Enabled Secure client authentication: Disabled Secure trustpoint: gnoi_pyats Secure client trustpoint: Secure password authentication: Disabled GNMI ==== Admin state: Enabled Oper status: Up

```
Oper status: Up
State: Provisioned
gRPC Server
------
Admin state: Enabled
Oper status: Up
Configuration service
```

Admin state: Enabled Oper status: Up Telemetry service Admin state: Enabled Oper status: Up GNOI ____ Cert Management service _____ Admin state: Enabled Oper status: Up OS Image service _____ Admin state: Enabled Oper status: Up Supported: Supported Factory Reset service ------Admin state: Enabled Oper status: Up Supported: Supported

GRPC Tunnel

Admin state: Enabled Oper status: Up

現在設定されているすべてのgRPCトンネルサーバーのステータスを表示するには、次のコマンドを使用します。

Device# show gnxi grpctunnel destinations

All configured destinations Destination Name: foobar Target: GNMI_GNOI Tag: 1 Registered: Yes Session Started: Yes Tunnel Active: Yes Error: Destination Name: example Target: GNMI_GNOI Tag: 1 Registered: Yes Session Started: Yes Tunnel Active: Yes Error:

gRPC トンネルサービスを使用した gNMI ダイヤルアウトの機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ トウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだ けを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー スでもサポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検 索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするに は、www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

表 1: gRPC トンネルサービスを使用した gNMI ダイヤルアウトの機能情報

機能名	リリース	機能情報
gRPC トンネルサービスを 使用した gNMI ダイヤル アウト	Cisco IOS XE Dublin 17.11.1	この機能を使用すると、ネットワーク デバイス(トンネルクライアント)を 設定し、CLIを介してgRPCトンネル サーバーに特定のターゲット(事前承 認済みサービス)を登録できます。
		次のコマンドがこの機能で導入されま した。
		• gnxi grpctunnel destination
		• gnxi grpctunnel target
		この機能が次のプラットフォームで追 加されました。
		• Cisco Catalyst 9200、9200L、および 9200CX シリーズ スイッチ
		 Cisco Catalyst 9300、9300L、および 9300X シリーズ スイッチ
		• Cisco Catalyst 9400 および 9400X シ リーズ スイッチ
		• Cisco Catalyst 9500 および 9500 ハイ パフォーマンス シリーズ スイッチ
		• Cisco Catalyst 9600 および 9600X シ リーズ スイッチ
		• Cisco Network Convergence System 4200 シリーズ

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。