

## SFP Auto-Detect および Auto-Failover

Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ(ISR)には、銅線ケーブルとファイバ ケーブルの 同時接続をサポートする Front Panel Gigabit Ethernet (FPGE) ポートがあります。ネットワーク がダウンした場合に、フェールオーバー冗長性を保つようメディアを設定できます。この機能 は、Cisco ISR プラットフォームでのみサポートされます。

この章は、次の項で構成されています。

• Auto-Detect のイネーブル化 (1ページ)

# Auto-Detect のイネーブル化

メディアタイプが設定されていない場合、デフォルトで Auto-Detect 機能がイネーブルになり ます。Auto-Detect機能は、接続されているメディアを自動的に検出してリンクアップします。 両方のメディアが接続されている場合、最初に起動したメディアがリンクされます。デフォル トでは、FPGE ポートのメディア タイプは auto-select に設定されます。ユーザーは FPGE イン ターフェイスで media-type rj45/sfp コマンドを使用して、メディアタイプ設定を RJ-45 または SFPに上書きできます。また、no media-type コマンドが設定されると、メディアタイプ設定が 「Auto-select」モードに戻ります。Auto-Detect 機能をイネーブルにするには、インターフェイ スコンフィギュレーションモードで no media-type コマンドを使用できます。

### Auto-Detect の設定

Auto-Detect機能は、前面パネルのGigeポートでデフォルトでイネーブルに設定されています。 「media-type auto-select」または「no media-type」を設定することで、これがイネーブルになり ます。Auto-Detect を設定するには、次の手順を実行します。

#### 手順の概要

- 1. configure terminal
- **2.** interface gigabitethernet {slot | bay | port}
- 3. media-type auto-select
- 4. End

#### 手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始 L ます
	例:	
	Router# configure terminal	
ステップ2	interface gigabitethernet {slot   bay  port}	インターフェイス コンフィギュレーション モード
	例:	を開始します。
	Router(config)# interface gigabitethernet slot/port	
ステップ3	media-type auto-select	auto-select モードでは、接続されている任意のコネ
	例:	クタが使用されます。次のオプションがあります。
	Router(config-if)# media-type auto-select	•rj45:RJ45 コネクタを使用します。
		・sfp:SFPコネクタを使用します。
°_	E J	
ステッフ4	End	グローバル コンフィギュレーション モードに戻り   ナナ
	例:	ズ 9 。
	Router(config-if)#end	

#### 例

次に、デフォルトの設定の例を示します。「no media-type」が選択されている場合は show running configuration によりメディア タイプが表示されません。

```
Router(config) # show running interface gigabitethernet 0/0/0 Building configuration...
```

```
Current configuration : 71 bytes !
interface GigabitEthernet0/0/0
no ip address
negotiation auto
end
```

### プライマリおよびセカンダリ メディアの設定

プライマリメディアがダウンしていることを示す通知をルータが受け取ると、セカンダリフェールオーバーメディアがイネーブルになります。スイッチオーバー後にプライマリメディアが復旧しても、それはプライマリメディアに切り替わりません。shut コマンドまたは no shut コマンドを使用するか、またはモジュールをリロードして、メディアタイプをプライマリ(優先)メディアに戻す必要があります。

GE-SFPポートでプライマリまたはセカンダリフェールオーバーメディアを割り当てるには、 次の手順を実行します。

#### 手順の概要

- 1. configure terminal
- **2.** interface gigabitethernet {slot | port}
- 3. media-type rj45 autofailover
- 4. End

#### 手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始
	例:	します。
	Router# configure terminal	
ステップ2	interface gigabitethernet {slot   port}	インターフェイス コンフィギュレーション モード
	例:	を開始します。
	Router(config)# interface gigabitethernet slot/port	
ステップ3	media-type rj45 autofailover	自動フェールオーバーのプライマリメディアとして
	例:	rj45 を指定してポートを設定します。
	Router(config-if)# media-type rj45 autofailover	
ステップ4	End	グローバル コンフィギュレーション モードに戻り
	例:	ます。
	Router(config-if)#end	

#### 例

次に、プライマリ設定の例を示します。

Router(config) # show running interface gigabitethernet 0/0/0 Building configuration...

```
Current configuration : 102 bytes !
interface GigabitEthernet0/0/0
no ip address
media-type rj45 auto-failover
negotiation auto
end
```

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。