

スロットおよびサブスロットの設定

この章では、スロットとサブスロットについて説明します。スロットはデバイスのシャーシス ロット番号を示し、サブスロットはサービスモジュールが装着されているスロットを示しま す。

スロットおよびサブスロットの詳細については、次のマニュアルの「スロットおよびインター フェイスについて」セクションを参照してください。

- Cisco Catalyst 8300 シリーズ エッジ プラットフォーム ハードウェア設置ガイド
- Cisco Catalyst 8200 シリーズ エッジ プラットフォーム ハードウェア設置ガイド

この章で説明する内容は、次のとおりです。

•インターフェイスの設定(1ページ)

インターフェイスの設定

ここでは、ギガビットインターフェイスを設定する方法について説明し、ルータインターフェ イスの設定例も示します。

- ギガビットイーサネットインターフェイスの設定(1ページ)
- ・インターフェイスの設定:例(3ページ)
- ・すべてのインターフェイスのリストの表示:例(3ページ)
- •インターフェイスに関する情報の表示:例(4ページ)

ギガビット イーサネット インターフェイスの設定

手順の概要

- 1. enable
- **2**. configure terminal
- 3. interface GigabitEthernet slot/subslot/port

- 4. ip address *ip-address mask* [secondary] dhcp pool
- 5. negotiation auto
- **6**. end

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例:	パスワードを入力します(要求された場合)。
	Router> enable	
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始
	例:	します。
	Router# configure terminal	
ステップ3	interface GigabitEthernet slot/subslot/port	GigabitEthernet インターフェイスを設定します。
	例:	• GigabitEthernet : インターフェイスのタイプ。
	Router(config)# interface GigabitEthernet 0/0/1	• slot : シャーシのスロット番号。
		 <i>/subslot</i>:セカンダリスロット番号。スラッシュ (/)が必要です。
		• /port : ポートまたはインターフェイス番号。ス ラッシュ(/)が必要です。
ステップ4	ip address ip-address mask [secondary] dhcp pool	GigabitEthernet に IP アドレスを割り当てます。
	例:	 ip address ip-address: インターフェイスの IP ア ドレス。
	Router(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 dhcp pool	・ <i>mask</i> :関連付けられているIPサブネットのマスク。
		 secondary(任意):設定されたアドレスをセカ ンダリIPアドレスとして指定します。このキー ワードが省略された場合、設定されたアドレス はプライマリIPアドレスになります。
		・dhcp:DHCPを介してネゴシエートされるIPア ドレス。
		• pool:ローカル DHCP プールから自動的に設定 される IP アドレス。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ5	negotiation auto	ネゴシエーション モードを選択します。
	例:	•auto:リンクの自動ネゴシエーションを実行し
	Router(config-if)# negotiation auto	ます。
ステップ6	end	現在のコンフィギュレーションセッションを終了し
	例:	て、特権 EXEC モードに戻ります。
	Router(config-if)# end	

インターフェイスの設定:例

次に、interface gigabitEthernet コマンドを使用してインターフェイスを追加し、IPアドレスを 設定する例を示します。0/0/0 はスロット/サブスロット/ポートを示します。ポートには0~5 の番号が割り振られます。

```
Router# show running-config interface gigabitEthernet 0/0/0
Building configuration...
Current configuration : 71 bytes
!
interface gigabitEthernet0/0/0
no ip address
negotiation auto
end
Router# configure terminal
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config) # interface gigabitEthernet 0/0/0

すべてのインターフェイスのリストの表示:例

この例では、show platform software interface summary、show interfaces summary、show platform software status control-process brief の各コマンドを使用して、すべてのインターフフェイスを 表示します。

Router# show platform software interface summary										
Interface	IHQ	IQD	OHQ	OQD	RXBS	RXPS	TXBS	TXPS	TRTL	
<pre>* GigabitEthernet0/0</pre>	/0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* GigabitEthernet0/0	/1 0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* GigabitEthernet0/0	/2 0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* GigabitEthernet0/0	/3 0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* Te0/0/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* Te0/0/5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Router# show interfa	ces summarv									

* interface is up

^: Interface is up	
IHQ: pkts in input hold queue	IQD: pkts dropped from input queue
OHQ: pkts in output hold queue	OQD: pkts dropped from output queu
RXBS: rx rate (bits/sec)	RXPS: rx rate (pkts/sec)
TXBS: tx rate (bits/sec)	TXPS: tx rate (pkts/sec)
TRTL: throttle count	

queue

Interface		IHQ	IQD	OHQ	OQD	RXBS	RXPS	TXBS	TXPS	TRTL
* Gigabit	Etherne	t0/0/0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Gigabit	Etherne	0	0	0	0	0	0	0	0	
* Gigabit	Etherne	t0/0/2 0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Gigabit	Etherne	t0/0/3 0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Te0/0/4		0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Te0/0/5		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Router#sh	ow plat	form softs	ware s	tatus c	ontrol-n	rocess	brief			
Load Aver	ade ade	IOIM DOIC	Marc D	cucub c	oncror p	1000000	DITCI			
Slot St	atus 1	-Min 5-M	in 15-1	Min						
RPO Hea	lthv	0.83 0.9	91 0	91						
iti o neu	1 CH Y	0.00 0.) <u> </u>	• • • •						
Memorv (ki	B)									
Slot St	atus	Total	Used	(Pct)	Free	(Pct)	Committed	(Pct)		
RP0 Hea	lthy 7	768456 2	654936	(34%)	5113520	(66%)	3115212	(40%)		
	-									
CPU Utili	zation									
Slot CP	U Use	r System	Nice	Idle	IRQ	SIRQ	IOwait			
RP0	0 2.7	0 1.70	0.00	95.59	0.00	0.00	0.00			
	1 0.0	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
:	2 0.0	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
:	3 0.0	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	4 2.4	0 1.40	0.00	96.19	0.00	0.00	0.00			
	5 0.8	0 1.60	0.00	97.59	0.00	0.00	0.00			
	6 12.4	0 12.30	0.00	75.30	0.00	0.00	0.00			
	7 11.2	0 12.40	0.00	76.40	0.00	0.00	0.00			
:	8 2.8	0 1.80	0.00	95.40	0.00	0.00	0.00			
	9 0.0	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
1	0 0.0	0 0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
1	1 0.0	0 0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00			

インターフェイスに関する情報の表示:例

次に、show ip interface brief コマンドを使用して、インターフェイスの IP 情報とステータスの 要約(仮想インターフェイスバンドル情報を含む)を表示する例を示します。

Router#	show	ip	interfa	ace	bri	lei	E
Ciaphit	'+horr	+ (1/0/0	10	10	2	1

GigabitEthernet0/0/0	10.10.3.1	YES NVRAM	up	up
GigabitEthernet0/0/1	192.0.5.2	YES NVRAM	up	up
GigabitEthernet0/0/2	192.0.2.5	YES NVRAM	down	down
GigabitEthernet0/0/3	unassigned	YES NVRAM	down	down
Te0/0/4	unassigned	YES NVRAM	down	down
Ie0/0/5	10.20.4.8	YES NVRAM	down	down
Te0/1/0	unassigned	YES NVRAM	down	down

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。