

Cisco Enterprise NFVIS のインストール

この章では、サポートされているハードウェア プラットフォームの Cisco IMC および USB を 使用して Cisco NFVIS をインストールする方法について説明します。

- CIMC を介した NFVIS のインストール (1ページ)
- USB を介した NFVIS のインストール (13 ページ)

CIMC を介した NFVIS のインストール

ENCS 5400 プラットフォームへの NFVIS のインストール

ソフトウェアまたはハードウェア RAID コントローラのセットアップは、Cisco ENCS 5400 プ ラットフォームデバイスではサポートされていません。NFVIS は RAID ディスクグループにイ ンストールされていません。ENCS 5400 プラットフォームデバイスの RAID ディスクグループ は、extdatastore にのみ使用されます。

ステップ1 CIMC にログインします。

ENCS 5400 プラットフォームの推奨 CIMC バージョンは、3.2(7) 以降です。

- ステップ2 KVM コンソールを起動するには、CIMC ホームページから [KVMの起動(Launch KVM)]を選択します。 Java または HTML ベースの KVM を選択できます。HTML ベースの KVM の使用をお勧めします。KVM コンソールは別のウィンドウで開くため、ポップアップブロッカーが無効になっていることを確認します。
- ステップ3 KVM コンソールから仮想メディアをマッピングするには、次の手順を実行します。
 - a) ダウンロードしたファイルを安全にインストールできるかどうかを確認するには、ファイルのチェッ クサムを比較してから使用する必要があります。チェックサムを確認することで、ネットワーク送信 中にファイルが破損したり、ダウンロード前にファイルが悪意のある第三者によって変更されたりし ていないことを確認できます。詳細については、「仮想マシンのセキュリティ」を参照してください。
 - b) [仮想メディア(Virtual Media)]を選択し、[仮想デバイスのアクティブ化(Activate Virtual Devices)] を選択します。

- c) [仮想メディア(Virtual Media)]を再度選択し、[CD/DVDのマッピング(Map CD/DVD)]を選択し ます。画面を参照し、Cisco Enterprise NFVIS ISO イメージを選択します。[ドライブを開いてマッピン グする(Open and Map Drive)]をクリックしてイメージをマウントします。
- d) [仮想メディア(Virtual Media)]を再度選択し、NFVIS ISO イメージが CD/DVD にマッピングされた ことを確認します。
- ステップ4 起動順序を設定するには、次の手順を実行します。
 - a) [CIMCコンピューティング (CIMC Compute)]から、[BIOS] を選択します。
 - b) [起動順序の設定(Configure Boot Order)] を選択すると、[起動順序の設定(Configure Boot Order)] ダイアログボックスが表示されます。
 - c) [CD/DVD] ページで、[Cisco vKVMにマッピングされたvDVD(Cisco vKVM-Mapped vDVD)]を選択し、[追加(Add)]を選択します。
 - d) [HDD] から [RAIDアダプタ(RAID Adapter)] を選択し、[追加(Add)] をクリックします。
 - a) [Up] および [Down] オプションを使用して、起動の順序を設定します。Cisco vKVM にマッピングされ た vDVD の起動順序を最初に選択する必要があります。[変更を保存(Save Changes)] をクリックし て、起動順序の設定を完了します。
 - (注) CIMC を介して UEFI の起動順序を設定する場合、サポートされる BIOS バージョンは 2.10 以降 です。他の BIOS バージョンを使用する場合は、BIOS セットアップメニューで UEFI 起動順序 を設定し、[BootOrderRules] を [Loose] に設定する必要があります。

UEFIの起動順序を設定するには、次の手順を実行します。

- a) [CIMCコンピューティング(CIMC Compute)]から、[BIOS]を選択します。
- b) [起動順序の設定(Configure Boot Order)] を選択すると、[起動順序の設定(Configure Boot Order)]
 ダイアログボックスが表示されます。
- c) >>、<<、[上(up)]、および[下(down)]ボタンを使用して、UEFI イメージマップをユーザーイン ターフェイスの右側の列の最初のオプションにします。
- d) >>、<<、[上(up)]、および[下(down)]ボタンを再度使用して、UEFIOSをユーザーインターフェ イスの右側の列の2番目のオプションにします。
- e) [変更の保存(Save Changes)] をクリックします。

CLIを使用して UEFI の起動順序を設定することもできます。下記に、CLI を使用して UEFI の起動順序を 設定する例を示します。

```
Server# scope bios
Server /bios # set boot-order uefimap,uefios
To manage boot-order:
- Reboot server to have your boot-order settings take place
- Do not disable boot options via BIOS screens
- If a specified device type is not seen by the BIOS, it will be removed
 from the boot order configured on the BMC
 Your boot order sequence will be applied subject to the previous rule.
 The configured list will be appended by the additional device types
 seen by the BIOS
Server /bios *# commit
Server /bios #
Server /bios # show detail
BTOS:
   BIOS Version: "UCSEDM3.2.10b5 (Build Date: 02/27/2020) "
   Boot Order: UEFIMAP, UEFIOS
```

FW Update/Recovery Status: None, OK Active BIOS on next reboot: main UEFI Secure Boot: enabled

ステップ5 サーバーの電源を再投入して、インストールを開始します。

CIMC ホームページから、[ホスト電源(Host Power)]を選択します。[電源オフ(Power Off)]オプションを選択して、サーバーを再起動します。サーバーの電源が切れたら、[電源オン(Power On)]オプションを選択します。

サーバーが再起動すると、KVM コンソールによって、仮想 CD/DVD ドライブから Cisco Enterprise NFVIS が自動的にインストールされます。インストールが完了するまで 30 分~1 時間ほどかかることがあります。

ステップ6 ENCS 5400 プラットフォームでは、ファームウェアが自動アップグレードされます。

NFVIS 3.8.x リリース以降、ファームウェアの自動アップグレードがサポートされています。NFVIS のイン ストールが完了すると、BIOS または CIMC は対応するバージョンに自動的にアップグレードされます。 CIMC と NFVIS は複数回再起動されます。ファームウェアのアップグレードが完了するまで 30 分~1 時 間ほどかかることがあります。ファームウェアのアップグレード中は、システムを使用しないでください。

ステップ7 インストールが完了すると、システムはハードドライブから自動的に再起動されます。再起動後にコマン ドプロンプト nfvis login が表示されたら、システムにログインします。

ログイン名として admin を使用し、デフォルトのパスワードとして Admin123 # を使用します。

- (注) 初めてログイン試行すると、デフォルトのパスワードを変更するように求められます。アプリケーションを続行するには、画面の指示に従って強力なパスワードを設定する必要があります。 最初のログイン時にデフォルトのパスワードを変更しない限り、APIコマンドを実行したり、 タスクを続行したりすることはできません。デフォルトのパスワードがリセットされていない 場合、APIは401未承認エラーを返します。
- ステップ8 システム API または CLI を使用するか、Cisco Enterprise NFV ポータルからシステム情報を表示して、イン ストールを確認します。
- ステップ9 ホスト名を設定し、NFVIS にアクセスするための管理 IP アドレスを割り当てます。

管理アクセス用にイーサネット管理ポートをネットワークに接続します。NFVIS のイーサネットを介した IP アドレスベースのアクセスを有効にするには、シリアルコンソール接続ポートを使用します。

Cisco ENCS のデフォルトのシステム設定

次の図は、Cisco ENCS を搭載した Cisco Enterprise NFVIS のデフォルトのネットワーク設定を 示しています。



図 1: Cisco ENCS 5400 を搭載した Cisco Enterprise NFVIS のデフォルトのネットワーク設定

図 2: Cisco ENCS 5100 を搭載した Cisco Enterprise NFVIS のデフォルトのネットワーク設定



- •LANポート:インバウンドおよびアウトバウンドのトラフィック用の8個の物理ギガビットイーサネットポート。
- WAN ポート:デュアルメディアイーサネットポート(wan-br および wan2-br)の1つを DHCP 接続に使用できます。

- ・ブリッジ:VMの仮想ネットワークインターフェイスコントローラ(vNIC)間でレイヤ2ドメインを形成します。vNICは仮想マシンが使用し、MACアドレスの範囲を定義することによって仮想ネットワークインターフェイスを提供します。NFVISホストのデフォルトの管理IPアドレス(192.168.1.1)は、管理ポートで設定されます。複数のVMがローカル接続に同じLANポートを使用できます。
- ネットワーク:特定のVLANトラフィックのみが許可されるセグメントレイヤ2ブリッジドメインです。
- ENCS 5400 プラットフォーム上の LAN ネットワークの予約済み VLAN: VLAN 範囲 2350 ~ 2449 は内部使用のために予約されているため、外部スイッチポートおよび LAN ポートの仮想マシンには使用できません。この制限は WAN ポートには適用されないことに注意してください。
- 内部 192.168.10.00/24 および 192.168.50.0/24 ネットワーク: IP サブネット 192.168.10.0/24 および 192.168.50.0/24 は ENCS-5400 内部ネットワークに使用されます。ユーザーは、 NFVIS 管理ネットワークでこの IP サブネットを使用しないでください。今後の NFVIS リ リースでは、ユーザーが NFVIS 管理に使用できるように、この内部サブネットが分離さ れます。

(注) 次のネットワークとブリッジは自動的に設定されます。必要に応じてさらに設定できます。

- •LAN ネットワーク (lan-net) および LAN ブリッジ (lan-br)
- WAN ネットワーク (wan-net) および WAN ブリッジ (wan-br)

wan2-net および wan2-br は、ENCS 5400 および ENCS 5100 のデフォルト設定です。

デフォルトのネットワークとブリッジは削除できません。

USC C シリーズ サーバーおよび **CSP** プラットフォームへの **NFVIS** のイ ンストール

UCS-C シリーズのデバイスでは、NFVIS をインストールする前に RAID ディスクグループを 設定する必要があります。UCS-Cは、新規インストール用の単一のRAID ディスクグループの みをサポートしています。



(注) NFVIS 4.6 リリース以降、USC C シリーズ サーバーおよび CSP プラットフォームは最大 3 つの RAID グループをサポートしています。最初の RAID グループは OS のインストール用に予約されており、他の RAID グループは外部ストレージドライブとして使用できます。

ステップ1 CIMC にログインします。

USC-C シリーズ サーバーおよび Cisco CSP プラットフォームの推奨 CIMC バージョンは、3.0(3c) 以降の バージョンです。

- ステップ2 KVM コンソールを起動するには、CIMC ホームページから [KVMの起動(Launch KVM)] を選択します。 Java または HTML ベースの KVM を選択できます。HTML ベースの KVM の使用をお勧めします。KVM
- **ステップ3** KVM コンソールから仮想デバイスをマッピングするには、次の手順を実行します。
 - a) ダウンロードしたファイルを安全にインストールできるかどうかを確認するには、ファイルのチェッ クサムを比較してから使用する必要があります。チェックサムを確認することで、ネットワーク送信 中にファイルが破損したり、ダウンロード前にファイルが悪意のある第三者によって変更されたりし ていないことを確認できます。詳細については、「仮想マシンのセキュリティ」を参照してください。

コンソールは別のウィンドウで開くため、ポップアップブロッカーが無効になっていることを確認します。

- b) [仮想メディア(Virtual Media)]を選択し、[仮想デバイスのアクティブ化(Activate Virtual Devices)] を選択します。
- c) [仮想メディア(Virtual Media)]を再度選択し、[CD/DVDのマッピング(Map CD/DVD)]を選択し ます。画面を参照し、Cisco Enterprise NFVIS ISO イメージを選択します。[ドライブを開いてマッピン グする(Open and Map Drive)]をクリックしてイメージをマウントします。
- d) [仮想メディア(Virtual Media)]を再度選択し、NFVIS ISO イメージが CD/DVD にマッピングされた ことを確認します。
- ステップ4 起動順序を設定するには、次の手順を実行します。
 - a) [CIMCコンピューティング(CIMC Compute)]から、[BIOS]を選択します。
 - b) [起動順序の設定(Configure Boot Order)] を選択すると、[起動順序の設定(Configure Boot Order)]
 ダイアログボックスが表示されます。
 - c) [詳細設定(Advanced)]を選択します。
 - d) [起動デバイスの追加(Add Boot Device)]ページが表示されます。[仮想メディアの追加(Add Virtual Media)]を選択すると、[仮想メディアの追加(Add Virtual Media)]ダイアログボックスが表示されます。
 - e) 名前を入力し、[KVMにマッピングするDVD(KVM Mapped DVD)]を選択します。状態を[有効 (Enabled)]、順序を1に設定し、[変更を保存(Save Changes)]を選択します。
 - f) [起動デバイスの追加(Add Boot Device)]ページが再度表示されるので、[ローカルHDDの追加(Add Local HDD)]を選択すると、[仮想メディアの追加(Add Virtual Media)]ダイアログボックスが表示 されます。
 - g) 名前を入力し、状態を [有効(Enabled)]、順序を2に設定し、[変更を保存(Save Changes)]を選択 します。
 - h) [閉じる (Close)] をクリックします。
- ステップ5 サーバーの電源を再投入して、インストールを開始します。

CIMC ホームページから、[ホスト電源(Host Power)]を選択します。[電源オフ(Power Off)]オプションを選択して、サーバーを再起動します。サーバーの電源が切れたら、[電源オン(Power On)]オプションを選択します。

サーバーが再起動すると、KVM コンソールによって、仮想 CD/DVD ドライブから Cisco Enterprise NFVIS が自動的にインストールされます。インストールが完了するまで 30 分~1 時間ほどかかることがあります。

ステップ6 インストールが完了すると、システムはハードドライブから自動的に再起動されます。再起動後にコマンドプロンプト nfvis login が表示されたら、システムにログインします。

ログイン名として admin を使用し、デフォルトのパスワードとして Admin123 # を使用します。

- (注) 初めてログイン試行すると、デフォルトのパスワードを変更するように求められます。アプリケーションを続行するには、画面の指示に従って強力なパスワードを設定する必要があります。 最初のログイン時にデフォルトのパスワードを変更しない限り、APIコマンドを実行したり、タスクを続行したりすることはできません。デフォルトのパスワードがリセットされていない場合、APIコマンドは401未承認エラーを返します。
- ステップ7 システム API または CLI を使用するか、Cisco Enterprise NFV ポータルからシステム情報を表示して、イン ストールを確認します。

Cisco UCS C220 M4 サーバーおよび Cisco CSP 2100 のデフォルトのシステム設定

Cisco Enterprise NFVIS でネットワークを設定すると、インバウンドおよびアウトバウンドのト ラフィックと VM をサービスチェーン化できます。次の図は、デフォルトのネットワーク設定 を示しています。

図 3: Cisco UCS C220 M4 および Cisco CSP 2100 でのデフォルトのネットワーク設定



次のネットワークとブリッジはデフォルトで作成され、削除できません。必要に応じてさらに 設定できます。

- LANネットワーク(lan-net)とLANブリッジ(lan-br):NFVISホストのデフォルトの静 的管理 IP アドレス(192.168.1.1)は、LANブリッジで設定されます。インバウンドおよ びアウトバウンドのトラフィック用のポートの1つは、LANブリッジに関連付けられま す。任意のLANポートを使用して、デフォルトの静的 IP アドレスにアクセスできます。 デフォルトでは、ホスト名は「nfvis」に設定されます。
- WAN ネットワーク (wan-net) と WAN ブリッジ (wan-br) :これは「eth0」ポートで作成され、DHCP 接続を有効にするように設定されます。

デフォルトでは、デバイスの最初のポートが WAN ブリッジに関連付けられます。デバイスの 他のポートの1つは LAN ブリッジに関連付けられます。 初期セットアップの詳細については、『Cisco UCS C220 M4 サーバーのインストールおよびサー ビスガイド』または『Cisco Cloud Services Platform 2100 ハードウェアのインストールガイド』 の「サーバーのインストール」の章を参照してください。

UCS-E シリーズ サーバーへの NFVIS のインストール

- UCS-Eシングルワイドは、新規インストール用の単一のRAIDディスクグループのみをサポートしています。UCS-Eダブルワイドシリーズは、NFVIS 4.1の新規インストール用のシングルまたはデュアルRAIDディスクグループ、またはNFVIS 3.Xの新規インストール用の1つのRAIDディスクグループをサポートしています。
 - ・シングルディスクグループ(4ディスク): RAID0/RAID1/RAID10/RAID5。FDEディ スクを使用する場合は、Secured RAID0/RAID1/RAID10/RAID5 を有効にすることもで きます。
 - ・デュアルディスクグループ(各2ディスク): RAID0/RAID1 または(FDE ディスク を使用する場合) Secured RAID0/RAID1。NFVIS のインストールは、JBOD ディスク を使用した構成をサポートしていません。

詳細については、「UCS-EデバイスのRAIDを使用したストレージの管理」を参照してください。

- Cisco ISR ルータでギガビット イーサネット インターフェイスを設定します。
- Cisco ISR ルータで UCS E インターフェイスを設定します。次の設定例は、DHCP が有効 になっている Cisco ISR 4451 ルータで実行される基本設定を示しています。

```
Last configuration change at 02:36:37 UTC Thu Feb 18 2016
version 15.5
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no platform punt-keepalive disable-kernel-core
1
hostname NFVIS-ISR4451
boot-start-marker
boot system bootflash:isr4300-universalk9.03.16.01a.S.155-3.S1a-ext.SPA.bin
boot-end-marker
vrf definition Mgmt-intf
 !
address-family ipv4
exit-address-family
 1
address-familv ipv6
 exit-address-family
1
no aaa new-model
1
1
1
```

```
ip domain name cisco.com
1
subscriber templating
multilink bundle-name authenticated
license udi pid ISR4331/K9 sn FD0192207MN
ucse subslot 1/0
imc access-port shared-lom console
imc ip address 172.19.183.172 255.255.255.0 default-gateway 172.19.183.1
!
spanning-tree extend system-id
1
1
redundancy
mode none
L
vlan internal allocation policy ascending
1
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 172.19.183.171 255.255.255.0
media-type rj45
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
shutdown
negotiation auto
interface GigabitEthernet0/0/2
no ip address
shutdown
negotiation auto
1
interface ucsel/0/0
ip unnumbered GigabitEthernet0/0/0
negotiation auto
switchport mode trunk
no mop enabled
no mop sysid
1
interface ucsel/0/1
no ip address
no negotiation auto
switchport mode trunk
no mop enabled
no mop sysid
!
interface GigabitEthernet0
vrf forwarding Mgmt-intf
no ip address
shutdown
negotiation auto
!
```

```
interface Vlan1
no ip address
shutdown
1
ip default-gateway 172.19.183.1
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
ip tftp source-interface GigabitEthernet0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.19.183.1
ip route 172.19.183.172 255.255.255.255 ucse1/0/0
ip ssh version 2
control-plane
1
1
line con 0
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
password lab
login local
transport input all
 transport output all
1
1
end
```

- (注) サポートされている次のファームウェアバージョン以上が使用可能であることを確認してください。
 - UCS-E160D-M2/K9 および UCS-E180D-M2/K9 の BIOS UCSED.2.5.0.3 以降
 - ・UCS-E140S-M2/K9のBIOS UCSES.1.5.0.5 以降
 - ・UCS-E160S-M3 の BIOS UCSEM3_2.5 以降
 - ・UCS-E180D-M3 および UCS-E1120D-M3 の BIOS UCSEDM3_2.5 以降

ステップ1 CIMC にログインします。

(注) USC-E シリーズ サーバーの推奨 CIMC バージョンは、3.2(7) 以降です。

- ステップ2 KVM コンソールを起動するには、CIMC ホームページから [KVMの起動(Launch KVM)]を選択します。 Java または HTML ベースの KVM を選択できます。HTML ベースの KVM の使用をお勧めします。KVM コンソールは別のウィンドウで開くため、ポップアップブロッカーが無効になっていることを確認します。
- ステップ3 KVM コンソールから仮想メディアをマッピングするには、次の手順を実行します。

- a) ダウンロードしたファイルを安全にインストールできるかどうかを確認するには、ファイルのチェッ クサムを比較してから使用する必要があります。チェックサムを確認することで、ネットワーク送信 中にファイルが破損したり、ダウンロード前にファイルが悪意のある第三者によって変更されたりし ていないことを確認できます。詳細については、「仮想マシンのセキュリティ」を参照してください。
- b) [仮想メディア(Virtual Media)]を選択し、[仮想デバイスのアクティブ化(Activate Virtual Devices)] を選択します。
- c) [仮想メディア(Virtual Media)]を再度選択し、[CD/DVDのマッピング(Map CD/DVD)]を選択し ます。画面を参照し、Cisco Enterprise NFVIS ISO イメージを選択します。[ドライブを開いてマッピン グする(Open and Map Drive)]をクリックしてイメージをマウントします。
- d) [仮想メディア(Virtual Media)]を再度選択し、NFVIS ISO イメージが CD/DVD にマッピングされた ことを確認します。
- ステップ4 起動順序を設定します。
 - a) [CIMCコンピューティング(CIMC Compute)]から、[BIOS]を選択します。
 - b) [起動順序の設定(Configure Boot Order)] を選択すると、[起動順序の設定(Configure Boot Order)] ダイアログボックスが表示されます。
 - c) [CD/DVD] ページで、[Cisco vKVMにマッピングされたvDVD (Cisco vKVM-Mapped vDVD)]を選択し、[追加 (Add)]を選択します。
 - d) [HDD] から [RAIDアダプタ(RAID Adapter)]を選択し、[追加(Add)]を選択します。
 - e) [Up]および[Down]オプションを使用して、起動の順序を設定します。Cisco vKVM にマッピングされ た vDVD の起動順序を最初に選択する必要があります。[変更を保存(Save Changes)]をクリックし て、起動順序の設定を完了します。
 - (注) CIMC を介して UEFI の起動順序を設定する場合、サポートされる BIOS バージョンは 2.10 以降 です。他の BIOS バージョンを使用する場合は、BIOS セットアップメニューで UEFI 起動順序 を設定し、[BootOrderRules] を [Loose] に設定する必要があります。

UEFIの起動順序を設定するには、次の手順を実行します。

- a) [CIMCコンピューティング (CIMC Compute)]から、[BIOS] を選択します。
- b) [起動順序の設定(Configure Boot Order)] を選択すると、[起動順序の設定(Configure Boot Order)] ダイアログボックスが表示されます。
- c) >>、<<、[上(up)]、および[下(down)]ボタンを使用して、UEFI イメージマップをユーザーイン ターフェイスの右側の列の最初のオプションにします。
- d) >>、<<、[上(up)]、および[下(down)]ボタンを再度使用して、UEFIOSをユーザーインターフェ イスの右側の列の2番目のオプションにします。
- e) [変更の保存(Save Changes)]をクリックします。
- **ステップ5** サーバーの電源を再投入して、インストールを開始します。

CIMC ホームページから、[ホスト電源(Host Power)]を選択します。[電源オフ(Power Off)]オプションを選択して、サーバーを再起動します。サーバーの電源が切れたら、[電源オン(Power On)]オプションを選択します。

サーバーが再起動すると、KVM コンソールによって、仮想 CD/DVD ドライブから Cisco Enterprise NFVIS が自動的にインストールされます。インストールが完了するまで 30 分~1 時間ほどかかることがあります。

ステップ6 ENCS 5000 シリーズ プラットフォームでは、ファームウェアが自動アップグレードされます。

NFVIS 3.8.x リリース以降、ファームウェアの自動アップグレードがサポートされています。NFVISのイン ストールが完了すると、BIOS または CIMC は対応するバージョンに自動的にアップグレードされます。 CIMC と NFVIS は複数回再起動されます。ファームウェアのアップグレードが完了するまで 30 分~1 時 間ほどかかることがあります。ファームウェアのアップグレード中は、システムを使用しないでください。

ステップ7 インストールが完了すると、システムはハードドライブから自動的に再起動されます。再起動後にコマンドプロンプト nfvis login が表示されたら、システムにログインします。

ログイン名として admin を使用し、デフォルトのパスワードとして Admin123# を使用します。

- (注) 初めてログイン試行すると、デフォルトのパスワードを変更するように求められます。アプリケーションを続行するには、画面の指示に従って強力なパスワードを設定する必要があります。 最初のログイン時にデフォルトのパスワードを変更しない限り、APIコマンドを実行したり、 タスクを続行したりすることはできません。デフォルトのパスワードがリセットされていない 場合、APIは401未承認エラーを返します。
- ステップ8 システム API または CLI を使用するか、Cisco Enterprise NFV ポータルからシステム情報を表示して、イン ストールを確認します。

Cisco UCS E シリーズ サーバーのデフォルトのシステム設定

図 4: Cisco UCS E シリーズ サーバーのデフォルトのネットワーク設定



次のネットワークとブリッジはデフォルトで作成され、削除できません。必要に応じてさらに 設定できます。

•LANネットワーク(lan-net)とLANブリッジ(lan-br):NFVISホストのデフォルトの静 的管理 IP アドレス(192.168.1.1)は、LANブリッジで設定されます。インバウンドおよ びアウトバウンドのトラフィック用のその他のすべてのポートは、LANブリッジに関連 付けられます。デフォルトでは、ホスト名は「nfvis」に設定されます。 WAN ネットワーク(wan-net)および WAN ブリッジ(wan-br):物理 WAN ポートは Cisco ISR モジュール上にあります。これらは、Cisco UCS E サーバーで外部から使用する ことはできません。WAN トラフィックは ISR WAN ポートから送られ、バックプレーン を経由して Cisco UCS-E サーバーに到達します。バックプレーンには、Cisco UCS-E サー バーとの接続を確立するための内部 WAN インターフェイス(GE0)が1つあります。デ フォルトでは、「GE0」インターフェイスが DHCP 接続に対して有効になっています。

初期セットアップの詳細については、『Cisco UCS E シリーズ サーバーおよび Cisco UCS E シ リーズ ネットワーク コンピュート エンジン スタートアップガイド』を参照してください。

USB を介した NFVIS のインストール

Cisco ENCS 5104 および Cisco Catalyst 8200 UCPE への Cisco Enterprise NFVIS のインストール

始める前に

Cisco Catalyst 8200 UCPE のインストールでは、NFVIS を1台のドライブにのみインストール し、インストール時にはそのドライブのみが存在するようにしてください。

Cisco Catalyst 8200 UCPE については、NFVIS にログインした後に BIOS パスワードを設定する ことをお勧めします。

BIOS パスワードを設定するには、hostaction change-bios-password コマンドを使用します。この手順を行わないと、NFVIS をインストールするデバイスを選択できません。

ステップ1 NFVIS イメージを使用してブート可能な USB を作成します。

この例では、Windows 環境で Rufus ユーティリティを使用しました。Rufus ユーティリティは https://rufus.akeo.ie/でダウンロードできます。この例では、次のパラメータを使用してブート可能なNFVIS USB デバイスを書き込みました。

- デバイス: USB スティック
- •パーティションスキーム: MBR
- •ファイルシステム: FAT32
- •クラスタサイズ:デフォルトを使用
- •ボリュームラベル:デフォルトを使用
- クイックフォーマット:オン
- ・ブート可能の作成: [ISOイメージ(ISO Image)]を選択し、隣のアイコンをクリックして、NFVISイメージを選択します。

・拡張ラベルの作成:オン

[開始(Start)]を押して、完了するまで待ちます。

USB サムドライブのイジェクト



- ステップ2 ENCS5104の USB スロットのいずれかに USB デバイスを挿入します。
- ステップ3 システムの電源を入れます。
- ステップ4 システムの起動中に、F6キーを押します。

Press or <F2> to enter setup, <F6> Boot Menu, <F12> Network Boot in 5 seconds or press any key to continue.

ステップ5 F6を押すと次のスクリーンショットが表示され、起動元のデバイスを選択できます。USBデバイスを選択します。

次のスクリーンショットの例では、使用されている STEC USB があります。この表示は、USB デバイスの ベンダーによって異なります。矢印キーを使ってデバイスを選択します。



- ステップ6 インストールが完了するまで待ちます。インストールが完了すると、システムが再起動されます。
- ステップ7 ユーザー名 admin、デフォルトパスワード Admin123# を使用してシステムにログインします。
- **ステップ8** 最初のログイン時にパスワードの変更を求めるプロンプトが表示されます。続行するには、画面の指示に 従って強力なパスワードを設定する必要があります。
- ステップ9 NFVIS ユーザーガイドに従って、システム API またはコマンド ライン インターフェイスを使用してイン ストールステータスを確認できます。

次のタスク

デフォルト設定を確認し、Cisco Enterprise NFV ポータルを起動するための初期 IP 設定をセットアップできます。

Cisco Catalyst 8200 UCPE のデフォルトのシステム設定

次の図は、Cisco ENCS を搭載した Cisco Enterprise NFVIS のデフォルトのネットワーク設定を 示しています。



Catalyst 8200 Edge uCPE

Factory Default Configuration

- ・デフォルトでは、NFVIS には WAN ポートまたは管理用の GE0/2 LAN ポートを介してア クセスできます。
- •WAN ネットワーク(wannet および wan2net)とWAN ブリッジ(wanbr および wan2br) は、デフォルトではDHCPを有効にするように設定されています。GEOは、デフォルトで はWAN ブリッジとWAN2 ブリッジに関連付けられています。
- Cisco Catalyst 8200 UCPE の管理 IP アドレス 192.168.1.1 は、GE0/2 を介してアクセスできます。
- ・GE0/2はLANブリッジに関連付けられています。
- 内部管理ネットワーク(int-mgmt-net)とブリッジ(int-mgmt-br)が作成され、内部でシス テムモニタリングに使用されます。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。