

セキュリティ機能

- •通信の暗号化 (1ページ)
- IPsec ペアワイズキー (2 ページ)

通信の暗号化

米国連邦政府は、保管中および転送中のすべてのデータを暗号化することを要求しています。 この要件を満たすために、シスコは次の形式の暗号化を使用します。

- Transport Layer Security (TLS) 1.2 による暗号化。
- FIPS オブジェクトモジュール: FIPS 140-2 の要件を満たし、FIPS 承認の暗号化機能を実行し、Cisco SSL ディストリビューションと組み合わせて使用するように設計されています。官公庁向け Cisco SD-WAN では、FIPS モードはデフォルトで有効になっています。

詳細については、「Cisco FIPS オブジェクトモジュール」を参照してください。

• Cisco SSL は、シスコが拡張したバージョンの OpenSSL であり、製品の FIPS 準拠を可能 にします。

詳細については、「暗号モジュール認定制度(CMVP)」を参照してください。

(注)

官公庁向け Cisco SD-WAN の境界内にあるすべての仮想マシンは、7.x バージョンの Cisco SSL ライブラリを使用します。これは FIPS モードで動作するため、保管中および転送中のすべて のデータが暗号化されます。

IPsec ペアワイズキー

表1:機能の履歴

機能名	リリース情報	説明
IPsec ペアワイ ズキーを使用 したセキュア な通信	Cisco IOS XE SD-WAN リ リース 16.12.1b	この機能を使用すると、IPsec デバイスとそのピアの間でのセキュアな通信のために、IPsec 秘密ペアワイズセッションキーを作成してインストールすることができます。

IPsec ペアワイズキー機能により、デバイスとコントローラの間にコントローラベースのキー 交換プロトコルが実装されます。

コントローラベースのキー交換プロトコルは、フルメッシュトポロジまたはダイナミックフル メッシュ トポロジのいずれかでゲートウェイ間 VPN (RFC7018) を作成するために使用され ます。

ネットワークデバイスは、コントローラへの保護されたコントロールプレーン接続をセット アップします。コントローラは、ネットワークデバイスにポリシーを配信します。その後、 ネットワークデバイスは、セキュアなデータプレーンを介して相互に通信します。

ローカルおよびリモートのトランスポートロケーション(TLOC)のペアごとに、IPsec セッションキーのペア(1つの暗号キーと1つの復号キー)が設定されます。

ペアワイズキー

キー交換方式と認証ポリシーの組み合わせにより、2つのネットワークデバイス間でのペアワ イズキー作成が容易になります。ネットワークデバイス間でのキー関連情報とポリシーの配信 には、コントローラを使用します。デバイスは、相互に秘密ペアワイズキーを生成します。

IPsec デバイスは、Diffie-Hellman (DH) アルゴリズムからの公開キーをコントローラと共有し ます。コントローラは、一元化されたポリシーの定義に従って、DH 公開キーを IPsec デバイ スの許可されたピアにリレーします。

ネットワークデバイスは、ピアとのセキュアな通信のために IPsec 秘密ペアワイズセッション キーを作成してインストールします。

IPSec セキュリティ アソシエーション キーの再生成

キーを再生成するすべての IPsec デバイスは、通信している各ピアに対して、新しい Diffie-Hellman (DH) ペアと新しい IPsec セキュリティア ソシエーション ペアを生成します。 新しいセキュリティ アソシエーション ペアは、各ピアの新しい DH 秘密キーと DH 公開キー を組み合わせて生成されます。IPsec デバイスは新しい DH 公開値をコントローラに配信し、 コントローラはその値を許可されたピアに転送します。各ピアは、引き続き既存のセキュリ ティアソシエーションに送信し、その後に新しいセキュリティアソシエーションにも送信し ます。

同時キー再生成時に、最大4ペアのIPsecセキュリティアソシエーション(SA)を一時的に作成できます。これらの4つのペアは、デバイスの1つのキー再生成に収束します。

IPsec デバイスは、現地時間またはボリュームベースのポリシーや、完了に近づいた暗号カウ ンタモード初期化ベクトルのカウンタ結果といった理由により、キー再生成を開始できます。

ローカル インバウンド セキュリティ アソシエーションでキー再生成を設定する場合、それに よってピアのアウトバウンドおよびインバウンド セキュリティ アソシエーションのキー再生 成がトリガーされます。ローカル アウトバウンド セキュリティ アソシエーションのキー再生 成は、IPsec デバイスがピアから新しいセキュリティ パラメータ インデックス (SPI) が指定 された最初のパケットを受信した後に開始されます。

(注)

- ペアワイズキーデバイスは、ペアワイズデバイスと非ペアワイズデバイスの両方と IPsec セッションを形成できます。
 - ・キー再生成プロセスでは、コントロールプレーンのCPU使用率が高くなるため、セッショ ンのスケーリングが低くなります。

Cisco vManage を使用した IPsec ペアワイズキーの設定

- 1. Cisco vManage のホームページで、[Configuration] > [Templates] を選択します。
- 2. [Feature] タブで、[Add Template] をクリックします。
- 3. [Device Model] ドロップダウンリストから、テンプレートを作成するデバイスのタイプを 選択します。
- 4. [Basic Information] タブで、[Cisco Security] 機能テンプレートをクリックします。
- **5.** [Basic Configuration] タブで、[IPsec pairwise-keying] フィールドの[On] または[Off] オプショ ンボタンを選択します。
- 6. または、[Enter Key] フィールドにデバイス固有のペアワイズキーを入力します。
- 7. [保存 (Save)]をクリックします。

CLIでのペアワイズキーの設定とキー再生成の有効化

ローカルおよびリモートのトランスポートロケーションのペアごとに、IPsec セッションキー のペアが設定されます。

これらのキーでは、AES-GCM-256(マルチキャストの場合はAES_256_CBC)暗号を使用して 暗号化が実行されます。デフォルトでは、キーは 3600 秒間有効です。

ペアワイズキーの設定

ペアワイズキーを設定するには、次のコマンドを使用します。

Device(config) # security ipsec pairwise-keying

(注) 秘密キーの設定を有効にするには、Cisco IOS XE SD-WAN デバイスを再起動する必要があります。

IPsec ペアワイズキーのキー再生成の設定

ペアワイズキーのキー再生成を設定するには、次のコマンドを使用します。

Device(config) # security ipsec pwk-sym-rekey

Cisco IOS XE SD-WAN デバイス での IPsec ペアワイズキーの確認

ペアワイズキーのアウトバウンド接続を確認するには、次のコマンドを使用します。

Device# show sdwan ipsec pwk outbound-connections

		REMOTE		SA	PKEI NONC	E PKEI
SS E-KEY AH SOURCE IP Source REMOTE TLOC ADDRESS HASH HASH AUTH	e Port SOURCE IP S REMOTE TLOC COL	DEST Port OR PWK	LOCAL TLOC -SPI INDEX	ADDRESS I	REMOTE TLC HASH	C COLOR HASH
10.168.11.3 12346	192.168.90.3	12346	10.1.0.2	1	lte	
10.1.0.1	private1	000000	202 0	6668		17B0
F5A5 true						
10.168.11.3 12346	192.168.92.6	12346	10.1.0.2		lte	
10.1.0.6	default	00A001	52 10) 0ED6	AF12	0A09
8030 true						
10.168.12.3 12346	192.168.90.3	12346	10.1.0.2		blue	:
10.1.0.1	private1	000000	205 0	6668		17ВО
F5A5 true						
10.168.12.3 12346	192.168.92.6	12346	10.1.0.2		blue	:
10.1.0.6	default	00A001	55 10) 0ED6	AF12	В9В7
BE29 true						

IPsec ペアワイズキーのインバウンド接続を確認するには、次のコマンドを使用します。

Device# show sdwan ipsec pwk inbound-connections

				SC	URCE			
DEST	LOCAL	L.	LO	CAL		REMOTE	REMOTE	
SA	PKEY NONCE	D PKEY	SS	D-KEY	AH			
	SOURCE I	P		F	ORT		DEST IP	
PORT	TLOC ADD	RESS	TLOC	COLOR	TLOC	ADDRESS	TLOC COLOR	PWK-SPI
INDEX I	D HASH	HASH	HASH	HASH	AUTH			
					+	+	+	
192.168.90.3				123	46 10	.168.11.3		
12346	10.1.0.2		lte		10.1	.0.1	private1	
200000 2	1	5605	70C7	17B0	F5A5 t	rue		
192.168.92.6				123	46 10	.168.11.3		
12346	10.1.0.2		lte		10.1	.0.6	default	
D0100B 52	1	5605	70C7	CCC2	C9E1 t	rue		
192.168.90.3				123	46 10	.168.12.3		
12346	10.1.0.2		blue		10.1	.0.1	private1	

000000	5	1	B9F9	5C75	17B0	F5A5	true	
192.168	.92.6				123	346	10.168.12.3	
1234	46	10.1.0.2		blue		10	.1.0.6	default
00100B	55	1	B9F9	5C75	A0F8	7B6B	true	

Device# show sdwan ipsec pwk local-sa

PKEY NONCE TLOC-ADDRESS	PKEY TLOC-COLOR	SOURCE-IP	SOURCE PORT	SPI IN	DEX ID		I
10.1.0.2 70C7	lte	10.168.11.3	12346	257	6	1	5605
10.1.0.2 5C75	blue	10.168.12.3	12346	257	3	1	B9F9

Device# show platform hardware qfp active feature ipsec da spi

g_hash_idx	Flow id	QFP SA hdl	source	IP			sport	dest
IP			dpor	t SA p	tr spi/	old		
crypto_hdl/	old							
1541	3	11	192.168	.90.3			12346	
192.168.92.	6			12346	0x312b84f0	0x00000115/0	0x00000114	
0x00000003	1fbfa80/0	x0000000031f}	bd520					
6661	131	36	10.168.	12.3			12346	
192.168.92.	6			12346	0x312b9990	0x0000b001/0	0x0000a001	
0x00000003	1fbe380/0	x0000000031f}	bc9a0					
7429	117	6	10.168.	11.3			12346	
192.168.92.	6			12346	0x312b9300	0x0000b001/0	0x0000a001	
0x00000003	1fbd970/0	x0000000031f}	bb580					

Sys	stem id	Wan int	Wan	ip
Yubei-cedge	5102	Gi2.xxx	Sub	10.168.xxx
Yubei-tsn	5108	Gi0/0/1	192.	.168.92.8
Yubei-ovld	5106	Gi0/0/0	192.	.168.92.6
Yubei-1ng	5107	Gi0/0/0	192.	.168.92.7
Yubei-utah	5104	Gi0/0/0	192.	168.92.4
Yubei-vedge	5101	ge0/0	192.	.168.90.3

Cisco IOS XE SD-WAN デバイス に関する IPsec ペアワイズキー情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

Device# show sdwan security-info

security-info authentication-type "AH_SHA1_HMAC SHA1_HMAC"
security-info rekey 86400
security-info replay-window 512
security-info encryption-supported "AES_GCM_256 (and AES_256_CBC for multicast)"
security-info fips-mode Enabled
security-info pairwise-keying Enabled

Cisco IOS XE SD-WAN デバイス での debug コマンド

IPsecペアワイズキーに関連する問題をデバッグするには、次のdebug コマンドを使用します。

debug plat soft sdwan ftm pwk [dump | log] debug plat soft sdwan ttm pwk [dump | log] debug plat soft sdwan vdaemon pwk [dump | log] SA

I