

セルラーゲートウェイの設定

表1:機能の履歴

機能名	リリース情報	機能説明
セルラーゲートウェイの 設定	Cisco vManage リリース 20.4.1	この機能では、サポートされているセ ルラーゲートウェイを IP パススルー デバイスとして設定するためのテンプ レートを使用できます。このリリース では、Cisco セルラーゲートウェイ CG418-E がサポートされます。

サポートされているセルラーゲートウェイを IP パススルーデバイスとして設定できます。設定されたデバイスをLTE信号が強い施設内のエリアに配置することにより、信号をイーサネット接続を介して、LTE 信号が弱い場所にあるルーティング インフラストラクチャに拡張できます。

Cisco vManage でセルラーゲートウェイを設定するには、次の手順を実行します。

1. Cisco セルラーゲートウェイ CG418-E デバイスのデバイステンプレートを作成します。

『Systems and Interfaces Configuration Guide』の「機能テンプレートからのデバイステンプ レートの作成」を参照してください。

機能テンプレートの説明を入力したら、次の手順を実行します。

- 1. Cisco vManage メニューから、[Configuration] > [Templates] を選択します。
- 2. [Device Templates] をクリックします。



- (注) Cisco vManage リリース 20.7.x 以前のリリースでは、[Device Templates] のタイトルは [Device] です。
 - 3. [Create Template] ドロップダウンリストから、[From Feature Template] を選択します。

- **4.** [Device Model] ドロップダウンリストから、テンプレートを作成するデバイスのタイプ を選択します。
- [Cellular Gateway] > [Cellular Gateway Platform] > [Create Template] を選択します。
 次に、以下の表に示すように、セルラー ゲートウェイ プラットフォーム機能テンプレートを設定します。

パラメータ名	説明	
[Basic Configuration] タブ		
タイムゾーン	デバイスで使用するタイムゾーンを選択 します。NTP が設定されている場合、デ バイスはこのタイムゾーンをクロック同 期に使用します。	
管理インターフェイス	デバイスにアクセスするための管理イン ターフェイスの IPv4 アドレスを入力しま す。	
Admin-Password	SSH クライアントまたはコンソールポー トを使用してデバイスにログインするた めの管理者ユーザーパスワードを入力し ます。	
NTP-Servers	デバイスがクロックを同期する1つまた は複数の NTP サーバーを設定します。	
[Cellular Configuration] タブ		
IP-Src-Violation	対応する IP アドレスタイプの IP ソース違 反機能を有効にするには、[v4 only]、[v6 only]、または [v4 and v6] を選択します。 この機能を有効にしない場合は、[None] を選択します。	
Auto-SIM	[On] を選択して、自動 SIM 機能を有効に します。この機能を有効にすると、デバ イスは、デバイス内の SIM が属するサー ビスプロバイダーを自動的に検出し、そ のプロバイダーに適したファームウェア を自動的にロードします。	

表 2: セルラー ゲートウェイ プラットフォーム テンプレート パラメータ

パラメータ名	説明
Primary SIM Slot	デバイスのプライマリ SIM カードが挿入 されるスロットを選択します。デバイス がこのスロットへのサービスを失った場 合、セカンダリスロットにフェールオー バーします。
Failover-Timer (分)	デバイスがプライマリ SIM スロットへの サービス消失を検出してから、プライマ リ SIM スロットとの通信を試行するまで デバイスが待機する分数を入力します。
Max-Retry	連続試行回数を入力します。デバイスが プライマリ SIM との通信にこの回数連続 して失敗すると、セカンダリスロットに フェールオーバーします。

6. [Cellular Gateway] > [Cellular Gateway Profile] を選択し、[Cellular Gateway Profile] ド ロップダウンリストから [Create Template] を選択します。次にセルラー ゲートウェイ プロファイル機能テンプレートを以下の表に示すように設定します。

表 **3**: セルラー ゲートウェイ プロファイル テンプレート パラメータ

パラメータ名	説明
SIM	SIM スロットを選択し、次のオプション を設定して、このスロットの SIM のプロ ファイルを作成します。このプロファイ ルによって、SIMを接続するセルラーネッ トワークをサービスプロバイダーに示し ます。
	• Profile ID : プロファイルの一意の ID を入力します
	 Access Point Name:このプロファイルのアクセスポイントの名前を入力します
	 Packet Data Network Type:このプロ ファイルのデータサービスのネット ワークタイプを選択します([IPv4]、 [IPv6] または [IPv4v6])
	 Authentication:このプロファイルが データに使用する認証方法を選択し、 表示される [Profile Username] および [Profile Password] フィールドに、この 方法のユーザー名とパスワードを入 力します
	デバイスの SIM スロットごとに 1 つのプ ロファイルを設定できます。
Add Profile	クリックして、セルラーデバイスがセル ラーネットワークに接続するために使用 するアクセスポイント名(APN)プロファ イルを追加します。
	最大 16 個のプロファイルを追加できま す。
プロファイル ID	プロファイルの一意の識別子を入力します。 有効な値・1~16の整数
	1779.5 [[1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
アクセス ポイント名	セルラーアクセスポイントを識別する名 前を入力します。

パラメータ名	説明	
Packet Data Network Type	セルラーネットワークのパケットデータ ネットワーク(PDN)タイプ([IPv4]、 [IPv6] または [IPv46])を選択します。	
認証	セルラーアクセスポイントへの接続に使 用する認証方法([none]、[pap]、[chap]、 [pap_chap])を選択します。	
Profile Username	[none]以外の認証方法を選択した場合は、 セルラーアクセスポイントに接続すると きに認証に使用するユーザー名を入力し ます。	
パスワード	[none]以外の認証方法を選択した場合は、 セルラーアクセスポイントに接続すると きに認証に使用するパスワードを入力し ます。	
[Add	クリックして、設定するプロファイルを 追加します。	
[Advanced Configuration] タブ		
Attach Profile	デバイスがセルラーネットワークに接続 するために使用するプロファイルを選択 します。	
Cellular 1/1 Profile	デバイスがセルラーネットワーク経由の データ接続に使用するプロファイルを選 択します。	

2. デバイステンプレートをデバイスに添付します。

『*Systems and Interfaces Configuration Guide*』の「デバイステンプレートのアタッチとアタッ チ解除」を参照してください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。