



## メンテナンスとアップグレード

---

この章では、ASA のメンテナンスとアップグレードの手順を説明します。また、次のトピックが含まれます。

- [ASA の SSD の交換, 1 ページ](#)

### ASA の SSD の交換

[ソリッドステートドライブ](#)で説明されているように、ASA はソリッドステートドライブ (SSD) が取り付けられた状態で出荷されます。万が一この SSD が故障した場合には、ASA の電源をオフにしなくても交換できます。

ASA の故障した SSD を交換するには、次の手順に従います。

- 
- ステップ 1** SSD ベイの両側のつまみネジを緩め、取り付けられている SSD をベイから引き出します。
  - ステップ 2** 新しい SSD をベイに挿入し、所定の位置まで押し込みます。
  - ステップ 3** SSD ベイの両側のつまみネジを締めます。
  - ステップ 4** SSD が正しく装着され、動作していることを SSD LED で確認します。
-

