

AIP SSM の取り付け

この章では、AIP SSM を取り付ける方法について説明します。この章は、次の項で構成されています。

- 仕様 (P.6-2)
- メモリの仕様 (P.6-2)
- ハードウェア要件およびソフトウェア要件 (P.6-2)
- インジケータ (P.6-3)
- 取り付けおよび取り外しの方法 (P.6-4)

仕様

表 6-1 に AIP SSM の仕様を示します。

表 6-1	AIP SSM	の仕様
-------	---------	-----

仕様	説明
寸法(高さ×幅×奥行)	$4.32 \times 17.27 \times 27.94 \text{ cm} (1.70 \times 6.80 \times 11.00 インチ)$
重量	最小: 1.13 kg (2.50 ポンド)
	最大:1.35 kg (3.00 ポンド) ¹
動作温度	$+0 \sim +40^{\circ}\text{C} (+32 \sim +104^{\circ}\text{F})$
非動作温度	$-40 \sim 75^{\circ}\text{C} \ (-40 \sim 167^{\circ}\text{F})$
湿度	10~90%、結露なし

1. 45 c ヒートシンクの場合は 1.22 キロ (2.70 ポンド)、55 c の場合は最大で約 1.35 キロ (3.00 ポンド)

メモリの仕様

表 6-2 に、AIP SSM のメモリの仕様を示します。

表 6-2 AIP SSM のメモリの仕様

モデル	CPU	DRAM
ASA-SSM-AIP-10-K9	2.0 GHz Celeron	1.0 GB
ASA-SSM-AIP-20-K9	2.4 GHz Pentium 4	2.0 GB

ハードウェア要件およびソフトウェア要件

AIP SSM のハードウェアとソフトウェアの要件は次のとおりです。

- Cisco ASA 5500 シリーズ Adaptive Security Appliance
 - ASA 5510 (ASA-SSM-AIP-10-K9)
 - ASA 5520 (ASA-SSM-AIP-10-K9 および ASA-SSM-AIP-20-K9)
 - ASA 5540 (ASA-SSM-AIP-20-K9)
- Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス ソフトウェア 7.0 以上
- Cisco Intrusion Prevention System Software 5.0(2) 以上
- DES または 3DES の有効化

インジケータ

図 6-1 に、AIP SSM インジケータを示します。

図 6-1 AIP SSM インジケータ



表 6-3 に、AIP SSM インジケータを示します。

	LED	色	状態	説明
1	PWR	緑	点灯	システムは電源が投入されています。
2	STATUS	緑	点滅	システムはブート中です。
			点灯	システムがパワーオン診断に合格しました。
3	LINK/ACT	緑	点灯	イーサネットリンクがあります。
			点滅	イーサネットアクティビティがあります。
4	SPEED	緑	100 MB	ネットワーク アクティビティがあります。
		オレンジ	1000 MB	ネットワーク アクティビティがあります。
			(GigabitEthernet)	

表 6-3 AIP SSM インジケータ

取り付けおよび取り外しの方法

この項では、AIP SSM の取り付けおよび取り外しの方法を説明します。取り上げる事項は次のとおりです。

- AIP SSM の取り付け (P.6-4)
- AIP SSM のステータスの確認 (P.6-5)
- AIP SSM の取り外し (P.6-6)

AIP SSM の取り付け

AIP SSM を取り付けるには、次の手順を実行します。

- ステップ1 ASA の電源を切ります。
- **ステップ2** アクセサリ キットのアース ストラップを取り出して、肌に接触するように手首に巻きます。もう 一方の端をシャーシに取り付けます。

詳細については、P.1-27の「ESD 環境での作業」を参照してください。

ステップ3 シャーシの左後部にある2つのねじを外して、スロットカバーを取り外します。



ステップ4 スロットの入り口から AIP SSM を挿入します。



- ステップ5 ねじを取り付けて、シャーシに AIP SSM を固定します。
- ステップ6 シャーシの後部にある電源スイッチを押して ASA に電源を入れます。
- ステップ7 インジケータを確認します。

AIP SSM が正しく装着されている場合は、緑の POWER インジケータが点灯し、緑の STATUS イ ンジケータが点滅します。また、show module コマンドを使用すると、AIP SSM がオンラインであ ることを確認できます。手順については、P.6-5 の「AIP SSM のステータスの確認」を参照してく ださい。 ステップ8 AIP SSM を初期化します。

手順については、P.9-3の「センサーの初期化」を参照してください。

ステップ9 最新の Cisco IPS ソフトウェアをインストールします。

手順については、P.10-2の「Cisco IPS ソフトウェアの入手方法」を参照してください。

ステップ10 AIP SSM が IPS トラフィックを受信するように設定します。

手順については、『Configuring the Cisco Intrusion Prevention System Sensor Using the Command Line Interface 5.1』の「Configuring AIP SSM to Receive IPS Traffic」を参照してください。

AIP SSM のステータスの確認

show module 1 コマンドを使用すると、AIP SSM が起動されていて実行中であることを確認できます。

AIP SSM のステータスを確認するには、次の手順を実行します。

- ステップ1 ASA にログインします。
- ステップ2 AIP SSM のステータスを確認します。

asa‡ Mod	show module 1 Card Type		Model	Serial No.
1	ASA 5500 Series Security Services	Module-20	ASA-SSM-20	P2B000005D0
Mod	MAC Address Range	Hw Version	Fw Version	Sw Version
1	000b.fcf8.0144 to 000b.fcf8.0144	0.2	1.0(9)0	5.0(0.27)S129.0
Mod	Status			
1 asa‡	Up F			

AIP SSM が正しく設置されている場合は、ステータスが Up になります。

Status フィールドでは、次の値を使用できます。

- Initializing: AIP SSM が検出され、通信の制御が初期化中である。
- Up: AIP SSM の初期化が完了した。
- Unresponsive : AIP SSM との通信に障害が発生した。
- Reloading: AIP SSM がリロード中である。
- Shutting Down: AIP SSM はシャットダウン処理中である。
- Down: AIP SSM はシャットダウンされた。
- Recover: AIP SSM はリカバリ イメージのダウンロードを試行中である。

AIP SSM の取り外し

AIP SSM を取り外すには、次の手順を実行します。

ステップ1 AIP SSM をシャットダウンします。

asa# hw-module module 1 shutdown
Shutdown module in slot 1? [confirm]

- ステップ2 Enter キーを押して確認します。
- ステップ3 インジケータを確認して、AIP SSM がダウンしているかどうかを確認します。
- ステップ4 ASA の電源を切ります。
- **ステップ5** アクセサリ キットのアース ストラップを取り出して、肌に接触するように手首に巻きます。もう 一方の端をシャーシに取り付けます。

詳細については、P.1-27の「ESD環境での作業」を参照してください。

- ステップ6 シャーシの左後部にある2つのねじを外して、スロットカバーを取り外します。
- ステップ7 AIP SSM を取り外し、横に置きます。
- ステップ8 既存の AIP SSM を交換する必要がある場合は、スロットの入り口から新しい AIP SSM を挿入します。



別のモデルの AIP SSM と交換しないでください。ASA による認識が実行できません。

- ステップ9 ねじを取り付けて、シャーシに AIP SSM を固定します。
- ステップ10 ASA の電源を入れます。
- ステップ11 次のようにして、AIP SSM をリセットします。

asa# **hw-module module 1 reset** Reset module in slot 1? [confirm]

- ステップ12 Enter キーを押して確認します。
- ステップ13 AIP SSM が正しく装着されているかどうかをインジケータで確認します。

AIP SSM が正しく装着されている場合は、緑の POWER インジケータが点灯し、緑の STATUS インジケータが点滅します。また、show module コマンドを使用すると、設置のステータスを確認できます。手順については、P.6-5 の「AIP SSM のステータスの確認」を参照してください。