

高度なネットワーク構成

この章は、次の項で構成されています。

- •イーサネットインターフェイスのメディア設定(1ページ)
- ネットワーク インターフェイス カードのペアリングおよびチーミング (3ページ)
- •仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN) (5ページ)
- Direct Server Return $(10 \sim \checkmark)$
- イーサネット インターフェイスの最大伝送単位 (14 ページ)
- ・マルチキャストアドレスでの ARP 応答の受け入れまたは拒否 (15ページ)

イーサネット インターフェイスのメディア設定

イーサネットインターフェイスのメディア設定にアクセスするには、etherconfigコマンドを使用します。個々のイーサネットインターフェイスが現在の設定と共に一覧表示されます。イン ターフェイスを選択すると、可能なメディア設定が表示されます。例については、メディア設定の編集例(2ページ)を参照してください。

etherconfigを使ったイーサネットインターフェイスのメディア設定の 編集

etherconfigコマンドを使って、イーサネットインターフェイスのデュプレックス設定(全二重/ 半二重)や速度(10/100/1000 Mbps)を設定できます。デフォルトでは、インターフェイスが 自動的にメディア設定を選択しますが、場合によってはこの設定を上書きする必要がありま す。



 「セットアップとインストール」の章の説明に従って GUI のシステム設定ウィザード(また はコマンドライン インターフェイスの systemsetup コマンド)を実行し、変更を確定していれ ば、電子メールゲートウェイ上でデフォルトのイーサネットインターフェイス設定が構成され ているはずです。 一部の電子メールゲートウェイは、光ファイバネットワークインターフェイスオプションを 備えています。その場合は、各電子メールゲートウェイ上の使用可能なインターフェイスのリ ストに2つの追加イーサネットインターフェイス(Data 3 と Data 4)が表示されます。これら のギガビット光ファイバインターフェイスは、異種混在構成で銅線(Data 1、Data 2、および Management)インターフェイスとペアにすることができます。ネットワークインターフェイ スカードのペアリングおよびチーミング(3ページ)を参照してください。

メディア設定の編集例

mail3.example.com> etherconfig

```
Choose the operation you want to perform:
- MEDIA - View and edit ethernet media settings.
- PAIRING - View and configure NIC Pairing.
- VLAN - View and configure VLANs.
- LOOPBACK - View and configure Loopback.
- MTU - View and configure MTU.
- MULTICAST - Accept or reject ARP replies with a multicast address.
[]> media
Ethernet interfaces:
1. Data 1 (Autoselect: <100baseTX full-duplex>) 00:06:5b:f3:ba:6d
2. Data 2 (Autoselect: <100baseTX full-duplex>) 00:06:5b:f3:ba:6e
3. Management (Autoselect: <100baseTX full-duplex>) 00:02:b3:c7:a2:da
Choose the operation you want to perform:
- EDIT - Edit an ethernet interface.
[]> edit
Enter the name or number of the ethernet interface you wish to edit.
[1>2]
Please choose the Ethernet media options for the Data 2 interface.
1. Autoselect
2. 10baseT/UTP half-duplex
3. 10baseT/UTP full-duplex
4. 100baseTX half-duplex
5. 100baseTX full-duplex
6. 1000baseTX half-duplex
7. 1000baseTX full-duplex
[1]> 5
Ethernet interfaces:
1. Data 1 (Autoselect: <100baseTX full-duplex>) 00:06:5b:f3:ba:6d
2. Data 2 (100baseTX full-duplex: <100baseTX full-duplex>) 00:06:5b:f3:ba:6e
3. Management (Autoselect: <100baseTX full-duplex>) 00:02:b3:c7:a2:da
Choose the operation you want to perform:
- EDIT - Edit an ethernet interface.
[]>
Choose the operation you want to perform:
- MEDIA - View and edit ethernet media settings.
- PAIRING - View and configure NIC Pairing.
- VLAN - View and configure VLANs.
- LOOPBACK - View and configure Loopback.
- MTU - View and configure MTU.
- MULTICAST - Accept or reject ARP replies with a multicast address.
```

ネットワークインターフェイスカードのペアリングおよ びチーミング

NICペアリングで2つの物理データポートを組み合わせることにより、NICからアップスト リームのイーサネットポートへのデータパスに障害が発生した場合に、バックアップイーサ ネットインターフェイスを提供できます。ペアリングでは、基本的に各イーサネットインター フェイスをプライマリインターフェイスおよびバックアップインターフェイスとして設定し ます。プライマリインターフェイスに障害が発生した場合(つまり、NICとアップストリーム ノード間のキャリアが途切れた場合)は、バックアップインターフェイスがアクティブにな り、アラートが送信されます。プライマリインターフェイスは再度起動したときに自動的にア クティブになります。この製品のマニュアルでは、「NICペアリング」と「NICチーミング」 は同義語です。

(注) NICペアリングは、C170、C190、およびC195電子メールゲートウェイでは使用できません。

+分な数のデータポートがあれば、複数のNICペアを作成できます。ペアを作成するときは、 任意のデータポートを組み合わせることができます。次に例を示します。

Data 1 と Data 2

Data 3 と Data 4

Data 2 と Data 3

など

一部の電子メールゲートウェイは、光ファイバネットワークインターフェイスオプションを 備えています。その場合は、各電子メールゲートウェイ上の使用可能なインターフェイスのリ ストに2つの追加イーサネットインターフェイス(Data 3 と Data 4)が表示されます。これら のギガビット光ファイバインターフェイスは、異種混在構成で銅線(Data 1、Data 2、および Management)インターフェイスとペアにすることができます。

NIC ペアリングと VLAN

VLAN (仮想ローカル エリア ネットワーク (VLAN) (5ページ)を参照)は、プライマリ インターフェイスにのみ設定できます。

NIC ペアの名前

NICペアを作成するときは、そのペアを参照するときに使用する名前を指定する必要がありま す。バージョン 4.5 よりも前の AsyncOS で作成した NIC ペアには、アップグレード後、自動 的に「Pair 1」というデフォルト名が指定されます。

NIC ペアリングに関して生成されたアラートは、特定の NIC ペアを名前で参照します。

NIC ペアリングと既存のリスナー

リスナーが割り当てられたインターフェイスでNICペアリングをイネーブルにすると、バック アップインターフェイスに割り当てられた全リスナーの削除、再割り当て、ディセーブル化の いずれかを選択するように求められます。

etherconfig コマンドを使った NIC ペアリングのイネーブル化

主)	NICペアリングは、C170、C190、およびC195電子メールゲートウェイでは使用できません
mai	.13.example.com> etherconfig
Cho	ose the operation you want to perform:
- Þ	IEDIA - View and edit ethernet media settings.
– I	'AIRING - View and configure NIC Pairing.
- 7	'LAN - View and configure VLANs.
- I	OOPBACK - View and configure Loopback.
- 1	ITU - View and configure MTU.
- 1	NULTICAST - Accept or reject ARP replies with a multicast address.
[]>	· pairing
Pai	red interfaces:
Cho	oose the operation you want to perform:
- N	(EW - Create a new pairing.
[]>	· new
Pl€	ase enter a name for this pair (Ex: "Pair 1"):
[]>	· Pair 1
War IP	ning: The backup (Data 2) for the NIC Pair is currently configured with one or more addresses. If you continue, the Data 2 interface will be deleted.
Do	you want to continue? [N]> y
Th€	interface you are deleting is currently used by listener "OutgoingMail".
Wha	t would you like to do?
1.	Delete: Remove the listener and all its settings.
2.	Change: Choose a new interface.
3. dis	Ignore: Leave the listener configured for interface "Data 2" (the listener will be sabled until you add a new interface named "Data 2" or edit the listener's settings).

```
[1]>
Listener OutgoingMail deleted for mail3.example.com.
Interface Data 2 deleted.
Paired interfaces:
1. Pair 1:
Primary (Data 1) Active, Link is up
Backup (Data 2) Standby, Link is up
Choose the operation you want to perform:
- DELETE - Delete a pairing.
- STATUS - Refresh status.
[]>
```

仮想ローカル エリア ネットワーク (VLAN)

電子メールゲートウェイの任意の物理ネットワークポートに、複数の仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)を設定できます。

VLAN を使用すると、以下が可能になります。

- ・電子メールゲートウェイが接続できるネットワークの数を、電子メールゲートウェイ上の 物理インターフェイスの数以上に増やすことができます。
- •既存のリスナーの別の「ポート」に、より多くのネットワークを定義できます。
- •管理を容易にするためまたは帯域幅を増やすために、セキュリティ目的でネットワークを セグメント化できます。

使用事例:

VLANの制限事項のために直接通信できない2つのメールサーバが、電子メールゲートウェイ を介してメールを送信できます。電子メールゲートウェイの Data 2 インターフェイスは、 VLAN1 および VLAN2 で設定されます。青い線は、営業ネットワーク(VLAN1)からアプラ イアンスに送信されたメールを示しています。電子メールゲートウェイはメールをいつものよ うに処理してから、配信時にパケットを宛先 VLAN2 情報(赤線)でタグ付けします。

VLAN による電子メールゲートウェイ間通信の実現

Appliance configured for VLAN1, VLAN2, VLAN3 Data 2 interface VLAN "Switch" "Router" VLAN VLAN Finance server

図1: VLANによる電子メールゲートウェイ間通信の実現

VLANの設定について

「データ」および「管理」ポートおよび一部の電子メールゲートウェイモデルで使用可能な光ファイバデータポートなど、電子メールゲートウェイの任意の物理ネットワークポートに、複数の VLAN を設定できます。AsyncOS は、最大 30 の VLAN をサポートします。

物理ポートは、VLAN に配置するために IP アドレスを設定する必要がありません。VLAN を 作成した物理ポートに VLAN 以外のトラフィックを受信する IP アドレスを設定できるため、 VLAN のトラフィックと VLAN 以外のトラフィックの両方を同じインターフェイスで受信で きます。

VLANは、NICペアリング(ペアになっている NICで使用可能)やDirect Server Return (DSR) と併用できます。

VLANは、「VLANDDDD」という形式の名前を持つ動的な「データポート」として表示されます。「DDDD」は最大4桁のIDです(VLAN2、VLAN4094など)。VLANIDは、電子メールゲートウェイで一意である必要があります。

関連項目

FTP、SSH、および SCP アクセス

VLAN の管理

VLAN の作成、編集、および削除を行うには、etherconfig コマンドを使用します。作成後、 [ネットワーク (Network)]>[インターフェイス (Interfaces)]ページまたは CLI の interfaceconfig コマンドを使用して VLAN を設定できます。すべての変更を保存することを忘れないでくだ さい。

etherconfig コマンドによる新しい VLAN の作成

この例では、Data 1 ポート上に 2 つの VLAN (VLAN 31 と VLAN 34) を作成します。

```
mail3.example.com> etherconfig
Choose the operation you want to perform:
- MEDIA - View and edit ethernet media settings.
- PAIRING - View and configure NIC Pairing.
- VLAN - View and configure VLANs.
- LOOPBACK - View and configure Loopback.
- MTU - View and configure MTU.
- MULTICAST - Accept or reject ARP replies with a multicast address.
[]> vlan
VLAN interfaces:
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new VLAN.
[]> new
VLAN ID for the interface (Ex: "34"):
[]> 34
Enter the name or number of the ethernet interface you wish bind to:
1. Data 1
2. Data 2
3. Management
[1]> 1
VLAN interfaces:
1. VLAN 34 (Data 1)
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new VLAN.
- EDIT - Edit a VLAN.
- DELETE - Delete a VLAN.
[]> new
VLAN ID for the interface (Ex: "34"):
[]> 31
Enter the name or number of the ethernet interface you wish bind to:
1. Data 1
```

2. Data 2 3. Management [1]> 1 VLAN interfaces: 1. VLAN 31 (Data 1) 2. VLAN 34 (Data 1) Choose the operation you want to perform: - NEW - Create a new VLAN. - EDIT - Edit a VLAN. - DELETE - Delete a VLAN. []> Choose the operation you want to perform: - MEDIA - View and edit ethernet media settings. - PAIRING - View and configure NIC Pairing. - VLAN - View and configure VLANs. - LOOPBACK - View and configure Loopback. - MTU - View and configure MTU. - MULTICAST - Accept or reject ARP replies with a multicast address. []>

interfaceconfig コマンドによる VLAN の IP インターフェイスの作成

この例では、VLAN 31 イーサネットインターフェイス上に新しい IP インターフェイスを作成 します。
インターフェイスに変更を加えると、電子メールゲートウェイとの接続が閉じることがありま す。
mail3.example.com> interfaceconfig
Currently configured interfaces:
1. Data 1 (10.10.1.10/24: example.com)
2. Management (10.10.0.10/24: example.com)
Choose the operation you want to perform:
NEW - Create a new interface.
EDIT - Modify an interface.
GROUPS - Define interface groups.

```
- DELETE - Remove an interface.
[]> new
Please enter a name for this IP interface (Ex: "InternalNet"):
[]> InternalVLAN31
Would you like to configure an IPv4 address for this interface (y/n)? [Y]>
IPv4 Address (Ex: 10.10.10.10):
[]> 10.10.31.10
Netmask (Ex: "255.255.255.0" or "0xffffff00"):
[255.255.255.0]>
Would you like to configure an IPv6 address for this interface (y/n)? [N]>
Ethernet interface:
1. Data 1
2. Data 2
3. Management
4. VLAN 31
5. VLAN 34
[1]> 4
Hostname:
[]> mail31.example.com
Do you want to enable SSH on this interface? [N]>
Do you want to enable FTP on this interface? [N]>
Do you want to enable HTTP on this interface? [N]>
Do you want to enable HTTPS on this interface? [N]>
Currently configured interfaces:
1. Data 1 (10.10.1.10/24: example.com)
2. InternalVLAN31 (10.10.31.10/24: mail31.example.com)
3. Management (10.10.0.10/24: example.com)
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new interface.
- EDIT - Modify an interface.
- GROUPS - Define interface groups.
```

```
- DELETE - Remove an interface.
```

Web インターフェイスを使用した VLAN の設定

etherconfig コマンドを使用して VLAN を作成した後、[ネットワーク (Network)]>[リスナー (Listeners)]ページを使用して設定できます。

Direct Server Return

Direct Server Return (DSR) は、同じ Virtual IP (VIP; 仮想 IP)を共有する複数の電子メール ゲートウェイ間で負荷を分散するための軽量負荷分散メカニズムをサポートする機能です。

DSRは、電子メールゲートウェイの「ループバック」イーサネットインターフェイス上に作成された IP インターフェイスを介して実装されます。

```
(注)
```

電子メールゲートウェイの負荷分散の設定は、このマニュアルでは取り上げません

Direct Server Return のイネーブル化

DSR をイネーブルにするには、参加している各電子メールゲートウェイの「ループバック」 イーサネットインターフェイスをイネーブルにします。次に、CLIの interfaceconfig コ マンドまたは GUIの[ネットワーク (Network)]>[インターフェイス (Interfaces)]ページを 使用して、ループバック インターフェイス上に仮想 IP (VIP) で IP インターフェイスを作成 します。最後に、CLIのlistenerconfig コマンドまたは GUIの[ネットワーク (Network)] >[リスナー (Listeners)]ページを使用して、新しい IP インターフェイス上にリスナーを作成 します。すべての変更を保存することを忘れないでください。



(注) ループバックインターフェイスを使用した場合、電子メールゲートウェイはそのインターフェ イスの ARP 応答を発行しません

DSR をイネーブルにするときは、次のルールが適用されます。

すべてのシステムが同じ仮想 IP(VIP)アドレスを使用します。

すべてのシステムがロードバランサと同じスイッチおよびサブネット上にある必要がありま す。



図 2: DSR を使用したスイッチ上の複数の電子メールゲートウェイ間でのロードバランス

DSR を使用したスイッチ上の複数の電子メールゲートウェイ間でのロードバランス

etherconfig コマンドによるループバック インターフェイスのイネーブル化

イネーブルになったループバックインターフェイスは、他のインターフェイス(Data1など) と同じように扱われます。 mail3.example.com> etherconfig Choose the operation you want to perform: - MEDIA - View and edit ethernet media settings. - PAIRING - View and configure NIC Pairing. - VLAN - View and configure VLANs. - LOOPBACK - View and configure Loopback. - MTU - View and configure MTU. - MULTICAST - Accept or reject ARP replies with a multicast address. []> loopback Currently configured loopback interface: Choose the operation you want to perform: - ENABLE - Enable Loopback Interface. []> enable Currently configured loopback interface: 1. Loopback Choose the operation you want to perform: - DISABLE - Disable Loopback Interface.

[]> Choose the operation you want to perform: - MEDIA - View and edit ethernet media settings. - PAIRING - View and configure NIC Pairing. - VLAN - View and configure VLANS. - LOOPBACK - View and configure Loopback. - MTU - View and configure MTU. - MULTICAST - Accept or reject ARP replies with a multicast address. []>

interfaceconfig コマンドによるループバック上の IP インターフェイスの作成

ループバック インターフェイス上に IP インターフェイスを作成します。 mail3.example.com> interfaceconfig Currently configured interfaces: 1. Data 1 (10.10.1.10/24: example.com) 2. InternalV1 (10.10.31.10/24: mail31.example.com) 3. Management (10.10.0.10/24: example.com) Choose the operation you want to perform: - NEW - Create a new interface. - EDIT - Modify an interface. - GROUPS - Define interface groups. - DELETE - Remove an interface. []> new Please enter a name for this IP interface (Ex: "InternalNet"): []> LoopVIP Would you like to configure an IPv4 address for this interface (y/n)? [Y]> IPv4 Address (Ex: 10.10.10.10): []> 10.10.1.11 Netmask (Ex: "255.255.255.0" or "0xffffff00"): [255.255.255.0]> 255.255.255.255 Would you like to configure an IPv6 address for this interface (y/n)? [N]> Ethernet interface:

```
1. Data 1
```

- 2. Data 2
- 3. Loopback
- 4. Management
- 5. VLAN 31
- 6. VLAN 34

```
[1]> 3
```

Hostname:

```
[]> example.com
```

Do you want to enable SSH on this interface? $[{\rm N}]\!>$

Do you want to enable FTP on this interface? [N] >

```
Do you want to enable HTTP on this interface? [N]>
Do you want to enable HTTPS on this interface? [N]>
```

Currently configured interfaces:

- 1. Data 1 (10.10.1.10/24: example.com)
- 2. InternalV1 (10.10.31.10/24: mail31.example.com)
- 3. LoopVIP (10.10.1.11/24: example.com)
- 4. Management (10.10.0.10/24: example.com)

Choose the operation you want to perform:

- NEW Create a new interface.
- EDIT Modify an interface.
- GROUPS Define interface groups.
- DELETE Remove an interface.
- []>

新しい IP インターフェイス上のリスナーの作成

GUI または CLI を使って新しい IP インターフェイス上にリスナーを作成します。たとえば、 次の図に示すように、新たに作成した IP インターフェイスを GUI の [リスナーを追加(Add Listener)]ページで選択できます。 図 3:新しいループバック IP インターフェイス上のリスナーの作成

Add Listener

Name:	
Type of Listener:	Public Private
Interface:	Data 1 (10.10.1.10/24: example.com) TCP Port: 25
Bounce Profile:	Data 1 (10.10.1.10/24: example.com) InternalV1 (10.10.31.10/24: mail31.example.com)
Disclaimer Above:	LopVIP (10.10.11.10/24: mail11.example.com) Management (10.10.2.10/24: example.com) Disclammer text will be applied above are message body.
Disclaimer Below:	None Disclaimer text will be applied below the message body.
SMTP Authentication Profile:	None 🗸
Certificate:	System Default 💌
SMTP Address Parsing Options:	Optional settings for controlling parsing in SMTP "MAIL FROM" and "RCPT TO"
▶ Advanced:	Optional settings for customizing the behavior of the Listener
▶ LDAP Queries:	No LDAP Server Profiles have been created. Profiles can be defined at System Administration LDAP
SMTP Call-Ahead Profile:	None

イーサネット インターフェイスの最大伝送単位

最大伝送単位(MTU)は、イーサネットインターフェイスが受け入れる最大のデータ単位で す。etherconfig コマンドを使用してイーサネットインターフェイスの MTU を減らすことがで きます。イーサネットインターフェイスが受け入れることができる最大 MTU のデフォルト MTU サイズは 1500 バイトです。

インターフェイスの MTU を編集するには:

mail3.example.com> etherconfig

Choose the operation you want to perform:

- MEDIA View and edit ethernet media settings.
- PAIRING View and configure NIC Pairing.
- VLAN View and configure VLANs.
- LOOPBACK View and configure Loopback.
- MTU View and configure MTU.
- MULTICAST Accept or reject ARP replies with a multicast address.

[]> mtu

Ethernet interfaces:

- 1. Data 1 mtu 1400
- 2. Data 2 default mtu 1500
- 3. Management default mtu 1500

Choose the operation you want to perform: - EDIT - Edit an ethernet interface. []> edit Enter the name or number of the ethernet interface you wish to edit. []> 2 Please enter a non-default (1500) MTU value for the Data 2 interface. []> 1200 Ethernet interfaces: 1. Data 1 mtu 1400 2. Data 2 mtu 1200 3. Management default mtu 1500 Choose the operation you want to perform: - EDIT - Edit an ethernet interface. []>

マルチキャストアドレスでのARP応答の受け入れまたは 拒否

マルチキャストアドレスで ARP 応答を受け入れるか拒否するかを指定できます。この機能を 設定するには、MULTICAST サブコマンドを使用します。

次の例で、マルチキャストアドレスで ARP 応答を受け入れるように電子メールゲートウェイ を設定する方法を示します。

```
mail.example.com> etherconfig
Choose the operation you want to perform:
- MEDIA - View and edit ethernet media settings.
- VLAN - View and configure VLANs.
- LOOPBACK - View and configure Loopback.
- MTU - View and configure MTU.
- MULTICAST - Accept or reject ARP replies with a multicast address.
[]> multicast
ARP replies with a multicast address will be rejected.
Choose the operation you want to perform:
- ACCEPT - Accept ARP replies with a multicast address.
[]> accept
ARP replies with a multicast address will be accepted.
```

I

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。