

# Firepower Management Center の代替アクセ スのセットアップ

初期セットアッププロセスが完了したら、次のいずれかを実行して、FMC への別のアクセス 方法を確立できます。

- ローカルコンピュータからシリアルポートへの直接アクセス用にFMCをセットアップできます。
- ・デフォルト(eth0)の管理インターフェイスでのSerial over LAN(SoL)接続によるLights Out Management(LOM)アクセス用にFMCをセットアップできます。これにより、アプ ライアンスへの物理的なアクセスがなくても、限られた数のメンテナンスタスクを実行で きます。

シリアル アクセスまたは LOM/SoL アクセス用に FMC を設定する前に、コンソール出力をシ リアル ポートにリダイレクトすることを推奨します。

- シリアルアクセスのセットアップ(1ページ)
- Lights-Out Management のセットアップ  $(2 \sim i)$
- ・コンソール出力のリダイレクト (6ページ)

# シリアル アクセスのセットアップ

### 始める前に

- Firepower Management Center インストールおよび初期セットアップの説明に従って、イン ストールと初期セットアップを実行します。
- ・端末エミュレーション ソフトウェア(HyperTerminal や XModem など)を入手し、FMC と通信するローカル コンピュータにインストールします。
- ・コンソール出力をシリアルポートにリダイレクトします。コンソール出力のリダイレクト (6ページ)を参照してください。

手順

**ステップ1** FMC の背面パネルのシリアル ポートを確認します(次の図の番号 4)。



- ステップ2 アプライアンスに付属の RJ-45 to DP9 コンソール ケーブル(シスコ製品番号 72-3383-XX)を 使用して、ローカル コンピュータを FMC のシリアル ポートに接続します。
- ステップ3 ローカルコンピュータ上の端末エミュレーションソフトウェア(HyperTerminalやXModemなど)を使用して FMC と通信します。端末エミュレータを 9600 ボー、8 データ ビット、パリティなし、1 ストップ ビット、フロー制御なしに設定します。

## Lights-Out Management のセットアップ

Lights-Out Management (LOM) 機能では、Serial over LAN (SoL) 接続を使用して、Firepower Management Center で限られたアクションを実行できます。LOM では、帯域外管理接続で CLI を使用して、シャーシのシリアル番号の表示などのタスクを実行したり、ファンの速度や温度 などの状態を監視したりします。Lights-Out Management は、デフォルト (eth0) の管理イン ターフェイスでのみ使用できることに注意してください。

Firepower Management Center を工場出荷時設定に復元する必要があるが、アプライアンスに物理的にアクセスできない場合は、Lights-Out Management (LOM)を使用して復元プロセスを実行できます。



注意 この復元プロセスによってデバイスのLOM設定がリセットされます。LOMを使用して新しく 復元されたアプライアンス、にアクセスすることはできません。LOMを使用して、デバイス をの工場出荷時設定に復元する場合、アプライアンスに物理的にアクセスできない場合は、ラ イセンス設定とネットワーク設定を削除すると、復元後にアプライアンスにアクセスできなく なります。

(注)

)他のFirepower アプライアンスも LOM をサポートしています。各アプライアンスのローカル Webインターフェイスを使用して、アプライアンスごとに LOM と LOM ユーザを設定します。 つまり、Firepower Management Center を使用して Firepower デバイスで LOM を設定することは できません。同様に、ユーザはアプライアンスごとに個別に管理されるため、Firepower Management Center で LOM 対応ユーザを有効化または作成しても、Firepower デバイスのユー ザにはその機能が伝達されません。 照明の管理の詳細については、ご使用のバージョンののFirepower Management Center コンフィ ギュレーション ガイド『』の「Remote Console Access management」を参照してください。

### 始める前に

- インテリジェントプラットフォーム管理インターフェイス(IMPI) ユーティリティをローカルコンピュータにインストールします。詳細については、IPMI ユーティリティのインストール(3ページ)を参照してください。
- IPMI ツールを使用してアプライアンスにアクセスするために必要なコマンドを確認しま す。詳細については、LOM コマンド (4ページ)を参照してください。
- ・コンソール出力をシリアルポートにリダイレクトします。コンソール出力のリダイレクト (6ページ)を参照してください。

#### 手順

- **ステップ1** アプライアンスの LOM を有効にします。Lights-Out Management の有効化 (5 ページ)を参照してください。
- **ステップ2** この機能を使用するユーザの LOM を有効にします。Lights-Out Management ユーザの有効化 ( 5ページ)を参照してください。
- ステップ3 アプライアンスにアクセスするには、サードパーティ製のIPMIユーティリティを使用します。

### IPMI ユーティリティのインストール

コンピュータ上のサードパーティのIPMIユーティリティを使用して、アプライアンスへのSoL 接続を作成できます。IPMItool は多くの Linux ディストリビューションの標準ツールですが、 Mac システムと Windows システムではユーティリティをインストールする必要があります。

Mac OS が稼働しているコンピュータでは、IPMItool をインストールします。最初に、Appleの xCode 開発ツールパッケージが Mac にインストールされていることを確認します。コマンド ライン開発のためのオプションコンポーネント(新しいバージョンでは「UNIX Development」 および「System Tools」、古いバージョンでは「Command Line Support」)がインストールされ ていることを確認します。最後に、MacPorts および IPMItool をインストールします。詳細につ いては、検索エンジンを使用するか、次のサイトを参照してください: https://developer.apple.com/ technologies/tools/ および http://www.macports.org/。

Windows環境ではipmiutilを使用します。このツールは各自でコンパイルする必要があります。 コンパイラにアクセスできない場合は、ipmiutil 自体を使用してコンパイルできます。詳細に ついては、検索エンジンを使用するか、次のサイトを参照してください: http://ipmiutil.sourceforge.net/。

### LOMコマンド

LOM コマンドの構文は、使用しているユーティリティにより異なりますが、通常LOM コマンドには、次の表に示す要素が含まれています。

表 1: LOM コマンド構文

IPMItool (Linux/Mac)	ipmiutil (Windows)	説明
ipmitool	ipmiutil	IPMI ユーティリティを起動します。
適用対象外	-V4	ipmiutil のみ。LOM セッションで管理 特権を有効にします。
-I lanplus	-J3	LOMセッションの暗号化を有効にしま す。
-H IP_address	-N IP_address	アプライアンスの管理インターフェイ スの IP アドレスを指定します。
-U username	-U username	承認済みLOMアカウントのユーザ名を 指定します。
適用対象外(ログオン時 に求められます)	-P password	ipmiutil のみ。承認済み LOM アカウン トのパスワードを指定します。
command	command	アプライアンスに対して発行するコマ ンド。コマンドを発行する場所は、ユー ティリティによって異なります。
		<ul> <li>IPMItoolの場合は、最後に次のコマンドを入力します: ipmitool -I lanplus -H IP_address -U username command</li> </ul>
		<ul> <li>ipmiutilの場合は、最初に次のコマンドを入力します:ipmiutil command -V4 -J3 -N IP_address -U username -P password</li> </ul>

Firepower システムでサポートされている LOM コマンドの完全なリストについては、『Firepower Management Center コンフィギュレーション ガイド』の「LOM Commands」を参照してください。

### Lights-Out Management の有効化

### 手順

- **ステップ1** FMC の Web インターフェイスで、[System] > [Configuration] を選択し、[コンソール設定 (Console Configuration)]をクリックします。
- ステップ2 [物理シリアルポート (Physical Serial Port)]を選択することによってリモートアクセスを有効 にします。
- ステップ3 必要な IPv4 設定を入力します。
  - ・システムのアドレス構成([DHCP] または [Manual(手動)])を選択します。
  - •LOM に使用する IP アドレスを入力します。
    - (注) LOM IP アドレスは、システムの管理インターフェイスの IP アドレスとは異なる 必要があります。
  - システムのネットマスクを入力します。
  - システムのデフォルトゲートウェイを入力します。

ステップ4 [保存 (Save)] をクリックします。

#### 次のタスク

この機能を使用するユーザに対してLOM権限を明示的に付与する必要があります。Lights-Out Management ユーザの有効化(5ページ)を参照してください。

### Lights-Out Management ユーザの有効化

#### 始める前に

LOM ユーザは次の制限を満たしている必要があります。

- ・ユーザに Administrator ロールを割り当てる必要があります。
- ユーザ名に使用できるのは英数字16文字までです。LOMユーザに対し、ハイフンやそれより長いユーザ名はサポートされていません。
- パスワードには、最大で20文字の英数字を使用できます。LOMユーザに対し、これより も長いパスワードはサポートされていません。ユーザのLOMパスワードは、そのユーザ のシステムパスワードと同じです。
- •FMCには、最大13人のLOMユーザを設定できます。

#### 手順

- ステップ1 FMC の Web インターフェイスで、[System] > [Users] を選択し、[ユーザ(Users)] タブで、既 存のユーザを編集して LOM 許可を追加するか、またはアプライアンスへの LOM アクセスに 使用する新規ユーザを作成します。
- ステップ2 [ユーザロールの設定(User Role Configuration)]で、まだオンになっていない場合は、[管理者 (Administrator)]チェックボックスをオンにします。
- **ステップ3** [Lights-Out Management へのアクセスを許可する (Allow Lights-Out Management Access)] チェッ クボックスをオンにし、変更を保存します。

# コンソール出力のリダイレクト

デフォルトで、FMCは、初期化ステータスまたは *init* メッセージを VGA ポートに出力しま す。物理シリアル ポートまたは SOL を使用してコンソールにアクセスする必要がある場合、 初期セットアップの完了後にコンソール出力をシリアルポートにリダイレクトすることを推奨 します。これは、Web インターフェイスまたはシェルから実行できます。

### Web インターフェイスによるコンソール出力のリダイレクト

#### 始める前に

初期セットアッププロセスを完了します。Firepower Management Center インストールおよび初期セットアップを参照してください。

### 手順

- ステップ1 [System] > [Configuration]を選択します。
- ステップ2 [コンソール設定 (Console Configuration)]を選択します。
- **ステップ3** リモート コンソール アクセスのオプションを選択します。
  - •アプライアンスの VGA ポートを使用するには、[VGA]を選択します。
  - •アプライアンスのシリアルポートを使用するかLOM/SoLを使用する場合には、[物理シリアルポート (Physical Serial Port)]を選択します。

ステップ4 SoL を使用して LOM を設定するには、次の適切な IPv4 設定を入力します。

- ・アプライアンスのアドレス設定([DHCP] または [Manual (手動)])を選択します。
- •LOMに使用する IP アドレスを入力します。
  - (注) LOM IP アドレスは、システムの管理インターフェイスの IP アドレスとは異なる 必要があります。

- システムのネットマスクを入力します。
- システムのデフォルトゲートウェイを入力します。

ステップ5 [保存 (Save)]をクリックします。

### シェルによるコンソール出力のリダイレクト

### 始める前に

初期セットアッププロセスを完了します。Firepower Management Center インストールおよび初 期セットアップを参照してください。

#### 手順

- ステップ1 FMC CLI 管理者認証情報を使用して、Firepower バージョンに適切なメソッドを使用して FMC の Linux シェルにアクセスします。「CLI または Linux シェルへのアクセス FMC」を参照して ください。
- ステップ2 プロンプトで、以下のコマンドのいずれかを入力して、コンソール出力を設定してください。
  - コンソールメッセージを VGA ポートにダイレクトする場合:sudo /usr/local/sf/bin/configure\_console.sh vga
  - コンソールメッセージを物理シリアルポートにダイレクトする場合:sudo /usr/local/sf/bin/configure\_console.sh serial
  - コンソールメッセージを SoL にダイレクトする場合(LOM 使用時): sudo /usr/local/sf/bin/configure\_console.sh sol

**ステップ3**変更を反映させるには、「sudo reboot」と入力してアプライアンスを再起動します。

I