

QoS ポリシーのトラブルシューティング

このセクションでは、QoSポリシーをトラブルシューティングするためのソリューションを提 供します。

• Cisco APIC QoS ポリシーのトラブルシューティング (1ページ)

Cisco APIC QoS ポリシーのトラブルシューティング

次のセクションは、Cisco APIC QoS の一般的なトラブルシューティング シナリオをまとめた ものです。

構成された QoS ポリシーを更新できません

- 次の API を呼び出して、qospDscpRule がリーフに存在することを確認します。 GET https://192.0.20.123/api/node/class/qospDscpRule.xml
- 2. QoS ルールが正確に構成され、ポリシーが接続されている EPG ID に関連付けられている ことを確認してください。

次のNX-OS スタイルのCLI コマンドを使用して、構成を確認します。

```
leaf1# show vlan
leaf1# show system internal aclqos qos policy detail
apic1# show running-config tenant tenant-name policy-map type qos
custom-qos-policy-name
apic1# show running-config tenant tenant-name application application-name
epg epg-name
```

CLIを使用して QoS インターフェイス統計情報を表示します

CLIは[詳細(detail)]オプションを使用しない場合、QoSクラス(level1、leve2、level3、level4、level5、level6、および policy-plane)の eth1/1 の統計のみを表示します。
NXOS ibash cli: tor-leafl# show queuing interface ethernet 1/1 [detail]
インターフェイスのコントロールプレーンおよびスパンクラスの統計情報を表示する場合は、
CLIを[詳細(detail)]オプションとともに使用する必要があります。

例:ファブリック 107 show queuing インターフェイス イーサネット 1/1 詳細

APIC CLI: swtb123-ifc1# fabric node_id show queuing interface ethernet 1/1

予想される出力は次のとおりです。

swtb95-leaf1# show queuing interface ethernet 1/31

```
Queuing stats for ethernet 1/31
Qos Class level3
 _____
Rx Admit Pkts : 0 Tx Admit Pkts : 0
Rx Admit Bytes: 0 Tx Admit Bytes: 0
Rx Drop Pkts : 0 Tx Drop Pkts : 0
Rx Drop Bytes : 0 Tx Drop Bytes : 0
_____
Oos Class level2
_____
Rx Admit Pkts : 0 Tx Admit Pkts : 0
Rx Admit Bytes: 0 Tx Admit Bytes: 0
Rx Drop Pkts : 0 Tx Drop Pkts : 0
Rx Drop Bytes : 0 Tx Drop Bytes : 0
-------
Qos Class level1
Rx Admit Pkts : 0 Tx Admit Pkts : 0
Rx Admit Bytes: 0 Tx Admit Bytes: 0
Rx Drop Pkts : 0 Tx Drop Pkts : 0
Rx Drop Bytes : 0 Tx Drop Bytes : 0
_____
Qos Class level6
_____
Rx Admit Pkts : 0 Tx Admit Pkts : 401309848
```

Rx Admit Bytes: 0 Tx Admit Bytes: 47354562064 Rx Drop Pkts : 0 Tx Drop Pkts : 2066740320 Rx Drop Bytes : 0 Tx Drop Bytes : 140538341760

APIC GUI を使用して QoS インターフェイス統計情報を表示します

APIC GUI を使用して、QoS 統計を表示します。

[ファブリック(Fabric)]->[インベントリ(Inventory)]>[ポッド番号(Pod Number)]>[ノー ドホスト名(Node Hostname)]>物理インターフェイス([Physical Interfaces)]>[インター フェイス(Interface)]->[QoS 統計情報(QoS Stats)]に移動して、QoS 統計を表示します。

alialia cisco	APIC (ifav17	78-site1)							admin 🕲 🔘 🕻
System	Tenants Fabric	Virtual Networkin	g Admin Oper	ations Apps In	tegrations				
inv	entory Fabric Policies	Access Policies							
Lay	er 1 Physical Interf	ace Configuration - 1	104/eth1/25						
nvent						Operational	Deployed EPGs	VLANS Stats	QoS Stats Health
2									
	Rx Counts							Tx Counts	
	Admit Bytes	Admit Packets	Drop Bytes	Drop Packets	Admit Bytes	Admit Packets	Drop Bytes	Drop Packets	Buffer Drop Byte
	454989357082	5509208473	0	0	250765049763	101349142833	0	0	250765049763
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32590	407	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	148002565843436	134546392377	148002565843436
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0



I

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。