



Cisco Nexus 3500 シリーズ NX-OS ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレード

この章では、Cisco NX-OS ソフトウェアのアップグレードまたはダウングレードの方法について説明します。ここで説明する内容は、次のとおりです。

- [ソフトウェア イメージについて \(1 ページ\)](#)
- [Recommendations for Upgrading the Cisco NX-OS Software, on page 2](#)
- [Cisco NX-OS ソフトウェア アップグレードの前提条件 \(2 ページ\)](#)
- [Cisco NX-OS ソフトウェア ダウングレードの前提条件 \(3 ページ\)](#)
- [Cisco NX-OS ソフトウェア アップグレードの注意事項 \(3 ページ\)](#)
- [Cisco NX-OS ソフトウェア ダウングレードの注意事項 \(4 ページ\)](#)
- [Cisco Nexus 3000、3100、および 3500 のコンパクトイメージ \(5 ページ\)](#)
- [スイッチを USB から起動する \(8 ページ\)](#)
- [Cisco NX-OS ソフトウェアのアップグレード \(9 ページ\)](#)
- [NX-OS アップグレード履歴 \(11 ページ\)](#)
- [以前のソフトウェア リリースへのダウングレード \(11 ページ\)](#)

ソフトウェア イメージについて

各デバイスには、Cisco NX-OS ソフトウェアが同梱されます。Cisco NX-OS ソフトウェアは、1 つの NXOS ソフトウェア イメージで構成されています。Cisco NX-OS オペレーティングシステムをロードするために必要なのは、このイメージだけです。このイメージは、すべての Cisco Nexus 3500 シリーズ スイッチで実行されます。



- (注) バイナリ ファイルのもう 1 つのタイプは、ソフトウェア メンテナンス アップグレード (SMU) パッケージ ファイルです。SMU には、特定の不具合に対する修正プログラムが含まれています。これらは、直近の不具合に対処するために作成されたものであり、新しい機能は含まれていません。SMU パッケージ ファイルは、Cisco.com からダウンロードできます。通常、解決された不具合の ID 番号がファイル名に含まれています。SMU の詳細については、『Cisco Nexus 3500 Series NX-OS System Management Configuration Guide』を参照してください。

Recommendations for Upgrading the Cisco NX-OS Software

Cisco recommends performing a Nexus Health and Configuration Check before performing an upgrade. The benefits include identification of potential issues, susceptible Field Notices and Security Vulnerabilities, missing recommended configurations and so on. For more information about the procedure, see [Perform Nexus Health and Configuration Check](#).

Cisco NX-OS ソフトウェア アップグレードの前提条件

Cisco NX-OS ソフトウェアのアップグレードには、次の前提条件があります。

- デバイスまたはネットワークにアクセス可能などのユーザも、スケジュールされた時間にはデバイスまたはネットワークを設定しないでください。アップグレード中はデバイスを設定できません。show configuration session summary を使用します コマンドを使用して、アクティブなコンフィギュレーション セッションがないことを確認してください。
- デバイスで Cisco NX-OS ソフトウェア イメージをアップグレードまたはダウングレードする前に、アクティブなすべてのコンフィギュレーション セッションを保存、送信、または破棄します。デュアルスーパーバイザを搭載したデバイスでは、アクティブなコンフィギュレーション セッションがある場合、Cisco NX-OS ソフトウェアのアップグレード中にアクティブ スーパーバイザ モジュールをスタンバイ スーパーバイザ モジュールに切り替えられません。
- デバイスからリモート サーバへのルートを確保します。サブネット間のトラフィックをルーティングするルータがない場合は、デバイスとリモートサーバが同じサブネットワーク内に存在する必要があります。リモート サーバへの接続を確認するには、ping コマンドを使用します。

```
switch# ping 172.18.217.1 vrf management
PING 172.18.217.1 (172.18.217.1): 56 data bytes
64 bytes from 172.18.217.1: icmp_seq=0 ttl=239 time=106.647 ms
64 bytes from 172.18.217.1: icmp_seq=1 ttl=239 time=76.807 ms
64 bytes from 172.18.217.1: icmp_seq=2 ttl=239 time=76.593 ms
64 bytes from 172.18.217.1: icmp_seq=3 ttl=239 time=81.679 ms
64 bytes from 172.18.217.1: icmp_seq=4 ttl=239 time=76.5 ms

--- 172.18.217.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss
```

round-trip min/avg/max = 76.5/83.645/106.647 ms

コンフィギュレーションセッションの詳細については、『Cisco Nexus 3500 Series NX-OS System Management Configuration Guide』を参照してください。

Cisco NX-OS ソフトウェア ダウングレードの前提条件

Cisco NX-OS ソフトウェアのダウングレードには、次の前提条件があります。

- **show incompatibility system bootflash:filename** コマンドを使用して、ソフトウェアの互換性を確認します。非互換な部分が存在する場合は、ソフトウェアをダウングレードする前に、ダウングレードイメージと互換性がない機能をすべて無効化してください。

Cisco NX-OS ソフトウェア アップグレードの注意事項



- (注) 『Cisco Nexus 3500 Series NX-OS Release Notes』には、各リリース固有のアップグレードの注意事項が含まれています。アップグレードを開始する前に、アップグレード先となるリリースのリリース ノートを参照してください。

ソフトウェア イメージのアップグレードを試行する前に、次の注意事項に従ってください。

- アップグレードは、ネットワークが安定しているときにスケジュールします。
- ソフトウェアイメージの破損につながるため、インストール手順の実行中の電源中断は回避してください。
- ソフトウェアのアップグレード中に切り替えが発生した場合でも接続を維持するため、スーパーバイザ モジュールはコンソール ポートに接続している必要があります。使用しているシャーシの『Hardware Installation Guide』を参照してください。
- PIM が有効化された SVI が VLAN 向けに存在する場合、IGMP スヌーピングが構成されている必要があります。まず初めに VLAN で IGMP スヌーピングを有効化してから、SVI で PIM を有効化することが推奨されています。
- Cisco NX-OS リリース 9.3(1) へのアップグレードは、Cisco NX-OS リリース 7.0(3)I7(6) または 9.2(3) 以降でのみサポートされています。
- NX-OS ソフトウェアを、NX-OS 9.2(x) マイナー リリースでの送信元リリースから、NX-OS 9.3(x) マイナー リリースでのターゲットのリリースにアップグレードする場合、ターゲットのリリースに必要なアップグレードを行う前に、リリース 9.2(4) へ中間アップグレードを行うことが必須です。
- Cisco Nexus 3548 および 3548-X スイッチは、ブートフラッシュ領域が限られているため、コンパクトタイプの NX-OS ソフトウェア イメージを実行する必要があります。このコン

パクトイメージは、NX-OS コンパクトイメージの手順を使用して作成できます。または、コンパクト NX-OS ソフトウェア イメージを[シスコのソフトウェア ダウンロード Web サイト](#)から直接ダウンロードすることもできます。この要件は、Cisco Nexus 3548-XL スイッチには適用されません。

- シスコの[ソフトウェアダウンロード Web サイト](#)で公開されているコンパクト NX-OS ソフトウェア イメージの MD5/SHA512 チェックサムは、NX-OS コンパクトイメージの手順で作成されたコンパクト イメージの MD5/SHA512 チェックサムと一致しない場合があります。
- GIR メンテナンス モードは Cisco Nexus 3500 プラットフォーム スイッチではサポートされていません。
- Cisco N3K-C3548P-XL (MTC/MTC-CR/MTC-XL) プラットフォーム スイッチ向けに Flexlink がサポートされています。

Cisco NX-OS リリース 6.0(2)A8(7b)、6.0(2)A8(8)、または 6.0(2)A8(9) からアップグレードする時に適用可能な制限事項は次のとおりです。

- Cisco Catalyst デバイスが、vPC ピア スイッチ機能が有効化されている Nexus 3500 スイッチのペアに vPC を介して接続されている場合、EtherChannel ガードによって Cisco Catalyst デバイスが自身のポートチャネルインターフェイスをエラーディセーブルにしてしまう結果、部分的または完全なネットワーク障害が発生する可能性があります。この障害の発生を防ぐために、Nexus 3500 デバイスをアップグレードする間、vPC が接続済みの Cisco Catalyst デバイスで EtherChannel ガードの機能を一時的に無効にする必要があります。さらに詳しい情報については、*CSCvt02249* を参照してください。

Cisco NX-OS ソフトウェア ダウングレードの注意事項

以前のソフトウェアリリースへのダウングレードを試行する前に、次の注意事項に従ってください。

- ソフトウェアのダウングレード中に切り替えが発生した場合でも接続を維持するため、スーパーバイザ モジュールはコンソール ポートに接続している必要があります。使用しているシャーシの『ハードウェア設置ガイド』を参照してください。
- Cisco NX-OS は、デフォルトで自動的にゲストシェルのインストールおよび有効化を行います。ただし、ゲストシェルをサポートしない Cisco NX-OS イメージでデバイスがリロードされる場合、既存のゲストシェルが自動的に削除され、%VMAN-2-INVALID_PACKAGE メッセージが発行されます。ベストプラクティスとして、以前の Cisco NX-OS イメージへのダウングレードを実施する前に **guestshell destroy** コマンドでゲスト シェルを削除してください。
- スイッチのソフトウェアを Cisco NX-OS リリース 9.3(1) から Cisco NX-OS リリース 9.2(3) または 7.0(3)I7(6) にダウングレードすることが可能です。

Cisco Nexus 3000、3100、および 3500 のコンパクトイメージ

モデル番号が **-XL** で終わらない Cisco Nexus 3000、3100、および 3500 シリーズ スイッチの初期モデルでは、ブートフラッシュに 1.4 ～ 1.6 ギガバイトのストレージスペースが割り当てられています。時間の経過とともに、NX-OS ソフトウェア イメージのファイル サイズは 1 ギガバイトを超えるまで少しずつ増加してきました。その結果、**-XL** で終了しないモデル番号の Nexus 3000、3100、および 3500 シリーズ スイッチでは、同時に複数の完全な NX-OS バイナリ イメージを保存できません。したがって、管理者は、**-XL** で終了しないモデル番号の Nexus 3000、3100、および 3500 シリーズ スイッチでは、Nexus 5000、6000、7000、および 9000 シリーズ スイッチなど、他の Nexus プラットフォームで使用される、NX-OS ソフトウェアの標準のアップグレード手順に従うことができません。

NX-OS ソフトウェア リリース 7.0(3)I3(3) 以降、NX-OS ソフトウェア イメージのファイル サイズは、NX-OS コンパクト イメージの手順を使用して縮小できます。これは、中断がないため、スイッチのコントロールプレーンやデータプレーン トラフィックの転送機能に影響を与えない手順です。

シスコのソフトウェア ダウンロード Web サイトのコンパクト NX-OS ソフトウェア イメージ

一部の NX-OS ソフトウェア リリースについては、[シスコのソフトウェア ダウンロード Web サイト](#)から、コンパクト NX-OS ソフトウェア イメージをダウンロードできます。これらのコンパクト イメージには、NX-OS バイナリ イメージファイルの整合性を検証するために使用できる公開された MD5/SHA512 チェックサムがあります。以下の NX-OS ソフトウェア リリースについては、[シスコのソフトウェア ダウンロード Web サイト](#)から、コンパクト NX-OS ソフトウェア イメージをダウンロードできます。

- 9.3(4) 以降
- 9.2(4)
- 7.0 (3) I7 (8) 以降



(注) シスコの[ソフトウェアダウンロード Web サイト](#)で公開されているコンパクト NX-OS ソフトウェア イメージの MD5/SHA512 チェックサムは、NX-OS コンパクト イメージの手順で作成されたコンパクト イメージの MD5/SHA512 チェックサムと一致しない場合があります。

異なるスイッチ モデルで実行するコンパクト イメージ

NX-OS ソフトウェア リリース 9.3(6) を例にして、該当するスイッチの各モデルで実行する適切なコンパクト イメージを示します。

表 1: Cisco Nexus 3000、3100、および3500 シリーズプラットフォームそれぞれのコンパクトイメージテーブル

スイッチ モデル番号	コンパクト NX-OS ソフトウェア イメージのファイル名
N3K-C3016Q-40GE	n3000-compact.9.3.6.bin
N3K-C3048TP-1GE	n3000-compact.9.3.6.bin
N3K-C3064PQ-10GX	n3000-compact.9.3.6.bin
N3K-C3064TQ-10GT	n3000-compact.9.3.6.bin
N3K-C3064TQ-32T	n3000-compact.9.3.6.bin
N3K-C3132Q-40GE	n3100-compact.9.3.6.bin
N3K-C3132Q-40GX	n3100-compact.9.3.6.bin
N3K-C3172PQ-10GE	n3100-compact.9.3.6.bin
N3K-C3172TQ-10GT	n3100-compact.9.3.6.bin
N3K-C3172TQ-32T	n3100-compact.9.3.6.bin
N3K-C3524P-10G	n3500-compact.9.3.6.bin
N3K-C3524P-10GX	n3500-compact.9.3.6.bin
N3K-C3548P-10G	n3500-compact.9.3.6.bin
N3K-C3548P-10GX	n3500-compact.9.3.6.bin

NX-OS コンパクト イメージの手順

NX-OS コンパクトイメージの手順を開始するには、2つの方法があります。次のサブセクションでは、各オプションについて詳しく説明します。

ブート フラッシュ/USB での NX-OS コンパクト イメージの手順

NX-OS ソフトウェア リリース 7.0(3)I3(1) 以降では、install all コマンドとコンパクトオプションを使用して、スイッチのブートフラッシュまたは接続された USB ドライブに保存されているイメージで、NX-OS コンパクトイメージ手順を開始できます。これは、スイッチが現在のブートで使用した NX-OS ソフトウェア イメージでも実行できます。ただし、現在ブート中のイメージを圧縮するには、スイッチのブートフラッシュに 750 MB 以上の空き領域が必要です。

スイッチのブートフラッシュに保存されている NX-OS ソフトウェア イメージで NX-OS コンパクトイメージの手順を開始する方法の例を次に示します。

```
switch# install all nxos boottflash:nxos.7.0.3.I7.8.bin compact
```

SCP による NX-OS コンパクト イメージの手順

NX-OS ソフトウェア リリース 7.0(3)I5(2) 以降では、`copy` コマンドの追加のオプションを使用して、SCP（セキュア コピー プロトコル）により、イメージをスイッチのブートフラッシュまたは接続された USB ドライブにコピーしながら、NX-OS コンパクト イメージの手順を開始できます。`copy` コマンドのコンパクトオプションは、イメージをスイッチのブートフラッシュまたは接続された USB ドライブに転送するときにイメージを圧縮するため、ブートフラッシュのスペースの制限を回避できます。このオプションは SCP でのみサポートされます。他のプロトコル（SFTP [セキュアファイル転送プロトコル] や FTP [ファイル転送プロトコル] など）はサポートされません。

NX-OS ソフトウェア イメージを SCP を介してスイッチのブートフラッシュにコピーする際に、NX-OS のコンパクト イメージの手順を開始する方法の例を次に示します。

```
switch# copy scp://username@192.0.2.100/nxos.7.0.3.I7.8.bin bootflash:nxos.7.0.3.I7.8.bin compact  
vrf management
```

NX-OS コンパクト イメージの手順シーケンス

NX-OS ソフトウェア イメージを圧縮する順序は重要です。スイッチのブートフラッシュ サイズが制限されているため、ブートフラッシュに別の NX-OS ソフトウェア イメージが存在する場合、現在ロードされている NX-OS ソフトウェア イメージを圧縮することはできません。

まず、前述のブートフラッシュ/USB での NX-OS コンパクト イメージの手順に従って、ブートフラッシュで現在ブートされているイメージを圧縮します。次に、可能であれば、前述の SCP による NX-OS コンパクト イメージ手順を使用して、目的の NX-OS ソフトウェア イメージをスイッチのブートフラッシュにコピーします。7.0(3)I5(2) よりも前の NX-OS ソフトウェア リリースにアップグレードするため、このオプションを使用できない場合は、目的の NX-OS ソフトウェア イメージをスイッチのブートフラッシュに通常どおりコピーしてから、NX-OS イメージを圧縮するための前述のブートフラッシュ/USBでの OS コンパクト イメージ手順に従います。

ブート中でないイメージを圧縮するには、スイッチのブートフラッシュに最低限 450 MB の空き領域が必要です。ターゲットイメージをコピーした後、スイッチのブートフラッシュで使用可能な空き領域が 450 MB 未満の場合は、接続した USB ドライブを使用するか、前述の SCP メソッドによる NX-OS コンパクト イメージの手順を使用してターゲットイメージを圧縮する必要があります。

NX-OS コンパクト イメージ プラットフォーム グループ

このドキュメントで説明する NX-OS コンパクト イメージの手順は、3 つの異なるプラットフォーム グループに適用できます。

- Nexus 3000 デバイス（N3K-C3048、N3K-C3064 など）
- Nexus 3100 デバイス（N3K-C3132、N3K-C3172 など）
- Nexus 3500 デバイス（N3K-C3524、N3K-C3548 など）

圧縮された NX-OS バイナリ イメージファイルは、同じプラットフォーム グループ内の他のデバイス間で再利用できます。ただし、コンパクト NX-OS バイナリ イメージファイルを、異なるプラットフォームグループに属するデバイスで使用することはできません。

たとえば、次のモデルの Nexus 3000 デバイスが 4 台あるシナリオを考えます。

- N3K-C3048TP-1GE
- N3K-C3064PQ-10GE
- N3K-C3172PQ-40GX
- N3K-C3548P-10G

N3K-C3048TP-1GE で圧縮された NX-OS バイナリ イメージファイルは、選択したファイル転送プロトコルを介して N3K-C3064PQ-10GE のブートフラッシュに直接転送できます

(N3K-C3064PQ-10GE に十分なスペースがある場合)。さらに、N3K-C3064PQ-10GE は、このコンパクト NX-OS バイナリ イメージファイルを使用して、サポートされている方法でアップグレードできます。ただし、同じコンパクト NX-OS バイナリ イメージファイルを使用して N3K-C3172PQ-40GX および N3K-C3548P-10G デバイスをアップグレードすることはできません。NX-OS コンパクト イメージの手順は、N3K-C3172PQ-40GX と N3K-C3548P-10G の両方のデバイスで個別に実行する必要があります。

同じプラットフォームグループ内の Nexus デバイス間のこの互換性を利用すれば、多数のデバイスの NX-OS ソフトウェア アップグレードを最適化できます。たとえば、100 台の N3K-C3048TP-1GE デバイスがある場合、単一のデバイスで NX-OS コンパクト イメージ手順を実施し、コンパクト NX-OS バイナリ イメージファイルを結果の 99 デバイスに転送できます。100 台すべてのデバイスで NX-OS コンパクト イメージの手順を実行する必要はありません。

スイッチを USB から起動する

オプションで、ローダ プロンプトで外部フラッシュ メモリ ドライブからスイッチを起動することもできます。Cisco Nexus 3548P-10GX スイッチでサポートされる BIOS バージョンは 2.0.8 で、Cisco Nexus 3548P-10G スイッチでサポートされる BIOS バージョンは 1.0.11 です。次に、外部フラッシュ メモリ ドライブからイメージをロードするためのさまざまなオプションを示します。

- USB1 スロットが占有されている場合、または両方の USB スロットが占有されている場合には、USB1 からイメージをロードできます。

```
Loader> boot usb1: <image>
```

- USB2 スロットが使用されている場合にのみ、USB2 からイメージをロードできます。

```
Loader> boot usb2: <image>
```

- 両方の USB スロットが使用されている場合、USB2 からイメージをロードできます。

```
Loader> boot usb2: <image>
```


- USB1 スロットだけが占有されている場合、または両方の USB スロットが占有されている場合は、USB1 からイメージをロードできます。
- USB2 スロットのみが使用されている場合は、USB2 からイメージをロードできます。
- 両方の USB スロットが使用されている場合、USB2 からイメージをロードできます。

Cisco NX-OS ソフトウェアのアップグレード



- (注) アップグレード中にエラーメッセージが表示された場合、アップグレードは失敗し、その理由が表示されます。

手順

- ステップ 1** このアップグレード手順の例外については、ソフトウェア イメージ ファイルに関するリリース ノートを参照してください。『[Cisco Nexus 3500 Series NX-OS Release Notes](#)』を参照してください。
- ステップ 2** コンソール ポート接続のデバイスにログインします。
- ステップ 3** イメージ ファイルをコピーするために必要なスペースがあることを確認します。

```
switch# dir bootflash:
```

- (注) デバイスには、新しいイメージファイルのロードが成功しない場合に使用できるよう、少なくとも 1 つ前のリリースの Cisco NX-OS ソフトウェアのイメージ ファイルをダウンロードすることを推奨します。

- ステップ 4** デバイスにさらに多くのスペースが必要な場合、不要なファイルを削除して使用できるスペースを作ります。
- ステップ 5** Cisco NX-OS ソフトウェアを新しい Cisco NX-OS リリースにアップグレードします。
- ステップ 6** 転送プロトコルを使用して、ソフトウェア イメージをデバイスにコピーします。FTP、TFTP、SCP、SFTP を使用できます。

```
switch# copy scp://user@server-ip/image-path/ bootflash: compact vrf management
```

```
switch# copy scp://user@scpserver.cisco.com/download/nxos.9.3.1.bin bootflash: compact vrf management
```

compact オプションは、イメージを圧縮してスイッチのブートフラッシュまたは USB ドライブにコピーします。SCPは、**compact** オプションをサポートする唯一のプロトコルです。

(注) Cisco Nexus 3548-XL プラットフォーム スイッチの場合、**compact** オプションはサポートされません。それで、**compact** オプションを使用せずにソフトウェアイメージをコピーしてください。

ステップ 7 実際にアップグレードを実行する前に、ソフトウェアのアップグレードの影響を確認します。

```
switch# show install all impact nxos bootflash:nxos.9.3.1.bin
```

(注) プラットフォーム指定子が必要な古いソフトウェア バージョンから互換性のあるハードウェアへのアップグレードに対応するために、このコマンドの出力のバージョン文字列は「9.3(1)I9(1)」と表示されます。文字列の「I9(1)」部分は無視しても問題ありません。9.3(1) へのアップグレード後に表示されなくなります。また、互換性チェックでは「間違ったイメージ」と表示されます。

ステップ 8 実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションに保存します。

```
switch# copy running-config startup-config
```

ステップ 9 **install all nxos bootflash:filename [no-reload | non-interruptive | serial]** コマンドを使用して Cisco NX-OS ソフトウェアをアップグレードします。

```
switch# install all nxos bootflash:nxos.9.3.1.bin
```

(注) ファイル名を指定しないで **install all** コマンドを入力した場合は、コマンドにより互換性チェックが実行され、アップグレードされるモジュールが通知されます。さらに、インストールを続行するかどうかの確認が求められます。続行を選択すると、スイッチで現在実行されている NXOS ソフトウェア イメージがインストールされ、必要に応じて、実行中のイメージのさまざまなモジュールの BIOS がアップグレードされます。

ステップ 10 (任意) ログインし、必要なソフトウェア バージョンがデバイスで実行されていることを確認します。

```
switch# show version
```

ステップ 11 (任意) アップグレード プロセスの確認

```
switch# show install all status
```

ステップ 12 (任意) 必要に応じて、任意のライセンスをインストールし、必要な機能がデバイスで使用できるようにします。『Cisco NX-OS ライセンシング ガイド』を参照してください。

NX-OS アップグレード履歴

Cisco Nexus 3548 スイッチの耐用期間中は、多くのアップグレード手順を実行できます。メンテナンス目的で実行する場合や、オペレーティングシステムを更新して新しい機能を取得する場合にアップグレードが発生します。時間の経過とともに、スイッチは何度も更新される可能性があります。アップグレードのタイプと発生時刻を表示すると、問題のトラブルシューティングやスイッチの履歴の把握に役立ちます。

Cisco NX-OS リリース 9.3(5) 以降、Cisco Nexus 9000 スイッチは、時間の経過とともに実行されたすべてのアップグレードアクティビティをログに記録し、これらのイベントの包括的な履歴を提供します。保存されているアップグレード履歴タイプは次のとおりです。

- Cisco NX-OS システムのアップグレード
- 9Electronic Programmable Logic Device (EPLD) アップグレード
- Software Maintenance Upgrade (SMU) インストール

show upgrade history コマンドを入力して、Cisco NX-OS のアップグレード履歴を表示します。出力には、以前にスイッチで発生したアップグレードアクティビティが表示され、各イベントの開始時刻と終了時刻が定義されます。**show upgrade history** コマンドの出力例を次に示します。

```
switch# show upgrade history
TYPE          VERSION  DATE                STATUS
NXOS EPLD      n3548-   26 Apr 2020 11:37:16 EPLD Upgrade completed
                epld.9.3.4.img
NXOS EPLD      n3548-   26 Apr 2020 11:32:41 EPLD Upgrade started
                epld.9.3.4.img
NXOS system image 9.3(5)   24 Mar 2020 20:09:10 Installation End
NXOS system image 9.3(5)   24 Mar 2020 20:05:29 Installation started
NXOS SMU        9.3(5)   03 Mar 2020 23:34:15 Patch activation ended for
                nxos.libnbproxyccli_patch-n3548_
                ALL-1.0.0-9.3.5.lib32_n3548.rpm
NXOS SMU        9.3(5)   03 Mar 2020 23:34:03 Patch activation started for
                nxos.libnbproxyccli_patch-n3548_
                ALL-1.0.0-9.3.5.lib32_n3548.rpm
```

以前のソフトウェア リリースへのダウングレード



- (注) ダウングレード中にエラーメッセージが表示された場合、ダウングレードは失敗し、その理由が表示されます。

手順

ステップ 1 このダウングレード手順の例外については、ソフトウェア イメージ ファイルに関するリリース ノートを参照してください。『Cisco Nexus 3500 Series NX-OS Release Notes』を参照してください。

ステップ 2 コンソール ポート接続のデバイスにログインします。

ステップ 3 ダウングレードのためのイメージファイルがデバイスのブートフラッシュ内に存在していることを確認します。

```
switch# dir bootflash:
...
```

ステップ 4 ソフトウェア イメージ ファイルがない場合は、Cisco.com にログインし、使用しているデバイスのソフトウェア イメージ ファイルを次の URL から選択して、ファイルサーバにダウンロードします。<http://software.cisco.com/download/navigator.html>

(注) デバイスのブートフラッシュ内にさらに多くのスペースが必要な場合には、**delete** コマンドを使用して不要なファイルを削除します。

ステップ 5 転送プロトコルを使用して、ソフトウェア イメージをデバイスにコピーします。FTP、TFTP、SCP、SFTP を使用できます。

```
switch# copy scp://user@server-ip/image-path bootflash: compact vrf management
```

```
switch# copy scp://user@scpserver.cisco.com//download/nxos.9.2.3.bin bootflash: compact vrf management
```

compact オプションは、イメージを圧縮してスイッチのブートフラッシュまたは USB ドライブにコピーします。SCPは、**compact** オプションをサポートする唯一のプロトコルです。

(注) Cisco Nexus 3548-XL プラットフォーム スイッチの場合、**compact** オプションはサポートされません。それで、**compact** オプションを使用せずにソフトウェア イメージをコピーしてください。

ステップ 6 ソフトウェアの非互換性に関してチェックします。

```
switch# show incompatibility nxos bootflash:nxos.9.2.3.bin
Checking incompatible configuration(s)
No incompatible configurations
```

結果の出力に非互換性と解決策が表示されます。

ステップ 7 ダウングレード イメージと互換性のない機能をすべて無効化します。

ステップ 8 実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションに保存します。

```
switch# copy running-config startup-config
```

ステップ 9 Cisco NX-OS ソフトウェアをダウングレードします。

```
switch# install all nxos bootflash:nxos.9.2.3.bin
```

(注) ファイル名を指定しないで **install all** コマンドを入力した場合は、コマンドにより互換性チェックが実行され、アップグレードされるモジュールが通知されます。さらに、インストールを続行するかどうかの確認が求められます。続行を選択すると、スイッチで現在実行されている NXOS ソフトウェア イメージがインストールされ、必要に応じて、実行中のイメージのさまざまなモジュールの BIOS がアップグレードされます。

ステップ 10 (任意) ログインし、必要なソフトウェア バージョンがデバイスで実行されていることを確認します。

```
switch# show version
```

ステップ 11 (任意) ダウングレードプロセス全体を表示します。

例 :

```
switch# show install all status
```

以前のソフトウェア リリースへのダウングレード

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。