

DCNM 検証を行う Tetration エージェント

Tetration ソフトウェア エージェントは、ホスト システムで実行される小さなソフトウェアア プリケーションです。その主な機能は、ネットワークフロー情報をモニタおよび収集すること です。また、システムで実行されているネットワークインターフェイスやアクティブなプロセ スなど、その他のホスト情報も収集します。エージェントによって収集された情報は、さらな る分析処理のためにTetrationクラスタ内で実行されている一連のコレクタにエクスポートされ ます。

• DCNM 検証を行う Tetration エージェント (1ページ)

DCNM 検証を行う Tetration エージェント

Linux プラットフォームで詳細可視性適用エージェントを展開する場合は、インストーラスク リプトを使用することをお勧めします。

始める前に

インストールされたエージェントをTetrationクラスタに接続する場合は、ACTIVATION_KEY および HTTPS_PROXY パラメータが必要です。インストーラスクリプトを使用すると、自動 的に ACTIVATION_KEY が入力されますが、HTTPS_PROXY情報をスクリプトに直接挿入す る必要があります。

手動展開を使用する場合は、ACTIVATION_KEY とHTTPS_PROXYの両方のパラメータを手動で挿入します。詳細については、「Tetration SaaS のユーザー設定」を参照してください。

手順

ステップ1 クレデンシャルを使用して Cisco TetrationOS ソフトウェアの Web UI にログインします。

- **ステップ2**[設定(Settings)]メニューから[エージェント設定(Agent Config)]を選択して、[エージェント設定(Agent Config)]ウィンドウを表示します。
- ステップ3 [ソフトウェア エージェント ダウンロード (Software Agent Download)] タブに移動します。
- ステップ4 [Select Platform (プラットフォームの選択)] セクションで [Linux] を選択します。

- ステップ5 [Select Agent Type (エージェント タイプの選択)] セクションで [Deep Visibility] または [Enforcement] を選択します。
- **ステップ6** [Download Installer (インストーラのダウンロード)]ボタンをクリックし、ファイルをローカ ルディスクに保存します。
- **ステップ7** ルート権限で DCNM にログインします。インストーラ シェル スクリプトをコピーし、スクリ プトを実行します。
 - (注) エージェントがすでにインストールされている場合、インストーラスクリプトは続行 されません。

インストーラスクリプトコマンドおよびその構文は、次のとおりです。

^{\$} tetration_linux_installer.sh [-skip-pre-check] [-noInstall] [-logFile=filename] [-proxy=proxy_string>] [-skip-ipv6-check] [-help] [-version] [-sensor-version=version_info] [-ls] [-file=filename] [-save=filename] [-new]

-skip-pre-check	インストール前のチェックをスキップします。				
-noInstall	センサー パッケージはダウンロードされず、システムにインストー ルされません。				
-logFile filename	filenameで指定されたファイルにログを書き込みます。				
-proxy proxy_string	HTTPS_PROXYの値を設定します。クラスタとの通信にプロキシサーバが必要な場合は、これを使用します。文字列はhttp://proxy:portの形式にする必要があります。				
-skip-ipv6-check	IPv6 検証をスキップします。				
-help	このヘルプ情報を出力します。				
-version	現在のスクリプトのバージョンを印刷します。				
-sensorVersion version_info	特定のセンサー バージョンをダウンロードします。デフォルトは最 新バージョンです。version_infoエントリの例は -sensor-version = 3.1.1.53.devel です。				
ls	システムで使用可能なすべてのセンサーバージョンを一覧表示しま す(3.1より前のパッケージは一覧表示しません)。これはリストの みです。パッケージをダウンロードしません。				
-file filename	クラスタからダウンロードする代わりに、センサーのインストールに 使用するローカル zip ファイルを指定します。				
-save filename	Tetration クラスタからインストーラの zip ファイルをダウンロード し、ファイル名を付けてローカルに保存します。				
-new	Tetration エージェントがこのローカル マシンにすでにインストール されている場合は、すべてのコピーをアンインストールまたは削除し ます。				

ステップ8 次のコマンドを実行して、エージェントがインストールされていることを確認します。

sudo rpm -q tet-sensor

エントリは次のように表示されます。

\$ sudo rpm -q tet-sensor

tet-sensor-3.1.1.50-1.el6.x86 64

(注) DCNM ネイティブ HA クラスタ展開には、DCNM プライマリ、DCNM セカンダリ、および3つのコンピューティングノードの5つのノードがあります。DCNM クラスタを完全に可視化するために、これらの各ノードに Tetration エージェントをインストールします。

図 1: DCNM クラスタを使用する Tetration エージェント

C.	Cisco	Tetrati	O SOFTWARE AGEN	TLIST					• DCNM - Some Monitoring -	() • (),• •
ш	8		Hostname	Agent Type	IP Addresses	SW Version	Platform	First Check-In	Last Check-In	VRF
.∰ © ⊡ ⊥			epl-compute3	Enforcement	16 more	☑ 3.3.2.23-enforcer	CentOS-7.7	May 6 2020 03:31:33 am (PDT)	May 11 2020 01:51:57 pm (PDT)	DCNM
↓			epi-compute2	Enforcement	15 more	3.3.2.23-enforcer	CentOS-7.7	May 6 2020 03:31:21 am (PDT)	May 11 2020 01:47:58 pm (PDT)	DONM
			epi-compute1	Enforcement	27 more	S 3.3.2.23-enforcer	CentOS-7.7	May 6 2020 03:31:09 am (PDT)	May 11 2020 01:65:24 pm (PDT)	DONM
			epl-haSecondary	Enforcement	8 more	☑ 3.3.2.23-enforcer	CentOS-7.7	May 6 2020 03:25:17 am (PDT)	May 11 2020 01:41:22 pm (PDT)	DONM
			epl-primary	Enforcement	11.00 HB	3.3.2.23-enforcer	CentOS-7.7	May 6 2020 03:24:55 am (PDT)	May 11 2020 02:01:04 pm (PDT)	DCNM

I