

ローカル認証および許可の設定

- •スイッチのローカル認証および許可の設定方法(1ページ)
- ローカル認証および許可のモニタリング (3ページ)
- ・ローカル認証および許可に関するスイッチの設定の機能情報(3ページ)

スイッチのローカル認証および許可の設定方法

ローカルモードで認証、許可、およびアカウンティング(AAA)を実装するようにスイッチを 設定すると、サーバがなくても動作するように AAA を設定できます。この場合、スイッチは 認証および許可の処理を行います。この設定ではアカウンティング機能は使用できません。

(注)

AAA 方式を使用して HTTP アクセスに対しスイッチのセキュリティを確保するには、グロー バル コンフィギュレーション モードで ip http authentication aaa コマンドを使用してスイッチ を設定する必要があります。AAA 認証を設定しても、AAA 方式を使用した HTTP アクセスに 対しスイッチのセキュリティは確保しません。

ローカルモードで AAA を実装するようにスイッチを設定して、サーバがなくても動作するように AAA を設定するには、次の手順を実行します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードをイネーブルにしま
	例:	す。
	Device> enable	パスワードを入力します(要求された
		場合)。
ステップ 2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを開始します。
	Device configure terminal	

手順

I

		コマンドまたはアクション	目的
ステ	-ップ 3	aaa new-model	AAA をイネーブルにします。
		Device(config)# aaa new-model	
ステ	-ップ4	aaa authentication login default local 例: Device(config)# aaa authentication login default local	ローカルユーザ名データベースを使用 するログイン認証を設定します。 default キーワードにより、ローカル ユーザデータベース認証がすべての ポートに適用されます。
ステ	⁻ ップ5	aaa authorization exec default local 例: Device(config)# aaa authorization exec default local	ユーザの AAA 許可を設定し、ローカ ルデータベースを確認して、そのユー ザに EXEC シェルの実行を許可しま す。
ステ	-ップ6	aaa authorization network default local 例: Device(config)# aaa authorization network default local	ネットワーク関連のすべてのサービス 要求に対してユーザ AAA 許可を設定 します。
ステ	-ップ 7	username name [privilege level] { password encryption-type password} 例:	ローカルデータベースを入力し、ユー ザ名ベースの認証システムを設定しま す。
		<pre>your_user_name privilege 1 password 7 secret567</pre>	ユーザことにコマンドを繰り返し入力 します。 ・name:ユーザ ID を1 ワードで指 定します。スペースと引用符は使 用できません。 ・level:(任意)ユーザがアクセス 権を取得した後に持つ特権レベル を指定します。指定できる範囲は 0~15です。レベル 15では特権 EXEC モードでのアクセスが可能
			です。レベル0では、ユーザEXEC モードでのアクセスとなります。 ・ encryption-type:暗号化されていな いパスワードを指定する場合は0 を入力します。非表示のパスワー ドを指定する場合は7を入力しま す。 ・ password:スイッチにアクセスす るためにユーザが入力しなければ

目的
ならないパスワードを指定しま す。パスワードは1~25文字で、 埋め込みスペースを使用でき、 username コマンドの最後のオプ ションとして指定します。
特権 EXEC モードに戻ります。
入力を確認します。
(任意)コンフィギュレーションファ
イルに設定を保存します。

ローカル認証および許可のモニタリング

表1:ローカル認証および許可を表示するためのコマンド

コマンド	目的	
show running-config	ローカル認証および許可の設定を表示します。	

ローカル認証および許可に関するスイッチの設定の機能 情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ トウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだ けを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー スでもサポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を 検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするに は、www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

表 2: ローカル認証および許可に関するスイッチの設定の機能情報

機能名	リリース	機能情報
スイッチのローカル認証およ び許可の設定	Cisco IOS Release 15.2(7)E1	この機能が導入されました。