

ローカル認証および許可の設定

- ・ローカル認証および許可の設定方法(1ページ)
- ローカル認証および許可のモニタリング (3ページ)

ローカル認証および許可の設定方法

スイッチのローカル認証および許可の設定

ローカルモードでAAAを実装するようにスイッチを設定すると、サーバーがなくても動作するようにAAAを設定できます。この場合、スイッチは認証および許可の処理を行います。この設定ではアカウンティング機能は使用できません。

(注) AAA 方式を使用して HTTP アクセスに対しスイッチ のセキュリティを確保するには、ip http authentication aaa グローバル コンフィギュレーション コマンドでスイッチを設定す る必要があります。AAA 認証を設定しても、AAA 方式を使用した HTTP アクセスに対し スイッチのセキュリティは確保しません。

ローカルモードでAAAを実装するようにスイッチを設定して、サーバーがなくても動作するようにAAAを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

- 1. enable
- 2. configure terminal
- 3. aaa new-model
- 4. aaa authentication login default local
- 5. aaa authorization exec default local
- 6. aaa authorization network default local
- 7. **username** *name* [**privilege** *level*] { **password** *encryption-type password*}
- 8. end
- **9**. show running-config

10. copy running-config startup-config

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例:	 パスワードを入力します(要求された場合)。
	スイッチ> enable	
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始
	例:	します。
	スイッチ# configure terminal	
ステップ3	aaa new-model	AAA をイネーブルにします。
	例:	
	スイッチ(config)# aaa new-model	
ステップ4	aaa authentication login default local	ローカル ユーザ名データベースを使用するログイ
	例:	ン認証を設定します。 default キーワードにより、
	スイッチ(config)# aaa authentication login default	「ロースルユーリノークハース認証がリハくのホート」に適用されます。
	local	
ステップ5	aaa authorization exec default local	
		スを確認して、そのユーザに EXEC シェルの実行
		を許可します。
	スイッチ(config)# aaa authorization exec default local	
ステップ6	aaa authorization network default local	ネットワーク関連のすべてのサービス要求に対して
	例:	
	スイッチ(config)# aaa authorization network default	
	IOCAL	
ステップ 7	username name [privilege level] { password	ローカル データベースを入力し、ユーザ名ベース
	encryption-type password}	の認証システムを設定します。
	例 :	ユーザごとにコマンドを繰り返し入力します。
		•

	コマンドまたはアクション	目的
	スイッチ(config)# username your_user_name privilege 1 password 7 secret567	• nameには、ユーザーIDを1ワードで指定しま す。スペースと引用符は使用できません。
		 (任意) levelには、アクセス権を得たユーザー に設定する権限レベルを指定します。指定でき る範囲は0~15です。レベル15では特権 EXECモードでのアクセスが可能です。レベル 0では、ユーザEXECモードでのアクセスとな ります。
		 encryption-type には、暗号化されていないパス ワードが後ろに続く場合は0を、暗号化された パスワードが後ろに続く場合は7を指定しま す。
		 passwordには、ユーザーがスイッチにアクセスする場合に入力する必要のあるパスワードを指定します。パスワードは1~25文字で、埋め込みスペースを使用でき、usernameコマンドの最後のオプションとして指定します。
ステップ8	end	特権 EXEC モードに戻ります。
	例:	
	スイッチ(config)# end	
ステップ9	show running-config	入力を確認します。
	例:	
	スイッチ# show running-config	
ステップ 10	copy running-config startup-config	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定
	例:	を保存します。
	スイッチ# copy running-config startup-config	

ローカル認証および許可のモニタリング

ローカル認証および許可の設定を表示するには、show running-config 特権 EXEC コマンドを使用します。

I

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。