



Cisco Discovery Protocol の設定

- 機能情報の確認 (1 ページ)
- CDP に関する情報 (1 ページ)
- CDP の設定方法 (2 ページ)
- CDP のモニタおよびメンテナンス (11 ページ)
- その他の参考資料 (12 ページ)
- Cisco Discovery Protocol の機能の履歴と情報 (13 ページ)

機能情報の確認

ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォームおよびソフトウェア リリースの **Bug Search Tool** およびリリース ノートを参照してください。このモジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリストを確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を検索するには、**Cisco Feature Navigator** を使用します。**Cisco Feature Navigator** には、<http://www.cisco.com/go/cfn> からアクセスします。**Cisco.com** のアカウントは必要ありません。

CDP に関する情報

CDP の概要

CDP はすべてのシスコ デバイス（ルータ、ブリッジ、アクセス サーバ、コントローラ、およびスイッチ）のレイヤ 2（データリンク層）で動作するデバイス検出プロトコルです。ネットワーク管理アプリケーションは CDP を使用することにより、既知のデバイスにネイバー シスコ デバイスを検出できます。また、下位レイヤのトランスペアレント プロトコルが稼働しているネイバー デバイスのデバイスタイプや、簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）エージェントアドレスを学習することもできます。この機能によって、アプリケーションからネイバー デバイスに SNMP クエリーを送信できます。

CDP は、サブネットワーク アクセス プロトコル (SNAP) をサポートしているすべてのメディアで動作します。CDP はデータリンク層でのみ動作するため、異なるネットワーク層プロトコルをサポートする 2 つのシステムで互いの情報を学習できます。

CDP が設定された各デバイスはマルチキャスト アドレスに定期的にメッセージを送信して、SNMP メッセージを受信可能なアドレスを 1 つまたは複数アドバタイズします。このアドバタイズには、受信側デバイスで CDP 情報を廃棄せずに保持する時間を表す存続可能時間、つまりホールドタイム情報も含まれます。各デバイスは他のデバイスから送信されたメッセージも待ち受けて、ネイバー デバイスについて学習します。

CDP はスイッチ上で Network Assistant をイネーブルにすることで、ネットワークをグラフィカルに表示できます。スイッチは CDP を使用してクラスタ候補を検出し、クラスタ メンバ、およびコマンドスイッチから最大 3 台 (デフォルト) 離れたクラスタ対応の他のデバイスについての情報を維持します。

関連トピック

[CDP 特性の設定](#) (2 ページ)

[CDP のモニタおよびメンテナンス](#) (11 ページ)

CDP のデフォルト設定

この表は、CDP のデフォルト設定を示します。

機能	デフォルト設定
CDP グローバル ステート	イネーブル
CDP インターフェイス ステート	イネーブル
CDP タイマー (パケット更新頻度)	60 秒
CDP ホールドタイム (廃棄までの時間)	180 秒
CDP バージョン 2 アドバタイズ	イネーブル

関連トピック

[Enabling CDP](#) (6 ページ)

[CDP のディセーブル化](#) (4 ページ)

[インターフェイス上での CDP のイネーブル化](#) (9 ページ)

[インターフェイス上での CDP のディセーブル化](#) (7 ページ)

CDP の設定方法

CDP 特性の設定

次の CDP 特性を設定できます。

- CDP 更新の頻度
- 破棄するまで情報を保持する時間の長さ
- バージョン 2 アドバタイズを送信するかどうか



(注) ステップ 3 ～ 5 はすべて任意であり、どの順番で実行してもかまいません。

CDP 特性を設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. **enable**
2. **configureterminal**
3. **cdp timer *seconds***
4. **cdp holdtime *seconds***
5. **cdp advertise-v2**
6. **end**
7. **show running-config**
8. **copy running-config startup-config**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : <pre>Switch> enable</pre>	特権 EXEC モードをイネーブルにします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configureterminal 例 : <pre>Switch# configure terminal</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	cdp timer <i>seconds</i> 例 : <pre>Switch(config)# cdp timer 20</pre>	（任意）CDP 更新の送信頻度を秒単位で設定します。 指定できる範囲は 5 ～ 254 です。デフォルトは 60 秒です。
ステップ 4	cdp holdtime <i>seconds</i> 例 : <pre>Switch(config)# cdp holdtime 60</pre>	（任意）受信デバイスがこのデバイスから送信された情報を破棄せずに保持する時間を指定します。 指定できる範囲は 10 ～ 255 秒です。デフォルトは 180 秒です。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	cdp advertise-v2 例 : Switch(config)# cdp advertise-v2	(任意) バージョン 2 アドバタイズを送信するように CDP を設定します。 これは、デフォルトの状態です。
ステップ 6	end 例 : Switch(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 7	show running-config 例 : Switch# show running-config	入力を確認します。
ステップ 8	copy running-config startup-config 例 : Switch# copy running-config startup-config	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

次のタスク

デフォルト設定に戻すには、CDP コマンドの **no** 形式を使用します。

関連トピック

[CDP の概要](#) (1 ページ)

[CDP のモニタおよびメンテナンス](#) (11 ページ)

CDP のディセーブル化

CDP はデフォルトで有効になっています。



(注) スイッチクラスタと他のシスコデバイス (Cisco IP Phone など) は、CDP メッセージを定期的に交換します。CDP をディセーブルにすると、クラスタ検出が中断され、デバイスの接続が切断されます。

CDP デバイス検出機能をディセーブルにするには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. **configureterminal**
3. **no cdp run**
4. **end**
5. **show running-config**
6. **copy running-config startup-config**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : Switch> enable	特権 EXEC モードをイネーブルにします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configureterminal 例 : Switch# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	no cdp run 例 : Switch(config)# no cdp run	CDP をディセーブルにします。
ステップ 4	end 例 : Switch(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	show running-config 例 : Switch# show running-config	入力を確認します。
ステップ 6	copy running-config startup-config 例 : Switch# copy running-config startup-config	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

次のタスク

CDP を使用するには、再びイネーブルにする必要があります。

関連トピック

[Enabling CDP](#) (6 ページ)[CDP のデフォルト設定](#) (2 ページ)

Enabling CDP

CDP はデフォルトで有効になっています。



(注) スイッチ クラスタと他のシスコ デバイス (Cisco IP Phone など) は、CDP メッセージを定期的に交換します。CDP をディセーブルにすると、クラスタ検出が中断され、デバイスの接続が切断されます。

ディセーブルになっている CDP をイネーブルにするには、次の手順を実行します。

始める前に

CDP をディセーブルにする必要があります。そのようにしないとイネーブルにできません。

手順の概要

1. **enable**
2. **configureterminal**
3. **cdp run**
4. **end**
5. **show running-config**
6. **copy running-config startup-config**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : Switch> enable	特権 EXEC モードをイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none">• パスワードを入力します (要求された場合)。
ステップ 2	configureterminal 例 : Switch# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	cdp run 例 : Switch(config)# cdp run	ディセーブルになっている場合は、CDP をイネーブルにします。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	end 例 : <pre>Switch(config)# end</pre>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	show running-config 例 : <pre>Switch# show running-config</pre>	入力を確認します。
ステップ 6	copy running-config startup-config 例 : <pre>Switch# copy running-config startup-config</pre>	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

次のタスク

CDP が有効になっていることを示すには、**showrunall** コマンドを使用します。**showrun** だけを入力した場合、CDP の有効化が表示されないことがあります。

関連トピック

[CDP のデフォルト設定](#) (2 ページ)

[CDP のディセーブル化](#) (4 ページ)

インターフェイス上での CDP のディセーブル化

CDP 情報を送受信するために、サポートされているすべてのインターフェイス上では CDP がデフォルトでイネーブルになっています。



(注) スイッチ クラスタと他のシスコ デバイス (Cisco IP Phone など) は、CDP メッセージを定期的に交換します。CDP をディセーブルにすると、クラスタ検出が中断され、デバイスの接続が切断されます。



(注) CDP バイパスはサポートされていないため、ポートが **err-disabled** ステートになる場合があります。

ポート上で CDP をディセーブルにするには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. **enable**
2. **configureterminal**
3. **interface *interface-id***
4. **no cdp enable**
5. **end**
6. **show running-config**
7. **copy running-config startup-config**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : <pre>Switch> enable</pre>	特権 EXEC モードをイネーブルにします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configureterminal 例 : <pre>Switch# configure terminal</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	interface <i>interface-id</i> 例 : <pre>Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1</pre>	CDP をディセーブルにするインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 4	no cdp enable 例 : <pre>Switch(config-if)# no cdp enable</pre>	ステップ 3 で指定したインターフェイスで CDP をディセーブルにします。
ステップ 5	end 例 : <pre>Switch(config)# end</pre>	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 6	show running-config 例 : <pre>Switch# show running-config</pre>	入力を確認します。
ステップ 7	copy running-config startup-config 例 :	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Switch# copy running-config startup-config	

関連トピック

[インターフェイス上での CDP のイネーブル化](#) (9 ページ)

[CDP のデフォルト設定](#) (2 ページ)

インターフェイス上での CDP のイネーブル化

CDP 情報を送受信するために、サポートされているすべてのインターフェイス上では CDP がデフォルトでイネーブルになっています。



- (注) スイッチ クラスタと他のシスコ デバイス (Cisco IP Phone など) は、CDP メッセージを定期的に交換します。CDP をディセーブルにすると、クラスタ検出が中断され、デバイスの接続が切断されます。



- (注) CDP バイパスはサポートされていないため、ポートが **err-disabled** ステートになる場合があります。

ポート上でディセーブルになっている CDP をイネーブルにするには、次の手順を実行します。

始める前に

CDP をイネーブルにしようとしているポートで、CDP がディセーブルになっている必要があります。そうでない場合は、イネーブルにできません。

手順の概要

1. **enable**
2. **configureterminal**
3. **interface *interface-id***
4. **cdp enable**
5. **end**
6. **show running-config**
7. **copy running-config startup-config**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例 : Switch> enable	特権 EXEC モードをイネーブルにします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configureterminal 例 : Switch# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	interface interface-id 例 : Switch(config)# interface gigabitethernet1/0/1	CDP をイネーブルにするインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 4	cdp enable 例 : Switch(config-if)# cdp enable	ディセーブルにされているインターフェイスで CDP をイネーブルにします。
ステップ 5	end 例 : Switch(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 6	show running-config 例 : Switch# show running-config	入力を確認します。
ステップ 7	copy running-config startup-config 例 : Switch# copy running-config startup-config	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

関連トピック

[CDP のデフォルト設定 \(2 ページ\)](#)
[インターフェイス上での CDP のディセーブル化 \(7 ページ\)](#)

CDP のモニタおよびメンテナンス

表 1: CDP 情報を表示するためのコマンド

コマンド	説明
clear cdp counters	トラフィック カウンタを0にリセットします。
clear cdp table	ネイバー デバイスに関する情報を収めた CDP テーブルを削除します。
show cdp	送信間隔、送信したパケットの保持時間などのグローバル情報を表示します。
show cdp entry <i>entry-name</i> [version] [protocol]	特定のネイバーに関する情報を表示します。 アスタリスク (*) を入力してすべての CDP ネイバーを表示することも、情報が必要なネイバーの名前を入力することもできます。 また、指定されたネイバー上でイネーブルになっているプロトコルの情報や、デバイス上で稼働しているソフトウェアのバージョン情報が表示されるように、表示内容を制限することもできます。
show cdp interface [interface-id]	CDP がイネーブルに設定されているインターフェイスの情報を表示します。 必要なインターフェイスの情報だけを表示できます。
show cdp neighbors [interface-id] [detail]	装置タイプ、インターフェイス タイプ、インターフェイス番号、保持時間の設定値、機能、プラットフォーム、ポート ID を含めたネイバー情報を表示します。 特定のインターフェイスに関するネイバー情報だけを表示したり、詳細表示にするため表示内容を拡張したりできます。
show cdp traffic	CDP カウンタ（送受信されたパケット数およびチェックサムエラーを含む）を表示します。

関連トピック

[CDP 特性の設定](#) (2 ページ)

[CDP の概要](#) (1 ページ)

その他の参考資料

関連資料

関連項目	マニュアル タイトル
システム管理コマンド	『 <i>Network Management Command Reference, Cisco IOS Release 15.2(2)E</i> 』

エラー メッセージ デコーダ

説明	Link
このリリースのシステムエラーメッセージを調査し解決するために、エラー メッセージ デコーダ ツールを使用します。	https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi

標準および RFC

標準/RFC	Title
なし	-

MIB

MIB	MIB のリンク
本リリースでサポートするすべての MIB	<p>選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、およびフィチャ セットに関する MIB を探してダウンロードするには、次の URL にある Cisco MIB Locator を使用します。</p> <p>http://www.cisco.com/go/mibs</p>

シスコのテクニカル サポート

説明	Link
<p>シスコのサポート Web サイトでは、シスコの製品やテクノロジーに関するトラブルシューティングにお役立ていただけるように、マニュアルやツールをはじめとする豊富なオンラインリソースを提供しています。</p> <p>お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するために、Cisco Notification Service（Field Notice からアクセス）、Cisco Technical Services Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）フィードなどの各種サービスに加入できます。</p> <p>シスコのサポート Web サイトのツールにアクセスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパスワードが必要です。</p>	http://www.cisco.com/support

Cisco Discovery Protocol の機能の履歴と情報

リリース	変更内容
Cisco IOS リリース 15.0(2)EXCisco IOS リリース 15.2(5)E	この機能が導入されました。

