cisco.



Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.x (Catalyst 3650 スイッチ) Cisco TrustSec コンフィギュレーション ガイド

初版: 2019年7月31日

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー http://www.cisco.com/jp お問い合わせ先:シスココンタクトセンター 0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS含む) 電話受付時間:平日 10:00~12:00、13:00~17:00 http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/ 【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意(www.cisco.com/jp/go/safety_warning/)をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ド キュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更され ている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照くだ さい。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2019 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



第1章

Cisco TrustSec の概要 1 Cisco TrustSec の制約事項 1 Cisco TrustSec のアーキテクチャに関する情報 2 認証 4 Cisco TrustSec と認証 4 EAP-FAST への Cisco TrustSec の機能拡張 5 802.1X ロールの選択 6 Cisco TrustSec 認証の概要 6 デバイス ID 7 デバイスのクレデンシャル 7 ユーザクレデンシャル 7 セキュリティグループベースのアクセスコントロール 7 セキュリティ グループおよび SGT 7 SGACLポリシー 8 入力タギングおよび出力の強制 9 送信元セキュリティ グループの判断 10 宛先セキュリティグループの判断 10 ルーテッドおよびスイッチド トラフィックでの SGACL の強制 11 SGACL ロギングと ACE 統計情報 11 SGACL モニタモード 12 許可とポリシーの取得 13 環境データのダウンロード 14 RADIUS リレー機能 14 リンクセキュリティ 15

Cisco TrustSec ネットワークでの Cisco TrustSec 非対応デバイスおよびネットワークの使用 15
SXP によるレガシー アクセス ネットワークへの SGT の伝播 15
非 TrustSec 領域のスパニングのためのレイヤ 3 SGT トランスポート 17
Cisco TrustSec 非対応スイッチングモジュールの Cisco TrustSec リフレクタ 18
入力のリフレクタ 18
出力のリフレクタ 19
VRF-Aware SXP 19
レイヤ 2 VRF-Aware SXP および VRF の割り当て 20
Cisco TrustSec の概要の機能情報 20

第 2 章 アイデンティティ、接続および SGT の設定 21

アイデンティティと接続の設定 21

- アイデンティティと接続の設定方法 21
 - Cisco TrustSec シードデバイスのクレデンシャル、AAA 設定 21
 - Cisco TrustSec 非シードデバイスのクレデンシャル、AAA 設定 23
 - アップリンクポートでの手動モードの Cisco TrustSec と MACsec の設定 25
 - インターフェイスの SAP キーの再生成 28
 - 追加認証サーバ関連のパラメータの設定 28
- アイデンティティと接続の設定例 29
 - 例: 非シードデバイスの設定 29
 - 例:アップリンクポートでの手動モードと MACsec の設定 29
 - 例:追加認証サーバ関連のパラメータの設定 30
 - Cisco TrustSec インターフェイス設定の確認 30
- アイデンティティ、接続、SGTの機能情報 31

第3章 セキュリティグループACLポリシーの設定 33
 セキュリティグループアクセスコントロールリスト (SGACL)の制約事項 33
 SGACLポリシーの設定方法 33
 SGACLポリシーの設定プロセス 34

SGACL ポリシーの適用のグローバルな有効化 34

インターフェイスあたりの SGACL ポリシーの適用の有効化 35 VLAN に対する SGACL ポリシーの強制のイネーブル化 36 SGACL モニタモードの設定 36 SGACL ポリシーの手動設定 37 IPv4 SGACL ポリシーの手動設定と適用 38 IPv6 ポリシーの設定 40 手動で SGACL ポリシーを適用する方法 41 SGACL ポリシーの表示 42 ダウンロードされた SGACL ポリシーのリフレッシュ 43 SGACL ポリシーの設定例 44 例:SGACLポリシーの適用のグローバルな有効化 44 例:インターフェイスあたりの SGACL ポリシーの適用の有効化 44 例: VLAN に対する SGACL ポリシーの適用の有効化 44 例:SGACL モニタモードの設定 44 例:SGACL ポリシーの手動設定 45 例:SGACLの手動適用 45 例: SGACL ポリシーの表示 45

SGACL ポリシーの機能情報 45

第 4 章 Cisco TrustSec SGACL のハイ アベイラビリティ 47

Cisco TrustSec SGACL のハイアベイラビリティの前提条件 47
Cisco TrustSec SGACL のハイアベイラビリティの制約事項 47
Cisco TrustSec SGACL のハイアベイラビリティに関する情報 48
Cisco TrustSec SGACL のハイアベイラビリティの確認 49
Cisco TrustSec SGACL のハイアベイラビリティの設定に関するその他の関連資料 51
SGACL のハイアベイラビリティの機能情報 51

第5章 SGT 交換プロトコルの設定 53

SGT 交換プロトコルの前提条件 53
SGT 交換プロトコルの制約事項 54
SGT 交換プロトコルに関する情報 54

SGT 交換プロトコルの概要 54

セキュリティグループタギング 55

SGT の割り当て 55

- SGT 交換プロトコルの設定方法 56
 - デバイス SGT の手動設定 56
 - SXP ピア接続の設定 56
 - デフォルトの SXP パスワードの設定 58
 - デフォルトの SXP 送信元 IP アドレスの設定 59
 - SXPの復帰期間の変更 59
 - SXP リトライ期間の変更 60
 - SXP で学習された IP アドレスと SGT マッピングの変更をキャプチャするための syslog の 作成方法 61
- SGT 交換プロトコルの設定例 62
 - 例: Cisco TrustSec SXP および SXP ピア接続の有効化 62
 - 例:デフォルトの SXP パスワードと送信元 IP アドレスの設定 62
- SGT 交換プロトコルの接続の確認 62
- SGT 交換プロトコルの機能情報 63

第 6 章 Cisco TrustSec VRF 対応 SGT 65

Cisco TrustSec VRF 対応 SGT に関する情報 65

VRF-Aware SXP 65

VRF 対応 SGT の設定方法 66

VRF とレイヤ 2 VLAN の割り当ての設定 66

VRF と SGT のマッピングの設定 67

Cisco TrustSec VRF 対応 SGT の設定例 67

例: VRF とレイヤ 2 VLAN の割り当ての設定 67

例: VRF とレイヤ 2 VLAN の割り当ての設定 68

Cisco TrustSec VRF-Aware SGT の設定に関するその他の関連資料 68

Cisco TrustSec VRF 対応 SGT の機能情報 68

第 7 章 IP プレフィックスと SGT ベースの SXP フィルタリング 71

- IPプレフィックスとセキュリティグループタグ (SGT) ベースのセキュリティ交換プロトコ ル (SXP) フィルタリングの制約事項 71
- IP プレフィックスと SGT ベースの SXP フィルタリングに関する情報 72
- IP プレフィックスと SGT ベースの SXP フィルタリングの設定方法 73
 - SXP フィルタリストの設定 73
 - SXP フィルタグループの設定 74
 - グローバルリスナーまたはグローバルスピーカーのフィルタグループの設定 75
 - SXP フィルタリングの有効化 76
 - デフォルトルールまたはキャッチオールルールの設定 77
- IP プレフィックスと SGT ベースの SXP フィルタリングの設定例 78
 - 例:SXP フィルタリストの設定 78
 - 例:SXPフィルタグループの設定 78
 - 例: SXP フィルタリングの有効化 78
 - 例:デフォルトルールまたはキャッチオールルールの設定 79
- IP プレフィックスと SGT ベースの SXP フィルタリングの確認 79
- SXP フィルタリングの syslog メッセージ 81

IP プレフィックスと SGT ベースの SXP フィルタリングの機能情報 82

- 第8章 エンドポイント アドミッション コントロールの設定 83
 - エンドポイントアドミッションコントロールの概要 83
 - 例:802.1X 認証の設定 84
 - 例: MAC 認証バイパスの設定 84
 - 例:Web 認証プロキシの設定 84
 - 例:柔軟な認証シーケンスおよびフェールオーバー コンフィギュレーション 85
 - 802.1X ホストモード 85
 - 認証前オープンアクセス 86
 - 例: DHCP スヌーピングおよび SGT の割り当て 86
 - エンドポイントアドミッションコントロールの機能情報 86

目次



Cisco TrustSecの概要

Cisco TrustSecは、信頼できるネットワークデバイスのドメインを確立することによってセキュ アネットワークを構築します。ドメイン内の各デバイスは、そのピアによって認証されます。 ドメイン内のデバイス間リンクでの通信は、暗号化、メッセージ整合性検査、データパスリプ レイ防止メカニズムを組み合わせたセキュリティで保護されます。

- Cisco TrustSec の制約事項 (1ページ)
- Cisco TrustSec のアーキテクチャに関する情報 (2ページ)
- 認証 (4ページ)
- ・セキュリティグループベースのアクセスコントロール (7ページ)
- ・許可とポリシーの取得(13ページ)
- 環境データのダウンロード (14ページ)
- RADIUS リレー機能 (14 ページ)
- ・リンクセキュリティ (15ページ)
- Cisco TrustSec ネットワークでの Cisco TrustSec 非対応デバイスおよびネットワークの使用 (15ページ)
- ・非 TrustSec 領域のスパニングのためのレイヤ 3 SGT トランスポート (17 ページ)
- Cisco TrustSec 非対応スイッチングモジュールの Cisco TrustSec リフレクタ (18 ページ)
- VRF-Aware SXP (19 ページ)
- Cisco TrustSec の概要の機能情報 (20ページ)

Cisco TrustSec の制約事項

・無効なデバイス ID が指定された場合、Protected Access Credential (PAC)のプロビジョニングが失敗し、ハング状態のままになります。PAC をクリアし、正しいデバイス ID とパスワードを設定した後でも、PAC は失敗します。

回避策として、Cisco Identity Services Engine (ISE) で、PAC が機能するように、 [Administration]>[System]>[Settings]>[Protocols]>[Radius] メニューの [Suppress Anomalous Clients] オプションをオフにします。

Cisco TrustSecのアーキテクチャに関する情報

Cisco TrustSec のセキュリティアーキテクチャは、信頼できるネットワークデバイスのドメイ ンを確立することによってセキュアネットワークを構築します。ドメイン内の各デバイスは、 そのピアによって認証されます。ドメイン内のデバイス間リンクでの通信は、暗号化、メッ セージ整合性検査、データパスリプレイ防止メカニズムを組み合わせたセキュリティで保護さ れます。Cisco TrustSec は、ネットワークに入るようにセキュリティグループ (SG) がパケッ トを分類するために認証中に取得したデバイスおよびユーザクレデンシャルを使用します。こ のパケット分類は、Cisco TrustSec ネットワークへの入力時にパケットにタグ付けされること により維持されます。タグによってパケットはデータ パス全体を通じて正しく識別され、セ キュリティおよびその他のポリシー基準が適用されます。このタグはセキュリティ グループ タグ (SGT) と呼ばれ、エンドポイント デバイスはこの SGT に基づいてトラフィックをフィ ルタリングできるので、ネットワークへのアクセス コントロール ポリシーの適用が可能にな ります。

(注) Cisco TrustSec IEEE 802.1X リンクは、Cisco IOS XE Denali、Cisco IOS XE Everest、および Cisco IOS XE Fuji リリースでサポートされているプラットフォームではサポートされていないため、 オーセンティケータのみがサポートされます。サプリカントはサポートされていません。

Cisco TrustSec のアーキテクチャは、3 種類の主要コンポーネントで構成されています。

- 認証されたネットワーキングインフラストラクチャ: Cisco TrustSec ドメインを開始する ために最初のデバイス(シードデバイス)が認証サーバで認証した後に、ドメインに追加 された新しい各デバイスはドメイン内のピアデバイスにより認証されます。ピアは、ドメ インの認証サーバに対する媒介として動作します。それぞれの新たに認証されたデバイス は認証サーバによって分類され、アイデンティティ、ロールおよびセキュリティポスチャ に基づいてセキュリティグループ番号が割り当てられます。
- セキュリティグループベースのアクセスコントロール: Cisco TrustSec ドメイン内のアク セスポリシーは、トポロジとは無関係で、ネットワークアドレスではなく送信元デバイ スおよび宛先デバイスのロール(セキュリティグループ番号で指定)に基づいています。 個々のパケットには、送信元のセキュリティグループ番号のタグが付けられます。
- ・セキュアな通信:暗号化対応ハードウェアでは、暗号化、メッセージ整合性検査、データ パスリプレイ保護メカニズムの組み合わせを使用してドメイン内のデバイス間の各リンク の通信を保護できます。

次の図に、Cisco TrustSec ドメインの例を示します。この例では、Cisco TrustSec ドメイン内に、 ネットワーク接続されたデバイスが数台とエンドポイント装置が1台あります。エンドポイン ト装置1台とネットワーク接続デバイス1台がドメインの外部にあるのは、これらが Cisco TrustSec 対応デバイスでないか、またはアクセスを拒否されたためです。認証サーバは、Cisco TrustSec ドメインの外部にあると見なされます。これは、Cisco Identities Service Engine (Cisco ISE)、または Cisco Secure Access Control System (Cisco ACS)です。 Authentication Server (AS) Switch 1 Switch 2 Switch 2 Switch 2 Switch 1 Cisco TrustSec

図 1: Cisco TrustSec ネットワーク ドメインの例

Cisco TrustSec 認証プロセスの各参加者は、次のいずれかの役割を果たします。

- サプリカント: Cisco TrustSec ドメインへの参加を試行している、Cisco TrustSec ドメイン 内のピアに接続されている認証されないデバイス。
- 認証サーバ:サプリカントのアイデンティティを確認し、Cisco TrustSec ドメイン内のサービスへのサプリカントのアクセスを決定するポリシーを発行します。
- オーセンティケータ:すでに Cisco TrustSec ドメインの一部であり、認証サーバに代わって新しいピアサプリカントを認証できる認証済みデバイス。

サプリカントとオーセンティケータの間のリンクの初回の確立時には、通常は次の一連のイベントが発生します。

- 認証(802.1X):サプリカントは認証サーバによって認証され、オーセンティケータが仲 介として機能します。相互認証は、2つのピア(サプリカントとオーセンティケータ)間 で実行されます。
- 認可:サプリカントのアイデンティティ情報に基づいて、認証サーバは、リンクされた各 ピアにセキュリティグループの割り当てやACLなどの認可ポリシーを提供します。認証 サーバは各ピアのアイデンティティを相互に提供し、各ピアはリンクに適切なポリシーを 適用します。
- セキュリティアソシエーションプロトコル (SAP) ネゴシエーション:リンクの両側で暗 号化がサポートされている場合、サプリカントとオーセンティケータはセキュリティアソ シエーション (SA) を確立するために必要なパラメータをネゴシエートします。

3 つのステップがすべて完了すると、オーセンティケータはリンクの状態を無許可(ブロッキ ング)状態から許可状態に変更し、サプリカントは Cisco TrustSec ドメインのメンバになりま す。 Cisco TrustSec では、入力タギングと出力フィルタリングを使用して、スケーラブルな方法で アクセスコントロールポリシーを適用します。ドメインに入るパケットは、送信元デバイス に割り当てられたセキュリティグループ番号を含むセキュリティグループタグ(SGT)でタグ 付けされます。このパケット分類は、Cisco TrustSec ドメイン内のデータパスに沿ってセキュ リティ、およびその他のポリシーの基準を適用するために維持されます。データパスの最後の Cisco TrustSec デバイス(エンドポイントまたはネットワークの出力ポイント)は、Cisco TrustSec 送信元デバイスのセキュリティグループおよび最終の Cisco TrustSec デバイスのセキュリティ グループに基づいてアクセスコントロールポリシーを適用します。ネットワークアドレスに 基づいた以前のアクセスコントロールリストとは異なり、Cisco TrustSec アクセスコントロー ルポリシーは、セキュリティグループアクセスコントロールリスト(SGACL)と呼ばれる ロールベースアクセスコントロールリスト(RBACL)形式です。

(注) 入力とは、宛先へのパス上のパケットが最初の Cisco TrustSec 対応デバイスに入るパケットを 指します。出力とは、パス上の最後の Cisco TrustSec 対応デバイスを出るパケットを指します。

認証

Cisco TrustSec と認証

ネットワークデバイスアドミッションコントロール(NDAC)を使用して、Cisco TrustSec は、デバイスがネットワークに参加できるようにする前にデバイスを認証します。NDACは、 Extensible Authentication Protocol (EAP; 拡張可能認証プロトコル)方式としての Extensible Authentication Protocol Flexible Authentication via Secure Tunnel (EAP-FAST)とともに、802.1X 認証を使用して、認証を実行します。EAP-FAST カンバセーションによって、チェーンを使用 した EAP-FAST トンネル内で他の EAP 方式の交換が可能になります。この方法では、管理者 は Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2)のような従来 型のユーザ認証方式を使用しながら、EAP-FAST トンネルが提供するセキュリティも利用でき ます。EAP-FAST 交換中に、認証サーバは認証サーバとの将来のセキュアな通信に使用される 共有キーおよび暗号化されたトークンが含まれる一意の保護されたアクセス クレデンシャル (PAC)を作成し、サプリカントに配信します。

次の図に、EAP-FAST トンネルおよび Cisco TrustSec で使用する内部方式を示します。



図 2: Cisco TrustSec の認証

EAP-FAST への Cisco TrustSec の機能拡張

Cisco TrustSec に EAP-FAST を実装することにより、次の機能拡張が実現しました。

- オーセンティケータの認証:オーセンティケータと認証サーバの間の共有キーを得るためにPACを使用するようにオーセンティケータに求めることにより、オーセンティケータのアイデンティティをセキュアに判断します。また、この機能により、オーセンティケータが使用できるすべてのIPアドレスに関して認証サーバにRADIUS共有キーを設定する手間が省けます。
- ・ピアのアイデンティティを各デバイスに通知:認証交換の完了までに、認証サーバはサプ リカントとオーセンティケータの両方を識別します。認証サーバは、保護されたEAP-FAST

終端で追加の type-length-value (TLV) パラメータを使用して、オーセンティケータのアイ デンティティと、そのオーセンティケータが Cisco TrustSec に対応しているかどうかをサ プリカントに伝えます。認証サーバはさらに、Access- Accept メッセージの RADIUS 属性 を使用して、サプリカントのアイデンティティおよびそのサプリカントが Cisco TrustSec に対応しているかどうかをオーセンティケータに伝えます。各デバイスは、ピアのアイデ ンティティを認識しているため、認証サーバに追加の RADIUS Access-Requests を送信し、 リンクに適用されるポリシーを取得できます。

802.1X ロールの選択

802.1X では、オーセンティケータに認証サーバとの IP 接続が必要です。オーセンティケータ は RADIUS over UDP/IP を使用してサプリカントとオーセンティケータの認証交換をリレーす る必要があるためです。PC などのエンドポイント装置はネットワークへの接続時にサプリカ ントとして機能することになります。ただし、2つのネットワークデバイス間の Cisco TrustSec 接続の場合、各ネットワークデバイスの 802.1X ロールが他方のネットワークデバイスに即座 に認識されない場合もあります。

隣接する2つのスイッチにオーセンティケータとサプリカントのロールを手動で設定する代わ りに、Cisco TrustSec はロール選択アルゴリズムを実行し、オーセンティケータとして機能す るスイッチとサプリカントとして機能するスイッチを自動的に判断します。ロール選択アルゴ リズムは、RADIUS サーバに IP で到達可能なスイッチにオーセンティケータロールを割り当 てます。どちらのスイッチもオーセンティケータとサプリカントの両方のステートマシンを起 動します。あるスイッチが、ピアに RADIUS サーバへのアクセス権があることを検出すると、 そのデバイスは自身のオーセンティケータ ステート マシンを終了し、サプリカントのロール を引き受けます。両方のスイッチが RADIUS サーバにアクセスできる場合、RADIUS サーバか ら最初に応答を受信したスイッチがオーセンティケータになり、もう1つのスイッチがサプリ カントになります。

Cisco TrustSec 認証の概要

Cisco TrustSec 認証プロセスが完了するまでに、認証サーバは次の処理を行います。

- サプリカントとオーセンティケータのアイデンティティの検証
- サプリカントがエンドポイント装置の場合はユーザの認証

Cisco TrustSec 認証プロセスの完了時には、オーセンティケータおよびサプリカントの両方が 次の情報を取得しています。

- ・ピアのデバイス ID
- ピアの Cisco TrustSec 機能についての情報
- •SAPに使用されるキー

デバイスID

Cisco TrustSec はデバイスの ID として IP アドレスも MAC アドレスも使用しません。その代わり、各 Cisco TrustSec 対応スイッチに、Cisco TrustSec ドメインで一意に識別できる名前(デバイス ID) を手動で割り当てる必要があります。このデバイス ID は次の操作に使用されます。

- ・認証ポリシーの検索
- ・認証時におけるデータベース内のパスワードの検索

デバイスのクレデンシャル

Cisco TrustSec はパスワードベースのクレデンシャルをサポートしています。Cisco TrustSec は パスワードでサプリカントを認証し、相互認証を提供するために MSCHAPv2 を使用します。

認証サーバはこれらのクレデンシャルを EAP-FAST フェーズ 0 (プロビジョニング)の交換 (サプリカントで PAC がプロビジョニングされる)中にサプリカントの相互認証に使用しま す。Cisco TrustSec は PAC の期限が切れるまで、EAP-FAST フェーズ 0 の交換は再実行しませ ん。その後のリンク起動時には、EAP-FAST フェーズ 1 とフェーズ 2 の交換だけを実行しま す。EAP-FAST フェーズ 1 交換では、認証サーバとサプリカントの相互認証に PAC を使用し ます。Cisco TrustSec がデバイスのクレデンシャルを使用するのは、PAC プロビジョニング (ま たは再プロビジョニング) 段階だけです。

サプリカントが最初に Cisco TrustSec ドメインに加入する際に、認証サーバはサプリカントを 認証し、PACを使用してサプリカントに共有キー、および暗号化されたトークンをプッシュし ます。認証サーバとサプリカントは、その後の EAP-FAST フェーズ 0 交換の相互認証にこの キーとトークンを使用します。

ユーザ クレデンシャル

Cisco TrustSec には、エンドポイント装置の特定タイプのユーザクレデンシャルは必要ありま せん。認証サーバでサポートされるユーザ認証方式を任意に選択して、対応するクレデンシャ ルを使用できます。たとえば、Cisco Secure Access Control System (ACS) バージョン 5.1 は、 MSCHAPv2、汎用トークンカード(GTC)、または RSA ワンタイムパスワード(OTP)をサ ポートしています。

セキュリティ グループ ベースのアクセス コントロール

セキュリティ グループおよび SGT

セキュリティ グループは、アクセス コントロール ポリシーを共有するユーザ、エンドポイン トデバイス、およびリソースのグループです。セキュリティグループは Cisco ISE または Cisco Secure ACS の管理者が定義します。新しいユーザおよびデバイスが Cisco TrustSec ドメインに 追加されると、認証サーバは、適切なセキュリティグループにこれらの新しいエンティティを 割り当てます。Cisco TrustSec は各セキュリティグループに一意の 16 ビットのセキュリティグ ループ番号を割り当てます。番号の範囲はCisco TrustSec ドメイン内でグローバルです。スイッ チ内のセキュリティ グループの数は、認証されたネットワーク エンティティの数に制限され ます。セキュリティ グループ番号を手動で設定する必要はありません。

デバイスが認証されると、Cisco TrustSec はそのデバイスから発信されるすべてのパケットに、 デバイスのセキュリティ グループ番号が含まれているセキュリティ グループ タグ (SGT) を タグ付けします。タグ付けされたパケットはネットワークを通じて Cisco TrustSec ヘッダーで SGT を運びます。SGT は全社内の送信元の許可を特定する単一ラベルです。

SGT には、送信元のセキュリティ グループが含まれているため、タグは送信元 SGT と呼ばれ ることもあります。宛先デバイスもまたセキュリティグループ(宛先 SG)に割り当てられる ため、便宜上、このセキュリティグループを接続先グループタグ(DGT)と呼ぶこともありま す。ただし、実際の Cisco TrustSec パケットタグには、宛先デバイスのセキュリティグループ 番号は含まれていません。

SGACL ポリシー

セキュリティグループアクセスコントロールリスト(SGACL)を使用して、ユーザと宛先 リソースのセキュリティグループの割り当てに基づいて、ユーザが実行できる操作を制御でき ます。Cisco TrustSec ドメイン内のポリシーの適用は、軸の1つが送信元セキュリティグルー プ番号、もう1つの軸が宛先セキュリティグループ番号である、許可マトリックスで表示され ます。マトリクスの本体の各セルには送信元セキュリティグループから宛先セキュリティグ ループ宛てに送信されるパケットに適用される必要がある許可を指定する SGACL の順序リス トを含めることができます。

次の図に、3つの定義済みのユーザロールと1つの定義済み宛先リソースを含むシンプルなド メインの Cisco TrustSec 許可マトリックスの例を示します。ユーザの役割に基づいて宛先サー バへのアクセスを3つの SGACL ポリシーで制御します。

Role		Destination	
(S	ecurity Group)	Server X (111)	SCACL P
	User A (10)	SGACL-A	- SGAUL-D
Source	User B (20)	SGACL-B	deny ip
	User C (30)	SGACL-C	
	User D (30)		SGACL-C
			permit tcp dst eq 1433
			permit tcp src eq 1433
			permit top dat eg 422
			denv in

図 3: SGACL ポリシー マトリクスの例

ネットワーク内のユーザとデバイスをセキュリティグループに割り当て、セキュリティグルー プ間でアクセス制御を適用することにより、Cisco TrustSec はネットワーク内でロールベース のトポロジに依存しないアクセス制御を実現します。SGACLは従来のACLとは異なり、IPア ドレスではなくデバイスアイデンティティに基づいてアクセスコントロールポリシーを定義 するため、ネットワークデバイスはネットワーク全体を移動し、IPアドレスを変更すること ができます。ロールと許可が同じであれば、ネットワークトポロジが変更されてもセキュリ ティポリシーには影響しません。ユーザがスイッチに追加されたら、適切なセキュリティグ ループにユーザを割り当てるだけで、ユーザはただちにそのグループの許可を受信します。

(注) SGACLポリシーは、スイッチからエンドホストデバイスに生成されるトラフィックではなく、
 2つのホストデバイス間で生成されるトラフィックに適用されます。

ロールベースの許可を使用すると ACL のサイズが大幅に節約され、メンテナンス作業も簡単になります。Cisco TrustSec によって、設定されているアクセスコントロールエントリ(ACE)の数は、指定されている許可の数によって決定されるため、ACE の数は従来の IP ネットワークでよりもずっと小さくなります。Cisco TrustSec での SGACL の使用は、従来の ACL と比較して TCAM リソースをより効率的に使用します。

入力タギングおよび出力の強制

Cisco TrustSec アクセスコントロールは、入力タギングと出力の適用を使用して実装されます。 Cisco TrustSec ドメインの入力点では、送信元からのトラフィックは、送信元エンティティの セキュリティグループ番号を含む SGT でタグ付けされます。SGT は、ドメイン全体にわたっ てトラフィックと合わせて伝播されます。Cisco TrustSec ドメインの出力ポイントで、出力デ バイスは送信元 SGT および宛先エンティティのセキュリティグループ番号(宛先 SG、または DGT)を使用して、SGACL ポリシーマトリクスから適用するアクセス ポリシーを決定しま す。

Cisco TrustSec ドメインでは、次の図のように SGT の割り当てと SGACL の適用が実行されます。



図 4 : Cisco TrustSec ドメインの SGT と SGACL

1. ホスト PC は Web サーバにパケットを送信します。PC と Web サーバは Cisco TrustSec ド メインのメンバではありませんが、パケットのデータパスには Cisco TrustSec ドメインが 含まれています。

- Cisco TrustSec の入力スイッチは、ホスト PC の認証サーバにより割り当てられたセキュリ ティ グループ番号である、セキュリティ グループ番号3のSGT を追加するようにパケッ トを変更します。
- Cisco TrustSec 出力スイッチは、Web サーバの認証サーバによって割り当てられたセキュ リティグループ番号である、送信元グループ3と宛先グループ4に適用するSGACLポリ シーを適用します。
- **4.** SGACL がパケットを転送するように許可している場合は、Cisco TrustSec 出力スイッチは SGT を削除するようにパケットを変更し、Web サーバにパケットを転送します。

送信元セキュリティ グループの判断

Cisco TrustSec ドメインの入口のネットワークデバイスは、Cisco TrustSec ドメインにパケット を転送する際に、パケットに SGT をタグ付けできるように、Cisco TrustSec ドメインに入るパ ケットの SGT を判断する必要があります。出力のネットワークデバイスは、SGACLを適用す るために、パケットの SGT を判断する必要があります。

ネットワーク デバイスは、次のいずれかの方法でパケットの SGT を判断できます。

- ・ポリシー取得時に送信元のSGTを取得する: Cisco TrustSec 認証フェーズ後、ネットワークデバイスは、ピアデバイスが信頼できるかどうかを示すポリシー情報を、認証サーバから取得します。ピアデバイスが信頼できない場合、認証サーバはそのピアデバイスから着信するすべてのパケットに適用するSGTも提供します。
- パケットの送信元 SGT を取得する:パケットが信頼できるピア デバイスから送信される 場合、パケットは、SGTを伝送します。これは、そのパケットにとって、そのネットワー クデバイスが Cisco TrustSec ドメイン内の最初のネットワークデバイスではない場合に適 用されます。
- ・送信元アイデンティティに基づいて送信元 SGT を検索する:アイデンティティ ポート マッピング(IPM)を使用すると、接続されているピアアイデンティティのリンクを手動 で設定できます。ネットワークデバイスは、SGT および信頼状態を含むポリシー情報を 認証サーバに要求します。
- ・送信元 IP アドレスに基づいて送信元 SGT を検索する:場合によっては、送信元 IP アドレスに基づいてパケットの SGT を判断するようにパケットを手動で設定できます。SGT
 Exchange Protocol (SXP) も、IP-address-to-SGT マッピングテーブルに値を格納できます。

宛先セキュリティ グループの判断

Cisco TrustSec ドメインの出力のネットワーク デバイスは、SGACL を適用する宛先グループ (DGT)を決定します。ネットワーク デバイスは、パケットの送信元セキュリティ グループ を決定するために使用されるのと同じ方法(パケットのタグからのグループ番号の取得を除 く)を使用して宛先セキュリティ グループを決定します。宛先セキュリティ グループ番号は パケットのタグに含まれません。 場合によっては、入口のデバイスまたは出口以外のその他のデバイスが、使用できる宛先グ ループの情報を持っていることもあります。このような場合、SGACL は出力デバイスではな くこれらのデバイスに適用されます。

ルーテッドおよびスイッチド トラフィックでの SGACL の強制

SGACLの強制はIPトラフィックだけに適用されますが、強制はルーティングまたはスイッチングされるトラフィックに適用できます。

ルーテッドトラフィックの場合、SGACLの適用は、宛先ホストに接続されたルーテッドポートを持つ出力スイッチ(通常はディストリビューションスイッチまたはアクセススイッチ)によって実行されます。SGACLの適用をグローバルに有効にすると、SVIインターフェイスを除くすべてのレイヤ3インターフェイスで適用が自動的に有効になります。

スイッチングされるトラフィックの場合は、SGACLの強制はルーティング機能のない単一ス イッチングドメイン内のトラフィックフローで実行されます。2台の直接接続されたサーバ間 のサーバ間トラフィックのデータセンターアクセススイッチ上で実行された SGACL の強制 が、その例です。この例では、通常、サーバ間のトラフィックはスイッチングされます。SGACL の強制は、VLAN 内でスイッチングされるパケットまたは VLAN に関連付けられた SVI に転 送されるパケットに適用できます。ただし実行は VLAN ごとに明示的にイネーブルにする必 要があります。

SGACL ロギングと ACE 統計情報

SGACL でロギングが有効になっている場合、スイッチは次の情報を記録します。

- ・送信元セキュリティグループタグ(SGT)および宛先 SGT
- •SGACL ポリシー名
- パケットプロトコルタイプ
- パケットで実行されるアクション

ログオプションは個々のACEに適用され、ACEに一致するパケットがログに記録されます。 log キーワードで記録された最初のパケットは、syslog メッセージを生成します。後続のログ メッセージは5分間隔で生成および報告されます。ロギング対応ACEが別のパケット(ログ メッセージを生成したパケットと同一の特性を持つ)と一致する場合、一致したパケットの数 が増加(カウンタ)し、レポートされます。

ロギングを有効にするには、SGACL 構成の ACE 定義の前に log キーワードを使用します。た とえば、permit ip log のようになります。

次に、送信元と宛先のSGT、ACEの一致(許可または拒否アクション)、およびプロトコル、 つまり TCP、UDP、IGMP、および ICMP 情報を表示するサンプルログを示します。

*Jun 2 08:58:06.489: %C4K_IOSINTF-6-SGACLHIT: list deny_udp_src_port_log-30 Denied udp 24.0.0.23(100) -> 28.0.0.91(100), SGT8 DGT 12

show cts role-based counters コマンドを使用して表示できる既存の「セルごとの」SGACL 統計 情報に加えて、**show ip access-list** *sgacl_name* コマンドを使用して ACE 統計情報も表示できま す。これについて追加設定は必要ありません。

次に、show ip access-list コマンドを使用して ACE カウントを表示する例を示します。

```
Switch# show ip access-control deny_udp_src_port_log-30
```

Role-based IP access list deny_udp_src_port_log-30 (downloaded) 10 deny udp src eq 100 log (283 matches) 20 permit ip log (50 matches)

(注) 着信トラフィックがセルに一致するが、セルの SGACL に一致しない場合、トラフィックは許可され、セルの HW-許可のカウンタが増加します。

次に、セルの SGACL の動作例を示します。

SGACL ポリシーは「deny icmp echo」で 5 ~ 18 に設定され、TCP ヘッダーで 5 ~ 18 の着信ト ラフィックがあります。セルが 5 ~ 18 に一致するが、トラフィックが icmp と一致しない場 合、トラフィックは許可され、セル 5 ~ 18 の HW-許可カウンタが増加します。

Switch# show cts role-based permissions from 5 to 18

IPv4 Role-based permissions from group 5:sgt_5_Contractors to group 18:sgt_18_data_user2:sgacl_5_18-01 RBACL Monitor All for Dynamic Policies : FALSE RBACL Monitor All for Configured Policies : FALSE

Switch# show ip access-lists sgacl_5_18-01
Role-based IP access list sgacl_5_18-01 (downloaded)
10 deny icmp echo log (1 match)

Switch# show cts role-based counters from 5 to 18 Role-based IPv4 counters From To SW-Denied HW-Denied SW-Permitt HW-Permitt SW-Monitor HW-Monitor 5 18 0 0 0 1673202 0 0

SGACL モニタ モード

Cisco TrustSec の事前導入段階で、管理者は、モニタモードを使用して、ポリシーが意図した とおりに機能することを確認するために、セキュリティポリシーを適用しない状態でテストし ます。セキュリティポリシーが意図したとおり機能しない場合には、モニタモードが、その問 題を識別するための便利なメカニズムと、SGACLの適用を有効にする前にポリシーを修正す る機会を提供します。これにより、管理者は、ポリシーを適用する前にポリシーアクションの 結果をより可視的に確認でき、対象のポリシーがセキュリティ要件を満たしている(ユーザが 認証されなければリソースへのアクセスは拒否される)ことを確認できます。

モニタリング機能は、SGT-DGT ペア レベルで提供されます。SGACL モニタ モード機能を有効にすると、拒否アクションがラインカード上のACL許可として実装されます。これにより、 SGACL カウンタおよびロギングでは、接続が SGACL ポリシーによりどう処理されているか を表示できます。すべてのモニタ対象トラフィックが許可されるため、SGACLモニタモードでは、SGACLによるサービスの中断はありません。

許可とポリシーの取得

デバイス認証が終了すると、サプリカントとオーセンティケータの両方が認証サーバからセキュリティポリシーを取得します。2つのピアは、リンク認可を実行し、Cisco TrustSec デバイス ID に基づいてリンクセキュリティポリシーを相互に適用します。リンクの認証方式は、802.1X または手動認証に設定できます。リンクのセキュリティが 802.1X である場合、各ピアは認証サーバから受信したデバイス ID を使用します。リンクのセキュリティが手動の場合、ピア デバイス ID を割り当てる必要があります。

認証サーバは次の属性を返します。

- Cisco TrustSec の信頼状態:パケットにSGT を付けるにあたり、ピアデバイスが信用できるかどうかを示します。
- ・ピア SGT: ピアが属しているセキュリティ グループを示します。ピアが信頼できない場合は、ピアから受信したすべてのパケットにこの SGT がタグ付けされます。SGACL がピアの SGT に関連付けられているかどうかデバイスが認識できない場合、デバイスは認証サーバに追加要求を送信して SGACL をダウンロードする場合もあります。
- 許可期限:ポリシーの期限が切れるまでの秒数を示します。Cisco TrustSec デバイスはポリシーと許可を期限が切れる前にリフレッシュする必要があります。デバイスはデータの 有効期限が切れていなければ認証およびポリシーデータをキャッシュし、リブート後に再利用できます。

(注) Cisco TrustSec デバイスは、認証サーバからピアの適切なポリシーを取得できない場合に備え て、最小限のデフォルト アクセス ポリシーをサポートする必要があります。

次の図に、NDAC および SAP ネゴシエーションプロセスを示します。

図 5: NDAC および SAP ネゴシエーション



環境データのダウンロード

Cisco TrustSec 環境データは、Cisco TrustSec ノードとしてのデバイスの機能を支援するひとま とまりの情報またはポリシーです。デバイスは、Cisco TrustSec ドメインに最初に加入する際 に、認証サーバから環境データを取得しますが、一部のデータをデバイスに手動で設定するこ ともできます。たとえば、Cisco TrustSec のシードデバイスには認証サーバの情報を設定する 必要がありますが、この情報は、デバイスが認証サーバから取得するサーバ リストを使用し て、後から追加することができます。

デバイスは、期限前に Cisco TrustSec 環境データをリフレッシュする必要があります。また、 このデータの有効期限が切れていなければ、環境データをキャッシュし、リブート後に再利用 することもできます。

デバイスは RADIUS を使用して、認証サーバから次の環境データを取得します。

- ・サーバリスト:クライアントがその後のRADIUS要求に使用できるサーバのリスト(認証 および許可の両方)PACのリフレッシュは、これらのサーバを介して行われます。
- ・デバイス SG: そのデバイス自体が属しているセキュリティグループ
- 有効期間: Cisco TrustSec デバイスが環境データをリフレッシュする頻度を左右する期間

RADIUS リレー機能

802.1X 認証プロセスで Cisco TrustSec オーセンティケータのロールを引き受けるスイッチは、 認証サーバへの IP 接続を通じて、UDP/IP での RADIUS メッセージの交換により、スイッチが 認証サーバからポリシーと許可を取得できるようにします。サプリカントデバイスは認証サー バとの IP 接続がなくてもかまいません。サプリカントに認証サーバとの IP 接続がない場合、 Cisco TrustSec はオーセンティケータをサプリカントの RADIUS リレーとして機能させること ができます。

サプリカントは、RADIUS サーバの IP アドレスと UDP ポートを持つオーセンティケータに特別な EAPOL メッセージを送信し、RADIUS 要求を完了します。オーセンティケータは、受信した EAPOL メッセージから RADIUS 要求を抽出し、これを UDP/IP を通じて認証サーバに送信します。認証サーバから RADIUS 応答が返ると、オーセンティケータはメッセージを EAPOL フレームにカプセル化して、サプリカントに転送します。

リンク セキュリティ

リンクの両側で 802.1AE Media Access Control Security(MACsec)をサポートしている場合、セ キュリティアソシエーションプロトコル(SAP)ネゴシエーションが実行されます。サプリ カントとオーセンティケータの間で EAPOL-Key が交換され、暗号スイートのネゴシエーショ ン、セキュリティパラメータの交換、およびキーの管理が実行されます。これら3つの作業が 正常に完了すると、セキュリティアソシエーション(SA)が確立します。

ソフトウェア バージョン、暗号ライセンス、およびリンク ハードウェア サポートに応じて、 SAP ネゴシエーションは次の動作モードの1つを使用できます。

- Galois/Counter Mode (GCM) : 認証および暗号化ありを指定します
- GCM 認証(GMAC):認証あり、暗号化なしを指定します
- カプセル化なし:カプセル化なし(クリアテキスト)を指定します
- ・ヌル:カプセル化あり、認証なし、暗号化なしを指定します

カプセル化なしを除くすべてのモードで、Cisco TrustSec 対応のハードウェアが必要です。

Cisco TrustSec ネットワークでの Cisco TrustSec 非対応デ バイスおよびネットワークの使用

SXP によるレガシー アクセス ネットワークへの SGT の伝播

パケットへの SGT のタグ付けには、ハードウェアによるサポートが必要です。Cisco TrustSec 認証に参加する機能があっても、パケットに SGT をタグ付けするハードウェア機能がないデ バイスがネットワークにある場合があります。SGT 交換プロトコル (SXP) を使用して、これ らのデバイスは、Cisco TrustSec 対応のハードウェアを搭載している Cisco TrustSec ピアデバイ スに IP アドレスと SGT のマッピングを渡すことができます。

通常、SXP は Cisco TrustSec ドメイン エッジの入力アクセス レイヤ デバイスと Cisco TrustSec ドメイン内のディストリビューション レイヤ デバイス間で動作します。アクセス レイヤデバイスは入力パケットの適切な SGT を判断するために、外部送信元デバイスの Cisco TrustSec 認 証を実行します。アクセス レイヤデバイスはIP デバイストラッキングおよび(任意で)DHCP

スヌーピングを使用して送信元デバイスの IP アドレスを学習し、その後 SXP を使用して送信 元デバイスの IP アドレスおよび SGT を、ディストリビューションスイッチに渡します。Cisco TrustSec 対応のハードウェアを備えたディストリビューション スイッチはこの IP と SGT の マッピング情報を使用してパケットに適切にタグを付け、SGACL ポリシーを強制します。



図 6: SXP プロトコルによる SGT 情報の伝播

Cisco TrustSec ハードウェア サポート対象外のピアと Cisco TrustSec ハードウェア サポート対象のピア間の SXP 接続は、手動で設定する必要があります。SXP 接続を設定する場合は、次の作業を実行する必要があります。

- SXPデータの整合性と認証が必要になる場合は、ピアデバイスの両方に同じSXPパスワードを設定する必要があります。SXPパスワードは各ピア接続に対して明示的に指定することも、デバイスに対してグローバルに設定することもできます。SXPパスワードは必須ではありませんが、使用することを推奨します。
- 各ピアを SXP 接続に SXP スピーカーまたは SXP リスナーとして設定する必要がありま す。スピーカー デバイスはリスナー デバイスに IP-to-SGT 情報を渡します。
- ・送信元 IP アドレスを指定して各ピアの関係付けに使用したり、特定の送信元 IP アドレス を設定していないピア接続に対してデフォルトの送信元 IP アドレスを設定したりすることができます。送信元 IP アドレスを指定しない場合、デバイスはピアへの接続のインターフェイスの IP アドレスを使用します。

SXP は複数のホップを許可します。つまり、Cisco TrustSec ハードウェア サポート対象外デバ イスのピアが Cisco TrustSec ハードウェアサポートの対象外でもある場合、2番目のピアはハー ドウェア対応ピアに到達するまで IP と SGT のマッピング情報の伝播を継続して、3番目のピ アへの SXP 接続を設定できます。デバイスは1つの SXP 接続では SXP リスナーとして、別の SXP 接続では SXP スピーカーとして設定できます。

Cisco TrustSec デバイスは TCP キープアライブ メカニズムを使用して、SXP ピアとの接続を維持します。ピア接続を確立または回復するために、デバイスは設定可能な再試行期間を使用して接続が成功するか、接続が設定から削除されるまで接続の確立を繰り返し試行します。

非 TrustSec 領域のスパニングのためのレイヤ 3 SGT トラ ンスポート

パケットが非 TrustSec を宛先として Cisco TrustSec ドメインを離れると、出力 Cisco TrustSec デ バイスは外部ネットワークにパケットを転送する前に Cisco TrustSec ヘッダーおよび SGT を削 除します。ただし、次の図に示すように、パケットが別の Cisco TrustSec ドメインへのパス上 にある非 TrustSec ドメインを通過するだけの場合、Cisco TrustSec レイヤ 3 SGT トランスポー ト機能を使用して SGT を維持できます。この機能では、出力 Cisco TrustSec デバイスは、SGT のコピーを含む ESP ヘッダーを使用してパケットをカプセル化します。カプセル化されたパ ケットが次の Cisco TrustSec ドメインに到達すると、入力 Cisco TrustSec デバイスは ESP カプ セル化を解除して、SGT のパケットを伝播します。

図 7:非 TrustSec ドメインのスパニング



Cisco TrustSec レイヤ3 SGT トランスポートをサポートするために、Cisco TrustSec 入力または 出力レイヤ3ゲートウェイとして機能するすべてのデバイスは、リモート Cisco TrustSec ドメ インの適格なサブネットと、それらの領域内の除外されたサブネットを一覧表示するトラフィッ クポリシーデータベースを維持する必要があります。Cisco Secure ACS から自動的にダウン ロードできない場合、デバイスごとにこのデータベースを手動で設定できます。

デバイスは1つのポートからレイヤ3SGTトランスポートデータを送信し、別のポートでレイ ヤ3SGTトランスポートデータを受信できますが、入力および出力ポートの両方がCiscoTrustSec 対応のハードウェアであることが必要です。



(注) Cisco TrustSec はレイヤ 3 SGT トランスポートのカプセル化パケットを暗号化しません。非 TrustSec ドメインを通過するパケットを保護するために、IPsec などの他の保護方式を設定でき ます。

Cisco TrustSec 非対応スイッチングモジュールの Cisco TrustSec リフレクタ

Cisco TrustSec ドメインのシスコデバイスには、次のいずれかのタイプのスイッチングモジュー ルが含まれている場合があります。

- Cisco TrustSec 対応:ハードウェアは SGT の挿入および伝播をサポートします。
- Cisco TrustSec-Aware:ハードウェアはSGTの挿入および伝播をサポートしませんが、ハードウェアはパケットの送信元および宛先SGTを特定するために検索を実行できます。
- Cisco TrustSec 非対応: ハードウェアはSGTの挿入および伝播をサポートせず、ハードウェ ア検索でSGTを特定することもできません。

スイッチに Cisco TrustSec 対応のスーパーバイザエンジンが含まれる場合は、同じスイッチ内 のレガシー Cisco TrustSec 非対応スイッチングモジュールに対応するために、Cisco TrustSec リ フレクタ機能を使用できます。Cisco TrustSec リフレクタは SPAN を使用して Cisco TrustSec 非 対応スイッチングモジュールからのトラフィックを、SGTの割り当ておよび挿入のためにスー パーバイザエンジンにリフレクトします。

2つの相互に排他的なモード(入力および出力)は、Cisco TrustSec リフレクタでサポートされ ます。デフォルトはいずれのリフレクタもイネーブルでないピュアモードです。Cisco TrustSec 入力のリフレクタは、ディストリビューションスイッチに対向しているアクセススイッチで設 定され、Cisco TrustSec 出力のリフレクタはディストリビューションスイッチで設定されます。

入力のリフレクタ

Cisco TrustSec 入力のリフレクタは、Cisco TrustSec 非対応スイッチングモジュールが Cisco TrustSec ドメインのエッジにあり、Cisco TrustSec 対応のスーパバイザエンジンのアップリンク ポートが Cisco TrustSec 対応ディストリビューションに接続している、アクセススイッチで導入されます。

Cisco TrustSec 入力のリフレクタの設定を受け入れるには、次の条件を満たす必要があります。

- ・スーパーバイザエンジンが Cisco TrustSec 対応でなければなりません。
- ・Cisco TrustSec 非対応 DFC は、すべて電源がオフにする必要があります。
- ・Cisco TrustSec 出力のリフレクタはスイッチ上に設定しないでください。

 Cisco TrustSec 入力リフレクタをディセーブルにする前に、Cisco TrustSec 非対応スイッチ ングモジュールの電力を切る必要があります。

出力のリフレクタ

Cisco TrustSec 出力のリフレクタは Cisco TrustSec 非対応スイッチングモジュールがアクセスス イッチに対向するレイヤ3のアップリンクを使用して、ディストリビューションスイッチに実 装されます。Cisco TrustSec 出力のリフレクタはレイヤ3のアップリンクだけでサポートされ、 レイヤ2インターフェイス、SVI、サブインターフェイス、またはトンネルではサポートされ ないので、NAT トラフィックではサポートされません。

Cisco TrustSec 出力のリフレクタの設定を受け入れるには、次の条件を満たす必要があります。

- スーパーバイザ エンジンまたは DFC のスイッチング モジュールが Cisco TrustSec 対応で ある必要があります。
- Cisco TrustSec は、スーパーバイザ エンジンのアップリンク ポートまたは Cisco TrustSec 対応 DFC スイッチング モジュールの非ルーテッド インターフェイスでイネーブルにしな いでください。
- Cisco TrustSec 出力リフレクタをディセーブルにする前に、Cisco TrustSec 非対応スイッチ ングモジュールの電力を切る必要があります。
- Cisco TrustSec 入力のリフレクタはスイッチ上に設定しないでください。

VRF-Aware SXP

仮想ルーティングおよびフォワーディング(VRF)のSXPの実装は、特定のVRFとSXP接続 をバインドします。Cisco TrustSec をイネーブルにする前に、ネットワークトポロジがレイヤ 2またはレイヤ3のVPNに対して正しく設定されており、すべてのVRFが設定されているこ とを前提としています。

SXP VRF サポートは、次のようにまとめることができます。

- •1つの VRF には1つの SXP 接続のみをバインドできます。
- ・別の VRF が重複する SXP ピアまたは送信元 IP アドレス持つ可能性があります。
- •1つの VRF で学習(追加または削除)された IP-SGT マッピングは、同じ VRF ドメインでのみ更新できます。SXP 接続は異なる VRF にバインドされたマッピングを更新できません。SXP 接続が VRF で終了しない場合は、その VRF の IP-SGT マッピングは SXP によって更新されません。
- VRF ごとに複数のアドレスファミリがサポートされています。そのため、VRF ドメイン の1つの SXP 接続が IPV4 および IPV6 両方の IP-SGT マッピングを転送できます。
- •SXP には VRF あたりの接続数および IP-SGT マッピング数の制限はありません。

レイヤ 2 VRF-Aware SXP および VRF の割り当て

VRF からレイヤ 2 VLAN への割り当ては、cts role-based l2-vrf vrf-name vlan-list グローバル コンフィギュレーション コマンドで指定されます。VLAN は VLAN 上に IP アドレスが設定さ れたスイッチ仮想インターフェイス(SVI)がない限り、レイヤ 2 VLAN と見なされます。 VLAN の SVI に IP アドレスが設定されると、VLAN はレイヤ 3 VLAN になります。

cts role-based l2-vrf コマンドで設定された VRF 割り当ては、VLAN がレイヤ 2 VLAN として 維持されている間はアクティブです。VRF の割り当てがアクティブな間に、学習した IP-SGT バインディングも VRF と IP プロトコルバージョンに関連付けられた転送情報ベース(FIB) テーブルに追加されます。VLAN の SVI がアクティブになると、VRF から VLAN への割り当 てが非アクティブになり、VLAN で学習したすべてのバインドが SVI の VRF に関連付けられ た FIB テーブルに移動されます。

VRF から VLAN への割り当ては、割り当てが非アクティブになっても保持されます。SVI が 削除された、または SVI の IP アドレスの設定が解除された場合に再アクティブ化されます。 再アクティブ化された場合、IP-SGT バインドは、SVI の FIB に関連付けられた FIB テーブル から、cts role-based l2-vrf コマンドによって割り当てられた VRF に関連付けられた FIB テー ブルに戻されます。

Cisco TrustSec の概要の機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ トウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだ けを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー スでもサポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を 検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするに は、www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

機能名	リリース	機能情報
Cisco TrustSec の概要	Cisco IOS XE Denali 16.1.1	Cisco TrustSec は、信頼できるネット ワーク デバイスのドメインを確立する ことによってセキュア ネットワークを 構築します。

表 1: Cisco TrustSec の概要の機能情報



アイデンティティ、接続および SGT の設 定

- •アイデンティティと接続の設定(21ページ)
- •アイデンティティ、接続、SGTの機能情報 (31ページ)

アイデンティティと接続の設定

このモジュールでは、次の機能について説明します。

- ・Cisco TrustSec シード デバイスのクレデンシャル、AAA 設定
- Cisco TrustSec 非シード デバイスのクレデンシャル、AAA 設定
- ・アップリンクポートでの 802.1X モードの Cisco TrustSec 認証と Macsec
- アップリンクポートでの手動モードの Cisco TrustSec と MACsec
- •インターフェイスの SAP キーの再生成

アイデンティティと接続の設定方法

Cisco TrustSec シード デバイスのクレデンシャル、AAA 設定

認証サーバに直接接続されているか、または接続は間接でもTrustSec ドメインを開始する最初 のデバイスである Cisco TrustSec 対応デバイスは、シード デバイスと呼ばれます。他の Cisco TrustSec ネットワーク デバイスは非シード デバイスです。



(注)

- Cisco Identity Services Engine (Cisco ISE) または Cisco Secure Access Control Server (Cisco ACS) にも、デバイスの Cisco TrustSec クレデンシャルを設定する必要があります。
 - cts authorization list コマンドは、Cisco Identity Services Engine (ISE) から Cisco TrustSec 環境データと SGACL ポリシーをダウンロードするように設定する必要があります。

Cisco TrustSec ドメインを開始できるように、シードスイッチで NDAC および AAA をイネー ブルにするには、次の手順を実行します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	cts credentials id <i>device-id</i> password password 何: Device# cts credentials id Switch1 password Cisco123	EAP-FAST を使用して他の Cisco TrustSec デバイスで認証するときにこ のスイッチが使用する Cisco TrustSec デ バイスID およびパスワードを指定しま す。 <i>device-id</i> 引数は、最大 32 文字で大 文字と小文字を区別します。
ステップ2	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例: Device# enable	 パスワードを入力します(要求された場合)。
ステップ 3	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを開始します。
	Device# configure terminal	
ステップ4	aaa new-model	AAA をイネーブルにします。
	例:	
	Device(config)# aaa new-model	
ステップ5	aaa authentication dot1x default group radius	RADIUS として 802.1X ポート ベース 認証方式を指定します。
	例:	
	Device(config)# aaa authentication dot1x default group radius	
ステップ6	aaa authorization network <i>mlist</i> group radius	ネットワーク関連のすべてのサービス 要求に対して RADIUS 認証を使用する
	例:	ように入すッテを設定します。
	<pre>Device(config)# aaa authorization network mlist group radius</pre>	• <i>mlist</i> : Cisco TrustSec AAA サーバ グループ。
ステップ1	cts authorization list mlist	Cisco TrustSec の AAA サーバグループ
	例:	を指定します。非シードデバイスは
	<pre>Device(config) # cts authorization list mlist</pre>	スーセンティクータからサーハリストを取得します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ8	aaa accounting dot1x default start-stop group radius	RADIUS を使用して 802.1X アカウン ティングをイネーブルにします。
	例:	
_	Device(config)# aaa accounting dot1x default start-stop group radius	
ステップ 9	radius-server host <i>ip-addr</i> auth-port 1812 acct-port 1813 pac key <i>secret</i>	RADIUS 認証サーバのホスト アドレ ス、サービスポートおよび暗号キーを
	例:	指定します。
	Device(config)# radius-server host 10.20.3.1 auth-port 1812 acct-port 1813 pac key AbCe1234	• <i>ip-addr</i> :認証サーバの IP アドレス。
		 secret:認証サーバによって共有される暗号キー。
ステップ10	radius-server vsa send authentication	認証段階でスイッチによって生成され
	例:	る RADIUS Access-Request 内のベンダー
	Device(config)# radius-server vsa send authentication	固有属性(VSA)を認識して使用する ようにスイッチを設定します。
ステップ 11	dot1x system-auth-control	802.1x ポートベースの認証をグローバ
	例:	ルにイネーブルにします。
	Device(config)# dot1x system-auth-control	
ステップ 12	exit	設定モードを終了します。
	例:	
	Device(config)# exit	

Cisco TrustSec 非シード デバイスのクレデンシャル、AAA 設定

(注)

Cisco Identity Services Engine または Cisco Secure ACS にも、スイッチの Cisco TrustSec クレデン シャルを設定する必要があります。

Cisco TrustSec ドメインに参加できるように、非シードスイッチで NDAC および AAA をイネー ブルにするには、次の手順を実行します。

I

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	cts credentials id device-id password password 例: Device# cts credentials id device-id password password	EAP-FAST を使用して他の Cisco TrustSec デバイスで認証するときにこ のスイッチが使用する Cisco TrustSec デ バイス ID およびパスワードを指定しま す。 <i>device-id</i> 引数は、最大 32 文字で大 文字と小文字を区別します。
ステップ2	enable 例: Device# enable	特権 EXEC モードを有効にします。 ・パスワードを入力します(要求さ れた場合)。
ステップ3	configure terminal 例: Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ4	aaa new-model 例: Device(config)# aaa new-model	AAA をイネーブルにします。
ステップ5	aaa authentication dot1x default group radius 例: Device(config)# aaa authentication dot1x default group radius	RADIUS として 802.1X ポート ベース 認証方式を指定します。
ステップ6	aaa authorization network <i>mlist</i> group radius 例: Device(config)# aaa authorization network mlist group radius	ネットワーク関連のすべてのサービス 要求に対して RADIUS 認証を使用する ようにスイッチを設定します。 ・ <i>mlist</i> : Cisco TrustSec の AAA サー バグループを指定します。
ステップ1	aaa accounting dot1x default start-stop group radius 例: Device(config)# aaa accounting dot1x default start-stop group radius	RADIUS を使用して 802.1X アカウン ティングをイネーブルにします。
ステップ8	radius-server vsa send authentication 例: Device(config)# radius-server vsa send authentication	認証段階でスイッチによって生成され るRADIUS Access-Request 内のベンダー 固有属性(VSA)を認識して使用する ようにスイッチを設定します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ9	dot1x system-auth-control	802.1x ポートベースの認証をグローバ
	例:	ルにイネーブルにします。
	Device(config)# dot1x system-auth-control	
ステップ10	exit	設定モードを終了します。
	例:	
	Device(config)# exit	

アップリンクポートでの手動モードの Cisco TrustSec と MACsec の設定

(注)

Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ は MACsec をサポートしていません。

インターフェイス上で Cisco TrustSec を手動で設定できます。接続の両側のインターフェイス に手動で設定する必要があります。認証は行われません。ポリシーは静的に設定することも、 サーバのデバイスアイデンティティを指定して認証サーバから動的にダウンロードすることも できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例:	・パスワードを入力します(要求さ
	Device# enable	れた場合)。
ステップ 2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを開始します。
	Device# configure terminal	
ステップ3	interface type slot/port	アップリンクインターフェイスのイン
	例:	ターフェイスコンフィギュレーション
	Device(config)# interface gi 2/1	モードを開始します。
ステップ4	cts manual	Cisco TrustSec 手動コンフィギュレー
	例:	ションモードを開始します。
	Device(config-if)# cts manual	
ステップ5	[no] sap pmk key [mode-list mode1	(任意)SAP のペアワイズマスター
	[mode2 [mode3 [mode4]]]]	キー (PMK) と動作モードを設定しま
	例:	す。Cisco TrustSec の手動モードでは、

	コマンドまたはアクション	目的	
	Device(config-if-cts-manual)# sap pmk 1234abcdef mode-list gcm null no-encap	SAP はラ なってい	デフォルトでディセーブルに ヽます。
		・key 字の	: 文字数が偶数個で最大 32 文)16 進値。
		SAP 動作 おりです	Fの mode オプションは次のと -。
		• gcm	1:認証あり、暗号化あり
		• gma	nc:認証あり、暗号化なし
		• no-e	encap:カプセル化なし
		• null 暗号	:カプセル化あり、認証なし、 けんなし
		(注)	MACsec with SAP は、Catalyst 3K スイッチではサポートさ れていません。
		(注)	インターフェイスで SGT 挿 入またはデータリンク暗号化 を使用できない場合は、デ フォルトおよび唯一使用可能 な SAP 動作モードは no-encap です。
ステップ6	[no] policy dynamic identity peer-name 例: Device(config-if-cts-manual)# policy dynamic identity my_cisco_ise_id	 (任意) づいた意 の動 アイデン (IPM) に記載照し 	ピアのアイデンティティに基 S可サーバからの認可ポリシー グウンロードを許可するように ゲティティ ポート マッピング を設定します。この作業の次 されている追加の使用上の注意 してください。
		・ <i>peer</i> Trus は、 す。	- <i>name</i> :ピアデバイスの Cisco atSec デバイス ID。ピア名で 大文字と小文字が区別されま

	コマンドまたはアクション	目的
		 (注) Cisco TrustSec クレデンシャ ルが設定されていることを確 認します(Cisco TrustSec シー ドデバイスのクレデンシャ ル、AAA 設定(21ページ) を参照)
ステップ1	<pre>[no] policy static sgt tag [trusted] 例: Device(config-if-cts-manual)# policy static sgt 111</pre>	 (任意) スタティック許可ポリシーを 設定します。この作業の次に記載され ている追加の使用上の注意を参照して ください。 <i>tag</i>: 10 進表記の SGT。指定でき る範囲は 1 ~ 65533 です。
		 trusted:このSGTを使用するイン ターフェイスの入力トラフィック のタグを上書きしてはいけないこ とを示します。
ステップ8	<pre>[no] propagate sgt 例: Device(config-if-cts-manual)# propagate sgt</pre>	(任意) このコマンドのno形式は、ピ アがSGTを処理できない場合に使用さ れます。nopropagate sgt コマンドを使 用すると、インターフェイスからピア にSGT が送信されなくなります。
ステップ9	exit 例: Device(config-if-cts-manual)# exit	Cisco TrustSec 手動インターフェイスコ ンフィギュレーションモードを終了し ます。
ステップ1 0	shutdown 例: Device(config-if)# shutdown	インターフェイスをディセーブルにし ます。
ステップ11	no shutdown 例: Device(config-if)# no shutdown	インターフェイスをイネーブルにし て、インターフェイスの Cisco TrustSec 認証をイネーブルにします。
ステップ 12	exit 例: Device(config-if)# exit	インターフェイス コンフィギュレー ション モードを終了します。

例

インターフェイスの SAP キーの再生成

暗号キーを手動で更新する機能は、多くの場合、ネットワークアドミニストレーションのセキュリティ要件の一部です。SAPキーリフレッシュは通常、ネットワークイベントおよび設定不可能な内部タイマーの組み合わせによりトリガーされ、自動的に行われます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	cts rekey interface <i>type slot/port</i> 例:	MACsec リンクで SAP キーの再ネゴシ エーションを強制します。
	Device# cts rekey int gig 1/1	

追加認証サーバ関連のパラメータの設定

スイッチと Cisco TrustSec サーバ間の相互対話を設定するには、次の作業を1つまたは複数行います。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例:	・パスワードを入力します(要求され
	Device# enable	た場合)。
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを開始します。
	Device# configure terminal	
ステップ3	cts server deadtime seconds	(任意) いったん停止中としてマークさ
	例:	れたグループ内のサーバを、どのくらいの期間、サービュ田に選択してけいけな
	Device(config) # cts server deadtime 20	いかを指定します。デフォルトは20秒
		です。指定できる範囲は1~864000で
		す。
ステップ4	cts server load-balance method	(任意)Cisco TrustSec プライベート
	least-outstanding [batch-size transactions	サーバグループに RADIUS ロードバラ
		レンンクを1 ネーフルにし、最も木処理 のトランザクションがゆないサーバを選
		択します。デフォルトでは、ロードバ
	コマンドまたはアクション	目的
-------	---	--
	<pre>Device(config)# cts server load-balance method least-outstanding batch-size 50 ignore-preferred-server</pre>	ランシングは適用されません。デフォル トの transactions は 25 です。 ignore-preferred-server キーワードは、 セッション全体を通じて同じサーバを使 用しないようにスイッチに指示します。
ステップ5	<pre>cts server test {server-IP-address all} { deadtime seconds enable idle-time seconds } 何 : Device(config)# cts server test 10.15.20.102 idle-time 120</pre>	(任意)指定されたサーバまたはダイナ ミックサーバリスト内のすべてのサー バに対してサーバ存続性テストを設定し ます。デフォルトでは、テストはすべて のサーバに対してイネーブルになってい ます。デフォルトの idle-time は 60 秒 で、範囲は1~14400です。
ステップ6	exit 例: Device(config)# exit	設定モードを終了します。
ステップ1	show cts server-list 例: Device# show cts server-list	Cisco TrustSec サーバのリストのステー タスおよび設定の詳細を表示します。

アイデンティティと接続の設定例

例:非シードデバイスの設定

伝播 SGT がデフォルトではないアクセス VLAN の Catalyst 3850/3650 の例:

```
switch(config-if)# switchport access vlan 222
switch(config-if)# switchport mode access
switch(config-if)# authentication port-control auto
switch(config-if)# dotlx pae authenticator
switch(config-if)# cts dotlx
switch(config-if)# propagate sgt
```

例:アップリンクポートでの手動モードと MACsec の設定

手動モードでの Catalyst 3650 および 3850 Cisco TrustSec インターフェイスの設定:

```
Device# configure terminal
Device(config)# interface gig 1/0/5
Device(config-if)# cts manual
Device(config-if-cts-manual)# policy dynamic identity my_cisco_ise_id
Device(config-if-cts-manual)# exit
Device(config-if)# shutdown
```

Device(config-if)# no shutdown
Device(config-if)# end

例:追加認証サーバ関連のパラメータの設定

スイッチと Cisco TrustSec サーバ間の相互対話を設定するには、次の作業を1つまたは複数行います。

次に、サーバ設定を設定して Cisco TrustSec サーバ リストを表示する例を示します。

```
Device# configure terminal
Device (config) # cts server load-balance method least-outstanding batch-size 50
ignore-preferred-server
Device (config) # cts server test all deadtime 20
Device (config) # cts server test all enable
Device (config) # exit
Device#show cts server-list
CTS Server Radius Load Balance = ENABLED
   Method = least-outstandin
    Batch size = 50
    Ignore preferred server
Server Group Deadtime = 20 secs (default)
Global Server Liveness Automated Test Deadtime = 20 secs
Global Server Liveness Automated Test Idle Time = 60 mins
Global Server Liveness Automated Test = ENABLED (default)
Preferred list, 1 server(s):
*Server: 10.15.20.102, port 1812, A-ID 87B3503255C4384485BB808DC24C6F55
                Status = ALIVE
                auto-test = TRUE, idle-time = 120 mins, deadtime = 20 secs
Installed list: SL1-1E6E6AE57D4E2A9B320D1844C68BA291, 3 server(s):
  *Server: 10.15.20.102, port 1812, A-ID 87B3503255C4384485BB808DC24C6F55
                Status = ALIVE
                auto-test = TRUE, idle-time = 60 mins, deadtime = 20 secs
  *Server: 10.15.20.101, port 1812, A-ID 255C438487B3503485BBC6F55808DC24
                Status = ALIVE
                auto-test = TRUE, idle-time = 60 mins, deadtime = 20 secs
Installed list: SL2-1E6E6AE57D4E2A9B320D1844C68BA293, 3 server(s):
  *Server: 10.0.0.1, port 1812, A-ID 04758B1F05D8C1439F27F9509E07CFB6.
                Status = ALIVE
                auto-test = TRUE, idle-time = 60 mins, deadtime = 20 secs
  *Server: 10.0.0.2, port 1812, A-ID 04758B1F05D8C1439F27F9509E07CFB6.
                Status = DEAD
                auto-test = TRUE, idle-time = 60 mins, deadtime = 20 sec
```

Cisco TrustSec インターフェイス設定の確認

Cisco TrustSec 関連のインターフェイスの設定を表示するには、を使用します。 show cts interface

Cisco 3850 TrustSec インターフェイスクエリ : Device> show cts interface gigabitethernet 1/0/6 Global Dot1x feature is Disabled Interface GigabitEthernet1/0/6: CTS is enabled, mode: MANUAL IFC state: INIT Authentication Status: NOT APPLICABLE

Peer identi	zy:	"un	known"
Peer's adve:	tised cap	abi	lities: ""
Authorization S	atus:	NOT	APPLICABLE
SAP Status:		NOT	APPLICABLE
Propagate SGT:		Ena	bled
Cache Info:			
Expiration		:	N/A
Cache applie	ed to link	:	NONE
Statistics:			
authc succes	ss:		0
authc reject	:		0
authc failu:	re:		0
authc no re	sponse:		0
authc logof:	:		0
sap success			0
sap fail:			0
authz succes	ss:		0
authz fail:			0
port auth fa	ail:		0
I.3 IPM · disable	1		

アイデンティティ、接続、SGT の機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ トウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだ けを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー スでもサポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を 検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするに は、www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

衣Ζ:ノ゙イ テンティティ、 接続、3GIの (成能)	育 휚	Þ
-----------------------------	-----	---

機能名	リリース	機能情報
アイデンティティ、接続 および SGT	Cisco IOS XE Denali 16.1.1	この機能が導入されました。



セキュリティグループACLポリシーの設定

セキュリティグループアクセスコントロールリスト(SGACL)を使用して、ユーザと宛先 リソースのセキュリティグループの割り当てに基づいて、ユーザが実行できる操作を制御でき ます。Cisco TrustSec ドメイン内のポリシーの適用は、軸の1つが送信元セキュリティグルー プ番号、もう1つの軸が宛先セキュリティグループ番号である、許可マトリックスで表示され ます。マトリクスの本体の各セルには送信元セキュリティグループから宛先セキュリティグ ループ宛てに送信されるパケットに適用される必要がある許可を指定する SGACL の順序リス トを含めることができます。

- ・セキュリティ グループ アクセス コントロール リスト (SGACL) の制約事項 (33 ページ)
- SGACL ポリシーの設定方法 (33 ページ)
- SGACL ポリシーの設定例 (44 ページ)
- SGACL ポリシーの機能情報 (45 ページ)

セキュリティ グループ アクセス コントロール リスト (SGACL)の制約事項

Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチおよび Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチには、次の 制限が適用されます。

ハードウェアの制限により、CTS SGACL はハードウェアのパント(CPU バウンド)トラフィックに適用できません。

SGACL ポリシーの設定方法

このセクションでは、さまざまな SGACL ポリシー設定について説明します。

SGACL ポリシーの設定プロセス

Cisco TrustSec のセキュリティグループ ACL (SGACL) ポリシーを設定してイネーブルにする には、次の手順を実行します。

1. SGACL ポリシーの設定は、Cisco Secure Access Control Server (ACS) または Cisco Identity Services Engine (ISE) の主にポリシー管理機能によって実行する必要があります。

SGACL ポリシーの設定のダウンロードに Cisco Secure ACS または Cisco ISE 上の AAA を 使用しない場合は、SGACL のマッピングとポリシーを手動で設定できます。

- (注) Cisco Secure ACS または Cisco ISE からダイナミックにダウンロードされた SGACL ポリシー は、競合のローカル定義されたポリシーよりも優先されます。
 - ルーテッドポートの出力トラフィックに対するSGACLポリシーの適用を有効にするには、 「SGACLポリシーの適用のグローバルな有効化」セクションに記載されているように、 SGACLポリシー適用を有効にします。
 - VLAN内のスイッチングされたトラフィック、またはVLANに関連付けられたSVIに転送 されるトラフィックに対してSGACLポリシーの適用を有効にするには、「VLANに対す るSGACLポリシーの適用の有効化」セクションの説明に従って、特定のVLANに対して SGACLポリシーの適用を有効にします。

SGACL ポリシーの適用のグローバルな有効化

Cisco TrustSec をイネーブルにしたルーテッドインターフェイスで SGACL ポリシーの強制を グローバルにイネーブルにする必要があります。

ルーテッドインターフェイスのSGACLポリシーの強制をイネーブルにするには、次の作業を 行います。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例:	・パスワードを入力します(要求され
	Device# enable	た場合)。
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを開始します。
	Device# configure terminal	

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ3	ップ3 cts role-based enforcement 例:	ルーテッドインターフェイスで Cisco TrustSec SGACLポリシーの強制をイネー ブルにします。
_	Device(config)# cts role-based enforcement	

インターフェイスあたりの SGACL ポリシーの適用の有効化

まず、Cisco TrustSec を有効にしたルーテッドインターフェイスで SGACL ポリシーの適用をグローバルに有効にする必要があります。この機能はポート チャネル インターフェイスではサポートされません。

レイヤ3インターフェイスでのSGACLポリシーの適用を有効化するには、次の作業を行います。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例:	・パスワードを入力します(要求され
	Device# enable	た場合)。
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを開始します。
	Device# configure terminal	
ステップ3	interface type slot/port	インターフェイスを設定し、インター
	例:	フェイス コンフィギュレーション モー
	Device(config)# interface gigabitethernet 6/2	下を開始しまり。
	ata nola hagad anfonoment	
ステツノ4		ルーテットインターノエイスで Clsco TruetSee SGACL ポルシーの強制をイネー
	例:	「加いたちのないがクラーの風間をイイーブルにします。
	<pre>Device(config-if)# cts role-based enforcement</pre>	
ステップ5	end	特権 EXEC モードに戻ります。
	例:	
	Device(config-if)# end	
ステップ6	show cts interface	インターフェイスごとの Cisco TrustSec
	例:	ステートおよび統計情報を表示します。
	Device# show cts interface	

VLAN に対する SGACL ポリシーの強制のイネーブル化

VLAN 内のスイッチングされたトラフィック、または VLAN に関連付けられた SVI に転送されるトラフィックに対してアクセス コントロールを適用するには、特定の VLAN に対して SGACL ポリシーの強制をイネーブルにする必要があります。

VLAN または VLAN リスト内で、SGACL ポリシーの強制をイネーブルにするには、次の作業 を行います。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例: Device# enable	 パスワードを入力します(要求された場合)。
ステップ2	configure terminal 例: Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ3	cts role-based enforcement vlan-list vlan-list 例: Device(config)# cts role-based enforcement vlan-list 31-35,41	VLAN または VLAN リストで Cisco TrustSec SGACLポリシーの強制をイネー ブルにします。

SGACL モニタ モードの設定

SGACL モニタモードを設定する前に、次の点を確認してください。

- Cisco TrustSec が有効になっている。
- カウンタが有効になっている。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例: Device# enable	パスワードを入力します(要求された場 合)。
ステップ2	configure terminal 例: Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	cts role-based monitor enable 例: Device(config)# cts role-based monitor enable	 デバイスレベルのモニタモードをイネー ブルにします。 ・デフォルトでは、デバイスレベルの モニタモードは有効になっていま す。デバイスモニタモードが無効な 場合でも、モニタモード情報はISE からダウンロードされますが、この 設定がオンになるまでデバイスに適 用されません。
ステップ4 ステップ5	cts role-based monitor permissions from {sgt_num} to {dgt_num} [ipv4 ipv6] 例: Device (config) # cts role-based permissions from 2 to 3 ipv4 end 例: Device (config) # end	IPv4/IPv6 ロール ベースアクセス制御リ スト (RBACL) (セキュリティグルー プタグ (SGT) :接続先グループタグ (DGT) ペア)のモニタモードを有効に します。 特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 6	show cts role-based monitor permissions from {sgt_num} to {dgt_num} [ipv4 ipv6] [details] 例: Device# show cts role-based permissions from 2 to 3 ipv4 details	SGACL ポリシーとペアごとのモニタ モード機能に関する詳細を表示します。 <sgt-dgt>ペアでセルごとのモニタ モードが有効になっている場合、コマン ド出力にはモニタ対象が表示されます。</sgt-dgt>
ステップ 1	show cts role-based counters [ipv4 ipv6] 例: Device# show cts role-based counters ipv4	IPv4 および IPv6 イベントのすべての SGACL 適用の統計情報を表示します。

SGACL ポリシーの手動設定

SGT と DGT の範囲にバインドされたロールベースアクセス制御リストは、出力トラフィック に適用される Cisco TrustSec ポリシーである SGACL を形成します。SGACL ポリシーの設定 は、Cisco ISE または Cisco Secure ACS のポリシー管理機能を使用して行うのが最適です。手動 で(ローカルに)SGACL ポリシーを設定するには、次の手順を実行します。

- 1. ロールベース ACL を設定します。
- 2. ロールベース ACL を SGT の範囲にバインドします。



(注) Cisco ISE または Cisco ACS からダイナミックにダウンロードされた SGACL ポリシーは、競合の手動設定されたポリシーよりも優先されます。

IPv4 SGACL ポリシーの手動設定と適用

(注) SGACL およびロールベース アクセス コントロール リスト (RBACL) を設定する場合、名前 付きアクセスコントロールリスト (ACL) はアルファベットで始まる必要があります。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例:	・パスワードを入力します(要求され
	Device# enable	た場合)。
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを開始します。
	Device# configure terminal	
ステップ3	ip access-list role-based rbacl-name	ロールベースの ACL を作成して、ロー
	例:	ルベース ACL コンフィギュレーション
	Device(config)# ip access-list role-based allow_webtraff	モートを開始しまり。
ステップ4	{ [sequence-number] default permit deny remark}	RBACL のアクセス コントロール エン トリ(ACE)を指定します。
	例:	拡張名前付きアクセス リスト コンフィ
	Device(config-rb-acl)# 10 permit tcp dst eq 80 dst eq 20	ギュレーションモードで使用可能なコ
		マンドおよびオフションの大部分を、送 信元および宛先フィールドを省略して使 用できます。
		Enterキーを押してACEを完了し、次の 手順を開始します。
		次の ACE コマンドまたはキーワードは サポートされていません。
		• reflect
		• evaluate

	コマンドまたはアクション	目的
		• time-range
ステップ5	exit 例: Device(config-rb-acl)# exit	ロールベース ACL コンフィギュレー ション モードを終了し、グローバル コ ンフィギュレーション モードに戻りま す。
ステップ6	<pre>cts role-based permissions {default [from {sgt_num unknown} to {dgt_num unknown }] {rbacls ipv4 rbacls} 何]: Device (config) # cts role-based permissions from 55 to 66 allow_webtraff</pre>	 SGT と DGT を RBACL にバインドしま す。この設定は、Cisco ISE または Cisco Secure ACS で設定された許可マトリッ クスにデータを入力することに似ていま す。 Default:デフォルトの権限リスト <i>sgt_num</i>:0~65,519。送信元グルー プタグ。 <i>dgt_num</i>:0~65,519 接続先グルー プタグ。 unknown:SGACL がセキュリティ グループ(送信元または宛先)を特 定できないパケットに適用されま す。 ipv4:次の RBACL が IPv4 であるこ とを示します。 <i>rbacls</i>: RBACL の名前
ステップ 1	end 例: Device(config)# end	グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに 戻ります。
ステップ8	show cts role-based permissions 例: Device# show cts role-based permissions	RBACL 設定に対する権限を表示します。
ステップ 9	<pre>show ip access-lists {rbacls ipv4 rbacls} 例: Device# show ip access-lists allow_webtraff</pre>	すべての RBACL または指定された RBACL の ACE を表示します。

IPv6 ポリシーの設定

IPv6 SGACL ポリシーを手動で設定するには、次の作業を行います。



(注)

IPv6 SGACL は、Cisco IOS XE Everest 16.8.1 ではサポートされていません。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例:	パスワードを入力します(要求された場
	Device# enable	合) 。
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを開始します。
	Device# configure terminal	
ステップ3	ipv6 access-list role-based sgacl-name	名前付き IPv6 SGACL を作成して、IPv6
	例:	ロールベース ACL コンフィギュレー
	Device(config)# ipv6 access-list	ンヨン 七一トを 翔炉しよす。
	role-based sgaciname	
ステップ4	{permit deny } protocol [dest-option dest option type (deb nymber deb type)]	RBACL のアクセス コントロールエン
	[dest-option-type {aon-number aon-type }] [dscp cp-value] [flow-label fl-value]	トリ(ACE)を指定します。
	[mobility mobility-type { <i>mh-number</i>	拡張名前付きアクセス リスト コンフィ
	<i>mh-type</i> }] [routing routing-type	ギュレーション モードで使用可能なコ
	<i>routing-number</i>] [fragments] [log log-input] [sequence seano]	マンドおよびオプションの大部分を、送
	tog mput [bequence beque]	信元およい死先ノイールトを省略して使 用できます。
		次の ACE コマンドまたけキーワードは
		サポートされていません。
		• reflect
		• evaluate
		• time-range
ステップ5	end	IPv6 ロールベース ACL コンフィギュ
	例:	レーションモードを終了し、特権 EXEC エードに 戸ります
	<pre>Device(config-ipv6rb-acl)# end</pre>	

手動で SGACL ポリシーを適用する方法

手動で SGACL ポリシーを適用するには、次の作業を行います。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例:	 パスワードを入力します(要求され)
	Device# enable	た場合)。
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを開始します。
	Device# configure terminal	
ステップ3	cts role-based permissions default [ipv4 ipv6] sgacl-name1 [sgacl-name2 [sgacl-name3]]] 例 :	デフォルト SGACL を指定します。デ フォルト ポリシーは明示的なポリシー が送信元と宛先セキュリティ グループ の間にない場合に適用されます。
	Device(config)# cts role-based permissions default MYDEFAULTSGACL	
ステップ4	cts role-based permissions from {source-sgt unknown} to {dest-sgt unknown} [ipv4 ipv6] sgacl-name1 [sgacl-name2 [sgacl-name3]]] 例: Device(config)# cts role-based	送信元セキュリティ グループ (SGT) と宛先セキュリティ グループ (DGT) に適用する SGACL を指定します。 source-sgt と dest-sgt の値範囲は 1 ~ 65533 です。デフォルトでは、SGACL は IPv4 であると見なされます。
	permissions from 3 to 5 SRB3 SRB5	• from : 送信元 SGT を指定します。
		• to: 宛先セキュリティグループを指 定します。
		 unknown:SGACLがセキュリティ グループ(送信元または宛先)を特 定できないパケットに適用されま す。
		 (注) ACS から動的にダウンロード された SGACL ポリシーは、 競合の手動ポリシーよりも優 先されます。

SGACL ポリシーの表示

Cisco TrustSec デバイスクレデンシャルとAAAの設定後、認証サーバからダウンロードされた か、または手動で設定された Cisco TrustSec SGACL ポリシーを検証できます。Cisco TrustSec は、インターフェイスに対する認証および許可、SXP、または IP アドレスおよび SGT の手動 マッピングによって新しい SGT を学習すると、SGACL ポリシーをダウンロードします。

キーワードを使用して、許可マトリクスの全部または一部を表示できます。

- ・from キーワードを省略すると、許可マトリックスのカラムが表示されます。
- ・toキーワードを省略すると、許可マトリックスの行が表示されます。
- ・from および to キーワードを省略すると、許可マトリックス全体が表示されます。
- from および to キーワードが指定されている場合、許可マトリックスから1つのセルが表示され、details キーワードを使用できます。details が入力された場合、1つのセルの SGACL の ACE が表示されます。

SGACL ポリシーの許可マトリクスの内容を表示するには、次の作業を行います。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例:	・パスワードを入力します(要求され
	Device# enable	た場合)。
ステップ 2	show cts role-based permissions default [ipv4 ipv6 details]	デフォルトポリシーのSGACLのリスト を表示します。
	例:	
	Device(config)# show cts role-based permissions default MYDEFAULTSGACL	
ステップ3	<pre>show cts role-based permissions from {source-sgt unknown} to {dest-sgt unknown}] [ipv4 ipv6 details]</pre>	送信元セキュリティ グループ(SGT) と宛先セキュリティ グループ(DGT) に適用する SGACL を指定します。
	例:	source-sgt と dest-sgt の値範囲は1~
	Device(config)# show cts role-based permissions from 3	65533 です。デフォルトでは、SGACL は IPv4 であると見なされます。
		• from : 送信元 SGT を指定します。
		•to:宛先セキュリティグループを指 定します。
		 unknown: SGACL がセキュリティ グループ(送信元または宛先)を特

コマンドまたはアクション	ノ目的
	定できないパケットに適用されま す。 (注) ACS から動的にダウンロード された SGACL ポリシーは、 競合の手動ポリシーよりも優 先されます。

ダウンロードされた SGACL ポリシーのリフレッシュ

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例:	パスワードを入力します(要求された場
	Device# enable	合)。
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを開始します。
	Device# configure terminal	
ステップ3	cts refresh policy {peer [peer-id] sgt [sgt_number default unknown]}	認証サーバからのSGACLポリシーの即 時リフレッシュを実行します。
	例: Device(config)# cts refresh policy peer my_cisco_ise	 <i>peer-id</i>が指定される場合、指定されたピア接続に関連するポリシーだけがリフレッシュされます。すべてのピアポリシーを更新するには、IDを指定しないで Enter を押します。
		 SGT 番号が指定されている場合、 その SGT に関連するポリシーだけ がリフレッシュされます。すべての セキュリティ グループ タグ ポリ シーをリフレッシュするには、SGT 番号を指定せずに Enter を押しま す。デフォルトポリシーをリフレッ シュするには、default を選択しま す。不明なポリシーをリフレッシュ するには、unknownを選択します。

手順

SGACL ポリシーの設定例

次のセクションでは、さまざまな SGACK ポリシーの設定例を示します。

例:SGACLポリシーの適用のグローバルな有効化

Device# configure terminal Device(config)# cts role-based enforcement

例:インターフェイスあたりの SGACL ポリシーの適用の有効化

Device# configure terminal Device(config)# interface gigabitethernet 1/0/2 Device(config-if)# cts role-based enforcement Device(config-if)# end

例: VLAN に対する SGACL ポリシーの適用の有効化

Device# configure terminal Device(config)# cts role-based enforcement vlan-list 31-35,41 Device(config)# exit

例:SGACL モニタモードの設定

```
Device# configure terminal
Device (config) # cts role-based monitor enable
Device(config) # cts role-based permissions from 2 to 3 ipv4
Device# show cts role-based permissions from 2 to 3 ipv4
IPv4 Role-based permissions from group 2:sgt2 to group 3:sgt3 (monitored):
        denytcpudpicmp-10
        Deny IP-00
Device# show cts role-based permissions from 2 to 3 ipv4 details
IPv4 Role-based permissions from group 2:sgt2 to group 3:sgt3 (monitored):
        denvtcpudpicmp-10
        Deny IP-00
Details:
Role-based IP access list denytcpudpicmp-10 (downloaded)
        10 deny tcp
        20 deny udp
        30 deny icmp
Role-based IP access list Permit IP-00 (downloaded)
        10 permit ip
Device# show cts role-based counters ipv4
Role-based IPv4 counters
```

From	То	SW-Denied	HW-Denied	SW-Permitt	HW_Permitt	SW-Monitor	HW-Monitor
*	*	0	0	8	18962	0	0
2	3	0	0	0	0	0	341057

例:SGACL ポリシーの手動設定

```
Device# configure terminal
Device(config)# ip access role allow_webtraff
Device(config-rb-acl)# 10 permit tcp dst eq 80
Device(config-rb-acl)# 20 permit tcp dst eq 443
Device(config-rb-acl)# 30 permit icmp
Device(config-rb-acl)# 40 deny ip
Device(config-rb-acl)# exit
Device(config)# cts role-based permissions from 55 to 66 allow_webtraff
Device# show ip access allow_webtraff
```

```
Role-based IP access list allow_webtraff

10 permit tcp dst eq www

20 permit tcp dst eq 443

30 permit icmp

40 deny ip

Device# show show cts role-based permissions from 50 to 70
```

例:SGACLの手動適用

```
Device# configure terminal
Device(config)# cts role-based permissions default MYDEFAULTSGACL
Device(config)# cts role-based permissions from 3 to 5 SRB3 SRB5
Device(config)# exit
```

例:SGACL ポリシーの表示

次に、セキュリティグループ3から送信されたトラフィックの SGACL ポリシーの許可マトリクスの内容を表示する例を示します。

Device# show cts role-based permissions from 3

Role-based permissions from group 3 to group 5: SRB3 SRB5 Role-based permissions from group 3 to group 7: SRB4

SGACL ポリシーの機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ トウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだ けを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー スでもサポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を 検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするに は、www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

表 3: SGACL ポリシーの機能情報

機能名	リリース	機能情報
SGACL ポリシー	Cisco IOS XE Denali 16.1.1	この機能が導入されました。

Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.x(Catalyst 3650 スイッチ)Cisco TrustSec コンフィギュレーション ガイド



Cisco TrustSec SGACL のハイ アベイラビリ ティ

Cisco TrustSec セキュリティ グループ アクセス コントロール リスト (SGACL) は、Cisco StackWise 技術をサポートしているスイッチでのハイアベイラビリティ機能をサポートしてい ます。この技術によってステートフルな冗長性が提供され、スイッチスタックはアクセス制御 エントリを強制し、処理できます。

- Cisco TrustSec SGACL のハイアベイラビリティの前提条件 (47ページ)
- Cisco TrustSec SGACL のハイアベイラビリティの制約事項 (47 ページ)
- Cisco TrustSec SGACL のハイアベイラビリティに関する情報 (48ページ)
- Cisco TrustSec SGACL のハイアベイラビリティの確認 (49 ページ)
- Cisco TrustSec SGACLのハイアベイラビリティの設定に関するその他の関連資料 (51ページ)
- SGACL のハイアベイラビリティの機能情報 (51ページ)

Cisco TrustSec SGACLのハイアベイラビリティの前提条件

このマニュアルでは、次のことを前提としています。

- Cisco TrustSec およびセキュリティ グループ アクセス コントロール リスト (SGACL) 構成を理解している。
- デバイスは、スタックとして機能するように設定されている。
- スタック内のすべてのデバイスが同一バージョンのCisco IOS XE ソフトウェアを実行している。

Cisco TrustSec SGACLのハイアベイラビリティの制約事項

•アクティブスイッチとスタンバイスイッチの両方で同時に障害が発生した場合、SGACL のステートフル スイッチオーバーは行われません。

Cisco TrustSec SGACLのハイアベイラビリティに関する情報

Cisco TrustSec セキュリティ グループ アクセス コントロール リスト (SGACL) は、Cisco StackWise 技術をサポートしているスイッチでのハイアベイラビリティ機能をサポートしてい ます。この技術によってステートフルな冗長性が提供され、スイッチスタックはアクセス制御 エントリを強制し、処理できます。

この機能を有効にする Cisco TrustSec 固有の設定はありません。これは、Cisco IOS XE Denali 16.2.1 以降のリリースでサポートされます。

高可用性の概要

スイッチスタックでは、スタックマネージャが最も高い優先順位を持つスイッチをアクティブ スイッチとして割り当て、次に高い優先順位を持つスイッチをスタンバイスイッチとして割り 当てます。自動またはCLIベースのステートフルスイッチオーバー中は、スタンバイスイッチ がアクティブスイッチになり、次に優先順位の高いスイッチがスタンバイスイッチになりま す。

運用データは、初期のシステムブートアップ、運用データの変更(認可変更(CoA)とも呼ばれる)、または運用データのリフレッシュ時に、アクティブスイッチからスタンバイスイッチ に同期されます。

ステートフルスイッチオーバー中に、新たにアクティブになったスイッチは、運用データを要求してダウンロードします。環境データ(ENV-data)とロールベース アクセス コントロール リスト(RBACL)は、リフレッシュ時間が完了するまで更新されません。

次の運用データがアクティブスイッチにダウンロードされます。

- ・環境データ(ENV-data):リフレッシュ時または初期化時にRBACL情報を取得するための優先サーバリストで構成される可変長フィールド。
- Protected Access Credential (PAC) : Authentication Protocol Flexible Authentication via the Secure Tunneling (EAP-FAST) のトンネルを保護するために、スイッチとオーセンティケー 夕間で相互に一意に共有される共有秘密。
- ロールベースのポリシー(RBACLまたはSGACL):スイッチ上のすべてのセキュリティ グループタグ(SGT)マッピングのポリシー定義で構成される可変長ロールベースのポリ シーリスト。

(注)

デバイス ID とパスワードの詳細で構成される Cisco TrustSec クレデンシャルは、アクティブス イッチでコマンドとして実行されます。

Cisco TrustSec SGACL のハイアベイラビリティの確認

Cisco TrustSec SGACL ハイアベイラビリティ設定を確認するには、アクティブスイッチとスタンバイスイッチの両方で show cts role-based permissions コマンドを実行します。コマンドの出力は、両方のスイッチで同じである必要があります。

次に、アクティブスイッチでの show cts role-based permissions コマンドの出力例を示します。

Device# show cts role-based permissions

次に、スタンバイスイッチでの show cts role-based permissions コマンドの出力例を示します。

Device-stby# show cts role-based permissions

ステートフルスイッチオーバー後、アクティブスイッチで次のコマンドを実行して機能を確認 します。

次に、show cts pacs コマンドの出力例を示します。

Device# show cts pacs

```
AID: A3B6D4D8353F102346786CF220FF151C
PAC-Info:
    PAC-type = Cisco Trustsec
    AID: A3B6D4D8353F102346786CF220FF151C
    I-ID: CTS_ED_21
    A-ID-Info: Identity Services Engine
    Credential Lifetime: 17:22:32 IST Mon Mar 14 2016
PAC-Opaque:
000200B80003000100040010A3B6D4D8353F102346786CF220FF151C0006009C00030100E044B2650D8351FD06
F23623C470511E0000001356DEA96C00093A80538898D40F633C368B053200D4C9D2422A7FEB4837EA9DBB89D1
E51DA4E7B184E66D3D5F2839C11E5FB386936BB85250C61CA0116FDD9A184C6E96593EEAF5C39BE08140AFBB19
4EE701A0056600CFF5B12C02DD7ECEAA3CC8170263669C483BD208052A46C31E39199830F794676842ADEECBB
A30FC4A5A0DEDA93
Refresh timer is set for 01:00:05
```

次に、show cts environment-data コマンドの出力例を示します。

Device# show cts environment-data

```
CTS Environment Data
_____
Current state = COMPLETE
Last status = Successful
Local Device SGT:
 SGT tag = 0:Unknown
Server List Info:
Installed list: CTSServerList1-000D, 1 server(s):
  *Server: 10.78.105.47, port 1812, A-ID A3B6D4D8353F102346786CF220FF151C
  Status = ALIVE
 auto-test = FALSE, keywrap-enable = FALSE, idle-time = 60 mins, deadtime = 20 secs
Multicast Group SGT Table:
Security Group Name Table:
0001-45 :
 0-00:Unknown
  2-ba:SGT 2
 3-00:SGT 3
 4-00:SGT 4
 5-00:SGT 5
  6-00:SGT_6
  7-00:SGT 7
  8-00:SGT 8
  9-00:SGT 9
  10-16:SGT 10
1
!
1
Environment Data Lifetime = 3600 secs
Last update time = 14:32:53 IST Mon Mar 14 2016
Env-data expires in 0:00:10:04 (dd:hr:mm:sec)
Env-data refreshes in 0:00:10:04 (dd:hr:mm:sec)
Cache data applied = NONE
State Machine is running
```

```
次に、ステートフル スイッチオーバー後の show cts role-based permissions コマンドの出力例
を示します。
```

Device# show cts role-based permissions

Cisco TrustSec SGACLのハイアベイラビリティの設定に関するその他の関連資料

関連資料

シスコのテクニカル サポート

説明	リンク
シスコのサポートWebサイトでは、シスコの製品やテクノロジー に関するトラブルシューティングにお役立ていただけるように、 マニュアルやツールをはじめとする豊富なオンラインリソースを 提供しています。	http://www.cisco.com/support
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するために、 Cisco Notification Service (Field Notice からアクセス)、Cisco Technical Services Newsletter、Really Simple Syndication (RSS) フィードなどの各種サービスに加入できます。	
シスコのサポート Web サイトのツールにアクセスする際は、 Cisco.com のユーザ ID およびパスワードが必要です。	

SGACL のハイアベイラビリティの機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ トウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだ けを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー スでもサポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を 検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするに は、www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

I

機能名	リリース	機能情報
Cisco TrustSec SGACLのハ イ アベイラビリティ	Cisco IOS XE Denali 16.2.1	Cisco TrustSec セキュリティグループア クセスコントロールリスト(SGACL) は、スイッチスタックマネージャで利 用可能なハイアベイラビリティ機能を サポートしています。
		この機能を有効にする Cisco TrustSec 固 有の設定はありません。この機能は、 スタックマネージャアーキテクチャを 備えた、Cisco IOS XE Denali 16.2.1 以降 のリリースを使用するスイッチでのみ 使用できます。

表 4: Cisco TrustSec SGACL のハイアベイラビリティの機能情報



SGT 交換プロトコルの設定

SGT 交換プロトコル (SXP) を使用すると、Cisco TrustSec のハードウェアサポートがないネットワークデバイスにセキュリティグループタグ (SGT) を伝播できます。このモジュールでは、ネットワークのスイッチに Cisco TrustSec SXP を設定する方法について説明します。

Cisco TrustSecは、信頼できるネットワークデバイスのドメインを確立することによってセキュ アネットワークを構築します。ドメイン内の各デバイスは、そのピアによって認証されます。 ドメイン内のデバイス間リンクでの通信は、暗号化、メッセージ整合性検査、データパスリプ レイ防止メカニズムを組み合わせたセキュリティで保護されます。

セキュリティグループタグ (SGT) 交換プロトコル (SXP) は、CTS をサポートする複数のプ ロトコルの1つであり、本書では Cisco TrustSec-SXP と呼びます。Cisco TrustSec-SXP は、パ ケットのタグ付け機能がないネットワークデバイス全体に IP と SGT のバインドの情報を伝播 する、制御プロトコルです。Cisco TrustSec-SXP は、IP と SGT のバインドをネットワーク上の 認証ポイントからアップストリームデバイスへ渡します。このプロセスにより、スイッチ、 ルータ、ファイアウォールのセキュリティ サービスは、アクセス デバイスから学習したアイ デンティティ情報を伝えることができます。

- SGT 交換プロトコルの前提条件 (53 ページ)
- SGT 交換プロトコルの制約事項 (54 ページ)
- SGT 交換プロトコルに関する情報 (54 ページ)
- SGT 交換プロトコルの設定方法 (56 ページ)
- SGT 交換プロトコルの設定例 (62 ページ)
- SGT 交換プロトコルの接続の確認 (62 ページ)
- SGT 交換プロトコルの機能情報 (63 ページ)

SGT 交換プロトコルの前提条件

SXP を導入する前に、Cisco TrustSec-SGT Over Exchange Protocol (SXP) ネットワークを確立 する必要があります。このネットワークには次の前提条件があります。

 Cisco TrustSec の機能を既存のルータで使用するには、Cisco TrustSec のセキュリティ ライ センスを購入していること。ルータを発注済みで Cisco TrustSec の機能が必要な場合は、 発送前に、このライセンスが使用するルータにプリインストールされていること。

- Cisco TrustSec ソフトウェアをすべてのネットワークデバイス上で実行すること。
- すべてのネットワークデバイス間が接続されていること。
- 認証には Cisco Identity Services Engine 1.0 が必要です。認証には Secure Access Control Server (ACS) Express Appliance サーバも使用できますが、Cisco TrustSec ではすべての ACS 機能がサポートされているわけではありません。ACS 5.1 が Cisco TrustSec-SXP ライセンスで動作していること。
- 異なるルータで異なる値に retry open timer コマンドを設定します。

SGT 交換プロトコルの制約事項

Cisco TrustSec 交換プロトコルは物理インターフェイスだけでサポートされおり、論理インターフェイスではサポートされていません。

 Cisco IOS XE Everest 16.6.4 以降のリリースでは、ダイナミックホスト制御プロトコル (DHCP) スヌーピングが有効になっている場合、DHCP パケットに対する Cisco TrustSec の適用は、適用ポリシーによってバイパスされます。

SGT 交換プロトコルに関する情報

SGT 交換プロトコルの概要

Cisco TrustSecは、信頼できるネットワークデバイスのドメインを確立することによってセキュ アネットワークを構築します。ドメイン内の各デバイスは、そのピアによって認証されます。 ドメイン内のデバイス間リンクでの通信は、暗号化、メッセージ整合性検査、データパスリプ レイ防止メカニズムを組み合わせたセキュリティで保護されます。

セキュリティグループタグ (SGT) 交換プロトコル (SXP) は、Cisco TrustSec をサポートする 複数のプロトコルの1つです。SXPは、パケットのタグ付け機能がないネットワークデバイス 全体に IP-to-SGT のバインドの情報を伝播する、制御プロトコルです。Cisco TrustSec は、出力 インターフェイスでパケットをフィルタリングします。エンドポイント認証では、Cisco TrustSec ドメイン (エンドポイントの IP アドレス) にアクセスするホストはダイナミックホスト制御 プロトコル (DHCP) スヌーピングおよびIPデバイストラッキングによってアクセスデバイス で SGT に関連付けられます。アクセスデバイスは、Cisco TrustSec ハードウェア対応出力のデ バイスに、SXP 経由でそのアソシエーションまたはバインドを送信します。これらのデバイス は、送信元の IP と SGT のバインドのテーブルを維持します。パケットは、セキュリティ グ ループ アクセス コントロール リスト (SGACL) を適用することにより、Cisco TrustSec ハー ドウェア対応デバイスによって出力インターフェイスでフィルタリングされます。SXP は、IP と SGT のバインドをネットワーク上の認証ポイントからアップストリームデバイスへ渡しま す。このプロセスにより、スイッチ、ルータ、ファイアウォールのセキュリティサービスは、 アクセス デバイスから学習したアイデンティティ情報を伝えることができます。 SGT は、次のエンドポイント アドミッション コントロール (EAC) アクセス方式のいずれか を使用して割り当てることができます。

- •802.1X ポートベースの認証
- MAC 認証バイパス (MAB)
- Web 認証

SXP は、トランスポートプロトコルとして TCP を使用し、接続の開始に TCP ポート 64999 を 使用します。SXP は、認証と完全性チェックに Message Digest 5 (MD5) を使用します。これ には定義されたロールが2つあります。そのロールとは、スピーカー(イニシエータ)とリス ナー (レシーバ)です。

セキュリティ グループ タギング

セキュリティグループタグは、一意のロールに割り当てられる一意の16ビットタグです。送 信元ユーザ、デバイス、またはエンティティの特権を表し、Cisco TrustSec ドメインの入力で タグ付けされます。SXPは、認証時に取得したデバイスおよびユーザの識別情報を使用して、 ネットワークに進入するパケットをセキュリティグループ(SG)で分類します。このパケッ ト分類は、Cisco TrustSec ネットワークへの入力時にパケットにタグ付けされることにより維 持されます。タグによってパケットはデータパス全体を通じて識別され、セキュリティおよび その他のポリシー基準が適用されます。セキュリティグループタグ(SGT)によってエンド ポイント デバイスはトラフィックをフィルタリングできるので、ネットワークへのアクセス コントロール ポリシーの適用が可能になります。静的ポート ID は、ポートに接続された特定 のエンドポイントの SGT 値をルックアップするために使用されます。

SGT の割り当て

パケットのセキュリティグループタグ(SGT)は、パケットが Cisco TrustSec リンクでタグ付けされたとき、または単一のエンドポイントがポートで認証されたときに、ポートレベルで割り当てることができます。着信パケットの SGT は、次の方法で決定されます。

- •SGTでタグ付けされたパケットが信頼ポートに着信すると、パケットのタグはパケットの SGT と見なされます。
- ・パケットが SGT でタグ付けされているが、信頼できないポートに着信した場合、パケットの SGT は無視され、ピア SGT がポートに設定されます。
- パケットにSGTがない場合、ピアSGTはポートに設定されます。

SGT を割り当てるための次の方法がサポートされています。

- IPM (dot1x、MAB、Web 認証)
- VLAN と VLAN と SGT のマッピングは、認証方式がすでに IP アドレスを割り当てられた 認証済みエントリに SGT を提供する際に確立されます。スイッチプロセスは、エンドポ イントセッションをモニタし、IP と SGT のバインドの変更または削除を検出します。

•SXP (SGT 交換プロトコル) リスナー

SGT 交換プロトコルの設定方法

デバイス SGT の手動設定

通常の Cisco TrustSec 動作では、認証サーバがデバイスから発信されるパケット用に、そのデ バイスに SGT を割り当てます。認証サーバにアクセスできない場合は、使用する SGT を手動 で設定できますが、認証サーバから割り当てられた SGT のほうが、手動で割り当てた SGT よ りも優先されます。

デバイスの SGT を手動で設定するには、次の作業を行います。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
	19]: Device# configure terminal	
ステップ 2	cts sgt tag 例: Device(config)# cts sgt tag	デバイスから送信されるパケットのSGT を設定します。tag 引数は 10 進表記で す。指定できる範囲は1~65533です。
ステップ3	exit 例: Device(config)# exit	設定モードを終了します。

SXP ピア接続の設定

両方のデバイスでSXPピア接続を設定する必要があります。一方のデバイスはスピーカーで、 他方のデバイスはリスナーになります。パスワード保護を使用している場合は、必ず両エンド に同じパスワードを使用してください。

(注) デフォルトの SXP 送信元 IP アドレスが設定されておらず、かつ接続の SXP 送信元アドレスが 指定されていない場合、Cisco TrustSec ソフトウェアは既存のローカル IP アドレスから SXP 送 信元 IP アドレスを抽出します。SXP 送信元アドレスは、スイッチから開始される TCP 接続ご とに異なる場合があります。

SXP ピア接続を設定するには、次の作業を行います。

I

ステッブ1enable 例: Devicet enable特権 EXEC モードを有効にします。 ・パスワードを入力します (要求され た場合)。ステッブ2configure terminal 例: Devicet configure terminalグローバルコンフィギュレーション モードを開始します。ステッブ3cts sxp connection peer peer-ipv4-add/f source src-ipv4-add/f none} mode {local peer] {speaker listener} { vf vf-name} 例: Device (config) # cts sxp connection peer 10.10.1.1 password default mode local listenerSXP アドレス接続を設定します。 オブションの source キーワードには発信元デバイスの IPv4 アドレスを指定し ます。アドレスが指定されていない場 へ (設定されている場合)、またはボートのアドレスを使用します。 マンドを使用します。 mostword キーワードには、SXP で接続 に使用するパスワードを指定します。 かの SXPパスワードを使用します。のオブションがあります。• default icts sxp default password マンドを使用して設定したデフォル トの SXPパスワードを使用します。 ・ oos XIPパスワードを使用しないでく ださい。mode キーワードでは、リモートビアデ バイスのロールを指定します。 ・ ・ りcal: 指定したモードはローカルデ パイスを参照します。 ・ peer: 指定したモードはビアデバイ スを参照します。 ・ シeeker: デフォルトンCのデバイス いたさのま		コマンドまたはアクション	目的
例: Device# enable・パスワードを入力します (要求された場合)。ステップ2configure terminal 例: Device# configure terminalグローバルコンフィギュレーション モードを開始します。ステップ3cts sxp connection peer peer-ipv4-addr[source src-ipv4-addr] password (default) none) mode {local peer } (speaker listener } { vf vrf-name } Ø!SXP アドレス接続を設定します。Ø! Device (config) # cts sxp connection peer lo 10.1.1 password default mode local listenerSXP アドレス接続を設定します。 オブションの source キーワードには発信元アドレ ス (設定されている場合)、またはポートのアドレスを健用します。 mow オーワードには、SXP で接続 に使用するパスワードを使用します。 かのオプションがあります。・default : cts sxp default password = マンドを使用して設定したデフォル トのSXPパスワードを使用します。・ none: パスワードを使用します。 ・ のオブションがあります。・none: パスワードを使用します。 ・のade キーワードでは、リモートピアデバイスの バイスを参照します。・ none: パスマードを使用したサードはビアデバイ スを参照します。・local: 指定したモードはビアデバイ スを参照します。・ speaker : デブオルトこのデバイス が接続の際にスピーカービウのキ	ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
ステップ2 の の しevice# configure terminalグローバル コンフィギュレーション モードを開始します。ステップ3cts sxp connection peer peer-ipv4-add/f source src-ipv4-addr[none] mode {local peer} {gpasword {default} none} mode {local peer} {gpasword {default} none} mode {local peer} {gpasword {default} none} mode {local peer} {gpasword default mode local listener} { vrf vrf-name}SXP アドレス接続を設定します。 オプションの source キーワードには発 信元デバイスの IPv4 アドレスを指定し ます。アドレスが指定されていない場 合、接続は、デフォルトの送信元アドレ ス (設定されている場合)、またはポートのアドレスを使用します。 NOTドレスを使用します。 wort キーワードには、SXP で接続 に使用するパスワードを指定します。次 のオプションがあります。・default : cts sxp default password キーワードでは、SXP で接続 に使用して設定したデフォル トのSXPパスワードを使用します。・default : cts sxp default password コ マンドを使用して設定したデフォル トのSXPパスワードを使用します。・default : cts sxp default password コ マンドを使用して設定したデフォル トのSXPパスワードを使用します。・default : cts sxp default password コ マンドを使用して設定したデブォル トのSXPパスワードを使用します。・default : cts sxp default password コ マンドを使用して設定したデブォル トのSXPパスワードを使用します。・default : cts sxp default password コ マンドを使用して設定したデブォル トのSXPパスワードを使用したモードはローカルデ パイスを参照します。・local : 指定したモードはビアデバイ スを参照します。・peer : 指定したモードはビアデバイ スを参照します。・peer : 指定したモードはビアデバイ スを参照します。・peer : ボートンのデバイス のを参照します。・peer : ボーレたのデバイス のを参照します。・peer : ボートンのデバイス のの際 の目の の目の ・ロールントング・peer : ボートこのデバイス の方の の方の の際・peer : ボートンのデバイス のの のディーカービアカー・peer : ボートンのデバイス のの のの ・peer : ボートンのデバイス のの ・peer : ボートンのデバイス のの ・peer : ボートントンの ・peer : ボートンの ・peer : ボートントンの ・peer : ボートントントントントントントントン ・peer : ボートントントントントントントントントントントントントントントントントントントン		例: Device# enable	 パスワードを入力します(要求され た場合)。
ステッブ3cts sxp connection peer peer-ipv4-add/ source src-ipv4-addr] password {default none} mode {local peer} {speaker listener} { vrf vrf-name} 例: Device (config) # cts sxp connection peer 10.10.1.1 password default mode local 	ステップ 2	configure terminal 例: Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
・listener:このデバイスが接続の際 にリスナーになります。	ステップ3	cts sxp connection peer peer-ipv4-addr[source src-ipv4-addr] password {default none} mode {local peer} {speaker listener} { vrf vrf-name} 何 : Device(config)# cts sxp connection peer 10.10.1.1 password default mode local listener	 SXP アドレス接続を設定します。 オプションの source キーワードには発信元デバイスの IPv4 アドレスを指定します。アドレスが指定されていない場合、接続は、デフォルトの送信元アドレス(設定されている場合)、またはポートのアドレスを使用します。 password キーワードには、SXP で接続に使用するパスワードを指定します。次のオプションがあります。 ・default:cts sxp default password コマンドを使用して設定したデフォルトのSXPパスワードを使用します。 ・default:cts sxp default password コマンドを使用して設定したデフォルトのSXPパスワードを使用します。 ・none:パスワードを使用します。 ・none:パスワードを使用しないでください。 mode キーワードでは、リモートピアデバイスのロールを指定します。 ・local:指定したモードはローカルデバイスを参照します。 ・peer:指定したモードはピアデバイスを参照します。 ・speaker:デフォルトこのデバイスが接続の際にスピーカーになります。 ・listener:このデバイスが接続の際にスピーカーになります。

	コマンドまたはアクション	目的
		オプションの vrf キーワードでは、ピア に対する VRF を指定します。デフォル トはデフォルト VRF です。
ステップ4	exit 例: Device(config)# exit	グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに 戻ります
ステップ5	show cts sxp connections 例: Device# show cts sxp connections	(任意)SXP 接続情報を表示します。

デフォルトの SXP パスワードの設定

デフォルトでは、SXP は接続のセットアップ時にパスワードを使用しません。 デフォルト SXP パスワードを設定するには、次の作業を行います。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1 ステップ2	enable 例: Device# enable configure terminal 例:	特権 EXEC モードを有効にします。 ・パスワードを入力します(要求され た場合)。 グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ3	Device# configure terminal cts sxp default password [0 6 7] password 例: Device(config)# cts sxp default password 0 hello	SXP のデフォルト パスワードを設定し ます。クリアテキストパスワード(0を 使用するかオプションなし)または暗号 化パスワード(6または7オプションを 使用)を入力できます。パスワードの最 大長は32文字です。
ステップ4	exit 例: Device(config)# exit	グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに 戻ります

デフォルトの SXP 送信元 IP アドレスの設定

SXP は送信元 IP アドレスが指定されないと、新規の TCP 接続すべてにデフォルトの送信元 IP アドレスを使用します。デフォルト SXP 送信元 IP アドレスを設定しても、既存の TCP 接続に は影響しません。

デフォルト SXP 送信元 IP アドレスを設定するには、次の作業を行います。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例: Device# enable	 パスワードを入力します(要求された場合)。
ステップ2	configure terminal 例: Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ3	cts sxp default source-ip src-ip-addr 例: Device(config)# cts sxp default source-ip 10.0.1.2	SXP のデフォルトの送信元 IP アドレス を設定します。
ステップ4	exit 例: Device(config)# exit	グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに 戻ります。

SXPの復帰期間の変更

ピアが SXP 接続を終了すると、内部ホールドダウンタイマーが開始されます。内部ホールド ダウンタイマーが終了する前にピアが再接続すると、SXP復帰期間タイマーが開始されます。 SXP復帰期間タイマーがアクティブな間、Cisco TrustSec ソフトウェアは前回の接続で学習し た SGT マッピングエントリを保持し、無効なエントリを削除します。デフォルト値は 120秒 (2分)です。SXP復帰期間を0秒に設定すると、タイマーがディセーブルになり、前回の接 続のすべてのエントリが削除されます。

SXPの復帰期間を変更するには、次の作業を行います。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例:	

	コマンドまたはアクション	目的
	Device# enable	 パスワードを入力します(要求された場合)。
ステップ2	configure terminal 例: Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ3	cts sxp reconciliation period seconds 例: Device(config)# cts sxp reconciliation period 360	SXP復帰タイマーを変更します。デフォ ルト値は 120 秒(2分)です。範囲は 0 ~ 64000 です。
ステップ4	exit 例: Device(config)# exit	グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに 戻ります。

SXP リトライ期間の変更

SXP リトライ期間によって、Cisco TrustSec ソフトウェアが SXP 接続を再試行する頻度が決ま ります。SXP 接続が正常に確立されなかった場合、Cisco TrustSec ソフトウェアは SXP リトラ イ期間タイマーの終了後に、新たな接続の確立を試行します。デフォルト値は 120 秒です。 SXP 再試行期間を0 秒に設定するとタイマーは無効になり、接続は再試行されません。

SXP のリトライ期間を変更するには、次の作業を行います。

手	順	
+	顺	į

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例:	・パスワードを入力します(要求され
	Device# enable	た場合)。
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを開始します。
	Device# configure terminal	
ステップ3	cts sxp retry period seconds	SXP リトライ タイマーを変更します。
	例:	デフォルト値は120秒(2分)です。範
	Device(config)# cts sxp retry period 360	囲は $0 \sim 64000$ (ごり。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ4	exit	グローバル コンフィギュレーション
	例: Device(config)# exit	モードを終了し、特権 EXEC モードに 戻ります。

SXPで学習された IP アドレスと SGT マッピングの変更をキャプチャす るための syslog の作成方法

グローバル コンフィギュレーション モードで cts sxp log binding-changes コマンドを設定する と、IP アドレスと SGT バインドの変更(追加、削除、変更)が発生するたびに SXP の syslog (sev 5 syslog) が生成されます。これらの変更は SXP 接続で学習されて伝播されます。デフォ ルトは、no cts sxp log binding-changes です。

バインディングの変更のロギングをイネーブルにするには、次の作業を実行します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例: Device# enable	 パスワードを入力します(要求された場合)。
ステップ2	configure terminal 例: Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ3	cts sxp log binding-changes 例: Device(config)# cts sxp log binding-changes	IP と SGT のバインドの変更のロギング を有効にします。
ステップ4	exit 例: Device(config)# exit	グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに 戻ります。

SGT 交換プロトコルの設定例

例: Cisco TrustSec SXP および SXP ピア接続の有効化

以下に、SXP を有効にし、スイッチ A (スピーカー) とスイッチ B (リスナー) 間に SXP ピア接続を設定する方法の例を示します。

Device# configure terminal Device(config)# cts sxp enable Device(config)# cts sxp default password Cisco123 Device(config)# cts sxp default source-ip 10.10.1.1 Device(config)# cts sxp connection peer 10.20.2.2 password default mode local speaker

以下に、スイッチB(リスナー)とスイッチA(スピーカー)間にSXPピア接続を設 定する方法の例を示します。

Device# configure terminal Device(config)# cts sxp enable Device(config)# cts sxp default password Cisco123 Device(config)# cts sxp default source-ip 10.20.2.2 Device(config)# cts sxp connection peer 10.10.1.1 password default mode local listener

例:デフォルトの SXP パスワードと送信元 IP アドレスの設定

次に、デフォルトのSXPパスワードとの送信元IPアドレスを設定する例を示します。

Device# configure terminal Device(config)# cts sxp default password Cisco123 Device(config)# cts sxp default source-ip 10.20.2.2 Device(config)# end

SGT 交換プロトコルの接続の確認

SXP 接続を表示するには、次の作業を行います。

コマンド	目的
show cts sxp connections	SXP ステータスと接続に関する詳細情報を表示します。
show cts sxp connections [brief]	SXP ステータスと接続に関する要約情報を表示します。

次に、show cts sxp connections コマンドの出力例を示します。

SXP : Enabled Default Password : Set Default Source IP : 10.10.1.1 Connection retry open period: 10 secs Reconcile period : 120 secs Retry open timer is not running _____ Peer IP : 10.20.2.2 Source TP : 10.10.1.1 : On Conn status Conn Version : 2 : SXP Listener Connection mode Connection inst# : 1 TCP conn fd : 1 TCP conn password : default SXP password Duration since last state change: 0:00:21:25 (dd:hr:mm:sec) Total num of SXP Connections = 1 次に、show cts sxp connections brief コマンドの出力例を示します。 Switch# show cts sxp connections brief SXP : Enabled Default Password : Set Default Password : Set Default Source IP : Not Set Connection retry open period: 120 secs Reconcile period : 120 secs

 Peer_IP
 Source_IP
 Conn Status
 Duration

 10.1.3.1
 10.1.3.2
 On
 6:00:09:13 (dd:hr:mm:sec)

 Total num of SXP Connections = 1

SGT 交換プロトコルの機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ トウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだ けを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー スでもサポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を 検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするに は、www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

表 5: SGT 交換プロトコルの機能情報

Retry open timer is not running

Switch# show cts sxp connections

機能名	リリース	機能情報
SGT 交換プロトコル	Cisco IOS XE Denali 16.1.1	SGT 交換プロトコル (SXP) は、Cisco TrustSec のハードウェアサポートがない ネットワークデバイスにセキュリティ グループタグ (SGT) を伝播します。


Cisco TrustSec VRF 対応 SGT

Cisco TrustSec VRF 対応 SGT 機能は、特定の Virtual Route Forwarding (VRF) インスタンスと セキュリティグループタグ (SGT) の交換プロトコル (SXP) 接続をバインドします。

- Cisco TrustSec VRF 対応 SGT に関する情報 (65 ページ)
- VRF 対応 SGT の設定方法 (66 ページ)
- Cisco TrustSec VRF 対応 SGT の設定例 (67 ページ)
- Cisco TrustSec VRF-Aware SGT の設定に関するその他の関連資料 (68 ページ)
- Cisco TrustSec VRF 対応 SGT の機能情報 (68 ページ)

Cisco TrustSec VRF 対応 SGT に関する情報

VRF-Aware SXP

仮想ルーティングおよびフォワーディング(VRF)のSXPの実装は、特定のVRFとSXP接続 をバインドします。Cisco TrustSec をイネーブルにする前に、ネットワークトポロジがレイヤ 2またはレイヤ3のVPNに対して正しく設定されており、すべてのVRFが設定されているこ とを前提としています。

SXP VRF サポートは、次のようにまとめることができます。

- •1つの VRF には1つの SXP 接続のみをバインドできます。
- ・別の VRF が重複する SXP ピアまたは送信元 IP アドレス持つ可能性があります。
- •1つの VRF で学習(追加または削除)された IP-SGT マッピングは、同じ VRF ドメインでのみ更新できます。SXP 接続は異なる VRF にバインドされたマッピングを更新できません。SXP 接続が VRF で終了しない場合は、その VRF の IP-SGT マッピングは SXP によって更新されません。
- VRF ごとに複数のアドレスファミリがサポートされています。そのため、VRF ドメイン の1つの SXP 接続が IPV4 および IPV6 両方の IP-SGT マッピングを転送できます。
- •SXP には VRF あたりの接続数および IP-SGT マッピング数の制限はありません。

VRF 対応 SGT の設定方法

VRF とレイヤ 2 VLAN の割り当ての設定

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例: Device> enable	 パスワードを入力します(要求された場合)。
フニップク	configure terminal	ゲロージル・コンファゼール・シィーン
X) 972	例:	モードを開始します。
	Device# configure terminal	
ステップ3	interface type number	インターフェイスを設定し、インター
	例:	フェイス コンフィギュレーション モー ドを開始します。
	Device(config)# interface vlan 101	
ステップ4	vrf forwarding vrf-name	VRFインスタンスまたは仮想ネットワー
	例:	クをインターフェイスまたはサブイン ターフェイスに関連付けます。
	Device(config-if)# vrf forwarding vrf-intf	(注) 管理インターフェイスで VRFを設定しないでください。
ステップ5	exit	インターフェイスコンフィギュレーショ
	例:	ン モードを終了し、グローバル コン フィギュレーションモードに戻ります。
	Device(config-if)# end	
ステップ6	cts role-based l2-vrf vrf1 vlan-list 20	レイヤ 2 VLAN の VRF インスタンスを
	例:	選択します。
	Device(config)# cts role-based l2-vrf vrfl vlan-list 20	
ステップ1	end	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを終了し、特権 EXEC モードに 戻ります。
	Device(config)# end	

VRFとSGT のマッピングの設定

于順		
	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
	例:	・パスワードを入力します (要求され
	Device> enable	た場合)。
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを開始します。
	Device# configure terminal	
ステップ3	cts role-based sgt-map vrf vrf-name {ip4_netaddress ipv6_netaddress host	指定された VRF のパケットに SGT を適 用します。
	{ <i>ip4_address</i> <i>ip6_address</i> }}] sgt <i>sgt_number</i>	IP-SGT バインドは、指定された VRF
	例:	と、IPアドレスのタインによって示さ れる IP プロトコルのバージョンに関連
	Device(config)# cts role-based sgt-map vrf red 10.0.0.3 sgt 23	付けられた IP-SGT のテーブルに入力さ れます。
ステップ4	end	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを終了し、特権 EXEC モードに 戻ります。
	Device(config)# end	

Cisco TrustSec VRF 対応 SGT の設定例

例: VRF とレイヤ 2 VLAN の割り当ての設定

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface vlan 101
Device(config-if)# vrf forwarding vrf-intf
Device(config-if)# exit
Device(config)# cts role-based 12-vrf vrf1 vlan-list 20
Device(config)# end
```

例: VRF とレイヤ 2 VLAN の割り当ての設定

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# cts role-based sgt-map vrf red 23.1.1.2 sgt 23
Device(config)# end

Cisco TrustSec VRF-Aware SGT の設定に関するその他の関 連資料

関連資料

MIB

МІВ	MIB のリンク
本リリースでサポートするす べての MIB	選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能 セットに関する MIB を検索およびダウンロードするには、 http://www.cisco.com/go/mibs にある Cisco MIB Locator を使用し てください。

シスコのテクニカル サポート

説明	リンク
シスコのサポート Web サイトでは、シスコの製品やテクノロジーに関 するトラブルシューティングにお役立ていただけるように、マニュアル やツールをはじめとする豊富なオンラインリソースを提供しています。	https://www.cisco.com/ c/en/us/support/ index.html
お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するために、Cisco Notification Service(Field Notice からアクセス)、Cisco Technical Services Newsletter、Really Simple Syndication(RSS)フィードなどの各種サービ スに加入できます。	
シスコのサポート Web サイトのツールにアクセスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパスワードが必要です。	

Cisco TrustSec VRF 対応 SGT の機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ トウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだ けを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー スでもサポートされます。 プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を 検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするに は、www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

表 6: Cisco TrustSec VRF 対応 SGT の機能情報

機能名	リリース	機能情報
Cisco TrustSec VRF 対応 SGT	Cisco IOS XE Denali 16.1.1	Cisco TrustSec VRF 対応 SGT 機能は、 特定の Virtual Route Forwarding (VRF) インスタンスとセキュリティグループ タグ (SGT) の交換プロトコル (SXP) 接続をバインドします。

I



IP プレフィックスと **SGT** ベースの **SXP** フィ ルタリング

セキュリティグループタグ (SGT) 交換プロトコル (SXP) は、Cisco TrustSec をサポートする 複数のプロトコルの1つです。SXPは、パケットのタグ付け機能がないネットワークデバイス 全体に IP-to-SGT バインドの情報を伝播する、制御プロトコルです。SXP は、IP と SGT のバ インドをネットワーク上の認証ポイントからアップストリームデバイスへ渡します。このプロ セスにより、スイッチ、ルータ、ファイアウォールのセキュリティサービスは、アクセスデバ イスから学習したユーザアイデンティティ情報を伝えることができます。

IP プレフィックスと SGT ベースの SXP フィルタリング機能を使用すると、IP と SGT のバインドをエクスポートまたはインポートするときにフィルタリングできます。このフィルタリングは、IP プレフィックス、SGT、またはその両方の組み合わせに基づいて実行できます。

- IP プレフィックスとセキュリティグループタグ (SGT) ベースのセキュリティ交換プロト コル (SXP) フィルタリングの制約事項 (71ページ)
- IP プレフィックスと SGT ベースの SXP フィルタリングに関する情報 (72ページ)
- IP プレフィックスと SGT ベースの SXP フィルタリングの設定方法 (73ページ)
- IP プレフィックスと SGT ベースの SXP フィルタリングの設定例 (78 ページ)
- IP プレフィックスと SGT ベースの SXP フィルタリングの確認 (79 ページ)
- SXP フィルタリングの syslog メッセージ (81 ページ)
- IP プレフィックスと SGT ベースの SXP フィルタリングの機能情報 (82 ページ)

IP プレフィックスとセキュリティグループタグ(SGT) ベースのセキュリティ交換プロトコル(SXP)フィルタ リングの制約事項

 アクティブデバイスとスタンバイデバイス間のセキュリティ交換プロトコル(SXP)デー タベースでの、IPセキュリティグループタグ(SGT)バインドのステートフルな同期のハ イアベイラビリティのサポートはありません。

- 既存の接続に適用されたフィルタは、エクスポートまたはインポートされた後続のバインドでのみ有効になります。フィルタは、フィルタを適用する前にエクスポートまたはインポートされたバインドには適用されません。
- Virtual Route Forwarding (VRF) 固有のフィルタリングはサポートされておらず、ピア IP に指定されたフィルタはデバイス上のすべての VRF に適用されます。
- フィルタルールのSGT 値は、単一のSGT 番号のリストになります。SGT の範囲はサポートされていません。

IP プレフィックスと SGT ベースの SXP フィルタリングに 関する情報

概要

IP プレフィックスと SGT ベースの SXP フィルタリング機能を使用すると、IP と SGT のバインドをエクスポートまたはインポートするときにフィルタリングできます。このフィルタリングは、IP プレフィックス、SGT、またはその両方の組み合わせに基づいて実行できます。

セキュリティグループタグ (SGT) 交換プロトコル (SXP) は、Cisco TrustSec をサポートする 複数のプロトコルの1つです。SXPは、パケットのタグ付け機能がないネットワークデバイス 全体に IP-to-SGT バインドの情報を伝播する、制御プロトコルです。SXP は、ネットワーク上 のアップストリームデバイスへの認証ポイントから SGT バインドへの IP を渡します。このプ ロセスにより、スイッチ、ルータ、ファイアウォールのセキュリティサービスは、アクセスデ バイスから学習したユーザアイデンティティ情報を伝えることができます。

IP-to-SGT フィルタリングにより、システムは対象のバインドだけを選択的にインポートまた はエクスポートできます。SXP接続では、バインドのエクスポートまたはインポート中に発生 するフィルタリングに基づいて、スピーカーまたはリスナーのどちらかとして機能するデバイ スにフィルタを設定できます。

双方向 SXP 接続の場合、スピーカーまたはリスナーのフィルタが設定されているかどうかに 基づいて、どちらかの方向にフィルタが適用されます。ピアがスピーカーとリスナーの両方の フィルタグループの一部である場合、フィルタリングは両方向に適用されます。

フィルタは、ピアツーピアベースまたはグローバルに適用できます(すべての SXP 接続に適 用可能)。どちらの場合も、フィルタはスピーカーまたはリスナーに適用できます。

フィルタ ルール

デバイスに適用する必要があるフィルタは、一連のフィルタルールを使用して作成されます。 各フィルタルールは、特定のSGT 値や IP プレフィックス値を持つバインドに対して実行する アクションを指定します。各バインドは、フィルタルールで指定された値と照合されます。一 致が見つかった場合は、フィルタルールで指定された対応するアクションが適用されます。選 択したバインドに適用できるアクションは、許可アクションまたは拒否アクションです。IP-SGT バインドのエクスポートまたはインポート中に、スピーカーまたはリスナーでフィルタが有効 になっている場合、バインドはフィルタルールに基づいてフィルタリングされます。

フィルタリストのバインドにルールが指定されていない場合は、フィルタリストに設定されて いるキャッチオールルールが実行されます。キャッチオールルールがない場合、対応するバイ ンドは暗黙的に拒否されます。

SXP フィルタリングのタイプ

IP-SGT バインドは、次のいずれかの方法でフィルタリングされます。

- •SGT ベースのフィルタリング:SGT 値に基づいて SXP 接続の IP-SGT バインドをフィルタ リングします。
- IP プレフィックスベースのフィルタリング: IP プレフィックス値に基づいて SXP 接続の IP-SGT バインドをフィルタリングします。
- •SGT および IP プレフィックスベースのフィルタリング:SGT 値と IP プレフィックス値に 基づいて SXP 接続の IP-SGT バインドをフィルタリングします。

フィルタルールは、各 IP-SGT バインドに適用されます。

IP プレフィックスと SGT ベースの SXP フィルタリングの 設定方法

SXP フィルタリストの設定

このステップでは、ルールセットを保持するフィルタリストを作成します。これらのルール は、許可されたバインドを検証し、拒否されたバインドをブロックすることによって、IP-SGT バインドをフィルタリングします。各ルールは、SGT、IP プレフィックス、または SGT と IP プレフィックスの両方の組み合わせに基づいて設定できます。

フィルタリストに特定の IP-SGT バインドと一致するルールがない場合、デフォルトまたは キャッチオールルールが定義されていない限り、バインドは暗黙的に拒否されます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
		 パスワードを入力します(要求された場合)。
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ3	cts sxp filter-list filter-name	Cisco TrustSec フィルタリストを設定 し、フィルタリストコンフィギュレー ション モードを開始します。
ステップ4	sequence-number permit ipv4 ip-address/prefix deny sgt sgt-value	フィルタリストのルールを設定しま す。
ステップ5	exit	フィルタリストコンフィギュレーショ ンモードを終了して、グローバルコン フィギュレーションモードに戻りま す。
ステップ6	cts sxp filter-list filter-name	Cisco TrustSec フィルタリストを設定 し、フィルタリストコンフィギュレー ション モードを開始します。
ステップ 1	[sequence-number] deny sgt sgt-value permit ipv6 ipv6-address/prefix	フィルタリストのルールを設定しま す。
ステップ8	exit	フィルタリストコンフィギュレーショ ンモードを終了して、グローバルコン フィギュレーションモードに戻りま す。
ステップ9	cts sxp filter-list filter-name	Cisco TrustSec フィルタリストを設定 し、フィルタリストコンフィギュレー ション モードを開始します。
ステップ10	[sequence-number] permit ipv6 ipv6-address/prefix permit sgt-value permit	フィルタリストのルールを設定しま す。
ステップ11	end	フィルタリストコンフィギュレーショ ンモードを終了し、特権 EXEC モード に戻ります。

SXP フィルタグループの設定

このステップでは、ピアセットを1つのグループにまとめ、そのグループにフィルタリストを 適用します。フィルタグループは、スピーカーグループまたはリスナーグループとして定義で きます。すべてのスピーカーまたはすべてのリスナーに同じフィルタリストを適用するには、 グローバルスピーカーのフィルタグループまたはグローバルリスナーのフィルタグループを作 成します。

(注) フィルタグループに適用できるフィルタリストは1つだけです。

1 ///		
	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
		 パスワードを入力します(要求された場合)。
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ3	cts sxp filter-group listener listener-name	SXP フィルタグループのリスナーを設 定し、フィルタグループコンフィギュ レーション モードを開始します。
ステップ4	filter filter-list-name	フィルタリストのルールを設定しま す。
ステップ5	peer ipv4-address	ピアの IP アドレスを設定します。
ステップ6	exit	フィルタグループ コンフィギュレー ションモードを終了して、グローバル コンフィギュレーションモードに戻り ます。
ステップ 1	cts sxp filter-group speaker speaker-name	複数の VLAN アクセス ポートで音声 VLAN を設定します。
ステップ8	filter filter-list-name	フィルタリスト名を設定します。
ステップ9	peer ipv4-address	ピアの IP アドレスを設定します。
ステップ10	end	フィルタグループ コンフィギュレー ション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

手順

グローバルリスナーまたはグローバルスピーカーのフィルタグループ の設定

グローバルリスナーとグローバルスピーカーのフィルタグループを設定すると、リスナーモードまたはスピーカーモードのすべての SXP 接続のボックス全体にフィルタが適用されます。

フィルタグループにフィルタリストを追加すると、ボックスに現在設定されているフィルタリ ストのセットがヘルプストリングとして表示されます。



(注) peer コマンドは、グローバルリスナーとグローバルスピーカーのフィルタグループでは使用で きません。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
		 パスワードを入力します(要求され た場合)。
ステップ 2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ3	cts sxp filter-group listener global <i>filter-list-name</i>	グローバルリスナーのフィルタグループ を設定します。
ステップ4	cts sxp filter-group speaker global <i>filter-list-name</i>	グローバルスピーカーのフィルタグルー プを設定します。
ステップ5	end	グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに 戻ります。

SXP フィルタリングの有効化

SXPフィルタリストとフィルタグループを設定したら、フィルタリングを有効にする必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
		 パスワードを入力します(要求され た場合)。
ステップ 2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

	1	1
	コマンドまたはアクション	目的
ステップ3	cts sxp filter enable	インターフェイスにソース テンプレー トを設定します。
ステップ4	exit	グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに 戻ります。
ステップ5	<pre>show cts sxp filter-list filter_name</pre>	デバイスに設定されているフィルタリス トを、各フィルタリストのフィルタルー ルとともに表示します。

デフォルトルールまたはキャッチオールルールの設定

デフォルトまたはキャッチオールルールは、フィルタリスト内のどのルールとも一致しない IP-SGTバインドに適用されます。デフォルトルールが指定されていない場合、これらのIP-SGT バインドは拒否されます。

対応するフィルタリストのフィルタリスト コンフィギュレーション モードで、デフォルトまたはキャッチオールルールを定義します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable	特権 EXEC モードを有効にします。
		・ハスワードを八刀しより(安水され た場合)。
ステップ2	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ3	cts sxp filter-list filter-name	Cisco TrustSec フィルタリストを設定し、 フィルタリスト コンフィギュレーショ ン モードを開始します。
ステップ4	permit ipv4 ip-address/prefix	条件が一致した場合にアクセスを許可し ます。
ステップ5	deny ipv6 ipv6-address/prefix	条件に一致する場合、アクセスを拒否し ます。
ステップ6	permit sgt all	すべての SGT に対応するバインドを許 可します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	end	フィルタリスト コンフィギュレーショ ン モードを終了し、特権 EXEC モード に戻ります。

IP プレフィックスと SGT ベースの SXP フィルタリングの 設定例

例:SXP フィルタリストの設定

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# cts sxp filter-list filter1
Device(config-filter-list)# permit ipv4 10.1.1.0/24 deny sgt 3 4
Device(config-filter-list)# exit
Device(config)# cts sxp filter-list filter2
Device(config-filter-list)# permit sgt all
Device(config-filter-list)# exit
Device(config)# cts sxp filter-list filter3
Device(config-filter-list)# deny ipv6 2001:db8::1/64 permit sgt 67
Device(config-filter-list)# end

例:SXP フィルタグループの設定

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# cts sxp filter-group listener group1
Device(config-filter-group)# filter filter1
Device(config-filter-group)# peer 172.16.0.1 192.168.0.1
Device(config-filter-group)# exit
Device(config)# cts sxp filter-group listener global group2
Device(config)# end

例:SXP フィルタリングの有効化

Device> enable Device# configure terminal Device(config)# cts sxp filter-enable Device(config)# end

例:デフォルトルールまたはキャッチオールルールの設定

次に、すべての IPv4 および IPv6 アドレスに対応するバインドを許可するデフォルト のプレフィックスルールを作成する例を示します。

```
Device(config)# cts sxp filter-list filter1
Device(config-filter-list)# permit ipv4 10.0.0.0/0
Device(config-filter-list)# deny ipv6 2001:db8::1/0
```

次に、すべての SGT に対応するバインドを許可するデフォルトの SGT ルールを作成 する例を示します。

```
Device(config)# cts sxp filter-list filter_1
Device(config-filter-list)# permit sgt all
```

IP プレフィックスと SGT ベースの SXP フィルタリングの 確認

設定を確認するには、次のコマンドを使用します。

debug cts sxp filter events コマンドは、フィルタリストおよびフィルタグループの作成、削除、 更新に関連するイベントをログに記録するために使用されます。このコマンドは、フィルタリ ングプロセスの一致アクションに関連するイベントをキャプチャするためにも使用されます。

Device# debug cts sxp filter events

次に、SXP スピーカーのフィルタグループを表示する show cts sxp filter-group speaker コマンドの出力例を示します。

Device# show cts sxp filter-group speaker group1
Filter-group: group1
Filter-name: filter1
Peer-list: 172.16.0.1 192.168.0.1

次に、SXP スピーカーのリスナーグループを表示する show cts sxp filter-group listener コマンドの出力例を示します。

Device# show cts sxp filter-group listener

```
Global Listener Filter: Not configured
Filter-group: group1
Filter-name: filter1
Peer-list: 172.16.0.1 192.168.0.1
Filter-group: group2
Filter-name: filter1
Peer-list: 192.0.2.1, 198.51.100.1, 203.0.113.1
```

次に、SXP スピーカーのフィルタグループに関する詳細情報を表示する show cts sxp filter-group speaker detailed コマンドの出力例を示します。

Device# show cts sxp filter-group speaker group1 detailed

```
Filter-group: group1
Filter-name: filter1
Filter-rules:
    10 deny sgt 30
    20 deny prefix 10.1.0.0/16
    30 permit sgt 60-100
Peer-list: 172.16.0.1 192.168.0.1
```

次に、設定されたすべてのフィルタグループに関する情報を表示する show cts sxp filter-group コマンドの出力例を示します。

```
Device# show cts sxp filter-group
```

Global Listener Filter: Not configured Global Speaker Filter: Not configured Listener Group: Filter-group: group1 Filter-name: filter1 Peer-list: 172.16.0.1 192.168.0.1 Filter-group: group2 Filter-name: filter1 Peer-list: 192.0.2.1, 198.51.100.1, 203.0.113.1 Speaker Group: Filter-group: group3 Filter-name: filter1 Peer-list: 172.16.0.1 192.168.0.13 Filter-group: group2 Filter-name: filter1 Peer-list: 192.0.2.1, 198.51.100.1, 203.0.113.1

次に、設定されたすべての SXP フィルタグループに関する詳細情報を表示する show sxp filter-group detailed コマンドの出力例を示します。

```
Device# show cts sxp filter-group detailed
```

```
Global Listener Filter: Configured
Filter-name: global1
Filter-rules:
    10 deny 192.168.0.13/32
    20 deny sgt 100-200
Global Speaker Filter: Configured
Filter-name: global2
Filter-rules:
    10 deny 192.168.0.13/32
    20 deny sgt 100-200
Listener Group:
Filter-group: group1
Filter-name: filter1
Filter-rules:
```

```
10 deny sgt 30
      20 deny prefix 172.16.0.0/16
     30 permit sgt 60-100
   Peer-list: 172.16.0.1, 192.168.0.13
  Filter-group: group2
   Filter-name: filter1
  Filter-rules:
     10 deny sgt 30
     20 deny prefix 172.16.0.0/16
     30 permit sgt 60-100
   Peer-list: 192.0.2.1, 198.51.100.1, 203.0.113.1
Speaker Group
  Filter-group: group3
   Filter-name: filter1
   Filter-rules:
      10 deny sgt 30
     20 deny prefix 172.16.0.0/16
     30 permit sqt 60-100
  Peer-list: 10.10.10.1, 172.16.0.1, 192.168.0.13
  Filter-group: group2
  Filter-name: filter1
  Filter-rules:
      10 deny sgt 30
      20 deny prefix 172.16.0.0/16
     30 permit sqt 60-100
   Peer-list: 192.0.2.1, 198.51.100.1, 203.0.113.1
```

SXP フィルタリングの syslog メッセージ

SXPフィルタリングの syslog メッセージは、フィルタリングに関連するさまざまなイベントを 示すために生成されます。

フィルタルールの syslog メッセージ

単一のフィルタに設定できるルールの最大数は128です。単一のフィルタに設定されている フィルタルールの数が制限の20%増加するたびに、次のメッセージが生成されます。

CTS SXP filter rules exceed $[\]$ threshold. Reached count of [count] out of [max] in filter [filter-name].

単一のフィルタに設定されているルールの数が、フィルタリストに許可されているルールの最 大数の 95% に達すると、次のメッセージが生成されます。

CTS SXP filter rules exceed [] threshold. Reached count of [count] out of [max] in filter [filter-name].

次のメッセージは、単一のフィルタで設定されたルールの数が許可されたルールの最大数に達 し、それ以上ルールを追加できない場合に生成されます。

Reached maximum filter rules. Could not add new rule in filter [filter-name]

フィルタリストの syslog メッセージ

設定できるフィルタリストの最大数は256です。設定されているフィルタリストの数がこの制限の20%増加するたびに、次のメッセージが生成されます。

CTS SXP filter rules exceed $[\]$ threshold. Reached count of [count] out of [max] in filter [filter-name].

設定されているフィルタリストの数が、許可されたフィルタリストの最大数の 95% に達する と、次のメッセージが生成されます。

CTS SXP filter rules exceed %[] threshold. Reached count of [count] out of [max]

次のメッセージは、設定されているフィルタリストの数が許可されたフィルタリストの最大数 に達し、それ以上フィルタリストを追加できない場合に生成されます。

Reached maximum filter count. Could not add new filter

IP プレフィックスと **SGT** ベースの **SXP** フィルタリングの 機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ トウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだ けを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー スでもサポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を 検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするに は、www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

機能名	リリース	機能情報
IP プレフィックスと SGT ベースの SXP フィルタリ ング	Cisco IOS XE Denali 16.1.1	IP プレフィックスと SGT ベースの SXP フィルタリング機能は、高い IP-SGT バ インドの拡張性の問題を解決するため のフィルタリングメカニズムを提供し ます。
		次のコマンドが導入されました:debug cts sxp filter events、cts sxp filter-list、 cts sxp filter-group、cts sxp filter-enable、show cts sxp filter-group、 show cts sxp filter-list

表 7: IP プレフィックスと SGT ベースの SXP フィルタリングの機能情報



エンドポイントアドミッションコントロー ルの設定

このモジュールでは、TrustSecネットワークでの認証および許可のためのエンドポイントアド ミッション コントロール(EAC)のアクセス方式について説明します。

- •エンドポイントアドミッションコントロールの概要 (83ページ)
- •例:802.1X 認証の設定(84ページ)
- •例: MAC 認証バイパスの設定 (84 ページ)
- •例:Web認証プロキシの設定(84ページ)
- •例:柔軟な認証シーケンスおよびフェールオーバー コンフィギュレーション (85 ページ)
- 802.1X ホストモード (85 ページ)
- ・認証前オープンアクセス (86ページ)
- •例:DHCP スヌーピングおよび SGT の割り当て (86ページ)
- •エンドポイントアドミッションコントロールの機能情報 (86ページ)

エンドポイント アドミッション コントロールの概要

TrustSec ネットワークでは、パケットはネットワークへの入力ではなく出力でフィルタリング されます。TrustSec エンドポイント認証では、TrustSec ドメイン (エンドポイントの IP アドレ ス) にアクセスするホストは DHCP スヌーピングおよび IP デバイス トラッキングによってア クセス デバイスでセキュリティ グループ タグ (SGT) に関連付けられます。アクセスデバイ スは、継続的に更新される送信元 IP と SGT のバインディングテーブルを維持する TrustSec ハードウェア対応出力のデバイスに、SXP 経由でそのアソシエーション (バインド) を送信し ます。パケットは、セキュリティグループ ACLS (SGACL) を適用することにより、TrustSec ハードウェア対応デバイスで出力フィルタリングされます。

認証および許可のためのエンドポイント アドミッション コントロール (EAC) アクセス方式 には、次のものがあります。

- •802.1X ポートベースの認証
- MAC 認証バイパス (MAB)

•Web 認証(WebAuth)

すべてのポートベース認証は、authentication コマンドでイネーブルにできます。各アクセス方 式はポート単位で個別に設定する必要があります。複数の認証モードが設定され、アクティブ 方式が失敗すると柔軟な認証シーケンスおよびフェールオーバー機能により管理者は、フェー ルオーバーおよびフォールバックシーケンスを指定することができます。802.1X ホストモー ドは、802.1X ポートごとに接続できるエンドポイントのホスト数を決定します。

例:802.1X 認証の設定

次に、ギガビット イーサネット ポートでの基本的な 802.1x の設定例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# dot1x system-auth-control
Device(config)# interface GigabitEthernet2/1
Device(config-if)# authentication port-control auto
Device(config-if)# dot1x pae authenticator
```

例:MAC 認証バイパスの設定

MAC 認証バイパス(MAB)は 802.1X 対応ではないホストまたはクライアントが 802.1X をイ ネーブルにしたネットワークに参加できるようにします。MAB をイネーブルにする前に、 802.1X 認証をイネーブルにする必要はありません。

次の例では、Catalyst スイッチでの基本的な MAB 設定の例を示します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface GigabitEthernet2/1
Device(config-if)# authentication port-control auto
Device(config-if)# mab
```

MAB 認証の設定の詳細については、アクセススイッチのコンフィギュレーションガ イドを参照してください。

例:Web 認証プロキシの設定

Web 認証プロキシ(WebAuth)は、ユーザが Web ブラウザを使用して、アクセス デバイスの Cisco IOS Web サーバ経由で Cisco Secure ACS にログイン クレデンシャルを送信できるように するものです。WebAuth は独立してイネーブルにできます。これは、802.1X または MAB の設 定は必要ではありません。

次の例では、ギガビットイーサネットポートでの基本的な WebAuth 設定の例を示します。

Device(config)# ip http server Device(config)# ip access-list extended POLICY Device(config-ext-nacl)# permit udp any any eq bootps Device(config-ext-nacl)# permit udp any any eq domain Device(config)# ip admission name HTTP proxy http Device(config)# fallback profile FALLBACK_PROFILE Device(config-fallback-profile)# ip access-group POLICY in Device(config-fallback-profile)# ip admission HTTP Device(config)# interface GigabitEthernet2/1 Device(config-if)# authentication port-control auto Device(config-if)# authentication fallback FALLBACK_PROFILE6500(config-if)#ip access-group POLICY in

例:柔軟な認証シーケンスおよびフェールオーバーコン フィギュレーション

フレキシブル認証シーケンス(FAS)を使用すると、802.1X、MAB、および WebAuth 認証方 式用にアクセスポートを設定でき、1つ以上の認証方式が使用できない場合にフォールバック シーケンスを指定できます。デフォルトのフェールオーバーシーケンスは次のとおりです。

- •802.1X ポートベースの認証
- MAC 認証バイパス
- •Web 認証

レイヤ2認証はレイヤ3の認証前に常に実行されます。つまり、802.1XとMABはWebAuthの前に実行される必要があります。

次の例では、MAB、dot1X および WebAuth の順で認証シーケンスを指定します。

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitEthernet 2/1
Device(config-if)# authentication order mab dot1x webauth
Device(config-if)# ^Z
```

FAS の詳細については、『Flexible Authentication Order, Priority, and Failed Authentication』を参照してください。

802.1X ホスト モード

ポート単位で4種類の分類モードを設定できます。

- Single Host: 1 個の MAC アドレスを持つインターフェイス ベースのセッション
- Multi Host: ポートごとに複数のMACアドレスを持つインターフェイスベースのセッション
- Multi Domain : MAC + ドメイン (VLAN) セッション

• Multi Auth:ポートごとに複数の MAC アドレスを持つ MAC ベースのセッション

認証前オープン アクセス

認証前オープンアクセス機能は、ポートの認証の実行前に、クライアントとデバイスがネット ワーク アクセスを取得できるようにするものです。このプロセスが主に、PXE がタイムアウ トする前にデバイスがネットワークにアクセスし、サプリカントが含まれる可能性のあるブー ト可能イメージをダウンロードする必要がある PXE のブートのシナリオで必要です。

例:DHCP スヌーピングおよび SGT の割り当て

認証プロセス後は、デバイス認証が発生します(たとえば、ダイナミック VLAN 割り当て、 ACLプログラミングなど)。TrustSec ネットワークの場合、セキュリティグループタグ(SGT) は Cisco ACS のユーザ コンフィギュレーションごとに割り当てられます。SGT はそのエンド ポイントから DHCP スヌーピングおよび IP デバイス トラッキング インフラストラクチャを使 用して送信されたトラフィックにバインドされます。

次の例では、アクセス スイッチで DHCP スヌーピングおよび IP デバイス トラッキン グをイネーブルにします。

Device> enable
Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# ip dhcp snooping
Device(config)# ip dhcp snooping vlan 10
Device(config)# no ip dhcp snooping information option
Device(config)# ip device tracking

エンドポイントアドミッションコントロールの機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ トウェア リリース トレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェア リリースだ けを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー スでもサポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポートに関する情報を 検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator にアクセスするに は、www.cisco.com/go/cfn に移動します。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

I

機能名	リリース	機能情報
エンドポイントアドミッ	Cisco IOS XE Denali 16.1.1	TrustSec ネットワークでは、パケットは
ションコントロール		ネットワークへの入力ではなく出力で
		フィルタリングされます。TrustSecエン
		ドポイント認証では、TrustSec ドメイン
		(エンドポイントの IP アドレス)にア
		クセスするホストは DHCP スヌーピン
		グおよび IP デバイス トラッキングに
		よってアクセスデバイスでセキュリティ
		グループ タグ(SGT)に関連付けられ
		ます。

表8:エンドポイントアドミッションコントロールの機能情報