

Top-N レポート

- Top-N レポートに関する情報 (1ページ)
- Top-N レポートの使用方法 (2ページ)
- •例:Top-Nレポート (4ページ)
- Top-N レポートの機能履歴 (6 ページ)

Top-N レポートに関する情報

Top-N レポートの概要

Top-N レポートを使用すると、スイッチ上の各物理ポートのデータを収集して分析できます。 起動後、Top-N レポートは適切なハードウェア カウンタから統計情報を取得してから、ユー ザーが指定したインターバルの間、スリープモードに入ります。インターバルが経過すると、 レポートは同じハードウェアカウンタから現在の統計情報を取得して、前回収集した統計情報 と比較し、その差分を保存します。Top-N レポート機能は、Cisco Catalyst 9500 ハイ パフォー マンス シリーズ スイッチでのみポートされます。各ポートの統計情報は、次に示すいずれか の統計タイプによってソートされます。

- ・ブロードキャスト:入力および出力ブロードキャストパケット数
- ・バイト:入力および出力バイト数
- •エラー:入力エラー数
- ・マルチキャスト:入力および出力マルチキャストパケット数
- •オーバーフロー:バッファオーバーフロー数
- ・パケット:入力および出力パケット数
- 使用率: 使用率

(注) Top-N レポートはポート利用率を計算する際、Tx および Rx 回線を同一カウンタにまとめま す。また、利用率の割合(%)の計算では、全二重帯域幅が対象となります。たとえば、ギガ ビットイーサネットポートの場合は 2000 Mbps 全二重となります。

Top-N レポートの操作

collect top コマンドを入力すると、処理が開始され、システム プロンプトがただちに再び表示 されます。処理が完了すると、レポートはその場で画面上に表示されるのではなく、あとで参 照できるように保存されます。Top-N レポートはレポートの生成が完了すると、画面に Syslog メッセージを送信して通知します。

Top-N レポートの使用方法

ここでは、Top-N レポートの使用方法について説明します。

Top-N レポートの有効化

Top-N レポート作成をイネーブルにするには、次の作業を行います。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable 例: Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。パ スワードを入力します(要求された場 合)。
ステップ 2	<pre>collect top [number_of_ports] counters interface {type all layer-2 layer-3} [sort-by statistic_type] [interval seconds] 例: Device# collect top 4 counters interface all sort-by utilization interval 76</pre>	 Top-Nレポート作成をイネーブルにします。 type: インターフェイスのタイプ: FastEthernet、GigabitEthernet、 TenGigabitEthernet、 FortyGigabitEthernet、 TwentyFiveGigabitEthernet、 HundredGigabitEthernet、ポートチャ ネル Top-Nレポートの作成をイネーブルにす る場合は、次の点に注意してください。

 コマンドまたはアクション	目的
	 レポート作成の対象として、最もビジーなポートの数を指定できます (デフォルトは 20)。
	 最もビジーなポートを判断する基準 になる統計タイプを指定できます (デフォルトは utilization)。 statistic_type でサポートされている 値は、broadcast、bytes、errors、 multicast、overflow、packets、およ び utilization です。
	 統計情報を収集するためのインター バルを指定できます(有効範囲は0 ~999、デフォルトは30秒)。
	 utilization レポートを除き(sort-by utilization キーワードを使用して設 定)、レポート作成のインターバル を0に指定できます。0の場合、イ ンターバル開始時のカウンタ値とイ ンターバル終了時のカウンタ値の差 分ではなく、現在のカウンタ値がレ ポートに表示されます。

Top-N レポートの表示

Top-N レポートを表示する手順は、次のとおりです。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable 例: Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。パ スワードを入力します(要求された場 合)。
ステップ2	<pre>show top counters interface report [report_num] 例: Device# show top counters interface report 1</pre>	 Top-N レポートを表示します。 (注) すべてのレポートに関する情報を表示するには、report_num値を入力しないでください。 Top-N レポートの統計情報は、次の状況では表示されません。

コマンドまたはアクション	目的
	• 最初のポーリング実行時にポートが 存在しない場合
	•2回めのポーリング実行時にポート が存在しない場合
	 ポーリング間隔の間にポートの速度 またはデュプレックスが変更された 場合
	 ポーリング間隔の間にポートタイプ がレイヤ2からレイヤ3に変更され た場合
	 ポーリング間隔の間にポートタイプ がレイヤ3からレイヤ2に変更され た場合

Top-N レポートの消去

Top-N レポートを消去するには、次のいずれかの作業を行います。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable 例: Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。パ スワードを入力します(要求された場 合)。
ステップ 2	clear top counters interface report [<i>report_num</i>]	ステータスが done のすべての Top-N レ ポートをクリアします。
	例: Device# clear top counters interface report 4	 <i>report_num</i>:ステータスに関係なく クリアする必要があるレポート番号 を指定します。

例:**Top-N**レポート

Top-N レポートの有効化

次の例は、利用率が最も高い4つのポートに対し、Top-N レポートの作成をイネーブルにします。インターバルは76秒に設定します。

Device# collect top 4 counters interface all sort-by utilization interval 76 TopN collection started.

Top-N レポートの表示

次に、すべての Top-N レポート情報を表示する例を示します。

(注)

統計情報の収集が完了していないレポートの場合は、ステータスが pending として表示されます。

```
# show top counters interface report
```

Id Start Time Int N Sort-By Status Owner 1 08:18:25 UTC Tue Nov 23 2004 76 20 util done console 2 08:19:54 UTC Tue Nov 23 2004 76 20 util done console 3 08:21:34 UTC Tue Nov 23 2004 76 20 util done console 4 08:26:50 UTC Tue Nov 23 2004 90 20 util done console

次に、特定の Top-N レポートを表示する例を示します。

```
# show top counters interface report 1
```

```
Started By : console
Start Time : 08:18:25 UTC Tue Nov 23 2004
End Time : 08:19:42 UTC Tue Nov 23 2004
Port Type : All
Sort By : util
Interval : 76 seconds
Port Band Util Bytes Packets Broadcast Multicast In- Buf-
width (Tx + Rx) (Tx + Rx) (Tx + Rx) err ovflw
```

Gi2/5 100 50 726047564 11344488 11344487 1 0 0 Gi2/48 100 35 508018905 7937789 0 43 0 0 Gi2/46 100 25 362860697 5669693 0 43 0 0 Gi2/47 100 22 323852889 4762539 4762495 43 0 0

Top-N レポートの消去

次に、ステータスが done のすべてのレポートを消去する例を示します。

clear top counters interface report

04:00:06: %TOPN_COUNTERS-5-DELETED: TopN report 1 deleted by the console 04:00:06: %TOPN_COUNTERS-5-DELETED: TopN report 2 deleted by the console 04:00:06: %TOPN_COUNTERS-5-DELETED: TopN report 3 deleted by the console 04:00:06: %TOPN_COUNTERS-5-DELETED: TopN report 4 deleted by the console 次に、番号4のレポートを消去する例を示します。

clear top counters interface report 4

```
04:52:12: %TOPN_COUNTERS-5-KILLED: TopN report 4 killed by the console
```

Top-N レポートの機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで使用できます。

リリース	機能	機能情報
Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.1	Top-N レポート	Top-Nレポートを使用すると、 スイッチ上の各物理ポートの データを収集して分析できま す。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator にアクセスするには、https://cfnng.cisco.com/に進みます。