



サーバ関連プールの設定

この章の内容は、次のとおりです。

- [サーバプールの設定, 1 ページ](#)
- [UUID 接尾辞プールの設定, 4 ページ](#)
- [IP プールの設定, 6 ページ](#)

サーバプールの設定

サーバプール

サーバプールは複数のサーバで構成されています。これらのサーバは通常、同じ特性を持っています。これらの特性は、シャーシ内の位置であったり、サーバタイプ、メモリ容量、ローカルストレージ、CPUのタイプ、ローカルドライブ設定などの属性だったりします。サーバを手動でサーバプールに割り当てることも、サーバプールポリシーとサーバプールポリシー資格情報を使用して割り当てを自動化することもできます。

システムが組織を通じて、マルチテナント機能を実装している場合、特定の組織で使用するサーバプールを1つ以上、指定できます。たとえば、CPUを2個搭載したサーバをすべて含むプールをマーケティング組織に割り当て、メモリのサイズが64GBのサーバをすべて、財務組織に割り当てることができます。

サーバプールには、システム内のどのシャーシにあるサーバでも入れることができます。1つのサーバは複数のサーバプールに属することができます。

サーバプールの作成

手順

- ステップ 1** [Navigation] ペインの [Servers] タブをクリックします。
- ステップ 2** [Servers] タブで、[Servers] > [Pools] を展開します。
- ステップ 3** プールを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root] ノードを展開します。
- ステップ 4** [Server Pools] ノードを右クリックし、[Create Server Pool] を選択します。
- ステップ 5** [Create Server Pool] ウィザードの [Set Name and Description] ページで、次のフィールドに値を入力します。

名前	説明
[Name] フィールド	サーバプールの名前。 この名前には、1 ～ 32 文字の英数字を使用できます。 - (ハイフン)、_ (アンダースコア)、: (コロン)、および . (ピリオド) 以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、オブジェクトを保存した後、この名前を変更することはできません。
[Description] フィールド	サーバプールのユーザ定義による説明。 256 文字以下で入力します。` (アクセント記号)、\ (バックスラッシュ)、^ (キャラット)、" (二重引用符)、= (等号)、> (大なり)、< (小なり)、または' (一重引用符) を除く文字やスペースを使用できます。

- ステップ 6** [Next] をクリックします。
- ステップ 7** [Create Server Pool] ウィザードの [Add Servers] ページで、次の手順を実行します。
- [Available Servers] テーブルで、1 つ以上のサーバを選択します。
 - [>>] ボタンをクリックして、サーバプールにサーバを追加します。
 - 適切なサーバをすべてプールに追加したら、[Finish] をクリックします。

サーバプールの削除

手順

-
- ステップ 1 [Navigation] ペインの [Servers] タブをクリックします。
 - ステップ 2 [Servers] タブで、[Servers] > [Pools] > [Organization_Name] を展開します。
 - ステップ 3 [Server Pools] ノードを展開します。
 - ステップ 4 削除するプールを右クリックし、[Delete] を選択します。
 - ステップ 5 Cisco UCS Manager GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
-

サーバプールへのサーバの追加

手順

-
- ステップ 1 [Navigation] ペインの [Servers] タブをクリックします。
 - ステップ 2 [Servers] タブで、[Servers] > [Pools] > [Organization_Name] を展開します。
 - ステップ 3 1 つまたは複数のサーバを追加するプールを右クリックして、[Add Servers to Server Pool] を選択します。
 - ステップ 4 [Add Servers to Server Pool] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
 - a) [Servers] テーブルで、サーバプールに追加するサーバを選択します。
Shift キーまたは Ctrl キーを使用して、複数のエントリを選択できます。
 - b) [>>] ボタンをクリックして、それらのサーバを [Pooled Servers] テーブルに移動し、サーバプールに追加します。
 - c) [OK] をクリックします。
-

サーバプールからのサーバの削除

手順

-
- ステップ 1** [Navigation] ペインの [Servers] タブをクリックします。
- ステップ 2** [Servers] タブで、[Servers] > [Pools] > [Organization_Name] を展開します。
- ステップ 3** 1 つまたは複数のサーバを削除するプールを右クリックし、[Add Servers to Server Pool] を選択します。
- ステップ 4** [Add Servers to Server Pool] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
- a) [Pooled Servers] テーブルで、サーバプールから削除するサーバを選択します。
Shift キーまたは Ctrl キーを使用して、複数のエントリを選択できます。
 - b) [<<] ボタンをクリックして、選択したサーバを [Servers] テーブルに移動し、サーバプールから削除します。
 - c) [OK] をクリックします。
-

UUID 接尾辞プールの設定

UUID 接尾辞プール

UUID 接尾辞プールは、サーバへの割り当てに使用できる SMBIOS UUID の集まりです。UUID の接頭辞を構成する先頭の桁の数字は固定です。残りの桁で構成される UUID 接尾辞は変数です。UUID 接尾辞プールは、競合を避けるため、その特定のプールを使用するサービス プロファイルに関連付けられたサーバごとに、これらの変数値が固有であることを保証します。

サービス プロファイルで UUID 接尾辞プールを使用する場合、サービス プロファイルに関連付けられたサーバの UUID を手動で設定する必要はありません。

UUID 接尾辞プールの作成

手順

-
- ステップ 1** [Navigation] ペインの [Servers] タブをクリックします。
- ステップ 2** [Servers] タブで、[Servers] > [Pools] を展開します。
- ステップ 3** プールを作成する組織のノードを展開します。
システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root] ノードを展開します。

ステップ 4 [UUID Suffix Pools] を右クリックし、[Create UUID Suffix Pool] を選択します。

ステップ 5 [Create UUID Suffix Pool] ウィザードの [Define Name and Description] ページで、次のフィールドを入力します。

名前	説明
[Name] フィールド	<p>UUID プールの名前。</p> <p>この名前には、1 ～ 32 文字の英数字を使用できます。 - (ハイフン)、_ (アンダースコア)、: (コロン)、および . (ピリオド) 以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、オブジェクトを保存した後、この名前を変更することはできません。</p>
[Description] フィールド	<p>プールのユーザ定義による説明。</p> <p>256 文字以下で入力します。 ` (アクセント記号)、\ (バックスラッシュ)、^ (キャレット)、" (二重引用符)、= (等号)、> (大なり)、< (小なり)、または ' (一重引用符) を除く文字やスペースを使用できます。</p>
[Prefix] フィールド	<p>次のいずれかになります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Derived] : システムによって接尾辞が作成されます。 • [other] : 任意の接尾辞を指定します。 このオプションを選択すると Cisco UCS Manager GUI にテキストフィールドが表示され、そこに任意の接尾辞を XXXXXXXX-XXXX-XXXX の形式で入力できます。
[Assignment Order] フィールド	<p>次のいずれかになります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Default] : Cisco UCS Manager はプールからランダム ID を選択します。 • [Sequential] : Cisco UCS Manager はプールから最も小さい使用可能 ID を選択します。

ステップ 6 [Next] をクリックします。

ステップ 7 [Create UUID Suffix Pool] ウィザードの [Add UUID Blocks] ページで、[Add] をクリックします。

ステップ 8 [Create a Block of UUID Suffixes] ページで、次のフィールドに入力します。

名前	説明
[From] フィールド	ブロック内の最初の UUID。
[Size] フィールド	ブロック内の UUID の数。

- ステップ 9** [OK] をクリックします。
- ステップ 10** [Finish] をクリックして、ウィザードを終了します。

次の作業

UUID 接尾辞プールはサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方にインクルードします。

UUID 接尾辞プールの削除

プールを削除すると、Cisco UCS Manager は vNIC または vHBA に割り当てられたアドレスをプールから再割り当てしません。次のいずれかの条件が満たされるまで、削除されたプールからのすべての割り当て済みアドレスは、それらが割り当てられた vNIC または vHBA に残ります。

- 関連付けられたサービス プロファイルが削除される。
- アドレスが割り当てられた vHBA または vNIC が削除される。
- vNIC または vHBA が別のプールに割り当てられる。

手順

- ステップ 1** [Navigation] ペインの [Servers] タブをクリックします。
- ステップ 2** [Servers] タブで、[Servers] > [Pools] > [Organization_Name] を展開します。
- ステップ 3** [UUID Suffix Pools] ノードを展開します。
- ステップ 4** 削除するプールを右クリックし、[Delete] を選択します。
- ステップ 5** Cisco UCS Manager GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

IP プールの設定

IP プール

IP プールは、デフォルトの目的がない IP アドレスの集合です。Cisco UCS Manager で IP プールを作成して、次の作業を実行できます。

- デフォルトの iSCSI Boot IP プール [iscsi-initiator-pool] を置換します。Cisco UCS Manager は、指定した IP プールに IP アドレスの各ブロックを予約しています。

- 関連付けられたサービスプロファイルがあるサーバのデフォルトの管理 IP プール [ext-mgmt] を交換します。Cisco UCS Manager は、サーバ上の Cisco Integrated Management Controller (CIMC) で終端する外部アクセスのために、IP プールに IP アドレスの各ブロックを予約しています。関連付けられたサービス プロファイルが存在しない場合、CIMC が IP アドレスを取得できるように [ext-mgmt] IP プールを使用する必要があります。
- 管理 IP アドレスと iSCSI ブート IP アドレスの両方を置換します。



(注) IP プールには、サーバまたはサービス プロファイルの静的 IP アドレスとして割り当てられているどの IP アドレスも含まれてはなりません。

IP プールの作成

手順

- ステップ 1** [Navigation] ペインの [LAN] タブをクリックします。
- ステップ 2** [LAN] タブで、[LAN] > [Pools] > [Organization_Name] を展開します。
- ステップ 3** [IP Pools] を右クリックし、[Create IP Pool] を選択します。
- ステップ 4** [Create IP Pool] ウィザードの [Define Name and Description] ページで、次のフィールドを入力します。

名前	説明
[Name] フィールド	IP アドレス プールの名前。 この名前には、1 ～ 32 文字の英数字を使用できます。 - (ハイフン) 、 _ (アンダースコア) 、 : (コロン) 、 および . (ピリオド) 以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、オブジェクトを保存した後、この名前を変更することはできません。
[Description] フィールド	IP アドレス プールのユーザ定義による説明。 256 文字以下で入力します。 ` (アクセント記号) 、 \ (バックスラッシュ) 、 ^ (キャラット) 、 " (二重引用符) 、 = (等号) 、 > (大なり) 、 < (小なり) 、または ' (一重引用符) を除く文字やスペースを使用できます。

名前	説明
[Assignment Order] フィールド	次のいずれかになります。 <ul style="list-style-type: none"> • [Default] : Cisco UCS Manager はプールからランダム ID を選択します。 • [Sequential] : Cisco UCS Manager はプールから最も小さい使用可能 ID を選択します。

ステップ 5 [Next] をクリックします。

ステップ 6 [Create IP Pool] ウィザードの [Add IP Blocks] ページで、[Add] をクリックします。

ステップ 7 [Create a Block of IP Addresses] ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

名前	説明
[From] フィールド	ブロック内の最初の IP アドレス。
[Size] フィールド	プール内の IP アドレスの数。
[Subnet Mask] フィールド	ブロック内の IP アドレスと関連付けられたサブネットマスク。
[Default Gateway] フィールド	ブロック内の IP アドレスと関連付けられたデフォルト ゲートウェイ。
[Primary DNS] フィールド	このブロックの IP アドレスがアクセスする必要があるプライマリ DNS サーバ。
[Secondary DNS] フィールド	このブロックの IP アドレスがアクセスする必要があるセカンダリ DNS サーバ。

ステップ 8 [OK] をクリックします。

ステップ 9 [Finish] をクリックして、ウィザードを終了します。

次の作業

IP プールはサービス プロファイルとテンプレートのうち一方、または両方にインクルードします。

IP プールへのブロックの追加

手順

- ステップ 1** [Navigation] ペインの [LAN] タブをクリックします。
- ステップ 2** [LAN] タブで、[LAN] > [Pools] > [Organization_Name] を展開します。
- ステップ 3** [IP Pools] ノードを展開します。
- ステップ 4** 目的の IP プールを右クリックし、[Create Block of IP Addresses] を選択します。
- ステップ 5** [Create a Block of IP Addresses] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

名前	説明
[From] フィールド	ブロック内の最初の IP アドレス。
[Size] フィールド	プール内の IP アドレスの数。
[Subnet Mask] フィールド	ブロック内の IP アドレスと関連付けられたサブネットマスク。
[Default Gateway] フィールド	ブロック内の IP アドレスと関連付けられたデフォルト ゲートウェイ。
[Primary DNS] フィールド	このブロックの IP アドレスがアクセスする必要があるプライマリ DNS サーバ。
[Secondary DNS] フィールド	このブロックの IP アドレスがアクセスする必要があるセカンダリ DNS サーバ。

- ステップ 6** [OK] をクリックします。

IP プールからのブロックの削除

手順

-
- ステップ 1 [Navigation] ペインの [LAN] タブをクリックします。
 - ステップ 2 [LAN] タブで、[LAN] > [Pools] > [Root] を展開します。
 - ステップ 3 [IP Pools] ノードを展開します。
 - ステップ 4 IP アドレスのブロックを削除するプールを展開します。
 - ステップ 5 削除する IP アドレス ブロックを右クリックし、[Delete] を選択します。
 - ステップ 6 Cisco UCS Manager GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
-

IP プールの削除

プールを削除すると、Cisco UCS Manager は vNIC または vHBA に割り当てられたアドレスをプールから再割り当てしません。次のいずれかの条件が満たされるまで、削除されたプールからのすべての割り当て済みアドレスは、それらが割り当てられた vNIC または vHBA に残ります。

- 関連付けられたサービス プロファイルが削除される。
- アドレスが割り当てられた vHBA または vNIC が削除される。
- vNIC または vHBA が別のプールに割り当てられる。

手順

-
- ステップ 1 [Navigation] ペインの [LAN] タブをクリックします。
 - ステップ 2 [LAN] タブで、[LAN] > [Pools] > [Organization_Name] を展開します。
 - ステップ 3 [IP Pools] ノードを展開します。
 - ステップ 4 削除する IP プールを右クリックし、[Delete] を選択します。
(注) デフォルトのプール [ext-mgmt] と [iscsi-initiator-pool] は削除できません。
 - ステップ 5 Cisco UCS Manager GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
-