

# **Cisco Host Upgrade Utility**の概要

- Cisco Host Upgrade Utility について  $(1 \sim ジ)$
- ・ライセンス契約 (1ページ)
- HUU グラフィカル ユーザー インターフェイス (2 ページ)

### **Cisco Host Upgrade Utility** について

Cisco Host Upgrade Utility (これ以降は HUU と呼びます) は、Cisco UCS C シリーズまたは S シリーズ サーバー上でファームウェアをアップグレードまたはダウングレードするツールで す。

HUU のユーザーインターフェイスでは、アップグレードが必要なファームウェア コンポーネ ントを選択できます。リリース 4.2 以降、HUU ユーザー インターフェイスは新しいオプショ ンで更新されています。このガイドを使用して、新しいインターフェイスに慣れることをお勧 めします。

リリースでサポートされるコンポーネントおよびさまざまなサーバのファームウェアバージョンの詳細については、Cisco IMC リリースのファーブウェアバージョンのリストと内部依存性 を参照してください。

## ライセンス契約

HUU のブートのたびに最初に表示されるインターフェイスは、**ウェルカム画面**とその後のエ ンドユーザーライセンス契約書です。このライセンスに同意するには、[同意する(IAccept)] を選択します。

#### 図 **1**:ライセンス契約



## HUU グラフィカル ユーザー インターフェイス

ここでは、HUUユーザーインターフェイスのさまざまなセクションの GUI 要素について簡単 に説明します。



図 2: HUU ユーザー インターフェイス

### 表 **1: HUU** ユーザー インターフェイス

	GUI 要素	説明
1	[Components(コンポーネン ト)]タブをクリックします。	<ul> <li>アップグレードまたはダウン</li> <li>グレードを選択したサーバの</li> <li>すべてのサーバーコンポーネ</li> <li>ントがリストされます。この</li> <li>リストのすべてのコンポーネ</li> <li>ントまたは特定のコンポーネ</li> <li>ントのファームウェアを更新</li> <li>することができます。</li> <li>(注) 特定のコンポーネン</li> <li>トのファームウェア</li> <li>を更新することを選</li> <li>択すると、同じバージョンに Cisco</li> <li>IMC、CMC と BIOS</li> <li>を更新する必要があ</li> <li>ります。</li> </ul>
2	[ストレージデバイス(Storage Devices)]タブ	<ul> <li>すべて外部ストレージドライブ(HDD)使用可能なサーバがリストされます。すべてのストレージドライブまたはこのサーバで使用可能な特定のドライブのファームウェアをアップグレードまたはダウングレードすることを選択できます。</li> <li>(注)シスコはファームウェアをすっパグレードする前にバックアンがしたはがウングレードすることを取ることをお勧めします。シスコは、ファームウェアをたは多りとかいた。</li> </ul>

		GUI 要素	説明	
(注)	<ul> <li>(注) リリースでサポートされるコンポーネントおよびさまざまなサーバのファームウェ アバージョンの詳細については、Cisco IMC リリースのファーブウェアバージョン のリストと内部依存性を参照してください。</li> </ul>			
3		[Persistent Memory (永続メモ リ)] タブ	<ul> <li>サーバーで使用可能なすべての外部パーシステントメモリを一覧表示します。このサーバーで使用可能なすべて、またですで使用可能なすべて、またはなウングレードすることを選択できます。</li> <li>(注)シスコは、ファームウェアをアップグレードまたはダウングレードする前にバックアップグレードする前にバックアシンをお勧します。シスコは、ファームウェンをお勧します。シスコは、ファームウェアがししードまたはダウングレードまたはダウングレードによるデータ損失について責任を負いません。</li> </ul>	
4		Server Info	サーバーの名前を提供しま す。アイコンにカーソルを合 わせると、サーバーに関する 次の情報が表示されます。 ・ホスト名 ・システムタイプ ・モデル ・シリアル番号 ・メーカー ・UUID	

	GUI 要素	説明
5	[最新の更新の確認(Verify Last Update)] タブ	最後の HUU ブート後のコン ポーネントのファームウェア の更新ステータスに関する情 報を提供します。ファーム ウェアの更新ステータスを確 認するには、同じHUUイメー ジで再起動します。
6	[最終更新の確認] 情報アイコ ン	カーソルを合わせると、ヘル プテキストが表示されます。
7	<b>テーブル設定</b> オプション	ドロップリストを使用して、 1ページあたりのテーブルにリ ストされるコンポーネントの 数を設定できます。進むボタ ンと戻るボタンを使用して、 テーブルをナビゲートするこ ともできます。
8	[HUU ヘルプ] アイコン	<ul> <li>次のオプションが表示されます。</li> <li>サイトツアー—主な機能を示し、GUIの理解に役立つアプリケーションのガイドツアーを提供します。</li> <li>ヘルプ:HUUのオンラインヘルプページを表示します。</li> <li>HUUについて:HUUの簡単な説明とHUUバージョンを表示します。</li> </ul>

	況明
9 [サーバーの電源再投入] アイ コン	これを使用して、サーバーを リサイクルできます。KVMコ ンソールの電源再投入オプ ションを使用して、サーバー をリサイクルすることもでき ます。 (注) ファームウェアをア クティブにするため に、サーバーが複数 回再起動する場合が あります。電源の再 投入を中断しないで ください。電源の再 投入が完了すると、 ブートメニューが表 示されます。

	GUI 要素	説明
10	[テーブル設定(Table Settings)] アイコン	

GUI 要素	説明
	このオプションを使用して、 テーブル ビューを編集しま す。
	[コンポーネント] タブでは、 次のオプションを使用できま す。
	•名前
	•[製品 ID(Product ID)]
	・ベンダー
	・スロット
	•稼動中のバージョン
	• パッケージバージョン
	• ステータス
	<b>[ストレージ デバイス]</b> タブで は、次のオプションを使用で きます。
	•名前
	•[製品 ID(Product ID)]
	・ベンダー
	・格納ラック
	・ドライブ タイプ
	・モデル番号
	・シリアル番号
	•コントローラ名
	• コントローラの設定
	・スロット
	•稼動中のバージョン
	<ul> <li>パッケージバージョン</li> </ul>
	・ステータス
	[パーシステント メモリ

	GUI要素	説明	
		<ul> <li>(Persistent Memory)]タブでは、次のオプションを使用できます。</li> <li>(注) [パーシステントメモリ]タブは、少数のサーバーにのみ適用されます。</li> </ul>	
		<ul> <li>名前</li> <li>[製品 ID (Product ID)]</li> <li>ベンダー</li> <li>格納ラック</li> <li>ドライブタイプ</li> <li>ドライブタイプ</li> <li>モデル番号</li> <li>シリアル番号</li> <li>シリアル番号</li> <li>コントローラ名</li> <li>コントローラの設定</li> <li>スロット</li> <li>稼動中のバージョン</li> <li>パッケージバージョン</li> <li>ステータス</li> </ul>	
11	<b>コンポーネント ファームウェ アアップグレードステータス</b> 情報アイコン	更新ステータスに関するすべ ての情報を提供します。	

	GUI 要素	説明
12	<b>コンポーネント ファームウェ アアップグレードステータス</b> アイコン	コンポーネントの現在の ファームウェア更新ステータ スを提供します。次のいずれ かになります。
		<ul> <li>・緑-ファームウェアの更新</li> <li>に成功しました。</li> </ul>
		<ul> <li>・赤-ファームウェアの更新</li> <li>に失敗しました。</li> </ul>
		<ul> <li>・黄色-ファームウェアの更 新がスキップされまし た。</li> </ul>
13	<b>詳細モード</b> 切り替えボタン	次のオプションを使用できま す。
		<ul> <li>[その他のアクション]ド ロップダウンリストを使 用して、個々のコンポー ネントまたはドライブを 更新またはアクティブ化 します。コンポーネント を選択しない場合、この アクションはすべてのコ ンポーネントをまとめて 更新します。</li> <li>[その他のアクション]ド ロップダウンリストから 工場出荷時設定へのリ セットを実行します。</li> </ul>

	GUI 要素	説明
14	[更新してアクティベート] ボ タン	<ul> <li>詳細モードがオフの場合:</li> <li>・すべてのコンポーネント/ ドライブを1回クリック するだけで更新およびア クティブ化できます。</li> <li>詳細モードがオンの場合:</li> <li>・シングルクリックですべ てのコンポーネント/ドラ イブを更新してアクティ ブにすることができま す。</li> <li>・または、選択したコン ポーネント/ドライブを1 回クリックするだけで更 新およびアクティブ化で きます。</li> </ul>

	GUI 要素	説明
15	[その他のアクション (More Actions)]ドロップダウン リ スト	<ul> <li>(注) [その他のアクション] ドロップダウン</li> <li>リストは、詳細モードがオンの場合にのみ使用できます。</li> </ul>
		次のドロップダウン オプショ ンが選択できます。
		<ul> <li>コンポーネント/ドライブ が選択されていない場 合、すべてのコンポーネ ント/ドライブを更新また はアクティブ化できま す。</li> </ul>
		<ul> <li>・1 つ以上のコンポーネン ト/ドライブが選択されて いる場合、選択したコン ポーネント/ドライブを更 新またはアクティブ化で きます。</li> </ul>
		<ul> <li>工場出荷時の状態にリ セットする。</li> </ul>
		• Cisco UCC S3260 M5 サー バーでセキュア ブートを 有効にすることができま す。
16	進捗バー	ファームウェアの更新または アクティベーションのステー タスをパーセントで表示しま す。
17	コンポーネントまたはドライ ブのリスト	[コンポーネント]タブの下に、 サーバーで使用可能なコン ポーネントのリストが表示さ れます。
		[ストレージドライブ (Storage Drives)]タブの下に、サー バーで使用可能なドライブの リストが表示されます。

	GUI 要素		
18	[コンポーネント (Component)]チェックボッ クス	<ul> <li>(注) チェックボックス は、詳細モードがオ ンの場合にのみ使用 できます。</li> <li>個々のコンポーネント/ドライ</li> </ul>	
		ブを選択できます。	
19	<b>ファームウェア情報</b> アイコン	ファームウェア情報は次のよ うに色分けされています。 ・緑 - コンポーネント/ドラ イブのファームウェアは 最新です。 ・黄色 - コンポーネント/ド ライブの更新された ファームウェアが利用可 能です。	
20	<b>[すべてを選択(Select All)]</b> チェックボックス	<ul> <li>(注) チェックボックス は、詳細モードがオ ンの場合にのみ使用 できます。</li> <li>ページにリストされているす べてのコンポーネント/ドライ ブを選択できます。</li> </ul>	
21	[Name] カラム	コンポーネントの名前を表示 します。	
22	[スロット (Slot)]カラム	コンポーネントのサーバー上 のスロットを表示します。	
23	[Running Version] カラム	現在のファームウェア バー ジョン。	
24	[Package Version] カラム	アップグレード可能な更新 バージョン。	
25	[Status] カラム	ファームウェアの更新状態を 表示します。	

		GUI 要素	説明	
26	(画像に示されない	<b>筐体</b> コラム	(注)	この列は、 <b>[ストレー ジ デバイス]</b> タブで のみ使用できます。
			ストレー 表示しま	・ジ装置の筐体番号を す。
27	(画像に示されない	<b>バンク ラベル</b> コラム	(注)	この列は、 <b>[パーシス テントメモリ]</b> タブ でのみ使用できま す。
			永続メモ チャネル	リのノードと DIMM を表示します。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。