

# 障害およびログの表示

この章は、次の項で構成されています。

- 障害 (1ページ)
- ・システムイベントログ (2ページ)
- Cisco IMC Log  $(4 \sim :)$



### 障害サマリーの表示

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	Server# scope fault	障害コマンドモードを開始します。
ステップ <b>2</b>	Server /fault # show discrete-alarm [detail]	個々のセンサーからの障害の要約を表示します。
ステップ3	Server /fault # show threshold-alarm [detail]	しきい値センサーからの障害の要約を表示します。
ステップ4	Server /fault # show pef [detail]	プラットフォーム イベント フィルタの要約を表示 します。

#### 例

Server /fault #

この例では、個別のセンサーからの障害の要約を表示します。

```
Server# scope fault
Server /fault # show discrete-alarm
Name Reading Sensor Status
-------
PSU2_STATUS absent Critical
```

# システム イベント ログ

## システム イベント ログの表示

#### 手順の概要

- **1.** Server# scope sel
- 2. Server /sel # show entries [detail]

#### 手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	Server# scope sel	システム イベント ログ(SEL) コマンド モードを 開始します。
ステップ2	Server /sel # show entries [detail]	システムイベントについて、タイムスタンプ、イベ ントの重大度、およびイベントの説明を表示しま す。 detail キーワードを指定すると、表形式ではな くリスト形式で情報が表示されます。

#### 例

次に、システムイベントログを表示する例を示します。

Server# <b>scope sel</b> Server /sel # <b>show</b> Time	entries Severity	Description
[System Boot] asserted"	Informational	" LED_PSU_STATUS: Platform sensor, OFF event was
[System Boot]	Informational '	'LED_HLTH_STATUS: Platform sensor, GREEN was asserted"
[System Boot] was asserted"	Normal '	PSU_REDUNDANCY: PS Redundancy sensor, Fully Redundant
[System Boot]	Normal '	' PSU2 PSU2 STATUS: Power Supply sensor for PSU2, Power
Supply input lost	(AC/DC) was de	asserted"
[System Boot]	Informational "	LED_PSU_STATUS: Platform sensor, ON event was asserted" $\space{-1.5}$
[System Boot]	Informational '	' LED_HLTH_STATUS: Platform sensor, AMBER was asserted"
[System Boot]	Critical	" PSU_REDUNDANCY: PS Redundancy sensor, Redundancy
Lost was asserted"		
[System Boot]	Critical	' PSU2 PSU2_STATUS: Power Supply sensor for PSU2, Power
Supply input lost	(AC/DC) was as	serted"
[System Boot] asserted"	Normal	" HDD_01_STATUS: Drive Slot sensor, Drive Presence was
[System Boot] deasserted"	Critical	" HDD_01_STATUS: Drive Slot sensor, Drive Presence was
[System Boot]	Informational "	DDR3_P2_D1_INFO: Memory sensor, OFF event was asserted"
2001-01-01 08:30:10	6 Warning	" PSU2 PSU2 VOUT: Voltage sensor for PSU2, failure

event was deasserted"
2001-01-01 08:30:16 Critical " PSU2 PSU2\_VOUT: Voltage sensor for PSU2,
non-recoverable event was deasserted"
2001-01-01 08:30:15 Informational " LED\_PSU\_STATUS: Platform sensor, ON event was asserted"
2001-01-01 08:30:15 Informational " LED\_HLTH\_STATUS: Platform sensor, AMBER was asserted"
2001-01-01 08:30:15 Informational " LED\_HLTH\_STATUS: Platform sensor, FAST BLINK event
was asserted"
2001-01-01 08:30:14 Non-Recoverable " PSU2 PSU2\_VOUT: Voltage sensor for PSU2,
non-recoverable event was asserted"
2001-01-01 08:30:14 Critical " PSU2 PSU2\_VOUT: Voltage sensor for PSU2, failure
event was asserted"
--More--

### システム イベント ログのクリア

#### 手順の概要

- **1.** Server# scope sel
- 2. Server /sel # clear

#### 手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	Server# scope sel	システム イベント ログ コマンド モードを開始しま す。
ステップ2	Server /sel # clear	処理の確認を求めるプロンプトが表示されます。プ ロンプトに y と入力すると、システム イベント ロ グはクリアされます。

#### 例

次に、システムイベントログをクリアする例を示します。

Server# scope sel
Server /sel # clear
This operation will clear the whole sel.
Continue?[y|N]y

## **Cisco IMC Log**

## **CIMC** ログの表示

#### 手順の概要

- **1.** Server# scope cimc
- 2. Server /cimc # scope log
- 3. Server /cimc/log # show entries [detail]

#### 手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	Server# scope cimc	CIMC コマンド モードを開始します。
ステップ <b>2</b>	Server /cimc # scope log	CIMC ログ コマンド モードを開始します。
ステップ3	Server /cimc/log # show entries [detail]	CIMC イベントをタイムスタンプ、イベントを記録 したソフトウェアモジュール、およびイベントの説 明とともに表示します。

#### 例

次に、CIMC イベントのログを表示する例を示します。

```
Server# scope cimc
Server /cimc # scope log
Server /cimc/log # show entries
Time
                  Source
                                   Description
      _____ ____
                           _____
                                                  _____
1970 Jan 4 18:55:36 BMC:kernel:-
<7>/build/trunk/bmc/drivers/pilot2_i2c/pilot2_i2c.c:306:I2c Controller-4 DAT is stuck-low,
issuing One Clock Pulse.
1970 Jan 4 18:55:36 BMC:kernel:-
<7>/build/trunk/bmc/drivers/pilot2_i2c/pilot2_i2c.c:301:I2c Controller-4 Loop:[0].
1970 Jan 4 18:55:36 BMC:kernel:-
<7>/build/trunk/bmc/drivers/pilot2_i2c/pilot2_i2c.c:422: Controller-4 has a stuck bus,
attempting to clear it now... "
1970 Jan 4 18:55:36 BMC:kernel:-
<7>/build/trunk/bmc/drivers/pilot2_i2c/pilot2_i2c.c:402: Controller-4 Initiating I2c
recovery sequence. "
1970 Jan 4 18:55:36 BMC:IPMI:480
                                   last message repeated 22 times
                                 " mcddI2CDrv.c:850:PI2CWriteRead: ioctl to driver
1970 Jan 4 18:55:28 BMC:IPMI:480
failed to read Bus[f4].Dev[5e]! ErrorStatus[77] "
                                 last message repeated 17 times
1970 Jan 4 18:55:33 BMC:IPMI:486
                                   " mcddI2CDrv.c:850:PI2CWriteRead: ioctl to driver
1970 Jan 4 18:55:28 BMC:IPMI:486
 failed to read Bus[f4].Dev[b0]! ErrorStatus[77] "
1970 Jan 4 18:55:31 BMC:IPMI:486 last message repeated 17 times
                                 " mcddI2CDrv.c:850:PI2CWriteRead: ioctl to driver
1970 Jan 4 18:55:26 BMC:IPMI:486
 failed to read Bus[f4].Dev[b2]! ErrorStatus[77] "
1970 Jan 4 18:55:26 BMC:kernel:-
```

<7>/build/trunk/bmc/drivers/pilot2\_i2c/pilot2\_i2c.c:306:I2c Controller-4 DAT is stuck-low, issuing One Clock Pulse. 1970 Jan 4 18:55:26 BMC:kernel:-<7>/build/trunk/bmc/drivers/pilot2\_i2c/pilot2\_i2c.c:301:I2c Controller-4 Loop:[8]. --More--

## CIMC ログのクリア

#### 手順の概要

- **1.** Server# scope cimc
- 2. Server /cimc # scope log
- **3.** Server /cimc/log # clear

#### 手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	Server# scope cimc	CIMC コマンド モードを開始します。
ステップ <b>2</b>	Server /cimc # scope log	CIMC ログ コマンド モードを開始します。
ステップ3	Server /cimc/log # clear	CIMC ログをクリアします。

#### 例

次に、CIMC イベントのログをクリアする例を示します。

Server# scope cimc Server /cimc # scope log Server /cimc/log # clear

## CIMC ログしきい値の設定

CIMC ログに含まれるメッセージの最低レベルを指定できます。

#### 手順の概要

- 1. Server# scope cimc
- **2.** Server /cimc # scope log
- 3. Server /cimc/log # set local-syslog-severity level
- **4.** Server /cimc/log # commit
- 5. (任意) Server /cimc/log # show local-syslog-severity

#### 手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	Server# scope cimc	CIMC コマンド モードを開始します。
ステップ2	Server /cimc # scope log	CIMC ログ コマンド モードを開始します。
ステップ3	Server /cimc/log # set local-syslog-severity level	<ul> <li>重大度のlevelには、次のいずれかを指定できます。 順に重大度が下がります。</li> <li>emergency</li> <li>alert</li> <li>critical</li> <li>error</li> <li>warning</li> <li>notice</li> <li>informational</li> <li>debug</li> <li>(注) CIMCでは、選択した重大度よりも低い重 大度のメッセージはログに記録されません。たとえば、errorを選択した場合、 CIMC ログには重大度が Emergency、 Alert、Critical、または Error のすべての メッセージが含まれます。Warning、 Notice、Informational、または Debugのメッ</li> </ul>
ステップ4	Server /cimc/log # commit	トランザクションをシステムの設定にコミットしま
		t.
ステップ5	(任意) Server /cimc/log # show local-syslog-severity	設定された重大度レベルを表示します。

#### 例

次に、最小重大度を警告として、メッセージのロギングを設定する例を示します。

```
Server# scope cimc
Server /cimc # scope log
Server /cimc/log # set local-syslog-severity warning
Server /cimc/log *# commit
Server /cimc/log # show local-syslog-severity
Local Syslog Severity: warning
Server /cimc/log #
```

## リモート サーバへの CIMC ログの送信

1 台または2 台のリモート syslog サーバが CIMC ログエントリを受信するように、プロファイルを設定できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	Server# scope cimc	CIMC コマンド モードを開始します。
ステップ2	Server /cimc # scope log	CIMC ログ コマンド モードを開始します。
ステップ3	Server /cimc/log # scope server {1   2}	2 つのリモート syslog サーバ プロファイルのうち1 つを選択し、プロファイルを設定するコマンドモー ドを開始します。
ステップ4	Server /cimc/log/server # set server-ip <i>ip-address</i>	リモート syslog サーバの IP アドレスを指定します。
ステップ5	Server /cimc/log/server # set enabled {yes   no}	この syslog サーバへの CIMC ログエントリの送信を イネーブルにします。
ステップ6	Server /cimc/log/server # commit	トランザクションをシステムの設定にコミットしま す。

#### 例

次に、リモート syslog サーバプロファイルを設定し、CIMC ログエントリの送信をイ ネーブルにする例を示します。

```
Server# scope cimc
Server /cimc # scope log
Server /cimc/log # scope server 2
Server /cimc/log/server # set server-ip 192.0.2.34
Server /cimc/log/server *# set enabled yes
Server /cimc/log/server *# commit
Server /cimc/log/server #
```

I