

# サーバのプロパティの表示

- サーバーのプロパティの表示(1ページ)
- •実際のブート順の表示 (2ページ)
- CIMC 情報の表示 (2 ページ)
- CPU のプロパティの表示 (3ページ)
- ・メモリのプロパティの表示 (4ページ)
- ハードドライブのプレゼンスの表示(5ページ)
- •インターフェイスの MAC アドレスの表示 (6ページ)
- CIMC ネットワーク接続の状態の表示 (7 ページ)

# サーバーのプロパティの表示

.

#### 始める前に

サーバーの電源をオンにする必要があります。そうしないと、プロパティが表示されません。

#### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	Server# scope chassis	シャーシ コマンド モードを開始します。
ステップ2	Server /chassis # show detail	サーバーのプロパティを表示します。

#### 例

次に、サーバーのプロパティを表示する例を示します。

SERVER# scope chassis SERVER /chassis # show detail Power: on IOS Lockout: unlocked Power Button: unlocked Reset Button: unlocked Serial Number: FOC26285PD2 Product Name: UCS E1100D M6 PID : UCS-E1100D-M6 UUID: 1CD1E026-05D1-0000-2C68-107B2C231D4A Description: Asset Tag: Unknown FPGA Version: 2.0.2 Uptime: 3 hours, 15 minutes SBFPGA Version: 22.11.8 MCU Version: 240.10 AIKIDO Version: 2711-270 Last Reboot Reason: Flash Reset SERVER /chassis #

# 実際のブート順の表示

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	Server# scope bios	BIOS コマンド モードを開始します。
ステップ2	Server /bios # show actual-boot-order	BIOS ステータスの詳細を表示します。

#### 例

次の例は、実際のブート順序を表示します。

Server# scope bios Server /bios # show actual-boot-order Boot Order Type Boot Device \_\_\_\_\_ 1 UEFI Image Map UEFI Image Map 2 Internal EFI Shell Internal EFI Shell 3 UEFI PXE TE3 IPv4 UEFI PXE TE3 IPv4 4 UEFI PXE TE4 IPv4 UEFI PXE TE4 IPv4 5 UEFI PXE GE2 IPv4 UEFI PXE GE2 IPv4 UEFI PXE TEO IPv4 UEFI PXE TEO IPv4 6 UEFI PXE TE1 IPv4 UEFI PXE TE1 IPv4 7

### **CIMC** 情報の表示

始める前に

CIMC ファームウェアをサーバーにインストールします。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	Server# scope cimc	CIMC コマンド モードを開始します。
ステップ <b>2</b>	Server /cimc # show [detail]	CIMC ファームウェア、現在時刻およびブートロー ダ バージョンを表示します。

#### 例

次に、CIMC に関する情報の例を示します。

```
server /cimc # show detail
Cisco IMC:
    Firmware Version: 4.11(0)73
    Current Time: Fri Mar 10 12:22:46 2023
    Boot-loader Version: 4.11(0)73
    Local Time: Fri Mar 10 17:52:46 2023 IST +0530 (NTP)
    Timezone: Asia/Kolkata
    Reset Reason: graceful-rebootE1100D-F0C26071VZY /cimc #
```

# **CPU**のプロパティの表示

#### 始める前に

サーバーの電源をオンにする必要があります。そうしないと、プロパティが表示されません。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	Server# scope chassis	シャーシ コマンド モードを開始します。
ステップ2	Server /chassis # show cpu [detail]	CPU のプロパティを表示します。

#### 例

次に、CPU のプロパティを表示する例を示します。

server /chassis #

# メモリのプロパティの表示

#### 始める前に

サーバーの電源をオンにする必要があります。そうしないと、プロパティが表示されません。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	Server# scope chassis	シャーシ コマンド モードを開始します。
ステップ2	Server /chassis # show dimm [detail]	メモリのプロパティを表示します。

#### 例

次に、メモリのプロパティを表示する例を示します。

Server# scope chassis Server /chassis # show dimm			
Name	Capacity	Channel Speed (MHz)	Channel Type
CPU0 DIMM A1	Not Installed	Unknown	Unknown
CPU0 DIMM A2	Not Installed	Unknown	Unknown
CPU0 DIMM B1	32768 MB	2400	DDR4
CPU0_DIMM_B2	32768 MB	2400	DDR4
Server /chassis #			

次に、メモリのプロパティに関する詳細情報を表示する例を示します。

Server# scope chassis Server /chassis # show dimm detail

Name CPU0\_DIMM\_A1: Capacity: Not Installed Channel Speed (MHz): NA Channel Type: NA Memory Type Detail: NA Bank Locator: NA Visibility: NA Operability: NA Manufacturer: NA Part Number: NA Serial Number: NA Asset Tag: NA Data Width: NA

Name CPU0\_DIMM\_A2: Capacity: Not Installed Channel Speed (MHz): NA Channel Type: NA Memory Type Detail: NA Bank Locator: NA Visibility: NA Operability: NA Manufacturer: NA

Part Number: NA Serial Number: NA Asset Tag: NA Data Width: NA Name CPU0 DIMM B1: Capacity: 32768 MB Channel Speed (MHz): 2400 Channel Type: DDR4 Memory Type Detail: Synchronous Registered (Buffered) Bank Locator: NODE 0 Visibility: Yes Operability: Operable Manufacturer: Hynix Part Number: HMAA4GR8AMR4N-UH Serial Number: 32657137 Asset Tag: CPU0 DIMM B1 AssetTag Data Width: 64 bits Name CPU0 DIMM B2: Capacity: 32768 MB

Channel Speed (MHz): 2400 Channel Type: DDR4 Memory Type Detail: Synchronous Registered (Buffered) Bank Locator: NODE 0 Visibility: Yes Operability: Operable Manufacturer: Hynix Part Number: HMAA4GR8AMR4N-UH Serial Number: 32657031 Asset Tag: CPU0\_DIMM\_B2\_AssetTag Data Width: 64 bits

# ハード ドライブのプレゼンスの表示

#### 始める前に

サーバーの電源をオンにする必要があります。そうしないと、プロパティが表示されません。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	Server# scope chassis	シャーシ コマンド モードを開始します。
ステップ2	Server /chassis # show hdd	ハード ドライブを表示します。

例

次に、電源のプロパティを表示する例を示します。

Server# scope chassis Server /chassis # show hdd Name Status

HDD1	STATUS	present
HDD2	STATUS	present
HDD3	STATUS	present
HDD4	STATUS	present

次に、ハードディスクの存在と詳細を表示する例を示します。

```
server /chassis/hdd # show detail
Name HDD1_STATUS:
Status : present
Name HDD2_STATUS:
Status : present
Name HDD3_STATUS:
Status : present
Name HDD4_STATUS:
Status : present
```

# インターフェイスの MAC アドレスの表示

システムで定義されたインターフェイスの名前、各ホストインターフェイスに割り当てられた MAC アドレスを表示できます。

#### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	Server# scope cimc	CIMC コマンド モードを開始します。
ステップ <b>2</b>	Server /cimc # scope network	ネットワーク コマンド モードを開始します。
ステップ3	Server /cimc/network # <b>show lom-mac-list</b> [ <b>detail</b> ]	システムで定義されたインターフェイスの名前、各 ホストインターフェイスに割り当てられた MAC ア ドレスを表示します。

#### 例

次に、システムで定義されたインターフェイスの名前、各ホストインターフェイスに 割り当てられた MAC アドレスを表示する例を示します。

Server# scope cimc		
Server /cimc # scope network		
Server /cimc/network # show lor	m-mac-list	
Interface MAC Address		
Console	1C:D1:E0:26:03:12	
TE1	1C:D1:E0:26:03:13	
GE2	1C:D1:E0:26:03:16	
TE3	1C:D1:E0:26:03:14	
TE4	1C:D1:E0:26:03:15	
Server /cimc/network #		

## CIMC ネットワーク接続の状態の表示

#### 始める前に

CIMC ネットワーク接続のステータスを表示するには、管理者権限を持つユーザーとしてログ インする必要があります。

#### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	Server# scope cimc	CIMC コマンド モードを開始します。
ステップ <b>2</b>	Server /cimc # scope network	CIMC ネットワーク コマンドモードを開始します。
ステップ <b>3</b>	Server /cimc/network # show link state [detail]	CIMC ネットワーク接続の状態が表示されます(リ ンクが検出されたかどうか、つまり物理ケーブルが ネットワークインターフェイスに接続されているか どうか)。

#### 例

#### 次に、CIMC ネットワーク接続の状態を表示する例を示します。

Server /cimc/network # sł	now link-state detail
Interface	State
Console	Link Detected
TE1	No Link Detected
GE2	Link Detected
TE3	No Link Detected
TE4	No Link Detected
Dedicated	No Link Detected
Server /cimc/network #	

I

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。