

Cisco UCS C3260 システム ストレージ管理

- •ストレージサーバ機能およびコンポーネントの概要 (1ページ)
- Cisco UCS C3260 ストレージ管理操作 (11 ページ)
- 高可用性のためのディスクの共有, on page 12
- •ストレージエンクロージャ操作, on page 18
- SAS エクスパンダ設定ポリシー, on page 19

ストレージ サーバ機能およびコンポーネントの概要

ストレージ サーバ機能

次の表に、 Cisco UCS C3260 システムの機能の概要を示します。

表 1: Cisco UCS C3260 システムの機能

特長	説明
シャーシ	4 ラック ユニット(4RU)シャーシ
プロセッサ	 Cisco UCS C3260 M3 サーバノード:各 サーバノード内の2つの Intel Xeon E5-2600 v2 シリーズプロセッサ。 Cisco UCS C3260 M4 サーバノード:各 サーバノード内の2つの Intel Xeon E5-2600 v4 シリーズプロセッサ。 Cisco UCS C3260 M3 サーバノード:各 サーバノード内の2つの Skylake 2S-EP プ ロセッサ。
メモリ	各サーバノード内で最大16個のDIMM。

特長	説明
マルチビット エラー保護	このシステムは、マルチビット エラー保護を サポートします。
ストレージ	システムには次のストレージ オプションがあ ります。
	 ・最大 56 台のトップ ローディング 3.5 イン チ ドライブ
	 オプションのドライブエクスパンダモ ジュール内に最大4台の3.5インチ、リア ローディングドライブ
	• 最大 4 台の 2.5 インチ、リア ローディン グ SAS ソリッド ステート ドライブ (SSD)
	• サーバ ノード内部の 1 台の 2.5 インチ NVMe ドライブ
	(注) これは S3260 M4 サーバにの み適用されます。
	 ・サーバ ノード内に 2 台の 7 mm NVMe ド ライブ
	(注) これは、S3260M5サーバのみ に適用されます。
	• IO エクスパンダのサポートされている 2 つの 15 mm NVMe ドライブ
ディスク管理	このシステムは、最大2台のストレージ コン トローラをサポートしています。
	 各サーバノード内に Cisco ストレージコントローラカード用の専用メザニン形式 ソケット1基
RAID バックアップ	supercap 電源モジュール(SCPM)は、RAID コントローラ カードにマウントされます。

特長	説明
PCIe I/O	オプションの I/O エクスパンダは、8x Gen 3 PCIe 拡張スロットを2つ提供します。
	リリース 3.2(3) 以降では、S3260 M5 サーバで 次をサポートしています。
	• Intel X550 デュアルポート 10GBase-T
	• Qlogic QLE2692 デュアル ポート 16G ファ イバ チャネル HBA
	• N2XX-AIPCI01 Intel X520 デュアル ポート 10 Gb SFP+ アダプタ
ネットワークおよび管理 I/O	システムには、システム I/O コントローラ (SIOC)を1つまたは2つ搭載できます。そ れにより、背面パネル管理とデータ接続が可 能になります。
	• SIOC ごとに 2 つの SFP+ 40 Gb ポート
	• SIOC ごとに1つの10/100/1000 イーサネッ ト専用管理ポート
	サーバノードごとに、KVM ケーブルで2つ の USB を接続できる1つの背面パネル KVM コネクタ、1つの VGA DB-15 コネクタ、1つ のシリアル DB-9 コネクタがあります。
電源	2 台または 4 台の電源装置、各 1050 W(ホッ トスワップ可能で 2+2 冗長)。
冷却	前面から背面に冷却を引き出す4つの内蔵ファ ンモジュール、ホットスワップ可能。各ファ ンモジュールには2つのファンが内蔵されて います。
	さらに、各電源にはファンが1個あります。

前面パネルの機能

次の図に、Cisco UCS C3260 システムの前面パネルの機能を示します。

図1:前面パネルの機能



1	操作パネル	6	温度ステータス LED
2	システム電源ボタ ン/LED	7	電源装置ステータス LED
3	システム ユニッ ト識別ボタ ン/LED	8	ネットワーク リンク アク ティビティ LED
4	システム ステー タス LED	9	引き出し型の資産タグ(前 面ベゼルの下に表示されな い)
5	ファン ステータ ス LED	10	内蔵ドライブのステータス LED

背面パネルの機能

次の図に、Cisco UCS C3260 システムの背面パネルの機能を示します。

図2:前面パネルの機能



I

ディスク スロット

1	サーバーベイ1	8	現時点ではサポートされて
	(1-2)		いません。
	$\bullet (X / Y) =$		
	スパンダ (図		
	を参照)(
	Cisco UCS		
	C3260 M435		
	よび M5サー		
	バノードの		
	みに搭載) 		
	・ (オプショ		
	ン)サーバ		
	ノード		
	・ (オプショ		
	ン)ドライブ		
	拡張モジュー		
	IV		
2	サーバーベイ2	9	現時点ではサポートされて
	• (オプショ		いません。
	(スノンゴ		
	$l \rightarrow k$ (Cisco		
	M45 175M5		
	(オプショ		
	ン)ドライブ		
	拡張モジュー		
	12		
1			

3	システム I/O コン トローラ (SIOC) ・サーバーベ イ1にサー バーノード がある場合、 SIOC 1 が必 要 ・サーバベイ 2 にサーバ ノードがある 場合は SIOC 2 が必要です	10	 ソリッドステートドライ ブベイ(最大で4つの2.5 インチ SAS SSD) ・ベイ1および2のSSD には、サーバベイ1の サーバノードが必要です ・ベイ3および4のSSD には、サーバベイ2の サーバノードが必要です
4	電源装置(4、2+2 として冗長)	11	Cisco UCS C3260 M4 サーバ ノードのラベル(M4 SVRN) (注) このラベル は、Cisco UCS C3260 M4 およ び M5サーバ ノードを識別 します。Cisco UCS C3260 M3 サーバノード にはラベルが ありません。
5	40 Gb SFP+ ポー ト(SIOC ごとに 2 つ)	12	 KVM コンソール コネクタ (サーバ ノードごとに 1 つ) USB 2 個、VGA 1 個、シリ アルコネクタ 1 個を装備し た KVM ケーブルで使用

6	Chassis Management Controller (CMS)のデバッ グファームウェ アユーティリ ティポート (SIOC ごとに 1 つ)	13	サーバーノードのユニット 識別ボタン/LED
7	10/100/1000 専用 管理ポート、 RJ-45 コネクタ (SIOC ごとに 1 つ)	14	サーバーノードの電源ボタ ン
		15	サーバ ノードのリセット ボタン(サーバ ノードの チップセットをリセット)

ストレージ サーバ コンポーネント

サーバノード

Cisco UCS C3260 システムは、1 つまたは 2 つのノードから構成されています。各ノードには 2 つの CPU、128 GB、256 GB、または 512 GB の DIMM メモリ、最大 4 GB のキャッシュの RAID カードまたはパススルーコントローラが備わっています。サーバノードは次のいずれか です。

- Cisco UCS C3260 M3 サーバノード
- Cisco UCS C3260 M4 サーバノード:このノードに、サーバノードの上部に接続するオプ ションの I/O エクスパンダが含まれる場合があります。
- Cisco UCS C3260 M5 サーバノード: このノードに、サーバノードの上部に接続するオプ ションの I/O エクスパンダが含まれる場合があります。

ディスク スロット

Cisco UCS S3260 シャーシの HDD マザーボードに 14 ディスク スロットが 4 行と、HDD 拡張 トレイに追加の4ディスクスロットがあります。次の図は、上面からアクセス可能でホットス ワップ可能な 56 台の 3.5 インチの 6 TB または 4 TB 7200 rpm NL-SAS HDD ドライブのディス クの配置を示しています。ディスク スロットに 2 つの SAS ポートがあり、それぞれがシャー シの SAS エクスパンダに接続されます。

図 3: Cisco UCS C3260 上面図



次の図は、HDD 拡張トレイに 4 つの追加ディスク スロットを備えた Cisco UCS S3260 シャー シ を示しています。





2つのサーバノードと2つの SIOC がある場合、次の機能を使用できます。

- 1. 上のサーバノードは左の SIOC (サーバスロット1、SIOC1)を使用します。
- 2. 下のサーバは右の SIOC (サーバ スロット 2、SIOC2) を使用します。

2 つの SIOC を搭載した 1 つのサーバ ノードがある場合、Server SIOC Connectivity 機能を有効 にできます。リリース 3.1(3) から、Cisco UCS C3260システムでは Server SIOC Connectivity 機 能がサポートされています。シャーシに単一サーバとデュアル SIOC が装着されている場合、 この機能を使用して、プライマリ SIOC および補助 SIOC の両方を経由するデータ パスを設定 できます。

SAS エクスパンダ

Cisco UCS C3260 システムには、冗長モードで実行し、シャーシレベルのディスクをサーバの ストレージョントローラに接続する 2 つの SAS エクスパンダがあります。SAS エクスパンダ は、ストレージョントローラの間に2つのパスを提供するため、可用性が向上します。それら には、次の利点があります。

- •ハードドライブのプールを管理します。
- サーバのストレージ コントローラへのハード ドライブのディスクのゾーン設定。

リリース 3.2(3a) 以降、Cisco UCS Manager は、ディスク スロットごとに単一の DiskPort を設定 することによって、ディスクへの単一パス アクセスを有効にすることができます。これによ り、サーバは単一のデバイスのみを検出し、マルチパス設定を避けることができます。

次の表に、各 SAS エクスパンダのポートの、導入の種類に基づくディスクへの接続方法について示します。

Port range	Connectivity
$1 \sim 56$	上面からアクセス可能なディスク
$57 \sim 60$	HDD 拡張トレイのディスク。

(注) ストレージ コントローラと SAS エクスパンダ間の SAS のアップリンクの数は、サーバに搭載 されているコントローラのタイプによって異なることがあります。

ストレージ エンクロージャ

Cisco UCS C3260には、次のタイプのストレージェンクロージャが備わっています。

シャーシ レベルのストレージ エンクロージャ

- HDD motherboard enclosure:シャーシの 56 のデュアル ポート ディスク スロットは、 HDD マザーボード エンクロージャで構成されています。
- HDD 拡張トレイ: Cisco UCS C3260 システムに追加された4つのデュアルディスク スロットで HDD 拡張トレイを構成しています。



(注)

HDD 拡張トレイは現場交換可能ユニット(FRU)です。ディスク は挿入時は未割り当てのままであり、ストレージコントローラに 割り当てることができます。ディスクゾーン分割の実行方法の詳 細については、次を参照してください。ディスクゾーン分割ポ リシー(12ページ)

サーバ レベルのストレージ エンクロージャ

サーバレベルのストレージェンクロージャは、サーバに事前に割り当てられた専用のエ ンクロージャです。次のいずれかになります。

- •背面ブート SSD エンクロージャ: このエンクロージャには、Cisco UCS C3260 システ ムの背面パネル上の2つの2.5インチディスクスロットが含まれています。各サーバ は2つの専用ディスクスロットを備えています。これらのディスクスロットはSATA SSD をサポートします。
- Server board NVMe enclosure: このエンクロージャには1つの PCIe NVMe コントロー ラが搭載されています。

(注) Cisco UCS C3260 システムでは、上記2種類のエンクロージャに物理的にディスクが存在 することができても、ホスト OS からは、すべてのディスクが SCSI エンクロージャの一 部として見なされます。これらは単一SESエンクロージャとして動作するように設定され た SAS エクスパンダに接続されます。

ストレージ コントローラ

メザニン ストレージ コントローラ

次の表に、さまざまなストレージコントローラのタイプ、ファームウェアのタイプ、モー ド、共有および OOB サポートを示します。

表 **2**:

ストレージョン トローラのタイ プ	ファームウェア のタイプ	モード	共有	00B サポート
UCSC-S3X60-R1GB	メガRAID	HW RAID、 JBOD	いいえ	はい
UCS-C3K-M4RAID	メガRAID	HW RAID、 JBOD	いいえ	はい
UCSC-S3X60-HBA	イニシエータ ターゲット	パススルー	はい	はい
UCS-S3260-DHBA	イニシエータ ターゲット	パススルー	はい	はい
UCS-S3260-DRAID	メガRAID	HW RAID、 JBOD	いいえ	はい

その他のストレージ コントローラ

SW RAID コントローラ: Cisco UCS C3260 システム内のサーバは、SW RAID コントロー ラに接続している PCIe ライザーに組み込まれた、2つの専用内部 SSDをサポートします。 このコントローラは、Cisco C3000 M3 サーバでサポートされます。

NVMe コントローラ: Cisco UCS C3260 システム内のサーバによって、NVMe ディスクの インベントリとファームウェア アップデートにこのコントローラが使用されます。 さまざまなサーバノードでサポートされているストレージコントローラに関する詳細は、 関連するサービスノートを参照してください。

- Cisco UCS S3260 ストレージサーバサービスノート用 Cisco UCS C3X60 M3 サーバ ノード
- Cisco UCS S3260 ストレージ サーバ サービス ノート用 Cisco UCS C3X60 M4 サーバ ノード
- Cisco UCS S3260 ストレージ サーバ用 Cisco UCS S3260 M5 サーバ ノードのサービス ノート

Cisco UCS C3260 ストレージ管理操作

次の表に、Cisco UCS Manager 統合 Cisco UCS C3260 システムで、実行できるさまざまなスト レージ管理操作を示します。

動作	説明	次を参照してください。
高可用性のためのディス クの共有	Cisco UCS C3260 システム の SAS エクスパンダは、 ドライブのプールを シャーシ レベルで管理で きます。高可用性のため にディスクを共有するに は、次の手順を実行して ください。 1. ディスク ゾーン分割	このガイドの「ディスク ゾーン分割ポ リシー」セクション。
	 ホリン を作成しよ す。 ディスクのスロット を作成し、所有権を 割り当てます。 シャーシプロファイ ルにディスクを関連 付けます。 	

動作	説明	次を参照してください。
ストレージプロファイ ル、ディスク グループお よびディスク グループ設 定ポリシー	Cisco UCS C3260 システム でストレージディスクの 定義、ディスクの割り当 て、および管理を行うに は、Cisco UCS Manager の ストレージプロファイル とディスクグループポリ シーを利用できます。	『』の「Storage Profiles」セクション。 <i>Cisco UCS Manager</i> リリース 3.2 スト レージ管理ガイド
ストレージ エンクロー ジャ操作	サーバで、HDD 拡張トレ イを交換するか、以前に 挿入したトレイを取り外 します。	このガイドの「シャーシ レベルのスト レージ エンクロージャの削除」セク ション。

高可用性のためのディスクの共有

ディスク ゾーン分割ポリシー

ディスク ゾーン分割を使用してサーバ ノードにドライブを割り当てることができます。ディ スクゾーン分割は、同一サーバのコントローラまたは異なるサーバのコントローラで実行する ことができます。ディスクの所有権は次のいずれかになります。

未割り当て

未割り当てのディスクとは、サーバノードに表示されていないものを指します。

専用

このオプションを選択すると、[Server]、[Controller]、[Drive Path]、およびディスクス ロットの [Slot Range] の値を設定する必要があります。

(注)

ディスクは割り当てられたコントローラにのみ表示されます。

リリース 3.2(3a)以降、Cisco UCS S 3260 M 5 以降のサーバでは、Cisco UCS Manager は、 ディスク スロットごとに単一の DiskPort を設定することによって、ディスクへの単一パ スアクセスを有効にすることができます。1つのパスの設定により、サーバが設定で選択 されたドライブが1つパスでのみディスクドライブを検出します。シングルパスアクセス は、Cisco UCS S3260 デュアルパススルーコントローラ (UCS-S3260-DHBA) でのみサポー トされています。

シングル パス アクセスが有効になると、3.2(3a)より前のリリースにダウングレードする ことはできません。ダウングレードするには、ディスク ゾーニング ポリシーでディスク スロットのディスク パスを**Path Both**に設定して、この機能を無効にし、すべてのディス クスロットを両方のディスク ポートに割り当てます。

共有

共有ディスクとは、複数のコントローラに割り当てられるものを指します。これらは、 サーバがクラスタ構成で動作し、各サーバに HBA モードのストレージコントローラがあ る場合に絞って使用されます。

(注) デュアル HBA コントローラを使用する場合は、特定の条件下では共有モードを使用できません。

シャーシのグローバル ホット スペア

このオプションを選択すると、ディスクの[Slot Range]の値を設定する必要があります。

C)

重要 ディスクの移行と孤立した LUN の要求:サーバ(サーバ1) ヘゾーン分割されたディスクを 別のサーバ(サーバ2) に移行するには、仮想ドライブ(LUN)を転送準備完了としてマーク するか、仮想ドライブを非表示にする処理を実行します。次に、そのディスクに割り当てる ディスクゾーン分割ポリシーを変更できます。仮想ドライブ管理の詳細については、『Cisco UCS Manager Storage Management Guide』の「Disk Groups and Disk Configuration Policies」のセ クションを参照してください。

ディスク ゾーン分割ポリシーの作成

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ1	UCS-A# scope org org-name	指定した組織の組織モードを開始しま す。ルート組織モードを開始するには、 [org-name] に / を入力します。
ステップ 2	UCS-A org/ # create disk-zoning-policy diskzoning policy-name	指定した名前のディスク ゾーン分割ポ リシーを作成します。
ステップ3	UCS-A /org/disk-zoning-policy* # commit-buffer	トランザクションをシステムの設定にコ ミットします。

Example

次の例では、dzp1 ディスク ゾーン分割ポリシーを作成します。

UCS-A# scope org

UCS-A /org # create disk-zoning-policy dzp1 UCS-A /org/disk-zoning-policy*# commit-buffer UCS-A /org/disk-zoning-policy#

ディスクスロットの作成と所有権の割り当て

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ1	UCS-A# scope org org-name	指定した組織の組織モードを開始しま す。ルート組織モードを開始するには、 [org-name] に / を入力します。
ステップ2	UCS-A org/ # disk-zoning-policy disk-zoning-policy-name	ディスク ゾーン分割ポリシーに移動し ます。
ステップ3	UCS-A org/disk-zoning-policy # create disk-slot <i>slot-id</i>	指定したスロット番号のディスクスロッ トを作成します。
ステップ4	UCS-A org/disk-zoning-policy/disk-slot* # set ownership ownership-type {chassis-global-host-spare/dedicated/shared/unassigned}	ディスクの所有権を次のいずれかに指定 します:
	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	• chassis-global-hot-spare : シャーシ グローバル ホット スペア
		• dedicated : 専用
		リリース 3.2(3a) 以降、Cisco UCS Manager は、ディスクスロットごと に単一の DiskPort を設定することに よって、ディスクへの単一パスア クセスを有効にすることができま す。これにより、サーバは単一のデ バイスのみを検出し、マルチパス設 定を避けることができます。
		ドライブのパスのオプションは次の とおりです。
		• path-both (デフォルト) - ドライ ブ パスは両方の SAS エクスパ ンダにゾーニングされます。
		• path-0 - ドライブ パスは、SAS エクスパンダ1にゾーニングさ れます。

	Command or Action	Purpose	
		 path-1 - ドライブ パスは、SAS エクスパンダ2にゾーニングさ れます。 drivepathを設定するのには、次のコ マンドを使用します。 set drivepath drivepath{path-0/path-1/path-both} 	
		• shared : 共有	
		Note デュアル HBA コント ローラを使用する場合 は、特定の条件下では 共有モードを使用でき ません。デュアル HBA コントローラの共有 モードの条件を確認す るには、Table 3: デュア ル HBA コントローラの 共有モードの制約事項, on page 15を参照してく ださい。	
		• unassigned:未割り当て	
ステップ 5	UCS-A org/disk-zoning-policy/disk-slot* # create controller-ref server-id sas controller-id	指定したサーバ スロットのコントロー ラ参照を作成します。	
ステップ6	UCS-A org/disk-zoning-policy/disk-slot # commit-buffer	トランザクションをコミットします。	

Table 3: デュアル HBA コントローラの共有モードの制約事項

サーバ	HDD トレイ	コントローラ	共有モードのサポート
Cisco UCS C3260	非対応	デュアル HBA	サポート対象外
Cisco UCS C3260	HDD トレイ	デュアル HBA	サポート対象外
事前プロビジョニング	HDD トレイ	デュアル HBA	サポート対象外

Example

次の例では、ディスクスロット1を作成して所有権を共有に設定し、サーバスロット 1のコントローラ参照を作成してトランザクションをコミットします。

```
UCS-A# scope org
UCS-A /org # scope disk-zoning-policy test
UCS-A /org/disk-zoning-policy* # create disk-slot 1
UCS-A /org/disk-zoning-policy/disk-slot* # set ownership shared
UCS-A /org/disk-zoning-policy/disk-slot* # create controller-ref 1 sas 1
UCS-A /org/disk-zoning-policy/disk-slot* # create controller-ref 2 sas 1
UCS-A /org/disk-zoning-policy/disk-slot* #create controller-ref 2 sas 1
UCS-A /org/disk-zoning-policy/disk-slot* #create controller-ref 2 sas 1
```

シャーシ プロファイルへのディスク ゾーン分割ポリシーの関連付け

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ1	UCS-A# scope org org-name	指定した組織の組織モードを開始しま す。ルート組織モードを開始するには、 [org-name] に / を入力します。
ステップ2	UCS-A org/ # create chassis-profile chassis-profile-name	指定した名前でシャーシ プロファイル を作成します。
ステップ3	UCS-A org/chassis-profile* # set disk-zoning-policy disk-zoning-policy	指定したディスク ゾーン分割ポリシー を設定します。
ステップ4	UCS-A org/chassis-profile* # commit-buffer	トランザクションをコミットします。
ステップ5	UCS-A org/chassis-profile # associate chassis <i>chassis-id</i>	ディスク ゾーン分割ポリシーに含まれ るディスクを、指定したシャーシ番号の シャーシに関連付けます。

Example

次の例では、chl シャーシ プロファイルを作成してディスク ゾーン分割ポリシー all56shared を設定し、トランザクションをコミットして all56shared ポリシーに含まれ るディスクをシャーシ3 に関連付けます。

```
UCS-A# scope org
UCS-A /org # create chassis-profile ch1
UCS-A /org/chassis-profile* # set disk-zoning-policy all56shared
UCS-A /org/chassis-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/chassis-profile # associate chassis 3
UCS-A /org/fw-chassis-pack/pack-image #
```

ディスクの移行

1 つのサーバから別のサーバへゾーン分割されているディスクを移行する前に、転送準備完了 として仮想ドライブ(LUN)をマークするか、または仮想ドライブの非表示操作を実行する必 要があります。これにより、サービスプロファイルからのすべての参照がディスクの移行前に 削除されたことを確認します。仮想ドライブの詳細については、『』の「virtual drives」セク ションを参照してくださいCisco UCS Manager リリース 3.2 ストレージ管理ガイド

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ1	UCS-A# scope chassis シャーシ番号	指定したシャーシのシャーシ モードを 開始します。
ステップ 2	UCS-A /chassis# scope virtual-drive-container virtual-drive-container-num	指定した番号の仮想ドライブ コンテナ に移動します。
ステップ3	UCS-A /chassis/virtual-drive-container# scope virtual-drive virtual-drivenum	指定した仮想ドライブ コンテナの仮想 ドライブに移動します。
ステップ4 UCS-A /chassis/virtual-drive-container/virtual-drive scope virtual-drive virtual-drivenum sc admin-state admin-state	UCS-A /chassis/virtual-drive-container/virtual-drive# scope virtual-drive virtual-drive-num set	仮想ドライブの管理状態として、次のい ずれかを指定します。
	 clear-transport-ready:仮想ドライ ブをトランスポート可能でなくなっ た状態として設定します。 	
		• delete : 仮想ドライブを削除しま す。
		 hide:1つのサーバから別のサーバ へ仮想ドライブを安全に移行するに は、このオプションを選択します。
		Note ディスク グループのす べての仮想ドライブ は、移行またはサーバ ノードから割り当て解 除される前に、非表示 としてマークされてい る必要があります。
		 transport-ready:1つのサーバから 別のサーバへ仮想ドライブを安全に

	Command or Action	Purpose	
		移行するに 択します。	は、このオプションを選
		Note	仮想ドライブはトラン スポート可能として マークされると、スト レージコントローラに よって、そのドライブ 上でのすべてのIO操作 がディセーブルになり ます。さらに、仮想ド ライブのゾーン分割と 外部構成のインポート が完了した後、仮想ド ライブが動作可能にな ります。
ステップ5	UCS-A /chassis/virtual-drive-container/virtual-drive# commit-buffer	トランザクショ ミットします。	ンをシステムの設定にコ

Example

次の例では、仮想ドライブ コンテナ1の仮想ドライブ 1001 の状態をトランスポート 可能として設定します。

```
UCS-A# scope chassis
UCS-A /chassis# scope virtual-drive-container 1
UCS-A /chassis/virtual-drive-container# scope virtual-drive 1001
UCS-A /chassis/virtual-drive-container/virtual-drive# set admin-state transport-ready
UCS-A /chassis/virtual-drive-container/virtual-drive# commit-buffer
```

ストレージ エンクロージャ操作

シャーシ レベルのストレージ エンクロージャの削除

物理的に取り外した後で、Cisco UCS Managerの HDD 拡張トレイに対応するストレージエンク ロージャを削除できます。サーバ レベルまたは他のシャーシ レベルのストレージエンクロー ジャは削除できません。

Procedure

	Command or Action	Purpose
ステップ1	UCS-A # scope chassis chassis-id	指定したシャーシでシャーシ モードを 開始します。
ステップ2	UCS-A /chassis # remove storage-enclosure storage-enclosure-name	指定した名前のシャーシ レベルのスト レージ エンクロージャを削除します。

Example

次に、シャーシ2からストレージェンクロージャ25を削除する例を示します。

```
UCS-A# scope chassis 2
UCS-A /chassis# remove storage-enclosure 25
UCS-A /chassis#
```

SAS エクスパンダ設定ポリシー

SAS エクスパンダ設定ポリシーの作成

手順

	コマンドまたはアクション	目的	
ステップ1	UCS-A# scope org org-name	指定した紙 す。ルート [org-name]	目織の組織モードを開始しま ・組織モードを開始するには、 に / を入力します。
 	UCS-A org/ # create sas-expander-configuration-policy sas-expander-configuration-policy-name	指定された ンダ設定オ	ニポリシー名で SAS エクスパ ポリシーを作成します。
ステップ3	(任意) UCS-A /org/sas-expander-configuration-policy* # set descr description	ポリシーの)説明を記します。
ステップ4	(任意) UCS-A /org/sas-expander-configuration-policy* # set 6g-12g-mixed-mode disabled/enabled/no-change	(注)	[6G-12G Mixed Mode]モード を有効または無効にするに は、システムが再起動しま す。
		・[Disab 管理か	led] : このポリシーでは接続 ³ 無効になっているため、12G

	コマンドまたはアクション	目的
		が使用可能でも SAS エクスパンダ は 6G の速度のみを使用します。
		 [Enabled]:このポリシーでは接続管 理が有効になっており、可用性に基 づいて6Gと12G間で速度をインテ リジェントに切り替えます。
		• [No Change](デフォルト): 事前 の設定が保持されます。
ステップ5	UCS-A /org/sas-expander-configuration-policy* # commit-buffer	トランザクションをシステムの設定にコ ミットします。

例

次の例では、secp1 SAS エクスパンダ設定ポリシーを作成します。

```
UCS-A# scope org
```

```
UCS-A /org # create sas-expander-configuration-policy secp1
UCS-A /org/sas-expander-configuration-policy*# set 6g-12g-mixed-mode enabled
UCS-A /org/sas-expander-configuration-policy*# commit-buffer
UCS-A /org/sas-expander-configuration-policy#
```

SAS エクスパンダ設定ポリシーの削除

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	UCS-A# scope org org-name	指定した組織の組織モードを開始しま す。ルート組織モードを開始するには、 [org-name] に / を入力します。
ステップ2	UCS-A org/ # delete sas-expander-configuration-policy sas-expander-configuration-policy-name	指定されたポリシー名と SAS エクスパ ンダ設定ポリシーを削除します。
ステップ3	UCS-A /org* # commit-buffer	トランザクションをシステムの設定にコ ミットします。

例

次の例では、secpl SAS エクスパンダ設定ポリシーを削除します。

UCS-A# scope org UCS-A /org # delete create sas-expander-configuration-policy secpl UCS-A /org*# commit-buffer UCS-A /org/#

I

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。