

# **Core File Exporter**

- Core File Exporter  $(1 \sim \checkmark)$
- Core File Exporter の設定 (1ページ)
- Core File Exporter のディセーブル化 (2ページ)

### **Core File Exporter**

ファブリックインターコネクトやI/O モジュールなどの Cisco UCS コンポーネントで重大な障害が発生すると、システムはコアダンプファイルを作成することがあります。 Cisco UCS Manager では、この Core File Exporter で TFTP からネットワーク上の指定ロケーションに直ちにコア ダンプファイルをエクスポートします。この機能を使用することにより、tar ファイルをコアダンプファイルのコンテンツと一緒にエクスポートできます。 Core File Exporter は、システムをモニタリングし、TAC Case に含める必要のあるコア ダンプファイルを自動的にエクスポートします。

### Core File Exporter の設定

#### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	UCS-A# scope monitoring	モニタリングモードを開始します。
ステップ <b>2</b>	UCS-A /monitoring # scope sysdebug	モニタリング システム デバッグ モード を開始します。
ステップ3	UCS-A /monitoring/sysdebug # enable core-export-target	Core File Exporter のイネーブル化Core File Exporter がイネーブルな状態でエ ラーによりサーバがコア ダンプを実行 する場合、システムはコア ファイルを TFTP経由で指定されたリモートサーバ ヘエクスポートします。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ4	UCS-A /monitoring/sysdebug # set core-export-target path path	コア ファイルをリモート サーバにエク スポートするときに使用するパスを指定 します。
ステップ5	UCS-A /monitoring/sysdebug # set core-export-target port <i>port-num</i>	TFTP を介してコア ダンプ ファイルを エクスポートするときに使用するポート 番号を指定します。有効な値の範囲は1 ~ 65,535 です。
ステップ6	UCS A/モニタリング/sysdebug # set core-export-target server-description 説 明	コア ファイルを保存するために使用す るリモート サーバの説明を加えます。
ステップ <b>1</b>	UCS A/モニタリング/sysdebug # set core-export-target server-name hostname	TFTPを介して接続するリモートサーバ のホスト名を指定します。
ステップ8	UCS-A /monitoring/sysdebug # commit-buffer	トランザクションをコミットします。

#### 例

次の例では、Core File Exporter をイネーブルにし、コアファイル送信に使用するパス とポートを指定し、リモートサーバのホスト名を指定し、リモートサーバの説明を加 え、トランザクションをコミットします。

```
UCS-A# scope monitoring
```

```
UCS-A /monitoring # scope sysdebug
UCS-A /monitoring/sysdebug # enable core-export-target
UCS-A /monitoring/sysdebug* # set core-export-target path /root/CoreFiles/core
UCS-A /monitoring/sysdebug* # set core-export-target port 45000
UCS-A /monitoring/sysdebug* # set core-export-target server-description
CoreFile102.168.10.10
UCS-A /monitoring/sysdebug* # set core-export-target server-name 192.168.10.10
UCS-A /monitoring/sysdebug* # commit-buffer
UCS-A /monitoring/sysdebug #
```

## **Core File Exporter** のディセーブル化

#### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	UCS-A# scope monitoring	モニタリングモードを開始します。
ステップ <b>2</b>	UCS-A /monitoring # scope sysdebug	モニタリングシステムデバッグモード を開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ3	UCS-A /monitoring/sysdebug # disable core-export-target	Core File Exporter をディセーブルにしま す。Core File Exporter がディセーブルの 場合、コア ファイルは自動的にエクス ポートされません。
ステップ4	UCS-A /monitoring/sysdebug # commit-buffer	トランザクションをコミットします。

### 例

次に、Core File Exporter をディセーブルにし、トランザクションをコミットする例を 示します。

UCS-A# scope monitoring UCS-A /monitoring # scope sysdebug UCS-A /monitoring/sysdebug # disable core-export-target UCS-A /monitoring/sysdebug\* # commit-buffer UCS-A /monitoring/sysdebug #

I