電話機の概要

Cisco Unified IP Phone 7906G および 7911G は、コンピュータで使用するデータ ネットワークで音声通 信を行うためのすべての機能が搭載された電話機です。この電話機を使用してコールの発信および受 信、保留、転送、会議コールの開設などの機能を使用できます。

基本的なコール処理のほかに、Cisco Unified IP Phone 7906G および 7911G では、コール処理機能を拡張 する特殊(詳細)なテレフォニー機能をサポートしています。設定に応じて、次の機能をサポートし ます。

- ネットワーク データ、XML アプリケーション、および Web ベースのサービスへのアクセス
- ユーザ オプション Web ページからの電話機の機能およびサービスのオンライン カスタマイズ

ボタンとハードウェアについて

電話機のボタンとハードウェアを特定するには、次の図を参照してください。



	項目	説明	参照先または問い合せ先
1	電話スクリーン	電話メニューおよびコール アクティビ	アプリケーション メニュー
		ティ(発信者 ID、通話時間、コールの状態	へのアクセス(P.14)、
		など)を表示します。	機能のアベイラビリティに
			ついて (P.15)
2	Cisco Unified IP Phone	Cisco Unified IP Phone のモデル シリーズを	
	シリーズ	示します。	
3	ソフトキー ボタン	電話スクリーンに表示されているソフト	ソフトキーの定義 (P.i)
		キーのオプションをそれぞれアクティブ	
		にします。	

	項目	説明	参照先または問い合せ先
4	ナビゲーション	メニュー項目のスクロールや項目の強調	アプリケーション メニュー
	ボタン	表示に使用します。電話機がオンフックの	へのアクセス (P.14)、
		場合、ユーザの短縮ダイヤルを表示しま す。	短縮ダイヤル(P.33)
5	アプリケーション	表示されるアプリケーション メニューに	アプリケーション メニュー
	メニュー ボタン	より、ボイス メッセージ システム、履歴	へのアクセス (P.14)
		とディレクトリ、各種設定、サービス、お よびヘルプにアクセスできます。	
6	保留ボタン	アクティブなコールの保留、保留したコー	コールの保留と復帰(P.22)
		ルの復帰、アクティブなコールと保留した	
		コールの切り替えを行います。	
7	キーパッド	電話番号のダイヤル、文字の入力、および	基本的なコール処理(P.16)
		メニュー項目の選択に使用します。	
8	音量ボタン	ハンドセット、ヘッドセット、スピーカ、	ハンドセット、ヘッドセッ
		および呼出音の音量を制御します。	ト、およびスピーカの使用方 法 (P.48)
9	ライト ストリップ付	ハンドセットのライトストリップは、着信	ボイス メッセージへのアク
	きのハンドセット	コールまたは新しいボイス メッセージが	セス (P.64)
		あることを示します。	
10	フットスタンド	デスクやテーブルの上で、電話機の角度を	
		使いやすいように調整できます。	

回線とコールの違いについて

回線とコールを混同しないように、次の説明を参照してください。

- 回線:各回線は、他者が自分へのコールに使用できる電話番号(または内線番号)にそれぞれ対応しています。電話機では、1つの回線をサポートできます。
- コール:各回線では、複数のコールをサポートできます。電話機はデフォルトで最大 6 つの接続 コールをサポートしますが、システム管理者はこの数を必要に応じて調整できます。アクティブと なり得るコールは常に1つに限定されるので、他のコールは自動的に保留状態になります。

回線およびコールのアイコンについて

電話機には、コールおよび回線の状態(オンフック、保留中、呼び出し中、接続中など)の判断に役 立つアイコンが表示されます。

アイコン	コールまたは回線の 状態	説明
2	オンフック回線	この回線のコールアクティビティはありません。
4	オフフック回線	電話番号をダイヤル中、または発信コールの呼出音が鳴っている 状態です。
0	接続コール	通話相手に接続されている状態です。
422	呼び出し中のコール	回線でコールの呼出音が鳴っています。
Π	コールの保留	このコールが保留されています。P.22の「コールの保留と復帰」 を参照してください。
Ŷ	リモートで使用中	共有回線の別の電話機に、接続コールがあります。P.39の「共 有回線について」を参照してください。
680	コールの復帰	保留コールが電話機に復帰しています。P.22の「コールの保留 と復帰」を参照してください。
8	認証されたコール	P.42 の「安全なコールの送受信」を参照してください。
8	暗号化されたコール	P.42の「安全なコールの送受信」を参照してください。

アプリケーション メニューへのアクセス

電話機能にアクセスするには、アプリケーション メニューを使用します。

目的	操作
アプリケーション メニューにア	● を押して、アプリケーションのリスト([メッセージ]、[ディ
クセスする	レクトリ]、[設定]、[サービス]、および[ヘルプ])を表示します。
リストまたはメニューをスクロー ルする	0 を押します。
メニュー項目を選択する	② を押してメニュー項目を強調表示し、[選択]を選択します。
	または、メニュー項目の番号に対応するキーパッドの数字を押す こともできます。
メニューの1つ前のレベルに戻る	[終了]を押します。このとき、メニューの最上位レベルで [終 了]を押すと、メニューが閉じます。
メニューを閉じる(そしてアプリ	[終了]を1回以上、メニューが閉じるまで押すか、または 🌐
ケーション メニューに戻る)	を押します。
アプリケーション メニューを終	⊕ または [終了] を押します。
了する	

<u>。 ドント</u>

ヒント ● を押すと LED は緑色に変わり、アプリケーション メニューを使用している間は点灯しています。● または [終了]を押さずにアプリケーションの操作を終了する場合(たとえば、新しいコールに応答する場合)、電話スクリーンが変わる場合がありますが、● ボタンは緑色のままです。もう一度 ● を押すと、使用していたアプリケーションが中断した時点から再開します。

電話機のヘルプ システムへのアクセス

Cisco Unified IP Phone 7906G および 7911G には、包括的なオンライン ヘルプ システムが用意されています。電話機のヘルプを表示するには、 のを押して、 [ヘルプ]を選択します。

機能のアベイラビリティについて

電話機システムの設定によっては、この電話ガイドに記載されている機能の一部がお使いの電話機で 利用できない、または動作が異なる場合があります。操作方法や機能のアベイラビリティについては、 お客様の社内のサポートデスクまたはシステム管理者にお問い合せください。

SIP と SCCP の違いについて

電話機は、Session Initiation Protocol (SIP) と Skinny Call Control Protocol (SCCP) のどちらかのシグナ リング プロトコルに対応するように設定できます。この設定は、システム管理者が行います。

電話機の機能は、プロトコルによって異なります。この電話ガイドでは、どの機能がどのプロトコル に固有のものかを示します。電話機で使用されているプロトコルを知るには、システム管理者に問い 合せるか、電話機の () > [モデル情報] > [コール制御プロトコル]を選択します。